Kort over menuer

Liste over menuer

Dette diagram viser de punkter, der findes på hver menu.

Tilbehør	Menuen Papir	Rapporter
Udskift forbrugsstof	Standardkilde	Side for menuindstillinger
Cyan kassette	Papirstørrelse/-type	Enhedsstatistik
Magenta kassette	Konfigurer MP	Netværkskonfigurationsside
Gul kassette	Erstat med størrelse	Side med netværksindstilling
Sort blækpatron	Papirvægt	Profilliste
Cyan billedenhed	llægning af papir	Udskr. skr.typer
Magenta billedenhed	Brugerdef. typer	Udskriv bibliotek
Gul billedenhed	Brugerdef. navne	Demoudskrift
Sort billedenhed	Universel opsætning	Aktivrapport
Spildtonerbeholder		
Fuser		
Overførselsmodul		
Sikkerhed	N	etværk/Porte Hi

Indstillinger

Generelle indstillinger Flash Drive-menu Udskriftsindstillinger nger [x] Opsætningsmenu Menuen Efterbehandling Menuen Kvalitet Menuen Jobstatistik Menuen Værktøjer Menuen XPS Menuen PDF Menuen PostScript Menuen PCL-emulering Menuen HTML Menuen Billede

Diverse sikkerhedsindstillinger Fortrolig udskrift Slet disk Sikkerhedslogfil Indstil dato og klokkeslæt

Aktiv NIC Standardnetværk* Standard-USB Parallel [x] Seriel [x] SMTP-opsætning

Hjælp

Udskriv alle guider Farvekvalitet Udskriftskvalitet Vejledning til udskrivning Vejledning til medier Vejledning til udskrivningsfejl Menuen Kort Informationsvejledning Vejledning til tilslutning Vejledning til transport Vejledning til forbrugsstoffer

* Afhængigt af printeropsætningen vil dette menuelement vises som Standardnetværk, Trådløst netværk, eller Netværk [x].

Om startsiden

Når printeren tændes, vises en basisskærm, kaldet startskærmen, på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet til at starte en handling.

Bemærk! Knapperne på startskærmbilledet kan variere, afhængigt af startskærmbilledets indstillinger.



Displa	yelement	Beskrivelse
1	Skift sprog	Giver mulighed for midlertidig ændring af primært sprog og rapporter på displayet, de vil vedblive at gælde, medmindre de ændres.
2	Bogmærker	Giver mulighed for at oprette, organisere og gemme en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fillinks.
3	Tilbageholdte opgaver	Viser alle tilbageholdte job
4	USB	Viser filer på et USB-drev
5	Menuer	Viser menuerne
6	Statusbeskedbjælke	 Viser den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget
		Bemærk! Sørg for, at meddelelsen Klar vises, før der udføres printeropgaver.
		 Viser printerforhold, f.eks. Toner snart tom eller Patron snart tom
		 Viser meddelelser om, hvad brugeren bør gøre, og giver instruktioner, for at printeren kan fortsætte behandlingen
7	Status/forbrugsstoffer	Viser en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen
		Tryk på denne for at få adgang til beskedskærmen for mere information om beskeden samt hvordan man fjerner den.
8	Tip	Åbner kontekst-sensitive Hjælp-oplysninger på berøringsskærmen
		Bemærk! Alle menuer har en Tip-knap.

Denne kan også vises på startskærmen:

Displayelement	Beskrivelse
Søg efter Tilbageholdte job	Søger enhver af de følgende dele og viser søgeresultater:
	 Brugernavne for tilbageholdte og fortrolige udskriftsopgaver
	• Opgavenavne for tilbageholdte opgaver, undtaget fortrolige udskriftsopgaver
	Profilnavne
	Bogmærkebeholder eller navne på udskriftsjob
	USB-beholder eller navne på udskriftsjob for understøttede filtyper