Menyoversikt

Menyer

Denne oversikten viser alternativene som er tilgjengelige på hver meny.

Rekvisita	Papirmeny		Rapporter	Innstillinger
Bytt rekvisita	Standardkilde		Menyinnstillingsside	Generelle innstillinger
Cyan tonerkassett	Papirstørrelse/-type		Enhetsstatistikk	Flash-enhetsmeny
Magenta tonerkassett	Konfigurer FB		Oppsettside for nettver	k Utskriftsinnstillinger
Gul tonerkassett	Skift størrelse		Nettverk [x]-oppsett	Oppsettmeny
Sort tonerkassett	Papirvekt		Profilliste	Etterbehandlingsmeny
Cyan bildeenhet	Papirilegging		Skriv ut skrifter	Kvalitetsmeny
Magenta bildeenhet	Tilpassede typer		Skriv ut katalog	Jobbstatistikkmeny
Gul bildeenhet	Tilpassede navn		Skriv ut demo	Verktøymeny
Sort bildeenhet	Universaloppsett		Aktivarapport	XPS-meny
Toneroppsamlingsflaske				PDF-meny
Fikseringsenhet				PostScript-meny
Overføringsbelte				PCL-emul-meny
				HTML-meny
				Bildemeny
Sikkerhet		Netty	verk/porter	Hjelp
Diverse sikkerhetsinnstillinger		Aktiv NIC		Skriv ut alle veiledningene
Konfidensiell utskrift	-	Stand	dardnettverk [*]	argekvalitet
Diskrensing		Stand	ard USB	Jtskriftskvalitet
Sikkerhetskontrollogg		Paral	lell [x]	Jtskriftsveiledning
Angi dato og kl.slett		Serie	ll [x]	Vledieveiledning
		SMTF	P-oppsett	Jtskriftsfeilveiledning
				Menyoversikt
				nformasjonsveiledning
				Filkoblingsveiledning
				lytteveiledning
				Rekvisitaveiledning

^{*} Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standardnettverk, Trådløst nettverk eller Nettverk [x].

Lære mer om startbildet

Når skriveren er slått på, vises startbildet. Bruk knappene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Hvilke knapper som vises på startbildet, kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet.



Element		Beskrivelse				
1	Endre språk	Brukes til å endre språket for menyelementer, alternativer og rapporter som vises i vinduet på kontrollpanelet.				
2	Bokmerker	Brukes til å opprette, organisere og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger.				
3	Holdte jobber	Viser alle jobber som er holdt tilbake.				
4	USB	Viser filer på en USB-stasjon.				
5	Menyer	Viser menyene.				
6	Statusmeldingslinje	 Viser den gjeldende statusen for skriveren, for eksempel Klar eller Opptatt. Merk: Kontroller at statusen Klar vises før du utfører skriveroppgaver. Viser skrivertilstander, for eksempel Lite toner eller Kassett snart tom. Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb. 				
7	Status/rekvisita	Viser en advarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb. Trykk for å få tilgang til meldingsskjermbildet hvis du vil ha mer informasjon om meldingen og informasjon om hvordan du fjerner den.				
8	Tips	Viser kontekstavhengig hjelp på berøringsskjermen. Merk: Alle menyene har en Tips-knapp.				

Dette kan også vises på startbildet:

Element	Beskrivelse		
Søk i holdte	Søker etter noen av disse elementene og returnerer søkeresultater:		
ľ	Brukernavn for holdte eller konfidensielle utskriftsjobber		
ľ	• Jobbnavn for holdte jobber, unntatt konfidensielle utskriftsjobber		
ľ	Profilnavn		
ľ	 Bokmerkecontainer eller navn på utskriftsjobber 		
	USB-container eller navn på utskriftsjobber for støttede filtyper		