Inställningar

Bildmeny

Menyöversikt

Menylista

I diagrammet visas vilka alternativ som är tillgängliga i respektive meny.

Pappersmeny

Förbrukningsartiklar

uni	mig	JSai	uniai	

Byt material Cyan bläckpatron Magenta bläckpatron Gul bläckpatron Svart bläckpatron Cyan bildhanteringsenhet Magenta bildhanteringsenhet Anpassade typer Gul bildhanteringsenhet Svart bildhanteringsenhet Uppsamlingsflaska Fixeringsenhet Överföringsband

Standardkälla Pappersstorlek/-typ Ersättningsstorlek **Pappersvikt** Papperspåfyllning Anpassade namn

Universell konfiguration

Rapporter

Menyinställningssida Allmänna inställningar Enhetsstatistik Flashenhetsmeny Konfigurera universalarkmatare Nätverksinstallationssida Utskriftsinställningar Installationssida för nätverk [x] Konfigurationsmeny Profillista Efterbehandlingsmeny Utskriftsteckensnitt **Kvalitetsmeny** Utskriftskatalog Utskriftsinformationsmeny Utskriftsdemo Verktygsmeny Inventarierapport XPS-meny PDF-meny PostScript-meny PCL-emuleringsmeny HTML-meny

Säkerhet Nätverk/portar Övriga säkerhetsinställningar Aktiv NIC Konfidentiell utskrift Standardnätverk^{*} Diskrensning Standard-USB Säkerhetsgranskningslogg Parallell [x] Ange datum och tid Seriell [x]

SMTP-installation

Hjälp

Skriv ut alla handböcker Färgkvalitet Utskriftskvalitet Utskriftsguide Mediaguide Guide för utskriftsfel Menyöversikt Informationsguide Anslutningsguide Flyttningsguide Tillbehörsguide

* Beroende på skrivarinstallationen visas det här menyalternativet som Standardnätverk, Trådlöst nätverk eller Nätverk [x].

Förstå startskärmen

När skrivaren har satts på visar displayen en basskärm som även kallas startskärmen. Använd knapparna på startskärmen för att initiera en åtgärd.

Obs! Knappar som visas på startskärmen kan variera beroende på startskärmens anpassade inställningar.



Displayobjekt		Beskrivning
1	Ändra språk	Ger dig möjlighet att tillfälligt ändra det primära språket och rapporter på displayen, de fortsätter att användas om du inte ändrar dem
2	Bokmärken	Ger dig möjlighet att skapa, organisera och spara en uppsättning bokmärken (webbadresser) i en trädvisning av mappar och fillänkar
3	Lagrade jobb	Visar alla lagrade jobb
4	USB	Visar filer på en USB-enhet
5	Menyer	Visar menyerna
6	Statusmeddelandefält	 Visar aktuell skrivarstatus som Klar eller Upptagen.
		Obs! Se till att Klar visas innan du utför några skrivaruppgifter.
		• Visar skrivarförhållanden som Toner snart slut eller Patron snart slut
		 Visar meddelanden för vad användaren bör göra och ger skrivaren instruktioner om att fortsätta bearbetningen
7	Status/förbrukningsmaterial	Visar en varning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen
		Tryck här för att öppna meddelandeskärmen för mer information om meddelandet och hur du tar bort det.
8	Tips!	Öppnar sammanhangsstyrd hjälpinformation på pekskärmen
		Obs! Alla menyer har en Tips-knapp.

Följande kan också visas på startskärmen:

Displayobjekt	Beskrivning	
Sök lagrade jobb	Söker efter något av följande objekt och visar sökresultat:	
	Användarnamn för lagrade eller konfidentiella utskriftsjobb	
	Jobbnamn för lagrade jobb, förutom konfidentiella utskriftsjobb	
	Profilnamn	
	 Bokmärkeshållare eller utskriftsjobbnamn 	
	USB-enhet eller utskriftsjobbnamn för filtyper som stöds	