Menuoversigt Side 1 af 2

# Menuoversigt

## **Listen Menuer**

#### Menuen Forbrugsstoffer

Cyan kassette Magenta kassette Gul kassette Sort tonerkassette Cyan fotokonduktorenhed Magenta fotokonduktorenhed Gul fotokonduktorenhed Sort fotokonduktorenhed Spildtonerflaske Fuser Overførselsmodul Hæftekassette Hulningsboks

## Security (Sikkerhed)

Diverse sikkerhedsindstillinger Fortrolig udskrift Slet disk Sikkerhedslogfil Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt)

#### Menuen Papir

Default Source (Standardkilde) Paper Size/Type (Papirstørrelse/type) Configure MP (Konfigurer MP) Erstat med størrelse. Paper Texture (Papirstruktur) Papirvægt Ilægning af papir Specialtype Custom Names (Specialnavne) Brugerdefinerede bakkenavne Universel opsætning Bin Setup (Bakkeopsætning)

#### Netværk/porte

Active NIC (Aktiv NIC) Netværk<sup>\*</sup> Standard USB Parallel [x] Seriel [x] SMTP-opsætning

#### **Reports (Rapporter)**

Side for menuindstillingerGenerelle inEnhedsstatistikFlashdrevNetværksindstillingssideSetup (OpsaSide med netværksindstillinger [x]JobstatistikProfillisteAfslutningUdskr. skr.typerQuality (KvaUdskriv bibliotekVærktøjPrint Demo (Demoudskrift)XPSAktivrapportPDF

#### Settings (Indstillinger)

Generelle indstillinger Flashdrev Setup (Opsætning) Jobstatistik Afslutning Quality (Kvalitet) Værktøj XPS PDF PostScript PCL emulering HTML Image (Billede) PictBridge

## Help (Hjælp)

Udskriv alle guider Farvekvalitet Udskriftskvalitet Udskrivningsvejledning Medievejledning Vejledning til udskrivningsfejl Menuoversigt Informationsvejledning Tilslutningsvejledning Vejl. flytn. af printeren Vejledning til forbrugsstoffer

\* Afhængigt af printeropsætningen vil dette menuelement vises som Standardnetværk, Trådløst netværk eller Netværk [x].

# Om startskærmbilledet

Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet og ikonerne til at starte en handling.

**Bemærk!** Afhængigt af dine indstillinger, den administrative opsætning og aktive integrerede løsninger kan dine skærmbilleder og knapper afvige lidt fra de viste.



Tryk på		For at
1	Skift sprog	Skift primært sprog på printeren.
2	Bogmærker	Opret, organisér og gem en række bogmærker (URL'er) i en træstrukturvisning med mapper og fillinks. Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker oprettet inden for Formularer og favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer and favoritter
3	Tilbageholdte job	Vis alle aktuelle tilbageholdte job.
4	USB eller USB Thumbdrive	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev. <b>Bemærk!</b> Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsiden, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printeren.
5	Menuer	Få adgang til printermenuerne. <b>Bemærk!</b> Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i Klar-tilstand.
6	Statusbeskedbjælke	<ul> <li>Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget.</li> <li>Vis printerforhold, f.eks. Fuser mangler eller Kassette snart tom.</li> <li>Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.</li> </ul>
7	Status/forbrugsstoffer	<ul> <li>Vis en advarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen.</li> <li>Få adgang til meddelelsesskærmbilledet og få flere oplysninger om meddelelsen samt, hvordan man fjerner den.</li> </ul>
8	Тір	Åbn kontekstafhængige Hjælp-oplysninger på berøringsskærmen.

Denne kan også vises på startskærmbilledet:

Tryk på	For at
Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.