Affichage des menus Page 1 sur 2

## Affichage des menus

## Liste des menus

Fournitures	Menu Papier	Rapports	Paramètres
Cartouche cyan	alimentation par défaut	Page des paramètres de menus	Paramètres généraux
Cartouche magenta	Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Lecteur flash
Cartouche jaune	Configurer MF	Page de configuration du réseau	configuration
Cartouche noire	Changer format	Page de configuration du réseau [x]	Compta travaux
Photoconducteur cyan	Texture du papier	Liste des profils	Finition
Photoconducteur magenta	Grammage du papier	Imprimer polices	Qualité
Photoconducteur jaune	Chargement du papier	Imprimer répertoire	Utilitaires
Photoconducteur noir	Types personnalisés	Imprimer démo	XPS
Bouteille de récupération de toner	Noms personnalisés	Rapport de propriété	PDF
Unité de fusion	Menus des réceptacles		PostScript
Module de transfert	Configuration générale		émul PCL
Cartouche d'agrafes	Configuration du réceptacle		HTML
Zone de perfor.			Image
			PictBridge
Sécurité	Réseau/Ports	Aide	
Divers paramètres de sécurité	NIC actif	Imprimer tous les guides	
Impression confidentielle	Réseau <sup>*</sup>	Qualité couleur	
Effacement de disque	USB standard	Qualité impr.	
Journal d'audit de sécurité	Parallèle [x]	Guide d'impression	
Définir la date et l'heure	Série [x]	Guide des supports	
	Configuration SMTP	Guide des défauts d'impression	
		Affichage des menus	
		Guide d'information	
		Guide raccordement	

\* En fonction de la configuration de l'imprimante, ce menu apparaît en tant que Réseau standard, Réseau sans fil ou Réseau [x].

Guide de transport Guide des fournitures

## Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

**Remarque :** Votre écran d'accueil, vos icônes et vos boutons varient selon les paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, la configuration administrative et les solutions intégrées actives.



Appuyez sur		Pour	
1	Changer de langue	Changer la langue principale de l'imprimante.	
2	Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers.	
		<b>Remarque :</b> L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans <b>Formulaires et favoris</b> et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés à partir de <b>Formulaires et favoris</b> .	
3	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.	
4	Clé USB ou lecteur USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash.	
		<b>Remarque :</b> Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.	
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante.	
		Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique Prêt.	
6	Barre de message d'état	<ul> <li>Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé.</li> </ul>	
		<ul> <li>Afficher l'état de l'imprimante tel que Unité de fusion manquante ou Niveau cartouche bas.</li> </ul>	
		Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.	
7	Etat/Fournitures	<ul> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> <li>Accéder à l'écran de messages afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le message,</li> </ul>	
		et savoir comment le supprimer.	
8	Conseils	Afficher des informations d'aide contextuelle sur l'écran tactile.	

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Appuyez sur	Pour
Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.