Menu-overzicht

Menuoverzicht

Supplies

Cyaan cartridge Magenta cartridge Gele cartridge Zwarte cartridge Cyaan fotoconductoreenheid Magenta fotoconductoreenheid Gele fotoconductoreenheid Zwarte fotoconductoreenheid Toneroverloopfles Verhittingsstation Overdrachtsmodule Nietjeshouder Perforatiebak

Menu Papier

Standaardbron Papierformaat/-soort Configuratie U-lader Ander formaat Papierstructuur Papiergewicht Papier laden Aangepaste soorten Aangepaste namen Universal-instelling Lade-instelling

Rapporten

Pagina Menu-instellingen Apparaatstatistieken Pag. Netwerkinstell. Netwerk <x> Instell.pag. Profielenlijst Lettertypen afdrukken Directory afdrukken Voorbeeld afdrukken Activarapport

Instellingen

Algemene instellingen Flashstation Instellen Takenloggegevens Afwerking Kwaliteit Hulpprogramma's XPS PDF PostScript PCL Emul HTML Beeld PictBridge

Beveiliging

Diverse beveiligingsinstellingen Vertrouwelijke taken afdrukken Schijf wissen Logbestand beveiligingscontrole Datum en tijd instellen Netwerk/poorten Active NIC (Actieve NIC) Netwerk^{*} Standaard-USB Parallel [x] Serieel [x] Instellingen SMTP

Help

Alle handleidingen afdrukken Kleurkwaliteit Afdrukkwaliteit Help bij afdrukken Help afdrukmat. Handleiding voor afdrukstoringen Menu Map Informatie Aansluitingengids Help bij transport Help bij supplies

* Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu weergegeven als Standaardnetwerk, Draadloos netwerk of Netwerk [x].

Informatie over het startscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het startscherm genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm, de pictogrammen en knoppen kunnen verschillen afhankelijk van de aanpassingen voor het startscherm, beheerdersinstellingen en actieve geïntegreerde oplossingen.



Кпор		Functie
1	Taal wijzigen	De hoofdtaal wijzigen van de printer.
2	Bladwijzers	Een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen.
		Opmerking: De structuurweergave bevat geen bladwijzers die zijn gemaakt in Formulieren en favorieten en de bladwijzers in de structuurweergave kunnen niet worden gebruikt in Formulieren en favorieten .
3	Wachttaken	Alle huidige wachttaken weergeven.
4	USB of USB-thumbdrive	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation.
		Opmerking: dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.
5	Menu's	Printermenu's openen.
		Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
6	Statusbalk	 De huidige status van de printer weergeven, zoals Gereed of Bezig.
		 Printercondities weergeven, zoals Verhittingsstation ontbreekt of Cartridge bijna leeg.
		 Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.
7	Status/supplies	 Een waarschuwing of foutbericht weergegeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.
		 Het berichtenscherm openen voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u dit kunt wissen.
8	Tips	De contextgevoelige Help-informatie op het aanraakscherm openen.

Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

Кпор	Functie
Wachttaken zoeken	Huidige wachttaken doorzoeken.