Menyöversikt Sida 1 av 2

Menyöversikt

Menylista

Förbrukningsmaterial	Pappersmeny	Rapporter	Inställningar
Cyankassett	Standardkälla	Sida med menyinst.	Allmänna inställninar
Magentakassett	Pappersstorlek/typ	Enhetsstatistik	Flashenhet
Gul kassett	Konf. univ.matare	Nätverksinställningar	Installation
Svart kassett	Ersättningsstorlek	Installationssida för nätverk [x]	Utskriftsinformation
Cyan fotoenhet	Paper Texture (Pappersstrukt.)	Profillista	Efterbehandling
Magenta fotoenhet	Paper Weight (Pappersvikt)	Skriv ut teckensnitt	Kvalitet
Gul fotoenhet	Pappersmatning	Skriv ut katalog	Verktyg
Svart fotoenhet	Andra typer	Demoutskrift	XPS
Uppsamlingsflaska	Anpassade namn	Resursrapport	PDF
Fixeringsenhet	Anpassade facknamn		PostScript
Överföringsband	Universella inställningar		PCL-emulering
Häftkassett	Fackkonfiguration		HTML
Hålslagslåda			Bild
			PictBridge
Säkerhet	Nätverk/portar	Hjälp	
Övriga säkerhetsinställningar	Aktivt nätverkskort	Skriv ut alla handböcker	
Konfidentiell utskrift	Nätverk [*]	Färgkvalitet	
Diskrensning	Standard-USB	Utskriftskvalitet	
Säkerhetsgranskningslogg	Parallell [x]	Guide för utskrift	
Ställ in datum och tid	Seriell [x]	Utskriftsmaterialguide	
	SMTP-inställningar	Guide för utskriftsfel	
		Menyöversikt	
		Informationsguide	
		Anslutningsguide	
		Flyttguide	

^{*} Beroende på skrivarinstallationen visas den här menyn som Standardnätverk, Trådlöst nätverk eller Nätverk [x].

Förstå startskärmen

När skrivaren har satts på visar displayen en basskärm som även kallas startskärmen. Använd knapparna och ikonerna på startskärmen för att initiera en åtgärd.

Guide för förbrukningsmaterial

Obs! Startskärmen, ikonerna och knapparna kan variera beroende på startskärmens anpassade inställningar, administrativ konfiguration och aktiva inbäddade lösningar.



Tryck på		För att	
1	Ändra språk	Ändra skrivarens primära språk.	
2	Bokmärken	Skapa, organisera och spara en uppsättning bokmärken (URL:er) i en trädvisning av mappar och fillänkar. Obs! Trädvisningen omfattar inte bokmärken som skapats inom Formulär och favoriter , och de som finns i trädet kan inte användas från Formulär och favoriter .	
3	Pausade jobb	Visa alla befintliga lagrade jobb.	
4	USB eller USB Thumbdrive	Visa, markera eller skriv ut foton och dokument från en flashenhet. Obs! Ikonen visas endast när du återgår till startskärmen när ett minneskort eller en flashenhet är ansluten till skrivaren.	
5	Menyer	Öppna skrivarmenyerna. Obs! Dessa menyer är endast tillgängliga när skrivaren är i läget Klar .	
6	Statusmeddelandefält	 Visa aktuell skrivarstatus som Klar eller Upptagen. Visa skrivarförhållanden som Fixeringsenhet saknas eller Patron snart slut. Visa meddelanden för vad användaren bör göra för att rensa dem. 	
7	Status/förbrukningsmaterial	 Visa en varning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen. Öppna meddelandeskärmen för mer information om meddelandet och hur du tar bort det. 	
8	Tips!	Öppna en sammanhangsstyrd hjälpinformation på pekskärmen.	

Följande kan också visas på startskärmen:

Tryck på	För att
Sök lagrade jobb	Sök aktuella lagrade jobb.