Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 1 van 18

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Tekens hebben rafelige of ongelijkmatige randen.



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 a De een lijst met lettertypevoorbeelden af om te controleren of de gebruikte lettertypen worden ondersteund door de printer. 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar: Menu's >Rapporten >Lettertypen afdrukken 2 Selecteer PCL-lettertypen of PostScript-lettertypen. b Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Naar stap 2.	Selecteer een lettertype dat wordt ondersteund door de printer.
Gebruikt u lettertypen die worden ondersteund door de printer?		
Stap 2 Controleer of de geïnstalleerde lettertypen op de computer worden ondersteund door de printer.	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .
Worden de geïnstalleerde lettertypen op de computer ondersteund door de printer?		

Pagina's of afbeeldingen worden niet volledig afgedrukt





Handeling		Ja	Nee
Sta	ap 1	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
а	Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
ls (de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?		

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Pagina 2 van 18

Handeling	Ja	Nee
Stap 2 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het	Naar stap 3.	Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
bedieningspaneel van de printer. Komt het papierformaat overeen met het papier in de lade?		 Wijzig het formaat van het papier in het menu Papier op het bedie- ningspaneel van de printer zodat dit overeenkomt met het papier in de lade. Wijzig de soort van het papier in het menu Papier op het bedie- ningspaneel van de printer zodat deze overeenkomt met het
		papier in de lade.
 Stap 3 a Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. b Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?		
 Stap 4 Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw. Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Let op—Kans op beschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen. Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?		

Grijze achtergrond op afdrukken





Pagina 3 van 18

Handeling	Ja	Nee
Stap 1	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
De ingestelde waarde voor tonerintensiteit verlagen.		
a Geef een lagere waarde op voor de dichtheid van de toner in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.		
Opmerking: 4 is de standaardinstelling.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Zijn de grijze achtergronden verdwenen?		
Stap 2	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met
a Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.		klantenondersteuning.
Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.		
Let op—Kans op beschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Zijn de grijze achtergronden verdwenen?		

Horizontale onderbrekingen op afdrukken



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 a Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt. b Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Bevatten afdrukken horizontale onderbrekingen?		
 Stap 2 a Plaats een aanbevolen papierformaat in de opgegeven lade of invoer. b Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Bevatten afdrukken horizontale onderbrekingen?		

Pagina 4 van 18

Handeling	Ja	Nee
Stap 3	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
a Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.		
Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.		
Let op—Kans op beschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Bevatten afdrukken horizontale onderbrekingen?		
Stap 4 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Bevatten afdrukken horizontale onderbrekingen?		

Verkeerde marges op afdrukken



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 a Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Zijn de marges correct? 	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
Stap 2 Geef het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedie- ningspaneel van de printer. Komt het papierformaat overeen met het papier in de lade?	Naar stap 3.	 Voer een of meer van de volgende handelingen uit: Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst. Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.

Handeling	Ja	Nee
 Stap 3 a Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Zijn de marges correct? 	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met klantenondersteuning.

Gekruld papier

На	ndeling	Ja	Nee
Sta Ste var	p 1 I de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat n het papier dat in de printer is geplaatst.	Naar stap 2.	Pas de breedte- en lengte- geleiders aan.
Sto Sto		Naar stap 2	Goof hij de instellingen
Stap 2 Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.		ivaal stap 5.	voor de lade de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
KU			
sta a b	p 3 Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturings- systeem. Verzend de afdruktaak opnieuw.	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Wo	ordt het papier nog steeds omgekruld?		
Sta a b	p 4 Verwijder de stapel papier uit de lade en draai de stapel om. Verzend de afdruktaak opnieuw.	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
Wo	ordt het papier nog steeds omgekruld?		
Sta a	p 5 Laad papier uit een nieuw pak.	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
	Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Wo	ordt het papier nog steeds omgekruld?		

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 6 van 18

Onregelmatigheden in de afdruk



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 a Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden? 	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer. Is de lade ingesteld op het formaat en de soort papier in de lade?	Naar stap 3.	 Voer een of meer van de volgende handelingen uit: Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst. Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.
 Stap 3 a Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden? 	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft. Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Geef de structuur van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedie- ningspaneel van de printer.	Naar stap 5.
 Stap 5 a Laad papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden? 	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.

Pagina 7 van 18

Handeling	Ja	Nee
Stap 6 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.

Afdruk is te donker



На	ndeling	Ja	Nee
Stap 1		Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
а	Selecteer Kleur aanpassen in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
ls (de afdruk nog steeds te donker?		
Sta	ap 2	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
а	Geef een lager waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.		
	Opmerking: 4 is de standaardinstelling.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Is de afdruk nog steeds te donker?			
Sta	ap 3	Naar stap 4.	Zorg dat het papier in de
а	Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in		lade overeenkomt met de
	de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.		structuur en gewicht die
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		zijn opgegeven bij de
ls (lac	de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de le?		instellingen voor de lade.
Sta	ap 4	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
а	Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeurs- instellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
ls (de afdruk nog steeds te donker?		

Handeling	Ja	Nee
Stap 5 Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft. Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Geef de structuur van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedie- ningspaneel van de printer.	Naar stap 6.
Stap 6	Naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
a Laad papier uit een nieuw pak.		
Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Is de afdruk nog steeds te donker?		
Stap 7 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Is de afdruk nog steeds te donker?		

Afdruk is te licht



На	ndeling	Ja	Nee
Sta	ıp 1	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
а	Selecteer Kleur aanpassen in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
ls d	de afdruk nog steeds te licht?		
Sta	ıp 2	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
а	Geef een hogere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.		
	Opmerking: 4 is de standaardinstelling.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
ls (de afdruk nog steeds te licht?		

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 9 van 18

Handeling	Ja	Nee
 Stap 3 Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer. Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade? 	Naar stap 4.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort, de structuur en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
 Stap 4 a Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeurs- instellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Is de afdruk nog steeds te licht? 	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
Stap 5 Zorg dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft. Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Geef de structuur van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedie- ningspaneel van de printer.	Ga naar stap 5.
 Stap 6 a Laad papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Is de afdruk nog steeds te licht? 	Naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
Stap 7 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw. Is de afdruk nog steeds te licht?	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.

Printer drukt lege pagina's af



Pagina 10 van 18

Handeling		Ja	Nee
Stap 1		Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
a Controleer of alle verp kingskit.	akkingsmateriaal is verwijderd van de beeldverwer-		
1 Verwijder de beeld	verwerkingskit.		
2 Controleer of het v verwerkingskit.	erpakkingsmateriaal correct is verwijderd van de beeld-		
Let op—Kans op b dan tien minuten w aan licht kan tot pr	eschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer vorden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling oblemen met de afdrukkwaliteit leiden.		
Let op—Kans op b e kingskit niet aan. D	eschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwer- it kan de beeldverwerkingskit beschadigen.		
3 Plaats de beeldverv	werkingskit terug in de printer.		
b Verzend de afdruktaak	opnieuw.		
Drukt de printer nog steed	Is lege pagina's af?		
Stap 2		Contact opnemen met	Het probleem is opgelost.
Vervang de beeldverwerki	ngskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	klantenondersteuning.	
Drukt de printer nog steed	Is lege pagina's af?		

Printer drukt effen zwarte pagina's af



Handeling	Ja	Nee
Stap 1	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
a Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.		
Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.		
Let op—Kans op beschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Drukt de printer effen zwarte pagina's af?		
Stap 2 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Drukt de printer effen zwarte pagina's af?		

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 11 van 18

Herhaalde storingen op afdrukken



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 Meet de afstand tussen de storingen. Controleer of de afstand tussen de storingen gelijk is aan: 25,1 mm (0,98 inch) 	Naar stap 2.	 Controleer of de afstand tussen de storingen gelijk aan een van de volgende afmetingen:
 29,8 mm (1,17 inch) 43,9 mm (1,72 inch) 		 37,7 mm (1,48 inch)
 45,5 mm (1,79 inch) 94.2 mm (3.70 inch) 		 78,5 mm (3,09 inch)
		• 95 mm (3,74 inch)
Is de afstand tussen de storingen gelijk aan een van de vermelde afmetingen?		2 Noteer de afstand en neem contact op met <u>klantenonder-</u> <u>steuning</u> of uw servi- cevertegenwoor- diger.
Stap 2 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	Contact <u>klantenonder-</u> <u>steuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Bevatten afdrukken nog steeds herhaalde storingen?		

Schaduwafbeeldingen op afdrukken





Pagina 12 van 18

Handeling	Ja	Nee
Stap 1 Controleer of het papier dat in de lade is geplaatst, de juiste papiersoort en het juiste gewicht heeft. Bevat de lader papier van het juiste formaat en gewicht?	Naar stap 2.	Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.
	Naar stan 2	Stal da papiarsaart on hat
Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.	Naar stap 3.	papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.
Komen de printerinstellingen voor papiersoort en -gewicht overeen met het geplaatste papier?		
Stap 3	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
 Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturings- systeem. 		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Bevatten afdrukken nog steeds schaduwafbeeldingen?		
Stap 4	Contact opnemen met	Het probleem is opgelost.
Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	klantenondersteuning.	
Bevatten afdrukken nog steeds schaduwafbeeldingen?		

Scheve afdruk



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 a Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst. b Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Zijn afdrukken nog steeds scheef?		
 Stap 2 a Controleer of u afdrukt op papier dat wordt ondersteund door de lade. b Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Zijn afdrukken nog steeds scheef?		

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 13 van 18

Horizontale strepen op afdrukken



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 a Geef de lade of invoer op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdruk- dialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken horizontale strepen? 	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer. Komen de papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?	Naar stap 3.	 Voer een of meer van de volgende handelingen uit: Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst. Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.
 Stap 3 a Laad papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken horizontale strepen? 	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
 Stap 4 a Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw. Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Let op—Kans op beschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken horizontale strepen? 	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.

Pagina 14 van 18

Handeling	Ja	Nee
Stap 5 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken horizontale strepen?	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.

Verticale strepen op afdrukken



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 a Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeurs- instellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem. b Verzend de afdruktaak opnieuw. Bevatten afdrukken verticale strepen? 	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 Geef de instellingen voor papierstructuur, -soort en gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer. Komen papierstructuur, -soort en -gewicht overeen met het papier in de lade?	Naar stap 3.	 Voer een of meer van de volgende handelingen uit: Geef bij de instellingen voor de lade de structuur, de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst. Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.
 Stap 3 a Laad papier uit een nieuw pak. Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken. b Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Pagina 15 van 18

На	ndeling	Ja	Nee
Sta	ip 4	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
a	Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.		
	Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.		
	Let op—Kans op beschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Be	vatten afdrukken verticale strepen?		
Sta Ve	rvang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Be	vatten afdrukken verticale strepen?		

Afdrukken bevatten lichte tonervegen of schaduwen op de achtergrond



Handeling		Ja	Nee
Stap 1		Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
a	Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.		
	Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.		
	Let op—Kans op beschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.		
b	Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Be	vatten de afdrukken nog steeds lichte tonervegen of schaduwen?		
Stap 2 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.		Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .
Bevatten de afdrukken nog steeds lichte tonervegen of schaduwen?			

Toner laat los



Handeling	Ja	Nee
 Stap 1 Controleer de papiersoort, -textuur en papiergewicht in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer. Komen instellingen voor papiersoort, -textuur en -gewicht overeen met het papier in de lade? 	Naar stap 2.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort, de structuur en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
Stap 2 Verzend de afdruktaak opnieuw. Geeft de toner nog steeds af?	Contact <u>klantenonder-</u> <u>steuning</u> .	Het probleem is opgelost.

Slechte afdrukkwaliteit op transparanten

Handeling	Ja	Nee
Stap 1 Geef de soort van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedienings- paneel van de printer.	Naar stap 2.	Stel de papiersoort in op Transparant.
Is de papiersoort voor de lade ingesteld op Transparant?		
 Stap 2 a Controleer of u een aanbevolen soort voor transparanten gebruikt. b Verzend de afdruktaak opnieuw. 	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Is de afdrukkwaliteit nog steeds slecht?		

Onregelmatige afdrukintensiteit



Pagina 17 van 18

Handeling	Ja	Nee
Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	Contact opnemen met <u>klantenondersteuning</u> .	Het probleem is opgelost.
Is de afdrukdichtheid ongelijkmatig?		

Afdrukken bevatten verticale onderbrekingen



Handeling	Ja	Nee
Stap 1	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
a Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?		
Stap 2	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
a Controleer de papiersoort en papiergewicht in het menu Papier op het bedie- ningspaneel van de printer.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?		
Stap 3	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Controleer of u een aanbevolen papiersoort gebruikt.		
a Vul de papierbron met de aanbevolen papiersoort.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?		
Stap 4	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
a Verwijder de beeldverwerkingskit en installeer deze vervolgens opnieuw.		
Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingskit mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.		
Let op—Kans op beschadiging: Raak de onderkant van de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de beeldverwerkingskit beschadigen.		
b Verzend de afdruktaak opnieuw.		
Povetten ofdrukken verticale enderbrakingen?		
Stap 5 Vervang de beeldverwerkingskit en verzend de afdruktaak opnieuw.	Contact opnemen met klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.
Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?		

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 18 van 18

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Als u contact opneemt met de klantenondersteuning belt, moet u het volgende bij de hand hebben: een beschrijving van het probleem, het bericht op de display van de printer en een beschrijving van wat u al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

U moet weten welk type printer u gebruikt en wat het serienummer hiervan is. Raadpleeg het label achter op de printer voor meer informatie. Het serienummer wordt ook vermeld op de pagina met menu-instellingen.

Lexmark helpt u op verschillende manieren om uw afdrukprobleem op te lossen. Bezoek de ondersteuningswebsite van Lexmark op http://support.lexmark.com en selecteer een van de volgende gedeelten:

Tech Library	Blader door onze bibliotheek met handleidingen, ondersteuningsdocumentatie, stuurprogramma's en andere downloads om veelvoorkomende problemen op te lossen.
E-mail	U kunt het Lexmark team een e-mailbericht sturen met een beschrijving van uw probleem. Een servicemedewerker reageert op uw bericht en levert u informatie waarmee u het probleem kunt oplossen.
Live chat	U kunt rechtstreeks chatten met een servicemedewerker. Ze kunnen u helpen uw printerprobleem op te lossen of onder- steuning op afstand leveren waarbij de servicemedewerker via internet verbinding maakt met uw computer om problemen op te lossen, updates te installeren of andere taken uit te voeren waarmee u uw Lexmark product optimaal kunt gebruiken.

Telefonische ondersteuning is ook beschikbaar. Bel in de Verenigde Staten of Canada 1-800-539-6275. Ga naar <u>http://support.lexmark.com</u> voor andere landen of regio's.