# Naslagkaart

### Printeroverzicht



- 1 Uitvoerlade voor 150 vel
- 2 Papiersteun
- 3 Bedieningspaneel en menuknoppen
- 4 Voorklep
- 5 Handmatige invoer
- 6 Lade voor 250 vel
- 7 Lader voor 250 vel of lader voor 550 vel (optioneel)



- 1 Achteruitvoer
- 2 Aan/Uit-knop
- 3 Aansluiting voor netsnoer
- 4 Stofkap (niet voor alle modellen beschikbaar)
- 5 Aansluiting voor USB-kabel
- 6 Aansluiting voor parallelle kabel
- 7 Aansluiting voor Ethernet-kabel

Met een aantal menu's kunt u op eenvoudige wijze printerinstellingen wijzigen. In het diagram worden het menuoverzicht op het bedieningspaneel, de menu's en de items die onder elk menu beschikbaar zijn, weergegeven. Raadpleeg de *Handleiding voor menu's en berichten* op de cd *Software en documentatie* voor meer informatie over menu's en menu-items.



## Informatie over het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een LCD (liquid crystal display) waarop twee regels tekst kunnen worden weergegeven
- Zes knoppen: Stop 🕺, Menu (met Linkermenu ┥, Selecteren 🕢 en Rechtermenu 🕨), Terug 🕥 en Start 🕟
- Een indicatielampje

**Opmerking:** op de binnenkant van de voorklep bevindt zich een etiket met daarop de knoppen van het bedieningspaneel in uw taal. In de printerdoos bevindt zich nog een etiket met vertalingen van knoppen.



Het gebruik van de knoppen en de indeling van het display worden in de volgende tabel beschreven.

Knop of item op bedieningspaneel	Functie		
Display	Op het display worden berichten weergegeven over de huidige status van de printer en mogelijke problemen die moeten worden opgelost.		
	De bovenste regel van het display is de kopregel. Op deze regel worden de huidige status en de status van de supplies (waarschuwingen) weergegeven. Hier bekijkt u ook de printerstatus, berichten over supplies en de schermen Laten zien.		
Indicatielampje	Op het display bevindt zich een groen indicatielampje waarmee de status van de printer wordt aangegeven.		
	Status	Betekenis	
	Uit	Voeding is uitgeschakeld.	
	Aan	De printer staat aan, maar is niet actief.	
	Knippert groen	De printer staat aan en is actief.	
Stop 🛞 Menuknoppen	Druk kort op de knop Stop om de mechanische werking van de printer te stoppen.         Het bericht Niet gereed wordt weergegeven. De werking van de printer wordt hervat als u op de knop Start drukt.         Image: De knoppen Image: De		
	<ul> <li>Druk kort op de knop Selecteren om een geselecteerde optie te activeren.</li> <li>Hiermee activeert u het geselecteerde menu dat op de tweede regel van het display wordt weergegeven. Als een menu, bijvoorbeeld Menu Papier, wordt weergegeven, wordt met is het menu geopend en de eerste printerinstelling in dat menu weergegeven.</li> <li>Als een menu-item, bijvoorbeeld Papierbron, wordt weergegeven, wordt met is geopend en de standaardinstelling weergegeven.</li> <li>Als een instelling van een menu-item, bijvoorbeeld Handmatige invoer, wordt weergegeven, wordt met is de geselecteerde instelling opgeslagen als de nieuwe standaardinstelling voor Papierbron. De printer geeft kort het bericht Opgeslagen weer en keert vervolgens terug naar het niveau van menu-items.</li> </ul>		
Terug 🕤	Druk kort op de knop <b>Terug</b> om terug te keren naar de vorige menugroep. Als de knop zich boven aan de menugroep bevindt, fungeert deze als <b>Start</b> -knop.		
Start (>)	Druk kort op de knop <b>Start</b> om de printer in de stand Gereed te brengen nadat een off line situatie is opgetreden (voor het afsluiten van menu's of het wissen van de meeste berichten).		

#### De pagina met menu-instellingen afdrukken

U kunt een pagina met menu-instellingen afdrukken om de standaardinstellingen van de printer te bekijken en te controleren of de printeropties correct zijn geïnstalleerd.

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.
- 2 Druk op het bedieningspaneel op 🕨 tot Menu Extra wordt weergegeven en druk vervolgens op 🖉.
- 3 Druk op tot Menu's afdrukken wordt weergegeven.
- 4 Druk op Ø; Instellingen wordt weergegeven.

Het indicatielampje knippert en de printer drukt de pagina's af.

5 Druk op (b) om terug te keren naar de stand Gereed.

## Pagina met netwerkinstellingen afdrukken

Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u de netwerkaansluiting controleren door via de printer een pagina met netwerkinstellingen af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij het configureren van het afdrukken in een netwerk.

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.
- 2 Druk op het bedieningspaneel op ► tot Menu Netwerk wordt weergegeven en druk vervolgens op 𝐼. Standaardnetwerk wordt weergegeven.
- 3 Druk op 𝔍, en druk vervolgens op ▶ tot Inst. std netw. wordt weergegeven.
- 4 Druk op 🗸 tot Rapporten wordt weergegeven.
- **5** Druk op 🖉 tot **Pagina Instellingen** wordt weergegeven, en druk vervolgens op 🗹.

Netwerk bezig wordt weergegeven. Het indicatielampje knippert en de printer drukt de pagina af.

- 6 Druk op (b) om terug te keren naar de stand Gereed.
- 7 Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Vraag de systeembeheerder om dit probleem op te lossen en druk daarna de pagina met netwerkinstellingen opnieuw af om te zien of de status is gewijzigd.

## Een lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

U kunt als volgt voorbeelden afdrukken van de lettertypen die op dit moment beschikbaar zijn voor de printer:

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.
- 2 Druk op het bedieningspaneel op 🕨 tot Menu Extra wordt weergegeven en druk vervolgens op 🖉.
- 3 Druk op b tot Lettertypen afdrukken wordt weergegeven.
- Druk op Ø tot Lijst wordt weergegeven.
   Het indicatielampje knippert en de printer drukt de pagina's af.
- 5 Druk op (b) om terug te keren naar de stand Gereed.

### De fabriekswaarden herstellen

Als u voor het eerst de printermenu's opent met het bedieningspaneel, ziet u een sterretje (\*) links van de waarden in de menu's. Dit sterretje geeft de *fabriekswaarde* (standaardinstelling) aan. Dit zijn de oorspronkelijke printerinstellingen. (Fabrieksinstellingen kunnen per regio verschillen.)

Als u een nieuwe instelling selecteert op het bedieningspaneel, wordt het bericht **Selectie indienen...** weergegeven. Zodra het bericht Selectie indienen... verdwijnt, wordt naast de instelling een sterretje weergegeven. Dit geeft aan dat deze instelling nu de *standaardinstelling van de gebruiker* is. Deze instellingen blijven actief totdat nieuwe instellingen worden opgeslagen of de fabriekswaarden worden hersteld.

Als u de oorspronkelijke printerinstellingen (fabriekswaarden) wilt herstellen, gaat u als volgt te werk:

Waarschuwing: alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, zullen worden verwijderd. (Bronnen in het optionele flashgeheugen of op de optionele vaste schijf worden niet verwijderd.)

- 1 Zet de printer uit.
- **2** Houd  $\checkmark$  en  $\bigcirc$  ingedrukt terwijl u de printer weer aanzet.
- 3 Laat de knoppen Ø en 🗇 weer los zodra zelftest wordt uitgevoerd wordt weergegeven.
- 4 Druk op ▶ tot Fabrieksinstellingen wordt weergegeven, en druk vervolgens op Ø.

De menuopties Basis herstellen en Netwerk herstellen zijn beschikbaar.

- **5** Druk op V om de gewenste menuoptie te selecteren.
- 6 Fabrieksinstellingen worden hersteld wordt weergegeven. Alle menu-instellingen worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden. De printer keert terug naar de stand Gereed.

#### De bedrijfsmodus voor de printer selecteren

U kunt de bedrijfsmodus voor de printer selecteren die het best aansluit op uw wensen.

**Opmerking:** de stille modus en de ecomodus kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Modus In bedrijf	Printerprestaties
Normaal	De prestaties van de printer zijn optimaal.
Stille modus	De printer werkt langzamer en is daardoor stiller.
Ecomodus	Het printerverbruik (toner, papier, energie) wordt geminimaliseerd bij een acceptabele afdrukkwaliteit.

### Welke soorten afdrukmateriaal kunnen worden geplaatst?

Uw printer functioneert optimaal wanneer het afdrukmateriaal correct in de laden wordt geplaatst. Gebruik nooit meerdere soorten afdrukmateriaal in één lade.

Bron	Formaten	Soorten	Gewicht	Capaciteit <sup>*</sup> (vellen)
Lade voor 250 vel	A4, A5, A6 (alleen vezel in lengterichting), JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement	Normaal papier, bankpostpapier, briefhoofdpapier, transparanten, papieren etiketten (alleen enkelzijdig)	60 – 90 g/m <sup>2</sup>	<ul> <li>250 vel papier</li> <li>50 etiketten</li> <li>50 transparanten</li> </ul>
Lader voor 250 vel Lader voor 550 vel	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement	Normaal papier, bankpostpapier, briefhoofdpapier, transparanten, papieren etiketten (alleen enkelzijdig)	60 – 90 g/m <sup>2</sup>	<ul> <li>550 vel papier</li> <li>50 etiketten</li> <li>50 transparanten</li> </ul>
Handmatige invoer A4, A5, A6 (alleen vez in lengterichting), JIS E Letter, Legal, Executiv Folio, Statement, Universal <sup>‡</sup>	A4, A5, A6 (alleen vezel in lengterichting), JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement,	Normaal papier, transparanten, papieren etiketten (alleen enkelzijdig)	60 – 163 g/m <sup>2</sup>	1
	Universal*	Karton <sup>†</sup>	<ul> <li>120 – 163 g/m<sup>2</sup> Index Bristol</li> <li>75 – 163 g/m<sup>2</sup> Tag</li> </ul>	
	7¾, 9, 10, DL, C5, B5	Enveloppen	75 g/m <sup>2</sup>	

\* Capaciteit voor afdrukmateriaal van 75 g/m2 tenzij anders aangegeven.

<sup>†</sup> Papier met vezels in de breedterichting wordt aanbevolen. Gebruik de achteruitvoer voor het beste resultaat.

<sup>‡</sup> Universele formaten: – handmatige invoer: 76–216 x 127–356 mm (inclusief kaarten van 76 x 127 mm)

### Papier in de lade voor 250 vel plaatsen

Uw printer beschikt over een lade voor 250 vel. Wellicht hebt u ook een optionele lader voor 250 vel of een optionele lader voor 550 vel aangeschaft. Het afdrukmateriaal wordt in beide laden op dezelfde manier geplaatst.

Het plaatsen van afdrukmateriaal:

**Opmerking:** verwijder een lade nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak of als het indicatielampje op het bedieningspaneel knippert. Dit zou een papierstoring kunnen veroorzaken.

1 Verwijder de lade voor 250 vel.



**Opmerking:** als u papier van Legal- of Folio-formaat wilt plaatsen, dient u de lade voor 250 vel langer te maken. Raadpleeg "De lade langer maken voor papier van Legal- of Folio-formaat" op pagina 11 voor instructies.

2 Pas de achterste papiergeleider aan om de juiste positie in te stellen voor het formaat afdrukmateriaal dat u plaatst.

Opmerking: laat iets ruimte tussen de achterste papiergeleider en de stapel papier.



**3** Buig de vellen enkele malen om ze los te maken en waaier ze vervolgens uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een platte ondergrond een rechte stapel.



4 Plaats de stapel papier.



**Opmerking:** zorg ervoor dat de stapel papier vlak in de lade ligt en niet hoger is dan de aangegeven maximale hoogte. Als papier niet goed wordt geplaatst, kunnen papierstoringen optreden.

5 Stel de twee papiergeleiders aan de zijkant zo in dat ze de stapel papier net raken.



**Opmerking:** voor enkelzijdig afdrukken plaatst u briefhoofdpapier in de lade met de voorbedrukte zijde naar beneden gericht. De bovenste rand van het vel met het logo moet tegen de voorzijde van de lade worden geplaatst. Voor dubbelzijdig afdrukken plaatst u briefhoofdpapier in de lade met de voorbedrukte zijde naar boven gericht. 6 Plaats de lade voor 250 vel in de printer.



7 Klap de papiersteun voor de uitvoerlade uit.



#### De lade langer maken voor papier van Legal- of Folio-formaat

Als u papier van Legal- of Folio-formaat wilt plaatsen, moet u de lade langer maken. Desgewenst kunt u ook een stofkap (als deze beschikbaar is) aanbrengen op de achterkant van de printer, zodat de lade is beschermd wanneer deze is verlengd.

- **1** Druk op de vergrendeling achter op de lade.
- 2 Trek het verlengstuk uit de lade tot het vastklikt.



#### De stofkap plaatsen

Met de stofkap houdt u de papierlade schoon. Hiermee voorkomt u ook dat de lade uit positie raakt terwijl deze is verlengd.

U bevestigt de stofkap aan de achterzijde van de printer door de tabs op de stofkap uit te lijnen met de openingen in de printer en de kap *vast te klikken*.

**Opmerking:** de stofkap is wellicht niet beschikbaar voor alle modellen.



### Papier in de handmatige invoer plaatsen

De handmatige invoer bevindt zich aan de voorzijde van de printer en kan slechts één vel per keer verwerken. Zie "Welke soorten afdrukmateriaal kunnen worden geplaatst?" op pagina 7 voor informatie over afdrukmateriaal dat geschikt is voor gebruik in de handmatige invoer.

Papier in de handmatige invoer plaatsen:

- Plaats een vel van het gekozen afdrukmateriaal met de te bedrukken zijde naar boven in het midden van de handmatige invoer. De voorkant van de stapel mag de papiergeleiders net raken. Als het afdrukmateriaal niet goed wordt geplaatst, wordt het te vroeg in de printer gevoerd en wordt de taak mogelijk niet recht op het papier afgedrukt.
- 2 Stel de geleiders af op de breedte van het afdrukmateriaal.
- **3** Houd beide kanten van het afdrukmateriaal dicht bij de lade voor handmatige invoer en schuif het materiaal voorzichtig in de printer tot deze het materiaal vanzelf invoert.

Tussen het moment dat de printer de stapel verwerkt en invoert, is er een korte pauze.



**Opmerking:** schuif de stapel niet met veel kracht in de printer. Doet u dit wel, dan kan het papier vastlopen.

- Voer enveloppen in met de klepzijde omlaag en de zijde met de postzegel als weergegeven in de afbeelding.
- Houd transparanten bij de randen vast en raak de afdrukzijde niet aan. Vettige substanties die van uw vingers op de transparanten terechtkomen, kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.
- Als u enkelzijdig wilt afdrukken, voert u briefhoofdpapier in met de voorbedrukte zijde naar boven gericht, zodat de bovenste rand van het papier als eerste wordt ingevoerd. Als u dubbelzijdig wilt afdrukken, voert u briefhoofdpapier in met de voorbedrukte zijde naar beneden gericht, zodat de bovenste rand van het papier als eerste wordt ingevoerd.
- 4 Stel het papierformaat en de papiersoort voor de handmatige invoer in op de juiste waarde voor het afdrukmateriaal dat u hebt geplaatst.
  - a Druk op het bedieningspaneel op 🕨 om Menu Papier weer te gegeven.
  - **b** Druk op 🗸 tot **Papierbron** wordt weergegeven.
  - **c** Druk op **b** tot **Papierformaat/-soort** wordt weergegeven, en druk vervolgens op  $\mathcal{O}$ .
  - d Druk op 🕨 tot Pap.form/soort (handm.) wordt weergegeven, en druk vervolgens op 🖉.
  - e Druk op ▶ tot het soort afdrukmateriaal wordt weergegeven dat u hebt geplaatst, en druk vervolgens op Ø.
  - **f** Druk op  $\bigcirc$  om terug te keren naar de stand **Gereed**.

## Laden koppelen

U kunt de printer zo instellen dat laden automatisch worden gekoppeld wanneer u afdrukmateriaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort plaatst in meerdere invoerbronnen. De printer koppelt de laden automatisch: als de ene lade leeg is, wordt afdrukmateriaal ingevoerd uit de volgende gekoppelde lade.

Als u bijvoorbeeld hetzelfde formaat en dezelfde soort afdrukmateriaal hebt geplaatst in de lade voor 250 vel en in de lader voor 550 vel, gebruikt de printer eerst de lade voor 250 vel. Zodra deze leeg is, voert de printer automatisch afdrukmateriaal in uit de volgende gekoppelde lade, in dit geval de optionele lader voor 550 vel.

Om laden te kunnen koppelen, moet het afdrukmateriaal in elke papierbron niet alleen van hetzelfde formaat zijn, maar ook van dezelfde soort.

De papiersoort en het papierformaat instellen:

- a Druk op het bedieningspaneel op b om Menu Papier weer te gegeven.
- **b** Druk op 🗸 tot **Papierbron** wordt weergegeven.
- c Druk op ▶ tot Papierformaat/-soort wordt weergegeven, en druk vervolgens op 𝒴.
- d Druk op ▶ tot de gewenste instelling voor Formaat lade <x> wordt weergegeven, en druk vervolgens op Ø om de instelling op te slaan.
- e Druk op ▶ tot de gewenste instelling voor **soort lade** <**x**> wordt weergegeven, en druk vervolgens op 𝒴 om de instelling op te slaan.
- **f** Druk op  $\bigcirc$  om terug te keren naar de stand **Gereed**.

Als de geselecteerde laden allemaal zijn voorzien van dezelfde soort en hetzelfde formaat afdrukmateriaal, selecteert u voor deze laden dezelfde instelling voor Papiersoort in het menu Papier.

Als u de koppeling van de laden wilt uitschakelen, kiest u voor elk van de laden een andere instelling voor Papiersoort. Als de gekoppelde laden niet alle met hetzelfde afdrukmateriaal zijn geplaatst, is het mogelijk dat een afdruktaak op een verkeerd soort afdrukmateriaal wordt afgedrukt.

## Afdruktaak naar de printer sturen

Een printerstuurprogramma is software die zorgt voor de communicatie tussen de computer en de printer. Als u in een toepassing de optie voor **afdrukken** kiest, wordt een venster van het printerstuurprogramma geopend. U kunt dan de instellingen selecteren die nodig zijn voor de afdruktaak. Afdrukinstellingen die in het printerstuurprogramma worden geselecteerd, schakelen de via het printerbedieningspaneel ingestelde standaardinstellingen uit.

Wellicht moet u in het afdrukvenster op **Eigenschappen** of **Instellingen** klikken voor een overzicht van alle beschikbare printerinstellingen die u kunt wijzigen. Als u niet bekend bent met een van de opties in het venster van het printerstuurprogramma, opent u de on line Help voor meer informatie.

Als u de meegeleverde speciale printerstuurprogramma's van Lexmark gebruikt, worden alle voorzieningen van de printer ondersteund. De recentste versies van de stuurprogramma's en een volledige beschrijving van de stuurprogrammapakketten en stuurprogrammaondersteuning van Lexmark vindt u op de website van Lexmark.U kunt ook de systeemstuurprogramma's gebruiken die zijn ingebouwd in het besturingssysteem.

Vanuit een normale Windows-toepassing drukt u een afdruktaak als volgt af:

- 1 Open het document en klik op **Bestand**  $\rightarrow$  Afdrukken.
- 2 Selecteer in het dialoogvenster de juiste printer. Wijzig eventueel de printerinstellingen (het aantal af te drukken pagina's of het aantal exemplaren).
- 3 Klik op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellingen als u printerinstellingen wilt wijzigen die in het eerste venster niet beschikbaar zijn en klik vervolgens op OK.
- 4 Klik op **OK** of **Afdrukken** om de afdruktaak naar de geselecteerde printer te sturen.

## Afdruktaak annuleren

U kunt een afdruktaak op verschillende manieren annuleren.

- Afdruktaken annuleren via het bedieningspaneel van de printer
- Afdruktaken annuleren via een Windows-computer
  - Afdruktaken annuleren via de taakbalk
  - Afdruktaken annuleren via het bureaublad
- Afdruktaken annuleren via een Macintosh-computer
  - Afdruktaken annuleren via een Macintosh-computer met Mac OS 9.x
  - Afdruktaken annuleren via een Macintosh-computer met Mac OS X

#### Afdruktaken annuleren via het bedieningspaneel van de printer

**Opmerking:** raadpleeg "Informatie over het bedieningspaneel" op pagina 3 voor meer informatie over het bedieningspaneel.

Als u een afdruktaak wilt annuleren terwijl deze wordt afgedrukt, en op het display **Bezig** wordt weergegeven, druk dan op tot **Taak annuleren** wordt weergegeven. Druk vervolgens op **(**). Het bericht **Taak annuleren** wordt weergegeven totdat de taak is geannuleerd.

#### Afdruktaken annuleren via een Windows-computer

#### Afdruktaken annuleren via de taakbalk

Voor elke afdruktaak die u naar de printer stuurt, wordt rechts in de taakbalk een klein pictogram in de vorm van een printer weergegeven.

1 Dubbelklik op dit pictogram.

Een venster met een lijst van afdruktaken wordt weergegeven.

- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 3 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

#### Afdruktaken annuleren via het bureaublad

- 1 Minimaliseer alle programma's, zodat het bureaublad wordt weergegeven.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **Deze computer**.
- 3 Dubbelklik op het pictogram Printers.

Er wordt nu een lijst van beschikbare printers weergegeven.

- 4 Dubbelklik op de printer die u hebt gekozen toen u de afdruktaak verstuurde. Een venster met een lijst van afdruktaken wordt weergegeven.
- 5 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 6 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

#### Afdruktaken annuleren via een Macintosh-computer

#### Afdruktaken annuleren via een Macintosh-computer met Mac OS 9.x

Als u een afdruktaak naar de printer stuurt, wordt op het bureaublad een pictogram weergegeven dat de geselecteerde printer aangeeft.

**1** Dubbelklik op dit pictogram op het bureaublad.

Een venster met een lijst van afdruktaken wordt weergegeven.

- 2 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- **3** Klik op het pictogram van de prullenmand.

#### Afdruktaken annuleren via een Macintosh-computer met Mac OS X

- 1 Open Programma's → Hulpprogramma's en dubbelklik vervolgens op Afdrukbeheer of Printerconfiguratie.
- 2 Dubbelklik op de printer waarnaar u de afdruktaak hebt verstuurd.
- 3 Selecteer in het printervenster de afdruktaak die u wilt annuleren.
- 4 Druk op Delete.

## Papierstoringen voorkomen

Gebruik geschikt afdrukmateriaal (papier, transparanten, etiketten en karton) zodat u probleemloos kunt afdrukken. Raadpleeg "Welke soorten afdrukmateriaal kunnen worden geplaatst?" op pagina 7 voor meer informatie.

**Opmerking:** probeer altijd eerst een paar testvellen uit van het papier of afdrukmateriaal dat u wilt gaan gebruiken, voordat u grote hoeveelheden aanschaft.

De meeste storingen kunt u vermijden door het goede afdrukmateriaal te kiezen en het afdrukmateriaal op de juiste wijze te plaatsen. Zie de gedetailleerde instructies voor het vullen van de invoerladen:

- "Papier in de lade voor 250 vel plaatsen" op pagina 8
- "Papier in de handmatige invoer plaatsen" op pagina 12

De volgende tips kunnen papierstoringen helpen voorkomen:

- Gebruik alleen aanbevolen afdrukmateriaal.
- Plaats nooit te veel afdrukmateriaal in de laden. Zorg dat de hoogte van de stapel niet boven de maximumhoogte (aangegeven in de papierladen) uitkomt.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig of kromgetrokken afdrukmateriaal.
- Buig het afdrukmateriaal, waaier ze uit en maak er een rechte stapel van voordat u het materiaal in de printer plaatst. Als er storingen met het afdrukmateriaal optreden, probeer dan om het afdrukmateriaal per vel via de handmatige invoer in te voeren.
- Gebruik geen afdrukmateriaal dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Plaats geen afdrukmateriaal van verschillend formaat, verschillend gewicht of verschillende soorten in dezelfde lade.
- Zorg ervoor dat de aanbevolen afdrukzijde voor enkel- of dubbelzijdig afdrukken in de lade is geplaatst.
- Bewaar het afdrukmateriaal in een geschikte omgeving. Raadpleeg de cd *Software en documentatie* voor meer informatie.
- Verwijder de laden nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak.

- Duw alle laden stevig in de printer nadat u ze hebt gevuld.
- Zorg ervoor dat de geleiders in de laden zijn ingesteld op het geplaatste formaat. De geleiders mogen niet te strak tegen de stapel afdrukmateriaal zijn gedrukt.

## Papierstoringen verhelpen

De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het afdrukmateriaal te kiezen en dit op de juiste wijze te plaatsen. Raadpleeg "Papierstoringen voorkomen" op pagina 15 voor meer informatie over het vermijden van papierstoringen. Als er toch papier vastloopt, voert u de stappen uit die in dit gedeelte worden beschreven.

Als het foutbericht Papier vast wordt weergegeven, verwijdert u eerst alle vastgelopen papier uit de gehele papierbaan en drukt u vervolgens op  $\bigcirc$  om het bericht te verwijderen en het afdrukken te hervatten. De printer drukt een nieuw exemplaar af van de pagina die is vastgelopen als Herstel na storing is ingesteld op Aan of Auto. De instelling Auto garandeert echter niet dat de pagina opnieuw wordt afgedrukt.

#### Storingen identificeren

Als het papier in de printer vastloopt, wordt het bijbehorende storingsbericht weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.

#### Papierstoringsberichten

In de onderstaande tabel wordt een lijst weergegeven met de storingsberichten die kunnen optreden en de actie die nodig is om het bericht te verwijderen. Het storingsbericht geeft het gebied aan waar het papier is vastgelopen. Het verdient echter aanbeveling de gehele papierbaan vrij te maken om er zeker van te zijn dat alle storingen zijn verholpen.

Bericht	Oplossing
200 Papier vast - Verwijder cartridge	<ol> <li>Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li> <li>Druk op b om het bericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.</li> </ol>
201 Papier vast - Verwijder cartridge	<ol> <li>Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li> <li>Druk op b om het bericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.</li> </ol>
202 Papier vast - Open achterklep	<ol> <li>Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li> <li>Druk op b om het bericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.</li> </ol>
231 Papier vast - Open achterklep	<ol> <li>Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li> <li>Druk op b om het bericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.</li> </ol>
23x Papier vast - Open achterklep	<ol> <li>Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li> <li>Druk op b om het bericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.</li> </ol>
234 Papier vast - Controleer duplex	<ol> <li>Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li> <li>Druk op b om het bericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.</li> </ol>
235 Papier vast - Open achterklep	<ol> <li>Open de klep van de achteruitvoer van de printer.</li> <li>Verwijder het vastgelopen afdrukmateriaal.</li> </ol>

Bericht	Oplossing
24x Papier vast - Controleer lade <x></x>	<ol> <li>Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li> <li>Druk op b om het bericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.</li> </ol>
251 Papier vast - Controleer handmatige invoer	<ol> <li>Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan.</li> <li>Druk op b om het bericht te verwijderen en door te gaan met afdrukken.</li> </ol>

#### Papierstoringen verhelpen

Maak de gehele papierbaan vrij als een papierstoring optreedt.

1 Open de lade voor 250 vel. Verwijder indien nodig de lade uit de printer.



2 Verwijder het vastgelopen papier.



**3** Duw de groene klep van de duplexeenheid omlaag om toegang te krijgen tot de vastgelopen vellen in het duplexgebied. Verwijder het gekreukte papier.



4 Plaats de lade voor 250 vel in de printer.



5 Open de voorklep en verwijder het printercartridgemechanisme.





**LET OP:** het verhittingsstation en het gebied eromheen kunnen heet zijn.

6 Til de groene klep aan de voorkant van de printer op en verwijder vastgelopen papier onder de klep.



7 Open de klep van de achteruitvoer en verwijder het vastgelopen papier.



- 8 Als u alle vastgelopen vellen hebt verwijderd, installeert u het printercartridgemechanisme opnieuw. Sluit daarna alle kleppen van de printer.
- **9** Druk op  $\bigcirc$ .
  - **Opmerking:** de optie Herstel na storing wordt standaard ingesteld op Auto. Als de optie Herstel na storing is ingesteld op Auto, kan het geheugen, waarin het beeld van een vastgelopen pagina is opgeslagen, opnieuw worden gebruikt nadat de pagina is afgedrukt maar vóórdat de pagina de printer heeft verlaten. Dit is mogelijk indien het geheugen voor een andere bewerking moet worden gebruikt. Een vastgelopen pagina kan dus wel of niet opnieuw worden afgedrukt, afhankelijk van de beschikbare ruimte in het printergeheugen.

#### Papierstoringen in de handmatige invoer verhelpen

1 Verwijder het papier uit de handmatige invoer.



2 Open de voorklep en verwijder het printercartridgemechanisme.



3 Til de groene klep aan de voorkant van de printer op en verwijder vastgelopen papier onder de klep.





**LET OP:** het verhittingsstation en het gebied eromheen kunnen heet zijn.

4 Open de klep van de achteruitvoer en verwijder het vastgelopen papier.



- 5 Als u alle vastgelopen vellen hebt verwijderd, installeert u het printercartridgemechanisme opnieuw. Sluit daarna alle kleppen van de printer.
- 6 Druk op **b**.
  - **Opmerking:** de optie Herstel na storing wordt standaard ingesteld op Auto. Als de optie Herstel na storing is ingesteld op Auto, kan het geheugen, waarin het beeld van een vastgelopen pagina is opgeslagen, opnieuw worden gebruikt nadat de pagina is afgedrukt maar vóórdat de pagina de printer heeft verlaten. Dit is mogelijk indien het geheugen voor een andere bewerking moet worden gebruikt. Een vastgelopen pagina kan dus wel of niet opnieuw worden afgedrukt, afhankelijk van de beschikbare ruimte in het printergeheugen.
- 7 Plaats één vel van het afdrukmateriaal.
- 8 Schuif de papiergeleider aan de zijkant naar de binnenkant van de lade tot de geleider net de zijkant van het afdrukmateriaal raakt.
- **9** Druk op .