Hurtigreferanse

Oversikt over skriveren



- 1 150 arks utskuff
- 2 Papirstøtte
- 3 Kontrollpanel og menyknapper
- 4 Frontdeksel
- 5 Manuell arkmater
- 6 250 arks skuff
- 7 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr)



- 1 Bakre utskuff
- 2 Av/på-knapp
- 3 Strømkontakt
- 4 Støvdeksel (ikke tilgjengelig for alle modeller)
- 5 USB-kontakt
- 6 Parallellkontakt
- 7 Ethernet-kontakt

Det finnes en rekke menyer tilgjengelig som gjør det enkelt å endre skriverinnstillinger. Diagrammet viser menyindeksen på kontrollpanelet og menyene, og tilgjengelige menyelementer på hver meny. Du finner mer informasjon om menyer og menyelementer i *Menyer og meldinger* på *Publications-CDen*.



Forstå kontrollpanelet

Kontrollpanelet består av disse elementene:

- en LCD-skjerm med to linjer som kan vise tekst
- seks knapper: Stopp 😣, Meny (med Venstre meny ┥, Velg 🕢 og Høyre meny 🕨 Tilbake 🕥 og Fortsett 🕟
- en indikatorlampe

Merk: En merkelapp på innsiden av frontdekselet viser kontrollpanelknappene på ditt språk. En ekstra oversatt merkelapp følger med i skriveresken.



Knapp eller kontrollpanelelement Funksjon Kontrollpanelskjerm Skjermen viser meldinger som beskriver skriverens aktuelle tilstand og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Den øverste linjen på skjermen er overskriftslinjen. Den viser aktuell status (advarsel) for rekvisita. Her kan du se skriverens status, rekvisitameldinger og Vis meg-skjermer. Indikatorlampe Det vises en grønn LED-lampe på skjermen som indikerer skriverstatusen. Status Angir av Skriveren er av. Skriveren er på, men inaktiv. på blinker grønt Skriveren er på og opptatt. Stopp Trykk inn og slipp **Stopp**-knappen for å stoppe den mekaniske operasjonen av skriveren. \otimes Meldingen Ikke klar vises. Operasjonen fortsetter når du trykker på Fortsett-knappen. Knappene ▶ og ◀ brukes til å åpne en menygruppe. Når en menygruppe er aktiv, kan du trykke inn og slippe ▶ hvis du vil gå til neste valg, eller trykke og slippe ◀ hvis du vil gå til forrige valg. Menyknapper Du kan også bruke disse knappene til å øke (🕨) eller redusere (◀) ønsket antall kopier automatisk. Trykk inn og slipp Velg-knappen hvis du vil starte en handling for et valg. Velger menyvalget som vises på den andre linjen på skjermen. Hvis for eksempel menyen Papirmeny vises, vil 🕢 åpne menyen og vise den første skriverinnstillingen på menyen. Hvis for eksempel menyelementet **Papirkilde** vises, vil 🗸 åpne elementet og vise standardinnstillingen. Hvis for eksempel menyelementet Manuell arkmater vises, vil 🖌 lagre valget som den nye standardinnstillingen for Papirkilde. Meldingen Lagret vises en kort stund før skriveren går tilbake til menyelementnivået. Trykk inn og slipp Tilbake-knappen hvis du vil gå tilbake til forrige menygruppe. Øverst i Tilbake (\mathfrak{I}) menygruppen fungerer knappen som en Fortsett-knapp. Trykk inn og slipp Fortsett-knappen for å sette skriveren i Klar-status etter en frakoblet Fortsett (\diamond) handling (avslutte menyer, fjerne meldinger).

Bruken av knappene og oppsettet på skjermen beskrives i tabellen nedenfor.

Skrive ut menyinnstillingssiden

Du kan skrive ut en menyinnstillingsside for å se skriverens standardinnstillinger og kontrollere at alt utstyr er riktig installert.

- 1 Kontroller at skriveren er på, og at Klar vises.
- 2 Trykk på 🕨 til **Verktøymeny** vises, og trykk deretter på 🖉 fra kontrollpanelet.
- 3 Trykk på 🕨 til **skriv ut menyer** vises.
- 4 Trykk på 🕢 til Innstillinger vises.

Indikatorlampen blinker, og skriveren skriver ut sidene.

5 Trykk på (b) for å gå tilbake til **κlar**-tilstand.

Skrive ut en nettverksoppsettside

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, bør du skrive ut en nettverksoppsettside på skriveren for å kontrollere nettverkstilkoblingen. Denne siden inneholder også viktig informasjon som hjelper deg med å konfigurere skriveren for nettverksutskrift.

- 1 Kontroller at skriveren er på, og at **Klar** vises.
- 2 Trykk på ► til **Nettverksmeny** vises, og trykk deretter på 𝒞 fra kontrollpanelet. **Standard nettverk** vises.
- 3 Trykk på Ø, og trykk på ▶ til Nettvkortoppsett vises.
- 4 Trykk på 🗸 til Rapporter vises.
- 5 Trykk på 🖉 til Oppsettside vises, og trykk deretter på 🖉 igjen.

Nettverk opptatt vises. Indikatorlampen blinker, og skriveren skriver ut siden.

- 6 Trykk på (b) for å gå tilbake til κlar-tilstand.
- 7 Sjekk den første delen av nettverksoppsettsiden, og kontroller at Status er Tilkoblet.

Hvis Status er Ikke tilkoblet, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, eller at det er feil på nettverkskabelen. Ta kontakt med systemansvarlig for å finne en løsning, og skriv ut en ny nettverksoppsettside for å kontrollere at skriveren er koblet til nettverket.

Skrive ut en liste med skrifteksempler

Slik skriver du ut eksempler på skriftene som er tilgjengelige for skriveren:

- 1 Kontroller at skriveren er på, og at **Klar** vises.
- 2 Trykk på 🕨 til **Verktøymeny** vises, og trykk deretter på 🖉 fra kontrollpanelet.
- **3** Trykk på til **skriv ut skrifter** vises.
- 4 Trykk på V til Liste vises.

Indikatorlampen blinker, og skriveren skriver ut sidene.

5 Trykk på (b) for å gå tilbake til **κlar**-tilstand.

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Når du viser skrivermenyene fra kontrollpanelet for første gang, kan det hende du ser en stjerne (*) til venstre for en verdi på menyene. Denne stjernen indikerer *fabrikkinnstillingene*. Disse verdiene er skriverens opprinnelige innstillinger. (Fabrikkinnstillingene kan variere fra land til land.)

Når du velger en ny innstilling fra kontrollpanelet, vises meldingen **Sender valg**. Når meldingen Sender valg forsvinner, vil du se en stjerne ved siden av innstillingen. Det betyr at dette er den aktuelle *brukerdefinerte standardinnstillingen*. Disse innstillingene er aktive til du lagrer nye eller gjenoppretter fabrikkinnstillingene.

Slik gjenoppretter du de opprinnelige standardinnstillingene fra fabrikken:

Advarsel: Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer, symbolsett) i skriverminnet (RAM) vil bli slettet. (Ressurser i flash-minnet eller på harddisken (tilleggsutstyr) påvirkes ikke.)

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trykk inn og hold \bigcirc og \bigcirc mens du slår skriveren på igjen.
- 3 Slipp Ø og D når Utfører selvtest vises.
- 4 Trykk på ▶ til Fabrikkoppsett vises, og trykk deretter på 𝔍.
 Menyalternativet Bruk standarder eller Gjenopprett nettverksinnstillinger er tilgjengelig.
- 5 Trykk på 🗸 for å velge ønsket menyalternativ.
- 6 Gjenoppretter fabrikkoppsett vises.

Menyinnstillinger settes tilbake til fabrikkinnstillingene.

Skriveren går tilbake til Klar-tilstand.

Velge skriverens driftsmodus

Du kan velge driftsmodusen for skriveren som er best egnet for dine behov.

Merk: Stillemodus og Økomodus kan være aktivert samtidig.

Driftsmodus	Skriverens ytelse
Vanlig	Skriveren gir optimal ytelse.
Stillemodus	Skriveren går stille, men skriver ut saktere.
Øko-modus	Skriveren minimerer mengden med avfall (toner, papir, energi) samtidig som en akseptabel utskriftskvalitet opprettholdes.

Hvilke typer utskriftsmateriale kan brukes?

Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig utskriftsmateriale i skuffene. Du må aldri blande flere typer utskriftsmateriale i én skuff.

Kilde	Størrelser	Typer	Vekt	Kapasitet [*] (ark)
250 arks skuff	A4, A5, A6 (bare smalbane), JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement	Vanlig papir, bankpostpapir, brevpapir, transparenter, papiretiketter (bare enkeltsidige)	60–90 g/m ²	 250 ark 50 etiketter 50 transparenter
250 arks mater 550 arks mater	A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement	Vanlig papir, bankpostpapir, brevpapir, transparenter, papiretiketter (bare enkeltsidige)	60–90 g/m ²	550 ark50 etiketter50 transparenter
Manuell arkmater	A4, A5, A6 (bare smalbane), JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universal [‡]	Vanlig papir, transparenter, papiretiketter (bare enkeltsidige)	60–163 g/m ²	1
		Kartong [†]	 120–163 g/m² Index Bristol 75–163 g/m² Tag 	
	7 ¾, 9, 10, DL, C5, B5	Konvolutter	75 g/m ²	
* Kapasitet til utskriftsmateriale på 75 g/m², med mindre annet er nevnt.				

[†] Bredbane anbefales. Bruk bakre utskuff for best resultat.

[‡] Størrelsesområde for universalstørrelser:
 – Manuell arkmater: 76–216 x 127–356 mm (3,0–8,5 x 5,0–14,0 tommer) (inkludert kort på 3 x 5 tommer)

Legge papir i 250 arks skuffen

Skriveren har en 250 arks skuff. Du har kanskje også kjøpt en 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr). Utskriftsmateriale legges i begge komponentene på samme måte.

Slik legger du i utskriftsmateriale:

Merk: Ikke ta ut en skuff mens en jobb skrives ut, eller når lampen på kontrollpanelet blinker. Det kan føre til papirstopp.

1 Ta ut 250 arks skuffen.



Merk: Hvis du vil legge i papir i størrelsen Legal- eller Folio, må du forlenge 250 arks papirskuffen. Hvis du vil ha flere anvisninger, kan du se Forlenge skuffen for papir i størrelsen Legal eller Folio på side 11.

2 Juster den bakre papirføreren etter størrelsen på utskriftsmaterialet i skuffen.

Merk: Det må være et lite mellomrom mellom den bakre papirføreren og papirbunken.



3 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll utskriftsmaterialet. Rett inn kantene av papirbunken på en plan overflate.



4 Legg i papirbunken.



- **Merk:** Kontroller at papirbunken ligger flatt i skuffen, og at den ikke overstiger indikatorene for maksimal papirmengde. Hvis papiret legges i på feil måte, kan det føre til papirstopp.
- 5 Juster de to papirførerne slik at de berører sidene på papirbunken forsiktig.



Merk: Når du skal ha enkeltsidig utskrift, må du legge i brevpapir med den trykte siden ned. Den øvre kanten med logoen skal ligge foran i skuffen. Når du skal ha tosidig utskrift, må du legge i brevpapir med den trykte siden opp.

6 Sett inn 250 arks skuffen.



7 Trekk ut papirstøtten på utskuffen.



Forlenge skuffen for papir i størrelsen Legal eller Folio

Forleng skuffen for å legge i papir i størrelsen Legal eller Folio. Du kan også sette på et støvdeksel (hvis det er tilgjengelig) på baksiden av skriveren for å beskytte skuffen når den er forlenget.

- **1** Trykk ned låsen bak på skuffen.
- 2 Trekk ut skuffen til forlengeren låser seg på plass.



Feste støvdekselet

Støvdekselet beskytter papirskuffen mot omgivelsene. Den bidrar også til å hindre at skuffen blir slått ut av stilling når den er forlenget.

Fest støvdekselet bak på skriveren ved å sette tappene på dekselet i hullene på skriveren, og *smekk* deretter dekselet på plass.





Legge i den manuelle arkmateren

Den manuelle arkmateren, som du finner foran på skriveren, kan bare trekke inn ett og ett ark av utskriftsmaterialet om gangen. Hvis du vil ha informasjon om utskriftsmateriale som kan brukes i den manuelle arkmateren, kan du se Hvilke typer utskriftsmateriale kan brukes? på side 7.

Slik legger du i papir i den manuelle arkmateren:

- Plasser et ark av det valgte utskriftsmaterialet med utskriftssiden opp, midt i den manuelle arkmateren, men bare til punktet der forkanten får kontakt med papirførerne. Hvis ikke vil skriveren begynne å skrive ut for tidlig og antakelig forskyve utskriftsjobben.
- 2 Juster papirførerne i forhold til bredden på utskriftsmaterialet.
- **3** Hold begge sidene av utskriftsmaterialet tett inntil den manuelle arkmateren, og skyv det inn i skriveren til den automatisk kobles til.

Det oppstår en kort pause fra skriveren kobles til utskriftsmaterialet til det trekkes inn i skriveren.

Merk: Ikke press utskriftsmaterialet inn i materen med makt. Det kan føre til papirstopp.



- Legg inn konvolutter med klaffesiden ned og med frimerkeområdet som vist.
- Hold transparenter i kantene, og unngå å ta på utskriftssiden. Fett fra fingrene kan påvirke utskriftskvaliteten.
- Når du skal ha enkeltsidig utskrift, må du legge i brevpapir med den trykte siden opp, og slik at den øverste kanten på arket trekkes inn først. Når du skal ha tosidig utskrift, må du legge i brevpapir med den trykte siden ned, og slik at den øverste kanten på arket trekkes inn først.
- 4 Sett Papirstørrelse og Papirtype for den manuelle arkmateren til den riktige verdien for utskriftsmaterialet som du la i.
 - a Trykk på 🕨 til **Papirmeny** vises på kontrollpanelet.
 - b Trykk på V til Papirkilde vises.
 - c Trykk på ▶ til Papirstørrelse/Papirtype vises, og trykk deretter på ⊘.
 - d Trykk på 🕨 til Manuell papirstørrelse / Manuell papirtype vises, og trykk deretter på 🖉.
 - e Trykk på ▶ til den størrelsen som du la i, vises, og trykk deretter på 🖉.
 - f Trykk på (b) for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

Koble sammen skuffer

Når du bruker utskriftsmateriale av samme størrelse og type i flere kilder (skuffer/matere), aktiveres funksjonen for automatisk sammenkobling av skuffer. Skriveren kobler automatisk sammen skuffene. Det betyr at hvis én skuff går tom, henter skriveren utskriftsmateriale fra den neste sammenkoblede skuffen.

Hvis du for eksempel har utskriftsmateriale av samme størrelse og type i 250 arks skuffen og tilleggsskuffen for 550 ark, henter skriveren utskriftsmateriale fra 250 arks skuffen til den er tom og deretter fra den neste sammenkoblede skuffen – tilleggsskuffen for 550 ark.

Hvis du legger utskriftsmateriale av samme størrelse i hver papirkilde, bør du passe på at utskriftsmaterialet også er av samme type hvis du vil koble sammen skuffene.

Slik angir du papirtype eller -størrelse:

- a Trykk på 🕨 til **Papirmeny** vises på kontrollpanelet.
- b Trykk på V til Papirkilde vises.
- c Trykk på 🕨 til Papirstørrelse/Papirtype vises, og trykk deretter på 🐼.
- d Trykk på ▶ til ønsket **Størrelse i skuff <x>** vises, og trykk deretter på 🖉 for å lagre.
- e Trykk på 🕨 til ønsket Type i skuff <x> vises, og trykk deretter på 🖉 for å lagre.
- f Trykk på (b) for å gå tilbake til **Klar**-tilstand.

Når du har lagt utskriftsmateriale i skuffene du har valgt, må du angi samme innstilling for papirtype på Papirmeny for disse papirkildene.

Hvis du ikke vil koble sammen skuffene, må du velge en unik verdi for Papirtype for hver av skuffene. Hvis ikke alle skuffene inneholder samme type utskriftsmateriale når de er sammenkoblet, kan du risikere å skrive ut en jobb på feil papirtype.

Sende en jobb til utskrift

En skriverdriver er programvare som gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med skriveren. Når du velger **Skriv ut** i et program, åpnes et vindu som representerer skriverdriveren. Deretter kan du velge passende innstillinger for den bestemte jobben du sender til skriveren. Utskriftsinnstillinger som velges fra skriverdriveren, overstyrer standardinnstillingene som er valgt på kontrollpanelet på skriveren.

Du må kanskje klikke på **Egenskaper** eller **Oppsett** i den første utskriftsdialogboksen for å se alle skriverinnstillingene du kan endre. Hvis du ikke kjenner til en funksjon i skriverdrivervinduet, kan du åpne den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon.

Bruk de tilpassede Lexmark-skriverdriverne som fulgte med skriveren, for å kunne bruke alle skriverfunksjonene. Du finner oppdaterte drivere samt en fullstendig beskrivelse av driverpakkene og kundestøtte for Lexmark-drivere på Lexmarks hjemmeside. Du kan også bruke systemdriverne som er en del av operativsystemet.

Slik skriver du ut en jobb fra et vanlig Windows-program:

- 1 Klikk på Fil → Skriv ut når dokumentet er åpent.
- 2 Velg riktig skriver i dialogboksen. Endre skriverinnstillingene etter behov (for eksempel hvilke sider du vil skrive ut, eller antall kopier).
- 3 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett for å justere skriverinnstillingene som ikke var tilgjengelige i den første dialogboksen, og klikk deretter på OK.
- 4 Klikk på OK eller Skriv ut for å sende jobben til den valgte skriveren.

Avbryte en utskriftsjobb

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb, kan du gjøre det på flere måter.

- Avbryte en jobb fra skriverens kontrollpanel
- Avbryte en jobb fra en datamaskin som kjører Windows
 - Avbryte en jobb fra oppgavelinjen
 - Avbryte en jobb fra skrivebordet
- Avbryte en jobb fra en Macintosh-maskin
 - Avbryte en jobb fra en Macintosh-maskin som kjører Mac OS 9.x
 - Avbryte en jobb fra en Macintosh-maskin som kjører Mac OS X

Avbryte en jobb fra skriverens kontrollpanel

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om kontrollpanelet, kan du se Forstå kontrollpanelet på side 3.

Hvis jobben du vil avbryte, skrives ut, og **Opptatt** vises på skjermen, må du trykke på **b** til **Avbryt en jobb** vises. Trykk deretter på 🕢. Meldingen **Avbryter jobb** vises til jobben er avbrutt.

Avbryte en jobb fra en datamaskin som kjører Windows

Avbryte en jobb fra oppgavelinjen

Når du sender en jobb til utskrift, vises et lite skriverikon til høyre på oppgavelinjen.

1 Dobbeltklikk på skriverikonet.

Det vises en liste over utskriftsjobber i skrivervinduet.

- **2** Velg jobben du vil avbryte.
- 3 Trykk på DEL-tasten på tastaturet.

Avbryte en jobb fra skrivebordet

- 1 Minimer alle programmene for å vise skrivebordet.
- 2 Dobbeltklikk på Min datamaskin-ikonet.
- 3 Dobbeltklikk på Skrivere-ikonet.

Det vises en liste over tilgjengelige skrivere.

- 4 Dobbeltklikk på skriveren du valgte til å skrive ut jobben. En liste over utskriftsjobber vises i skrivervinduet.
- 5 Velg jobben du vil avbryte.
- 6 Trykk på DEL-tasten på tastaturet.

Avbryte en jobb fra en Macintosh-maskin

Avbryte en jobb fra en Macintosh-maskin som kjører Mac OS 9.x

Når du sender en jobb til utskrift, vises ikonet for skriveren du har valgt, på skrivebordet.

- 1 Dobbeltklikk på skriverikonet på skrivebordet.
 - Det vises en liste over utskriftsjobber i skrivervinduet.
- 2 Velg utskriftsjobben du vil avbryte.
- **3** Klikk på papirkurvikonet.

Avbryte en jobb fra en Macintosh-maskin som kjører Mac OS X

- 1 Åpne Programmer → Verktøy, og dobbeltklikk deretter på Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.
- 2 Dobbeltklikk på skriveren du skriver ut på.
- 3 Velg utskriftsjobben du vil avbryte, i skrivervinduet.
- 4 Klikk på Slett.

Unngå papirstopp

Bruk riktig type utskriftsmateriale (papir, etiketter og kartong) for å sikre problemfri utskrift. Se Hvilke typer utskriftsmateriale kan brukes? på side 7 hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: Forsøk å skrive ut med en mindre mengde av alle typer utskriftsmateriale som du vurderer å bruke, før du kjøper inn store mengder av den.

Hvis du velger riktig utskriftsmateriale og legger det i skriveren på riktig måte, vil du begrense antall papirstopp til et minimum. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om hvordan du skal legge papir i skuffene, kan du se følgende:

- Legge papir i 250 arks skuffen på side 8
- Legge i den manuelle arkmateren på side 12

Disse tipsene kan hjelpe deg med å unngå papirstopp:

- Bare bruk anbefalt utskriftsmateriale.
- Ikke overfyll kildene for utskriftsmateriale. Kontroller at bunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket på papirskuffene.
- Ikke legg krøllet, brettet eller fuktig utskriftsmateriale i skriveren.
- Bøy, luft og rett ut utskriftsmaterialet før du legger det i skriveren. Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast, kan du forsøke å mate inn ett ark om gangen gjennom den manuelle materen.
- Ikke bruk utskriftsmateriale som du har klippet eller beskåret selv.
- Ikke bruk utskriftsmateriale av forskjellig størrelse, vekt eller type i samme skuff/mater.
- Kontroller at den anbefalte utskriftssiden er lagt i kilden i henhold til behovet for enkeltsidig eller tosidig utskrift.
- Oppbevar alt utskriftsmateriale i et anbefalt miljø. Se CDen *Programvare og dokumentasjon* hvis du vil ha mer informasjon.
- Ikke ta ut skuffene mens en utskriftsjobb pågår.
- Skyv alle skuffene godt inn når du har lagt i dem.
- Juster papirførerne etter størrelsen på utskriftsmaterialet i skuffen. Pass på at ingen papirførere trykkes for hardt inn mot bunken med utskriftsmateriale.

Fjerne fastkjørt papir

Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det inn i skriveren på riktig måte, vil du kunne begrense antall papirstopp til et minimum. Hvis du vil vite mer om hvordan du unngår papirstopp, kan du se Unngå papirstopp på side 15. Hvis det oppstår papirstopp, kan du følge fremgangsmåten som er beskrevet i denne delen.

Du må fjerne alt papir fra hele papirbanen og trykke på (b) for å fjerne meldinger om papirstopp og fortsette utskriften. Skriveren skriver ut den fastkjørte siden hvis Gjenopprett v/stopp er satt til På eller Auto. Det er imidlertid ikke sikkert at siden skrives ut med innstillingen Auto.

Identifisere papirstopp

Hvis det oppstår papirstopp i skriveren, vises den aktuelle papirstoppmeldingen på skriverens kontrollpanel.

Forstå papirstoppmeldinger

Følgende tabell viser papirstoppmeldinger som kan forekomme, og hva som må gjøres for å fjerne dem. Papirstoppmeldingen angir i hvilket område papiret har kjørt seg fast. Det beste er imidlertid å fjerne alt papir fra hele papirbanen, slik at du er sikker på at du har fjernet alt som kan forårsake papirstopp.

Melding	Dette gjør du
200 Papirstopp - Ta ut kassetten	 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Trykk på (b) hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften.
201 Papirstopp - Ta ut kassetten	 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Trykk på b hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften.
202 Papirstopp - Åpne bakdeksel	 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Trykk på (b) hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften.
231 Papirstopp - Åpne bakdeksel	 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Trykk på
23x Papirstopp - Åpne bakdeksel	 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Trykk på
234 Papirstopp - Undersøk dupleks	 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Trykk på b hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften.
235 Papirstopp - Åpne bakdeksel	 Åpne bakdekselet på skriveren. Fjern det fastkjørte utskriftsmaterialet.
24x Papirstopp - Kontroller skuff <x></x>	 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Trykk på b hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften.
251 Papirstopp - Kontroller manuell mater	 Fjern alt papir fra hele papirbanen. Trykk på b hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale

Vi anbefaler at du fjerner alt papir i papirbanen når det oppstår papirstopp.

1 Åpne 250 arks skuffen. Ta skuffen bort fra skriveren om nødvendig.



2 Fjern det fastkjørte utskriftsmaterialet.



3 Skyv den grønne dupleksklaffen ned for å fjerne de fastkjørte sidene fra dupleksområdet og deretter fjerne krøllete papir.



4 Sett inn 250 arks skuffen.



5 Åpne frontdekslet, og ta ut tonerkassettenheten.





FORSIKTIG: Fikseringsenheten og fikseringsområdet kan være varme.

6 Løft den grønne klaffen foran på skriveren, og fjern de fastkjørte sidene bak klaffen.



7 Åpne bakre utskuff, og fjern sidene som har kjørt seg fast.



- 8 Når du har fjernet alle arkene, kan du sette inn tonerkassettenheten igjen og kontrollere at alle skriverdekslene er lukket.
- 9 Trykk på 🕑.
 - Merk: Gjenopprett v/stopp er som standard satt til Auto. Når Gjenopprett v/stopp er satt til Auto, kan minnet som brukes til å lagre bildet av en side, brukes på nytt når siden er skrevet ut, men før siden er sendt ut av skriveren, hvis minnet trengs til en annen operasjon. Derfor blir en fastkjørt side i noen tilfeller skrevet ut på nytt, og i andre tilfeller ikke. Det avhenger av skriverens samlede minnebruk.

Fjerne fastkjørt papir i den manuelle arkmateren

1 Fjern papiret fra den manuelle arkmateren.



2 Åpne frontdekslet, og ta ut tonerkassettenheten.



3 Løft den grønne klaffen foran på skriveren, og fjern de fastkjørte sidene bak klaffen.



Fjerne fastkjørt papir

FORSIKTIG: Fikseringsenheten og fikseringsområdet kan være varme.

4 Åpne bakdekselet, og fjern sidene som har kjørt seg fast.



- 5 Når du har fjernet alle arkene, kan du sette inn tonerkassettenheten igjen og kontrollere at alle skriverdekslene er lukket.
- 6 Trykk på 🕑.
 - Merk: Gjenopprett v/stopp er som standard satt til Auto. Når Gjenopprett v/stopp er angitt til Auto, kan minnet som brukes til å lagre bildet av en side, brukes på nytt når siden er skrevet ut, men før siden er sendt ut av skriveren, hvis minnet trengs til en annen operasjon. Derfor blir en fastkjørt side i noen tilfeller skrevet ut på nytt, og i andre tilfeller ikke. Det avhenger av skriverens samlede minnebruk.
- 7 Legg i ett eksemplar av utskriftsmaterialet.
- 8 Skyv sideføreren mot innsiden av skuffen slik at den så vidt berører kanten av utskriftsmaterialet.
- 9 Trykk på 🕑.