Gyorstájékoztató

Papír és speciális adathordozó betöltése

Ez a szakasz elmagyarázza a 250 és az 550 lapos tálca, valamint a kézi adagoló betöltését. Információkat tartalmaz a Papírméret és a Papírtípus beállításairól is.

A papírméret és papírtípus beállítása

Ellenőrizze, hogy a tálcabeállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának. Az alapértelmezett papírtípus-beállítás a sima papír, így a papírtípus-beállítást minden olyan tálca esetében kézzel kell elvégezni, amelyben nincs sima papír. A Papír menüt hálózatra csatlakoztatott nyomtató esetében a beágyazott webkiszolgálóról érheti el:

1 Írja be a nyomtató IP-címét a webböngésző címsorába.

Megjegyzés: Ha nem tudja a nyomtató IP-címét, nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP részben.

- 2 Kattintson a Settings (Beállítások) lehetőségre.
- **3** A Papír menüben minden beviteli forrás esetén adja meg a papírméretet és -típust.
- **4** Válassza ki leggyakrabban használt papírméretet és -típust az egyes beviteli forrásokhoz.
- 5 Kattintson a Submit (Küldés) gombra.

Ha a nyomtató USB- vagy párhuzamos kábel segítségével csatlakozik a számítógéphez, az operációs rendszer függvényében az alábbi segédprogramokat használja a Papír menü eléréséhez:

- Windows rendszerű számítógépen a Papír menüt a Helyi nyomtató beállításai segédprogram segítségével érheti el.
- Macintosh rendszerű számítógépen a Papír menüt a Nyomtatóbeállítások lehetőségen keresztül érheti el.

Megjegyzés: A papírméret és a papírtípus beállítása a gyári értékek visszaállításáig marad érvényben. Ha egy külön nyomtatási feladat során felül szeretné írni a papírméret- és papírtípus-beállításokat, tegye a következőket:

- Windows esetén kattintson a File (Fájl) → Print (Nyomtatás), majd a Properties (Tulajdonságok), Preferences (Beállítások), Options (Lehetőségek) vagy a Setup (Funkciók) lehetőségre.
- Ha Ön Macintosh-felhasználó, válassza a File (Fájl) > Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a nyomtatási párbeszédpanelen és a felugró menükben.

A normál 250 lapos tálca betöltése

A nyomtató két tálca közül választhat: a normál tálca (1. tálca), amely 250 lapos tálca néven is ismert, és a 250 lapos kiegészítő tálca vagy az 550 lapos kiegészítő tálca (2. tálca). A nyomtatóhoz egyszerre csak egy (kiegészítő tálcát tartalmazó) kiegészítő fiók csatlakoztatható.

A megfelelő papír betöltése megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.



Ne távolítsa el a tálcákat egy feladat nyomtatása közben, és amikor a Foglalt jelzőfény-sorozat világít a nyomtató vezérlőpaneljén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.



Foglalt

- Világít
- 2 Nyomja össze a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a tálca széleihez. A szélességvezetők együttesen mozgathatók.
- **3** Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.



Ha hosszabb papírt tölt be, például A4-et vagy legalt, akkor nyomja össze a hosszvezetőket, majd csúsztassa azokat visszafelé, a betöltött papír hosszához. A tálca hátrafelé kibővül.



Ha A6-is méretű papírt tölt be:

- a Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a tálca közepére, az A6-os méret pozíciójába.
- **b** Emelje fel az A6-is hosszúságvezetőt.

Megjegyzés: A normál tálca csak 160 A6-os méretű papírlap tárolására képes.



4 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



5 Töltse be a papírköteget a tálca hátulja felé, ahogy az ábrán látható, a nyomtatandó oldallal lefelé.

Megjegyzés: Vegye figyelembe a maximális feltöltési jelet. Ne töltse túl a tálcát. Ne töltsön A6-os méretű papírt a maximális feltöltési jelig; a tálca csak 150 A6-os papírt képes tárolni.



1 Maximális feltöltési jel

Megjegyzés: Fejléces papír betöltésekor helyezze a lap felső élét a tálca eleje felé. A fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltse be.



6 Nyomja össze a szélességvezetőket a jobb oldalon, és csúsztassa el azokat, hogy enyhén hozzáérjenek a köteg oldalához.



Papír és speciális adathordozó betöltése

7 Helyezze vissza a tálcát.



8 Ha más típusú papírt tölt be, mint ami eddig a tálcába volt töltve, módosítsa a Papírtípus beállítást.

Megjegyzés: A normál 250 lapos tálca és a kiegészítő 250 vagy 550 lapos tálca közti különbség az, hogy a normál tálca 150 A6-os lapot képes tárolni, így a szélességvezetők tovább csúsznak a tálca közepe felé.

A kézi adagoló használata

A kézi adagoló a nyomtató kéziadagoló-ajtaján belül található. A kézi adagolóban egyesével lehet adagolni a papírlapokat. A kézi adagoló segítségével egyszerűen nyomtathat olyan

papírtípusokra vagy -méretekre, amelyek éppen nincsenek a tálcában.

1 Nyissa ki a kézi adagoló ajtaját.



2 Amikor a lámpa világít, helyezzen egy papírlapot a kézi adagolóba a felhasználni kívánt oldalával felfelé.



Megjegyzések:

- A fejléces papírokat úgy kell betölteni, hogy a fejléc felfelé nézzen, és a fejléces oldalnál húzza be a papírt a nyomtató.
- A borítékokat fülükkel lefelé kell betölteni, a bélyeg helye pedig az ábrán látható módon álljon.



- **3** A kézi adagolóba úgy kell behelyezni a papírt, hogy annak éle hozzáérjen a papírvezetőkhöz.
- 4 Állítsa be a papírvezetőket a papír szélességének megfelelően.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne erőltesse a papírt az adagolóba. Ez ugyanis papírelakadást okozhat.

A normál kimeneti tároló és a papírmegállító használata

A normál kimeneti tároló kapacitása legfeljebb 150 darab, 20 font súlyú papír. A kinyomtatott lapok a nyomtatott felükkel lefelé vannak a tárolóban. A normál kimeneti tárolóhoz egy papírmegállító is tartozik, amely megakadályozza, hogy az összegyűlt papír kicsússzon a tárolóból. A papírmegállító egyúttal az összegyűlt papír elrendezésében is segít.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papírmegállítót úgy tudja kinyitni, ha meghúzza, így az előrecsúszik.



Megjegyzések:

- Ne hagyja nyitva a papírmegállítót írásvetítő-fóliák nyomtatása közben. Ha nyitva hagyja, az írásvetítő-fóliák összegyűrődhetnek.
- Ha a nyomtatót máshová helyezi, ügyeljen rá, hogy a papírmegállító csukva legyen.

Papírkapacitás

A tálcák és a kézi adagoló kapacitása 75 g/m²-es (20 fontos) papírra vonatkozik.

A betölthető lapok maximális száma:	Megjegyzések
1. tálca 250 papírlap 150 lap A6-os méretű papír 50 írásvetítő-fólia	Megjegyzés: Az A6-is méretű papírt csak az 1. tálca támogatja.

A betölthető lapok maximális száma:	Megjegyzések
2. tálca 250 vagy 550 papírlap	Megjegyzés: Egyszerre csak egy kiegészítő fiók szerelhető fel a nyomtatóra. A betölthető papír maximális mennyisége attól függ, hogy rendelkezik-e 250 lapos vagy 550 lapos kiegé- szítő tálcával.
Kézi adagoló 1 papírlap 1 lap A6-os méretű papír 1 írásvetítő-fólia 1 kártya 1 boríték	Megjegyzés: Csak addig tolja a papírt a kézi adagolóba, amíg a belépő éle el nem éri a papír- vezetőket. Ne erőltesse a papírt az adagolóba.

Elakadások elhárítása

Papírelakadások elkerülése

Az alábbi tippek segíthetnek elkerülni a papírelakadásokat:

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg vastagsága ne haladja meg a jelzett maximumot.
- Ne töltsön be gyűrött, szamárfüles vagy nedves papírt.
- A betöltés előtt lazítsa fel és rázza össze a papírköteget.



- Ne használjon kézzel elvágott vagy bevagdosott papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy kötegbe.
- Ügyeljen a papír megfelelő tárolására.
- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben. Várja meg, amíg

a 🏠 lámpa kigyullad, mielőtt eltávolítaná a lámpát. A papír betöltését jelző lámpa szintén azt jelzi, hogy a tálcát el lehet távolítani:



Töltsön be papírt

🗋 - Világít

 Ne tegyen papírt a kézi adagolóba nyomtatás közben. Várja meg, amíg a lámpa kigyullad.

- Határozottan tolja vissza a tálcákat a papír betöltése után.
- Figyeljen arra, hogy a tálcában található papírvezetők megfelelő pozícióban legyenek, és ne szorítsák a papírköteget.
- Figyeljen arra, hogy a papírméret és a papírtípus megfelelően legyen beállítva.
- Ellenőrizze a nyomtató kábeleinek csatlakoztatását. További információ a beállítással kapcsolatos útmutatóban található.

Hozzáférés az elakadási területekhez

Nyissa ki az ajtókat és vegye ki a tálcákat, hogy hozzáférjen az elakadás helyéhez. Az alábbi ábra bemutatja az elakadás lehetséges helyeit:



Hozzáférési pont	Leírás
1	Nyomja meg az elülső ajtón lévő gombot. Az ajtó kinyílik. E mögött az ajtó mögött található a festékkazetta és a fényvezető- készlet.
2	Normál kimeneti tároló
3	Elülső ajtó
4	A kézi adagoló ajtaja
5	250 lapos normál tálca (1. tálca)
6	Kiegészítő tálca (2. tálca)
7	Hátsó ajtó

Az elakadásjelző fények és hozzáférési helyek megértése

Az alábbi táblázat összefoglalja az elakadásjelző fényeket és hibaüzeneteket, valamint rövid útmutatást ad az elakadások

helyének megtalálásához. Részletesebb útmutatás az alábbiakban olvasható.

Megjegyzés: Az elakadásjelző hibaüzenetek a beágyazott webkiszolgáló virtuális kijelzőjén olvashatók.

200.yy Papírelakadás



200.yy Papírelakadás

♣ √ - Világít

- 🖞 Világít
- ▷ Világít

Próbálja meg a következők egyikét:

- Távolítsa el az 1. tálcát.
- Nyissa ki az elülső ajtót, majd vegye ki a fényvezetőkészletet és a festékkazetta-egységet.



201.yy Papírelakadás

♣// - Világít

Elakadások elhárítása

💹 / 🏵 - Világít

▷ - Világít

Nyissa ki az elülső ajtót, majd vegye ki a fényvezetőkészletet és a festékkazetta-egységet.



202.yy Papírelakadás



🗋 - Világít

▷ - Világít

Nyissa ki az elülső, majd a hátsó ajtót.



231.yy Papírelakadás



▷ - Világít

Nyissa ki az elülső, majd a hátsó ajtót.

	-	□ \$∿-	× C	× ‡ : ⊾/⊗	口 登		
233.yy P	apírela	kadás					
\$∕∕ - Vilá	igít						
🗋 - Villo	g						
\mathbf{k}/\mathbf{i}	- Villog						
▷ - Vilá	gít						
Próbálja • Vegye • Nyissa	meg a k e ki az 1 a ki az e	övetkez . tálcát, lülső, m	:ők egyi majd ny ajd a ha	ikét: yomja le átsó ajtói	az emelő t.	őkart.	
							_
		— \$\/-			→ *		
		□ \$∿-		— &/@	₩ *		
234.yy P	! ! apírela	□ \$⁄\- kadás		_ 	¥		
234.yy P \$^\ Vilá	 ! apírela	□ \$\/- kadás		 	¥		

▷ - Világít

Próbálja meg a következők egyikét:

- Nyissa ki az elülső, majd a hátsó ajtót.
- Vegye ki az 1. tálcát, majd nyomja le az emelőkart.



235.yy Papírelakadás

✔/ - Világít	
🗋 - Villog	
⁻☆ - Villog	

▷ - Világít

Szüntesse meg az elakadást a normál kimeneti tárolónál.

!	\$∕∖-	\mathbf{M}/\mathbf{O}	-Å-	
				×

24x.yy Papírelakadás

♣// - Világít
🗋 - Világít
🗽 / 🍪 - Világít
▷ - Világít

Próbálja meg a következők egyikét:

- Távolítsa el az 1. tálcát.
- Nyissa ki az elülső ajtót, majd vegye ki a fényvezetőkészletet és a festékkazetta-egységet.
- Vegye ki a 2. tálcát.



251.yy Papírelakadás



👗 / 🏵 - Világít

⁻☆ - Világít

▷ - Világít

Szüntesse meg az elakadást a kézi adagolónál.

A fotókonduktor és a festékkazetta mögötti papírelakadás megszüntetése

1 Nyomja meg a kioldó gombot, majd nyissa le az elülső ajtót.



2 Emelje fel, majd húzza ki a fotókonduktort és a festékkazettát tartalmazó egységet a nyomtatóból. Tegye ezt félre egy sima, tiszta felületre.



Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetőkészlet alsó részén található fényvezetőhöz. A festékkazettához mindig a fogantyújánál fogva nyúljon.

VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: A nyomtató belseje forró lehet.Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.

3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.



Megjegyzés: Ha a papírt nem lehet egyszerűen eltávolítani, akkor nyissa ki a hátsó ajtót, és távolítsa el innen a papírt.

4 Helyezze vissza az egységet.



5 Csukja be az elülső ajtót.

6 Nyomja meg a 🕑 gombot a nyomtatás folytatásához.

Elakadás megszüntetése a normál kimeneti tárolóban

Egy kétoldalas nyomtatási feladatot küldött a nyomtatóra olyan papírméret felhasználásával, amelyet nem lehet kétoldalas nyomtatáshoz használni. Egy lap elakadt a normál kimeneti tárolóban. Az elakadás megszüntetéséhez óvatosan húzza ki a lapot a kimeneti tárolóból.



Elakadás megszüntetése az 1. tálcában

Tekintse meg, hogy van-e elakadt papírlap az 1. tálca mögött:

1 Távolítsa el az 1. tálcát.



2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.



3 Szükség esetén nyomja le a kart a papírlap kiszabadításához.



4 Helyezze vissza a tálcát.



5 Nyomja meg a D gombot a nyomtatás folytatásához.

Papírelakadás megszüntetése a kézi adagolóban



A kézi adagolóban elakadt papírt általában egyszerűen meg lehet fogni, és ki lehet húzni. Ha az elakadást nem lehet így megszüntetni, akkor ellenőrizze a fotókonduktor és a festékkazetta mögötti részt. További információkért lásd: "A fotókonduktor és a festékkazetta mögötti papírelakadás megszüntetése", 7. oldal.

A hátsó ajtó mögötti papírelakadás megszüntetése

Ha a papír kilóg a nyomtatóból, akkor egyszerűen húzza ki. Ha a papír nem lóg ki a nyomtatóból:

1 Nyomja meg a kioldó gombot, majd nyissa le az elülső ajtót



2 Nyissa ki a hátsó ajtót.



Előfordulhat, hogy a normál kimeneti tároló megfogta a papír egyik végét.



VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: A nyomtató belseje forró lehet.Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg lehűlnek a felületek.



3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.



- **4** Csukja be az elülső és a hátsó ajtót.
- **5** Nyomja meg a b gombot a nyomtatás folytatásához.

Elakadások elhárítása