

E350d et E352dn

Menus et messages



Juin 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. © 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis.

Edition: June 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Table des matières

Chapitre 1 : Utilisation des menus de l'imprimante	4
Présentation du panneau de commandes	5
Groupes de menu	7
Menu Papier	7
Menu Finition	. 13
Menu Utilitaires	. 15
Menu Travail	. 17
Menu Qualité	. 17
Menu Configuration	. 17
Menu Emul PCL	.21
Menu PostScript	. 23
Menu PPDS	. 24
Menu Parallèle	. 26
Menu Réseau	. 28
Menu USB	. 30
Chapitre 2 : Explication des messages de l'imprimante	32
Index	38



Plusieurs menus sont disponibles pour simplifier la modification des paramètres de l'imprimante. Le diagramme illustre l'index des menus du panneau de commandes, les menus et les options de chaque menu. Les options de menus et les valeurs que vous pouvez choisir sont présentées en détail plus loin dans ce chapitre.

Certaines options de menu ou valeurs s'affichent uniquement si une option spécifique est installée sur l'imprimante. D'autres options de menu peuvent fonctionner uniquement avec un langage d'imprimante particulier. Vous pouvez sélectionner ces valeurs à tout moment mais elles affectent les fonctions de l'imprimante uniquement lorsque vous disposez de l'option ou du langage d'imprimante spécifié.

Sélectionnez un menu ou une option de menu pour plus d'informations.



Présentation du panneau de commandes

Le panneau de commandes est composé des éléments suivants :

- Un écran à cristaux liquides de deux lignes pouvant afficher du texte.
- Six boutons : Stop 🛞, boutons de navigation (Menu gauche ┥, Sélectionner 🔗 et Menu droite 🕨), Retour 🕥 et Reprise 🕟
- Un témoin



Le tableau ci-dessous présente les fonctions des boutons et la disposition de l'affichage.

Bouton ou élément du panneau de commandes	Fonction			
1 Ecran	L'écran affiche des messages pour décrire l'état actuel de l'imprimante et signaler d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante et que vous devez résoudre.			
2 Voyant lumineux	Le vo	yant vert du panneau c	le commandes indique l'état de l'imprimante.	
		Etat	Signification	
		Hors fonction	L'imprimante est hors tension.	
		En fonction	L'imprimante est sous tension, mais en attente.	
		Vert clignotant L'imprimante est sous tension et occupée.		
3 Stop 🗙	Appuyez sur le bouton Stop \bigotimes pour arrêter le fonctionnement mécanique de l'imprimante.			
	Le message Imprimante non prête s'affiche à l'écran. Appuyez sur le bouton Reprise pour reprendre l'impression.			

Bouton ou élément du panneau de commandes	Fonction
4 boutons de navigation	Appuyez sur les boutons Menu gauche
	Vous pouvez également utiliser ces boutons pour augmenter (▶) ou diminuer (◀) automatiquement le nombre de copies souhaitées.
	Pour pourvoir accéder à l'index des menus, l'imprimante doit afficher l'état Prêt . Si l'imprimante n'est pas à l'état Prêt, un message vous indique que les menus ne sont pas disponibles.
	Appuyez sur le bouton Sélectionner Ø pour activer une option. Appuyez sur Sélectionner lorsque que le curseur se trouve en regard de l'option souhaitée, par exemple pour ouvrir un lien, valider une option de configuration et lancer ou annuler une impression.
5 Retour 🕥	Appuyez sur le bouton Retour (5) pour retourner au groupe de menus précédent. En début de groupe de menus, le bouton a la même fonction que le bouton Reprise .
6 Reprise (b)	Appuyez sur le bouton Reprise b pour que l'imprimante affiche l'état Prêt lorsque cette dernière est hors ligne.

Groupes de menu

Remarque : si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, il s'agit du paramètre par défaut.

Menu Papier

Utilisez le menu Papier pour définir l'alimentation papier par défaut, le format et le type de papier.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Alimentation	Indique l'alimentation papier par défaut.	Tiroir <x></x>	Si vous avez chargé un support
		Manuel papier	type dans deux sources
		Chargeur d'enveloppes manuel	a aimentation (et si les options Format papier et Type de papier sont correctement définies), les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'une source d'alimentation est vide, le papier est automatiquement extrait de la source chaînée suivante.

Option de menu	Fonction	Valeurs		
Format de papier	Indique le format de papier par défaut de la source d'alimentation.	Format tiroir <x></x>	A4* (non-US) A5 A6 JIS B5 Lettre* (US) Légal US Exécutive US JIS B4 A3 11x17 Folio Statement	Si vous avez chargé un support de même format et de même type dans deux sources d'alimentation (et si les options Format papier et Type de papier sont correctement définies), les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'une source d'alimentation est vide, le papier est automatiquement extrait de la source chaînée suivante.
		Man. format pap	A4* (non-US) A5 A6 JIS B5 Lettre* (US) Légal US Exécutive US JIS B4 A3 11x17 Folio Statement Universel	
		Man. format env	Enveloppe 7 3/4 Env. 10* (US) Env. DL* (non- US) Env. C5 Autre enveloppe	

Option de menu	Fonction	Valeurs		
Type de papier	Indique le type de papier chargé dans la source d'alimentation. Remarque : s'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de Type perso <x>. Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste de l'option Type de papier.</x>	Type tiroir <x> Support manuel Env. manuel</x>	Papier normal* Bristol Transparent Etiquettes Pap. qualité P. en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Grené/coton Type perso <x> Papier normal* Bristol Transparent Etiquettes Pap. qualité P. en-tête Préimprimé Papier couleur Papier lourd Grené/coton Type perso <x> Enveloppe*</x></x>	 Cette option permet d'effectuer les opérations suivantes : Optimiser la qualité d'impression pour le papier sélectionné. Sélectionner les sources d'alimentation à l'aide de votre logiciel en définissant le type et le format du support. Lier automatiquement des sources d'alimentation. Les sources contenant un support de même type et de même format sont automatiquement liées par l'imprimante, à condition que vous ayez attribué aux paramètres Format et Type de papier des valeurs adéquates.
Types personnalisés	Indique le type de papier associé à chaque type personnalisé disponible dans le menu Type papier.	Type perso <x></x>	Papier* Bristol Transparent Etiquettes Enveloppe	Pour attribuer un nom à un type de support personnalisé, celui-ci doit être pris en charge par la source d'alimentation que vous avez choisie. Une fois attribué, le nom s'affichera à la place de Type perso x (seuls les 16 premiers caractères sont affichés).

Configuration générale

Cette option de menu permet de définir la hauteur et la largeur du format de papier Universel. Elle permet à l'imprimante d'utiliser la configuration générale de la même façon que les autres formats de papier, y compris la prise en charge des impressions recto verso et de plusieurs pages par feuille.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Unités de mesure	Détermine l'unité de mesure utilisée pour saisir la hauteur et la largeur du format universel.	Pouces Millimètres	L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce, l'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait	Définit la largeur portrait du support universel. Remarque : si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 14,17 pouces par intervalles de 0,01 pouce. De 76 à 360 mm par intervalles de 1 mm.	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 11,69 pouces, la valeur internationale par défaut est de 297 mm.
Hauteur portrait	Définit la hauteur portrait du support universel. Remarque : si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 14,17 pouces par intervalles de 0,01 pouce. De 76 à 360 mm par intervalles de 1 mm.	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats- Unis est de 17 pouces, la valeur internationale par défaut est de 432 mm.
Sens d'alimentation	Indique le sens de l'alimentation.	Bord court* Bord long	Seul Bord long est affiché si le bord le plus long est plus court que la largeur physique maximum de l'imprimante.

Changer format

Cette option de menu permet d'indiquer à l'imprimante d'utiliser un autre format de papier si le format de papier demandé n'est pas installé dans une des sources d'alimentation de l'imprimante. Par exemple, lorsque Changer format est défini sur Lettre US/A4 et que seul du papier au format Lettre US est chargé dans l'imprimante. Si l'imprimante reçoit une requête pour effectuer une impression sur du papier A4, l'imprimante remplace le A4 par le format Lettre US et effectue l'impression sans afficher de demande de modification de papier.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Changer format	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas chargé.	Hors fonction A5/Statement A4/Lettre US Liste complète*	Liste complète indique que tous les changements possibles sont autorisés.

Texture du papier

Cette option de menu permet de définir la texture du support pour chaque type de support défini. Cette option permet à l'imprimante d'optimiser la qualité d'impression pour le support indiqué.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Texture normale	Indique la texture du papier chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normal* Grenée	
Texture bristol	Indique la texture du bristol dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale* Grenée	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Texture transparent	Indique la texture du papier chargé dans	Lisse	
Texture étiquettes	une source d'airmentation specifique.	Normale*	
Texture papier qualité		Grenee	
Texture enveloppe			
Texture en-tête			
Texture préimpr.			
Texture papier couleur			
Texture léger			
Texture lourd			
Texture grené	Indique la texture du papier chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale Grenée*	
Texture perso <x></x>	Indique la texture du papier personnalisé chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale* Grenée	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

Grammage du papier

Cette option de menu permet de définir le grammage du papier pour chaque type de support défini. L'imprimante peut ainsi optimiser la qualité d'impression en fonction du grammage du papier.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Grammage normal	Indique le grammage du papier chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Léger Normal* Lourd	
Grammage bristol	Indique le grammage du bristol chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Léger Normal* Lourd	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Grammage transparent	Indique le grammage du papier chargé dans une source d'alimentation	Léger Normal*	
Grammage étiquettes	specinque.	Lourd	
Grammage qualité			
Grammage enveloppe			
Grammage en-tête			
Gram. préimprimé			
Grammage couleur			
Léger	Indique le grammage du papier chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Léger* Normal Lourd	
Lourd	Indique le grammage du papier chargé	Léger	
Grené	spécifique.	Normal Lourd*	
Grammage perso <x></x>	Indique le grammage du papier personnalisé chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Léger Normal* Lourd	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

Chargement du papier

Cette option de menu permet de définir l'orientation du chargement de papier pour chaque type de papier défini. Elle vous permet de charger un support préimprimé dans une source d'alimentation, puis d'indiquer à l'imprimante que le support est chargé pour une impression recto verso. Vous pouvez ensuite utiliser votre logiciel pour choisir une impression recto. Une fois l'impression recto sélectionnée, l'imprimante insère automatiquement des pages vierges pour effectuer l'impression recto correctement.

Remarque : l'option Chargement du papier est disponible uniquement si un dispositif d'alimentation recto verso est installé.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Charg. Bristol	Gère correctement le papier bristol préimprimé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Chargement étiquettes	Gère correctement le papier préimprimé, que ce soit pour une impression recto	Recto verso Hors fonction*	
Chargement qualité	verso ou sur une seule lace.		
Charg. p. entête			
Chargement préimprimés			
Chargement couleur			
Chargement perso <x></x>	Gère correctement le papier préimprimé personnalisé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

Menu Finition

Ce menu permet de définir l'aspect final de vos travaux.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Recto verso	Définit le mode recto verso comme	Hors fonction*	Imprime sur une seule face
	valeur par detaut pour tous les travaux d'impression. Remarque : pour n'imprimer en recto verso que des travaux spécifiques, sélectionnez le mode Recto verso à partir du pilote d'imprimante.	En fonction	Imprime sur les deux faces
Reliure recto/verso	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille (pages paires) par rapport à celle du recto	Bord long*	Relie les pages dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage).
	(pages impaires).	Bord court	Relie les pages dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage).
Copies	Définit le nombre de copies par défaut pour l'imprimante. Remarque : Sélectionnez le nombre de copies souhaité pour un travail déterminé à partir du pilote d'imprimante.	1999 (1*)	Les valeurs définies à partir du pilote de l'imprimante se substituent à celles sélectionnées à partir du panneau de commandes.
Pages vierges	Indique si des pages vierges générées par l'application doivent être insérées dans votre document lors de l'impression.	Ne pas imprimer*	N'insère pas les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.
		Imprimer	Insère les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.
Assemblage	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.	Hors fonction*	Imprime chaque page d'un travail le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 1, page 2, page 2, page 3, page 3.
		En fonction	Imprime l'intégralité d'un travail le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 2, page 3, page 1, page 2, page 3.

Option de menu	Foi	nction					Vale	ur	s					
Séparateurs	Ins	ère des fe	uilles de	sépa	aration vier	ges	Aucu	ın'	*		N'	insère au	cun sépa	rateur.
	exemplaires d'un travail ou entre chaque page d'un travail.			Entre	e c	copies		Ins ex l'o pa de toi As pa ex	sère des emplaire ption Ass ge vierge pages in utes les p ssemblag ge vierge emplaire	pages vie du travail emblage e est insér nprimées ages 2 ef e est défir e est insér assemble	rges entre chaque d'impression. Si est Hors fonction, une ée entre chaque série (toutes les pages 1, t ainsi de suite). Si ni sur En fonction, une rée entre chaque é du travail.			
							Entre	e t	ravaux		ln: d'i	sère une mpressio	page vier n.	ge entre deux travaux
			Entre	Entre pages		Ins du uti si vie rei	Insère une page vierge entre chaque page du travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.							
Alim. séparateur	Ind cor	ique la so itenant le	ource d'ali s séparat	mer eurs	ntation S.		Tiroir	<	<x> (Tiroi</x>	r 1*)	Sé sp	électionne écifié.	les sépa	rateurs dans le tiroir
Impression	Imp	prime plus	ieurs pag	jes s	sur une sei	ule	Hors	fc	onction*		Im	Imprime une page par face		
multipage	face d'une feuille. Cette option est également appelée <i>Pages par feuille</i> ou			ou	2 pages/feuille			Im	Imprime 2 pages par face					
	ECO	Economie papier.			3 pages/feuille			Imprime 3 pages par face						
						4 pages/feuille			Imprime 4 pages par face					
							6 pages/feuille			Im	prime 6 p	ages par	face	
							9 pages/feuille			Im	prime 9 p	ages par	face	
							12 pages/feuille			Im	prime 12	pages pa	ar face	
							16 pages/feuille Imprime 16 pages par face				ar face			
Ordre multipage	Dét	termine la	position	des	pages lorse	que	Horizontal*							
	seu	ile feuille	(Impressi	on r	nultipage).	une	Vertical							
	La et c	position d le l'orienta	épend du ation séle	ı nor ctior	nbre d'ima née (pays	ges age	Horiz. inversé							
	ou	portrait).				Ũ	Vert. inversé							
	Par vale	exemple	, si vous c ous avez	hois séle	sissez d'imp ctionnée p	prime our l'e	er 4 pa ordre o	ge de	es en orie	entation F	Portra	ait sur une	e feuille, le	e résultat dépend de la
		Horiz	ontal		Verti	cal			Horiz	ontal ersé		Ver	tical ersé	
								ſ						
		1	2		1	3			2	1		3	1	
		3	4		2	4			4	3		4	2	

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Vue Multipage	Détermine l'orientation d'une feuille multipage.	Auto*	L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
		Bord long	La longueur du papier correspond au haut de la page (Paysage).
		Bord court	La largeur du papier correspond au haut de la page (Portrait).
Bordure multipage Imprime une bordure autour de chaque page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage).	Aucune*	N'imprime pas de bordure autour des pages.	
	Imprimees sur une seule feuille (Impression multipage).	Simple	Imprime une bordure continue autour de chaque page.

Menu Utilitaires

Ce menu permet de modifier les paramètres de l'imprimante, supprimer des travaux, installer du matériel d'imprimante et résoudre les problèmes liés à l'imprimante.

Option de menu	Fonction	Valeurs		
Imprimer menus	Imprime des informations sur les paramètres par défaut de l'imprimante et vérifie que les options d'imprimante sont correctement installées.	Aucune valeur n'est nécessaire. Appuyez sur 🕢 pour imprimer la page spécifiée. Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état Prêt .		
Imprimer stats	Imprime des informations sur les statistiques de l'imprimante.			
Impr config. rés	Imprime des informations sur les paramètres réseau.			
Imprimer polices	rimer polices Imprime un échantillon de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.		Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PCL.	
			Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PostScript.	
		Polices PPDS	Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PPDS. Cette valeur est disponible uniquement lorsque l'émulation PPDS est active.	
Imprimer répertoire	Imprime le contenu de la carte mémoire flash. Remarque : cette option est disponible uniquement lorsqu'une carte mémoire flash est installée.	Aucune valeur n'est nécessaire. Appuyez sur 🕥 pour imprimer l page spécifiée. Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état Prêt .		

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Paramètres usine	aramètres usine de l'imprimante.	Ne pas restaurer*	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.
		Restaurer	Les paramètres usine de toutes les options de menu sont rétablis, sauf :
			 la langue d'affichage ; l'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Réseau et USB ; les ressources stockées dans la mémoire flash.
			Remarque : toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées.
Formater flash	Formater flash Formate la mémoire flash. Remarque : cette option est disponible uniquement lorsqu'une carte mémoire flash non défectueuse et qui n'est pas protégée en écriture est installée.	Non*	Aucune modification n'est effectuée sur la carte mémoire flash.
		Oui	Efface le contenu de la carte mémoire flash.
Défragmenter flash	Récupère chaque espace fragmenté sur la carte mémoire flash.	Non*	Aucune modification n'est effectuée sur la carte mémoire flash.
	Remarque : cette option est disponible uniquement lorsqu'une carte mémoire flash non défectueuse et qui n'est pas protégée en écriture est installée.	Oui	Défragmente la carte mémoire flash.
Dépistage Hex	Isole plus facilement la cause d'un problème d'impression.	Restaurer	Les paramètres usine de toutes les options de menu sont rétablis, sauf :
			 la langue d'affichage ; l'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Réseau et USB ; les ressources stockées dans la mémoire flash.
			Remarque : Toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées.

Menu Travail

Option de menu	Fonction	Valeurs
Réinitialiser l'imprimante	Efface les travaux d'impression en cours.	Aucune valeur n'est nécessaire. Appuyez sur Ø pour effectuer l'opération de réinitialisation. Lorsque cette option est sélectionnée, l'imprimante est réinitialisée et retourne à l'état Prêt .

Menu Qualité

Ce menu permet de modifier les paramètres de qualité d'impression et d'économiser du toner.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Résolution impression	Détermine la résolution d'impression.	300 ppp 600 ppp Qualité image 1200 Qualité image 2400*	
Intensité toner	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression et économise le toner.	1–10	La valeur par défaut est 8 *. Sélectionnez une valeur inférieure pour éclaircir les impressions et économiser le toner.
Outil d'amélioration des petites polices	Améliore la qualité des petites polices.	Hors fonction* Polices uniquement Polices/Images	

Menu Configuration

Ce menu permet de paramétrer diverses fonctions de l'imprimante.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Mode éco	L'imprimante minimise les pertes (toner,	Hors fonction*	L'imprimante fonctionne normalement.
	qualité d'impression acceptable.	Energie	Les options suivantes sont modifiées :
			 l'impression recto verso est désactivée ; le voyant d'alimentation et le rétroéclairage du panneau de commandes restent éteints ; le mode Prêt est désactivé.
		Energie/Papier	Même options que pour l'option Energie excepté l'option Recto verso qui est activée.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Mode silencieux L'i	L'imprimante fonctionne de manière plus	Hors fonction*	L'imprimante fonctionne normalement.
	silencieuse mais imprime a une vitesse moins élevée.	En fonction	 Les options suivantes sont modifiées : Le voyant d'alimentation du tableau de commandes reste allumé lorsque l'imprimante est sur Prêt ; il clignote lorsque l'imprimante est sur Occupé. Tous les travaux d'impression sont effectués à la vitesse minimale. Le mode standby de l'unité de fusion est activé. Remarque : le moteur d'impression tourne à la vitesse minimale pour l'ensemble des résolutions.
Langage d'impression	Définit le langage d'imprimante utilisé par défaut pour la communication des données entre l'ordinateur et l'imprimante. Remarque : si vous sélectionnez l'une des trois options ci-contre comme langage d'impression par défaut, une application peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant l'un des deux autres langages.	Emulation PCL* Emulation PS Emulation PPDS	Emulation PCL : utilise un interpréteur d'émulation PCL pour les communications hôtes entrantes. Emulation PostScript : utilise un interpréteur PostScript pour les communications hôtes entrantes. Emulation PPDS : utilise un interpréteur PPDS pour les communications hôtes entrantes.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Economie énergie	Fixe la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.	Désactivé	Cette valeur ne s'affiche que si Economie énergie est défini sur Hors fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD <i>Logiciel et</i> <i>documentation</i> .
		1240	Indique la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. Votre imprimante ne prend peut-être pas en charge toute la plage de valeurs.
			Le paramètre par défaut d'économie d'énergie dépend du modèle d'imprimante dont vous disposez. Imprimez la page des paramètres de menus afin de déterminer quel paramètre Economie énergie est activé. Lorsque l'imprimante est en mode Economie énergie, elle reste prête à recevoir des travaux d'impression.
			Si vous réglez le paramètre Economie énergie sur 1, l'imprimante se met en mode Economie énergie une minute après la fin d'un travail d'impression. Cette opération permet d'utiliser beaucoup moins d'énergie, mais demande un temps de préchauffage plus important. Sélectionnez 1 si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce et que vous remarquez des baisses de tension.
			Si votre imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit. Si vous souhaitez équilibrer la consommation d'énergie et le temps de préchauffage, sélectionnez une valeur entre 1 et 240 minutes.
Economiser ressource	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant	Hors fonction*	L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Elle supprime ensuite les ressources associées au langage d'imprimante inactif.
une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.	En fonction	L'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées pour tous les langages d'imprimante lors du changement de langage ou de la réinitialisation. Si l'imprimante manque de mémoire, le message 32 Mémoire saturée s'affiche.	
Destination télécharg.	Destination Spécifie l'emplacement de stockage des R télécharg. Le steckage des ressources téléchargées.	RAM*	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'imprimante (RAM).
	téléchargées dans la mémoire flash est permanent, tandis que celui de la mémoire vive est temporaire. Les ressources restent dans la mémoire flash même si l'imprimante est mise hors tension.	Mémoire flash	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire flash de l'imprimante.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Délai d'impression	Spécifie le délai (en secondes) que l'imprimante doit respecter avant d'imprimer la dernière page d'un travail d'impression non suivi d'une demande d'impression d'une page. Ce délai commence après l'affichage du message Attente .	Désactivé	 L'imprimante attend qu'une des conditions suivantes se réalise pour imprimer la dernière page d'un travail d'impression : L'imprimante reçoit suffisamment d'informations pour remplir la page. L'imprimante reçoit une commande de chargement de page. Vous sélectionnez Impr. tampon dans le menu Travail.
		1255 (90*)	L'imprimante imprime la dernière page après le délai spécifié. Votre imprimante ne prend peut-être pas en charge toute la plage de valeurs.
Délai d'attente	ente Détermine le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend des données supplémentaires en provenance de l'ordinateur. Lorsque ce délai est dépassé, le travail d'impression est annulé. L'option Délai d'attente est disponible	Désactivé	Désactive le délai d'attente.
		1565535 (40*)	Indique le délai pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation du travail.
PostScript. Elle n'a aucune in sur les travaux d'impression émulation PCL.	uniquement en mode d'émulation PostScript. Elle n'a aucune incidence sur les travaux d'impression avec émulation PCL.		
Auto continu	Spécifie le délai (en secondes) que l'imprimante doit respecter après l'affichage d'un message d'erreur d'intervention de l'opérateur avant de poursuivre l'impression.	Désactivé*	L'imprimante ne reprend pas l'impression tant que le message d'erreur n'est pas effacé.
		5255	L'imprimante respecte le délai indiqué, puis reprend automatiquement l'impression des travaux suspendus. Cette valeur s'applique également lorsque les menus sont affichés (et que l'imprimante est déconnectée) pendant le délai indiqué.
Correction bourrage	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un	En fonction	L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier.
	bourrage papier.	Hors fonction	L'imprimante ne réimprime pas les pages à la suite d'un bourrage papier.
		Auto*	L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.
Protection page	Imprime correctement une page qui aurait pu générer des erreurs de Page complexe.	Hors fonction*	Imprime une page de données partielle si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement.
	Si vous ne pouvez toujours pas imprimer la page après avoir sélectionné En fonction, réduisez la taille et le nombre de polices sur la page ou augmentez la mémoire de l'imprimante.	En fonction	Vérifie que la page est entièrement traitée avant de l'imprimer.
	Pour la plupart des travaux, il n'est pas nécessaire que l'option soit définie sur En fonction. Lorsque cette option est activée, l'impression peut être plus lente.		

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Langue d'affichage Détermine panneau c	Détermine la langue des messages du panneau d'affichage.	English Français	Remarque : il est possible que certaines de ces valeurs ne soient pas disponibles.
		Deutsch	
		Italiano	
		Fspañol	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Magyar	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
		Traditional Chinese	
		Korean	
		Japanese	
Avert. toner	Spécifie la manière dont l'imprimante répond lorsque le niveau de toner est bas.	Hors fonction*	L'imprimante affiche un avertissement et poursuit l'impression.
		Simple	L'imprimante affiche un avertissement et arrête l'impression.
		Continu	L'imprimante affiche un avertissement en continu et arrête l'impression.

Menu Emul PCL

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent aux travaux ayant recours au langage d'imprimante en mode d'émulation PCL.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Origine police Dé dai	Détermine l'ensemble de polices affiché dans l'option de menu Nom police.	Résidente*	Affiche toutes les polices résidant dans la RAM de l'imprimante lorsque cette dernière sort de l'usine.
		Téléchargement	Affiche l'ensemble des polices téléchargées vers la RAM de l'imprimante.
		Mémoire flash	Affiche l'ensemble des polices stockées dans la mémoire flash.
		Toutes	Affiche les polices disponibles toutes origines confondues.
Nom police	Indique une police particulière dans l'origine spécifiée.	R0 Courier*	Le nom et l'ID de toutes les polices de l'origine sélectionnée sont affichés. L'abréviation est R pour résident, F pour flash, K pour disque et D pour téléchargement.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Taille en points	Modifie la taille en points des polices typographiques vectorielles.	11008 (par paliers de 0,25 point) 12*	Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. Vous pouvez choisir des tailles comprises entre 1 et 1008 par incrément de 0,25 point. La taille en points s'affiche uniquement pour les polices typographiques.
Espacement	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant.	0,08100 (par paliers de 0,01 cpp) 10*	L'espacement fait référence au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte. Vous pouvez choisir un espacement allant de 0,08 à 100 caractères par pouce (cpp) par incrément de 0,01 cpp. Dans le cas de polices à espacement fixe non vectorielles, l'espacement est affiché, mais il ne peut pas être modifié. L'espacement s'affiche uniquement pour les polices fixes ou à espacement fixe.
Jeu de symboles	Détermine le jeu de symboles pour un nom de police spécifique.	10U PC-8* (US) (les paramètres usine varient selon le pays/la région) 12U PC-850* (non-US) (les paramètres usine varient selon le pays/la région)	Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux utilisés lors de l'impression d'une police spécifique. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou applications spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge pour la police sélectionnée s'affichent.
Orientation	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.	Portrait*	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur de la feuille.
		Paysage	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur de la feuille.
Lignes par page	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page.	 1255 60* (les paramètres usine varient selon le pays/la région) 64* (les paramètres usine varient selon le pays/la région) 	L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne (espacement vertical) en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier adéquats avant de définir le nombre de lignes par page.
Largeur A4	Spécifie la largeur de page logique du format de papier A4.	198 mm*	Assure la compatibilité de la page logique avec l'imprimante Hewlett-Packard LaserJet 5.
		203 mm	Ajuste la largeur de la page logique de façon à faire tenir 80 caractères d'espacement 10 sur une seule ligne.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Renuméroter les tiroirs	Configure l'imprimante de façon à ce qu'e utilisent une numérotation différente pour	elle fonctionne avec des pilot les sources d'alimentation.	es d'imprimante ou des applications qui
	Spécifie une source d'alimentation.	Affecter tiroir <x></x>	
		Affecter enveloppe manuel	
		Affecter papier man.	
	Spécifie une valeur.	Hors fonction*	L'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.
		0199	Sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.
		Aucun	La source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.
	Autres sélections de changements de numéro de tiroir	Voir conf. usine	Appuyez sur Menu pour afficher la valeur par défaut attribuée à chaque source d'alimentation.
		Rest. vl. défaut	Sélectionnez Oui pour rétablir les valeurs par défaut attribuées aux tiroirs.
CR Auto après LF	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).	Hors fonction*	L'imprimante n'insère pas de retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
		En fonction	L'imprimante insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
LF Auto après CR	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR).	Hors fonction*	L'imprimante n'insère pas de saut ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
		En fonction	L'imprimante insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.

Menu PostScript

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux utilisant le langage d'impression PostScript.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Impr. erreur PS	Imprime une page qui définit l'erreur d'émulation PostScript le cas échéant.	Hors fonction*	Supprime le travail sans imprimer de message d'erreur.
		En fonction	Imprime un message d'erreur avant de supprimer le travail.
Priorité police Etablit l'ordre de recherche des polices. Cette option n'est affichée que si une mémoire flash formatée, non défectueuse et non protégée en lecture/ éciture ou en écriture est installée et que la taille du tampon d'impression n'est pas définie sur 100 %.	Etablit l'ordre de recherche des polices. Cette option n'est affichée que si une mémoire flash formatée, non	Résidente*	L'imprimante recherche la police demandée dans la mémoire de l'imprimante, puis dans la mémoire flash.
	Mémoire flash	L'imprimante recherche la police demandée sur la mémoire flash, puis dans la mémoire de l'imprimante.	

Menu PPDS

Le menu PPDS permet de modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux ayant recours au langage d'imprimante PPDS.

Remarque : cette option n'est affichée que si l'émulateur PPDS est activé.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Orientation	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.	Portrait*	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur de la feuille.
		Paysage	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur de la feuille.
Lignes par page	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page.	1255 (64*)	L'imprimante définit l'interligne (espace entre deux lignes) en fonction des options de menu Lignes par pouce, Lignes par page, Format de papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier adéquats avant de définir le nombre de lignes par page.
Lignes par pouce	Détermine le nombre de lignes imprimées sur une hauteur d'un pouce.	130 (6*)	L'imprimante définit l'interligne (espace entre deux lignes) en fonction des options de menu Lignes par pouce, Lignes par page, Format de papier et Orientation. Sélectionnez les paramètres Format de papier et Orientation appropriés avant de modifier le nombre de lignes par pouce.
Format de page	Affecte la manière dont l'imprimante interprète les marges définies depuis les applications.	Imprimer*	L'imprimante mesure les paramètres de marges entre le bord intérieur de la zone non imprimable gauche et le bas de la zone non imprimable supérieure. Sur le travail d'impression, les zones des marges gauche et supérieure équivalent aux marges définies dans le logiciel plus la zone non imprimable.
		Page entière	L'imprimante mesure les paramètres de marges à partir du bord supérieur gauche du papier. Sur le travail d'impression, les zones des marges gauche et supérieure équivalent aux marges définies dans le logiciel.
Jeu de caractères	Détermine la page de codes à utiliser pour imprimer des travaux PPDS.	1	Les pages de codes standard sont utilisées.
		2*	Les adresses de la valeur 1 sont modifiées pour représenter les caractères et symboles utilisés dans des langues autres que l'anglais américain.
Meilleure corres	Détermine s'il convient de rechercher la police correspondante la plus adaptée si la police demandée est introuvable.	Hors fonction	L'imprimante cesse d'imprimer si une police demandée est introuvable. Un message d'erreur s'affiche pour indiquer que la police n'a pas pu être détectée.
		En fonction*	L'imprimante continue d'imprimer, même si elle n'a pas pu trouver une police demandée. Elle essaye plutôt de sélectionner une autre police correspondant le mieux possible aux caractéristiques de la police demandée.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Renum. tiroir 1 Configure l'imprimant fonctionne avec des p applications qui utilise d'alimentation différer Cette option de menu le tiroir 2 est installé.	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou des	Hors fonction*	Les travaux sont imprimés à partir de la source demandée.
	d'alimentation différentes avec les tiroirs. Cette option de menu ne s'affiche que si le tiroir 2 est installé.	Tiroir 2	Les demandes de travaux d'impression pour le tiroir 2 sont converties en demandes pour le tiroir 1. Les demandes de travaux d'impression pour le tiroir 1 sont converties en demandes pour le tiroir 2.
CR Auto après LF Ind au ap (LI	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).	Hors fonction*	L'imprimante n'insère pas de retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
		En fonction	L'imprimante insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
LF Auto après CR	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR).	Hors fonction*	L'imprimante n'insère pas de saut ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
		En fonction	L'imprimante insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.

Menu Parallèle

Utilisez le menu Parallèle pour modifier les paramètres d'imprimante pour les travaux envoyés via un port parallèle.

Parallèle std

Option de menu	Fonction	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port parallèle le nécessite, quel	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface parallèle et sélectionne le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
	l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch	SmartSwitch Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port parallèle le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface parallèle et sélectionne le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. L'imprimante utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PCL SmartSwitch est désactivé.
Mode NPA	Mode NPAIndique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance).Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	En fonction	L'imprimante effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.
Tampon parallèle Configure la taille du tampon d'entré parallèle. Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Configure la taille du tampon d'entrée parallèle. Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique	Désactivé	Désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
	de l'imprimante.	Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon parallèle (paramètre conseillé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon parallèle. La taille maximale autorisée dépend de la mémoire disponible sur l'imprimante, de la taille des autres tampons de liaison et du paramètre de l'option Economiser ressources (En ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille du tampon USB.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
Mode avancé	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle.	Hors fonction	Désactive la négociation avec le port parallèle.
		En fonction*	Active la communication bidirectionnelle via l'interface parallèle.
Protocole	Spécifie le protocole d'interface parallèle.	Standard	Permet de résoudre certains problèmes relatifs à l'interface parallèle.
		Fastbytes*	Assure la compatibilité avec la mise en œuvre de la plupart des interfaces parallèles existantes (paramètre conseillé).
Accepter Init	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation	Hors fonction*	L'imprimante n'accepte pas les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.
	demanant de l'ordinateur. L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT sur l'interface parallèle. De nombreux PC activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous ou hors tension.	En fonction	L'imprimante accepte les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.
Mode parallèle 2	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion.	En fonction*	Effectue un échantillonnage des données du port parallèle sur le bord avant de l'impulsion d'activation.
		Hors fonction	Effectue un échantillonnage des données du port parallèle sur le bord arrière de l'impulsion d'activation.
PS binaire Mac	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh.
			Ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.

Menu Réseau

Le menu Réseau permet de modifier les paramètres d'imprimante relatifs aux travaux envoyés via un port réseau.

Réseau standard

Option de menu	Fonction	Valeurs	
PCL SmartSwitch Config automa PCL lo via le p soit le l'imprir	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
	l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch Configure l'imprimal automatiquement e PostScript lorsqu'ur reçu via le port rése que soit le langage l'imprimante.	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage par défaut de	En fonction*	L'imprimante analyse les données sur la connexion de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
	nmprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PCL pour traiter le travail si l'option PCL SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PCL SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Configuration.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.
Tampon réseau	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. Toute modification de l'option Tampon réseau entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon réseau (paramètre recommandé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur spécifie la taille du tampon réseau. La taille maximale autorisée dépend de la mémoire disponible sur l'imprimante, de la taille des autres tampons de liaison et du paramètre de l'option Economiser ressource (En ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle et USB.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
PS binaire Mac	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous Macintosh.
			Ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.
Config. rés. std	Configure un serveur d'impression interne.	Les valeurs de cette option de menu sont fournies par le serveur d'impression. Sélectionnez cette option de menu pour afficher les valeurs disponibles.	

Menu USB

Ce menu permet de modifier les paramètres d'imprimante relatifs au port USB (Universal Serial Bus).

USB standard

Option de menu	Fonction	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le nécessite, quel que	En fonction*	L'imprimante analyse les données du port USB et sélectionne le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
	l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PostScript pour traiter le travail si l'option PS SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PS SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Confi autor PostS reçu que s l'impr	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le nécessite, quel que cost le lorgene par défaut de	En fonction*	L'imprimante examine les données de l'interface USB et sélectionne le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
	que solt le langage par defaut de l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PCL pour traiter le travail si l'option PCL SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PCL SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Configuration.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). Remarque : toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante	Hors fonction	L'imprimante n'effectue aucun traitement NPA.
		En fonction	Toutes les données reçues par l'imprimante doivent être regroupées en paquets NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Auto*	L'imprimante analyse les données entrantes pour déterminer leur format. Si elles ne sont pas regroupées en paquets NPA, l'information est transmise comme telle à l'imprimante.
Tampon USB	Configure la taille du tampon d'entrée USB. Remarque : la modification de ce paramètre entraîne une réinitialisation automatique de l'imprimante.	Désactivé	Le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
		Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon USB (paramètre conseillé).
		3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon USB. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle et réseau.

Option de menu	Fonction	Valeurs	
PS binaire Mac	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	Hors fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous Macintosh. Remarque : ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		En fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.

Le panneau de commandes de l'imprimante affiche des messages décrivant l'état actuel de l'imprimante et signale d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante que vous devez résoudre. Cette section fournit la liste de tous les messages d'erreur, les explique et vous indique comment les supprimer.

Le tableau suivant répertorie les messages dans l'ordre alphanumérique. Vous pouvez également utiliser l'index pour trouver un message.

Message	Action
Activation des chang. de menus	Attendez que le message disparaisse.
Activation des menus	Attendez que le message disparaisse.
Activation du mode démo.	Attendez que le message disparaisse.
Activation/Désactivation du mode PPDS	Attendez que le message disparaisse.
Annulation travail	Attendez que le message disparaisse.
Attente	 L'imprimante a reçu une page de données à imprimer mais attend une commande Fin de tâche, une commande Chargement de papier ou des données supplémentaires. Appuyez sur pour imprimer le contenu du tampon. Annulez le travail d'impression en cours.
Autotest à mise sous tension	L'imprimante effectue la série de tests de démarrage après la mise sous tension. Attendez que le message disparaisse.
Carte réseau occupée	Un serveur d'impression interne (également appelé carte réseau interne ou INA) est en cours de réinitialisation. Attendez que le message disparaisse.
Charg. manuel avec <chaîne personnalisée></chaîne 	Chargez le papier spécifié dans le tiroir d'alimentation manuelle ou dans le chargeur multifonction.
Charg. manuel avec <format></format>	• Appuyez sur (b) pour ignorer la demande de chargement manuel et imprimer sur un support se trouvant déjà dans les sources d'alimentation.
Charg. manuel avec <type> <format></format></type>	Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Si elle n'en trouve
Charg. manuel avec <type perso=""></type>	papiles, les documents sont imprimés sur le papier qui se trouve dans la source par défaut.
	Chargez le source d'alimentation que le ture et le formet de support correcte
Chargez <format> <source/> Chargez <format> <type> <source/></type></format></format>	 Chargez la source d'alimentation avec le type et le format de support corrects. Annulez le travail d'impression en cours.
Chargez <source/> avec <chaîne personnalisée></chaîne 	
Chargez <source/> avec <nom du="" type<br="">personnalisé></nom>	
Code moteur non valide	Téléchargez un code moteur valide vers l'imprimante.
	Remarque : vous pouvez télécharger le code moteur pendant que ce message est affiché.

Message	Action
Code réseau std non valide	Le code du serveur d'impression interne n'est pas valide. L'imprimante ne peut pas recevoir et traiter les travaux tant qu'un code valide n'est pas programmé dans le serveur d'impression interne. Téléchargez un code valide vers le serveur d'impression interne. Remarque : vous pouvez télécharger le code réseau pendant que ce message est affiché.
Défragmentation de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.
Désactivation des menus	Attendez que le message disparaisse.
	l'imprimante depuis le panneau de commandes.
Désactivation du mode démo	Attendez que le message disparaisse.
Economie énergie	 Envoyez un travail à imprimer. Appuyez sur pour préchauffer l'imprimante à la température normale de fonctionnement et afficher le message Prêt.
Fermer la porte	Fermez la porte spécifiée pour effacer le message.
Formatage de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.
Impression annulée	Attendez que le message disparaisse.
Impression liste polices	L'imprimante traite ou imprime la liste de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante spécifié. Attendez que le message disparaisse.
Impression liste rép.	L'imprimante traite ou imprime le répertoire de tous les fichiers stockés dans la mémoire flash. Attendez que le message disparaisse.
Impression pages de test qualité	L'imprimante met en forme et imprime le test de qualité d'impression qui comprend 4 pages. La page 1 contient un mélange de graphiques et de texte, les pages 2 et 3 contiennent uniquement des graphiques et la page 4 est vierge. Si l'option Recto verso est activée, les pages sont imprimées sur les deux faces ; sinon, seul le recto de chaque page est imprimé. Attendez que le message disparaisse.
Impression paramètres menus	L'imprimante traite ou imprime la page des paramètres de menus. Attendez que le message disparaisse.
Imprimante non prête	L'imprimante n'est pas prête à recevoir ou à traiter des données. Quelqu'un a appuyé sur 🛞 pour mettre l'imprimante hors ligne. Appuyez sur 🕟 pour que l'imprimante puisse recevoir des travaux d'impression.
Maintenance	Remplacez les éléments de maintenance et réinitialisez le compteur de maintenance de l'imprimante si nécessaire.
Menus désactivés	Les menus de l'imprimante sont désactivés. Il est impossible de modifier les paramètres de l'imprimante à partir du panneau de commandes.
	Remarque : vous pouvez toujours annuler une impression.
	Contactez votre agent du support technique.
Occupé	Attendez que le message disparaisse ou annulez le travail d'impression.
Parallèle	L'interface parallèle est le lien de communication actif.
Prêt	Vous pouvez envoyer un travail à imprimer.

Message	Action
Prog code moteur NE PAS ETEINDRE	L'imprimante programme un nouveau code moteur. Attendez que le message disparaisse et que l'imprimante soit réinitialisée.
	Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.
Prog. code syst. NE PAS ETEINDRE	L'imprimante programme un nouveau code système. Attendez que le message disparaisse et que l'imprimante soit réinitialisée.
	Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.
Program Flash NE PAS ETEINDRE	L'imprimante stocke des ressources, telles que des polices ou des macros, dans la mémoire flash. Attendez que le message disparaisse.
	Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.
Récep. std plein	Le réceptacle standard est plein.
Réinitialisation compteur PC	L'imprimante réinitialise le compteur qui surveille le photoconducteur.
Réinitialisation de l'imprimante	Attendez que le message disparaisse.
Réinitialisation du compteur de maintenance	L'imprimante réinitialise le compteur qui surveille l'unité de fusion.
Remplacer la cartouche, rechargement impossible	L'imprimante a détecté une cartouche rechargeable non prise en charge. Retirez la cartouche en question et installez-en une nouvelle.
Réseau	L'interface réseau est le lien de communication actif.
Résolution réduite	La résolution d'une page du document est réduite de 600 points par pouce (ppp) à 300 ppp afin d'éviter d'obtenir l'erreur 38 Mémoire saturée . Le message Résolution réduite reste affiché lors de l'impression.
Restauration des paramètres usine	Attendez que le message disparaisse.
	Remarque : lorsque les paramètres par défaut sont restaurés :
	 Toutes les ressources téléchargées (polices, macros, jeux de symboles) sont supprimées de la mémoire de l'imprimante.
	 Tous les paramètres par défaut des menus sont restaurés, <i>excepté</i> les suivants : le paramètre Langue d'affichage du menu Configuration ; l'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Réseau et USB.
Retirez papier Réc. standard	Le réceptacle standard est plein.
Statistiques périph. d'impr.	L'imprimante imprime des informations statistiques relatives à l'imprimante. Attendez que le message disparaisse.
Tiroir <x> manquant</x>	Insérez le tiroir dans l'imprimante.
Toner bas	 Remplacez la cartouche de toner. Appuyez sur pour effacer le message et poursuivre l'impression.
USB	L'imprimante traite les données par le biais du port USB spécifié.
31 Cartouche manquante/défect	Insérez une cartouche toner ou remplacez celle qui est insérée.
32 Cartouche d'impression non prise en charge	Installez une cartouche adaptée à votre imprimante.
34 Papier trop court	 Chargez le support approprié dans la source sélectionnée. Appuyez sur b pour supprimer le message et imprimer votre travail à partir d'une source différente.

Message	Action
35 Sauv. ress HF Mém. insuff.	 Appuyez sur b pour désactiver l'option Economiser ressource et poursuivre l'impression. Pour activer le mode Economiser ressource après affichage de ce message : Assurez-vous que les tampons de lien sont définis sur Auto et quittez les menus pour prendre en compte cette modification. Lorsque le message Prêt s'affiche, activez la fonction Economiser ressource. Installez de la mémoire supplémentaire.
37 Mém. défragm. insuffisante	 Appuyez sur b pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante. Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
37 Zone assemb. insuffisante	 Appuyez sur b pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail. Annulez le travail d'impression en cours.
38 Mémoire saturée	 Appuyez sur b pour effacer le message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement. Annulez le travail d'impression en cours. Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
39 Page complexe	 Il se peut que la page ne soit pas correctement imprimée, car les informations d'impression qu'elle contient sont trop complexes. Appuyez sur → pour effacer ce message et poursuivre l'impression du travail. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement. Appuyez sur → pour ouvrir le menu Travail et annuler l'impression en cours. A l'avenir, pour ne plus rencontrer cette erreur : Réduisez la complexité de la page en diminuant la quantité de texte ou de graphiques qu'elle contient ou en supprimant les polices ou les macros téléchargées dont vous n'avez plus besoin. Activez l'option Protection page dans le menu Configuration. Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
42 Erreur zone cartouche	La zone géographique de l'imprimante ne correspond pas à celle de la cartouche de toner installée. Retirez cette cartouche de toner et installez-en une dont la zone correspond à celle de l'imprimante.
50 Erreur de police PPDS	 Appuyez sur b pour effacer le message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement. Annulez le travail d'impression en cours.
51 Mémoire flash défectueuse	Appuyez sur pour effacer le message et poursuivre l'impression. Vous devez installer une autre mémoire flash avant de pouvoir télécharger des ressources dans cette mémoire.
52 Mémoire flash saturée	 Appuyez sur b pour effacer le message et poursuivre l'impression. Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées. Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash. Installez une mémoire flash ayant une capacité de stockage plus importante.
53 Mémoire flash non formatée	Appuyez sur b pour effacer le message et poursuivre l'impression. Vous devez formater la mémoire flash avant de pouvoir y stocker des ressources. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
54 Erreur logic. port réseau std	 Appuyez sur b pour effacer le message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement. Programmez un nouveau microcode pour l'interface réseau. Réinitialisez l'imprimante.

Message	Action
55 Mémoire flash non prise en charge dans le logement X	 Mettez l'imprimante hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Retirez l'option non prise en charge. Branchez le cordon d'alimentation. Mettez l'imprimante sous tension.
56 Port paral. std désactivé	 Appuyez sur b pour effacer le message. L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port parallèle. Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.
56 Port USB standard désactivé	 Appuyez sur b pour effacer le message. L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB. Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.
58 Options mém. flash trop nbses	 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la. Retirez les mémoires flash en trop. Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.
58 Trop de tiroirs	 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la. Retirez les tiroirs en trop. Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.
80 Maintenance prévue	 Appuyez sur b pour effacer le message et poursuivre l'impression. Remplacez les éléments de maintenance et réinitialisez le compteur de maintenance de l'imprimante si nécessaire.
81 Code moteur Echec CRC	Une erreur de vérification CRC est survenue dans le microcode programmable du module de la mémoire flash du moteur. Appuyez sur Reprise pour effacer ce message. Les données du microcode sont supprimées et l'ordinateur hôte doit relancer leur transmission.
84 Fin durée vie photoconducteur	 Appuyez sur b pour effacer le message et poursuivre l'impression. Remplacez le photoconducteur.
84 Remplacer photoconducteur	 Appuyez sur b pour effacer le message et poursuivre l'impression. Remplacez le photoconducteur.
84 Unité PC anormale	Remplacez le photoconducteur.
88 Niveau toner bas	 Remplacez la cartouche de toner. Appuyez sur D pour effacer le message et poursuivre l'impression.
200 Bourrage papier Enlever cartouche	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur b pour reprendre l'impression.
201 Bourrage papier Enlever cartouche	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur pour reprendre l'impression.
202 Bourrage pap Ouv. porte arr.	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur pour reprendre l'impression.
231 Bourrage pap Ouv. porte arr.	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur pour reprendre l'impression.
23x Bourrage pap Ouv. porte arr.	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur pour reprendre l'impression.
234 Bourrage papier Vérifier recto/verso	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur b pour reprendre l'impression.

Message	Action
235 Bourrage papier Fmt non pr. chge	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur pour reprendre l'impression. Vérifiez le format du papier pour vous assurer qu'il est pris en charge par l'imprimante.
24x Bourrage papier Vérifier tiroir <x></x>	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur pour reprendre l'impression.
251 Bourrage papier Vérifier chargeur manuel	 Dégagez tout papier sur le chemin du papier. Appuyez sur pour reprendre l'impression.
900 - 999 Réparation <message></message>	 Mettez l'imprimante hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Vérifiez tous les branchements des câbles. Branchez le cordon d'alimentation. Remettez l'imprimante sous tension. Si le message de dépannage s'affiche de nouveau, contactez le support technique après avoir noté le numéro du message et la description du problème.



Nombres

200.yy Bourrage papier 36 201.yy Bourrage papier 36 202.yy Bourrage papier 36 231.yy Bourrage papier 36 242.yy Bourrage papier 37 243.yy Bourrage papier 36 244.yy Bourrage papier 37 250.yy Bourrage papier 37 31 Remplacer la cartouche de toner manguante ou défectueuse 34 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 35 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 35 38 Mémoire saturée 35 39 Page complexe 35 51 Mémoire flash défectueuse 35 53 Mémoire flash non formatée détectée 35 54 Erreur de logiciel réseau standard 35 55 Option ds empl. non prise en charge 36 56 Port USB désactivé 36 56 Port USB standard désactive 36 58 Trop d'options mémoire flash installées 36 80 Maintenance prévue 36 84 Remplacer unité PC 36 84 Unité PC anormale 36 88 Toner bas 36 900 à 999 Réparation 37

Α

Accepter Init (menu Parallèle) 27 Activation des chang. de menus 32, 33 Activation des menus 32 activation recto verso 13 affichage, langue 21 Alim. séparateur 14 Annulation travail 32 Assemblage, activation 13 Attente 32 Auto continu (menu Configuration) 20 Avert. toner (menu Configuration) 21 avertisseurs messages d'erreur 20 toner 21

В

Bordure multipage 15 bourrages *voir aussi* bourrages papier bourrages papier réimpression des pages 20

С

Changer format 10 Charg. manuel < Chaîne personnalisée> 32 Charg. manuel <format> 32 Charg. manuel <Type perso> 32 Charg. manuel <type> <format> 32 Chargement du papier 12 Chargez 32 Chargez avec 32, 32 Code moteur non valide 32 commandes, panneau 5 Config. rés. std (menu Réseau) 29 Configuration, menu 17 Auto continu 20 Avert. toner 21 Correction bourrage 20 Délai d'attente 20 Délai d'impression 20 Destination télécharg. 19 Protection page 20 Copies, indication du nombre 13 Correction bourrage (menu Configuration) 20 CR Auto après LF (menu Emul PCL) 23, 25

D

Défragmentation de la mémoire flash 33 délai attente 20 impression 20 Délai d'attente (menu Configuration) 20 Délai d'impression (menu Configuration) 20 Dépistage Hex 16 Désactivation des menus 33 Destination télécharg. (menu Configuration) 19 diagramme des menus 4 diagramme, menus 4 disque dur configurer comme destination du téléchargement 19

Ε

Economie énergie 19, 33 Economiser ressource 19 Emul PCL, menu CR Auto après LF 23, 25 Espacement 22 Largeur A4 22 LF Auto après CR 23, 25 Lignes par page 22, 24 Orientation 22, 24 Renuméroter les tiroirs 23, 25 Taille en points 22 émulation PCL espacement 22 Largeur A4 22 lignes par page 22, 24 orientation 22, 24 Renuméroter les tiroirs 23, 25 retour chariot automatique 23, 25 saut de ligne automatique 23, 25 taille en points 22 émulation PostScript Priorité police 23 émulation PS voir émulation PostScript erreurs de pages complexes 20 Espacement (menu Emul PCL) 22

F

Fermer porte 33 Finition, menu 13 Format de papier manuel 8 Format papier Universel 10 Formatage de la mémoire flash 33

Η

Hauteur portrait 10

I

Impr. erreur PS 23 Impression annulée 33 impression des polices 15 Impression multipage 14 Impression, délai configuration 20 Impression, langage 18 Imprimer polices 15 Intensité toner 17 interface Parallèle 33 interface Réseau 34 Interfaces parallèles 26 réseau 28

J

jeu de symboles PCL 22

L

Langage d'impression 18 Langue d'affichage 21 Largeur A4 (menu Emul PCL) 22 Largeur portrait 10 Les menus sont désactivés 33 LF Auto après CR (menu Emul PCL) 23, 25 Lignes par page (menu Emul PCL) 22, 24

Μ

Maintenance 33 mémoire flash configurer comme destination du téléchargement 19 Mémoire insuffisante pour pr. en ch. la fction Economiser ressource 35 menu Papier 7 messages Autotest à la mise sous tension 32 Carte réseau occupée 32 Code système prog. 34 Impression liste polices 33 Impression liste rép. 33 Impression paramètres menus 33, 34 Imprimante non prête 33 Program. Flash 34 Récep. std plein 34 Réinitialisation du compteur de maintenance 34 Rempl. <x> Recharg. imposs. 34 Résolution réduite 34 Retirez papier <réceptacle spécifié> 34 Mode avancé (menu Parallèle) 27 Mode NPA (menu Parallèle) 26 Mode NPA (menu Réseau) 28 Mode NPA, définition port parallèle 26 port réseau 28 Mode NPA, USB 30 Mode parallèle 2 (menu Parallèle) 27

Ν

Nom police, PCL 21

0

Occupé 33 Ordre multipage 14 Orientation (menu Emul PCL) 22, 24 Origine police PCL 21

Ρ

Page des paramètres de menus 15 Pages vierges 13 panneau de commandes 5

papier à texture 11 papier, chargement 12 Parallèle, menu 26 Accepter Init 27 Mode avancé 27 Mode NPA 26 Mode parallèle 2 27 PCL SmartSwitch 26 Protocole 27 PS binaire Mac 27 PS SmartSwitch 26 Tampon parallèle 26 Paramètres usine 16 PCL SmartSwitch (menu Parallèle) 26 PCL SmartSwitch (menu Réseau) 28 PCL SmartSwitch, définition port parallèle 26 port réseau 28 PCL SmartSwitch, USB 30 PCL, jeu symboles 22 PCL, menu 21 PCL, Nom police 21 PCL, Origine police 21 PDF, menu 17 polices priorité 23 port parallèle configuration communication bidirectionnelle 27 échantillonnage de données 27 initialisation du matériel 27 mode NPA 26 PCL SmartSwitch 26 Protocole 27 PS SmartSwitch 26 taille de la mémoire tampon 26 port réseau configuration mode NPA 28 PCL SmartSwitch 28 PS SmartSwitch 28 taille de la mémoire tampon 28 ports parallèles 26 réseau 28 PostScript, menu 23, 24 Priorité police 23 Prêt 33 Priorité police (menu PostScript) 23 Protection page (menu Configuration) 20 Protocole (menu Parallèle) 27 PS binaire Mac (menu Parallèle) 27 PS binaire Mac (menu Réseau) 29 PS binaire Mac, USB 31 PS SmartSwitch (menu Parallèle) 26 PS SmartSwitch (menu Réseau) 28 PS SmartSwitch, définition

port parallèle 26 port réseau 28 PS SmartSwitch, USB 30

Q

Qualité, menu 17

R

Réinitialisation de l'imprimante 34 reliures recto/verso 13 Renuméroter les tiroirs (menu Emul PCL) 23, 25 Réseau, menu 28 Config. rés. std 29 Mode NPA 28 PCL SmartSwitch 28 PS binaire Mac 29 PS SmartSwitch 28 Tampon réseau 28 Résolution impression 17 ressources téléchargées stockage 19 Restauration des paramètres usine 34

S

Sens d'alimentation 10 Séparateurs 14

Т

taille de la mémoire tampon, réglage parallèle 26 réseau 28 Taille en points (menu Emul PCL) 22 Tampon parallèle (menu Parallèle) 26 Tampon réseau (menu Réseau) 28 Tampon USB 30 Texture du papier 11 Tiroir <x> manquant 34 toner avertisseur 21 Toner bas 34 Type d'enveloppe manuel 8,9 Type de papier manuel 9 Type de papier personnalisé 9 Type tiroir <x> 8, 9

U

Unités de mesure 10 USB 34 Utilitaires, menu 15

V

Vue multipage 15