Menuoversigt Side 1 af 4

Menuoversigt

Listen Menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/porte
Default Source (Standardkilde)	Siden Menuindstillinger	Aktiv NIC
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Netværksmenu
Konfigurere MP	Side med netværksinstallation	USB-menu
Erstat med størrelse.	Side med trådløs installation	Parallelmenu
Papirstruktur	Profilliste	Menuen SMTP
Papirvægt	NetWare-installationsside	
Paper Loading (Papirilægning)	Udskriv fonte	
Custom Types (Specialtyper)	Udskriv bibliotek	
Universel konfiguration	Aktivrapport	

Sikkerhed

Indstillinger

- DiverseGenerelle indstillFortrolig udskrivningMenuen IndstillirSikkerhedslogfilEfterbehandlermIndstil dato og klokkeslætMenuen Kvalitet
- Generelle indstillinger Menuen Indstilling Efterbehandlermenu Menuen Kvalitet Menuen Værktøjer Menuen XPS PDF-menu PostScript-menu PCL-emuleringsmenu HTML-menu Billedmenu

Forstå printerens kontrolpanel

Følgende diagram viser printerens kontrolpanel:



I følgende diagram og tabeller kan du se yderligere oplysninger om kontrolpanelets punkter:



Punkt		Beskrivelse
1	Menuknapper (🔄)	Åbner menuerne
	0	Bemærk! Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar.
2	Knappen Tilbage (🍤)	Det forrige skærmbillede vises på displayet
3	Knappen Stop (🗙)	Stopper al printeraktivitet
	×	Hvis du trykker på 🗙 under udskrivningen, vises Standser kortvarigt. Skærmbilledet Standset vises herefter med en liste over de indstillinger, du kan vælge.
4	Indikator	Angiver printerens status:
		Off (Slået fra) – strømmen er slået fra.
		 Blinker grønt – printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
		 Lyser grønt – printeren er tændt men inaktiv.
		Lyser rødt – der er behov for brugerindgriben.

Menuoversigt Side 3 af 4



Punkt		Beskrivelse
1	Display	Displayet viser meddelelser og grafik, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse. Displayet kan også vise billeder af Vis hvordan-oplysninger, der fortæller dig, hvordan du udfører en bestemt opgave f.eks. fjerner et papirstop.
2	Vælg knap (🕢)	• Åbner en menu og viser det første punkt i menuen (menupunktet)
		 Åbner en menu og vise de tilgængelige værdier eller indstillinger. Den aktuelle standardbrugerindstilling er angivet med en stjerne (*).
		 Gemmer det viste menupunkt som den nye standardbrugerindstilling.
		Bemærk! Når en ny indstilling gemmes som standardbrugerindstilling, er den gældende, indtil nye indstillinger gemmes, eller fabriksindstillingerne gendannes. Indstillinger, der vælges via et program, kan også ændre eller tilsidesætte de standardindstillinger, der blev valgt i printerens kontrolpanel.
3, 4, 5, 6	Navigationsknapper	Tryk på pileknapperne for at rulle op eller ned i menuer, menupunkter eller indstillinger (kaldes også værdier eller optioner) eller for at skifte mellem skærmbilleder og menuværdier.
		Bemærk! Du flytter et trin på listen, hver gang du trykker på pil op eller pil ned.
		Tryk på venstre eller højre pileknap for at rulle gennem værdier eller tekst, der ruller til et andet skærmbillede.





Punkt Beskrivelse		Beskrivelse
1	Tastatur	Indtast tal eller symboler, de steder hvor der er et felt til formålet på skærmen.