**מפת תפריטים** עמוד 1 מתוך 4

## מפת תפריטים

## רשימת תפריטים

תפריט נייר	דוחות	רשת/יציאות
מקור ברירת מחדל	דף הגדרות תפריט	פעיל NIC
גודל/סוג נייר	סטטיסטיקת ההתקן	תפריט רשת
MP הגדרת	דף הגדרת רשת	USB תפריט
גודל חלופי	דף הגדרת אלחוט	תפריט מקבילי
מרקם הנייר	רשימת פרופילים	SMTP תפריט
משקל נייר	Netware דף הגדרת	
טעינת נייר	הדפס גופנים	
סוגים מותאמים אישית	הדפס ספרייה	
הגדרה אוניברסאלית	דוח מוצרים	

אבטחה	הגדרות
שונות	הגדרות כלליות
הדפסה חסויה	תפריט הגדרות
יומן ביקורת אבטחה	תפריט גימור
הגדרת תאריך/שעה	תפריט איכות
	תפריט תוכניות שירות
	תפריט XPS
	תפריט PDF
	תפריט PostScript
	רפריט אמולציית PCL
	תפריט HTML
	תפריט תמונה

## הבנת לוח הבקרה של המדפסת

התרשים הבא מציג את לוח הבקרה של המדפסת:

|--|--|

התרשימים והטבלאות הבאים מפרטים מידע נוסף אודות פריטי לוח הבקרה של המדפסת:



תיאור		פריט
פותח את התפריטים	לחצן תפריטים (🖃)	1
הערה: התפריטים זמינים רק כשהמדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה).	0	
החזרת הצג למסך הקודם	לחצן חזרה (🖒)	2
	2	
עצירת כל פעילות ההדפסה	נורית עצור (🗙)	3
בעת הדפסה, לחיצה על 🗙 גורמת להצגת ההודעה Stopping (עוצרת) לזמן קצר. לאחר מכן מוצג המסך (נעצרה) ובו רשימת הגדרות לבחירה.	×	
מציינת את מצב המדפסת:	נורית חיווי	4
<ul> <li>כבויה – המדפסת כבויה.</li> </ul>		
<ul> <li>מהבהבת בירוק – המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים או מדפיסה.</li> </ul>		
<ul> <li>ירוק רציף – המדפסת מופעלת, אך נמצאת במצב המתנה.</li> </ul>		
<ul> <li>אדום רציף – דרושה התערבות של המפעיל.</li> </ul>		

**מפת תפריטים** 4 עמוד 3 מתוך



תיאור		פריט
מציג הודעות המפרטות את מצב המדפסת או מציין בעיות אפשריות במדפסת שאותן יש לפתור הצג גם יכול להציג תמונות של הנחיות 'הראה לי', המציגות כיצד לבצע משימה כגון ניקוי חסימה.	צג	1
<ul> <li>פותח תפריט ומציג את הפריט הראשון בתפריט</li> <li>פותח תפריט ומציג את הערכים או ההגדרות שבו. הגדרת ברירת המחדל הנוכחית של המשתמש מסומנת בכוכבית (*).</li> <li>שומר את פריט התפריט המוצג כהגדרת ברירת המחדל החדשה של המשתמש</li> <li>שומר את פריט התפריט המוצג כהגדרת ברירת המחדל החדשה של המשתמש</li> <li>שומר את פריט התפריט המוצג כהגדרת ברירת המחדל של המשתמש, היא נשארת בתוקף עד לשמירת הערה: כאשר כאדרות המחדל של המשתמש, היא נשארת בתוקף עד לשמירת הגדרות שומר או משתמש</li> </ul>	לחצן בחירה (ּּּּׂׂׂׂׂׂ))	2
לחץ על לחצני החצים מעלה או מטה כדי לגלול בין תפריטים, פריטי תפריט, או הגדרות (הנקראות גם ערכים, או אפשרויות), או לגלול בין מסכים ואפשרויות תפריט. <b>הערה:</b> כל לחיצה למעלה או למטה מזיזה פריט אחד ברשימה. לחץ על לחצני החצים שמאלה או ימינה כדי להגדיל או להקטין ערך או לגלול בתוך טקסט המתפרש על מספר מסכים.	לחצני ניווט סער	6 ,5 ,4 ,3

**מפת תפריטים** עמוד 4 מתוך 4



תיאור		פריט
הזן מספרים או סימנים אם מסך התצוגה כולל שדה המקבל ערכים אלה.	לוח מקשים	1