Mappa dei menu Pagina 1 di 4

Mappa dei menu

Elenco dei menu

Menu carta	Report	Rete/Porte
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attivo
Dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Menu Rete
Configura MU	Pagina impostazioni rete	Menu USB
Sostituisci dimensioni	Pag. impostaz. wireless	Menu Parallela
Grana carta	Elenco profili	Menu SMTP
Peso carta	Pag. impost. NetWare	
Caricamento carta	Stampa font	
Tipi personalizzati	Stampa directory	
Impostazione Universale	Report risorse	

Sicurezza	Impostazioni
Varie	Impostazioni generali
Stampa riservata	Menu Impostazione
Registro controllo protezione	Menu Fascicolazione
Imposta data/ora	Menu Qualità
	Menu Utilità
	Menu XPS
	Menu PDF
	Menu Postscript
	Menu Emulazione PCL
	Menu HTML
	Menu Immagine

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

Il seguente schema mostra il pannello di controllo della stampante:



I seguenti schemi e tabelle forniscono ulteriori informazioni sulle voci del pannello di controllo della stampante:



Voce		Descrizione	
1	Pulsante Menu (🔄)	Consente di aprire i menu.	
	0	Nota: i menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta .	
2	Pulsante Indietro ᠫ	Consente di tornare alla schermata precedente del display.	
	2		
3	Pulsante Stop 🗙	Interrompe tutte le attività della stampante.	
	×	Durante la stampa, se si preme 🗙, viene visualizzato momentaneamente il messaggio Arresto in corso. Viene quindi visualizzata la schermata Interrotto con un elenco di impostazioni che è possibile selezionare.	
4	Spia luminosa	Indica lo stato della stampante:	
		Spenta: la stampante è spenta.	
		• Verde lampeggiante: la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.	
		Verde fisso: la stampante è accesa ma inattiva.	
		Rosso fisso: è necessario l'intervento dell'operatore.	



Voce		Descrizione
1	Display	Consente di visualizzare i messaggi relativi allo stato della stampante e a eventuali problemi da risolvere. Sul display possono inoltre essere visualizzate immagini relative alle istruzioni della schermata Mostra, che mostrano come eseguire operazioni quali la rimozione di un inceppa- mento.
2	Pulsante Seleziona 🐼	 Consente di aprire un menu e di visualizzare la prima voce del menu (denominata voce di menu). Consente di aprire una voce di menu e di visualizzare le impostazioni o i valori predefiniti. L'impostazione predefinita dell'utente corrente è indicata da un asterisco (*). Consente di salvare la voce di menu visualizzata come nuova impostazione predefinita dell'utente. Nota: quando si salva una nuova impostazione come impostazione predefinita dell'utente, questa rimane attiva finché non vengono salvate nuove impostazioni o ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica. Le impostazioni scelte mediante un programma software possono anche modificare o sostituire quelle predefinite dell'utente selezionate dal pannello di controllo della stampante.
3, 4, 5, 6	Pulsanti direzionali	Premere i pulsanti freccia su o giù per scorrere i menu, le voci di menu o le impostazioni, anche denominate valori oppure opzioni, o per scorrere all'interno di schermate e opzioni di menu. Nota: ogni volta che si preme il pulsante freccia su o freccia giù, si sposta una voce di qualsiasi elenco. Premere il pulsante freccia sinistra o freccia destra per aumentare o ridurre un valore o scorrere il testo che consente di passare a un'altra schermata.





Voce Descrizione		Descrizione
1	Tastierino	Consente di immettere numeri o simboli quando sul display è presente il campo appropriato.