메뉴 맵 1/4 페이지

메뉴 맵

메뉴 목록

용지 메뉴	보고서	네트워크/포트
기본 소스	메뉴 설정 페이지	활성 NIC
용지 크기/유형	Device Statistics(장치 통계)	네트워크 메뉴
다용도 급지대 구성	네트워크 설정 페이지	USB 메뉴
대체 크기	무선 설정 페이지	병렬 메뉴
용지 질감	프로필 목록	SMTP 메뉴
용지 무게	Netware 설정 페이지	
현재 용지	글꼴 인쇄	
사용자 유형	디렉토리 인쇄	
Universal 용지 설정	자산 보고서	

Security(보안) 설정

기타 Universal 용지 설정 기밀 자료 인쇄 설정 메뉴 보안 감사 로그 마무리 메뉴 날짜/시간 설정 품질 메뉴 유틸리티 메뉴 XPS 메뉴 PDF 메뉴 PostScript 메뉴 PCL 에뮬레이션 메뉴 HTML 메뉴 이미지 메뉴

프린터 제어판에 대한 이해

다음 도표는 프린터 제어판을 보여줍니다.

|--|--|

다음 도표와 표는 프린터 제어판 항목에 대한 보다 자세한 정보를 제공합니다.



항목		설명
1	메뉴 버튼() 이다	메뉴를 엽니다. 참고: 이 메뉴는 프린터가 준비 상태인 경우에만 사용할 수 있습니다.
2	소 비 문	디스플레이가 이전 화면으로 돌아갑니다.
3	중지 버튼(🗙)	프린터 작업이 모두 중지됩니다. 인쇄 시 ¥을(를) 누르면 중지 중이 잠시 나타납니다. 그런 다음 선택할 수 있는 설정 목록을 제공 하는 중지됨 화면이 나타납니다.
4	표시등	프린터 상태를 표시합니다. • 꺼짐-전원이 꺼져 있습니다. • 녹색으로 깜박임-프린터가 예열, 데이터 처리 또는 인쇄 중입니다. • 녹색으로 켜져 있음-프린터가 켜져 있으나 유휴 상태입니다. • 빨간색으로 켜져 있음-운영자의 조작이 필요합니다.

메뉴 맵 3/4 페이지



항목		설명	
1	디스플레이	프린터의 상태를 알려주거나 해결해야 하는 프린터 문제를 나타내는 메시지를 표시합니다. 또 한 디스플레이에는 용지 걸림 해결과 같은 작업 수행 방법을 보여주는 방법 보기 지침 그림이 표시될 수 있습니다.	
2	선택 버튼(��)	 메뉴를 열고 메뉴의 첫 번째 항목(메뉴 항목)을 표시합니다. 메뉴 항목을 열고 사용 가능한 값 또는 설정을 표시합니다. 현재 사용자 기본 설정은 별표(*) 로 표시됩니다. 표시된 메뉴 항목을 새 사용자 기본 설정으로 저장합니다. 참고: 새 설정이 사용자 기본 설정으로 저장되면 새 설정을 저장하거나 공장 출하 시 기본값을 복원할 때까지 이 설정이 계속 유지됩니다. 소프트웨어 프로그램에서 선택한 설정은 프린터 제 어판에서 선택한 사용자 기본 설정을 변경하거나 덮어쓸 수 있습니다. 	
3, 4, 5, 6	탐색 버튼	위쪽 또는 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 메뉴, 메뉴 항목 또는 설정(값 또는 옵션이라고도 함)을 스크롤하거나 화면과 메뉴 옵션 사이를 스크롤합니다. 참고: 위쪽 또는 아래쪽 화살표 버튼을 누를 때마다 목록의 항목을 하나씩 이동합니다. 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 값을 증가 또는 감소시키거나 다른 화면으로 넘어가는 텍 스트를 스크롤합니다.	

메뉴 맵 4/4 페이지



항목		설명
1	키패드	LCD 화면에 숫자 또는 기호 항목을 입력하는 필드가 있으면 숫자 또는 기호를 입력합니다.