Menu-overzicht Pagina 1 van 4

Menu-overzicht

Menuoverzicht

	Menu Papier	Rapporten	1	Netwerk/Poorten
	Standaardbron	Pagina met	menu-instellingen	Actieve NIC
	Papierformaat/-soort	Apparaatst	atistieken	Menu Netwerk
	U-lader configureren	Pagina met	netwerkinstellingen	Menu USB
	Ander formaat	Draadloze-	config.pag.	Menu Parallel
	Papierstructuur	Profielenlijs	st	SMTP-menu
	Papiergewicht	NetWare-in	stall.pag.	
	Papier laden	Lettertypen afdrukken		
	Aangepaste soorten	Directory afdrukken		
	Instelling Universal	Activarapp	ort	
	D		In stall's says	
	Beveiliging		Instellingen	
	Overig		Algemene instelling	en
Beveiligd afdrukken Logbestand beveiligingscontrole Datum/tijd instellen		Menu Instellingen		
		Menu Afwerking		
		Menu Kwaliteit		
			Menu Extra	

Menu Extra Menu XPS Menu PDF Menu PostScript Menu PCL Emul Menu HTML Menu Afbeelding

Informatie over het bedieningspaneel van de printer

Het volgende diagram geeft het bedieningspaneel van de printer weer:



De volgende diagrammen en tabellen geven informatie over de items op het bedieningspaneel van de printer:



ltem		Beschrijving	
1	Knop Menu's (🔄)	(E) Hiermee opent u de menu's	
	0	Opmerking: De menu's zijn alleen beschikbaar als de printer zich in de stand Gereed bevindt.	
2	Knop Terug (💙)	Hiermee keert de display terug naar het vorige scherm.	
	\bigcirc		
3	Knop Stoppen (🗙)	Hiermee wordt elke activiteit van de printer gestopt.	
	×	Als u tijdens het afdrukken op 🗙 drukt, wordt het scherm Stoppen weergegeven op de display. Vervolgens wordt het scherm Gestopt weergegeven met een lijst met instellingen die u kunt selec- teren.	
4	Indicatielampje	Geeft de printerstatus aan:	
		Uit: de stroom is uitgeschakeld.	
		• Knippert groen: de printer is bezig met opwarmen, verwerken van gegevens of afdrukken.	
		Groen: de printer is ingeschakeld, maar niet actief.	
l		Brandt rood: ingrijpen van gebruiker is vereist.	

Menu-overzicht Pagina 3 van 4



ltem		Beschrijving
1	Display	Berichten weergeven over de huidige status van de printer en mogelijke problemen die moeten worden opgelost. Op de display kunnen ook afbeeldingen worden weergegeven van de aanwij- zingen van Laten zien, waarmee u bepaalde taken kunt uitvoeren, bijvoorbeeld het verwijderen van vastgelopen papier.
2	Knop Selecteren (Hiermee kunt u een menu openen en het eerste item in het menu (een menu-item) weergeven. Hiermee kunt u een menu-item openen en de beschikbare waarden of instellingen weergeven. De huidige standaardinstelling van de gebruiker wordt aangegeven met een sterretje (*). Druk op deze knop om het weergegeven menu-item op te slaan als de nieuwe standaardinstelling van de gebruiker. Opmerking: Als een nieuwe instelling wordt opgeslagen als de standaardinstelling, blijft deze van kracht totdat nieuwe instellingen worden opgeslagen of de fabrieksinstellingen worden hersteld. De standaardinstellingen die u hebt geselecteerd met het bedieningspaneel kunt u ook wijzigen of vervangen door instellingen te kiezen in een toepassing.
3, 4, 5, 6	Navigatieknoppen	Druk op de pijl omhoog of omlaag als u wilt bladeren door menu's, menu-items of instellingen (ook wel waarden of menuopties genoemd) of te schakelen tussen schermen en menuopties. Opmerking: Elke keer dat u op de pijl omhoog of omlaag drukt, gaat u één item verder of terug in de lijst. Druk op de pijl naar links of rechts om een waarde te verhogen of te verlagen of door tekst te bladeren die doorloopt in een nieuw scherm.





ltem		Beschrijving
1	Toetsenblok	Hiermee kunt u cijfers of symbolen invoeren als op de display een veld wordt weergegeven waarin u cijfers of symbolen moet opgeven.