Menyoversikt Side 1 av 4

Menyoversikt

Menyliste

Menyen Papir	Rapporter	Nettverk/Porter
Standardkilde	Menyinnstillingsside	Aktivt NIC
Papirstørrelse/-type	Enhetsstatistikk	Menyen Nettverk
Configure MP (Konfigurer FB-mater)	Nettverksoppsettside	Menyen USB
Substitute Size (Skift størrelse)	Innst., trådløst nettv.	Parallellmeny
Papirstruktur	Profilliste	SMTP-meny
Papirvekt	NetWare-oppsettside	
Papirilegging	Skriv ut skrifter	
Tilpassede typer	Skriv ut katalog	
Universaloppsett	Aktivarapport	

Security (Sikkerhet) Innstillinger

Generelle innstillinger Oppsettmeny Ferdiggjørermeny Kvalitetmeny Verktøymeny XPS-meny PDF-meny POFF-meny PostScript-meny PCL emul-meny HTML-meny Bildemeny

Forstå skriverens kontrollpanel

Dette diagrammet viser skriverens kontrollpanel:



Følgende diagram og tabeller gir mer informasjon om valgene på skriverens kontrollpanel:



Element		Beskrivelse
1	Menyer-knappen (🔄)	Åpner menyene.
	0	Merk: Menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i Klar-modus.
2	Tilbake-knapp (💙)	Går tilbake til det forrige skjermbildet
3	Stopp-knappen (🗙)	Stopper all utskriftsaktivitet
	×	Hvis du trykker på 🗙 når en utskrift pågår, vises Stopper umiddelbart. Deretter vises Stoppet-skjermbildet med en liste over innstillingene du kan velge mellom.
4	Indikatorlampe	Viser statusen til skriveren:
		• Av – skriveren er slått av.
		 Blinker grønt – skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
		 Lyser grønt – skriveren er slått på, men er inaktiv.
		Lyser rødt – skriveren trenger brukertilsyn.

Menyoversikt Side 3 av 4



Element		Beskrivelse
1	Skjerm	Viser meldinger som beskriver statusen for skriveren, og indikerer mulige skriverproblemer du må løse. Displayet kan også vise bilder av Vis meg-instruksjoner. Disse viser deg hvordan du skal gjennomføre oppgaver som å fjerne et papirstopp.
2	Velg-knapp (🕢)	• åpner en meny og viser det første valget på menyen (som kalles et menyelement).
		 åpner et menyelement og viser tilgjengelige verdier eller innstillinger. Stjernen (*) indikerer at dette er gjeldende brukerinnstilling.
		 Lagrer det viste menyvalget som ny standardinnstilling,
		Merk: Når en ny innstilling lagres som standardinnstilling, gjelder den til nye innstillinger lagres eller til fabrikkinnstillingene gjenopprettes. Innstillinger som velges fra et program, kan også endre eller overstyre standardinnstillingene som er valgt fra skriverens kontrollpanel.
3, 4, 5, 6	Navigeringsknapper	Trykk på pilknappene opp og ned for å bla gjennom menyer, menyelementer eller innstillinger (også kalt verdier eller valg), eller for å bla mellom skjermer og menyvalg.
		Merk: Hver gang du trykker opp eller ned flyttes du ett element i listen.
		Trykk på venstre eller høyre pilknapp for å øke eller redusere en verdi, eller for å bla gjennom tekst som ruller til en annen skjerm.

Menyoversikt Side 4 av 4



Elemen	t	Beskrivelse
1	Tastatur	Angi tall eller symboler når skjermen har et felt der du kan gjøre dette.