Mapa menu Strona 1 z 4

Mapa menu

Lista menu

Menu papieru		Raporty	Sieć/Porty
Domyślne źródło		Strona Ustawienia menu	Aktywna karta sieciowa
Rozmiar/typ papieru		Statystyki urządzenia	Menu sieciowe
Konfiguracja podajnika uniwersalnego		Strona konfiguracji sieci	Menu USB
Zastąp rozmiar		Strona ust. bezprzew.	Menu Równoległy
Tekstura papieru		Lista profili	Menu SMTP
Gramatura papieru		Strona konfiguracji sieci NetWare	
Ładowanie papieru		Drukuj czcionki	
Typy niestandardowe		Drukuj katalog	
Konfiguracja uniwersalna		Raport dot. materiałów	
Bezpieczeństwo	Heta	awienia	
= •=p:••=•	Usic		
Inne	Usta	wienia ogólne	
Inne Drukowanie poufne	Usta Men	wienia ogólne u ustawień	
Inne Drukowanie poufne Dziennik audytu bezpieczeństwa	Usta Men Men	wienia ogólne u ustawień u wykańczania	
Inne Drukowanie poufne Dziennik audytu bezpieczeństwa Ustaw datę i godzinę	Usta Men Men Men	wienia ogólne u ustawień u wykańczania u jakości	
Inne Drukowanie poufne Dziennik audytu bezpieczeństwa Ustaw datę i godzinę	Usta Men Men Men Men	wienia ogólne u ustawień u wykańczania u jakości u narzędzi	
Inne Drukowanie poufne Dziennik audytu bezpieczeństwa Ustaw datę i godzinę	Usta Men Men Men Men	uvienia ogólne u ustawień u wykańczania u jakości u narzędzi u XPS	
Inne Drukowanie poufne Dziennik audytu bezpieczeństwa Ustaw datę i godzinę	Usta Men Men Men Men Men	wienia ogólne u ustawień u wykańczania u jakości u narzędzi u XPS u PDF	

Informacje o panelu sterowania drukarki

Menu emulacji PCL

Menu HTML Menu obrazu

Na poniższym diagramie przedstawiono panel sterowania drukarki:



Poniższe diagramy i tabele zawierają więcej informacji na temat elementów panelu sterowania drukarki:



Elemer	nt	Opis
1	Przycisk Menu (🖃)	Otwiera menu.
	0	Uwaga: Menu są dostępne, tylko gdy drukarka znajduje się w stanie Gotowa .
2	Przycisk Wróć (೨)	Powoduje powrót do poprzedniego oglądanego ekranu.
	5	
3	Przycisk Zatrzymaj (🗙)	Przerywa działanie drukarki.
	×	Podczas drukowania naciśnięcie przycisku 🗙 powoduje wyświetlenie ekranu Zatrzymywanie . Następnie na ekranie Zatrzymano można wybrać ustawienia z listy.

Elemen	nt	Opis
4	Kontrolka	Wskazuje stan drukarki:
		 Wyłączona — zasilanie drukarki jest wyłączone.
		 Migające zielone światło – drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie.
		 Ciągłe zielone światło – drukarka jest włączona, ale bezczynna.
		Ciągłe czerwone światło — potrzebna jest interwencja operatora.



Element		Opis
1	Wyświetlacz	Pokazywane są na nim komunikaty o stanie drukarki oraz sygnalizowane są ewentualne problemy, które należy rozwiązać. Na wyświetlaczu można również oglądać obrazki zawarte w instrukcjach Pokaż, które ilustrują sposób wykonywania różnych zadań, np. usuwania zacięć papieru.
2	Przycisk Wybierz (Powoduje otwarcie menu i wyświetlenie jego pierwszej pozycji (zwanej elementem menu). Powoduje otwarcie elementu menu i wyświetlenie możliwych wartości lub ustawień. Gwiazdka (*) oznacza ustawienie domyślne bieżącego użytkownika. Zapisanie wyświetlonego elementu menu jako nowego ustawienia domyślnego użytkownika Uwaga: Nowe ustawienie zapisane jako domyślne ustawienie użytkownika będzie obowiązywało aż do zapisania nowego ustawienia lub przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych. Ustawienia wybrane w aplikacji mogą zmienić domyślne ustawienia użytkownika wybrane na panelu sterowania drukarki.
3, 4, 5, 6	Przyciski nawigacyjne	Naciskaj przyciski strzałki w górę lub w dół, aby przewijać menu, elementy menu lub ustawienia (nazywane wartościami lub opcjami) albo przemieszczać się między ekranami i opcjami menu. Uwaga: Każde naciśnięcie przycisku strzałki w górę lub w dół powoduje przemieszczenie o jedną pozycję na dowolnej liście. Naciśnięcie przycisku strzałki w prawo lub w lewo powoduje przewijanie wartości lub tekstu wychodzącego poza ekran.



Elemen	nt	Opis
1	Klawiatura	Wprowadzanie cyfr lub symboli, gdy na ekranie wyświetlacza LCD pojawiają się pola dopuszczające ich wprowadzanie.