Hartă meniuri Pagina 1 din 4

Hartă meniuri

Lista de meniuri

Setare dată/oră

Rapoarte	Rețea/Porturi
Pagină setări meniuri	NIC activ
Statistici dispozitiv	Meniul Rețea
Pagină configurare rețea	Meniul USB
Pagină de conectare fără fir	Meniul Paralel
Listă de profiluri	Meniul SMTP
Pagină configurare Netware	
Imprimare fonturi	
Imprimare director	
Raport despre produs	
Setări	
Setări generale	
Meniul Configurare	
Meniul Finalizare	
	RapoartePagină setări meniuriStatistici dispozitivPagină configurare rețeaPagină de conectare fără firListă de profiluriPagină configurare NetwareImprimare fonturiImprimare directorRaport despre produsSetăriSetări generaleMeniul ConfigurareMeniul Finalizare

Meniul Finalizare Meniul Calitate Meniul Utilități Meniu XPS Meniul PDF Meniul PostScript Meniul Emulare PCL Meniul HTML Meniul Imagine

Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei

Următoarea diagramă arată panoul de control al imprimantei:



Următoarele diagrame și tabele oferă mai multe informații despre articolele de meniu al panoului de control al imprimantei:



Articol		Descriere
1	Butoane de meniuri (🔄)	Deschide meniuri.
	0	Notă: Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătit).
2	Butonul înapoi (\$)	Se revine la ecranul precedent
	5	
3	Butonul Stop (🗙)	Întrerupe activitatea imprimantei
	×	În timpul imprimării, apăsarea pe 🗙 cauzează apariția momentană a mesajului Stopping (Oprire). Apoi apare ecranul Stopped (Oprit) oferind o listă de setări din care se poate selecta.

Articol		Descriere
4	LED indicator	Indică starea imprimantei:
		 Inactiv — Imprimanta este oprită.
		• Verde intermitent — Imprimanta se încălzeşte, procesează date sau tipăreşte.
		 Verde continuu — Imprimanta este pornită, dar inactivă.
		 Roşu continuu — Este necesară intervenția operatorului.



Articol		Descriere
1	Afişare	Afişează mesaje care prezintă starea curentă a imprimantei sau care indică posibilele probleme care trebuie rezolvate. Ecranul are de asemenea posibilitatea să arate imagini ale instrucțiunilor Afişare, care vă arată cum se realizează activități precum înlăturarea unui blocaj.
2	Selectați butonul (🕢)	Deschide un meniu și afișează primul element din meniu (denumit articol de meniu)
		 Deschide un meniu şi afişează valorile sau setările disponibile. Setarea implicită curentă a utilizatorului este indicată de un asterisc (*).
		 Salvează articolul de meniu afişat ca noua setare utilizator implicită
		Notă: Când se salvează o nouă setare ca setare implicită de utilizator, rămâne în vigoare până când sunt salvate setările noi sau până când sunt restaurate valorile implicite din fabrică. Setările alese dintr-un program software pot modifica sau suprascrie setările implicite selectate din panoul de control al imprimantei.
3, 4, 5, 6	Butoane de navigare	Se apasă butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a parcurge meniuri, articole de meniu, setări (denumite și valori sau opțiuni), sau pentru deplasare între ecrane și opțiuni de meniu.
		Notă: Fiecare apăsare în jos sau în sus a butoanelor săgeată produce o deplasare de câte un articol în orice listă.
		Apăsați butoanele stânga sau dreapta pentru a mări sau reduce o valoare sau pentru parcurgerea unui text care se derulează pe un alt ecran.





Articol		Descriere
1	Tastatură	Introduceți numărul sau simbolurile dacă ecranul de afișare are un câmp care acceptă aceste intrări.