Карта меню Стр. 1 из 4

Карта меню

Список меню

Меню "Бумага"	Отчеты	Сеть/Порты
Устройство подачи по умолчаник	о Страница "Параметры меню"	Активная сетевая плата
Формат и тип бумаги	Статистика устройства	Меню "Сеть"
Конфигурация МУП	Страница сетевых параметров	Меню "USB"
Замена форматов	Страница параметров беспроводной печати	Меню "Параллельный"
Фактура бумаги	Список профилей	Меню SMTP
Плотность бумаги	Страница настройки NetWare	
Загрузка бумаги	Печать шрифтов	
Пользовательские типы	Печать каталога	
Настройка формата Universal	Отчет о ресурсах	
Безопасность	Параметры	
Другие параметры	Общие параметры	
Конфиденциальная печать	Меню "Настройка"	
Журнал проверки безопасности	Меню "Оформление"	
Установка даты/времени	Меню "Качество"	
	Меню "Служебные функции"	
	Меню XPS	
	Меню "PDF"	
	Меню "PostScript"	
	Меню "Эмуляция PCL"	
	Меню "HTML"	
	Меню "Изображение"	

Панель управления принтера

На следующей диаграмме показана панель управления принтером:



На следующих диаграммах и в таблицах представлены дополнительные сведения об элементах панели управления принтером:



Элемент		Описание
1	Кнопка меню (📼)	Служит для открытия меню Примечание. Эти меню доступны, только когда принтер находится в состоянии Готов.
2	Кнопка "Назад" (🍤)	Служит для возврата к предыдущему экрану.
3	Кнопка "Стоп" (🗙)	Служит для остановки всех операций, выполняемых на принтере. При нажатии кнопки 🗙 во время печать на некоторое время отображается сообщение Остановка. Затем отображается экран Остановлено и список доступных для выбора параметров.

Элемент		Описание	
4	Световой индикатор	Указывает состояние принтера.	
		• Не горит — питание отключено.	
		• Мигает зеленым цветом — принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.	
		• Постоянно горит зеленым цветом — принтер включен, но не активен.	
l		• Постоянно горит красным цветом — требуется вмешательство оператора.	



Элемент		Описание	
1	Дисплей	Отображает сообщения о состоянии принтера или возможных неполадках принтера, которые необходимо устранить. На дисплее также отображаются иллюстрации к инструкциям по выполнению определенных задач, например устранению замятия. Для этого необходимо нажать кнопку "Показать".	
2	Кнопка "Выбрать" (🕢)	 Служит для открытия меню и отображения первого элемента в меню Служит для открытия элемента меню и отображения доступных значений и параметров. Текущий параметр по умолчанию отмечен звездочкой (*). Используется для сохранения отображаемого пункта меню в виде новой пользовательской настройки по умолчанию Примечание. Когда новый параметр сохранен в качестве нового значения по умолчанию, он остается в силе до тех пор, пока не будут сохранены новые параметры или пока не будут восстановлены значения, заданные изготовителем. Параметры, выбранные в программе, также могут изменять или отменять пользовательские настройки по умолчанию, выбранные на панели управления принтера. 	
3, 4, 5, 6	Кнопки перемещения	Нажимайте кнопки со стрелками вверх или вниз для прокрутки меню, элементов меню или параметров (их значений или, иначе, настроек), а также для перемещения между экранами и пунктами меню. Примечание. При каждом нажатии кнопки со стрелкой вверх или вниз проис- ходит переход на один пункт в списке. С помощью кнопки со стрелкой вправо или влево можно увеличить или уменьшить значение или выполнить прокрутку текста с переходом на другой экран.	





Элеме	нт	Описание
1	Клавиатура	Если на дисплее отображаются поля для ввода, введите в них допустимые цифры или символы.