Menyöversikt Sida 1 av 4

# Menyöversikt

### Menylista

#### **Menyn Papper**

## Rapporter

#### Nätverk/portar

Standardkälla Pappersstorlek/-typ Konf. universalmatare Ersättningsstorlek Pappersstruktur Pappersvikt Pappersmatning Anpassade typer Universella inställningar Inventarierapport

Sida med menyinställningar Aktivt nätverkskort Enhetsstatistik Nätverksinställningar Konfig.sida för trådlöst Profillista Sidan NetWare-inst. Skriv ut teckensnitt Skriv ut katalog

Nätverksmeny Menyn USB Menyn Parallell SMTP-meny

#### Säkerhet

Blandat Konfidentiell utskrift Säkerhetsgranskningslogg Efterbehandlingsmeny Ställ in datum/tid

#### Inställningar

Allmänna inställninar Inställningsmeny **Kvalitetsmeny** Testmeny **XPS-meny** Menyn PDF PostScript-meny PCL-emuleringsmeny Menyn HTML Menyn Bild

### **Skrivarens kontrollpanel**

Skrivarens kontrollpanel visas i följande diagram:



Följande diagram och tabeller innehåller mer information om objekten på skrivarens kontrollpanel:



Artikel		Beskrivning
1	Knappen Menyer (🔤)	Öppnar menyerna
		<b>Obs!</b> Skrivaren måste vara i läget <b>Klar</b> för att menyerna ska kunna öppnas.
2	Knappen Tillbaka (🍤)	Återställer skärmen till föregående skärm
3	Knappen Stopp (🗙)	All utskriftsaktivitet avbryts
	×	Om du trycker på 🗙 under utskrift visas meddelandet Stoppar en liten stund. Sedan visas fönstret Stoppat med en lista över inställningar som du kan välja.
4	Indikatorlampa	Anger skrivarens status:
		• Av – Strömmen är av.
		<ul> <li>Blinkar grönt – Skrivaren värmer upp, bearbetar data eller skriver ut ett jobb.</li> </ul>
		• Fast grönt – Skrivaren är på men inaktiv.
		Fast rött – Skrivaren behöver åtgärdas.

**Menyöversikt** Sida 3 av 4



Artikel		Beskrivning
1	Display	Visar meddelanden som anger skrivarens aktuella status eller möjliga skrivarproblem som måste lösas. På displayen kan det även visas bilder med instruktioner för hur du utför en viss åtgärd, till exempel hur du åtgärdar papperskvadd.
2	Knappen Välj (🕢)	<ul> <li>Öppnar en meny och visar det första alternativet på menyn (som kallas för ett menyalternativ)</li> <li>Öppnar ett menyalternativ och visar tillgängliga värden eller inställningar. Den aktuella standardinställningen för användare anges med en asterisk (*).</li> <li>Sparar det visade menyalternativet som ny standardinställning för användare</li> <li>Obs! När en ny inställning sparas som en standardinställning för användare används den tills nya inställningar sparas eller fabriksinställningarna återställs. Inställningar som väljs i ett program kan ändra eller åsidosätta de standardinställningar för användare som har valts på skrivarens kontrollpanel.</li> </ul>
3, 4, 5, 6	Navigeringsknappar	Tryck på knapparna med upp- eller nedpilen om du vill bläddra upp eller ned i menyer, menyal- ternativ eller inställningar (även kallade värden eller alternativ), eller för att växla mellan fönster och menyalternativ. <b>Obs!</b> Varje gång du trycker på någon av knapparna flyttas du ett steg i den lista som du befinner dig i. Tryck på höger- eller vänsterpilen om du vill öka eller minska ett värde eller bläddra i en text som rullar vidare i ett annat fönster.





Artikel		Beskrivning
1	Tangentbord	Ange siffror eller symboler när det finns ett fält på displayen där du ska ange siffror eller symboler.