

Rövid használati útmutató

www.lexmark.com

Tartalom

Információk a nyomtatóról	5
A nyomtató kezelőpaneljének használata	5
A nyomtató vezérlőpanelje fénysorozatainak jelentése	6
A beágyazott webkiszolgáló használata	9
A menübeállítás- és a hálózatibeállítás-oldalak nyomtatása	10
A Helyi nyomtató beállításai segédprogram használata	10
Helyi nyomtató beállításai segédprogram telepítése	10
Papír és speciális adathordozó betöltése	11
A papírméret és papírtípus beállítása	11
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása	11
A normál tároló és a papírmegállító használata	12
Tálcák betöltése	13
Hordozó betöltése a többcélú adagolóba	17
Tálcák összekapcsolása és bontása	21
Tálcák összekapcsolása és bontása	21
Egyéni papírtípus konfigurálása	22
Egyéni papírtípus hozzárendelése	22
Nyomtatás	23
Dokumentumok nyomtatása	23
Dokumentum nyomtatása	23
A festék sötétségének beállítása	24
Nyomtatási feladat törlése a számítógépről	24
Elakadások megszüntetése	25
Hozzáférés az elakadási területekhez	25
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az elülső ajtót. [20y.xx]	26
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó ajtót. [20y.xx]	30
[x] lapos papírelakadás, tisztítsa ki a normál tárolót. [20y.xx]	32
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [23y.xx]	34
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a(z) [x]. tálcát. [24y.xx]	37
[x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [250.xx]	39
A nyomtató üzeneteinek megértése	41
Tonerkazetta-üzenetek	41

Kazetta, képalkotó egység nem egyezik [41.xy]	41
A kazetta kifogyóban [88.xx]	42
A kazetta fogyóban [88.xy]	42
A kazetta majdnem kifogyott [88.xy]	43
A nem Lexmark által gyártott kazettáról több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]	43
Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy]	44
Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy]	46
Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy]	47
A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy]	49
A képalkotó egység üzenetei	50
A képalkotó egység kifogyóban [84.xy]	50
A képalkotó egység kifogyóban [84.xy]	50
A képalkotó egység majdnem kifogyott [84.xy]	51
A nem Lexmark által gyártott képalkotó egységről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]	51
A képalkotó egység cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy]	52
Hiányzó vagy nem válaszoló képalkotó egység újratelepítése [31.xy]	53
A nem támogatott képalkotó egység cseréje [32.xy]	54
Papírbetöltési üzenetek	55
Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34]	55
Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]	57
Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánctípus] [tájolás]	58
Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [tájolás]	59
Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [tájolás]	60
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [tájolás]	61
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni karakterlánctípus] [tájolás]	62
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret] [tájolás]	63
Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [tájolás]	64
Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból	65
A nyomtató kommunikációs problémáinak hibaüzenetei	65
[x] hálózati szoftverhiba [54]	65
Szabv. párhuzamos port letiltva [56]	67
Normál hálózati szoftverhiba [54]	68
Hátsó USB-port letiltva [56]	70
Nincs elegendő memória hibaüzenetek	71
Kevés a memória a feladat szétválogatásához [37]	71
Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]	73
A memória megtelt [38]	74
Egyéb üzenetek	75
Cs. be az elülső aj	75
Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]	76
PPDS-betűkészlet hiba [50]	77
A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve	79
Szolgáltatáshiba	80

Túl sok tálca van csatlakoztatva [58]81

Információk a nyomtatóról

Megjegyzés: Hálózati nyomtatóknál, vagy ha a nyomtató nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik, a beágyazott webkiszolgálón keresztül ellenőrizheti a nyomtató állapotát is.

A nyomtató kezelőpaneljének használata



	Jelzőfény vagy gomb		Színes	Leírás
1	Hibajelző lámpa	•	Sárga	Hiba történt.
2	Papírelakadást jelző lámpa		Sárga	Papírelakadás történt.
3	Papírbetöltést vagy -eltávolítást jelző lámpa		Sárga	Papírt kell betölteni a tálcába vagy kivenni a tárolóból.
4	Alacsony festékszintet vagy a képalkotó egység cseréjét jelző lámpa		Sárga	A tonerkazettában kevés a festék, vagy a képalkotó egységet ki kell cserélni.
5	Kész állapotot vagy adatfeldolgozást jelző lámpa		Zöld	A nyomtató készenléti állapotban van.

	Jelzőfény vagy gomb		Színes	Leírás
6	Alvó gomb és jelzőfénye		Aranysárga	Segítségével engedélyezheti az Alvó vagy a Hibernált üzemmódot.
7	Start gomb és jelzőfénye		Zöld	Segítségével megkezdheti a nyomtatást.
8	Leállítás vagy mégse gomb	X	Vörös	Segítségével törölheti a nyomtatást.

A nyomtató vezérlőpanelje fénysorozatainak jelentése

A nyomtató kezelőpaneljén látható jelzőfényeknek a jelzőfénysorrendtől függően különböző jelentésük lehet. A jelzőfények világíthatnak, kialudhatnak, illetve gyorsan vagy lassan villoghatnak ezzel jelezve a nyomtató állapotát, figyelmeztetést vagy hibát. Bizonyos hibák esetén egyező a jelzőfénysorrend. A következő táblázatban a jelzőfények megjelenési formái láthatók.

Ве	Villog	Lassan villog
Ş		
-≁-	84-	8
	D	C
	43	

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és a következő táblázatban szereplő jelzőfénysorozat megegyezik, akkor vegye figyelembe az adott sorban található üzenetet.

Jelzőfénysorre	nd	Üzenet		
!	- -⁄		 	
ļ				<u>Cs. be az elülső aj.</u>
ļ			\Diamond	Cserélje a képalkotó egységet
	-∿-8			<u>Cserélje ki a nem támogatott</u> tonerkazettát

Jelzőfénysorre	nd	-			-	Üzenet
!	- -					
l l	-∿-8					<u>Cserélje ki a nem támogatott</u> képalkotó egységet
Ŷ						Tonerkazetta, képalkotó egység nem egyezik
ļ	-∿-8			-	\diamond	Nyomtatási feladat megszakítása
						Puffer kiürítése
				43		Felbontás csökkentve
A nyomtató kez	előpaneljénekj	jelzőfényei egysz	zer felvillannak, b	balról jobbra, egy	mást követően.	Nem Lexmark által gyártott tonerkazetta
						Nem Lexmark által gyártott képalkotó egység
				E	\diamond	<u>A nyomtató újraindult</u>
						A tonerkazetta festékszintje nagyon alacsony
8					\diamond	A képalkotó egység festékszintje nagyon alacsony
					\diamond	A tonerkazetta festékszintje közepesen alacsony
					\diamond	A képalkotó egység festékszintje közepesen alacsony
	84>			\$		Szolgáltatáshiba
					\diamond	Töltsön be papírt.
						<u>Papír eltávolítása a normál</u> tárolóból
					\diamond	Tonerkazetta festékszintje alacsony
						<u>A képalkotó egység festékszintje alacsony</u>
						Kész
				-		Várakozás
				*		Foglalt

Jelzőfénysorre	nd	Üzenet			
!	- -		-•	\bigcirc	
				\diamond	Nincs kész

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az "Elsődleges jelzőfénysorrend" oszlopban látható jelzőfénysorozat megegyezik,

nyomja le kétszer gyorsan a og gombot nyomtató kezelőpaneljén. Keressen ki egy egyező jelzőfénysorrendet a "Kiegészítő jelzőfénysorrend" oszlopból, majd nézze meg az azonos sorban látható üzenetet.

Elsőd	leges je	lzőfén	ysorrei	nd		Kiegé	Kiegészítő jelzőfénysorrend			jelzőfénysorrend Üzenet		
!	•-^-	\square		- <u>\</u> -	0	!	•- / -			-\ - '		
Ş						Ŷ	-∿-8					Hiányzó vagy nem válaszoló tonerkazetta
Ş			,			Ŷ	84 >					Cseréljen tonerkazettát
Ş						Ŷ		D				Tonerkazetta, ütközés a nyomtató régiójával
Ş						Ŷ	-∿-8					Hiányzó vagy nem válaszoló képalkotó egység
Ş						Ŷ	-∿-8					Normál hálózati szoftver hibája
Ş					٨	Ŷ	84 5				\Diamond	[x] hálózati szoftver hiba
Ş					٩	Ŷ					٨	Nincs elegendő memória a feladat szétváloga- tásához
Ş					٩	Ŷ						PPDS-betűkészlet hiba
Ş					٩	Ŷ					٨	Összetett oldal
Ş						Ŷ						Nincs elegendő memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához
Ş					٨	Ŷ	8	ß			٨	Szabványos párhuzamos port letiltva
Ŷ						Ŷ	84-	D				Hátsó USB-port letiltva
ļ						Ŷ						Túl sok tálca van csatalkoztatva
?						Ŷ						Helytelen papírméret
?						Ŷ						Memória megtelt

Elsődleges jelzőfénysorrend					Kiegészítő jelzőfénysorrend						Üzenet	
!	● -⁄~-					!	●-∿-					
	-^-8						8-				٨	Papírelakadás, tisztítsa ki a normál tárolót
	<mark>8-∕</mark>						-∿-8	D				<u>Papírelakadás, távolítsa el a normál tálcát a duplex megtisztításához</u>
	8-1-				٨		8≁-				٨	Papírelakadás, nyissa ki a hátsó ajtót Papírelakadás, távolítsa el a normál tálcát a duplex megtisztításához
	-∿-8				\Diamond		-∿-8				\Diamond	Papírelakadás, nyissa ki az elülső ajtót
	-∿-8						-∿-8					Papírelkadás, távolítsa el a normál tárolót
	-∿-8						-≁-8					Papírelkadás, távolítsa el a kiegészítő tárolót
	-≁-8						<mark>8-∕</mark>		Å			Papírelakadás, kézi adagoló

A beágyazott webkiszolgáló használata

Megjegyzés: Ez a működési lehetőség kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Használja a beágyazott webkiszolgálót a következőkhöz:

- Ellenőrizze a nyomtatókellékek állapotát.
- Konfigurálja a kellékanyagok értesítéseit.
- Konfigurálja a nyomtatóbeállításokat.
- Konfigurálja a hálózatbeállításokat.
- Tekintse meg a jelentéseket.

Ha azt akarja, hogy a nyomtató elérje a beágyazott webkiszolgálót:

 A hálózatbeállítási vagy menübeállítási oldal kinyomtatásával megkeresheti a nyomtató IP-címét a TCP/IP rész alatt. További információkért, lásd: <u>"A menübeállítás- és a hálózatibeállítás-oldalak nyomtatása" a(z) 10. oldalon</u>.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- **2** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
- **3** Nyomja le az **Enter** billentyűt.

A menübeállítás- és a hálózatibeállítás-oldalak nyomtatása

Az aktuális menübeállítások áttekintéséhez és annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtatókiegészítők megfelelően vannake telepítve, nyomtasson ki egy menübeállítási oldalt. Ezzel együtt kinyomtatásra kerül a hálózati beállítások oldala is, amely a nyomtató aktuális hálózatbeállításait tartalmazza, valamint információkat nyújt a kiegészítők állapotáról.

A nyomtató kezelőpaneljén tartsa lenyomva a 📀 gombot legalább négy másodpercig.

Megjegyzések:

- Ha még nem módosította a menüelemeket, akkor a menübeállítási oldalon a gyári alapértelmezett beállítások szerepelnek. Amikor módosítja és menti a menüelemeket, azok lecserélik a gyári alapértelmezett beállításokat felhasználói alapértelmezett beállításokként.
- Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és nézze meg, hogy az állapot értéke a Csatlakoztatva-e. Ha az állapot értéke Nincs csatlakoztatva, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, illetve a hálózati kábel hibás. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

A Helyi nyomtató beállításai segédprogram használata

A Local Printer Settings Utility (Helyi nyomtató beállításai) segédprogram használatával egy USB- vagy párhuzamos kábel segítségével a számítógéphez kötött nyomtató beállításait lehet megadni és menteni.

A Helyi nyomtató beállításai segédprogram letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a <u>"Helyi nyomtató beállításai</u> segédprogram telepítése" a(z) 10. oldalon weboldalra.

Hozzáférés a Helyi nyomtató beállításai segédprogramhoz:

Windows 8 rendszeren:

A Keresés pontnál írja be a helyi nyomtatóbeállítások segédprogram szöveget, majd lépjen a következőhöz:

Alkalmazáslista >Helyi nyomtató beállításai segédprogram

Windows 7 vagy régebbi rendszeren

- 1 Kattintson a 🥙 vagy a Start gombra.
- 2 Kattintson a Minden program vagy Programok >Lexmark > Helyi nyomtató beállításai segédprogram lehetőségre.

A beállítások mentéséhez kattintson a Műveletek >Beállítások alkalmazása elemekre.

A beállításait elküldheti más nyomtatókhoz úgy, hogy egy parancsfájlba menti őket. A beállítások parancsfájlként való mentéséhez kattintson a **Műveletek >Mentés parancsfájlként** elemekre.

Helyi nyomtató beállításai segédprogram telepítése

- 1 Keresse fel a http://support.lexmark.com webhelyet, és töltse le a szoftvert.
- 2 Kattintson duplán a szoftvertelepítő csomagra.
- 3 Válasszon telepítési módot, majd kattintson a Telepítés gombra.

- 4 Kattintson a Telepítés gombra a telepítés elindításához.
- 5 Kattintson az Elfogadom lehetőségre a licencszerződés elfogadásához.
- 6 Kattintson a Folytatás gombra, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megjegyzések:

- A Helyi nyomtató beállításai segédprogrammal minden nyomtatási feladatnál módosíthatja a festékmennyiséget, az energiatakarékos módot és a papírméret-beállításokat. A nyomtatószoftverrel módosíthatja az egyes nyomtatási feladatok esetén ezeket a beállításokat.
- Ez a segédprogram nem minden nyomtatómodellnél támogatott.

Papír és speciális adathordozó betöltése

Megjegyzések:

- Az Embedded Web Server csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
- A Helyi nyomtató beállításai segédprogramot és a Nyomtatóbeállításokat csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

A papírméret és papírtípus beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a **Beállítások >Papír menü** elemre.

A nyomtatóbeállítások használata a számítógépen

Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások Papír menüjét.

Megjegyzés: A papírméret és a papírtípus beállítása a gyári értékek visszaállításáig marad érvényben.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az Univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

• A legnagyobb támogatott Univerzális méret: 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk).

• A legkisebb támogatott Univerzális méret a többcélú adagolóban: 76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk). A legkisebb támogatott Univerzális méret a kiegészítő tálcában: 183 x 210 mm (7,2 x 8,3 hüvelyk).

A beágyazott webkiszolgáló használata

- **1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
- 2 Kattintson a **Beállítások >Papír menü >Univerzális beállítás** elemekre.
- 3 Válassza ki a mértékegységet, vagy kattintson az Álló szélessége vagy az Álló magassága elemekre.
- 4 Állítsa be az értéket, majd kattintson a Küldés elemekre.

A nyomtatóbeállítások használata a számítógépen

- 1 Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások Papír menüjét.
- 2 Válassza ki az Univerzális méretű papírt tartalmazó tálcát, majd papírméretként jelölje be az Univerzális lehetőséget.

A normál tároló és a papírmegállító használata

A normál tároló legfeljebb 150 lap 75 g/m² (20 font) papír tárolására képes. A nyomatok a nyomtatott felükkel lefelé vannak a tárolóban. A normál tárolóhoz egy papírmegállító is tartozik, amely megakadályozza, hogy az összegyűlt papír kicsússzon a tárolóból.

A papírmegállítót úgy tudja kinyitni, ha meghúzza, így az előrecsúszik.



Megjegyzés: Ha a nyomtatót máshová helyezi, csukja le a papírmegállítót.

Tálcák betöltése

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.

Megjegyzés: Ne távolítsa el a tálcákat egy feladat nyomtatása közben, vagy amikor az alábbi jelzőfénysorrend világít a nyomtató vezérlőpaneljén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.



Foglalt





2 Nyomja össze a papírszélesség-vezető fület, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.



3 Nyomja össze a papírhosszúság-vezető fület, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.



Megjegyzések:

- Egyes papírméreteknél, így a letter, legal és A4 méretnél, nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa őket hátra a hosszúság beállításához.
- Legal méretű papír betöltésekor a papírhosszúság-vezetők túlnyúlnak a tálca talpán, így a papír beporosodhat. Annak érdekében, hogy a portól megvédje a papírt, vásárolhat külön egy porvédő fedelet. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ha A6-os méretű papírt szeretne betölteni a normál tálcába, akkor nyomja össze a papírhosszúságvezetőket, és csúsztassa őket a tálca közepére, az A6-os méret pozíciójába.
- Győződjön meg arról, hogy a hossz- és szélvezetők illeszkedjenek a tálca alján lévő papírméret-mutatókhoz.



4 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



5 Töltse be a papírköteget.

Megjegyzés: Ügyeljen, hogy a papírköteg felső lapja a szélességvezető oldalán látható maximális feltöltési jel alatt legyen.



Megjegyzések:

- Az újrahasznosított vagy előnyomott papírt a nyomtatandó oldallal lefelé töltse be.
- Előlyukasztott papírt úgy helyezzen be, hogy a felső élnél lévő lyukak a tálca eleje felé essenek.
- Fejléces papír betöltése esetén helyezze a lapot fejjel lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen. A kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltse be a tálca elülső feléhez.
- 6 Helyezze vissza a tálcát.



7 A beágyazott webkiszolgáló vagy a számítógép Papír menüjében állítsa be a papírméretet és -típust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megjegyzések:

- Ha a nyomtató nem csatlakozik hálózathoz, akkor az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások Papír menüjét.
- A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

Hordozó betöltése a többcélú adagolóba

Használja a többcélú adagolót, ha többféle méretű és típusú papírra vagy speciális hordozóra - úgy mint kártyák, fóliák, papírcímkék és borítékok - szeretne nyomtatni. Fejléces papírra történő egyoldalas nyomtatás esetén is használhatja.

1 Nyissa ki a többcélú adagolót.



a Húzza ki a többcélú adagoló hosszabbítóját.



b Húzza ki a hosszabbítót finoman úgy, hogy a többcélú adagoló teljesen ki legyen bővítve, és nyitva legyen.



2 Nyomja össze a bal oldali papírszélesség-vezető fület, majd tolja a papírvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltendő papírhoz.



- **3** Készítse elő a papírt vagy speciális hordozót a betöltéshez.
 - Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



• Az írásvetítő fóliákat az élüknél fogja meg. Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a fóliaköteget, hogy a fóliák ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megjegyzés: Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.



• Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a borítékköteget, hogy a borítékok ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



4 Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót.

Megjegyzések:

- Ne erőltesse a papírt a többcélú adagolóba. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.
- Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó a papírtöltés maximum jelzése alatt legyen, amely a papírvezetőkön látható.



 A papírt, írásvetítő-fóliákat és kártyacsomagot a javasolt nyomtatható oldallal felfelé és a felső éllel előre töltse be a nyomtatóba. További információ az írásvetítő fóliák betöltésével kapcsolatban a fólia csomagolásán található.





Megjegyzés: A6-os méretű papír beadagolása esetén biztosítsa, hogy a többcélú adagoló hosszabbítója lazán illeszkedjen a papír széléhez annak érdekében, hogy az utolsó néhány papírlap a helyén maradjon.



• A fejléces papírokat úgy kell betölteni, hogy a fejléc felfelé nézzen, és a felső oldalnál húzza be a papírt a nyomtató. A kétoldalas (duplex) nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltse be úgy, hogy a lap alsó részét húzza be először a nyomtató.



• A borítékokat a hajtókákkal felfelé és az adagoló bal oldalába kell betölteni.

Vigyázat - sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Az ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.



5 A beágyazott webkiszolgáló vagy a számítógép Papír menüjében állítsa be a papírméretet és papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a többcélú adagolóba töltött papírral.

Megjegyzés: Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások program Papír menüjét.

Tálcák összekapcsolása és bontása

Tálcák összekapcsolása és bontása

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a **Beállítások >Papír menü** elemre.
- **3** A Tálcakonfiguráció szakaszban válasszon egy tálcát, majd módosítsa a papírméret és -típus beállításait.
 - A tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus a két tálcánál azonos.
 - A tálcacsatolás megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus a két tálcánál not azonos.
- 4 Kattintson a Küldés gombra.

A nyomtatóbeállítások használata a számítógépen

Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások Papír menüjét.

Vigyázat - sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni papírtípus konfigurálása

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nyomtasson egy hálózatbeállítási vagy menübeállítás oldalt, és keresse meg az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások >Papír menü >Egyéni típusok lehetőségre.
- **3** Válasszon egy egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki az egyéni papír típusát.

Megjegyzés: A gyári alapértelmezett papírtípus a Normál papír az összes egyéni felhasználói névnél.

4 Kattintson a Küldés gombra.

A nyomtatóbeállítások használatával a számítógépen

Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások program Egyéni menüjét.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a **Beállítások >Papír menü** elemre.
- **3** A Tálcakonfiguráció szakaszban válasszon egy papírforrást, majd adjon meg egy egyéni papírtípust a papírtípus oszlopban.
- 4 Kattintson a Küldés gombra.

A nyomtatóbeállítások használata a számítógépen

Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások Papír menüjét.

Nyomtatás

Megjegyzések:

- Az Embedded Web Server csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
- A Helyi nyomtató beállításai segédprogramot és a Nyomtatóbeállításokat csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

Dokumentumok nyomtatása

Dokumentum nyomtatása

1 A beágyazott webkiszolgáló vagy a számítógép Papír menüjében állítsa be a papírméretet és -típust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megjegyzés: Ha a nyomtató nem csatlakozik hálózathoz, akkor az operációs rendszertől függően nyissa meg a Helyi nyomtató beállításai segédprogram vagy a Nyomtatóbeállítások Papír menüjét.

2 Küldje el a nyomtatási munkát.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- a Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a Fájl >Nyomtatás lehetőségre.
- b Kattintson a Properties (Tulajdonságok), Preferences (Nyomtatási beállítások), Options (Beállítások) vagy a Setup (Beállítás) lehetőségre.
- c Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
- d Kattintson az OK >Nyomtatás lehetőségre.

Macintosh-felhasználók számára

- a Adja meg a beállításokat az Oldalbeállítás párbeszédpanelen.
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a Fájl >Oldalbeállítás parancsra.
 - 2 Válassza ki a papírméretet, vagy hozzon létre egy egyéni méretet a betöltött papírnak megfelelően.
 - 3 Kattintson az OK elemre.
- **b** Adja meg a beállításokat a Nyomtatás párbeszédpanelen.
 - 1 Miközben a dokumentum látható, kattintson a File (Fájl) >Print (Nyomtatás) parancsra. Ha szükséges, kattintson a bővítésháromszögre, hogy több lehetőséget lásson.
 - **2** A Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a helyi menükben módosítsa a beállításokat szükség esetén.

Megjegyzés: Egy adott típusú papírra történő nyomtatáshoz módosítsa a papírméret beállítását a betöltött papírnak megfelelően, vagy válassza ki a megfelelő tálcát vagy adagolót.

3 Kattintson a Print (Nyomtatás) parancsra.

A festék sötétségének beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások >Nyomtatási beállítások >Minőség menü pontra.
- **3** Módosítsa a festék mennyiségbeállítását.
- 4 Kattintson a Küldés gombra.

A nyomtatóbeállítások használatával a számítógépen

Az operációs rendszertől függően állítsa be a toner erősségét a Helyi nyomtató beállításai segédprogramban vagy a Nyomtatóbeállítások programban.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

Windows 8 rendszeren

Írja be a Keresés panelbe a **run** parancsot, majd lépjen a következő elemhez:

Run > control printers beírása >OK

Windows 7 vagy régebbi rendszeren

- **a** Kattintson a(z) 🖑 elemre vagy kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** elemre.
- **b** Írja be a **control printers** kifejezést.
- c Nyomja meg az Enter gombot vagy kattintson az OK gombra.
- 2 Kattintson kétszer a nyomtató ikonra.
- 3 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot.
- 4 Kattintson a Törlés gombra.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü Rendszerbeállítások pontjából nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Nyissa meg a nyomtatási sort, válassza ki azt a feladatot, amelyet meg szeretne szakítani, majd törölje.

Elakadások megszüntetése

Megjegyzések:

- Az Embedded Web Server csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
- A Helyi nyomtató beállításai segédprogramot és a Nyomtatóbeállításokat csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

Hozzáférés az elakadási területekhez

Nyissa ki az ajtókat, és vegye ki a tálcákat, hogy hozzáférjen az elakadás helyéhez.



Elérési terület	Leírás
1	Normál rekesz
2	Hátsó ajtó
3	250 lapos normál tálca (1. tálca)
4	250 vagy 550 lapos kiegészítő tálca (2. tálca)
5	Többfunkciós adagoló ajtaja
6	Elülső ajtó

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat automatikusan a normál tárolóba továbbítja. Keresse ki az elvetett oldalakat a kimeneti papírkötegben.
- Ha az Elakadáselhárítás funkció beállítása Be vagy Automatikus, a nyomtató újranyomtatja az elakadt oldalakat. Automatikus beállítás esetében azonban nem biztos, hogy a készülék kinyomtatja az oldalt.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki az elülső ajtót. [20y.xx]



●/\/- - Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor tegye a következőket.

VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

1 Nyomja meg a nyomtató jobb oldalán található gombot, majd nyissa ki az elülső ajtót.



2 Húzza ki a festékpatront a fogantyú segítségével.



3 Emelje fel a zöld fogantyút, majd húzza ki a képalkotó egységet a nyomtatóból.



Vigyázat - sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.



4 Tegye félre a képalkotó egységet egyenletes, sima felületre.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

5 Hajtsa fel a nyomtató elején található zöld fedelet.



6 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



7 Igazítsa a képalkotó egység szélein látható nyilakat a nyomtatón belül található nyilakhoz, majd helyezze a képalkotó egységet a nyomtatóba.



8 Helyezze a festékpatront a nyomtatóba úgy, hogy a patron szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.



- 9 Csukja be az elülső ajtót.
- 10 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a hátsó ajtót. [20y.xx]



● √ - Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor tegye a következőket.

1 Nyomja meg a nyomtató jobb oldalán található gombot, majd nyissa ki az elülső ajtót.



2 Óvatosan nyissa le a hátsó ajtót.

VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



- **4** Csukja be a hátsó és az elülső ajtót.
- 5 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, tisztítsa ki a normál tárolót. [20y.xx]



- ●/\/- Világít
 - 🔍 Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a ogombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.



●/\/ - Világít

- Világít

🕸 - Világít

Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor tegye a következőket.

1 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



2 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, távolítsa el az 1. tálcát a duplex megtisztításához. [23y.xx]



●/\/ – világít



Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.

Kiegészítő jelzőfénysorozatok



Jelzőfénysorrend
! ₩ 🗅 🛎 ¥ 🔶 ×
●// – világít
– villog
🔷 - Világít

Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrákon látható jelzőfénysorozatok bármelyikével megegyezik, akkor tegye a következőket.

VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.



2 Keresse meg a kék kart, majd húzza lefelé az elakadás megszüntetéséhez.



Megjegyzés: Ha az elakadt papír nem látható a duplex egységben, akkor nyissa ki a hátsó ajtót, majd óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



- 4 Helyezze vissza a tálcát.
- 5 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
[x] lapos papírelakadás, távolítsa el a(z) [x]. tálcát. [24y.xx]



● √ - Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.

Kiegészítő jelzőfénysorozatok

Jelzőfénysorrend
! ¥≁ □ ≧ ¥ � ×
● √ – - Világít
- Világít
- Világít
- Világít

Jelzőfénysorrend	
	C
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
! ● - V- LI ⊠ -¥-	
	×
●/\/ Világít	
Világít	
- Ú Világít	
🔷 - Világít	

Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrákon látható jelzőfénysorozatok bármelyikével megegyezik, akkor tegye a következőket.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.



2 Fogja meg az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.
 Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



- **3** Helyezze vissza a tálcát.
- 4 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[x] lapos papírelakadás, tegye szabaddá a kézi adagolót. [250.xx]



●/\/ – világít



Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a ogombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor tegye a következőket.

1 A többcélú adagolónál fogja meg erősen az elakadt papírt mindkét oldalán, és óvatosan húzza ki.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



2 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.



3 Töltsön újra papírt a többcélú adagolóba.



Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a papírvezető enyhén nekiütközik-e a papír szélének.

4 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A nyomtató üzeneteinek megértése

Megjegyzések:

- Az Embedded Web Server csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
- A Helyi nyomtató beállításai segédprogramot és a Nyomtatóbeállításokat csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

Tonerkazetta-üzenetek

Kazetta, képalkotó egység nem egyezik [41.xy]



- Világít



Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor tegye a következőket:

- 1 Ellenőrizze, hogy a tonerkazetta és a képalkotó egység egyaránt Lexmark által engedélyezett *MICR* (Magnetic Imaging Content Recording, mágneses képtartalom-rögzítő) vagy nem MICR kellék-e.
- 2 Cserélje ki a tonerkazettát vagy a képalkotó egységet, hogy mind a kettő Lexmark által engedélyezett MICR vagy nem MICR kellék legyen.

Megjegyzések:

- A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a *Felhasználói kézikönyv* "Kellékanyagok rendelése" című részénél vagy a következő webhelyen: <u>www.lexmark.com</u>.
- További információ a MICR kellékkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

A kazetta kifogyóban [88.xx]



- Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, lehet, hogy rendelnie kell egy festékpatront. A nyomtató kezelőpaneljén szükség esetén nyomja meg a sombot a nyomtatás folytatásához.

A kazetta fogyóban [88.xy]



- Lassan villog



🔍 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, szükség esetén nyomja meg

a 🖉 gombot a nyomtató kezelőpaneljén a nyomtatás folytatásához.

A kazetta majdnem kifogyott [88.xy]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor hamarosan ki kell cserélnie a tonerkazettát. További tudnivalókat a *Használati útmutató "*Kellékanyagok cseréje" című részében talál.

A nyomtató kezelőpaneljén szükség esetén nyomja meg a 📀 gombot a nyomtatás folytatásához.

A nem Lexmark által gyártott kazettáról több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]

Ha a nyomtató kezelőpaneljének jelzőfényei balról jobbra, egymást követően villannak fel, a nyomtató nem Lexmark által gyártott kazetta beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Vigyázat - sérülésveszély: Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra.

A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Ha elfogadja az összes felsorolt kockázatot, és folytatja a nyomtató használatát nem eredeti kellékanyagokkal vagy

alkatrészekkel, nyomja meg és tartsa lenyomva legalább három másodpercig egyszerre a 🔯 és a 🔀 gombot; ennek hatására megszűnik a jelzőfénysorozat.

Megjegyzés: A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a *Felhasználói kézikönyv* "Kellékanyagok rendelése" című részénél vagy a következő webhelyen: <u>http://support.lexmark.com</u>.

Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a ogombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.



– világít

●/_ – villog

$$-\dot{\Box}$$
 – világít

Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, cserélje ki a festékpatront. További tudnivalókat a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban vagy a *Felhasználói kézikönyv* "Kellékanyagok cseréje" című részében vagy talál.

Megjegyzés: Ha nincs új festékkazettája, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* "Kellékanyagok rendelése" című részét, vagy látogasson el a <u>www.lexmark.com</u> oldalra.

Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy]



! – világít

– világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.



– világít

_ villog



Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, helyezzen be olyan festékkazettát, amely megfelel a nyomtató régiókódjának. Az x a nyomtató régiókódját jelzi. Az y a kazetta régiókódját jelzi. x és y a következő lehet.

Nyomtató- és tonerkazetta-rég	iók
-------------------------------	-----

(x) régiókód	(y) régió
0	Globális
1	Egyesült Államok, Kanada
2	Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc
3	Ázsia és a csendes-óceáni régió, Ausztrália, Új-Zéland
4	Latin-Amerika
5	Afrika, Közép-Kelet, Európa többi része
9	Érvénytelen

Megjegyzések:

- Az x és az y érték a beágyazott webkiszolgálón megjelenő kód .xy értékét jelöli.
- A nyomtatás folytatásához az x és y értékeknek meg kell egyezni.

Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.



- Világít





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze be újra.
- Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be egy újat. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, vegye ki a festékpatront, majd helyezzen be egy, az eszköz által támogatott festékpatront. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Megjegyzés: Ha nincs új festékkazettája, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* "Kellékanyagok rendelése" című részét, vagy látogasson el a <u>www.lexmark.com</u> oldalra.

A képalkotó egység üzenetei

A képalkotó egység kifogyóban [84.xy]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, lehet, hogy rendelnie kell egy képalkotó egységet. A nyomtató kezelőpaneljén szükség esetén nyomja meg a 🐼 gombot a nyomtatás folytatásához.

A képalkotó egység kifogyóban [84.xy]





- Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, szükség esetén nyomja meg

a gombot a nyomtató kezelőpaneljén a nyomtatás folytatásához.

A képalkotó egység majdnem kifogyott [84.xy]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor hamarosan ki kell cserélnie a képalkotó egységet. További tudnivalókat a Használati útmutató "Kellékanyagok cseréje" című részében talál.

A nyomtató kezelőpaneljén szükség esetén nyomja meg a 🔗 gombot a nyomtatás folytatásához.

A nem Lexmark által gyártott képalkotó egységről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]

Ha a nyomtató kezelőpaneljének jelzőfényei balról jobbra, egymást követően villannak fel, a nyomtató nem Lexmark által gyártott képalkotó egység beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit.

Vigyázat - sérülésveszély: Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra.

A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Ha elfogadja az összes felsorolt kockázatot, és folytatja a nyomtató használatát nem eredeti kellékanyagokkal vagy

alkatrészekkel, nyomja meg és tartsa lenyomva legalább négy másodpercig egyszerre a 🖄 és a 🔀 gombot; ennek hatására megszűnik a jelzőfénysorozat.

Megjegyzés: A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a *Felhasználói kézikönyv* "Kellékanyagok rendelése" című részénél vagy a következő webhelyen: <u>http://support.lexmark.com</u>.

A képalkotó egység cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, cserélje ki a képalkotó egységet. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Megjegyzés: Ha nincs új képalkotó egysége, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* "Kellékanyagok rendelése" című részét, vagy látogasson el a <u>www.lexmark.com</u> oldalra.

Hiányzó vagy nem válaszoló képalkotó egység újratelepítése [31.xy]



- Világít



Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra.
- Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezzen be egy újat. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A nem támogatott képalkotó egység cseréje [32.xy]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, vegye ki a képalkotó egységet, és helyezzen be egy, az eszköz által támogatottat. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Megjegyzés: Ha nincs új képalkotó egysége, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* "Kellékanyagok rendelése" című részét, vagy látogasson el a <u>www.lexmark.com</u> oldalra.

Papírbetöltési üzenetek

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34]



- Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a ogombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.



- Világít



Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön be megfelelő méretű papírt.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a og gombot a jelzőfénysorozat törléséhez és a nyomtatás másik tálcából történő folytatásához.
- Ellenőrizze a tálcában a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve a tálcába.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatás tulajdonságai vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus lett-e megadva a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén:
 - Ha a nyomtató hálózatra csatlakozik, nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót.
 - **1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások >Papír menü elemre.
- Ha a nyomtató USB- vagy párhuzamos kábel segítségével csatlakozik a számítógéphez, nyissa meg a Papír menüt Windows esetén a Helyi nyomtató beállításai segédprogramon keresztül, illetve Macintosh esetén a Printer Settings (Nyomtatóbeállítások) lehetőséggel.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a papírméret beállítása megfelelő-e. Ha például az MP-adagoló méret beállítása Univerzális, akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔯 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánctípus] [tájolás]



- Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔯 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [tájolás]



- Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔯 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű tálcát, akkor betölti a papírt onnan. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [tájolás]



- Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔯 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [tájolás]



- Világít

- Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt többfunkciós adagolóba.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔯 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha nincs papír az adagolóban, a nyomtató felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [egyéni karakterlánctípus] [tájolás]





🖉 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt többfunkciós adagolóba.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔯 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha nincs papír az adagolóban, a nyomtató felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírméret] [tájolás]



- Világít

- Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔯 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha nincs papír az adagolóban, a nyomtató felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

Töltse fel a kézi adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [tájolás]





🖉 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt többfunkciós adagolóba.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔯 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: Ha nincs papír az adagolóban, a nyomtató felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból



- Villog

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor tegye a következőket:

- **1** Vegye ki a papírköteget a normál kimeneti tárolóból.
- 2 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 gombot a nyomtatás folytatásához.

A nyomtató kommunikációs problémáinak hibaüzenetei

[x] hálózati szoftverhiba [54]





🚸 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 🖉 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.







🚸 - Világít

Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 gombot a nyomtatás folytatásához.
- Húzza ki az útválasztót, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a http://support.lexmark.com címen.

Szabv. párhuzamos port letiltva [56]



- Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.



- Világít

● √ - Lassan villog

- Lassan villog



Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

• A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔷 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: A nyomtató figyelmen kívül hagyja az párhuzamos porton keresztül fogadott adatokat.

- Állítsa a párhuzamos puffer méretét automatikusra.
 - Ha a nyomtató hálózatra csatlakozik, nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót.
 - **1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások >Hálózat/portok >Párhuzamos elemre.
- 3 Írja be a következőt a párhuzamos puffer mezőbe: 2.
- 4 Kattintson a Küldés gombra.
- Ha a nyomtató USB- vagy párhuzamos kábel segítségével csatlakozik a számítógéphez, nyissa meg a Párhuzamos menüt Windows esetén a Helyi nyomtató beállításai segédprogramon keresztül, illetve Macintosh esetén a Printer Settings (Nyomtatóbeállítások) lehetőségen keresztül.

Normál hálózati szoftverhiba [54]





- Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 💿 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.



- Világít



🔷 - Világít

Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 gombot a nyomtatás folytatásához.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a http://support.lexmark.com címen.

Hátsó USB-port letiltva [56]



– világít

🔷 – világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.







Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

• A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔷 gombot a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés: A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.

- Állítsa a USB-puffer méretét automatikusra:
 - Ha a nyomtató hálózatra csatlakozik, nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót.
 - **1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a Beállítások >Hálózat/portok >Szabványos USB elemre.
- **3** Az USB-puffer mezőbe írja be a következőt: **2**.
- 4 Kattintson a Küldés gombra.
- Ha a nyomtató USB- vagy párhuzamos kábel segítségével csatlakozik a számítógéphez, nyissa meg Windows esetén az USB menün keresztül a Helyi nyomtatóbeállítások segédprogramot.

Nincs elegendő memória hibaüzenetek

Kevés a memória a feladat szétválogatásához [37]





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 💿 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

• Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdeni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor

nyomja meg a 📀 gombot a nyomtató kezelőpaneljén.
Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]



- Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja meg a og gombot a nyomtató kezelőpaneljén a jelzőfénysorozat törléséhez.

A feladat kinyomtatása az Erőforrások mentése funkció használata nélkül történik meg.

A memória megtelt [38]



- Világít



Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🙆 gombot a nyomtatás folytatásához. Adatvesztés fog bekövetkezni.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔀 gombot a nyomtatási feladat törléséhez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.
- Csökkentse a felbontást.

Egyéb üzenetek

Cs. be az elülső aj.



- Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, csukja be a nyomtató elülső ajtaját.

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]



- Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 gombot a nyomtatás folytatásához. Adatvesztés történhet.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔀 gombot a nyomtatási feladat törléséhez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.
- Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát.

PPDS-betűkészlet hiba [50]





🔰 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.





Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 📀 gombot a nyomtatás folytatásához.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a 🔀 gombot a nyomtatási feladat törléséhez.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja meg a ᅇ gombot a nyomtató kezelőpaneljén a nyomtatás folytatásához.

További információért látogasson el a <u>http://support.lexmark.com</u> oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Szolgáltatáshiba





Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.

Ha a jelzőfények 10 másodperc elteltével is villognak, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul. Látogasson el a <u>http://support.lexmark.com</u> oldalra, vagy forduljon a rendszergazdához.

Túl sok tálca van csatlakoztatva [58]



- Világít

🔷 - Világít

Ha a nyomtató kezelőpaneljén és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, nyomja le kétszer gyorsan

a 📀 gombot a kiegészítő jelzőfénysorozat megtekintéséhez.



- Világít

- Világít



🔷 - Világít

Ha a kiegészítő jelzőfénysorozat és az előbbi ábrán látható jelzőfénysorozat megegyezik, akkor tegye a következőket:

- **1** Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

Megjegyzés: Ha a kiegészítő tálcákat egymásra rakja, akkor összekapcsolhatók. Távolítsa el az egymásra rakott tálcákat felülről lefelé.

- **3** Távolítsa el a felesleges tálcát vagy tálcákat.
- **4** Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- **5** Kapcsolja be ismét a nyomtatót.