인쇄 품질 설명서 1/17 페이지

인쇄 품질 설명서

여기에 표시된 제안 사항으로 문제가 해결되지 않을 경우 고객 지원에 문의하십시오. 프린터 부품 또는 소모품을 조정 하거나 교체해야 할 수도 있습니다.

문자가 고르지 않음



작업	ભા	아니오
 Ⅰ 단계 a 글꼴 샘플 목록을 인쇄하여 사용 중인 글꼴이 프린터에서 지원되는 글꼴인 지 확인합니다. 1 제어판에서 다음으로 이동합니다. 메뉴 >보고서 >글꼴 인쇄 2 PCL 글꼴 또는 PostScript 글꼴을 선택합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2 단계로 이동합니다.	프린터에서 지원되는 글 꼴을 선택합니다.
프린터에서 지원되는 글꼴을 사용 중입니까?		
2 단계 컴퓨터에 설치된 글꼴이 프린터에서 지원되는지 확인합니다.	문제가 해결되었습니다.	연락처 <u>고객 지원</u> 같습니 다.
컴퓨터에 설치된 글꼴이 프린터에서 지원됩니까?		

페이지 또는 이미지가 잘림



조치	ଜା	아니요
 1 단계 a 용지함에서 폭 및 길이 고정대를 공급 장치에 들어 있는 용지의 올바른 위 치로 이동합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?		

인쇄 품질 설명서 2/17 페이지

조치	예	아니요
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종 류를 설정합니다. 용지 크기 및 종류가 용지함에 넣은 용지와 일치합니까?	3 단계로 이동합니다.	다음 중 하나 이상을 수 행합니다. • 용지함 설정에서 용 지함에 넣은 용지에 맞게 용지 크기를 지 정합니다. • 용지함에 넣은 용지 를 용지함 설정에 지 정된 용지 크기에 맞 게 변경합니다.
 3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지 정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까? 	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
 4 단계 a 이미징 장치를 다시 설치합니다. 1 토너 카트리지를 제거합니다. 2 이미징 장치를 제거합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 3 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까? 	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.

인쇄물에 회색 배경이 생김



조치	ଜା	아니요
1 단계	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
a 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 줄입니다.		
참고: 공장 출하시 기본 설정은 8 입니다.		
b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
출력물에서 회색 배경이 사라졌습니까?		

인쇄 품질 설명서 3/17 페이지

조치	ଜା	아니요
2 단계	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
이미징 장치를 다시 설치한 후 토너 카트리지를 다시 설치합니다.		
a 토너 카트리지를 제거합니다.		
b 이미징 장치를 제거합니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십 시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니 다.		
C 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다.		
d 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
출력물에서 회색 배경이 사라졌습니까?		
3 단계	문제가 해결되었습니다.	연락처 <u>고객 지원</u> .
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.		
출력물에서 회색 배경이 사라졌습니까?		

출력물의 여백이 잘못됨



조치	ଜା	아니요
 1 단계 a 공급 장치에 들어 있는 용지의 크기에 맞는 위치로 폭 및 길이 고정대를 이 동합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
여백이 올바릅니까?		
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기를 설정 합니다. 용지 크기가 용지함에 넣은 용지와 일치합니까?	3 단계로 이동합니다.	다음 중 하나 이상을 수 행합니다. • 용지함 설정에서 용 지함에 넣은 용지에 맞게 용지 크기를 지 정합니다. • 용지함에 넣은 용지 를 용지함 설정에 지 정된 용지 크기에 맞 게 변경합니다.

인쇄 품질 설명서

4/ 17 I	H01	지
----------------	-----	---

조치	ଜା	아니요
 3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지 정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결되었습니다.	연락처 <u>고객 지원</u> .
여백이 올바릅니까?		

용지 말림

조치	ଜା	아니요
1 단계 용지함의 폭 및 길이 고정대를 넣은 용지의 크기에 맞는 위치로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.	폭 및 길이 고정대를 조 정합니다.
폭 및 길이 고정대가 올바른 위치에 있습니까?		
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류 및 중 량을 설정합니다.	3 단계로 이동합니다.	용지함 설정에서 용지함 에 넣은 용지에 맞게 용 지 종류 및 중량을 지정 합니다.
용지 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용지의 종류 및 중량과 일치합니까?		
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류 및 중 량을 지정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 용지함에서 용지를 제거하고 뒤집어서 넣으십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?		
 5 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전 까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?		

인쇄 품질 설명서 5/17 페이지

불규칙하게 인쇄됨



조치	ଜା	아니요
 1 단계 a 용지함의 폭 및 길이 고정대를 용지함에 넣은 용지의 크기에 맞는 위치로 이동합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?		
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종 류를 설정합니다.	3 단계로 이동합니다.	용지함 설정에서 용지함 에 넣은 용지에 맞게 용 지 크기 및 종류를 지정 합니다.
프린터 설정이 용시함에 넣은 용시의 종류 및 중량과 일지합니까? 		
 3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류 및 중 량을 지정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여저히 측려문이 분구치하게 이생됩니까? 	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 전계 용지함에 넣은 용지가 질감이 있거나 거칠게 마감되었는지 확인합니다.	프린터 제어편의 용시 에 뉴에서 용지함에 넣은 용 지에 맞는 용지 질감을 설정합니다.	5 언제도 이공합니다.
절감이 있거나 거진 용지에 인쇄 중입니까? 		
 5 년계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전 까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	6 난계도 이농합니나.	눈세가 해결되었습니다.
여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?		
6 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	연락처 <u>고객 지원</u> 또는 서비스 담당자에게 문의 하십시오.	문제가 해결되었습니다.
여전히 출력물이 불규칙하게 인쇄됩니까?		

인쇄 품질 설명서 6/17 페이지

너무 어둡게 인쇄됨



조치	예	아니요
 1 단계 a 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 줄이십시오. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 8 입니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까? 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
 2 단계 a 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류, 질 감 및 중량을 설정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 용지함이 들어 있는 용지의 종류, 질감 및 중량에 맞게 설정되어 있습니까? 	3 단계로 이동합니다.	다음 중 하나 이상을 수 행합니다. • 용지함 설정에서 용 지함에 넣은 용지에 맞게 용지 종류, 질감 및 중량을 지정합니 다. • 용지함에 넣은 용지 를 용지함 설정에 지 정된 용지 종류, 질감 및 중량에 맞게 변경 합니다.
 3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질 감 및 중량을 지정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까? 	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 용지함에 넣은 용지가 질감이 있거나 거칠게 마감되었는지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	프린터 제어판의 용지 질 감 메뉴에서 인쇄 중인 용지에 맞게 질감 설정 을 변경합니다.	5 단계로 이동합니다.
 5 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까? 	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

인쇄 품질 설명서 7/17 페이지

조치	ભા	아니요
6 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?		

너무 밝게 인쇄됨



조치	예	아니요
 1 단계 a 프린터 제어판의 품질 메뉴에서 토너 농도를 늘리십시오. 참고: 공장 출하시 기본 설정은 8 입니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?		
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류, 질감 및 중량을 설정합니다.	3 단계로 이동합니다.	용지함에 넣은 용지에 맞 게 용지 종류, 질감 및 중 량을 변경하십시오.
용지함이 들어 있는 용지의 종류, 질감 및 중량에 맞게 설정되어 있습니까?		
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질 감 및 중량을 지정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 용지가 질감이 있거나 거칠게 마감되지 않았는지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까 ?	프린터 제어판의 용지 질 감 메뉴에서 인쇄 중인 용지에 맞게 질감 설정 을 변경합니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
a 새 용지를 넣으십시오.		
 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까? 		

인쇄 품질 설명서 8/17 페이지

조치	ભા	아니요
6 단계	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
a 이미징 장치에서 토너를 고르게 폅니다.		
 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. 		
2 이미징 장치를 세게 흔듭니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.		
3 이미싱 상지를 설지한 후 카트리시를 설지합니다.		
b 인쇄 작업을 나시 보냅니나.		
여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?		
7 단계	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.		
여전히 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?		

프린터에서 빈 페이지가 인쇄됨



조치	ଜା	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
a 이미징 장치에 포장재가 남아 있지 않은지 확인합니다.		
1 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다.		
2 이미징 장치에서 포장재를 올바르게 제거했는지 확인합니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.		
3 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합니다.		
b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 프린터에서 빈 페이지가 인쇄됩니까?		

인쇄 품질 설명서 9/17 페이지

조치	ଜା	아니요
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
a 이미징 장치에서 토너를 고르게 폅니다.		
 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. 		
2 이미징 장치를 세게 흔듭니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.		
3 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합니다.		
b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 프린터에서 빈 페이지가 인쇄됩니까?		
3 단계	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.		
여전히 프린터에서 빈 페이지가 인쇄됩니까?		

인쇄물에 반복된 결함이 나타남



조치	ଜା	아니요
1 단계 결함이 있는 부분 사이의 거리를 확인하십시오. 동일한 결함이 있는 부분 사이의 거리를 확인합니다. • 97mm(3.82 인치) • 47mm(1.85 인치) • 38mm(1.5 인치) 결함이 있는 부분 사이의 거리가 나열된 값들 중 하나입니까?	2 단계로 이동합니다.	 결함이 있는 부분 사 이의 거리가 80mm(3.15 인치)인 지 확인합니다. 거리를 확인한 후 고 객 지원 또는 서비 스 담당자에게 문의 하십시오.
2 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오. 반복되는 결함이 계속 나타납니까?	연락처 <u>고객 지원</u> 또는 서비스 담당자에게 문의 하십시오.	문제가 해결되었습니다.

인쇄 품질 설명서 10/17 페이지

인쇄물에 그림자 이미지가 나타남



조치	୍ମ	아니요
1 단계 용지 종류 및 중량이 올바른 용지를 용지함에 넣습니다.	2 단계로 이동합니다.	용지 종류 및 중량이 올 바른 용지를 용지함에 넣 습니다.
용시 종류 및 중량이 올바른 용시가 용시함에 들어 있습니까? 		
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류 및 중 량을 설정합니다.	3 단계로 이동합니다.	용지함에 넣은 용지를 용 지함 설정에 지정된 용 지 종류 및 중량에 맞게 변경합니다.
용지함이 들어 있는 용지의 종류 및 중량에 맞게 설정되어 있습니까?		
3 단계	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류 및 중 량을 지정합니다.		
b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 출력물에 그림자 이미지가 나타납니까?		
	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
이미성 상지를 교제한 후 인쇄 작업을 나시 선송하십시오.		
여전히 출력물에 그림자 이미지가 나타납니까?		ļ

기울어져 인쇄됨



조치	ଜା	아니요
 1 단계 a 용지함의 폭 및 길이 고정대를 넣은 용지의 크기에 맞는 위치로 이동합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
여전히 출력물이 기울어져서 인쇄됩니까?		

인쇄 품질 설명서

11/17 페이지

조치	예	아니요
2 단계	연락처 고객 지원 .	문제가 해결되었습니다.
a 인쇄 중인 용지가 용지함에서 지원되는지 확인하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 출력물이 기울어져서 인쇄됩니까?		

프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됨



조치	ଜା	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
a 이미징 장치를 다시 설치합니다.		
1 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.		
2 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다.		
b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?		
2 단계	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.		
프린터에서 단색의 검은색 페이지가 인쇄됩니까?		

인쇄물에 수평 줄무늬가 나타남



인쇄 품질 설명서 12/17 페이지

조치	ଜା	아니요
 1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지함 또는 공 급 장치를 지정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까?		
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류 및 중 량을 설정합니다.	3 단계로 이동합니다.	용지함에 넣은 용지에 맞 게 용지 종류 및 중량을 변경하십시오.
용지 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용지의 종류 및 중량과 일치합니까?		
 3 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전 까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까? 	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
 4 단계 a 이미징 장치를 다시 설치합니다. 1 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 2 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까? 	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오. 출력물에 수평 줄무늬가 나타납니까?	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.

인쇄물에 수직 줄무늬가 나타남



인쇄 품질 설명서 13/17 페이지

조치	ଜା	아니요
 1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질 감 및 중량을 지정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까? 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 질감 및 중 량을 설정합니다. 용지 질감, 종류 및 중량이 용지함에 넣은 용지와 일치합니까?	3 단계로 이동합니다.	다음 중 하나 이상을 수 행합니다. • 용지함 설정에서 용 지함에 넣은 용지에 맞게 용지 질감, 종류 및 중량을 지정합니 다. • 용지함에 넣은 용지 를 용지함 설정에 지 정된 용지 질감, 종류 및 중량에 맞게 변경 합니다.
 3 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전 까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까? 	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
 4 단계 a 이미징 장치를 다시 설치합니다. 1 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 2 이미징 장치를 설치한 후 카트리지를 설치합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까? 	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오. 출력물에 수직 줄무늬가 나타납니까?	연락처 <u>고객 지원</u> 또는 서비스 담당자에게 문의 하십시오.	문제가 해결되었습니다.

인쇄 품질 설명서 14/17 페이지

출력물에 가로 빈 줄이 나타남



조치	ଜା	아니요
1 단계 a 소프트웨어 프로그램이 올바른 채우기 패턴을 사용 중인지 확인합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?		
2 단계 a 지정된 용지함 또는 공급 장치에 권장되는 종류의 용지를 넣습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?		
3 단계 a 이미징 장치에서 토너를 고르게 폅니다. 1 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. 2 이미징 장치를 세게 흔듭니다. 경고─손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 3 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 가로 빈 줄이 나타납니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.		
(콜릭콜에 기도 한 콜에 나다합니까?		

출력물에 세로 빈 줄이 나타남



인쇄 품질 설명서 15/17 페이지

조치	બા	아니요
1 단계 a 소프트웨어 프로그램이 올바른 채우기 패턴을 사용 중인지 확인합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까 ?		
 2 단계 a 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류 및 중량을 설정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까?		
3 단계 권장되는 종류의 용지를 사용 중인지 확인합니다. a 표시된 용지함 또는 공급 장치에 권장되는 종류의 용지를 넣습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 축력물에 세로 빈 좋아나타난니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
 4 단계 a 이미징 장치에서 토너를 고르게 폅니다. 1 토너 카트리지를 제거한 후 이미징 장치를 제거합니다. 2 이미징 장치를 세게 흔듭니다. 경고-손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 3 이미징 장치를 다시 설치한 후 카트리지를 다시 설치합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 출력물에 세로 빈 줄이 나타납니까? 	연락처 <u>고객 지원</u> . 참고: 레이저 스캐닝 장 치에 결함이 있을 수 있 습니다.	문제가 해결되었습니다.

출력물에 토너 얼룩이 나타남

조치	ଜା	아니요
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
출력물에 토너 얼룩이 나타납니까?		

출력물에 토너가 번지거나 배경 그림자가 나타남



인쇄 품질 설명서 16/17 페이지

조치	ଜା	아니요
1 단계 이미징 장치를 다시 설치합니다. a 이미징 장치를 제거한 후 설치합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
b 현패 역합을 다시 모합니다. 출력물에 잉크가 번지거나 배경 그림자가 나타납니까?		
2 단계 이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	연락처 <u>고객 지원</u> 또는 서비스 담당자에게 문의 하십시오.	문제가 해결되었습니다.
출력물에 잉크가 번지거나 배경 그림자가 나타납니까?		

토너가 쉽게 지워짐



조치	ଜା	아니요
1 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지 종류, 질감 및 용지 중량을 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	용지함 설정에서 용지함 에 넣은 용지에 맞게 용 지 종류, 질감 및 중량을
용지 종류, 질감 및 무게 설정이 용지함에 있는 용지와 일치합니까?		지경합니다.
2 단계 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	고객 지원 부서 또는 서 비스 담당자에게 문의하 십시오.	문제가 해결되었습니다.
토너가 계속 벗겨집니까?		

투명 용지 인쇄 품질이 열악함

조치	ଜା	아니요
1 단계 프린터 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 종류를 설정 합니다.	2 단계로 이동합니다.	용지 종류를 투명 용지 로 설정합니다.
용지함의 용지 종류가 투명 용지로 설정되었습니까?		
2 단계 a 권장되는 종류의 투명 용지를 사용 중인지 확인합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
여전히 인쇄 품질이 열악합니까?		

인쇄 품질 설명서 17/17 페이지

인쇄 밀도가 고르지 않음



조치	બા	아니요
이미징 장치를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니다.
인쇄 밀도가 고르지 않습니까?		

고객 지원 문의

고객 지원에 연락할 때 발생한 문제와 프린터 화면에 표시된 메시지 그리고 해결책을 찾기 위해 수행했던 문제 해결 단 계에 대해 설명해 주십시오.

프린터 모델 유형과 일련 번호를 알아야 합니다. 이와 관련된 자세한 내용은 프린터 위 전면 덮개 안에 있는 라벨 또는 프린터 후면에 있는 라벨을 참조하십시오. 일련 번호는 메뉴 설정 페이지에도 적혀 있습니다.

또는 프린터 구입처에 문의하십시오.