# Referência rápida

# Usando modelo de visor da impressora de 2,4 polegadas

## Aprender sobre a impressora

## usando o painel de controle



	Utilize	Para
1	Visor	<ul><li>Exibir mensagens e status da impressora.</li><li>Configurar e operar a impressora.</li></ul>
2	Botão de seta para esquerda	Role para a esquerda.
3	Botão Selecionar	<ul><li>Selecionar opções de menu.</li><li>Salvar definições.</li></ul>
4	Botão de seta para cima	Navegar para cima.
5	Botão de seta para a direita	Role para a direita.
6	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.

	Utilize	Para
7	Botão Suspender	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hiber- nação.
		As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:
		<ul> <li>Pressionando qualquer botão de hardware</li> </ul>
		<ul> <li>Abrindo uma bandeja ou a porta frontal</li> </ul>
		<ul> <li>Enviar um trabalho de impressão do compu- tador</li> </ul>
		<ul> <li>Executar uma reinicialização de ativação (POR), usando o interruptor principal</li> </ul>
		<ul> <li>Anexar um dispositivo à porta USB</li> </ul>
8	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora.
		Notas:
		<ul> <li>somente a porta USB frontal suporta unidades flash.</li> </ul>
		<ul> <li>esse recurso está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.</li> </ul>
9	Botão Parar ou Cancelar	Parar toda a atividade da impressora.
10	Botão Voltar	Retornar à tela anterior.
11	Botão de seta para baixo	Navegar para baixo.
12	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
13	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.

## Entendendo as cores das luzes do botão Suspender e do indicador

As cores e luzes do botão Suspender e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.

Luz do botão Suspender	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completa- mente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.

## Definindo o tamanho e o tipo de papel

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



2 Pressione os botões de seta para cima ou para baixo para selecionar

a bandeja ou o alimentador e, em seguida, pressione

3 Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar

| 0K

o tamanho do papel e, em seguida, pressione

4 Pressione o botão de seta para cima ou para baixo para selecionar

o tipo do papel e, em seguida, pressione OK para alterar as definições.

## Definição de configurações de papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

- O menor tamanho de papel Universal suportado é 6 x 127 mm (3 x 5 polegadas) e é suportado somente do alimentador multi--uso.
- O maior tamanho de papel Universal suportado é 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 polegadas) e é suportado de todas as origens de papel.
- 1 No painel de controle da impressora, navegue até:



2 Selecione Largura retrato ou Altura retrato e, em seguida,

pressione OK

3 Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para

mudar a definição e pressione

## Ajustando a tonalidade do toner

#### Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Configurações de impressão >Menu Qualidade >Tonalidade do toner.
- **3** Ajuste a tonalidade do toner e clique em **Enviar**.

#### Uso do painel de controle da impressora

**1** No painel de controle da impressora, navegue até:



2 Ajuste a tonalidade do toner e pressione

## Impressão a partir de uma unidade flash

#### Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, será solicitado que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.
- 1 Insira uma unidade flash na porta USB.



#### Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido no painel de controle da impressora e no ícone de trabalhos suspensos quando uma unidade flash for instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem Busy será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

**Aviso—Dano Potencial:** Não toque em áreas mostradas da impressora ou da unidade flash enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



- 2 No painel de controle da impressora, selecione o documento que você deseja imprimir.
- 3 Pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita para especificar o número de cópias para impressão e, em seguira,



- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, acesse os trabalhos suspensos pelo painel de controle da impressora para imprimir os arquivos da unidade flash.

## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Unidade flash	Tipo de arquivo
Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso com a impressora. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.	Documentos: • .pdf
Notas:	&Imagens:
<ul> <li>Unidades flash USB de alta-velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade-total. Dispo- sitivos USB de baixa velocidada não são suportados.</li> </ul>	<ul> <li>.dcx</li> <li>.gif</li> </ul>
<ul> <li>Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.</li> </ul>	<ul> <li>.JPEG ou .Jpg</li> <li>.bmp</li> <li>.pcx</li> <li>.TIFF ou .tif</li> <li>.png</li> </ul>

# Cancelamento de um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

No painel de controle da impressora, pressione o



## Ligação e desligamento de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Visualize o endereço IP na seção TCP/IP, menu Rede/Portas, do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

#### 2 Clique em Definições >Menu Papel.

- **3** Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
  - Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
  - Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja não corresponde ao da outra bandeja.

4 Clique em Enviar.

**Nota:** Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>"Definindo o tamanho e o tipo de papel" na página 1</u>.

**Aviso—Dano Potencial:** O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

## Usando modelo de visor da impressora de 4,3 polegadas

## Aprender sobre a impressora

2

3

Botão Início

Teclado

## Usando o painel de controle da impressora



• Configurar e operar a impressora.

Inserir números, letras ou símbolos.

Ir para o tela Bem-vindo.

		<ul> <li>Tocando a tela</li> </ul>
		<ul> <li>Pressionando qualquer botão de hardware</li> </ul>
		<ul> <li>Abrindo uma bandeja ou a porta frontal</li> </ul>
		Enviar um trabalho de impressão do computador
		<ul> <li>Executar uma reinicialização de ativação (POR), usando o interruptor principal</li> </ul>
		<ul> <li>Anexar um dispositivo à porta USB</li> </ul>
5	Botão Parar ou Cancelar	Parar toda a atividade da impressora.
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
7	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora.
		Nota: somente a porta USB frontal suporta

Para

nação.

suspensão:

Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hiber-

As ações a seguir tiram a impressora do Modo de

Utilize o

Suspender

Botão

4

## Entendendo as cores das luzes do botão Suspender e do indicador

unidades flash.

As cores e luzes do botão Suspender e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da imp	ressora
Desativado A impressora e		está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente A impressora e imprimindo.		está aquecendo, processando dados ou
Totalmente verde	A impressora	está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.	
Luz do botão Susper	nder	Status da impressora
Luz do botão Susper Desativado	nder	Status da impressora A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Luz do botão Susper Desativado Âmbar sólido	nder	Status da impressora A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto. A impressora está no modo de suspensão.

Luz do botão Suspender	Status da impressora
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completa- mente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.

## Aprendendo sobre a tela Bem-vindo

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Use os ícones e os botões da tela Bemvindo para iniciar uma ação.

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



Toque em		Para
1 Alterar idioma		Alterar o idioma principal da impressora.
2	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URLs) em uma exibição em árvore de links de arquivos e pastas.
		Nota: A exibição em árvore não inclui os marca- dores de Forms/Favoritos criados, e os que estão na árvore não podem ser usados em Forms/Favoritos.
3	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos retidos atuais.

Toque em		Para
4	USB	Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash.
		Nota: esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela Bem-vindo enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado à impressora.
5	Menus	Acessar os menus da impressora. <b>Nota:</b> Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.
6	Barra de mensagens de status	<ul> <li>Exibir o status atual da impressora, como Pronta ou Ocupada.</li> <li>Mostrar condições da impressora, como Unidade de criação de imagens baixa ou Cartucho vazio.</li> <li>Mostrar mensagens de intervenção e instruções sobre como limpá-las.</li> </ul>
7	Status/supri- mentos	<ul> <li>Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que a mesma exigir inter- venção para continuar processando.</li> <li>Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.</li> </ul>
8	Dicas	Exibir informações de ajuda sensíveis ao contexto.

#### Isso também pode aparecer na tela Bem-vindo:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.
Trabalhos pelo usuário	Acesse os trabalhos de impressão salvos pelo usuário.
Perfis e soluções	Acesse perfis e soluções.

#### Recursos

Recurso	Descrição
Alerta de mensagem de serviço	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz vermelha do indicador piscará.
Aviso	Se ocorrer um erro, esse ícone será exibido.

Recurso	Descrição
Endereço IP da impressora Exemplo: 123.123.123.123	O endereço IP da impressora se encontra no canto superior esquerdo da tela inicial (ele consiste em quatro conjuntos de números separados por pontos). Ao acessar Embedded Web Server, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente a impressora, mesmo se você não estiver próximo a ela.

## Uso dos botões da tela de toque

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



	Toque em	Para
1	Botão de opção	Selecione ou limpe um item.
2	Seta para cima	Navegar para cima.
3	Seta para baixo	Navegar para baixo.
4	Botão Aceitar	Salvar uma definição.
5	botão Cancelar	<ul> <li>Cancelar uma ação ou uma seleção.</li> </ul>
		<ul> <li>Retornar à tela anterior.</li> </ul>



## Definindo o tamanho e o tipo de papel

Na tela Bem-vindo, navegue até:



bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel > 💙

## Definição de configurações de papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

#### Notas:

- O menor tamanho de papel Universal suportado é 6 x 127 mm (3 x 5 polegadas) e é suportado somente do alimentador multiuso.
- O maior tamanho de papel Universal suportado é 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 polegadas) e é suportado de todas as origens de papel.
- 1 No painel de controle da impressora, navegue até:

### >Menu papel >Configuração universal >Unidades de

medida > selecione uma unidade de medida >

#### 2 Toque em Largura retrato ou Altura retrato.

3 Selecione a largura ou altura e toque em 🗡

## Impressão a partir de uma unidade flash

#### Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, uma mensagem solicitará que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.
- **1** Insira uma unidade flash na porta USB.



#### Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido na tela inicial quando uma unidade flash estiver instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem Ocupado será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário

exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

Aviso—Dano Potencial: Não toque em áreas mostradas da impressora ou da unidade flash enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



- 2 No painel de controle da impressora, toque no documento que você deseja imprimir.
- **3** Toque nas setas para especificar o número de cópias para impressão e toque em **Imprimir**.

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, toque em Trabalhos suspensos na tela inicial para imprimir pela unidade flash.

## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Unidade flash	Tipo de arquivo	
Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso com a impressora. Para obter mais informações, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora. Notas:	Documentos: • .pdf • .xps &Imagens:	
<ul> <li>Unidades flash USB de alta velocidade devem ter suporte para a velocidade máxima padrão. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.</li> <li>Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.</li> </ul>	<ul> <li>.dcx</li> <li>.gif</li> <li>.jpeg ou .jpg</li> <li>.bmp</li> <li>.pcx</li> <li>.tiff ou .tif</li> <li>.png</li> <li>.fc</li> </ul>	

# Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, toque em Cancelar

trabalho ou pressione 🗙 no teclado numérico.

2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em Excluir trabalhos selecionados.

Nota: Se você pressionar no teclado, toque Continuar para retornar à tela inicial.

## Ajustando a tonalidade do toner

#### Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em Definições >Configurações de impressão >Menu Qualidade >Tonalidade do toner.

#### **3** Ajuste a configuração e clique em **Enviar**.

#### Uso do painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:

>Configurações >Configurações de impressão >Menu de qualidade >Tonalidade do toner

2 Ajuste a configuração e toque em 🚩

## Ligação e desligamento de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

#### 2 Clique em Definições >Menu Papel.

- **3** Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
  - Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
  - Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja não corresponde ao da outra bandeja.
- 4 Clique em Enviar.

**Nota:** Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>"Definindo o tamanho e o tipo de papel" na página 5</u>.

**Aviso—Dano Potencial:** O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

# Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

## Localização do endereço IP do computador

#### Para usuários do Windows

- 1 Na caixa de diálogo Executar, digite **cmd** para abrir o prompt de comando.
- 2 Digite ipconfig e procure o endereço IP.

#### Para usuários do Macintosh

- **1** Em Preferências do sistema no menu da Apple, selecione **Rede**.
- 2 Selecione suas configurações e clique em Avançado >TCP/IP.
- **3** Procure o Endereço IP.

## Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página da impressora na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições da impressora mesmo quando você não está fisicamente perto dela.

- **1** Obtenha o endereço IP da impressora:
  - Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora
  - Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
  - Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Pressione Enter.

**Nota:** Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

## Personalização da tela inicial

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Experimente uma ou mais das seguintes opções:
  - Mostrar ou ocultar os ícones das funções básicas da impressora.
    - a Clique em Configurações >> Configurações gerais >> Personalização da tela inicial.
    - **b** Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na tela inicial impressora.

**Nota:** Se você desmarcar a caixa de seleção ao lado de um ícone, ele não será exibido na tela inicial.

- c Clique em Enviar.
- Personalizar o ícone de um aplicativo. Para obter mais informações, consulte ou <u>"Localizando informações sobre os</u> <u>aplicativos da tela inicial" na página 7</u> consulte a documentação fornecida com o aplicativo.

## Ativando os aplicativos da tela inicial

# Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial

A impressora vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Antes de usá-los, primeiramente, você deve ativar e configurar os aplicativos usando o Servidor Web incorporado. Para obter mais informações sobre como acessar o Servidor Web incorporado, consulte <u>"Acesso ao</u> <u>Servidor da Web Incorporado" na página 6</u>.

Para obter informações detalhadas sobre a configuração e o uso dos aplicativos da tela inicial, entre em contato com o local onde você adquiriu sua impressora.

#### Uso do Background and Idle Screen



1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Alt plano fundo > selecione o plano de fundo a ser usado



### Configuração de Forms and Favorites

Para



Simplificar e aprimorar os processos de trabalho, de forma que você encontre rapidamente e imprima os formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial. **Nota:** A impressora deve ter permissão para acessar a pasta de rede, o website do FTP ou o site na Web onde o marcador está armazenado. No computador onde o marcador estiver armazenado, use definições de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos acesso de *leitura*. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.123.

- 2 Clique em Configurações >Apps >Gerenc. de apps >Forms and Favorites.
- 3 Clique em Adicionar e, em seguida, ajuste as definições.

#### Notas:

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Para certificar-se que as definições de localização do marcador estão corretas, digite o endereço IP correto do computador host no qual o marcador está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte <u>"Localização do endereço IP do computador" na página 6</u>.
- Certifique-se que a impressora possui os direitos de acesso para a pasta onde o marcador está localizado.
- 4 Clique em Aplicar.

Para usar o aplicativo, toque em **Forms and Favorites** na tela inicial da impressora e navegue pelas categorias de formulário ou pesquise formulários por número, nome ou descrição do formulário.

## **Eco Settings**



## Configuração do Remote Operator Panel

Este aplicativo permite interagir com o painel de controle remoto da impressora, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. No computador, é possível ver o status da impressora, liberar os trabalhos de impressão suspensos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Clique em Configurações >Configs painel operador remt..
- **3** Marque a caixa de seleção **Ativado** e, em seguida, personalize as configurações.
- 4 Clique em Enviar.

Para usar o aplicativo, clique em Painel do operador remoto >Iniciar o Applet VNC.

## Exportação ou importação de uma configuração

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- **2** Para exportar ou importar uma configuração para um aplicativo, execute o seguinte:
  - a Clique em Configurações >Apps >Gerenc. de apps.
  - **b** Na lista de aplicativos instalados, clique no nome do aplicativo que você deseja configurar.
  - c Clique em Configurar e faça uma das seguintes opções:
    - Para exportar uma configuração para um arquivo, clique em Exportar e siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração.

#### Notas:

- Salve o arquivo de configuração com um nome qualquer ou use o nome padrão.
- Se ocorrer um erro "JVM sem memória", você deverá repetir a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.
- Para importar uma configuração de um arquivo, clique em Importar e vá até o arquivo de configuração salvo que foi exportado de uma impressora configurada anteriormente.

#### Notas:

- Antes de importar o arquivo de configuração, você pode optar por visualizá-lo ou carregá-lo diretamente.
- Se o tempo limite se esgotar e uma tela em branco for exibida, você deverá atualizar o navegador e, em seguida, clicar em Aplicar.
- **3** Para exportar ou importar uma configuração para vários aplicativos, execute o seguinte:
  - a Clique em Configurações >Importar/Exportar.
  - **b** Execute um dos seguintes procedimentos:
    - Para exportar uma configuração para um arquivo, clique em Exportar Arquivo de Configurações de Soluções Incorporadas e siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração.
    - Para importar um arquivo de configuração, faça o seguinte:
    - Para importar uma configuração de um arquivo, clique em Importar Arquivo de Configurações de Soluções Incorporadas >Escolher arquivo e navegue até o arquivo de configuração salvo que foi exportado de uma impressora configurada anteriormente.
    - 2 Clique em Enviar.

## Impressão

## Imprimindo um documento

- No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao papel colocado.
- 2 Envie o trabalho para impressão:

#### Para usuários do Windows

- **a** Com um documento aberto, clique em **Arquivo** > **Imprimir**.
- **b** Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar.
- **c** Ajuste as definições, se necessário.
- **d** Clique em **OK** >**Imprimir**.

#### Para usuários do Macintosh

- a Personalize as definições na caixa de diálogo Configuração de página, se necessário:
  - 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo >Configuração de página.
  - **2** Escolha um tamanho de papel ou crie um tamanho personalizado de acordo com o papel colocado.
  - 3 Clique em OK.
- **b** Personalize as definições na caixa de diálogo Configuração de página, se necessário:
  - Com um documento aberto, selecione Arquivo >Imprimir. Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
  - **2** Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as definições, se necessário.

**Nota:** Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel colocado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

3 Clique em Imprimir.

# Cancelamento de trabalhos de impressão do computador

### Para usuários do Windows

1 Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.

2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

### Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema, no menu Apple, navegue até a impressora.
- 2 Na fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

# Carregamento de papel e mídia especial

## Carregamento de bandejas



**1** Puxe a bandeja totalmente para fora.

**Nota:** Não remova as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto **Busy** (Ocupada) for exibido no visor da impressora. Isso poderá causar um atolamento.



2 Aperte e deslize as abas da aba da guia de largura até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.



**3** Aperte e deslize as abas da aba da guia de comprimento até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado.



#### Notas:

- Para alguns tamanhos de papel, como carta, ofício e A4, aperte e deslize a aba da guia de comprimento para trás a fim de acomodar o seu comprimento.
- Ao carregar papel tamanho ofício, a guia de comprimento se estende além da base, deixando o papel exposto à poeira.
   Para proteger o papel da poeira, você pode adquirir uma tampa contra poeira separadamente. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.
- Para carregar um papel A6 na bandeja padrão, aperte e deslize a guia de comprimento em direção ao centro da bandeja, para a posição do tamanho A6.

 Verifique se as guias de largura e comprimento estão alinhadas aos indicadores de tamanho de papel localizados na parte inferior da bandeja.



4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile--as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.





#### Notas:

- Carregue com o lado de impressão voltado para baixo quando estiver utilizando papel reciclado ou pré-impresso.
- Carregue o papel pré-perfurado com os furos da borda superior da folha voltados para frente da bandeja.
- Carregue o papel com o timbre voltado para baixo, com a margem superior da folha voltada para frente da bandeja.
   Para a impressão frente e verso, carregue o papel com a margem inferior voltada para a frente da bandeja.
- Verifique se o papel está abaixo da indicador de preenchimento de papel máximo, localizado na guia de largura.



6 Insira a bandeja.



7 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade da impressão.

## Carregando o alimentador multi-uso

Use o alimentador multi-uso quando for imprimir em diferentes tipos e tamanhos de papel ou mídia especial, como cartões, transparências e envelopes. Você também pode usá-lo para trabalhos de impressão de uma única página em papel timbrado.

**1** Abra o alimentador multi-uso.



**a** Puxe o extensor do alimentador multi-uso.



**b** Puxe o extensor com cuidado, para que o alimentador multi--uso fique completamente estendido e aberto.



**2** Aperte a guia na guia de largura esquerda e mova as guias para o tamanho do papel sendo colocado.



**3** Prepare o papel ou a mídia especial para carregamento.

• Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltálas e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



 Segure as transparências pelas bordas. Flexione a pilha de transparências para trás e para frente para soltar as folhas e ventilá-las. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

**Nota:** Evite tocar no lado para impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.



• Flexione a pilha de envelopes para trás e para frente para soltálos e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



4 Carregue o papel ou a mídia especial.

- Não force a entrada de papel ou mídia especial no alimentador multi-uso.
- Certifique-se de que o papel ou mídia especial estejam abaixo do indicador de preenchimento máximo de papel localizado nas guias de papel. A sobrecarga pode causar atolamentos de papel.



 Carregue papel, cartões e transparências com o lado de impressão recomendado voltado para cima e a borda superior inserida primeiro. Consulte a embalagem das transparências para obter mais informações sobre o seu carregamento.



**Nota:** Ao carregar papel no tamanho A6, verifique se o extensor do alimentador multi-uso está posicionado corretamente com relação à borda do papel, para que as últimas folhas fiquem no lugar certo.



 Carregue o papel timbrado com a borda superior entrando primeiro na impressora. Para a impressão em frente e verso, carregue o papel timbrado para baixo, com a borda inferior entrando na impressora primeiro.



 Carregue envelopes com a aba no lado esquerdo voltada para baixo.



**Aviso—Dano Potencial:** Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

5 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel ou mídia especial colocada no alimentador multi-uso.

## Limpeza de atolamentos

## [x]-atolamento de papel, abra a porta frontal. [20y.xx]

- ATENÇÃO SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.
- 1 Pressione o botão de liberação da porta na lateral direita da impressora e abra a porta frontal.



#### **2** Puxe o cartucho de toner para fora utilizando a alça.



**3** Levante a alça verde e puxe a unidade de criação de imagens para fora da impressora.



**Aviso—Dano Potencial:** Não toque o cilindro fotocondutor azul brilhante sob a unidade de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.



- **4** Coloque a unidade de criação de imagens de lado em uma superfície lisa e suave.
  - Aviso—Dano Potencial: Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.
- **5** Levante a aba verde na frente da impressora.



**6** Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



7 Coloque a unidade de criação de imagens alinhando as setas nos trilhos laterais da unidade com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora e, em seguida, coloque a unidade de criação de imagens na impressora.





8 Coloque o cartucho de toner alinhando as setas nos trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora e, em seguida, coloque o cartucho na impressora.





- 9 Feche a porta frontal.
- 10 No painel de controle da impressora, toque em 💙 para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione Avançar >

#### OK >Limpe o atolamento e pressione OK >

## [x]-atolamento de papel, abra a porta traseira. [20y.xx]

1 Abra a porta frontal.



2 Puxe cuidadosamente a porta traseira.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



**3** Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



4 Feche a porta posterior.

5 No painel de controle da impressora, toque em 💙 para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione Próximo >

OK >Limpe o atolamento, pressione OK >



## [x]-atolamento de página, limpe a bandeja padrão. [20y.xx]

1 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



2 No painel de controle da impressora, toque em 💙 para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione Próximo >



>Limpe o atolamento, pressione OK >

## [x]-atolamento de papel, retire a bandeja 1 para limpar o duplex. [23y.xx]

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

#### **1** Retire a bandeja completamente da impressora.



**2** Localize a alavanca azul e pressione-a para baixo para limpar o atolamento.



**3** Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

# **Nota:** Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



#### 4 Insira a bandeja.

5 No painel de controle da impressora, toque em para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione Próximo >



>Limpe o atolamento, pressione OK > OK.

## [x]-atolamento de papel, abra a bandeja[x]. [24y.xx]

**1** Retire a bandeja completamente da impressora.

Nota: A mensagem no visor da impressora indica a bandeja onde está localizado o papel atolado.



**2** Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Verifique se todos os fragmentos de papel foram removidos.



3 Insira a bandeja.

4 No painel de controle da impressora, toque em para limpar a mensagem e continuar a impressão. Em modelos de impressora que não são de tela sensível ao toque, selecione Próximo >



>Limpe o atolamento, pressione OK > OK

## [x]-atolamento de papel, limpe o alimentador manual. [25y.xx]

**1** No alimentador multi-uso, segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.



2 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



**3** Carregue o papel no alimentador multi-uso.



**Nota:** Verifique se a guia de papel está levemente apoiada contra a borda do papel.

4 No painel de controle da impressora, toque em vara limpar a mensagem e continuar a impressão. Nos-demais-modelos,

selecione Avançar > OK > limpe o atolamento e pressione OK >

