Affichage des menus Page 1 sur 2

Affichage des menus

Liste des menus

Menu Papier	Rapports		Réseau/Ports		
Alimentation par défaut	Page des paramè	tres	NIC actif		
Format/Type papier	Statistiques du pe	ériphérique	Réseau standard ²		
Configurer MF	Test agraf.		USB standard		
Changer format	Page de configuration du réseau ¹		Parallèle [x]		
Texture du papier	Liste des profils		Série [x]		
Grammage du papier	Imprimer polices		Configuration SMTP		
Chargement du papier	Imprimer réperto	bire			
Types personnalisés	Rapport d'invent	aire			
Configuration générale					
Configuration du réceptacle					
Sécurité		Paramètres		Aide	
Sécurité Impression confidentielle		Paramètres Paramètres gén	éraux	Aide Imprimer tous les guides	
Sécurité Impression confidentielle Effacer fichiers données tem	nporaires	Paramètres Paramètres gén Menu Lecteur fl	éraux ash	Aide Imprimer tous les guides Qualité d'impression	
Sécurité Impression confidentielle Effacer fichiers données tem Journal d'audit de sécurité	nporaires	Paramètres Paramètres gén Menu Lecteur fl Paramètres d'im	éraux ash Ipression	Aide Imprimer tous les guides Qualité d'impression Guide d'impression	
Sécurité Impression confidentielle Effacer fichiers données tem Journal d'audit de sécurité Définir la date et l'heure	nporaires	Paramètres Paramètres gén Menu Lecteur fl Paramètres d'im	éraux ash npression	Aide Imprimer tous les guides Qualité d'impression Guide d'impression Guide des supports	
Sécurité Impression confidentielle Effacer fichiers données tem Journal d'audit de sécurité Définir la date et l'heure	nporaires	Paramètres Paramètres gén Menu Lecteur fl Paramètres d'im	éraux ash Ipression	Aide Imprimer tous les guides Qualité d'impression Guide d'impression Guide des supports Guide des défauts d'impression	
Sécurité Impression confidentielle Effacer fichiers données tem Journal d'audit de sécurité Définir la date et l'heure	nporaires	Paramètres Paramètres gén Menu Lecteur fl Paramètres d'im	éraux ash Ipression	Aide Imprimer tous les guides Qualité d'impression Guide d'impression Guide des supports Guide des défauts d'impression Affichage des menus	
Sécurité Impression confidentielle Effacer fichiers données tem Journal d'audit de sécurité Définir la date et l'heure	nporaires	Paramètres Paramètres gén Menu Lecteur fl Paramètres d'im	éraux ash npression	Aide Imprimer tous les guides Qualité d'impression Guide d'impression Guide des supports Guide des défauts d'impression Affichage des menus Guide d'information	
Sécurité Impression confidentielle Effacer fichiers données tem Journal d'audit de sécurité Définir la date et l'heure	nporaires	Paramètres Paramètres gén Menu Lecteur fl Paramètres d'im	éraux ash Ipression	Aide Imprimer tous les guides Qualité d'impression Guide d'impression Guide des supports Guide des défauts d'impression Affichage des menus Guide d'information Guide raccordement	
Sécurité Impression confidentielle Effacer fichiers données tem Journal d'audit de sécurité Définir la date et l'heure	nporaires	Paramètres Paramètres gén Menu Lecteur fl Paramètres d'im	éraux ash Ipression	Aide Imprimer tous les guides Qualité d'impression Guide d'impression Guide des supports Guide des défauts d'impression Affichage des menus Guide d'information Guide raccordement Guide de transport	

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Page de configuration du réseau ou Page de configuration du réseau [x].

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

A partir du panneau de commandes de l'imprimante



	Utilisez	Pour
1	Ecran	 Connaître l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Touche Sélectionner	Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.
3	Touches fléchées	Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.
4	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Bouton Veille	 Activer le mode veille ou le mode hibernation. Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit : Appuyez sur une touche quelconque. Extrayez le tiroir 1 ou chargez du papier dans le chargeur multifonction. Ouvrez une porte ou un capot. Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. Connectez un périphérique au port USB de l'imprimante.
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
7	bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
8	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
9	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
10	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs du bouton Veille et des voyants du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante		
Désactiver	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.		
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.		
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.		
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.		
Voyant du bouton Veille		Etat de l'imprimante	
Désactiver		L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.	
Ambre uni		L'imprimante est en mode Veille.	
Ambre clignotant		L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.	
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent		L'imprin	nante est en mode Hibernation.