Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 1 / 19

## Nyomtatási minőség útmutató

#### A karakterek széle recés vagy egyenetlen



Művelet	lgen	Nem
<ol> <li>lépés         <ul> <li>Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja- e a nyomtató.</li> <li>Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Menük &gt;Jelentések &gt;Betűtípusok nyomtatása</li> <li>Válassza ki a PCL betűtípusok vagy a PostScript betűtípusok elemet.</li> <li>Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul> </li> <li>Olvan betűtípusokat használ, amelyeket támogat a nyomtató?</li> </ol>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Válasszon olyan betűtípust amelyet támogat a nyomtató.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Ellenőrizze, hogy támogatja-e a nyomtató a számítógépre telepített betűtípusokat.</li> <li>Támogatja a nyomtató a számítógépre telepített betűtípusokat?</li> </ul>	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .

#### Levágott oldalak vagy képek



М	űvelet	Igen	Nem
1. a b	<b>lépés</b> Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. Küldje el újra a nyomtatási munkát.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
Le	van vágva az oldal vagy kép?		

# Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 2 / 19

Művelet	Igen	Nem
<ul> <li><b>2. lépés</b></li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>A papírméret és -típus megegyezik a tálcába betöltött papír paramétereivel?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	<ul> <li>Próbálkozzon az alábbiakkal:</li> <li>Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírmé- retet és papírtípust a tálcabeállításoknál.</li> <li>Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmé- rettel.</li> </ul>
<ul> <li>3. lépés</li> <li>a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Le van vágva az oldal vagy kép?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>4. lépés <ul> <li>Telepítse újra a képalkotó egységet.</li> <li>Vegye ki a festékkazettát.</li> <li>Távolítsa el a képalkotó egységet.</li> <li>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</li> <li>Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát.</li> <li>Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul></li></ul>	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .	A probléma megoldva.

### Tömörített képek jelennek meg a nyomatokon

Mi	ívelet	Igen	Nem
1.	épés	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
а	Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égető- henger típusának:		
	<b>Megjegyzés:</b> A beégető egység típusának azonosításához nézze meg a címkét a beégető egységen.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
M	g mindig tömörített képek jelennek meg?		

Oldal: 3 / 19

М	űvelet	Igen	Nem
2.	lépés	Probléma megoldva.	Forduljon a <u>ügyfélszolgá-</u>
a	Cserélje le az égetőhengert.		lathoz.
	További információ az égetőhenger beszerelésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található.		
b	Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Įм	ég mindig tömörített képek jelennek meg?		

#### Szürke háttér a nyomatokon



Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötétségét.</li> <li>Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 8.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
Litunt a szurke hatter a nyomatokról?		
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a tonerkazettát.</li> <li>a Vegye ki a festékkazettát.</li> <li>b Távolítsa el a képalkotó egységet.</li> <li>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</li> <li>c Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát.</li> <li>d Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?		
3. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .

Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 4 / 19

#### Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon



Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>3. lépés <ul> <li>a Rázza meg a festéket a képalkotó egységben.</li> <li>1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.</li> <li>2 Rázza meg határozottan a képalkotó egységet.</li> <li>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</li> <li>3 Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a kazettát.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul> </li> <li>Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>4. lépés</li> <li>Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat.	A probléma megoldva.

#### Helytelen margók a nyomatokon



- 1		
	Oldal: 5 / 19	

Művelet	lgen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Helyesek a margók?</li> </ul>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	<ul> <li>Próbálkozzon az alábbiakkal:</li> <li>Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírmé- retet és papírtípust a tálcabeállításoknál.</li> <li>Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmé- rettel.</li> </ul>
<ul> <li>3. lépés</li> <li>a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Helyesek a margók?</li> </ul>	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .

## Gyűrött papír

Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz.</li> <li>Megfelelő pozícióban vannak a bossz- és szélvezetők?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélvezetőket.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Allítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és - súlyt a tálcabeállításoknál.
3. lépés	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítá- soknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.		
<b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási munkát.		
Még mindig gyűrött a papír?		

# Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 6 / 19

Művelet	lgen	Nem
<ul> <li>4. lépés</li> <li>a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig gyűrött a papír?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>5. lépés</li> <li>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</li> <li>Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .	A probléma megoldva.
Még mindig gyűrött a papír?		

## Nyomtatási hibák



Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a tálcába betöltött papírhoz.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig láthatók nyomtatási hibák?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>A nyomtatóbeállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállítá- soknál.
<ul> <li>3. lépés</li> <li>a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítá- soknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig láthatók nyomtatási hibák?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
<b>4. lépés</b> Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfel- ületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.

dal:	7 /	19
------	-----	----

Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>5. lépés</li> <li>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</li> <li>Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig láthatók nyomtatási hibák?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	A probléma megoldva.
<b>6. lépés</b> Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> -hoz a <u>http://support.lexmark.c</u> <u>om</u> weboldalon vagy a termék szervizszakembe- réhez.	A probléma megoldva.

### A nyomtatás túl sötét



Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötétségét.</li> <li>Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 8.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig túl sötét a nyomat?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	<ul> <li>Próbálkozzon az alábbiakkal:</li> <li>Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.</li> <li>Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtí- pussal, -felülettel és - súllyal.</li> </ul>

Dlda	1:	8	/	19	
		-	'	-	

Művelet	lgen	Nem
<ul> <li>3. lépés</li> <li>a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig túl sötét a nyomat?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>4. lépés</li> <li>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e.</li> <li>Durva felületű papírra nyomtat?</li> </ul>	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a nyomtató kezelőpaneljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.
<ul> <li>5. lépés</li> <li>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</li> <li>Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig túl sötét a nyomat?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 6 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>6. lépés</li> <li>Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig túl sötét a nyomat?</li> </ul>	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .	A probléma megoldva.

## A nyomtatás túl világos



M	ívelet	Igen	Nem
1.	lépés	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
а	A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében növelje a festék sötétségét.		
	Megjegyzés: Az alapértelmezett érték a 8.		
b	Küldje el újra a nyomtatási munkát.		
M	ég mindig túl világos a nyomat?		

# Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 9 / 19

Művelet	lgen	Nem
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Módosítsa a papírtípus, - felület és -súly beállítá- sokat, hogy azok megfelel- jenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</li> <li>b Küldig el újra a pyomtatási munkát</li> </ul>		
<b>b</b> Kuluje el ujra a hyomtatasi munkat.		
Még mindig túl világos a nyomat?		
4. lépés	Módosítsa a felületre	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e.	vonatkozó beállítást a nyomtató kezelőpanelién.	
Durva felületű papírra nyomtat?	a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	
5. lépés	Ugorion a(z) 6 lépéshez.	A probléma megoldva.
a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.		
<b>Megjegyzés:</b> A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedves- séggel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.		
<b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási munkát.		
Még mindig túl világos a nyomat?		
6. lépés	Ugorion a(z) 7 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>a Rázza meg a festéket a képalkotó egységben.</li> </ul>		
1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.		
2 Rázza meg határozottan a képalkotó egységet.		
<b>Vigyázat - sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
<b>3</b> Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát.		
<b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási munkát.		
Még mindig túl világos a nyomat?		
7. lépés	Forduljon a következőhöz:	A probléma megoldva.
Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.	ügyfélszolgálat.	
Még mindig túl világos a nyomat?		

Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 10 / 19

#### A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>Muvelet</li> <li>1. lépés <ul> <li>Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a képalkotó egységen.</li> <li>Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.</li> </ul> </li> <li>Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a képalkotó egységről. <ul> <li>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</li> <li>Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a kazettát.</li> </ul> </li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Nem A probléma megoldva.
A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?		
2. lépés	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
a Rázza meg a festéket a képalkotó egységben.		
1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.		
2 Rázza meg határozottan a képalkotó egységet.		
<ul> <li>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</li> <li>3 Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a kazettát.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>		
A pyomtató mág mindig űros lanokat ad ki a pyomtatáspál?		
A nyonitato meg minuig ures iapokat au ki a nyonitatashar?		
<ul> <li>3. lépés</li> <li>Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat.	A probléma megoldva.
A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?		

Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 11 / 19

#### A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
1. lépés	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
a Telepítse újra a képalkotó egységet.		
1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.		
<b>Vigyázat - sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
2 Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát.		
<b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási munkát.		
A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?		
2. lépés	Forduljon a következőhöz:	A probléma megoldva.
Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.	<u>ügyfélszolgálat</u> .	
A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?		

#### Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon



Művelet	Igen	Nem
1. lépés	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Probléma megoldva.
a Cserélje ki a képalkotó egységet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével:		
• 47,8 mm (1,88 hüv.)		
• 96,8 mm (3,81 hüv.)		
• 28,5 mm (1,12 hüv.)		
<b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási feladatot.		
Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?		

Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>2. lépés</li> <li>a Cserélje ki a beégető egységet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével: <ul> <li>87,9–92,7 mm (3,46–3,65 hüvelyk)</li> <li>95,2 mm (3,75 hüv.)</li> </ul> </li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</li> </ul>	Forduljon a <u>ügyfélszolgá-</u> <u>lathoz</u> .	Probléma megoldva.
Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?		

#### Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon



Művelet	lgen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.</li> <li>A tálca a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának és súlyának?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeál- lításoknál megadott papír- típussal és -súllyal.
<ul> <li>3. lépés</li> <li>a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítá-soknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>4. lépés</li> <li>Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .	A probléma megoldva.
Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?		

Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 13 / 19

#### Ferde nyomtatás



Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig torz a nyomat?</li> </ul>	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .	A probléma megoldva.

#### Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon



Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	Módosítsa a papírtípus és - súly beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.

ldal:	14 /	′ 19
-------	------	------

Művelet	lgen	Nem
<b>3. lépés</b> <b>a</b> Töltsön be papírt egy bontatlan csomaghól	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</li> <li>Küldia el újra a pyomtatáci munkát</li> </ul>		
Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?		
4. lépés	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
a Telepítse újra a képalkotó egységet.		
1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.		
<b>Vigyázat - sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
2 Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát.		
<b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási munkát.		
Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?		
5. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .	A probléma megoldva.
Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?		

### Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon



Művelet	Igen	Nem
1. lépés	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
<b>a</b> A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.		
<b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási munkát.		
Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?		

#### Nyomtatási minőség útmutató

Oldal: 15 / 19

Művelet	lgen	Nem
<ul> <li><b>2. lépés</b></li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	<ul> <li>Próbálkozzon az alábbiakkal:</li> <li>Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfel- ületet, -típust és -súlyt a tálcabeállításoknál.</li> <li>Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírfel- ülettel, -típussal és - súllyal.</li> </ul>
<ul> <li>3. lépés</li> <li>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</li> <li>Megjegyzés: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>4. lépés <ul> <li>Telepítse újra a képalkotó egységet.</li> <li>Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.</li> <li>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</li> <li>Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát.</li> <li>Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul> </li> <li>Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>5. lépés</li> <li>Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Forduljon az <u>ügyfélszol-</u> gálat -hoz a http://support.lexmark.c om weboldalon vagy a termék szervizszakembe- réhez.	A probléma megoldva.

#### A nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók



Művelet	Igen	Nem
1. lépés	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.
a Telepítse újra a képalkotó egységet.		
1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.		
<b>Vigyázat - sérülésveszély:</b> Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.		
2 Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát.		
<b>b</b> Küldje el újra a nyomtatási munkát.		
Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?		
<ol> <li>2. lépés</li> <li>Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ol>	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .
Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?		

#### A festék lepereg



Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében a papír típusát és súlyát.</li> <li>Megfelel a papírtípus és -súly a tálcába betöltött papír paramétereinek?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és - súlyt a tálcabeállításoknál.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>Ellenőrizze, hogy a nyomtatáshoz használt papír felülete nem túl durva-e.</li> <li>Durva felületű papírra nyomtat?</li> </ul>	Állítsa be a papír textúráját a nyomtató kezelőpanel- jéről a Papír menüben.	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.
<ul> <li>3. lépés</li> <li>a A nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében Nehéz értékre kell állítani a Nehéz súly beállítást.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</li> </ul>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
Ledörzsölődik a festék a papírról?		

Idal:	17	/ 19
-------	----	------

Művelet	lgen	Nem
<ul> <li>4. lépés</li> <li>a Engedélyezze a Csendes üzemmódot. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások &gt;Általános beállítások &gt;Csendes üzemmód &gt;Be</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</li> </ul>	Forduljon az <u>ügyfélszolgá-</u> <u>lathoz</u> .	A probléma megoldva.
Ledörzsölődik a festék a papírról?		

#### A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg

Művelet	lgen	Nem
Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .	A probléma megoldva.
A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?		

#### Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége

Művelet	Igen	Nem
<ul> <li>1. lépés</li> <li>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>A tálca papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségnél a Fólia beállítást.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>a Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> <li>Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?</li> </ul>	Forduljon a következőhöz: <u>ügyfélszolgálat</u> .	A probléma megoldva.

#### Egyenetlen nyomtatási eloszlás



Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat.	A probléma megoldva.
Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?		

Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 18 / 19

#### Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon



Művelet	Igen	Nem
<ol> <li>lépés</li> <li>a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ol>	Ugorjon a(z) 2 lépéshez.	A probléma megoldva.
<ul> <li>2. lépés</li> <li>a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>	Ugorjon a(z) 3 lépéshez.	A probléma megoldva.
Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?		
<ul> <li>3. lépés</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e.</li> <li>a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul>	Ugorjon a(z) 4 lépéshez.	A probléma megoldva.
Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?		
<ul> <li>4. lépés <ul> <li>a Rázza meg a festéket a képalkotó egységben.</li> <li>1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet.</li> <li>2 Rázza meg határozottan a képalkotó egységet.</li> <li>Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</li> <li>3 Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a kazettát.</li> <li>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</li> </ul> </li> <li>Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</li> </ul>	Ugorjon a(z) 5 lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés	Forduljon a következőhöz:	A probléma megoldva.
Cserelje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?		

Nyomtatási minőség útmutató Oldal: 19 / 19

#### Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal, írja le a tapasztalt problémát, a nyomtató kezelőpaneljén látható jelzőfénysorozatot és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a felső fedél belső felén lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

A Lexmark többféle módon segíti a nyomtatással kapcsolatos problémák megoldását. Látogasson el a Lexmark webhelyére a <u>http://support.lexmark.com</u> címen, majd válasszon a következők közül:

Tech Library (Technikai könyvtár)	Böngészhet a kézikönyveket, támogatási dokumentumokat, illesztőprogramokat és egyéb letöltéseket tartalmazó könyv- tárban, amely segítséget nyújt a gyakori problémák megoldásában.
E-mail	Küldhet e-mailt a Lexmark csapatának, amelyben leírja a problémát. A szerviz képviselője válaszolni fog az üzenetre, és biztosítja a probléma megoldásához szükséges információkat.
Élő csevegés	Közvetlenül cseveghet a szerviz képviselőjével. A képviselő Önnel együttműködve megoldhatja a nyomtató problémáját, vagy támogatott szolgáltatást nyújthat, amelynek keretében a szerviz képviselője távolról csatlakozik az Ön számítógé- péhez interneten keresztül hibaelhárítás, frissítések telepítése és egyéb feladatok elvégzése céljából, hogy segítsen Önnek a Lexmark termék sikeres használatában.

Emellett telefonos támogatás is rendelkezésre áll. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más országokban, illetve régiókban keresse fel a Lexmark webhelyét a <u>http://support.lexmark.com</u> címen.