Краткое справочное руководство

Использование модели принтера с дисплеем 2,4"

Информация о принтере

Использование панели управления принтера



	Компонент	Для
1	Дисплей	Просмотр состояния принтера.Настройка и работа с принтером.
2	кнопка "Выбрать"	Отправить изменения, внесенные в настройки принтера
3	кнопки со стрелками	Прокрутка списка меню вверх и вниз или влево и вправо.
4	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов.

	Компонент	Для
5	Кнопка перехода в спящий режим	Переход в спящий режим или режим гибернации.
		Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима.
		 Нажмите любую кнопку.
		 Выдвиньте лоток 1 или загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи.
		 Откройте крышку или дверцу.
		 Передайте задание на печать с компьютера.
		 Выполните сброс по включению питания выключателем питания.
		 Присоедините устройство к порту USB на принтере.
6	Кнопка «Стоп» или «Отменить»	Прекращение всех операций печати.
7	кнопка "Назад"	Возврат к предыдущему экрану.
8	Кнопка "Домашняя"	Возвращение к начальному экрану.
9	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.
10	Порт USB	Подсоедините флэш-диск к принтеру.
		Примечание. Флэш-диски поддер- живает только USB-порт на передней панели принтера.

Задание формата и типа бумаги

1 На панели управления принтера выберите:



>Меню «Формат и тип бумаги» >

2 Нажимайте кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы

выбрать нужный лоток. а затем нажмите кнопку



3 Нажимайте кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать нужный формат бумаги, а затем нажмите



4 Нажимайте кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать нужный формат бумаги, а затем нажмите

кнопку [СК], чтобы изменить настройки.

Настройка параметров для бумаги формата Universal

Формат бумаги Universal задается пользователем и позволяет печатать на бумаге, имеющей формат, не представленный в меню принтера.

Примечания.

- Минимальный поддерживаемый формат Universal составляет 70 х 127 мм (2,76 х 5 ") для односторонней печати и 105 х 148 мм (4,13 х 5,83 ") для двусторонней (дуплексной) печати.
- Наибольший поддерживаемый формат Universal составляет 216 x 356 мм (8,5 x 14 ") для односторонней и двусторонней печати.
- При печати на бумаге шириной менее 210 мм (8,3 "), принтер может работать с меньшей скоростью после некоторого периода времени для обеспечения лучшего качества печати.

На панели управления принтера выберите:



Настройка плотности тонера

Использование встроенного веб-сервера

1 Откройте веб-обозреватель и в поле адреса принтера введите IP-адрес.

Примечания.

• В разделе TCP/IP меню «Сеть/Порты» проверьте IP-адрес принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Выберите Параметры >Параметры печати >Меню «Качество» >Плотность тонера.
- **3** Отрегулируйте плотность тонера, а затем щелкните **Отправить**.

Использование панели управления принтера

1 На панели управления принтера выберите:



2 Настройте плотность тонера и нажмите

Поддерживаемые флэш-диски и типы файлов

Примечания.

- Высокоскоростные флэш-накопители должны поддерживать стандарт полноскоростного интерфейса USB. Низкоскоростные накопители USB не поддерживаются.
- Флеш-диски USB должны поддерживать FAT-систему (File Allocation Tables). Устройства, отформатированные с NTFS (файловая система новой технологии) или любой другой файловой системой, не поддерживаются.

Рекомендованные флэш-диски	Тип файла
Множество флэш-накопителей USB протести- рованы и рекомендованы для работы с данным принтером. За дополнительной информацией обратитесь по месту приобретения принтера.	Документы: • .pdf • .xps Изображения: • .dcx • .gif • .jpeg или .jpg • .bmp • .pcx • .tiff или .tif • .png • .fls

Печать с флэш-накопителя

Примечания.

- Перед печатью зашифрованного файла PDF появится запрос на ввод пароля данного файлас панели управления.
- Пользователь не может выполнять печать файлов, на печать которых он не обладает полномочиями.
- **1** Вставьте флэш-накопитель в USB порт.



Примечания.

- Если установлен флэш-диск, на панели управления принтера и в разделе отложенных заданий появится значок флэш-диска.
- Если в момент установки флэш-накопителя принтер требует вмешательства пользователя (например, в связи с замятием бумаги), это запоминающее устройство игнорируется.
- Если в момент установки флэш-диска на принтере обрабатываются другие задания, отображается сообщение Занят. По завершении обработки таких заданий для печати документов с флэшнакопителя может потребоваться просмотр списка отложенных заданий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Не касайтесь принтера или флэшдиска в показанной области при выполнении печати, чтении или записи на устройство памяти. Возможна потеря данных.



- На панели управления принтера выберите документ для печати.
- **3** С помощью кнопок со стрелками влево и вправо укажите число копий, которое требуется распечатать, а затем



Примечания.

- Не извлекайте флэш-накопитель из USB-порта до окончания печати документа.
- Если после выхода из экрана меню USB флэш-диск не извлечен из принтера, вы все равно можете распечатывать файлы, хранящиеся на флэш-диске как отложенные задания, с панели управления принтера.

Отмена задания печати с помощью панели управления принтером

- 1 На панели управления принтера нажмите кнопку
- **2** В отображенном списке заданий печати выделите задание, которое необходимо отменить, и нажмите



3 Нажмите кнопку **С**, чтобы вернуться на начальный экран.

Связывание лотков и исключение лотков из цепочки связи

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- Просмотрите IP-адрес на панели управления принтера в разделе TCP/IP в меню "Сети/Порты".
 IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.

2 Выберите Параметры >меню «Бумага».

- **3** Измените формат бумаги и настройки типа бумаги для связанных лотков.
 - Для связанных лотков убедитесь в том, что формат и тип бумаги одного лотка соответствуют другому лотку.
 - Чтобы отменить связывание лотков, убедитесь в том, что формат и тип бумаги одного лотка *не соответствует* параметрам другого лотка.

4 Нажмите кнопку Отправить.

Примечание. Также можно изменить формат бумаги и настройки типа бумаги, используя панель управления принтера. Подробнее см. <u>«Задание формата и типа бумаги» на стр. 1</u>.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Загруженная в лоток бумага должны быть такого же типа, как и указанная в настройках принтера. Температура термоблока изменяется в зависимости от указанного типа бумаги. Если параметры не настроены надлежащим образом, при печати могут возникнуть проблемы.

Использование модели принтера с сенсорным экраном 4,3"

Информация о принтере

Использование панели управления принтера



1	Дисплей	Просмотр состояния принтера.Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка "Домашняя"	Возвращение к начальному экрану.

	Компонент	Для
3	Кнопка перехода в спящий режим	 Переход в спящий режим или режим гибернации. Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима. Нажмите любую кнопку. Выдвиньте лоток 1 или загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи. Откройте крышку или дверцу. Передайте задание на печать с компьютера. Выполните сброс по включению питания выключателем питания. Присоедините устройство к порту USB на принтере.
4	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов.
5	Кнопка «Стоп» или «Отменить»	Прекращение всех операций печати.
6	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.
7	Порт USB	Подсоедините флэш-диск к принтеру. Примечание. Флэш-диски поддер- живает только USB-порт на передней панели принтера.

Общие сведения о начальном экране

При включении принтера отображается начальный экран, который также называется начальным экраном. Кнопки и значки на начальном экране позволяют инициировать различные действия.

Примечание. Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от пользовательских параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.



Нажмите		Чтобы
1	Изменить язык	Изменение основного языка принтера.
2	Закладки	Создание, упорядочивание и сохранение набора закладок (URL-адресов) в виде дерева папок и набора ссылок на файлы.
		Примечание. Вид дерева не включает закладки, созданные в меню "Формы и избранное", и те из дерева, которые нельзя использовать в меню "Формы и избранное".
3	Отложенные задания	Отображение всех отложенных заданий.
4	порт USB	Просмотр, выбор или печать фотографий и документов с флеш-диска.
		Примечание. Этот значок отображается при возврате на начальный экран, только когда к принтеру подсоединена карта памяти или флеш-диск.
5	Меню	Доступ к меню принтера.
		Примечание. Эти меню доступны, только когда принтер в состоянии готовности.

Нажмите		Чтобы
6	Строка сообщений о состоянии	 Отображение текущего состояния принтера, например Готов или Занят. Просмотр состояния расходных материалов принтера. Отображение сообщений о необходимости вмеша- тельства пользователя и инструкций относительно необходимых действий.
7	Состояние/расходные материалы	 Отображение предупре- ждений принтера или сообщений об ошибке каждый раз, когда требуется вмеша- тельство пользователя для продолжения обработки задания на принтере. Просмотр дополнительных сведений по предупреждениям принтера или сообщениям об ошибках, в том числе о том, как закрыть сообщения.
8	Советы	Просмотр контекстной справки.

Она также может отображаться на начальном экране:

Нажмите	Чтобы
Поиск отложенных заданий	Поиск отложенных заданий на данный момент.
Задания от пользователя	Открыть задания печати, сохра- ненные пользователем.
Профили и приложения	Доступ к профилям и приложениям.

Функции

Функция	Описание
Сообщение о необходимости змешательства пользо- зателя	Если сообщение о необходимости вмешательства пользователя связано с функцией, отображается этот значок и индикатор мигает красным.

Функция	Описание
Предупреждение	Если возникло состояние ошибки, отображается этот значок.
IP-адрес принтера Пример: 123.123.123.123	IP-адрес принтера указан в верхнем левом углу начального экрана. IP-адрес можно исполь- зовать при доступе к встроенному веб-серверу для просмотра и удаленной настройки параметров принтера.

Назначение кнопок сенсорного экрана

Примечание. Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от пользовательских параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.



	Нажмите значок	Чтобы
1	Переключатель	Выбор или отмена выбора элемента.
2	Стрелка вверх	Прокрутка вверх.
3	Стрелка вниз	Прокрутка вниз.
4	Кнопка принятия	Сохранение параметра.

	Нажмите значок	Чтобы
5	кнопка "Отмена"	Отмена действия или выбора.Возврат к предыдущему экрану.

Нажмите	Чтобы
	Возврат на начальный экран.
?	Доступ к контекстной справке на панели управления принтера.
	Прокрутка влево.
	Прокрутка вправо.

Задание формата и типа бумаги

На начальном экране выберите:

>Меню "Бумага" >Формат/тип бумаги > выберите

лоток > выберите формат или тип бумаги >

Настройка параметров для бумаги формата Universal

Формат бумаги Universal задается пользователем и позволяет печатать на бумаге, имеющей формат, не представленный в меню принтера.

Примечания.

• Минимальный поддерживаемый формат Universal составляет 70 х 127 мм (2.76 х 5 ") для односторонней печати и 105 х 148 мм (4,13 х 5,83 ") для двусторонней (дуплексной) печати.

- Наибольший поддерживаемый формат Universal составляет 216 х 356 мм (8,5 х 14 ") для односторонней и двусторонней печати.
- При печати на бумаге шириной менее 210 мм (8,3 "), принтер может работать с меньшей скоростью после некоторого периода времени для обеспечения лучшего качества печати.
- **1** На начальном экране выберите:



🔧 >Меню "Бумага" >Универсальная настройка >Единицы измерения > выбор единиц измерения

- 2 Нажмите Книжная ширина или Книжная высота.
- 3 Выберите ширину или высоту, затем нажмите

Настройка плотности тонера

Использование встроенного веб-сервера

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его. чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Выберите Параметры >Параметры печати >Меню «Качество» >Плотность тонера.
- 3 Отрегулируйте параметр и нажмите Отправить.

Использование панели управления принтера

1 На начальном экране выберите:



🔧 >Параметры >Параметры печати >меню "Качество" >Плотность тонера

2 Отрегулируйте параметр и коснитесь

Поддерживаемые флэш-диски и типы файлов

Примечания.

- Высокоскоростные флэш-накопители должны поддерживать стандарт полноскоростного интерфейса USB. Низкоскоростные накопители USB не поддерживаются.
- Флеш-диски USB должны поддерживать FAT-систему (File Allocation Tables). Устройства, отформатированные с NTFS (файловая система новой технологии) или любой другой файловой системой. не поддерживаются.

Рекомендованные флэш-диски	Тип файла
Множество флэш-накопителей USB протести- рованы и рекомендованы для работы с данным принтером. За дополнительной информацией обратитесь по месту приобретения принтера.	Документы: • .pdf • .xps Изображения: • .dcx • .gif • .jpeg или .jpg • .bmp • .pcx • .tiff или .tif • .png • .fls

Печать с флэш-накопителя

Примечания.

- Перед печатью зашифрованного файла PDF появится запрос на ввод пароля данного файлас панели управления.
- Пользователь не может выполнять печать файлов, на печать которых он не обладает полномочиями.
- 1 Вставьте флэш-накопитель в USB порт.

Примечания.

- Если установлен флэш-диск, на начальном экране появится значок флэш-диска.
- Если в момент установки флэш-накопителя принтер требует вмешательства пользователя

(например, в связи с замятием бумаги), это запоминающее устройство игнорируется.

 Если в момент установки флэш-диска на принтере обрабатываются другие задания, отображается сообщение Занят. По завершении обработки таких заданий для печати документов с флэшнакопителя может потребоваться просмотр списка отложенных заданий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Не касайтесь принтера или флэшдиска в показанной области при выполнении печати, чтении или записи на устройство памяти. Возможна потеря данных.



- 2 На панели управления принтера выберите документ для печати.
- **3** С помощью стрелок задайте количество копий, которые необходимо распечатать, а затем нажмите **Печать**.

Примечания.

- Не извлекайте флэш-накопитель из USB-порта до окончания печати документа.
- Если после выхода из экрана меню USB флэш-диск не извлечен из принтера, вы все равно можете распечатывать файлы, хранящиеся на флэш-диске как Отложенные задания.

Отмена задания печати с помощью панели управления принтером

1 На начальном экране нажмите Отменить задания или



- **2** Выберите задание, которое необходимо отменить, затем нажмите .
- **3** Нажмите на клавиатуре для возврата к начальному экрану.

Связывание лотков и исключение лотков из цепочки связи

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.

2 Выберите Параметры >меню «Бумага».

- **3** Измените формат бумаги и настройки типа бумаги для связанных лотков.
 - Для связанных лотков убедитесь в том, что формат и тип бумаги одного лотка соответствуют другому лотку.
 - Чтобы отменить связывание лотков, убедитесь в том, что формат и тип бумаги одного лотка *не соответствует* параметрам другого лотка.
- 4 Нажмите кнопку Отправить.

Примечание. Также можно изменить формат бумаги и настройки типа бумаги, используя панель управления принтера. Подробнее см. <u>«Задание формата и типа бумаги» на стр. 5</u>.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Загруженная в лоток бумага должны быть такого же типа, как и указанная в настройках принтера. Температура термоблока изменяется в зависимости от указанного типа бумаги. Если параметры не настроены надлежащим образом, при печати могут возникнуть проблемы.

Использование модели принтера с сенсорным экраном размером 7 дюймов

Информация о принтере

Использование панели управления принтера



	Компонент	Для
1	Дисплей	Просмотреть состояние принтера.Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка "Домашняя"	Возвращение к начальному экрану.

	Компонент	Для
3	Кнопка перехода в	Переход в спящий режим или режим гибернации.
	спящий режим	Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима. • Нажмите и отпустите кнопку перехода
		в спящий режим.
		 Коснитесь экрана или нажмите на любую кнопку.
		 Откройте лоток, крышку или дверцу.
		 Передайте задание на печать с компь- ютера.
		• Выполните сброс по включению
		 Присоедините устройство к порту USB
	14	
4	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов на принтере.
5	Кнопка «Стоп» или «Отменить»	Прекращение всех операций печати.
6	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.
7	Порт USB	Подключение адаптера Bluetooth USB или флэш-диска к принтеру.
		Примечание. Флэш-диски поддерживает только USB-порт на передней панели принтера.

Начальный экран

При включении принтера отображается основной экран, который также называется начальным экраном. Кнопки и значки на начальном экране позволяют инициировать различные действия.

Примечание. Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.



	Нажмите	Чтобы
7	Состояние/Расходные материалы	 Отображение предупре- ждения или сообщения об ошибке каждый раз, когда требуется вмешательство пользователя для продол- жения обработки задания на принтере. Просмотр дополнительной информации о предупре- ждении или сообщении об ошибке, в том числе о том, как его закрыть.
8	Советы	Доступ к контекстной справке на панели управления принтера.

Функции

Функция	Описание
Сообщение о необходимости вмешательства пользователя	Если сообщение для оператора затра- гивает работу функции, например копирования или факса, то появл- яется следующий значок и мигает красный индикатор.
внимание!	Если возникает состояние ошибки, появляется данный значок.
IP-адрес принтера Пример: 123.123.123.123	IP-адрес сетевого принтера находится в верхнем левом углу основного экрана и выглядит как четыре группы цифр, разделенных точкой. IP-адрес можно использовать при доступе к встроенному веб- серверу для просмотра и удаленной настройки параметров принтера, даже не находясь в непосред- ственной близости от принтера.

Назначение кнопок сенсорного экрана

Примечание. Доступные на начальном экране элементы, значки и кнопки могут отличаться в зависимости от пользовательских параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.

• Отображение текущего

состояния принтера,

картридже.

• Отображение состояния

например Готов или Занят.

принтера, например Заканчивается формирователь изображения ИЛИ Низкий уровень тонера в

• Отображение сообщений о

тельства пользователя и

инструкций относительно

необходимых действий.

необходимости вмеша-

Строка сообщений о

состоянии

6





Остальные кнопки сенсорного экрана

Нажмите	Чтобы
Принять	Сохранение настроек.
Отмена	 Отмена действия или выбора. Выход из экрана и возврат на предыдущий экран без сохранения изменений.
Увеличение	Выбор более высокого значения.
Уменьшение	Выбор более низкого значения.
Выход	Выход из текущего экрана.

Нажмите	Чтобы
Поиск	Поиск отложенных заданий на данный момент.
Предупреждение	Просмотр предупреждения или сообщения об ошибке.

Задание формата и типа бумаги

На начальном экране выберите:

уменю "Бумага" >Формат и тип бумаги > выберите лоток > выберите формат или тип бумаги >**Отправить**

Примечания.

- Формат бумаги устанавливается автоматически по положению направляющих для бумаги в каждом лотке, кроме многоцелевого устройства подачи.
- Формат бумаги для многоцелевого устройства подачи нужно выставлять вручную через меню "Формат бумаги".
- Для всех лотков, бумага в которых отличается от обычной, тип бумаги следует задать вручную.

Настройка параметров для бумаги формата Universal

Формат бумаги Universal задается пользователем и позволяет печатать на бумаге, имеющей формат, не представленный в меню принтера.

Примечания.

- Минимальный поддерживаемый формат Universal составляет 70 x 127 мм (2,76 x 5 ") для односторонней печати и 105 x 148 мм (4,13 x 5,83 ") для двусторонней (дуплексной) печати.
- Наибольший поддерживаемый формат Universal составляет 216 x 356 мм (8,5 x 14 ") для односторонней и двусторонней печати.
- При печати на бумаге шириной менее 210 мм (8,3 "), принтер может работать с меньшей скоростью после

некоторого периода времени для обеспечения лучшего качества печати.

1 На начальном экране выберите:

>Меню "Бумага" >Универсальная настройка >Единицы измерения > выбор единиц измерения

- 2 Нажмите Книжная ширина или Книжная высота.
- **3** Выберите ширину или высоту, затем нажмите **Отправить**.

Настройка плотности тонера

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Выберите Параметры >Параметры печати >Меню «Качество» >Плотность тонера.
- **3** Настройте параметр плотности тонера, затем нажмите **Отправить**.

Использование панели управления принтера

1 На начальном экране выберите:

>Параметры >Параметры печати >меню "Качество" >Плотность тонера

2 Настройте значение параметра и нажмите Отправить.

Поддерживаемые флэш-диски и типы файлов

Примечания.

 Высокоскоростные флэш-накопители должны поддерживать стандарт полноскоростного интерфейса USB. Низкоскоростные накопители USB не поддерживаются. Флеш-диски USB должны поддерживать FAT-систему (File Allocation Tables). Устройства, отформатированные с NTFS (файловая система новой технологии) или любой другой файловой системой, не поддерживаются.

Рекомендованные флэш-диски	Тип файла
Множество флэш-накопителей USB протести- рованы и рекомендованы для работы с данным принтером. За дополнительной информацией обратитесь по месту приобретения принтера.	Документы: • .pdf • .xps Изображения: • .dcx • .gif • .jpeg или .jpg • .bmp • .pcx • .tiff или .tif • .png • .fls

Печать с флэш-накопителя

Примечания.

- Перед печатью зашифрованного файла PDF появится запрос на ввод пароля данного файла с панели управления.
- Пользователь не может выполнять печать файлов, на печать которых он не обладает полномочиями.

1 Вставьте флэш-накопитель в USB порт.



Примечания.

- Если установлен флэш-диск, на начальном экране появится значок флэш-диска.
- Если в момент установки флэш-накопителя принтер требует вмешательства пользователя (например, в связи с замятием бумаги), это запоминающее устройство игнорируется.
- Если в момент установки флэш-диска на принтере обрабатываются другие задания, отображается сообщение Занят. По завершении обработки таких заданий для печати документов с флэшнакопителя может потребоваться просмотр списка отложенных заданий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Не прикасайтесь к кабелю USB, сетевому адаптеру, разъему, устройству памяти, а также к указанным участкам на принтере, когда выполняется печать, чтение или запись с устройства памяти. Возможна потеря данных.



- 2 На панели управления принтера выберите документ для печати.
- **3** С помощью стрелок задайте количество копий, которые необходимо распечатать, а затем нажмите **Печать**.

Примечания.

- Не извлекайте флэш-накопитель из USB-порта до окончания печати документа.
- Если после выхода из экрана меню USB флэш-диск не извлечен из принтера, вы все равно можете распечатывать файлы, хранящиеся на флэш-диске как Отложенные задания.

Отмена задания печати с помощью панели управления принтером

- 1 На панели управления принтера нажмите Отмена задания или нажмите **Х** на клавиатуре.
- 2 Коснитесь задания печати, которое необходимо отменить, затем нажмите Удалить выбранные задания.

Примечание. Нажмите на клавиатуре, а затем нажмите **Возобновить**, чтобы вернуться к начальному экрану.

Связывание лотков и исключение лотков из цепочки связи

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.

2 Выберите Параметры >меню «Бумага».

- **3** Измените формат бумаги и настройки типа бумаги для связанных лотков.
 - Для связанных лотков убедитесь в том, что формат и тип бумаги одного лотка соответствуют другому лотку.
 - Чтобы отменить связывание лотков, убедитесь в том, что формат и тип бумаги одного лотка *не соответствует* параметрам другого лотка.
- 4 Нажмите кнопку Отправить.

Примечание. Также можно изменить формат бумаги и настройки типа бумаги, используя панель управления принтера. Подробнее см. <u>«Задание формата и типа бумаги» на стр. 8</u>.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Загруженная в лоток бумага должны быть такого же типа, как и указанная в настройках принтера. Температура термоблока изменяется в зависимости от указанного типа бумаги. Если параметры не настроены надлежащим образом, при печати могут возникнуть проблемы.

Установка и использование приложений начального экрана

Примечание. Данная глава относится только к моделям принтера с сенсорным экраном 4,3" и 7".

Определение IP-адреса принтера

Примечание. Если принтер подключен к сети или к серверу печати.

Определить IP-адрес принтера можно следующим способом:

- В левом верхнем углу начального экрана принтера.
- В разделе «TCP/IP» меню «Сеть/порты».
- Путем печати страницы настройки сети или параметров меню и поиска раздела «TCP/IP».

Примечание. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

Определение IP-адреса компьютера.

Для пользователей Windows

- 1 в диалоговом окне "Выполнить" введите cmd, чтобы открыть окно командной строки.
- **2** Введите ipconfig, затем найдите IP-адрес.

Для пользователей Macintosh

- 1 Из пункта System Preferences (Настройки системы) меню Apple, выберите Network (Сеть).
- 2 Выберите тип подключения, затем выберите Дополнительно >TCP/IP.
- 3 Найдите IP-адрес.

Доступ к встроенному вебсерверу

Встроенный веб-сервер – это веб-страница принтера, позволяющая просматривать и дистанционно настраивать параметры принтера, даже если вы не находитесь поблизости от него.

- 1 Получение IP-адреса принтера.
 - На начальном экране панели управления принтера
 - В разделе «TCP/IP» меню «Сеть/порты»
 - Путем печати страницы настройки сети или параметров меню и поиска раздела «TCP/IP»

Примечание. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

- **2** Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.
- **3** Нажмите клавишу Enter.

Примечание. Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.

Настройка начального экрана

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечание. IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

- **2** Выполните одно или несколько из указанных ниже действий.
 - Отображение или сокрытие значков основных функций принтера.
 - а Нажмите Параметры >Общие параметры >Пользовательские настройки начального экрана.
 - **б** Установите флажки напротив значков, которые должны отображаться на начальном экране принтера.

Примечание. Если убран флажок рядом со значком, значок не будет появляться на начальном экране.

в Нажмите кнопку Отправить.

 Настройка значком для приложения. Для получения дополнительных сведений см. «Поиск информации о приложениях начального экрана» на стр. 11 или см. документацию из комплекта поставки приложения.

Активация приложений начального экрана

Поиск информации о приложениях начального экрана

Принтер поставляется с предустановленными приложениями начального экрана. Чтобы использовать данные приложения необходимо активировать и настроить их с использованием встроенного веб-сервера. Подробнее о работе со встроенным веб-сервером см. <u>«Доступ к</u> <u>встроенному веб-серверу» на стр. 11</u>.

Подробнее о настройке и использовании приложений начального экрана можно узнать по месту приобретения принтера.

Использование фона и экрана ожидания



На начальном экране выберите:

Изменить фон > выберите фон для использования и нажмите >Применить

Настойка форм и избранного

Параметр Чтобы



Быстро находить и печатать часто используемые онлайн формы напрямую с начального экрана принтера.

Примечание. У принтера должны быть права доступа к сетевой папке, FTP-сайту или веб-сайту, где хранятся закладки. С компьютера, на котором хранятся закладки, используя параметры общего доступа, безопасности и брандмауэра, присвойте принтеру минимум права *чтения*. Подробнее см. в документации по операционной системе.

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечание. IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

- 2 Щелкните Параметры >Приложения >Управление приложениями >Формы и избранное.
- 3 Нажмите Добавить и настройте параметры.

Примечания.

- Описание параметра см. в тексте подсказки, который отображается при наведении указателя мыши к каждому полю.
- Для проверки правильности настроек местоположения закладки введите правильный IPадрес управляющего компьютера, на котором находится закладка. Дополнительную информацию о получении IP-адреса управляющего компьютера см. в <u>«Определение IP-адреса компьютера.» на</u> стр. 10.
- Убедитесь, что у принтера есть права доступа к папке, где находится закладка.
- 4 Нажмите Применить.

Для использования приложения коснитесь **Формы и** избранное на начальном экране принтера, затем просмотрите категории или выполните поиск форм по номеру формы, имени или описанию.

Объяснение параметров экономичного режима



Настройка удаленной панели управления

Это приложение дает возможность взаимодействовать с панелью управления принтера без физического контакта с сетевым принтером. На компьютере можно проверить состояние принтера, возобновить печать отложенных заданий, создать закладки и выполнить другие задачи, относящиеся к печати.

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечание. IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

- 2 Щелкните Параметры >Настройки удаленной панели управления.
- 3 Установите флажок Включить и измените параметры.
- 4 Нажмите Отправить.

Чтобы запустить приложение, щелкните Удаленная панель управления >Запустить приложение VNC.

Экспорт и импорт конфигурации

Можно экспортировать настройки конфигурации в текстовый файл, затем импортировать его для применения настроек на другом принтере.

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечание. IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

- **2** Для экспорта или импорта конфигурации для одного приложения выполните следующее:
 - а Щелкните Параметры >Приложения >Управление приложениями.
 - **б** В списке установленных приложений выберите то, которое необходимо настроить.
 - в Щелкните Настроить и выполните следующее.
 - Чтобы экспортировать файл конфигурации, щелкните Экспорт и следуйте экранным инструкциям для сохранения файла конфигурации.

Примечания.

- При сохранении файла конфигурации можно ввести уникальное имя файла или использовать имя по умолчанию.
- В случае возникновения ошибки Переполнение памяти JVM повторяйте операцию экспорта, пока не будет сохранен файл параметров.
- Чтобы импортировать конфигурацию из файла, щелкните Импортировать, затем перейдите к сохраненному файлу конфигурации, который был экспортирован из ранее настроенного принтера.

Примечания.

- Перед импортированием файла конфигурации его можно сначала просмотреть или загрузить сразу.
- При возникновении тайм-аута и отображении пустого экрана, обновите веб-браузер, затем нажмите кнопку Применить.
- **3** Для экспорта или импорта конфигурации для нескольких приложений выполните следующее:

а Нажмите Параметры >Импорт/экспорт.

- б Выполните одно из следующий действий.
 - Чтобы экспортировать файл конфигурации, щелкните Экспорт файла параметров
 Embedded Solutions и следуйте инструкциям на экране компьютера для сохранения файла конфигурации.
 - Для импорта файла конфигурации выполните следующее:

- 1 Нажмите Импорт файла параметров Embedded Solutions >Выберите файл, затем выберите сохраненный файл конфигурации, экспортированный с ранее настроенного принтера.
- 2 Нажмите кнопку Отправить.

Выполняется печать

Печать документа

- 1 На панели управления принтера задайте тип и формат бумаги в соответствии с загруженной бумагой.
- 2 Отправьте задание на печать:

Для пользователей Windows

- а Открыв документ, выберите Файл >Печать.
- б Нажмите кнопку Свойства, Параметры или Настройка.
- в При необходимости настройте нужные параметры.
- г Нажмите ОК >Печать.

Для пользователей Macintosh

- а Настройте параметры в диалоговом окне «Page Setup».
 - 1 Открыв документ, выберите File (Файл) >Page Setup (Параметры страницы).
 - 2 Выберите формат бумаги или создайте пользовательский формат, соответствующий загруженной бумаге.
 - **3** Выберите **ОК**.
- **б** Настройте параметры в диалоговом окне «Print».
 - 1 При открытом документе выберите Файл > Печать.

Если необходимо, щелкните значок в виде треугольника, чтобы отобразить дополнительные параметры.

2 При необходимости настройте параметры печати в раскрывающихся меню. Примечание. Чтобы выполнить печать на бумаге определенного типа, настройте параметр типа бумаги в соответствии с загруженной бумагой или выберите соответствующий лоток или устройство подачи.

3 Нажмите кнопку Печать.

Отмена задания печати с компьютера

Для пользователей Windows

- 1 Откройте папку принтеров, затем выберите ваш принтер.
- **2** В окне очереди печати выберите задание, которое необходимо отменить, и удалите его.

Для пользователей Macintosh

- 1 Из пункта System Preferences (Настройки системы) меню Apple перейдите к вашему принтеру.
- **2** В окне очереди печати выберите задание, которое необходимо отменить, и удалите его.

Загрузка бумаги и специальных материалов для печати

Загрузка лотка на 250 или 550 листов

- ВНИМАНИЕ-ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ: Для уменьшения риска нестабильной работы оборудования загружайте каждый лоток отдельно. Остальные лотки держите закрытыми до тех пор, пока они не понадобятся.
- 1 Извлеките лоток.

Примечания.

• При загрузке бумаги формата Folio, Legal или Oficio приподнимите лоток и вытяните его.

 Не отсоединяйте лотки во время печати задания, а также при отображении на дисплее принтера сообщения Занят. Это может привести к замятию бумаги.



2 Поставьте направляющие в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги, и подвиньте на свое место до *щелчка*.



Примечание. Использование индикаторов форматов бумаги на днище лотка упрощают настройку направляющих.



3 Разблокируйте направляющую длины, сожмите, а затем задвиньте вспомогательную направляющую длины в правильное положение для загружаемого формата бумаги.



Примечания.

- Заблокируйте направляющую длины для всех форматов бумаги.
- Использование индикаторов форматов бумаги на днище лотка упрощают настройку направляющих.



4 Изогните стопку несколько раз в разные стороны для разделения листов, затем пролистайте ее. Не загружайте бумагу со складками и сгибами. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.



5 Загрузите стопку бумаги стороной для печати вниз.

Примечание. Проверьте правильность загрузки бумаги или конверта.

 Существуют разные способы загрузки фирменных бланков в зависимости от того, установлен ли дополнительный брошюровщик.





Примечание. Если отверстия на длинной стороне листа располагаются с левой стороны лотка, может возникнуть замятие бумаги.

• Не прилагайте усилия при загрузке бумаги в лоток. Загрузите стопку в лоток, как показано на рисунке.



 При загрузке конвертов убедитесь, что они загружаются клапаном вверх и расположены в левой стороне лотка.



 Убедитесь в том, что стопка бумаги не превышает сплошную черту, которая указывает максимальное наполнение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Переполнение лотка может привести к заеданию бумаги.

• При использовании карточек, этикеток или других типов специальных носителей убедитесь, что бумага

не превышает пунктирную линию, которая указывает максимальное наполнение.



6 Для бумаги пользовательского или формата Universal отрегулируйте положение направляющих бумаги, чтобы они слегка касались стопки и зафиксируйте направляющую длины. 7 Вставьте лоток.



8 В меню «Бумага» на панели управления принтера задайте тип и формат бумаги в соответствии с загруженной в лоток бумагой.

Примечание. Укажите правильный формат и тип бумаги, чтобы избежать замятий бумаги и неполадок, связанных с качеством печати.

Загрузка бумаги в лоток подачи на 2100-листов

ВНИМАНИЕ-ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ: Для уменьшения риска нестабильной работы оборудования загружайте каждый лоток отдельно. Остальные лотки держите закрытыми до тех пор, пока они не понадобятся.

1 Извлеките лоток.

2 Настройте направляющие ширины и длины.

Загрузка бумаги формата А5

а Потяните, а затем передвиньте направляющую ширины в положение, соответствующее формату бумаги А5.



б Сожмите, а затем задвиньте направляющую длины в положение для формата бумаги, пока она не встанет на свое место со *щелчком*.



в Извлеките направляющую длины для формата А5 из держателя.



г Установите направляющую длины для формата А5 в предназначенный для нее слот.

Примечание. Вставьте направляющую длины для формата А5 на место, нажав на него до *щелчка*.



Загрузка бумаги формата A4, letter, legal, oficio и folio

а Потяните и выдвиньте направляющую ширины в положение, требуемое для формата загруженной бумаги.



б Если направляющая длины для формата А5 не удалена с держателя, извлеките ее. Если направляющая длины для формата А5 извлечена, перейдите к шагу d.



в Установите направляющую длины для формата А5 в держатель.



г Поставьте направляющую длины в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги, и подвиньте на свое место до *щелчка*.



3 Изогните стопку бумаги несколько раз в разные стороны для разделения листов, затем пролистайте стопку. Не загружайте бумагу со складками и сгибами. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.



4 Загрузите стопку бумаги стороной для печати вниз.

Примечание. Убедитесь в том, что бумага загружена правильно.

 Существуют разные способы загрузки фирменных бланков в зависимости от того, установлен ли дополнительный брошюровщик.



 При загрузке перфорированной бумаги для использования в брошюровщике, убедитесь, что отверстия вдоль длинного края бумаги находятся с правой стороны лотка.



Примечание. Если отверстия на длинной стороне листа располагаются с левой стороны лотка, может возникнуть замятие бумаги.

 Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги ниже индикатора максимальной загрузки бумаги.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Переполнение лотка может привести к заеданию бумаги.

5 Вставьте лоток.

Примечание. Вставьте стопку бумаги во время установки лотка.



6 На панели управления принтера в меню "Бумага" задайте формат и тип бумаги в соответствии с загруженной бумагой.

Примечание. Укажите правильный формат и тип бумаги, чтобы избежать замятий бумаги и неполадок, связанных с качеством печати.

Загрузка в многоцелевое устройство подачи

1 Потяните вниз дверцу многоцелевого устройства подачи.

Примечание. Не загружайте бумагу в многоцелевое устройство подачи и не закрывайте его во время печати задания.



2 Извлеките раскладную часть многоцелевого устройства подачи при помощи ручки.



Примечание. Осторожно продвиньте раскладную часть таким образом, чтобы полностью выдвинуть и открыть многоцелевое устройство подачи.

3 Передвиньте направляющую ширины в положение, требуемое для формата загруженной бумаги.



Примечание. Использование индикаторов форматов бумаги на днище лотка упрощают настройку направляющих.



- 4 Подготовьте бумагу или специальный материал для загрузки.
 - Изогните стопку бумаги несколько раз в разные стороны для разделения листов, затем пролистайте стопку. Не загружайте бумагу со складками и сгибами. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.



 Пролистайте стопку прозрачных пленок, удерживая ее за края. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.



Примечание. Не дотрагивайтесь до рабочей стороны прозрачных пленок. Следите за тем, чтобы не поцарапать пленки.

 Изогните стопку конвертов несколько раз в разные стороны для разделения конвертов, затем пролистайте стопку. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.



5 Загрузите бумагу или специальный материал.

Примечание. Осторожно загрузите стопку в многоцелевое устройство подачи до упора

- Загружайте одновременно материалы одного формата и типа.
- Убедитесь в том, что бумага не прижата плотно к краям многоцелевого устройства подачи, не отклоняется от горизонтального положения, не изогнута и не измята.
- Существуют разные способы загрузки фирменных бланков в зависимости от того, установлен ли дополнительный брошюровщик.



 При загрузке перфорированной бумаги для использования в брошюровщике, убедитесь, что отверстия вдоль длинного края бумаги находятся с правой стороны лотка.



Примечание. Если отверстия на длинной стороне листа располагаются с левой стороны лотка, может возникнуть замятие бумаги.

• Загружайте конверты стороной с клапаном вниз и влево от многоцелевого устройства подачи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Запрещается печатать на конвертах с марками, застежками, защелками, окнами, рельефным покрытием и самоклеящимися полосками. Такие конверты могут серьезно повредить принтер. Убедитесь в том, что толщина обычной или специальной бумаги ниже указанного максимального уровня заполнения бумагой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Переполнение устройства подачи может привести к заеданию бумаги.

- 6 Для бумаги пользовательского или универсального формата отрегулируйте положение направляющих ширины, чтобы они слегка касались стопки.
- 7 В меню «Бумага» на панели управления принтера задайте тип и формат бумаги в соответствии с загруженной в лоток бумагой.

Примечание. Укажите правильный формат и тип бумаги, чтобы избежать замятий бумаги и неполадок, связанных с качеством печати.

Устранение замятий

Замятие страницы-[x], поднимите переднюю крышку, чтобы извлечь картридж. [200–201]

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для уменьшения опасности получения травмы из-за горячего компонента дождитесь остывания поверхности перед тем, как до нее дотронуться.

 Поднимите переднюю крышку, затем потяните дверцу многоцелевого устройства вниз.



2 Поднимите зеленую рукоятку и извлеките картридж с тонером из принтера.



- 3 Отложите картридж в сторону.
- 4 Поднимите зеленую рукоятку и извлеките формирователь изображения из принтера.



5 Поместите формирователь изображения рядом на ровную гладкую поверхность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Не оставляйте формирователь изображения под воздействием света дольше 10 минут. Длительное воздействие света может привести к снижению качества печати.

6 Осторожно потяните за замятую бумагу вправо, а затем извлеките ее из принтера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Замятая бумага может быть покрыта тонером, который может оставлять пятна на одежде и коже.

7 Установите формирователь изображения.





Примечание. Для подсказки используйте стрелки на боковой части принтера.

8 Вставьте картридж в принтер, а затем установите зеленую рукоятку назад.



Примечания.

- Выровняйте стрелки на направляющих картриджа с тонером со стрелками на принтере.
- Убедитесь, что картридж полностью вставлен на место.
- 9 Закройте дверцу многоцелевого устройства подачи и переднюю крышку.



10 Для устранения сообщения и возобновления печати выполните следующее.

• При использовании принтера с сенсорным экраном



Замятие страницы-[x], откройте верхнюю заднюю дверцу. [202]

- ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для уменьшения опасности получения травмы из-за горячего компонента дождитесь остывания поверхности перед тем, как до нее дотронуться.
- 1 Опустите заднюю дверцу.



2 Возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно выньте ее из принтера.



- 3 Закройте заднюю дверцу.
- **4** Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:
 - При использовании принтера с сенсорным экраном

нажмите 🗡 или Готово.

• При использовании принтера без сенсорного экрана



Замятие страницы [x], откройте верхнюю и нижнюю заднюю дверцы. [231–234]

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для уменьшения опасности получения травмы из-за горячего компонента дождитесь остывания поверхности перед тем, как до нее дотронуться.

1 Опустите заднюю дверцу.



2 Возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно выньте ее из принтера.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



3 Закройте заднюю дверцу.

4 Нажмите на заднюю часть стандартного лотка.



5 Нажмите на клапан задней части блока двусторонней печати, крепко возьмитесь за замятую бумагу и осторожно вытяните ее.



- 6 Вставьте стандартный лоток
- 7 Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:
 - При использовании принтера с сенсорным экраном

нажмите 🗸 или Готово.

• При использовании принтера без сенсорного экрана

нажмите Далее > UK >Устраните замятие и нажмите OK > OK .

Замятие страницы- [x], устраните замятие в стандартном выходном лотке. [203]

1 Возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно выньте ее из принтера.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



- **2** Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:
 - При использовании принтера с сенсорным экраном



Замятие страницы [x], снимите лоток 1 для очистки устройства двусторонней печати. [235–239]

1 Полностью извлеките лоток.

Примечание. Приподнимите лоток и вытяните его.



2 Нажмите на клапан передней части блока двусторонней печати, затем крепко возьмитесь за замятую бумагу и, осторожно потянув вправо, извлеките из принтера.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



- 3 Вставьте лоток.
- 4 Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:
 - При использовании принтера с сенсорным экраном нажмите или Готово.
 - нажмите 🚬 или І отово.
 - При использовании принтера без сенсорного экрана

нажмите Далее > ^{ОК} >Устраните замятие и нажмите ОК > ^{ОК} .

Замятие страницы [x], откройте лоток [x]. [24x]

1 Проверьте, какой лоток указан на дисплее принтера, и вытяните его.



2 Возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно выньте ее из принтера.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



- 3 Вставьте лоток.
- 4 Для устранения сообщения и возобновления печати выполните следующее.
 - При использовании принтера с сенсорным экраном



• При-использовании-принтера с не-сеносрным

экраном, выберите Далее > OK >Извлеките замятую бумагу, нажмите OK > OK .

Замятие страницы [x], очистите устройство ручной подачи. [250]

 Из многофункционального устройства подачи возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно выньте ее из принтера.



- 2 Изогните стопку несколько раз в разные стороны для разделения листов. Не загружайте бумагу со складками и сгибами. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.
- **3** Повторно загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи.

4 Сдвигайте направляющую до тех пор, пока она не будет слегка упираться в край бумаги.



- **5** Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:
 - При использовании принтера с сенсорным экраном

нажмите 🗡 или Готово.

• При использовании принтера без сенсорного экрана



Замятие страницы [x], удалите бумагу, откройте заднюю дверцу сшивателя. Оставьте бумагу в лотке. [455–457]

 Из выходного лотка сшивателя возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно извлеките ее из принтера.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



2 Откройте дверцу сшивателя.



3 Нажмите на фиксатор держателя кассеты со скобами и выньте держатель из принтера.





4 С помощью металлической скрепки поднимите ограничитель прошивочных скоб и удалите все выпавшие скрепки.



5 Вставьте ограничитель прошивочных скоб на место, нажав на него до *щелчка*.



6 Прижмите скобы вплотную к металлическому держателю.



Примечание. Если скобы находятся в задней части картриджа, переверните картридж и встряхните, чтобы скобы подвинулись к металлическому держателю.



- **7** Нажмите на держатель картриджа, чтобы он защелкнулся в держателе картриджа.
- 8 Закройте дверцу сшивателя.
- **9** Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:
 - При использовании принтера с сенсорным экраном







Замятие страницы [x], удалите бумагу, откройте заднюю дверцу брошюровщика. Оставьте бумагу в лотке. [451]

1 Откройте заднюю дверцу брошюровщика.



2 Возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно выньте ее из принтера.



- 3 Закройте дверцу брошюровщика.
- **4** Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:
 - При использовании принтера с сенсорным экраном

нажмите 🛩 или Готово.

• При использовании принтера без сенсорного экрана

нажмите Далее > OK >Устраните замятие и нажмите OK > OK .

Замятие страницы [x], удалите бумагу, откройте заднюю дверцу раскладного лотка. Оставьте бумагу в выходном лотке. [41у.xx]

1 Откройте дверцу заднего внешнего раскладного лотка.



2 Возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно выньте ее из принтера.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



- 3 Закройте дверцу заднего внешнего раскладного лотка.
- **4** Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:
 - При использовании принтера с сенсорным экраном

нажмите 🛩 или Готово.

• При использовании принтера без сенсорного экрана

нажмите Далее > ОК >Устраните замятие и нажмите ОК > ОК .

Замятие страницы [x], устраните бумагу, откройте заднюю дверцу почтового ящика. Оставьте бумагу в выходном лотке. [43у.xx]

1 Откройте дверцу заднего почтового ящика.



2 Возьмите замятую бумагу с каждой стороны и аккуратно выньте ее из принтера.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



- 3 Закройте дверцу заднего почтового ящика.
- 4 Если замятие произошло в почтовом ящике, крепко возьмитесь за замятую бумагу и осторожно вытяните ее.
 - **Примечание.** Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



5 Чтобы удалить сообщение и продолжить печать, выполните следующее:

При использовании принтера с сенсорным экраном нажмите или Готово.
 При использовании принтера без сенсорного экрана нажмите Далее > OK > Устраните замятие и нажмите OK > OK .