Affichage des menus

Liste des menus

Menu Papier Rapports		Réseau/Ports	Réseau/Ports		
Source par défaut	Page des paramètres de mei	nus NIC actif	NIC actif		
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard ²			
Configurer MF	Test agraf.	USB standard			
Changer format	Page de configuration résea	u ¹ Parallèle [x]	Parallèle [x]		
Texture du papier	Liste des profils	Série [x]	Série [x]		
Grammage du papier	Imprimer polices	Configuration de la SMTP - A	Configuration de la SMTP - Ajouter		
Chargement du papier	Imprimer répertoire				
types personnalisés	Rapport d'inventaire				
Noms personnalisés ³					
Noms des réceptacles personnalisés ³					
Configuration générale					
configuration du réceptacle					
Sécurité	Paramètres	Aide	Menu Carte option ⁵		
Modifier les configurations de sécurité	⁴ Paramètres généraux	Imprimer tous les guides	La liste des émulateurs de téléchar-		
Divers paramètres de sécurité ³	Menu Lecteur flash	Qualité impression	gement (DLE) installés s'affiche.		
Impression confidentielle	Paramètres d'impression	Guide d'impression			
Effacer fichiers données temporaires		Guide des défauts d'impression			
Journal d'audit de sécurité		Guide d'information			
Définir la date et l'heure		Guide des fournitures			

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau ou Page de configuration réseau [x].

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

³ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

⁴ Ce menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimantes à écran tactile.

⁵ Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante



	Utilisez	Pour
1	Ecran	 Connaître l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Veille	 Activer le mode veille ou le mode hibernation. Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit : Appuyez sur une touche quelconque. Extrayez le tiroir 1 ou chargez du papier dans le chargeur multifonction. Ouvrez une porte ou un capot. Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. Connectez un périphérique au port USB de l'imprimante.
4	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
7	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante		
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.		
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.		
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.		
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.		
Voyant du bouton Veille		Etat de l'im	primante
Eteinte		L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.	
Ambre uni		L'imprimante est en mode Veille.	
Ambre clignotant		L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.	
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'un série d'impulsions lentes		L'impriman	te est en mode Hibernation.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuy	ez sur	A
1	Changer de langue	Changer la langue principale de l'imprimante.
2	Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URLs) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers.
		Remarque : L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans Formulaires et favoris et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés dans Formulaires et favoris.
3	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
4	USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash.
		Remarque : Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante.
		Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
6	Barre de message	• Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé.
	d'état	Afficher l'état des fournitures d'imprimante.
		Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.
7	Etat/Fourn.	 Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.
		 Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.
8	Astuces	Afficher les informations d'aide contextuelles.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Appuyez sur	A
Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Travaux par utilisateur	Accéder à des travaux d'impression enregistrés par l'utilisateur.
Profils et applications	Accéder à des profils et des applications.

Affichage des menus Page 4 sur 4

Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.
Avertissement	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.
<u>.</u>	
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123.123.123.123	L'adresse IP de votre imprimante se situe en haut à gauche de l'écran d'accueil. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au Embedded Web Server, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante.