Menyöversikt

Menylista

Pappersmeny	Rapporter		Nätverk/portar	
Default Source (standardkälla)	Sida med menyin	ställningar	Active NIC (Aktivt nä	tverkskort)
Paper Size/Type (pappersstorlek/t	yp) Enhetsstatistik		Standardnätverk ²	
Configure MP (konf. univ.matare)	Häftenh.test		Standard-USB	
Substitute Size (ersättningsstorlek) Nätverksinställnir	ngssida ¹	Parallell [x]	
Paper Texture (Pappersstrukt.)	Profillista		Seriell [x]	
Paper Weight (Pappersvikt)	Skriv ut teckensni	tt	SMTP-inställningar	
Paper Loading (pappersmatning)	Skriv ut katalog			
Custom Types (anpassade typer)	Inventarierapport	t		
Anpassade namn ³				
Anpassade facknamn ³				
Universal Setup (Universell inställning)				
Bin Setup (Fackkonfiguration)				
Security (säkerhet)	Inställningar	Hjälp		Tillvalskortmeny ⁵
Redigera säkerhetsinställningar ⁴	Allmänna inställningar	Skriv ut all	a handböcker	En lista med installerade DLE (Download
Övriga säkerhetsinställningar ³	Menyn Flash-enhet	Utskriftskv	valitet	Emulators) visas.
Konfidentiell utskrift	Utskriftsinställningar	Guide för	utskrift	
Radera tillfälliga datafiler		Guide för	utskriftsfel	
Säkerhetsgranskningslogg		Informatio	onsguide	
Ställ in datum och tid		Guide för f	förbrukningsmaterial	

¹ Den här menyn visas antingen som Nätverksinställningssida eller Nätverk [x] Inställningssida, beroende på skrivarens inställning.

² Den här menyn visas antingen som Standardnätverk eller Nätverk, beroende på skrivarens inställning [x].

³ Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.

⁴ Den här menyn visas endast på vissa skrivare med pekskärm.

⁵ Den här menyn visas bara när en eller flera DLE är installerade.

Använda skrivarens kontrollpanel



	Använd	För att
1	Display	Se skrivarens status.Ställa in och använda skrivaren.
2	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
3	Knappen Viloläge	 Aktivera viloläge eller standbyläge. Gör följande för att aktivera skrivaren ur viloläget: Tryck på någon av skrivarens knappar. Dra ut Fack 1 eller fyll på papper i flerfunktionsmataren. Öppna ett lock eller en lucka. Skicka ett utskriftsjobb från datorn. Utför en strömåterställning med huvudströmbrytaren. Anslut en enhet till skrivarens USB-port.
4	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver eller symboler.
5	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
6	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.
7	USB-port	Sätt i en flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen.

Förstå färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på knappen för viloläge och indikatorlampan på skrivarens kontrollpanel visar vissa skrivarstatusar eller tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus		
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.	7	
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.	-	
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.		
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.		
Lampan på knappen för viloläge			Skrivarstatus
Av			Skrivaren är avstängd, i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult		Skrivaren är i viloläge.	
Blinkande gult		Skrivaren går in i eller ut ur standbyläget.	
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt pulse mönster		amt pulserande	Skrivaren är i standbyläge.

Förstå startskärmen

När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm som även kallas huvudmenyn. Initiera en åtgärd med hjälp av knapparna och ikonerna på startskärmen.

Obs! Huvudmenyn kan variera beroende på huvudmenyns anpassade inställningar, administrativa inställningar och aktiva inbäddade lösningar.



Tryck på		För att	
1	Ändra språk	Ändra skrivarens huvudspråk.	
2	Bokmärken	Skapa, organisera och spara en uppsättning bokmärken (URL:er) i en trädvisning av mappar och fillänkar.	
		Obs! Trädvyn inkluderar inte bokmärken som skapats i Forms and Favorites, och bokmärkena i trädvyn kan inte användas i Forms and Favorites.	
3	Pausade jobb	Visa alla befintliga lagrade jobb.	
4	USB	Visa, välja eller skriva ut fotografier och dokument från en flashenhet.	
		Obs! Ikonen visas endast när du återgår till startskärmen när ett minneskort eller en flashenhet är ansluten till skrivaren.	
5	Menyer	Öppna skrivarmenyerna.	
		Obs! Dessa menyer är endast tillgängliga när skrivaren är i läget Klar.	
6	Fält för statusmedde-	 Visa aktuell status på skrivaren, t.ex. Klar eller Upptagen. 	
	landen	 Visa status för förbrukningsartiklar till skrivaren. 	
		 Visa meddelanden och instruktioner om hur man rensar dem. 	
7	Status/förbrukningsar- tiklar	 Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen. 	
		 Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort det. 	
8	Tips	Visa sammanhangsstyrd hjälpinformation.	

Följande kan också visas på huvudmenyn:

Tryck på	För att
Sök pausade jobb	Sök efter aktuella stoppade jobb.
Jobb efter användare	Få åtkomst till utskriftsjobb som sparats av användaren.
Profiler och appar	Få åtkomst till profiler och program.

Menyöversikt Sida 4 av 4

Funktioner

Funktion	Beskrivning
Tillsynsmeddelande	Om ett tillsynsmeddelande påverkar en funktion visas den här ikonen, och den röda indikatorlampan blinkar.
Varning	Om ett feltillstånd uppstår så visas den här ikonen.
Skrivarens IP-adress Exempel: 123.123.123.123	IP-adressen till skrivaren finns högst upp till vänster i huvudmenyn. Du kan använda IP-adressen när du öppnar den inbyggda webbservern för att visa och fjärrkonfigurera skrivarinställningar.