Menu Map Pagina 1 van 4

Menu Map

Menuoverzicht

Menu Papier	Rapporten		Netwerk/poorten		
Standaardbron	Pagina Mer	nu-instellingen	Actieve NIC		
Papierformaat/-soort	Apparaatsta	atistieken	Standaardnetwerk ²		
Configuratie U-lader	Test nietap	paraat	Standaard-USB		
Ander formaat	Pagina met netwerkinstellingen ¹		Parallel [x]		
Papierstructuur	Profielenlijst		Serieel [x]		
Papiergewicht	Lettertypen	afdrukken	Instellingen SMTP		
Papier plaatsen	Directory afdrukken				
Aangepaste soorten	Activarapport				
Aangepaste namen ³					
Aangepaste ladenamen ³					
Universal-instelling	Universal-instelling				
Lade-instelling					
Beveiliging		Instellingen	Help	Menu Optiekaart ⁵	
Beveiligingsinstellingen b	ewerken ⁴	Algemene instellinge	n Alle handleidingen afdrukken	Er wordt een lijst met geïnstalleerde DLE's	
Diverse beveiligingsinstellingen ³		Menu Flashstation	afdrukkwaliteit	(downloademulators) weergegeven.	
Vertrouwelijk afdrukken		Afdrukinstellingen	Help bij afdrukken		
Tijdelijke gegevensbestar	nden wissen		Handleiding voor afdrukstoringen		
Logbestand beveiligingscontrole		Informatie			
Datum en tijd instellen		Help bij supplies			

¹ Afhankelijk van de printerinstallatie wordt dit menu-item weergegeven als Pagina met netwerkinstellingen of Installatiepagina netwerk [x].

² Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt deze menuoptie als Standaardnetwerk of Netwerk [x] weergegeven.

³ Dit menu verschijnt alleen op printermodellen met aanraakscherm.

⁴ Dit menu verschijnt alleen op bepaalde printermodellen met aanraakscherm.

⁵ Dit menu wordt alleen weergegeven als een of meer DLE's zijn geïnstalleerd.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken



	Onderdeel	Functie
1	Display	Status van de printer controleren.De printer configureren en bedienen.
2	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
3	Slapen (knop)	 De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: Druk de slaapknop in en laat de knop los. Raak het scherm aan of druk op een printerknop. Open een lade, klep of paneel. Verzend een afdruktaak vanaf de computer. Voer een reset uit met uit- en inschakelen via de aan/uit-schakelaar. Sluiten apparaat aan op een USB-poort.
4	Toetsenblok	Cijfers, letters of symbolen invoeren op de printer.
5	Knop Stoppen of Annuleren	Alle printeractiviteiten beëindigen.
6	Indicatielampje	De status van de printer controleren.
7	USB-poort	Een USB Bluetooth-adapter of flashstation aansluiten op de printer. Opmerking: alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

Indicatielampje	Printerstatus		
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de		
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.		
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.		
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.		
Lampje van slaa	pknop	Printerstatus	
Uit		De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.	
Brandt oranje		De printer bevindt zich in de slaapstand.	
Knippert oranje		De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.	
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.		De sluimerstand van de printer is	actief.

Informatie over het startscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het startscherm genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.



	Кпор	Functie
1	Wachttaken zoeken	Huidige wachttaken doorzoeken.
2	Wachttaken	Alle huidige wachttaken weergeven.
3	Formulieren en favorieten	Toegang tot veelgebruikte online formulieren.
4	Eco-instellingen	Instellingen voor energieverbruik, lawaai, toner- en papierverbruik aanpassen.
5	Menu's	Printermenu's openen. Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
6	Statusbalk	 De huidige status van de printer weergeven, zoals Gereed of Bezig. Printercondities weergeven, zoals Beeldverwerkingseenheid bijna leeg of Cartridge bijna leeg. Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.
7	Status/supplies	 Een waarschuwing of foutbericht weergeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. Meer informatie over de foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven.
8	Tips	De contextgevoelige Help-informatie openen op het bedieningspaneel van de printer.

Functies

Functie	Beschrijving
Waarschuwing interventiebericht	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het lampje rood knipperen.
Waarschuwing	Als er een foutconditie optreedt, wordt dit pictogram weergegeven.

Functie	Beschrijving
IP-adres printer Voorbeeld: 123.123.123.123	U vindt het IP-adres van uw netwerkprinter in de linkerbovenhoek van het startscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, zodat u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.