Mapa menu Strona 1 z 4

Mapa menu

Lista menu

Menu papieru	Raporty	Ne	twork/Ports (Sieć/Porty)
Domyślne źródło	Strona ustawień	i menu ak	ywna karta sieciowa
Rozmiar/typ papieru	Statystyki urząd	zenia Sie	eć standardowa ²
Konfiguruj adres MP	Test zszywacza	Sta	andardowy port USB
Substitute Size (Zastąp rozmiar)	Strona konfigura	acji sieci ¹ Rć	wnoległy [x]
Tekstura papieru	Lista profili	Sz	eregowy [x]
Gramatura papieru	Drukuj czcionki	Us	tawienia SMTP
Ładowanie papieru	Drukuj katalog		
Custom Types (Typy niestandardow	ve) Asset Report (R	aport inwentaryzacji)	
Niestandardowe nazwy ³			
Niestandardowe nazwy odbiorników	v ³		
Konfiguracja uniwersalna			
Ustawienia odbiornika			
Bezpieczeństwo	Ustawienia	Pomoc	Menu karty opcjonalnej⁵
Edytuj konfiguracje zabezpieczeń ⁴	Ustawienia ogólne	Drukuj wszystkie podręc	zniki Wyświetlana jest lista zainstalowanyc emulatorów pobierania DI F

Edytuj koniiguracje zabezpieczen	Ustawienia uguine	Di ukuj wszystkie pouręczniki	wyswieliana jest lista zairistaiowanych
Różne ustawienia zabezpieczeń ³	Menu napędu flash	Jakość wydruku	emulatorów pobierania DLE.
Wydruk poufny	Ustawienia druk.	Drukowanie	
Kasuj pliki tymczasowe		Usuwanie defektów wydruków	
Dziennik audytu bezpieczeństwa		Informacje	
Ustaw datę i godzinę		Materiały eksploatacyjne	

¹ W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Strona konfiguracji sieci lub Strona konfiguracji sieci [x].

² W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Sieć standardowa lub Sieć [x].

³ To menu pojawia się tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

⁴ To menu pojawia się tylko w przypadku niektórych modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

⁵ To menu jest wyświetlane, tylko gdy jest zainstalowany co najmniej jeden emulator pobierania DLE.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki



	Element	Działanie	
1	Wyświetlacz	Wyświetlanie informacji o stanie drukarki.Konfigurowanie i obsługa drukarki.	
2	Przycisk Strona główna	Przejście do ekranu głównego.	
3	Przycisk Czuwanie	 Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji. Aby spowodować wyjście drukarki z trybu czuwania, należy wykonać następujące czynności: Naciśnij i zwolnij przycisk przycisk czuwania. Dotknij ekranu lub naciśnij dowolny przycisk sprzętowy. Otwórz zasobnik, pokrywę lub drzwiczki. Wyślij zadanie drukowania z komputera. Przeprowadź operację resetu po włączeniu zasilania (POR) za pomocą głównego włącznika zasilania. Podłącz urządzenie do portu USB. 	
4	Klawiatura	Wprowadzanie na drukarce cyfr, liter i symboli.	
5	Przycisk Stop lub Anuluj	Umożliwia przerwanie działania drukarki.	
6	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.	
7	Port USB	Podłączanie adaptera Bluetooth USB lub napędu flash do drukarki. Uwaga: Napędy flash obsługuje tylko port USB znajdujący się z przodu urządzenia.	

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika

Kolory przycisku czuwania i kontrolek wskaźnika na panelu sterowania drukarki informują o określonym stanie drukarki.

Kontrolka	Stan drukarki		
Wyłączona	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.		
Migające zielone światło	Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.		
Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.		
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.		
Kontrolka przycisku Czuwanie		Stan drukarki	
Tryb wyłączenia		Drukarka jest wyłączona, bezczyr	nna lub w stanie gotowości.
Ciągłe bursztynowe światło		Drukarka jest w trybie czuwania.	
Migający kolor bursztynowy		Drukarka jest wyprowadzana z — lub wprowadzana do stanu hibernacji.	
Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.		Drukarka znajduje się w trybie hit	pernacji.

Opis ekranu głównego

Gdy drukarka jest włączona, na wyświetlaczu urządzenia jest wyświetlany ekran podstawowy, nazywany ekranem głównym. Przyciski oraz ikony ekranu głównego umożliwiają wykonanie określonej czynności.

Uwaga: Wygląd ekranu głównego zależy od własnych ustawień ekranu, ustawień dokonanych przez administratora i aktywnych rozwiązań wbudowanych.



	Przycisk	Działanie	
1	Wyszukaj wstrzymane zadania	Wyszukiwanie aktualnie wstrzymanych zadań.	
2	Zadania wstrzymane	Wyświetlenie wszystkich aktualnie wstrzymanych zadań.	
3	Formularze i ulubione	Umożliwia dostęp do często używanych formularzy online.	
4	Ustawienia oszczędne	Umożliwia dostosowanie zużycia energii, poziomu hałasu, zużycia toneru i papieru.	
5	Menu	Dostęp do menu drukarki. Uwaga: Menu są dostępne, tylko gdy drukarka znajduje się w stanie gotowości.	
6	Pasek komunikatów o stanie drukarki	 Wyświetlanie komunikatów o bieżącym stanie drukarki, takich jak Gotowa lub Zajęta. Wyświetlanie komunikatów o warunkach pracy drukarki, takich jak Bęben pusty lub Niski poziom toneru w kasecie drukującej. Wyświetlanie komunikatów o problemach wymagających interwencji użytkownika oraz dostarczanie instrukcji umożliwiających ich usunięcie. 	
7	Stan/Materiały eksploatacyjne	 Wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika. Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o danym ostrzeżeniu lub komunikacie i sposobie jego usunięcia. 	
8	Wskazówki	Wyświetlanie kontekstowych informacji Pomocy na panelu sterowania drukarki.	

Funkcje

Funkcja	Opis
Alarm wymagający interwencji	Ta ikona jest wyświetlana i zapala się czerwony wskaźnik, gdy w przypadku jakiejś funkcji wystąpi alarm wymagający interwencji.
Ostrzeżenie	Ta ikona jest wyświetlana, gdy wystąpi błąd.
<u>.</u>	

Funkcja	Opis
Adres IP drukarki Przykład: 123.123.123.123	Adres IP drukarki sieciowej znajduje się w lewym górnym rogu ekranu głównego i ma postać czterech zestawów cyfr rozdzielonych kropkami. Adresu IP można używać przy korzystaniu z wbudowanego serwera sieciowego, w związku z czym można wyświetlać oraz zdalnie konfigurować ustawienia drukarki nawet wtedy, gdy drukarka znajduje się poza fizycznym zasięgiem.