Menü Haritası Sayfa 1 / 3

Menü Haritası

Menüler listesi

Kağıt Menüsü

Ağlar/l	Portlar
---------	---------

Varsayılan Kaynak	Menû Ayarlari Sayfasi	Aktif NIC
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ ²
MP Yapılandır	Zımba Testi	Standart USB
Boyut Değiştir	Ağ Ayarları Sayfası ¹	Paralel [x]
Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	Seri [x]
Kağıt Ağırlığı	Fontları Yazdır	SMTP Ayarları
Kağıt Yükleme	Dizin Yazdır	
Özel Türler	Değer Raporu	
Özel Adlar ³		
Özel Sele Adları ³		
Universal Ayarları		
Sele Ayarları		
Güvenlik	Ayarlar	Yardın
		n Töm K

Raporlar

Güvenlik Ayarlarını Düzenle4Genel AyarlarMuhtelif Güvenlik Ayarları3Flaş Sürücü MGizli YazdırmaYazdırma AyaGeçici Veri Dosyalarını SilGüvenlik Denetim GünlüğüTarih ve Saati AyarlaYazdırma

AyarlarYardımGenel AyarlarTüm Kılavuzları YazdırFlaş Sürücü MenüsüYazdırma KalitesiYazdırma AyarlarıYazdırma KılavuzuYazdırma Kusurları KılavuzuBilgi KılavuzuSarf M. Kılavuzu

Seçenek Kartı Menüsü⁵

Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) listesi görüntülenir.

¹ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Ağ Ayarları Sayfası veya Ağ [x] Ayarları Sayfası olarak görüntülenir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

³ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

⁴ Bu menü sadece dokunmatik ekranlı bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

⁵ Bu menü yalnızca bir veya daha fazla DLE yüklendiğinde görüntülenir.

Yazıcının kontrol panelini kullanma



	Öğe	Bunun için
1	Ekran	Yazıcının durumunu görüntüleyin.Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Uyku düğmesi	 Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir. Yazıcıyı Uyku modundan uyandırmak için aşağıdakileri uygulayın: Uyku düğmesine basın ve bırakın. Ekrana dokunun veya herhangi bir düğmeye basın. Tepsiyi, kapağı veya kapıyı açın. Bilgisayardan yazdırma işi gönderin. Ana güç anahtarıyla açılışta sıfırlama gerçekleştirin. USB bağlantı noktasına bir aygıt atayın.
4	Tuş takımı	Yazıcıya sayı, harf veya sembol girin.
5	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı faaliyetlerini durdurur.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.
7	USB portu	Yazıcıya USB Bluetooth adaptör veya flash sürücü bağlayın. Not: Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flaş sürücüleri destekler.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu	
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.]
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.	
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.	
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.	J
Uyku düğmesi ışığı		Yazıcı durumu
Kapalı		Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı		Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı		Yazıcı Bekleme moduna giriyor veya bu moddan uyanıyor
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.		e Yazıcı Bekleme modunda.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.



	Dokunun	Bunun için
1	Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.
2	Bekletilen İşler	Bekletilen tüm geçerli işleri görüntüleyin.
3	Formlar ve Sık Kullanılanlar	Sık kullanılan çevrimiçi formlara erişin.
4	Ekonomik Ayarlar	Enerji tüketimini, gürültüyü, toneri ve kağıt kullanımını ayarlayın.
5	Menüler	Yazıcı menülerine erişin:
		Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu	Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir.
		 Görüntüleme ünitesi az veya Kartuş Az gibi yazıcı durumlarını gösterir.
		 Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.
7	Durum/Sarf Malzemeleri	 İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir.
		• Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler.
8	İpuçları	Yazıcı kontrol panelindeki bağlama duyarlı Yardım bilgilerini açar.

Özellikler

Özellik	Açıklama
Katılım mesajı uyarısı	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görünür.
<u>.</u>	
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Ağ yazıcınızın IP adresi, ana ekranın sol üst köşesinde bulunur ve noktalarla ayrılan dört rakam dizisi olarak görünür. Katıştırılmış Web Sunucusu'na erişirken IP adresini kullanabilirsiniz, böylece fiziksel olarak yazıcının yanında olmasanız da yazıcı ayarlarını görüntüleyebilir ve uzaktan yapılandırabilirsiniz.