# Referência rápida

# Aprender sobre a impressora

## Uso do painel de controle



	Utilize	Para	
1	Visor	<ul><li>Exibir o status da impressora.</li><li>Configurar e operar a impressora.</li></ul>	
2	Botão Início	Ir para a tela inicial.	
3	Botão Suspender	Ativa o Modo de suspensão ou o Modo de hiber- nação.	
		As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:	
		<ul> <li>Tocar a tela inicial do painel de controle</li> </ul>	
		As ações a seguir tiram a impressora do Modo de hibernação:	
		<ul> <li>Pressionar o botão Modo Suspenso até que a impressora seja ativada</li> </ul>	
Į		<ul> <li>Executar uma reinicialização de ativação usando o interruptor principal</li> </ul>	

	Utilize	Para	
4	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos na impressora.	
5	Botão Parar ou Cancelar	Parar toda a atividade da impressora.	
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.	

# Entendendo as cores das luzes do botão Suspender e do indicador

As cores e luzes do botão Suspender e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora		
Desativado	A impressora	a está desligada ou no modo Hibernação.	
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.		
Totalmente verde A impressora		está ligada, porém ociosa.	
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.		
Luz do botão Susper	nder	Status da impressora	
Desativado		A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.	
Âmbar sólido		A impressora está no modo de suspensão.	
Pisca em âmbar		A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.	
Piscando em âmbar segundo e, em segui mente desligada por em padrão pulsante	por 0,1 ida, completa- <sup>-</sup> 1,9 segundo	A impressora está no modo Hibernação.	

# Carregamento de papel e mídia especial

## Definindo o tamanho e o tipo de papel

Na tela Bem-vindo, navegue até:

>Menu Papel >Tamanho/tipo do papel > selecione uma

bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel > 💙

# Definição das configurações do papel Universal

A definição do tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

**1** Na tela inicial, navegue até:





- 2 Selecione uma unidade de medida e, em seguida, configure a altura e a largura da orientação retrato.
- 3 Aplique as alterações.

## Carregamento de bandejas



ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Puxe a bandeja para fora.

Nota: Não remova as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto a mensagem Busy (Ocupado) for exibida no visor da impressora. Isso poderá causar um atolamento.



2 Pressione e deslize as guias do papel para a posição correta em relação ao tamanho do papel carregado.



**Nota:** Use os indicadores na parte inferior da bandeja para posicionar as guias.



**3** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile--as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



4 Carregue a pilha de papel com o lado para impressão voltado para cima.



## Notas:

- Carregue o lado para impressão voltado para baixo para impressão frente e verso.
- Carregue o papel perfurado com os furos voltados para a parte frontal ou para a lateral esquerda da bandeja.
- Carregue o papel timbrado com o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.
- Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel. O excesso pode causar atolamentos de papel.



- 5 Insira a bandeja.
- 6 No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.

# Carregamento do alimentador multifunção

**1** Abra o alimentador multifunção.



**2** Ajuste a guia para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.



**3** Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



- 4 Carregue o papel.
  - Carregue somente papéis com mesmo tamanho e tipo.

#### Carregar papel timbrado



#### Como carregar papel perfurado



• Carregue envelopes com o lado da aba voltado para baixo.



**Aviso—Dano Potencial:** Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou autoadesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

 Certifique-se de que o papel esteja abaixo da linha de preenchimento máximo. O excesso pode causar atolamentos de papel.



5 No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel carregado no alimentador.

## Ligação e desligamento de bandejas

## Ligação e desligamento de bandejas

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

## 2 Clique em Definições >Menu Papel.

- **3** Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
  - Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
  - Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja não corresponde ao da outra bandeja.
- 4 Clique em Enviar.

**Nota:** Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>"Definindo o tamanho e o tipo de papel" na página 1</u>.

**Aviso—Dano Potencial:** O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

# Criação de um nome personalizado para um tipo de papel

1 Na tela inicial, navegue até:



>Menu Papel >Nomes personalizados

- **2** Digite um nome de tipo de papel personalizado e, em seguida, aplique as alterações.
- **3** Toque em **Tipos personalizados** e verifique se o novo tipo de papel personalizado foi substituído pelo nome personalizado.

## Atribuição de um tipo de papel personalizado

## Uso do servidor da Web incorporado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar as bandejas.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

### 2 Clique em Definições >Menu Papel >Tipos personalizados.

**3** Selecione um nome de tipo de papel personalizado e depois selecione o tipo de papel.

**Nota:** Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes-personalizados definidos pelo usuário.

4 Clique em Enviar.

## Uso do painel de controle da impressora

**1** Na tela inicial, navegue até:



>Menu Papel >Tipos personalizados

**2** Selecione um nome de tipo de papel personalizado e depois selecione o tipo de papel.

**Nota:** Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes-personalizados definidos pelo usuário.



# Imprimindo

## Imprimir um documento

- 1 A partir do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao papel colocado.
- 2 Enviar o trabalho de impressão:

## Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em Arquivo >Imprimir.
- b Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração.
- c Ajuste as definições, se necessário.
- d Clique em OK >Imprimir.

## Para usuários do Macintosh

- **a** Personalize as definições da caixa de diálogo Configurar página:
  - 1 Com um documento aberto, selecione Arquivo >Configuração de página.
  - **2** Escolha um tamanho de papel ou crie um tamanho personalizado de acordo com o papel colocado.
  - 3 Clique em OK.
- **b** Personalize as definições da caixa de diálogo Imprimir:
  - Com um documento aberto, escolha Arquivo > Imprimir. Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
  - **2** A partir dos menus pop-up, ajuste as configurações, se necessário.

**Nota:** Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel colocado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.

3 Clique em Imprimir.

## Ajustando a tonalidade do toner

**1** Na tela inicial, navegue até:



2 Ajuste a configuração de tonalidade do toner e salve as alterações.

## Impressão a partir de uma unidade flash

#### Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, uma mensagem solicitará que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.
- **1** Insira uma unidade flash na porta USB.



#### Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido na tela inicial guando uma unidade flash estiver instalada.
- Se você inserir a unidade flash guando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem Ocupada será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos suspensos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

Aviso-Dano Potencial: Não toque em áreas mostradas da impressora ou da unidade flash enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Poderá haver perda de dados ou falha.



- 2 No painel de controle, toque no documento que você deseja imprimir.
- 3 Especifique o número de cópias que serão impressas e, em seguida, envie o trabalho para impressão.

#### Notas:

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, toque em Trabalhos suspensos na tela inicial para imprimir pela unidade flash.

## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

## Notas:

- Unidades flash USB de alta velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade total. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.

Unidades flash recomendadas	Tipo de arquivo
Muitas unidades flash foram testadas e aprovadas para uso	Documentos:
com a impressora. Para obter mais informações, entre em	• .pdf
contato com o local em que voce adquiriu a impressora.	• .xps
	&Imagens:
	• .dcx
	• .gif
	• .jpeg ou .jpg
	• .bmp
	• .pcx
	• .tiff ou .tif
	• .png

## Cancelamento de um trabalho de impressão

## Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

- 1 No painel de controle da impressora, toque em Cancelar
  - trabalho ou pressione 🚺 no teclado numérico.
- 2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em Excluir trabalhos selecionados.

para retornar à tela inicial.

Nota: Se você pressionar 🚺 no teclado, toque Continuar

## Cancelamento de trabalhos de impressão do computador

## Para usuários do Windows

1 Abra a pasta de impressoras.

## No Windows 8

No botão Pesquisar, digite run e navegue para:

Executar > digite control printers (controlar impressoras) >OK

## No Windows 7 ou anterior



b Digite control printers (controlar impressoras).

- c Pressione Enter ou clique em OK.
- 2 Clique duas vezes no ícone de impressora.
- **3** Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar.
- 4 Clique em Excluir.

### Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu Apple, abra a pasta de impressoras.
- **2** Abra a fila de impressão, selecione o trabalho de impressão a ser cancelado e exclua-o.

# Limpeza de atolamentos

## **Evitando atolamentos**

## **Coloque o papel corretamente**

• Verifique se o papel está plano na bandeja.



- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-o antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-lo.
- Não coloque papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.

 Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.



- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi--uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

### Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.



- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

# Compreendendo mensagens e locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor da impressora uma mensagem indicando o local do atolamento e informações para limpar o atolamento. Abra as portas, tampas e bandejas indicadas no visor para remover o atolamento.

#### Notas:

- Quando o Assistente de atolamento estiver definido como Ativado, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas. No entanto, a configuração Automático imprime novamente as páginas atoladas somente se uma memória da impressora adequada estiver disponível.



1	Área G	
2	Porta C	
3	3 Porta D	
4 Porta F		
5	5 Bandejas	
6	6 Porta H	
7	7 Bandejas do encadernador	
8 Porta J		

Nome da área	Mensagem do painel de controle	O que fazer	
Alimentador multiuso	Atolamento de [x] página(s), tire o papel atolado do alimen- tador multiuso. [200.xx]	Remova o papel atolado do alimentador.	
Porta C, bandejas	Atolamento de [x] página(s), abra a porta C e limpe todo o atolamento de papel. [2yy.xx]	Abra a porta C e remova o papel atolado. Tire a bandeja e remova o papel atolado.	
	Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta C. [2yy.xx]		
Porta D, bandejas	Atolamento de [x] página(s), abra a porta D e limpe todo o papel atolado. [24y.xx]	Abra a porta D e remova o papel atolado. Tire a bandeja e remova o papel atolado.	
	Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta D. [24y.xx]		
Portas C e F	Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta F. [24y.xx]	Puxe a bandeja para 3.000 folhas e, em seguida, remova o papel atolado a partir da lateral da bandeja. Abra a porta F e remova o papel atolado.	
Área G, portas C, J e H, bandeja do encadernador	Atolamento de [x] página(s), abra as portas G, H e J e remova o papel atolado. [4yy.xx]	Abra a porta G e remova o papel atolado. Abra a porta H e remova o papel atolado.	
Portas C e G, bandeja do encadernador	Atolamento de [x] página(s), pressione a trava para acessar a área G. Deixe o papel na bandeja. [40y.xx]	Deslize o encadernador para a esquerda e remova o papel atolado.	
Área G, portas C, J e H, bandeja do encadernador	Atolamento de [x] página(s), abra a porta H e gire o botão H6 no sentido horário. Deixe o papel na bandeja. [426.xx– 428.xx]	Abra a porta H e remova o papel atolado.	

# Atolamento de [x] página(s), tire o papel atolado do alimentador multiuso. [200.xx]

**1** Remova todo o papel do alimentador multiuso.

**2** Remova o papel atolado.



**3** Abra a porta C para remover fragmentos de papel.

**Nota:** Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.

- 4 Fechar porta C.
- 5 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile--as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.



**6** Coloque o papel novamente.

# Atolamento de [x] página(s), abra a porta C e limpe todo o atolamento de papel. [2yy.xx]

1 Abra a porta C. Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.



2 Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

• Área do fusor



• Abaixo da área do fusor



• Área duplex



• Acima da área duplex



**3** Abra as bandejas padrão, e em seguida, localize o papel atolado.



4 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



5 Feche as bandejas e a porta C.

# Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta C. [2yy.xx]

**1** Deslize a bandeja para 3.000 folhas.



2 Abra a porta C. Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.



**3** Remova o papel atolado de gualquer um dos seguintes locais:

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

• Área do fusor



• Abaixo da área do fusor



• Área duplex



Acima da área duplex



**4** Abra as bandejas padrão, e em seguida, localize o papel atolado.



5 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



6 Feche as bandejas e a porta C.

7 Deslize a bandeja para 3.000 folhas de volta no lugar.

## Atolamento de [x] página(s), abra a porta D e limpe todo o papel atolado. [24y.xx]

**1** Abra a porta D e remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



**2** Abra a bandeja opcional e localize o papel atolado.



**3** Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



<sup>4</sup> Feche a bandeja e a porta D.

# Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3000 folhas e abra a porta D. [24y.xx]

**1** Deslize a bandeja para 3.000 folhas.



2 Abra a porta D e remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.





**3** Abra a bandeja opcional e localize o papel atolado.



4 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



- **5** Feche a bandeja e a porta D.
- 6 Deslize a bandeja para 3.000 folhas de volta no lugar.

# Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta F. [24y.xx]

**1** Deslize a bandeja para 3.000 folhas.



2 Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



**3** Abra a porta F e remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



- 4 Feche a porta F.
- **5** Abra a porta C. Certifique-se de que ela não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.



- **6** Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:
  - **Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



• Área do fusor



• Abaixo da área do fusor



• Área duplex



• Acima da área duplex



7 Feche a porta C e deslize a bandeja para 3.000 folhas de volta ao lugar.

# Atolamento de [x] página(s), abra as portas G, H e J e remova o papel atolado. Deixe o papel na bandeja. [4yy.xx]

**1** Abra a porta G e remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.



## 2 Abra a porta J e levante a alça J1 até a posição vertical.



**3** Abra a porta H.



4 Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

• Porta J



**Nota:** Se houver um papel atolado entre as bandejas do encadernador, remova o papel.



• Áreas H1 e H2



• Áreas H3 e H4



• Área H6



- 5 Feche a porta H.
- **6** Abra a porta C e remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.



#### Notas:

- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- Se a bandeja de 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.

7 Fechar porta C.

# Atolamento de [x] página(s), pressione a trava para acessar a área G. Deixe o papel na bandeja. [40y.xx]

**1** Remova todo o papel da bandeja do encadernador.



**2** Pressione a trava e deslize o encadernador para a esquerda e remova o papel atolado.



Notas:

- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- Se necessário, vire a roda giratória G1 para baixo para alimentar o papel atolado na bandeja de acabamento e remova o papel.



#### **3** Deslize o encadernador de volta no lugar.



**4** Abra a porta C e remova o papel atolado.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



#### Notas:

- Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- Se a bandeja de 3.000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.

5 Fechar porta C.

# Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta para acessar a área G e limpe os grampos atolados. Deixe o papel na bandeja. [402,93]

**1** Remova todo o papel da bandeja do encadernador.



**2** Pressione a trava no encadernador e, em seguida, deslize o encadernador para a esquerda.



**3** Remova o suporte do cartucho de grampos.



4 Utilize a guia de metal para elevar a proteção de grampos e, em seguida, remova qualquer grampo solto.



**5** Pressione a proteção de grampos para baixo até que ele *se encaixe* no lugar.



#### **6** Pressione os grampos contra o suporte de metal.



**Nota:** Se os grampos estiverem na parte posterior do cartucho, sacuda o cartucho para baixo para trazer os grampos próximos do suporte de metal.



**7** Empurre o suporte do cartucho para o encadernador até que o suporte *se encaixe* no lugar.



**8** Deslize o encadernador de volta no lugar.



# Atolamento de [x] página(s), abra a porta H e gire o botão H6 no sentido horário. Deixe o papel na bandeja. [426.xx-428.xx]

Se o papel atolado está localizado sob a porta G, abra a porta e remova o papel.



**1** Abra a porta J e levante a alça J1.



**2** Abra a porta H.



**3** Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

Porta J



**Nota:** Se houver um papel atolado entre as bandejas do encadernador, remova o papel.



• Áreas H1 e H2



• Áreas H3 e H4



• Área H6



4 Utilizando a alça H5, puxe o criador de brochuras.



**5** Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

• Área H8



• Área H9



• Área H10



- 6 Empurre o criador de brochuras para a posição original.
- 7 Feche a porta H.
- 8 Abra a porta C e remova o papel atolado.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.



#### Notas:

- Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- Se a bandeja de 3.000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.

9 Fechar porta C.