Краткое справочное руководство

Информация о принтере

Использование панели управления



	Использовать	Для
1	Дисплей	Просмотр состояния принтера.Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка "Начальный экран"	Возврат к начальному экрану.

	Использовать	Для
3	Кнопка перехода в спящий режим	Переход в спящий режим или режим гибернации.
		Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима:
		 Коснитесь начального экрана панели управления
		Для выведения принтера из режима гибернации выполните следующие действия.
		 Нажимайте кнопку "Спящий режим" до тех пор, пока принтер не выйдет из соответствующего режима.
		 Выполнение сброса настроек при включении питания выключателем питания
4	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов на принтере.
5	Кнопка "Стоп" или "Отменить"	Остановка всех операций принтера.
6	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.

Знакомство с цветами света кнопки перехода в спящий режим и цветами индикатора

Цвета света кнопки перехода в спящий режим и цвета индикатора на панели управления принтера обозначают состояние принтера.

Световой индикатор	Состояние принтера
Выкл.	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.
Мигает зеленым цветом	Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.
Постоянно горит зеленым цветом	Принтер включен, но простаивает.
Мигает красным цветом	Требуется вмешательство пользо- вателя.

Свет кнопки перехода в спящий режим	Состояние принтера
Выкл.	Принтер выключен или в состоянии готовности.
Постоянно горит желтым цветом	Принтер находится в режиме сна.
Мигает желтым	Принтер входит в или выходит из режима гибернации.
Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно.	Принтер находится в режиме гибернации.

Загрузка бумаги и специальных материалов для печати

Задание формата и типа бумаги

На начальном экране выберите:

>Меню "Бумага" >Формат/тип бумаги > выберите

лоток > выберите формат или тип бумаги >

Настройка параметров для бумаги формата Universal

Настройка формата бумаги Universal задается пользователем и позволяет печатать на бумаге, имеющей формат, не представленный в меню принтера.

1 На начальном экране выберите:



🔧 >Меню "Бумага" >Настройка формата Universal

- 2 Выберите единицы измерения, затем задайте ширину книжной ориентации и высоту.
- 3 Примените изменения.

Загрузка бумаги в лотки

ВНИМАНИЕ-ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ: Для

уменьшения риска нестабильной работы оборудования загружайте каждый лоток отдельно. Остальные лотки держите закрытыми до тех пор, пока они не понадобятся.

1 Извлеките лоток.

Примечание. Не отсоединяйте лотки во время печати задания, а также при отображении на дисплее сообщения Занят. Это может привести к замятию бумаги.



2 Сожмите и сдвиньте направляющие бумаги в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги.



Примечание. Метки форматов на днище лотка упрощают настройку направляющих.



3 Изогните стопку несколько раз в разные стороны для разделения листов, затем пролистайте ее. Не загружайте бумагу со складками и сгибами. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.







Примечания.

- Загрузите лицевой стороной вниз для двусторонней печати.
- Загрузите перфорированную бумагу перфорацией вперед или с левой стороны лотка.
- Загрузите фирменные бланки верхним колонтитулом с левой стороны лотка.
- Убедитесь, что бумага не превышает максимально допустимого уровня, который обозначен на крае лотка для бумаги. Переполнение лотка может вызывать замятия бумаги.



5 Вставьте лоток.

6 В меню "Бумага" на панели управления задайте тип и формат бумаги в соответствии с загруженной в устройство подачи бумагой.

Загрузка в многоцелевое устройство подачи

1 Откройте многоцелевое устройство подачи.



2 Отрегулируйте направляющие по формату загружаемой бумаги.



3 Изогните стопку бумаги несколько раз в разные стороны для разделения листов, затем пролистайте стопку. Не загружайте бумагу со складками и сгибами. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.



4 Загрузите бумагу.

• Загружайте бумагу только одного формата и типа.

загрузка фирменных бланков



Загрузка перфорированной бумаги



• Конверты следует загружать клапаном вниз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность повреждения: Запрещается печатать на конвертах с марками, застежками, защелками, окнами, рельефным покрытием и самоклеящимися полосками. Такие конверты могут серьезно повредить принтер.

 Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги ниже линии максимальной загрузки. Переполнение лотка может вызывать замятия бумаги.



5 В меню "Бумага" на панели управления задайте тип и формат бумаги в соответствии с загруженной в лоток бумагой.

Связывание лотков и исключение лотков из цепочки связи

Связывание лотков и исключение лотков из цепочки связи

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.

2 Выберите Параметры >меню «Бумага».

- 3 Измените формат бумаги и настройки типа бумаги для связанных лотков.
 - Для связанных лотков убедитесь в том, что формат и тип бумаги одного лотка соответствуют другому лотку.
 - Чтобы отменить связывание лотков, убедитесь в том, что формат и тип бумаги одного лотка не соответствует параметрам другого лотка.

4 Нажмите кнопку Отправить.

Примечание. Также можно изменить формат бумаги и настройки типа бумаги. используя панель управления принтера. Подробнее см. «Задание формата и типа бумаги» на стр. 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Загруженная в лоток бумага должны быть такого же типа, как и указанная в настройках принтера. Температура термоблока изменяется в зависимости от указанного типа бумаги. Если параметры не настроены надлежащим образом, при печати могут возникнуть проблемы.

Создание пользовательского имени для типа бумаги

1 На начальном экране выберите:



>Меню "Бумага" >Пользовательские имена

- 2 Введите имя пользовательского типа бумаги, затем внесите необходимые изменения.
- **3** Коснитесь Пользовательский тип, затем убедитесь, что новое имя пользовательского типа бумаги заменило пользовательское имя.

Назначение пользовательского типа бумаги

Использование встроенного веб-сервера

При связывании или отмене связывания лотков назначьте имя для пользовательского типа бумаги.

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Выберите Параметры >меню «Бумага» >Пользовательские типы.

3 Выберите пользовательское имя для типа бумаги а затем выберите тип бумаги

Примечание. По умолчанию со всеми названиями заданных пользователем пользовательских типов бумаги связана обычная бумага.

4 Нажмите кнопку Отправить.

Использование панели управления принтера

1 На начальном экране выберите:



🔧 >Меню "Бумага" >Пользовательские типы

2 Выберите пользовательское имя для типа бумаги а затем выберите тип бумаги

Примечание. По умолчанию со всеми названиями заданных пользователем пользовательских типов бумаги связана обычная бумага.



Выполняется печать

Печать документа

- 1 На панели управления принтера задайте тип и формат бумаги в соответствии с загруженной бумагой.
- 2 Отправьте задание на печать:

Для пользователей Windows

- а Открыв документ, выберите Файл >Печать.
- **б** Нажмите кнопку Свойства, Параметры или Настройка.
- в При необходимости настройте нужные параметры.
- г Нажмите **ОК** >**Печать**.

Для пользователей Macintosh

- а Настройте параметры в диалоговом окне «Расе Setup».
 - 1 Открыв документ, выберите File (Файл) > Page Setup (Параметры страницы).
 - 2 Выберите формат бумаги или создайте пользовательский формат, соответствующий загруженной бумаге.

3 Выберите ОК.

б Настройте параметры в диалоговом окне «Print».

1 При открытом документе выберите Файл > Печать.

Если необходимо, щелкните значок в виде треугольника, чтобы отобразить дополнительные параметры.

2 При необходимости настройте параметры печати в раскрывающихся меню.

Примечание. Чтобы выполнить печать на бумаге определенного типа, настройте параметр типа бумаги в соответствии с загруженной бумагой или выберите соответствующий лоток или устройство подачи.

3 Нажмите кнопку Печать.

Настройка плотности тонера

1 На начальном экране выберите:

> Параметры >Параметры печати >Меню "Качество".

2 Настройте значение параметра "Плотность тонера", сохраните изменения.

Печать с флэш-накопителя

Примечания.

- Перед печатью зашифрованного файла PDF появится запрос на ввод пароля данного файла с панели управления.
- Пользователь не может выполнять печать файлов, на печать которых он не обладает полномочиями.

1 Вставьте флэш-накопитель в USB порт.



Примечания.

- Если установлен флэш-диск, на начальном экране появится значок флэш-диска.
- Если в момент установки флэш-накопителя принтер требует вмешательства пользователя (например, в связи с замятием бумаги), это запоминающее устройство игнорируется.
- Если в момент установки флэш-диска на принтере обрабатываются другие задания, отображается сообщение Занят. По завершении обработки таких заданий для печати документов с флэшнакопителя может потребоваться просмотр списка отложенных заданий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможность

повреждения: Не касайтесь принтера или флэшдиска в показанной области при выполнении печати, чтении или записи на устройство памяти. Это может привести к потере данных или неисправности.



- 2 На панели управления выберите документ для печати.
- **3** Укажите количество копий, затем отправьте задание на печать.

Примечания.

- Не извлекайте флэш-накопитель из USB-порта до окончания печати документа.
- Если после выхода из экрана меню USB флэш-диск не извлечен из принтера, вы все равно можете распечатывать файлы, хранящиеся на флэш-диске как Отложенные задания.

Поддерживаемые флэш-диски и типы файлов

Примечания.

- Высокоскоростные флэш-накопители должны поддерживать стандарт полноскоростного интерфейса USB. Низкоскоростные накопители USB не поддерживаются.
- Флеш-диски USB должны поддерживать FAT-систему (File Allocation Tables). Устройства, отформатированные с NTFS (файловая система новой технологии) или любой другой файловой системой, не поддерживаются.

Рекомендованные флэш-диски	Тип файла
Множество флэш-накопителей USB протести- рованы и рекомендованы для работы с данным принтером. За дополнительной информацией обратитесь по месту приобретения принтера.	Документы: • .pdf • .xps Изображения: • .dcx • .gif • .jpeg или .jpg • .bmp • .pcx • .tiff или .tif • .png

Отмена задания на печать

Отмена задания печати с помощью панели управления принтером

- 1 На панели управления принтера нажмите Отмена задания или нажмите и на клавиатуре.
- 2 Коснитесь задания печати, которое необходимо отменить, затем нажмите Удалить выбранные задания.

Примечание. Нажмите **Ма** на клавиатуре, а затем нажмите **Возобновить**, чтобы вернуться к начальному экрану.

Отмена задания печати с компьютера

Для пользователей Windows

1 Откройте папку "Принтеры".

В системе Windows 8

Нажмите чудо-кнопку "Поиск", введите выполнить и выберите:

Выполнить > введите управление принтерами >OK

В ОС Windows 7 или более ранних версиях

а Щелкните *или* нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.

- б Введите управление принтерами.
- в Нажмите ВВОД или нажмите ОК.
- 2 Дважды нажмите мышью на значке принтера.
- **3** Выберите задание на печать, которое требуется отменить.
- 4 Нажмите кнопку Удалить.

Для пользователей Macintosh

- 1 Из пункта System Preferences (Настройки системы) меню Apple откройте папку принтеров.
- **2** В окне очереди печати выберите задание, которое необходимо отменить, и удалите его.

Устранение замятий

Предотвращение замятия материалов для печати

Загрузите бумагу надлежащим образом.

• Убедитесь в том, что бумага лежит ровно в лотке.



- Не извлекайте лоток, когда принтер выполняет печать.
- Не выполняйте загрузку бумаги в лоток, когда принтер выполняет печать. Это необходимо сделать до начала печати или после запроса на загрузку.
- Не загружайте слишком много бумаги. Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги ниже индикатора максимальной загрузки бумаги.

• Не прилагайте усилия при загрузке бумаги в лоток. Загрузите стопку в лоток, как показано на рисунке.



- Убедитесь, что направляющие в лотке или многофункциональном устройстве подачи установлены правильно и не слишком прижаты к стопке бумаги или конвертов.
- После загрузки бумаги задвиньте лотки в принтер до упора.

Необходимо использовать рекомендованную бумагу

- Используйте только рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати.
- Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и скрученную бумагу.
- Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, пролистайте ее и выровняйте края.



- Не используйте бумагу, разрезанную или обрезанную вручную.
- Не помещайте в один лоток бумагу, различающуюся по формату, плотности или типу.
- Убедитесь, что формат и тип бумаги правильно указаны на компьютере или панели управления принтера.
- Следуйте рекомендациям изготовителя при хранении бумаги.

Значение сообщений о замятиях бумаги и их местоположение

При замятии, на дисплее принтера отображается сообщение о месте замятия и сведения о том, как устранить замятие. Откройте дверцы, крышки и лотки, указанные на дисплее, чтобы устранить замятие.

Примечания.

- Если функция помощника при замятиях включена, то после извлечения замятой страницы принтер автоматически удаляет пустые или не полностью распечатанные страницы. Проверьте, нет ли чистых страниц на выходе.
- Если параметр "Восстановление после замятия" установлен в положение "Вкл." или "Авто", тогда принтер снова печатает замятые страницы. Однако, функция "Авто" печатает замятые страницы повторно только при наличии достаточной памяти принтера.



Область G
Дверца С
Дверца D
Дверца F
Лотки
Дверца Н

1	Лотки брошюровщика		
8	Дверца Ј		
Название зоны	Сообщение на панели управления	Инструкции по устра- нению	
Многоцелевое устройство подачи	Замятие страницы [x], извлеките замятую бумагу из многоцелевого устройства подачи. [200.xx]	Извлеките замятую бумагу из устройства подачи.	
Дверца С, лотки	Замятие страницы [x], откройте дверцу С и извлеките всю замятую бумагу. [2уу.xx]	Откройте дверцу С, затем извлеките замятую бумагу. Вытащите лоток, затем извлеките замятую бумагу.	
	Замятие страницы [x], сдвиньте лоток на 3000 листов и откройте дверцу С. [2уу.xx]		
Дверца D, лотки	Замятие страницы [x], откройте дверцу D и извлеките всю замятую бумагу. [24y.xx]	Откройте дверцу D, затем извлеките замятую бумагу. Вытащите лоток, затем извлеките замятую бумагу.	
	Замятие страницы [x], сдвиньте лоток на 3000 листов и откройте дверцу D. [24y.xx]		
Дверцы C и F	Замятие страницы [x], сдвиньте лоток на 3000 листов и откройте дверцу F. [24y.xx]	Вытащите лоток на 3000 листов, затем извлеките замятую бумагу со стороны лотка. Откройте дверцу F, затем извлеките замятую бумагу	
Область G, дверцы C, J и Н, лоток брошю- ровщика	Замятие страницы [x], откройте дверцы G, H, J и извлеките замятую бумагу. [4уу.xx]	Откройте дверцу G, затем извлеките замятую бумагу. Откройте дверцу H, затем извлеките замятую бумагу.	
Дверцы С и G, лоток брошю- ровщика	Замятие страницы [x], нажмите на фиксатор для доступа к области G. Оставьте бумагу в лотке. [40y.xx]	Сдвиньте брошю- ровщик влево, затем извлеките замятую бумагу.	

Название	Сообщение на панели	Инструкции по устра-
зоны	управления	нению
Область G, дверцы C, J и Н, лоток брошю- ровщика	Замятие страницы [x], откройте дверцу H и поверните ручку H6 по часовой стрелке. Оставьте бумагу в лотке. [426.xx-428.xx]	Откройте дверцу H, затем извлеките замятую бумагу.

Замятие страницы [x], извлеките замятую бумагу из многоцелевого устройства подачи. [200.xx]

- 1 Извлеките всю бумагу из многоцелевого устройства подачи.
- 2 Извлеките замятую бумагу.



3 Откройте дверцу С, чтобы извлечь обрывки бумаги.

Примечание. Убедитесь, что дверца С не задевает никакой кабель, подключенный к принтеру.

- 4 Закройте дверцу С.
- 5 Изогните стопку несколько раз в разные стороны для разделения листов, затем пролистайте ее. Не загружайте бумагу со складками и сгибами. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.



6 Снова загрузите бумагу.

Замятие страницы [x], откройте дверцу С и извлеките всю замятую бумагу. [2уу.xx]

1 Откройте дверцу С. Убедитесь, что она не задевает никакой кабель, подключенный к принтеру.



2 Извлеките замятую бумагу из следующих областей:

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.

\Lambda ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.

• Область термоблока



• Под областью термоблока



• Область устройства двусторонней печати



• Над областью двусторонней печати



3 Откройте стандартные лотки, найдите замятую бумагу.



4 Извлеките замятую бумагу.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



5 Закройте лотки и дверцу С.

Замятие страницы [x], сдвиньте лоток на 3000 листов и откройте дверцу С. [2уу.хх]

1 Сдвиньте лоток на 3000 листов.



2 Откройте дверцу С. Убедитесь, что она не задевает никакой кабель, подключенный к принтеру.



3 Извлеките замятую бумагу из следующих областей:

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.

• Область термоблока



• Под областью термоблока



• Область устройства двусторонней печати





• Над областью двусторонней печати



4 Откройте стандартные лотки, найдите замятую бумагу.



5 Извлеките замятую бумагу.



- 6 Закройте лотки и дверцу С.
- 7 Задвиньте лоток на 3000 листов на место.

Замятие страницы [x], откройте дверцу D и извлеките всю замятую бумагу. [24у.xx]

1 Откройте дверцу D, затем извлеките замятую бумагу.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.





2 Откройте дополнительный лоток, найдите замятую бумагу.



3 Извлеките замятую бумагу.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



4 Закройте лоток и дверцу D.

Замятие страницы [x], сдвиньте лоток на 3000 листов и откройте дверцу D. [24у.xx]

1 Сдвиньте лоток на 3000 листов.



2 Откройте дверцу D, затем извлеките замятую бумагу.

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.





3 Откройте дополнительный лоток, найдите замятую бумагу.



4 Извлеките замятую бумагу.



- 5 Закройте лоток и дверцу D.
- 6 Задвиньте лоток на 3000 листов на место.

Замятие страницы [x], сдвиньте лоток на 3000 листов и откройте дверцу F. [24у.xx]

1 Сдвиньте лоток на 3000 листов.



- 2 Извлеките замятую бумагу.
 - **Примечание.** Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



- **3** Откройте дверцу F, затем извлеките замятую бумагу.
 - **Примечание.** Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



5 Откройте дверцу С. Убедитесь, что она не задевает никакой кабель, подключенный к принтеру.



6 Извлеките замятую бумагу из следующих областей:

Примечание. Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.

• Область термоблока



• Под областью термоблока



• Область устройства двусторонней печати



• Над областью двусторонней печати



7 Закройте дверцу С, затем задвиньте лоток на 3000 листов на место.

Замятие страницы [x], откройте дверцы G, H, J и извлеките замятую бумагу. Оставьте бумагу в лотке. [4уу.xx]

- 1 Откройте дверцу G, затем извлеките замятую бумагу.
 - **Примечание.** Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



2 Откройте дверцу J и приподнимите ручку J1 в верхнее положение.



3 Откройте дверцу Н.



4 Извлеките замятую бумагу из следующих областей:

• Дверца Ј



Примечание. Если осталась бумага между лотками брошюровщика, извлеките ее.



• Области Н1 и Н2



• Области НЗ и Н4



• Область Н6



- 5 Закройте дверцу Н.
- 6 Откройте дверцу С, затем извлеките замятую бумагу.

Примечание. Убедитесь, что дверца С не задевает никакой кабель, подключенный к принтеру.



Примечания.

- Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.
- Если установлен лоток на 3000 листов, сдвиньте его вправо, чтобы открыть дверцу.

7 Закройте дверцу С.

Замятие страницы [x], нажмите на фиксатор для доступа к области G. Оставьте бумагу в выходном лотке. [40y.xx]

 Уберите всю бумагу из выходного лотка брошюровщика со скобами.



2 Нажмите на фиксатор и сдвиньте брошюровщик со скобами влево, затем уберите замятую бумагу.



Примечания.

- Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.
- При необходимости проверните колесико G1 вниз, чтобы подать замятую бумагу в выходной лоток брошюровщика, затем уберите бумагу.



3 Задвиньте брошюровщик на место.



4 Откройте дверцу С, затем извлеките замятую бумагу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ

• ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.



Примечания.

- Убедитесь, что дверца С не задевает никакой кабель, подключенный к принтеру.
- Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.
- Если установлен лоток на 3000 листов, сдвиньте его вправо, чтобы открыть дверцу.

5 Закройте дверцу С.

Замятие страницы [x], нажмите на фиксатор для доступа к области G, чтобы убрать застрявшие скрепки. Оставьте бумагу в лотке. [402.93]

 Уберите всю бумагу из выходного лотка брошюровщика со скобами.



2 Нажмите на фиксатор на брошюровщике со скобами, затем сдвиньте брошюровщик влево.



3 Извлеките держатель картриджа со скобами.



4 С помощью металлической скрепки поднимите ограничитель прошивочных скоб и удалите все выпавшие скрепки.



5 Вставьте ограничитель прошивочных скоб на место, нажав на него до *щелчка*.



6 Прижмите скобы вплотную к металлическому держателю.



Примечание. Если скобы находятся в задней части картриджа, переверните картридж и встряхните, чтобы скобы подвинулись к металлическому держателю.



7 Нажмите на держатель картриджа до *щелчка*, чтобы плотно закрепить его в брошюровщике.



8 Задвиньте брошюровщик на место.



Замятие страницы [x], откройте дверцу H и поверните ручку H6 по часовой стрелке. Оставьте бумагу в лотке. [426.xx-428.xx]

Если замятая бумага находится под дверцей G, откройте дверцу и уберите бумагу.



1 Откройте дверцу J, затем приподнимите ручку J1.



2 Откройте дверцу Н.



3 Извлеките замятую бумагу из следующих областей:

• Дверца Ј



Примечание. Если осталась бумага между лотками брошюровщика, извлеките ее.



• Области Н1 и Н2



• Области НЗ и Н4



• Область Н6



4 Нажмите на ручку Н5, чтобы вытянуть брошюровщик.



5 Извлеките замятую бумагу из следующих областей:

• Область Н8



• Область Н9



Область H10



- 6 Задвиньте брошюровщик на место.
- 7 Закройте дверцу Н.
- 8 Откройте дверцу С, затем извлеките замятую бумагу.

ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ: Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.



Примечания.

- Убедитесь, что дверца С не задевает никакой кабель, подключенный к принтеру.
- Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.
- Если установлен лоток на 3000 листов, сдвиньте его вправо, чтобы открыть дверцу.
- 9 Закройте дверцу С.