Guida alla qualità di stampa Pagina 1 di 19

Guida alla qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari



Azione	Sì	No
Passo 1	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.		
1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:		
>Rapporti >Stampa font		
2 Toccare Font PCL o Font PostScript.		
b Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.		
c Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?		
Passo 2	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto.
a Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare dal computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di	customer care.	
sistema.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?		

Pagine o immagini tagliate



agina	2	di	19
-------	---	----	----

Azione	Sì	No
 Passo 1 a Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
La pagina o l'immagine è tagliata?		
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	 Provare una o più delle soluzioni seguenti: Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrisponda a quello della carta caricata nel vassoio. Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
 Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
La pagina o l'immagine è tagliata?		
 Passo 4 a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata? 	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto.
 a Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata? 	<u>customer care</u> .	

Guida alla qualità di stampa Pagina 3 di 19

Sfondo grigio sulle stampe



Azione	Sì	No
 Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo, ridurre l'intensità del toner. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
 Passo 2 a Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore e la cartuccia di toner. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe? 	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
 Passo 3 a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe? 	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passo 4 Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe



Azione	Sì	No
 Passo 1 a Assicurarsi che il programma software utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?		
 Passo 2 a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?		
 Passo 3 a Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore. Avvertenza – Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote? 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
 Passo 4 a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote? 	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

Margini errati sulle stampe



Azi	one	Sì	No
Pa: a b	sso 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. Inviare nuovamente il processo di stampa.	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Im	argini sono corretti?		

Guida alla qualità di stampa Pagina 5 di 19

Azione	Sì	No
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	 Provare una o più delle soluzioni seguenti: Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
 Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti? 	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .

Arricciamento della carta

Azione	Sì	No	
Passo 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.	
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corri- spondano a quella caricata nel vassoio.	
 Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata? 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.	
 Passo 4 a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata? 	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.	

Azione	Sì	No
Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La carta è sempre arricciata?		

Stampa irregolare



Azione	Sì	No
 Passo 1 a Spostare le guide carta nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta utilizzata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina presenta ancora difetti di stampa? 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Le impostazioni della stampante corrispondono al formato e al tipo della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle imposta- zioni del vassoio in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.
 Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e peso della carta in Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina presenta ancora difetti di stampa? 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio è caratterizzata da grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare la grana della carta in modo che corri- sponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.

agina	7	di	19	
-------	---	----	----	--

Azione	Sì	No
Passo 5	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
a Caricare una risma di carta nuova.		
Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La pagina presenta ancora difetti di stampa?		
Passo 6	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La pagina presenta ancora difetti di stampa?		
Passo 7	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto.
Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.	customer care o il rappre-	
Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.	clienti.	
La pagina presenta ancora difetti di stampa?		

La stampa è troppo scura



Azione	Sì	No
 Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
La stampa è ancora troppo scura?		

Guida alla qualità di stampa Pagina 8 di 19

Azione	Sì	No
 Passo 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo, grana e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e il peso della carta caricata? 	Andare al passaggio 3.	 Provare una o più delle soluzioni seguenti: Specificare grana e peso della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quelle della carta caricata nel vassoio. Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che grana, tipo e peso corrispondano alle impostazioni del vassoio specificate.
 Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e peso della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura? 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio è caratterizzata da grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
 Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura? 	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
 Passo 6 a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura? 	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passo 7 Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa. Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

Guida alla qualità di stampa Pagina 9 di 19

La stampa è troppo chiara

ABC)
DEF	

Azione	Sì	No
 Passo 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo, incrementare l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo, grana e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e il peso della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e il peso della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
 Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e peso della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara? 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
 Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara? 	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
 Passo 6 a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara? 	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 7 Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.		
La stampa è ancora troppo chiara?		

La stampante stampa pagine vuote



Az	ione	Sì	No
Ра	sso 1	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
a	Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità fotocon- duttore.		
	1 Rimuovere l'unità fotoconduttore.		
	2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità fotoconduttore.		
	Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.		
	3 Reinstallare l'unità fotoconduttore.		
b	Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La	stampante continua a stampare pagine vuote?		
Pa	sso 2	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
a	Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.		
b	Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La	stampante continua a stampare pagine vuote?		
Pa	sso 3	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto.
So	stituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.	customer care.	
La	stampante continua a stampare pagine vuote?		

Le pagine stampate sono nere



Azione	Sì	No
Passo 1	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
a Reinstallare l'unità fotoconduttore.		
Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compro- mettere la qualità di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La stampante continua a stampare pagine nere?		
Passo 2	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La stampante continua a stampare pagine nere?		
Passo 3	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto.
Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.	<u>customer care</u> .	
La stampante continua a stampare pagine nere?		

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe



Azione	Sì	No
 Passo 1 a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe? 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
 Passo 2 a Sostituire l'unità fotoconduttore se la distanza tra i difetti è uguale a 95,8 mm (3,77 poll.). b Inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe? 	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
 Passo 3 a Sostituire il kit di manutenzione 300K se la distanza tra i difetti corrisponde a uno dei seguenti valori: 62,65 mm (2,47 poll.) 75,85 mm (2,99 poll.) b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe



Azione	Sì	No
Passo 1 Caricare la carta del tipo e del peso corretti nel vassoio. Nel vassoio è caricata la carta del tipo e del peso corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e del peso corretti nel vassoio.
Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo e il peso della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda a tipo e peso specificati nelle imposta- zioni del vassoio.
 Passo 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e il peso della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate? 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
 Passo 4 a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate? 	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passo 5 Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.		
Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?		

Stampa obliqua



Azione	Sì	No
 Passo 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
 b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua? 		
 Passo 2 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obligua? 	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe



Azione	Sì	No
 Passo 1 a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali? 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passo 2	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e il peso
Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo e peso della carta in mode che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.		della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel
Il tipo e il peso della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?		Vassolo.
 Passo 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?		
Passo 4	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
a Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore.		
Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compro- mettere la qualità di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?		
Passo 5	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?		
Passo 6	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto.
Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.	customer care.	
Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?		

Presenza di striature verticali sulle stampe



Azione	Sì	No
 Passo 1 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e peso della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali? 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
 Passo 2 Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare grana, tipo e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. La grana, il tipo e il peso della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio? 	Andare al passaggio 3.	 Provare una o più delle soluzioni seguenti: Specificare grana, tipo e peso della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e peso specificate nel vassoio.
 Passo 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali? 	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
 Passo 4 a Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore. 1 Rimuovere l'unità fotoconduttore. Avvertenza – Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità fotoconduttore. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali? 	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
 Passo 5 a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali? 	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passo 6 Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe



Azione	Sì	No
Passo 1	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?		
Passo 2	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
a Reinstallare l'unità fotoconduttore.		
Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compro- mettere la qualità di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?		
Passo 3	Il problema è stato risolto.	Contatto <u>contatti e</u>
Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.		customer care.
Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?		

Aderenza difettosa del toner



Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta. Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corri- spondano a quella caricata nel vassoio.
Passo 2 Inviare nuovamente il processo di stampa. Il toner continua ad aderire in modo difettoso?	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.

Macchie di toner visualizzate sulle stampe

Azione	Sì	No
Passo 1	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
Sulle stampe vengono visualizzate macchie di toner?		
Passo 2	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto.
Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.	customer care.	
Sulle stampe vengono visualizzate macchie di toner?		

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
 Passo 2 a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Contatto <u>contatti e</u> <u>customer care</u> .	Il problema è stato risolto.
La qualità di stampa è sempre scadente?		

Guida alla qualità di stampa Pagina 18 di 19

La densità di stampa non è uniforme



Azione	Sì	No
Passo 1	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
a Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.		
b Inviare nuovamente il processo di stampa.		
La densità di stampa non è uniforme?		
Passo 2	Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto.
Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.	customer care.	
La densità di stampa non è uniforme?		

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe



Azione	Sì	No
 Passo 1 a Assicurarsi che il programma software utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?		
Passo 2	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
 a Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. 		
Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?		

Azione		Sì	No
Passo 3 Controlla a Caric b Invia	are che il tipo di carta utilizzato sia corretto. care il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. are nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passo 4 a Rimu Avve diret b Invia	uovere l'unità fotoconduttore e reinstallarla. ertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce tta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compro- tere la qualità di stampa. are nuovamente il processo di stampa.	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passo 5 a Puliri b Invia Sulle sta Passo 6	re il caricabatterie e la lente della testina di stampa. are nuovamente il processo di stampa. ampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 6. Contatto <u>contatti e</u>	Il problema è stato risolto. Il problema è stato risolto.
Sostituir Sulle sta	re l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa. Impe sono presenti aree verticali vuote?	<u>customer care</u> .	

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta sul retro della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <u>http://support.lexmark.com</u>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Tech Library	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
E-mail	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
Chat in tempo reale	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l 'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web all'indirizzo <u>http://support.lexmark.com</u>.