

# **Pro910 Series Benutzerhandbuch**

## Dezember 2011

www.lexmark.com

Gerätetyp(en): 4449 Modell(e): 901, 90E, 91E

# Inhalt

Sicherheitshinweise	6
Über den Drucker:	7
Vielen Dank, dass Sie diesen Drucker gewählt haben	7
Verbessern der Umweltverträglichkeit des Druckers	7
Anzeigen von Informationen zum Drucker	8
Die Teile des Druckers	10
Bestellen und Austauschen von Zubehör	13
Bestellen von Tintenpatronen	
Verwenden von Original-Tintenpatronen von Lexmark	14
Auswechseln von Tintenpatronen	14
Bestellen von Papier und anderem Zubehör	
Recycling von Lexmark Produkten	16
Verwenden der Druckerbedienfeldtasten und Menüs	17
Verwenden des Druckerbedienfelds	
Der Startbildschirm	
Navigieren in Menüs über den Touchscreen	
Ändern des Zeitlimits für den Energiesparmodus	20
Sparen von Papier und Energie	21
Wiederherstellen der Werksvorgaben	21
Druckersoftware	22
Mindestsystemanforderungen	22
Verwenden der Windows-Druckersoftware	22
Verwenden der Macintosh-Druckersoftware	24
Suchen und Installieren optionaler Software	25
Aktualisieren der Druckersoftware	26
Herunterladen von PCL- und PS-Treibern (nur Windows)	26
Neuinstallieren der Druckersoftware	26
Einlegen von Papier und Originaldokumenten	28
Einlegen von Papier in das Papierfach	28
Einlegen von Umschlägen oder Fotopapier	31

Einlegen unterschiedlicher Papiersorten	
Speichern von Papiereinstellungen	
Legen des Originaldokuments auf das Scannerglas	
Einlegen von Originaldokumenten in die automatische Dokumentenzuf	ihrung37
Verbinden von Fächern	
Drucken	
Tipps für den Druck	
Drucken grundlegender Dokumente	
Drucken auf Spezialdruckmedien	41
Arbeiten mit Fotos	44
Beidseitiges Bedrucken von Papier (Duplexdruck)	47
Verwalten von Druckaufträgen	49
Drucken über ein Mobilgerät	53
Kopieren	55
Tipps zum Kopieren	55
Kopieren	55
Kopieren eines Ausweises	56
Vergrößern oder Verkleinern von Bildern	56
Anpassen der Kopierqualität	56
Aufhellen bzw. Abdunkeln von Kopien	56
Sortieren von Kopien mithilfe des Druckerbedienfelds	
Einfügen von Trennblättern zwischen Kopien	57
Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt	57
Hinzufügen einer Schablonenmitteilung zu jeder Seite	
Entfernen des Hintergrunds einer Kopie	58
Erstellen einer beidseitigen Kopie	58
Abbrechen von Kopieraufträgen	59
Scannen	60
Tipps zum Scannen	60
Scannen an einen lokalen Computer	60
Scannen an einen Netzwerkcomputer	61
Scannen an ein Flash-Laufwerk oder eine Speicherkarte	61
Scannen von Fotos zum Bearbeiten	62
Scannen von Dokumenten zur Bearbeitung	63

Direktes Scannen in E-Mail-Nachrichten mithilfe der Druckersoftware	64
Scannen in eine PDF-Datei	65
Scannen FAQ	66
Abbrechen von Scanaufträgen	66
E-Mail-Versand	67
Einrichten des Druckers für den E-Mail-Versand	67
Erstellen einer E-Mail-Kontaktliste	68
Senden einer E-Mail	70
Abbrechen einer E-Mail	71
Faxen	72
Einrichten des Druckers für den Faxbetrieb	72
Konfigurieren von Faxeinstellungen	84
Erstellen einer Kontaktliste	86
Senden von Faxnachrichten	87
Empfangen von Faxnachrichten	89
Faxversand FAQ	91
Netzwerk	98
Installieren des Druckers in einem WLAN	98
Erweiterte WLAN-Einrichtung	106
Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk	109
Ausführen von Netzwerkverwaltungsaufgaben	110
Netzwerk FAQ	115
Verwenden von SmartSolutions	130
Was sind SmartSolutions?	
	120
Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen	130
Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen	
Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen Wartung des Druckers	
Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen Wartung des Druckers Wartung der Tintenpatronen Reinigen des Druckers (außen)	
Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen Wartung des Druckers Wartung der Tintenpatronen Reinigen des Druckers (außen) Reinigen des Scannerglases	
Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen Wartung des Druckers Wartung der Tintenpatronen Reinigen des Druckers (außen) Reinigen des Scannerglases Reinigen des Touch-Screens	

Fehlerbehebung	136
Vor der Fehlerbehebung	136
Wenn sich das Problem durch die Fehlerbehebung nicht lösen lässt	
Fehlerbehebung bei der Einrichtung	
Bedeutung der Druckermeldungen	141
Beseitigen von Papierstaus	152
Fehlersuche beim Drucken	159
Fehlersuche beim Kopieren und Scannen	161
Fehlersuche beim E-Mail-Versand	
Fehlerbehebung beim Faxen	164
Fehlersuche bei Speicherkarten	
Fehlersuche bei Netzwerkproblemen	170
Hinweise	
Produktinformationen	
Hinweis zur Ausgabe	
Stromverbrauch	186
Index	195

# Sicherheitshinweise

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung aufgestellt oder verwendet werden.



Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzteil und Netzkabel oder das vom Hersteller zugelassene Ersatznetzteil und Ersatznetzkabel.

**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Verwenden Sie zur Vermeidung von Bränden das dem Produkt beiliegende Telekommunikationskabel (RJ-11) bzw. ein UL-gelistetes Kabel mit einem AWG-Wert von 26 oder höher, wenn Sie das Produkt an das öffentliche Fernsprechnetz anschließen.

VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen wie Ethernet- und Telefonsystemverbindungen ordnungsgemäß mittels entsprechend gekennzeichneter Anschlüsse eingerichtet sind.

Dieses Gerät und die zugehörigen Komponenten wurden für eine den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechende Verwendung entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht vom Hersteller stammen, so übernimmt dieser keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.

**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Das Netzkabel darf nicht abgeschnitten, verbogen, eingeklemmt oder gequetscht werden. Außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf platziert werden. Setzen Sie das Kabel keinem Abrieb und keiner anderweitigen Belastung aus. Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände wie z. B. Möbel oder Wände. Wenn eine dieser Gefahren vorliegt, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf diese Gefahren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel überprüfen.

Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in der Benutzerdokumentation beschrieben sind, ausschließlich von einem ausgebildeten Servicemitarbeiter durchführen.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

**VORSICHT** - **STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

#### **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.**

# Über den Drucker:

## Vielen Dank, dass Sie diesen Drucker gewählt haben

Wir arbeiten hart daran, den Drucker Ihren Wünschen anzupassen.

Mithilfe der mit dem Drucker gelieferten Einrichtungskomponenten können Sie den neuen Drucker sofort verwenden. Überfliegen Sie anschließend das *Benutzerhandbuch*, um sich mit der Ausführung einfacher Aufgaben vertraut zu machen. Lesen Sie zur optimalen Verwendung Ihres Druckers das *Benutzerhandbuch* sorgfältig und suchen Sie auf unserer Website die neuesten Updates.

Wir möchten Ihnen leistungsstarke und hochwertige Drucker bereitstellen und dadurch Ihre Zufriedenheit gewährleisten. Wenden Sie sich bei Problemen an einen unserer qualifizierten Kundendienstmitarbeiter, der Ihnen umgehend helfen wird. Lassen Sie es uns wissen, wenn wir etwas verbessern können. Wir möchten Ihnen schließlich erstklassigen Service bieten. Ihre Vorschläge helfen uns, diesen zu verbessern.

## Verbessern der Umweltverträglichkeit des Druckers

Wir sind dem Umweltschutz verpflichtet und ständig bestrebt, die Umweltverträglichkeit unserer Drucker zu optimieren. Durch die Verwendung bestimmter Druckereinstellungen bzw. -aufgaben können Sie die Umweltbelastung durch Ihren Drucker sogar weiter senken.

## Sparsamer Energieverbrauch

- Aktivieren Sie den Eco Mode. Durch diese Funktion wird die Bildschirmhelligkeit niedrig eingestellt und der Drucker, nachdem er 10 Minuten inaktiv war, in den Ruhemodus geschaltet.
- Verwenden Sie das geringste Zeitlimit für den Energiesparmodus. Durch den Energiesparmodus wird der Drucker in einen Standby-Modus mit minimalem Energieverbrauch geschaltet, nachdem er über einen festgelegten Zeitraum (Zeitlimit für den Energiesparmodus) inaktiv war.
- Nutzen Sie den Drucker gemeinsam mit anderen. WLAN-/Netzwerkdrucker bieten die Möglichkeit, einen Drucker von mehreren Computern aus zu nutzen, wodurch Energie und Ressourcen geschont werden.

## **Sparsamer Papierverbrauch**

- Drucken Sie mehrere Seitenbilder auf einem Blatt Papier. Mit der Funktion "Seiten pro Blatt" können Sie mehrere Seiten auf einem Blatt drucken. Sie können bis zu 16 Seitenbilder auf einer Papierseite drucken.
- Bedrucken Sie Papier beidseitig. Durch den beidseitigen Druck können Sie (je nach Druckermodell) automatisch oder manuell beide Seiten des Papiers bedrucken.
- Überprüfen Sie Druckaufträge vor dem Druck in der Vorschau. Nutzen Sie die Vorschaufunktionen, die (je nach Druckermodell) in den Symbolleisten, im Dialogfeld "Drucken" oder "Vorschau anzeigen" oder auf dem Druckerdisplay verfügbar sind.
- Verwenden Sie Recyclingpapier.
- Verkleinern Sie die Ränder der zu druckenden Dokumente.
- Scannen und speichern Sie. Um den Druck zu vieler Kopien zu vermeiden, können Sie Dokumente oder Fotos scannen und für die Präsentation in einem Computerprogramm oder auf einem Flash-Laufwerk speichern.

## Sparsamer Tintenverbrauch

- Verwenden Sie den Schnelldruck- oder Entwurfsmodus. In diesen Modi können Dokumente tintensparender als im Normalmodus gedruckt werden. Sie eignen sich besonders für den Ausdruck von Dokumenten, die fast ausschließlich Text enthalten.
- Verwenden Sie Schriftarten und Einstellungen, die weniger Tinte erfordern. Die meisten Programme bieten die Möglichkeit, den Auftrag der Farbtinten anzupassen.
- Verwenden Sie Patronen mit hoher Kapazität. Durch diese Patronen können mehr Seiten gedruckt werden.

## Recycling

- Nehmen Sie am Lexmark Tintenpatronen-Rücknahmeprogramm teil und lassen Sie Tintenpatronen recyceln. Zum Zurücksenden von Tintenpatronen besuchen Sie www.lexmark.com/recycle und führen die Schritte zum Anfordern einer portofreien Versandtasche aus.
- Recyceln Sie die Produktverpackung.
- Recyclen Sie Ihren alten Drucker, anstatt ihn zu entsorgen.
- Recyceln Sie Papier aus nicht benötigten Druckaufträgen.
- Verwenden Sie Recyclingpapier.

Den Lexmark Environmental Sustainability Report finden Sie unter www.lexmark.com/environment.

**Hinweis:** Der Drucker verfügt abhängig von den Features des gekauften Druckers möglicherweise nicht über einige dieser Programme oder über einige Funktionen dieser Programme.

## Anzeigen von Informationen zum Drucker

### Dokumentationen

Sie suchen nach etwas?	Hier finden Sie es	
Umfasst Anweisungen zur Ersteinrichtung: <ul> <li>Anschließen des Druckers</li> <li>Installieren der Druckersoftware</li> </ul>	Dokumentation zur Einrichtung Sie ist im Lieferumfang des Druckers enthalten und zusätzlich auf der Lexmark Website unter <b>http://support.lexmark.com</b> erhältlich.	

6	
Sie suchen nach etwas?	Hier finden Sie es
<ul> <li>Zusätzliche Anweisungen zur Einrichtung und Verwendung des Druckers:</li> <li>Auswahl und Aufbewahrung von Papier und Spezialdruckmedien</li> <li>Einlegen von Papier</li> <li>Ausführen von Aufgaben wie Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen abhängig vom Druckermodell</li> <li>Konfigurieren der Druckereinstellungen</li> <li>Anzeigen und Drucken von Dokumenten und Fotos</li> <li>Einrichten und Verwenden der Druckersoftware</li> <li>Einrichten und Konfigurieren des Druckers in einem Netzwerk abhängig vom Druckermodell</li> <li>Pflege und Wartung des Druckers</li> <li>Fehlersuche und -behebung</li> </ul>	Benutzerhandbuch Das Benutzerhandbuch ist auf der CD mit Installationssoftware enthalten. Auf unserer Website unter http://support.lexmark.com finden Sie u. U. eine aktualisierte Version.
Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen abhängig vom Druckermodell	SmartSolutions-Benutzerhandbuch und Hilfe Rufen Sie http://smartsolutions.lexmark.com auf. Klicken Sie auf HILFE, um allgemeine Informationen zu SmartSolutions zu erhalten.
Hilfe zur Verwendung der Druckersoftware	<ul> <li>Windows- oder Mac-Hilfe</li> <li>Öffnen Sie ein Druckersoftwareprogramm oder eine Anwendung und klicken Sie auf Hilfe.</li> <li>Klicken Sie auf ?, um kontextbezogene Informationen anzuzeigen.</li> <li>Hinweise: <ul> <li>Die Hilfe wird automatisch mit der Druckersoftware installiert.</li> <li>Die Druckersoftware befindet sich abhängig vom Betriebssystem im Druckerprogrammordner oder auf dem Desktop.</li> </ul> </li> </ul>
<ul> <li>Aktuelle zusätzliche Informationen, Aktualisierungen und technischer Online- Kundendienst:</li> <li>Hinweise und Tipps zur Fehlersuche</li> <li>Häufig gestellte Fragen</li> <li>Dokumentation</li> <li>Treiber-Downloads</li> <li>Unterstützung im Live Chat</li> <li>Unterstützung per E-Mail</li> </ul>	Lexmark Kundendienst-Website: http://support.lexmark.com Hinweis: Wählen Sie die Region und anschließend Ihr Produkt aus, um die entsprechende Website des Kundendiensts anzuzeigen. Notieren Sie sich folgende Informationen (siehe Kaufbeleg und Rückseite des Druckers) und halten Sie sie bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, da Ihnen so schneller geholfen werden kann: • MAC-Adressennummer • Seriennummer • Kaufdatum • Geschäft, in dem der Drucker erworben wurde Hinweis: Heben Sie die Scannereinheit an, bis Sie den Kundendienstaufkleber sehen.

Sie suchen nach etwas?	Hier finden Sie es	
Telefonische Unterstützung	Telefon-Hotline (USA):	
	1-800-395-4039	
	Montag - Freitag (8:00 - 23:00 Uhr EST), Samstag und Sonntag (11:00 - 20:00 Uhr EST)	
	Telefonnummern und Öffnungszeiten des Kundendiensts in Ihrer Region bzw.	
	(http://support.lexmark.com) oder in der im Lieferumfang des Druckers	
	enthaltenen gedruckten Garantie.	
Garantieinformationen	<ul> <li>In den USA: Siehe die Erklärung zur beschränkten Garantie im Lieferumfang des Druckers oder unter http://support.lexmark.com.</li> </ul>	
	<ul> <li>Andere Länder oder Regionen: Siehe die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Garantieerklärung.</li> </ul>	

**Hinweis:** Der Drucker verfügt abhängig von den Features des gekauften Druckers möglicherweise nicht über einige dieser Programme oder über einige Funktionen dieser Programme.

# Die Teile des Druckers

Hinweis: Einige Funktionen sind nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.



	Druckerteil	Funktion
1	Automatische Dokumentenzuführung (ADZ) – Fach	Einlegen von Originaldokumenten in die ADZ zum Scannen, Kopieren oder Faxen. <b>Hinweis:</b> Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die ADZ ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
2	ADZ-Ausgabefach	Aufnehmen der von der ADZ ausgegebenen Dokumente.

	Druckerteil	Funktion	
3	Speicherkartensteckplatz	Einsetzen einer Speicherkarte.	
4	PictBridge- und USB-Anschluss	Anschließen einer PictBridge-fähigen Digitalkamera oder eines Flash-Laufwerks an den Drucker.	
5	Papierausgabefach	Aufnehmen des aus dem Drucker ausgegebenen Papiers.	
6	Papierfach (Fach 1)	Einlegen von Papier.	
7	Papieranschlag	Halten des Papiers nach der Ausgabe.	
8	Druckerbedienfeld	Bedienung des Druckers.	
9	ADZ	Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Dokumente in den Formaten Letter, Legal und A4.	



	Druckerteil	Funktion
10	Scannereinheit	<ul> <li>Zugreifen auf Tintenpatronen und Druckkopf.</li> <li>Behehen von Panierstaus</li> </ul>
11	Zugriffsbereich zu Tintenpatronen	Einsetzen, Auswechseln oder Entfernen von Tintenpatronen.
12	Ethernet-Anschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer, ein lokales Netzwerk oder ein externes DSL- oder Kabelmodem.
13	USB-Anschluss	Anschließen des Druckers über ein USB-Kabel an einen Computer.
		Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie den USB-Anschluss nur zum Anschließen bzw. Entfernen eines USB- oder Installationskabels.
14	EXT-Anschluss	Anschließen weiterer Geräte (Telefon oder Anrufbeantworter) an den Drucker und die Telefonleitung. Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie über keine eigene Faxleitung für den Drucker verfügen und wenn diese Verbindungsmethode in Ihrem Land oder Ihrer Region unterstützt wird. <b>Hinweis:</b> Entfernen Sie die Abdeckung des Anschlusses.
15	LINE-Anschluss	Anschließen des Druckers (über eine normale Telefonbuchse, einen DSL-Filter oder einen VoIP-Adapter) an eine aktive Telefonleitung, um Faxnachrichten zu senden und zu empfangen.

	Druckerteil	Funktion
16	Netzteilanschluss	Anschließen des Druckers an die Stromversorgung.
17	Duplexeinheit	<ul><li>Beidseitiges Bedrucken von Papier.</li><li>Beheben von Papierstaus.</li></ul>
18	Zugriffsbereich zum Druckkopf	Einsetzen des Druckkopfs. Hinweis: Wenn sich kein Druckkopf im Drucker befindet, wird der Halter in den Bereich gefahren, von dem aus der Druckkopf zugänglich ist.
19	Abdeckung des Papierstaubereichs	Entfernen gestauter Seiten.

# Bestellen und Austauschen von Zubehör

## **Bestellen von Tintenpatronen**

#### Lexmark Pro910 Series außer Pro919

Artikel	Patrone im Rahmen des Rückgabeprogramms <sup>1</sup>	Reguläre Patrone <sup>2</sup>
Schwarze Patrone	150	Nicht verfügbar
Schwarze Patrone mit hoher Kapazität	150XL, 155XL	150XLA
Gelbe Patrone	150	Nicht verfügbar
Gelbe Farbpatrone mit hoher Kapazität	150XL	150XLA
Zyanfarbene Patrone	150	Nicht verfügbar
Zyanfarbene Farbpatrone mit hoher Kapazität	150XL	150XLA
Magentafarbene Patrone	150	Nicht verfügbar
Magentafarbene Farbpatrone mit hoher Kapazität	150XL	150XLA
<sup>1</sup> Nur zur einmaligen Verwendung lizenziert. Geben Sie diese Patrone nach dem Gebrauch zur Wiederaufarbeitung, zum Auffüllen		

<sup>+</sup> Nur zur einmaligen Verwendung lizenziert. Geben Sie diese Patrone nach dem Gebrauch zur Wiederaufarbeitung, zum Auffüll oder Recycling an Lexmark zurück.

<sup>2</sup> Nur auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com erhältlich.

#### Lexmark Pro919-Modell

Artikel	Patrone im Rahmen des Rückgabeprogramms <sup>1</sup>	Reguläre Patrone <sup>2</sup>
Schwarze Patrone	160	Nicht verfügbar
Schwarze Patrone mit hoher Kapazität	160XL	160XLA
Gelbe Patrone	160	Nicht verfügbar
Gelbe Farbpatrone mit hoher Kapazität	160XL	160XLA
Zyanfarbene Patrone	160	Nicht verfügbar
Zyanfarbene Farbpatrone mit hoher Kapazität	160XL	160XLA
Magentafarbene Patrone	160	Nicht verfügbar
Magentafarbene Farbpatrone mit hoher Kapazität	160XL	160XLA

<sup>1</sup> Nur zur einmaligen Verwendung lizenziert. Geben Sie diese Patrone nach dem Gebrauch zur Wiederaufarbeitung, zum Auffüllen oder Recycling an Lexmark zurück.

<sup>2</sup> Nur auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com** erhältlich.

#### Hinweise:

- Um die Ergiebigkeit von Tinte zu erhöhen, bestellen Sie Patronen mit hoher Kapazität.
- Je nach Land oder Region werden Tintenpatronen einzeln oder in einem Mehrfachpack angeboten.

- Sie können Standardtintenpatronen und Patronen mit hoher Kapazität ganz nach Ihren Wünschen in einer Bestellung kombinieren.
- Angaben zur Kapazität finden Sie auf der Verpackung der Tintenpatrone oder unter www.lexmark.com/yields.
- Verwenden Sie nur Lexmark Tintenpatronen, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Die Patronen können zum Drucken von Dokumenten und Fotos verwendet werden.
- Achten Sie beim Lagern neuer Tintenpatronen darauf, dass sie ungeöffnet und auf der flachen Seite liegend aufbewahrt werden.
- Nehmen Sie Tintenpatronen erst unmittelbar vor dem Einsetzen aus der Verpackung.

# Verwenden von Original-Tintenpatronen von Lexmark

Lexmark Drucker, Tintenpatronen und Fotopapier sind zum Erzielen hoher Druckqualität aufeinander abgestimmt. Die Zusammensetzung unserer Tinten ist für jeden Drucker geeignet und verlängert die Lebensdauer Ihres Produkts. Wie empfehlen die ausschließliche Verwendung von Original-Tintenpatronen von Lexmark.

Die Garantie von Lexmark erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Nicht-Lexmark Tinte oder -Tintenpatronen verursacht wurden.

## Auswechseln von Tintenpatronen

Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie über eine oder mehrere neue Tintenpatronen verfügen. Sie müssen neue Tintenpatronen direkt nach dem Entfernen der alten Patronen einsetzen, damit die verbleibende Tinte in den Druckkopfdüsen nicht austrocknet.

### **Entfernen von Tintenpatronen**

- **1** Schalten Sie den Drucker ein.
- 2 Öffnen Sie den Drucker.



Hinweis: Der Druckkopf wird in die Position zum Einsetzen der Patronen gefahren.

**3** Drücken Sie den Entriegelungsknopf und entnehmen Sie die gebrauchten Tintenpatronen.



### Einsetzen von Tintenpatronen

Nehmen Sie die Tintenpatrone aus der Verpackung und entfernen Sie dann die Schutzkappe von der Tintenpatrone.
 Falls die Tintenpatrone mit einer Schraubkappe versehen ist, nehmen Sie sie ab.



2 Setzen Sie die Tintenpatronen einzeln ein. Schieben Sie die Tintenpatrone mit dem Finger hinein, bis sie hörbar einrastet.



#### Hinweise:

• Setzen Sie zuerst die Farbpatronen und dann die schwarze Patrone ein.

- Setzen Sie die neuen Tintenpatronen direkt nach dem Entfernen der Schutzkappe ein, damit keine Luft in die Patrone gelangt.
- **3** Schließen Sie den Drucker.

# Bestellen von Papier und anderem Zubehör

Zum Bestellen von Zubehör oder zum Suchen nach einen Händler in Ihrer Nähe besuchen Sie unsere Website unter **www.lexmark.com**.

Komponente	Teilenummer
USB-Kabel	1021294
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lexmark.com.	

Papier	Papierformat
Lexmark Fotopapier	• Letter
	• A4
	• 4 x 6 Zoll
	• L
Lexmark PerfectFinish-Fotopapier	• Letter
	• A4
	• 4 x 6 Zoll
	• L

Hinweise:

- Die Verfügbarkeit hängt vom Land/der Region ab.
- Verwenden Sie Lexmark Fotopapier oder Lexmark PerfectFinish<sup>TM</sup>-Fotopapier zum Drucken von Fotos oder anderen hochqualitativen Bildern, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lexmark.com.

## **Recycling von Lexmark Produkten**

So geben Sie Produkte zum Recycling an Lexmark zurück:

- 1 Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com/recycle.
- 2 Suchen Sie den Produkttyp, den Sie dem Recycling zuführen möchten, und wählen Sie dann Ihr Land oder Ihre Region aus der Liste aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

**Hinweis:** Druckerverbrauchsmaterialien und Druckerhardware, die von keinem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm abgedeckt sind, können durch das örtliche Recyclingcenter wiederverwertet werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingcenter, welche Wertstoffe angenommen werden.

# Verwenden der Druckerbedienfeldtasten und Menüs

# Verwenden des Druckerbedienfelds

**Hinweis:** Die Symbole werden auf dem aktuellen Bildschirm angezeigt, wenn sie ausgewählt werden können. Wird ein Symbol nicht angezeigt, ist die Funktion nicht verfügbar.



	Option	Funktion
1	Ein/Aus	<ul> <li>Schalten Sie den Drucker ein bzw. aus.</li> <li>Wechseln Sie in den Ruhemodus.</li> <li>Hinweis: Wenn der Drucker eingeschaltet ist, drücken Sie (), um den Ruhemodus zu aktivieren. Halten Sie () drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.</li> </ul>
2	Zurück	<ul><li>Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.</li><li>Wechseln Sie von einer Menüebene zu einer höheren.</li></ul>
3	Touchscreen-Display <b>Hinweis:</b> Das Display wird im Ruhemodus deaktiviert.	<ul> <li>Navigieren Sie in den Druckermenüs.</li> <li>Ändern Sie Einstellungen.</li> <li>Zeigen Sie Druckermeldungen und Animationen an.</li> </ul>
4	Start	Starten Sie einen Auftrag je nach ausgewähltem Modus.
5	Abbrechen	Brechen Sie den aktuellen Auftrag oder die aktuelle Aufgabe ab.
6	Hilfe <b>?</b>	Zeigen Sie Hilfetextmeldungen an. Zeigen Sie Wartungsinformationen auf dem Startbildschirm an.
7	Home	Kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

# Der Startbildschirm

Nach dem Einschalten des Druckers und einer kurzen Aufwärmphase wird auf dem Display der Startbildschirm angezeigt. Verwenden Sie die Optionen auf dem Startbildschirm, um Aktionen wie Kopier- oder Faxvorgänge zu starten oder um Druckereinstellungen zu ändern.

Hinweis: Einige Funktionen sind nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.



Option		Funktion
1	Kopieren	Greifen Sie auf das Kopiermenü zu und erstellen Sie Kopien.
2	Scannen	Greifen Sie auf das Scanmenü zu und scannen Sie Dokumente.
3	Faxen	Greifen Sie auf das Faxmenü zu und senden Sie Faxnachrichten.
4	Speichermedium	Sie können Fotos und Dokumente anzeigen, auswählen, drucken oder an E-Mails anhängen.
		Hinweis: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren, während eine Speicherkarte, ein Flash-Laufwerk oder eine PictBridge-fähige Kamera an den Drucker angeschlossen ist.
	oder	
	PictBridge	
5	SmartSolutions	Öffnen Sie das Menü "SmartSolutions".
6	Tintenfüllstandssymbol	Zeigen Sie die aktuellen Füllstände der eingesetzten Tintenpatronen an.
	<b>1</b> 1	Greifen Sie auf Patronenwartungsfunktionen und Informationsfunktionen zu.

Option	1	Funktion
7	Installationssymbol	Greifen Sie auf das Installationsmenü zu und ändern Sie die Druckereinstellungen.
	ß	
8	Eco Mode-Symbol	Aktivieren Sie den Eco Mode, um folgende Optionen auszuwählen:
		• Wechseln Sie in den Ruhemodus, nachdem der Drucker 10 Minuten inaktiv war.
	K	Legen Sie eine niedrige Bildschirmhelligkeit fest.
9	Wi-Fi-Anzeige	Überprüfen Sie den Netzwerkverbindungsstatus des Druckers und greifen Sie auf die
		Netzwerkeinstellungen zu.
	oder	
	Ethernet-Anzeige	
	공	

# Navigieren in Menüs über den Touchscreen



	Option	Funktion
1	Linkspfeil	Blättert nach links.
	$\langle \rangle$	
2	Rechtspfeil	Blättert nach rechts.
	$\langle \rangle$	
3	Akzeptieren	Speichern einer Einstellung.
4	Aufwärtspfeil	Blättert nach oben.
	$\bigcirc$	

	Option	Funktion
5	Bildlaufleiste	Blättert nach oben und unten in der Menüliste.
6	Abwärtspfeil	Blättert nach unten.
	$\bigtriangledown$	

Tipps:

- Navigieren Sie per Fingerbewegung auf dem Bildschirm. Wenn Sie andere Navigationsgeräte verwenden, ist der Touchscreen nicht funktionsfähig.
- Ziehen Sie die Bildlaufleiste oder drücken Sie die Pfeile, bis das gewünschte Menü bzw. die gewünschte Einstellung auf dem Display angezeigt wird.
- Blättern Sie im Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Um zum nächsten oder vorherigen Bildschirm zu navigieren, blättern Sie seitwärts. Dies wirkt sich genauso aus wie die Auswahl des Links- oder Rechtspfeils.
- Zum Bestätigen einer Einstellung bzw. zum Auswählen eines Menüs oder Elements drücken Sie darauf.
- Drücken Sie ggf. **OK** oder **Akzeptieren**, nachdem Sie eine Auswahl getroffen oder eine Einstellung geändert haben.

**Hinweis:** Alle in diesem Handbuch aufgeführten Verfahren werden auf dem Startbildschirm gestartet. Wenn Sie sich nicht auf dem Startbildschirm befinden, drücken Sie **^**.

So navigieren Sie beispielsweise zu **Papiersorte** und ändern die Standardeinstellung für die Papiersorte:

**1** Drücken Sie  $\gg$  > Papiereinstellungen > Papiersorte.

**Hinweis:** Auf ausgewählten Druckermodellen mit zwei installierten Papierfächern drücken Sie  $\gg$  > **Papiereinstellungen**, wählen das Papierfach aus und drücken dann **Papiersorte**.

- 2 Blättern Sie (mithilfe der Bildlaufleiste oder der Pfeile bzw. durch Schnippen des Bildschirms nach oben oder unten), um die Liste der Papiersorten zu durchlaufen.
- **3** Wählen Sie eine Einstellung für die Papiersorte aus, indem Sie darauf drücken, und drücken Sie dann **Akzeptieren**, um die Einstellung zu speichern.

# Ändern des Zeitlimits für den Energiesparmodus

Das Zeitlimit für den Energiesparmodus bezeichnet die Zeit, bis der im Leerlauf befindliche Drucker in den Energiesparmodus wechselt. Die Energiesparfunktion optimiert den Energieverbrauch, indem der Stromverbrauch des Druckers gesenkt wird. Die höchste Einsparung erzielen Sie, indem Sie das niedrigste Zeitlimit für den Energiesparmodus auswählen.

- **1** Drücken Sie auf dem Startbildschirm  $\gg$  > Geräteeinrichtung > Energiesparmodus.
- 2 Wählen Sie ein Zeitlimit für den Energiesparmodus aus und drücken Sie anschließend Akzeptieren.

# **Sparen von Papier und Energie**

Mit dem beidseitigen Druck lässt sich der Papierverbrauch entscheidend reduzieren.

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### 

#### 2 Drücken Sie Akzeptieren.

Verringern Sie das Zeitlimit für den Energiesparmodus und die Bildschirmhelligkeit, um den Energieverbrauch zu optimieren:

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

### ≫ > Geräteeinrichtung

- 2 Drücken Sie Energiesparmodus oder Bildschirmhelligkeit und passen Sie die Einstellung an.
- 3 Drücken Sie Akzeptieren.

Hinweis: Durch die Auswahl von Beidseitige Kopie, eigenständig wird das Papier bei Kopier- und Faxaufträgen sowie beim Drucken unter Windows und Macintosh beidseitig bedruckt (abhängig vom Druckermodell).

# Wiederherstellen der Werksvorgaben

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle von Ihnen zuvor ausgewählten Druckereinstellungen gelöscht.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  $\gg$  > Werksvorgaben wiederherstellen > Alle Druckereinstellungen wiederherstellen > Ja.
- 2 Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe des Touch-Screens, sobald Sie aufgefordert werden, erstmalig Druckereinstellungen festzulegen.

Der Drucker wird nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen automatisch neu gestartet.

# Druckersoftware

## Mindestsystemanforderungen

Die Druckersoftware erfordert bis zu 500 MB freien Speicherplatz.

## Unterstützte Betriebssysteme

- Microsoft Windows 7 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (R2 SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP2)
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Macintosh Intel OS X Version 10.7.0 oder höher
- Macintosh Intel OS X Version 10.6.0 oder höher
- Macintosh Intel OS X Version 10.5.0 oder höher
- Macintosh Intel OS X Version 10.4.4 oder höher
- Macintosh PowerPC OS X Version 10.5.0 oder höher
- Macintosh PowerPC OS X Version 10.4.0 oder höher
- Ubuntu Linux 11.04, 10.10, 10.04 und 9.04 LTS<sup>\*</sup>
- Red Hat Enterprise Linux WS 6, WS 5 und WS  $4^*$
- Red Flag Linux Desktop 6.0<sup>\*</sup>
- SUSE Linux Enterprise Server 11 und 10<sup>\*</sup>
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 und 10\*
- Linux openSUSE 11.4, 11.3 und 11.2<sup>\*</sup>
- Linpus Linux Desktop 9.6<sup>\*</sup>
- Fedora 14<sup>\*</sup>
- Debian GNU/Linux 6.0 und 5.0\*
- Mint 10 und 9\*
- PCLinux OS 2010<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> Der Druckertreiber für dieses Betriebssystem ist nur unter http://support.lexmark.com verfügbar.

## Verwenden der Windows-Druckersoftware

## Bei der Druckerinstallation installierte Software

Wenn beim Einrichten des Druckers die CD mit Installationssoftware verwendet wurde, ist die erforderliche Software vollständig installiert. Möglicherweise haben Sie einige weitere Programme installiert. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über viele hilfreiche Softwareprogramme.

Falls Sie diese zusätzlichen Programme während der anfänglichen Installation nicht installiert haben, legen Sie die CD mit Installationssoftware erneut ein, führen die Installationssoftware aus und klicken auf **Erweiterte Optionen** > **Zusätzliche Software installieren**.

### Druckersoftware

Option	Funktion
Lexmark <sup>™</sup> Printer Home (wird als Printer Home bezeichnet)	<ul> <li>Starten von Anwendungen oder Programmen</li> <li>Scannen oder Senden eines Fotos oder Dokuments per E-Mail</li> <li>Bearbeiten gescannter Dokumente</li> <li>Scannen von Dokumenten in PDF</li> <li>Anpassen von Einstellungen für den Drucker</li> <li>Bestellen von Verbrauchsmaterial</li> <li>Warten von Tintenpatronen</li> <li>Registrieren des Druckers</li> <li>Kontakt zum technischen Kundendienst</li> <li>Anzeigen des <i>Benutzerhandbuchs</i></li> </ul>
Lexmark Telefonbuch (wird als Telefonbuch bezeichnet)	Verwaltung der Faxkontakte
Abbyy Sprint OCR	Scannen eines Dokuments und Erstellen von Text, den Sie mit einem Textverarbeitungsprogramm bearbeiten können.
Lexmark Wireless Setup Utility (wird als Wireless Setup Utility bezeichnet)	<ul> <li>Einrichten des WLAN-Druckers in einem WLAN</li> <li>Ändern der WLAN-Einstellungen des Druckers</li> <li>Hinweis: Dieses Programm wird bei WLAN-fähigen Druckern automatisch mit der Druckersoftware installiert.</li> </ul>
Lexmark Tools für Office (wird als Tools für Office bezeichnet)	Zugreifen auf die bevorzugten Einstellungen in Microsoft Office 2007
Dienstprogramm zur Druckereinrichtung	Konfigurieren der Fax- und E-Mail-Einstellungen des Druckers.
Status Messenger	Weitere Informationen über aufgetretene Druckprobleme.
Statusüberwachungs-Center	<ul> <li>Überprüfen des Status der Druckerverbrauchsmaterialien</li> <li>Bestellen von Zubehör online.</li> </ul>
Product Update	Sobald neue Updates für Ihre Druckersoftware verfügbar sind, erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung.

Option	Funktion
Druckereinstellungen	Wenn Sie bei geöffnetem Dokument auf <b>Datei</b> > <b>Drucken</b> > <b>Eigenschaften</b> klicken, wird das Dialogfeld "Druckereinstellungen" geöffnet. Im Dialogfeld können Sie aus folgenden Optionen für den Druckauftrag wählen:
	Angabe der Anzahl zu druckender Kopien
	Drucken beidseitiger Kopien
	Auswählen der Papiersorte
	Hinzufügen eines Wasserzeichens
	Bildverbesserung
	Speichern von Einstellungen
	Hinweis: Die Druckereinstellungen werden automatisch mit der Druckersoftware installiert.

**Hinweis:** Der Drucker verfügt abhängig von den Features des gekauften Druckers möglicherweise nicht über einige dieser Programme oder über einige Funktionen dieser Programme.

# Verwenden der Macintosh-Druckersoftware

## Öffnen des Dialogfelds "Drucken"

Verwenden Sie das Dialogfeld "Drucken", um Druckeinstellungen anzupassen und Druckaufträge zu planen.

Klicken Sie bei geöffnetem Dokument oder Foto auf Ablage > Drucken.

## Starten einer Anwendung

**1** Wechseln Sie im Finder zu:

**Programme** > Druckerordner auswählen

**2** Doppelklicken Sie auf die zu verwendende Anwendung.

Option	Funktion
Druckereinstellungen	Anpassen der Einstellungen für Faxaufträge
	Erstellen und Bearbeiten der Kontaktliste
	Konfigurieren der Einstellungen für die E-Mail-Verbindung
	<ul> <li>Konfigurieren von Sprache, Land sowie Datum und Uhrzeit</li> </ul>
Kurzbefehle	Schnelleres Ausführen von Routineaufgaben auf dem Drucker
Assistent zur WLAN-Einrichtung	Einrichten des Druckers in einem WLAN
	Hinweis: Diese Anwendung wird bei WLAN-fähigen Druckern automatisch mit der Druckersoftware installiert.
Deinstallationsprogramm	Entfernen der Druckersoftware vom Computer

#### Hinweise:

• Möglicherweise sind diese Anwendungen nicht im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten. Dies hängt von den Funktionen des gekauften Druckers oder dem Installationstyp (Standard oder Benutzerdefiniert) ab, den Sie bei der Druckerinstallation ausgewählt haben.

• Um den vollen Funktionsumfang Ihres Druckers zu nutzen, verwenden Sie die Option für die benutzerdefinierte Installation und wählen dann alle aufgelisteten Pakete aus.

## Zugreifen auf Weblinks

Weblinks sind Verknüpfungen mit vordefinierten Webseiten, die im Druckerordner gespeichert werden.

**1** Wechseln Sie im Finder zu:

Programme > Druckerordner auswählen > Weblinks

**2** Doppelklicken Sie auf den Weblink, den Sie aufrufen möchten.

Link	Funktion
Kundendienst	Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst
Lexmark Software Updates	Herunterladen und Installieren der neuesten Druckersoftware
Lexmark Online	Besuchen der Lexmark Website
Onlinebestellung von Zubehör	Bestellen von Tinte oder Zubehör
Druckerregistrierung	Registrieren des Druckers
Lexmark SmartSolutions besuchen	<ul> <li>Besuchen der SmartSolutions-Website</li> <li>Auswählen benutzerdefinierter Lösungen</li> </ul>

Hinweis: Je nach den Merkmalen des erworbenen Druckers sind diese Weblinks möglicherweise nicht enthalten.

# Suchen und Installieren optionaler Software

## Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🕐 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- **3** Wechseln Sie zu:

Printer Home > Drucker auswählen > Support > Onlinesupport

- 4 Wählen Sie auf der Website Ihren Drucker aus und laden Sie den Treiber herunter.
- **5** Installieren Sie zusätzliche oder optionale Software.

### **Macintosh-Benutzer**

**1** Wechseln Sie im Finder zu:

Programme > Druckerordner auswählen > Weblinks > Lexmark Software Updates

- 2 Wählen Sie auf der Website Ihren Drucker aus und laden Sie den Treiber herunter.
- **3** Installieren Sie zusätzliche oder optionale Software.

# Aktualisieren der Druckersoftware

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🕗 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie den Drucker aus und klicken Sie dann auf Product Update.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

### **Macintosh-Benutzer**

**1** Wechseln Sie im Finder zu:

Programme > Druckerordner auswählen > Weblinks > Lexmark Software Updates

2 Wählen Sie auf der Website Ihren Drucker aus und laden Sie den Treiber herunter.

## Herunterladen von PCL- und PS-Treibern (nur Windows)

Universaldruckertreiber (PCL 5-Emulation, PCL XL-Emulation und PS-Emulation) können von unserer Website heruntergeladen werden. Sie müssen Ihr Druckermodell suchen, um kompatible Treiber anzuzeigen.

## Neuinstallieren der Druckersoftware

Wenn beim Einrichten des Druckers die CD mit Installationssoftware verwendet wurde, ist die erforderliche Software vollständig installiert. Wenn bei der Installation Probleme aufgetreten sind oder der Drucker beim Senden eines Druckauftrags nicht im Druckerordner oder als Druckeroption angezeigt wird, versuchen Sie, den Drucker zu deinstallieren und neu zu installieren.

## Deinstallieren der Druckersoftware

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🕐 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- **3** Klicken Sie auf das Deinstallationsprogramm.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- 5 Nachdem die Deinstallation abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu.

### Macintosh-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Wechseln Sie im Finder zu:

Programme > Druckerordner auswählen

- **3** Doppelklicken Sie auf das **Deinstallationsprogramm**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

## Installieren der Druckersoftware

**Hinweis:** Wenn Sie die Druckersoftware auf diesem Drucker bereits installiert hatten, sie aber neu installieren müssen, deinstallieren Sie zunächst die aktuelle Software.

### Windows-Benutzer

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- **a** Klicken Sie auf 🥙 oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- **b** Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei **D** der Laufwerkbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 3 Klicken Sie auf Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

### Macintosh-Benutzer

**Hinweis:** Um den vollen Funktionsumfang Ihres Druckers zu nutzen, verwenden Sie die Option für die benutzerdefinierte Installation und wählen dann alle aufgelisteten Pakete aus.

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

**3** Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

### Über das Internet

- 1 Rufen Sie die Lexmark Website unter http://support.lexmark.com auf.
- 2 Wechseln Sie zu:

SUPPORT & DOWNLOADS > Drucker auswählen > Betriebssystem auswählen

**3** Laden Sie den Treiber herunter und installieren Sie die Druckersoftware.

# **Einlegen von Papier und Originaldokumenten**

## **Einlegen von Papier in das Papierfach**

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Sie verwenden nur ausdrücklich für Tintenstrahldrucker geeignetes Papier.
- Das Papier ist neu und unbeschädigt.
- Sie folgen bei Spezialpapier den beiliegenden Anweisungen.
- Wenn Sie die Papierführung zur Vermeidung von Papierstaus anpassen, ist das Papier nicht gewellt.
- 1 Ziehen Sie das Fach vollständig aus dem Drucker heraus.



2 Schieben Sie die Papierführungen an die Seiten des Fachs heran.



**3** Beim Einlegen von Papier im Format A4 oder Legal muss der Hebel gedrückt und zur Erweiterung des Fachs gezogen werden.



**Hinweis:** Wenn Sie die Erweiterung herausziehen, kann bei der ersten Stoppvorrichtung Papier im Format A4 eingelegt werden. Die vollständig herausgezogene Erweiterung nimmt Papier im Format Legal auf.

4 Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten ein.



5 Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen am linken, rechten und unteren Rand des Papiers anliegen.



6 Setzen Sie das Fach ein.



**Hinweis:** Wenn das Fach zur Aufnahme von Papier im Format A4 oder Legal herausgezogen wurde, ragt es nach dem Einsetzen an der Vorderseite des Druckers heraus.

7 Klappen Sie die Stoppvorrichtung für das Papier hoch, damit das ausgegebene Papier gehalten wird.



**Hinweis:** Wurde Papier im Format A4 oder Legal eingelegt, ziehen Sie an der Stoppvorrichtung, um sie zu erweitern.



## Einlegen von Umschlägen oder Fotopapier

1 Ziehen Sie das Fach vollständig aus dem Drucker heraus.



2 Schieben Sie die Papierführungen an die Seiten des Fachs heran.



**3** Legen Sie Umschläge oder Fotopapier ein und orientieren Sie sich dabei am Umschlagsymbol und der Beschreibung für Fotopapier auf dem Boden des Fachs.



**Hinweis:** Mischen Sie im Fach keine Papiersorten. Legen Sie entweder Umschläge oder Fotopapier ein. Beides ist nicht möglich.

4 Legen Sie Umschläge oder Fotopapier ein.

**Hinweis:** Legen Sie Umschläge oder Fotopapier so ein, dass die zu bedruckende Seite nach unten zeigt. (Wenn Sie nicht sicher sind, welche Seite die zu bedruckende Seite ist, lesen Sie die Anweisungen zu den Umschlägen oder zum Fotopapier.)



**5** Sorgen Sie dafür, dass die Papierführungen am linken, rechten und unteren Rand der Umschläge bzw. des Fotopapiers anliegen.



6 Setzen Sie das Fach ein.



7 Klappen Sie die Stoppvorrichtung für das Papier nach oben, damit die Umschläge oder Fotos bei der Ausgabe aufgenommen werden können.



**Hinweis:** Lassen Sie die Fotos vor dem Stapeln, Ausstellen oder Verwahren mindestens 24 Stunden lang trocknen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## **Einlegen unterschiedlicher Papiersorten**

Maximale Kapazität	Stellen Sie Folgendes sicher:
150 Blatt Normalpapier	<ul><li>Das Papier ist für Tintenstrahldrucker geeignet.</li><li>Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand des Papiers an.</li></ul>

Maximale Kapazität	Stellen Sie Folgendes sicher:
100 Blatt beschichtetes Papier	• Die glänzende oder zu bedruckende Seite zeigt nach unten. (Wenn Sie nicht sicher sind, welche Seite die zu bedruckende Seite ist, lesen Sie die Anweisungen zum Papier.)
25 Blatt Fotopapier	• Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand des Papiers an.
25 Blatt Glanzpapier	Hinweise:
	• Lassen Sie die Fotos vor dem Stapeln, Ausstellen oder Verwahren mindestens 24 Stunden lang trocknen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
	<ul> <li>Es wird empfohlen, mehr Fotopapier als erforderlich einzulegen, die maximal zulässige Kapazität für die verwendete Papiersorte jedoch nicht zu überschreiten.</li> </ul>
10 Briefumschläge	
	<ul> <li>Die Umschläge sind für Tintenstrahldrucker geeignet.</li> </ul>
	• Die zu bedruckende Seite der Umschläge zeigt nach unten und die Umschlagklappe zeigt nach links (wie dargestellt).
	• Legen Sie die Umschläge gemäß des Symbols in die Mitte des Fachs. Legen Sie sie bis ganz hinten in das Fach ein.
	Drucken Sie die Umschläge im Querformat.
	• Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand der Umschläge an.
	<ul> <li>Wählen Sie das richtige Briefumschlagformat aus. Ist die genaue Umschlaggröße nicht aufgelistet, wählen Sie das nächstgrößere Format. Legen Sie den linken und rechten Rand so fest, dass der Text auf die gewünschte Stelle des Umschlags gedruckt wird.</li> </ul>
	Warnung - Mögliche Schäden: Verwenden Sie keine Umschläge mit Metallklammern, Metallfalzen oder Verschnürungen.
	Hinweise:
	Verwenden Sie keine Umschläge mit Löchern, Perforation, Fenstern oder tiefen Prägungen.
	Verwenden Sie keine Umschläge mit exponierten Selbstklebestreifen.
25 Blatt Etiketten	<ul> <li>Verwenden Sie vollständige Etikettenblätter. Bei nicht vollständigen Blättern (mit teilweise fehlenden Etiketten) lösen sich beim Drucken unter Umständen Etiketten und verursachen einen Papierstau.</li> </ul>
	Legen Sie Etikettenbögen im A4- oder Letter-Format ein.
	Die zu bedruckende Seite der Etiketten weist nach unten.
	Etiketten werden mit dem oberen Rand zuerst in den Drucker eingezogen.
l	• Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand der Etikettenblätter an.

Maximale Kapazität	Stellen Sie Folgendes sicher:
50 Folien	<ul> <li>Die raue Seite der Folien weist nach unten.</li> <li>Legen Sie Folien im A4- oder Letter-Format ein.</li> <li>Entfernen Sie vor dem Einlegen vorhandene Trennseiten zwischen den Folien.</li> <li>Verfügen die Folien über einen abziehbaren Streifen, weist jeder Streifen nach unten.</li> <li>Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand der Folien an.</li> <li>Hinweis: Folien brauchen mehr Zeit zum Trocknen. Entnehmen Sie jede Folie nach der Ausgabe, um sie trocknen zu lassen und das Verwischen der Tinte zu vermeiden.</li> </ul>
10 Blatt Transferpapier	<ul> <li>Befolgen Sie die mit dem Transferpapier gelieferten Anweisungen.</li> <li>Das Transferpapier ist mit der zu bedruckenden Seite nach unten eingelegt.</li> <li>Die Papierführungen liegen an den Rändern des Transferpapiers an.</li> <li>Hinweis: Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie jeweils nur ein Blatt Transferpapier einlegen.</li> </ul>
25 Karteikarten, Fotopapierbögen oder Postkarten	<ul> <li>Die Papierstärke liegt unter 0,635 mm (0,025 Zoll).</li> <li>Die zu bedruckende Seite des Fotopapiers muss nach unten zeigen.</li> <li>Legen Sie das Fotopapier in die Mitte des Fachs ein (gemäß der Markierung für Fotopapier im Format 10 x 15 cm).</li> <li>Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand des Papiers an.</li> </ul>
	Hinweis: Lassen Sie die Fotos vor dem Stapeln, Ausstellen oder Verwahren mindestens 24 Stunden lang trocknen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## Speichern von Papiereinstellungen

Sie können die Einstellungen für Druck- und Kopieraufträge auf die in den Drucker eingelegten Papierformate und - sorten abstimmen.

1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  $\gg$  >Papiereinstellungen.

- 2 Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an:
  - Wenn Sie das Papierformat festlegen möchten, wechseln Sie zu: Papierformat > Standardpapierformat auswählen >Akzeptieren
  - Wenn Sie die Papiersorte festlegen möchten, wechseln Sie zu: Papiersorte > Standardpapiersorte auswählen >Akzeptieren

# Legen des Originaldokuments auf das Scannerglas

- 1 Öffnen Sie die Scannerabdeckung und legen Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Schließen Sie die Scannerabdeckung.




# Einlegen von Originaldokumenten in die automatische Dokumentenzuführung

Sie können bis zu 35 Blätter eines Originaldokuments in die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) zum Scannen, Kopieren und Faxen einlegen. In die ADZ können die Papierformate A4, Letter oder Legal eingelegt werden.

- 1 Richten Sie die Papierführung des ADZ-Fachs gemäß der Breite des Originaldokuments aus.
- 2 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und dem oberen Rand zuerst in die ADZ ein, bis ein akustisches Signal von der ADZ zu hören ist.



# Verbinden von Fächern

Die Fachverbindung ist hilfreich, wenn Sie große Druckaufträge oder mehrere Kopien drucken. Wenn Papierfächer verbunden sind, führt der Drucker automatisch Papier aus dem optionalen Fach zu.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm *P* > Papiereinstellungen > Verbinden von Fächern > Automatisch > Akzeptieren.

## Hinweise:

- Optionale Fächer sind separat erhältlich. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie den Drucker erworben haben.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen des optionalen Fachs sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Das Standardpapierfach und das optionale Papierfach sollten die gleiche Papiersorte und das gleiche Papierformat enthalten, um Fehler aufgrund nicht übereinstimmender Mediensorten zu vermeiden.

# Drucken

# Tipps für den Druck

- Verwenden Sie das für Ihren Druckauftrag geeignete Papier.
- Wählen Sie eine höhere Druckqualität, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
- Stellen Sie sicher, dass sich genügend Tinte in den Tintenpatronen befindet.
- Entnehmen Sie beim Drucken von Fotos oder beim Arbeiten mit Spezialdruckmedien jedes Blatt nach dem Druck.
- Berühren Sie den bzw. die Duplexschnapper nicht während des Druckvorgangs.

# Drucken grundlegender Dokumente

## **Drucken eines Dokuments**

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- **3** Wählen Sie die Druckqualität, die Anzahl der zu druckenden Kopien, die zu verwendende Papiersorte und den Druckmodus für die Seiten aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 5 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

### Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Seite einrichten.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf OK.
- 4 Wählen Sie in der Menüleiste Ablage > Drucken aus.
- **5** Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- **6** Wählen Sie im Menü "Druckoptionen" die Druckqualität, die Anzahl der zu druckenden Kopien, die zu verwendende Papiersorte und den Druckmodus für die Seiten aus.
- 7 Klicken Sie auf Drucken.

## Sortieren gedruckter Kopien

Wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments drucken, können Sie jede Kopie als Satz (sortiert) bzw. Kopien als Gruppen von Seiten (nicht sortiert) drucken.

Nicht sortiert

### Sortiert drucken



112233

## Hinweise:

- Die Option zum Sortieren ist nur beim Drucken mehrerer Kopien verfügbar.
- Nehmen Sie beim Drucken von Fotos jedes Foto einzeln weg, sobald es aus dem Drucker ausgeworfen wird, um ein Verwischen der feuchten Tinte zu vermeiden, und lassen Sie es trocknen, bevor Sie das nächste Foto darauf legen.

## Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- 3 Wechseln Sie zu:

Registerkarte Layout > Bereich "Kopien"

- 4 Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und wählen Sie Sortieren aus.
- 5 Klicken Sie auf OK, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 6 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

## Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Seite einrichten.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf OK.
- 4 Wählen Sie in der Menüleiste Ablage > Drucken aus.
- **5** Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- **6** Geben Sie im Bereich "Kopien" die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und wählen Sie **Sortiert** aus.
- 7 Klicken Sie auf Drucken.

## Ändern der Druckreihenfolge von Seiten

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.

- 3 Wechseln Sie zu: Registerkarte Layout > Bereich "Kopien"
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umgekehrte Seitenfolge, um die aktuelle Seitenfolge zu ändern.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 6 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Datei > Seite einrichten.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf OK.
- 4 Wählen Sie in der Menüleiste Ablage > Drucken aus.
- **5** Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" den Befehl Papierhandhabung aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Seitenfolge" eine Seitenfolge aus:
  - Um die erste Seite zuerst zu drucken, wählen Sie Normal aus.
  - Um die letzte Seite zuerst zu drucken, wählen Sie Umgekehrt.
- 8 Klicken Sie auf Drucken.

## Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt

## Windows-Benutzer

- **1** Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- 3 Wechseln Sie zu: Registerkarte Layout > Bereich "Seitenlayout" > Mehrseitendruck auswählen
- **4** Wählen Sie die Anzahl der auf jeder Seite zu druckenden Seitendarstellungen.
- 5 Ändern Sie weitere Einstellungen nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 7 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

### Macintosh-Benutzer

- **1** Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage** > **Seite einrichten**.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- **3** Klicken Sie auf **OK**.
- **4** Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage** > **Drucken** aus.
- **5** Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.

- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option Layout.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Seiten pro Blatt" die Anzahl der Seitenbilder aus, die auf jeder Seite gedruckt werden sollen.
- 8 Ändern Sie weitere Einstellungen nach Bedarf.
- 9 Klicken Sie auf Drucken.

## Drucken von Dokumenten auf einer Speicherkarte oder einem Flash-Laufwerk

Damit die Dateidruckfunktion aktiviert werden kann, müssen sich auf der Speicherkarte oder dem Flash-Laufwerk vom Drucker unterstützte Dokumentdateien befinden. Weitere Informationen finden Sie unter "Unterstützte Speicherkarten und Dateitypen" auf Seite 45.

1 Setzen Sie eine Speicherkarte oder ein Flash-Laufwerk ein.

Der Bildschirm "Speich.med." wird auf dem Display angezeigt.

- 2 Drücken Sie Dokumente drucken.
- **3** Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und drücken Sie dann  $\oplus$ .

# Drucken auf Spezialdruckmedien

## Bedrucken von Briefumschlägen

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- 3 Wechseln Sie zu:

Registerkarte **Papier/Papierausgabe** > Liste "Papierformat" > Briefumschlagformat auswählen Falls kein Format mit dem des Umschlags übereinstimmt, klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Papierformate verwalten**.

4 Wechseln Sie zu:

Liste "Papiersorte" > Briefumschlag auswählen

5 Wechseln Sie zu:

Registerkarte Layout > Bereich "Seitenausrichtung" > Ausrichtung auswählen

- 6 Klicken Sie auf OK, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 7 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Seite einrichten.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Format für" Ihren Drucker aus.

- Wählen Sie im Popup-Menü "Papierformat" das Briefumschlagformat aus.
   Falls kein Format mit dem des Briefumschlags übereinstimmt, legen Sie ein benutzerdefiniertes Format fest.
- 4 Wählen Sie eine Ausrichtung aus und klicken Sie auf OK.
- 5 Wählen Sie in der Menüleiste Ablage > Drucken aus.
- **6** Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 7 Klicken Sie auf Drucken.

### Hinweise:

- Die meisten Briefumschläge werden im Querformat bedruckt.
- Dieselbe Ausrichtung muss auch in der Anwendung ausgewählt sein.

## **Bedrucken von Etiketten**

#### Hinweise:

- Die kurze Seite des Etikettenblatts muss zuerst in den Drucker eingezogen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Klebeschicht der Etiketten nicht mehr als 1 mm über den Etikettenbogen hinausragt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Papierführung/en an den Rändern des Etikettenbogens anliegt/en.
- Verwenden Sie vollständige Etikettenblätter. Bei nicht vollständigen Blättern (mit teilweise fehlenden Etiketten) lösen sich beim Drucken unter Umständen Etiketten und verursachen einen Papierstau.

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- 3 Wechseln Sie zu:

### Registerkarte Papier/Papierausgabe > Benutzerdefinierte Formate verwalten > Neu

- **4** Geben Sie einen Namen ein und passen Sie die Einstellungen beliebig an, um ein benutzerdefiniertes Papierformat zu erstellen, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Wechseln Sie zu:

Liste "Papiersorte" > erstellte benutzerdefinierte Sorte auswählen

- 6 Klicken Sie auf OK, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 7 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

### Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Datei > Seite einrichten.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Format für" Ihren Drucker aus.
- **3** Wählen Sie im Popup-Menü "Papierformat" das Papierformat aus.

Falls kein Papierformat mit dem des Etikettenbogens übereinstimmt, legen Sie ein benutzerdefiniertes Format fest.

4 Wählen Sie eine Ausrichtung aus und klicken Sie auf OK.

- 5 Wählen Sie in der Menüleiste Ablage > Drucken aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option Qualität/Medien aus.
- 8 Wählen Sie im Popup-Menü "Papiersorte" die Option Etiketten.
- 9 Wählen Sie im Menü "Druckqualität" eine andere Druckqualität als "Schnelldruck" oder "Entwurf" aus.
- **10** Klicken Sie auf **Drucken**.

## Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- **3** Wechseln Sie zu:
  - Registerkarte Papier/Papierausgabe > Benutzerdefinierte Papierformate verwalten > Neu
- 4 Geben Sie einen Namen ein und passen Sie die Einstellungen beliebig an, um ein benutzerdefiniertes Papierformat zu erstellen, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf Schließen und dann auf OK, um sämtliche geöffneten Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 6 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Seite einrichten.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Format für" Ihren Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü "Papierformat" die Option zum Verwalten benutzerdefinierter Formate aus.
- 4 Passen Sie die Einstellungen beliebig an, um ein benutzerdefiniertes Papierformat zu erstellen, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf OK.
- 6 Wählen Sie in der Menüleiste Ablage > Drucken aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 8 Klicken Sie auf Drucken.

# **Arbeiten mit Fotos**

## Verwenden einer Speicherkarte oder eines Flash-Laufwerks mit dem Drucker

Einsetzen einer Speicherkarte in den Kartensteckplatz oder Anschließen eines Flash-Laufwerks an den USB-Anschluss

#### Einsetzen einer Speicherkarte



#### Hinweise:

- Setzen Sie die Karte so ein, dass der Markenname nach oben zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf der Karte in Richtung Drucker zeigen.
- Falls erforderlich, stecken Sie die Speicherkarte in den mitgelieferten Adapter.
- Stellen Sie sicher, dass die eingesetzte Speicherkarte vom Drucker unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Unterstützte Speicherkarten und Dateitypen" auf Seite 45.
- Die Kartenleser-LED leuchtet, sobald eine Speicherkarte eingesetzt wird, und blinkt, wenn auf die Karte zugegriffen wird.



# and the second sec

#### Hinweise:

- Das Flash-Laufwerk verwendet denselben Anschluss, der f
  ür ein PictBridge-Kamerakabel verwendet wird.
- Hierfür ist u. U. ein Adapter erforderlich, falls das Flash-Laufwerk nicht direkt in den Anschluss passt.

Warnung - Mögliche Schäden: Kabel, Netzwerkadapter, Anschlüsse, Speichermedium oder Drucker sollten im angezeigten Bereich während eines Druck-, Lese- oder Schreibvorgangs mittels Speichermedium nicht berührt werden. Daten können verloren gehen.

Der Bildschirm "Speich.med." wird auf dem Display angezeigt.

#### Hinweise:

- Wenn das Speichermedium vom Drucker nicht erkannt wird, nehmen Sie es heraus und setzen es wieder ein.
- Falls ein Flash-Laufwerk oder eine Digitalkamera im Massenspeichermodus an den USB-Anschluss angeschlossen wird, während sich eine Speicherkarte im Kartensteckplatz befindet, erscheint auf dem Display eine Aufforderung, das gewünschte Speichermedium auszuwählen.

#### **Einsetzen eines Flash-Laufwerks**

## Unterstützte Speicherkarten und Dateitypen

Speicherkarte	Dateityp
Secure Digital (SD)	Dokumente:
<ul> <li>Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> </ul>	<ul> <li>.pdf (Adobe Portable Document Format)</li> </ul>
<ul> <li>Micro Secure Digital (mit Adapter) (Micro SD</li> </ul>	Bilder:
<ul> <li>Mini Secure Digital (mit Adapter) (Mini SD)</li> </ul>	• JPG, JPEG, JPE (Joint Photographic Experts Group)
MultiMedia Card (MMC)	<ul> <li>TIFF, TIF (Tagged Image File Format)</li> </ul>
• MultiMedia Card mit verringerter Kapazität (mit Adapter) (RS-MMC)	
<ul> <li>Mobile MultiMedia Card (mit Adapter) (MMCmobile)</li> </ul>	
Memory Stick Duo	
Memory Stick PRO Duo	

## Drucken von Fotos mithilfe des Druckerbedienfelds

- **1** Legen Sie Fotopapier ein.
- 2 Schließen Sie eine Speicherkarte, ein Flash-Laufwerk oder eine Digitalkamera mit aktiviertem Massenspeichermodus an.

Der Bildschirm "Speich.med." wird auf dem Display angezeigt.

3 Drücken Sie Fotos anzeigen.

Der Bildschirm "Fotos auswählen" wird angezeigt.

4 Drücken Sie auf die zu druckenden Fotos.

## Tipps:

- Um die Auswahl eines ausgewählten Fotos aufzuheben, drücken Sie erneut auf das Foto.
- Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um weitere Fotos anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf ein Foto, um es auszuwählen.
- 5 Nachdem Sie die Auswahl der zu druckenden Fotos abgeschlossen haben, drücken Sie Layout.
- 6 Wenn Sie die Druckeinstellungen ändern möchten, drücken Sie Einstellungen ändern.

Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. Akzeptieren.

7 Drücken Sie 🚸.

**Hinweis:** Lassen Sie die Ausdrucke vor dem Stapeln, Ausstellen oder Verwahren mindestens 24 Stunden lang trocknen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## Drucken von Fotos von einer PictBridge-fähigen Digitalkamera

PictBridge ist eine Technologie, die bei den meisten Digitalkameras verwendet wird und das direkte Drucken von der Digitalkamera ohne Verwendung des Computers ermöglicht.

1 Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in die Kamera.

Hinweis: Verwenden Sie nur das im Lieferumfang Ihrer Kamera enthaltene USB-Kabel.

2 Schließen Sie das andere Kabelende an den PictBridge-Anschluss an der Vorderseite des Druckers an.



### Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die PictBridge-fähige Digitalkamera auf den richtigen USB-Modus eingestellt ist. Wenn die USB-Auswahl für die Kamera falsch ist, wird die Kamera als Flash-Laufwerk erkannt oder auf dem Druckerbedienfeld eine Fehlermeldung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Kamera.
- Der Drucker kann jeweils nur von einem Speichermedium lesen.



Warnung - Mögliche Schäden: Kabel, Netzwerkadapter, Anschlüsse, Speichermedium oder Drucker sollten im angezeigten Bereich während eines Druck-, Lese- oder Schreibvorgangs mittels Speicherkarte nicht berührt werden. Daten können verloren gehen.

3 Folgende Meldung wird bei hergestellter Verbindung zu PictBridge auf dem Display angezeigt: Kamera erkannt. Verwenden Sie die Kamera zur Auswahl und zum Drucken von Fotos.

- 4 Wenn Sie die Standarddruckeinstellungen ändern möchten:
  - a Drücken Sie Weitere Optionen, um auf das PictBridge-Menü zuzugreifen.
  - **b** Wählen Sie Papierquelle, Papierformat, Papiersorte, Fotoformat, Qualität und Layout der zu druckenden Fotos aus. Drücken Sie bei jeder Auswahl **Akzeptieren**.

**Hinweis:** Der Drucker verwendet die Standarddruckeinstellungen, sofern die Druckeinstellungen nicht über die Kamera geändert werden.

**5** Entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera, wie Sie den Druck starten.

**Hinweis:** Falls Sie die Kamera einsetzen, während der Drucker einen anderen Auftrag ausführt, warten Sie, bis der Auftrag fertig gestellt ist, bevor Sie mithilfe der Kamera drucken.

# **Beidseitiges Bedrucken von Papier (Duplexdruck)**

## Automatisches beidseitiges Bedrucken von Papier

### Hinweise:

- Die automatische Duplexeinheit unterstützt Papier in den Formaten A4 und Letter. Zusätzlich unterstützte Papiersorten: Normalpapier, Premium Normalpapier, ColorLok zertifiziertes Normalpapier, schweres Normalpapier sowie Briefbögen.
- Nehmen Sie die Seite erst nach Ende des Drucks heraus.

Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie den bzw. die Duplexschnapper nicht während des Druckvorgangs.

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Wechseln Sie zu:
  - Registerkarte Layout > Bereich "Bedrucken beider Seiten (Duplex)" > Beidseitiger Druck
  - Klicken Sie bei Druckaufträgen mit Seiten, die entlang der langen Kante der Seite gebunden werden, auf Lange Kante.
  - Klicken Sie bei Druckaufträgen mit Seiten, die entlang der kurzen Kante der Seite gebunden werden, auf **Kurze Kante**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte Papier/Papierausgabe und wählen Sie dann eine unterstützte Papiersorte aus.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 6 Klicken Sie auf OK oder Drucken.

Wenn Sie wieder zum einseitigen Drucken wechseln möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und wechseln dann zu:

Registerkarte Layout > Bereich "Bedrucken beider Seiten (Duplex)" > Papier nur einseitig bedrucken

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Datei > Seite einrichten.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf OK.
- **4** Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage** > **Drucken** aus.
- **5** Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option Qualität/Medien aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Papiersorte" eine unterstützte Papiersorte aus.
- 8 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option Layout.
- 9 Wählen Sie im Popup-Menü für beidseitiges Drucken An der langen Seite binden oder An der kurzen Seite binden aus.
  - Beim Binden an der langen Seite werden die Seiten entlang der langen Kante der Seite gebunden (linke Kante im Hochformat, obere Kante im Querformat).

#### Hochformat

Querformat





• Beim Binden an der kurzen Seite werden die Seiten entlang der kurzen Kante der Seite gebunden (obere Kante im Hochformat, linke Kante im Querformat).

Hochformat



Querformat



**10** Klicken Sie auf **Drucken**.

## Festlegen der Trockenzeit für beidseitige Ausdrucke

## Verwenden des Bedienfelds

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  $\gg$  >Druckmodus einrichten > Seitentrockenzeit.
- 2 Wählen Sie die Einstellung für die Trockenzeit aus und drücken Sie anschließend Akzeptieren.

**Hinweis:** Die Trockenzeit variiert je nach der Druckqualität, die Sie für den Druckauftrag ausgewählt haben. Drücken Sie **Erweitert**, um die Trockenzeit für Ausdrucke zu verlängern.

## Verwenden der Druckersoftware

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf Datei > Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- **3** Wechseln Sie zu:

Registerkarte Layout > Bereich "Bedrucken beider Seiten (Duplex)" > Trockenzeiteinstellung auswählen

**Hinweis:** Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Tinte bei normaler Trockenzeit nicht vollständig trocknet, sollten Sie **Erweitert** wählen.

4 Klicken Sie auf OK.

### Macintosh-Benutzer

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen > Drucken & Faxen > Drucker auswählen

2 Wechseln Sie zu:

Druckerwarteschlange öffnen > Druckereinrichtung > Registerkarte Treiber

oder

### Druckereinrichtung > Installierbare Optionen

**3** Wählen Sie im Popup-Menü "Beidseitiges Drucken – Trockenzeit" eine Einstellung aus.

**Hinweis:** Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Tinte bei normaler Trockenzeit nicht vollständig trocknet, sollten Sie **Erweitert** wählen.

4 Klicken Sie auf OK oder Änderungen anwenden.

# Verwalten von Druckaufträgen

## Anzeigen der Druckerwarteschlange für Ihren Drucker

Eine Druckerwarteschlange stellt den an Ihren Computer angeschlossenen Drucker dar. Der Name der Druckerwarteschlange entspricht normalerweise dem Druckermodell oder dem Eigennamen des Druckers, der ihm bei der Installation oder beim Hinzufügen zugewiesen wurde.

**Hinweis:** Je nach Druckerverbindung (USB, Ethernet, WLAN) können mehrere Druckerwarteschlangen in der Liste angezeigt werden. Sie sollten wissen, auf welche Weise Ihr Drucker mit dem Computer verbunden ist, um die richtige Druckerwarteschlange auswählen zu können.

## Windows-Benutzer

- **1** Öffnen Sie den Druckerordner.
  - **a** Klicken Sie auf 🥙 oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
  - **b** Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
  - c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.

- 2 Suchen Sie die Druckerwarteschlange für Ihren Drucker (Netzwerk oder USB).
- **3** Wenn die Druckerwarteschlange nicht in der Liste aufgeführt ist, erstellen Sie eine neue Druckerwarteschlange.

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen > Drucken & Faxen > Druckerwarteschlange für Ihren Drucker

2 Wenn die Druckerwarteschlange nicht in der Liste aufgeführt ist, erstellen Sie eine neue Druckerwarteschlange.

## Erstellen von Druckerwarteschlangen

#### Windows-Benutzer

- **1** Klicken Sie im Bereich für Druckaufgaben auf **Drucker hinzufügen**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Klicken Sie im Bereich "Drucken & Faxen" auf +.
- 2 Klicken Sie ggf. auf die Registerkarte Standard oder Standardbrowser.
- **3** Wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus.

**Hinweis:** Drucker, die mit dem Netzwerk oder lokal über ein USB-Kabel verbunden sind, verfügen möglicherweise über denselben Standarddruckernamen. Benennen Sie den Drucker ggf. im Feld "Name" um.

4 Klicken Sie auf Hinzufügen.

## Einrichten des Druckers als Standarddrucker

Beim Senden eines Druckauftrags sollte Ihr Drucker automatisch im Dialogfeld "Drucken" ausgewählt sein. Wenn Sie Ihren Drucker manuell auswählen müssen, wurde er nicht als Standarddrucker festgelegt.

So richten Sie den Standarddrucker ein:

### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🥙 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.

Der Druckerordner wird geöffnet.

4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie Als Standarddrucker festlegen.

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

```
Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
```

2 Wählen Sie im Popup-Menü "Standarddrucker" den Drucker aus oder wählen Sie den Drucker und klicken Sie auf Als Standard verwenden.

## Ändern des Standarddruckmodus

Wenn Sie Tinte sparen möchten, können Sie den Standarddruckmodus für alle Druckaufträge in den Schnelldruck- oder Entwurfsmodus ändern. In diesem Modus wird weniger Tinte verbraucht und er empfiehlt sich zum Drucken reiner Textdokumente. Wenn Sie in einen anderen Druckmodus wechseln müssen, um Fotos oder andere hochqualitative Dokumente zu drucken, können Sie vor dem Senden des Druckauftrags einen anderen Modus aus dem Dialogfeld "Drucken" auswählen.

## Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- 3 Wechseln Sie zu:

Registerkarte Qualität > Druckqualität auswählen > OK

## Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Drucken.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option Qualität/Medien.
- 4 Wählen Sie aus dem Popup-Menü "Druckqualität" eine Druckqualität aus.
- 5 Klicken Sie auf OK.

## Anhalten von Druckaufträgen

## Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 💞 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.Der Druckerordner wird geöffnet.
- **4** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend Öffnen oder Druckauftrag anzeigen.

- **5** Druckauftrag anhalten:
  - Falls Sie einen bestimmten Druckauftrag anhalten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Dokuments und wählen Sie **Anhalten**.
  - Falls Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange anhalten möchten, klicken Sie auf **Drucker** und wählen Sie dann **Drucker anhalten**.

**1** Klicken Sie im Dock auf das Druckersymbol.

Das Dialogfenster "Druckerwarteschlange" wird angezeigt.

- **2** Druckauftrag anhalten:
  - Falls Sie einen bestimmten Druckauftrag anhalten möchten, wählen Sie den Namen des Dokuments und klicken Sie auf **Anhalten**.
  - Falls Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange anhalten möchten, klicken Sie auf **Drucker anhalten** oder **Druckaufträge stoppen**.

## Fortsetzen von Druckaufträgen

## Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 💞 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.

Der Druckerordner wird geöffnet.

- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend Öffnen oder Druckauftrag anzeigen.
- 5 Druckauftrag fortsetzen:
  - Falls Sie einen bestimmten Druckauftrag fortsetzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Dokuments und wählen Sie **Fortsetzen** oder **Neu starten**.
  - Falls Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange fortsetzen möchten, klicken Sie auf **Drucker** und löschen dann die Auswahl für "Drucker anhalten".

### Macintosh-Benutzer

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen > Drucken & Faxen > Drucker auswählen

2 Klicken Sie auf die Option zum Öffnen der Druckerwarteschlange oder Einrichten der Drucker.

Das Dialogfenster "Druckerwarteschlange" wird angezeigt.

- **3** Druckauftrag fortsetzen:
  - Falls Sie einen bestimmten Druckauftrag fortsetzen möchten, wählen Sie den Namen des Dokuments und klicken Sie auf **Fortsetzen**.
  - Falls Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf **Weiterdrucken** oder auf **Druckaufträge starten**.

## Abbrechen von Druckaufträgen

Drücken Sie zum Abbrechen eines Druckauftrags im Druckerbedienfeld die Taste 🛞. So brechen Sie einen Druckauftrag über den Computer ab:

## Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🥙 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.

Der Druckerordner wird geöffnet.

- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend Öffnen oder Druckauftrag anzeigen.
- **5** Druckauftrag abbrechen:
  - Wenn Sie einen bestimmten Druckauftrag abbrechen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Dokuments und wählen Sie **Abbrechen**.
  - Wenn Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange abbrechen möchten, klicken Sie auf **Drucker > Alle Druckaufträge abbrechen**.

## Macintosh-Benutzer

- Klicken Sie im Dock auf das Druckersymbol.
   Das Dialogfenster "Druckerwarteschlange" wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus und klicken Sie dann auf Löschen.

# Drucken über ein Mobilgerät

## Was ist LexPrint?

LexPrint ist eine kostenlose Anwendung, über die Sie im Handumdrehen vom iPad, iPhone oder iPod touch auf einem Lexmark Drucker drucken können, der sich im selben WLAN befindet. Webseiten, Fotos aus dem Fotoalbum oder kürzlich mit der Kamera Ihres Mobilgeräts aufgenommene Fotos lassen sich je nach Funktionsumfang des Geräts einfach ausdrucken. Darüber hinaus können Sie die Druckeinstellungen auf Ihrem Mobilgerät anpassen.

Je nach Lexmark Druckermodell kann es erforderlich sein, die LexPrint Listener Anwendung von unserer Website unter **www.lexmark.com/lexprint** herunterzuladen.

## Unterstützte Drucker

LexPrint ermöglicht Ihrem Mobilgerät die Kommunikation mit Lexmark Druckern im selben Netzwerk.

- Bei ausgewählten Druckermodellen, die Direct Image und Zeroconf oder Bonjour unterstützen, können Sie ohne den LexPrint Listener direkt von Ihrem Mobilgerät auf dem Drucker drucken. Stellen Sie unter **www.lexmark.com/lexprint** fest, ob diese Funktionen von Ihrem Druckermodell unterstützt werden.
- Bei anderen Lexmark Druckern ist Ihr Mobilgerät in der Lage, Druckaufträge an den Drucker zu senden, wenn die Druckersoftware und LexPrint Listener auf dem Computer installiert sind, an den der Drucker angeschlossen ist.

**Hinweis:** Die Anwendung wurde in Mac OS X Version 10.2 als *Rendezvous* bezeichnet und in der Zwischenzeit von Apple Inc. in *Bonjour* umbenannt.

# Kopieren



# Tipps zum Kopieren

- Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die ADZ ein bzw. mit der bedruckten Seite nach unten am Positionierungsdreieck des Scannerglases an.
- Passen Sie die Papierführung bei Verwendung der automatischen Dokumentenzuführung in der ADZ an die Breite des Originaldokuments an.
- Schließen Sie bei Verwendung des Scannerglases möglichst die Scannerabdeckung, um dunkle Ränder um das gescannte Bild zu vermeiden.
- Legen Sie *keine* Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Nachdem Sie das zu kopierende Dokument eingelegt und die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie 
   , um den Kopiervorgang zu starten.

# Kopieren

1 Legen Sie das Originaldokument ein.

**Hinweis:** Sie können auf dem Startbildschirm  $\bigcirc$  drücken, um unter Verwendung der Standardeinstellungen eine Kopie des Originaldokuments zu drucken.

2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopieren > Weitere Optionen > Anzahl Kopien

- 3 Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie dann Akzeptieren.
- 4 Drücken Sie 👈 und anschließend Farbe oder Schwarzweiß, um eine Farb- oder Schwarzweißkopie festzulegen.
- 5 Drücken Sie 🔶.

# **Kopieren eines Ausweises**

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm SmartSolutions > Ausweiskopie (ID Card Copy).
- 2 Legen Sie die Vorderseite des Ausweises mit der bedruckten Seite nach unten auf die obere linke Ecke des Scannerglases.
- 3 Drücken Sie Fortfahren.
- 4 Sobald Sie aufgefordert werden, die Rückseite des Ausweises zu kopieren, drücken Sie Ja.
- **5** Legen Sie die Rückseite des Ausweises mit der bedruckten Seite nach unten auf die obere linke Ecke des Scannerglases.
- 6 Drücken Sie Fortfahren, um den Druck zu starten.

## Vergrößern oder Verkleinern von Bildern

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren > Weitere Optionen > Skalieren.
- 3 Wählen Sie eine Skalierungseinstellung aus und drücken Sie anschließend Akzeptieren.

#### Hinweise:

- Bei "An Seite anpassen" wird die Größe des Dokuments/Fotos proportional geändert, sodass es auf eine Seite passt.
- Geben Sie bei Auswahl von "Benutzerdefiniert %" eine Skalierungseinstellung zwischen 25 bis 400 % an.
- **4** Drücken Sie ⟨↓.

## Anpassen der Kopierqualität

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Navigieren Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### Kopieren > Weitere Optionen > Qualität

- **3** Legen Sie die Kopierqualität fest und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
- **4** Drücken Sie 🔶.

# Aufhellen bzw. Abdunkeln von Kopien

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren > Weitere Optionen > Helligkeit.

- 3 Ändern Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers und drücken Sie dann Akzeptieren.
- **4** Drücken Sie ↔.

# Sortieren von Kopien mithilfe des Druckerbedienfelds

Wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments drucken, können Sie jede Kopie als Satz (sortiert) bzw. Kopien als Gruppen von Seiten (nicht sortiert) drucken.

Unsortiert

## Sortiert





- **1** Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren > Weitere Optionen > Anzahl Kopien.
- 3 Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie dann Akzeptieren.
- 4 Blättern Sie zu Sortieren und drücken Sie anschließend
- 5 Drücken Sie 🔶.

# Einfügen von Trennblättern zwischen Kopien

Ein Trennblatt ist ein Blatt Papier, das je nach ausgewähltem Wert zwischen Seiten, Kopien oder Aufträgen eingelegt wird. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie auf Transparentfolien drucken.

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren > Weitere Optionen > Trennblätter.

**Hinweis:** Damit Trennblätter zwischen den Kopien eingefügt werden, muss "Sortieren" aktiviert sein. Wenn "Sortieren" deaktiviert ist, werden die Trennblätter am Ende des Druckauftrags hinzugefügt.

- **3** Wählen Sie eine Einstellung für Trennblätter aus und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
- **4** Drücken Sie ↔.

# Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt

Sie können mehrere Seiten auf ein Blatt kopieren, indem Sie kleinere Bilder von jeder Seite drucken. Sie können beispielsweise ein 20-seitiges Dokument auf fünf Seiten zusammenfassen, wenn Sie bei dieser Einstellung angeben, dass vier Seiten pro Blatt gedruckt werden sollen.

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren > Weitere Optionen > Seiten pro Seite.
- **3** Wählen Sie die Papierausrichtung und die Anzahl der Seiten aus, die auf ein Blatt Papier kopiert werden sollen, und drücken Sie **Akzeptieren**. Sie können maximal vier Seitenbilder auf einem Blatt Papier drucken.
- **4** Drücken Sie ⟨⟩.

# Hinzufügen einer Schablonenmitteilung zu jeder Seite

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren > Weitere Optionen > Schablone.
- 3 Wählen Sie eine Schabloneneinstellung aus und drücken Sie anschließend Akzeptieren.

**Hinweis:** Bei Auswahl von "Benutzerdefinierter Text" werden Sie aufgefordert, eine benutzerdefinierte Schablone anzugeben. Der Text darf bis zu 32 Zeichen lang sein.

4 Drücken Sie 🚸.

# Entfernen des Hintergrunds einer Kopie

Über die Funktion "Hintergrund entfernen" wird der auf einer Kopie sichtbare Hintergrund angepasst.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren > Weitere Optionen > Hintergrund entfernen.
- 2 Wählen Sie die Einstellung zum Entfernen des Hintergrunds aus und drücken Sie anschließend Akzeptieren.
- 3 Drücken Sie 🔶.

# Erstellen einer beidseitigen Kopie

## Automatisches Erstellen einer beidseitigen Kopie (Duplex)

Die automatische Duplexeinheit unterstützt Papier in den Formaten A4 und Letter. Falls Sie auf anderen Papierformaten beidseitige Kopien erstellen möchten, lesen Sie die Anweisungen zum manuellen Erstellen beidseitiger Kopien.

Hinweis: Sie können mit Umschlägen, Karten oder Fotopapier keine beidseitigen Kopien erstellen.

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren >Weitere Optionen >Beidseitige Kopien.
- **3** Wählen Sie eine Option für beidseitiges Kopieren und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
  - Beim Kopieren eines einseitigen Dokuments wählen Sie Einseitig zu beidseitig.
  - Wenn Sie ein beidseitiges Dokument über das Scannerglas kopieren, wählen Sie Beidseitig zu beidseitig.
  - Um die Seitenausrichtung und das Layout des Originaldokuments und der Kopie anzugeben, wählen Sie **Erweitert**. Drücken Sie bei jeder Auswahl **Akzeptieren**.

## Hinweise:

- Beim Binden an der langen Seite werden die Seiten entlang der langen Kante der Seite gebunden (linke Kante im Hochformat, obere Kante im Querformat).
- Beim Binden an der kurzen Seite werden die Seiten entlang der kurzen Kante der Seite gebunden (obere Kante im Hochformat, linke Kante im Querformat).
- **4** Drücken Sie ↔ und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display.

## Manuelles Erstellen einer beidseitigen Kopie

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Kopieren.
- 3 Legen Sie die gewünschten Kopieroptionen fest. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. Akzeptieren.
- **4** Drücken Sie ⟨⟨⟩, um eine Seite des Papiers zu bedrucken.
- **5** Legen Sie die nächste Seite des Dokuments ein:
  - Beim Kopieren eines einseitigen Dokuments legen Sie anschließend die nächste Seite ein.
  - Wenn Sie ein beidseitiges Dokument kopieren, drehen Sie das Originaldokument um und legen es erneut ein.
- 6 Nehmen Sie das Papier aus dem Ausgabefach und legen Sie es erneut ein, um die andere Dokumentseite zu drucken.



- 7 Sobald Sie aufgefordert werden, die aktuellen Einstellungen zu verwenden, drücken Sie Ja.
- 8 Drücken Sie 🔶.

# Abbrechen von Kopieraufträgen

Zum Abbrechen eines Kopierauftrags drücken Sie 🚫.

Der Scanvorgang wird beendet und der Drucker kehrt zum vorherigen Menü zurück.

# Scannen



# **Tipps zum Scannen**

- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen das Scannerglas, wenn der Drucker kein beidseitiges Scannen bzw. die ADZ das Format des Originaldokuments nicht unterstützt.
- Passen Sie die Papierführung bei Verwendung der automatischen Dokumentenzuführung in der ADZ an die Breite des Originaldokuments an.
- Schließen Sie bei Verwendung des Scannerglases möglichst die Scannerabdeckung, um dunkle Ränder um das gescannte Bild zu vermeiden.
- Legen Sie *keine* Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.

# Scannen an einen lokalen Computer

- **1** Legen Sie das Originaldokument ein.
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm Scannen > Computer > Über USB angeschlossener Computer.
   Der über USB angeschlossene Computer ist das Standardziel für die Annahme des Scans.

Hinweis: Die Scansoftware muss auf dem Zielcomputer installiert sein.

- **3** Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp und weitere Scanoptionen aus. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.
- **4** Drücken Sie ↔.

Der Scanvorgang ist abgeschlossen, wenn im Druckerbedienfeld eine Meldung darüber angezeigt wird, dass die gescannte Datei gespeichert wurde.

## Scannen an einen Netzwerkcomputer

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf Scannen > Computer.
- 3 Drücken Sie den Namen des Zielcomputers.

#### Hinweise:

- Die Scansoftware muss auf dem Zielcomputer installiert sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Zielcomputer kommunizieren kann.
- Sie werden möglicherweise zur Eingabe einer PIN aufgefordert.
- Informationen zum Zuweisen eines Computernamens und einer PIN zum Computer finden Sie in der Hilfe f
  ür die Druckersoftware Ihres Betriebssystems.
- **4** Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp und weitere Scanoptionen aus. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.
- **5** Drücken Sie  $\diamondsuit$ .

Der Scanvorgang ist abgeschlossen, wenn im Druckerbedienfeld eine Meldung darüber angezeigt wird, dass die gescannte Datei gespeichert wurde.

# Scannen an ein Flash-Laufwerk oder eine Speicherkarte

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Flash-Laufwerk oder Ihre Speicherkarte nicht schreibgeschützt sind.

- **1** Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Scannen >Speichermedium.
- **3** Setzen Sie das Flash-Laufwerk oder die Speicherkarte ein.

#### Hinweise:

- Der Drucker kann jeweils nur von einem Speichermedium lesen.
- Falls ein Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss angeschlossen wird, während sich eine Speicherkarte im Kartensteckplatz befindet, erscheint auf dem Display eine Meldung mit der Aufforderung, das gewünschte Speichermedium auszuwählen.
- **4** Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp aus.

- **5** Legen Sie die Farbe, Qualität, Originalbildgröße sowie weitere Scanoptionen fest. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.
- **6** Drücken Sie  $\bigoplus$  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display.

Der Scanvorgang ist abgeschlossen, wenn im Druckerbedienfeld eine Meldung darüber angezeigt wird, dass die gescannte Datei gespeichert wurde.

## Scannen von Fotos zum Bearbeiten

## Windows-Benutzer

- 1 Legen Sie das oder die Fotos mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Klicken Sie auf 🕐 oder Start.
- 3 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 4 Wechseln Sie zu:

Printer Home > Drucker auswählen > Scannen

- Wenn Sie ein einzelnes Foto oder mehrere Fotos als einzelnes Bild scannen möchten, wählen Sie Einzelnes Foto.
- Wenn Sie mehrere Fotos gleichzeitig scannen und als separate Bilder speichern möchten, wählen Sie Mehrere Fotos.

**Hinweis:** Wenn Sie mehrere Fotos gleichzeitig scannen und als separate Bilder speichern möchten, lassen Sie einen Abstand von mindestens 7 mm.

Der Scanvorgang wird gestartet und das Dialogfeld mit dem Scanfortschritt angezeigt.

5 Speichern Sie das oder die Foto(s) und öffnen Sie sie zur Bearbeitung in einer Fotobearbeitungsanwendung.

## Macintosh-Benutzer

- 1 Legen Sie das oder die Fotos mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Starten Sie im Finder im Ordner "Programme" die gewünschte Anwendung.

**Hinweis:** Verwenden Sie eine beliebige Anwendung, die sowohl den Drucker als auch das Arbeiten mit Fotos unterstützt, z. B. "Digitale Bilder".

3 Wählen Sie aus der Geräteliste Ihren Drucker aus.

**Hinweis:** Wo Sie die Geräteliste finden, erfahren Sie in der Begleitdokumentation zur Anwendung, oder indem Sie im Suchfeld des Hilfemenüs nach **Scannen eines Bildes** suchen.

4 Ändern Sie die Scaneinstellungen nach Bedarf.

Klicken Sie ggf. im Vorschaudialogfeld auf ?, um weitere Informationen zu erhalten.

- **5** Starten Sie den Scanauftrag.
- 6 Speichern Sie das gescannte Bild und bearbeiten Sie es dann mithilfe einer Fotobearbeitungsanwendung.

# Scannen von Dokumenten zur Bearbeitung

Mit einer OCR (Optical Character Recognition)-Anwendung können Sie ein eingescanntes Originaltextdokument bearbeiten. Zu diesem Zweck muss eine OCR-Anwendung auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer installiert und beim Einrichten des Scans aus der Anwendungsliste auswählbar sein.

Legen Sie beim Auswählen der Scaneinstellungen fest, dass Sie auf den lokalen Computer oder Netzwerkcomputer scannen möchten, auf dem sich die OCR-Anwendung befindet.

## Windows-Benutzer

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Klicken Sie auf 🕗 oder Start.
- **3** Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 4 Wechseln Sie zu:

Printer Home > Drucker auswählen > Scannen > Dokument

Der Scanvorgang wird gestartet und das Dialogfeld mit dem Scanfortschritt angezeigt.

**5** Speichern Sie das Dokument, nachdem der Scanvorgang abgeschlossen ist.

Die Datei wird in ein Format konvertiert, das bearbeitet werden kann.

**6** Öffnen Sie das Dokument zur Bearbeitung in der geeigneten Anwendung.

## Macintosh-Benutzer

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Starten Sie im Finder im Ordner "Programme" die gewünschte Anwendung.

## Hinweise:

- Verwenden Sie eine beliebige Anwendung, die sowohl den Drucker als auch die Verwendung der OCR-Software ABBYY FineReader unterstützt.
- Wenn die OCR-Software fehlt, legen Sie die CD mit der Installationssoftware ein. Installieren Sie die Druckersoftware mithilfe der benutzerdefinierten Installation erneut, damit Sie die aufgeführten Pakete manuell auswählen können.
- **3** Wählen Sie aus der Geräteliste Ihren Drucker aus.

**Hinweis:** Wo Sie die Geräteliste finden, erfahren Sie in der Begleitdokumentation zur Anwendung, oder indem Sie im Suchfeld des Hilfemenüs nach **Scannen eines Bildes** suchen.

4 Ändern Sie die Scaneinstellungen nach Bedarf.

Klicken Sie ggf. im Vorschaudialogfeld auf **?**, um weitere Informationen zu erhalten.

5 Legen Sie die OCR-Software als Scanziel fest und starten Sie den Scanauftrag.

- 6 Wählen Sie ggf. das Format aus, in das die Datei konvertiert werden soll.
- 7 Speichern Sie die Datei.

**Hinweis:** Je nach Ihren Einstellungen wird die Datei u. U. sofort in der entsprechenden Anwendung geöffnet, sodass Sie mit der Bearbeitung beginnen können.

# Direktes Scannen in E-Mail-Nachrichten mithilfe der Druckersoftware

Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Einstellungen eingerichtet wurden, bevor Sie fortfahren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu E-Mail im *Benutzerhandbuch*.

## Windows-Benutzer

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Klicken Sie auf 💯 oder Start.
- **3** Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 4 Wechseln Sie zu:

Printer Home > Drucker auswählen > Scannen

5 Wählen Sie Senden von Fotos per E-Mail, Senden von Dokumenten per E-Mail oder Senden von PDFs per E-Mail.

Hinweis: Dokument per E-Mail senden kann nur ausgewählt werden, wenn eine OCR-Anwendung auf dem Computer installiert ist.

Der Scanvorgang wird gestartet und das Dialogfeld mit dem Scanfortschritt angezeigt. Nach Abschluss des Scanvorgangs wird eine neue E-Mail-Nachricht erstellt, an die das gescannte Dokument automatisch angehängt wird.

6 Verfassen Sie Ihre E-Mail-Nachricht.

**Hinweis:** Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht automatisch geöffnet wird, können Sie das Dokument auf den Computer scannen und es als Anhang per E-Mail versenden.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Starten Sie im Finder im Ordner "Programme" die gewünschte Anwendung.

**Hinweis:** Verwenden Sie eine beliebige Anwendung (z. B. Digitale Bilder), die sowohl den Drucker als auch eine E-Mail-Option unterstützt.

**3** Wählen Sie aus der Geräteliste Ihren Drucker aus.

**Hinweis:** Wo Sie die Geräteliste finden, erfahren Sie in der Begleitdokumentation zur Anwendung, oder indem Sie im Suchfeld des Hilfemenüs nach **Scannen eines Bildes** suchen.

4 Ändern Sie die Scaneinstellungen nach Bedarf.

Klicken Sie ggf. im Vorschaudialogfeld auf ?, um weitere Informationen zu erhalten.

- 5 Legen Sie die E-Mail-Anwendung als Scanziel fest und starten Sie den Scanauftrag.
- 6 Verfassen Sie Ihre E-Mail-Nachricht.

## Scannen in eine PDF-Datei

## Windows-Benutzer

- Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Klicken Sie auf 💯 oder Start.
- 3 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 4 Wechseln Sie zu:

Printer Home > Drucker auswählen > Scannen > PDF

Der Scanvorgang wird gestartet und das Dialogfeld mit dem Scanfortschritt angezeigt.

5 Speichern Sie das Dokument als PDF-Datei.

## **Macintosh-Benutzer**

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Starten Sie im Finder im Ordner "Programme" die gewünschte Anwendung.

Hinweis: Verwenden Sie eine beliebige Anwendung, die Ihren Drucker unterstützt.

3 Wählen Sie aus der Geräteliste Ihren Drucker aus.

**Hinweis:** Wo Sie die Geräteliste finden, erfahren Sie in der Begleitdokumentation zur Anwendung, oder indem Sie im Suchfeld des Hilfemenüs nach **Scannen eines Bildes** suchen.

4 Ändern Sie die Scaneinstellungen nach Bedarf.

Klicken Sie ggf. im Vorschaudialogfeld auf ?, um weitere Informationen zu erhalten.

- 5 Legen Sie die Anwendung, die das PDF-Format unterstützt, als Scanziel fest und starten Sie den Scanauftrag.
- 6 Speichern Sie das Dokument als PDF-Datei.

# Scannen FAQ

## Verbessern der Scanqualität

- Stellen Sie sicher, dass die Originaldokumente in gutem Zustand sind.
- Außerdem muss das gescannte Dokument von einer geeigneten Anwendung empfangen werden. Wenn Sie ein Foto scannen, um es zu bearbeiten, sollten Sie für den Empfang des Scans ein Fotobearbeitungsprogramm auswählen. Wenn Sie ein Dokument scannen, um den Text zu bearbeiten, sollten Sie eine OCR-Anwendung auswählen.
- Verwenden Sie eine hohe Auflösung.

## Scannen in Schwarzweiß

Hinweis: Scans werden standardmäßig farbig erstellt.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Scannen.
- 2 Wählen Sie ein Ziel für den Scan aus.
- 3 Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp aus.
- 4 Drücken Sie im Bildschirm "Scanoptionen" Farbe >Schwarzweiß.
- **5** Drücken Sie  $\diamondsuit$ .

## Warum wird eine PIN angefordert?

PINs stellen ein Sicherheitsmerkmal dar, durch das sichergestellt wird, dass gescannte Informationen von bestimmten Orten nicht abgerufen bzw. von anderen Personen nicht angezeigt oder verwendet werden dürfen. Wenn der Netzwerkcomputer, auf den Sie scannen, eine PIN verlangt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, diese einzugeben.

Informationen zum Zuweisen von PINs zu Netzwerkcomputern finden Sie in der Hilfe zur Druckersoftware Ihres Betriebssystems.

# Abbrechen von Scanaufträgen

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld 🛞 oder klicken Sie auf dem Computerbildschirm auf Abbrechen.

# **E-Mail-Versand**

Sie können mit dem Drucker E-Mails an einen oder mehrere Empfänger senden, ohne den Computer zu verwenden. Dazu können Sie entweder ein Dokument oder Foto scannen und dann als E-Mail senden oder Sie hängen ein gespeichertes Dokument oder Foto von einem Speichermedium an eine E-Mail an.

Bevor Sie E-Mail über das Druckerbedienfeld senden können, müssen Sie zunächst die Netzwerkverbindung und die E-Mail-Einstellungen des Druckers konfigurieren.

# Einrichten des Druckers für den E-Mail-Versand

## Einrichten der E-Mail-Funktion

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

## ≫ > E-Mail-Einrichtung > Ja

2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie dann OK.

Der Drucker vergleicht Ihre E-Mail-Adresse mit der Liste bekannter E-Mail-Anbieter.

- **3** Befolgen Sie die Aufforderungen auf dem Display:
  - Falls Ihre E-Mail-Adresse mit einer der auf der Liste enthaltenen Domänen übereinstimmt, weist der Drucker die SMTP-Servereinstellungen automatisch zu.

**Hinweis:** Je nach der E-Mail-Adresse, die Sie eingegeben haben, kann es erforderlich sein, E-Mail-Benutzernamen und -Kennwort einzugeben.

• Wenn die E-Mail-Domäne nicht bekannt ist, wird der Assistent für die erweiterte E-Mail-Einrichtung auf dem Display angezeigt.

Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Drücken Sie **OK** oder **Akzeptieren**, um die einzelnen Einstellungen zu speichern.

## Ändern der E-Mail-Einstellungen nach der Einrichtung

## Wenn Sie die SMTP-Servereinstellungen ändern möchten

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  $\mathscr{P}$  > E-Mail-Einrichtung > SMTP-Einrichtung.
- 2 Drücken Sie auf die einzelnen Einstellungen, um die erforderlichen Informationen einzugeben. Drücken Sie OK oder Akzeptieren, um die einzelnen Einstellungen zu speichern.
  - Server: Geben Sie den Namen oder die Adresse des SMTP-Servers ein.
  - Anschluss: Geben Sie den SMTP-Anschluss ein.
  - **SSL/TLS verwenden**: Wählen Sie die vom E-Mail-Client und SMTP-Server beim Senden von E-Mails verwendete Verschlüsselung aus.
  - Authentifizierung: Wählen Sie den Authentifizierungstyp für Ihr E-Mail-Konto aus. Bei Auswahl von "Keine" werden Sie nicht aufgefordert, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten.

**Hinweis:** Je nach der während der E-Mail-Einrichtung eingegebenen E-Mail-Adresse wird der Bildschirm "Authentifizierung" möglicherweise nicht angezeigt.

- Name des Absenders: Geben Sie Ihren Namen ein.
- Benutzername: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- Kennwort: Geben Sie das Kennwort Ihres E-Mail-Kontos ein.
- Domäne: Geben Sie die Domäne Ihres E-Mail-Kontos ein.

**Hinweis:** Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn "Authentifizierung" auf "NTLM" festgelegt ist. Wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten.

3 Drücken Sie SMTP-Einstellungen testen, um die Richtigkeit der SMTP-Servereinstellungen zu überprüfen.

## Wenn Sie die E-Mail-Einstellungen ändern möchten

- **1** Drücken Sie auf dem Startbildschirm  $\mathscr{P}$  > E-Mail-Einrichtung.
- 2 Drücken Sie auf die einzelnen Einstellungen und geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein. Drücken Sie ggf. **OK** oder **Akzeptieren**, um die einzelnen Einstellungen zu speichern.
  - E-Mail-Absenderadresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
  - Kopie an mich senden: Drücken Sie Ja, wenn Sie eine Kopie jeder über den Drucker gesendeten E-Mail erhalten möchten.
  - Betreffzeile: Geben Sie Ihren standardmäßigen E-Mail-Betreff ein.
  - Nachricht: Geben Sie Ihre standardmäßige E-Mail-Nachricht ein.

# Erstellen einer E-Mail-Kontaktliste

## Erstellen einer E-Mail-Kontaktliste mithilfe des Druckerbedienfelds

**1** Navigieren Sie auf dem Startbildschirm zu:

### ≫ > Adressbuch

- 2 Fügen Sie einen Kontakt oder eine E-Mail-Gruppe hinzu:
  - So fügen Sie einen Kontakt hinzu:
    - a Drücken Sie Kontakt hinzufügen > Kontaktnamen hinzufügen.
    - **b** Geben Sie den Kontaktnamen ein und drücken Sie dann **OK** > **E-Mail-Adresse hinzufügen**.
    - c Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts ein und drücken Sie dann OK > Akzeptieren.
    - **d** Um einen weiteren Eintrag hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte a bis c. Sie können bis zu 89 Kontakte eingeben.
  - So fügen Sie eine E-Mail-Gruppe hinzu:
    - a Drücken Sie Gruppe hinzufügen > Gruppennamen hinzufügen.
    - b Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie dann OK.
    - **c** Drücken Sie **Gruppenmitglied hinzufügen** und wählen Sie dann aus, ob Sie einen Kontakt manuell hinzufügen oder importieren möchten:
      - Adressbuch: Importieren eines Kontakts aus dem Adressbuch.
      - Verlauf: Importieren eines Kontakts aus dem E-Mail-Verlauf.
      - Neuer Eintrag: Hinzufügen eines neuen Kontakts.
    - **d** Drücken Sie **Akzeptieren**, um den Eintrag bei jedem Importieren oder Hinzufügen eines Kontakts zu speichern.

## Erstellen eines E-Mail-Kontakts mithilfe des Computers

## Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🕐 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wechseln Sie zu:

## Printer Home > Drucker auswählen > Fax > Kontaktliste bearbeiten > Aus Telefonbuch auswählen

- **4** Wählen Sie im Feld "Telefonbuch" ein Telefonbuch aus. Sie können ein beliebiges E-Mail-Client-Telefonbuch zum Speichern von E-Mail-Adressen auswählen.
- 5 Wählen Sie den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie zum Importieren auf Zur Liste hinzufügen oder Liste ändern.
- 6 Klicken Sie auf OK.

## Macintosh-Benutzer

**1** Wechseln Sie im Finder zu:

Programme > Druckerordner auswählen

- 2 Doppelklicken Sie auf Druckereinstellungen.
- **3** Wechseln Sie zu:

Registerkarte Kontakte > Registerkarte Einzelpersonen

4 Klicken Sie auf 👤, um das Adressbuch zu öffnen.

**Hinweis:** Zum Hinzufügen von Kontakten müssen Sie Kontakte aus dem Adressbuch auf Ihrem Macintosh-Computer importieren. Wenn der Kontakt nicht im Mac-Adressbuch enthalten ist, fügen Sie den Kontakt zuerst dem Adressbuch hinzu und importieren ihn anschließend.

**5** Klicken Sie im Adressbuch auf die Kontakte, die Sie der Kontaktliste hinzufügen möchten, und ziehen Sie diese.

Zum Anzeigen weiterer Informationen klicken Sie auf **Hilfe** oder **?**, um Hilfeinformationen für die Faxsoftware anzuzeigen.

# Senden einer E-Mail



## Tipps für den E-Mail-Versand

- Achten Sie darauf, vor dem Senden einer E-Mail die Informationen des E-Mail-Kontos einzugeben und den SMTP-Server einzurichten.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit einem Ethernet- oder WLAN-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie eine E-Mail senden.

Vergewissern Sie sich ggf., dass das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist, damit der Drucker mit dem SMTP-Server kommunizieren kann. Falls der Drucker keine Verbindung mit dem Internet herstellen kann, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Der Drucker unterstützt jeweils nur eine aktive Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN).

- Fügen Sie Kontakte in Ihr Adressbuch ein. Wenn Sie eine E-Mail senden, können Sie einfach Kontakte aus dem Adressbuch auswählen, anstatt deren E-Mail-Adressen wiederholt einzugeben.
- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen die ADZ, wenn der Drucker beidseitiges Scannen und die ADZ das Format des Originaldokuments unterstützt.
- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen das Scannerglas, wenn der Drucker kein beidseitiges Scannen bzw. die ADZ das Format des Originaldokuments nicht unterstützt.
- Passen Sie die Papierführungen bei Verwendung der automatischen Dokumentenzuführung in der ADZ an die Breite des Originaldokuments an.
- Zum bequemen Herausnehmen eines Dokuments nach dem Kopieren oder Scannen heben Sie das Papierfach der ADZ an.
- Schließen Sie bei Verwendung des Scannerglases möglichst die Scannerabdeckung, um dunkle Ränder um das gescannte Bild zu vermeiden.

- Legen Sie *keine* Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Nachdem Sie das per E-Mail zu sendende Dokument eingelegt und die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie (1), um den Scanvorgang zu starten.

## Scannen eines Dokuments oder Fotos für den E-Mail-Versand

- **1** Legen Sie ein Originaldokument oder Foto ein.
- 2 Drücken Sie Scannen > E-Mail.
- **3** Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp aus.
- **4** Drücken Sie eine Option, um die Empfänger einzugeben oder auszuwählen:
  - E-Mail-Adresse eingeben: Geben Sie die E-Mail-Adresse manuell ein.
  - Adressbuch: Drücken Sie Nach Namen sortieren oder Nach Gruppe sortieren und wählen Sie den Kontakt.
  - Verlauf: Wählen Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse aus der Verlaufsliste aus.

Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. OK oder Akzeptieren.

**5** Um zusätzliche Empfänger einzugeben, drücken Sie **Empfänger hinzufügen** und geben Sie die E-Mail-Adresse, den Namen oder die Gruppe ein, die bzw. den Sie hinzufügen möchten.

Drücken Sie jedes Mal Akzeptieren, nachdem Sie einen Empfänger hinzugefügt haben.

Hinweis: Sie können eine E-Mail an bis zu 30 Empfänger senden.

- **6** Legen Sie die Farbe, Qualität, Originalbildgröße sowie weitere Scanoptionen fest. Drücken Sie ggf. **Akzeptieren**, um die einzelnen Einstellungen zu speichern.
- 7 Wenn Sie den E-Mail-Standardbetreff ändern möchten, wechseln Sie zu:

Betreff > Betreff eingeben > Akzeptieren

**8** Wenn Sie die E-Mail-Standardnachricht ändern möchten, wechseln Sie zu:

Nachricht > Nachricht eingeben > Akzeptieren

**9** Drücken Sie ↔.

# Abbrechen einer E-Mail

Zum Abbrechen einer E-Mail drücken Sie 🚫.

# Faxen

VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Verwenden Sie zur Vermeidung von Bränden das dem Produkt beiliegende Telekommunikationskabel (RJ-11) bzw. ein UL-gelistetes Kabel mit einem AWG-Wert von 26 oder höher, wenn Sie das Produkt an das öffentliche Fernsprechnetz anschließen.

**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters und schließen Sie während eines Gewitters keine Kabel wie zum Beispiel das Netz- oder Telefonkabel an.

Hinweis: Die Faxfunktion ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.

# Einrichten des Druckers für den Faxbetrieb

## Szenario 1: Standardtelefonleitung

Einrichtung 1: Der Drucker ist an eine eigene Faxleitung angeschlossen



### Anschließen:

Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und 🛓-Anschluss des Druckers an.
#### Tipps für diese Einrichtung:

- Sie können Drucker für den automatischen (automatische Antwort ein) oder manuellen (automatische Antwort aus) Faxempfang einrichten.
- Wenn Sie Faxnachrichten automatisch (automatische Antwort ein) empfangen möchten, richten Sie den Drucker so ein, dass er Anrufe nach einer beliebigen Anzahl von Rufzeichen entgegennimmt.

#### Einrichtung 2: Der Drucker verwendet die Leitung zusammen mit dem Anrufbeantworter

#### An dieselbe Telefonbuchse angeschlossen



#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und 🛓-Anschluss des Druckers an.
- 2 Entfernen Sie den Schutzstecker vom 🗊 Anschluss des Druckers und schließen Sie den Anrufbeantworter an den Anschluss an.

#### An unterschiedliche Telefonbuchsen angeschlossen



#### Anschließen:

Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und Anschluss des Druckers an.

#### Tipps für diese Einrichtung:

- Wenn Ihrer Leitung nur eine Telefonnummer zugewiesen ist, müssen Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang (automatische Antwort ein) einrichten.
- Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Anrufe zwei Rufzeichen nach dem Anrufbeantworter entgegennimmt. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich bei dem Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.
- Wenn Sie bei Ihrer Telefongesellschaft einen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonniert haben, muss das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker eingestellt werden. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.

Einrichtung 3: Der Drucker und ein Voice Mail-Telefon verwenden eine gemeinsame Telefonleitung



#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und 📋-Anschluss des Druckers an.
- 2 Entfernen Sie den Schutzstecker vom 🗐 Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.

#### Tipps für diese Einrichtung:

- Diese Einrichtung funktioniert am besten, wenn Sie einen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonnieren. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker einstellen. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.
- Wenn Ihrer Leitung nur eine Telefonnummer zugewiesen ist, müssen Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einrichten.

Wenn Sie den Telefonhörer abnehmen und Faxtöne hören, drücken Sie \*9\* oder den Code zum manuellen Empfang, um das Fax zu empfangen.

• Sie können den Drucker auch für den automatischen Faxempfang (automatische Antwort ein) einstellen, müssen den Voice Mail-Dienst jedoch deaktivieren, wenn Sie ein Fax erwarten. Diese Einstellung eignet sich am besten, wenn Sie Voice Mail häufiger als den Faxempfang nutzen.

## Szenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)



Durch DSL wird Ihre normale Telefonleitung in zwei Kanäle unterteilt: Sprache und Internet. Telefon- und Faxsignale nutzen den Sprachkanal, während Internet-Signale den anderen Kanal verwenden. Auf diese Weise können Sie dieselbe Leitung für analoge Sprachanrufe (einschließlich Faxnachrichten) und digitalen Internet-Zugriff verwenden.

Um Störungen zwischen den beiden Kanälen zu minimieren und eine hohe Leitungsqualität zu gewährleisten, müssen Sie für die analogen Geräte (Faxgerät, Telefon, Anrufbeantworter) einen DSL-Filter in Ihrem Netzwerk installieren. Störungen verursachen statisches Rauschen im Telefon, fehlerhafte und qualitativ minderwertige Faxnachrichten auf dem Drucker sowie eine langsame Internet-Verbindung auf dem Computer.

So installieren Sie einen Filter für den Drucker:

- 1 Schließen Sie den LINE-Anschluss des DSL-Filters an die Telefonbuchse an.
- 2 Verbinden Sie den -Anschluss an der Rückseite des Druckers über ein Telefonkabel mit dem Telefonanschluss des DSL-Filters.
- **3** Um einen Computer weiter für den Internet-Zugriff zu nutzen, schließen Sie ihn an den DSL HPN-Anschluss des DSL-Filters an.
- 4 Um ein Telefon an den Drucker anzuschließen, entfernen Sie den Schutzstecker vom ⓐ -Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.

## Szenario 3: VoIP-Telefondienst



#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an den i-Anschluss des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss an, der am VoIP-Adapter mit Telefonleitung 1 oder Telefonanschluss beschriftet ist.

Der Anschluss **Telefonleitung 2** oder **Fax** ist nicht immer aktiv. Wenn Sie den zweiten Telefonanschluss aktivieren möchten, muss möglicherweise eine zusätzliche Gebühr an Ihren VoIP-Anbieter entrichtet werden.

**3** Entfernen Sie den Schutzstecker vom Entfernen Sie das Telefon an den Anschluss an.

#### Tipps für diese Einrichtung:

- Um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss am VoIP-Adapter aktiv ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den Telefonanschluss an und überprüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Falls Sie einen Wählton hören, ist der Anschluss aktiv.
- Wenn Sie zwei Telefonanschlüsse für Ihre Geräte benötigen, aber keine zusätzliche Gebühr entrichten möchten, sollten Sie den Drucker nicht an den zweiten Telefonanschluss anschließen. Sie können einen Telefonsplitter verwenden. Schließen Sie den Telefonsplitter an **Telefonleitung 1** oder **Telefonanschluss** und den Drucker und das Telefon an den Splitter an.

Verwenden Sie einen Telefonsplitter und *keinen* Leitungssplitter. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Splitter verwenden, schließen Sie ein analoges Telefon an den Splitter an und überprüfen, ob der Wählton zu hören ist.

## Szenario 4: Digitaler Telefondienst über einen Kabelanbieter

#### Einrichtung 1: Der Drucker ist direkt an ein Kabelmodem angeschlossen

Nehmen Sie diese Einrichtung vor, wenn Sie Ihr Telefon normalerweise an ein Kabelmodem anschließen.





#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an den 🔄 Anschluss des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss an, der am Kabelmodem mit Telefonleitung 1 oder Telefonanschluss beschriftet ist.

Der Anschluss **Telefonleitung 2** oder **Fax** ist nicht immer aktiv. Wenn Sie den zweiten Telefonanschluss aktivieren möchten, muss möglicherweise eine zusätzliche Gebühr an Ihren Kabelanbieter entrichtet werden.

**3** Entfernen Sie den Schutzstecker vom 🗐 - Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.

#### Tipps für diese Einrichtung:

- Um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss am Kabelmodem aktiv ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den Telefonanschluss an und überprüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist. Falls Sie einen Wählton hören, ist der Anschluss aktiv.
- Wenn Sie zwei Telefonanschlüsse für Ihre Geräte benötigen, aber keine zusätzliche Gebühr entrichten möchten, sollten Sie den Drucker nicht an den zweiten Telefonanschluss anschließen. Sie können einen Telefonsplitter verwenden. Schließen Sie den Telefonsplitter an **Telefonleitung 1** oder **Telefonanschluss** und den Drucker und das Telefon an den Splitter an.

Verwenden Sie einen Telefonsplitter und *keinen* Leitungssplitter. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Splitter verwenden, schließen Sie ein analoges Telefon an den Splitter an und überprüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist.

# Einrichtung 2: Der Drucker ist an eine Telefonbuchse angeschlossen, und das Kabelmodem ist an anderer Stelle im Haus installiert

Nehmen Sie diese Einrichtung vor, wenn Ihr Kabelanbieter die Telefonbuchsen in Ihrem Haus aktiviert hat, sodass Sie Ihre Geräte nicht an das Kabelmodem anschließen müssen. Ihr Kabeltelefondienst wird über die Telefonbuchsen bereitgestellt.





#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und Anschluss des Druckers an.
- 2 Entfernen Sie den Schutzstecker vom 🗐 Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.

## Szenario 5: Länder- oder regionsspezifische Einrichtung

Telefonbuchsen können länder- oder regionsspezifische Unterschiede aufweisen. Die in den meisten Ländern oder Regionen eingesetzte Standardbuchse ist die RJ-11-Telefonbuchse (Registered Jack-11). Zum Anschluss eines Geräts an eine RJ-11-Telefonbuchse benötigen Sie einen RJ-11-Stecker bzw. ein Telefonkabel mit einem RJ-11-Stecker.



Die Faxanschlüsse an der Rückseite des Druckers und das mit dem Drucker gelieferte Telefonkabel entsprechen dem RJ-11-Standard. Wenn in Ihrem Land bzw. Ihrer Region andere Anschlüsse verwendet werden, benötigen Sie u. U. einen RJ-11-Adapter.

#### Anschließen des Druckers an eine Telefonbuchse, die nicht dem RJ-11-Standard entspricht





#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende eines Telefonkabels an den 📋-Anschluss des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den RJ-11-Adapter und den Adapter an die Telefonbuchse an.
- **3** Wenn Sie ein anderes Gerät (Telefon oder Anrufbeantworter) an dieselbe Telefonbuchse anschließen möchten und das Gerät nicht über einen RJ-11-Anschluss verfügt, schließen Sie es direkt an die Telefonbuchse an.

#### Hinweise:

- Entfernen Sie *nicht* den Wrap-Stecker vom 🗃 Anschluss des Druckers.
- Möglicherweise wird der Drucker in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht mit einem RJ-11-Adapter ausgeliefert.

Wenn das zusätzliche Gerät (Telefon oder Anrufbeantworter) über einen RJ-11-Anschluss verfügt, können Sie den Wrap-Stecker entfernen und das Gerät an den 📺 -Anschluss am Drucker anschließen.



# Anschluss des Druckers in Ländern oder Regionen, in denen serielle Verbindungen eingesetzt werden

In einigen Ländern oder Regionen müssen alle Geräte an die Telefonbuchse angeschlossen werden. Sie können kein Telefon bzw. keinen Anrufbeantworter an den 🗊 - Anschluss des Druckers anschließen. Hierbei handelt es sich um eine serielle Verbindung.

Österreich	Deutschland	Portugal
Belgien	Irland	Spanien
Dänemark	Italien	Schweden
Frankreich	Niederlande	Schweiz
Finnland	Norwegen	Großbritannien

Warnung - Mögliche Schäden: Wenn Ihr Land oder Ihre Region in der Liste enthalten ist, darf der Wrap-Stecker nicht vom E-Anschluss des Druckers entfernt werden. Er ist erforderlich, damit die Geräte an der Telefonleitung ordnungsgemäß funktionieren.





#### Anschließen:

Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und 🛓 -Anschluss des Druckers an.

#### Anschließen des Druckers an eine Telefonbuchse in Deutschland

Deutsche Telefonbuchsen verfügen über zwei Anschlusstypen. N-Anschlüsse eignen sich für Faxgeräte, Modems und Anrufbeantworter. Der F-Anschluss ist für Telefone ausgelegt.



Schließen Sie den Drucker an einen beliebigen N-Anschluss an.



#### Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende eines Telefonkabels an den 📋-Anschluss des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den RJ-11-Adapter und den Adapter an den N-Anschluss an.
- **3** Wenn Sie ein Telefon und einen Anrufbeantworter an dieselbe Telefonbuchse anschließen möchten, schließen Sie die Geräte wie dargestellt an.

## **Eingeben von Benutzerinformationen**

Ihre Benutzerinformationen umfassen Ihren Namen oder den Namen Ihrer Firma, Ihre Faxnummer (diese stimmt mit Ihrer Telefonnummer überein, sofern Sie über keine eigene Faxleitung verfügen) sowie Uhrzeit und Datum auf Ihrem Faxgerät, zu denen die Übertragung stattgefunden hat. Diese Informationen werden in der Kopf- und Fußzeile der gesendeten Faxnachrichten angezeigt.

In einigen Ländern ist es nicht möglich, ein Fax ohne diese Informationen zu senden. Von einigen Faxgeräten werden Faxnachrichten ohne Absenderinformationen blockiert. Deshalb sollten Sie diese Informationen unbedingt in Ihren Drucker eingeben.

#### Einrichten der Faxkopfzeile

- **1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
  - > Faxeinrichtung > Wählen und Senden > Faxname
- 2 Geben Sie Ihren eigenen Namen oder den Ihrer Firma ein und drücken Sie 🔽.
- 3 Drücken Sie Faxnummer.
- 4 Geben Sie Ihre Faxnummer oder Telefonnummer ein und drücken Sie Akzeptieren.

#### Einrichten der Faxfußzeile

- **1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
  - > Faxeinrichtung > Rufzeichen und Antwort > Faxfußzeile
- 2 Drücken Sie EIN > Akzeptieren.

## Konfigurieren von Faxeinstellungen

Sie können die Faxeinstellungen über das Druckerbedienfeld oder die Faxsoftware konfigurieren. Wenn Sie die Faxeinstellungen über das Druckerbedienfeld konfigurieren, werden die Einstellungen von der Faxsoftware importiert. Die Änderungen werden beim nächsten Start der Faxsoftware wirksam. Der Drucker speichert ebenfalls die in der Faxsoftware ausgewählten Einstellungen, sofern Sie den Drucker nicht so konfigurieren, dass am Computer vorgenommene Änderungen blockiert werden.

## Konfigurieren von Faxeinstellungen mithilfe des Druckerbedienfelds

**1** Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

#### 

2 Konfigurieren Sie die Faxeinstellungen über die Optionen im Menü:

Option	Beschreibung
Faxberichte	<ul> <li>Drucken Sie Aktivitätsprotokolle. Über Aktivitätsprotokolle könne Sie den Verlauf aller auf dem Drucker gesendeten und empfangenen Faxnachrichten anzeigen.</li> </ul>
	<ul> <li>Drucken Sie Bestätigungsseiten oder Übertragungsberichte. Diesen Berichten können Sie entnehmen, ob das Senden der Faxnachrichten erfolgreich war.</li> </ul>
Rufzeichen und Antwort	<ul> <li>Legen Sie den Drucker fest, auf dem Faxnachrichten automatisch oder manuell empfangen werden sollen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Antwort.</li> </ul>
	Passen Sie die Ruftonlautstärke an.
	<ul> <li>Legen Sie die Anzahl der Rufzeichen fest. Dies ist wichtig, wenn Sie Faxnachrichten automatisch empfangen möchten (automatische Antwort ein).</li> </ul>
	<ul> <li>Legen Sie eindeutige Rufzeichen fest. Wenn Sie die Funktion f ür eindeutige Rufzeichen f ür Ihre Telefonleitung abonnieren, legen Sie das richtige Muster f ür den Drucker in diesem Men</li></ul>
	Aktivieren Sie die Faxweiterleitung.
	<ul> <li>Legen Sie einen Code zum manuellen Empfang fest. Diesen Code geben Sie ein, um Faxnachrichten manuell zu empfangen.</li> </ul>
	<ul> <li>Legen Sie das gewünschte Anrufer-ID-Muster fest. Einige Länder oder Regionen verfügen über mehrere Muster.</li> </ul>
	<ul> <li>Legen Sie fest, dass der Drucker eingehende Faxnachrichten beim Drucken an die Größe einer Seite anpasst.</li> </ul>
	Legen Sie die Faxfußzeile fest.
Beidseitige Faxnachrichten	Legen Sie fest, dass der Drucker eingehende Faxnachrichten beidseitig druckt.

Option	Beschreibung
Wählen und Senden	<ul> <li>Legen Sie Ihren Faxnamen und Ihre Faxnummer fest.</li> <li>Passen Sie die Wähllautstärke an.</li> <li>Legen Sie die Wählmethode, das Wahlwiederholungsintervall, die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche, die Amtsvorwahl und die Geschwindigkeit beim Senden von Faxen fest.</li> </ul>
	<ul> <li>Konvertieren Sie gesendete Faxnachrichten in Modi, die von empfangenden Faxgeräten erkannt werden. Andernfalls werden solche Faxvorgänge abgebrochen.</li> <li>Aktivieren Sie die Fehlerkorrektur während der Übertragung.</li> </ul>
Fax-Blockierung	Blockieren Sie unerwünschte eingehende Faxnachrichten.

## Konfigurieren von Faxeinstellungen mithilfe der Faxsoftware

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Der Drucker muss ordnungsgemäß an eine Telefonleitung angeschlossen sein.
- Der Drucker muss an den Computer angeschlossen und eingeschaltet sein.
- Der Drucker befindet sich nicht im Energiesparmodus. Wenn sich der Drucker im Energiesparmodus befindet, drücken Sie 心, um den Energiesparmodus zu beenden.

#### Verwenden des Assistenten zur Faxeinrichtung unter Windows

- 1 Klicken Sie auf 🚧 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- **3** Klicken Sie auf **Printer Home > Fax > Drucker für Faxbetrieb einrichten**.

Der Assistent zur Faxeinrichtung wird geöffnet.

**4** Führen Sie den Assistenten zur Faxeinrichtung aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Telefondienst und die richtige Verbindung verwenden. Auf der Grundlage Ihrer Verbindung konfiguriert der Assistent die optimalen Faxeinstellungen.

Hinweis: Wenn Sie die erweiterten Faxeinstellungen konfigurieren möchten, klicken Sie auf der Druckerstartseite auf Fax > Erweiterte Faxeinstellungen konfigurieren. Dadurch wird das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung gestartet.

#### Verwenden der Druckereinstellungen unter Macintosh

- **1** Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.
- 2 Doppelklicken Sie auf Druckereinstellungen.
- **3** Konfigurieren Sie die Faxeinstellungen mithilfe der Druckersoftware.

Zum Anzeigen von Hilfeinformationen zur Faxsoftware klicken Sie auf Hilfe oder ?.

# Erstellen einer Kontaktliste

Sie können eine Kontaktliste mithilfe des Adressbuchs im Druckerbedienfeld oder mithilfe des Telefonbuchs in der Faxsoftware erstellen. Wenn Sie eine Kontaktliste im Druckerbedienfeld erstellen, werden diese Kontakte von der Faxsoftware automatisch als Telefonbucheinträge gespeichert. Auch wenn Sie der Faxsoftware Kontakte hinzufügen, werden sie vom Drucker automatisch im Druckeradressbuch gespeichert.

In der Kontaktliste können bis zu 89 Kontakte und 10 Faxgruppen gespeichert werden.

## Erstellen einer Kontaktliste mithilfe des Druckerbedienfelds

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

```
℅ >Adressbuch
```

- 2 So fügen Sie einen Kontakt hinzu:
  - a Wechseln Sie zu:
    - Kontakt hinzufügen >Kontaktnamen hinzufügen
  - **b** Geben Sie den Kontaktnamen ein und drücken Sie dann 🔽.
  - c Drücken Sie Faxnummer hinzufügen.
  - **d** Geben Sie die Faxnummer des Kontakts ein und drücken Sie dann **Akzeptieren**.
  - e Drücken Sie erneut Akzeptieren.
  - **f** Um einen weiteren Eintrag hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte a bis e.
- **3** So fügen Sie eine Faxgruppe hinzu:
  - **a** Wechseln Sie zu:
    - Gruppe hinzufügen >Gruppennamen hinzufügen
  - **b** Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie dann 🔽.
  - **c** Drücken Sie **Gruppenmitglied hinzufügen** und wählen Sie dann aus, ob Sie einen Kontakt manuell hinzufügen oder importieren möchten:
    - Adressbuch: Importieren eines Kontakts aus dem Adressbuch.
    - Neuer Eintrag: Hinzufügen eines neuen Kontakts.
  - **d** Drücken Sie **Akzeptieren**, um den Eintrag bei jedem Importieren oder Hinzufügen eines Kontakts zu speichern.

## Erstellen einer Kontaktliste mithilfe der Faxsoftware

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🕐 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- **3** Klicken Sie auf **Printer Home > Fax > Kontaktliste bearbeiten**.

Die Registerkarte "Kontakte" des Dienstprogramms zur Druckereinrichtung wird geöffnet.

- 4 Klicken Sie auf die Option zur Auswahl eines Telefonbucheintrags.
- **5** Wählen Sie im Feld "Telefonbuch" ein Telefonbuch aus.

6 Wählen Sie den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie zum Importieren auf **Zur Liste hinzufügen** oder Liste ändern.

**Hinweis:** Um Kontakte hinzuzufügen, müssen Sie Kontakte aus den Telefonbüchern auf Ihrem Computer importieren, die von der Faxsoftware unterstützt werden. Zusätzlich zu dem in der Software enthaltenen Adressbuch können Sie auch über Telefonbücher der auf dem Computer installierten E-Mail-Clients verfügen, z. B. die von Microsoft Outlook.

7 Klicken Sie auf OK.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.
- 2 Doppelklicken Sie auf Druckereinstellungen.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte.
  - Klicken Sie zum Hinzufügen von Kontakten auf die Registerkarte für Einzelpersonen.
  - Klicken Sie zum Hinzufügen von Faxgruppen auf die Registerkarte Gruppen.
- 4 Klicken Sie auf 👤, um das Adressbuch zu öffnen.

**Hinweis:** Zum Hinzufügen von Kontakten müssen Sie Kontakte aus dem Adressbuch auf Ihrem Macintosh-Computer importieren. Wenn der Kontakt nicht im Mac-Adressbuch enthalten ist, fügen Sie den Kontakt zuerst dem Adressbuch hinzu und importieren ihn anschließend.

5 Klicken Sie im Adressbuch auf die Kontakte, die Sie der Kontaktliste hinzufügen möchten, und ziehen Sie diese.

Um weitere Informationen zur Faxsoftware zu erhalten, klicken Sie auf Hilfe oder ?.

# Senden von Faxnachrichten



## **Tipps zum Faxversand**

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und an eine funktionsfähige Telefon-, DSL- oder VoIP-Leitung angeschlossen ist. Wenn Sie einen Wählton hören, ist die Leitung funktionsfähig.
- Vergewissern Sie sich, dass das Papierausgabefach vollständig ausgezogen und die Facherweiterung ausgeklappt ist.
- Verwenden Sie je nach Druckermodell die ADZ zum Scannen beidseitig bedruckter Vorlagen.
- Zum bequemen Herausnehmen eines Dokuments nach dem Kopieren oder Scannen heben Sie das Papierfach der ADZ an.
- Passen Sie die Papierführung bei Verwendung der automatischen Dokumentenzuführung in der ADZ an die Breite des Originaldokuments an.
- Schließen Sie bei Verwendung des Scannerglases möglichst die Scannerabdeckung, um dunkle Ränder um das gescannte Bild zu vermeiden.
- Legen Sie *keine* Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Nachdem Sie das zu faxende Dokument eingelegt und die gewünschten Einstellung vorgenommen haben, drücken Sie ⊕, um das Fax zu senden.

## Senden von Faxnachrichten mithilfe des Druckerbedienfelds

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie Fax.
- **3** Senden der Faxnachricht:

#### So senden Sie ein Fax an einen einzelnen Empfänger:

- a Geben Sie eine Faxnummer ein oder drücken Sie Adressbuch oder Verlauf, um einen Kontakt zu importieren.
- **b** Drücken Sie 🚸.

#### So senden Sie ein Fax an mehrere Empfänger (Fax-Rundsendung):

- a Drücken Sie Faxen an mehrere und anschließend Nr. hinzufügen.
- b Geben Sie eine Faxnummer ein oder drücken Sie Adressbuch oder Verlauf, um einen Kontakt zu importieren.
   Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie die Nummern aller Empfänger eingegeben haben.
   Drücken Sie jedes Mal Akzeptieren, nachdem Sie einen Empfänger hinzugefügt haben.
- **c** Drücken Sie 🔶.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Berühren Sie während des Faxversands nicht die Kabel oder den Anschluss sowie den E-Anschluss.

#### Tipps:

- Sie können ein Broadcast-Fax an bis zu 30 Empfänger senden.
- Drücken Sie Weitere Optionen, um ein Farb- oder Schwarzweißfax einzurichten, die Faxqualität anzupassen, die Dokumentgröße festzulegen, ein Deckblatt hinzuzufügen, das Fax zu planen oder ausstehende Faxnachrichten anzuzeigen.

## Senden von Faxnachrichten mithilfe des Computers

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- 2 Stellen Sie sicher, dass der entsprechende Drucker ausgewählt ist und klicken Sie dann auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Fax und stellen Sie sicher, dass Fax aktivieren ausgewählt ist.
- **4** Geben Sie die Faxnummer(n) des Empfängers in das Feld "Faxnummer(n)" ein.

Die Faxnummern können manuell eingegeben oder über das Telefonbuch ausgewählt werden.

- **5** Geben Sie bei Bedarf im Feld "Vorwahl" eine Vorwahl ein.
- 6 Wählen Sie das richtige Papierformat und die richtige Seitenausrichtung aus.
- 7 Wenn Sie das Fax mit einem Deckblatt senden möchten, wählen Sie **Mit Deckblatt faxen** aus und geben die entsprechenden Informationen ein.
- 8 Klicken Sie auf OK.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Drucken.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" die Faxversion Ihres Druckers aus.

**Hinweis:** Damit die Faxoptionen im Dialogfeld "Drucken" angezeigt werden, müssen Sie den Faxtreiber für Ihren Drucker verwenden. Wenn die Faxversion des Druckers nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie **Drucker hinzufügen** und dann die Faxversion des Druckers.

- 3 Geben Sie den Namen und die Nummer des Empfängers ein.
- 4 Klicken Sie auf Fax.

## **Empfangen von Faxnachrichten**

## **Tipps zum Faxempfang**

Beim Faxempfang:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und an eine funktionsfähige Telefon-, DSL- oder VoIP-Leitung angeschlossen ist. Wenn Sie einen Wählton hören, ist die Leitung funktionsfähig.
- Wenn Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einstellen, achten Sie darauf, die Ruftonlautstärke nicht zu deaktivieren.
- Wenn Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang (automatische Antwort ein) einstellen, legen Sie Papier in den Drucker ein.

## Automatisches Empfangen von Faxnachrichten

**1** Automatische Antwort muss aktiviert sein:

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

- > Faxeinrichtung > Rufzeichen und Antwort > Automatische Antwort > Ein > Akzeptieren
- 2 Geben Sie die Anzahl der Rufzeichen ein, nach denen der Drucker eingehende Faxdokumente annehmen soll:
  - a Drücken Sie Anruf annehmen beim.
  - b Legen Sie die Anzahl der Rufzeichen fest und drücken Sie Akzeptieren.
     Wenn die Anzahl der eingestellten Ruftöne erreicht ist, empfängt der Drucker das ankommende Fax automatisch.

Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie während des Faxempfangs nicht die Kabel oder den 📄-Anschluss sowie den 🗃 - Anschluss.

#### Tipps:

- Wenn der Drucker die Leitung gemeinsam mit anderen analogen Geräten (Telefon, Anrufbeantworter) nutzt, legen Sie fest, dass der Drucker Anrufe zwei Rufzeichen nach dem Anrufbeantworter entgegennimmt. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich beim Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen. Wenn der Drucker an eine eigene Faxleitung angeschlossen ist, können Sie ihn so einrichten, dass er Anrufe nach einer beliebigen Anzahl von Rufzeichen entgegennimmt.
- Wenn einer einzelnen Leitung mehrere Nummern zugewiesen sind oder Sie bei Ihrer Telefongesellschaft einen Dienst für eindeutigen Rufzeichen abonniert haben, muss das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker eingestellt werden. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.

## Manuelles Empfangen von Faxnachrichten

- 1 Vergewissern Sie sich, ob die Funktion "Automatische Antwort" deaktiviert ist:
  - **a** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
    - > Faxeinrichtung > Rufzeichen und Antwort > Automatische Antwort
  - **b** Falls "Automatische Antwort" nicht deaktiviert ist, drücken Sie Aus und anschließend Akzeptieren.
- 2 Wenn das Telefon klingelt und Sie beim Abnehmen des Hörers Faxsignale hören, drücken Sie <a>
   </>
   → auf dem Drucker oder \*9\* auf dem an den Drucker angeschlossenen Telefon.

**Hinweis:** Der Standardcode für das manuelle Beantworten von Faxnachrichten lautet \*9\*, kann aus Sicherheitsgründen jedoch in eine Zahl geändert werden, die nur Ihnen bekannt ist. Der Code kann bis zu 7 Zeichen lang sein. Zu den gültigen Zeichen zählen die Ziffern 0-9, die Raute (#) und das Sternchen (\*).

**Warnung - Mögliche Schäden:** Berühren Sie während des laufenden Faxempfangs nicht die Kabel oder den Anschluss sowie den Anschluss.

# **Faxversand FAQ**

# Muss das Installationsprogramm zur Faxeinrichtung erneut ausgeführt werden, wenn die Einrichtung am Anfang übersprungen wurde?

Das Installationsprogramm muss nicht erneut ausgeführt werden. Sie können das Fax über die Faxsoftware einrichten und konfigurieren, die mit der Druckersoftware installiert wurde.

- 1 Schließen Sie den Drucker an die Telefonleitung an. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten des Druckers für den Faxbetrieb" auf Seite 72.
- 2 Konfigurieren Sie die Faxeinstellungen mithilfe der Faxsoftware. So starten Sie die Faxsoftware:

#### Windows-Benutzer

- a Klicken Sie auf 🕗 oder Start.
- **b** Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- c Klicken Sie auf Printer Home > Fax >Drucker f
  ür Faxbetrieb einrichten.
   Der Assistent zur Faxeinrichtung wird geöffnet.
- **d** Führen Sie den Assistenten aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Telefondienst und die richtige Verbindung verwenden. Auf der Grundlage Ihrer Verbindung konfiguriert der Assistent die optimalen Faxeinstellungen.

#### Macintosh-Benutzer

- a Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.
- **b** Doppelklicken Sie auf **Druckereinstellungen** und konfigurieren Sie anschließend die Faxeinstellungen.

## Was ist ein Splitter und welcher Splittertyp sollte verwendet werden?

Wenn die Anzahl der Telefonbuchsen in Ihren Räumlichkeiten oder die Anzahl der Anschlüsse am Adapter begrenzt ist, können Sie einen Telefonsplitter verwenden. Durch einen Splitter wird das Telefonsignal geteilt, sodass Sie mehrere Geräte an die Telefonbuchse anschließen können. Der Splitter verfügt über mindestens zwei Anschlüsse für Geräte. Verwenden Sie *keinen* Leitungssplitter.

Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Splitter verwenden, schließen Sie ein analoges Telefon an den Splitter an und überprüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist.

## Erläuterungen zur Faxnummer

In den meisten Fällen ist die Telefonnummer identisch mit der Faxnummer. Wenn Sie den von Telefongesellschaften angebotenen Dienst zur Erkennung eindeutiger Rufzeichenmuster abonnieren, entspricht Ihre Faxnummer der dem Drucker zugewiesenen Nummer. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Faxsoftware oder im Menü "Faxeinrichtung" das richtige eindeutige Rufzeichenmuster eingeben.

Wenn Sie über mehrere Telefonleitungen verfügen, sollten Sie die Nummer der Leitung eingeben, an die der Drucker angeschlossen ist.

## Beschreibung der Amtsvorwahl

Die Amtsvorwahl entspricht der Ziffer oder Ziffernfolge, die Sie drücken, bevor Sie die eigentliche Fax- oder Telefonnummer wählen. Wenn sich der Drucker in einer Büroumgebung oder innerhalb einer Festnetztelefonanlage befindet, kann es erforderlich sein, eine bestimmte Nummer zu drücken, um Gespräche mit Teilnehmern außerhalb des Büros zu führen. Möglicherweise müssen Sie auch eine Landes- oder Ortsvorwahl eingeben, wenn Sie Faxnachrichten an einen Empfänger außerhalb des Ortsnetzes senden möchten. Diese Option kann sehr hilfreich sein, wenn Sie häufig Faxe an dasselbe Land bzw. denselben Ort senden. Sollten Sie die Amtsvorwahl im Dienstprogramm festlegen, fügt der Drucker die Vorwahl automatisch ein, wenn Sie die Fax- oder Telefonnummer wählen.

Die Amtsvorwahl kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Gültige Zeichen sind die Ziffern 0 - 9, die Buchstaben P und W (Großund Kleinbuchstaben) sowie Raute (#) und das Sternchen (\*). Wenn Sie die Amtsvorwahl über die Faxsoftware eingeben, müssen möglicherweise auch Minuszeichen und Komma eingegeben werden.

#### Hinweise:

- Je nach Druckermodell sind einige dieser Zeichen möglicherweise nicht verfügbar.
- Welche Zeichen unterstützt werden, kann davon abhängen, ob Sie das Druckerbedienfeld oder die Computertastatur zur Eingabe verwenden.

## Situationen, in denen "Automatische Antwort" aktiviert werden sollte

"Automatische Antwort" ist standardmäßig aktiviert, sodass der Drucker Faxnachrichten automatisch empfangen kann.

Wenn der Drucker an dieselbe Telefonleitung angeschlossen ist wie ein Anrufbeantworter, müssen Sie "Automatische Antwort" aktivieren, sodass Sie sowohl Sprachanrufe als auch Faxnachrichten empfangen können. Die Anzahl der Rufzeichen bis zur Entgegennahme des Anrufs muss auf dem Anrufbeantworter geringer eingestellt sein als auf dem Drucker. Dies lässt anderen Geräten die Möglichkeit, Sprachanrufe zuerst entgegenzunehmen. Wenn es sich bei einem eingehenden Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker Faxsignale in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.

## Festlegen der Anzahl von Rufzeichen

Wenn eine Leitung von Drucker und Anrufbeantworter gemeinsam genutzt wird, legen Sie fest, dass der Drucker Anrufe bei einer höheren Anzahl von Rufzeichen als der Anrufbeantworter entgegennimmt. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich beim Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.

Wenn der Drucker an eine eigene Faxleitung angeschlossen ist, können Sie ihn so einrichten, dass er Anrufe nach einer beliebigen Anzahl von Rufzeichen entgegennimmt.

## Festlegen eindeutiger Rufzeichen für den Drucker

Das Festlegen des richtigen Rufzeichens ist wichtig, wenn Sie den von Telefongesellschaften angebotenen Dienst zur Erkennung eindeutiger Rufzeichenmuster abonnieren. Mit dieser Funktion können Sie einer Telefonleitung mehrere Telefonnummern zuweisen. Jede Telefonnummer verfügt über ein eindeutiges Rufzeichenmuster (alle Rufzeichen, nur einfaches Rufzeichen, nur doppeltes Rufzeichen, nur dreifaches Rufzeichen, nur einfaches oder doppeltes Rufzeichen, nur doppeltes oder dreifaches Rufzeichen). Anhand der verschiedenen Rufzeichenmuster können Sie erkennen, welche Telefonnummer gewählt wurde und mit welchem Gerät der Anruf entgegengenommen werden soll.

Weisen Sie dem Drucker eine Ihrer Telefonnummern als Faxnummer zu und stellen Sie den Drucker dann so ein, dass er Anrufe mit dem Rufzeichenmuster dieser Nummer entgegennimmt. Wenn das Muster falsch festgelegt wurde, gibt der Drucker ein Signal aus, ohne jemals das Fax zu empfangen.

Eindeutige Rufzeichenmuster werden auch als Ident-a-Call, Smart Ring, Teen Ring, RingMaster oder IdentaRing bezeichnet.

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### > Faxeinrichtung > Rufzeichen und Antwort > Rufzeichenmuster

2 Drücken Sie auf das für den Drucker geeignete Rufzeichenmuster und drücken Sie dann Akzeptieren.

## Überprüfen des Wähltons

An dem Wählton erkennen Sie, dass die Telefonleitung funktioniert und der Drucker ordnungsgemäß an die Telefonleitung angeschlossen ist. Wenn beim Senden und Empfangen von Faxnachrichten Probleme auftreten, sollten Sie überprüfen, ob Sie in der Leitung und über den Drucker einen Wählton hören.

#### Telefonleitung und Telefonbuchse müssen funktionieren

- **1** Schließen Sie ein analoges Telefon an die Telefonbuchse an.
- 2 Warten Sie auf den Wählton im Telefonhörer.

Wenn Sie einen Wählton hören, funktionieren Telefonleitung und Telefonbuchse ordnungsgemäß.

Wenn Sie keinen Wählton hören, schließen Sie das analoge Telefon an eine andere Telefonbuchse an und überprüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Wenn Sie einen Wählton hören, ist die Telefonleitung funktionsfähig, die erste Telefonbuchse jedoch nicht.

#### Der Drucker muss ordnungsgemäß an die Telefonleitung angeschlossen sein

- 1 Während der Drucker über den . Anschluss an seiner Rückseite mit einer Telefonleitung verbunden ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den . Anschluss des Druckers an.
- 2 Warten Sie auf den Wählton.

An dem Wählton erkennen Sie, dass die Telefonleitung funktioniert und der Drucker ordnungsgemäß an die Telefonleitung angeschlossen ist.

Wenn weder über den Telefonanschluss noch über den Drucker ein Wählton zu hören ist, informieren Sie sich unter "Checkliste 'Fehlersuche beim Faxen'" auf Seite 165.

## Anpassen der Lautstärke auf dem Drucker

Warten Sie auf den Wählton, um zu überprüfen, ob die Telefonleitung funktioniert und ob die Kabel und Geräte ordnungsgemäß an das Telefonnetz angeschlossen sind. Wenn Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang einstellen, achten Sie darauf, dass die Ruftonlautstärke deutlich zu hören ist.

#### Anpassen der Wähllautstärke

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### 

2 Wählen Sie eine Einstellung für die Wähllautstärke aus und drücken Sie anschließend Akzeptieren.

#### Anpassen der Ruftonlautstärke

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### >Faxeinrichtung >Rufzeichen und Antwort >Ruftonlautstärke

2 Wählen Sie eine Einstellung für die Ruftonlautstärke aus und drücken Sie anschließend Akzeptieren.

# Wie wird sichergestellt, dass Faxanrufe vom Drucker und Sprachanrufe vom Anrufbeantworter entgegengenommen werden?

Damit der Drucker eingehende Faxe entgegennimmt, legen Sie "Automatische Antwort" auf "Ein" fest und stellen die Anzahl der Rufzeichen für den Drucker auf einen höheren Wert als die des Anrufbeantworters ein. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich bei dem Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.

## Empfohlene Einstellungen für Voice Mail

Voice Mail und Faxversand können über dieselbe Telefonleitung erfolgen, wenn Sie einen Dienst für eindeutige Rufzeichen bei Ihrer Telefongesellschaft abonnieren. Mit dieser Funktion können Sie einer Telefonleitung mehrere Telefonnummern zuweisen. Jede Telefonnummer verfügt über ein eindeutiges Rufzeichenmuster (alle Rufzeichen, nur einfaches Rufzeichen, nur doppeltes Rufzeichen, nur dreifaches Rufzeichen, nur einfaches oder doppeltes Rufzeichen, nur einfaches oder dreifaches Rufzeichen, nur doppeltes oder dreifaches Rufzeichen). Anhand der verschiedenen Rufzeichenmuster können Sie erkennen, welche Telefonnummer gewählt wurde und mit welchem Gerät der Anruf entgegengenommen werden soll.

Wenn Sie keinen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonniert haben, legen Sie für den Drucker den manuellen Faxempfang fest (automatische Antwort aus). Bei dieser Einstellung können Sie sowohl Sprachanrufe als auch Faxanrufe empfangen, sie empfiehlt sich jedoch besonders, wenn Sie häufiger Voice Mail nutzen. Sobald Sie ein Fax erwarten, müssen Sie Voice Mail deaktivieren.

## Ändern der Auflösung gefaxter Dokumente

Die Auflösung oder Faxqualität der gesendeten Dokumente kann sich auf die Faxübertragung auswirken. Wenn das empfangende Faxgerät keine hohen Auflösungen unterstützt, kann ein Fehler beim Faxversand auftreten. Sie können diesen Fehler beheben, indem Sie "Automatische Faxumwandlung" aktivieren. Vergewissern Sie sich, dass die Originaldokumente nicht unscharf sind.

Qualität	Auflösung (Schwarz)	Auflösung (Farbe)
Standard	200 x 100	200 x 200
Fein	200 x 200	200 x 200
Superfein	300 x 300	200 x 200
Extrafein	300 x 300 (Halbton)	200 x 200

Wenn ein Fax mit hoher Auflösung nicht empfangen werden kann, wählen Sie eine geringere Qualität aus.

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### Fax > Weitere Optionen > Qualität

2 Wählen Sie eine Auflösung und drücken Sie dann Akzeptieren.

## Senden einer Faxnachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm Fax.
- 2 Geben Sie eine Faxnummer ein oder drücken Sie Adressbuch, um einen Kontakt zu importieren.
- 3 Wechseln Sie zu:

#### Weitere Optionen > Fax planen

- 4 Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Fax gesendet werden soll, und drücken Sie Akzeptieren.
- **5** Drücken Sie  $\bigcirc$ , um das für einen bestimmten Zeitpunkt geplante Fax zu speichern.

Das Fax wird vom Drucker zur angegebenen Zeit gesendet. Schalten Sie den Drucker vor diesem Zeitpunkt *nicht* aus und trennen Sie ihn nicht von der Telefonleitung.

## Senden einer Faxnachricht mithilfe einer Telefonkarte

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### Fax > Weitere Optionen > Wählton

Daraufhin sollten Sie den Wählton der Telefonleitung hören.

- **2** Geben Sie die Karteninformationen ein und befolgen Sie die Anweisungen des Telefonnetzanbieters, sobald Sie mit ihm verbunden sind.
- **3** Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  $\diamondsuit$ .

## Wie wird festgestellt, ob das Fax erfolgreich gesendet wurde?

Sie können festlegen, dass der Drucker bei jedem Senden einer Faxnachricht eine Bestätigungsseite oder einen Übertragungsbericht ausdruckt. Dieser Bericht enthält das Datum und die Uhrzeit, zu denen das Fax gesendet wurde. Wenn der Faxauftrag nicht erfolgreich war, enthält der Bericht auch die Fehlerursache.

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### >Faxeinrichtung >Faxberichte >Übertragungsprotokoll drucken

- 2 Wählen Sie eine Option zum Drucken von Berichten:
  - Wenn bei jedem Senden einer Faxnachricht ein Bericht ausgedruckt werden soll, drücken Sie Für alle.
  - Wenn Sie Tinte sparen und einen Bericht nur dann drucken möchten, wenn ein Faxauftrag nicht erfolgreich war, drücken Sie **Bei Fehler**.
- 3 Drücken Sie Akzeptieren.

## Anzeigen des Faxverlaufs des Druckers

Der Faxverlauf des Druckers kann auf dem Display angezeigt werden. Außerdem können Sie Berichte für gesendete und/oder empfangene Faxnachrichten drucken.

Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

>Faxeinrichtung >Faxberichte >Verlauf auf Bildschirm

## **Beidseitiges Drucken einer Faxnachricht**

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

>Faxeinrichtung >Beidseitige Faxe

- 2 Auswählen einer Einstellung für den beidseitigen Druck:
  - Nie: Eingehende Faxnachrichten werden nie auf beiden Seiten des Papiers gedruckt.
  - Immer: Eingehende Faxnachrichten werden immer auf beiden Seiten des Papiers gedruckt.
- 3 Drücken Sie Akzeptieren.

## Weiterleiten einer Faxnachricht

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle empfangenen Faxnachrichten automatisch weitergeleitet, bis Sie sie wieder deaktivieren.

- **1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
- 2 Wählen Sie Weiterl. oder Drucken & Weiterleiten und drücken Sie dann Akzeptieren.
- **3** Geben Sie die Nummer an, an die das Fax weitergeleitet werden soll, und drücken Sie dann **Akzeptieren**.

Zum Deaktivieren der Faxweiterleitung kehren Sie zum Menü "Faxweiterleitung" zurück und wählen Aus.

## **Blockieren von Faxnachrichten**

Sie können Faxnachrichten mit bestimmten Absendernummern blockieren. Außerdem können Sie Spam-Faxe und Faxe nicht identifizierter Absender (ohne Anrufer-ID) blockieren. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang einstellen, die eingehenden Faxe jedoch filtern möchten.

#### Blockieren von Faxnachrichten mit bestimmten Absendernummern

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### >Faxeinrichtung >Fax-Blockierung >Ein/Aus >Ein >Akzeptieren

- 2 Fügen Sie eine zu blockierende Nummer hinzu.
  - **a** Wechseln Sie zu:

#### Faxe blockieren von >Zu blockierende Nummer hinzufügen >Namen hinzufügen

- **b** Geben Sie den Kontaktnamen ein und drücken Sie dann 🔽.
- c Drücken Sie Faxnummer hinzufügen.
- **d** Geben Sie die Faxnummer des Kontakts ein und drücken Sie dann **Akzeptieren**.
- e Drücken Sie erneut Akzeptieren.

Sie können bis zu 50 Nummern blockieren.

#### Blockieren von Faxnachrichten mit unbekannten Absendern

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### >Faxeinrichtung >Fax-Blockierung >Ohne ID blockieren >Ein >Akzeptieren

## Abrufen fehlgeschlagener Faxnachrichten

Ein eingehendes Fax wird vom Drucker im Arbeitsspeicher des Druckers gespeichert, bevor es ausgedruckt wird. Wenn im Drucker keine Tinte oder kein Papier mehr vorhanden ist, können Sie das Fax drucken, nachdem Sie den Fehler behoben haben.

Faxnachrichten, die aufgrund eines Stromausfalls fehlgeschlagen sind, können jedoch nicht abgerufen werden. In diesem Fall druckt der Drucker beim nächsten Einschalten automatisch einen Fehlerbericht. Bei eingehenden Faxnachrichten können Sie dem Fehlerbericht entnehmen, wer das Fax gesendet hat und wie viele Seiten nicht ausgedruckt wurden. Bei ausgehenden Faxnachrichten können Sie dem Bericht entnehmen, wie viele Seiten nicht gesendet wurden.

# Netzwerk

## Installieren des Druckers in einem WLAN

## WLAN - Kompatibilität

Ihr Drucker kann über einen WLAN-Druckserver vom Typ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oder IEEE 802.11n verfügen. Der Drucker ist mit Routern vom Typ IEEE 802.11 b/g/n mit Wi-Fi-Zertifikat kompatibel.

**Hinweis:** Falls Ihr Drucker über einen WLAN-Druckserver vom Typ IEEE 802.11g verfügt und Probleme bei einem N-Router auftreten, erkundigen Sie sich bei dem Hersteller des Routers, ob die aktuelle Moduseinstellung für G-Geräte geeignet ist. Diese Einstellung variiert je nach Routermodell oder -marke.

## Unterstützte Sicherheitsoptionen für Netzwerke

Der Drucker unterstützt drei WLAN-Sicherheitsoptionen: WPA2/WPA, WEP und keine Sicherheit.

#### WPA2/WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) und WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) bieten eine höhere Sicherheit im WLAN als WEP. WPA2 und WPA sind ähnliche Sicherheitstypen. WPA2 verwendet eine komplexere Verschlüsselungsmethode und ist sicherer als WPA. Sowohl WPA2 als auch WPA verwenden Zeichenfolgen, die als vorinstallierter WPA-Schlüssel oder -Passphrase bezeichnet werden, um WLANs vor nicht autorisiertem Zugriff zu schützen.

WPA2/WPA-Passphrases müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

- Genau 64 hexadezimale Zeichen. Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
  - oder
- 8 bis 63 ASCII-Zeichen. ASCII-Zeichen sind Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Zeichen auf der Tastatur. Bei ASCII-Zeichen in einer WPA-Passphrase muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Jedes Gerät im WLAN muss dieselbe WPA-Passphrase verwenden. WPA-Sicherheit ist nur für Infrastruktur-Netzwerke mit Zugriffspunkten (WLAN-Router) und Netzwerkkarten geeignet, die WPA unterstützen. Die meisten neueren WLAN-Geräte bieten auch WPA2-Sicherheit als Option an.

**Hinweis:** Wenn in Ihrem Netzwerk WPA2- oder WPA-Sicherheit genutzt wird, wählen Sie **WPA Personal**, sobald Sie dazu aufgefordert werden, den für das Netzwerk verwendeten Sicherheitstyp auszuwählen.

#### WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist der grundlegendste und schwächste WLAN-Sicherheitstyp. WEP-Sicherheit beruht auf einer Zeichenfolge mit der Bezeichnung WEP-Schlüssel.

Jedes Gerät im WLAN muss denselben WEP-Schlüssel verwenden. WEP-Sicherheit kann in Ad-hoc-Netzwerken und Infrastruktur-Netzwerken verwendet werden.

Ein gültiger WEP-Schlüssel umfasst:

- Genau 10 oder 26 hexadezimale Zeichen. Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9. oder
- Genau 5 oder 13 ASCII-Zeichen. ASCII-Zeichen sind Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Zeichen auf der Tastatur.

#### **Keine Sicherheit**

In WLAN-Heimnetzwerken ist die Verwendung von "Keine Sicherheit" nicht empfehlenswert. Bei Verwendung von "Keine Sicherheit" kann jeder Benutzer innerhalb der Reichweite des WLANs die Netzwerkressourcen verwenden – einschließlich des Internetzugangs, falls das WLAN mit dem Internet verbunden ist. Die Reichweite des WLAN kann weit über die eigenen vier Wände hinaus reichen und den Zugriff von der Straße oder den benachbarten Wohnungen aus ermöglichen.

## Drucken einer Netzwerkeinrichtungsseite

Auf einer Netzwerkeinrichtungsseite werden die Druckerkonfigurationseinstellungen einschließlich der IP- und MAC-Adresse des Druckers aufgeführt.

- **1** Legen Sie Normalpapier ein.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

> Netzw.-Einr. > S. 'Druck.einr.'

## Erforderliche Informationen für die WLAN-Einrichtung

Zum Einrichten des Druckers für den WLAN-Druck sind folgende Informationen erforderlich:

- Der Name des WLANs, der auch als SSID (Service Set Identifier) bezeichnet wird.
- Wenn zum Sichern des Netzwerks die Verschlüsselung verwendet wurde:
- Der Sicherheitsschlüssel (WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase)

Wie Sie WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases für das WLAN ermitteln, können Sie der im Lieferumfang des Zugriffspunkts (WLAN-Routers) enthaltenen Dokumentation entnehmen. Sie können sich auch auf der Webseite des Zugriffspunkts informieren oder sich an den Systemadministrator wenden.

Wenn Ihr Zugriffspunkt die WEB-Sicherheit verwendet, sollte der WEP-Schlüssel Folgendes enthalten:

• Genau 10 oder 26 hexadezimale Zeichen

oder

• Genau 5 oder 13 ASCII-Zeichen

Wenn Ihr Zugriffspunkt WPA- oder WPA2-Sicherheit verwendet, sollte der/die WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase Folgendes enthalten:

• Genau 64 hexadezimale Zeichen.

oder

• 8 bis 63 ASCII-Zeichen.

#### Hinweise:

- Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
- ASCII-Zeichen sind Buchstaben, Zahlen und Symbole auf einer Tastatur. Bei ASCII-Zeichen in WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüsseln/Passphrases wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

Werden in Ihrem WLAN keine Sicherheitsfunktionen verwendet, verfügen Sie über keinen Sicherheitsschlüssel.

**Hinweis:** Starten Sie das WLAN-Dienstprogramm des Netzwerkadapters Ihres Computers und suchen Sie nach dem Netzwerknamen, falls Sie die SSID des Netzwerks nicht kennen, mit dem der Computer verbunden ist. Wenn Sie die SSID oder die Sicherheitsinformationen Ihres Netzwerks nicht finden, schlagen Sie in der Dokumentation für den Zugriffspunkt nach oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.

## Erforderliche Informationen für die erweiterte WLAN-Einrichtung

Während der erweiterten WLAN-Einrichtung ermittelt das Wireless Setup Utility keine SSID eines WLANs. Ihnen müssen die folgenden Informationen bekannt sein, bevor Sie mit der manuellen Konfiguration des WLAN-Druckers beginnen:

#### WLAN-Modus

Überprüfen des WLAN-Typs:

**Ad-Hoc**: Netzwerkgeräte kommunizieren direkt miteinander (d. h. ohne zentrale Sicherheit oder einen Zugriffspunkt). Der Ad-Hoc-Modus ist u. U. nur bei bestimmten Druckermodellen oder Betriebssystemen verfügbar.

**Hinweis:** "Infrastruktur" ist die empfohlene Netzwerkeinstellung, da diese schnellere Übertragung, umfassende Sicherheit und einfache Konfiguration ermöglicht.

#### Netzwerkname (SSID)

Dies ist der Identifizierungsname, der dieses Netzwerk von anderen Netzwerken in der Umgebung unterscheidet.

#### Kanal

Auto ist standardmäßig ausgewählt und kann nicht geändert werden, wenn das Netzwerk im Infrastrukturmodus konfiguriert ist.

#### Hinweise:

- Wenn das Netzwerk im Ad-Hoc-Modus eingerichtet wurde, wählen Sie den Kanal aus, der auch von anderen Geräten im Netzwerk verwendet wird. Alle Geräte in einem Ad-Hoc-Netzwerk müssen zur Kommunikation untereinander den gleichen Kanal verwenden.
- Der Drucker kann jeweils nur über ein WLAN kommunizieren. Das Konfigurieren des Druckers für ein Ad-Hoc-WLAN verhindert, dass der Drucker mit einem anderen WLAN (Ad-Hoc oder Infrastruktur) arbeitet.

#### Authentifizierung

Stellen Sie fest, ob Sie über eine Infrastruktur- oder Ad-Hoc-Installation verfügen und überprüfen Sie den entsprechenden Authentifizierungstyp.

**Hinweis:** Einige Authentifizierungstypen sind u. U. nur bei bestimmten Druckermodellen oder Betriebssystemen verfügbar.

WLAN-Modus	Authentifizierungstyp
Infrastruktur	Offener Modus
	• Freigegebener Modus
	WPA Personal
	<ul> <li>WPA2-Personal</li> </ul>
	<ul> <li>WPA2-Enterprise</li> </ul>
	• 802.1X - RADIUS
Ad-Hoc	Offener Modus

#### Verschlüsselung

Überprüfen Sie die im Netzwerk genutzte Verschlüsselungsmethode.

**Hinweis:** Einige Authentifizierungstypen sind u. U. nur bei bestimmten Druckermodellen oder Betriebssystemen verfügbar.

Authentifizierungstyp	Verschlüsselungsmethode
Offener Modus	• Keine
	• WEP
Freigegebener Modus	WEP
WPA Personal	ТКІР
WPA2-Personal	• TKIP
	• AES
WPA2-Enterprise	• TKIP
	• AES
802.1X - RADIUS	• Keine
	<ul> <li>WEP-DynamicKeys</li> </ul>
	<ul> <li>WEP-StaticKeys</li> </ul>
	<ul> <li>WPA-TKIP</li> </ul>
	• WPA-AES

## Installieren des Druckers in einem WLAN

Stellen Sie vor der Installation des Druckers in einem WLAN Folgendes sicher:

- Das WLAN ist eingerichtet und funktioniert ordnungsgemäß.
- Der von Ihnen verwendete Computer ist mit demselben WLAN verbunden, auf dem Sie den Drucker einrichten möchten.

#### Windows-Benutzer

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a Klicken Sie auf 🕗 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- **b** Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei **D** der Laufwerkbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- **3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Wählen Sie WLAN-Verbindung, wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden.

#### Macintosh-Benutzer

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

**3** Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Wählen Sie WLAN-Verbindung, wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden.

## **Druckerinstallation auf anderen Computern**

Nach Einrichtung des Druckers im WLAN können alle anderen Computer im Netzwerk drahtlos auf diesen zugreifen. Allerdings müssen Sie hierzu den Druckertreiber auf jedem Computer installieren, der auf den Drucker zugreift. Sie müssen den Drucker nicht noch einmal konfigurieren, allerdings müssen Sie zur Installation des Treibers die Einrichtungssoftware auf jedem Computer ausführen.

#### Windows-Benutzer

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a Klicken Sie auf 🕗 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- **b** Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei **D** der Laufwerkbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- **3** Befolgen Sie zum Installieren eines konfigurierten Druckers auf einem neuen Computer die Bildschirmanweisungen.

#### Macintosh-Benutzer

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

- **3** Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.
- 4 Wählen Sie Mein Drucker ist bereits eingerichtet und wird auf einem neuen Computer installiert.
- **5** Klicken Sie auf **Fortfahren**, und befolgen Sie zum Installieren eines konfigurierten Druckers auf einem neuen Computer die Bildschirmanweisungen.



## Bestimmen des Druckerstatus anhand von Netzwerkanzeigen

#### Hinweise:

- Einige Funktionen sind möglicherweise nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.
- Um festzustellen, ob Ihr Drucker Ethernet und/oder WLAN unterstützt, schlagen Sie in der Druckerdokumentation nach oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- Bei Touchscreen-Druckern können die Netzwerkanzeigen (Ethernet und Wi-Fi) nur auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Wenn der Startbildschirm nicht angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:
  - Schalten Sie den Drucker ggf. ein. Der Drucker darf sich *nicht* im Energiesparmodus befinden.
  - Drücken Sie im Druckerbedienfeld **A**.
- Überprüfen Sie bei Nicht-Touchscreen-Druckern die Netzwerk-Kontrollleuchte.

Anzeige	Druckerstatus
oder	Der Drucker ist über eine Ethernet-Verbindung verbunden und betriebsbereit.
Die Ethernet-Anzeige <b>leuchtet</b> <b>grün</b>	
	Der Drucker wurde für eine Ethernet-Verbindung konfiguriert, kann jedoch keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen.
oder	
Die Ethernet-Anzeige ist <b>aus</b>	

Anzeige	Druckerstatus
oder Die Wi-Fi-Anzeige ist <b>aus</b>	<ul> <li>Der Drucker wurde nicht für ein WLAN konfiguriert und kann daher keine Verbindung mit einem WLAN herstellen.</li> <li>Der Drucker wurde für eine Ad-hoc-Verbindung konfiguriert, kommuniziert derzeit aber mit keinem anderen Ad-hoc-Gerät.</li> </ul>
<i>oder</i> Die Wi-Fi-Anzeige <b>blinkt grün</b>	<ul> <li>Der Drucker befindet sich nicht in Reichweite des Zugriffspunkts (WLAN-Routers).</li> <li>Der Drucker versucht, mit dem Zugriffspunkt zu kommunizieren, dieser ist jedoch ausgeschaltet oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.</li> <li>Der Zugriffspunkt wurde aus- und wieder eingeschaltet. Der Drucker versucht daher, eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen.</li> <li>Die WLAN-Einstellungen des Druckers sind möglicherweise nicht mehr gültig. Überprüfen Sie, ob SSID, WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Passphrase, Sicherheitstyp und IP-Adresse, die vom Drucker verwendet werden, noch richtig sind.</li> </ul>
oder Die Wi-Fi-Anzeige <b>leuchtet grün</b>	<ul> <li>Der Drucker ist mit einem WLAN verbunden und betriebsbereit.</li> <li>Der Drucker ist über eine Ad-Hoc-Verbindung mit dem Computer verbunden.</li> </ul>

## Spezielle Anweisungen zur WLAN-Installation

Die folgenden Anweisungen gelten für Kunden außerhalb der USA, die eine WLAN-Broadband Box verwenden. Zu diesen Produkten gehören beispielsweise die LiveBox, AliceBox, N9UF Box, Freebox und Club Internet.

#### Vor dem Start

- Die Box muss für den Einsatz in einem WLAN konzipiert und aktiviert sein. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Box für WLANs finden Sie in der Dokumentation zur Box.
- Die Box muss eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden sein.

#### Verbinden des Druckers mit dem WLAN

1 Richten Sie Ihren Drucker anhand der mitgelieferten Installationshinweise für den WLAN-Betrieb ein.

Unterbrechen Sie die Einrichtung, wenn Sie aufgefordert werden, ein Netzwerk auszuwählen.

2 Wenn sich auf der Rückseite der Box eine Taste zur Zuordnung/Registrierung befindet, drücken Sie diese Taste, bevor Sie ein Netzwerk auswählen.

Hinweis: Nach dem Drücken dieser Taste haben Sie fünf Minuten Zeit, um die Druckerinstallation abzuschließen.

**3** Kehren Sie zum Computerbildschirm zurück.

Wählen Sie aus der angezeigten WLAN-Liste Ihr Netzwerk aus und klicken Sie auf Fortfahren.

Wenn Ihr WLAN nicht in der Liste angezeigt wird:

a Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen WLAN her.

#### Windows-Benutzer

Klicken Sie auf Nicht aufgeführtes Netzwerk.

#### Macintosh-Benutzer

Wählen Sie Anderes WLAN aus der Liste aus und klicken Sie auf Fortfahren.

**b** Geben Sie die Details zu Ihrem WLAN ein.

**Hinweis:** Den WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel finden Sie unten an der Box, in der mit der Box gelieferten Dokumentation oder auf der Webseite der Box. Falls Sie den Schlüssel für Ihr WLAN bereits geändert haben, verwenden Sie den von Ihnen erstellten Schlüssel.

**4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen auf dem Computer, um die Installation abzuschließen.

## Zuweisen einer statischen IP-Adresse

In den meisten Netzwerken wird dem Drucker über DHCP automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.

- 1 Führen Sie die WLAN- oder Ethernet-Einrichtung vollständig aus, wobei der Drucker eine DHCP-Adresse von einem DHCP-Server im Netzwerk erhält.
- **2** Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite, um zu ermitteln, welche IP-Adresse dem Drucker momentan zugewiesen ist.
- **3** Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

**Hinweis:** Wenn Sie einen Proxy-Server verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite des Druckers ordnungsgemäß zu laden.

- 4 Klicken Sie auf Konfiguration > TCP/IP > Statische IP-Adresse einrichten.
- **5** Geben Sie im Feld "Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie dem Drucker zuweisen möchten, und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Geben Sie zur Überprüfung die statische IP-Adresse in das Adressfeld des Webbrowsers ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

## Ändern der WLAN-Einstellungen nach der Installation

Um die WLAN-Einstellungen auf dem Drucker zu ändern, z. B. das konfigurierte Netzwerk und den Sicherheitsschlüssel, gehen Sie folgendermaßen vor:

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🕗 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- **3** Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:

```
Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility
```

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Assistenten für die WLAN-Einrichtung.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

# **Erweiterte WLAN-Einrichtung**

## Hinzufügen eines Druckers zu einem vorhandenen Ad Hoc-WLAN

Bevor Sie anfangen, sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Ihr WLAN-Adapter ist ordnungsgemäß an den Computer angeschlossen und funktionsbereit.
- Das Ad-Hoc-WLAN, mit dem der Drucker eine Verbindung herstellt, ist verfügbar. Weitere Informationen zum Erstellen eines Ad-Hoc-WLANs finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.

#### Hinweise:

- Es wird empfohlen, zur Einrichtung eines WLANs einen Zugriffspunkt zu verwenden. Ein auf diese Weise eingerichtetes Netzwerk wird als Infrastrukturnetzwerk bezeichnet.
- Wenn Ihr Computer über My Wi-Fi oder Wi-Fi Direct verfügt, können Sie eine direkte Verbindung mit Ihrem WLAN-Drucker herstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
- Der Drucker kann jeweils nur über ein WLAN kommunizieren. Durch Konfigurieren des Druckers für ein Ad-hoc-WLAN wird er aus allen anderen WLANs (Ad-hoc oder Infrastruktur) entfernt, für die er konfiguriert ist.

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🕗 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- **3** Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:

Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

**Hinweis:** Windows Vista-Computer müssen nach dem Neustart möglicherweise erneut mit dem Ad-Hoc-Netzwerk verbunden werden.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Assistenten für die WLAN-Einrichtung.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

## Manuelles Konfigurieren von Wi-Fi Protected Setup

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Zugriffspunkt (WLAN-Router) WPS (Wi-Fi Protected Setup)-zertifiziert ist. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Wenn Ihr Drucker oder Gerät noch nicht für eine WLAN-Verbindung konfiguriert wurde und Sie WPS zur Konfiguration verwenden möchten, drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router. Warten Sie, bis auf dem Druckerbedienfeld eine Meldung zum Start der WPS-Konfiguration angezeigt wird. Die Meldung kann mit einer kurzen Verzögerung angezeigt werden. Wenn nach 30 Sekunden keine Meldung angezeigt wird, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

#### VERWENDEN DER KONFIGURATION AUF TASTENDRUCK

**1** Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

#### >Netzwerkeinrichtung >WLAN >Wi-Fi Protected Setup >Tastendruckmethode

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

### VERWENDEN DER PIN (PERSÖNLICHE IDENTIFIKATIONSNUMMER)

**1** Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

#### >Netzwerkeinrichtung >WLAN >Wi-Fi Protected Setup >PIN-Methode

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

## Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Einfache WLANs erfordern WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases. In manchen Fällen weisen sie auch gar keine Sicherheitseinstellungen auf. Erweiterte WLAN-Sicherheitseinstellungen können mindestens ein Zertifikat und einen Authentifizierungsserver erfordern. Wenn Sie für das Netzwerk ein nicht vorhandenes Zertifikat benötigen, füllen Sie das vom Wireless Setup Utility bereitgestellte Anforderungsformular aus und befolgen Sie die Schritte, die in Ihrem Unternehmen zum Anfordern eines Zertifikats für den Netzwerkzugriff vorgeschrieben sind.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit unterstützten WLAN-Sicherheitseinstellungen und den entsprechenden Anforderungen:

#### WEP

- WEP-Schlüssel (bis zu vier Schlüssel können erforderlich sein)
- Standardmäßiger WEP-Sendeschlüssel (sind mehrere WEP-Schlüssel definiert, gibt dieser den zu verwendenden Schlüssel an)

#### WPA-Personal, WPA2-Personal oder WPA2-Enterprise

- Pre-Shared-Schlüssel
- Verschlüsselung (AES oder TKIP)

#### EAP-MD5, MSCHAPv2 oder LEAP

- RADIUS-Benutzername
- RADIUS-Kennwort

#### PEAP

- RADIUS-Benutzername
- RADIUS-Kennwort
- CA-Zertifikat

#### EAP-TLS

- RADIUS-Benutzername
- CA-Zertifikat
- Signiertes Zertifikat

#### EAP-TTLS

- Entsprechende interne Authentifizierung
- RADIUS-Benutzername
- RADIUS-Kennwort
- CA-Zertifikat

## Konfigurieren der 802.1X-Authentifizierung

Welche Informationen Sie eingeben müssen, hängt vom ausgewählten 802.1X-Sicherheitsmechanismus ab. Einige erfordern Benutzernamen, Kennwörter und/oder Zertifikate. Enthält Ihr Netzwerk mehrere Zugriffspunkte mit verschiedenen Authentifizierungsmodi, können Sie mehrere Authentifizierungsmechanismen auswählen und konfigurieren.

**1** Wählen Sie im Dialogfeld "802.1X-Authentifizierung konfigurieren" einen Authentifizierungsmechanismus aus.

Auswahl:	Vorgehensweise
EAP-MD5, LEAP oder MSCHAPv2	Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
PEAP oder EAP-TTLS	Klicken Sie auf <b>CA-Zertifikat installieren</b> und geben Sie dann den Pfad zum CA-Zertifikat ein. Sie können auch auf <b>Durchsuchen</b> klicken, um die Zertifikatsdatei auszuwählen.
EAP-TLS	<b>a</b> Klicken Sie auf <b>Signiertes Zertifikat installieren</b> und geben Sie dann den Pfad zum signierten Zertifikat ein. Sie können auch auf <b>Durchsuchen</b> klicken, um nach der Zertifikatsdatei zu suchen.
	<b>b</b> Klicken Sie auf <b>CA-Zertifikat installieren</b> und geben Sie dann den Pfad zum CA-Zertifikat ein. Sie können auch auf <b>Durchsuchen</b> klicken, um die Zertifikatsdatei auszuwählen.

- 2 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, die vom Authentifizierungsserver benötigt werden.
- 3 Klicken Sie auf OK und folgen Sie den Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
# Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk

## Benötigte Informationen zur Einrichtung des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk

Bevor Sie anfangen, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Eine gültige, eindeutige IP-Adresse für den Drucker
- Das Gateway für das Netzwerk
- Die Netzwerkmaske des Netzwerks, in dem der Drucker verwendet werden soll
- Der Name der Domäne, in der der Drucker sich befindet
- Der Hostname des Druckers
- Alle benötigten Sicherheitsinformationen für die Authentifizierung am Netzwerk

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Ethernet-Kabel zur Verbindung des Druckers mit dem Netzwerk und einen freien Anschluss an einem Netzwerkgerät oder einer Wandbuchse verfügen, über den der Drucker physisch mit dem Netzwerk verbunden wird.

## Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk

Stellen Sie vor der Installation des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk Folgendes sicher:

- Die Ersteinrichtung des Druckers ist abgeschlossen.
- Das Netzwerk ist eingerichtet und funktioniert ordnungsgemäß.
- Der Computer ist mit dem Netzwerk verbunden.

#### Windows-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- **a** Klicken Sie auf 🥙 oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- **b** Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei **D** der Laufwerkbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
- c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- **3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Wählen Sie Ethernet-Verbindung, wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden.

## **Macintosh-Benutzer**

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

- **3** Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Wählen Sie Ethernet-Verbindung, wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden.

## Ausführen von Netzwerkverwaltungsaufgaben

# Wechsel zwischen USB-Verbindung, Ethernet-Verbindung und WLAN-Verbindung (nur unter Windows)

Sie können je nach Bedarf die Art des Zugriffs auf den Drucker ändern. Bei den nachstehenden Maßnahmen wird davon ausgegangen, dass der Drucker für eine Verbindungsart konfiguriert wurde und dass die Druckertreiber auf dem Computer installiert sind. Falls während der Konfiguration Schwierigkeiten auftreten, finden Sie weitere Informationen in den verwandten Themen zur Fehlersuche bei bestimmten Verbindungstypen.

**Hinweis:** Der Drucker unterstützt jeweils eine aktive lokale Verbindung (USB) und eine aktive Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN). Der Drucker kann nicht gleichzeitig mit einem Ethernet-Netzwerk und WLAN verbunden werden.

#### Verwendung des Druckers über eine WLAN-Verbindung

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

#### Bei lokaler Einrichtung (unter Verwendung einer USB-Verbindung)

- 1 Klicken Sie auf 🥙 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- **3** Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:

#### Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Das USB-Kabel zwischen dem Drucker und dem Computer muss während der WLAN-Konfiguration nicht entfernt werden.

#### **Bei Ethernet-Einrichtung**

- 1 Ziehen Sie das Ethernet-Kabel aus dem Drucker.
- 2 Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Computers auf, falls Sie den Drucker für den WLAN-Zugriff konfigurieren möchten.

**Hinweis:** Der Drucker muss mit einem USB-Kabel an den Computer angeschlossen sein. Der Drucker muss sich nahe genug am Computer befinden, damit das USB-Kabel für die Verbindung der beiden Geräte ausreicht.



4 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.

5 Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:

## Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility

6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

## Verwendung des Druckers über eine lokale Verbindung (USB)

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

## Bei Ethernet-Einrichtung

- 1 Schließen Sie ein USB-Kabel an den Computer und den Drucker an.
- 2 Warten Sie einen Augenblick, bis der Treiber von Windows erkannt wurde, und schließen Sie die Druckereinrichtung ab.
- **3** Wählen Sie den USB-Drucker aus. Siehe "Auswählen eines Druckers" auf Seite 112.

## Bei WLAN-Einrichtung

- 1 Schließen Sie ein USB-Kabel an den Computer und den Drucker an.
- 2 Warten Sie einen Augenblick, bis der Treiber von Windows erkannt wurde, und schließen Sie die Druckereinrichtung ab.
- **3** Wählen Sie den USB-Drucker aus. Siehe "Auswählen eines Druckers" auf Seite 112.

Hinweis: Sie können den Drucker weiterhin über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung verwenden.

## Verwenden des Druckers über ein Ethernet-Netzwerk

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

## Bei WLAN-Einrichtung

- 1 Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem verfügbaren Anschluss auf einem Switch oder einer Steckdose.
- **2** Warten Sie eine Minute, bis der Ethernet-Netzwerkadapter aktiviert wird und eine IP-Adresse vom Netzwerk anfordert.
- **3** Wählen Sie den Netzwerkdrucker aus. Siehe "Auswählen eines Druckers" auf Seite 112.

Hinweis: Der WLAN-Adapter des Druckers ist bei Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk deaktiviert.

## Bei lokaler Einrichtung (unter Verwendung einer USB-Verbindung)

- 1 Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem verfügbaren Anschluss auf einem Switch oder einer Steckdose.
- **2** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* in den Computer ein, den Sie zur Konfiguration des Druckers verwenden möchten.
- **3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm zur Konfiguration eines Druckers in einem Ethernet-Netzwerk.
- **4** Wählen Sie den Netzwerkdrucker aus. Siehe "Auswählen eines Druckers" auf Seite **112**.

Hinweis: Zum Abschließen der Konfiguration ist ein USB-Kabel erforderlich.

## Auswählen eines Druckers

- **1** Öffnen Sie den Druckerordner.
  - a Klicken Sie auf 🕗 oder Start.
  - **b** Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
  - c Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Drucker (Netzwerk oder USB).
- 3 Wählen Sie im Menü die Option Als Standarddrucker festlegen.
- 4 Schließen Sie das Fenster "Drucker" oder "Drucker und Faxgeräte".

# Wechsel zwischen USB-Verbindung, Ethernet-Verbindung und WLAN-Verbindung (nur unter Macintosh)

Sie können je nach Bedarf die Art des Zugriffs auf den Drucker ändern. Bei den nachstehenden Maßnahmen wird davon ausgegangen, dass der Drucker für eine Verbindungsart konfiguriert wurde und dass die Treiber auf dem Computer installiert sind. Falls während der Konfiguration Schwierigkeiten auftreten, finden Sie weitere Informationen in den verwandten Themen zur Fehlersuche bei bestimmten Verbindungstypen.

**Hinweis:** Der Drucker unterstützt jeweils eine aktive lokale Verbindung (USB) und eine aktive Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN). Der Drucker kann nicht gleichzeitig mit einem Ethernet-Netzwerk und WLAN verbunden werden.

## Verwendung des Druckers über eine WLAN-Verbindung

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

#### Bei lokaler Einrichtung (unter Verwendung einer USB-Verbindung)

- **1** Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

- **3** Doppelklicken Sie auf Lexmark Extras > Assistent zur Einrichtung von Lexmark.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

**Hinweis:** Das USB-Kabel zwischen dem Drucker und dem Computer muss während der WLAN-Konfiguration nicht entfernt werden.

#### Bei Ethernet-Einrichtung

- 1 Ziehen Sie das Ethernet-Kabel aus dem Drucker.
- 2 Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Computers auf, falls Sie den Drucker für den WLAN-Zugriff konfigurieren möchten.

**Hinweis:** Der Drucker muss mit einem USB-Kabel an den Computer angeschlossen sein. Der Drucker muss sich nahe genug am Computer befinden, damit das USB-Kabel für die Verbindung der beiden Geräte ausreicht.

3 Schließen Sie alle geöffneten Programme.

**4** Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

- 5 Doppelklicken Sie auf Lexmark Extras > Assistent zur Einrichtung von Lexmark.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- 7 Eine zweite Druckerwarteschlange wird erstellt. Entfernen Sie die Ethernet-Warteschlange, falls Sie nicht zum Zugriff auf den Drucker über eine Ethernet-Verbindung zurück wechseln möchten.

## Verwendung des Druckers über eine lokale Verbindung (USB)

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

#### Bei Ethernet-Einrichtung

- 1 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- 2 Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.
- **3** Fügen Sie den Drucker hinzu. Siehe "Hinzufügen des Druckers" auf Seite 114.
- 4 Eine zweite Druckerwarteschlange wird erstellt. Entfernen Sie die Ethernet-Warteschlange, falls Sie nicht zum Zugriff auf den Drucker über eine Ethernet-Verbindung zurück wechseln möchten.

#### **Bei WLAN-Einrichtung**

- 1 Schließen Sie ein USB-Kabel an den Computer und den Drucker an.
- 2 Fügen Sie den Drucker hinzu. Siehe "Hinzufügen des Druckers" auf Seite 114.
- **3** Eine zweite Druckerwarteschlange wird erstellt. Entfernen Sie die WLAN-Warteschlange, falls Sie nicht zum Zugriff auf den Drucker über eine WLAN-Verbindung zurück wechseln möchten.

## Verwendung des Druckers über ein Ethernet-Netzwerk

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

#### **Bei WLAN-Einrichtung**

- 1 Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem verfügbaren Anschluss auf einem Switch oder einer Steckdose.
- **2** Warten Sie eine Minute, bis der Ethernet-Netzwerkadapter aktiviert wird und eine IP-Adresse vom Netzwerk anfordert.
- **3** Fügen Sie den Drucker hinzu. Siehe "Hinzufügen des Druckers" auf Seite 114.
- **4** Eine zweite Druckerwarteschlange wird erstellt. Entfernen Sie die WLAN-Warteschlange, falls Sie nicht zum Zugriff auf den Drucker über eine WLAN-Verbindung zurückwechseln möchten.

#### Bei lokaler Einrichtung (unter Verwendung einer USB-Verbindung)

- 1 Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem verfügbaren Anschluss auf einem Switch oder einer Steckdose.
- 2 Legen Sie die CD mit Installationssoftware in den Computer ein, den Sie zur Konfiguration des Druckers verwenden möchten.

**3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Zum Abschließen der Konfiguration ist ein USB-Kabel erforderlich.

#### Hinzufügen des Druckers

#### Mac OS X Version 10.5 oder höher

**1** Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen > Drucken & Faxen

- 2 Klicken Sie auf +.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Standard oder Standardbrowser und wählen Sie dann Ihren Drucker aus.
- 4 Klicken Sie auf Hinzufügen.

#### Mac OS X Version 10.4 oder frühere Version

- 1 Klicken Sie im Finder auf Dienstprogramme.
- 2 Doppelklicken Sie auf Dienstprogramm zur Druckereinrichtung oder Print Center.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld "Druckerliste" den gewünschten Drucker aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
- **4** Wählen Sie im Dialogfeld zur Druckersuche den Drucker aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

## Freigeben eines Druckers in einer Windows-Umgebung

- 1 Bereiten Sie den Computer für die Freigabe des Druckers vor:
  - **a** Aktivieren Sie die Funktion zur Datei- und Druckerfreigabe, um sämtliche Computer, von denen Druckaufträge an den Drucker gesendet werden, für den Zugriff über das Netzwerk freizugeben. Anweisungen zum Aktivieren der Datei- und Druckfreigabe finden Sie in der Windows-Dokumentation.
  - b Installieren Sie die Druckersoftware auf sämtlichen Computern, die Druckaufträge an den Drucker senden.
- 2 Identifizieren Sie den Drucker:
  - a Öffnen Sie auf dem an den Drucker angeschlossenen Computer den Druckerordner:
    - 1 Klicken Sie auf 🥙 oder auf Start und dann auf Ausführen.
    - 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
    - 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
  - **b** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers.
  - c Klicken Sie auf Freigabe oder Druckereigenschaften.
  - **d** Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Freigabe" die Option **Drucker freigeben** oder **Freigegeben als**.
  - e Weisen Sie einen eindeutigen Namen zu und klicken Sie auf OK.
- 3 Suchen Sie den Drucker über den Remotecomputer:

Hinweis: Ein Remotecomputer ist ein Computer, der nicht an den Drucker angeschlossen ist.

- a Öffnen Sie den Druckerordner:
  - 1 Klicken Sie auf 🥙 oder auf Start und dann auf Ausführen.
  - 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
  - 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.

- **b** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers.
- c Klicken Sie auf Eigenschaften oder Druckereigenschaften.
- d Klicken Sie auf Anschlüsse > Anschluss hinzufügen > Lokaler Anschluss > Neuer Anschluss.
- e Geben Sie den Anschlussnamen gemäß der Uniform Naming Convention (UNC) ein. Dieser Name besteht aus dem Servernamen und dem eindeutigen, in Schritt 2 auf Seite 114 festgelegten Druckernamen. Der Name sollte folgendes Format aufweisen: \\server\drucker.
- f Klicken Sie auf OK.
- g Klicken Sie im Dialogfeld "Druckeranschlüsse" auf Schließen.
- h Vergewissern Sie sich, dass der neue Anschluss auf der Registerkarte "Anschlüsse" ausgewählt ist und klicken Sie anschließend auf Anwenden.
- i Klicken Sie auf OK.

## Freigeben eines Druckers in einer Macintosh-Umgebung

- 1 Wählen Sie im Finder Hilfe > Mac-Hilfe aus.
- 2 Geben Sie in das Suchfeld Freigeben des Druckers im Netzwerk ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
- 3 Wählen Sie nur eine der folgenden Optionen aus:
  - Freigeben Ihres Druckers für Mac OS X-Benutzer Andere Macintosh-Computer im Netzwerk, die über Mac OS X-Version 10.4 oder höher verfügen, verwenden einen beliebigen an den Macintosh-Computer angeschlossenen Drucker.
  - Freigeben Ihres Druckers für Windows-Benutzer Windows-Computer im Netzwerk verwenden einen beliebigen an den Macintosh-Computer angeschlossenen Drucker.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

**Hinweis:** Windows-Benutzer finden Informationen zum Hinzufügen eines an einen Macintosh-Computer angeschlossenen Netzwerkdruckers in der Windows-Dokumentation.

## **Netzwerk FAQ**

## Was ist Wi-Fi Protected Setup?

*Wi-Fi Protected Setup* (WPS) ist eine einfache und sichere Konfiguration, mit der Sie ein WLAN-Heimnetzwerk einrichten und die Netzwerksicherheit aktivieren können, ohne dass Vorkenntnisse in der Wi-Fi-Technologie erforderlich wären. Es ist nicht mehr erforderlich, den Netzwerknamen (SSID) sowie den WEP-Schlüssel oder die WPA-Passphrase für Netzwerkgeräte zu konfigurieren.

Hinweis: WPS unterstützt nur Netzwerke, die über Zugriffspunkte (WLAN-Router) kommunizieren.

Der Drucker unterstützt die folgenden Methoden zum Herstellen einer WLAN-Verbindung:

- *Persönliche Identifikationsnummer* (PIN) Eine Drucker-PIN wird in die WLAN-Einstellungen des Zugriffspunkts eingegeben.
- *Konfiguration auf Tastendruck* Innerhalb einer bestimmten Zeitspanne wird eine Taste am Drucker und am Zugriffspunkt gedrückt.

Suchen Sie eine der folgenden Kennzeichnungen, um zu überprüfen, ob Ihr Zugriffspunkt WPS-zertifiziert ist:







Diese WPS-Logos sind seitlich, an der Rückseite oder oben auf dem Zugriffspunkt angebracht.

Weitere Informationen zum Zugriff auf WLAN-Einstellungen und zum Ermitteln der WPS-Fähigkeiten des Zugriffspunkts erhalten Sie in der mit dem Zugriffspunkt gelieferten Dokumentation oder beim Systemadministrator.

## Wo finde ich WEP-Schlüssel oder WPA2/WPA-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases?

- Wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator.
  - WEP-Schlüssel oder WPA2/WPA-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases werden normalerweise von der Person aufbewahrt, die das Netzwerk eingerichtet hat.
  - Wenn Ihr WLAN von Ihrem *Internetdienstanbieter* (ISP) eingerichtet wurde, finden Sie die Informationen möglicherweise in der mitgelieferten Dokumentation.
- Informieren Sie sich in der Dokumentation des Zugriffspunkts (WLAN-Routers).

Wenn der Zugriffspunkt die Standardeinstellungen verwendet, finden Sie die nötigen Informationen in der Dokumentation.

- Zeigen Sie die Sicherheitseinstellungen des Zugriffspunkts an.
  - 1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

#### Hinweise:

- Um die IP-Adresse des Zugriffspunkts zu erfahren, informieren Sie sich in der im Lieferumfang enthaltenen Dokumentation oder wenden sich an Ihren Systemadministrator.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Geben Sie nach Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriffspunkt ein.

**Hinweis:** WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase sind nicht mit dem Kennwort für den Zugriffspunkt identisch. Mithilfe des Kennworts können Sie auf die Einstellungen des Zugriffspunkts zugreifen. Mithilfe von WEP-Schlüsseln oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüsseln/Passphrases können Drucker und Computer eine Verbindung zum WLAN herstellen.

3 Ermitteln Sie den WEP-Schlüssel bzw. den/die WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase.

## Was ist eine SSID?

Bei einer SSID (Service Set Identifier) handelt es sich um den Namen eines WLANs. Allen Geräten im Netzwerk muss die SSID des WLANs bekannt sein. Andernfalls ist keine Kommunikation der Geräte untereinander möglich. Normalerweise sendet das WLAN die SSID, um WLAN-Geräten im Bereich das Herstellen einer Verbindung zu ermöglichen. In manchen Fällen wird die SSID aus Sicherheitsgründen nicht gesendet.

Falls die SSID des WLANs nicht gesendet wird, kann sie nicht automatisch erkannt werden und wird nicht in der Liste der verfügbaren WLANs angezeigt. Die Netzwerkinformationen müssen in diesem Fall manuell eingegeben werden.

Eine SSID kann aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen bestehen. Alphanumerische Zeichen sind eine Kombination aus alphabetischen (Buchstaben A - Z) und numerischen Zeichen (0 - 9).

## Wo befindet sich meine SSID?

• Zeigen Sie die Einstellungen des Zugriffspunkts (WLAN-Routers) an.

Die meisten Zugriffspunkte verfügen über einen integrierten Webserver, auf den mithilfe eines Webbrowsers zugegriffen werden kann.

• Suchen Sie auf dem Computer nach einem mit dem WLAN-Adapter installierten Programm.

Viele Netzwerkadapter stellen eine Softwareanwendung bereit, die das Anzeigen der WLAN-Einstellungen des Computers (einschließlich der SSID) ermöglicht.

Falls Sie die SSID mit keiner dieser Methoden finden, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

## Was ist ein Netzwerk?

Bei einem Netzwerk handelt es sich um eine Reihe von Geräten (z. B. Computer, Drucker, Ethernet-Hubs, Zugriffspunkte und Router), die zur Kommunikation über Kabel oder drahtlos miteinander verbunden sind. Ein Netzwerk kann durch Kabel oder drahtlos verbunden sein. Es kann auch so konzipiert sein, dass es über Geräte mit Kabelanschluss und WLAN-Geräte verfügt.

## Wie finde ich heraus, welche Sicherheitsmerkmale mein Netzwerk verwendet?

• Wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator.

Die WLAN-Informationen werden normalerweise von der Person verwaltet, die das Netzwerk eingerichtet hat.

- Informieren Sie sich in der Dokumentation des Zugriffspunkts (WLAN-Routers).
- Überprüfen Sie die Schreibweise des Kennworts, mit dem Sie auf das WLAN zugreifen.

Wenn Sie kein Kennwort verwenden, wählen Sie Keine oder Keine Sicherheit.

Zeichen	Sicherheitstyp
Genau 10 oder 26 hexadezimale Zeichen oder	WEP
Genau 5 oder 13 ASCII-Zeichen	
Genau 64 hexadezimale Zeichen.	WPA oder WPA2
oder	
8 bis 63 ASCII-Zeichen.	

#### Hinweise:

- Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
- ASCII-Zeichen sind Buchstaben, Zahlen und Symbole auf einer Tastatur. Bei ASCII-Zeichen in WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüsseln/Passphrases wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
- Zeigen Sie die Sicherheitseinstellungen des Zugriffspunkts an.
  - 1 Öffnen Sie einen Webbrowser. Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.

#### Hinweise:

- Um die IP-Adresse des Zugriffspunkts zu erfahren, informieren Sie sich in der im Lieferumfang enthaltenen Dokumentation oder wenden sich an Ihren Systemadministrator.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Geben Sie nach Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriffspunkt ein.

**Hinweis:** WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase sind nicht mit dem Kennwort für den Zugriffspunkt identisch. Mithilfe des Kennworts können Sie auf die Einstellungen des Zugriffspunkts zugreifen. Mithilfe von WEP-Schlüsseln oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüsseln/Passphrases können Drucker und Computer eine Verbindung zum WLAN herstellen.

3 Ermitteln Sie den WEP-Schlüssel bzw. den/die WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase.

## Konfiguration von Heimnetzwerken

Zur Kommunikation über ein Netzwerk müssen Desktop-Computer, Laptops und Drucker über Kabel verbunden sein und/oder über integrierte bzw. installierte Netzwerkadapter verfügen.

Für das Einrichten eines Netzwerks bestehen viele Möglichkeiten. Vier häufig verwendete Beispiele werden im Folgenden veranschaulicht.

**Hinweis:** Die Drucker in folgenden Diagrammen stellen Drucker mit integrierten internen Druckservern dar. Die internen Druckserver dienen zur Kommunikation über ein Netzwerk.

## Beispiele für WLAN-Konfigurationen

#### Szenario 1: Gemischte LAN- und WLAN-Verbindungen in einem Netzwerk mit Internetzugriff

- Alle Computer und Drucker stellen über einen Ethernet- und WLAN-fähigen Router Verbindungen zum Netzwerk her.
- Einige Computer und Drucker stellen die Verbindung drahtlos her. Andere stellen eine LAN-Verbindung her.
- Das Netzwerk ist über ein DSL- oder ein Kabelmodem mit dem Internet verbunden.



#### Szenario 2: WLAN mit Internetzugriff

- Alle Computer und Drucker stellen über einen WLAN-Zugriffspunkt oder WLAN-Router Verbindungen zum Netzwerk her.
- Der WLAN-Zugriffspunkt verbindet das Netzwerk über eine DSL-Verbindung oder ein Kabelmodem mit dem Internet.



#### Szenario 3: WLAN ohne Internetzugriff

- Computer und Drucker stellen über einen WLAN-Zugriffspunkt eine Verbindung zum Internet her.
- Das Netzwerk verfügt über keine Internetverbindung.



#### Szenario 4: Computer und Drucker drahtlos verbunden ohne Internetzugriff

- Ein Computer ist direkt und ohne WLAN-Router mit einem Drucker verbunden.
- Diese Konfiguration wird als Ad-Hoc-Netzwerk bezeichnet.
- Das Netzwerk verfügt über keine Internetverbindung.



**Hinweis:** Die meisten Computer können jeweils nur mit einem WLAN verbunden sein. Falls Sie über eine WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen, erhalten Sie keinen Internetzugriff, wenn Sie mit einem Ad-Hoc-Netzwerk verbunden sind.

## Was ist ein USB-Kabel?

Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) wird hauptsächlich verwendet, um ein USB-Gerät mit einem Hostgerät zu verbinden. Zu den Hostgeräten gehören z. B. Computer und Videospielkonsolen. USB-Anschluss und USB-Kabel ermöglichen den Anschluss von Computerperipheriegeräten wie Maus, Tastatur, Digitalkamera, Drucker, persönlichem Mediaplayer, Flash-Laufwerk und externer Festplatte. Für viele dieser Geräte hat sich USB als Standardverbindungsmethode etabliert.

## Warum ist ein USB-Kabel erforderlich?

Beim Einrichten des Druckers für das WLAN muss der Drucker vorübergehend über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden. Diese temporäre Verbindung kann zum Einrichten der WLAN-Einstellungen des Druckers verwendet werden.

**Hinweis:** Wenn die WLAN-Verbindung über Wi-Fi Protected Setup (WPS) hergestellt wird, ist kein USB-Kabel erforderlich.

## Wie wird das USB-Kabel angeschlossen?

Das USB-Kabel wird an einen USB-Anschluss am Computer und an die quadratische Buchse auf der Rückseite des Druckers angeschlossen. Diese Verbindung ermöglicht die Konfiguration des Druckers für ein Netzwerk oder für eine lokale Installation (USB).

Die USB-Anschlüsse am Computer und am Drucker sind jeweils mit • markiert.

Hinweis: Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1 Wenn sich auf dem USB-Anschluss an der Rückseite des Druckers ein Aufkleber befindet, entfernen Sie ihn.



2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.



**3** Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.



4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

## Wie unterscheiden sich Infrastruktur- und Ad-Hoc-Netzwerke?

WLANs werden entweder im Infrastruktur- oder im Ad-Hoc-Modus betrieben.

Im *Infrastruktur*-Modus kommunizieren alle Geräte in einem WLAN über einen Zugriffspunkt (WLAN-Router) miteinander.

Im *Ad-Hoc-*Modus kommuniziert ein Computer mit einem WLAN-Adapter direkt mit einem Drucker, der über einen WLAN-Druckserver verfügt.

	Infrastruktur	Ad-Hoc
Eigenschaften		
Kommunikation	Über einen Zugriffspunkt	Direkt zwischen den Geräten
Sicherheit	Weitere Sicherheitsoptionen	WEP oder keine Sicherheit
Bereich	Durch den Bereich und die Anzahl der Zugriffspunkte festgelegt	Auf den Bereich einzelner Geräte im Netzwerk beschränkt
Geschwindigkeit	Normalerweise schneller	Normalerweise langsamer

	Infrastruktur	Ad-Hoc		
Voraussetzungen für alle Geräte				
Eindeutige IP-Adresse für jedes Gerät	Ja	Ja		
Modus festgelegt auf	Infrastruktur-Modus	Ad-Hoc-Modus		
Gleiche SSID	Ja, einschließlich des Zugriffspunkts	Ja		
Gleicher Kanal	Ja, einschließlich des Zugriffspunkts	Ja		

Es wird empfohlen, ein Netzwerk im Infrastruktur-Modus über die CD mit der Installationssoftware einzurichten. Der Infrastrukturmodus bietet:

- Erhöhte Netzwerksicherheit
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Höhere Leistung
- Einfachere Einrichtung

## Suchen der Signalstärke

Die Signalstärke gibt an, in welcher Stärke der Computer oder Drucker das WLAN-Signal des Netzwerks empfängt. Eine schlechte Signalqualität kann die Konnektivität während der Konfiguration beeinflussen.

#### Überprüfen der Computerkonnektivität

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste des Computers auf das WLAN-Symbol für die Software zur Verwaltung Ihres WLAN-Netzwerkadapters.
- 2 Überprüfen Sie die Signalqualität.

#### Überprüfen Sie die Druckerverbindung.

• Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite auf dem Drucker.

Suchen Sie im WLAN-Abschnitt den Eintrag Qualität.

• Zeigen Sie die Signalstärke auf dem Druckerbedienfeld an.

Wechseln Sie zu:

#### > Netzwerkeinrichtung > WLAN

Die Balken zur Angabe der Signalqualität werden neben dem Netzwerknamen angezeigt.

Entfernen Sie Störquellen und/oder platzieren Sie WLAN-Geräte näher am Zugriffspunkt (WLAN-Router), um die Signalqualität zu verbessern.

## Wie kann ich die Stärke des WLAN-Signals verbessern?

Ein häufiger Grund, warum die Kommunikation von WLAN-Druckern über ein Netzwerk fehlschlägt, ist die schlechte Qualität des WLAN-Signals. Ist das Signal zu schwach, zu verzerrt oder von einem Gegenstand blockiert, können keine Informationen zwischen Zugriffspunkt (WLAN-Router) und Drucker übertragen werden.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Signalstärke zwischen Zugriffspunkt und Drucker ein Problem darstellt, dann testen Sie mindestens eine der folgenden Möglichkeiten:

#### Hinweise:

- Die nachstehenden Lösungsvorschläge gelten für Infrastrukturnetzwerke. Passen Sie bei Verwendung eines Ad-Hoc-Netzwerks den Computer an, wenn im Lösungsvorschlag steht, dass der Zugriffspunkt angepasst werden soll.
- Ad-Hoc-Netzwerke besitzen eine geringere Reichweite als Infrastrukturnetzwerke. Platzieren Sie den Drucker näher am Computer, wenn anscheinend Kommunikationsprobleme auftreten.

## Überprüfen der Qualität von WLAN-Signalen

Drucken Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite. So können Sie bestimmen, ob der Drucker ein starkes Signal vom Zugriffspunkt empfängt. Im Feld "Qualität" wird die relative Stärke des vom Drucker empfangenen WLAN-Signals angezeigt. Ein Abfall der Signalstärke kann jedoch zu einer Unterbrechung der Übertragung führen. Obwohl die Signalqualität hoch erscheint, fällt Sie unter bestimmten Bedingungen ab. Wenn die Signalqualität als gut oder ausgezeichnet aufgeführt ist, wird das Problem durch einen anderen Umstand verursacht.

Weitere Informationen zum Drucken der Netzwerk-Konfigurationsseite finden Sie im Benutzerhandbuch.

## AUFSTELLEN DES DRUCKERS NÄHER AM ZUGRIFFSPUNKT

Wenn der Drucker zu weit vom Zugriffspunkt entfernt ist, kann keine Kommunikation mit anderen Geräten im Netzwerk erfolgen. Bei den meisten WLANs beträgt der maximale Abstand zwischen Zugriffspunkt und Drucker 30 Meter. Der Abstand kann je nach Netzwerkstruktur und den Einschränkungen des Zugriffspunkts größer oder geringer sein.

## ENTFERNEN VON HINDERNISSEN ZWISCHEN ZUGRIFFSPUNKT UND DRUCKER

Das WLAN-Signal vom Zugriffspunkt durchdringt die meisten Gegenstände. Die meisten Wände, Zwischendecken, Möbel und sonstigen Objekte blockieren das WLAN-Signal nicht. Einige Materialien sind jedoch zu dicht, um das Signal durchzulassen, z. B. Bauteile aus Stahl und Beton. Stellen Sie den Drucker und den Zugriffspunkt so auf, dass das Signal durch derartige Bauteile nicht blockiert wird.

## **ENTFERNEN VON STÖRQUELLEN**

Andere Arten von Funkfrequenzen können Probleme mit dem WLAN-Signal im Netzwerk verursachen, die zu unregelmäßig auftretenden Druckproblemen führen können.

- Schalten Sie potenzielle Störquellen möglichst aus.
- Vermeiden Sie beim WLAN-Druck die Verwendung von Mikrowellenherden, schnurlosen Telefonen (jedoch keine Mobiltelefone), Babyphones, fast jedes Haushaltsgeräts, schnurlosen Überwachungsgeräten und allen motorbetriebenen Geräten.
- Falls ein anderes WLAN in der Umgebung betrieben wird, ändern Sie den WLAN-Kanal für den Zugriffspunkt.
- Stellen Sie den Zugriffspunkt nicht auf einen Drucker oder ein anderes elektronisches Gerät. Diese Geräte können das WLAN-Signal ebenfalls stören.

## EINRICHTEN DES NETZWERKS ZUR REDUZIERUNG DER SIGNALABSORPTION

Selbst wenn das WLAN-Signal ein Objekt durchdringen kann, wird es leicht abgeschwächt. Durchdringt es zu viele Objekte, kann es deutlich abgeschwächt werden. Alle Objekte absorbieren einen Teil des WLAN-Signals, wenn es sie durchdringt. Bestimmte Objekttypen absorbieren jedoch einen so großen Teil, dass dadurch Kommunikationsprobleme verursacht werden. Stellen Sie den Zugriffspunkt so hoch wie möglich im Raum auf, um

eine Signalabsorption zu vermeiden.

# Wie wird sichergestellt, dass Drucker und Computer mit demselben WLAN verbunden sind?

Wenn Drucker und Computer nicht im selben WLAN enthalten sind, sind Sie nicht in der Lage, drahtlos zu drucken. Die SSID des Druckers muss mit der SSID des WLANs übereinstimmen, falls der Computer bereits mit dem WLAN verbunden ist.

## Windows-Benutzer

1 Ermitteln Sie die SSID des Netzwerks, an das der Computer angeschlossen ist:

a Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts (WLAN-Routers) in das Adressfeld Ihres Webbrowsers ein.

Wenn Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts nicht kennen:

- 1 Klicken Sie auf 🥙 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **cmd** ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 4 Geben Sie **ipconfig** ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Überprüfen Sie den Abschnitt für die WLAN-Verbindung:
  - Der Eintrag "Standard-Gateway" entspricht in der Regel dem Zugriffspunkt.
  - Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 192.168.2.134.
- **b** Geben Sie nach Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort für den Router ein.
- c Klicken Sie auf OK.
- **d** Suchen Sie im Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen den Eintrag "SSID".
- e Notieren Sie die SSID.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Angaben exakt notieren (einschließlich der Schreibweise).

- 2 Erfragen Sie die SSID des Netzwerks, in das der Drucker eingebunden ist:
  - **a** Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite auf dem Drucker.
  - **b** Suchen Sie im Abschnitt "WLAN" nach **SSID**.
- **3** Vergleichen Sie die SSID des Computers mit der SSID des Druckers.

Stimmen die SSIDs überein, sind Computer und Drucker mit demselben WLAN verbunden.

Stimmen die SSIDs nicht überein, führen Sie das Dienstprogramm anschließend erneut aus, um den Drucker für das vom Computer verwendete WLAN einzurichten.

## Macintosh-Benutzer mit AirPort-Basisstation

#### Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

**1** Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

#### Systemeinstellungen > Netzwerk > AirPort

Die SSID des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist, wird im Menü "Netzwerkname" angezeigt.

2 Notieren Sie die SSID.

#### Mac OS X Version 10.4 oder früher

**1** Wechseln Sie im Finder zu:

#### Programme > Internet-Verbindung > AirPort

Die SSID des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist, wird im Menü "Netzwerk" angezeigt.

2 Notieren Sie die SSID.

## Macintosh-Benutzer mit einem Zugriffspunkt

1 Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld des Webbrowsers ein und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wenn Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts nicht kennen, gehen Sie wie folgt vor:

- **a** Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
  - Systemeinstellungen > Netzwerk > AirPort
- **b** Klicken Sie auf **Erweitert** oder **Konfigurieren**.
- c Klicken Sie auf TCP/IP.
  Der Eintrag "Router" entspricht normalerweise dem Zugriffspunkt.
- 2 Geben Sie bei Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
- **3** Suchen Sie im Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen den Eintrag "SSID".
- 4 Notieren Sie die SSID, den Sicherheitstyp und den WEP-Schlüssel/die WPA-Passphrase (falls angezeigt).

Hinweise:

- Gehen Sie beim Eingeben der Netzwerkinformationen äußerst genau vor und achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung.
- Bewahren Sie die SSID und den WEP-Schlüssel oder die WPA-Passphrase zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

# Kann ich den Drucker gleichzeitig über USB und eine Netzwerkverbindung verwenden?

Ja, der Drucker unterstützt gleichzeitige USB- und Netzwerkverbindungen. Der Drucker kann auf folgende Arten konfiguriert werden:

- Lokal verbunden (über USB-Kabel mit einem Computer verbunden)
- WLAN
- Ethernet-Netzwerk

- WLAN und lokales Netzwerk gleichzeitig
- Ethernet-Netzwerk und lokales Netzwerk gleichzeitig

## Was ist eine MAC-Adresse?

Eine MAC-Adresse (Media Access Control = Medienzugriffssteuerung) ist ein 48 Bit langer Bezeichner, welcher der Hardware des Netzwerkgeräts zugeordnet wird. Die MAC-Adresse kann auch als physikalische Adresse bezeichnet werden, da sie mit der Hardware und nicht mit der Software eines Geräts verknüpft ist. Die MAC-Adresse wird als Hexadezimalzahl in folgendem Format angezeigt: 01-23-45-67-89-AB.

Es ist zwar möglich, jedoch nicht üblich, die MAC-Adresse eines Netzwerkgeräts zu ändern. Aus diesem Grund werden MAC-Adressen als unveränderbar angesehen. IP-Adressen sind leicht zu ändern. Deshalb sind MAC-Adressen eine zuverlässigere Methode zum Identifizieren eines bestimmten Geräts im Netzwerk.

Router mit Sicherheitsfunktionen ermöglichen u. U. das Filtern von MAC-Adressen in Netzwerken. Dadurch wird Geräten in einer verwalteten Liste, die anhand ihrer MAC-Adressen identifiziert werden, der Zugriff auf das Netzwerk ermöglicht, während der nicht autorisierte Zugriff über Geräte verhindert wird. Wenn Ihr Netzwerk MAC-Adressen filtert, stellen Sie sicher, dass die MAC-Adresse des Druckers der Liste der zulässigen Geräte hinzugefügt wird.

## Wie finde ich die MAC-Adresse?

Netzwerkgeräte verfügen über eine eindeutige Hardware-Identifizierungsnummer zur Unterscheidung von anderen Geräten im Netzwerk. Diese wird als *MAC*-Adresse (Media Access Control) bezeichnet. Bei anderen Geräten wird zeitweise eine Art von MAC-Adresse verwendet, die als *Universally Administered Address* (UAA) bezeichnet wird.

Stellen Sie bei der Installation des Druckers im Netzwerk sicher, dass Sie den Drucker mit der richtigen MAC-Adresse ausgewählt haben.



Die MAC-Adresse des internen Druckservers besteht aus einer Folge von Buchstaben und Zahlen.



#### Hinweise:

- Eine Liste von MAC-Adressen kann auf einem Zugriffspunkt (WLAN-Router) eingerichtet werden, so dass nur Geräte mit den entsprechenden MAC-Adressen zur Kommunikation im Netzwerk zugelassen werden. Dies wird als *MAC-Filterung* bezeichnet. Wenn "MAC-Filterung" auf dem Zugriffspunkt aktiviert ist und Sie dem Netzwerk einen Drucker hinzufügen möchten, muss die MAC-Adresse des Druckers der MAC-Filterliste hinzugefügt werden.
- Wenn Sie eine AirPort-Basisstation verwenden, kann die MAC-Adresse die Bezeichnung AirPort ID haben und der MAC-Adressenfilter wird möglicherweise über MAC Address Access Control aufgerufen.

## Was ist eine IP-Adresse?

Eine IP-Adresse ist eine eindeutige Nummer, die von Geräten (z. B. WLAN-Druckern, Computern oder Zugriffspunkten (WLAN-Routern)) in einem IP-Netzwerk zur Kommunikation und gegenseitigen Standortbestimmung verwendet wird. Geräte in einem IP-Netzwerk können nur miteinander kommunizieren, wenn Sie über eindeutige und gültige IP-Adressen verfügen. Eindeutige IP-Adresse bedeutet, dass keine zwei Geräte in einem Netzwerk dieselbe IP-Adresse besitzen dürfen.

Bei einer IP-Adresse handelt es sich um vier durch Punkte getrennte Zahlenfolgen. Beispiel: 123.123.123.123.

## Was ist TCP/IP?

Netzwerke sind funktionsfähig, wenn Computer, Drucker und andere Geräte mithilfe von Kabeln oder WLAN-Signalen Daten miteinander austauschen können. Diese Datenübertragung wird durch eine Reihe von Datenübertragungsregeln mit der Bezeichnung *Protokolle* ermöglicht. Ein Protokoll kann mit einer Sprache verglichen werden, deren Regeln den Kommunikationsteilnehmern die effiziente Kommunikation miteinander ermöglichen.

Verschiedene Netzwerktypen verwenden verschiedene Protokolle, *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) ist das am häufigsten verwendete Protokoll. TCP/IP wird zum Senden von Daten über das Internet sowie über die meisten Unternehmens- und Hausnetzwerke verwendet.

Jedes Gerät im Netzwerk, das TCP/IP verwendet, muss über eine IP-Adresse verfügen. IP-Adressen sind im Wesentlichen eindeutige Computernamen in einem numerischen Format, die zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk verwendet werden. IP-Adressen ermöglichen TCP/IP die Bestätigung von Datenanforderungen sowie den Empfang von Daten von verschiedenen Geräten im Netzwerk.

## Wie ermittle ich IP-Adressen?

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🛷 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" cmd ein.

- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 4 Geben Sie ipconfig ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 192.168.0.100.

#### **Macintosh-Benutzer**

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

#### Über diesen Mac >Weitere Informationen

- 2 Wählen Sie im Inhaltsfeld Netzwerk aus.
- 3 Wenn Sie über ein WLAN verbunden sind, wählen Sie aus der Liste "Aktive Dienste" den Eintrag AirPort.

## Suchen der IP-Adresse des Druckers

- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite auf dem Drucker. Suchen Sie im Abschnitt "TCP/IP" nach Adresse.
- Überprüfen Sie die Druckereinstellungen.
  - **1** Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

>Netzwerkeinrichtung >TCP/IP >IPv4

2 Suchen Sie nach IP-Adresse.

## Wie werden IP-Adressen zugewiesen?

Eine IP-Adresse kann mittels DHCP automatisch über das Netzwerk zugewiesen werden. Nach Einrichtung des Druckers auf dem Computer sendet der Drucker alle Druckaufträge über das Netzwerk an den Drucker, der diese Adresse verwendet.

Wenn die IP-Adresse nicht automatisch zugewiesen wird, werden Sie während der Drahtloseinrichtung gebeten, die Adresse und andere Netzwerkinformationen manuell einzugeben, nachdem Sie den Drucker in der Liste der verfügbaren Drucker ausgewählt haben.

## Was ist ein Schlüsselindex?

Ein Zugriffspunkt (WLAN-Router) kann mit maximal vier WEP-Schlüsseln konfiguriert werden. Es wird jedoch immer nur ein Schlüssel für das Netzwerk verwendet. Die Schlüssel sind nummeriert. Die Nummer eines Schlüssels wird als Schlüsselindex bezeichnet. Alle Geräte im WLAN müssen zur Verwendung desselben Schlüsselindexes konfiguriert sein, wenn mehrere WEP-Schlüssel auf dem Zugriffspunkt konfiguriert sind.

Wählen Sie auf dem Drucker denselben Schlüsselindex wie auf dem Zugriffspunkt.

## Was ist der Unterschied zwischen geführter und erweiterter Einrichtung?

Verwenden Sie die geführte Einrichtung, wenn:

- Der Drucker und der Computer über dasselbe WLAN kommunizieren.
- Sie möchten, dass das Wireless Setup Utility das Netzwerk automatisch für Sie sucht.
- Der Drucker mittels *Wi-Fi Protected Setup* (WPS) mit dem WLAN verbunden werden soll.

Verwenden Sie die erweiterte Einrichtung, wenn:

- Drucker und Installationscomputer nicht demselben WLAN angehören bzw. der Computer nicht über WLAN-Zugriff verfügt.
- Für das WLAN Zertifikate erforderlich sind.
- Unternehmensfähige Sicherheitsmodi für das Netzwerk zum Einsatz kommen.
- Sie die Netzwerk-SSID und die Sicherheitsinformationen kennen und die Informationen auf einem einzigen Bildschirm eingeben möchten.
- Der Drucker für ein Remotenetzwerk konfiguriert wird.
- Sie die Netzwerkzugangsdaten kennen und sie schnell eingeben möchten.
- Sie einen Drucker für ein WLAN konfigurieren, das die 802.1X-Authentifizierung verwendet.

# **Verwenden von SmartSolutions**

# Was sind SmartSolutions?

Bei SmartSolutions handelt es sich um Lösungen, die Sie erstellen, anpassen und von der SmartSolutions-Website (http://smartsolutions.lexmark.com) auf Ihren Drucker herunterladen können. Häufig wiederkehrende Kopier-, Scanund Druckaufgaben lassen sich so schnell mit einem Tastendruck ausführen. Sie können auch RSS-Feeds, Kalender und Online-Fotoalben auf dem Druckerbedienfeld anzeigen.

Um auf eine erstellte oder angepasste Lösung zuzugreifen, drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld **SmartSolutions** und wählen dann das Symbol oder den Namen der Lösung aus.

Bei Lösungen, die eine Option zum Senden von E-Mails enthalten, müssen Sie den Drucker zuerst auf dem Startbildschirm mithilfe von 🎤 für den E-Mail-Versand einrichten.

**Hinweis:** Je nach den Merkmalen des erworbenen Druckers sind einige dieser Lösungen möglicherweise nicht im Drucker enthalten.

## Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen

Bevor Sie anfangen, sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Drucker und Computer sind über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden.
- Der Drucker ist eingeschaltet.
- 1 Rufen Sie die SmartSolutions Website unter http://smartsolutions.lexmark.com auf.
- 2 Wählen Sie die Lösungen aus, die Sie Ihrem Drucker hinzufügen möchten.
- **3** Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
- 4 Klicken Sie auf Meine SmartSolutions konfigurieren.
- 5 Verwenden Sie die Website, um Lösungen anzupassen und auf Ihren Drucker herunterzuladen.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf der SmartSolutions Website auf HILFE klicken.

## Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen

Bevor Sie anfangen, sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Drucker und Computer sind über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden.
- Der Drucker ist eingeschaltet.
- **1** Rufen Sie die SmartSolutions-Website auf:

## Verwenden der Druckersoftware

a Öffnen Sie den Druckerprogrammordner:

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🔱 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.

#### Macintosh-Benutzer

Doppelklicken Sie im Finder-Fenster auf den Druckerprogrammordner.

**b** Klicken Sie auf Lexmark SmartSolutions besuchen.

#### **Mit einem Webbrowser**

- a Öffnen Sie einen Webbrowser.
- **b** Geben Sie **smartsolutions.lexmark.com** in der Adressleiste ein und drücken Sie **Eingabe**.
- 2 Melden Sie sich auf der SmartSolutions-Website an oder erstellen Sie ein Konto.
- **3** Fügen Sie Ihren Drucker hinzu.
- **4** Verwenden Sie die Website, um Lösungen zu erstellen, anzupassen oder auf Ihren Drucker herunterzuladen.

Weitere Informationen finden Sie im SmartSolutions-Benutzerhandbuch auf der Website.

# Wartung des Druckers

# Wartung der Tintenpatronen

Zusätzlich zu den folgenden Aufgaben, die Sie vornehmen können, führt Ihr Drucker einen automatischen Wartungszyklus durch, wenn er an eine ordnungsgemäß geerdete, funktionsfähige elektrische Steckdose angeschlossen ist. Dazu verlässt er kurzzeitig den Energiesparmodus oder schaltet sich kurz ein, wenn er ausgeschaltet ist.

## Prüfen der Tintenfüllstände

## Druckerbedienfeld

Drücken Sie auf dem Startbildschirm

Die Grafik der Tintenfüllstände wird auf dem Display angezeigt.

## Druckersoftware

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🚧 oder Start.
- 2 Klicken Sie auf Alle Programme oder Programme und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wechseln Sie zu:

Printer Home > Drucker auswählen > Registerkarte Wartung > Verbrauchsmaterialstatus

#### Macintosh-Benutzer

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen >Drucken & Faxen > Drucker auswählen

- 2 Klicken Sie auf Optionen & Verbrauchsmaterial oder Druckerwarteschlange.
- 3 Klicken Sie auf Verbrauchsmaterialstatus.

## Ausrichten des Druckkopfs

Wenn die Zeichen oder Linien auf dem gedruckten Bild gezackt oder wellig erscheinen, muss möglicherweise der Druckkopf ausgerichtet werden.

- **1** Legen Sie Normalpapier ein.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
  - > Weitere Optionen > Drucker ausrichten

Eine Ausrichtungsseite wird gedruckt.

Hinweis: Entfernen Sie die Ausrichtungsseite erst nach Ende des Drucks.

## Reinigen der Druckkopfdüsen

Falls Sie den Drucker längere Zeit nicht benutzt haben, müssen die Druckkopfdüsen möglicherweise gereinigt werden, um die Druckqualität zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass der Drucker immer an eine funktionsfähige, ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist, damit das Gerät automatische Wartungszyklen ausführen kann.

#### Hinweise:

- Reinigen Sie die Druckkopfdüsen nur, falls unbedingt erforderlich, da dabei Tinte verbraucht wird.
- Dies gilt besonders für die intensive Reinigung; probieren Sie deshalb erst die sparsamere Option "Druckkopf reinigen".
- Wenn die Tintenfüllstände zu niedrig sind, müssen Sie die Tintenpatronen auswechseln, bevor Sie die Druckkopfdüsen reinigen.
- **1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

## > Weitere Optionen

2 Drücken Sie Druckkopf reinigen oder Druckkopf intensiv reinigen.

Eine Reinigungsseite wird gedruckt.

# Reinigen des Druckers (außen)

1 Der Drucker muss ausgeschaltet und darf nicht an der Steckdose angeschlossen sein.

VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

- 2 Nehmen Sie das gesamte Papier aus dem Drucker.
- 3 Nehmen Sie ein fusselfreies Tuch und feuchten Sie es leicht mit Wasser an.

Warnung - Mögliche Schäden: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Druckers beschädigen können.

**4** Wischen Sie den Drucker nur außen ab. Sämtliche im Ausgabefach angesammelten Tintenrückstände müssen entfernt werden.

Warnung - Mögliche Schäden: Die Innenseite des Druckers sollte nicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, da dies den Drucker beschädigen könnte.

**5** Der Drucker muss trocken sein, bevor ein neuer Druckauftrag begonnen wird.

# **Reinigen des Scannerglases**

Reinigen Sie das Scannerglas und zugehörige Teile, wenn vertikale Streifen auf den gedruckten Seiten auftreten oder wenn Sie Flecken bzw. Rückstände an diesen Teilen bemerken.

- **1** Verwenden Sie ein feuchtes fusselfreies Tuch.
- 2 Wischen Sie das Scannerglas und die übrigen Teile vorsichtig ab.



1	Trägermaterial
2	Scannerglas
3	ADZ-Scannerglas
4	ADZ-Andrückplatte

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die Tinte oder Korrekturflüssigkeit getrocknet ist, bevor Sie ein Dokument auf das Scannerglas legen.

# **Reinigen des Touch-Screens**

Der Touch-Screen Ihres Druckerbedienfelds muss möglicherweise von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um Fingerabdrücke und Flecken zu entfernen.

1 Der Drucker muss ausgeschaltet sein und darf nicht an die Steckdose angeschlossen sein.

**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden, wenn Sie den Drucker außen reinigen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen alle Kabelverbindungen zum Drucker, bevor Sie fortfahren.

2 Wischen Sie den Touch-Screen mit dem Tuch ab, das mit Ihrem Drucker geliefert wurde, oder verwenden Sie ein anderes sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch.

Warnung - Mögliche Schäden: Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, Haushaltsreiniger oder Reinigungsmittel, da diese den Touch-Screen beschädigen können.

# Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

Befolgen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um den Drucker und das optionale Fach sicher umzusetzen:

- Überprüfen Sie, ob der Drucker ausgeschaltet ist.
- Wenn ein Transportwagen verwendet wird, muss der Drucker mit der gesamten Standfläche und das optionale Fach mit seinen Abmessungen auf dem Wagen Platz haben.
- Entfernen Sie sämtliches Papier aus den Fächern.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Papieranschlag und Papierfächer in ihrer Ausgangsposition befinden.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt, um das Auslaufen von Tinte zu vermeiden.



• Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.

# Fehlerbehebung

# Vor der Fehlerbehebung

Die meisten Druckerprobleme lassen sich anhand dieser Checkliste beheben:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an den Drucker und eine funktionsfähige, ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker sicher an den Computer, Druckserver oder einen anderen Netzwerkzugriffspunkt angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob auf dem Drucker Fehlermeldungen angezeigt werden und beheben Sie die Ursachen.
- Überprüfen Sie, ob Papierstaumeldungen angezeigt werden und beseitigen Sie alle Papierstaus.
- Überprüfen Sie die Tintenpatronen und installieren Sie ggf. neue Patronen.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiesparmodus befindet. Halten Sie 🕁 drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

# Wenn sich das Problem durch die Fehlerbehebung nicht lösen lässt

Besuchen Sie unsere Website unter http://support.lexmark.com. Dort finden Sie Folgendes:

- Knowledgebase-Artikel mit neuesten Informationen zur Fehlerbehebung beim Drucker
- Online-Kundendienst (Live)
- Kontaktnummern für telefonischen Kundendienst
- Firmware- und Softwareupdates

# Fehlerbehebung bei der Einrichtung

- "Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt" auf Seite 137
- "Software wurde nicht installiert" auf Seite 137
- "Druckauftrag wird nicht gedruckt oder Seiten fehlen" auf Seite 138
- "Drucker druckt leere Seiten" auf Seite 139
- "Drucker ist belegt oder antwortet nicht" auf Seite 140
- "Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden" auf Seite 140
- "Drucken über USB nicht möglich" auf Seite 140

## Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie die folgende Lösungsmöglichkeit:

## Ändern der Sprache mithilfe der Druckermenüs

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### ≫ > Geräteeinr. > Sprache

- 2 Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie dann Akzeptieren.
- **3** Drücken Sie Ja, um die Einstellung zu bestätigen.

## Software wurde nicht installiert

Falls bei der Installation Probleme aufgetreten sind oder der Drucker beim Senden eines Druckauftrags nicht in der Liste im Druckerordner oder als Druckeroption angezeigt wird, versuchen Sie, die Software zu deinstallieren und neu zu installieren.

Stellen Sie vor der Neuinstallation der Software Folgendes sicher:

## DER COMPUTER MUSS DIE MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

VORÜBERGEHENDES DEAKTIVIEREN VON SICHERHEITSPROGRAMMEN IN WINDOWS, BEVOR DIE SOFTWARE INSTALLIERT WIRD

## ÜBERPRÜFEN DER USB-VERBINDUNG

- 1 Überprüfen Sie das USB-Kabel auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie ein neues Kabel, falls dieses beschädigt ist.
- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- **3** Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.

Der USB-Anschluss ist durch ● ← gekennzeichnet.

**Hinweis:** Falls weiterhin Probleme auftreten, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Möglicherweise ist der verwendete Anschluss defekt.

## WIEDERANSCHLIESSEN DES DRUCKERNETZTEILS

**1** Schalten Sie den Drucker aus.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiesparmodus befindet. Halten Sie 🕁 drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie anschließend das Netzkabel vom Netzteil.
- **3** Schließen Sie das Netzkabel nach einer Minute wieder an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 4 Schalten Sie den Drucker ein.

## Druckauftrag wird nicht gedruckt oder Seiten fehlen

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlerbehebung" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

## DIE TINTENPATRONEN MÜSSEN RICHTIG EINGESETZT SEIN

- 1 Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Abdeckung.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Patronen richtig eingesetzt sind.

Die Patronen sollten hörbar im entsprechenden Steckplatz für die Farbpatrone des Druckkopfs einrasten.

3 Schließen Sie den Drucker.

## AUSWÄHLEN DES DRUCKERS IM DIALOGFELD "DRUCKEN", BEVOR DER DRUCKAUFTRAG GESENDET WIRD

Hinweis: Lösungsvorschlag nur für Macintosh-Benutzer.

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Datei > Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus und klicken Sie auf Drucken.

Wenn der Drucker nicht in der Druckerliste angezeigt wird, wählen Sie **Drucker hinzufügen**. Wählen Sie Ihren Drucker aus der Druckerliste auf der Registerkarte "Standard" aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, probieren Sie eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie bei einem über USB angeschlossenen Drucker das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
- Informationen zu einem Drucker, der an ein WLAN angeschlossen ist, erhalten Sie im Abschnitt "Fehlerbehebung bei der WLAN-Einrichtung".

## DER DRUCKAUFTRAG DARF NICHT ANGEHALTEN SEIN

DER DRUCKER MUSS ALS STANDARDDRUCKER DEFINIERT SEIN

## WIEDERANSCHLIESSEN DES DRUCKERNETZTEILS

**1** Schalten Sie den Drucker aus.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiesparmodus befindet. Halten Sie 🕁 drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie anschließend das Netzkabel vom Netzteil.
- **3** Schließen Sie das Netzkabel nach einer Minute wieder an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 4 Schalten Sie den Drucker ein.

## ENTFERNEN UND WIEDERANSCHLIESSEN DES AN DEN DRUCKER ANGESCHLOSSENEN USB-KABELS

## ÜBERPRÜFEN DER USB-VERBINDUNG

- 1 Überprüfen Sie das USB-Kabel auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie ein neues Kabel, falls dieses beschädigt ist.
- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- **3** Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.

Der USB-Anschluss ist durch ← gekennzeichnet.

**Hinweis:** Falls weiterhin Probleme auftreten, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Möglicherweise ist der verwendete Anschluss defekt.

## ENTFERNEN UND NEUINSTALLIEREN DER DRUCKERSOFTWARE

## Drucker druckt leere Seiten

Die Ursache für leere Seiten können falsch eingesetzte Tintenpatronen sein.

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

## **AUSWECHSELN VON TINTENPATRONEN**

Weitere Informationen finden Sie unter "Auswechseln von Tintenpatronen" auf Seite 14.

Hinweis: Die Patronen müssen hörbar im Einschub für die entsprechende Farbe einrasten.

## Reinigen der Druckkopfdüsen

- 1 Legen Sie normales, unbedrucktes Papier ein.
- **2** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### > Weitere Optionen

3 Drücken Sie Druckkopf reinigen oder Druckkopf intensiv reinigen.

Eine Reinigungsseite wird gedruckt.

#### **AUSRICHTEN DES DRUCKKOPFS**

- **1** Legen Sie normales, unbedrucktes Papier ein.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### > Weitere Optionen > Drucker ausrichten

Eine Ausrichtungsseite wird gedruckt.

Hinweis: Entfernen Sie die Ausrichtungsseite erst nach Ende des Drucks.

## Drucker ist belegt oder antwortet nicht

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

## DRUCKER DARF SICH NICHT IM ENERGIESPARMODUS BEFINDEN

Blinkt die Netz-LED langsam, befindet sich der Drucker im Energiesparmodus. Drücken Sie 🕁, um den Energiesparmodus zu beenden.

Wenn sich der Drucker nicht aus dem Energiesparmodus zurückholen lässt, schalten Sie ihn aus und wieder ein:

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und warten Sie 10 Sekunden.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie den Drucker ein.

Wenn dieses Problem weiterhin besteht, suchen Sie auf unserer Website eine aktualisierte Druckersoftware oder Firmware.

## WIEDERANSCHLIESSEN DES DRUCKERNETZTEILS

**1** Schalten Sie den Drucker aus.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiesparmodus befindet. Halten Sie 🕁 drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie anschließend das Netzkabel vom Netzteil.
- **3** Schließen Sie das Netzkabel nach einer Minute wieder an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- **4** Schalten Sie den Drucker ein.

## Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden

Wenn sich Aufträge in der Druckerwarteschlange stauen und nicht gelöscht werden können, damit andere Aufträge gedruckt werden können, ist die Kommunikation zwischen Computer und Drucker möglicherweise unterbrochen.

## NEUSTART DES COMPUTERS UND WIEDERHOLEN DES DRUCKVORGANGS

ENTFERNEN UND WIEDERANSCHLIESSEN DES AN DEN DRUCKER ANGESCHLOSSENEN USB-KABELS

## Drucken über USB nicht möglich

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

## ÜBERPRÜFEN DER USB-VERBINDUNG

- 1 Überprüfen Sie das USB-Kabel auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie ein neues Kabel, falls dieses beschädigt ist.
- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.

3 Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers. Der USB-Anschluss ist mit ← C gekennzeichnet.

**Hinweis:** Falls weiterhin Probleme auftreten, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Möglicherweise ist der verwendete Anschluss defekt.

ÜBERPRÜFEN, OB DER USB-ANSCHLUSS IN WINDOWS AKTIVIERT IST

- 1 Klicken Sie auf 🥙 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" devmgmt.msc ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**. Der Geräte-Manager wird geöffnet.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben USB-Controllern (Universal Serial Bus).
  Wenn der USB-Host-Controller und der USB-Root-Hub aufgeführt sind, ist der USB-Anschluss aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Computer.

ENTFERNEN UND NEUINSTALLIEREN DER DRUCKERSOFTWARE

## Bedeutung der Druckermeldungen

## Ausrichtungsproblem

Versuchen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie die Tintenpatronen.
  - 1 Öffnen Sie den Drucker, nehmen Sie die Tintenpatronen heraus und setzen Sie sie wieder ein.
  - **2** Legen Sie markierungsfreies Normalpapier im Format A4 oder Letter ein.
    - Der Drucker erkennt Markierungen auf bereits verwendetem Papier. Dies kann dazu führen, dass die Ausrichtungsfehlermeldung erneut ausgegeben wird.
  - **3** Schließen Sie den Drucker.
  - **4** Drücken Sie je nach Druckermodell **OK** oder **M**, um den Vorgang zu wiederholen.
- Drücken Sie 🚫, um die Meldung zu löschen.

## Auftrag kann nicht sortiert werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Weiter**, um die im Druckerarbeitsspeicher gespeicherten Seiten zu drucken, und sortieren Sie anschließend die restlichen Seiten des Druckauftrags.
- Drücken Sie Druck abbrechen, um den aktuellen Druckauftrag abzubrechen.

## [Papiereinzug] ändern in [Format] Papier

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wählen Sie das Papierfach mit dem richtigen Papierformat oder der richtigen Papiersorte aus.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um den Auftrag fortzusetzen, nachdem das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Standardpapierfach eingelegt wurden.
- Drücken Sie 🚫, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.

## [Papiereinzug] ändern in [Format] [Sorte] Papier

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wählen Sie das Papierfach mit dem richtigen Papierformat oder der richtigen Papiersorte aus.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um den Auftrag fortzusetzen, nachdem das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Standardpapierfach eingelegt wurden.
- Drücken Sie 🛞, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.

## Drucker schließen

Der Drucker ist geöffnet. Schließen Sie den Drucker, um die Meldung zu löschen.



## Kommunikationsfehler

Der Drucker kann nicht mit dem angeforderten Ziel kommunizieren. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer beide über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sicher an den Hostcomputer, Druckserver oder einen anderen Netzwerkzugriffspunkt angeschlossen ist.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

## E-Mail-Standardnachricht

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie Ja, um die für den Drucker eingegebene E-Mail-Standardnachricht festzulegen.
- Drücken Sie Nein, um die neue Nachricht nur für den aktuellen Auftrag beizubehalten.

## **Duplexeinheit fehlt**

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

• Stellen Sie sicher, dass die Duplexeinheit ordnungsgemäß an der Druckrückseite angebracht ist, damit Sie die Meldung löschen können.



• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

## Kein E-Mail-Server angegeben

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie Fortfahren, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Server angegeben wurde.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm  $\mathscr{P}$  > E-Mail-Einrichtung > SMTP-Einrichtung. Geben Sie die SMTP-Servereinstellungen ein und drücken Sie OK oder Akzeptieren, um jede Einstellung zu speichern.

• Vergewissern Sie sich ggf., dass das Netzwerk, an das Ihr Drucker angeschlossen ist, mit dem Internet verbunden ist. Einige E-Mail-Server erfordern keine Internetverbindung, beispielsweise die Server in privaten Netzwerken. Weitere Informationen zu den Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator.

## E-Mail-Übertragungsfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

• Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit einem Ethernet- oder WLAN-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie eine E-Mail senden.

Der Drucker unterstützt jeweils nur eine aktive Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN).

• Vergewissern Sie sich ggf., dass das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist, damit der Drucker mit dem SMTP-Server kommunizieren kann. Falls der Drucker keine Verbindung mit dem Internet herstellen kann, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

- Stellen Sie sicher, dass die SMTP-Servereinstellungen richtig sind.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

## Tintenpatronenfehler

Mindestens eine der eingesetzten Tintenpatronen kann vom Drucker nicht authentifiziert werden. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie 🚫, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.
- Verwenden Sie nur Original-Tintenpatronen von Lexmark.
- Setzen Sie die angegebenen Tintenpatronen ordnungsgemäß ein.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Ruhemodus befindet. Halten Sie 🕁 drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

• Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter http://support.lexmark.com.

## **Tintenpatrone fehlt**

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Setzen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) ein.
- Setzen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) wieder ein.
- Wenn ein "Info zu Patronen"-Widget auf Ihren Drucker heruntergeladen wurde, drücken Sie **Tinte suchen**. Die im Menü "SmartSolutions" verfügbare "Info zu Patronen"-Lösung wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.
- Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter http://support.lexmark.com.

## Nicht unterstützte Tintenpatrone

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Tauschen Sie die nicht erkannte Tintenpatrone gegen eine vom Drucker unterstützte Patrone aus.
- Wenn ein "Info zu Patronen"-Widget auf Ihren Drucker heruntergeladen wurde, drücken Sie **Tinte suchen**. Die im Menü "SmartSolutions" verfügbare "Info zu Patronen"-Lösung wird angezeigt.
- Drücken Sie OK, um die Meldung zu löschen.
- Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter http://support.lexmark.com.
## Wenig Tinte

Die angegebene Tintenpatrone muss möglicherweise bald ausgetauscht werden. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wenn ein "Info zu Patronen"-Widget auf Ihren Drucker heruntergeladen wurde, drücken Sie **Tinte suchen**. Die im Menü "SmartSolutions" verfügbare "Info zu Patronen"-Lösung wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

**Hinweis:** Je nach Ihren Druckereinstellungen dürfen Sie den Druck möglicherweise erst fortsetzen, nachdem Sie die angegebene Patrone ausgetauscht haben.

• Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter http://support.lexmark.com.

## [Papiereinzug] auffüllen mit [Format] Papier

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie das angegebene Papier in das Fach ein.
- Drücken Sie Papier eingelegt, weiter, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie 🚫, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.

## [Papiereinzug] auffüllen mit [Format] [Sorte] Papier

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie das angegebene Papier in das Fach ein.
- Drücken Sie Papier eingelegt, weiter, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie 🚫, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.

## Speichermedium-Fehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Entfernen Sie das Speichermedium, um es erneut in den Kartensteckplatz einzusetzen oder erneut an den USB-Anschluss anzuschließen.
- Drücken Sie **OK** oder **OK**, um die Meldung zu löschen.

## Netzwerk [x] Softwarefehler

[x] ist die Nummer der Netzwerkverbindung.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.

## **Keine E-Mail-Adresse**

Die E-Mail-Kontaktperson oder mindestens ein Mitglied der ausgewählten Gruppe verfügt über keine E-Mail-Adresse. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie Ja, um die E-Mail-Adresse einzugeben, und dann Akzeptieren, sobald Sie einen Empfänger hinzufügen.
- Drücken Sie **Gruppe bearbeiten**, um die fehlenden E-Mail-Adressen einzugeben, und dann **Akzeptieren**, sobald Sie einen Empfänger hinzufügen.
- Drücken Sie Trotzdem senden, um die E-Mail nur an Gruppenmitglieder mit E-Mail-Adresse zu senden.
- Drücken Sie **Nein**, um die E-Mail abzubrechen.

## Kein Papier in Fach [x]

Versuchen Sie es mit einer der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

- Legen Sie das angegebene Papier in das Fach ein.
- Drücken Sie Papier eingelegt, weiter, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie 🚫, um den aktuellen Auftrag abzubrechen.

## Papierfach [x] erkannt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie Ja, um die Meldung zu löschen.
- Drücken Sie **Einstellungen ändern** und wählen Sie dann das Papierformat und die Papiersorte der eingelegten Medien aus. Drücken Sie bei jeder Auswahl **Akzeptieren**.

## Papierfach [x] entfernt

Setzen Sie das angegebene Papierfach in den Drucker ein oder drücken Sie OK.

## Druckerarbeitsspeicher voll

Drücken Sie je nach Druckermodell **OK** oder **OK**, um die Meldung zu löschen.

Hinweis: Dadurch wird der Druckauftrag aus dem Druckerarbeitsspeicher gelöscht.

## Druckkopf bewegt sich nicht

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie OK.
- Öffnen Sie den Drucker, um störende Objekte, die den Druckkopf behindern könnten, zu entfernen, und schließen Sie den Drucker.

## Druckkopffehler

#### Entnehmen und Wiedereinsetzen des Druckkopfs

Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie die Kontakte der Patrone nicht mit bloßen Händen, um Schäden und Probleme mit der Druckqualität zu vermeiden.

**1** Öffnen Sie den Drucker und ziehen Sie den Schnapper nach oben.



**2** Nehmen Sie den Druckkopf heraus.



**3** Reinigen Sie die Kontakte am Druckkopf und die Kontakte innerhalb des Patronenhalters mit einem sauberen, fusselfreien Tuch.



4 Setzen Sie den Druckkopf wieder ein und schließen Sie den Schnapper, bis er hörbar einrastet.



5 Schließen Sie den Drucker.

**Hinweis:** Wenn sich das Problem durch das Entnehmen und Wiedereinsetzen des Druckkopfs nicht beheben lässt, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Druckkopf fehlt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Setzen Sie den Druckkopf ein.
  - 1 Öffnen Sie den Drucker und ziehen Sie den Schnapper des Patronenhalters nach oben.



2 Setzen Sie den Druckkopf ein und schließen Sie den Schnapper, bis er hörbar einrastet.



**Hinweis:** Setzen Sie die Tintenpatronen in den Druckkopf ein. Weitere Informationen zum Ersetzen von Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

- 3 Schließen Sie den Drucker.
- Drücken Sie 👈 oder 🏠 , um die Meldung zu löschen.
- Wenn Ihr Drucker ohne Druckkopf geliefert wurde, besuchen Sie die Supportwebsite von Lexmark unter http://support.lexmark.com, oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zu erhalten.
- Wenn die Meldung angezeigt wird, auch wenn der Druckkopf bereits installiert ist, informieren Sie sich unter "Druckkopf-Fehler" im *Benutzerhandbuch*.

## Druckkopf nicht unterstützt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
- Setzen Sie einen unterstützten Druckkopf ein.
  - 1 Öffnen Sie den Drucker.
  - **2** Drücken Sie den Entriegelungsknopf und entnehmen Sie die Patronen.



**3** Ziehen Sie den Schnapper des Patronenhalters nach oben.



4 Entfernen Sie den nicht unterstützten Druckkopf.



**5** Setzen Sie den unterstützten Druckkopf ein und schließen Sie den Schnapper, bis er *hörbar* einrastet.



**Hinweis:** Setzen Sie die Tintenpatronen in den Druckkopf ein. Weitere Informationen zum Ersetzen von Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

- 6 Schließen Sie den Drucker.
- Besuchen Sie die Supportwebsite von Lexmark unter http://support.lexmark.com oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zu erhalten.

## Druckkopfwarnung

Mindestens eine der Tintenpatronen war seit Einschalten des Druckers mehr als zwei Stunden nicht eingesetzt.

Führen Sie eine Reinigung oder Intensivreinigung des Druckkopfs durch, um ungeminderte Druckqualität zu gewährleisten.

Eine Reinigungsseite wird gedruckt.

Hinweise:

- Reinigen Sie die Druckkopfdüsen nur, falls unbedingt erforderlich, da dabei Tinte verbraucht wird.
- Dies gilt besonders für die intensive Reinigung; probieren Sie deshalb erst die sparsamere Option "Druckkopf reinigen".
- Wenn die Tintenfüllstände zu niedrig sind, müssen Sie die Tintenpatronen auswechseln, bevor Sie die Druckkopfdüsen reinigen.
- Weitere Informationen zum Reinigen der Druckkopfdüsen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

## Proxyfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Proxy festlegen**, um die Proxyeinstellungen einzugeben.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

## **Tintenpatrone austauschen**

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Tauschen Sie die nicht erkannte Tintenpatrone gegen eine vom Drucker unterstützte Patrone aus.
- Wenn ein "Info zu Patronen"-Widget auf Ihren Drucker heruntergeladen wurde, drücken Sie **Tinte suchen**. Die im Menü "SmartSolutions" verfügbare "Info zu Patronen"-Lösung wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.
- Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter http://support.lexmark.com.

## ADZ-Abdeckung des Scanners geöffnet

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Schließen Sie die ADZ-Abdeckung, um die Meldung zu löschen.
- Drücken Sie 🗵, um den aktuellen Scanauftrag abzubrechen.

## Scanner deaktiviert

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Überprüfen Sie die Druckersoftware- oder Administrationseinstellungen auf dem Drucker, um den Scanner zu aktivieren.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

## Sicherheitszertifikatsfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Datum einstellen**, um das Druckerdatum zu überprüfen, und versuchen Sie, erneut eine Verbindung mit dem Server herzustellen.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

## Papier ist zu kurz

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie je nach Druckermodell OK oder OK
- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat richtig festgelegt wurde.
- Legen Sie Papier des richtigen Formats in das Fach oder die Papierstütze ein.
- Überprüfen Sie die Papierführungen und stellen Sie sicher, dass das Papier ordnungsgemäß in das Fach bzw. die Papierstütze eingelegt wurde.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

## Fehler bei der Aktualisierung von SmartSolutions

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer beide über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sicher an den Hostcomputer, Druckserver oder einen anderen Netzwerkzugriffspunkt angeschlossen ist.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

## Standardnetzwerk-Softwarefehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie Fortfahren, um die Meldung zu löschen.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.

## Lösung kann nicht abgerufen werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer beide über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sicher an den Hostcomputer, Druckserver oder einen anderen Netzwerkzugriffspunkt angeschlossen ist.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

## Nicht wiederherstellbarer Scanfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Starten Sie den Drucker neu.
- Aktualisieren Sie die Drucker-Firmware. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.lexmark.com.

## USB-Gerät nicht unterstützt

Entfernen Sie das nicht erkannte USB-Gerät und tauschen Sie es gegen ein unterstütztes Gerät aus.

## USB-Hub nicht unterstützt

Nicht erkannten USB-Hub entfernen.

# **Beseitigen von Papierstaus**

- "Papierstau im Drucker" auf Seite 152
- "Papierstau im Ausgabefach" auf Seite 155
- "Papierstau in der Duplexeinheit" auf Seite 155
- "Papierstau in der ADZ (nur ausgewählte Modelle)" auf Seite 156
- "Falscher Einzug von Papier oder Spezialdruckmedien" auf Seite 158

## Papierstau im Drucker

**Hinweis:** Die Teile im Drucker können leicht beschädigt werden. Vermeiden Sie es, diese Teile beim Beseitigen von Papierstaus zu berühren.

## Überprüfen des Papierstaubereichs

**1** Heben Sie die Scannereinheit an.



2 Entfernen Sie die Abdeckung des Papierstaubereichs.



Hinweise:

- Drücken Sie die Verriegelung zusammen, um die Abdeckung des Papierstaubereichs anzuheben.
- Achten Sie darauf, dass der Druckkopf auf die entgegengesetzte Seite des Papierstaubereichs gefahren wird.
- **3** Greifen Sie das Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

4 Setzen Sie die Abdeckung des Staubereichs wieder ein, bis sie hörbar einrastet.



- 5 Schließen Sie den Drucker.
- 6 Drücken Sie je nach Druckermodell OK oder OK.

#### Überprüfen des Papierfachs

#### Hinweise:

- Überprüfen Sie bei ausgewählten Modellen, die ein zweites Fach unterstützen, auch das zweite Fach.
- Wenn das Papierfach entfernt wurde, darf das Fach erst wieder eingesetzt werden, nachdem der Papierstau beseitigt wurde.
- 1 Ziehen Sie das Fach vollständig aus dem Drucker heraus.



**2** Greifen Sie das Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

**3** Schieben Sie das Fach hinein.



4 Drücken Sie je nach Druckermodell **OK** oder **OK**.

## Papierstau im Ausgabefach

**1** Greifen Sie das Papier und ziehen Sie es vorsichtig heraus.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

2 Drücken Sie je nach Druckermodell **OK** oder **OK**.

## Papierstau in der Duplexeinheit

**Hinweis:** Die Teile im Drucker können leicht beschädigt werden. Vermeiden Sie es, diese Teile beim Beseitigen von Papierstaus zu berühren.

**1** Drücken Sie die Duplexschnapper nach unten und nehmen Sie die Duplexeinheit heraus.



2 Greifen Sie das Papier und ziehen Sie es vorsichtig heraus.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

**3** Setzen Sie die Duplexeinheit erneut ein.



4 Drücken Sie je nach Druckermodell OK oder OK.

## Papierstau in der ADZ (nur ausgewählte Modelle)

**Hinweis:** Die Teile im Drucker können leicht beschädigt werden. Vermeiden Sie es, diese Teile beim Beseitigen von Papierstaus zu berühren.

#### Überprüfen der ADZ

1 Drücken Sie die ADZ-Taste und öffnen Sie die ADZ-Abdeckung.



- Szenario 1 Szenario 2
- **2** Greifen Sie das Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

**3** Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.



4 Drücken Sie je nach Druckermodell **OK** oder **OK**.

## Überprüfen des Bereichs unterhalb des ADZ-Fachs

**1** Entfernen Sie das ADZ-Fach.



**2** Greifen Sie das Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.

**3** Setzen Sie das ADZ-Fach wieder ein, bis es *hörbar* einrastet.



4 Drücken Sie je nach Druckermodell **OK** oder **OK**.

## Falscher Einzug von Papier oder Spezialdruckmedien

Diese Lösungen sind bei Einzugsfehlern oder schrägem Einzug von Papier oder Spezialmedien möglich bzw., wenn mehrere Blätter eingezogen werden oder zusammenkleben. Versuchen Sie es mit einer der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

## Überprüfen des Papierzustands

Verwenden Sie nur neues, glattes Papier.

## ÜBERPRÜFEN DES EINGELEGTEN PAPIERS

- Legen Sie weniger Papier in den Drucker ein.
- Legen Sie Papier mit der Druckseite nach unten ein. (Wenn Sie nicht sicher sind, welche Seite die zu bedruckende Seite ist, lesen Sie die Anweisungen zum Papier.)
- Lesen Sie die Anweisungen zum Einlegen Ihres Papier oder Ihrer Spezialdruckmedien.

ENTNEHMEN JEDER SEITE NACH DEM DRUCK

ANPASSEN DER PAPIERFÜHRUNGEN, SODASS SIE AM EINGELEGTEN PAPIER ANLIEGEN

# Fehlersuche beim Drucken

- "Schlechte Qualität an den Seitenrändern" auf Seite 159
- "Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild" auf Seite 160
- "Geringe Druckgeschwindigkeit" auf Seite 160
- "Verlangsamte Computerleistung beim Drucken" auf Seite 161

## Schlechte Qualität an den Seitenrändern

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

#### Prüfen der Mindestdruckeinstellungen

Verwenden Sie folgende Mindestrandeinstellungen (außer beim randlosen Druck):

- Linker und rechter Rand:
  - 6,35 mm (0,25 Zoll) für Papier im Letter-Format
  - 3,37 mm (0,133 Zoll) für alle Papierformate außer Letter
- Oberer Rand: 1,7 mm (0,067 Zoll)
- Unterer Rand: 12,7 mm (0,5 Zoll)

#### AUSWÄHLEN DER FUNKTION FÜR RANDLOSES DRUCKEN

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Foto auf Datei > Drucken.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Installation.
- 3 Wechseln Sie zu:

Registerkarte Papier/Papierausgabe > Einstellung für randlosen Druck auswählen > OK

4 Klicken Sie auf Drucken.

#### Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Foto Datei > Seite einrichten.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Format für" Ihren Drucker aus.
- Wählen Sie im Popup-Menü "Papierformat" ein Papierformat mit "(Ohne Rand)" im Namen.
   Beispiel: Bei Fotopapier im Format 4 x 6 wählen Sie US 4 x 6 Zoll (Ohne Rand).
- 4 Klicken Sie auf OK.
- 5 Wählen Sie in der Menüleiste Ablage > Drucken aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option Qualität/Medien aus.
- 8 Wählen Sie im Popup-Menü für die Papiersorte eine Papiersorte aus.

- 9 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckqualität" Beste oder Foto aus.
- 10 Klicken Sie auf Drucken.

## Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

#### Prüfen der Tintenfüllstände

Ersetzen Sie fast leere oder leere Tintenpatronen.

#### Auswählen einer höheren Druckqualität über die Druckersoftware

#### **RICHTIGES EINSETZEN DER TINTENPATRONEN**

AUSRICHTEN DES DRUCKKOPFS

#### Reinigen oder intensives Reinigen der Druckkopfdüsen

**Hinweis:** Wenn sich die Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild durch diese Lösungsvorschläge nicht entfernen lassen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

## Geringe Druckgeschwindigkeit

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

AUSWÄHLEN EINER GERINGEREN DRUCKQUALITÄT ÜBER DIE DRUCKERSOFTWARE

MANUELLES AUSWÄHLEN EINER PAPIERSORTE, DIE DEM EINGELEGTEN PAPIER ENTSPRICHT

ENTFERNEN UND NEUINSTALLIEREN DER DRUCKERSOFTWARE

#### **O**PTIMIEREN DER VERARBEITUNGSGESCHWINDIGKEIT DES COMPUTERS

- Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen.
- Verringern Sie die Anzahl und Größe von Grafiken und Bildern im Dokument.

#### HINZUFÜGEN VON ARBEITSSPEICHER ZUM COMPUTER

Überlegen Sie, ob eine RAM-Aufrüstung sinnvoll ist.

## Verlangsamte Computerleistung beim Drucken

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

#### ÜBERPRÜFEN SIE DIE USB-VERBINDUNG ZWISCHEN DRUCKER UND COMPUTER.

Wenn der Computer über ein USB-Kabel mit dem Drucker verbunden ist, verwenden Sie ggf. ein anderes USB-Kabel.

#### AKTUALISIEREN SIE DIE NETZWERKVERBINDUNGEN.

- 1 Wenn der Computer mit einem Ethernet-Netzwerk oder WLAN verbunden ist, deaktivieren Sie den Zugriffspunkt (WLAN-Router) und aktivieren ihn anschließend erneut.
- **2** Warten Sie eine Minute, bis Drucker und Computer die Verbindung erneut hergestellt haben.

#### Schliessen Aller nicht benötigten Anwendungen

Beenden Sie vorübergehend nicht verwendete Anwendungen oder Prozesse, die zu viel Arbeitsspeicher auf dem Computer belegen.

#### ÜBERPRÜFEN SIE DIE COMPUTERLEISTUNG.

Möglicherweise muss die Ressourcen- und Prozessverwaltung auf dem Computer geändert werden.

Weitere Informationen dazu, wie Sie die Computerleistung verbessern, finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.

# Fehlersuche beim Kopieren und Scannen

- "Kopierer oder Scanner reagiert nicht" auf Seite 161
- "Scannereinheit lässt sich nicht schließen." auf Seite 162
- "Schlechte Qualität bei Kopien oder gescannten Bildern" auf Seite 162
- "Dokumente oder Fotos werden unvollständig kopiert oder gescannt" auf Seite 162
- "Der Scanvorgang war nicht erfolgreich" auf Seite 163
- "Scanvorgang nimmt zu viel Zeit in Anspruch oder der Computer reagiert nicht mehr" auf Seite 163
- "Scannen auf einen Computer über ein Netzwerk nicht möglich" auf Seite 163

## Kopierer oder Scanner reagiert nicht

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

#### EINRICHTEN DES DRUCKERS ALS STANDARDDRUCKER

ENTFERNEN UND NEUINSTALLIEREN DER DRUCKERSOFTWARE

## Scannereinheit lässt sich nicht schließen.

- **1** Heben Sie die Scannereinheit an.
- 2 Entfernen Sie ggf. Gegenstände, die das Schließen der Scannereinheit verhindern.
- **3** Senken Sie die Scannereinheit.

## Schlechte Qualität bei Kopien oder gescannten Bildern

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

**R**EINIGEN DES **S**CANNERGLASES

ANPASSEN DER SCANQUALITÄT

Lesen der Tipps zum Kopieren, Scannen und Verbessern der Druckqualität

VERWENDEN EINER BESSEREN VERSION DES ORIGINALDOKUMENTS ODER -BILDS

Das Dokument oder Foto muss mit der bedruckten Seite nach unten und in der richtigen Ecke auf dem Scannerglas liegen

## Dokumente oder Fotos werden unvollständig kopiert oder gescannt

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

Das Dokument oder Foto muss mit der bedruckten Seite nach unten und im Positionierungsdreieck auf dem Scannerglas liegen

ES MUSS EIN PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT WERDEN, DAS DEM EINGELEGTEN PAPIER ENTSPRICHT

DIE EINSTELLUNG "ORIGINALGRÖSSE" MUSS DER GRÖSSE DES ZU SCANNENDEN DOKUMENTS ENTSPRECHEN

## Der Scanvorgang war nicht erfolgreich

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

### ÜBERPRÜFEN DER USB-VERBINDUNG

- 1 Überprüfen Sie das USB-Kabel auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie ein neues Kabel, falls dieses beschädigt ist.
- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- **3** Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.

Der USB-Anschluss ist durch ← C gekennzeichnet.

**Hinweis:** Falls weiterhin Probleme auftreten, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Möglicherweise ist der verwendete Anschluss defekt.

## **NEUSTART DES COMPUTERS**

# Scanvorgang nimmt zu viel Zeit in Anspruch oder der Computer reagiert nicht mehr

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

#### Schliessen anderer nicht benötigter Softwareprogramme

**NEUSTART DES COMPUTERS** 

## Scannen auf einen Computer über ein Netzwerk nicht möglich

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

#### DRUCKER UND ZIELCOMPUTER MÜSSEN MIT DEMSELBEN NETZWERK VERBUNDEN SEIN

DRUCKERSOFTWARE MUSS AUF DEM ZIELCOMPUTER INSTALLIERT SEIN

# Fehlersuche beim E-Mail-Versand

- "E-Mail-Nachrichten können nicht gesendet werden" auf Seite 164
- "Dateien können nicht angehängt werden" auf Seite 164

## E-Mail-Nachrichten können nicht gesendet werden

#### Überprüfen von Einstellungen für die E-Mail-Konfiguration

Stellen Sie sicher, dass Sie die E-Mail-Einrichtung ordnungsgemäß abgeschlossen und einen SMTP-Server erfolgreich konfiguriert haben.

#### Überprüfen der Netzwerkverbindung

Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit einem Ethernet-Netzwerk oder WLAN verbunden ist. Ihr Netzwerk muss mit dem Internet verbunden sein, damit der Drucker mit dem SMTP-Server kommunizieren kann.

#### ÜBERPRÜFEN DER PROXYKONFIGURATION

Ihre Proxyserver-Konfiguration sollte SMTP-Serververbindungen zulassen. Wenn Sie Hilfe zum Proxyserver oder zu den SMTP-Einstellungen benötigen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

## EINGEBEN EINER GÜLTIGEN EMPFÄNGER-E-MAIL-ADRESSE

#### DIE MAILBOX DES EMPFÄNGERS DARF NICHT VOLL SEIN

In diesem Fall würde die E-Mail an Ihren Posteingang zurückgesendet werden.

## Dateien können nicht angehängt werden

AUSWÄHLEN EINES UNTERSTÜTZTEN DATEITYPS (JPEG ODER PDF)

DIE DATEI DARF NICHT ZU GROSS SEIN

# Fehlerbehebung beim Faxen

Hinweis: Die Faxfunktion ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.

- "Checkliste 'Fehlersuche beim Faxen'" auf Seite 165
- "Faxnachrichten können nicht gesendet werden" auf Seite 165
- "Faxnachrichten können nicht empfangen werden" auf Seite 167
- "Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden" auf Seite 168
- "Fax-Fehlermeldungen auf dem Druckerbedienfeld" auf Seite 168

Ausführliche Beschreibungen zu allgemeinen Begriffen und Aufgaben finden Sie unter:

- "Einrichten des Druckers für den Faxbetrieb" auf Seite 72
- "Faxversand FAQ" auf Seite 91

## Checkliste "Fehlersuche beim Faxen"

Wenn beim Senden und Empfangen von Faxnachrichten Probleme auftreten, sollten Sie zunächst die Verbindung überprüfen.

1 Überprüfen Sie, ob über die Telefonleitung ein Wählton zu hören ist, indem Sie ein analoges Telefon an die Telefonbuchse, den DSL-Filter, das VoIP-Gerät oder Kabelmodem anschließen, an das der Drucker angeschlossen ist. Achten Sie darauf, das Telefon mit demselben Anschluss zu verbinden.

Wenn Sie keinen Wählton hören, wenden Sie sich an Ihren Telefonnetzanbieter.

2 Während der Drucker mit der Telefonleitung verbunden ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den 🛞 - Anschluss des Druckers an und überprüfen, ob ein Wählton zu hören ist.

Wenn Sie keinen Wählton hören, verwenden Sie die unten aufgeführte Checkliste. Überprüfen Sie nach jedem Punkt, ob ein Wählton zu hören ist.

Wenn ein Wählton zu hören ist, beim Senden und Empfangen von Faxnachrichten aber weiterhin Probleme auftreten, sollten Sie sich in den weiteren Themen in diesem Abschnitt informieren.

#### Verbindungs-Checkliste

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker und weitere ggf. an die Leitung angeschlossene Geräte ordnungsgemäß eingerichtet und konfiguriert sind, wie im jeweiligen Einrichtungsszenario beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig eingesteckt sind.

Prüfen Sie die Kabelverbindungen der folgenden Hardware (sofern vorhanden):

Netzteil	Anrufbeantworter	Kabelmodem	Splitter
Telefon	VoIP-Adapter	DSL-Filter	RJ-11-Adapter

- Wenn der Drucker an eine DSL-Leitung (Digital Subscriber Line) angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass Sie einen DSL-Filter für den Drucker verwenden.
- Wenn der Drucker an einen VoIP-Adapter oder ein Kabelmodem angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem ersten Telefonanschluss verbunden ist.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Splitters sicher, dass es sich um einen Telefonsplitter handelt. Verwenden Sie *keinen* Leitungssplitter.

## Faxnachrichten können nicht gesendet werden

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Fehlersuche beim Faxen" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

#### ÜBERPRÜFEN, OB DIE BENUTZERINFORMATIONEN IN DEN DRUCKER EINGEGEBEN WURDEN

Wenn die Benutzerinformationen während der Ersteinrichtung nicht eingegeben wurden, geben Sie Ihren Faxnamen und Ihre Faxnummer ein. Anhand dieser Informationen werden Sie als Absender aller gesendeten Faxe identifiziert. In einigen Ländern oder Regionen ist die Faxnummer und der Faxname erforderlich, um ein Fax zu senden. Anonyme Faxe werden von einigen Faxgeräten blockiert.

## Reduzieren der Übertragungsgeschwindigkeit des Faxmodems

Das Modem des Druckers kann Daten mit maximal 33.600 Bit/s senden und empfangen. Es ist jedoch nicht erforderlich, die schnellste Übertragungsrate für das Modem festzulegen. Die Modemgeschwindigkeit auf dem Empfangsfaxgerät muss gleich der Sendegeschwindigkeit der Faxnachricht sein oder diese übertreffen. Andernfalls wird die Faxnachricht nicht empfangen.

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### 🎤 > Faxeinrichtung > Wählen und Senden > Max. Sendegeschwindigkeit

2 Wählen Sie eine Sendegeschwindigkeit und drücken Sie dann Akzeptieren.

#### AKTIVIEREN DER FEHLERKORREKTUR

Fehler und Unschärfen in einem Faxdokument können auf zu starkes Rauschen in der Leitung hindeuten. Durch diese Funktion kann der Drucker die fehlerhaften Datenblöcke erneut übertragen und die Fehler korrigieren. Wenn ein Fax zu viele Fehler aufweist, kann es vom empfangenden Faxgerät zurückgewiesen werden.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### 🄑 > Faxeinrichtung > Wählen und Senden > Fehlerkorrektur > Ein > Akzeptieren

#### AKTIVIEREN DER AUTOMATISCHEN FAXUMWANDLUNG

Wenn das empfangende Faxgerät kein Farbfax unterstützt, wird das ausgehende Farbfax automatisch in Schwarzweiß umgewandelt. Außerdem wird die Faxauflösung automatisch auf einen Wert eingestellt, der vom Empfangsgerät unterstützt wird.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### $\mathscr{P}$ > Faxeinrichtung > Wählen und Senden > Automatische Faxumwandlung > Ein > Akzeptieren

#### Überprüfen der richtigen Einstellung der Amtsvorwahl

Die Amtsvorwahl entspricht der Ziffer oder Ziffernfolge, die Sie drücken, bevor Sie die eigentliche Fax- oder Telefonnummer wählen. Wenn sich der Drucker in einer Büroumgebung oder innerhalb einer Festnetztelefonanlage befindet, kann es erforderlich sein, eine bestimmte Nummer zu drücken, um Gespräche mit Teilnehmern außerhalb des Büros zu führen.

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### > Faxeinrichtung > W\u00e4hlen und Senden > Vorwahl

2 Überprüfen Sie die Vorwahl.

Wenn die Vorwahl nicht richtig ist, geben Sie die richtige Nummer ein und drücken dann Akzeptieren.

## Faxnachrichten können nicht empfangen werden

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Fehlersuche beim Faxen" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

#### Überprüfen, ob bei der Einrichtung die richtigen Einstellungen vorgenommen wurden

Wenn der Drucker die Leitung mit anderen Geräten teilt, müssen folgende Einstellungen konfiguriert sein:

- "Automatische Antwort" ist aktiviert.
- Der Drucker nimmt einen Anruf bei einer höheren Anzahl von Rufzeichen entgegen als andere Geräte.
- Der Drucker nimmt einen Anruf beim richtigen eindeutigen Rufzeichen entgegen (sofern Sie einen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonniert haben).

#### ÜBERPRÜFEN, OB DER DRUCKER AN EINEN ANALOGEN ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN IST

Beim Drucker handelt es sich um ein analoges Gerät. Wenn Sie ein PBX-System verwenden, muss der Drucker an einen analogen Anschluss an der PBX angeschlossen sein. Möglicherweise benötigen Sie einen Umwandler für digitale Leitungen, durch den digitale in analoge Signale umgewandelt werden.

#### VERGEWISSERN SIE SICH, DASS GENÜGEND DRUCKERARBEITSSPEICHER VERFÜGBAR IST.

Ein eingehendes Fax wird vom Drucker im Arbeitsspeicher des Druckers gespeichert, bevor es ausgedruckt wird. Wenn im Drucker beim Faxempfang keine Tinte oder kein Papier mehr vorhanden ist, wird das Fax vom Drucker gespeichert, sodass Sie es später ausdrucken können. Wenn der Druckerarbeitsspeicher jedoch voll ist, kann der Drucker möglicherweise keine weiteren eingehenden Faxe empfangen. Wenn der Arbeitsspeicher des Druckers voll ist, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Touchscreen. Beheben Sie den Fehler, um Speicherplatz im Druckerarbeitsspeicher freizugeben.

#### ÜBERPRÜFEN, OB DIE FAXWEITERLEITUNG DEAKTIVIERT IST

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### 

#### ERHÖHEN DER RUFTONLAUTSTÄRKE

Wenn Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einstellen, erhöhen Sie die Ruftonlautstärke.

#### Überprüfen, ob der richtige Code für den manuellen Empfang eingestellt ist

Wenn Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einstellen, müssen Sie beim Faxeingang den richtigen Code eingeben, damit der Drucker das Fax empfangen kann.

**1** Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### > Faxeinrichtung > Rufzeichen und Antwort > Code zum manuellen Empfang

2 Kopieren Sie den auf dem Touch-Screen angezeigten Code für den manuellen Empfang.

**Hinweis:** Der Standardcode lautet \*9\*, kann aus Sicherheitsgründen jedoch in eine Zahl geändert werden, die nur Ihnen bekannt ist.

## Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden

Der Drucker muss an eine Telefon-, DSL- oder VoIP-Leitung angeschlossen bzw. mit einem Kabeldienst verbunden sein, bevor Sie die Faxeinstellungen in der Faxsoftware konfigurieren können.

#### **EIN FAXTREIBER MUSS INSTALLIERT SEIN**

Die Faxoption ist nur zur Verwendung mit dem PostScript-Treiber oder dem Universalfaxtreiber verfügbar. Informationen zur Installation dieser Treiber finden Sie auf der CD *Software und Dokumentation*.

#### DER DRUCKER MUSS AN EINE TELEFONLEITUNG ANGESCHLOSSEN SEIN

Der Drucker muss (über eine normale Telefonbuchse, einen DSL-Filter, einen VoIP-Adapter oder ein Kabelmodem) an Ihre Telefonleitung angeschlossen werden, bevor Sie die Faxsoftware öffnen und die Faxeinstellungen konfigurieren können.

## Fax-Fehlermeldungen auf dem Druckerbedienfeld

Fehlermeldung:	Bedeutung:	Mögliche Lösungen:
Remotefaxfehler	Das empfangende Faxgerät kann das Fax nicht annehmen. Der Fehler beim empfangenden Gerät kann mehrere Ursachen haben.	<ul> <li>Senden Sie das Fax erneut. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Verbindungsqualität vor.</li> <li>Vermindern Sie die Übertragungsgeschwindigkeit Ihres Faxmodems.</li> <li>Registrieren Sie Ihre Benutzerinformationen. In einigen Ländern ist es nicht möglich, ein Fax ohne Registrierung des Faxnamens und der Faxnummer zu senden. Faxe ohne Absenderinformationen können von einigen Faxgeräten auch blockiert werden.</li> </ul>
Faxmodus nicht unterstützt	Faxnachrichten in Farbe oder die Scanauflösung des gesendeten Dokuments wird vom empfangenden Faxgerät nicht unterstützt.	<ul> <li>Aktivieren Sie die automatische Faxumwandlung. Der Drucker wandelt farbige Faxnachrichten automatisch in Schwarzweißfaxe um und verringert die Scanauflösung des Dokuments.</li> <li>Reduzieren Sie die Faxqualität.</li> <li>Formatieren Sie das Dokument auf Papier im Letter- Format um.</li> </ul>
Nicht unterstützte Komprimierung	Das Faxmodem des empfangenden Faxgeräts unterstützt keine Datenkomprimierung. Faxmodems führen eine Datenkomprimierung durch, um die Übertragung zu beschleunigen. Das empfangende Faxmodem muss jedoch denselben Komprimierungsmodus verwenden.	<ul> <li>Verringern Sie die Übertragungsgeschwindigkeit des Faxmodems, und senden Sie das Fax erneut.</li> <li>Aktivieren Sie die automatische Faxumwandlung.</li> </ul>
Nicht unterstützte Auflösung	Die Scanauflösung des gesendeten Dokuments wird vom empfangenden Faxgerät nicht unterstützt.	<ul> <li>Reduzieren Sie die Faxqualität.</li> <li>Aktivieren Sie die automatische Faxumwandlung.</li> </ul>

Fehlermeldung:	Bedeutung:	Mögliche Lösungen:
Nicht wiederherstellbarer Faxfehler	Beim Faxmodem sind schwerwiegende Fehler aufgetreten.	Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein, und senden Sie das Fax erneut.
Fehler beim Faxmodem	Das Faxmodem des Druckers ist entweder belegt, oder während der Übertragung über das Faxmodem sind Probleme aufgetreten.	Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein, und senden Sie das Fax erneut.
Telefonleitung ist an falsche Buchse angeschlossen.	Das Telefonkabel ist an den falschen Anschluss auf der Rückseite des Druckers angeschlossen.	Schließen Sie das Telefonkabel an den ɨ-Anschluss auf der Rückseite des Druckers an.
Digitale Leitung erkannt	Der Drucker ist an eine digitale Leitung angeschlossen.	Beim Drucker handelt es sich um ein analoges Gerät, das an eine analoge Leitung angeschlossen werden muss. Zum Anschluss des Druckers an eine digitale Leitung müssen Sie einen Umwandler für digitale Leitungen bzw. einen Filter verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Einrichten des Druckers für den Faxbetrieb".
Verbindungsfehler Telefonleitungsfehler Telefonleitung nicht angeschlossen	Der Drucker kann keinen Wählton erkennen.	Siehe Checkliste "Fehlersuche beim Faxen".
Besetzte Telefonleitung	Ihre Telefonleitung oder die des empfangenden Faxgeräts ist belegt. Dieses Problem tritt insbesondere auf, wenn der Drucker die Leitung gemeinsam mit anderen Geräten (Telefon, Anrufbeantworter) nutzt.	<ul> <li>Stellen Sie den Drucker für die Wahlwiederholung ein.</li> <li>Erhöhen Sie die Zeit zwischen den Wahlwiederholungsversuchen.</li> <li>Führen Sie zur Verbindungsüberprüfung einen Testanruf an die Nummer durch, an die ein Fax gesendet werden soll.</li> <li>Wenn die Telefonleitung gerade von einem anderen Gerät verwendet wird, warten Sie mit dem Senden der Faxnachricht, bis die Leitung frei ist.</li> <li>Planen Sie den erneuten Faxversand für einen späteren Zeitpunkt.</li> <li>Stellen Sie den Drucker so ein, dass das Dokument vor der Einwahl gescannt wird. Das gescannte Dokument wird im Druckerarbeitsspeicher gespeichert. Der Drucker kann es dann abrufen und die Nummer automatisch erneut wählen.</li> </ul>
Keine Antwort	Möglicherweise wurde der automatische Faxempfang am empfangenden Faxgerät ausgeschaltet.	<ul> <li>Überprüfen Sie die Nummer, und senden Sie das Fax erneut.</li> <li>Stellen Sie den Drucker für die Wahlwiederholung ein. Hinweis: Die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche kann unabhängig von den auf dem Drucker festgelegten entsprechenden Einstellungen je nach Land oder Region begrenzt sein.</li> <li>Planen Sie den erneuten Faxversand für einen späteren Zeitpunkt.</li> </ul>

Fehlermeldung:	Bedeutung:	Mögliche Lösungen:
Keine Anrufer-ID Anruf gestoppt	Der Anruf wurde von Ihrem Drucker beendet, weil das eingehende Fax keine Absenderinformationen aufweist. Möglicherweise haben Sie Faxnachrichten ohne Anrufer-ID blockiert, oder Faxnachrichten ohne Anrufer-ID sind in Ihrem Land bzw. Ihrer Region nicht zulässig.	Deaktivieren Sie "Nummer-ID blockieren".

Zum Beheben von Fehlermeldungen in der Faxsoftware klicken Sie auf **Hilfe**, um Hilfeinformationen für die Faxsoftware anzuzeigen.

# Fehlersuche bei Speicherkarten

- "Checkliste 'Fehlersuche bei Speicherkarten'" auf Seite 170
- "Keine Aktivität nach Einsetzen einer Speicherkarte" auf Seite 170

## Checkliste "Fehlersuche bei Speicherkarten"

Mithilfe der folgenden Checkliste lassen sich die meisten Speicherkartenprobleme beheben, bevor Sie eine Fehlersuche vornehmen:

- Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Speicherkarte mit dem Drucker kompatibel ist.
- Die Speicherkarte darf nicht beschädigt sein.
- Die Speicherkarte muss unterstützte Dateitypen enthalten.

## Keine Aktivität nach Einsetzen einer Speicherkarte

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Fehlersuche bei Speicherkarten" nicht beheben lässt, versuchen Sie folgende Lösungsmöglichkeiten:

#### **ERNEUTES EINSETZEN DER SPEICHERKARTE**

Die Speicherkarte wurde eventuell zu langsam eingesetzt. Ziehen Sie die Speicherkarte heraus und schieben Sie sie schnell wieder ein.

# Fehlersuche bei Netzwerkproblemen

- "Checkliste für die Fehlersuche bei Netzwerkproblemen" auf Seite 170
- "Die Schaltfläche 'Fortfahren' steht nicht zur Verfügung" auf Seite 172
- "Druckerkommunikation wird durch die Computer-Firewall blockiert" auf Seite 173
- "Die Kommunikation mit dem Drucker wird unterbrochen, wenn ein Anschluss an ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) besteht" auf Seite 174

## Checkliste für die Fehlersuche bei Netzwerkproblemen

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie mit der Fehlersuche bei der WLAN-Einrichtung beginnen:

#### Allgemeine Netzwerkumgebung

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Drucker, Computer und Zugriffspunkt (WLAN-Router) sind angeschlossen und eingeschaltet.
- Das WLAN funktioniert ordnungsgemäß.

Versuchen Sie, auf andere Computer in Ihrem WLAN zuzugreifen. Versuchen Sie, eine WLAN-Verbindung zum Internet herzustellen, wenn das Netzwerk über eine Internetverbindung verfügt.

- Der Druckertreiber ist auf dem Computer installiert, von dem Aufgaben ausgeführt werden.
- Der richtige Druckeranschluss ist ausgewählt.
- Für das Netzwerk wird die richtige IP-Adresse und Netzwerkmaske und das richtige Gateway verwendet. Drucken Sie eine Netzwerk-Einrichtungsseite über den Drucker, um die Netzwerkeinstellungen zu prüfen.
- Alle Switches, Hubs und anderen Verbindungsgeräte sind eingeschaltet.

#### **Ethernet-Netzwerk**

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Ethernet-Kabel und -Anschlüsse sind nicht beschädigt.
  - Prüfen Sie die Anschlüsse an beiden Enden auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein neues Kabel.
- Das Ethernet-Kabel ist fest mit dem Drucker und dem Netzwerk-Hub oder der Wandsteckdose verbunden.

#### WLAN

Stellen Sie Folgendes sicher:

• Die SSID ist richtig.

Drucken Sie eine Netzwerk-Einrichtungsseite über den Drucker, um die Netzwerkeinstellungen zu prüfen.

• Die WLAN-Sicherheitseinstellungen sind richtig.

Melden Sie sich beim Zugriffspunkt an und überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen.

Führen Sie die WLAN-Einrichtung erneut durch, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Sicherheitsinformationen richtig sind.

- Drucker und Computer befinden sich in Reichweite des WLANs.
- Der Computer und der Drucker sind an dasselbe WLAN angeschlossen.
- Der Drucker steht nicht in der Nähe von Hindernissen oder anderen elektronischen Geräten, die u. U. das Signal des WLANs stören.

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation zwischen Drucker und WLAN-Zugriffspunkt nicht durch stahl- oder betonhaltige Hindernisse (Pfosten, Wände oder tragende Säulen) behindert wird.

Zahlreiche Geräte können das WLAN-Signal beeinträchtigen, z. B. Babyphones, Motoren, schnurlose Telefone, Sicherheitskameras, andere WLANs und einige Bluetooth-Geräte.

- Der Computer ist nicht an ein VPN angeschlossen.
- Ihre Firewall auf dem Computer ist auf die neueste Version aktualisiert und unterstützt die Kommunikation der Druckersoftware über das Netzwerk.

## Die Schaltfläche "Fortfahren" steht nicht zur Verfügung

Führen Sie die folgenden Lösungsversuche in der angegebenen Reihenfolge aus, bis die Schaltfläche "Fortfahren" wieder aktiv ist:

## DAS USB-KABEL MUSS VORSCHRIFTSMÄSSIG AN DEN USB-ANSCHLUSS DES COMPUTERS UND DEN USB-

ANSCHLUSS DES DRUCKERS ANGESCHLOSSEN SEIN

USB-Anschlüsse sind mit ekennzeichnet.

#### DER DRUCKER MUSS ANGESCHLOSSEN UND EINGESCHALTET SEIN

Stellen Sie sicher, dass die U-Taste leuchtet. Wenn Sie den Drucker gerade eingeschaltet haben, müssen Sie das USB-Kabel möglicherweise abziehen und erneut anschließen.

#### DER USB-ANSCHLUSS AM COMPUTER MUSS FUNKTIONSFÄHIG SEIN

Testen Sie den USB-Anschluss, indem Sie andere Geräte daran anschließen. Wenn andere Geräte problemlos an diesem Anschluss verwendet werden können, ist der Anschluss funktionsfähig.

#### Hinweise:

- Möglicherweise funktioniert der Anschluss ordnungsgemäß, bestimmte Konflikte treten jedoch zwischen mehreren USB-Geräten auf. Versuchen Sie, eines der USB-Geräte zu trennen.
- Wenn der USB-Anschluss am Computer nicht funktioniert, probieren Sie einen der anderen USB-Anschlüsse aus.

#### DAS USB-KABEL MUSS ANGESCHLOSSEN SEIN

Probieren Sie ein anderes USB-Kabel aus. Falls Sie ein Kabel mit einer Länge über 3 m verwenden, versuchen Sie es mit einem kürzeren Kabel.

**Hinweis:** USB-Hubs, Verlängerungskabel, Anschlussreplikatoren und Dockingstationen können Verbindungsprobleme verursachen. Versuchen Sie, diese Geräte zu trennen, sodass der Drucker direkt an Ihren Computer angeschlossen ist.

#### DIE FÜR DAS DRUCKERMODELL GEEIGNETE CD MUSS VERWENDET WERDEN

Vergleichen Sie das Druckermodell auf der CD mit der Modellangabe auf dem Drucker. Die Angaben sollten entweder exakt übereinstimmen oder zur selben Serie gehören.

Falls Sie Zweifel haben, suchen Sie auf der Lexmark Website eine aktualisierte Version der Druckersoftware. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

#### ERNEUTES ANSCHLIESSEN DES DRUCKERNETZTEILS

1 Schalten Sie den Drucker aus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Ruhemodus befindet. Halten Sie 🕁 drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie anschließend das Netzkabel vom Netzteil.

- **3** Schließen Sie das Netzkabel nach einer Minute wieder an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 4 Schalten Sie den Drucker ein.

#### **ERNEUTES AUSFÜHREN DES INSTALLATIONSPROGRAMMS**

- 1 Schließen Sie das Installationsprogramm.
- **2** Nehmen Sie die CD heraus und starten Sie den Computer neu.
- **3** Legen Sie die CD ein und führen Sie das Installationsprogramm erneut aus.

#### DER COMPUTER MUSS IN DER LAGE SEIN, DIE USB-AKTIVITÄT AM USB-ANSCHLUSS ZU ERKENNEN

Öffnen Sie den Geräte-Manager, um festzustellen, ob Aktivität erkennbar ist, sobald ein USB-Gerät an einen USB-Anschluss angeschlossen wird:

- 1 Klicken Sie auf 🥙 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" devmgmt.msc ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 4 Achten Sie auf das Fenster "Geräte-Manager", während Sie ein USB-Kabel oder ein anderes Gerät an den USB-Anschluss anschließen. Das Fenster wird aktualisiert, sobald die USB-Verbindung vom Geräte-Manager erkannt wird.
  - Wenn der Geräte-Manager zwar reagiert, aber keine der vorherigen Lösungen geholfen hat, wenden Sie sich an den Kundendienst.
  - Wenn der Geräte-Manager nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit Ihrem Computer und der USB-Unterstützung vor. Die USB-Verbindung muss vom Computer erkannt werden, damit die Installation ausgeführt werden kann.

## Druckerkommunikation wird durch die Computer-Firewall blockiert

Firewall-Einstellungen können den Drucker daran hindern, eine Verbindung mit dem Computer herzustellen.

Wenn eine Firewall auf Ihrem Computer installiert ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Deaktivieren Sie die Computer-Firewall.
- Aktualisieren Sie die Computer-Firewall auf die neueste Version und erlauben Sie der Druckersoftware die Kommunikation über das Netzwerk.

Weitere Informationen zum Deaktivieren und Aktualisieren der Firewall finden Sie auf den Hilfeseiten Ihres Betriebssystems.

# Die Kommunikation mit dem Drucker wird unterbrochen, wenn ein Anschluss an ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) besteht

Die Verbindung zu einem WLAN-Drucker im lokalen Netzwerk wird bei Anschluss an die meisten virtuellen privaten Netzwerke (VPNs) unterbrochen.

Die meisten virtuellen privaten Netzwerke erlauben den Benutzern nur die Kommunikation mit dem VPN und keinem anderen Netzwerk zur selben Zeit. Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie den Treiber auf dem Computer installieren oder bevor Sie die WLAN-Einrichtung auf dem Computer durchführen.

Prüfen Sie, ob der Computer derzeit mit einem VPN verbunden ist, indem Sie die VPN-Clientsoftware öffnen und die VPN-Verbindungen prüfen. Falls keine VPN-Clientsoftware installiert ist, prüfen Sie die Verbindungen manuell mithilfe des Windows-VPN-Clients.

Wenn gleichzeitig Verbindungen mit dem lokalen Netzwerk und einem VPN hergestellt werden sollen, dann muss der Systemadministrator das VPNs Split-Tunneling aktivieren. Einige Unternehmen erlauben das Split-Tunneling jedoch aufgrund von Sicherheits- oder technischen Überlegungen nicht.

Wenn Sie nur eine Verbindung mit einem VPN herstellen möchten, werden die gewünschten Dokumente erst gedruckt, nachdem die VPN-Sitzung beendet wurde. Wenn Sie den Druck fortsetzen möchten, während Sie mit einem VPN verbunden sind, schließen Sie den Drucker über ein USB-Kabel an den Computer an. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

# Fehlersuche bei der WLAN-Einrichtung

- "Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen auf die Werkseinstellungen" auf Seite 174
- "Drucken über WLAN nicht möglich" auf Seite 174
- "Drahtloser Druckserver ist nicht installiert" auf Seite 178
- "Anzeige der Nachricht 'Kommunikation nicht möglich' während des WLAN-Drucks" auf Seite 178
- "Beheben von Unterbrechungen bei der WLAN-Kommunikation" auf Seite 180

## Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen auf die Werkseinstellungen

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

#### >> Netzw.-Einr. > Netzwerkeinstellungen zurücksetzen > Ja

Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite aus und überprüfen Sie die WLAN-Einstellungen.

## Drucken über WLAN nicht möglich

Falls bei der Installation Probleme aufgetreten sind oder der Drucker beim Senden eines Druckauftrags nicht im Druckerordner oder als Druckeroption erscheint, können Sie versuchen, die Software zu deinstallieren und neu zu installieren.

Überprüfen Sie vor der Neuinstallation der Software die Checkliste für die Fehlersuche und führen Sie dann folgende Schritte aus:

## DEAKTIVIEREN UND ERNEUTES AKTIVIEREN DES ZUGRIFFSPUNKTS (WLAN-ROUTERS)

Warten Sie eine Minute, bis Drucker und Computer die Verbindung erneut hergestellt haben. In manchen Fällen werden dadurch die Netzwerkverbindungen neu initialisiert und Verbindungsprobleme gelöst.

#### BEENDEN EINER VPN-SITZUNG

Bei Verbindung mit einem anderen Netzwerk über VPN können Sie nicht über das WLAN auf den Drucker zugreifen. Beenden Sie Ihre VPN-Sitzung und wiederholen Sie den Druckvorgang.

#### DEMOMODUS MUSS DEAKTIVIERT SEIN

Ausgewählte Druckerfunktionen sind nicht verfügbar, wenn der Demomodus aktiviert ist.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

> Demomodus > Aus > Einstellung speichern

#### ÜBERPRÜFEN VON WEP-SCHLÜSSEL ODER WPA-PASSPHRASE

Wenn Ihr Zugriffspunkt die WEP-Sicherheit verwendet, sollte der WEP-Schlüssel aus folgendem bestehen:

- Genau 10 oder 26 hexadezimale Zeichen. Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9. *oder*
- Genau 5 oder 13 ASCII-Zeichen. ASCII-Zeichen sind die Buchstaben, Zahlen und Symbole auf einer Computertastatur. Bei ASCII-Zeichen in einem WEP-Schlüssel wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

Wenn Ihr Zugriffspunkt WPA- oder WPA2-Sicherheit verwendet, sollte die WPA-Passphrase aus folgendem bestehen:

- Genau 64 hexadezimale Zeichen. Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9. oder
- 8 bis 63 ASCII-Zeichen. ASCII-Zeichen sind die Buchstaben, Zahlen und Symbole auf einer Computertastatur. Bei ASCII-Zeichen in einer WPA-Passphrase wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

**Hinweis:** Falls Ihnen diese Informationen nicht bekannt sind, schlagen Sie in der WLAN-Dokumentation nach oder wenden Sie sich an die Person, die das WLAN für Sie eingerichtet hat.

#### DER ZUGRIFFSPUNKT MUSS ÜBER EINE TASTE ZUR ZUORDNUNG/REGISTRIERUNG VERFÜGEN

WLAN Broadband Boxes in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, z. B. die LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox oder Club Internet, erfordern möglicherweise, dass Sie beim Hinzufügen des Druckers zum WLAN eine Taste für die Zuordnung/Registrierung drücken.

Wenn Sie eines dieser Produkte verwenden und weitere Informationen benötigen, informieren Sie sich in der mit der Box gelieferten Dokumentation oder wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (ISP).

#### DER ZUGRIFFSPUNKT MUSS IN EINEM GRÖSSEREN ABSTAND ZU ANDEREN ELEKTRISCHEN GERÄTEN AUFGESTELLT SEIN

Vorübergehend können Interferenzen durch elektrische Geräte wie Mikrowellenherde oder andere Haushaltsgeräte, schnurlose Telefone, Überwachungsgeräte für Kleinkinder und Sicherheitssystemkameras auftreten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zugriffspunkt sich nicht zu nah bei diesen Geräten befindet.

#### AUFSTELLEN DES COMPUTERS UND/ODER DRUCKERS NÄHER AM ZUGRIFFSPUNKT

Die Reichweite Ihres WLANs hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter den Fähigkeiten Ihres Zugriffspunkts und Ihrer Netzwerkadapter. Falls beim Drucken Probleme auftreten, stellen Sie Computer und Drucker in einem Abstand von max. 30 m auf.

#### Überprüfen der Qualität von WLAN-Signalen

Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite aus und überprüfen Sie die Signalqualität. Wenn die Signalqualität als gut oder ausgezeichnet aufgeführt ist, wird das Problem durch einen anderen Umstand verursacht.

#### Überprüfen der erweiterten Sicherheitseinstellungen

- Falls Sie die MAC-Adressenfilterung (Media Access Control) zur Beschränkung des Zugriffs auf das WLAN verwenden, müssen Sie die MAC-Adresse des Druckers zur Liste der für eine Verbindung mit dem Zugriffspunkt zugelassenen Adressen hinzufügen.
- Wenn Sie den Zugriffspunkt so einrichten, dass Sie eine beschränkte Anzahl von IP-Adressen erhalten, müssen Sie diese Einstellung ändern, damit der Drucker hinzugefügt werden kann.

**Hinweis:** Informationen zum Vornehmen dieser Änderungen finden Sie in der im Lieferumfang des Zugriffspunkts enthaltenen Dokumentation oder Sie wenden sich an die Person, die Ihr WLAN eingerichtet hat.

#### DER ZUGRIFFSPUNKT MUSS MIT DEM COMPUTER VERBUNDEN SEIN

- Prüfen Sie, ob Ihre Internetverbindung aktiv ist, indem Sie Ihren Webbrowser öffnen und eine beliebige Website aufrufen.
- Falls andere Computer oder Ressourcen mit dem WLAN verbunden sind, testen Sie, ob Sie vom Computer aus auf sie zugreifen können.

#### DRUCKER UND COMPUTER MÜSSEN MIT DEMSELBEN WLAN VERBUNDEN SEIN

Wenn Drucker und Computer nicht im selben WLAN enthalten sind, sind Sie nicht in der Lage, drahtlos zu drucken. Die SSID des Druckers muss mit der SSID des WLANs übereinstimmen, falls der Computer bereits mit dem WLAN verbunden ist.

#### Windows-Benutzer

- 1 Erfragen Sie die SSID des Netzwerks, in das der Computer eingebunden ist.
  - a Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld des Webbrowsers ein.

Wenn Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts nicht kennen:

- 1 Klicken Sie auf 🥙 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" cmd ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 4 Geben Sie ipconfig ein und drücken Sie dann die Eingabetaste. Überprüfen Sie den Abschnitt für die WLAN-Verbindung:
  - Der Eintrag "Standardgateway" entspricht in der Regel dem Zugriffspunkt.
  - Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 192.168.2.134.
- **b** Geben Sie nach Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriffspunkt ein.
- c Klicken Sie auf OK.
- d Suchen Sie im Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen den Eintrag "SSID".
- e Notieren Sie die SSID.

**Hinweis:** Gehen Sie beim Notieren der Angaben äußerst genau vor und achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung.

- 2 Erfragen Sie die SSID des Netzwerks, in das der Drucker eingebunden ist:
  - **a** Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite am Drucker.
  - **b** Suchen Sie im Abschnitt "WLAN" nach **SSID**.
- **3** Vergleichen Sie die SSID des Computers mit der SSID des Druckers.

Stimmen die SSIDs überein, sind Computer und Drucker mit demselben WLAN verbunden.

Stimmen die SSIDs nicht überein, führen Sie das Dienstprogramm anschließend erneut aus, um den Drucker für das vom Computer verwendete WLAN einzurichten.

#### Macintosh-Benutzer mit AirPort-Basisstation

#### Unter Mac OS X Version 10.5 oder höher

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

#### Systemeinstellungen > Netzwerk > AirPort

Die SSID des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist, wird im Menü "Netzwerkname" angezeigt.

**2** Notieren Sie die SSID.

#### Mac OS X Version 10.4 oder früher

**1** Wechseln Sie im Finder zu:

#### Programme > Internet-Verbindung > AirPort

Die SSID des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist, wird im Menü "Netzwerk" angezeigt.

2 Notieren Sie die SSID.

#### Macintosh-Benutzer mit einem Zugriffspunkt

1 Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld des Webbrowsers ein und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wenn Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts nicht kennen, gehen Sie wie folgt vor:

- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
  - Systemeinstellungen > Netzwerk > AirPort
- **b** Klicken Sie auf **Erweitert** oder **Konfigurieren**.
- **c** Klicken Sie auf **TCP/IP**.

Der Eintrag "Router" entspricht normalerweise dem Zugriffspunkt.

- 2 Geben Sie bei Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf OK.
- **3** Suchen Sie im Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen den Eintrag "SSID".
- **4** Notieren Sie die SSID, den Sicherheitstyp und den WEP-Schlüssel/die WPA-Passphrase (falls angezeigt).

Hinweise:

- Gehen Sie beim Notieren der Netzwerkinformationen äußerst genau vor und achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung.
- Bewahren Sie die SSID und den WEP-Schlüssel oder die WPA-Passphrase zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

#### DAS BETRIEBSSYSTEM MUSS MIT DEM WLAN-DRUCK ÜBER AIRPORT KOMPATIBEL SEIN

Der Drucker unterstützt nur den WLAN-Druck über AirPort-Basisstationen für Mac OS X Version 10.5 oder höher.

#### Drahtloser Druckserver ist nicht installiert

Während der Installation erhalten Sie u. U. die Nachricht, dass der Drucker über keinen installierten Drahtlosdruckserver verfügt. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie sicher sind, dass der Drahtlosdruck mit diesem Drucker möglich ist:

#### Prüfen der Stromversorgung

Stellen Sie sicher, dass die 🕁-LED leuchtet.

#### Anzeige der Nachricht "Kommunikation nicht möglich" während des WLAN-Drucks

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### Computer und Drucker müssen über gültige IP-Adressen für das Netzwerk verfügen

Bei Verwendung eines Laptops mit aktivierter Stromsparfunktion wird Ihnen u. U. auf dem Bildschirm die Meldung "Kommunikation nicht möglich" angezeigt, wenn Sie versuchen, über das WLAN auszudrucken. Dieser Fall kann bei ausgeschalteter Laptopfestplatte eintreten.

Wenn diese Meldung angezeigt wird, warten Sie einige Sekunden und wiederholen Sie dann den Druckvorgang. Der Start von Laptop und Drucker sowie die Neuanmeldung am WLAN dauert einige Sekunden.

Wird diese Meldung erneut angezeigt wird, nachdem Sie bereits lange auf die Netzwerkverbindung des Druckers und Laptops gewartet haben, liegt möglicherweise ein Problem mit dem WLAN vor.

Stellen Sie sicher, dass sowohl Laptop als auch Drucker IP-Adressen zugewiesen wurden:

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf 🕗 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" cmd ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- **4** Geben Sie **ipconfig** ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.

Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 192.168.0.100.

#### **Macintosh-Benutzer**

**1** Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

#### Über diesen Mac >Weitere Informationen

- 2 Wählen Sie im Inhaltsfeld Netzwerk aus.
- 3 Wenn Sie über ein WLAN verbunden sind, wählen Sie aus der Liste "Aktive Dienste" den Eintrag AirPort.Der Eintrag "Router" entspricht normalerweise dem Zugriffspunkt.

#### Suchen der IP-Adresse des Druckers

- Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite am Drucker. Suchen Sie im Abschnitt "TCP/IP" nach Adresse.
- Überprüfen Sie die Druckereinstellungen.
  - **1** Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:
    - >Netzwerkeinrichtung >TCP/IP >IPv4
  - 2 Suchen Sie nach IP-Adresse.

Verfügen Drucker und/oder Laptop über keine IP-Adresse oder verfügen beide über die Adresse 169.254.x.y (wobei x und y zwei beliebige Zahlen zwischen 0 und 255 darstellen), gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Schalten Sie das Gerät ohne gültige IP-Adresse aus (den Laptop, den Drucker oder beide).
- 2 Schalten Sie die Geräte ein und überprüfen Sie die IP-Adressen erneut.

Wurde dem Laptop und/oder dem Drucker noch immer keine gültige IP-Adresse zugewiesen, liegt ein Problem mit dem WLAN vor. Versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass der Zugriffspunkt (WLAN-Router) eingeschaltet und funktionsfähig ist.
- Entfernen Sie ggf. Gegenstände, die das Signal blockieren könnten.
- Schalten Sie vorübergehend alle unnötigen WLAN-Geräte im Netzwerk aus und stoppen Sie alle netzwerkintensiven Aktivitäten, z. B. umfangreiche Dateiübertragungen oder Netzwerkspiele. Wenn das Netzwerk überlastet ist, besteht die Möglichkeit, dass der Drucker die IP-Adresse nicht innerhalb der zulässigen Zeit empfängt.
- Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server, der gleichzeitig Ihr WLAN-Router sein kann, funktionsbereit ist und für die Zuweisung von IP-Adressen konfiguriert wurde. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, informieren Sie sich in dem mit Ihrem WLAN-Router gelieferten Handbuch.

Wenn Drucker und Computer über gültige IP-Adressen verfügen und das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie die Problembehebung fort.

#### DER WLAN-ANSCHLUSS MUSS AUSGEWÄHLT SEIN

Hinweis: Diese Lösung gilt nur für Windows-Benutzer.

- 1 Klicken Sie auf 🕗 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie dann Eigenschaften oder Druckereigenschaften im Menü aus.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse.
- **6** Ermitteln Sie den gewählten Anschluss. Der gewählte Anschluss ist in der Spalte "Anschluss" mit einem Häkchen versehen.
- 7 Wenn die Beschreibung des ausgewählten Anschlusses darauf hinweist, dass es sich um einen USB-Anschluss handelt, müssen Sie durch die Liste blättern und den Anschluss auswählen, der in der Beschreibung als Druckeranschluss ausgewiesen ist. Überprüfen Sie das Druckermodell in der Spalte "Drucker", damit Sie den richtigen Druckeranschluss auswählen.
- 8 Klicken Sie auf **OK** und versuchen Sie, erneut zu drucken.

#### DIE BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION MUSS AKTIVIERT SEIN

Hinweis: Diese Lösung gilt nur für Windows-Benutzer.

- 1 Klicken Sie auf 🕗 oder auf Start und dann auf Ausführen.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" control printers ein.
- 3 Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf OK.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie dann Eigenschaften oder Druckereigenschaften im Menü aus.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse.
- 6 Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Bidirektionale Unterstützung aktivieren, falls es nicht bereits aktiviert ist.
- 7 Klicken Sie auf Anwenden >OK und wiederholen Sie den Druckvorgang.

#### Beheben von Unterbrechungen bei der WLAN-Kommunikation

Möglicherweise haben Sie festgestellt, dass Ihr Drucker kurze Zeit funktioniert und dann wieder ausfällt, obwohl sich in der Zwischenzeit nichts im WLAN geändert hat.

Viele verschiedene Gründe können für die Unterbrechung der Netzwerkkommunikation verantwortlich sein, und manchmal sogar mehrere Gründe gleichzeitig. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

#### TRENNEN ALLER VERBINDUNGEN ZU VPNs, WENN DAS WLAN VERWENDET WIRD

Die meisten virtuellen privaten Netzwerke (VPNs) erlauben den Computern nur die Kommunikation mit dem VPN und keinem anderen Netzwerk zur selben Zeit. Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie den Treiber auf dem Computer installieren oder bevor Sie die WLAN-Einrichtung auf dem Computer durchführen.

Prüfen Sie, ob der Computer derzeit mit einem VPN verbunden ist, indem Sie die VPN-Clientsoftware öffnen und die VPN-Verbindungen prüfen. Falls keine VPN-Clientsoftware installiert ist, prüfen Sie die Verbindungen manuell mithilfe des Windows-VPN-Clients.

Wenn gleichzeitig Verbindungen mit dem lokalen Netzwerk und einem VPN hergestellt werden sollen, dann muss der Systemadministrator das VPNs Split-Tunneling aktivieren. Einige Unternehmen erlauben das Split-Tunneling jedoch aufgrund von Sicherheits- oder technischen Überlegungen nicht.

#### DEAKTIVIEREN UND ERNEUTES AKTIVIEREN DES ZUGRIFFSPUNKTS (WLAN-ROUTERS)

Warten Sie eine Minute, bis Drucker und Computer die Verbindung erneut hergestellt haben. In manchen Fällen werden dadurch die Netzwerkverbindungen neu initialisiert und Verbindungsprobleme gelöst.

#### Beseitigen von Netzwerküberlastungen

Wenn ein WLAN überlastet ist, können Probleme bei der Kommunikation zwischen Computer und Drucker auftreten. Einige Gründe für eine hohe WLAN-Auslastung:

- Übertragung umfangreicher Dateien im Netzwerk
- Netzwerkspiele
- Anwendungen für den Peer-zu-Peer-Dateiaustausch
- Streamingvideo
- Vorhandensein zu vieler Computer im WLAN zur selben Zeit

#### BESEITIGEN VON STÖRQUELLEN

Geräte, wie sie in jedem Haushalt vorkommen, können die WLAN-Kommunikation unterbrechen. Schnurlose Telefone (jedoch keine Mobiltelefone), Mikrowellenherde, Überwachungsgeräte für Kleinkinder, fast jedes Küchengerät, schnurlose Überwachungsgeräte, nahe gelegene WLANs und alle motorbetriebenen Geräte können die WLAN-Kommunikation beeinträchtigen.

Schalten Sie diese potenziellen Störquellen versuchsweise ein, um zu sehen, ob sie das Problem verursachen. Falls ja, entfernen Sie das Gerät aus der Nähe des WLANs.

#### Ändern des vom Zugriffspunkt verwendeten Kanals

Manchmal können unbekannte Störquellen beseitigt werden, indem Sie den Kanal ändern, auf dem der Zugriffspunkt sendet. Ein Router verfügt über drei verschiedene Kanäle. In der Dokumentation des Routers finden Sie Informationen zu den drei verfügbaren Kanälen. Weitere Kanäle werden optional angeboten, verursachen jedoch eine Überlappung. Wenn der Router für die Verwendung der Standardeinstellungen konfiguriert wurde, ändern Sie die Kanaleinstellung und wählen einen anderen Kanal aus. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie den Kanal ändern, informieren Sie sich in der mit dem Zugriffspunkt gelieferten Dokumentation.

#### KONFIGURIEREN DES ZUGRIFFSPUNKTS MIT EINER EINDEUTIGEN SSID

Viele WLANs verwenden die SSID, für die der Router werksseitig vom Hersteller eingestellt wurde. Die Verwendung der Standard-SSID kann zu Problemen führen, wenn mehrere Netzwerke an einem Ort dieselbe SSID verwenden. Drucker oder Computer versuchen u. U., eine Verbindung zum falschen Netzwerk herzustellen, obwohl es aussieht, als würde die Verbindung zum richtigen Netzwerk aufgebaut werden.

Um diese Störquelle zu beseitigen, ändern Sie die Standardeinstellung der SSID auf dem Zugriffspunkt. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie die SSID ändern, informieren Sie sich in der mit dem Zugriffspunkt gelieferten Dokumentation.

Hinweis: Wenn Sie die SSID auf dem Zugriffspunkt ändern, müssen Sie die SSID auf allen übrigen Geräten ändern, die auf das WLAN zugreifen.

#### ZUWEISEN STATISCHER IP-ADRESSEN ZU ALLEN NETZWERKGERÄTEN

Die meisten WLANs verwenden einen in den WLAN-Router integrierten DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol), um den Clients im WLAN IP-Adressen zuzuweisen. DHCP-Adressen werden nach Bedarf zugewiesen, z. B. wenn dem WLAN ein neues Gerät hinzugefügt oder ein solches Gerät eingeschaltet wird. WLAN-Geräte müssen eine Anforderung an den Router senden, um als Antwort eine IP-Adresse zu erhalten, mit der sie netzwerkfähig sind. Da der WLAN-Router neben der Zuweisung von Adressen für viele andere Aufgaben zuständig ist, wird die Adresse manchmal nicht schnell genug zugewiesen. Das anfordernde Gerät bricht den Vorgang manchmal ab, noch bevor es eine Adresse erhalten hat.

Zur Lösung dieses Problems sollten Sie den Netzwerkgeräten statische IP-Adressen zuweisen.

So weisen Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zu:

- 1 Führen Sie die WLAN-Einrichtung vollständig aus, wobei der Drucker eine DHCP-Adresse von einem DHCP-Server im Netzwerk erhält.
- **2** Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite, um zu ermitteln, welche IP-Adresse dem Drucker momentan zugewiesen ist.

- **3** Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 4 Klicken Sie auf Konfiguration > TCP/IP > Statische IP-Adresse einrichten.
- 5 Geben Sie im Feld "Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie dem Drucker zuweisen möchten, und klicken Sie auf Übernehmen.

Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse aktualisiert wurde. Geben Sie dazu die statische IP-Adresse in das Adressfeld des Browsers ein und überprüfen Sie, ob die Webseite des Druckers neu geladen wird. Weitere Informationen zum Zuweisen statischer IP-Adressen finden Sie in der im Lieferumfang des Routers und Betriebssystems enthaltenen Dokumentation.

#### AUSSCHLIESSEN BEKANNTER PROBLEME MIT DEM ZUGRIFFSPUNKT

Einige WLAN-Router weisen dokumentierte Fehler auf, die von den Herstellern identifiziert und gelöst wurden. Besuchen Sie die Website des Routerherstellers. Überprüfen Sie, ob Firmware-Updates oder andere Hinweise vom Hersteller verfügbar sind. Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie die Website des Herstellers finden, informieren Sie sich in dem mit dem WLAN-Router gelieferten Dokumentation.

#### SUCHEN NACH UPDATES FÜR DEN WLAN-ADAPTER

Wenn beim Drucken von einem bestimmten Computer Probleme auftreten, besuchen Sie die Website des Herstellers der WLAN-Adapterkarte, die Sie in diesem Computer verwenden. Möglicherweise ist ein aktualisierter Treiber erhältlich, durch den das Problem gelöst werden kann.

#### Ändern aller Netzwerkgeräte in denselben Typ

Grundsätzlich ist es möglich, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Geräte parallel im selben WLAN zu verwenden. Zeitweise wird die Kommunikation langsamerer Geräte jedoch durch die schnelleren Geräte verhindert.

Versuchen Sie, nur Netzwerkgeräte desselben Typs zu aktivieren. Dies könnte die Netzwerkkommunikation verbessern. Wenn das Problem dadurch gelöst wird, könnte es sinnvoll sein, ältere Geräte mit neueren WLAN-Adaptern aufzurüsten.

#### **E**RWERBEN EINES NEUEN **R**OUTERS

Wenn Ihr Router bereits mehrere Jahre alt ist, können Kompatibilitätsprobleme mit neueren WLAN-Geräten im Netzwerk auftreten. In diesem Fall empfiehlt sich die Anschaffung eines neueren Routers, der die 802.11 IEE-Spezifikationen vollständig erfüllt.

# Hinweise

# Produktinformationen

Produktname: Lexmark Pro910 Series Gerätetyp: 4449 Modelle: 901, 90E, 91E

# Hinweis zur Ausgabe

Dezember 2011

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Den technischen Support von Lexmark finden Sie unter support.lexmark.com.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

Verfügen Sie über keinen Internetzugriff, wenden Sie sich unter folgender Adresse schriftlich an Lexmark:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA

#### 2011 Lexmark International, Inc.

#### Alle Rechte vorbehalten.

# Marken

Lexmark und Lexmark mit der Raute sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



AirPrint und das AirPrint-Logo sind Warenzeichen von Apple Inc.

# Hinweis zu modularen Komponenten

Dieses Produkt kann folgende modulare Komponente(n) enthalten:

Lexmark Rechtliche Hinweise Typ/Modell LEX-M03-002; FCC ID: US:2G2CN00BM03002; Industry Canada IC:2376A-M03002

Lexmark Rechtliche Hinweise Typ/Modell LEX-M01-004; FCC ID: IYLM01004; Industry Canada IC:2376A-M01004

# Lizenzhinweise

Alle Lizenzhinweise zu diesem Produkt finden Sie im CD:\LEGAL-Verzeichnis der Installationssoftware-CD.

# Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	901, 90E, 91E
Gerätetyp	4449
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Adresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach

Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805-00 01 15 (Technischer Kundendienst)
E-Mail	internet@lexmark.de

# Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 vorgenommen und entsprechend ISO 9296 gemeldet.

Hinweis: Einige Modi gelten u. U. nicht für Ihr Produkt.

Durchschnittlicher Schalldruckpegel (1 Meter), dBA					
Drucken	52 dB(A)				
Scannen	47 dB(A)				
Kopieren	52 dB(A)				
Bereit	16 dB(A)				

Änderung der Werte vorbehalten. Siehe **www.lexmark.com**. Hier finden Sie die aktuellen Werte.

# **Die Elektronikschrottverordnung (WEEE)**



Das WEEE-Logo kennzeichnet bestimmte Recycling-Programme und Recycling-Vorgänge für elektronische Produkte in Ländern der Europäischen Union. Wir fördern das Recycling unserer Produkte.

Bei Fragen zu Recycling-Möglichkeiten finden Sie auf der Lexmark Website unter **www.lexmark.com** die Telefonnummer Ihres örtlichen Vertriebsbüros.

# **Entsorgung des Produkts**

Entsorgen Sie den Drucker und die Verbrauchsmaterialien nicht wie normalen Haushaltsmüll. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen zu Entsorgung und Recycling zu erhalten.

# Hinweis zum Akku

Dieses Produkt enthält Perchlorat. Möglicherweise ist eine besondere Handhabung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/.

# Hinweis zur empfindlichen Reaktion auf statische Entladungen



Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie den Metallrahmen des Druckers angefasst haben.

# **ENERGY STAR**

Alle Lexmark Produkte mit dem ENERGY STAR-Symbol auf dem Produkt oder auf dem Startbildschirm sind zertifiziert und erfüllen in der von Lexmark gelieferten Konfiguration die ENERGY STAR-Anforderungen der Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).



# Temperaturinformationen

Umgebungstemperatur	15 bis 32°C (60 bis 90°F)
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis 60°C (-40 bis 140°F), 1 bis 60°C (34 bis 140°F)

# Stromverbrauch

#### Stromverbrauch des Produkts

In der folgenden Tabelle wird der Energieverbrauch des Produkts aufgezeigt.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Drucken	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe auf Basis von elektronischen Eingaben	32
Коріе	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe von gedruckten Originaldokumenten.	21
Scannen	Das Produkt scannt gedruckte Dokumente.	15
Ready	Das Produkt wartet auf einen Druckauftrag.	11,5
Energiesparmodus	Das Produkt befindet sich in einem hohen Energiesparmodus.	6

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Aus	Das Produkt ist an eine Netzsteckdose angeschlossen, der Schalter ist jedoch ausgeschaltet.	0,4

Der in der vorhergehenden Tabelle aufgelistete Stromverbrauch stellt durchschnittliche Zeitmessungen dar. Die spontane Leistungsaufnahme kann wesentlich höher liegen als der Durchschnitt.

Änderung der Werte vorbehalten. Unter **www.lexmark.com** erhalten Sie die aktuellen Werte.

#### Ruhemodus

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus, der als *Ruhemodus* bezeichnet wird. Im Ruhemodus wird Energie gespart, indem der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird. Der Ruhemodus wird automatisch aktiviert, wenn das Produkt über einen festgelegten Zeitraum, der auch als *Zeitlimit für den Ruhemodus* bezeichnet wird, nicht verwendet wurde.

Werksseitig ist das Zeitlimit für den Ruhemodus des Produkts wie folgt festgelegt (in Minuten):	60
---	----

Über die Konfigurationsmenüs kann das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen Wert zwischen 1 Minute und 240 Minuten eingestellt werden. Wenn das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen niedrigen Wert eingestellt wird, verringert sich zwar der Energieverbrauch, während die Reaktionszeit des Produkts jedoch verlängert werden kann. Bei einem hohen Wert für das Zeitlimit ist die Reaktionszeit zwar kurz, gleichzeitig wird jedoch mehr Energie verbraucht.

#### Aus-Modus

Verfügt das Produkt über einen Aus-Modus, bei dem dennoch ein geringer Stromverbrauch vorhanden ist, ziehen Sie das Stromkabel aus der Wandsteckdose heraus. Somit wird der Stromverbrauch unterbrochen.

#### **Gesamter Stromverbrauch**

Manchmal ist es hilfreich, den gesamten Stromverbrauch des Produkts zu berechnen. Da die Stromverbrauchsangaben in Watt-Einheiten angegeben werden, wird zur Berechnung des Stromverbrauchs der Stromverbrauch mit der Zeit multipliziert, die das Produkt in jedem Modus verbringt. Der gesamte Stromverbrauch des Produkts ist die Summe des Stromverbrauchs der einzelnen Modi.

# Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Gerät erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind, und zum Umweltdesign von energiebezogenen Geräten.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

# Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer 80D1888) für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

# Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 1999/5/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen angegeben.



Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien ist auf Anfrage beim bevollmächtigten Vertreter erhältlich.

Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

# Technische Hinweise zu WLAN-Produkten

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen zu WLAN-Produkten, die beispielsweise Transmitter oder auch WLAN-Karten oder Transponderkartenleser enthalten.

# Radiofrequenzstrahlung

Die Ausgangsstromstrahlung dieses Geräts liegt deutlich unter den von der FCC und anderen Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwerten für Radiofrequenzstrahlung. Zwischen der Antenne und den Bedienern des Geräts muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen der FCC und anderer Regulierungsbehörden zur Radiofrequenzstrahlung zu erfüllen.

# Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2005/32/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen angegeben.

# CE

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien ist auf Anfrage beim bevollmächtigten Vertreter erhältlich.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Produkte mit der 2,4-GHz-WLAN-Option erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC und 2005/32/EC des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen angegeben.

# (()

Der Betrieb ist in allen Ländern der EU und der EFTA zulässig, aber auf die Verwendung in geschlossenen Räumen beschränkt.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien ist auf Anfrage beim bevollmächtigten Vertreter erhältlich.

Dieses Produkt kann in den in der folgenden Tabelle angegebenen Ländern verwendet werden.

AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	ΗU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	мт	NL	NEIN	PL	РТ
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

# LEXMARK EINGESCHRÄNKTE SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNG UND -

# LIZENZVEREINBARUNG

LESEN SIE DIESE LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG VOR VERWENDUNG DIESES PRODUKTES DURCH: DURCH DIE VERWENDUNG DIESER SOFTWARE STIMMEN SIE ALLEN BESTIMMUNGEN DIESER SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG UND -LIZENZVEREINBARUNG ZU. WENN SIE DEN BESTIMMUNGEN DIESER SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG UND -LIZENZVEREINBARUNG NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DAS NICHT VERWENDETE PRODUKT UMGEHEND ZURÜCK, UND FORDERN SIE EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES AN. WENN SIE DIESES PRODUKT FÜR DIE VERWENDUNG DURCH DRITTE INSTALLIEREN, ERKLÄREN SIE SICH EINVERSTANDEN, DIE BENUTZER DARÜBER ZU INFORMIEREN, DASS DIESE DURCH VERWENDUNG DIESES PRODUKTES DEN VORLIEGENDEN BESTIMMUNGEN ZUSTIMMEN.

#### LEXMARK SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG

Diese Lizenzvereinbarung ("Software-Lizenzvereinbarung") ist eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen (entweder als natürliche oder als juristische Person) und Lexmark International, Inc. ("Lexmark"). Die Verwendung von sämtlichen auf Ihrem Lexmark Gerät installierten Softwareprogrammen sowie von Softwareprogrammen, die von Lexmark für die Verwendung in Verbindung mit Ihrem Lexmark Produkt bereitgestellt wurden, unterliegt dieser Vereinbarung, sofern keine andere schriftliche Software-Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und Lexmark bzw. dessen Lieferanten abgeschlossen wurde. Der Begriff "Softwareprogramm" beinhaltet maschinenlesbare Anweisungen, audiovisuelle Inhalte (wie Bilder und Aufnahmen) und Begleitmaterial, gedrucktes sowie in elektronischem Format vorliegendes Informationsmaterial; die in diesem Lexware-Produkt oder in dessen Lieferinhalt enthalten sind oder mit diesem verwendet werden.

- 1 VEREINBARUNG ÜBER EINGESCHRÄNKTE GARANTIE. Lexmark garantiert, dass der Datenträger (z. B. Diskette oder CD), auf dem sich das Softwareprogramm befindet (sofern vorhanden), im Hinblick auf Material und Verarbeitung bei normalem Gebrauch im Garantiezeitraum fehlerfrei ist. Der Garantiezeitraum beträgt neunzig (90) Tage und beginnt an dem Tag, an dem die Software an den Originalendbenutzer geliefert wird. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Softwareprogramm-Datenträger, die neu von Lexmark oder einem autorisierten Lexmark Vertragshändler bzw. Lieferanten erworben wurden. Lexmark ersetzt das Softwareprogramm, wenn sich herausstellt, dass der Datenträger nicht die Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie erfüllt.
- 2 GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. ABGESEHEN VON DEN IN DIESER SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN UND DEM MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG DURCH GELTENDES RECHT STELLEN LEXMARK UND DESSEN LIEFERANTEN DAS SOFTWAREPROGRAMM OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG. HIERMIT WERDEN ALLE WEITEREN GARANTIEN UND BESTIMMUNGEN AUSGESCHLOSSEN; DAZU ZÄHLEN AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF EIGENTUMSRECHT, NICHTÜBERTRETUNG, MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE VIRENFREIHEIT. ALL DIESE BESTIMMUNGEN GELTEN FÜR DAS SOFTWAREPROGRAMM. SOFERN LEXMARK LAUT GESETZ KOMPONENTEN VON DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE HANDELSÜBLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NICHT AUSSCHLIESSEN KANN, BESCHRÄNKT LEXMARK DIE GEWÄHRLEISTUNGSDAUER LAUT EINGESCHRÄNKTER SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNG AUF 90 TAGE.

Diese Vereinbarung gilt in Verbindung mit bestimmten Rechtsvorschriften, die Garantien, Bestimmungen oder Verpflichtungen für Lexmark nach sich ziehen und die nicht ausgeschlossen oder geändert werden können. Im Fall solcher Rechte beschränkt Lexmark hiermit, soweit möglich, seine Haftung für die Verletzung dieser Rechte auf die folgenden Bereiche: Ersatz des Softwareprogramms oder Erstattung des für das Softwareprogramm bezahlten Kaufpreises.

Das Softwareprogramm enthält möglicherweise Internet-Links zu anderen Softwareanwendungen und/oder Webseiten, die von Drittanbietern, die nicht zu Lexmark gehören, bereitgestellt und vertrieben werden. Sie bestätigen und stimmen zu, dass Lexmark in keiner Form verantwortlich ist für die Bereitstellung, Leistung, den Betrieb oder Inhalt dieser Softwareanwendungen und/oder Webseiten.

3 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. SOWEIT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT ZULÄSSIG IST JEGLICHE HAFTUNG VON LEXMARK HINSICHTLICH DIESER SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG AUSDRÜCKLICH AUF DEN FÜR DAS SOFTWAREPROGRAMM BEZAHLTEN KAUFPREISES BZW. 5 US-DOLLAR (ODER DER ENTSPRECHENDEN LANDESWÄHRUNG) BESCHRÄNKT, JE NACHDEM, WELCHER BETRAG HÖHER IST. DER EINZIGE ANSPRUCH IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG GEGENÜBER LEXMARK IN EINEM RECHTSSTREIT BESTEHT IN DER BEZAHLUNG EINER DIESER BETRÄGE. MIT DER BEZAHLUNG ERLÖSCHEN FÜR LEXMARK SÄMTLICHE VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNGEN IHNEN GEGENÜBER.

LEXMARK, SEINE ZULIEFERER, TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER VERTRAGSHÄNDLER HAFTEN IN KEINEM FALL FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER STRAF- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN GEWINN ODER UMSATZ, VERLOREN GEGANGENE EINSPARUNGEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, JEGLICHEN VERLUST, UNGENAUIGKEITEN VON ODER SCHÄDEN AN DATEN ODER DATENSÄTZEN, FÜR ANSPRÜCHE DRITTER ODER PERSONENSCHÄDEN BZW. IMMOBILIENSCHÄDEN ODER SCHÄDEN VON SACHVERMÖGEN, DATENSCHUTZVERLUST, DER AUFGRUND DER VERWENDUNG BZW. NICHT MÖGLICHEN VERWENDUNG DES SOFTWAREPROGRAMMS ODER IN VERBINDUNG MIT EINER ANDEREN BESTIMMUNG DIESER LIZENZVEREINBARUNG ENTSTEHEN KANN). DIES IST UNABHÄNGIG VON DER FORM DES ANSPRUCHS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BRUCH DER GARANTIE ODER DES VERTRAGS, SCHADENSERSATZRECHT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER KAUSALHAFTUNG). DIES GILT AUCH, WENN LEXMARK BZW. SEINE ZULIEFERER, TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER VERTRIEBSHÄNDLER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN BZW. FÜR JEGLICHEN ANSPRUCH IHRERSEITS, DER AUF GRUNDLAGE VON ANSPRÜCHEN DRITTER EINGEREICHT WURDE, AUSSER, DER SCHADENERSATZAUSSCHLUSS WIRD ALS RECHTLICH UNGÜLTIG BETRACHTET. DIE OBIGEN BESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH DANN, WENN DIE OBIGEN RECHTSMITTEL IHR ZIEL VERFEHLEN.

- 4 GESETZE DER USA-BUNDESSTAATEN. Durch diese eingeschränkte Software-Gewährleistung erhalten Sie bestimmte Rechte. Sie haben unter Umständen noch weitere Rechte, die jedoch von Staat zu Staat unterschiedlich sind. Einige Staaten lassen keine Beschränkung hinsichtlich der Dauer einer stillschweigenden Gewährleistung oder den Ausschluss bzw. die Beschränkung von indirekten Schäden oder Folgeschäden zu. In diesen Fällen finden die in dieser Erklärung aufgeführten Beschränkungen oder Ausschlüsse unter Umständen keine Anwendung.
- **5** LIZENZVERGABE. Lexmark gewährt Ihnen die folgenden Rechte, vorausgesetzt, Sie erfüllen alle Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung:
  - a Verwendung. Sie haben das Recht, eine (1) Kopie des Softwareprogramms zu verwenden. Der Begriff "Verwendung" bedeutet das Speichern, Laden, Installieren, Ausführen bzw. das Starten des Softwareprogramms. Hat Lexmark Ihnen eine Lizenz für die Verwendung des Softwareprogramms durch mehrere Benutzer erteilt, müssen Sie die Anzahl der autorisierten Benutzer auf die in der Vereinbarung mit Lexmark angegebene Anzahl beschränken. Sie dürfen die Komponenten des Softwareprogramms nicht für die Verwendung auf mehr als einem Computer aufteilen. Sie erklären sich damit einverstanden, die Software in keiner Weise - weder ganz noch teilweise - auf eine Art und Weise zu verwenden, durch die das Aussehen jeglicher Warenzeichen, Markennamen, Warendesigns oder Hinweise auf geistiges Eigentum, die auf jeglichem Computermonitor angezeigt werden und die in der Regel durch bzw. als Ergebnis der Software generiert werden, zu überschreiben, zu modifizieren, zu entfernen, auszublenden, zu ändern oder deren Hervorhebung aufzuheben.
  - **b** Kopieren. Sie sind berechtigt, eine (1) Kopie des Softwareprogramms ausschließlich zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken bzw. zur Installation anzufertigen, vorausgesetzt, die Kopie enthält alle Eigentumshinweise des ursprünglichen Softwareprogramms. Sie dürfen das Softwareprogramm nicht auf öffentliche oder verteilte Netzwerke kopieren.
  - **c Rechtsvorbehalt.** Das Softwareprogramm, einschließlich aller Schriftarten, ist urheberrechtlich geschützt und befindet sich im Eigentum von Lexmark International, Inc. bzw. dessen Lieferanten. Lexmark behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich in dieser Lizenzvereinbarung gewährt werden.
  - **d** Freeware. Ungeachtet der Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung werden alle Teile des Softwareprogramms, die unter öffentlicher Lizenz von Drittherstellern ("Freeware") bereitgestellt werden, im Rahmen der für die Freeware geltenden Bestimmungen zur Verfügung gestellt. Hierbei kann es sich um eine separate Vereinbarung, eine Sonderlizenz oder elektronische Lizenzbestimmungen zum Zeitpunkt des Herunterladens handeln. Ihre Verwendung der Freeware unterliegt vollständig den Bestimmungen dieser Lizenz.
- 6 ÜBERTRAGUNG. Sie sind berechtigt, das Softwareprogramm an andere Endbenutzer zu übertragen. Bei der Übertragung müssen alle Softwarekomponenten, Datenträger, gedruckten Materialien sowie diese Lizenzvereinbarung enthalten sein, und Sie dürfen keine Kopien des Softwareprogramms oder dessen Komponenten aufbewahren. Die Übertragung darf nicht indirekt erfolgen, wie beispielsweise als Versand. Vor der Übertragung muss der Endbenutzer, der das übertragene Softwareprogramm erhalten soll, allen Bestimmungen der Lizenzvereinbarung zustimmen. Nach der Übertragung des Softwareprogramms wird Ihre Lizenz automatisch

beendet. Sie dürfen das Softwareprogramm nur im Rahmen der Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung vermieten, Unterlizenzen dafür vergeben oder Rechte daran übertragen, und jeder Versuch, dies zu tun, wird als nichtig erklärt.

- 7 AKTUALISIERUNGEN. Um ein als Aktualisierung gekennzeichnetes Softwareprogramm zu verwenden, müssen Sie zunächst über eine Lizenz für das ursprüngliche Softwareprogramm, das von Lexmark als für die Aktualisierung geeignetes Produkt gekennzeichnet wurde, verfügen. Nach der Aktualisierung dürfen Sie das Softwareprogramm, das das Ausgangsprodukt für Ihre Aktualisierung bildete, nicht mehr verwenden.
- 8 EINSCHRÄNKUNGEN IM HINBLICK AUF REVERSE-ENGINEERING. Außer in dem in dieser Lizenz oder den entsprechenden Gesetzen zulässigen Rahmen dürfen Sie das Softwareprogramm nicht verändern, zurückentwickeln, in eine andere Ausdrucksform umwandeln (Reverse-Assemble) oder die Software auf andere Weise übersetzen. Diese Vorgänge sind lediglich zur Interoperabilität, Fehlerbehebung sowie zur Sicherheitsüberprüfung zulässig. Wenn für Sie solche gesetzlich vorgeschriebenen Rechte gelten, benachrichtigen Sie Lexmark in Schriftform über geplante Zurückentwicklungen bzw. über die Umwandlung in eine andere Ausdrucksform (Reverse-Assemble/Reverse-Compile). Sie dürfen das Softwareprogramm nicht entschlüsseln, es sei denn, dieser Vorgang ist im Rahmen der zulässigen Verwendung des Softwareprogramms erforderlich.
- **9 ZUSÄTZLICHE SOFTWARE.** Sofern Lexmark keine speziellen Bestimmungen im Rahmen von Aktualisierungen oder Ergänzungen bereitstellt, gilt diese Lizenzvereinbarung für Aktualisierungen oder Ergänzungen zum ursprünglichen Softwareprogramm von Lexmark.
- 10 LAUFZEIT. Diese Lizenzvereinbarung ist solange gültig, bis sie beendet oder abgelehnt wird. Sie können diese Lizenz jederzeit ablehnen oder kündigen, indem Sie entweder alle Kopien des Softwareprogramms sowie alle Änderungen, Dokumentationen und integrierten Teile der Software vernichten bzw. wie anderweitig in diesen Bestimmungen beschrieben vorgehen. Lexmark kann Ihre Lizenz mit vorheriger Ankündigung kündigen, wenn Sie gegen eine beliebige der Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung verstoßen. Im Falle einer solchen Kündigung erklären Sie sich einverstanden, sämtliche Kopien des Softwareprogramms sowie alle Änderungen, Dokumentationen und integrierten Teile der Softwareprogramms sowie alle Änderungen, beschrieben Kündigung erklären Sie sich einverstanden, sämtliche Kopien des Softwareprogramms sowie alle Änderungen, Dokumentationen und integrierten Teile des Softwareprogramms zu vernichten.
- **11 STEUERN.** Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie für die Zahlung sämtlicher Steuern, einschließlich ohne Ausnahme Steuern für Waren, Dienstleistungen und Privateigentum, die sich aus dieser Lizenzvereinbarung bzw. der Verwendung des Softwareprogramms ergeben, verantwortlich sind.
- **12 KLAGEVERJÄHRUNG.** Keine Partei darf eine Klage unabhängig von ihrer Form -, die aus dieser Vereinbarung entsteht, später als zwei Jahre, nachdem der Rechtsanspruch entstanden ist, erheben, sofern dies nicht nach geltendem Recht vorgesehen ist.
- **13 GELTENDES RECHT.** Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht des Staates Kentucky (Commonwealth of Kentucky), Vereinigte Staaten von Amerika. Rechtswahlklauseln gelten je nach Gerichtsstand. Das Abkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf wird ausgeschlossen.
- **14 RECHTE DER REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA.** Die Entwicklung des Softwareprogramm wurde ausschließlich durch private Mittel finanziert. Die Rechte durch die US-Regierung zur Verwendung des Softwareprogramms unterliegen dieser Vereinbarung sowie den Einschränkungen in DFARS 252.227-7014 und ähnlichen FAR-Bestimmungen (bzw. vergleichbare Behördenbestimmungen oder Vertragsklauseln).
- **15 ZUSTIMMUNG ZUR NUTZUNG VON DATEN.** Sie stimmen zu, dass Lexmark, seine Tochtergesellschaften und Vertragspartner Daten, die im Rahmen von Produkt-Supportleistungen im Hinblick auf das Softwareprogramm eingeholt wurden, sammeln und verwenden dürfen. Lexmark stimmt zu, Informationen, die Sie persönlich identifizieren, nicht weiterzugeben; es werden lediglich die Daten weitergegeben, die zur Bereitstellung dieser Dienstleistungen erforderlich sind.
- 16 EXPORTBESCHRÄNKUNGEN. Folgende Vorgänge sind nicht zulässig: (a) Erwerb, Versand, Übertragung oder Reexport - direkt oder indirekt - des Softwareprogramms oder eines direkten Produkts davon bei Verletzung der anwendbaren Exportgesetze; (b) Genehmigung zur Verwendung des Softwareprogramms für Zwecke, die aufgrund solcher Exportgesetze unzulässig sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Weitergabe oder Verteilung nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen.

- 17 VEREINBARUNG VERTRAG IM ELEKTRONISCHEN FORMAT. Lexmark und Sie stimmen zu, diese Lizenzvereinbarung im elektronischen Format abzuschließen. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Einverstanden" oder "Ja" auf dieser Seite klicken oder dieses Produkt verwenden, nehmen Sie die Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung an. Mit diesem Vorgang "unterzeichnen" Sie einen Vertrag mit Lexmark.
- **18 BEFUGNIS UND VOLLMACHT FÜR VERTRAGSABSCHLUSS.** Sie bestätigen, dass Sie zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Lizenzvertrags volljährig sind und Sie gegebenenfalls über die entsprechende Befugnis Ihres Arbeitgebers oder Vorgesetzten für diesen Vertragsabschluss verfügen.
- **19** VOLLSTÄNDIGE VEREINBARUNG. Diese Lizenzvereinbarung (einschließlich sämtlicher Zusätze und Änderungen an dieser Lizenzvereinbarung, die im Lieferumfang des Softwareprogramms enthalten sind) bildet die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Lexmark hinsichtlich des Softwareprogramms. Mit Ausnahme der hier genannten Bestimmungen treten diese Bestimmungen an die Stelle aller vorherigen oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen, Vorschläge sowie Bestätigungen hinsichtlich des Softwareprogramms bzw. sämtlicher anderer Gegenstände dieser Lizenzvereinbarung (mit Ausnahme von anderen schriftlichen Vereinbarungen, die von Ihnen und Lexmark hinsichtlich der Verwendung des Softwareprogramms unterzeichnet wurden, sofern diese nicht aufgeführten Bestimmungen nicht gegen die Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung verstoßen). Sollten bestimmte Lexmark Richtlinien und Programme für Supportleistungen den Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung widersprechen, treten die Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung in Kraft.

# **MICROSOFT CORPORATION NOTICES**

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=52369">http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=52369</a>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288.

# **RECHTSHINWEISE DER ADOBE SYSTEMS INCORPORATED**

Enthält Flash<sup>®</sup>-, Flash<sup>®</sup> Lite<sup>™</sup>- und/oder Reader<sup>®</sup>-Technologie der Adobe Systems Incorporated.

Dieses Produkt enthält Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup>-Player-Software unter Lizenz der Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle Rechte vorbehalten. Adobe, Reader und Flash sind Marken der Adobe Systems Incorporated.

# Index

#### Ziffern

802.1X-Authentifizierung 108

# [

[Papiereinzug] ändern in [Format] [Sorte] Papier 142 [Papiereinzug] ändern in [Format] Papier 142 [Papiereinzug] auffüllen mit [Format] [Sorte] Papier 145 [Papiereinzug] auffüllen mit [Format] Papier 145

# Α

Abbrechen Druckauftrag 53 E-Mail 71 Kopierauftrag 59 Scanauftrag 66 Abrufen fehlgeschlagener Faxnachrichten 97 Absenderinformationen registrieren 83 Ad-Hoc-Netzwerk 121 Ad-Hoc-WLAN Drucker hinzufügen 106 Adressbuch einrichten 86 Adressbuch, E-Mail einrichten 68 Adressbuch, Fax festlegen 84 ADZ-Abdeckung des Scanners geöffnet 151 ADZ-Andrückplatte reinigen 134 ADZ-Ausgabefach Position 10 **ADZ-Scannerglas** reinigen 134 Aktualisieren der Druckersoftware 26 AliceBox 104 Amtsvorwahl 92 Anhalten Druckauftrag 51

Anpassen der Lautsprecherlautstärke 94 Anpassen der Rufton- und Wähllautstärke 94 Anpassen von Druckerlösungen 130 Anrufbeantworter beste Einstellungen für Fax 94 einrichten 72 Anrufer-ID festlegen 83 Anrufer-ID-Muster, Fax festlegen 84 Auftrag kann nicht sortiert werden 141 Ausrichten des Druckkopfs 132 Ausrichtungsproblem 141 Außenseite des Druckers reinigen 133 Auswahl des WLAN-Anschlusses 178 Auswählen eines Splitters, Faxversand 91 Auswechseln von Tintenpatronen 14 Ausweise kopieren 56 Authentifizierung 802.1X 108 Autom. Antwort wann sie aktiviert werden soll 92 Automatische Dokumentenzuführung (ADZ) Dokumente einlegen 37 Papierkapazität 37 Papierstau beseitigen 156 Position 11 Automatische Dokumentenzuführung (ADZ) -Fach Position 10 Automatische Faxumwandlung festlegen 84

# Ä

Ändern der Druckreihenfolge 39 Ändern der Seitenfolge 39 Ändern der WLAN-Einstellungen nach der Installation (Macintosh) 105 Ändern der WLAN-Einstellungen nach der Installation (Windows) 105 Ändern des Standarddruckmodus 51 Ändern des Zeitlimits für den Energiesparmodus 20

#### В

Beidseitig drucken, automatisch 47 Faxnachrichten 96 kopieren, automatisch 58 manuell kopieren 59 Beidseitige Faxnachrichten einrichten 84 Beidseitiges Drucken 47 Beidseitiges Drucken, Trockenzeit festlegen 48 Benutzerinformationen, Fax einrichten 83, 84 Berichte Faxverlauf 96 Berichte, Fax Einstellung 84 **Beschichtetes Papier** einlegen 34 Bestätigungsseite, Fax 96 Bestellen von Papier und anderem Verbrauchsmaterial 16 Bestellen von Tintenpatronen 13 **Bidirektionale Kommunikation** aktivieren 178 Briefumschläge drucken 41 einlegen 31, 34, 41

#### С

Checkliste Fax (Fehlerbehebung) 165 Speicherkarte, Fehlerbehebung 170 vor der Fehlersuche 136 Club Internet 104

#### D

Dateien können nicht angehängt werden 164 Dateitypen unterstützte 45 Deinstallieren der Druckersoftware 26 **Digitaler Telefondienst** Faxeinrichtung 78 Dokumentationen suchen 8 Dokumente an E-Mail scannen 71 auf das Scannerglas legen 36 drucken 38 in die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) einlegen 37 mithilfe des Bedienfelds faxen 88 mithilfe des Touch-Screens scannen 60.61 über den Computer faxen 89 zur Bearbeitung scannen 63 Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden 140 Druckauftrag abbrechen 53 anhalten 51 fortsetzen 52 Drucken auf beiden Seiten des Papiers 47 beidseitig 47 Briefumschläge 41 Dokumente 38 Dokumente aus Speicherkarte oder Flash-Laufwerk 41 erste Seite zuerst 39 Etiketten 42 Fotos mithilfe des Druckerbedienfelds drucken 45 mehrere Seiten auf einem Blatt 40 Netzwerk-Konfigurationsseite 99 Papier in benutzerdefiniertem Format 43 sortiert 39 Tipps 38 über eine PictBridge-fähige Kamera 46

Drucken (Dialogfeld) aufrufen 24 Drucken (Fehlerbehebung) Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden 140 langsame Druckgeschwindigkeit 160 schlechte Qualität an den Seitenrändern 159 Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild 160 verlangsamte Computerleistung beim Drucken 161 Drucken einer Bestätigungsseite 96 Drucken über USB nicht möglich 140 Drucken über WLAN nicht möglich 174 Drucker freigeben 114 in Windows freigeben 114 umsetzen 135 unterstützter 54 zu SmartSolutions hinzufügen 130 Drucker, als Standard einrichten 50 Drucker antwortet nicht 140 Druckerarbeitsspeicher voll 146 Druckerbedienfeld Position 11 reinigen 134 Tasten und Symbole 17 Drucker druckt leere Seiten 139 Druckereinstellungen 85 Druckerfreigabe 115 Druckerfreigabe in Windows 114 Drucker im Kabelnetzwerk installieren (Macintosh) 109 Druckerlösungen 130 Druckermeldungen [Papiereinzug] ändern in [Format] [Sorte] Papier 142 [Papiereinzug] ändern in [Format] Papier 142 [Papiereinzug] auffüllen mit [Format] [Sorte] Papier 145 [Papiereinzug] auffüllen mit [Format] Papier 145 ADZ-Abdeckung des Scanners geöffnet 151 Auftrag kann nicht sortiert werden 141

Ausrichtungsproblem 141 Druckerarbeitsspeicher voll 146 Drucker schließen 142 Druckkopf bewegt sich nicht 146 Druckkopf fehlt 148 Druckkopf nicht unterstützt 149 Druckkopfwarnung 150 Duplexeinheit fehlt 143 E-Mail-Standardnachricht 143 E-Mail-Übertragungsfehler 143 Fehler bei der Aktualisierung von SmartSolutions 151 Fehler beim Zugriff auf Speichermedium 145 Keine E-Mail-Adresse 146 Kein E-Mail-Server angegeben 143 Kein Papier in Fach [x] 146 Kommunikationsfehler 142 Lösung kann nicht abgerufen werden 152 nicht unterstützte Patrone 144 nicht wiederherstellbarer Scanfehler 152 Papierfach [x] erkannt 146 Papier ist zu kurz 151 Papierstütze entfernt 146 Proxyfehler 150 Scanner deaktiviert 151 Sicherheitszertifikatsfehler 151 Tintenpatrone austauschen 150 Tintenpatrone fehlt 144 Tintenpatronenfehler 144 USB-Gerät nicht unterstützt 152 USB-Hub nicht unterstützt 152 Wenig Tinte 145 Druckerprobleme, einfache Lösungen 136 Drucker schließen 142 Druckersoftware deinstallieren 26 installieren 27 Druckerspeicher Faxen 97 Druckerwarteschlange anzeigen 49 erstellen 49 Druckgeschwindigkeit ist langsam 160 Druckkopf ausrichten 132

Druckkopf, Zugriffsbereich Position 12 Druckkopf bewegt sich nicht 146 Druckkopfdüsen reinigen 133 Druckkopffehler 147 Druckkopf fehlt 148 Druckkopf nicht unterstützt 149 Druckkopfwarnung 150 Druckreihenfolge ändern 39 DSL (Digital Subscriber Line) Faxeinrichtung 76 DSL-Filter 76 Duplexdruck, Trockenzeit einrichten 48 Duplexeinheit Position 12 Duplexeinheit fehlt 143

#### Ε

EAP 107 EAP-MD5 108 EAP-TLS 108 EAP-TTLS 108 Eindeutiges Rufzeichen 93 Einlegen Dokumente auf das Scannerglas 36 Dokumente in die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) 37 Papierfach 28 Umschläge 41 Umschläge oder Fotopapier 31 unterschiedliche Papiersorten 33 Einrichten, Fax digitaler Telefondienst 78 DSL-Verbindung 76 länder- oder regionsspezifisch 79 Standardtelefonleitung, Verbindung 72 VoIP-Verbindung 77 Einrichten der E-Mail-Funktion 67 Einrichten des Druckers E-Mails senden 67 Faxe senden 91 im Kabelnetzwerk (Macintosh) 109 im Kabelnetzwerk (Windows) 109 im WLAN (Macintosh) 101 im WLAN (Windows) 101

Einrichtung (Fehlersuche) Drucken über USB nicht möglich 140 Drucker antwortet nicht 140 Drucker druckt leere Seiten 139 Druckkopffehler 147 falsche Sprache wird auf dem Display angezeigt 137 Seite wird nicht gedruckt 138 Software wurde nicht installiert 137 Einsetzen einer Speicherkarte oder Anschließen eines Flash-Laufwerks 44 E-Mail abbrechen 71 Adressbuch 68, 69 Dokument oder Foto scannen 71 einrichten 67 gescannte Dokumente 64 Tipps 70 E-Mail (Fehlerbehebung) Dateien können nicht angehängt werden 164 E-Mail kann nicht gesendet werden 164 E-Mail-Einstellungen konfigurieren 67 E-Mail-Standardnachricht 143 E-Mail-Übertragungsfehler 143 Empfangen von Faxnachrichten automatisch 90 Automatische Antwort (Einstellung) 90 manuell 90 Tipps 90 Empfangsverlauf (Bericht) 96 Energie sparen 7 Energieeinsparung 21 Energiesparmodus, Zeitlimit ändern 20 Erforderliche Informationen für die WLAN-Einrichtung 99 Ermitteln SSID 117 WEP-Schlüssel 116

WPA/WPA2-Pre-Shared-

Ermitteln der IP-Adresse des

Computers (Macintosh) 127

Schlüssel/Passphrase 116

Erweiterte WLAN-Einrichtung 100

Ethernet 125 **Ethernet-Anschluss** Position 11 Ethernet-Anzeige Beschreibung der Symbole 103 Ethernet-Einrichtung erforderliche Informationen 109 Ethernet-Netzwerk erforderliche Informationen zur Einrichtung des Ethernet-Drucks 109 Ethernet-Netzwerk (Kabelnetzwerk) für Macintosh 109 Ethernet-Netzwerk (Kabelnetzwerk) für Windows 109 Etiketten Drucken 42 einlegen 34 **EXT-Anschluss** Position 11

# F

Fach Papier einlegen 28 Fächer verbinden 37 Falsche Sprache wird auf dem Display angezeigt 137 Fax (Fehlerbehebung) Faxnachrichten können nicht empfangen werden 167 Faxnachrichten können nicht gesendet werden 165 Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden 168 Fehlermeldungen, Druckerbedienfeld 168 Faxaktivität (Bericht) 96 Faxauflösung festlegen 94 Faxbetrieb Druckerarbeitsspeicher 97 Fax-Blockierung Einstellung 84 Faxeinrichtung digitaler Telefondienst 78 DSL-Verbindung 76 länder- oder regionsspezifisch 79 Standardtelefonleitung, Verbindung 72 VoIP 77 Faxeinrichtung (Assistent) 85

Faxeinstellungen Anrufbeantworter 94 konfigurieren 84,85 Voice Mail 94 Faxen Absenderinformationen festlegen 83 Adressbuch 86 Amtsvorwahl 92 Anruf annehmen bei 92 automatisch empfangen 90 beidseitig 96 Bestätigungsseite 96 blockieren 97 Broadcast-Fax sofort senden 88 eindeutiges Rufzeichen 93 Einrichtung 91 Empfang, manuell 90 Faxqualität 94 Faxverlauf 96 mithilfe des Druckerbedienfelds senden 88 planen 95 Rufzeichen 92 Telefonkarte, verwenden 95 Tipps, Empfang 89 Tipps, Versand 88 über den Computer 89 weiterleiten 96 Faxen bei aufgelegtem Hörer 95 Fax-Fehlermeldungen Digitale Leitung erkannt 169 Faxmodus nicht unterstützt 168 Fehler beim Faxmodem 169 Keine Anrufer-ID 170 Keine Antwort 169 nicht unterstützte Auflösung 168 nicht unterstützte Komprimierung 168 Nicht wiederherstellbarer Faxfehler 169 Remotefaxfehler 168 Telefonleitung besetzt 169 Telefonleitung ist an falsche Buchse angeschlossen 169 Telefonleitung nicht angeschlossen 169 Telefonleitungsfehler 169 Verbindungsfehler 169 Fax-Fehlersuche (Checkliste) 165 Faxfußzeile festlegen 84

Faxkopf- und -fußzeile festlegen 83 Faxkopfzeile festlegen 84 Faxnachrichten können nicht empfangen werden 167 Faxnachrichten können nicht gesendet werden 165 Faxnummer 91 Faxqualität festlegen 94 Fax-Rundsendung senden sofort 88 Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden 168 Faxversand (Tipps) Faxnachrichten im automatischen Modus empfangen 90 Fax zu bestimmtem Zeitpunkt senden 95 FCC-Hinweise 188 Fehlerbehebung Fax-Checkliste 165 grundlegende Druckerprobleme beheben 136 Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen 136 nicht reagierenden Drucker überprüfen 136 Schaltfläche "Fortfahren" steht nicht zur Verfügung 172 **WLAN 170** Fehlerbehebung, Drucken Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden 140 langsame Druckgeschwindigkeit 160 schlechte Qualität an den Seitenrändern 159 Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild 160 verlangsamte Computerleistung beim Drucken 161 Fehlerbehebung, Einrichtung Drucken über USB nicht möglich 140 Drucker antwortet nicht 140 Drucker druckt leere Seiten 139 Druckkopffehler 147 falsche Sprache wird auf dem Display angezeigt 137

Seite wird nicht gedruckt 138 Software wurde nicht installiert 137 Fehlerbehebung, Fax Faxnachrichten können nicht empfangen werden 167 Faxnachrichten können nicht gesendet werden 165 Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden 168 Fehlermeldungen, Druckerbedienfeld 168 Fehlerbehebung, Kopieren Scannereinheit lässt sich nicht schließen 162 Fehlerbehebung, Kopieren und Scannen Kopierer oder Scanner reagiert nicht 161 Scannen an Computer über das Netzwerk nicht möglich 163 Scanvorgang dauert zu lange oder der Computer reagiert nicht mehr 163 Scanvorgang war nicht erfolgreich 163 schlechte Qualität bei gescannten Bildern 162 unvollständiges Scannen von Dokumenten oder Fotos 162 Fehlerbehebung, Papierstaus und falscher Einzug Papier oder Spezialdruckmedien 158 Papierstau im Ausgabefach 155 Papierstau im Drucker 152 Papierstau in der ADZ 156 Papierstau in der Duplexeinheit 155 Fehlerbehebung, Speicherkarte Checkliste 170 keine Aktivität nach Einsetzen einer Speicherkarte 170 Fehlerbehebung, WLAN Beheben von Kommunikationsproblemen 180 Drucken über WLAN nicht möglich 174 WLAN-Einstellungen nach der Installation ändern (Macintosh) 105

WLAN-Einstellungen nach der Installation ändern (Windows) 105 Fehler bei der Aktualisierung von SmartSolutions 151 Fehler beim Zugriff auf Speichermedium 145 Fehler bei Verwendung der Speicherkarte 170 Fehlerkorrektur, Fax festlegen 84 Fehlersuche beim E-Mail-Versand kein Anhängen von Dateien möglich 164 kein Senden von E-Mail-Nachrichten möglich 164 Fehlgeschlagene Faxnachrichten abrufen 97 Festlegen automatische Antwort 92 maximale Sendegeschwindigkeit 84 Festlegen der Trockenzeit für beidseitige Ausdrucke 48 Firewall auf Computer 173 Flash-Laufwerk Dokumente drucken 41 einsetzen 44 Scannen an 61 Folien einlegen 35 Fortfahren (Taste) ist nicht verfügbar 172 Fortsetzen Druckauftrag 52 Fotopapier einlegen 31, 34, 35 Fotos an E-Mail scannen 71 mithilfe des Druckerbedienfelds drucken 45 zur Bearbeitung scannen 62 Frankreich spezielle Anweisungen zur WLAN-Installation 104 Freebox 104

#### G

Geplantes Fax senden 95 Geräte WLAN 123 Geräuschemissionspegel 185 Geschwindigkeit beim Senden von Faxnachrichten Einstellung 84 Glanzpapier einlegen 34 Großbritannien spezielle Anweisungen zur WLAN-Installation 104 Gruppenwahl einrichten 86

#### Η

Häufig gestellte Fragen USB-Kabel 120 Herunterladen des Universaldruckertreibers 26 Herunterladen von PCL-Treibern 26 Herunterladen von PS-Treibern 26 Hintergrund entfernen 58 Hinweise 184, 185, 186, 187, 188, 189, 194 Hinweise zu Emissionen 185, 187, 188

#### I

Informationen suchen 8 Informationen, die zum Einrichten des Druckers für ein Ethernet-Netzwerk erforderlich sind 109 Infrastrukturnetzwerk 121 Installation Kabel 120 Installieren Netzwerkdrucker 128 Installieren der Druckersoftware 27 Installieren des Druckers im Kabelnetzwerk (Macintosh) 109 im Kabelnetzwerk (Windows) 109 im WLAN (Macintosh) 101 im WLAN (Windows) 101 Installieren des Druckers im Kabelnetzwerk (Windows) 109 Installieren optionaler Software 25 IP-Adresse 127 konfigurieren 105 IP-Adresse, zuweisen 128

#### Κ

Kabel Installation 120 **USB 120** Kamera anschließen 46 Karteikarten einlegen 35 Keine Aktivität nach Einsetzen einer Speicherkarte 170 Keine E-Mail-Adresse 146 Kein E-Mail-Server angegeben 143 Kein Papier in Fach [x] 146 Kein Senden von E-Mail-Nachrichten möglich 164 Kennwort 117 Kommunikation nicht möglich Meldung 178 Kommunikationsfehler 142 Konfiguration auf Tastendruck verwenden 107 Konfigurieren E-Mail-Einstellungen 67 Faxeinstellungen 84, 85 IP-Adresse 105 Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen 107 Konfigurieren von Wi-Fi Protected Setup PBC, Konfiguration auf Tastendruck 107 PIN, PIN-Methode (persönliche Identifikationsnummer) 107 Kontaktliste einrichten 86 Kontaktliste, E-Mail einrichten 68, 69 erstellen 69 Kopien erstellen 55 Kopierauftrag abbrechen 59 Kopieren 55 auf beiden Seiten des Papiers 58, 59 Ausweise 56 Bild vergrößern 56 Bild verkleinern 56 Helligkeit einer Kopie ändern 56 Hintergrund entfernen 58 Kopien sortieren 57

mehrere Seitenbilder auf ein Blatt 57 Papier sparen 57 Qualität anpassen 56 Schablonenmitteilung hinzufügen 58 Tipps 55 Trennseiten zwischen Kopien einfügen 57 Kopieren, Fehlerbehebung Scannereinheit lässt sich nicht schließen 162 Kopieren und Scannen (Fehlerbehebung) Kopierer oder Scanner reagiert nicht 161 Scannen an Computer über das Netzwerk nicht möglich 163 Scanvorgang dauert zu lange oder der Computer reagiert nicht mehr 163 Scanvorgang war nicht erfolgreich 163 schlechte Qualität bei gescannten Bildern 162 unvollständiges Scannen von Dokumenten oder Fotos 162 Kopierer oder Scanner reagiert nicht 161 Kopierqualität, anpassen 56 Kundendienst 136 Kurzwahl einrichten 86

#### L

Lautsprecherlautstärke anpassen 94 Lautstärke, anpassen Lautsprecher 94 Rufton- und Wähllautstärke 94 Lautstärke des Ruftons anpassen 94 LEAP 107, 108 Leitungsfilter 76 LexPrint 53 LINE-Anschluss Position 11 LiveBox 104 Lösungen 130 anpassen 130 Lösung kann nicht abgerufen werden 152

#### Μ

MAC-Adresse 126 ermitteln 126 MAC-Adressenfilterung 126 Macintosh Drucker im WLAN installieren 101 USB 112 WLAN 112 Macintosh-Druckersoftware verwenden 24 Mehrere Seiten pro Blatt drucken 40 Mehrere WEP-Schlüssel 128 Mindestsystemanforderungen 22 MSCHAPv2 108

# Ν

N9UF Box 104 Navigieren in Menüs mithilfe des Touchscreens 19 Netzteilanschluss Position 12 Netzwerk Drucker für einen Macintosh-Computer freigeben 115 Drucker für einen Windows-Computer freigeben 115 **IP-Adresse des Computers** ermitteln 127 **IP-Adresse des Computers** ermitteln (Macintosh) 127 **IP-Adresse des Druckers** ermitteln 127 IP-Adressen 127 Netzwerk [x] Softwarefehler 145 Netzwerkanzeige Beleuchtung 103 Netzwerkdrucker installieren 128 Netzwerkeinrichtungsseite drucken 99 Netzwerk-Kontrollleuchte 103 Netzwerksicherheit 117 Netzwerkübersicht 117 Netzwerkverbindung mit USB 125 Nicht unterstützte Patrone 144 Nicht unterstützter Druckkopf 149 Nicht wiederherstellbarer Scanfehler 152

#### Ρ

Papier einlegen 28, 33 einsparen 7 Papieranschlag Position 11 Papierausgabefach Position 11 Papiereinstellungen speichern 36 Papierfach Papierstau im Drucker 152 Umschläge oder Fotokarten einlegen 31 Papierfach (Fach 1) Position 11 Papierfach [x] erkannt 146 Papier in benutzerdefiniertem Format bedrucken 43 Papier ist zu kurz 151 Papier oder Spezialdruckmedien, falscher Einzug 158 Papier sparen – Kopien 57 Papierstaubereich, Abdeckung Position 12 Papierstau im Ausgabefach 155 Papierstau im Drucker 152 Papierstau in der ADZ 156 Papierstau in der Duplexeinheit 155 Papierstaus und falscher Einzug, Fehlerbehebung Papier oder Spezialdruckmedien 158 Papierstau im Ausgabefach 155 Papierstau im Drucker 152 Papierstau in der ADZ 156 Papierstau in der Duplexeinheit 155 Papierstütze entfernt 146 Papier und anderes Verbrauchsmaterial bestellen 16 Patronen. Tinte bestellen 13 Originalpatronen und -tinte von Lexmark verwenden 14 PDF aus einem Scan erstellen 65 PEAP 107, 108

PictBridge-fähige Kamera anschließen 46 PictBridge- und USB-Anschluss Position 11 PIN-Methode (persönliche Identifikationsnummer) verwenden 107 Postkarten einlegen 35 Protokoll 127 Proxyfehler 150

#### R

Recycling 7 Lexmark Produkte 16 WEEE-Erklärung 185 Reinigen der Druckkopfdüsen 133 Reinigen des Druckerbedienfelds 134 Reinigen des Druckers (außen) 133 RJ-11-Adapter 79

#### S

Scanauftrag abbrechen 66 Scannen an einen lokalen Computer 60 an einen Netzwerkcomputer 61 an eine Speicherkarte 61 an ein Flash-Laufwerk 61 an ein Netzwerk 61 Dokumente für E-Mail-Versand 64 Dokumente zur Bearbeitung 63 Fotos zum Bearbeiten 62 in Schwarzweiß 66 PDF aus einem Scan erstellen 65 PIN 66 Qualität verbessern 66 Tipps 60 über den Touchscreen 60, 61 Scannen an Computer über das Netzwerk nicht möglich 163 Scanner deaktiviert 151 Scannereinheit Position 11 Scannereinheit lässt sich nicht schließen 162 Scannerglas reinigen 134

Scanvorgang dauert zu lange oder der Computer reagiert nicht mehr 163 Scanvorgang war nicht erfolgreich 163 Schlechte Qualität an den Seitenrändern 159 Schlechte Qualität des gescannten Bildes 162 Schlüsselindex 128 Schwarzweiß-Scans 66 Seitenreihenfolge ändern 39 Seite wird nicht gedruckt 138 Senden einer E-Mail Dokument oder Foto scannen 71 Senden von Faxnachrichten, Tipps 88 Sendeschlüssel WEP 107 Sendeverlauf (Bericht) 96 Sicherheit konfigurieren 107 WLAN 98 Sicherheitshinweise 6 Sicherheitsinformationen **WLAN 117** Sicherheitsschlüssel 117 Sicherheitszertifikatsfehler 151 SmartSolutions 130 anpassen 130 Drucker hinzufügen 130 SMTP-Server konfigurieren 67 Software, optional suchen, installieren 25 Software Updates überprüfen 26 Software wurde nicht installiert 137 Sortieren von Kopien 57 Spam-Faxe blockieren 97 Sparen von Energie 21 Sparen von Papier 21 Sparsamer Umgang mit Energie, Tinte und Papier 7 Speicherkarte Dokumente drucken 41 einsetzen 44 scannen an 61 unterstützte Typen 45

Speicherkarte, Fehlerbehebung Checkliste 170 keine Aktivität nach Einsetzen einer Speicherkarte 170 Speicherkarte kann nicht eingesetzt werden 170 Speicherkartensteckplatz Position 11 Speichern von Papiereinstellungen 36 Sperren von Faxnachrichten 97 Splitter, auswählen 91 Sprache ändern 137 SSID ermitteln 124 suchen 117 WLAN 116 Standarddrucker, einrichten 50 Standarddruckmodus ändern 51 Standardeinstellungen zurücksetzen 21 Standardnetzwerk-Softwarefehler 151 Startbildschirm Symbole 18 Störung **WLAN 123** Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild 160 Suchen Dokumentationen 8 Druckerwarteschlange 49 Informationen 8 MAC-Adresse 126 Website 8 Symbole Druckerbedienfeld 17 Startbildschirm 18

# Т

Tasten Druckerbedienfeld 17 TCP/IP 127 Teile Übersicht 10 Telefonbuch einrichten 86 Telefonbuch, E-Mail einrichten 68 Telefonbuchse 79 **Telefonsplitter 77** Telekommunikationshinweise 188 Tinte einsparen 7 Tintenfüllstände überprüfen 132 Tintenpatrone austauschen 150 Tintenpatrone fehlt 144 Tintenpatronen austauschen 14 bestellen 13 einsetzen 14 entfernen 14 Originalpatronen von Lexmark verwenden 14 Tintenpatronen, Zugriffsbereich Position 11 Tintenpatronenfehler 144 Tipps Drucken 38 E-Mail 70 Empfangen von Faxnachrichten 89 Kopieren 55 Scannen 60 Senden von Faxnachrichten 88 Touchscreen navigieren 19 reinigen 134 Trägermaterial reinigen 134 Transferpapier einlegen 35 **Transmit Terminal Identification** (TTI) festlegen 83 Treiber herunterladen 26 TX-Bericht, Fax 96

#### U

Umsetzen des Druckers 135 Universaldruckertreiber herunterladen 26 Unterstützte Betriebssysteme 22 Unterstützte Drucker 54 Unterstützte Speicherkarten und Dateitypen 45 Unvollständig gescannte Dokumente oder Fotos 162 USB 125 Kabel 120 Macintosh 112 USB-Anschluss Position 11 USB-Gerät nicht unterstützt 152 USB-Hub nicht unterstützt 152 USB-Kabel 120 Definition 120 USB-Verbindung mit Netzwerkverbindung 125

# Ü

Überprüfen Tintenfüllstände 132 Überprüfen des Wähltons 93 Überprüfen eines nicht reagierenden Druckers 136 Übertragungsbericht, Fax 96

# V

Verbessern der Scanqualität 66 Verbinden von Fächern 37 Verbindung Konfigurationen 125 Vergrößern eines Bilds 56 Verkleinern eines Bilds 56 Verlängern der Trockenzeit für beidseitige Ausdrucke 48 Verlangsamte Computerleistung beim Drucken 161 Virtuelles privates Netzwerk 174 Voice Mail einrichten 72 Voice Mail, Faxeinstellungen 94 Voice over Internet Protocol (VoIP) Faxeinrichtung 77 VoIP-Adapter 77 VPN lokal drucken 174 Verbindung mit Drucker wird unterbrochen 174

#### W

Wählmethode, Fax festlegen 84 Wählton überprüfen 93 Wähltonlautstärke anpassen 94 Wahlwiederholungsintervall, Fax festlegen 84 Wahlwiederholungsversuche, Fax festlegen 84 Weblinks zugreifen auf 24 Website suchen 8 Wechseln von Ethernet zu USB unter Windows 110 zu WLAN unter Windows 110 Wechseln von USB zu Ethernet unter Windows 110 zu WLAN, unter Verwendung von Mac OS X 112 zu WLAN unter Windows 110 Wechseln von WLAN zu Ethernet unter Windows 110 zu USB, unter Verwendung von Mac OS X 112 zu USB unter Windows 110 Weitere Computer WLAN-Drucker installieren 102 Weiterleiten von Faxen 96 Wenig Tinte 145 WEP 98, 107 WEP-Schlüssel ermitteln 116 Schlüsselindex 128 WEP-Sendeschlüssel 107 Werkseinstellungen WLAN-Druckserver zurücksetzen 174 zurücksetzen 21 Wi-Fi-Anzeige Beschreibung der Symbole 103 Wi-Fi Protected Setup manuell konfigurieren 107 verwenden 115 Wi-Fi Protected Setup-Logo erkennen 115 Windows Drucker im WLAN installieren 101 Windows-Software Abbyy Sprint OCR 22 Dienstprogramm zur Druckereinrichtung 22 Druckeinstellungen 22 Office-Tools 22 Printer Home 22 Product Update 22 Status Messenger 22 Statusüberwachungs-Center 22 Telefonbuch 22

Wireless Setup Utility 22 **WLAN 125** Beheben von Kommunikationsproblemen 180 Drucker installieren (Macintosh) 101 Drucker installieren auf (Windows) 101 Drucker zu vorhandenem Ad-Hoc-Netzwerk hinzufügen 106 Erweiterte Einrichtung 100 Fehlerbehebung 170 häufige Heimnetzwerkkonfigurationen 118 Informationen, die zum Einrichten des WLAN-Drucks erforderlich sind 99 Macintosh 112 Sicherheit 98 Sicherheitsinformationen 117 Signalstärke 122 SSID 116 Störung 123 Typen von WLANs 121 WLAN, Kompatibilität 98 WLAN (Fehlerbehebung) Drucken über WLAN nicht möglich 174 Druckerkommunikation im WLAN zeitweise unterbrochen 180 Drucker und Computer in unterschiedlichen Netzwerken 124 Verbindung mit Drucker wird unterbrochen 174 WLAN-Einstellungen nach der Installation ändern (Macintosh) 105 WLAN-Einstellungen nach der Installation ändern (Windows) 105 WLAN-Druckerinstallation weitere Computer 102 WLAN-Druckserver nicht installiert 178 Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen 174 WLAN-Einrichtung erforderliche Informationen 99 erweitert 100, 128 geführt 128

WLAN-Einstellungen nach der Installation ändern (Macintosh) 105 nach der Installation ändern (Windows) 105 WLAN-Signal Stärke 122 WLAN-Signalabsorption 123 WLAN-Signalqualität 123 WPA 98, 107 WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase ermitteln 116 WPA2 98

#### Ζ

Zertifikatsanforderungen 108 Zurücksetzen internen WLAN-Druckserver auf die Werksvorgaben 174 Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen 21 Zuweisen von IP-Adressen 128