Hurtig reference

llægning af papir

llægning af papir

1 Klem breddestyrstappen indad, og skub den til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.



2 Frigør længdestyret, klem længdestyrstappen indad, og skub den til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.



3 Bøj, luft og ret papiret.



4 llæg papiret.



Bemærk! Maks. opfyldningslinje. Prøv ikke på at overfylde skuffen.

5 Hvis du har lagt en type papir i skuffen, der er forskellig fra den forrige, skal du ændre indstillingen Papirtype for skuffen på berøringsskærmen.

Fjerne papirstop

200 og 201 papirstop

1 Sænk lugen til MP-arkføderen, og tryk på udløseren for at åbne frontdækslet.



2 Løft op i tonerkassetten, og træk den ud af printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved fotokonduktortromlen på undersiden af kassetten. Brug kassettehåndtager, når du holder på kassetten.



3 Placer printerkassetten ved siden af på en flad, glat overflade.

Advarsel! Potentiel skade: Kassetten må ikke udsættes for lys i længere perioder.

Advarsel! Potentiel skade: Papiret kan være dækket af toner, der ikke er brændt. Det kan plette tøj og hud.

- 4 Fjern det fastklemte papir.
 - FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. Du kan nedsætte riskoen for at brænde dig på en varm komponent ved at lade overfladen køle ned, før du berører den.

Bemærk! Hvis papiret ikke kan fjernes let, åbnes den bagerste luge for at fjerne papiret.

- **5** Juster og geninstaller printerkassetten.
- 6 Luk frontpanelet.
- 7 Luk lugen på MP-arkføderen.
- 8 Tryk på Continue (Fortsæt).

202 og 203 Papirstop

Tryk på **Status/Supplies (Status/Forbrugsstoffer)** for at identificere placeringen af papirstoppet. Hvis der findes papir i printeren, trækkes det ud **Continue (Fortsæt)**.

Hvis der ikke findes papir i printeren.

1 Åbn det øverste bagpanel.



- 2 Fjern papirstoppet langsomt for at undgå at rive det i stykker.
- 3 Luk det øverste bagpanel.
- 4 Tryk på Continue (Fortsæt).

230 papirstop

Papirstop (dupleksområde)

- 1 Fjern standardskuffen.
- 2 Åbn det nederste bagpanel.
- **3** Hvis du ikke finder papirstoppet, skal du skubbe tappen ned.



4 Fjern det fastklemte papir.

- 5 Luk det nederste bagpanel.
- **6** Isæt standardskuffen.
- 7 Tryk på Continue (Fortsæt).

Forreste papirstop

- **1** Fjern standardskuffen fra printeren.
- 2 Skub tappen ned.



- **3** Fjern det fastklemte papir.
- 4 Isæt standardskuffen.
- 5 Tryk på Continue (Fortsæt).

241-245 papirstop

- 1 Træk den skuffe ud, der er angivet på displayet.
- 2 Fjern papirstoppet, og indsæt derefter skuffen igen.
- 3 Tryk på Continue (Fortsæt).
- **4** Hvis meddelelsen om papirstop vedbliver for en 250-ark eller 550-ark skuffe, fjernes skuffen fra printeren.
- 5 Fjern papirstoppet, og indsæt derefter skuffen igen.
- 6 Tryk på Continue (Fortsæt).

Finde mere information

Sådan finder du oplysninger om printeren

- Se i **Brugervejledningen** for at få mere information om:
 - Berøringsskærmen og dens funktioner.
 - Opsætning og brug af printersoftware
 - Pleje og vedligeholdelse af printeren

Du kan finde den nyeste fulde *Brugervejledning* på vores hjemmeside, **www.lexmark.com/publications**.

- Besøg Lexmarks supportwebsted support.lexmark.com for:
 - E-mail-support
 - Live chatsupport
 - Telefonnumre og åbningstider til telefonsupport for dit land eller din region (findes også i den trykte garanti, der fulgte med printeren)

Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted.