Laserprinter

Hurtig reference

llægning af papir og specialmedier

llægning af papir i skuffer til 250 eller 550 ark

1 Træk skuffen ud.

- **Bemærk!** Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står Optaget på displayet. Det kan forårsage papirstop.
- 2 Klem længdestyrstappene indad som vist, og skub længdestyret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.



3 Klem længdestyrstappene indad som vist, og skub styret til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.



Bemærkninger:

- Brug størrelsesindikatorerne i bunden af skuffen til at placere styrene det rigtige sted.
- For standard papirstørrelser, lås længdestyrene.
- **4** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Bank kanterne let på en plan overflade.



5 llæg papiret.

- For enkelt-sidet udskrift, ilægges papiret med forsiden nedad med toppen af kanten mod fronten af skuffen.
 - **Bemærk!** For udskriftsjob, der bruger en ekstra StapleSmart[™] II Finisher, placeres topkanten af papiret mod bagsiden af skuffen.
- For dobbelt-sidet udskrift, ilægges papiret med forsiden opad med toppen af kanten mod bagsiden af skuffen.
 - **Bemærk!** For udskriftsjob, der bruger en ekstra StapleSmart II Finisher, placeres topkanten af papiret mod forsiden af skuffen.

Bemærk! Bemærk markeringerne for maksimal opfyldning på skuffens side, som angiver den maksimale højde for ilægning af papir. Prøv ikke på at overfylde skuffen.



- **6** Hvis det er nødvendigt, juster papirstyrene til at berøre siderne på stakken let, og lås længdestyret for den papirstørrelse, der er angivet på bakken.
- 7 Isæt skuffen.
- 8 Hvis du har lagt en type papir i skuffen der er anderledes fra den forrige type, så skal du ændre skuffens indstilling for papirtype på printerkontrolpanelet.

Fjerne papirstop

200 og 201 papirstop

1 Tryk på udløseren, og sænk derefter MP-arkføderens indføringsdæksel.



2 Tryk på begge udløsere, og åbn toplugen.



3 Løft op i tonerkassetten, og træk den ud af printeren.

Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved fotokonduktortromlen under tonerkassetten. Brug kassettehåndtaget, når du holder på kassetten.



4 Placer printerkassetten ved siden af på en flad, glat overflade.

Advarsel! Potentiel skade: Kassetten må ikke udsættes for lys i længere perioder.

Advarsel! Potentiel skade: Papiret kan være dækket af toner, der ikke er brændt. Det kan plette tøj og hud.

5 Fjern det fastklemte papir.



Bemærk! Hvis papiret ikke kan fjernes let, åbnes den bagerste luge for at fjerne papiret.

- **6** Opret og reinstaller tonerkassetten.
- 7 Luk frontdækslet.
- 8 Luk lugen på MP-arkføderen.
- 9 Tryk på 🚺

202 og 203 Papirstop

Hvis der findes papir i printeren, trækkes det ud, og derefter trykkes på \checkmark .

Hvis der ikke findes papir i printeren.

1 Træk det øverste bagpanel ned.



- 2 Fjern papirstoppet langsomt for at undgå at rive det i stykker.
- 3 Luk det øverste bagpanel.
- **4** Tryk på **√**.

241-245 papirstop

- **1** Træk den skuffe ud, der er angivet på displayet.
- 2 Fjern papirstoppet, og indsæt derefter skuffen igen.
- 3 Tryk på 🚺.
- **4** Hvis meddelelsen om papirstop vedbliver for en 250-ark eller 550-ark skuffe, fjernes skuffen fra printeren.
- 5 Fjern papirstoppet, og indsæt derefter skuffen igen.
- 6 Tryk på 🗸.