Imprimantă Iaser

Referințe rapide

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale

Încărcarea tăvii de 250 sau 550 de coli

1 Trageți tava afară.

Notă: Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de imprimare sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.

2 Strângeți ghidajul pentru lățime înăuntru conform ilustrației și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.



3 Deblocați ghidajul pentru lungime, strângeți ghidajul de lungime spre interior, conform ilustrației, şi mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.



Note:

- Utilizați indicatorii de dimensiune din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.
- Pentru dimensiunile de hârtie standard, blocați ghidajul de lungime.
- 4 Flexați uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi răsfoiţi-le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.



- 5 Încărcați hârtia.
 - Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu fața de imprimat în jos și cu marginea superioară către fața tăvii.

Notă: Pentru lucrări care utilizează un finisor opțional StapleSmartTM II, amplasați marginea superioară a hârtiei către spatele tăvii.

 Pentru imprimare pe două feţe (duplex), încărcaţi hârtia cu faţa de imprimat în sus şi cu marginea superioară către spatele tăvii.

Notă: Pentru lucrări care utilizează un finisor opțional StapleSmart II, amplasați marginea superioară a hârtiei către fața tăvii.

Notă: Observați linia de grad maxim de umplere de pe marginea tăvii care indică înălțimea maximă pentru hârtia încărcată. Nu supraîncărcați tava.



- 6 Dacă este necesar, ajustați ghidajele de hârtie astfel încât să atingă uşor laturile stivei şi blocați ghidajul de lungime pentru dimensiunile de hârtie indicate pe tavă.
- 7 Introduceți tava.
- 8 Dacă a fost introdus un tip de hârtie diferit de cel anterior, schimbați setarea pentru opțiunea Tip hârtie corespunzătoare tăvii de la panoul de comandă al imprimantei.

Îndepărtarea blocajelor

200 și 201 blocaje hârtie

1 Apăsați clapeta de eliberare, apoi coborâți uşa frontală a alimentatorului multifuncțional.



2 Apăsați clapeta de eliberare, apoi coborâți ușa frontală.



3 Ridicați și împingeți cartușul afară din imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductor din partea de jos a cartuşului. Folosiți mânerul cartuşului la manevrarea sa.



4 Puneți cartușul deoparte, pe o suprafață plană, netedă.

Avertisment—Potențiale daune: Nu lăsați cartuşul expus la lumină pentru perioade lungi.

Avertisment—Potențiale daune: Hârtia blocată poate fi acoperită cu toner nefuzionat care poate păta hainele și pielea.

5 Scoateți hârtia blocată.



ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Dacă hârtia nu se îndepărtează uşor, deschideți uşa din spate și îndepărtați hârtia de acolo.

- 6 Aliniați și reinstalați cartușul de imprimare.
- 7 Închideți ușa frontală.
- 8 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional.
- 9 Apăsați pe 🗸.

202 și 203 blocaj hârtie

Dacă iese hârtie din imprimantă, trageți-o afară, apoi apăsați pe 🚺.

Dacă hârtia nu iese din imprimantă:

1 Trageți în jos ușă posterioară de sus



- 2 Trageți ușor hârtia afară pentru a evita ruperea sa.
- 3 Închideți ușa posterioară de sus.

4 Apăsați pe ✓.

241–245 blocaje de hârtie

- 1 Trageți în afară tava indicată pe afişaj.
- 2 Scoateți hârtia blocată și introduceți tava.
- 3 Apăsați pe √.
- **4** Dacă mesajul de blocare persistă pentru o tavă 250 sau 550 de foi, scoateți tava din imprimantă.
- 5 Scoateți hârtia blocată și introduceți tava.
- 6 Apăsați pe √.