Laserprinter

Hurtig reference

llægning af papir og specialmedier

llægning af printmedie i standard- eller valgfri skuffe til 500 ark

Printeren har en to standardskuffer til 500 ark (Skuffe 1 og Skuffe 2), og den kan have en eller flere ekstra skuffer til 500 ark. Alle skuffer til 500 ark understøtter samme størrelser og typer papir. Papiret kan lægges i skufferne enten langs den korte eller lange kant.

1 Træk skuffen fuldstændig ud.



2 Klem og skub længde- og breddestyrene til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.



3 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Udglat kanterne på en plan overflade.



4 Ilæg papirstakken med den anbefalede udskriftsside opad. Ilæg papiret enten langs den lange eller korte kant som vist:

Bemærkninger:

- Ilæg størrelser, der er større end A4, langs den korte kant.
- Sørg for, at papiret er under linjen for maksimal ilægning på kanten af papirskuffen. Hvis der lægges for meget papir i skuffen, kan det medføre papirstop eller skade på printeren.



- **5** Kontroller, at papirstyrene sidder stabilt ind mod papirets sider.
- 6 Isæt skuffen.



7 Hvis du har lagt en type papir i skuffen, der er forskellig fra den forrige, så skal du ændre indstillingen Papirtype til skuffen på kontrolpanelet.

Fjernelse af papirstop

200–201 papirstop

1 Åbn panel A ved at trykke på udløseren og sænke panelet.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

2 Træk papiret opad og i retning af dig.



Bemærk! Hvis papiret sidder fast, må du ikke trække mere i det. Skub det grønne håndtag nedad og træk i det for at gøre det nemmere at fjerne mediet. Sørg for at fjerne alle papirstykker.

3 Luk panel A.

202 papirstop

Rydning af område A

1 Åbn panel A ved at trykke på udløseren og sænke panelet.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

2 Træk papiret opad og i retning af dig.



Bemærk! Hvis papiret sidder fast, må du ikke trække mere i det. Skub det grønne håndtag nedad og træk i det for at gøre det nemmere at fjerne mediet. Sørg for at fjerne alle papirstykker.

3 Luk panel A.

Rydning af område B

1 Åbn panel B.



2 Træk papiret opad og i retning af dig.



3 Luk panel B.

203, 230–231 papirstop

203 papirstop

1 Åbn panel A ved at trykke på udløseren og sænke panelet.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

2 Åbn panel E ved at trykke på udløseren og sænke panelet



3 Træk papirstoppet op.



- 4 Luk panel E.
- 5 Luk panel A.

230 papirstop

1 Åbn panel D.



2 Fjern papirstoppet.



3 Luk panel D.

4 Åbn panel A ved at trykke på udløseren og sænke panelet.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. 5 Åbn panel E ved at trykke på udløseren og sænke panelet









231 papirstop

1 Åbn panel D.



2 Fjern papirstoppet.



3 Luk panel D.

4 Åbn panel A ved at trykke på udløseren og sænke panelet.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

5 Træk papiret opad og i retning af dig.



Bemærk! Hvis papiret sidder fast, må du ikke trække mere i det. Skub det grønne håndtag nedad og træk i det for at gøre det nemmere at fjerne mediet. Sørg for at fjerne alle papirstykker.

6 Luk panel A.

24x papirstop

Papirstop i skuffe 1

1 Fjern skuffe 1 fra printeren.



2 Fjern papirstoppet.



3 Indsæt skuffe 1

Papirstop i optionsskuffen

1 Træk skuffen ud.



2 Fjern papirstoppet.



3 Isæt skuffen.

Fjerne papirstop i panel A

1 Åbn panel A ved at trykke på udløseren og sænke panelet.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

2 Træk papiret opad og i retning af dig.



Bemærk! Hvis papiret sidder fast, må du ikke trække mere i det. Skub det grønne håndtag nedad og træk i det for at gøre det nemmere at fjerne mediet. Sørg for at fjerne alle papirstykker.

3 Luk panel A.

Fjerne papirstop i panel B

1 Åbn panel B.



2 Træk papiret opad og i retning af dig.



3 Luk panel B.

241 papirstop

1 Åbn panel C.



2 Træk papiret opad og i retning af dig.



Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirstykker.

3 Luk panel C.

4 Åbn skuffe 1, og fjern alt krøllet papir fra skuffen.



5 Indsæt skuffe 1

250 papirstop

1 Fjern papir fra MP-arkføderen.



- **2** Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Udglat kanterne på en plan overflade.
- 3 Læg papiret i MP-arkføderen.
- **4** Juster papirstyrene, så de hviler let mod papirets kanter.

280 – 282 papirstop

280-281 Papirstop

1 Åbn panel A ved at trykke på udløseren og sænke panelet.



FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

2 Træk papiret opad og i retning af dig.



Bemærk! Hvis papiret sidder fast, må du ikke trække mere i det. Skub det grønne håndtag nedad og træk i det for at gøre det nemmere at fjerne mediet. Sørg for at fjerne alle papirstykker.

3 Luk panel A.

4 Åbn panel F.



5 Fjern papirstoppet.



6 Luk panel F.

282 papirstop

1 Åbn panel F.



2 Fjern papirstoppet.



3 Luk panel F.

283,289 hæftestop

283 papirstop

1 Løft panel H.



2 Fjern papirstoppet.



3 Luk panel H.

289 Hæfteklammefejl

1 Åbn panel G.



2 Hold på håndtaget på holderen til hæftekassetten, og flyt holderen mod højre.



3 Træk i den farvede tap for at fjerne hæftekassetten.



4 Brug metalfanen til at løfte hæftebeskytteren, og træk derefter arket med hæfteklammer ud.

Kasser hele arket.



5 Se gennem det gennemsigtige dæksel nederst på holderen til kassetten for at kontrollere, at der ikke sidder hæfteklammer fast i åbningen.

6 Tryk ned på hæftebeskytteren, indtil den klikker sikkert på plads.



7 Skub kassetteholderen godt ind i hæfteenheden, indtil kassetteholderen klikker på plads.



8 Luk panel G.

Initialiserer hæfteenhed vises. Initialisering sikre, at hæfteenheden fungerer korrekt.

28x papirstop

284 papirstop

1 Åbn panel F.



2 Fjern papirstoppet.



3 Luk panel F.

4 Åbn panel G.



- 5 Fjern papirstoppet.
- **6** Luk panel G.
- 7 Løft panel H.



8 Fjern papirstoppet.



9 Luk panel H.

284 – 286 papirstop

1 Løft panel H.



2 Fjern papirstoppet.



3 Luk panel H.

287 – 288 papirstop

1 Åbn panel F.



2 Fjern papirstoppet.



- 3 Luk panel F.
- **4** Åbn panel G.



- 5 Fjern papirstoppet.
- 6 Luk panel G.