Lasertulostin

Pikaopas

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Materiaalin lisääminen 500 arkin vakiolokeroon tai lisälokeroihin

Tulostimessa on kaksi 500 arkin vakiolokeroa (lokero 1 ja lokero 2) ja lisäksi mahdollisesti valinnaisia 500 arkin lokeroita. Kaikki 500 arkin lokerot tukevat samoja paperikokoja ja -lajeja. Paperia voidaan lisätä lokeroihin pitkä tai lyhyt reuna edellä.

1 Vedä lokero kokonaan ulos.



2 Purista leveyden ohjaimia ja siirrä ne oikeaan kohtaan lisättävän paperin koon mukaan.



3 Taivuttele nippua, jotta arkit irtoavat toisistaan, ja ilmasta sitten nippu. Älä taita tai rypistä papereita. Suorista reunat tasaisella alustalla.



4 Aseta paperinippu suositeltu tulostuspuoli ylöspäin. Aseta paperi lyhyt tai pitkä reuna edellä kuvatulla tavalla.

Huomautuksia:

- Lisää A4-kokoa suuremmat koot lyhyt reuna edellä.
- Varmista, että paperin määrä ei ylitä täytön enimmäisrajaa, joka näkyy paperilokeron reunassa. Jos lokeroon lisätään liikaa materiaalia, tulostin saattaa tukkeutua tai vaurioitua.



- **5** Varmista, että paperinohjaimet on kohdistettu paperin reunoja vasten.
- 6 Aseta lokero laitteeseen.



7 Jos lokeroon on lisätty erilaista paperia kuin edellisellä kerralla, vaihda lokeron Paperilaji-asetus.

Tukosten poistaminen

200–201 paperitukokset

1 Avaa luukku A työntämällä vapautusvipua ylös ja laskemalla luukku.



VAARA—KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumia. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.

2 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin ja itseäsi kohti.



Huomautus: Jos juuttunut paperi ei irtoa heti kun vedät, lakkaa vetämästä. Voit helpottaa juuttuneen materiaalin poistamista painamalla ja vetämällä vihreää vipua. Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

3 Sulje luukku A.

202 paperitukos

Alueen A tyhjentäminen

1 Avaa luukku A työntämällä vapautusvipua ylös ja laskemalla luukku.



VAARA—KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumia. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.

2 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin ja itseäsi kohti.



Huomautus: Jos juuttunut paperi ei irtoa heti kun vedät, lakkaa vetämästä. Voit helpottaa juuttuneen materiaalin poistamista painamalla ja vetämällä vihreää vipua. Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

3 Sulje luukku A.

Alueen B tyhjentäminen

1 Avaa luukku B.



2 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin ja itseäsi kohti.



3 Sulje luukku B.

203, 230–231 paperitukokset

203 paperitukos

1 Avaa luukku A työntämällä vapautusvipua ylös ja laskemalla luukku.



VAARA—KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumia. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.

2 Avaa luukku E painamalla vapautusvipua ja laskemalla luukku.



3 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin.



- 4 Sulje luukku E.
- 5 Sulje luukku A.

230 paperitukos

1 Avaa luukku D.



2 Poista tukos.



- **3** Sulje luukku D.
- **4** Avaa luukku A työntämällä vapautusvipua ylös ja laskemalla luukku.



VAARA—KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumia. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet. **5** Avaa luukku E painamalla vapautusvipua ja laskemalla luukku.



6 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin.



7 Sulje luukku E.8 Sulje luukku A.

231 paperitukos

1 Avaa luukku D.







3 Sulje luukku D.

4 Avaa luukku A työntämällä vapautusvipua ylös ja laskemalla luukku.



- VAARA—KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumia. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
- **5** Vedä juuttunutta paperia ylöspäin ja itseäsi kohti.



Huomautus: Jos juuttunut paperi ei irtoa heti kun vedät, lakkaa vetämästä. Voit helpottaa juuttuneen materiaalin poistamista painamalla ja vetämällä vihreää vipua. Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

6 Sulje luukku A.

24x paperitukos

Tukos lokerossa 1

1 Poista lokero 1 tulostimesta.



2 Poista tukos.



3 Aseta lokero 1.

Tukos valinnaisessa lokerossa

1 Vedä lokero auki.



2 Poista tukos.



3 Aseta lokero laitteeseen.

Tukoksen poistaminen luukusta A

1 Avaa luukku A työntämällä vapautusvipua ylös ja laskemalla luukku.



VAARA—KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumia. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.

2 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin ja itseäsi kohti.



Huomautus: Jos juuttunut paperi ei irtoa heti kun vedät, lakkaa vetämästä. Voit helpottaa juuttuneen materiaalin poistamista painamalla ja vetämällä vihreää vipua. Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

3 Sulje luukku A.

Tukoksen poistaminen luukusta B

1 Avaa luukku B.



2 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin ja itseäsi kohti.



3 Sulje luukku B.

241 paperitukos

1 Avaa luukku C.



2 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin ja itseäsi kohti.



Huomautus: Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

3 Sulje luukku C.

4 Avaa lokero 1 ja poista rypistyneet paperit lokerosta.



5 Aseta lokero 1.

250 paperitukos

1 Poista paperi monisyöttölaitteesta.



- **2** Taivuttele paperinippua, jotta arkit irtoavat toisistaan, ja ilmasta sitten nippu. Älä taita tai rypistä papereita. Suorista reunat tasaisella alustalla.
- **3** Aseta paperi monisyöttölaitteeseen.
- **4** Säädä paperinohjainta siten, että se koskettaa kevyesti paperin reunaa.

280–282 paperitukokset

280-281 paperitukokset

1 Avaa luukku A työntämällä vapautusvipua ylös ja laskemalla luukku.



VAARA—KUUMA PINTA: Tulostimen sisäosat voivat olla kuumia. Voit estää kuumien osien aiheuttamia vammoja koskettamalla osia vasta, kun ne ovat jäähtyneet.

2 Vedä juuttunutta paperia ylöspäin ja itseäsi kohti.



Huomautus: Jos juuttunut paperi ei irtoa heti kun vedät, lakkaa vetämästä. Voit helpottaa juuttuneen materiaalin poistamista painamalla ja vetämällä vihreää vipua. Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

3 Sulje luukku A.

4 Avaa luukku F.







6 Sulje luukku F.

282 paperitukos

1 Avaa luukku F.



2 Poista tukos.



3 Sulje luukku F.

283, 289 nidontatukokset

283 paperitukos

1 Nosta luukkua H.



2 Poista tukos.



3 Sulje luukku H.

289 Nitojan virhe

1 Avaa luukku G.



2 Pidä kiinni nitojan kasetin pidikkeessä olevasta vivusta ja käännä pidikettä oikealle.



3 Irrota nitojan kasetti vetämällä värillistä kielekettä tukevasti.



4 Nosta niittipidike metallitapista kiinni pitäen ja vedä niittiliuska ulos.

Heitä pois koko liuska.



5 Tarkista kasettikotelon läpinäkyvä pohja varmistaaksesi, ettei niittejä ole jäänyt jumiin syöttökanavaan.

6 Paina niittipidikettä, kunnes se napsahtaa paikalleen.



7 Paina kasetin pidikettä nitojaan voimakkaasti, kunnes pidike napsahtaa paikalleen.



8 Sulje luukku G.

Nitojan alustus tulee näyttöön. Alustus varmistaa, että nitoja toimii oikein.

28x paperitukos

284 paperitukos

1 Avaa luukku F.



2 Poista tukos.



3 Sulje luukku F.

4 Avaa luukku G.



- 5 Poista tukos.
- 6 Sulje luukku G.
- 7 Nosta luukkua H.



8 Poista tukos.



9 Sulje luukku H.

285–286 paperitukokset

1 Nosta luukkua H.



2 Poista tukos.



3 Sulje luukku H.

287–288 paperitukokset

1 Avaa luukku F.



2 Poista tukos.



3 Sulje luukku F.

4 Avaa luukku G.



5 Poista tukos.

6 Sulje luukku G.