Laserskriver

Hurtigreferanse

Legge i papir og spesialpapir

Legge i papir i standard eller tilvalgsskuff for 500 ark

Skriveren har to standardskuffer for 500 ark (Skuff 1 og Skuff 2), og den kan ha én eller flere tilleggsskuffer for 500 ark. Alle 500 arks skuffer støtter de samme papirstørrelsene og -typene. Papir kan legges i skuffene i enten langside- eller kortsideretning.

1 Dra skuffen helt ut.



2 Klem og skyv bredde- og lengdeførerne slik at de står i riktig posisjon i forhold til papiret som skal legges i.



3 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og spre dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.



4 Legg i papirbunken slik at den anbefalte utskriftssiden vender opp. Legg i papiret i langsideretning eller kortsideretning som vist.

Merk:

- Legg i papir som er større enn A4, i kortlengderetningen.
- Kontroller at papiret er under maksimumslinjen som går langs kanten av papirskuffen. Legger du i for mye papir, kan dette føre til papirstopp og mulig skade på skriveren.



- **5** Kontroller at papirførerne hviler mot kantene på papiret.
- 6 Sett inn skuffen.



7 Hvis du legger en annen type papir i skuffen enn den som lå der sist, må du endre Papirtype-innstillingen for den skuffen.

Fjerne fastkjørt papir

200–201 papirstopp

1 Åpne deksel A ved å skyve utløserhendelen opp og senke dekselet.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

2 Trekk det fastkjørte papiret opp og mot deg.



Merk: Hvis det fastkjørte papiret ikke beveger seg med en gang, må du slutte å trekke i det. Trykk ned og dra i den grønne hendelen for å gjøre det enklere å fjerne det fastkjørte papiret. Kontroller at alle papirrester er fjernet.

3 Lukk deksel A.

202 Papirstopp

Fjerne papir fra område A

1 Åpne deksel A ved å skyve utløserhendelen opp og senke dekselet.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

2 Trekk det fastkjørte papiret opp og mot deg.



Merk: Hvis det fastkjørte papiret ikke beveger seg med en gang, må du slutte å trekke i det. Trykk ned og dra i den grønne hendelen for å gjøre det enklere å fjerne det fastkjørte papiret. Kontroller at alle papirrester er fjernet.

3 Lukk deksel A.

Fjerne papir fra område B

1 Åpne deksel B.



2 Trekk det fastkjørte papiret opp og mot deg.



3 Lukk deksel B.

2

203, 230–231 papirstopp

203 papirstopp

1 Åpne deksel A ved å skyve utløserhendelen opp og senke dekselet.



FORSIKTIG - VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

2 Åpne deksel E ved å trykke på utløserhendelen og senke dekselet.



3 Trekk det fastkjørte papiret opp.



- 4 Lukk deksel E.
- 5 Lukk deksel A.

230 papirstopp

1 Åpne deksel D.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



- 3 Lukk deksel D.
- **4** Åpne deksel A ved å skyve utløserhendelen opp og senke dekselet.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den. **5** Åpne deksel E ved å trykke på utløserhendelen og senke dekselet.



6 Trekk det fastkjørte papiret opp.





8 Lukk deksel A.

231 Papirstopp

1 Åpne deksel D.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Lukk deksel D.

4 Åpne deksel A ved å skyve utløserhendelen opp og senke dekselet.



FORSIKTIG - VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

5 Trekk det fastkjørte papiret opp og mot deg.



Merk: Hvis det fastkjørte papiret ikke beveger seg med en gang, må du slutte å trekke i det. Trykk ned og dra i den grønne hendelen for å gjøre det enklere å fjerne det fastkjørte papiret. Kontroller at alle papirrester er fjernet.

6 Lukk deksel A.

24x papirstopp

Papirstopp i skuff 1

1 Ta Skuff 1 ut av skriveren.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Sett inn skuff 1.

Papirstopp i tilvalgsskuff

1 Trekk skuffen ut.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Sett inn skuffen.

Fjerne fastkjørt papir i deksel A

1 Åpne deksel A ved å skyve utløserhendelen opp og senke dekselet.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

2 Trekk det fastkjørte papiret opp og mot deg.



Merk: Hvis det fastkjørte papiret ikke beveger seg med en gang, må du slutte å trekke i det. Trykk ned og dra i den grønne hendelen for å gjøre det enklere å fjerne det fastkjørte papiret. Kontroller at alle papirrester er fjernet.

3 Lukk deksel A.

Fjerne fastkjørt papir i deksel B

1 Åpne deksel B.



2 Trekk det fastkjørte papiret opp og mot deg.



3 Lukk deksel B.

241 Papirstopp

1 Åpne deksel C.



2 Trekk det fastkjørte papiret opp og mot deg.



Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

3 Lukk deksel C.

4 Åpne skuff 1, og fjern eventuelt krøllete papir fra skuffen.



5 Sett inn skuff 1.

250 papirstopp

1 Fjern papiret fra flerbruksmateren.



- **2** Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.
- **3** Legg papiret i flerbruksmateren.
- **4** Juster papirføreren slik at den så vidt berører kanten av papiret.

280-282 papirstopp

280-281 papirstopp

1 Åpne deksel A ved å skyve utløserhendelen opp og senke dekselet.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

2 Trekk det fastkjørte papiret opp og mot deg.



Merk: Hvis det fastkjørte papiret ikke beveger seg med en gang, må du slutte å trekke i det. Trykk ned og dra i den grønne hendelen for å gjøre det enklere å fjerne det fastkjørte papiret. Kontroller at alle papirrester er fjernet.

3 Lukk deksel A.

4 Åpne deksel F



5 Ta ut det fastkjørte papiret.



6 Lukk deksel F

282 papirstopp

1 Åpne deksel F



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Lukk deksel F

283, 289 stiftestopp

283 papirstopp

1 Løft deksel H.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Lukk deksel H.

289 stiftefeil

1 Åpne deksel G.



2 Hold spaken på stiftekassettholderen, og skyv holderen til høyre.



3 Dra bestemt i den fargede tappen for å fjerne stiftekassettholderen.



4 Bruk metalltappen til å løfte opp stiftestopperen, og trekk ut stiftene.

Kast arket med stifter.



5 Se gjennom det gjennomsiktige dekselet under kassettholderen, og kontroller at ingen stifter har kjørt seg fast i inngangspartiet.

6 Trykk ned på stiftestopperen til den klikker trygt på plass.



7 Trykk kassettholderen godt inn i stifteenheten slik at holderen klikker på plass.



8 Lukk deksel G.

Starter stifting vises. Denne klargjøringsprosedyren sikrer at stiftemaskinen fungerer på riktig måte.

28x papirstopp

284 papirstopp

1 Åpne deksel F



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Lukk deksel F

4 Åpne deksel G.



- 5 Ta ut det fastkjørte papiret.
- 6 Lukk deksel G.
- 7 Løft deksel H.



8 Ta ut det fastkjørte papiret.



9 Lukk deksel H.

285-286 papirstopp

1 Løft deksel H.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Lukk deksel H.

287-288 papirstopp

1 Åpne deksel F



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



- 3 Lukk deksel F
- 4 Åpne deksel G.



- **5** Ta ut det fastkjørte papiret.
- **6** Lukk deksel G.