Vejledning for trådløs installation

© 2009 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Bekendtgørelse om version

November 2008

Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL Nogle lande tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

© 2009 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Indhold

Bekendtgørelse om version	2
Forbered tilslutning via trådløs forbindelse	5
Følg disse trin for opsætning af printer	5
Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk Tilføje printeren til et netværk, der bruger MAC-adressefiltrering	5 6
Tilslutte til et trådløst netværk for Windows	7
Installere printeren på et trådløst netværk (Windows)	7
Tilslutte til et trådløst netværk for Macintosh	10
Installere printeren på et trådløst netværk (Macintosh)	10
Fejlfinding, trådløs opsætning	14
Ordliste for netværk	25
Indeks	27

Forbered tilslutning via trådløs forbindelse

Følg disse trin for opsætning af printer

FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Læs det medfølgende *Sikkerhedsark*, før du udfører nogen kabel- eller elektrisk forbindelse.



Bemærk! Tilslut ikke kablerne før du bliver bedt derom.

- **1** Opsætning af printer-hardware.Du kan finde yderligere oplysninger i *Opsætningsguiden*.
- 2 Følg vejledningen til det operativsystem, du bruger:
 - **Windows**—Se "Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk" på side 5 og "Installere printeren på et trådløst netværk (Windows)" på side 7.
 - **Macintosh**—Se "Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk" på side 5 og "Installere printeren på et trådløst netværk (Macintosh)" på side 10.

Information, som du vil få brug for til at installere printeren på et trådløst netværk

Bemærk! Forbind ikke installations- eller netværkskablerne, før du bliver bedt om det af hjælpeprogrammet.

- SSID—SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- Trådløs modus (eller netværksmodus)—Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- Kanal (til ad hoc netværk)—Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastruktur-netværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- Sikkerhedsmetode—Der er tre grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:
 - WEP-nøgle

Hvis dit netværk bruger mere end én WEP nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen. *eller*

WPA eller WPA2 kodeord

WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren; ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.

- Ingen sikkerhed

Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

Bemærk! Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

Hvis du installerer printeren på et 802.1X netværk ved hjælp af den avancerede metode, kan du få brug for følgende:

- Godkendelsestype
- Indre godkendelsestype
- 802.1X brugernavn og adgangskode
- Certifikater

Bemærk! For mere information om konfigureringen af 802.1X-sikkerhed, se *Netværksguide* på cd'en *Software og Dokumentation*.

Tilføje printeren til et netværk, der bruger MACadressefiltrering

Alle netværksenheder har et unik hardware-identifikationsnummer, for at skelne dem fra andre netværksenheder. Dette identifikationsnummer kaldes *Media Access Control.*(MAC-adresse)

En liste over MAC-adresser kan indstilles på en trådløs router, sådan at kun enheder med en matchende MAC-adresse får lov til at forbinde til netværket. Dette kaldes *MAC-adressefiltrering*. Hvis du installerer printeren på et netværk med MAC-adressefiltrering, skal du huske at tilføje printerens MAC-adresse på listen over tilladte enheder for den trådløse router. Hvis adressen ikke specifikt er tilladt på det trådløse netværk, vil printeren ikke fungere over netværket.

Hvis printeren har en fabriksindstillet printerserver, er MAC-adressen, som er en række bogstaver og tal, noteret på det MAC-adresseark, der fulgte med din printer.

MAC-adressen vises i følgende format:

00:04:12:34:56:78

Bemærk! Udskriv en netværksinstallationsside fra printeren, hvis du ikke kan finde printerens MAC-adresse. Den fremgår af siden til netværkskonfiguration. Referer til *Brugervejledningen* på *Software og Dokumentation* Cd for mere information om hvordan man udskriver en netværksopsætningsside.

Tilslutte til et trådløst netværk for Windows

Installere printeren på et trådløst netværk (Windows)

Inden du installerer printeren på et trådløst netværk, skal du sikre dig, at:

- Der er installeret et trådløst kort i din printer.
- Dit trådløse netværk er opsat og fungerer ordentligt.
- At computeren og printeren begge er forbundet til det samme trådløse netværk.
- 1 Sæt printerens netledning i og derefter til en ordentlig jordet stikkontakt, og tænd derefter for printeren igen.





Kontroller, at printeren og computer er tændt og er klar.



Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt derom via skærmen.

- 2 Vælg dit sprog og land eller region på printerens kontrolpanel, og tryk så på Continue (Fortsæt).
- 3 Vælg din tidszone, og tryk på Continue (Fortsæt).

Tilslutte til et trådløst netværk for Windows

4 Fravælg de funktioner, du vil indstille senere (f.eks. fax eller e-mail), og tryk på Continue (Fortsæt).



5 Vælg eventuelle yderligere knapper, som du ønsker vist på startskærmen, og tryk på Continue (Fortsæt).

Bookmarks			
Change Language		Enab	ile
Copy shortcuts			_
E-mail shortcuts			
FTP shortcuts		Disat	le
Fax shortouts		all	

- **6** Hvis Fax er aktiveret, skal du indtaske maskinens navn, og trykke på **Enter**. Kontakt systemadministratoren for yderligere oplysninger, eller tryk på **Back (Tilbage)** for at gå tilbage og fravælge **Fax**.
- 7 Hvis Fax er aktiveret, skal du indtaske faxmaskinens (telefon)nummer og trykke på Continue (Fortsæt).
- 8 Hvis E-mail er aktiveret, skal du indtaste den primære SMTP (mailserver) Gateway-adresse, og trykke på
 Enter.Kontakt systemadministratoren for yderligere oplysninger om aktivering af e-mail, eller tryk på
 Back (Tilbage) for at gå tilbage og fravælge E-mail.
- 9 Angiv dato og tid, hvis du bliver bedt om det, og tryk på Continue (Fortsæt).
- **10** Indsæt cd'en *Software og dokumentation*.



- 11 Klik på Install Printer and Software (Installer printer og software).
- 12 Klik på Agree (Accepterer) for at acceptere licensaftalen.
- 13 Vælg Suggested (Foreslået), og klik derefter på Next (Næste).
- 14 Klik på Wireless Network Attach (Tilsluttet trådløst netværk).

15 Fjern etiketten der dækker USB-porten på bagsiden af printeren.



- 16 Tilslut kablerne i følgende rækkefølge:
 - **a** Brug et USB-kabel for midlertidigt at tilslutte computeren, som er forbundet til det trådløse netværk, til printeren .



Bemærk! Når printeren er konfigureret, vil programmet bede dig afbryde den midlertidige USB-tilslutning, således at du vil kunne udskrive over det trådløse netværk.

- **b** Hvis du vil sætte faxen op nu, skal du tilslutte faxkablet. Se i *Brugervejledningen* på cd'en *Software og dokumentation* for at se, hvordan du skal forbinde kablerne.
- 17 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

Bemærk! Grundlæggende er den anbefalede sti at vælge. Vælg kun Advanced (avanceret), hvis du vil tilpasse din installation, eller hvis dit netværk bruger 802.1x-sikkerhed.

18 Hvis du vil lade andre computere på det trådløse netværk bruge den trådløse printer, følg trin 10 til 14 for hver computer.

Tilslutte til et trådløst netværk for Macintosh

Installere printeren på et trådløst netværk (Macintosh)

Inden du installerer printeren på et trådløst netværk, skal du sikre dig, at:

- Der er installeret et trådløst kort i din printer.
- Dit trådløse netværk er opsat og fungerer ordentligt.
- At computeren og printeren begge er forbundet til det samme trådløse netværk.

Forbered konfiguration af printeren

1 Lokaliser printerens MAC-adresse på det ark, der fulgte med til printeren. Skriv MAC-adressens sidste seks tal i feltet herunder:

MAC-adresse: ____ ___ ___ ___ ____

2 Sæt printerens netledning i og derefter til en ordentlig jordet stikkontakt, og tænd derefter for printeren igen.



- **3** Vælg dit sprog og land eller region på printerens kontrolpanel, og tryk så på **Continue (Fortsæt)**.
- 4 Vælg din tidszone, og tryk på Continue (Fortsæt).

5 Fravælg de funktioner, du vil indstille senere (f.eks. fax eller e-mail), og tryk på **Continue (Fortsæt)**.



6 Vælg eventuelle yderligere knapper, som du ønsker vist på startskærmen, og tryk på **Continue (Fortsæt)**.

Bookmarks		
Change Language		Enable
Copy shortcuts		
E-mail shortcuts		
FTP shortcuts		Disable
Fax shortouts		all

- 7 Hvis Fax er aktiveret, skal du indtaske maskinens navn, og trykke på **Enter**. Kontakt systemadministratoren for yderligere oplysninger, eller tryk på **Back (Tilbage)** for at gå tilbage og fravælge **Fax**.
- 8 Hvis Fax er aktiveret, skal du indtaske faxmaskinens (telefon)nummer og trykke på Continue (Fortsæt).
- 9 Hvis E-mail er aktiveret, skal du indtaste den primære SMTP (mailserver) Gateway-adresse, og trykke på
 Enter.Kontakt systemadministratoren for yderligere oplysninger om aktivering af e-mail, eller tryk på
 Back (Tilbage) for at gå tilbage og fravælge E-mail.
- **10** Angiv dato og tid, hvis du bliver bedt om det, og tryk på **Continue (Fortsæt)**.

Indtast printeroplysninger.

1 Gå til indstillinger for AirPort.

Kun Mac OS X version 10,5

- a Fra Apple menuen, vælg System Preferences (System Præferencer).
- **b** Klik på Netværk.
- c Klik på AirPort.

I Mac OS X version 10,4 og tidligere

- a Fra Søger-desktoppen klik på Go (Kør) > Applications (Programmer).
- **b** Fra programmappen dobbeltklik på Internet Connect (Forbind til internettet).
- c Fra værktøjslinjen klik på AirPort.

Tilslutte til et trådløst netværk for Macintosh

- 2 Fra pop-up menuen for netværk, vælg **print server (printserver) xxxxxx**, hvor x'erne er de sidste seks tal af MAC-adressen, som du finder på MAC-adressearket.
- 3 Åbn Safari-browseren.
- 4 Fra rullemenuen Bogmærker vælg Show (Vis).
- 5 Under Collections vælg Bonjour eller Rendezvous, og dobbeltklik derefter på printernavnet.

Bemærk! Programmet kaldes *Rendezvous* i Mac OS X version 10.3, men hedder nu i stedet *Bonjour* by Apple Computer.

6 Fra hovedsiden på den indbyggede webserver, naviger til siden hvor indstillingerne for det trådløse netværk findes.

Konfigurer printeren for trådløs adgang

- 1 Indtast dit netværksnavn (SSID) i det egnede felt.
- 2 Hvis du bruger en trådløs router, vælg netværkstilstanden Infrastructure (infrastruktur).
- **3** Vælg den type af sikkerhed som du vil bruge, for at beskytte dit trådløse netværk.
- **4** Indtast de nødvendige sikkerhedsoplysninger for at printeren kan forbinde til dit trådløse netværk.
- 5 Klik på Submit (Send).
- 6 Åben programmet AirPort på din computer:

Kun Mac OS X version 10,5

- a Fra Apple menuen, vælg System Preferences (System Præferencer).
- **b** Klik på **Netværk**.
- c Klik på AirPort.

I Mac OS X version 10,4 og tidligere

- a Fra Søger-desktoppen klik på Go (Kør) > Applications (Programmer).
- **b** Fra programmappen dobbeltklik på **Internet Connect (Forbind til internettet)**.
- **c** Fra værktøjslinjen klik på **AirPort**.
- 7 Fra popup-menuen for netværk, vælges dit trådløse netværk.

Konfigurer din computer til at bruge printeren trådløst

For at kunne printe til en netværksprinter skal hver Macintosh-bruger installere en tilpasset *PostScript Printer Description* (PPD)-fil og oprette en printer i Print Center eller Printer Setup Utility.

- 1 Installere af en PPD-fil på computeren:
 - **a** Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd- eller dvd-drevet.
 - **b** Dobbeltklik på installationspakken til printeren.
 - c Fra velkomstskærmen, klik på Continue (Fortsæt).
 - **d** Klik på **Continue (Fortsæt)** igen efter at have set filen Readme.
 - e Klik på Continue (Fortsæt), når du har læst licensaftalen, og klik derefter på Agree (Accepterer) for at acceptere aftalens vilkår.

Tilslutte til et trådløst netværk for Macintosh

- f Vælg en destination, og klik derefter på Continue (Fortsæt).
- g Fra skærmen Nem installation, klik på Install (Installer).
- **h** Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**. Al nødvendig software er installeret på computeren.
- i Klik på Close (Luk), når installationen er gennemført.
- 2 Tilføj printeren:
 - a Til IP-udskrift:

Kun Mac OS X version 10,5

- 1 Fra Apple menuen, vælg System Preferences (System Præferencer).
- 2 Klik på Print & Fax (Print & Fax).
- 3 Klik på +.
- 4 Vælg printeren fra listen.
- 5 Klik på Add (Tilføj).

Kun Mac OS X version 10.4

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på Go (Kør) > Applications (Programmer).
- 2 Dobbeltklik på mappen Utilities (Hjælpeværktøjer).
- 3 Dobbeltklik på Printer Setup Utility (Printeropsætning) eller Print Center (Udskriftscenter).
- 4 Fra listen over printere vælg Add (Tilføj).
- 5 Vælg printeren fra listen.
- 6 Klik på Add (Tilføj).
- **b** Til AppleTalk udskrift:

Kun Mac OS X version 10,5

- 1 Fra Apple menuen, vælg System Preferences (System Præferencer).
- 2 Klik på Print & Fax (Print & Fax).
- **3** Klik på **+**.
- 4 Klik på AppleTalk (AppleTalk).
- **5** Vælg printeren fra listen.
- 6 Klik på Add (Tilføj).

Kun Mac OS X version 10.4

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på Go (Kør) > Applications (Programmer).
- 2 Dobbeltklik på mappen Utilities (Hjælpeværktøjer).
- **3** Dobbeltklik på **Print Center (Udskriftcenter)** eller **Printer Setup Utility (Printeropsætning)**.
- 4 Fra listen over printere vælg Add (Tilføj).
- 5 Vælg fanen Default Browser (Standard browser).
- 6 Klik på More Printers (Flere printere).
- 7 Vælg AppleTalk (AppleTalk) i pop op-menuen.
- 8 Vælg Local AppleTalk zone (Lokal AppleTalk zone) fra den anden pop-up menu.
- 9 Vælg printeren fra listen.
- 10 Klik på Add (Tilføj).

Tilslutte til et trådløst netværk for Macintosh

Fejlfinding, trådløs opsætning

For mere information omkring begreberne og koncepterne for netværk, se *Brugervejledning* på cd'en *Software og Dokumentation*.

Checkliste for trådløs fejlfinding

Før du begynder at lave fejlfinding på en trådløs printer, skal du forsikre dig om at:

- Printeren er tændt, og er tilsluttet en fungerende stikkontakt.
- SSID er korrekt.

Udskriv en printeropsætningsside, for at verificere den SSID, som printeren bruger.

Hvis du ikke er sikker på, om SSID er korrekt, skal du køre opsætningsprogrammet igen.

• At sikkerhedsinformationen er korrekt (hvis dit netværk er sikker).

Hvis du ikke er sikker på, om sikkerhedsinformationen er korrekt, skal du køre opsætningsprogrammet igen.

• Verificer at det trådløse netværk fungerer ordentligt

Prøv at få adgang til andre computere på det trådløse netværk.

Hvis netværket har internetadgang, skal du prøve at oprette forbindelse til internettet via en trådløs forbindelse.

- At krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er ens for printeren og på opkoblingspunktet (på netværk, der bruger WPA sikkerhed).
- Kontroller, at printeren er inden for rækkevidde af det trådløse netværk.

For de fleste netværk, skal printeren være indenfor 100 feet (30 meters) af det trådløse opkoblingspunkt (trådløs router).

• At printeren er placeret væk fra obstruktioner, der kan blokere for det trådløse signal.

Fjern alle store metalobjekter mellem adgangspunktet og printeren.

Forvis dig om at printeren og opkoblingspunktet ikke er adskilt af stolper, vægge, eller støtter, der indeholder metal, eller beton.

• Kontroller, at printeren ikke er tæt på elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal.

Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, inklusive baby overvågning, motorer, mobiltelefoner, sikkerhedskameraer, andre trådløse netværk, og nogle Bluetooth enheder.

- Printerdriverne er installeret på computeren fra hvilken du forsøger at udskrive.
- Sørg for, at den korrekte printerport er valgt.
- At computeren og printeren begge er forbundet til det samme trådløse netværk.

Udskrivning af en netværksinstallationsside

Siden med netværksindstillinger viser printerindstillingerne, herunder IP- og MAC-adresserne. Disse oplysninger er meget brugbare ved fejlfinding på printerens netværkskonfiguration.

Referer til *Brugervejledningen* på *Software og Dokumentation* Cd for mere information om hvordan man udskriver en netværksopsætningsside.

Kommunikation med printeren mistes, når der er forbindelse til VPN-netværk (Virtual Private Network)

Du mister al forbindelse til en trådløs printer på dit lokalnetværk, når du har forbindelse til de fleste VPN-netværk (Virtual Private Network). De fleste VPN-netværk tillader ikke, at brugeren kommunikerer med andre netværk samtidig. Hvis du ønsker at have forbindelse til et lokalnetværk samtidig med et VPN, skal systemadministratoren først aktivere *split tunneling* (delt routing). Det skal understreges, at flere virksomheder ikke tillader denne metode af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Kan ikke udskrive over trådløst netværk

Hvis du oplever et problem under installationen, eller din printer enten ikke vises i mappen over printere, eller vises som en valgfri printer, når du afsender en udskrivningsopgave, så kan du afinstallere og geninstallere softwaren.

Kontroller "Checkliste for trådløs fejlfinding" på side 14, før du geninstallerer softwaren, og gør som følger:

VÆR SIKKER PÅ AT DIN COMPUTER ER FORBUNDET TIL DIT TRÅDLØSE OPKOBLINGSPUNKT (TRÅDLØS ROUTER)

- Kontroller om du har adgang til internettet ved at åbne din webbrowser og se om du har adgang til et websted.
- Hvis der er andre computere eller ressourcer på dit trådløse netværk, skal du undersøge, om du kan få adgang til dem fra din computer.

FLYT COMPUTEREN OG/ELLER PRINTEREN TÆTTERE PÅ DEN TRÅDLØSE ROUTER

Selv om den mulige længde mellem enhederne i netværkstyperne 802.11b eller 802.11g er op til 90 meter, vil maksimumslængden for optimal ydelse typisk være 30–45 meter.

FLYT OPKOBLINGSPUNKTET VÆK FRA ANDET ELEKTRONISK UDSTYR

Der kan være mange kortvarige forstyrrelser fra elektroniske enheder såsom mikrobølgeovne eller andre apparater, trådløse telefoner, baby-monitor og sikkerhedskameraer. Sørg for at dit opkoblingspunkt ikke er placeret for tæt til disse enheder.

KONTROLLER, AT PRINTEREN OG COMPUTEREN ER FORBUNDET TIL SAMME NETVÆRK

Hvis printeren ikke er på samme trådløse netværk som computeren, kan du ikke udskrive trådløst. SSID på printeren skal matche SSID på det trådløse netværk, hvis computeren allerede er sluttet til det trådløse netværk.

For Windows-brugere

- 1 Find SSID'et for det netværk, som computeren er forbundet til.
 - **a** Indtast IP adressen på det trådløse opkoblingspunkt (trådløs router) i adressefeltet på din webbrowser.

Hvis du ikke kender IP adressen på dit trådløse opkoblingspunkt:

- 1 Klik på 💿, eller klik på Start og derefter på Run (Kør).
- 2 I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste cmd.
- **3** Tryk på **Enter** eller klik på **OK**. Kommandoprompten åbnes.
- 4 Indtast ipconfig, og tryk på Enter. Kontroller Trådløs netværksforbindelse:
 - "Standard Gateway" er typisk et trådløst opkoblingspunkt.
 - IP-adressen vises som fire sæt tal, som er adskilt af punktummer, f.eks.192.168.2.134.
- **b** Indtast brugernavn og kodeord for routeren, når du bliver bedt om det.
- c Klik på OK.
- **d** I hovedvinduet, klik på **Wireless (Trådløs)** eller en anden sektion, hvor indstillingerne er gemt. SSID'en vises.
- e Skriv SSID'en ned.

Bemærk! Forvis dig om, at du skriver den nøjagtig ned, inklusive store bogstaver.

2 Udskriv printerens netværksinstallationsside.

I sektionen Trådløs skal du se efter SSID.

3 Sammenlign computerens og printerens SSID.

Hvis de er ens, er computeren og printeren begge forbundet til det samme trådløse netværk.

Hvis de ikke er ens, skal du køre hjælpeprogrammet til trådløs installation igen for at konfigurere printeren på det netværk, som computeren er tilsluttet.

Til brugere af Macintosh med en AirPort basestation

Kun Mac OS X version 10,5

- 1 Fra Apple menuen, vælg System Preferences (System Præferencer).
- 2 Klik på Netværk.
- 3 Klik på AirPort.

Netværkets SSID som computeren er sluttet til, vises i pop-up-menuen Network Name (Netværksnavn).

4 Skriv SSID'en ned.

I Mac OS X version 10,4 og tidligere

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på Go (Kør) > Applications (Programmer).
- 2 Fra programmappen dobbeltklik på Internet Connect (Forbind til internettet).
- **3** Fra værktøjslinjen klik på **AirPort**.

Netværkets SSID som computeren er sluttet til, vises i pop-up-menuen Network (Netværk).

4 Skriv SSID'en ned.

Til brugere af Macintosh med et trådløst opkoblingspunkt

- Indtast IP adressen på det trådløse opkoblingspunkt i adressefeltet på din webbrowser og fortsæt til trin 2.
 Hvis du ikke kender IP-adressen på dit trådløse opkoblingspunkt, gør ét af følgende:
 - a Fra Apple menuen, vælg System Preferences (System Præferencer).
 - **b** Klik på **Netværk**.
 - c Klik på AirPort.
 - **d** Klik på **Advanced (Avanceret)** > **TCP/IP** eller **TCP/IP**. "Router" vil typisk stå for et trådløst opkoblingspunkt.
- 2 Indtast dit brugernavn og kodeord, når du bliver bedt om det.
- 3 Klik på OK .
- 4 I hovedvinduet, klik på Wireless (Trådløs) eller en anden sektion hvor indstillingerne er gemt. SSID'en vises.
- 5 Skriv SSID ned, sikkerhedstype, og WEP-nøgle/WPA-kodeord (hvis de kendes).

Bemærkninger:

- Forvis dig om at du skriver netværksoplysningerne nøjagtigt ned, inklusive store bogstaver.
- Opbevar SSID og WEP nøgle eller WPA kodeord på et sikkert sted for fremtidig reference.

KONTROLLER DIN WEP NØGLE ELLER DIT WPA KODEORD

Hvis dit trådløse adgangspunkt bruger sikkerhedstypen WEP (Wireless Equivalent Privacy), skal WEP-nøglen være:

- Hexadecimale karakterer er A-F, a-f, og 0-9. *eller*
- Præcis 5 eller 13 ASCII-tegn. ASCII-karakterer er bogstaver, cifre, og de symboler, der findes på tastaturet. Der er forskel på store og små ASCII karakterer i en WEP nøgle.

Hvis dit trådløse adgangspunkt bruger sikkerhedstypen WPA (Wi-Fi Protected Access), skal WPA-nøglen være:

- Fra 8 til 63 ASCII-tegn ASCII karakterer i et WPA kodeord kender forskel på store og små bogstaver. *eller*
- Præcis 64 hexadecimale karakterer. Hexadecimale tegn er: A-F, a-f, og 0-9.

Bemærk! Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du se dokumentationen, der fulgte med det trådløse netværk, eller kontakte personen, der opsatte dit trådløse netværk.

FRAKOBL FRA VPN-SESSION

Når du er tilkoblet til et andet netværk via en VPN-forbindelse, vil du ikke kunne få adgang til din printer over dit trådløse netværk. Afslut din VPN-session og prøv at printe igen.

KONTROLLER DINE AVANCEREDE SIKKERHEDSINDSTILLINGER

- Hvis du bruger MAC-adressefiltrering til at begrænse adgangen til dit trådløse netværk, skal du først tilføje printerens MAC-adresse til listen over adresser, der har tilladelser til at oprette forbindelse til det trådløse adgangspunkt.
- Hvis du har opsat det trådløse adgangspunkt til kun at udstede et begrænset antal IP-adresser, så skal du ændre det, således at printeren kan blive tilføjet.

Bemærk! Hvis du ikke ved, hvordan disse ændringer skal udføres, skal du se dokumentationen, der fulgte med det trådløse netværk, eller kontakte personen, der opsatte dit trådløse netværk.

Den trådløse konfiguration fortsætter ikke efter at USB-kablet er blevet tilsluttet

Kontroller USB-kablet

Hvis konfigurationsprogrammet ikke tillader dig at fortsætte med at konfigurere printeren trådløst efter at du har tilsluttet USB-kablet, så kan det skyldes at der er et problem med kablet. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Kontroller, at USB-kablet ikke er beskadiget. Hvis der er synlige skader på USB-kablet, forsøg at bruge et nyt.
- Slut kablet direkte til computeren og til printeren. Hubs, switch-bokse, and docking-stationer kan nogle gange forstyrre USB-forbindelsen.
- Kontroller, at alle USB-kablet er tilsluttet korrekt.
- 1 Tilslut det store rektangulære stik til en USB-port på computeren. USB-porte kan være placeret på forsiden eller bagsiden af computeren, og kan være vandrette eller lodrette.





2 Tilslut det lille kvadratiske stik til printeren.

WEP nøgle eller WPA forhåndsdelt nøgle er ikke gyldig

DER BLEV LAVET FEJL UNDER INDTASTNING AF NØGLEN

- Genindtast nøglen omhyggelig.
- Kontroller, at nøglen har det korrekte antal tegn, og at tegnene er den rette type.

WEP-nøgle

En gyldig WEP nøgle skal se sådan ud:

- Præcis 10 eller 26 hexadecimale tegn. Hexadecimale tegn er: A-F, a-f, og 0-9. *eller*
- Præcis 5 eller 13 ASCII-tegn. ASCII karakterer er bogstaver, cifre, og de symboler, der findes på tastaturet.

WPA forhåndsdelt nøgle

En gyldig WPA forhåndsdelt nøgle, skal se sådan ud:

- Fra 8 til 63 ASCII-tegn På ASCII karakterer i en WPA forhåndsdelt nøgle, er der forskel på store og små bogstaver. *eller*
- Præcis 64 hexadecimale tegn. Hexadecimale tegn er: A-F, a-f, og 0-9.

Bemærk! På ASCII nøgler, er der forskel på små og store bogstaver. Forvis dig om, at inkludere store bogstaver, hvis de findes i nøglen.

Netværket vises ikke i listen over Trådløse Netværk

Der kan være adskillige grunde til at mål netværket ikke optræder i listen over netværk under printeropsætning.

NETVÆRKET UDSENDER IKKE DETS SSID

Nogle netværk vil ikke optræde i listen fordi de ikke udsender deres SSID.

- 1 Vælg I want to enter a different network (Jeg ønsker at tilslutte til et andet netværk).
- 2 Klik på Next (Næste).
- 3 Indtast information om SSID, trådløs modus, og kanal (hvis ad hoc er valgt).
- 4 Klik på Next (Næste), og fortsæt installationen.

PRINTEREN SKAL FLYTTES TIL ET PERIFERT NETVÆRK

- Det er ikke nødvendigt at få adgang til et trådløst netværk fra listen over Trådløse Netværk hvis opsætningsog sikkerhedsinformationen for dette netværk er korrekt.
- Fortsæt med installation af printeren Den vil oprette forbindelse til fjernnetværket, når den flyttes hen i nærheden af dette netværk:
 - 1 Vælg I want to enter a different network (Jeg ønsker at tilslutte til et andet netværk).
 - 2 Klik på Next (Næste), og fuldfør derefter den nødvendige netværksinformation.

Bemærk! Hjælpeprogram til trådløs installation vil meddele at opsætningen slog fejl, men printeren vil være konfigureret korrekt for det perifere netværk. Hvis du vil undgå at se denne skærm, skal du bruge metoden Avanceret installation, og vælge **Do not verify the printer can join the network (for remote installations)** (Kontroller ikke, om printeren kan tilslutte til netværket (for perifere installationer)).

PRINTEREN ELLER INSTALLATIONSCOMPUTEREN ER FOR LANGT VÆK FRA

OPKOBLINGSPUNKTET

- Flyt printeren og/eller computeren tættere på opkoblingspunktet.
- Tilføj et andet opkoblingspunkt, hvis der er behov for større trådløs dækning, i et nyt område.

DET TRÅDLØSE NETVÆRK FUNGERER IKKE

Bekræft at netværksudstyret fungerer tilfredsstillende:

- Forsøg på at forbinde til andre ressourcer på netværket.
- Prøv at pinge eller at logge på adgangspunktet.

Bemærk! Hvis du ikke er i stand til at kommunikere med enheder på det trådløse netværk, er der et problem med enten konfigurationen af computeren eller det trådløse netværk. Læs dokumentationen til netværket, eller kontakt din systemadministrator.

DER ER RF (RADIO FREKVENS) INTERFERENS MELLEM DET TRÅDLØSE OPKOBLINGSPUNKT OG INSTALLATIONSCOMPUTEREN

Begræns kilderne til RF interferens mellem det trådløse opkoblingspunkt og installationscomputeren ved at omplacere netværket og emner på signalvejen. Kilder til RF interferens inkluderer:

- Mikrobølgeovne
- Mobiltelefoner
- Walki-Talkies
- Bluetooth enheder
- Garagedørsåbnere
- Overvågningskameraer

Bemærk! En ændring af den trådløse kanal, som opkoblingspunktet sender på, kan hjælpe med at løse interferensproblemer.

DER ER EN GENSTAND DER BLOKERER FOR SIGNALET MELLEM PRINTEREN OG OPKOBLINGSPUNKTET

Det trådløse signal kan også blive forvrænget eller blokeret af genstande der findes på vejen mellem opkoblingspunktet og printeren.

- Indretningssøjler, eller vægge der består af metal eller beton
- Gulve
- Rum adskillelse eller indhak der består af metal
- Store metal dokumentskabe, skriveborde, boghylder, eller andre store metal genstande
- Genstande der indeholder en stor procentdel vand, inklusive akvarier, store planter, store stakke af papir, og store forsamlinger af mennesker

Bemærk! Placer opkoblingspunktet oven over eller foran sådanne forhindringer.

DER ER FOR MANGE ENHEDER PÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK

En trådløs enhed vil kun kommunikere på netværket, når der ikke er en anden enhed, der kommunikerer. For mange computere, printere, og andre trådløse enheder, kan forårsage at det trådløse netværk er så optaget, at en ny enhed er ude af stand til at sende og modtage information.

- Hvis du tilføjer et andet opkoblingspunkt, kan det være med til at afhjælpe problemet.
- Konfigurer printeren til netværket, ved manuelt at indtaste al netværksinformation. Printeren fungere godt, efter at den er blevet konfigureret på netværket.
- Prøv at slukke for nogle få trådløse enheder, for at reducere trafikken på netværket.

Hjælpeprogram til trådløs installation var ikke i stand til at kommunikere med printeren

Mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

Printeren er ikke tændt.

- Tænd printeren.
- Bekræft, at printeren er forbundet til en fungerende strømskinne eller en vægkontakt.

Bemærk! Hvis lyset på strømindikatoren på printeren ikke er tændt, får printeren ingen strøm.

Der er et problem med USB forbindelsen?

- Verificer at installationskablet er forbundet til både computeren og printeren.
- Kontroller, at den firkantede ende af installationskablet er forbundet til printeren og ikke den flade, firkantede ende.
- Fjern USB-kablet, og tilslut det igen.
- Prøv en anden USB port på computeren. USB portene kan findes på bagsiden eller på fronten af computeren.
- Prøv et andet USB kabel.

Hjælpeprogram til trådløs installation holder op med at svare under konfiguration af den trådløse printer

Hvis Hjælpeprogram til trådløs installation holder op med at svare under den trådløse konfigurationsproces, skal computeren genstartes. Indsæt cd-rom'en *Software og Dokumentation*, og kør Hjælpeprogram til trådløs installation igen.

Printeren udskriver ikke, efter at den trådløse konfiguration er fuldført

Dette er de mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

KONTROLLER, AT PRINTEREN ER TÆNDT.

- Bekræft, at printeren er tændt, og at strømindikatoren lyser.
- Bekræft, at printeren er forbundet til en fungerende strømskinne eller en vægkontakt.

VERIFICER AT PRINTEREN ER KLAR

- Kontroller status på printeren, og bekræft at den er klar til at printe.
- Hvis den ikke er klar, skal du slukke printeren og tænde den igen.

DEAKTIVER ENHVER BRANDMUR

- Hvis der er installeret en softwarefirewall, som ikke er fra Microsoft, på computeren, skal du prøve at deaktivere den midlertidigt. Kontroller, for at se, om du kan udskrive med brandmuren deaktiveret. Genaktiver firewallen, og fortsæt med fejlfindingen.
- Opdater enhver non-Microsoft software brandmur på computeren.
- Tilføj alle programmer, der er associeret med printeren, til firewallens hvidliste.

VERIFICER AT DET TRÅDLØSE NETVÆRK FUNGERER ORDENTLIGT

- Prøv at forbinde til andre enheder på det trådløse netværk, for at bekræfte at netværket fungerer
- Kontakt systemadministratoren for at kontrollere, at netværket fungerer korrekt.

KONTROLLER, AT DEN KORREKTE PRINTER PORT ELLER PRINTER ER VALGT I DIALOGBOKSEN.

- Hvis du forsøger at udskrive trådløst, skal du kontrollere, at USB porten ikke er valgt.
- Hvis du har mere end én forekomst af printeren installeret, skal du kontrollere, at det korrekte printerobjekt er valgt.

VERIFICER AT WINDOWS FUNGERER ORDENTLIGT

- Prøv at genstarte computeren.
- Prøv at installere printerdriverne igen.
- Afinstaller og geninstaller derefter printerdriveren.

VERIFICER AT PRINTEREN FUNGERER

- Indsæt cd-rom'en Software og Dokumentation, og indstil printeren til at anvende en USB-forbindelse.
- Hvis printeren virker over en USB-forbindelse, fungerer printeren korrekt.

FORVIS DIG OM AT PRINTERDRIVEREN ER INSTALLERET PÅ PRINTEREN

Alle computere de udskriver på den trådløse printer, skal først have printerdriveren installeret.

Indsæt cd-rom'en Software og Dokumentation, og installer derefter printerdriveren.

Kan ikke udskrive, og der er en firewall på computeren

Tredjeparts-firewalls (ikke-Microsoft) kan forstyrre trådløs udskrivning. Hvis printeren og computeren er konfigureret korrekt og det trådløse netværk virker, men printeren stadig ikke fungerer, så kan problemet være en firewall. Hvis der er en firewall (som ikke er Windows Firewall) på computeren, skal du prøve et eller flere af følgende forslag:

- Opdater firewallen med den nyeste opdatering, som kan fås fra producenten. Du kan finde oplysninger om dette i dokumentationen, der fulgte med firewallen.
- Hvis der er programmer, som kræver firewall-adgang, når du installerer printeren eller forsøger at udskrive, skal du give tilladelse til at køre disse.
- Deaktiver firewallen midlertidigt, og installer derefter den trådløse printer på computeren. Genaktiver firewallen, når du har fuldført den trådløse installation.

Netværksprinteren vises ikke i listen over printervalg under installationen (Windows)

Kontroller, at printeren er på det samme trådløse netværk som computeren.

SSID på printeren skal matche SSID på det trådløse netværk.

Find netværkets SSID

- 1 Indtast IP adressen på dit trådløse opkoblingspunkt i adressefeltet på din browser.
 - **a** Hvis du ikke kender IP-adressen på dit trådløse adgangspunkt, skal du gøre et af følgende:

I Windows Vista

- 1 Klik på 🔕.
- 2 Klik på Alle programmer → Tilbehør.
- 3 Klik på Command Prompt (Kommandoprompt).

I Windows XP og tidligere

- 1 Klik på Start.
- 2 Klik på All Programs (Alle programmer) eller Programs (Programmer) → Accessories (Tilbehør) → Command Prompt (Kommandoprompt).
- **b** Skriv ipconfig.
- c Tryk på Enter.
 - "Standard Gateway" er typisk et opkoblingspunkt.
 - IP-adressen vises som fire sæt tal, som er adskilt af punktummer, f.eks. 192.168.1.1.
- 2 Indtast brugernavn og kodeord for opkoblingspunktet, når du bliver bedt om det.
- 3 Klik på OK.
- 4 Lokaliser den side, hvor SSID bliver vist.
- **5** Skriv SSID ned, sikkerheds type, og WEP nøgle eller WPA kodeord, hvis de kendes.

Bemærk! Forvis dig om at du skriver dem nøjagtigt ned, inklusive store bogstaver.

Kør hjælpeprogram til trådløs installation igen

- **1** Gør ét af følgende:
 - I Windows Vista, klik på 🚳.
 - I Windows XP og ældre, klik på Start.
- 2 Klik på Alle Programmer eller Programmer, og vælg printerprogrammets mappe på listen.
- 3 Klik på Wireless Setup Utility (Hjælpeprogram til trådløs installation).

Bemærk! Hvis Hjælpeprogram til trådløs installation ikke er installeret på computeren, skal du indsætte cdrom'en *Software og Dokumentation* og følge den trådløse installations sti.

4 Følg instruktionerne på computer skærmen, inklusive indtastning af SSID på det trådløse opkoblingspunkt og WEP nøgle eller WPA kodeord, når du bliver bedt om det.

Bemærk! Du kan blive bedt om at forbinde printeren til computeren igen ved brug af USB-kablet, som en del af opsætningsprocessen.

5 Opbevar SSID og WEP nøgle eller WPA kodeord på et sikkert sted for fremtidig reference.

Ordliste for netværk

ad hoc trådløst netværk	Et trådløst netværk der ikke bruger et opkoblingspunkt
ad hoc-tilstand	En indstilling for en trådløs enhed der lader den kommunikere direkte med andre trådløse enheder, uden en opkoblingsenhed eller router.
AutoIP-adresse	En IP-adresse der tildeles automatisk af en netværksenhed. Hvis en enhed er indstillet til at bruge DHCP, men der ikke er nogen DHCP-server tilgængelig, vil der kunne tildeles en AutoIP-adresse til enheden.
BSS (Basic Service Set)	Basic Service Set beskriver netværkstypen for det trådløse netværk du bruger. BSS-typen kan være én af følgende netværk: Infrastructure (infrastruktur) eller ad-hoc.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Et sprog der bruges af DHCP-servere
DHCP IP-adresse	En IP-adresse der tildeles automatisk af en DHCP-server.
DHCP-server	En computer eller router der udsteder en unik IP-adresse til hver enhed på netværket. Med unikke adresser undgår du konflikter.
infrastrukturtilstand	En indstilling for en trådløs enhed der lader den kommunikere direkte med andre trådløse enheder, via en opkoblingsenhed eller router.
intern trådløs printserver	En enhed der lader andre computere og printere kommunikere med hinanden, over et kabelløst netværk.
IP (Internet Protocol)-adresse	Netværksadressen af en computer eller printer. Hver enhed på netværket har sin egen unik netværksadresse. Adressen kan tildeles manuelt (statisk IP- adresse), automatisk af DHCP-serveren (DHCP IP-adresse), eller automatisk af enheden selv (AutoIP-adresse).
ipconfig	En kommanod der viser IP-adressen og andre netværksoplysninger for en given Windows-computer
kaldenavn for printer	En enhed, der styrer kommunikationen mellem to eller flere netværk.
kanal	Den specifikke radiofrekvens der bruges af to eller flere trådløse enheder, for at kommunikere med hinanden. Alle enheder på netværket skal bruge den samme kanal.
MAC (Media Access Control)-adresse	En hardware-adresse, der er entydigt identificerer hver enhed på et netværket.
MAC-filtrering	En metode der begrænser adgangen til dit trådløse netværk, ved at specificere de MAC-adresser der har tilladelse til at kommunikere på netværket. Denne indstilling kan specificeres på trådløse routere eller opkoblingspunkter.
netværks-hub	En enhed der forbinder flere enheder på et kablet netværk
netværkskort	En enhed der lader computere eller printere kommunikere med hinanden, over et netværk.
netværksnavn	Se "SSID (Service Set Identifier)" på side 26.
ping	En test der viser om computeren kan kommunikere med en anden enhed
router	En enhed der deler en enkelt internetforbindelse med flere computere eller andre enheder. Basis-routeren kontrollerer netværkstrafikken.
signalstyrke	En måling der viser signalstyrken for et signal der modtages

sikkerhedsnøgle	En adgangskode, såsom en WEP-nøgle eller en WPA-adgangskode, som bruges for at gøre et netværk sikkert.
SSID (Service Set Identifier)	Navnet for det trådløse netværk. Når du tilslutter en printer til et trådløst netværk, så skal printeren bruge det samme SSID som netværket. Bliver også kaldet netværksnavn eller BSS (Basic Service Set).
Statisk IP-adresse	En IP-adresse, der er angivet manuelt
switch	En enhed lig med en netværks-hub, som kan forbinde flere forskellige netværk sammen
trådløs router	En router kan også tjene som et trådløst opkoblingspunkt
trådløst opkoblingspunkt	En enhed, der forbinder trådløse enheder sammen, så de danner et trådløst infrastrukturnetværk.
UAA (Universally Administered Address)	En adresse der af producent er blevet tildelt til en netværksprinter eller en printserver. UAA-adressen findes ved at udskrive en netværksinstallationsside og se under UAA-oversigten.
USB-kabel	Et let fleksibelt kabel der tillader printeren i at kommunikere med computeren, ved en meget større hastighed end over et parallelkabel
USB-port	En lille aflang port bag på computeren, som du kan bruge til at tilslutte eksterne enheder via et USB-kabel, hvorved de kan kommunikere med hinanden i høj hastighed.
WEP (Wired Equivalent Privacy)	En sikkerhedsindstilling som hjælper modvirker en ikke-autoriseret adgang til et rådløst netværk. Andre mulige sikkerhedsindstillinger er WPA og WPA2.
Wi-Fi	En betegnelse der beskriver den anvendte teknologi brugt for et indbyrdes kompatibelt trådløst netværk (WLAN).
WPA (Wi-Fi Protected Access)	En sikkerhedsindstilling som hjælper modvirker en ikke-autoriseret adgang til et rådløst netværk. WPA er ikke understøttet på trådløse ad hoc-netværk. Andre mulige sikkerhedsindstillinger er WEP og WPA2.
WPA2	En nyere version af WPA. Ældre routere vil ikke altid understøtte denne. Andre mulige sikkerhedsindstillinger er WPA og WEP.

Indeks

В

brandmur på computer 23

Ε

effekt 21

F

fejlfinding trådløst netværk 14 fejlfinding, trådløs Kan ikke udskrive over trådløst netværk 15 netværksprinteren vises ikke i listen over printer valg under installationen (Windows) 23 Filtrering af MAC-adresser 6 finde MAC-adresse 6

Η

hvordan printeren opsættes 5

I

installationskabel 21 installere trådløst netværk 7, 10

Κ

konfigurationsinformation trådløst netværk 5

Μ

MAC-adresse, finde 6 Macintosh trådløs netværksinstallation 10

Ν

netværk, der bruger MACadressefiltrering føje en printer til 6 nøgle WEP 19 WPA 19

Ρ

printeren udskriver ikke 22 trådløs 23

S

side med netværksindstillinger udskrive 14

Т

tilføje printer til et netværk, der bruger MACadressefiltrering 6 trin, opsætning af printer 5 trådløs feilfinding 15 printeren udskriver ikke 23 trådløs fejlfinding Kan ikke udskrive over trådløst netværk 15 netværksprinteren vises ikke i listen over printer valg under installationen (Windows) 23 programmet holder op med at svare 22 trådløs installation vil ikke fortsætte efter at du har tilsluttet USB kablet 18 trådløs interferens 19 trådløst netværk fejlfinding 14 installation i Windows 7 installation med Macintosh 10 konfigurationsinformation 5 vises ikke på listen over netværk 19

U

ude af stand til at kommunikere. 21 udskrive side med netværksindstillinger 14 USB 21

V

Virtuelle Private Netværk 15

VPN miste forbindelsen til printeren 15

W

WEP nøgle 19 Windows trådløs netværksinstallation 7 WPA nøgle 19

Indeks