

X850e, X852e e X854e

Guia de menus e mensagens



Janeiro de 2006

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark com desenho de losango são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. © 2006 Lexmark International, Inc. Todos os direitos reservados. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

Edição: Janeiro de 2006

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país onde tais medidas sejam incompatíveis com as leis locais: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NA PRESENTE FORMA" SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO ESTANDO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em edições posteriores. Melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos podem ser efetuadas a qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação podem ser endereçados à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. No Reino Unido e na Irlanda, envie para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark pode utilizar ou distribuir quaisquer informações fornecidas por você da forma que julgar apropriada, sem com isso incorrer em qualquer obrigação para com você. Você pode adquirir cópias adicionais das publicações relacionadas a este produto ligando para 1-800-553-9727 (nos Estados Unidos). No Reino Unido e na Irlanda, ligue para +440 (0)8704 440 044. Em outros países, entre em contato com o local de compra.

As referências encontradas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não indicam que o fabricante pretende torná-los disponíveis em todos os países em que opera. Nenhuma referência a um produto, programa ou serviço sugere que somente aquele produto, programa ou serviço possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual existente pode ser utilizado em substituição. A avaliação e a verificação do funcionamento em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto os que forem expressamente indicados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Lexmark e Lexmark com desenho de losango, MarkNet, MarkTrack e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

PCL[®] é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PostScript [®]é marca registrada de indústria e comércio da Adobe Systems Incorporated.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio das seguintes empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseado em Times New Roman sob licença da Monotype Corporation plc, é um produto da Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
ITC Bookman	International Typeface Corporation	© 2006 Lexmark Internat Todos os direitos reserv UNITED STATES GOVER This software and any accor agreement are commercia developed exclusively at p	ional, Inc. ados. NMENT RIGHTS ompanying documentation provided under this I computer software and documentation rivate expense.

Conteúdo

Capítulo 1: Uso dos menus da MFP	5
Para entender o painel de controle da impressora multifunção (MFP)	5
Tela Início	8
Liso dos botões da tela de toque do LCD	10
Evemple de tele um	
Informações sobre os botões da tela de toque do LCD	
Evemplo de tela dois	
Informações sobre os botões da tela de toque do LCD	
Outros botões da tela de toque do LCD	
Recursos	
Menus	17
Mana da manus	
Mapu nanel	
Origem padrao	
I am./tipo do papei	
l rocar tamanno	
Peso do papel	
Carregamento de papel	
l ipos personalizados	
Nomes personalizados	
Nomes de bandeja personalizada	
Configuração do bondoio	
Conniguração da bandeja	
Rede/portas	
TCP/IP	
IPv6	
Configuração de servidor de e-mail	
Sem fio	
Rede padrão ou Rede [x]	
USB padrão ou USB <x></x>	
Paralela padrão ou Paralela <x></x>	
Serial <x></x>	
NetWare	
LexLink	
Configurações	
Configurações gerais	
Configurações de cópia	50
Configurações de fax	
Configurações de e-mail	
Configurações de FTP	70
Configurações de impressão	74
Segurança	
Definir data e hora	

Conteúdo

Páginas da Ajuda	
Gerenciar atalhos	
Capítulo 2: Para entender as mensagens da MFP	100
Mensagens de status	
Mensagens de status do fax	
Mensagens de cancelamento de trabalho	
Mensagens de senha e PIN	
Mensagens dos botões de cópia, e-mail, fax, FTP e digitalização	
Mensagens de serviço	
Mensagens transitórias de funções desativadas	
Índice	



A maioria das configurações de impressão pode ser alterada a partir do aplicativo em uso ou do driver de impressão. As configurações alteradas a partir do aplicativo ou do driver de impressão aplicam-se apenas ao trabalho que está sendo enviado para a MFP.

As alterações feitas nas configurações de impressão a partir de um aplicativo substituem aquelas feitas a partir do painel de controle.

Se uma configuração não puder ser alterada a partir do aplicativo, use o painel de controle da MFP, o MarkVision™ Professional ou as páginas do Servidor da Web incorporado (EWS, Embedded Web Server). Alterar uma configuração a partir de qualquer um desses locais torna a configuração o padrão do usuário.

O painel de controle da MFP consiste em:



Legenda	ltem do painel de controle	Função	
1	LCD	Um visor de cri tela Início, os n Permite fazer s	stal líquido (LCD) que exibe os botões da nenus, os itens de menu e os valores. eleções em Cópia, Fax, etc.
2	Luz indicadora	Fornece inform cores vermelho	ações sobre o status da MFP usando as o e verde.
		Status	Indica
		Desat.	A MFP está desligada.
		Verde piscando	A MFP está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.
		Verde sólido	A MFP está ligada, porém ociosa.
		Vermelho sólido	É necessária intervenção do operador
3	De 0 a 9 Observação: Chamado de teclado numérico.	Pressione esse a tela do LCD t números. Use- telefone para e	es botões para digitar números quando iver um campo que aceite a entrada de os também para discar números de nviar fax.
		Observação: estiver na tela o menu Cópia cópias.	Se você pressionar um número quando Início sem pressionar o botão # primeiro, será aberto e alterará a quantidade de
4	# (Sustenido ou caractere de número)	Pressione esse	e botão:
		 Para um ide Dentro de no de Fax com A partir da to destinos de de e-mail ou acessar atal 	ntificador de atalho. úmeros de telefone. Para um número um #, digite-o duas vezes — ##. ela Início, do item de menu Lista de fax, do item de menu Lista de destinos I do item de menu Lista de perfis para hos.
5	Pausa na discagem	Pressione para três segundos somente dentre	gerar uma pausa de discagem de dois ou em um número de fax. O botão funciona o do menu Fax ou com funções de fax.
		Pressione a pa de fax.	rtir da tela Início para rediscar um número
		Fora do menu l pressionar Pau	Fax, da função de fax ou da tela Início, sa na discagem gera um bipe de erro.
		Ao enviar um fa discagem será	ax, no campo Fax para:, uma Pausa de representada por uma vírgula (,).
6	Limpar tudo	Nos menus de retorna todas a e retorna a MF	funções, como Cópia, Fax, E-mail e FTP, s configurações para seus valores padrão P à tela Início
		Em qualquer or estado Pronto foram enviadas	utro menu, enquanto a MFP estiver no , cancela todas as alterações que não s e retorna a MFP à tela Início.
7	Iniciar	Pressione para de controle.	iniciar o trabalho atual indicado no painel
		Na tela Início, p com as configu	pressione para iniciar um trabalho de cópia Irações padrão.
		Se for pression o botão não pre	ado durante um trabalho de digitalização, oduzirá nenhum efeito.

Legenda	Item do painel de controle	Função
8	Parar	Pressione para fazer com que a impressão ou a digitalização pare.
		Durante um trabalho de digitalização, o scanner conclui a digitalização da página atual e pára, o que significa que o papel pode permanecer no ADF (Alimentador automático de documentos).
		Durante um trabalho de impressão, o caminho da mídia de impressão é limpo antes que a impressão seja interrompida.
		Parando é exibido no painel de controle durante esse processo.
9	Backspace	No menu Cópia, acessado tocando-se no botão Cópia, pressione Backspace para excluir o dígito mais à direita do valor de Número de cópias. O valor padrão de 1 é exibido se todo o número for excluído pressionando-se Backspace várias vezes.
		Na Lista de destinos de fax, pressione Backspace para excluir o dígito mais à direita de um número digitado manualmente. Isso também exclui toda uma entrada de atalho. Depois de excluir uma linha inteira, pressione Backspace mais uma vez para mover o cursor uma linha para cima.
		Na Lista de destinos de e-mail, pressione Backspace para excluir o caractere à esquerda do cursor. Se estiver em um atalho, toda a entrada será excluída.
10	Asterisco (*)	O * é usado como parte de um número de fax ou como um caractere alfanumérico.
11	Dispositivo de interface USB direta	O dispositivo de interface USB (Universal Serial Bus) direta do painel de controle é usado para conectar um dispositivo de memória flash USB e imprimir qualquer arquivo PDF (Portable Document Format, arquivo .pdf), JPEG (Joint Photographic Experts Group, arquivo .jpeg ou .jpg), TIFF (Tagged Image File Format, arquivo .tiff ou .tif), GIF (Graphics Interchange Format, arquivo .gif), BMP (Basic Multilingual Plane, arquivo .bmp), PNG (Portable Network Graphics, arquivo .png), PCX (PiCture eXchange, arquivo .pcx) e PC Paintbrush File Format (arquivos .dcx). A interface USB direta também pode ser usada para digitalizar um documento para um dispositivo USB de

Tela Início

Depois que a MFP é ligada e após um curto período de aquecimento, o LCD exibe a seguinte tela básica, conhecida como tela Início. Use os botões da tela Início da tela de toque do LCD para abrir um menu. Ao entrar em um menu, use outros botões para rolar por uma lista de itens de menu ou valores, selecionar um valor para alterar a configuração padrão do usuário e responder mensagens.



Número da legenda	Botão ou item da tela	Função
1	Со́ріа	Toque para acessar os menus de Cópia. Se a tela Início for exibida, pressione um número para acessar os menus de Cópia, também.
2	E-mail	Toque para acessar os menus de E-mail. É possível digitalizar um documento diretamente para um endereço de e-mail.
3	Menus (Uma chave é exibida no botão.)	Toque para acessar os menus. Esses menus só ficam disponíveis quando a MFP está no estado Pronto. O botão Menu fica em uma barra cinza chamada de barra de navegação. Essa barra contém outros botões, descritos a seguir.
4	Barra de mensagens de status	Exibe o status atual da MFP, como Pronto ou Ocupada. Exibe condições da MFP, como Pouco toner. Exibe mensagens de intervenção que fornecem instruções sobre o que o usuário deve fazer para que a MFP possa continuar o processamento, como Fechar porta ou inserir cartucho.
5	Status/suprimentos	Exibido no LCD sempre que o status da MFP inclui uma mensagem que exige intervenção. Toque para acessar a tela de mensagens e obter mais informações sobre a mensagem, inclusive como limpá-la.

Número da legenda	Botão ou item da tela	Função
6	? (Dicas)	Todos os menus têm um botão Dicas. As Dicas compõem o recurso de Ajuda sensível a contexto das telas de toque do LCD.
7	FTP	Toque para acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol). Um documento pode ser digitalizado diretamente para um site de FTP.
8	Fax	Toque para acessar os menus de Fax.

Outros botões da tela de toque do LCD podem aparecer na tela Início. São eles:

Botão	Nome do botão	Função
	Liberar fax retidos (ou Fax retidos, no modo manual)	Existem fax retidos com um horário de retenção programado previamente definido. Para acessar a lista de fax retidos, toque neste botão.
	Pesquisar trabalhos retidos	 Pesquisar qualquer um dos itens a seguir e retornar correspondências: Nomes de usuário para trabalhos de impressão retidos ou confidenciais Nomes de trabalho para trabalhos retidos, com exceção de trabalhos confidenciais Nomes de perfis Nomes de trabalho ou recipientes de marcadores Nomes de trabalho ou recipientes USB apenas de extensões suportadas
	Trabalhos retidos	Abrir uma tela contendo todos os recipientes de trabalhos retidos.
	Bloquear disp	 Este botão é exibido na tela quando a MFP está desbloqueada e o PIN (Personal Identification Number, Número de identificação pessoal) de bloqueio do dispositivo não é nulo nem vazio. Para bloquear a MFP: 1 Toque em Bloquear disp para abrir uma tela de entrada de PIN. 2 Insira o PIN correto para bloquear o painel de controle, o que bloqueia tanto os botões do painel quanto os da tela de toque. Uma vez bloqueado o painel de controle, a tela de entrada do PIN é apagada e o botão Bloquear disp é substituído pelo botão Desbloq disp. Observação: Se um PIN inválido for inserido, será exibido PIN inválido. e também uma tela pop-up com o botão Continuar. Toque em Continuar. A tela Início retorna, com o botão Bloquear disp.

Botão	Nome do botão	Função
	Desbloq disp	Este botão é exibido na tela quando a MFP está bloqueada. Os botões e os atalhos do painel de controle não podem ser usados enquanto este botão estiver sendo exibido, e nenhuma cópia padrão pode ser executada.
		Para desbloquear a MFP:
		1 Toque em Desbloq disp para abrir uma tela de entrada de PIN.
		2 Insira o PIN correto para desbloquear o teclado numérico (de 0 a 9) e pressione Backspace no painel de controle.
		Observação: Se um PIN inválido for inserido, será exibido PIN inválido. e também uma tela pop-up com o botão Continuar. Toque em Continuar . A tela Início retorna, com o botão Desbloq disp.
Cancelar	Cancelar trabalhos	Abrir a tela Cancelar trabalhos. A tela Cancelar trabalhos exibe qualquer um dos itens a seguir abaixo de três cabeçalhos: Imprimir, Fax e Rede:
Cancelar trabalhos		 trabalho de impressão trabalho de cópia fax perfil FTP
		envio de e-mail
		Cada cabeçalho possui sua própria lista de trabalhos, que é exibida em uma coluna abaixo do cabeçalho. Cada coluna exibe apenas três trabalhos por tela. O trabalho aparece sob a forma de um botão. Se houver mais de três trabalhos em uma coluna, a seta para baixo será exibida na parte inferior da coluna. Cada toque na seta para baixo acessa um trabalho da lista. Quando houver mais de três trabalhos e o quarto deles for atingido na lista, a seta para cima será exibida na parte superior da coluna. Para ver ilustrações dos botões de seta para cima e para baixo, consulte Informações sobre os botões da tela de toque do LCD na página 13 .
		Para cancelar um trabalho, consulte o <i>Guia do usuário</i> para obter instruções.

Uso dos botões da tela de toque do LCD

A seção a seguir fornece informações sobre como navegar pelas várias telas. Apenas algumas foram escolhidas para demonstrar o uso dos botões da tela de toque.

Exemplo de tela um



Informações sobre os botões da tela de toque do LCD

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Botão Selecionar	Toque no botão Selecionar para fazer com que seja exibida outra tela com itens adicionais. Na primeira tela, são exibidas as configurações padrão do usuário. Depois que o botão Selecionar é tocado e a tela seguinte é exibida, tocar em outro item da tela altera a configuração padrão do usuário.
	Botão de diminuição de rolagem para a esquerda	Toque no botão de diminuição de rolagem para a esquerda para rolar para outro valor em ordem decrescente.
•	Botão de aumento de rolagem para a direita	Toque no botão de aumento de rolagem para a direita para rolar para outro valor em ordem crescente.
	Botão de seta para esquerda	 Toque no botão de seta para a esquerda para rolar para a esquerda a fim de: Chegar a um valor menor mostrado por uma ilustração. Ver um campo de texto inteiro à esquerda.

Uso dos botões da tela de toque do LCD

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Botão de seta para a direita	 Toque no botão de seta para a direita para rolar para a direita a fim de: Chegar a um valor maior mostrado por uma ilustração. Ver um campo de texto inteiro à direita.
Digital. o	Digital. o ADF Digital. a base de cópia	Na barra de navegação cinza, essas duas opções indicam os dois tipos de digitalização possíveis. É possível selecionar a digitalização do ADF ou da base de cópia.
ADF	Enviar	Um <i>botão verde</i> indica uma opção. Se um valor diferente de um item de menu for tocado, ele deverá ser salvo para que se torne a configuração padrão do usuário. Para salvar o valor como a nova configuração padrão do usuário, toque em Enviar .
Digital. a base de cópia		Enviar
		Para obter informações sobre as configurações padrão do usuário, consulte a página 17 .
	Voltar	Quando o botão Voltar tiver esta forma, nenhuma outra navegação será possível a partir desta tela, exceto voltar. Se alguma outra escolha for feita na barra de navegação, a tela será fechada.
Voltar		Por exemplo, no Exemplo de tela um , todas as seleções de digitalização foram feitas. Um dos botões verdes anteriores deve ser tocado. O único botão disponível restante é o botão Voltar. Toque em Voltar para retornar à tela anterior, e todas as configurações para o trabalho de digitalização feitas no Exemplo de tela um serão perdidas.
Voltar	Voltar	Quando o botão Voltar tiver esta forma, tanto a navegação para frente quanto para trás serão possíveis a partir desta tela, portanto, haverá outras opções disponíveis na tela além de Voltar.

Exemplo de tela dois

۲	4
0	
0	
0	
0	
0	5
Cancelar	

Informações sobre os botões da tela de toque do LCD

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Seta para baixo	Toque na seta para baixo para descer até o próximo item de uma lista, como em uma lista de itens de menu ou valores. A seta para baixo não é exibida em uma tela com uma lista curta. Ela só é exibida se não for possível ver toda a lista em uma tela. Na última tela da lista, a seta para baixo se torna cinza para indicar que ela não está ativa, uma vez que o final da lista está sendo exibido na tela.
	Seta para cima	Toque na seta para cima para subir até o próximo item de uma lista, como em uma lista de itens de menu ou valores. Quando a primeira tela de uma lista longa é atingida, a seta para cima se torna cinza para indicar que não está ativa. Na segunda tela necessária para exibir o restante do item listado, a seta para cima se torna azul para mostrar que está ativa.
\bigcirc	Botão de opção não selecionado	Este é um botão de opção não selecionado.
	Botão de opção selecionado	Este é um botão de opção selecionado. Toque em um botão de opção para selecioná-lo. O botão de opção muda de cor para mostrar que está selecionado. No Exemplo de tela dois, o único tamanho de papel selecionado é o tamanho Carta.

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
Cancelar trabalho	Cancelar trabalho	Consulte Cancelar trabalhos na página 10.
	Continuar	Toque em Continuar depois que um item de menu ou valor de uma tela for selecionado e quando mais alterações forem necessárias para um trabalho a partir da tela original. Após tocar em Continuar, a tela original é exibida.
Continuar		Por exemplo, se você tocar em Cópia na tela Início, a tela Cópia será exibida como no Exemplo de tela um na página 11 . O exemplo a seguir mostra como funciona o botão Continuar.
		1 Toque no botão Selecionar ao lado da caixa Copiar para . Uma nova tela é exibida.
		2 Toque em Alimentador MF. Uma nova tela é exibida.
		3 Toque em Ofício. Uma nova tela é exibida.
		4 Toque em Avançar. Uma nova tela é exibida.
		5 Toque em Papel comum como o tipo de mídia de impressão necessário.
		6 Toque em Continuar. A tela Cópia torna a ser exibida para permitir outras seleções, além de Copiar para. As outras configurações disponíveis na tela Cópia são Frente e verso, Ajustar, Tonalidade, Agrupar e Cópias.
		Toque em Continuar para retornar à tela original e fazer outras alterações de configuração em um trabalho de cópia antes de tocar no botão Copiar para iniciar o trabalho.

Outros botões da tela de toque do LCD

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Personalizado	Permite a criação de um botão personalizado com base nas necessidades dos usuários.
Cancelar	Cancelar	Toque em Cancelar para cancelar uma ação ou seleção. Toque para cancelar uma tela e retornar à tela anterior.
	Selecionar	Toque para selecionar um menu. A tela seguinte exibe itens de menu. Toque para selecionar um item de menu. A tela seguinte exibe valores.
Concluído	Concluído	Permite especificar que um trabalho foi concluído. Por exemplo, ao digitalizar um documento original, é possível indicar que a última página deve ser digitalizada e que, em seguida, o trabalho de impressão deve começar.
Voltar	Voltar	Toque no botão Voltar para retornar à tela anterior sem salvar as configurações da tela atual. O botão Voltar é exibido em todas as telas de menu, com exceção da tela Início.
	Início	Toque no botão Início para retornar à tela Início. O botão Início é exibido em todas as telas, com exceção da tela Início. Consulte a Tela Início na página 8 para obter mais informações.
	Botão esmaecido	Quando este botão é exibido, ele fica esmaecido e com uma palavra esmaecida. Isso significa que o botão não está ativo ou que não está disponível na tela atual. Provavelmente, ele estava ativo na tela anterior, mas as seleções feitas na tela anterior o tornaram indisponível na tela atual. Para ver um exemplo, consulte a página 98 .
	Botão cinza	Toque neste botão para selecionar a ação exibida nele. Para ver um exemplo, consulte a página 99 .

Recursos

Recurso	Nome do recurso	Descrição
<u>Menus</u> → <u>Configurações</u> → <u>Configurações de</u> <u>cópia</u> → Número de cópias	Linha de caminho de menus	Existe uma linha na parte superior de cada tela de menu. Este recurso age como uma indicação de caminho e fornece a localização exata dentro dos menus. Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu ou item de menu relacionado. Número de cópias não está sublinhado por ser a tela atual.
		Se este recurso for usado na tela Número de cópias antes que o número de cópias tenha sido definido e salvo, a seleção não será salva e não se tornará a configuração padrão do usuário.
	Alerta de mensagem de serviço	Se ocorrer uma mensagem de serviço que feche uma função, como cópia ou fax, um ponto de exclamação vermelho intermitente será exibido sobre o botão de função na tela Início. Este recurso indica que existe uma mensagem de serviço.

Menus

Padrões de fábrica são as configurações de funções em vigor desde a primeira vez em que a MFP foi ligada. Elas permanecem em vigor até serem alteradas. Os padrões de fábrica são restaurados se o valor Restaurar do item de menu Padrões de fábrica for selecionado.

Quando você seleciona e salva um valor ou uma configuração de função da MFP, ela é armazenada na memória da MFP. Uma vez salvas, essas configurações permanecem ativas até que sejam armazenadas novas configurações ou até que os padrões de fábrica sejam restaurados. Essas configurações são chamadas de *configurações padrão do usuário*, já que é o usuário quem as seleciona e salva.

Observação: As configurações escolhidas para funções de fax, digitalização, e-mail e cópia e as configurações para impressão a partir do aplicativo podem substituir as configurações padrão do usuário.

Mapa de menus

O mapa de menus a seguir fornece uma visão geral dos menus e itens de menu disponíveis no painel de controle. Selecione um menu ou item de menu para obter mais detalhes. Para saber os valores ou as configurações de cada item de menu, consulte as descrições individuais dos itens de menu logo após o mapa. Pode haver um nível adicional na hierarquia dos menus, gerando menu, item de menu, item de menu (que pode ter vários itens de menu adicionais sob um item de menu) e valores.

Clique em qualquer um dos menus ou itens de menu listados a seguir para obter mais informações:

Menu papel	Relatórios	Rede/portas	Configurações
Origem padrão	Página de configurações	TCP/IP	Configurações gerais
Tam./tipo do papel	de menu	IPv6	Configurações de cópia
Configurar MF	Estatísticas do dispositivo	Configuração de	Configurações de fax
Trocar tamanho	Página de configuração de	servidor de e-mail	Configurações de e-mail
Textura do papel	rede	Sem fio	Configurações de FTP
Peso do papel	Lista de atalhos	Rede padrão	Configurações de
Carregamento de	Log de trabalhos de fax	Rede <x></x>	impressão
papel	Log de chamadas de fax	USB padrão	Segurança
Tipos	Atalhos de e-mail	USB <x></x>	Definir data e hora
personalizados	Atalhos de fax	Paralela padrão	
Nomes	Atalhos de FTP	Paralela <x></x>	Páginas da Ajuda
personalizados	Lista de perfis	Serial <x></x>	Imprimir tudo
Nomes de bandeja	Página de configuração do	NetWare	Guia informativo
personalizada	NetWare	AppleTalk	Соріа
Configuração	Imprimir fontes	LexLink	E-mail
universal	Imprimir diretório		
Configuração da			FIP
bandeja	Gerenciar atalhos		Defeitos de impressao
	Gerenciar atalhos de fax		Guia de suprimentos
	Gerenciar atalhos de e-mail		
	Gerenciar atalhos de FTP		
	Gerenciar atalhos de perfil		

Observação: O padrão de fábrica é indicado por um asterisco (*) ao lado do valor nas tabelas a seguir.

Menu papel

Use o Menu papel para definir configurações relacionadas à mídia de impressão.

Origem padrão

Use este item de menu para definir a origem padrão da mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Origem padrão	Identifica a origem padrão da mídia	Bandeja <x></x>	Se houver o mesmo tipo e tamanho de	
	de impressao.	Alimentador MF	(e se os itens de menu Tamanho do	
		Alimentador de env.	papel e l ipo de papel estiverem definidos corretamente), as origens serão ligadas automaticamente. Quando uma origem	
		Papel manual	estiver vazia, a mídia de impressão será alimentada automaticamente a partir da	
		Env. manual	próxima origem ligada.	
		Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.		
			x representa o número da bandeja, como Bandeja 1 para a bandeja padrão e Bandeja 2 para uma bandeja opcional.	
		Observação: O valor Alimentador MF, que se refere ao alimentador multifunção, é exibido apenas quando Configurar MF está definido como Cassete. Consulte Configurar MF para obter mais informações.		

Tam./tipo do papel

Observação: Apenas as origens de mídia de impressão instaladas são exibidas neste item de menu.

Estes itens de menu são usados para definir o tamanho e o tipo da mídia de impressão carregada em uma origem, como uma bandeja, o alimentador multifunção ou o slot de alimentação manual. A definição do tamanho e do tipo da mídia é um processo em duas etapas. No primeiro item de menu, *Tam.* é exibido em negrito. Após selecionar o tamanho da mídia de impressão, a tela é alterada e *Tipo* é exibido em negrito. Selecione o tipo da mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	es
Tamanho de bandeja <x></x>	Identifica o tamanho padrão para cada origem. Apenas as origens instaladas são exibidas. Observação: Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor detectado pelo hardware será exibido.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo JIS B4 A3 11x17 Ofício 2 Statement (US) Universal	Se houver o mesmo tipo e tamanho de mídia de impressão em duas origens (e se os itens de menu Tamanho do papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as origens serão ligadas automaticamente. Quando uma origem estiver vazia, a mídia de impressão será alimentada automaticamente a partir da próxima origem ligada. Consulte Tipo de bandeja <x></x> para obter mais informações.

Menu papel

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	es
Tipo de bandeja <x></x>	Identifica o tipo de mídia de impressão carregado em cada origem. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x>. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista Tipo de papel.</x>	Papel comum Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)</x>	 Use este item de menu para: Otimizar a qualidade de impressão para a mídia de impressão especificada. Selecionar as origens por meio do aplicativo, escolhendo o tipo. Ligar origens automaticamente. Todas as origens contendo o mesmo tipo e tamanho de mídia de impressão são ligadas automaticamente pela MFP se Tamanho do papel e Tipo de papel estiverem definidos com os valores corretos.
Tam. aliment. MF	Identifica o tamanho da mídia de impressão inserida no alimentador multifunção.	A3 A4 (não-US)* A5 JIS B4 JIS B5 Carta (US)* Ofício 11x17 Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal Envelope 7 3/4 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Outros envelopes	O alimentador multifunção só é exibido no painel de controle quando Configurar MF está definido como Cassete. Observação: Consulte Configurar MF para obter mais informações.
Tipo aliment. MF	Identifica o tipo da mídia de impressão inserida no alimentador multifunção. Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x>. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo de papel.</x>	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Envelope Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)</x>	O alimentador multifunção só é exibido no painel de controle quando Configurar MF está definido como Cassete. Tipo personalizado 6 é o padrão de fábrica para Tipos personalizados. Observação: Consulte Configurar MF para obter mais informações.

Menu papel

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	es
Tam. aliment. env.	Identifica o tamanho de envelope inserido no alimentador multifunção. Este item de menu é exibido apenas se o alimentador de envelopes opcional estiver instalado.	Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10* (US) Envelope DL* (não-US) Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes	
Tipo aliment. env.	Identifica o tipo de envelope inserido no alimentador multifunção. Este item de menu é exibido apenas se o alimentador de envelopes opcional estiver instalado.	Envelope Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)</x>	Observação: Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de Tipo personalizado <x>. Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo aliment. env.</x>
Tamanho de papel manual	Identifica o tamanho da mídia de impressão que está sendo carregada manualmente.	A3 A4* (não-US) A5 JIS B4 JIS B5 Carta* (US) Ofício 11x17 Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal	
Tipo de papel manual	Identifica o tipo da mídia de impressão que está sendo carregada manualmente.	 Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Encorpado Timbrado Pré-impr. Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)</x> 	
Tamanho de envelope manual	Identifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope 7 3/4 Envelope 10 (US)* Envelope DL (não-U Envelope C5 Outros envelopes	JS)*
Tipo de envelope manual	Identifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope* Tipo personalizado	<x> (onde x representa de 1 a 6)</x>

Configurar MF

Este item de menu é usado para configurar o alimentador multifunção como mais uma origem ou um alimentador manual. Se o alimentador multifunção estiver ligado a outra bandeja, a MFP poderá selecionar a mídia de impressão a partir do alimentador multifunção antes de selecioná-la de outra bandeja.

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõe	es
Configurar MF Determina quando a MFP seleciona a mídia de impressão carregada no alimentador multifunção.	Cassete*	A MFP trata o alimentador multifunção como qualquer outra bandeja. Se um trabalho de impressão solicitar um tamanho ou tipo que esteja carregado apenas no alimentador multifunção, a MFP usará a mídia de impressão do alimentador multifunção para o trabalho.	
		Manual	A MFP trata o alimentador multifunção como uma bandeja de alimentação manual, e Carregar manual é exibido quando uma única folha de mídia de impressão precisar ser inserida na impressora.
		Primeiro	A MFP usa a mídia de impressão do alimentador multifunção até que ele esteja vazio, independentemente da origem ou do tamanho solicitado para o trabalho.

Trocar tamanho

Este item de menu é usado para determinar se a MFP pode fazer a troca por outro tamanho de mídia de impressão, caso o tamanho solicitado não esteja instalado em nenhuma das origens da MFP. Se, por exemplo, Trocar tamanho estiver definido como Carta/A4 e houver somente papel de tamanho Carta instalado na MFP quando uma solicitação de impressão em papel A4 for recebida, a MFP substituirá o tamanho Carta por A4 e imprimirá o trabalho em vez de exibir uma solicitação de troca de papel.

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõe	S
Trocar tamanho A MFP troca o tamanho especificado de mídia de impressão se o tamanho solicitado não estiver disponível.	Desat.	A MFP solicita que o usuário carregue o tamanho de papel solicitado. Não são permitidas trocas de tamanho.	
		Statement (US)/A5	Imprime os trabalhos de tamanho A5 em papel de tamanho Statement (US) se houver apenas esse último tamanho carregado e vice-versa.
		Carta/A4	Imprime os trabalhos de tamanho A4 em papel de tamanho Carta se houver apenas esse último tamanho carregado e vice-versa.
	Tudo listado*	Troca tanto Carta/A4 quanto Statement (US)/A5, o que significa que todas as trocas disponíveis são permitidas.	

Textura do papel

Estes itens de menu são usados para definir a textura da mídia de impressão de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a MFP otimize a qualidade de impressão para a mídia especificada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Textura normal	Identifica a textura da mídia de	Suave	Observação: Áspero é o padrão
Textura transparência	específica.	Normal* Áspero	para Textura encorpado.
Textura brilhosa			
Textura etiqueta			
Textura encorpado			
Textura envelope			
Textura timbrado			
Textura para pré-impresso			
Textura colorido			
Textura cartões	Identifica a textura dos cartões carregados em uma origem específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se cartões forem suportados na origem especificada.
Textura person. <x></x>	Identifica a textura da mídia de impressão personalizada carregada em uma origem específica. (x representa de 1 a 6.)	Suave Normal* Áspero	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.

Peso do papel

Estes itens de menu são usados para definir o peso do papel de cada tipo de mídia de impressão definido. Isso permite que a MFP otimize a qualidade de impressão para o peso da mídia especificado.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Peso p/ comum	Identifica o peso relativo da mídia de	Leve	Observação: Cartões é exibido no	
Peso p/ cartões	específica e garante a aderência	Normal*	suportado em uma origem	
Peso p/ transparência	adequada do toner à página impressa.	Pesado	especificada.	
Peso p/ etiquetas				
Peso p/ encorpado				
Peso p/ envelopes				
Peso p/ timbrado				
Peso para pré-impresso				
Peso p/ colorido				
Peso p/	Identifica o peso relativo do papel personalizado carregado em uma origem específica (x representa de 1 a 6)	Leve	Exibido se o tipo personalizado for	
person. <x> personaliz específica</x>		Normal*	suportado na origem especificada.	
		Pesado		

Carregamento de papel

Estes itens de menu são usados para definir a orientação de carregamento de cada tipo de mídia de impressão. Uma origem é carregada com mídia de impressão pré-impressa e, então, a MFP pode ser notificada sobre o carregamento de mídia para impressão frente e verso (nos dois lados do papel). Use o aplicativo para indicar impressão simples (de um só lado do papel). Quando a impressão simples é selecionada, a MFP insere páginas em branco automaticamente para imprimir corretamente o trabalho simples.

Carregamento de papel é exibido no painel de controle apenas se houver uma unidade duplex instalada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Carregar cartões	Lida de forma adequada com a	Frente e verso	Frente e verso refere-se à impressão	
Carreg. de etiquetas	midia de impressão pré-impressa específica se o trabalho for frente e verso (impressão nos dois lados do papel) ou simples (impressão de um só lado do papel).	Desat.*	indica que a impressão frente e verso está desativada.	
Carreg. encorpado				
Carreg. timbrado				
Carregamento de pré-impresso				
Carreg. colorido				
Carreg. person. <x></x>	Lida de forma adequada com o papel personalizado pré-impresso se o trabalho for frente e verso (impressão nos dois lados do papel) ou simples (impressão de um só lado do papel). x representa de 1 a 6.	Frente e verso Desat.*	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.	

Tipos personalizados

Este item de menu é usado para definir um nome para cada tipo de papel personalizado. Os nomes são atribuídos por meio de um utilitário como o MarkVision ou a partir do painel de controle.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tipo personalizado <x></x>	Especifica o tipo de mídia de impressão associada a cada Tipo personalizado disponível no menu Tipo de papel.	Papel* Cartões Transparência Etiquetas encorpado Envelope	A mídia de impressão de tipo personalizado deve ser suportada na origem designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído. Uma vez atribuído, o nome será exibido no lugar de Tipo personalizado <x>.</x>

Nomes personalizados

Este item de menu é usado para definir um nome personalizado para cada tipo de mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
<nome personalizado definido pelo usuário></nome 	Especifica o nome da mídia de impressão associada a cada Nome personaliz <x> disponível no menu Tipo de papel (x representa de 1 a 6).</x>	[nome definido pelo usuário], como: Etiquetas de Stephen Cartões de Mary	A mídia de impressão personalizada deve ser suportada na origem designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído.

Nomes de bandeja personalizada

Este item de menu é usado para definir um nome personalizado para cada bandeja de saída com base em um usuário ou no tipo de mídia de impressão atribuído para saída em uma bandeja específica.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
<nome bandeja<br="" de="">personalizada definido pelo usuário></nome>	Especifica o nome personalizado da bandeja de saída <x>, onde x é um número de 1 a 10, com base no modelo da MFP ou no encadernador opcional, se houver um conectado.</x>	[nome definido pelo usuário], como: Bandeja da empresa Bandeja do advogado Bandeja de Mary Bandeja de Stephen	A bandeja de saída personalizada deve ser capaz de aceitar o tipo de mídia de impressão atribuído à bandeja definida para que seja atribuído um nome definido pelo usuário.

Configuração universal

Estes itens de menu são usados para especificar a altura e a largura do Tamanho de papel universal. Com a especificação da altura e da largura do Tamanho de papel universal, a impressora usará a configuração Universal exatamente como outros tamanhos de papel, incluindo o suporte a impressão frente e verso e Número de págs./folha. Para obter mais informações sobre Número de págs./folha, consulte **Impressão múlt. pág.**.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Unidades de medida	Determina a unidade de medida usada para inserir a altura e a largura da mídia Universal.	Polegadas Milímetros	O uso de polegadas é o padrão nos EUA e o uso de milímetros é o padrão internacional.	
Largura retrato	Define a largura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor definido exceder a largura máxima, a MFP usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 432 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 11,69 polegadas é o padrão dos EUA e 297 mm é o padrão internacional.	
Altura retrato	Define a altura retrato da mídia universal. Observação: Se o valor definido exceder a altura máxima, a MFP usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 mm a 432 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 17 polegadas é o padrão dos EUA e 432 milímetros é o padrão internacional.	
Direção de aliment.	Especifica a direção de alimentação do Tamanho de papel universal.	Borda curta* Borda longa	Direção de aliment. é exibido apenas se o valor de Borda longa estiver disponível. A opção Borda longa estará disponível se a borda mais longa for mais curta do que a largura física máxima que a bandeja pode acomodar.	
			Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.	

Configuração da bandeja

Este item de menu é usado para especificar a bandeja de saída na qual está a mídia de impressão. Ele só é exibido se pelo menos uma bandeja de saída opcional estiver instalada. Apenas as bandejas de saída instaladas são exibidas como valores.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Bandeja de saída	Especifica a bandeja padrão para a mídia impressa.	Bandeja padrão* Bandeja 1 Bandeja 2	Se houver um nome definido pelo usuário disponível para uma bandeja de saída, esse será o nome exibido.	
			Observação: Se várias bandejas de saída tiverem o mesmo nome atribuído, o nome só será exibido uma vez na lista de valores de Bandeja de saída.	
Configurar bandejas	Determina qual(is) bandeja(s) de saída a MFP usa para um determinado trabalho.	Caixa de correio*	Envia trabalhos de impressão para a bandeja de saída designada para o usuário.	
		Ligar	Liga duas ou mais bandejas de	
		Ligação opcional	grande bandeja. Quando uma bandeja de saída ligada está cheia, a MFP passa a encher a próxima bandeja ligada e continua com cada bandeja ligada adicional.	
			Observação: O valor Ligação opcional é exibido apenas quando existem pelo menos duas bandejas de saída opcionais instaladas.	
		Atribuição de tipo	Liga todas as bandejas de saída opcionais como se elas fossem uma grande bandeja, mantendo a bandeja de saída padrão individualmente endereçável.	
Atribuir tipo/	Envia os trabalhos de	Band. papel comum	Desativado*	
bandeja	impressão para uma bandeja de saída específica com base no tipo de papel solicitado.	Band. cartões	Bandeja padrão	
		Band. transparências	Bandeja 1 Bandeja 2	
	menu é exibido apenas quando	Band. etiquetas	Observação: Apenas as bandejas	
	e está definido como Caixa de	Band. encorpado	de saída instaladas são exibidas. Se Configurar bandejas estiver	
	Se um nome definido pelo	Band. envelopes	definido como Atribuição de tipo, o padrão será a Bandeja padrão.	
	usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de	Band. timbrado		
	Bandeja person. <x>. Se duas ou mais bandeias</x>	Band. pré-impresso		
	de saída compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Atribuir tipo/bandeja.	Band. colorido		
		Bandeja person. <x> (<x> representa de 1 a 6)</x></x>		

Relatórios

Observação: Após a impressão de um relatório, a MFP retorna à tela Início.

Cada relatório é impresso usando alguns valores padrão, como uma cópia, resolução de impressão de 600 pontos por polegada (ppp), área de impressão normal, sem folhas separadoras, impressão frente e verso desativada, impressão de múltiplas páginas desativada, tonalidade do toner definida como oito, orientação retrato e origem da mídia padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e desci	ições
Página de configurações de menu	 Imprime informações relacionadas a: Configurações atuais para cada um dos itens de todos os menus Informações de cartucho Uma lista de opções e recursos instalados Memória disponível na MFP 	Após a seleção será impressa e estado Pronto .	deste item, a página a MFP retornará ao
Estatísticas do dispositivo	Imprime informações relacionadas às estatísticas da MFP.		
Página de configuração de rede Pág config de rede <x> será exibido se houver outras opções de rede instaladas.</x>	Imprime informações relacionadas às configurações da rede e verifica a conexão da rede. Observação: Essa página fornece também informações que ajudam a configurar a impressão em rede.		
Lista de atalhos	Imprime uma lista de atalhos previamente definidos.		
Log de trabalhos de fax	Imprime uma lista de trabalhos de fax pendentes, além das 200 últimas tarefas de fax concluídas.		
	Observação: O item de menu é exibido apenas quando Ativar log de trabalhos está ativado.		
Log de chamadas de fax	Imprime uma lista das últimas 100 chamadas de fax feitas ou atendidas pela MFP.		
	Observação: O item de menu é exibido apenas quando Ativar log de chamadas está ativado.		
Atalhos de e-mail	Imprime uma lista dos atalhos de e-mail.		
Atalhos de fax	Imprime uma lista dos atalhos de fax.		
Atalhos de FTP	Imprime uma lista dos atalhos de FTP.		
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na MFP.		
Página de configuração do NetWare	Imprime uma página que lista as configurações de protocolo do NetWare.		
Imprimir fontes	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a emulação selecionada.	Fontes PCL	Imprime uma amostra de todas as fontes da MFP disponíveis para emulação PCL.
		Fontes PostScript	Imprime uma amostra de todas as fontes da MFP disponíveis para emulação PostScript.
Imprimir diretório	Imprime uma lista dos recursos que estão armazenados na placa de memória flash opcional ou no disco rígido interno.	Após a seleção deste item, a página será	
	Observação: Imprimir diretório estará disponível no painel de controle se houver uma memória flash opcional não danificada ou um disco rígido padrão instalado e formatado.	impressa e a MFP retornará ao estado Pronto.	

TCP/IP

Este item de menu é usado para exibir e alterar as configurações de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). IP (Internet Protocol) especifica o formato dos pacotes, também chamados de datagramas, e o esquema de endereçamento. A maioria das redes combina o IP com um protocolo de nível mais alto, chamado TCP (Transmission Control Protocol). O TCP permite que dois hosts estabeleçam uma conexão e troquem fluxos de dados. O TCP garante a entrega dos dados e também que os pacotes sejam entregues na mesma ordem em que foram enviados.

Item de menu	Finalidade	Valores e des	crições
Definir nome de host			
Endereço	Define um endereço específico na rede, o qual define o dispositivo.	Endereço IP	endereço IP com 4 campos Apenas exibição
Máscara de rede	Define as informações usadas pela rede para decidir como o endereço IP específico deve ser pesquisado.	máscara de rede	Máscara com 4 campos Apenas exibição
Gateway	Fornece o endereço da máquina que controla a comunicação para a sub-rede.	gateway	endereço IP com 4 campos Apenas exibição
Definir endereço IP estático		link	Link para a página de definição de um endereço IP estático. A alteração do endereço IP define DHCP, BOOTP e RARP como Desat.
Ativar DHCP	DHCP significa Dynamic Host	Ativar*	
	atribui automaticamente um número às informações da rede.	Desat.	
Ativar RARP	RARP significa Reverse Address	Ativar*	
	Resolution Protocol.	Desat.	
Ativar BOOTP	BOOTP significa Bootstrap Protocol.	Ativar*	
		Desat.	
IP automático	Fornece o IP automático.	Ativar* Desat.	
Ativar FTP/TFTP	Permite que arquivos sejam	Ativar*	
	transferidos para o dispositivo. O FTP (File Transfer Protocol) é o protocolo usado na Internet para a troca de arquivos. O FTP usa os protocolos TCP/IP da Internet para permitir a transferência de dados. TFTP significa Trivial File Transfer Protocol, e é uma forma simples de FTP.	Desat.	
Servidor HTTP ativado	Especifica se as páginas da Web podem ser visualizadas.	Ativar*	A função é ativada. As páginas da Web podem ser visualizadas.
	O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo subjacente da World Wide Web (WWW). O HTTP define como as mensagens são formatadas e transmitidas, e quais ações os servidores da Web e navegadores devem executar em resposta a vários comandos.	Desat.	A função é desativada.

Item de menu	Finalidade	Valores e des	crições
Endereço do servidor WINS	Um servidor lida com os nomes de host atribuindo endereços IP a eles. Os dispositivos têm um nome de host registrado no servidor WINS.	endereço IP com 4 campos	
	O WINS (Windows Internet Naming Service) é um sistema que determina o endereço IP associado a um computador da rede em particular. Isso é conhecido como resolução de nomes. O WINS suporta clientes e servidores de rede que executam o Windows e pode fornecer a resolução de nomes a outros computadores com ajustes especiais.		
Endereço do servidor DNS	Registra o nome do host no servidor DNS. Ativa a resolução de nomes para o servidor de e-mail, o FTP e outras entradas de nomes de host.	endereço IP com 4 campos	
	O DNS (Domain Name System, ou Domain Name Service) é um serviço da Internet que converte os nomes de domínio em endereços IP. Os nomes de domínio são alfabéticos, portanto, são mais fáceis de memorizar. A Internet, na verdade, é baseada em endereços IP. Cada vez que um nome de domínio é usado, um serviço de DNS precisa converter o nome no endereço IP correspondente.		
Endereço do servidor DNS de backup	Usado se o Endereço do servidor DNS não estiver disponível.	endereço IP com 4 campos	
Ordem de pesquisa de domínio	Define a ordem de pesquisa dos domínios.	campo de entrada de texto	A ordem de pesquisa é fornecida em uma lista delimitada por vírgulas, como: meuservidor.com, minhaimpressora.com.
Lista de servidores restritos	Define um número limitado de endereços IP.	entrada de texto	Lista delimitada por vírgulas com até 10 endereços IP com permissão para estabelecer conexões TCP. Um zero (0) pode ser usado como curinga na lista.
MTU	Define o intervalo do tipo de comunicação.	entrada numérica	Um intervalo, como de 256 a 1500 para Ethernet e de 256 a 4096 para Token-Ring.
TTL* padrão		entrada numérica	Fornece o intervalo em segundos, como Intervalo: de 5 a 254 segundos
DDNS		Ativar*	
		Desat.	
mDNS		Ativar*	
		Desat.	
Nome da configuração zero		entrada de texto	Exemplo: Impressora do escritório de John.
Difusão SLP		Ativar*	
		Desat.	
Tempo limite LPD		entrada numérica	O intervalo é de 0 a 65535 segundos.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Página de faixa LPD		Ativar	
		Desat.*	
Página marcadora LPD		Ativar	
		Desat.*	
Conversão de retorno de carro LPD		Ativar	
		Desat.*	

IPv6

Use este item de menu para exibir ou alterar configurações do IPv6 (Internet Protocol versão 6).

Observação: Este item de menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
IPv6 Define a rede como IPv6 (Internet Protocol versão 6).	Define a rede como IPv6 (Internet Protocol versão 6).	Ativar IPv6	Sim*
			Não
		Config. automática	Ativar*
		Desat.	
		Nome do host	campo de entrada de texto
		Endereço	campo de entrada de texto
		Endereço do roteador	campo de entrada de texto
		Ativar DHCPv6	Sim*
			Não

Configuração de servidor de e-mail

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	ŏes
Gateway SMTP primário		campo de endereço IP	
Porta do gateway SMTP primário		entrada numérica (25*)	
Gateway SMTP secundário		campo de endereço IP	
Porta do gateway SMTP secundário		entrada numérica (25*)	
Tempo limite SMTP		entrada numérica de 5 a 30 (30*)	A entrada numérica de tempo limite é um intervalo de 5 a 30 segundos, sendo 30 segundos o padrão.
Autenticação		cabeçalho	
O servidor requer autenticação		Sim Não*	
ID do usuário		entrada de texto	
Senha		entrada de texto, texto sem formatação? se não, confirmar	
Endereço de resposta		entrada de texto	Item obrigatório.
Assunto		entrada de texto	
Mensagem		entrada de texto	O campo de entrada de texto tem uma limitação de 512 caracteres.
Enviar-me uma cópia	Envia uma cópia de volta para o criador do e-mail.	Nunca aparece* Ativar por padrão Desativar por padrão Sempre ativado	O usuário precisa ser autenticado.
Tamanho máximo do e-mail	Especifica o tamanho máximo do e-mail em kilobytes. As mensagens de e-mail acima do tamanho especificado não são enviadas.	entrada numérica	Especifique 0 (zero) para remover o limite.
Mensagem de erro de tamanho	Envia uma mensagem quando um e-mail é maior que o limite de tamanho configurado.	entrada de texto	
Limitar destinos	Envia um e-mail apenas quando o endereço contém o nome de domínio, como um nome de domínio de empresa. As mensagens de e-mail só podem ser enviadas para o domínio especificado.	@entrada de texto	O limite é um domínio. O @ é permanente antes do campo de texto. Exemplo: @dominioempresa.com Segundo esse exemplo, os e-mails são enviados apenas quando o endereço termina com @dominioempresa.com.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configuração de link da Web		cabeçalho	
Servidor	Especifica o nome do servidor.	entrada de texto	Por exemplo: servidor.meu.com
Login		entrada de texto	
Senha		entrada de texto de senha	
Caminho	Define o nome do caminho.	entrada de texto	Por exemplo: /diretório/caminho Os seguintes caracteres ou símbolos são entradas inválidas para um nome de caminho: * – asterisco : – dois-pontos ? – ponto de interrogação < – símbolo menor que > – símbolo maior que L – barra vertical
Nome do arquivo de base	Especifica o nome do arquivo de base. Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base.	entrada de texto imagem*	O valor padrão é a seguinte palavra. imagem Observação: Há um limite de 53 caracteres para o nome do arquivo de base. Os seguintes caracteres ou símbolos são inválidos: * – asterisco : – dois-pontos ? – ponto de interrogação < – símbolo menor que > – símbolo maior que – barra vertical Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base.
Link da Web		entrada de texto	Exemplo: http://minha.empresa.com/diretório/ caminho

Sem fio

Item de menu	Valores
Modo	Infra-estrutura Ad-hoc
Nome da rede	lista de nomes de rede disponíveis servidor de impressão*

Rede padrão ou Rede [x]

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a MFP por meio de uma porta de rede (Rede padrão ou Rede <x>), onde x representa 1 ou 2.

ltem de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	PCL SmartSwitch Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	martSwitch Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A impressora usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance).	Desat.	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
	Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida.		

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Buffer de redeConfigura o tamanho do buffer de entrada de rede.Observação: A alteração do item de menu Buffer de rede faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Configura o tamanho do buffer de entrada de rede. Observação: A alteração do item	Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
	de 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB.	
Buffer de trabalhos	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir. Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado não danificado instalado.	Desat.*	Os trabalhos não são armazenados em buffer no disco rígido.
imprimir. Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado não danificado instalado. Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida.		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
	Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a MFP estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.	
PS binário Mac C tr b	Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh.
			Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desat.	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

USB padrão ou USB <x>

Estes menus são exibidos apenas se houver uma porta USB disponível. Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta USB (USB <x>). x representa 1 ou 2.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta	Ativar*	A MFP examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.	
	da linguagem padrão da impressora.	Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PS SmartSwitch	PS SmartSwitch Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas	Ativar	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
	Alliance).	Desat.	A MFP não realiza o processamento NPA.
Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida após a saída dos menus. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.	
Buffer USB Configura o tamanho do buffer de entrada USB. Observação: A alteração do item de menu Buffer USB faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Configura o tamanho do buffer de entrada USB. Observação: A alteração do item de menu Buffer USB faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Desativado	O buffer de trabalhos é desativado. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco rígido será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
		Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
	de 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.	
Buffer de trabalhos	Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado. Armazena trabalhos temporariamente po disco rígido da	Desat.*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
formatado instalado. Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir. Observação: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.		Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
	Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a MFP estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PS binário Mac Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Desat.	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh.
		Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.	
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.
Endereço ENA	Define o Endereço ENA da porta USB.	endereço IP com 4 campos	Exibido apenas se houver um ENA conectado via porta USB.
Máscara de rede ENA	Define a Máscara de rede ENA da porta USB.	(0.0.0*)	
Gateway ENA	Define o Gateway ENA da porta USB.		

Paralela padrão ou Paralela <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a MFP através de uma porta paralela (Paralela padrão ou Paralela <x>).

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso,	Ativar*	A MFP examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
	Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.	
PS SmartSwitch Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.	
	Desat.	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas	Ativar	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
	Alliance).	Desat.	A MFP não realiza o processamento NPA.
	item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP examina os dados, determina o formato e, em seguida, processa- os da forma apropriada.
Buffer paralelo	Configura o tamanho do buffer de entrada paralelo. Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida.	Desativado	Desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco rígido será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
	memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
		de 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial e USB.
Buffer de trabalhos	Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado.	Desat.*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir. Observação: A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir.	Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
	Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a MFP estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.	
Status avançado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.	Desat.	Desativa a negociação da porta paralela.
		Ativar*	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.
Protocolo	Especifica o protocolo da interface paralela.	Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
		Bytes rápidos*	Fornece compatibilidade com a maioria das implementações de interface paralela existentes (configuração recomendada).
Rede/portas

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Inicializar privilégios Determina se a MFP aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados e desligados.	Determina se a MFP aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O	Desat.*	A MFP não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
	Ativar	A MFP aceita solicitações de inicialização de hardware do computador.	
Modo paralelo 2Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na seqüência inicial ou final de sinal do strobe.Este item de menu é exibido apenas quando é suportado pela porta paralela associada.	Ativar*	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na seqüência inicial de sinal do strobe.	
	Desat.	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na seqüência final de sinal do strobe.	
PS binário Mac Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh.	
			Observação: Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desat.	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Serial <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da MFP que afetam os trabalhos enviados para a MFP por meio de uma porta serial opcional.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desat.	Ativar — A MFP examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora. Desat. — A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desat.	Ativar — A MFP examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora. Desat. — A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas	Ativar A MFP realiza o proc NPA. Se os dados nã formato NPA, eles se e considerados danif	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
	Alliance).	Desat.	A MFP não realiza o processamento NPA.
it s E n p	item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.

Rede/portas

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Buffer serial Configura o tamanho do buffer de entrada serial. Observação: A alteração do iten de menu Buffer serial faz com qu a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos	Configura o tamanho do buffer de entrada serial. Observação: A alteração do item de menu Buffer serial faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos	Desativado	A MFP desativa o buffer de trabalhos. Qualquer trabalho já armazenado em buffer no disco rígido será impresso antes que o processamento normal dos trabalhos recebidos continue.
	permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial (configuração recomendada).
		de 3 K até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 K)	O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.
Buffer de trabalhos	Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado.	Desat.*	Os trabalhos de impressão não são armazenados em buffer no disco rígido.
	Armazena trabalhos temporariamente no disco rígido da MFP antes de imprimir.	Ativar	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer no disco rígido.
	Observaçao: A alteração do item de menu Buffer de trabalhos faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático	Os trabalhos de impressão são armazenados em buffer apenas se a MFP estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.
Protocolo serial	Seleciona os valores de saudação	DTR*	Saudação de hardware.
	do hardware e do software para a interface serial.	DTR/DSR	Saudação de hardware.
		XON/XOFF	Saudação de software.
		XON/XOFF/DTR	Saudação combinada de hardware e software.
		XONXOFF/DTRDSR	Saudação combinada de hardware e software.
Robust XON	Determina se a MFP comunica sua disponibilidade para o computador.	Desat.*	A MFP aguarda para receber dados do computador.
	Este item de menu se aplica à porta serial apenas se o Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.	Ativar	A MFP envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a porta serial está pronta para receber mais dados.

Rede/portas

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Baud	Baud Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial.	1200	
		2400	
	transmissão (Baud) 138200, 172800, 230400 e 345600 são	4800	
	exibidas no menu Serial padrão.	9600*	
	menus Opção serial 1, Opção serial	19200	
	z ou Opçao serial 5.	38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bits de dados	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.	7	
		8*	
Paridade	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial.	Par	
		Ímpar	
		Nenhuma*	
		Ignorar	
Aceitar DSR	Determina se a MFP usa o sinal DSR (Data Set Ready). O DSR é um dos sinais de saudação usado	Desat.*	Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.
	pela maioria dos cabos de interface serial. A interface serial usa o DSR para distinguir os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Selecione Ativar para impedir que caracteres separados sejam impressos.	Ativar	Somente os dados recebidos quando o sinal DSR está alto são tratados como válidos.

NetWare

Use estes itens de menu para exibir ou alterar as configurações do NetWare da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições
Nome de login	Exibe o campo usado para atribuir o nome de login do NetWare.	entrada de texto Insira o Nome de login. Em seguida, selecione Nome de login para exibir o nome do NetWare no painel de controle.
Modo de impressão	Atribui o modo de impressão do NetWare.	Pserver* Rprinter

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Número de rede	Exibe o campo usado para atribuir o número do NetWare.	entrada de texto Insira o número do Netware. Em seguida, selecione Exibir número de rede para exibir o número de rede do NetWare no painel de controle.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do NetWare.	Desat. Ativar*	Desat. — Desativa o recurso do NetWare. Ativar — Ativa o recurso do NetWare.
Ethernet 802.2	Define o valor Ethernet 802.2 como Ativar ou Desat.	Ativar* Desat.	Tipos de quadro IPX, que permitem que o adaptador inicie conversações, são usados.
Ethernet 802.3	Define o valor Ethernet 802.3 como Ativar ou Desat.	Ativar* Desat.	
Ethernet Type II	Define o valor Ethernet Type II como Ativar ou Desat.	Ativar* Desat.	
Ethernet SNAP	Define o valor Ethernet SNAP como Ativar ou Desat.	Ativar* Desat.	
Lançamento de pacotes	Define o valor de Lançamento de pacotes como Ativar ou Desat.	Ativar Desat.*	
Modo NSQ/GSQ	Define o valor do Modo NSQ/GSQ como Ativar ou Desat.	Ativar Desat.*	Este é o método de pesquisa de difusão das páginas da Web.

AppleTalk

Use estes itens de menu para exibir ou alterar as configurações do AppleTalk da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome	Exibe o nome do AppleTalk atribuído.	Selecione Nome para exibir o nome do AppleTalk no painel de controle.	
Endereço	Exibe o endereço do AppleTalk atribuído.	Selecione Endereço para exibir o endereço do AppleTalk painel de controle.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do AppleTalk.	Desat. Ativar*	Desat. — Desativa o recurso do AppleTalk. Ativar — Ativa o recurso do AppleTalk.
Definir zona	Fornece uma lista das zonas da rede.	* lista das zonas da rede	O padrão é a zona padrão da rede. Se não houver uma zona padrão na rede, o * será o padrão.

LexLink

Use estes itens de menu para exibir o nome do LexLink ou alterar a ativação do LexLink.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Apelido	Exibe o campo usado para atribuir o apelido do LexLink.	entrada de texto Insira o apelido. Em s apelido do LexLink no	seguida, selecione Apelido para exibir o o painel de controle.
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do LexLink.	Ativar* Desat.	Ativar — Ativa o recurso do LexLink. Desat. — Desativa o recurso do LexLink.

Configurações

Configurações gerais

Use estes itens de menu para definir várias configurações da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Idioma de exibição	Determinar o idioma do texto	English*	(Inglкs)
	no LCD do painel de controle.	Français	(Francês)
		Deutsch	(Alemão)
		Italiano	(Italiano)
		Español	(Espanhol)
		Dansk	(Dinamarquês)
		Norsk	(Norueguês)
		Nederlands	(Holandês)
		Svenska	(Suíço)
		Português	(Português - Brasil)
		Suomi	(Finlandês)
		Русский	(Russo)
		Polski	(Polonês)

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	es
Tipo de teclado	Especifica o tipo de teclado alfanumérico virtual exibido no painel de controle.	English*	(Inglês)
		Français	(Francês)
		Français Canadien	(Francês - Canadá)
		Deutsch	(Alemão)
		Italiano	(Italiano)
		Español	(Espanhol)
		Dansk	(Dinamarquês)
		Norsk	(Norueguês)
		Nederlands	(Holandês)
		Svenska	(Suíço)
		Suomi	(Finlandês)
		Português	(Português - Brasil)
		Русский	(Russo)
		Polski	(Polonês)
Padrões gerais	Especifica os padrões com	EUA	Definir o item de menu para um dos valores
	base na localização geográfica.	Internacional	 afeta estas configurações: Bandeja <x> (onde x é o número da bandeja), Alimentador MF e Papel manual (Carta/A4)</x> Envelope manual (Envelope 10, Envelope DL) Tam. aliment. MF Configurações de cópia - Tamanho original Configurações de envio de fax - Tamanho original Configurações de e-mail - Tamanho original Configurações de FTP - Tamanho original Configurações de FTP - Tamanho original Configurações de Ja - Unidades de medida (mm/polegadas) Formato de data/Formato de hora – MM_DD_AAAA para EUA – DD_MM_AAAA para Internacional
Mostrar prompts iniciais	Define a MFP para mostrar prompts iniciais depois que o dispositivo for ligado, para que o usuário possa concluir a configuração.	Sim* Não	Quando a MFP é ligada pela primeira vez, o padrão é Sim. Depois que o usuário conclui o assistente de configuração e seleciona Concluído na tela de seleção de país, o padrão se torna Não.
Tamanhos mistos	A MFP aceita tamanhos mistos.	Carta/Ofício (US)	
Formato de data	Especifica o formato com base na localização geográfica.	MM-DD-AAAA* DD-MM-AAAA* AAAA-MM-DD	Mês, dia e ano (EUA) Dia, mês e ano (Internacional) (*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região)
Formato de hora	Especifica se o formato é o de um relógio de 12 ou 24 horas.	12 horas AM/PM 24 horas	de 12 AM a 12 PM, de 12:01 PM a 11:59 PM de 00:00 a 24:00

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	es
Brilho da tela	Ajusta o brilho do LCD no painel de controle.	de 5 a 100 (100*)	
Mostrar marcadores		Sim* Não	Quando definido como Não, o recipiente de Marcadores não é exibido em Trabalhos retidos.
Permitir digitalização de trabalhos personalizados	Controla a função mostrar/ ocultar da configuração Trabalho personalizado e das configurações de Digitalização de trab. personalizado de cada função. As configurações de Digitalização de trab. personalizado definem os valores padrão de Trabalho personalizado de cada função. Elas não são exibidas se os trabalhos personalizados não forem permitidos. Essa função também é conhecida como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Sim* Não	Este item de menu controla a opção mostrar/ ocultar da configuração Trabalho personalizado da interface do usuário, além das configurações de Digitalização de trab. personalizado de cada função. As configurações de Digitalização de trab. personalizado definem os valores padrão de Trabalho personalizado de cada função.
Recuperação de atolamento do	Determina se a MFP recupera todo o trabalho de impressão	Nível do trabalho*	Os trabalhos personalizados não podem ser recuperados no nível do trabalho.
Scarnier	trabalho no caso de um atolamento do scanner.	Nível da página	Os trabalhos personalizados são sempre recuperados no nível da página.
Taxa de atualização da página da Web		de 30 a 300 (120*)	Intervalo em segundos.
Nome do contato		campo de texto NULO*	
Local		campo de texto NULO*	
LAA	Permite que o responsável pelo suporte do sistema altere o endereço de hardware da interface de rede para que ele seja um endereço administrado localmente (LAA, locally administered address).	campo de texto (000000000000*)	As entradas válidas para o campo de texto devem ter apenas números.

Item de menu Finalidade	Valores e descriçõ	es
Alarmes Controla se a MFP emite um alarme quando necessitar da intervenção do operador.	Controle de alarme Desat. Uma vez* Contínuo Contínuo O Controle de alarme define cada alarme. Desat. — A MFP não emite rápidos	O Controle de alarme define a função de cada alarme. Desat. — A MFP não emite alarmes. Uma vez — A MFP emite três bipes rápidos.
	Alarme do toner Desat.* Uma vez Contínuo	Contínuo — A MFP repete três bips a cada 10 segundos. O Alarme do toner é ativado quando o nível do cartucho de tinta ou de toner está baixo.
	Alarme de grampos Desat.* Uma vez	 O Alarme de grampos é ativado quando o nível do cartucho de grampos está baixo. O Alarme de perfuração é ativado quando o nível do recipiente de resíduos de perfuração está quase cheio. Observação: Alarme de grampos é exibido
	Alarme de perfuração Desat.* Uma vez Contínuo	apenas quando há um encadernador opcional instalado. Alarme de perfuração é exibido apenas quando há um encadernador opcional e um perfurador instalados.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Tempos limite	os limite Especifica o tempo que a MFP deve aguardar para retornar à tela Início, receber uma mensagem de fim do trabalho ou receber bytes de dados adicionais do computador. Observação: A opção Tempo limite está disponível somente	Modo de espera Desativado De 1 a 240 (15*) Modo	Toque na tela do LCD ou pressione qualquer um dos botões de hardware para sair deste modo. Desativado — Desativa o modo de espera. De 1 a 240 — Especifica o tempo, em minutos, que a MFP deve aguardar para retornar à tela Início.	
	PostScript. Este valor de menu não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.	economizador de energia Desativado	a saída do Modo de espera e a entrada da MFP no estado de consumo reduzido de energia, conhecido como Modo economizador de energia.	
		De 2 a 240 (60°)	Se o Modo de espera for desativado, o que é considerado como configuração 0, o Modo economizador de energia será o número de minutos de inatividade decorridos antes da entrada no Modo economizador de energia.	
			Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Economizador de energia. Quando a MFP estiver no modo Economizador de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão.	
			Desativado — Desativa o Modo economizador de energia. A opção Desativado não estará disponível se Economia de energia estiver definido como Ativar.	
			De 2 a 240 (60*) — Especifica quanto tempo depois de sair do Modo de espera ou de concluir um trabalho de impressão a MFP entra no Modo economizador de energia.	
			Por exemplo, selecione 15 para colocar a MFP no Modo economizador de energia 15 minutos depois de concluir um trabalho de impressão. Dessa forma, o consumo de energia será muito menor, mas será necessário mais tempo para o aquecimento da MFP. Selecione 15 se a sua MFP compartilhar um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você perceber oscilação na iluminação. Selecione um valor mais alto se a MFP estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a MFP pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos para balancear o consumo de energia e um curto período de aquecimento.	
			economizador de energia, e durante todo o tempo em que ele estiver ativado, o Brilho da tela será definido como 15. Toque na tela do LCD ou pressione qualquer um dos botões de hardware para sair deste modo.	
		Tempo limite da tela	Desativado — Desativa o Tempo limite da tela.	
		de 15 a 300 (30*)	De 15 a 300 — Especifica (em segundos) depois de quanto tempo de inatividade o painel de controle retorna à tela Início.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Tempos limite (continuação)		Tempo espera impr. Desativado de 1 a 255 (90*)	Desativado — Desativa o Tempo de espera de impressão. De 1 a 225 — Especifica o tempo que a MFP aguarda por uma mensagem de fim do	
			trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Observação: Quando o tempo limite é atingido qualquer págino parcialmento	
			formatada que ainda estiver na MFP é impressa, e as outras portas de entrada são examinadas quanto à existência de dados.	
		Tempo limite	Desativado — Desativa o Tempo limite.	
		Desativado de 15 a 65535 (40*)	De 15 a 65535 — Especifica o tempo que a MFP espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho.	
Recuperação da impressão	Especifica se a MFP continua após determinadas situações de desligamento (estado off- line). imprime novamente as	Continuar automático Desativado*	Permite que a MFP continue automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) não resolvidas dentro do período especificado.	
	páginas atoladas ou aguarda até que toda a página seja	ue 5 a 255	Desativado — Desativa a opção Continuar	
	processada e esteja pronta para ser impressa.		De 5 a 255 — Especifica o tempo, em segundos, que a MFP aguarda.	
		Recup. de atolamento Ativar Desat. Automático*	Especifica se a MFP imprime novamente as páginas atoladas.	
			Ativar — A impressora imprime novamente as páginas atoladas.	
			Desat. — A impressora não imprime novamente as páginas atoladas.	
			Automático — A impressora imprime novamente uma página atolada, a não ser que a memória necessária para manter a página seja exigida para outras tarefas da MFP.	
		Proteção de página Desat.* Ativar	Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de Página complexa.	
			Desat. — Imprime uma página de dados parcial se a memória for insuficiente para processar toda a página.	
			Ativar — Garante que toda a página seja processada antes de ser impressa.	
			Observação: Se, após selecionar Ativar, a página ainda não puder ser impressa, reduza o tamanho e o número de fontes na página ou aumente a quantidade de memória instalada na impressora.	
			Observação: Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	es
Linguagem impres	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a MFP. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo envie trabalhos de impressão	Emulação PCL Emulação PS*	Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host. Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.
Área de impressão	Modifica a área de impressão lógica e física. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	Normal* Página completa	Observação: A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a MFP cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
	O armazenamento de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo que a MFP seja desligada. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash. Observação: Flash é exibido como item de menu se houver uma placa opcional de memória flash formatada e não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação.
		Disco	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido. Observação: Disco é exibido como item de menu se houver um disco rígido formatado e não danificado e que não esteja protegido por senha de gravação nem de leitura/ gravação.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Contabilidade de trabalho	Especifica se as informações estatísticas sobre os trabalhos	Desat.*	A MFP não armazena as estatísticas de trabalho no disco.	
	serão armazenadas no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho e o tipo de mídia de impressão solicitados, o número total de páginas impressas e o número de cópias solicitadas.	Ativar	A MFP armazena as estatísticas dos trabalhos de impressão mais recentes.	
	Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.			
Economia de recursos	Especifica o que a MFP fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível. Observação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	Desat.*	A MFP mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.	
		Ativar	A MFP mantém todos os recursos	
			de impressora durante as alterações de linguagem e as redefinições da MFP. Se a MFP ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida.	
Página de faixa	Especifica se o trabalho deve ser impresso como uma	Desat.* Ativar	Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.	
	 Deservação: Este item de menu não está disponível no painel de controle. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP. 		Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção.	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da MFP para os valores padrão	Restaurar agora	As configurações definidas pelo usuário permanecem.	
		Não restaurar*	 Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: Idioma de exibição. Todas as configurações dos itens de menu de Configurações de fax, e-mail e FTP, os itens de menu Paralela padrão e Paralela <x>, os itens de menu Serial padrão e Serial <x>, os itens de menu Serial padrão e Rede <x> e os itens de menu USB padrão e USB <x>.</x></x></x></x> Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.) 	

Configurações de cópia

Use estes itens de menu para definir na MFP as configurações de cópia.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Conteúdo Especifica o tipo o do trabalho de có	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de cópia.	Texto	O trabalho de cópia contém principalmente texto e arte de linha.	
		Texto/Foto*	O trabalho de cópia contém uma combinação de texto e gráficos.	
		Fotografia	O trabalho de cópia é uma fotografia ou impressão de jato de tinta de alta qualidade composta principalmente por imagens.	
		Imagem impressa	O trabalho de cópia é sombreado, como um documento impresso em uma impressora a laser ou páginas de uma revista compostas principalmente por imagens. Um <i>sombreado</i> é uma coleção de pontos em preto e branco dispostos de forma a simular os valores de brilho das imagens em escala de cinza.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descriç	ões
Frente e verso	rso Especificar se um documento original é frente e verso (impresso nos dois lados) ou simples (impresso de um só lado) ao fazer uma cópia com base nas folhas do documento original serem simples ou frente e verso. A orientação de cada folha é assumida como Retrato por	1 lado para 1 lado*	O material original colocado no ADF tem um lado da folha impresso. A cópia solicitada tem um lado, portanto, cada folha copiada possui apenas uma imagem em um lado da folha. A cópia é uma duplicação exata do original.
padrão. A encadernação é assumida como borda longa por padrão. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter informações sobre encadernação pela borda longa.	1 lado para 2 lados	O material original tem um lado da folha impresso. A cópia solicitada tem dois lados, portanto, será inserida uma imagem de uma página original em cada lado de uma folha copiada. Por exemplo, se o original tiver dez folhas, a cópia terá cinco folhas impressas dos dois lados.	
	2 lados para 1 lado	O material original tem os dois lados da folha impressos. A cópia solicitada tem um lado, portanto, cada folha copiada possui apenas uma imagem em um lado da folha. Por exemplo, se o material original tiver cinco folhas com uma imagem de cada lado, a cópia terá dez folhas com apenas uma imagem de cada lado.	
		2 lados para 2 lados	O material original colocado no ADF tem os dois lados da folha impressos. A cópia solicitada também tem dois lados. A cópia é uma duplicação exata do original.

Item de menu	Finalidade	Valores e descriç	ções
Economia de papel	Especifica quantas imagens de páginas de um trabalho de impressão devem ser colocadas em uma página impressa da mídia.	Desat.*	Coloca a imagem de uma página do trabalho de impressão em uma página impressa.
		2 em 1 retrato	Coloca as imagens de duas páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação retrato.
		2 em 1 paisagem	Coloca as imagens de duas páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação paisagem.
		4 em 1 retrato	Coloca as imagens de quatro páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação retrato.
		4 em 1 paisagem	Coloca as imagens de quatro páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação paisagem.
Imprimir bordas da página	Especifica se uma borda é impressa ao redor da página, nas margens.	Ativar*	É impressa uma borda de página quando Economia de papel está definido como 2 em 1 retrato, 2 em 1 paisagem, 4 em 1 retrato ou 4 em 1 paisagem.
		Desat.	Não é impressa uma borda de página.
Agrupar	Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Ativar*	Copia todo o trabalho o número de vezes especificado. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e tiver três páginas para copiar, a saída da MFP será página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
		Desat.	Copia cada página de um trabalho o número de vezes especificado. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e tiver três páginas para copiar, a saída da MFP será página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.

Item de menu	Finalidade	Valores e descriq	ções
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser copiado.	Carta ($8,5 \times 11 \text{ pol}$)* Ofício ($8,5 \times 14 \text{ pol}$) Executivo ($7,25 \times 10,5 \text{ pol}$) Tablóide ($11 \times 17 \text{ pol}$) Ofício 2 ($8,5 \times 13 \text{ pol}$) Statement (US) ($5,5 \times 8,5 \text{ pol}$) A3 ($297 \times 420 \text{ mm}$) A4 ($210 \times 297 \text{ mm}$)* A5 ($148 \times 210 \text{ mm}$) JIS-B4 ($257 \times 364 \text{ mm}$) JIS-B5 ($182 \times 257 \text{ mm}$) Tamanho original Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região) A Detecção automática de tamanho determina um único tamanho para um trabalho. Quando a MFP não consegue determinar um tamanho, o usuário é solicitado a determinar o tamanho da janela de digitalização. Um tamanho padrão deve ser pré-selecionado no LCD.
Copiar para origem	Fornece uma lista das possíveis origens de mídia de impressão para as quais o trabalho de cópia pode ser enviado.	Bandeja 1* Alimentador MF Bandeja 2	A Bandeja 2 não aparece como uma seleção na lista de valores a menos que haja uma gaveta opcional instalada. Um alimentador de envelopes não pode ser um valor, mesmo que haja um instalado.
Separadores de transparência	Coloca uma folha de papel entre as transparências.	Ativar* Desat.	Selecione Ativar para que sejam colocadas folhas entre as transparências. Selecione Desat. para que não sejam colocadas folhas entre as transparências.
Folhas separadoras	Coloca uma folha de papel entre páginas, cópias ou trabalhos com base no valor selecionado.	Nenhum* Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	
Origem do separador	Fornece uma lista de possíveis origens de mídia de impressão nas quais podem ser acessadas as folhas separadoras.	Bandeja 1* Alimentador MF Bandeja 2	A Bandeja 2 não aparece como uma seleção na lista de valores a menos que haja uma gaveta opcional instalada. Um alimentador de envelopes não pode ser um valor, mesmo que haja um instalado.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de cópia.	de 1 a 9 (5*)	Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.
Bandeja de saída	Especifica qual bandeja de saída aceita o trabalho de cópia. Observação: Este item menu é exibido apenas se houver uma bandeja de saída opcional instalada.	Bandeja padrão* Bandeja 1 Bandeja 2	
Número de cópias	Especifica o número de cópias do trabalho de cópia.	de 1 a 999 (1*)	
Overlay	Especifica a seleção do texto de overlay a ser impresso em cada página do trabalho de cópia. O overlay é semelhante ao seguinte em uma página:	Confidencial Cópia Rascunho Urgente Personalizado Desat.*	O valor Personalizado não é exibido a menos que o texto seja inserido no campo de texto Overlay personalizado a partir da página do EWS. O texto usado para o overlay é o que o usuário inseriu na página do EWS, mas Personalizado deve ser selecionado no menu para que o texto seja impresso como um overlay em cada página.
Overlay personalizado	Especifica um overlay personalizado.	campo de entrada de texto	Use o campo de entrada de texto para especificar um overlay personalizado. O campo tem um limite de 64 caracteres.
Permitir cópias	Permite a interrupção de um trabalho de impressão em	Ativar*	Interrompe o trabalho de impressão na próxima página.
prioritárias rede, para que a MFP possa ser usada como copiadora para copiar uma página ou u documento.		Desat.	Interrompe o trabalho de impressão no limite do próximo trabalho, ou seja, entre os trabalhos de impressão individuais.
Digitalização de trab. personalizado	Especifica se a Digitalização de trab. personalizado está ativada ou desativada. Isso também é conhecido como Criação de trabalho. A opção Trabalho	Ativar Desat.*	Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção. Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.
	personalizado não e suportada em todos os modelos.		

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	 -4 define Remoção plano de fundo como desativada. +4 define Remoção plano de fundo como o máximo permitido. 	
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de cópia. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	de 0 a 5	O padrão para texto é 5. O padrão é 0 para os itens que não sejam texto.	
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	 -4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra. 	
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes das cópias.	Desat.* Ativar		

Configurações de fax

Use estes itens de menu para definir na MFP as configurações de fax.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Modo de fax	Define qual método ou modo de fax é usado.	Servidor de fax analógico	Se a MFP não tiver um modem, este item de menu não será exibido.	
Configuração de fax analógico	Especifica o link para a configuração do fax analógico. Com o fax analógico, o método de fax usa uma linha telefônica.	link	Se a MFP não tiver um modem, o link não será exibido.	
Configuração de servidor de fax	Especifica o link para a configuração do servidor de fax. O trabalho de fax é enviado para um servidor de fax para transmissão.	link		

Configuração de fax analógico

Com o fax analógico, o método de fax usa uma linha telefônica. Use os itens de menu a seguir para configurar o fax analógico.

Configurações gerais do fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	es
Nome da estação	Especifica o nome do fax na MFP. O nome pode ser o de uma pessoa ou empresa.	campo de entrada de texto	O campo de entrada de texto é limitado a oito caracteres. Insira o nome no campo fornecido usando a tela do teclado alfanumérico virtual. Consulte Teclado alfanumérico virtual na página 57 .
Número da estação	Especifica o número de telefone do fax.	campo de entrada de texto limitado	Os caracteres de entrada de texto estão limitados a: de 0 a 9, (,), ., +, - e um espaço.
ID da estação		Nome da estação Número da estação	
Ativar fax manual	Define a MFP para fax manual apenas, o que requer um derivador de linha e um fone. Use um telefone regular para atender uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax. Observação: Toque em # 0 no teclado numérico para ir diretamente para a função de Fax manual.	Ativar Desat.*	
Uso de memória	Define a quantidade de memória não-volátil usada em relação ao fax para um trabalho de fax. A configuração padrão divide uma quantidade igual de memória entre o envio e a recepção de trabalhos de fax. No entanto, quando um dos valores é definido, a memória não é definida igualmente.	Apenas receber	Toda a memória é definida para receber trabalhos de fax.
		Receber principalmente	A maior parte da memória é definida para receber trabalhos de fax.
		Igual*	Divide a memória entre o envio e o recebimento de trabalhos de fax em quantidades iguais.
		Enviar principalmente	A maior parte da memória é definida para enviar trabalhos de fax.
		Apenas enviar	Toda a memória é definida para enviar trabalhos de fax.
Cancelar fax	Define a MFP para ter a opção de cancelar trabalhos de fax. Se isso não for permitido, o item de menu Cancelar fax será ocultado e não	Permitir*	Permite o cancelamento do trabalho de fax. Faz com que a coluna Fax seja exibida na tela Cancelar trabalhos.
	aparecera no painer de controle.	Não permitir	O cancelamento de trabalhos de fax não é permitido, já que o item de menu Cancelar fax não aparece.

Teclado alfanumérico virtual



Configurações de envio de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Resolução	Definir a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta fornece maior qualidade de impressão, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.	Padrão* Alta Super alta Ultra alta		
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser copiado.	Carta $(8,5 \times 11 \text{ pol})^*$ Ofício $(8,5 \times 14 \text{ pol})$ Executivo $(7,25 \times 10,5 \text{ pol})$ Tablóide $(11 \times 17 \text{ pol})$ Ofício 2 $(8,5 \times 13 \text{ pol})$ Statement (US) $(5,5 \times 8,5 \text{ pol})$ A3 $(297 \times 420 \text{ mm})$ A4 $(210 \times 297 \text{ mm})^*$ A5 $(148 \times 210 \text{ mm})$ JIS-B4 $(257 \times 364 \text{ mm})$ JIS-B5 $(182 \times 257 \text{ mm})$ Tamanho original Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região) 8,5 pol suporta Tamanhos mistos.	
Frente e verso Ati e v tra	Ativa ou desativa a digitalização frente e verso (dos dois lados do papel) nos trabalhos de fax enviados.	Desat.* Borda longa	O trabalho de fax não é definido para impressão frente e verso. A borda longa da página (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação	
		Borda curta	 paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações. A borda curta da página (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações. 	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de fax.	Texto*	O trabalho de fax contém principalmente texto e arte de linha.	
		Texto/Foto	O trabalho de fax contém uma combinação de texto e gráficos.	
		Fotografia	O trabalho de fax contém apenas imagens.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de fax.	de 1 a 9 (5*)	Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.
Prefixo de discagem	Um campo de entrada numérica é fornecido para a inserção de números. Os números inseridos anteriormente são exibidos. O prefixo de discagem pode ser um código de país ou um código usado por uma empresa para discar uma linha externa.	seqüência de número	O campo de entrada é limitado a 16 caracteres. Os caracteres de entrada de texto estão limitados a: de 0 a 9, (,), ., +, - e um espaço.
Rediscagem automática	Especifica quantas vezes a MFP tenta reenviar o trabalho de fax automaticamente rediscando o número Fax para.	de 0 a 9 (5*)	
Freqüência de rediscagem	Selecione um intervalo em minutos para o número de rediscagens nesse período.	de 1 a 200 (3*)	
Usar PABX	Ativa ou desativa a discagem cega por	Sim	Não aguarda o tom de discagem.
	discagem.	Não*	Aguarda o tom de discagem.
Ativar ECM	Ativa o Modo de correção de erros	Sim*	O ECM é ativado.
	a operação de fax mais confiável.	Não	O ECM é desativado.
Ativar	Permite o envio de fax por meio da digitalização na MFP.	Ativar*	A digitalização de fax é ativada.
de fax		Desat.	A digitalização de fax é desativada.
Driver para fax	Permite que trabalhos de driver para fax sejam enviados pela MFP.	Ativar*	Os trabalhos de driver para fax podem ser enviados.
		Desat.	Os trabalhos de driver para fax não podem ser enviados. Os trabalhos de driver para fax são tratados como os trabalhos PostScript.
Permitir salvar como atalho	Permite salvar números de fax como atalhos na MFP.	Sim*	Um botão Salvar como atalho é exibido na tela.
		Não	Um botão Salvar como atalho é exibido na tela Destino de fax.
Modo de discagem	Especifica o som de discagem, tom ou pulso.	Tom*	Para cada número discado, soa um tom.
	Observação: Este item de menu talvez não esteja disponível em todos os países ou todas as regiões.	Pulso	Para cada número discado, soa um ruído de pulso.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Digitalização de trab. personalizado	Permite a digitalização de trabalhos de fax personalizados. Isso também é conhecido como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Ativar Desat.*	Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção. Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	 -4 define Remoção plano de fundo como desativada. +4 define Remoção plano de fundo como o máximo permitido.
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de digitalização. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	de 0 a 5	O padrão para texto é 5. O padrão é 0 para os itens que não sejam texto.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	 -4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do trabalho de fax.	Desat.* Ativar	

Configurações de recebimento de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ativar recebimento de fax	Permite que trabalhos de fax sejam recebidos pela MFP.	Sim*	Os trabalhos de fax podem ser recebidos.
		Não	Os trabalhos de fax não podem ser recebidos.
Toques para responder	A MFP toca um determinado número de vezes para indicar um trabalho de fax recebido.	de 1 a 25 (1*)	
Redução	Dimensiona um trabalho de fax	Ativar*	Ajusta o fax recebido.
	tamanho da mídia de impressão carregada na origem de fax designada. Consulte Origem do papel , a seguir, para obter mais informações.	Desat.	Não ajusta o fax recebido.
Origem do papel	Especifica que a origem da mídia de impressão selecionada forneça a mídia para que a MFP imprima um fax recebido.	Automático*	A origem da mídia de impressão é selecionada automaticamente pela MFP.
		Bandeja <x></x>	Bandeja <x> ou a bandeja padrão é a origem de mídia de impressão especificada, onde <x> é o número da bandeja.</x></x>
		Alimentador MF	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja <x> (se houver uma gaveta opcional instalada)</x>	A Bandeja <x>, que pode ser qualquer gaveta opcional, é a origem de mídia de impressão especificada, onde <x> é o número da bandeja na gaveta.</x></x>
Frente e verso	Ativa ou desativa a impressão frente e verso (nos dois lados do papel)	Ativar	O fax recebido é um trabalho frente e verso.
	nos trabalhos de fax recebidos. Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada ou se o modelo da MFP tiver uma unidade duplex interna.	Desat.*	O fax recebido não é um trabalho frente e verso.
Rodapé do fax	Imprime as informações de transmissão ao final de cada página de um fax recebido.	Ativar* Desat.	Selecione Ativar para que o rodapé seja impresso. Selecione Desat. para que o rodapé não seja impresso.

Configurações de log de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descriç	ões
Log de transmissão	Seleciona se a MFP imprime um log com os detalhes do trabalho de fax enviado. Se houver falha no envio do trabalho de fax, o cabeçalho na página	Sempre imprimir*	A MFP imprime uma página que fornece informações sobre o trabalho de fax enviado, incluindo o número do fax e a hora de envio.
	de transmissão".	Nunca imprimir	A MFP nunca imprime o log.
		Imprimir em caso de erro	A MFP imprime uma página que informa se houve falha no envio do trabalho de fax.
Log de erros de	Define a MFP para imprimir um log de	Nunca imprimir*	A MFP nunca imprime um log.
recebimento	cada trabalho de fax recebido que apresentou um erro no momento do recebimento.	Imprimir em caso de erro	A MFP imprime um log.
Imprimir logs automaticamente	Especifica que seja impresso um log após o envio ou recebimento de 45 trabalhos do fax	Ativar*	A MFP imprime um log de trabalhos de fax enviados ou recebidos.
		Desat.	A MFP não imprime um log de trabalhos de fax enviados ou recebidos.
Registrar origem do papel	Especifica que a origem de mídia de impressão selecionada forneça a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os fax enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes. Observação: Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Bandeja 1*	A Bandeja 1 ou a bandeja padrão é a origem de mídia de impressão especificada.
		Alimentador MF	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja 2 (se houver uma gaveta opcional instalada)	A Bandeja 2, uma gaveta opcional, é a origem de mídia de impressão especificada.
Exibição de logs	Especifica se um log de envio exibe um número de telefone discado ou um nome de estação remota.	Nome da estação remota*	Exibe o nome da estação remota de um trabalho de fax no log.
		Número discado	Exibe o número do telefone de um trabalho de fax no log.
Ativar log de	Define a MFP para controlar os	Sim*	A MFP controla os trabalhos de fax.
		Não	A MFP não controla os trabalhos de fax.
Ativar log de	Define a MFP para controlar as	Sim*	A MFP controla as chamadas de fax.
	chamadas de lax mais recentes.	Não	A MFP não controla as chamadas de fax.
Bandeja de saída do log	Especifica a bandeja de saída que aceita o log de fax impresso. Este item menu é exibido apenas quando há uma bandeja de saída opcional instalada.	Uma lista das bandejas de saída disponíveis é exibida sob a forma de valores, como Bandeja 1, Bandeja 2 e assim por diante, com base no número de bandejas instaladas.	

Configurações de alto-falante

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Modo de alto-falante	Especifica por quanto tempo o alto-falante fica ativado.	Sempre desativado	O alto-falante é desativado.	
		Ativado até a conexão*	O alto-falante é ativado é emite um ruído até que a conexão do fax seja estabelecida.	
		Sempre ativado	O alto-falante é ativado.	
Volume do alto-falante	Especifica a configuração de volume.	Alto*	O volume do alto-falante é alto.	
		Baixo	O volume do alto-falante é baixo.	
Volume da campainha	Define o volume da campainha do alto-falante do fax da MFP.	Desat.	O volume do alto-falante é desativado.	
		Ativar*	O volume do alto-falante é ativado.	

Configurações de toques distintos

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Toque único	Atende as chamadas com um padrão de toque único.	Ativar*	O padrão de toque único é ativado.	
		Desat.	O padrão de toque único é desativado.	
Toque duplo	Atende as chamadas com um padrão de toque duplo.	Ativar*	O padrão de toque duplo é ativado.	
		Desat.	O padrão de toque duplo é desativado.	
Toque triplo	Atende as chamadas com um padrão de toque triplo.	Ativar*	O padrão de toque triplo é ativado.	
		Desat.	O padrão de toque triplo é desativado.	

Configuração de servidor de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formato de destino		campo de entrada de texto	Use [#] para o número do fax. Por exemplo: [x]@fax.aempresa.com
Endereço de resposta		campo de entrada de texto	Este campo é obrigatório.
Assunto		campo de entrada de texto	
Mensagem		campo de entrada de texto	O campo de entrada de texto é limitado a 512 caracteres.
Gateway SMTP primário		valor em texto	Vincula-se a um Gateway SMTP primário em Configuração de servidor de e-mail, em Rede/portas .
Gateway SMTP secundário		valor em texto	Vincula-se a um Gateway SMTP secundário em Configuração de servidor de e-mail, em Rede/portas.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Formato da imagem	Especifica o formato do arquivo a ser enviado por fax.	PDF* TIFF	Portable Document Format Tagged Image File Format	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho	Texto*	O trabalho de fax contém principalmente texto e arte de linha.	
	de fax.	Texto/Foto	O trabalho de fax contém uma combinação de texto e gráficos.	
		Fotografia	O trabalho de fax contém apenas imagens.	
Resolução do fax	Define a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta fornece maior qualidade de impressão, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.	Padrão Alta Super alta Ultra alta	Padrão é adequado para a maioria dos documentos. Use <i>Alta</i> para os documentos com letras pequenas. Use <i>Super alta</i> para documentos mais detalhados. Use <i>Ultra alta</i> para documentos com imagens ou fotografias.	
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de fax.	de 1 a 9 (5*)	Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.	
Orientação	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página para o trabalho de fax.	Retrato*	O texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre a borda curta.	
		Paisagem	O texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre a borda longa.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original digitalizado para envio por fax.	Carta $(8,5 \times 11 \text{ pol})^*$ Ofício $(8,5 \times 14 \text{ pol})$ Executivo $(7,25 \times 10,5 \text{ pol})$ Tablóide $(11 \times 17 \text{ pol})$ Ofício 2 $(8,5 \times 13 \text{ pol})$ Statement (US) $(5,5 \times 8,5 \text{ pol})$ A3 $(297 \times 420 \text{ mm})$ A4 $(210 \times 297 \text{ mm})^*$ A5 $(148 \times 210 \text{ mm})$ JIS-B4 $(257 \times 364 \text{ mm})$ JIS-B5 $(182 \times 257 \text{ mm})$ Tamanho original Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região) 8,5 pol suporta Tamanhos mistos.
Usar TIFF de várias páginas	Indica que os trabalhos são do tipo TIFF (Tagged Image File Format) de	Sim*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar.
	várias páginas. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Não	É criado um arquivo TIFF para cada página. Desmarque a caixa de seleção para desativar.

Configurações de e-mail

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configuração de servidor de e-mail		Consulte Configu página 30.	ração de servidor de e-mail na
Formatar	Especifica o formato do arquivo a ser	PDF*	Portable Document Format
	digitalizado.	JPEG	Joint Photographic Experts Group
		TIFF	Tagged Image File Format
Versão em PDF	Define a versão de um arquivo PDF do Adobe Acrobat que será enviado. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do e-mail.	Texto	O trabalho de e-mail contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de e-mail contém uma combinação de texto e gráficos.
		Fotografia	O trabalho de e-mail contém apenas imagens.
Cor	Especifica se a MFP reconhece uma imagem colorida no e-mail ou se a enxerga em tons de cinza.	Cinza*	Não envia uma imagem colorida no trabalho de e-mail.
		Cor	Envia o trabalho de e-mail com uma imagem colorida incluída.
Resolução	Especifica a resolução do e-mail em pontos por polegada (ppp). A resolução é limitada pelo valor definido no item de menu Cor. Se a configuração atual for Cor e a Resolução for definida como 400 ou 600 ppp, a configuração será permitida, mas não será vista no fluxo de trabalho normal. Portanto, as combinações são inválidas. A resolução será reduzida para 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Cinza, de 75 a 600 ppp. Para Cor, de 75 a 300 ppp. Consulte Cor , apresentado anteriormente.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do e-mail como uma representação gráfica de uma página que usa um padrão de preenchimento para indicar os vários níveis entre claro (1) e escuro (9).	de 1 a 9 (5*)	Especifica a tonalidade do e-mail. Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Orientação	Especificar a orientação padrão do documento a ser enviado no trabalho de digitalização.	Retrato*	Envia o documento original como Retrato em todo o trabalho de digitalização, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre a borda curta.
		Paisagem	Envia o documento original como Paisagem em todo o trabalho de digitalização, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre a borda longa.
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser digitalizado.	Carta	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região)
		Ofício (8,5 x 14 pol)	
		Executivo (7,25 x 10,5 pol)	
		Tablóide (11 x 17 pol)	
		Ofício 2 (8.5 x 13 pol)	
		Statement (US)	
		A3 (297 x 420 mm)	
		A4 (210 x 297 mm)*	
		A5 (148 x 210 mm)	
		JIS-B4 (257 x 364 mm)	
		JIS-B5 (182 x 257 mm)	
		Tamanho original	
		Detecção automática de tamanho	
		Tamanhos mistos	

Item de menu	Finalidade	Valores e descriç	ões
Frente e verso	Ativa ou desativa a digitalização frente e verso (dos dois lados do papel) nos e-mails.	Desat.*	O trabalho de fax não é definido para impressão frente e verso.
		Borda longa	A borda longa da página (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações.
		Borda curta	A borda curta da página (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações.
Qualidade de fotografia JPEG	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	de 5 a 90 (50%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece
			a qualidade maxima de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Qualidade JPEG	Define a qualidade de uma imagem de texto ou texto/foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem.	de 5 a 90 (75%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida.
	Este item de menu se aplica a Texto e Texto/Foto e a todas as funções de digitalização.		Uma configuração igual a 90 fornece a qualidade máxima de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Imagens de e-mail enviadas como		Anexo* Link da Web	
Usar TIFF de várias páginas	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho de e-mail, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Sim*	São criados arquivos TIFF de várias páginas.
			Marque a caixa de seleção para ativar.
		Não	É criado um arquivo TIFF para cada página.
			Desmarque a caixa de seleção para desativar.
Log de transmissão	Especifica quando o log de transmissão é impresso. A página de log é uma confirmação de que os e-mails foram transmitidos com êxito.	Sempre imprimir*	O log de transmissão de e-mail sempre é impresso.
		Nunca imprimir	O log de transmissão de e-mail nunca é impresso.
		Imprimir em caso de erro	O log de transmissão de e-mail é impresso apenas quando ocorrem erros.

Item de menu	Finalidade	Valores e descriç	ões
Registrar origem do papelSelecionar que a origem de mídia impressão forneça a mídia de imp para que a MFP imprima um log o todos os e-mails enviados e recet Não se aplica a envelopes.Observação:Este item de menu aplica a todas as funções de digitalização.	Selecionar que a origem de mídia de impressão forneça a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os e-mails enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes. Observação: Este item de menu se aplica a todas as funções de	Bandeja 1*	A Bandeja 1 ou a bandeja padrão é a origem de mídia de impressão especificada.
		Alimentador MF	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
	digitalização.	Bandeja 2 (se houver uma gaveta opcional instalada)	A Bandeja 2, uma gaveta opcional, é a origem de mídia de impressão especificada.
Bandeja de saída do log	Especifica a bandeja de saída que aceita o log de e-mail impresso. Este item menu é exibido apenas quando há uma bandeja de saída opcional instalada.	Uma lista das bandejas de saída disponíveis é exibida sob a forma de valores, como Bandeja 1, Bandeja 2 e assim por diante, com base no número de bandejas instaladas.	
Profundidade de bits do e-mail	Ativa o modo Misto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.	1 bit* 8 bits	
Digitalização de trab. personalizado	Permite a digitalização de e-mails personalizados. Isso também é conhecido como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Ativar Desat.*	Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção. Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.
Permitir salvar como atalho	Permite salvar endereços de e-mail como atalhos.	Sim* Não	Quando definido como Não, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	 -4 define Remoção plano de fundo como desativada. +4 define Remoção plano de fundo como o máximo permitido.
Contraste	Especifica o contraste usado para o e-mail. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	de 0 a 5	O padrão para texto é 5. O padrão é 0 para os itens que não sejam texto.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade
		D+*	de detaines de sombra.
וטונום. borda a borda	Especifica se o documento original sera digitalizado de borda a borda antes do envio do e-mail.	Ativar	

Configurações de FTP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formatar		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format
Versão em PDF	Define a versão de um arquivo PDF do Adobe Acrobat que será enviado. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de FTP.	Texto	O trabalho de e-mail contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de e-mail contém uma combinação de texto e gráficos.
		Fotografia	O trabalho de e-mail contém apenas imagens.
Cor	Especifica se a MFP reconhece uma imagem colorida no trabalho de FTP ou se a enxerga em tons de cinza.	Cinza*	Não envia uma imagem colorida no trabalho de FTP.
		Cor	Envia o trabalho de FTP com uma imagem colorida incluída.
Resolução	Especifica a resolução do trabalho de FTP em pontos por polegada (ppp). A resolução é limitada pelo valor definido no item de menu Cor. Se a configuração atual for Cor e a Resolução for definida como 400 ou 600 ppp, a configuração será permitida, mas não será vista no fluxo de trabalho normal. Portanto, as combinações são inválidas. A resolução será reduzida para 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Cinza, de 75 a 600 ppp. Para Cor, de 75 a 300 ppp. Consulte Cor , apresentado anteriormente.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do FTP como uma representação gráfica de uma página que usa um padrão de preenchimento para indicar os vários níveis entre claro (1) e escuro (9).	de 1 a 9 (5*)	Especifica a tonalidade do FTP. Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de rolagem para a direita ou para a esquerda é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Orientação	Especificar a orientação padrão do documento a ser enviado no trabalho de FTP.	Retrato*	Envia o documento original como Retrato em todo o trabalho de FTP, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre a borda curta.
		Paisagem	Envia o documento original como Paisagem em todo o trabalho de FTP, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre a borda longa.
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser digitalizado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Ofício (8,5 x 14 pol) Executivo (7,25 x 10,5 pol) Tablóide (11 x 17 pol) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS-B4 (257 x 364 mm) JIS-B5 (182 x 257 mm) Tamanho original Detecção automática de tamanho	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região)
Frente e verso e vers nos tra Este it houve opcior da MF interna	Ativa ou desativa a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) nos trabalhos de FTP recebidos. Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada ou se o modelo da MFP tiver uma unidade duplex interna.	Desat.*	O trabalho de FTP não é definido para impressão frente e verso.
		Borda longa	A borda longa da página (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações.
		Borda curta	A borda curta da página (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Qualidade de fotografia JPEG	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	de 5 a 90 (50%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a qualidade máxima de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Qualidade JPEG	Define a qualidade de uma imagem de texto ou texto/foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a Texto e Texto/Foto e a todas as funções de digitalização.	de 5 a 90 (75%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a qualidade máxima de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Usar TIFF de várias páginas	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho de FTP, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Sim*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar.
		Não	É criado um arquivo TIFF para cada página. Desmarque a caixa de seleção para desativar.
Log de transmissão	Especifica quando o log de transmissão é impresso. A página de log é uma confirmação de que os arquivos foram transmitidos com êxito.	Sempre imprimir*	O log de transmissão de FTP sempre é impresso.
		Nunca imprimir	O log de transmissão de FTP nunca é impresso.
		Imprimir em caso de erro	O log de transmissão de FTP é impresso apenas quando ocorrem erros.
Registrar origem do papel	Selecionar que a origem de mídia de impressão forneça a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os FTPs enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes. Observação: Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Bandeja 1*	A Bandeja 1 ou a bandeja padrão é a origem de mídia de impressão especificada.
		o tipo de papel	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja 2 (se houver uma gaveta opcional instalada)	A Bandeja 2, uma gaveta opcional, é a origem de mídia de impressão especificada.
Bandeja de saída do log	Especifica a bandeja de saída que aceita o log de FTP impresso. Este item menu é exibido apenas quando há uma bandeja de saída opcional instalada.	Uma lista das bandejas de saída disponíveis é exibida sob a forma de valores, como Bandeja 1, Bandeja 2 e assim por diante, com base no número de bandejas instaladas.	
Profundidade de bits do e-mail	Ativa o modo Misto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.	1 bit* 8 bits	
Item de menu	Finalidade	Valores e descriçõ	ões
--	---	--------------------	--
Nome do arquivo de base		entrada de texto	O valor padrão é a seguinte palavra. imagem Observação: Há um limite de 53 caracteres para o nome do arquivo de base. Os seguintes caracteres ou símbolos são inválidos: * – asterisco : – dois-pontos ? – ponto de interrogação < – símbolo menor que > – símbolo maior que – barra vertical Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base.
Digitalização de trab. personalizado	Permite a digitalização de trabalhos de FTP personalizados. Isso também é conhecido como Criação de trabalho. A opção Trabalho personalizado não é suportada em todos os modelos.	Ativar Desat.*	Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção. Para definir como Desat., limpe a caixa de seleção.
Permitir salvar como atalho	Permite salvar endereços de FTP como atalhos.	Sim* Não	Quando definido como Não, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de FTP.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	 -4 define Remoção plano de fundo como desativada. +4 define Remoção plano de fundo como o máximo permitido.
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de FTP. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	de 0 a 5	O padrão para texto é 5. O padrão é 0 para os itens que não sejam texto.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	de -4 a +4 (0*)	 -4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do trabalho de FTP.	Desat.* Ativar	

Configurações de impressão

As Configurações de impressão consistem nos menus a seguir. Clique em qualquer um dos menus para obter mais informações.

Menu acabamento	Menu de emulação PCL
Menu qualidade	Menu PDF
Menu utilitários	Menu HTML
Menu configuração	Menu imagem
Menu PostScript	

Menu acabamento

Use estes itens de menu para definir as configurações padrão do usuário para todos os trabalhos. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições		
Frente e verso	verso Define a impressão frente e verso (nos dois lados) como padrão para	Desat.*	Imprime somente em um lado da mídia de impressão.	
todos	todos os trabalhos de impressão.	Ativar	Imprime nos dois lados da mídia de impressão.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Encad. frente e verso	Define a forma como as páginas impressas em modo frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da folha (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão	Borda longa* Assume a encadernaçã esquerda para orientaçã orientação paisagem). A encadernação pela boro	o pela borda longa do papel (borda ão retrato e borda superior para A ilustração a seguir mostra a da longa para páginas retrato e paisagem.
	na parte da frente (páginas com numeração ímpar).	Encadern Verso da folha	ação Verso da folha inte Encader <u>- ț ț ț ț ț ț</u>
		Retrato	nação Frente da folha seguinte
			Paisagem
		Borda curta	
		Assume a encadernaç superior para orientaçã orientação paisagem). encadernação pela bo paisagem.	ão pela borda curta do papel (borda ão retrato e borda esquerda para A ilustração a seguir mostra a rda curta para páginas retrato e
		Verso da folha Encade	Encadernação
		Frente da folha	Verso da folha folha da folha seguinte
		seguinte	Paisagem
		Retrato	
Cópias	Define o número de cópias necessário como valor padrão da MFP.	de 1 a 999 (1*)	Os valores selecionados no aplicativo ou no driver de impressora sempre substituem os valores selecionados no painel do operador.
Páginas em branco	Especifica se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte da saída impressa.	Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.
		Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Agrupamento	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Desat.*	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se Cópias for definido como 2 e três páginas forem enviadas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
		Ativar	Imprime todo o trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se Cópias for definido como 2 e três páginas forem enviadas para impressão, a impressora imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
Folhas	Insere folhas separadoras em	Nenhum*	Não insere folhas separadoras.
separadoras	cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	Entre cópias	Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver desativada, uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver ativada, uma página em branco será inserida entre cada cópia agrupada do trabalho.
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isso é útil quando você está imprimindo transparências ou se desejar inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do separador	Especifica a origem onde estão as folhas separadoras.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)</x>	Seleciona as folhas separadoras na bandeja especificada.
	Apenas as origens instaladas são exibidas na lista de valores.	Alimentador MF	Seleciona as folhas separadoras no alimentador multifunção. Observação: Configurar MF deve estar definido como Cassete.
		Alimentador de env.	Seleciona um envelope como folha separadora.
Impressão múlt.	Imprime imagens de várias páginas	Desat.*	Imprime 1 imagem de página por lado.
pag.	Essa opção também é chamada de	2 pág/folha	Imprime 2 imagens de página por lado.
	Economia de paginas por foina ou	3 pág/folha	Imprime 3 imagens de página por lado.
		4 pág/folha	Imprime 4 imagens de página por lado.
		6 pág/folha	Imprime 6 imagens de página por lado.
		9 pág/folha	Imprime 9 imagens de página por lado.
		12 pág/folha	Imprime 12 imagens de página por lado.
		16 pág/folha	Imprime 16 imagens de página por lado.

Item de menu	Finalidade			Valores e descrições									
Ordem	Det	ermina o	posicion	amei	nto de	Horizontal*							
multipaginas	Imp	gens de ressão m	varias pa núlt. pág.	Con	s ao usar sulte	Vertical							
	página 76.			Horizo	Horizontal inversa								
	O p	osicionar	mento de magens e	pend	le do as	Vertica	al inv	/ersa					
	ima retr	gens pos ato ou pa	suírem o isagem.	rient	ação								
	Por retr	exemplo ato, os re	, se você sultados	sele serã	cionar a in o diferente	npressã es, depe	o de nder	múltiplas Ido do va	páginas lor seleci	com onac	io 4 pág/fo do para O	olha e a c rdem mu	prientação Itipáginas.
		Ord horiz	lem ontal		Orde verti	em cal		Ord horiz	em ontal		Ord vertical	lem inversa	
		1	2		1	3		2	1		3	1	
		3	4		2	4		4	3		4	2	
Evibiaão múlt	Det	ormino o	oriontooi	ño de		Autom	ótio	~*	Dorm	, ito o			antra an
pág.	folh	a com vá	irias pági	nas.	euma	orier		prientações retrato e paisagem.					
						Borda	long	ja	Define a borda longa da mídia de		dia de perior da		
								págir frent	página (paisagem). Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações.				
						Borda	Borda curta Define a borda curta da mí		ta da míc	lia de			
							impre págir	impressão como a parte superior da página (retrato). Consulte Encad.					
						frente e verso na página 7 obter mais informações.		5 para					
Borda multipáginas	Imp cad	rime uma a imager	a borda a n de pági	o rec na a	lor de o usar	Nenhum*		Não cada	Não imprime uma borda ao redor de cada imagem de página.				
	Imp	ressao n	iuit. pag.			Sólido	Sólido		Impri redo	Imprime uma borda de linha sólida ao redor de cada imagem de página.			
Trab. p/ grampear	Def	ine o gra	mpeamer	nto c	omo o	Desat	.*		Não	gran	npeia trab	alhos de	impressão.
	imp	ressão.	10005 05	uaD		Automático		Gran	Grampeia todos os trabalhos de				
	Ob: exit	servação bido quan	: Este ite ido há um	em de า	e menu é	Frente	;		Gran	npeia	a cada tra	balho de	impressão
	enc	adernado	or opcion	al ins	stalado.	Duplo	verso Duplo		com pelo aplic	base drive ativo	e nas infoi er de impr	rmações essora o	enviadas u pelo
Perfuração	Per	fura a bo	rda do pa	pel.		Ativar			Perfu	ira to	odos os tra	abalhos d	e
	Ob: exit opc	s ervação bido quan ional insta	: Este ite do há um alado.	m de enca	e menu é adernador	Desat	.*		Não	perfu	ura os trab	s para a r palhos de	impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Modo de perfuração	Perfura a borda do papel. Observação: Este item de menu é exibido quando há um encadernador opcional instalado.	2 3*	Exibido apenas quando o encadernador de 3 furos está instalado.
		2 4*	Exibido apenas quando o encadernador de 4 furos está instalado.
Separar páginas	Separa a saída de cada trabalho de impressão ou de cada cópia de um trabalho de impressão, facilitando a separação dos documentos empilhados na bandeja de saída do encadernador.	Nenhum*	Empilha diretamente todas as folhas.
		Entre cópias	Separa cada uma das cópias de um trabalho de impressão.
		Entre trabalhos	Separa cada trabalho de impressão.
	Observação: Este item de menu é exibido apenas se houver um encadernador opcional instalado.		

Menu qualidade

Use estes itens de menu para alterar configurações que afetam a qualidade de impressão e para economizar toner. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Resol. impressão	Selecionar a resolução da saída impressa.	600 ррр	Produz uma saída de alta qualidade para os trabalhos de impressão compostos principalmente por texto.
		1200 ррр	Produz uma saída com qualidade máxima para os trabalhos nos quais a velocidade de impressão não é importante e quando há bastante memória.
		QI 2400*	Usa o recurso de tela de linhas para os trabalhos de impressão que contêm imagens de bitmap, como fotografias digitalizadas.
Tonalidade do toner	Clareia ou escurece a saída impressa e economiza toner. É exibida uma escala no LCD do painel de controle, como a seguir. Uma barra vertical (]) indica o valor padrão de fábrica. Um símbolo de seta (V) indica um valor padrão do usuário, e a V se move para a esquerda ou para a direita na escala quando você toca nos botões de seta para a esquerda ou seta para a direita. Quando o padrão de 8 é selecionado, a V cobre a barra vertical, como mostrado:V+	de 1 a (8*)	 Selecione um valor menor para uma largura de linha mais fina e imagens em tons de cinza mais claras e para clarear a saída impressa. Selecione um valor maior para uma largura de linha mais grossa ou imagens em tons de cinza mais escuras. Selecione 10 para um texto com negrito mais forte. Selecione um valor inferior a 7 para economizar toner.
Brilho	Ajusta o valor de cinza das imagens impressas.	de -6 a +6 (0*)	-6 é a redução máxima. +6 é o aumento máximo.
Contraste	Ajusta o contraste das imagens impressas.	de 0 a 5 (0*)	0 é a redução máxima. 5 é o aumento máximo.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Melh linhas finas	Ativa um modo de impressão preferencial para determinados	Ativar	No driver, desmarque a caixa de seleção.
	linhas finas, como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas.	Desat.*	No driver, marque a caixa de seleção.
	Observação: Melh linhas finas não é um item de menu disponível no painel de controle. Esta configuração só está disponível no driver de emulação PCL ou PostScript ou no Servidor da Web incorporado da MFP.		
Corr. de cinza	Ajusta automaticamente o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens.	Automático	No driver, desmarque a caixa de seleção.
		Desat.*	No driver, marque a caixa de seleção.

Menu utilitários

Use o Menu utilitários para imprimir uma variedade de listagens relacionadas a recursos disponíveis na MFP, configurações e trabalhos de impressão. Outros itens de menu permitem configurar o hardware da MFP e solucionar problemas.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Padrões de fábrica	Retornar as configurações da MFP para os valores padrão de fábrica. Este item de menu também está disponível no Menu configuração.	Restaurar agora	 Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: Idioma de exibição. Todas as configurações dos itens de menu de Configurações de fax, e-mail e FTP, os itens de menu Paralela padrão e Paralela <x>, os itens de menu Serial padrão e Serial <x>, os itens de menu Rede padrão e Rede <x> e os itens de menu USB padrão e USB <x>.</x></x></x></x> Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da MFP (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash não são afetados.)
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
Remover trab. retidos	Remove trabalhos confidenciais e retidos do disco rígido da MFP. O item de menu é exibido se houver um disco rígido instalado contendo trabalhos retidos ou confidenciais.	Confidencial Retido Não restaurado Tudo	A seleção de um valor afeta apenas os trabalhos residentes na MFP. Os marcadores, os trabalhos em dispositivos de memória flash USB e outros tipos de trabalhos retidos não são afetados.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formatar flash	Formatar a memória flash. Não desligue a MFP durante a formatação da memória flash.	Sim	Exclui todos os dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para receber novos recursos.
	exibido apenas se houver uma placa de memória flash opcional não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/ gravação instalada.	Não*	Cancela a solicitação de formatação da memória flash e mantém os recursos atuais armazenados na memória flash.
Desfragmentar flash	Recuperar área de armazenamento perdida durante a exclusão de recursos da memória flash. Aviso: Não desligue a MFP durante a desfragmentação da memória flash. Observação: Este item de menu é exibido apenas se houver uma placa de memória flash opcional não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/	Sim	A MFP transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória da MFP e, em seguida, reformata a opção de memória flash. Quando a operação de formatação é concluída, os recursos são carregados novamente para a memória flash.
	gravação instalada.	Não*	A MFP cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.
Formatar disco	Formata o disco rígido da MFP. Aviso: Não desligue a MFP durante a formatação do disco rígido. Observação: Ecto itom do monu ó	Sim	Exclui todos os dados armazenados no disco rígido e prepara o dispositivo para receber novos recursos.
	exibido apenas se o disco rígido não estiver protegido por senha de gravação ou de leitura/gravação.	Não*	Cancela a solicitação de formatação do disco rígido e mantém os recursos atuais armazenados no disco.
Estat. contab. trabalho	Imprime uma listagem de todas as estatísticas de trabalho armazenadas no disco rígido ou limpa todas as	Imprimir	Imprime todas as estatísticas disponíveis dos trabalhos de impressão mais recentes.
	Aviso: Limpar é exibido como um valor apenas se Contabilidade de trabalho não estiver definido como MarkTrack™. Observação: Este item de menu é exibido apenas se o disco rígido não estiver protegido por senha de gravação ou de leitura/gravação.	Limpar	Exclui todas as estatísticas de trabalho acumuladas no disco rígido. Quando a MFP exclui todas as estatísticas de trabalho armazenadas, a mensagem Apagando estatísticas cont. de trab. é exibido durante a exclusão.
Ativar rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema de trabalho de impressão. Com o Rastreamento hex selecionado, todos os dados enviados à MFP são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados.		Toque em Ativar rastreamento hex para entrar no modo Rastreamento hex. Para sair do modo Rastreamento hex, desligue a MFP, aguarde 15 segundos e ligue a MFP novamente.
Estimador de cobert.	Fornece uma estimativa de porcentagem de cobertura de ciano,	Desat.*	A porcentagem de cobertura não é impressa.
	magenta, amarelo e preto em uma página. A estimativa é impressa em uma página separadora.	Ativar	Imprime a porcentagem estimada de cobertura para cada cor da página.

Menu configuração

Use o Menu configuração para configurar diversos recursos da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Linguagem impres	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a MFP. Observação: A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo	Emulação PCL* Emulação PS	Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host. Emulação PS — Usa um interpretador PS para as
	envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.		comunicações recebidas do host.
Economia de recursos	Especifica o que a MFP fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível. Ativar a Economia de recursos faz com que a MFP seja redefinida e retorna o LCD para a tela Início.	Desat.*	A MFP mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
		Ativar	A MFP mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as redefinições da MFP. Se a MFP ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida.
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados. O armazenamento de recursos carregados na memória flash ou em um disco rígido é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash ou no disco rígido mesmo que a MFP seja desligada.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
		Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.
			Observação: Flash é exibido como item de menu se houver uma placa opcional de memória flash formatada e não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação.
		Disco	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente no disco rígido.
			Observação: Disco é exibido como um item de menu apenas se o disco rígido não estiver protegido por senha de gravação ou de leitura/gravação.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Contabilidade de trabalho	Contabilidade de trabalho Especifica se as informações estatísticas sobre os trabalhos de impressão mais recentes serão armazenadas no disco rígido. As estatísticas incluem se o trabalho foi impresso com ou sem erros, o tempo de impressão, o tamanho do trabalho (em bytes), o tamanho e o tipo de mídia solicitados, o número total de páginas impressas e o número de cónias solicitadas	Desat.*	A MFP não armazena as estatísticas de trabalho no disco.
		Ativar	A MFP armazena as estatísticas dos trabalhos de impressão mais recentes.
	Observação: Contabilidade de trabalho é exibido apenas quando há um disco rígido não danificado instalado.		
Área de impressão	Modifica a área de impressão lógica e física.	Normal* Ajustar à pág. Página completa	Observação: A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a MFP cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Restaurar agora	 Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: Idioma de exibição. Todas as configurações dos itens de menu Paralela padrão e Paralela <x>, os itens de menu Serial padrão e Serial <x>, os itens de menu Rede padrão e Rede <x> e os itens de menu USB padrão e USB <x>.</x></x></x></x> Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash ou no disco rígido não são afetados.) Todos os itens
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.

Menu PostScript

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora PostScript. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Imprimir erro PS	Imprime uma página que define o erro de emulação PostScript, quando ocorrer um erro.	Desat.*	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
		Ativar	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.
Prioridade de fontesEstabelece a ordem de pesquisa de fontes.Observação:Prioridade de fontes é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido formatado instalado, e se nenhum deles estiver danificado nem protegido contra gravação ou leitura/gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. Observação: Prioridade de fontes é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido	Residente*	A MFP pesquisa na memória da impressora a fonte solicitada antes de pesquisar na memória flash ou no disco rígido.
	Flash/disco	A MFP pesquisa no disco rígido e na memória flash a fonte solicitada antes de pesquisar na memória da impressora.	

Menu de emulação PCL

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PCL. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Origem das fontes	Determina o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da	Residente*	Exibe todas as fontes residentes na RAM quando a MFP sai da fábrica.
	ionte.	Disco	Observação: Exibe todas as fontes armazenadas no disco rígido da MFP.
		Flash	Exibe todas as fontes armazenadas na memória flash.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Tudo	Exibe todas as fontes disponíveis na MFP a partir de todas as origens.
Nome da fonte	Identifica uma fonte específica a partir da origem de fontes especificada.	R0 Courier*	São exibidos o nome e o ID de todas as fontes da origem de fontes selecionada. As abreviações das origens de fontes são R para residente, F para flash, K para disco rígido e D para download.
Conjunto de	Determina o conjunto de símbolos de um nome de fonte especificado.	10U PC-8 (US)*	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, de pontuação e de símbolos especiais usados na impressão com uma fonte
símbolos		(valores padrão de fábrica específicos de país/região)	
		12U PC-850 (não-US)*	selecionada. São exibidos apenas os
		(valores padrão de fábrica específicos de país/região)	para o nome de fonte selecionado.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configurações de emulação PCL	Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	Tamanho em pontos de 1,00 a 1008,00 (12*)	O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. É possível selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,25 pontos. Observação: O Tamanho em pontos é exibido apenas para fontes
			tipográficas.
	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	Pitch de 0,08 a 100,00 (10*)	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. É possível selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpp) em incrementos de 0,01 cpp. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado.
			Observação: O Pitch é exibido apenas para fontes fixas, ou monoespaçadas.
	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Orientação Retrato*	Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel.
		Paisagem	Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.
			Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.
	Determina o número de linhas impressas em cada página.	Linhas por página de 1 a 255 60* (US) 64* (não-US)	A MFP define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento vertical) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho do papel e Orientação. Selecione o Tamanho do papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
	Define a largura da página lógica para o tamanho de papel A4.	Largura A4 198 mm* 203 mm	Observação: A configuração 203 mm torna a página lógica larga o bastante para imprimir oitenta caracteres de pitch 10.
	Especifica se a MFP realiza automaticamente um retorno de carro (CR) após um comando de controle de avanço de linha (LF).	RC auto após AL Desat.* Ativar	Desat. — A MFP não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. Ativar — A MFP realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	AL auto após RC Desat.* Ativar	Desat. — A MFP não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. Ativar — A MFP realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Renumeração de bandejaConfigura a MFP para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições diferentes para as origens: bandejas, alimentador multifunção e o slot de alimentação manual.Observação: Consulte o documento Technical Reference (apenas em inglês) para obter mais informações sobre a atribuição de números de origem.	Atribuir aliment. MF Desat.* Nenhum de 0 a 199	 Desat. — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem. 	
		Atribuir bandeja [x] Desat.* Nenhum de 0 a 199 Atribuir papel manual	Desat. — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem. Desat. — A MFP usa as atribuições
		Desat.* Nenhum de 0 a 199	de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.
	Atribuir envelope manual Desat.* Nenhum de 0 a 199	 Desat. — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica. Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL. De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem. 	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Renumeração de bandeja (continuação)		Ver pad fábrica	Exibe o valor padrão de fábrica atribuído a cada origem. Por exemplo:
			Padrão MPF = 8
			Padrão B1 = 1
			Padrão B2 = 4
			Padrão B3 = 5
			Padrão B4 = 20
			Padrão B5 = 21
			Padrão env. = 6
			Padrão papel man = 2
			Padrão env. man. = 3
			O item de menu tem fins apenas informativos. Nenhum item pode ser selecionado na lista de valores.
			Todas as opções possíveis são exibidas, mesmo que não estejam instaladas.
		Restaurar padrões Sim Não	Selecione Sim para retornar todas as atribuições de origem aos valores padrão de fábrica.

Menu PDF

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos do tipo PDF.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ajustar para caber	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de mídia de impressão selecionado.	Sim Não*	Sim — Ajusta a página de acordo com a mídia de impressão selecionada. Não — Não ajusta a página; o texto ou os gráficos impressos serão cortados se forem maiores do que a mídia de impressão selecionada.
Anotações	Especifica se as anotações do PDF serão impressas.	Não imprimir* Imprimir	Não imprimir — Não imprime anotações de PDF. Imprimir — Imprime anotações de PDF.

Menu HTML

Estes itens de menu são usados para alterar as configurações HTML da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome da fonte	Define a fonte padrão para documentos HTML. Observação: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Tamanho da fonte	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML.	de 1 pt a 255 pt (12 pt*)	Selecione tamanhos de ponto de 1 a 255 em incrementos de 1 ponto.
Ajustar	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML.	de 1% a 400% (100%*)	Selecione tamanhos de ajuste de 1 a 400% em incrementos de 1%.
Orientação	Define a orientação da página para documentos HTML.	Retrato* Paisagem	Retrato — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.
Tamanho da margem	Define a margem da página para documentos HTML.	de 8 mm a 255 mm (19 mm*)	Defina a margem de 8 a 255 mm em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML.	Imprimir* Não imprimir	Imprimir — Imprime os planos de fundo de HTML. Não imprimir — Não imprime os planos de fundo de HTML.

Menu imagem

Estes itens de menu são usados para alterar o tamanho ou a orientação de uma imagem impressa ou para inverter uma imagem impressa.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ajuste automático	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação da mídia de impressão.	Ativar* Desat.	Observação: Quando definida como Ativar, esta configuração substitui a configuração de ajuste e pode substituir a configuração de orientação de algumas imagens.
Inverter	Inverte imagens monocromáticas com dois tons.	Ativar Desat.*	Observação: Não se aplica a GIF ou JPEG.
Dimensionamento	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho da mídia de impressão.	Âncora sup. esquerda Mais aproximada* Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Observação: Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, a opção Dimensionamento é definida automaticamente como Mais aproximada.
Orientação	Define a orientação da imagem.	Retrato* Paisagem	Retrato — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel. Consulte Encad. frente e verso na página 75 para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.

Segurança

Estes itens de menu são usados para definir níveis de segurança em trabalhos de impressão individuais que exigem um PIN e configurações de segurança.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Método de autenticação		Autenticação desativada* Interna NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Se Autenticação desativada for selecionado, as configurações de Acesso a funções que exigirem IDs ou senhas de usuário serão ignoradas. Consulte Acesso a funções para obter mais informações. Observação: Para LDAP e LDAP + GSSAPI, use a interface do Servidor da Web incorporado (EWS, Embedded Web Server) da MFP.
Atraso de 'logout' automático	Define um atraso na tela Início, em segundos, após o qual um usuário autenticado será desconectado automaticamente.	de 1 a 60 (3*)	
Digitalizar p/ interv. portas do PC	Este item de menu é usado pelo responsável pelo suporte do sistema quando há um firewall de bloqueio de porta entre a MFP e seus usuários.	entrada de texto	As entradas de texto válidas são dois conjuntos de valores numéricos separados por dois-pontos. O padrão é um campo de entrada de texto vazio.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Acesso a funções		Menus Ativado* Desativado	Se Desativado for selecionado e definido como o padrão do usuário, o acesso a todos os itens do botão Menu ficará desativado.
		Acesso a cópia Nenhuma autenticação necessária*	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.
		Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha	Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
		Função desativada	
		Acesso a fax	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será
		necessária*	exibido no LCD.
		Exigir apenas ID do usuário	Consulte Mensagens transitorias de funções desativadas para obter mais informações.
		e senha	
		Função desativada	
		Acesso a e-mail	Se a opção Função desativada for selecionada. o item de menu não será
		necessária*	exibido no LCD.
		Exigir apenas ID do usuário	Consulte Mensagens transitorias de funções desativadas para obter mais informações.
		Exigir ID do usuario e senha	
		Função desativada	
		Acesso a FTP	Este item de menu e seus valores controlam o acesso à funcão
		necessária*	Digitalizar para FTP.
		Exigir apenas ID do usuário	selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.
		Exigir ID do usuário e senha	Consulte Mensagens transitórias de
		Função desativada	informações.
		Acesso a trabalhos retidos	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será
		Nenhuma autenticação necessária*	consulte Mensagens transitórias de
		Exigir apenas ID do usuário	funções desativadas para obter mais informações.
		Exigir ID do usuário e senha	
		Função desativada	
		Criar perfil de digitalização	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será evibido no LCD
		Nenhuma autenticação necessária*	Consulte Mensagens transitórias de
		Exigir apenas ID do usuário	funções desativadas para obter mais informações.
		Exigir ID do usuário e senha	
		Função desativada	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Acesso a funções (continuação)	Digitalização para a unidade flash Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	A seleção de Função desativada impede a exibição do botão Digitalizar. A seleção de Nenhuma autenticação necessária permite que qualquer usuário execute a digitalização. Se Exigir apenas ID do usuário ou Exigir ID do usuário e senha for selecionado, quando o botão Digitalizar p/ unidade USB for tocado, será exibido um prompt de autenticação. O mesmo prompt será exibido se um botão de função, como Digitalizar ou E-mail, for tocado na tela Início. Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações	
		Impressão da unidade flash Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	A seleção de Função desativada torna qualquer arquivo da unidade flash não-imprimível. Quando o arquivo for selecionado para impressão, será exibida uma tela de arquivo não reconhecido. A única opção será excluir o arquivo. A seleção de Exigir apenas ID do usuário ou Exigir ID do usuário e senha faz com que a tela de autenticação seja exibida quando o botão Imprimir for tocado. O usuário deve efetuar login antes de executar a impressão. Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.
		Acesso a Lexmark Embedded Solutions Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD. Consulte Mensagens transitórias de funções desativadas para obter mais informações.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Impressão confidencial	Este item de menu é exibido apenas na página da Web; ele não aparece no LCD do painel de controle.	Máximo de PINs inválidos Desat.* de 2 a 10	Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado. Ele conta quantas vezes um PIN inválido foi inserido para um nome de usuário antes que todos os trabalhos sejam excluídos.
		Trabalho expirado Desat.* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Especifica por quanto tempo um trabalho confidencial é mantido na memória antes de ser excluído.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Proteger menus	Estes itens de menu de segurança são sempre protegidos por senha quando uma Senha avançada ou uma Senha de usuário é definida. Se ambas as senhas forem definidas, apenas a Senha avançada será válida.	Menu papel Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Relatórios Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Configurações Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que uma senha válida seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo. A senha protege Configurações gerais, Configurações de cópia, Configurações de fax, Configurações de e-mail, Configurações de FTP, Configurações de impressão e Definir data e hora. A segurança é sempre protegida quando há uma senha definida. Se as senhas avançada e de usuário estiverem definidas, apenas a senha avançada será válida para segurança.
		Rede/portas Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Atalhos Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Configuração do LES Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada à configuração do Lexmark Embedded Solutions (LES) a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
Criar/alterar senhas	Consulte Criar e alterar senhas	na página 94.	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Gerenciamento interno de contas		Nome entrada de texto ID do usuário entrada de texto Senha entrada de texto Reinsira a senha entrada de texto E-mail entrada de texto	
Configuração da autenticação NTLM	Permite o registro ou a remoção do registro da MFP em um domínio do NT por um usuário com privilégios de administrador no domínio. Observação: Na barra de mensagens de status, é exibido Registrado Ou Não registrado. Continuar é a mensagem pop-up da remoção do registro.	Nome do domínio Nome do PDC do domínio	 Nome do domínio — Insira a entrada de texto para o nome do domínio. O padrão de fábrica para a variável de nome de domínio é <domínio>.</domínio> Use o teclado alfanumérico virtual para inserir o texto. Nome do PDC do domínio — Insira a entrada de texto para o nome do PDC do domínio. O padrão de fábrica para a variável de Nome do PDC do domínio é um asterisco (*). Use o teclado alfanumérico virtual para inserir o texto. Observação: Outras mensagens pop-up incluem: O cancelamento do registro deste dispositivo impedirá o uso da autenticação do NT até que o dispositivo seja registrado novamente. Manter registro Cancelar redistro agora

Criar e alterar senhas

Criar/alterar senha avançada

Item de menu	Valores e descriçã	ões	Mensagem pop-up
Senha	entrada de texto	O intervalo para uma senha é de 8 a 127 caracteres.	A senha deve ter no mín. 8 carac.
		Se uma senha com menos de oito caracteres for inserida, será exibida uma mensagem pop-up para instruir o usuário a inserir uma senha com, no mínimo, oito caracteres.	
Reinsira a senha	entrada de texto	Esta entrada deve corresponder ao campo Senha, ou será exibida uma mensagem pop-up de erro.	Senha e senha reinserida não coincidem.

Criar/alterar senha do usuário

Item de menu	Valores e descriçõ	es	Mensagem pop-up
senha	entrada de texto	O intervalo para uma senha é de 8 a 127 caracteres.	A senha deve ter no mín. 8 carac.
		Se uma senha com menos de oito caracteres for inserida, será exibida uma mensagem pop- up para instruir o usuário a inserir uma senha com, no mínimo, oito caracteres.	
Reinsira a senha	entrada de texto	Esta entrada deve corresponder ao campo Senha, ou será exibida uma mensagem pop-up de erro.	Senha e senha reinserida não coincidem.

Criar/alterar PIN de bloqueio do disp.

Item de menu	Valores e descriçõ	ies	Mensagem pop-up
PIN	entrada numérica de 4 dígitos	Deve ser uma entrada de 4 dígitos. As entradas válidas são numerais de 0 a 9. O PIN permite que qualquer pessoa bloqueie a MFP para todas as atividades.	O PIN deve ter 4 dígitos.
		Se for inserida uma senha com menos de quatro dígitos ou quaisquer numerais diferentes de 0 a 9, será exibida uma mensagem pop-up e o campo será limpo.	
		Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido não danificado instalado.	
Reinserir PIN	entrada numérica de 4 dígitos	Esta entrada deve corresponder ao campo PIN; caso contrário, será exibida uma mensagem pop-up e o campo será limpo.	PIN e PIN reinserido não coincidem.

Definir data e hora

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Fuso horário	Define o fuso horário para o fax.	Não definido* Havaí Alasca Hora do pacífico (E.U.A. e Canadá) Tijuana Hora das montanhas (E.U.A. e Canadá) Hora central (E.U.A. e Canadá) Hora do leste (E.U.A. e Canadá) Hora do leste (E.U.A. e Canadá) Hora do Atlântico (E.U.A. e Canadá) Newfoundland Brasília, Brasil Meso-Atlântico Açores Ilhas Cabo Verde GMT Irlanda Londres Europa central Amsterdã Berlim Berna Bruxelas Lisboa Madrid Paris	Praga Roma Estocolmo Viena Warsaw Leste europeu Cairo Helsinque Atenas Istambul Işrael África do Sul Moscou Teerã, Irã Pequim, China Urumqi Austrália Ocidental Austrália Oriental Queensland Tasmânia Northern Territory Nova Zelândia Coréia
Data e hora atuais	ltem somente de exibição	AAAA-MM-DD HH:MM	O ano, o mês, o dia, a hora e os minutos atuais.
Ano	Permite a alteração manual do ano.	de 2003 a 2028	O ano é expresso em incrementos de um ano.
Mês	Permite a alteração manual do mês.	Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro	
Dia	Permite a alteração manual do dia.	de 1 a 31	O dia é expresso em incrementos de um dia. Se o dia for definido como um dia que não exista no mês, o mês mudará e o novo dia será incrementado para esse mês. Por exemplo, se 31 de junho for definido, ele se tornará 1 de julho. Se 32 de junho for definido, ele se tornará 2 de julho.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Hora	Permite a alteração manual da hora.	de 0 a 23	A hora é expressa em incrementos de uma hora.
Minuto	Permite a alteração manual dos minutos.	de 0 a 59	Os minutos são expressos em incrementos de um minuto.
Modo do DST	Fornece métodos para	Automático*	A hora é definida pelo servidor.
	DST (Daylight Savings Time, horário de verão).	Manual	A hora é definida manualmente.
Horário de verão		Sim	O valor padrão depende da data e da hora.
		Não	Observação: Uma vez alterado esse valor, altere Modo do DST para Manual.
Servidor de horário		IP	
		Nenhum	
Nome do servidor de horário		campo de texto	
Permitir difusão NTP		Sim	Marque a caixa de seleção para definir como
		Não*	Desmarque a caixa de seleção para definir
			como Não.

Páginas da Ajuda

Estes itens de menu são usados para imprimir algumas ou todas as **Páginas** da Ajuda residentes. Essas páginas contêm informações sobre as configurações da MFP para cópia, fax, e-mail e FTP e sobre o pedido de suprimentos.

Se o painel de controle estiver definido com um idioma que não seja inglês, português (Brasil), francês, alemão, espanhol ou italiano, o documento será impresso em inglês.

As páginas do menu Ajuda podem ser impressas nos seguintes idiomas a partir do CD de Software e documentação.

Inglês	Espanhol	Holandês	Polonês
Português (Brasil)	Italiano	Finlandês	Russo
Francês	Dinamarquês	Norueguês	Suíço

Alemão

Páginas da Ajuda

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições
Imprimir tudo	Imprime todos os tópicos de menu das Páginas da Ajuda .	Após a seleção deste item de menu, as Páginas da Ajuda são impressas e a MFP retorna ao estado Pronto .
Guia informativo	Imprime o Guia informativo.	
Cópia	Imprime o Guia de cópia, com informações sobre como fazer cópias e alterar configurações.	
E-mail	Imprime o Guia de e-mail, com informações sobre como enviar trabalhos para endereços e usar números de atalho e sobre catálogos de endereços.	
Fax	Imprime o Guia de fax, com informações sobre como digitar números de fax, usar números de atalho e enviar fax a um ou mais destinatários.	
FTP	Imprime o Guia de FTP, com informações sobre como digitalizar itens para envio a um site de FTP.	Após a seleção deste item de menu, as Páginas da Ajuda são impressas e a MFP retorna ao estado Pronto .
Defeitos de impressão	Imprime o Guia de defeitos de impressão, com dicas para resolver defeitos repetitivos de cópia ou impressão.	
Guia de suprimentos	Imprime o Guia de suprimentos, com informações sobre como pedir suprimentos.	

Gerenciar atalhos

Para gerenciar atalhos de Fax, E-mail, FTP e Perfil, apenas as exclusões de uma entrada ou de uma lista completa são possíveis. Use as setas para cima e para baixo para percorrer a lista de itens de atalho se houver entradas suficientes na tela para que essas setas sejam exibidas. O exemplo a seguir mostra uma tela de Atalhos de perfil sem nenhum item selecionado na lista. Ela não exibe as setas porque há apenas três atalhos listados, e todos aparecem na tela. Como indicado pela barra de mensagens de status, a tela mostra as entradas de 1 a 3 de um total de 3 entradas. Se houvesse mais entradas, seria possível rolar com as setas para cima ou para baixo. Como nenhuma das entradas está selecionada, Excluir entrada é um botão não disponível, uma vez que não está ativo. Apenas o botão Excluir lista está ativo.

legal1/minha_digit_rede_twain	\bigcirc	
digit_relat_financeiro	0	Evolui
pasta_person/func/perfis_cargos	0	entrad
		Excluii
		lista

Menus->Gerenciar atalhos->Gerenciar atalhos de perfil

Toque no botão de opção ao lado de um item desejado na lista e ele se tornará um botão de opção selecionado, o que é demonstrado pela cor azul. **Excluir entrada** agora está ativo. Toque em **Excluir entrada** para excluir a entrada selecionada, como mostrado na tela Atalhos de perfil:

legal1/minha_digit_rede_twain	•	
digit_relat_financeiro	\bigcirc	Exclu
pasta_person/func/perfis_cargos	•	entra
		Exclui lista

As telas de gerenciamento de atalhos de Fax, E-mail e FTP funcionam da mesma maneira.



São exibidas mensagens no painel de controle da MFP que descrevem o estado atual da MFP e indicam possíveis problemas que requerem intervenção.

Mensagens de status

As mensagens de status fornecem informações sobre o status da MFP.

Mensagem	Significado	Ação
[nome do conjunto de bandejas ligadas] cheia	O conjunto de bandejas ligadas com um nome previamente definido está cheio.	Remova a mídia de impressão das bandejas. A mensagem se apaga quando o nível de saída das bandejas ligadas não está mais cheio.
Bandeja [x] ausente	x representa o número da bandeja ausente na MFP. A mensagem também é exibida na Página de configurações de menu.	Insira a bandeja para limpar a mensagem.
Bandeja [x] cheia	x representa o número da bandeja de saída que está cheia quando as bandejas da MFP são ligadas.	Remova a mídia de impressão das bandejas. A mensagem se apaga quando o nível de saída das bandejas ligadas não está mais cheio.
Bandeja [x] vazia	x representa o número da bandeja. A bandeja não tem mídia de impressão instalada.	 Remova a bandeja. A mensagem se apaga. Instale a mídia de impressão na bandeja de acordo com as instruções do <i>Guia do usuário</i>. Insira a bandeja.
Bandeja padrão cheia Bandeja [x] cheia [nome da bandeja] cheia	A bandeja padrão está cheia. x representa o número da bandeja que está cheia. [nome da bandeja] especifica um nome previamente definido para a bandeja, como Bandeja de Mary, e a mensagem indica que ela está cheia.	Remova a pilha de mídia de impressão da bandeja de saída padrão ou da bandeja especificada para limpar a mensagem.
Economiz. de energia	A MFP está pronta para receber e processar dados. Ela está reduzindo o consumo de energia elétrica enquanto está ociosa. Se a MFP continuar inativa pelo período especificado no item de menu Economiz. de energia (60 minutos é o padrão de fábrica), a mensagem Economiz. de energia substituirá a mensagem Pronto.	Envie um trabalho para impressão. Pressione qualquer botão do painel de controle.
Esperando	A MFP recebeu uma página de dados para impressão, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulário ou por dados adicionais.	Pressione Parar . Toque em Continuar para imprimir o conteúdo do buffer. Cancele o trabalho atual. Aguarde até que a mensagem se apague.

Mensagens de status

Mensagem	Significado	Ação
Excluindo trab. do buffer	A MFP esvazia os dados corrompidos e descarta o trabalho de impressão atual.	
Grampos vazio/mal- alim.	O cartucho de grampos do encadernador está vazio ou há um cartucho de grampos mal- alimentado durante um trabalho. A mensagem também é exibida na Página de configurações de menu.	 A mensagem é exibida até que um novo cartucho de grampos seja instalado no alimentador. A MFP não tenta grampear trabalhos enquanto esta mensagem for exibida. Verifique se há um atolamento no cartucho de grampos e limpe quaisquer grampos malHalimentados. Instale um novo cartucho de grampos. Cancele o trabalho atual.
Imprimindo	A MFP está imprimindo um trabalho.	
Imprimindo página [x]	Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa. x representa o número da folha que está sendo impressa. Mesmo que uma folha frente e verso tenha dois lados, chamados de páginas, ela contará como apenas uma folha.	
Imprimindo página [x], cópia [a]/[b]	Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa. x representa o número da folha que está sendo impressa. Mesmo que uma folha frente e verso tenha dois lados, chamados de páginas, ela contará como apenas uma folha. Portanto, as páginas não são contadas, apenas as folhas que passam pela MFP. O número total de folhas de um conjunto não é conhecido, mas o número de conjuntos é. Por exemplo, um usuário pode ter solicitado que três cópias sejam impressas, portanto, existirão três conjuntos de folhas, mas o número de folhas não é conhecido.	

Mensagens de status

Mensagem	Significado	Ação
Imprimindo página [x]/[y], cópia [a]/ [b]	Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa.	
	x representa o número da folha que está sendo impressa. Uma folha é considerada uma página com frente e verso de uma mídia de impressão. Um grupo de folhas é chamado de conjunto. y representa o número total de folhas de um conjunto.	
	a é o número do conjunto atual sendo impresso. b é o número total de conjuntos a serem impressos. Por exemplo, um usuário pode enviar um trabalho de impressão frente e verso com 6 páginas e selecionar três cópias para impressão. Portanto, haverá três folhas a serem impressas em cada trabalho. Isso forma um conjunto. Três conjuntos devem ser impressos para que o usuário tenha o trabalho completo.	
Manutenção	O contador de manutenção da MFP excedeu seu limite, e a MFP requer manutenção.	Troque os itens de manutenção. Se necessário, redefina o contador de manutenção da MFP.
Ocupada	A MFP está ocupada recebendo, processando ou imprimindo dados.	Pressione Parar para acessar a fila de trabalhos
Paralela Paralaela [x]	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.	 Aguarde até que a mensagem se apague. Observações: A interface atual é exibida na Página de configurações de menu. As interfaces exibidas sem um x ou y indicam que a interface de host ativa é uma interface padrão. x indica que a interface ativa está conectada à MFP por um conector PCI x. x, y indica que a interface ativa está conectada à MFP pelo canal y no conector PCI x, ou que x é igual a 0 na interface de rede padrão.
PJL RDYMSG]	Esta é a mensagem Pronto da Linguagem de trabalho da impressora (PJL, Printer Job Language).	
Pouco papel band. [x]	x especifica o número da bandeja que tem pouco papel.	Carregue mídia de impressão na bandeja especificada para limpar a mensagem.
Pouco toner	O cartucho está com pouco toner. A Página de configurações de menu mostra o nível. A MFP leva um tempo não especificado para fazer a leitura do nível de toner. Até que o nível seja lido, a MFP não exibe a mensagem.	 A mensagem é apagada automaticamente quando a tampa ou porta do cartucho de toner é aberta ou se a MFP for desligada e ligada novamente. Troque o cartucho de toner. Se ele não for trocado, a MFP exibirá a mensagem novamente quando a porta ou tampa for fechada.
Poucos grampos/aus.	O cartucho de grampos do encadernador está com poucos grampos, não está instalado ou está instalado incorretamente. A mensagem também é exibida na Bágino do configuraçãos do monu	 Instale o cartucho de grampos corretamente. Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão sem grampear. Cancele o trabalho atual.

Mensagens de status

Mensagem	Significado	Ação
Pronto	A MFP está pronta para receber e processar trabalhos.	Imprima, digitalize, copie, envie um fax ou um e-mail ou use o FTP.
Rastreamento hex	A MFP está no modo Rastreamento hex. O Rastreamento hex isola a origem de um problema de trabalho de impressão. Com o Rastreamento hex ativo, todos os dados enviados à MFP são impressos em representação hexadecimal e de caracteres.	Saia do Rastreamento hex para imprimir os trabalhos normalmente. Para sair do Rastreamento hex, desligue a MFP.
Rede Rede [x] Rede [x], [y]	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.	Aguarde até que a mensagem se apague. Observações:
Serial [x]	Uma interface serial é o link de comunicação ativo.	 A interface atual é exibida na Página de configurações de menu. As interfaces exibidas sem um x ou y indicam que a interface de host ativa é uma interface padrão. x indica que a interface ativa está conectada à MFP por um conector PCI x. x, y indica que a interface ativa está conectada à MFP pelo canal y no conector PCI x, ou que x é igual a 0 na interface de rede padrão.
Tampa do ADF do scanner aberta	A tampa do alimentador automático de documentos (ADF) está aberta.	Feche a tampa.
Toner vazio	O cartucho de toner está vazio. A Página de configurações de menu mostra o nível. A MFP leva um tempo não especificado para fazer a leitura do nível de toner. Até que o nível seja lido, a MFP não exibe a mensagem.	 A mensagem é apagada automaticamente quando a tampa ou porta do cartucho de toner é aberta ou se a MFP for desligada e ligada novamente. Troque o cartucho de toner. Se ele não for trocado, a MFP exibirá a mensagem novamente quando a porta ou tampa for fechada.
Trocar unidade FC	A unidade fotocondutora está quase vazia ou próxima do final de sua vida útil. Observação: Uma Página de configurações de menu mostra uma escala para indicar a vida útil restante.	 A mensagem é apagada automaticamente quando a tampa da unidade fotocondutora é aberta ou se a MFP for desligada e ligada novamente. Troque a unidade fotocondutora. Se ela não for trocada quando a mensagem for apagada, a MFP emitirá a mensagem novamente.
USB USB [x] Vida útil unidade FC	A MFP está processando dados usando a porta USB especificada. A unidade fotocondutora está quase vazia ou próxima do final de sua vida	 Aguarde até que a mensagem se apague. Observações: A interface atual é exibida na Página de configurações de menu. As interfaces exibidas sem um x ou y indicam que a interface de host ativa é uma interface padrão. x indica que a interface ativa está conectada à MFP por um conector PCI x. x, y indica que a interface ativa está conectada à MFP pelo canal y no conector PCI x, ou que x é igual a 0 na interface de rede padrão. A mensagem é apagada automaticamente quando a tampa ou porta da unidade fotocondutora é electro eu conector per la conecta da electro eu conecta da conecta da electro eu conecta da electro electro eu conecta da electro eu conecta da electro eu conecta da electro e
	util. Observação: Uma Página de configurações de menu mostra uma escala para indicar a vida útil restante.	 aperta ou se a MFP for desligada e ligada novamente. Troque a unidade fotocondutora. Se ela não for trocada, a MFP exibirá a mensagem novamente quando a porta ou tampa for fechada.

Mensagens de status do fax

Mensagem	Significado
Aguardando rediscagem	A MFP está aguardando para rediscar o número de fax.
Chamada concluída	Uma chamada de fax foi concluída.
Conectar <x>bps</x>	O fax está conectado. <x> é a taxa em bauds por segundo.</x>
Definir relógio	O relógio em tempo real não está definido. Esta mensagem é exibida se nenhuma outra mensagem de status de fax estiver sendo exibida e permanece até que o relógio seja definido. Defina o relógio.
Discando	Um número de fax está sendo discado. Se o número for muito longo para a tela, apenas a palavra Discando será exibida.
Enviando página [n]	A MFP envia a página [n] do trabalho de fax, onde n é o número da página enviada.
Falha no fax	Houve falha no envio do fax.
Linha ocupada	Um número de fax é discado, mas a linha do fax está ocupada.
Na fila para envio	O processo de digitalização de um trabalho de fax foi concluído, mas não foi enviado ainda porque outro trabalho de fax está sendo enviado ou recebido. Enquanto esse trabalho aguarda sua vez, esta mensagem é exibida por três segundos.
Recebendo página [n]	A MFP recebe a página [n] do trabalho de fax, onde n é o número da página recebida.
Recebimento concluído	A MFP recebeu um trabalho de fax inteiro.
Respondendo	A MFP está atendendo uma chamada de fax.
Sem resposta	Um número de fax é discado, mas não é estabelecida uma conexão.
Sem tom de discagem	A MFP não tem um tom de discagem.
Trabalho armazenado para transmissão com atraso.	A digitalização é concluída para um trabalho de fax enviado com atraso.

Mensagens de cancelamento de trabalho

Mensagem	Significado
Excluindo trabalho(s) selecionado(s)	O botão Excluir foi tocado após a seleção de trabalhos.
Nenhum trabalho selecionado	O botão Excluir foi tocado, mas não há trabalhos selecionados.
O trabalho não pode ser excluído	Um trabalho da lista foi tocado, mas não pode ser cancelado.

Mensagens de senha e PIN

Mensagem	Significado	Ação
PIN inválido.	Um PIN (Número de identificação pessoal) incorreto foi inserido.	Toque em Continuar para retornar à tela e inserir um PIN correto.
Senha inválida ou incorreta.	Uma senha incorreta foi inserida.	Toque em Continuar para retornar à tela e inserir uma senha correta.

Mensagens dos botões de cópia, e-mail, fax, FTP e digitalização

Mensagem	Significado	Ação
Recursos insuficientes. Repita c/ o sistema ocioso.	Não há recursos de sistema suficientes neste momento.	Tente novamente depois que o trabalho atual estiver concluído.
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho.	Nem todos os recursos necessários para o trabalho estão disponíveis.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s)	Nem todos os recursos necessários para o trabalho estão disponíveis. Alguns trabalhos retidos estão sendo excluídos para liberar a memória do sistema.	Aguarde até que a mensagem se apague.

Mensagens de serviço

As mensagens de serviço indicam erros que o usuários pode ter que resolver antes de continuar a imprimir, digitalizar, enviar fax e e-mails ou usar um FTP.

Mensagem	Significado	Ação
Alguns trabalhos retidos foram perdidos	Ocorre quando a MFP tenta restaurar todos os trabalhos de um disco rígido, independentemente do número de trabalhos retidos não restaurado. A mensagem é exibida uma vez.	Toque em Continuar para limpar a mensagem. Alguns trabalhos retidos não são restaurados. Eles permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.
Carregar [origem] c/ [Nome do tipo personalizado]	Ocorre quando uma origem está carregada com uma mídia de impressão de tamanho e tipo incorretos em relação aos especificados no Menu papel.	Toque em Continuar . Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar [origem] c/ [tamanho]	arregar [origem] c/ Ocorre quando uma origem está camanho] carregada com uma mídia de impressão de tamanho incorreto em relação ao especificado no Menu papel. Menu papel.	Toque em Continuar . Carregue a origem especificada que está definida para o tamanho solicitado.
		Toque em Selecionar mídia automaticamente para substituir as solicitações manuais de Papel manual e Env. manual no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática.
		Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar [origem] c/ [tipo] [tamanho]	gem] c/ ho] Ocorre quando a MFP solicita que uma origem de mídia específica seja carregada com um tipo e tamanho específicos, segundo especificado no Menu papel, mas a origem atual contém um tipo de tamanho de mídia incorretos.	Toque em Continuar . Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados.
		Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar [origem] com [Seqüência personalizada]	Ocorre quando uma origem está carregada com uma mídia de impressão de tamanho e tipo	Toque em Continuar . Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados.
incorretos em relação aos especificados no Menu papel.	Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.	
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.

Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
Carregar alim. manual c/ [Nome do tipo personalizado]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual para carregamento de uma mídia de impressão específica no alimentador multifunção. A mídia de impressão foi definida anteriormente como um tipo personalizado nas opções Personalizado 1 a Personalizado 6. O nome do tipo personalizado é exibido no painel de controle.	 Toque em Continuar. Se a mídia de impressão estiver no alimentador multifunção, o trabalho continuará a ser impresso. Se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção, todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada em uma origem automática. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar alim. manual c/ [Seqüência personalizada]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual para carregamento de uma mídia de impressão específica no alimentador multifunção. A mídia de impressão foi definida anteriormente como uma seqüência personalizada, que é exibida no painel de controle.	 Toque em Continuar. Se a mídia de impressão estiver no alimentador multifunção, o trabalho continuará a ser impresso. Se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção, todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada em uma origem automática. Toque em Selecionar mídia automaticamente para substituir as solicitações manuais de Papel manual e Env. manual no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automática. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar alim. manual c/ [tamanho]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual de um tamanho específico de mídia de impressão e não há nenhuma mídia carregada no alimentador multifunção.	Alimente uma folha de mídia de impressão no alimentador multifunção para limpar a mensagem e continuar o trabalho. Toque em Continuar se houver mídia de impressão no alimentador multifunção. O trabalho continua. Toque em Continuar se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.

Mensagem	Significado	Ação
Carregar alim. manual c/ [tipo] [tamanho]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual de um tamanho e tipo específicos de	Toque em Continuar se houver mídia de impressão no alimentador multifunção. O trabalho continua.
	mídia de impressão e não há nenhuma mídia carregada no alimentador multifunção.	Toque em Continuar se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática.
		Toque em Selecionar mídia automaticamente para substituir as solicitações manuais de Papel manual e Env. manual no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática.
		Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Carregar grampos	O cartucho de grampos do encadernador está vazio.	Toque em Continuar . A mensagem é apagada. O grampeamento deixa de funcionar até que um novo cartucho de grampos seja instalado.
		Instale um novo cartucho de grampos ou limpe a mensagem e continue o trabalho de grampeamento.
		Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
Disco cheio - trabalho de digitalização cancelado	O trabalho de digitalização foi cancelado ou interrompido devido a espaço insuficiente no disco rígido.	Observação: O scanner conclui a digitalização das páginas existentes no ADF, mas os dados são perdidos quando o trabalho é cancelado.
Disco corrompido	Ocorre guando a MFP tenta uma	Toque em Reformatar disco para reformatar
	recuperação em um disco corrompido e ele não pode ser reparado. O disco rígido deve ser reformatado.	o disco rígido e limpar a mensagem. Aviso: Todos os arquivos armazenados no disco rígido serão excluídos.
Esvaziar caixa de perfuração	A caixa de perfuração está cheia. A perfuração não funcionará até que a caixa seja esvaziada.	 Esvazie a caixa de perfuração. Recoloque-a na MFP. Toque em Continuar para limpar a mensagem.
Fechar porta [x]	A porta x, onde x é A, B, C, D, E, G ou J, está aberta.	Feche a porta especificada para limpar a mensagem.
Fechar superfície H	A superfície H é a porta do encadernador que está abaixo da bandeja de saída superior.	Feche a superfície H (porta) para limpar a mensagem.
Fechar tampa [x]	A tampa x, onde x é a Tampa F (o conjunto da unidade bridge), às vezes chamada de unidade de transporte horizontal (HTU), ou a Tampa K (o alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas) está aberta.	Feche a tampa especificada para limpar a mensagem.
Mensagem	Significado	Ação
--	---	--
Inserir bandeja [x]	Ocorre quando a MFP detecta uma bandeja ausente. x pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5.	Insira a bandeja especificada para limpar a mensagem.
		Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Inserir caixa de perfuração	A caixa de perfuração foi removida da MFP. A perfuração não funcionará até que a caixa seja inserida.	 Insira a caixa de perfuração. Toque em Continuar para limpar a mensagem.
Mudar [origem] para [Nome de tipo personalizado]	Uma nova mídia de impressão é necessária para concluir um trabalho de impressão.	Carregue a origem indicada com o tamanho e o tipo de mídia de impressão solicitados. Toque em Continuar para imprimir com a mídia
Mudar [origem] para [Seqüência personalizada]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	 de impressão que já está na bandeja. Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar neces data da tamante da
Mudar [origem] para [Seqüência personalizada] carregar [orientação]	Esta mensagem é exibida apenas para os tamanhos de mídia de impressão Carta e A4. Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressão instalada na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	 Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Mudar [origem] para [tamanho]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	 Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.

Mensagem	Significado	Ação
Mudar [origem] para [tamanho] [tipo]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	 Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Mudar [origem] para [tamanho] [tipo] carregar [orientação]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	 Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Mudar [origem] para [tamanho] carregar [orientação]	Observação: Esta mensagem é exibida apenas para os tamanhos de mídia de impressão Carta e A4. Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressão instalada na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	 Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
Mudar <origem> para <nome de="" tipo<br="">personalizado>, carregar [orientação]</nome></origem>	Observação: Esta mensagem é exibida apenas para os tamanhos de mídia de impressão Carta e A4. Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	 Toque em Usar atual [origem] para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em Continuar: o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja; eles são especificados no Menu papel usando o painel de controle; a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja.

Mensagem	Significado	Ação
O documento para digitalização é muito longo	O trabalho de digitalização excede o número máximo de páginas.	Observação: O scanner conclui a digitalização das páginas atuais no ADF, mas os dados são perdidos quando o trabalho se cancela após atingir o número máximo de páginas.
		Toque em Continuar para limpar a mensagem.
		Toque em Cancelar trabalho para limpar a mensagem se o trabalho puder ser reiniciado.
		Toque em Reiniciar trabalho se o trabalho puder ser reiniciado. A mensagem se apaga e um novo trabalho de digitalização, contendo os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.
Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.	Uma ou mais mensagens que interromperam um trabalho de digitalização foram limpas. Recoloque os documentos originais	Toque em Cancelar trabalho se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.
	de digitalização.	Toque em Digitalizar do ADF se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.
		Toque em Digitalizar da base de cópia se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito.
		Toque em Concluir trabalho sem outras digitalizações se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito são enviadas para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.
		Toque em Reiniciar trabalho se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.
Remover papel da (do) [nome do conjunto de bandejas ligadas]	Duas ou mais bandejas de saída estão ligadas como um conjunto para formarem apenas uma grande bandeja, e um nome de bandeja está atribuído. As bandejas do conjunto estão cheias. Por exemplo, as Bandejas 1, 2 e 3 podem ser vinculadas e receber o nome Bandeja do Gerente Geral para uso pelo gerente geral de uma empresa. O nome de bandeja atribuído é exibido no painel de controle.	Remova as pilhas de mídia de impressão de cada bandeja de saída do conjunto para limpar a mensagem e continuar a impressão.
		Toque em Continuar para fazer com que a MFP verifique novamente os níveis do conjunto de bandejas.
Remover papel da bandeja [x]	A bandeja de saída especificada está cheia de mídia de impressão. x é o número da bandeja.	Remova a pilha de mídia de impressão da bandeja de saída para limpar a mensagem e continuar a impressão.
		Toque em Continuar para fazer com que a MFP verifique novamente o nível de saída na bandeja.

Mensagem	Significado	Ação
Remover papel da bandeja de saída padrão	A bandeja de saída padrão está cheia de mídia de impressão.	Remova a pilha de mídia de impressão da bandeja para eliminar a mensagem e continuar a impressão.
		Toque em Continuar para fazer com que a MFP verifique novamente o nível de saída na bandeja de saída padrão.
Remover papel de todas as bandejas	Todas as bandejas de saída estão cheias de mídia de impressão.	Remova as pilhas de mídia de impressão de cada bandeja de saída para limpar a mensagem e continuar a impressão.
		Toque em Continuar para fazer com que a MFP verifique novamente os níveis de saída das bandejas.
Restaurar trabalhos retidos?	São encontrados trabalhos retidos no disco rígido depois de a MFP ser ligada ou redefinida.	Toque em Sim para restaurar os trabalhos retidos para o disco rígido e torná-los disponíveis. Os dados dos trabalhos permanecem no disco rígido; no entanto, as informações de controle dos trabalhos são armazenadas na memória da MFP. Toque em Sair para interromper a restauração dos trabalhos retidos antes que todos eles sejam restaurados. Os trabalhos não restaurados permanecem no disco rígido e poderão ser recuperados novamente no próximo ciclo de inicialização ou redefinição. Observação: Uma tela pop-up é exibida para
		indicar Restaurando trabalhos retidos xxx/yyy, onde xxx indica o número do trabalho atual sendo restaurado e yyy é o número total de trabalhos a serem restaurados.
		Toque em Não restaurar para fazer com que os trabalhos retidos permaneçam no disco rígido até serem excluídos.
Tampa do ADF do scanner aberta	A tampa do alimentador automático de documentos está aberta.	A mensagem se apaga quando a tampa é fechada.
Verificar guias da(o) [origem]	Ocorre quando a origem está configurada para um tamanho de mídia não suportado pela MFP ou quando uma folha de mídia de impressão que é mais curta ou mais longa que o esperado é impressa a partir de uma origem.	Toque em Continuar para fazer com que a MFP não reconheça a bandeja [x]. A bandeja [x] e todas as bandejas instaladas abaixo dela são ignoradas. [origem] é Bandeja 1, 2, 3, 4, 5 ou Alimentador MF. A mensagem se apaga quando a conexão é restabelecida.
Verificar orientação ou guias da (do) [origem]	Ocorre quando a MFP não sabe o tamanho real da mídia de impressão carregada em uma bandeja devido a uma configuração incorreta de orientação ou porque as guias da bandeja não estão definidas corretamente para o tamanho da mídia de impressão.	Toque em Continuar para continuar a impressão.
1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador	O emulador de download contido na placa do firmware não funciona com o firmware da MFP. Observação: A MFP limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa do firmware.	Para obter ajuda para carregar a versão de emulador de download correta, entre em contado com o local onde adquiriu sua impressora.

Mensagem	Significado	Ação
31 Cartucho toner ausente/danificado	Um cartucho de toner danificado foi detectado pela MFP ou o cartucho de toner não está instalado.	Troque o cartucho danificado por um novo ou instale o cartucho de toner para que a impressão continue.
32 Trocar cartucho de toner não suportado	Há um cartucho de toner não suportado instalado.	Remova o cartucho de toner e instale um cartucho suportado para que a impressão continue.
34 Mídia incorreta, verificar guias da(o) [origem]	 Pode haver vários problemas. A MFP talvez não saiba o tamanho real da mídia de impressão carregada em uma bandeja devido a uma orientação incorreta. As guias da bandeja ou do alimentador multifunção podem não estar na posição correta. O tamanho da mídia de impressão carregada não está correto. 	 Abra a bandeja. Ajuste as guias da bandeja ou do alimentador multifunção. Feche a bandeja. Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos	A MFP não possui memória suficiente para ativar a Economia de recursos. Esta mensagem geralmente indica que há muita memória alocada para um ou mais buffers de ligação da MFP.	Toque em Continuar para desativar a Economia de recursos e continuar a impressão. Instale mais memória.
37 Memória insuficiente para operação de desfragmentação de memória flash	A MFP não pode desfragmentar a memória flash porque a memória usada para armazenar os recursos em flash não excluídos está cheia.	Toque em Continuar para limpar a mensagem. Para executar a operação de desfragmentação, instale mais memória ou exclua fontes, macros e outros dados para liberar espaço na memória. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
37 Memória insuficiente para agrupar trabalho	A MFP não pode agrupar o trabalho porque a memória está cheia.	Toque em Continuar para imprimir as páginas processadas antes de a memória ter ficado cheia. Um pouco do espaço da memória é liberado e o agrupamento começa para o restante do trabalho de impressão. Por exemplo, se um trabalho impressão com 50 páginas for enviado e 10 cópias forem solicitadas e a MFP ficar sem memória na página 30, as páginas de 1 a 30 serão agrupadas e serão impressas 10 cópias. A MFP, então, imprimirá e agrupará as páginas de 31 a 50 e imprimirá 10 cópias dessas páginas.
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos	A MFP esvazia sua memória ao tentar restaurar os trabalhos retidos. A mensagem é exibida uma vez.	Alguns trabalhos retidos não são restaurados. Eles permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos	Trabalhos retidos foram excluídos para o processamento do trabalho atual. A mensagem é exibida uma vez para cada trabalho.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para evitar este erro futuramente em outros trabalhos, instale mais memória. Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.

Mensagem	Significado	Ação
38 Memória cheia	A MFP está processando dados, mas a memória usada para armazenar as páginas está cheia.	Para evitar este erro no futuro:
		Simplifique o trabalho de impressão reduzindo a quantidade de texto ou de gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias.
		Instale mais memória.
		Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
39 Página complexa	A página poderá ser impressa	Para evitar este erro no futuro:
demais para impressão	incorretamente porque as informações de impressão na página são muito complexas.	Reduza a complexidade da página diminuindo a quantidade de texto ou gráficos e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias.
		Defina Proteção de página como Ativar no Menu configuração, dentro do menu Configurações.
		Instale mais memória.
		Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
50 Erro de fonte PPDS	A MFP recebeu uma solicitação de uma fonte que não está instalada ao	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar o trabalho.
	formatar dados de impressão PPDS.	Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
51 Flash danificada detectada	A MFP detectou uma memória flash danificada durante o ciclo de inicialização ou as operações de formatação e gravação na memória flash.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar o trabalho.
		Ao ligar ou redefinir a MFP, toque em Continuar para limpar a mensagem. A MFP continuará suas operações normais, com exceção das operações de flash.
		Instale outra memória flash para poder carregar recursos para ela.
52 Sem espaço livre suficiente na memória	Não há espaço suficiente na memória flash para armazenar os dados que	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar o trabalho.
flash para os recursos	estão sendo carregados.	Instale memória flash com mais capacidade de armazenamento.
		Carregue os dados.
		Toque em Cancelar trabalho para cancelar o trabalho atual, se necessário.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
53 Flash não formatada detectada	A MFP detectou uma memória flash não formatada.	Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. A MFP continuará suas operações normais, com exceção das operações de flash.
		Reformate a memória flash para permitir operações de flash.
		Se a mensagem de erro for exibida novamente, a memória flash poderá estar danificada e talvez tenha que ser substituída.

Mensagem	Significado	Ação
54 Erro de software rede [x]	A MFP não consegue estabelecer comunicações com uma porta de rede instalada especificada. x indica o número da porta especificada.	 Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. A MFP desativa as tentativas de comunicação pela interface de rede. Nenhum dado poderá ser enviado ou recebido. Redefina a MFP. Programe um novo firmware para a interface de rede.
54 Erro opção serial [x]	A MFP detectou um erro serial, como de enquadramento, paridade ou saturação, na porta serial opcional especificada. x é o número da porta serial opcional.	 Certifique-se de que o link serial esteja configurado corretamente e de que você esteja usando o cabo apropriado. Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host. Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar o trabalho de impressão. No entanto, talvez o trabalho não seja impresso corretamente. Desligue a MFP e ligue-a novamente para redefini-la.
54 Erro de software de rede padrão	O firmware da MFP detectou uma porta de rede instalada, mas não consegue se comunicar com ela.	 Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente. A MFP desativa as tentativas de comunicação pela interface de rede. Nenhum dado poderá ser enviado ou recebido. Redefina a MFP. Programe um novo firmware para a interface de rede.
55 Opção não suportada no slot [x]	A MFP detectou uma opção não suportada no slot especificado. x indica o número do slot especificado.	 Desligue a MFP. Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Remova a opção não suportada. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. Ligue a MFP.
56 Porta paralela [x] desativada	Ocorreu uma solicitação de status na porta paralela, mas ela está desativada.	Toque em Continuar . A MFP descarta os dados recebidos pela porta paralela. Toque em Redefinir bandeja ativa para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas ligadas.
56 Porta serial [x] desativada	A MFP recebeu dados por uma porta serial, mas a porta está desativada.	Toque em Continuar . A MFP descarta os dados recebidos pela porta serial. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
56 Porta USB padrão desativada	A MFP recebeu dados por uma porta USB, mas a porta está desativada.	Toque em Continuar . A MFP descarta os dados recebidos pela porta USB. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado. Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.

Mensagem	Significado	Ação
56 Porta USB [x] desativada	A MFP recebeu dados por uma porta USB especificada, mas a porta está	Toque em Continuar . A MFP descarta os dados recebidos pela porta USB especificada.
	desativada. x é o número da porta USB.	Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
		Toque em Redefinir bandeja ativa para mudar para outra bandeja ligada.
57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos foram perdidos	A MFP não conseguiu restaurar trabalhos retidos devido a alterações de configuração. A mensagem é exibida uma vez.	Alguns trabalhos retidos não são restaurados. Eles permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.
58 Excesso de discos instalados	A MFP detectou um excesso de discos rígidos instalados.	 Desligue a MFP. Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Remova os discos rígidos excedentes. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. Ligue a MFP.
58 Excesso de opções de memória flash instaladas	A MFP detectou um excesso de placas de memória flash opcionais instalado.	Touque em Continuar para limpar a mensagem e ignorar as placas de memória flash opcionais excedentes.
		 A mensagem será exibida novamente, a menos que as placas excedentes sejam removidas. 1 Desligue a MFP. 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada. 3 Remova a memória flash excedente. 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. 5 Ligue a MFP.
58 Excesso de bandejas conectadas	A MFP detectou que um excesso de gavetas opcionais e bandejas relacionadas instaladas.	 Desligue a MFP. Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Remova as gavetas adicionais. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. Ligue a MFP.
61 Remover disco danificado	A MFP detectou um disco rígido danificado.	 Desligue a MFP. Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Remova o disco rígido danificado. Instale um novo disco rígido. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada. Ligue a MFP.
62 Disco cheio	A MFP detectou que não há memória ou espaço no disco rígido suficiente para armazenar os dados do trabalho de impressão.	 Toque em Continuar para limpar a mensagem e continuar a processar o trabalho. Qualquer informação que não tenha sido previamente armazenada no disco rígido será excluída. Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido. Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

Mensagem	Significado	Ação
63 Disco não formatado	O disco rígido não está formatado.	Formate o disco rígido antes de executar operações que exijam seu uso.
		Se a mensagem persistir, talvez o disco rígido esteja danificado e precise ser substituído.
64 Formato de disco não suportado	O formato do disco rígido não é suportado.	Formate o disco rígido antes de executar operações que exijam seu uso.
		Se a mensagem persistir, talvez o disco rígido esteja danificado e precise ser substituído.
80 Aconselhável manutenção programada	É necessário manutenção para manter o desempenho da impressora.	Troque os itens de manutenção e reinicie o contador de manutenção da impressora, se necessário.
84 Inserir unidade FC	A unidade fotocondutora não está na MFP.	Instale a unidade fotocondutora. Toque em Continuar para limpar a mensagem.
84 Unidade FC anormal	Há uma unidade fotocondutora anormal instalada.	Remova a unidade fotocondutora não aceitável e troque-a por uma nova.
84 Vida útil unidade FC	A unidade fotocondutora está chegando ao final de sua vida útil na MFP.	Faça o pedido de uma unidade fotocondutora. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale a nova unidade fotocondutora usando a folha de instruções fornecida com ela.
		Toque em Continuar se Alarme do toner estiver definido como Ativar.
84 Trocar unidade FC	A unidade fotocondutora precisa ser trocada.	Troque a unidade fotocondutora para garantir a qualidade da impressão.
88 Trocar toner	O cartucho de toner precisa ser trocado.	Troque o cartucho de toner para garantir a qualidade da impressão.
88 Pouco toner	O cartucho está com pouco toner.	Troque o cartucho de toner se o alarme de pouco toner soar.
		Toque em Continuar para limpar a mensagem se o alarme de pouco toner não soar.
200.yy Atolam. papel, verificar área [x].	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por x.	1 Abra a porta A.
Deixe o papel na bandeja.		 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
200.yy Atolamento de	Ocorreu um atolamento múltiplo. x	1 Abra a porta A.
atoladas. Deixe o papel	impressão atoladas.	 Limpe o atolamento e feche a porta A. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver
		sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
201.yy Atolam. papel, verificar área [x].	Existe apenas um atolamento na área	1 Abra a porta A.
Deixe o papel na bandeja.		 Limpe o atolamento e feche a porta A. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
201.yy Atolamento de	Ocorreram vários atolamentos. x	1 Abra a porta A.
papei, [x] paginas atoladas. Deixe o papel	indica o numero de folhas de midia de impressão atoladas.	 Limpe o atolamento e feche a porta A. Toque em Continuar. Se toda e mídia tivor
na bandeja.		sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.

Mensagem	Significado	Ação
202.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por x.	 Abra a porta A. Limpe o atolamento e feche a porta A. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
202.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Abra a porta traseira. Limpe os atolamentos e feche a porta traseira. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
203.yy Atolam. papel, verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. nome da área é Porta A ou E.	 Observação: A porta A deve ser aberta antes da porta E. 1 Abra a porta A. Se não conseguir ver o atolamento, abra a porta E. 2 Limpe o atolamento e feche as portas. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
203.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Observação: A porta A deve ser aberta antes da porta É. 1 Abra a porta A. Se não conseguir ver o atolamento, abra a porta E. 2 Limpe o atolamento e feche as portas. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
230.yy Atolam. papel, verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. nome da área é A, D ou E.	 Observação: A porta A deve ser aberta antes da porta E. 1 Abra a porta A, D ou E. 2 Limpe o atolamento e feche a porta A, D ou E. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
230.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Observação: A porta A deve ser aberta antes da porta E. 1 Abra a porta A, D ou E. 2 Limpe o atolamento e feche a porta A, D ou E. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
231.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por x.	 Observação: A porta A deve ser aberta antes da porta E. 1 Abra a porta A, D ou E. 2 Limpe o atolamento e feche a porta A, D ou E. 3 Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
24x.yy Atolam. papel, verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. nome da área é o número da bandeja.	 Remova a bandeja especificada. Limpe o atolamento e insira a bandeja. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.

Mensagem	Significado	Ação
24x.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Remova a bandeja especificada. Limpe os atolamentos e insira a bandeja. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
250.yy Atolam. papel, verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. nome da área é o alimentador multifunção.	 Limpe o atolamento do alimentador multifunção. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
250.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Ocorreram vários atolamentos no alimentador multifunção. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Limpe os atolamentos do alimentador multifunção. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
280.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Remover papel da bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por x. x é o número da bandeja de saída.	 Limpe o atolamento da bandeja especificada. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
280.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Remover papel da bandeja.	Ocorreram vários atolamentos na bandeja. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Limpe os atolamentos da bandeja. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
281.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Remover papel da bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por x. x é o número da bandeja de saída.	 Limpe o atolamento da bandeja especificada. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
281.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Remover papel da bandeja.	Ocorreram vários atolamentos na bandeja. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Limpe os atolamentos da bandeja. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
282 Atolam. papel, verifique [nome da área]. Remover papel da bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. nome da área é a área F.	 Limpe o atolamento da área F. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso. Observação: Depois que a mensagem se apaga, a MFP não imprime novamente nenhuma página localizada no acumulador do encadernador para grampeamento.
282 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Remover papel da bandeja.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Limpe os atolamentos da área F. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso. Observação: Depois que a mensagem se apaga, a MFP não imprime novamente nenhuma página localizada no acumulador do encadernador para grampeamento.
283 Atolam. papel, verificar área [x]. Remover papel da bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por x. x é o número da bandeja de saída, como Bandeja 1, Bandeja 2 e assim por diante.	 Limpe o atolamento da bandeja especificada. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.

Mensagem	Significado	Ação
283 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Remover papel da bandeja.	Ocorreram vários atolamentos na bandeja. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Limpe os atolamentos da bandeja. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
284 Atolam. papel, verifique [nome da área].	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. nome da área pode ser a área F, G ou H.	 Limpe o atolamento da área especificada. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
284 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas.	Ocorreram vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Limpe os atolamentos das áreas F, G ou H. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
285 Atolam. papel, verifique [nome da área].	Existe apenas um atolamento na área especificada, a área H.	 Limpe o atolamento da área H. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
285 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas.	Ocorreram vários atolamentos na área especificada, a área H.	 Limpe os atolamentos da área H. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
286 Atolam. papel, verifique [nome da área].	Existe apenas um atolamento na área especificada, a área H.	 Limpe o atolamento da área H. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
286 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas.	Ocorreram vários atolamentos na área especificada, a área H.	 Limpe os atolamentos da área H. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
287 Atolam. papel, verifique [nome da área].	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. nome da área pode ser a área F ou G.	 Limpe o atolamento das áreas F ou G. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
287 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas.	Ocorreram vários atolamentos nas áreas F ou G. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Limpe os atolamentos das áreas F ou G. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
288 Atolam. papel, verifique [nome da área].	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. nome da área pode ser a área F ou G.	 Limpe o atolamento das áreas F ou G. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
288 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas.	Ocorreram vários atolamentos nas áreas F ou G. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	 Limpe os atolamentos das áreas F ou G. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.
289.yy Erro do grampeador, verificar área G. Remover papel da bandeja.	Existe apenas um atolamento de grampo na área G.	 Limpe o atolamento de grampo. Remova a mídia de impressão da bandeja. Toque em Continuar. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.

Mensagem	Significado	Ação
290.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um documento original no sensor de alimentação do alimentador automático de documentos (ADF) enquanto ele estava ocioso. Isso é um tipo de atolamento.	Remova todos os documentos originais do ADF para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.10 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento de documento original no sensor de pré-registro do ADF enquanto o scanner estava ocioso.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.11 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.12 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.13 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.14 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento ao inverter o documento original.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.15 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento ao inverter o documento original.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.20 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento em todos os sensores de tamanho do ADF enquanto o scanner estava ocioso.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.21 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no sensor de tamanho 1 do ADF enquanto o scanner estava ocioso.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.22 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no sensor de tamanho 2 do ADF enquanto o scanner estava ocioso.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.23 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no sensor de tamanho 3 do ADF enquanto o scanner estava ocioso.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
290.90 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no motor de alimentação.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
291.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no sensor de registro do ADF enquanto o scanner estava ocioso.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.

Mensagem	Significado	Ação
291.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	Ocorreu um atolamento no scanner quando o documento original estava sendo invertido no ADF, mas o sensor de inversão estava desativado.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
291.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento ao inverter o documento original no ADF, e o sensor de inversão estava ativado.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
291.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	Há um atolamento no ADF, mas o sensor de inversão está desativado.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
293 Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.	A MFP recebeu um trabalho de digitalização, mas não há um documento original no ADF.	Toque em Continuar se não houver um trabalho de digitalização ativo quando a mensagem de serviço for exibida. Isso limpa a mensagem.
		Toque em Cancelar trabalho se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.
		Toque em Digitalizar do ADF se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.
		Toque em Digitalizar da base de cópia se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito.
		Toque em Concluir trabalho sem outras digitalizações se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito são enviadas para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.
		Toque em Reiniciar trabalho se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.
294.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no sensor de inversão do ADF enquanto o scanner estava ocioso.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
294.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no ADF quando o sensor de pré-registro estava ativado para reconhecer a digitalização do lado (da página) 2 de uma folha.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
294.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento no ADF quando o sensor de pré-registro estava desativado, ao inverter o documento original.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
295.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento devido a uma incompatibilidade de tamanhos durante um trabalho de digitalização de tamanho misto.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.

Mensagens transitórias de funções desativadas

Mensagem	Significado	Ação
295.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento devido a uma incompatibilidade de tamanhos durante um trabalho de digitalização de tamanho único.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
295.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner detectou um atolamento devido a um trabalho de digitalização de tamanho misto não permitido.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
295.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner determinou que o documento original é curto demais para ser digitalizado.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
		Observação: Use a base de cópia para digitalizar o trabalho.
295.04 Atolamento no scanner. Remova todos os originais.	O scanner determinou que o documento original é longo demais para ser digitalizado.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
		Observação: Use a base de cópia para digitalizar o trabalho.

Mensagens transitórias de funções desativadas

Ocorrência	Mensagem	Informações
Uma função está desativada. Um usuário insere um atalho para a função.	<nome da="" função=""> desativado pelo administrador do sistema</nome>	A mensagem é exibida por 3 segundos e, em seguida, a tela anterior volta a ser exibida.
O slot USB, na parte frontal do painel de controle, está desativado. Um usuário insere um cabo USB no slot.	USB desativado pelo administrador do sistema.	A mensagem é exibida por 3 segundos e, em seguida, a tela anterior volta a ser exibida.

Índice

Α

Aceitar DSR 40 Acesso a funcões Acesso a cópia 89 Acesso a e-mail 89 Acesso a fax 89 Acesso a FTP 89 Acesso a Lexmark Embedded Solutions 90 Acesso a trabalhos retidos 89 Criar perfil de digitalização 89 Digitalização para a unidade flash 90 Impressão da unidade flash 90 Menus 89 Agrupamento 76 agrupamento, ativação 76 Ajustar, HTML 87 Alarmes Alarme de grampos 45 Alarme de perfuração 45 Alarme do toner 45 Controle de alarme 45 alimentador multifunção, configuração 21 Altura retrato 24 Anotações 86 Apelido, LexLink 42 Área de impressão 82 Ativar AppleTalk 41 LexLink 42 NetWare 41 Ativar rastreamento hex 80 Atribuir tipo/bandeja 25

В

bandejas, atribuição 25 barra de mensagens de status 8 barra de navegação 8 Baud 40 Bits de dados 40 botão Asterisco 7 botão Backspace 7 botão Cancelar trabalho 13 botão Continuar 14 botão de aumento de rolagem para a direita 11 botão de diminuição de rolagem para a esquerda 11 botão de opção não selecionado 13 selecionado 13, 14 botão de seta para a direita 12 botão de seta para a esquerda 11 botão de seta para baixo 13 botão Iniciar 6 botão Início 15 botão Limpar tudo 6 botão Parar 7 botão Pausa na discagem 6 botão Selecionar 11 botão Sustenido 6 botões ? (Dicas) 9 Asterisco 7 Backspace 7 Bloquear disp 9 Cancelar 15 Cancelar trabalho 13 Cancelar trabalhos 10 cinza 15 Concluído 15 Continuar 14 Cópia 8 de aumento de rolagem para a direita 11 de diminuição de rolagem para a esquerda 11 de opção não selecionados 13 de opção selecionados 13, 14 de seta para a direita 12 de seta para baixo 13 de seta para esquerda 11 Desblog disp 10 E-mail 8 esmaecidos 15 Fax 9 Fax retidos 9 FTP 9 Iniciar 6 Início 15 Liberar fax retidos 9 Limpar tudo 6 Menus 8 Parar 7 Pausa na discagem 6 Personalizado 15 Pesquisar trabalhos retidos 9 Selecionar 11, 15 Status/suprimentos 8 Sustenido 6 teclado numérico 6 Trabalhos retidos 9

Voltar 15 brilho 78 Buffer de rede 33 Buffer de trabalhos paralela 36 rede 33 serial 39 USB 34 Buffer paralelo 36 Buffer serial 39 Buffer USB 34

С

carregamento de mídia de impressão 23 Carregamento de papel 23 Configuração da bandeja 25 Configuração de fax analógico 55 Configurações de alto-falante Modo de alto-falante 63 Volume da campainha 63 Volume do alto-falante 63 Configurações de envio de fax Ativar digitalização de fax 59 Ativar ECM 59 Conteúdo 58 Contraste 60 Detalhes de sombra 60 Digital. borda a borda 60 Digitalização de trab. personalizado 60 Driver para fax 59 Frente e verso 58 Freqüência de rediscagem 59 Modo de discagem 59 Permitir salvar como atalho 59 Prefixo de discagem 59 Rediscagem automática 59 Remoção plano de fundo 60 Resolução 58 Tamanho original 58 Tonalidade 59 Usar PABX 59 Configurações de log de fax Ativar log de chamadas 62 Ativar log de trabalhos 62 Bandeja de saída do log 62 Exibição de logs 62 Imprimir logs automaticamente 62 Log de erros de recebimento 62 Log de transmissão 62 Registrar origem do papel 62 Configurações de recebimento de fax 61 Ativar recebimento de fax 61 Frente e verso 61 Origem do papel de fax 61 Redução automática 61 Rodapé do fax 61 Toques para responder 61

Configurações de toques distintos Toque duplo 63 Toque triplo 63 Toque único 63 Configurações gerais do fax 56 Ativar fax manual 56 Cancelar fax 56 ID da estação 56 Nome da estação 56 Número da estação 56 Uso de memória 56 Configuração de servidor de e-mail Assunto 30 Autenticação 30 Caminho 31 Configuração de link da Web 31 Endereco de resposta 30 Enviar-me uma cópia 30 Gateway SMTP primário 30 Gateway SMTP secundário 30 ID do usuário 30 Limitar destinos 30 Link da Web 31 Login 31 Mensagem 30 Mensagem de erro de tamanho 30 Nome do arquivo de base 31 O servidor requer autenticação 30 Porta do gateway SMTP primário 30 Porta do gateway SMTP secundário 30 Senha 30.31 Servidor 31 Tamanho máximo do e-mail 30 Tempo limite SMTP 30 Configuração de servidor de fax 63 Configuração universal 24 Configurações Configurações de cópia 50 Configurações de e-mail 66 Configurações de fax 55 Configuração de servidor de fax 63 Configurações de FTP 70 Configurações de impressão 74 Configurações gerais 42 Definir data e hora 95 Segurança 88 Configurações Consulte também cada uma das entradas de Configurações 42 Configurações de cópia Agrupar 52 Bandeja de saída 54 Conteúdo 50 Contraste 55 Copiar para origem 53 Detalhes de sombra 55 Digital. borda a borda 55 Digitalização de trab. personalizado 54

Índice

Economia de papel 52 Folhas separadoras 53 Frente e verso 51 Imprimir bordas da página 52 Número de cópias 54 Origem do separador 53 Overlay 54 Overlay personalizado 54 Permitir cópias prioritárias 54 Remoção plano de fundo 55 Separadores de transparência 53 Tamanho original 53 Tonalidade 54 Configurações de e-mail Bandeja de saída do log 69 Configuração de servidor de e-mail 66 Configuração de servidor de e-mail Consulte Configuração de servidor de e-mail Conteúdo 66 Contraste 69 Cor 66 Detalhes de sombra 69 Digital. borda a borda 69 Digitalização de trab. personalizado 69 Formatar 66 Frente e verso 68 Log de transmissão 68 Orientação 67 Permitir salvar como atalho 69 Profundidade de bits do e-mail 69 Qualidade de fotografia JPEG 68 Qualidade JPEG 68 Imagens de e-mail enviadas como 68 Registrar origem do papel 69 Remoção plano de fundo 69 Resolução 66 Tamanho original 67 Tonalidade 66 Usar TIFF de várias páginas 68 Versão em PDF 66 configurações de emulação PCL 84 PostScript 83 Configurações de emulação PCL 84 AL auto após RC 84 Largura A4 84 Linhas por página 84 Orientação 84 Pitch 84 RC auto após AL 84 Tamanho em pontos 84 Configurações de fax Configuração de fax analógico 55, 56, 61, 62, 63 Configurações de envio de fax 58 Configuração de fax analógico, Consulte também Configuração de fax analógico 55 Configuração de servidor de fax 55

Assunto 63 Conteúdo 64 Endereço de resposta 63 Formato da imagem 64 Formato de destino 63 Gateway SMTP primário 63 Gateway SMTP secundário 63 Mensagem 63 Orientação 64 Resolução do fax 64 Tamanho original 65 Tonalidade 64 Usar TIFF de várias páginas 65 Configurações de alto-falante Modo de alto-falante 63 Volume da campainha 63 Volume do alto-falante 63 Configurações de toques distintos Toque duplo 63 Toque triplo 63 Toque único 63 Modo de fax 55 Configurações de FTP Conteúdo 70 Contraste 73 Cor 70 Detalhes de sombra 73 Digital. borda a borda 73 Digitalização de trab. personalizado 73 Formatar 70 Frente e verso 71 Log de transmissão 72 Nome do arquivo de base 73 Orientação 71 Permitir salvar como atalho 73 Profundidade de bits do e-mail 72 Qualidade de fotografia JPEG 72 Qualidade JPEG 72 Registrar origem do papel 72 Remoção plano de fundo 73 Resolução 70 Tamanho original 71 Tonalidade 70 Usar TIFF de várias páginas 72 Versão em PDF 70 Configurações de impressão Menu acabamento 74 Agrupamento 76 Borda multipáginas 77 Cópias 75 Encad. frente e verso 75 Exibição múlt. pág. 77 Folhas separadoras 76 Frente e verso 74 Impressão múlt. pág. 76 Modo de perfuração 78 Ordem multipáginas 77

Índice

Origem do separador 76 Páginas em branco 75 Perfuração 77 Separar páginas 78 Trab. p/ grampear 77 Menu configuração 81 Área de impressão 82 Contabilidade de trabalho 82 Destino do download 81 Economia de recursos 81 Linguagem impres 81 Padrões de fábrica 82 Menu de emulação PCL 83 Configurações de emulação PCL 84 Conjunto de símbolos 83 Nome da fonte 83 Origem das fontes 83 Renumeração de bandeja 85 Menu HTML 87 Ajustar 87 Nome da fonte 87 Orientação 87 Planos de fundo 87 Tamanho da fonte 87 Tamanho da margem 87 Menu imagem 88 Ajuste automático 88 Dimensionamento 88 Inverter 88 Orientação 88 Menu PDF 86 Anotações 86 Menu PostScript 83 Imprimir erro PS 83 Prioridade de fontes 83 Menu qualidade 78 Brilho 78 Contraste 78 Corr. de cinza 79 Melh linhas finas 79 Resol. impressão 78 Tonalidade do toner 78 Menu utilitários 79 Ativar rastreamento hex 80 Desfragmentando flash 80 Estat. contab. trabalho 80 Estimador de cobert. 80 Formatar disco 80 Formatar flash 80 Padrões de fábrica 79 Remover trab. retidos 79 PDF Menu Ajustar para caber 86

Configurações gerais Alarmes, Consulte também Alarmes 45 Área de impressão 48 Brilho da tela 44 Contabilidade de trabalho 49 Destino do download 48 Economia de recursos 49 Formato de data 43 Formato de hora 43 Idioma de exibição 42 LAA 44 Linguagem impres 48 Local 44 Mostrar marcadores 44 Mostrar prompts iniciais 43 Nome do contato 44 Padrões de fábrica 49 Padrões gerais 43 Página de faixa 49 Permitir digitalização de trabalhos personalizados 44 Recuperação da impressão, Consulte também Recuperação da impressão Recuperação de atolamento do scanner 44 Tamanhos mistos 43 Taxa de atualização da página da Web 44 Tempos limite, Consulte também Tempos limite 46, 47 Tipo de teclado 43 configurações padrão do usuário 17 Configurar MF 21 conjunto de símbolos PCL 83 Conjunto de símbolos, PCL 83 Consulte também Configurações de cópia 50 Consulte também Configurações de e-mail 66 Consulte também Configurações de fax 55 Consulte também Configurações de FTP 70 Consulte também Configurações de impressão 74 Consulte também Configurações gerais 42 Consulte também Definir data e hora 95 Consulte também Segurança 88 Contabilidade de trabalho, estatísticas 82 contraste 78 Cópia, Páginas da Ajuda 97 Cópias, especificação do número 75 Criação de trabalho Consulte também Digitalização de trab. personalizado, Configurações de cópia 54 Consulte também Digitalização de trab. personalizado, Configurações de e 60 Consulte também Digitalização de trab. personalizado, Configurações de e-mail 69 Consulte também Digitalização de trab. personalizado, Configurações de FTP 73 Consulte também Permitir digitalização de trabalhos personalizados, Configurações gerais 44

Criar/alterar senhas Criar/alterar PIN de bloqueio do disp. 94 PIN 94 Reinserir PIN 94 Criar/alterar senha avançada 94 Reinsira a senha 94 Senha 94 Criar/alterar senha do usuário 94

D

Defeitos de impressão, Páginas da Ajuda 97 Definir data e hora Ano 95 Data e hora atuais 95 Dia 95 Fuso horário 95 Hora 96 Horário de verão 96 Mês 95 Minuto 96 Modo do DST 96 Nome do servidor de horário 96 Permitir difusão NTP 96 Servidor de horário 96 Definir zona, AppleTalk 41 deteccão automática de tamanho 18 Digitalização de trab. personalizado 44, 54, 60, 69, 73 Dimensionamento 88 Direção de aliment. 24 dispositivo de interface USB direta 7

Ε

E-mail, Páginas da Ajuda 97 Encad. frente e verso 75 encadernação frente e verso 75 Endereço ENA, USB 35 Endereço, AppleTalk 41 Estat. contab. trabalho 80 estatísticas de contabilização 80 estatísticas de contabilização de trabalhos 80, 82 estatísticas, contabilização de trabalhos 80 Estimador de cobert. 80 Ethernet 802.2, NetWare 41 Ethernet SNAP, NetWare 41 Ethernet Type II, NetWare 41

F

Fax, Páginas da Ajuda 97 formatação de disco 80 Formatar disco 80 Frente e verso 74 frente e verso ativação 74 frente e verso, definição 23 FTP, Páginas da Ajuda 97

G

Gateway ENA, USB 35 Guia de suprimentos, Páginas da Ajuda 97 Guia informativo, Páginas da Ajuda 97

Η

HTML ajuste 87 nome da fonte 87 orientação 87 planos de fundo 87 tamanho da fonte 87 tamanho da margem 87

I

imagem dimensionamento 88 orientação 88 impressão frente e verso, definição 23 simples, definição 23 Impressão confidencial Máximo de PINs inválidos 91 Trabalho expirado 91 impressão de anotações 86 Imprimir tudo, Páginas da Ajuda 97 Inicializar privilégios, paralela 37

L

Lançamento pacotes, NetWare 41 Largura retrato 24 linguagem de impressora Emulação PCL 81 Emulação PS 81 linguagem, impressora 81 luz indicadora 6 luz, indicadora 6

Μ

mapa de menus 17 Máscara de rede ENA, USB 35 memória flash desfragmentação 80 formatação 80 mensagens mensagens de cancelamento de trabalho Excluindo trabalho(s) selecionado(s) 104 Nenhum trabalho selecionado 104 O trabalho não pode ser excluído 104 mensagens de senha e PIN PIN inválido. 105 Senha inválida ou incorreta. 105 mensagens de status do fax Aguardando rediscagem 104 Chamada concluída 104

Conectar <x>bps 104 Definir relógio 104 Discando 104 Enviando página [n] 104 Falha no fax 104 Linha ocupada 104 Na fila para envio 104 Recebendo página [n] 104 Recebimento concluído 104 Respondendo 104 Sem resposta 104 Sem tom de discagem 104 Trabalho armazenado para transmissão com atraso. 104 mensagens do botão Cópia Recursos insuficientes. Repita c/ o sistema ocioso. 105 Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. 105 Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s). 105 Segurança mensagens transitórias de funções desativadas Consulte também mensagens transitórias de funções desativadas 123 servico 1565 Erro do emulador - Carregar opção do emulador 112 200.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Deixe o papel na bandeja. 117 200.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 117 201.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Deixe o papel na bandeja. 117 201.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 117 202.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Deixe o papel na bandeja. 118 202.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 118 203.yy Atolam. papel, verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 118 203.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 118 230.yy Atolam. papel, verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 118 230.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 118 231.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Deixe o papel na bandeja. 118 24x.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 118 24x.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 119 250.yy Atolam. papel verifique [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 119

250.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 119 280.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Remover papel da bandeja. 119 280.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Remover papel da bandeja. 119 281.yy Atolam. papel, verificar área [x]. Remover papel da bandeja. 119 281.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Remover papel da bandeja. 119 282 Atolam. papel, verifique [nome da área]. Remover papel da bandeja. 119 282 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Remover papel da bandeja. 119 283 Atolam. papel, verificar área [x]. Remover papel da bandeja. 119 283 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Remover papel da bandeja. 120 284 Atolam. papel, verifique [nome da área]. 120 284 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. 120 285 Atolam. papel, verifique [nome da área]. 120 285 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. 120 286 Atolam. papel, verifique [nome da área]. 120 286 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. 120 287 Atolam. papel, verifique [nome da área]. 120 287 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. 120 288 Atolam. papel, verifique [nome da área]. 120 288 Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. 120 289.yy Erro do grampeador, verificar área G. Remover papel da bandeja. 120 290.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.10 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.11 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.12 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.13 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.14 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.15 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.20 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.21 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.22 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121

290.23 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 290.90 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 121 291.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais, 121 291.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 122 291.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 122 291.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 122 293 Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 122 294.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 122 294.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 122 294.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 122 295.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 122 295.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 123 295.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 123 295.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais. 123 295.04 Atolamento no scanner. Remova todos os originais, 123 31 Cartucho toner ausente/danificado 113 32 Trocar cartucho de toner não suportado 113 34 34 Mídia incorreta, verificar guias da(o) [origem] 113 35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 113 37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 113 37 Memória insuficiente para operação de desfragmentação de memória flash 113 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram perdidos 113 38 Memória cheia 114 39 Página complexa demais para impressão 114 50 Erro de fonte PPDS 114 51 Flash danificada detectada 114 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 114 53 Flash não formatada detectada 114 54 Erro de software de rede padrão 115 54 Erro de software rede [x] 115 54 Erro opção serial [x] 115 55 Opção não suportada no slot [x] 115 56 Porta paralela [x] desativada 115 56 Porta serial [x] desativada 115 56 Porta USB [x] desativada 116

56 Porta USB padrão desativada 115

57 Configuração alterada, alguns trabalhos retidos foram perdidos 116 58 Excesso de bandejas conectadas 116 58 Excesso de discos instalados 116 58 Excesso de opcões de memória flash instaladas 116 61 Remover disco danificado 116 62 Disco cheio 116 63 Disco não formatado 117 64 Formato de disco não suportado 117 80 Aconselhável manutenção programada 117 84 Inserir unidade FC 117 84 Trocar unidade FC 117 84 Unidade FC anormal 117 84 Vida útil unidade FC 117 88 Pouco toner 117 88 Trocar toner 117 Alguns trabalhos retidos foram perdidos 106 Carregar [origem] c/ [Nome do tipo personalizado] 106 Carregar [origem] c/ [tamanho] 106 Carregar [origem] c/ [tipo] [tamanho] 106 Carregar [origem] com [Seqüência personalizada] 106 Carregar alim. manual c/ [Seqüência personalizada] 107 Carregar alim. manual c/ [tamanho] 107 Carregar alim. manual c/ [tipo] [tamanho] 108 Carregar grampos 108 Disco cheio - trabalho de digitalização cancelado 108 Disco corrompido 108 Esvaziar caixa de perfuração 108 Fechar porta [x] 108 Fechar superfície H 108 Fechar tampa [x] 108 Inserir bandeja [x] 109 Inserir caixa de perfuração 109 Mudar <origem> para <Nome de tipo personalizado> 109 Mudar <origem> para <Nome de tipo personalizado>, carregar [orientação] 110 Mudar [origem] para [Seqüência personalizada] 109 Mudar [origem] para [Seqüência personalizada] carregar [orientação] 109 Mudar [origem] para [tamanho] 109 Mudar [origem] para [tamanho] [tipo] 110 Mudar [origem] para [tamanho] [tipo] carregar [orientação] 110 Mudar [origem] para [tamanho] carregar [orientação] 110 O documento para digitalização é muito longo 111 Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho, 111 Remover papel da (do) [nome do conjunto de bandejas ligadas] 111 Remover papel da bandeja [x] 111

Remover papel da bandeja de saída padrão 112 Remover papel de todas as bandejas 112 Restaurar trabalhos retidos? 112 Tampa do ADF do scanner aberta 112 Verificar guias da(o) [origem] 112 Verificar orientação ou guias da (do) [origem] 112 status [nome da bandeja] cheia 100 [nome do conjunto de bandejas ligadas] cheia 100 [PJL RDYMSG] 102 Bandeja [x] ausente 100 Bandeja [x] cheia 100 Bandeja [x] vazia 100 Bandeja padrão cheia Bandeja [x] cheia [nome da bandeja] cheia 100 Economiz. de energia 100 Esperando 100 Excluindo trab. do buffer 101 Grampos vazio/mal-alim. 101 Imprimindo 101 Imprimindo página [x] 101 Imprimindo página [x] / [y], cópia [a] / [b] 102 Imprimindo página [x], cópia [a] / [b] 101 Manutenção 102 Ocupada 102 Paralela 102 Paralela [x] 102 Pouco papel band. [x] 102 Pouco toner 102 Poucos grampos/aus. 102 Pronto 103 Rastreamento hex 103 Rede 103 Rede [x] 103 Rede [x], [y] 103 Serial [x] 103 Tampa do ADF do scanner aberta 103 Toner vazio 103 Trocar unidade FC 103 USB 103 USB [x] 103 Vida útil unidade FC 103 mensagens transitórias de funções desativadas <Nome da função> desativado pelo administrador do sistema. 123 USB desativado pelo administrador do sistema. 123 Menu papel 18 Configurar MF 21 Origem padrão 18 Peso do papel Peso p/ cartões 22 Peso p/ colorido 22 Peso p/ comum 22 Peso p/ encorpado 22 Peso p/ envelopes 22 Peso p/ etiquetas 22 Peso p/ person. <x> 22

Peso p/ timbrado 22 Peso p/ transparência 22 Peso para pré-impresso 22 Tam./tipo do papel 18 Tam. aliment. env. 20 Tam, aliment, MF 19 Tamanho de bandeja <x> 18 Tamanho de envelope manual 20 Tamanho de papel manual 20 Tipo aliment. env. 20 Tipo aliment. MF 19 Tipo de bandeja <x> 19 Tipo de envelope manual 20 Tipo de papel manual 20 Textura do papel Textura brilhosa 22 Textura cartões 22 Textura colorido 22 Textura encorpado 22 Textura envelope 22 Textura etiqueta 22 Textura normal 22 Textura para pré-impresso 22 Textura person. <x> 22 Textura timbrado 22 Textura transparência 22 Trocar tamanho 21 menus Administração Menus padrão Configurações de fax Configurações de envio de fax 63 Gerenciar atalhos 98 Atalhos de e-mail 98 Atalhos de fax 98 Atalhos de FTP 98 Atalhos de perfil 98 Menus padrão Configurações de fax Configurações de envio de fax 58 Rede/portas 27 AppleTalk 41 Configuração de servidor de e-mail Consulte Configuração de servidor de e-mail IPv6 29 LexLink 42 NetWare 40 Paralela <x> 35 Paralela padrão 35 Rede <x> 32 Rede padrão 32 Sem fio 32 Serial <x> 38 TCP/IP 27 USB <x> 33 USB padrão 33 Relatórios 26

Menus *Consulte* cada menu individual pelo nome Modo de impressão, NetWare 40 Modo NPA paralela 36 rede 32 serial 38 USB 34 Modo NSQ/GSQ, NetWare 41 Modo paralelo 2 37

Ν

Nome da fonte HTML 87 PCL 83 nome da fonte PCL 83 Nome de login, NetWare 40 mensagens serviço Carregar alim. manual c/ 107 Nome, AppleTalk 41 Nomes de bandeja personalizada 24 Nomes personalizados 23 Número de rede, NetWare 41

0

Orientação 88 Orientação, HTML 87 origem das fontes PCL 83 Origem das fontes, PCL 83 Origem padrão 18

Ρ

Padrões de fábrica 82 padrões de fábrica, restauração 79 padrões, de fábrica 82 Páginas da Ajuda Defeitos de impressão 97 Guia de cópia 97 Guia de e-mail 97 Guia de fax 97 Guia de FTP 97 Guia de suprimentos 97 Guia informativo 97 Imprimir tudo 97 Páginas em branco 75 painel de controle 5 Asterisco 7 Backspace 7 dispositivo de interface USB direta 7 Iniciar 6 LCD 6 Limpar tudo 6 luz indicadora 6 Parar 7 Pausa na discagem 6 sustenido 6

teclado numérico 6 papel texturizado 22 Paridade 40 PCL SmartSwitch paralela 35 rede 32 serial 38 **USB 33** perfuração ativação 77 desativação 77 peso cartões 22 colorido 22 comum 22 encorpado 22 envelope 22 etiquetas 22 papel personalizado 22 pré-impresso 22 timbrado 22 transparência 22 Peso do papel 22 Planos de fundo, HTML 87 Proteger menus Atalhos 92 Configuração do LES 92 Configurações 92 Menu papel 92 Rede/portas 92 Relatórios 92 Protocolo serial 39 Protocolo, paralela 36 PS binário Mac paralela 37 rede 33 **USB 35 PS SmartSwitch** paralela 35 rede 32 serial 38 USB 34

R

Recuperação da impressão Continuar automático 47 Proteção de página 47 Recup. de atolamento 47 recursos da tela de toque do LCD Alerta de mensagem de serviço 16 Linha de caminho de menus 16 Reinsira a senha 94 Relatórios Atalhos de e-mail 26 Atalhos de fax 26 Atalhos de FTP 26 Estatísticas do dispositivo 26

Imprimir diretório 26 Imprimir fontes 26 Lista de atalhos 26 Lista de perfis 26 Log de chamadas de fax 26 Log de trabalhos de fax 26 Página de configuração de rede 26 Página de configuração do NetWare 26 Página de configurações de menu 26 Remover trab. retidos 79 Renumeração de bandeja Atribuir aliment. MF 85 Atribuir bandeja [x] 85 Atribuir envelope manual 85 Atribuir papel manual 85 PCL 85 Restaurar padrões 86 Ver pad fábrica 86 renumeração de bandeja PCL 85 restauração de padrões 82 Robust XON 39

S

Seguranca Acesso a funções, Consulte Acesso a funções Atraso de 'logout' automático 88 Configuração da autenticação NTLM 93 Criar e alterar senhas mensagens transitórias de funções desativadas 123 Criar/alterar senhas Consulte Criar/alterar senhas Criar/alterar senhas, Consulte Criar/alterar senhas Digitalizar p/ interv. portas do PC 88 Gerenciamento interno de contas 93 Impressão confidencial, Consulte também Impressão confidencial 91 mensagens transitórias de funções desativadas Consulte também mensagens transitórias de funções desativadas 123 Método de autenticação 88 Proteger menus Consulte Proteger menus simples, definição 23 solução de problemas, configurações painel de controle 5 substituições do software 5 sombreado, definição 50 Status avançado, paralela 36

Т

Tam. aliment. env. 20 Tam. aliment. MF 19 Tam./tipo do papel 18 Tamanho da fonte, HTML 87 Tamanho da margem, HTML 87 Tamanho de bandeja <x> 18 Tamanho de envelope manual 20 Tamanho de papel manual 20 Tamanho de papel universal 24 Tamanho do papel 18 tamanho, troca 21 Teclado alfanumérico virtual 57 teclado numérico 6 tela Início 8 barra de mensagens de status 8 botões 8 **Tempos limite** Modo de espera 46 Modo economizador de energia 46 Tempo espera impr. 47 Tempo limite 47 Tempo limite da tela 46 textura brilhosa 22 cartões 22 colorido 22 encorpado 22 envelope 22 etiquetas 22 normal 22 pré-impresso 22 Textura person. <x> 22 timbrado 22 transparência 22 Textura do papel 22 Tipo aliment. env. 20 Tipo aliment. MF 19 Tipo de bandeja <x> 19 Tipo de envelope manual 20 Tipo de papel 18 Tipo de papel manual 20 tipo de papel, personalizado 23 Tipos personalizados 23 trabalhos retidos, remoção 79 Trocar tamanho 21

U

Unidades de medida 24 Usar TIFF de várias páginas Configurações de e-mail 68 Configurações de fax 65 Configurações de FTP 72