MFP Lazer

Hızlı Başvuru

Kopyalama

Hızlı kopya oluşturma

 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde 💁 düğmesine basın.
- 4 Belgeyi tarayıcı camına yerleştirdiyseniz, ana ekrana geri dönmek için Finish the Job (İşi Bitir) öğesine dokunun.

ADF kullanarak kopyalama

1 Bir orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda Copy (Kopya) öğesine dokunun veya kopya sayısını girmek için tuş takımını kullanın. Kopya ekranı görüntülenir.
- **4** Gerektiğinde kopya ayarlarını değiştirin.
- 5 Copy It (Kopyala) öğesine dokunun.

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama

- 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.
- 2 Ana ekranda Copy (Kopya) öğesine dokunun veya kopya sayısını girmek için tuş takımını kullanın. Kopya ekranı görüntülenir.
- 3 Gerektiğinde kopya ayarlarını değiştirin.
- 4 Copy It (Kopyala) öğesine dokunun.
- 5 Taranacak daha çok sayfanız varsa, sonraki belgeyi tarayıcı camına yerleştirin ve Scan the Next Page (Sonraki Sayfayı Tara) öğesine dokunun.
- 6 Ana ekrana geri dönmek için Finish the Job (İşi Bitir) öğesine dokunun.

E-posta gönderme

Dokunmatik ekranı kullanarak eposta gönderme

- Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.
 - **Not:** ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- **2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda E-mail (E-posta) öğesine dokunun.
- 4 E-posta adresini veya kısayol numarasını girin.
- Başka alıcılar girmek için, **Next Address (Sonraki Adres)** öğesine dokunun ve eklemek istediğiniz adresi ya da kısayol numarasını girin.
- 5 E-mail It (E-posta gönder) öğesine dokunun.

Kısayol numarası kullanarak e-posta gönderme

 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Jüğmesine basın ve ardından tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin.

Başka alıcılar girmek için, **Next Address (Sonraki Adres)** öğesine basın ve eklemek istediğiniz adresi veya kısayol numarasını girin.

4 E-mail It (E-posta gönder) öğesine dokunun.

Adres defterini kullanarak e-posta gönderme

 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- **2** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda E-mail (E-posta) öğesine dokunun.
- 4 Search Address Book (Adres Defterinde Ara) öğesine dokunun.
- 5 Aradığınız adın tamamını veya bir kısmını girin ve sonra **Search (Ara)** öğesine dokunun.
- 6 Kime: kutusuna eklemek istediğiniz ada dokunun.

Başka alıcılar girmek için, **Next Address (Sonraki Adres)** öğesine basın ve eklemek istediğiniz adresi veya kısayol numarasını girin ya da adres defterinden arayın.

7 E-mail It (E-posta gönder) öğesine dokunun.

Faks alma/gönderme

Yazıcı kontrol panelini kullanarak faks gönderme

 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, Fax (Faks) öğesine dokunun.
- 4 Dokunmatik ekranı veya tuş takımını kullanarak faks numarasını ya da kısayolu girin.

Alıcı eklemek için **Next Number (Sonraki Numara)** öğesine dokunun ve sonra alıcının telefon numarasını ya da kısayol numarasını girin veya adres defterini arayın.

Not: Faks numarasına bir çevirme duraklaması yerleştirmek için e öğesine basın. Çevirme duraklaması, "Faks hedefi" kutusunda virgül olarak görüntülenir. İlk olarak dış bir hat aramanız gerekiyorsa bu özelliği kullanın.

5 Fax It (Faksla) öğesine dokunun.

Bilgisayarı kullanarak faks gönderme

Bilgisayardan faks gönderme, elektronik belgeleri masanızda bırakmadan göndermenizi sağlar. Böylece doğrudan yazılım programlarından belgeleri fakslama esnekliğine sahip olursunuz. **Not:** Bu işlevi bilgisayarınızdan gerçekleştirmek üzere yazıcınız için PostScript yazıcı sürücüsünü kullanmanız gerekir.

- 1 Yazılım programınızda File (Dosya) → Print (Yazdır) öğesini tıklatın.
- 2 Yazdır penceresinde yazıcınızı seçin ve Properties (Özellikler) öğesini tıklatın.
- 3 Diğer Seçenekler sekmesini seçin ve Fax (Faks) öğesini tıklatın.
- 4 OK (Tamam) öğesini ve ardından tekrar OK (Tamam) öğesini tıklatın.
- 5 Faks ekranına, faks alıcısının adını ve numarasını yazın.
- 6 Send (Gönder) öğesini tıklatın.

Bir FTP adresine tarama

Tuş takımını kullanarak bir FTP adresine tarama

 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, FTP öğesine dokunun.
- 4 FTP adresini yazın.
- 5 Gönder öğesine dokunun.

Kısayol numarası kullanarak bir FTP adresine tarama

 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 # düğmesine basın ve sonra FTP kısayol numarasını girin.
- 4 Send It (Gönder) öğesine dokunun.

Adres defterini kullanarak bir FTP adresine tarama

 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, saydamlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Ana ekranda, FTP öğesine dokunun.
- 4 Search Address Book (Adres Defterinde Ara) öğesine dokunun.
- 5 Aradığınız adın tamamını veya bir kısmını yazın ve sonra Search (Ara) öğesine dokunun.
- 6 Kime: alanına eklemek istediğiniz ada dokunun.
- 7 Send It (Gönder) öğesine dokunun.

Bilgisayara veya flash sürücüye tarama

Bir bilgisayara tarama

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 Tarama Profili öğesini tıklatın.
- 3 Tarama Profili Oluştur öğesini tıklatın.

Not: Tarama profili oluşturabilmeniz için bilgisayarınızda java programı yüklü olmalıdır.

- 4 Tarama ayarlarınızı seçin ve İleri düğmesini tıklatın.
- 5 Bilgisayarınızda taranmış çıktı dosyalarını kaydetmek istediğiniz bir konum seçin.
- 6 Bir tarama adı girin.

Tarama adı, ekrandaki Tarama Profili listesinde görüntülenen addır.

- 7 Gönder öğesini tıklatın.
- 8 Tarama Profili ekranındaki yönergeleri inceleyin. Gönder'i tıklattığınızda otomatik olarak bir kısayol numarası atanmıştır. Belgelerinizi taramak için hazır olduğunuzda bu kısayol numarasını kullanabilirsiniz.
- 9 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- **10** ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 11 Jugen düğmesine basın ve sonra tuş takımını kullanarak kısayol numarasını girin ya da ana ekranda **Bekletilen İşler** öğesine ve sonra **Profiller** öğesine basın.

- 12 Siz kısayol numarasını girdikten sonra, tarayıcı belgeyi tarar ve belirttiğiniz dizine ya da programa gönderir. Ana ekranda Profiller öğesine bastıysanız, listeden kısayol numaranızı bulun.
- 13 İşi bitir öğesine basın.
- 14 Dosyayı görüntülemek için bilgisayara geri dönün. Çıktı dosyası, belirttiğiniz konuma kaydedilir veya belirttiğiniz programda başlatılır.

Flash sürücüye tarama

 Orijinal belgeyi yüzü yukarı bakacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde ADF'ye veya yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

Not: ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, transparanlar, fotoğraf kağıdı veya (dergi kupürleri gibi) ince ortamlar yüklenmemelidir. Bu öğeleri tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- 2 ADF'ye bir belge yüklüyorsanız, kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- 3 Flash sürücüyü yazıcının önündeki USB bağlantı noktasına takın.
- 4 USB sürücüsüne tara öğesine basın.
- 5 Taramak istediğiniz boyut ve dosyayı seçin.
- 6 Tara öğesine basın.

Sıkışmaları giderme

Sıkışmayla ilgili hata mesajları, kontrol paneli ekranında görüntülenir ve yazıcıda sıkışmanın oluştuğu alanı belirtir. Birden fazla sıkışma olduğunda sıkışan sayfa sayısı görüntülenir.

200-201 kağıt sıkışmaları

1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak A Kapağını açın.



- DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
- 2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.



Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 A Kapağını kapatın.

202 kağıt sıkışması

A Alanını Temizleme

 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak A Kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.



Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 A Kapağını kapatın.

B Alanını Temizleme

1 B Kapağını açın.



2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.



3 B Kapağını kapatın.

203, 230-231 kağıt sıkışmaları

203 kağıt sıkışması

1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak A Kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Açma mandalını yukarı bastırıp kapağı alçaltarak Kapak E'yi açın.



3 Sıkışan kağıdı yukarı çekin.



- 4 Kapak E'yi kapatın.
- 5 A Kapağını kapatın.

230 kağıt sıkışması

1 Kapak D'yi açın.



2 Sıkışmayı giderin.



- 3 Kapak D'yi kapatın.
- 4 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak A Kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin. **5** Açma mandalını yukarı bastırıp kapağı alçaltarak Kapak E'yi açın.



6 Sıkışan kağıdı yukarı çekin.



7 Kapak E'yi kapatın.

8 A Kapağını kapatın.

231 kağıt sıkışması

1 Kapak D'yi açın.



2 Sıkışmayı giderin.



3 Kapak D'yi kapatın.

4 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak A Kapağını açın.



- DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
- 5 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.



Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

6 A Kapağını kapatın.

24x kağıt sıkışması

Tepsi 1'de Sıkışma

1 Tepsi 1'i yazıcıdan çıkarın.



2 Sıkışmayı giderin.



3 Tepsi 1'i takın.

Tüm sıkışmalar giderilirse, yazıcı yazdırma işlemine devam eder.

A Alanını Temizleme

1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak A Kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin. 2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.



Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 A Kapağını kapatın.

B Alanını Temizleme

1 B Kapağını açın.



2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.



- 3 B Kapağını kapatın.
- 4 Devam öğesine basın.

C Alanını Temizleme

1 C Kapağını açın.



2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.



- 3 C Kapağını kapatın.
- 4 Devam öğesine basın.

250 kağıt sıkışması

1 Çok amaçlı besleyiciden kağıdı çıkarın.



- 2 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.
- 3 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yükleyin.
- 4 Kağıt kılavuzunu kağıdın kenarına hafifçe dayanacak şekilde ayarlayın.

280-282 kağıt sıkışmaları

280-281 kağıt sıkışmaları

1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak A Kapağını açın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.



Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 A Kapağını kapatın.

4 F Kapağını açın.



5 Sıkışmayı giderin.



6 F Kapağını kapatın.

282 kağıt sıkışması

1 F Kapağını açın.



2 Sıkışmayı giderin.



3 F Kapağını kapatın.

283, 289 zımba sıkışması

283 kağıt sıkışması

1 H Kapağını kaldırın.



2 Sıkışmayı giderin.



3 H Kapağını kapatın.

289 zımba hatası

1 G Kapağını açın.



2 Zımba kartuşu tutucusundaki kolu tutun ve sağa doğru hareket ettirin.



3 Zımba kartuşunu çıkarmak için renkli tırnağı sıkıca çekin.



4 Zımba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra zımba sayfasını çekip çıkarın.

Sayfanın tamamını atın.



5 Girişte zımba sıkışmadığından emin olmak için kartuş tutucusunun altındaki temiz muhafazaya bakın.

6 Zımba kılavuzunu yerine sıkıca oturuncaya kadar bastırın.



7 Tutucu yerine oturuncaya kadar kartuş tutucusunu sıkıca zımbaya bastırın.



8 G Kapağını kapatın.

Zımba Hazırlanıyor mesajı görüntülenir. Hazırlama işlemi, zımbanın düzgün çalışmasını sağlar.

28x kağıt sıkışması

284 kağıt sıkışması

1 F Kapağını açın.



2 Sıkışmayı giderin.



3 F Kapağını kapatın.

4 G Kapağını açın.



- 5 Sıkışmayı giderin.
- 6 G Kapağını kapatın.
- 7 H Kapağını kaldırın.



8 Sıkışmayı giderin.



9 H Kapağını kapatın.

285-286 kağıt sıkışmaları

1 H Kapağını kaldırın.



2 Sıkışmayı giderin.



3 H Kapağını kapatın.

287-288 kağıt sıkışmaları

1 F Kapağını açın.



2 Sıkışmayı giderin.



3 F Kapağını kapatın.

4 G Kapağını açın.



- 5 Sıkışmayı giderin.
- 6 G Kapağını kapatın.

290-294 kağıt sıkışmaları

- 1 Tüm orijinal belgeleri ADF'den çıkarın.
- 2 ADF kapağının mandalını kaldırın.
- 3 ADF kapağını açın ve sonra sıkışan kağıdı çıkarın.



- 4 Sayfa kılavuzunu yükseltin.
- 5 Sıkışan sayfaları çıkarmak için kağıt ilerletme tekerleğini sola döndürün.



- 6 ADF kapağını kapatın.
- 7 Tarayıcı kapağını açın ve sonra sıkışan sayfaları çıkarın.



- 8 Tarayıcı kapağını kapatın.
- 9 Devam öğesine basın.

293 kağıt sıkışması

Yazıcıya bir tarama işi gönderildi ancak ADF'de orijinal belge bulunamadı. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesaj görüntülendiğinde etkin bir tarama işi yoksa Devam öğesine basın. Bu işlem sonucunda mesaj temizlenir.
- Mesaj görüntülendiğinde bir tarama işi devam ediyorsa, İşi İptal Et düğmesine basın. Böylece iş iptal edilir ve mesaj temizlenir.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, Otomatik Belge Besleyicisinden Tara düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra ADF'den devam eder.
- Sayfa sıkışması etkin durumdaysa, Düz yataktan tara düğmesine basın. Tarama, en son başarıyla taranmış sayfadan hemen sonra tarayıcı camından devam eder.
- Sayfa sıkışmasını giderme işlevi etkinse, Daha fazla tarama yapmadan işi bitir düğmesine basın. İş en son başarıyla taranan sayfada sona erer, ancak iptal edilmez. Başarıyla taranan sayfalar hedeflerine gider: kopyalama, faks, e-posta veya FTP.
- İş kurtarma işlevi etkinse ve iş yeniden başlatılabiliyorsa, işi yeniden başlat düğmesine basın. Mesaj temizlenir. Önceki işle aynı parametreleri içeren yeni bir tarama işi başlatılır.