빠른 참조서

프린터에 대해 알아보기

프린터 제어판 이해



항목		설명
1	디스플레이	프린터의 상태를 알리고 프린터 설정 및 작업 을 허용합니다.
2	표시등	 꼬기(Off) - 프린터가 꺼져 있습니다. 녹색으로 깜박임 - 프린터가 예열, 데이터 처 리 또는 인쇄 중입니다. 녹색으로 켜져 있음 - 프린터가 켜져 있지 만 유휴 상태입니다. 빨간색으로 깜박임 - 프린터에 운영자의 조 작이 필요합니다.

항목		설명
3	절전(Sleep)	절전 모드(Sleep Mode) 또는 최대 절전 모드 (Hibernate Mode)를 사용합니다. 표시등과 절전(Sleep) 단추의 상태는 다음과 같 습니다. • 절전 모드 전환 또는 해제 - 표시등이 녹색으 로 켜지고 절전(Sleep) 단추가 꺼집니다. • 절전 모드에서 작동 - 표시등이 녹색으로 켜 지고 절전(Sleep) 단추가 주황색으로 켜집 니다. • 최대 절전 모드 전환 또는 해제 - 표시등이 녹색으로 취지고 절전(Sleep) 단추가 주황 색으로 깜박입니다. • 최대 절전 모드에서 작동 - 표시등이 꺼지 고 절전(Sleep) 단추가 주황 색으로 깜박입니다. • 최대 절전 모드에서 작동 - 표시등이 꺼지 고 절전(Sleep) 단추가 주황 색으로 깜박입니다. • 최대 절전 모드에서 작동 - 표시등이 꺼지 고 절전(Sleep) 단추가 1/10 초 동안 완전 히 꺼집니다. 다음 작업을 수행하면 프린터가 절전 모드 (Sleep Mode)가 해제됩니다. • 화면을 터치하거나 아무 단추나 누릅니다. • 입력함, 덮개 또는 도어를 엽니다. • 기본 전원 스위치를 사용하여 POR(Power On Reset)을 수행합니다.
4	키패드	숫자, 문자 또는 기호를 입력할 수 있습니다.
5	제출	프린터 설정에서 변경한 사항을 제출할 수 있습 니다.
6	중지/취소 (Stop/Cancel)	프린터 작업이 모두 중지됩니다. 참고: 디스플레이에 중지됨 (Stopped) 이 나 타나면 옵션 목록이 표시됩니다.
7	홈(Home)	홈 스크린으로 돌아갈 수 있습니다.

기본 화면 이해

프린터 전원을 켜면 디스플레이에 홈 스크린이라고 부르는 기본 화면이 표시됩니다. 기본 화면 버튼과 아이콘을 눌러 복사, 팩스 또는 스캔을 시작하거나 메뉴 화면을 열거나 메시지에 응답합니 다.

참고: 기본 화면, 아이콘 및 버튼은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 달라집니다.



향목	사용 용도
복사	복사 메뉴에 액세스하여 복사를 실행합니다.
이메일	이메일 메뉴에 액세스하여 이메일을 보냅니다.
팩스	팩스 메뉴에 액세스하여 팩스를 보냅니다.
	프린터 메뉴에 액세스합니다 참고: 이 메뉴는 프린터가 준비 상태에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
FTP	FTP(File Transfer Protocol) 메뉴에 액세스하여 문서 를 FTP 서버로 직접 스캔합니다.
상태 메시지 표 시출	 준비 또는 사용 중 등 프린터의 현재 상태가 표시 됩니다. 토너 부족 또는 카트리지 부족과 같은 프린터 조 건이 표시됩니다. 프린터가 계속 작동할 수 있도록 조작 메시지를 표 시합니다.
상태/소모품	 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 조작이 필요 할 때마다 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다. 메시지 화면에 액세스하여 메시지를 지우는 방법 등 메시지에 대한 자세한 내용을 봅니다.
USB 또는 USB 썸드라이브	플래쉬 드라이브에 있는 사진과 문서를 보고, 선택, 인 쇄, 스캔하거나 이메일로 보냅내다. 참고: 이 버튼은 메모리 카드나 플래시 드라이브가 프 린터에 연결된 상태에서 기본 화면으로 돌아올 때만 나타납니다.
즐겨찾기	폴더 및 파일 링크의 트리 뷰 형태로 즐겨찾기(URL) 모 음을 만들고, 구성 및 저장할 수 있습니다. 참고: 트리 뷰는 다른 응용 프로그램이 아닌 이 기능을 통해 만들어진 즐겨찾기만 지원합니다.
대기 작업	현재 모든 대기 작업을 표시합니다.

기본 화면에 표시될 수 있는 기타 버튼은 다음과 같습니다.

양속	사용 용도
대기 작업 검색	다음의 항목 중에서 검색합니다. • 대기 작업 또는 기밀 인쇄 작업의 사용자 이름 • 기밀 인쇄 작업을 제외한 대기 작업의 작업 이름 • 프로파일 이름 • 책갈피 컨테이너 또는 인쇄 작업 이름 • 지원되는 파일 유형의 USB 컨테이너 또는 인쇄 작업 이름
대기 팩스 해제	대기된 팩스 목록에 액세스합니다. 참고: 이 버튼은 대기 시간을 이전에 설정한 대기 팩스 항목이 있 을 때만 나타납니다.
장치 잠금	비밀번호 입력 화면이 나타납니다. 프린터 제어판을 잠그려면 올 바른 비밀번호를 입력합니다. 참고: 이 버튼은 프린터가 잠기지 않았고 비밀번호가 설정되어 있을 때만 나타납니다.
장치 잠금 해제	비밀번호 입력 화면이 나타납니다. 프린터 제어판을 잠금 해제하 려면 올바른 비밀번호를 입력합니다. 참고: 이 버튼은 프린터가 잠겼을 때만 나타납니다. 이 메뉴가 표 시되어 있는 동안은 프린터 제어판 버튼과 단축번호를 사용할 수 없습니다.
작업 취소	작업 취소 화면이 나타납니다. 작업 취소 화면에 세 개의 제목이 표시됩니다. 인쇄, 팩스 및 네트워크. 인쇄, 팩스 및 네트워크 제목 아래에서 다음 옵션을 사용할 수 있 습니다. • 인쇄 작업 • 복사 작업 • 팩스 프로파일 • FTP • 이메일 전송 각 제목에는 1 개 열에 표시된 작업 목록이 있고, 이 경우 한 화면 에 세 개의 작업만 표시할 수 있습니다. 1 개 열에 3 개 이상의 작 업이 있을 경우 작업을 스크롤할 수 있도록 해주는 화살표가 나타 납니다.
언어 변경	프린터의 기본 언어를 변경할 수 있는 언어 변경 팝업 창이 실행 됩니다.

터치 스크린 단추 사용

참고: 홈 스크린, 아이콘 및 단추는 홈 스크린 사용자 정의 설정 및 관리 설정에 따라 다를 수 있습니다.

샘플 터치 스크린



	목적
제출	프린터 설정에서 변경한 사항을 제출합니다.
샘플 사본	샘플 복사본을 인쇄합니다.
오른쪽 화살표	오른쪽으로 스크롤합니다.
•	
왼쪽 화살표	왼쪽으로 스크롤합니다.
홈(Home)	홈 스크린으로 돌아갑니다.
오른쪽 증가	높은 값을 선택합니다.
+	
왼쪽 감소	낮은 값을 선택합니다.
—	



기타 터치 스크린 단추

	목적
승인	설정을 저장합니다.
취소	• 작업 또는 선택 항목을 취소합니다.
×	 화면들 종료하고 면경 사항을 서상하시 않고 이선 화면 으로 돌아갈 수 있습니다.
재설정	화면에 표시되는 값을 재설정합니다.
5	
라디오 단추	항목을 선택 또는 선택 취소합니다.
0	

기능

기능	설명
메뉴 이동 경로 표시 줄: <u>메뉴 > 설정</u> > <u>복사</u> 설정 > 매수	메뉴 이동 경로 표시줄은 각 메뉴 화면 상단에 위치 합니다. 이 기능은 현재 메뉴로 오기까지의 경로를 보여줍니다. 밑줄이 그어진 단어 중 하나를 누르면 해당 메뉴로 돌아갑니다. 매수(Number of Copies)는 현재 화면이기 때문에 밑줄이 없습니다. 매수를 설정하고 저장하기 전에 매수(Number of Copies) 화면에서 밑줄이 그어진 단어를 터치하면 선택 항목이 저장되지 않고 기본 설정으로 지정되지 않습니다.
주의 메시지 경고	참석 메시지가 기능에 영향을 줄 경우 이 아이콘이 표시되고 빨간색 표시등이 깜박입니다.
경고(Warning)	오류가 발생하면 이 아이콘이 표시됩니다.

기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용

프린터의 IP 주소 찾기

참고: 프린터가 네트워크 또는 인쇄 서버에 연결되어 있는지 확 인합니다.

프린터 IP 주소 확인 위치:

- 프린터 기본 화면의 좌측 상단
- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 섹션을 찾습니다.

참고: IP 주소는 123.123.123 과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

내장 웹 서버에 액세스

Embedded Web Server 는 프린터가 옆에 있지 않아도 프린터 설 정을 원격으로 보고 구성할 수 있게 해주는 프린터 웹 페이지입니 다.

1 다음 프린터 IP 주소를 얻으려면 다음을 실행합니다.

- 프린터 제어판의 홈 스크린에서
- 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 세션을 찾습니다.

참고: IP 주소는 123.123.123.123 과 같이 마침표로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 2 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.
- 3 Enter 를 누릅니다.

참고: 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

기본 화면 응용 프로그램 활성화

양식 및 즐겨찾기 설정



이 응용 프로그램을 사용하려면 프린터 기본 화면에서 **양식 및 즐 겨찾기**를 누른 후 양식 범주를 탐색하거나 양식 번호, 이름, 설명 으로 검색하십시오.

Scan to Network 설정



1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고: 프린터 제어판 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인 합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 2 설정 > 장치 솔루션 > 솔루션(eSF) > Scan to Network 을 클 릭합니다.
- 3 대상 경로를 지정하고 설정을 사용자 정의합니다.
- 4 적용을 클릭합니다.

이 응용 프로그램을 사용하려면 프린터 기본 화면에서 Scan to Network 을 누른 후 프린터 디스플레이에 표시되는 메시지를 따 릅니다.

내 다기능 프린터 설정

설명



터치 스크린 설정을 사용자 정의하여 플래시 드 라이브에 기본 설정으로 저장할 수 있습니다. 복 사, 팩스 전송, 스캔을 실행할 때마다 플래시 드 라이브를 프린터의 USB 포트에 삽입하면 작업 설정, 기본 화면 기본 설정, 주소록 등 개인 기 본 설정이 모두 자동으로 로드됩니다. 참고: 내 다기능 프린터 설정이 저장된 플래시 드라이브를 프린터의 USB 포트에 삽입하면 아 이콘이 표시됩니다.

내 다기능 프린터를 설정하려면 플래시 드라이브를 프린터의 USB 포트에 삽입한 후 프린터 화면에 표시되는 메시지를 따라 설 정 마법사를 실행합니다.

내 다기능 프린터를 사용하려면 복사, 팩스 전송, 스캔을 실행할 때 플래시 드라이브를 프린터의 USB 포트에 삽입하십시오.

WS-스캔 이해



원격 제어판 설정

컴퓨터 화면에 프린터 제어판을 표시하여 네트워크 프린터와 물 리적으로 가까이 있지 않더라도 프린터 제어판을 조작할 수 있습 니다. 네트워크 프린터를 직접 사용하는 것처럼, 프린터 상태 확 인, 대기 작업 해제, 즐겨찾기 생성 등 일반적인 프린터 관련 작업 을 컴퓨터 화면에서 바로 실행할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고: 프린터 제어판 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인 합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

2 설정 > 장치 솔루션 > 솔루션(eSF) > 원격 제어판을 클릭합니다.

3 활성화 확인란을 선택하고 설정을 사용자 정의합니다.

4 적용을 클릭합니다.

적용 프로그램을 사용하려면 Embedded Web Server 에서 응용 프로그램 > 원격 제어판 > VNC 애플릿 시작을 클릭합니다.

내장 웹 서버를 사용하여 구성 내보내기 및 가져오기

구성 설정을 텍스트 파일로 내보낸 후, 하나 이상의 추가 프린터 에 설정을 적용할 때 가져와서 사용할 수 있습니다.

구성 내보내기

1 내장 웹 서버에서 설정 또는 구성을 클릭합니다.

- 2 장치 솔루션 > 솔루션(eSF) 또는 Embedded Solutions 를 클 릭합니다.
- 3 설치된 솔루션에서 구성할 응용 프로그램의 이름을 클릭합니 다.
- 4 구성 > 내보내기를 누릅니다.
- 5 컴퓨터 화면에 나타난 지침에 따라 구성 파일을 저장한 후 고 유한 파일 이름을 입력하거나 기본 이름을 사용합니다.

참고: JVM 메모리 부족 오류가 발생하면 구성 파일이 저장 될 때까지 내보내기를 반복합니다.

구성 가져오기

- 1 내장 웹 서버에서 설정 또는 구성을 클릭합니다.
- 2 장치 솔루션 > 솔루션(eSF) 또는 Embedded Solutions 를 클 릭합니다.
- 3 설치된 솔루션에서 구성할 응용 프로그램의 이름을 누릅니다.
- 4 구성 > 가져오기를 누릅니다.
- 5 저장한 구성 파일을 찾아본 한 다음 로드하거나 미리 봅니다.

참고: 시간 초과가 발생하고 빈 화면이 표시되면 브라우저를 새로 고친 후 적용을 누릅니다.

용지 및 특수 용지 넣기

용지 크기 및 종류 설정

용지 크기 설정은 다용도 공급 장치를 사용하는 경우를 제외하 고 각 트레이의 용지 고정대 위치에 따라 자동으로 감지됩니다. 다용도 공급 장치의 용지 크기 설정은 용지 크기 메뉴에서 수동으 로 설정해야 합니다. 일반 용지가 들어 있지 않은 모든 트레이의 용지 종류(Paper Type) 설정도 수동으로 설정해야 합니다.

홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

> 용지 메뉴(Paper Menu) > 용지 크기/종류(Paper Size/Type) > 용지함 선택 > 용지 크기 또는 종류 선택 > 제출 (Submit)

Universal 용지 설정 구성

Universal 용지 크기는 프린터 메뉴에 없는 용지 크기로 인쇄할 수 있게 해주는 사용자 정의 설정입니다. 용지 크기(Paper Size) 메 뉴에 원하는 크기가 없는 경우, 지정된 용지함의 용지 크기를 Universal 로 설정합니다. 그런 다음 용지에 대해 다음 Universal 크기 설정을 모두 지정합니다.

- 단위(Units of Measure)
- 세로 너비(Portrait Width)
- 세로 높이(Portrait Height)

참고: 세로 너비 및 세로 높이의 최대 설정은 3-48 인치입니다.

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

▶ 용지 메뉴(Paper Menu) > Universal 설정(Universal Setup) > 측정 단위(Units of Measure) > 측정 단위 선택

2 가로 너비(Portrait Width) 또는 세로 높이(Portrait Height) > 너비 또는 높이 선택 > 제출(Submit)

표준 또는 옵션 **550** 장 용지함에 용지 넣 기

프린터에는 표준 150 장 용지함(용지함 1)과 250 장 용지함(용지 함 2)이 있으며 경우에 따라 하나 이상의 550 장 용지함이 있을 수 있습니다. 모든 550 장 용지함은 같은 용지 크기 및 용지 종류를 지원합니다. ▲ 주의—부상 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 서랍식 용지함 또는 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 서랍식 용지함 또는 용지함을 닫아 두십시오.

1 용지함을 당겨서 뺍니다.



용지함 하단의 크기 표시기를 확인하십시오. 이 표시기를 사 용하면 고정대의 위치를 지정하는 데 도움이 됩니다.



2 용지함 뒤쪽의 폭 고정대 잠금을 반드시 해제해야 합니다. 폭 고정대를 잡고 용지함에 넣으려는 용지 크기에 맞는 위치로 밉 니다.



참고: 가장자리가 흐트러지지 않도록 항상 용지함 뒤쪽의 폭 고정대 잠금을 사용하십시오. 3 길이 고정대를 잡고 용지함에 넣으려는 용지 크기에 맞는 위 치로 밉니다.



4 용지를 앞뒤로 살짝 구부려 느슨하게 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고 르게 되도록 다듬으십시오.



5 인쇄면이 위로 향하게 해서 용지 묶음을 넣습니다.

참고:

- 용지 길이가 A4 보다 길면 짧은 가장자리 방향으로 넣습 니다.
- 용지 길이가 A4 보다 짧으면 긴 가장자리 방향으로 넣습 니다.
- 이때 용지량을 용지함 가장자리에 있는 최대 적재 높이 표시 아래로 유지하십시오. 용지를 너무 많이 넣으면 용 지가 걸리거나 프린터가 손상될 수 있습니다.



8 폭 고정대를 잠급니다.



9 용지함을 넣습니다.



10 프린터 제어판에서 공급 용지에 따라 용지함의 용지 크기 및 용지 종류를 확인합니다.

다용도 공급 장치에 용지 넣기

다용도 공급 장치에는 투명 용지, 라벨 용지, 카드 용지, 봉투와 같 은 여러 크기와 유형의 인쇄 용지를 넣을 수 있습니다. 다용도 공 급 장치는 단일 페이지 또는 수동 인쇄에 사용하거나 추가 용지함 으로 사용될 수 있습니다.

다용도 공급 장치의 용지 적재량(근사치):

- 75g/m²(20lb) 용지 50 장
- 봉투 10 장
- 투명 용지 20 장

참고: 프린터가 다용도 공급 장치의 용지에 인쇄하는 중이거나 프린터 제어판 표시등이 깜박이는 경우에는 용지 또는 특수 용 지를 추가하거나 제거하지 마십시오. 용지 걸림이 발생할 수 있 습니다.

1 다용도 공급 장치 문을 아래로 내립니다.



2 확장 부분을 부드럽게 잡아 당겨 완전히 뺍니다.



3 용지 또는 특수 용지를 앞뒤로 구부려 간격을 느슨하게 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬으십시오.





경고—손상 위험: 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비 닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사 용하지 마십시오. 이러한 봉투는 프린터에 심각한 손상을 입 힐 수 있습니다. 5 폭 고정대를 조정하여 용지의 가장자리에 살짝 닿도록 합니 다. 용지 또는 특수 용지가 다용도 공급 장치에 구부러지거나 구겨지지 않은 상태로 여유 있고 평평하게 놓아도록 하십시오.



6 프린터 제어판에서 다목적 급지대의 용지 크기와 용지 종류 (MP 급지대 크기 및 MP 급지대 유형)을 급지대에 있는 용지 또는 특수 용지에 맞게 설정합니다.

용지함 연결 및 분리

용지함 연결

용지함 연결은 대형 인쇄 작업 또는 여러 매수를 인쇄하는 경우 에 유용합니다. 연결된 용지함 중 하나가 비면 다음 용지함에서 용 지를 급지합니다. 용지 크기(Paper Size) 및 용지 종류(Paper Type)를 모든 용지함에서 동일하게 설정할 경우, 용지함이 자동 으로 연결됩니다. 용지 크기(Paper Size) 설정은 용지함 1 및 다용 도 공급 장치를 사용하는 경우를 제외하고 각 용지함의 용지 고정 대 위치에 따라 자동으로 감지됩니다. 다용도 공급 장치의 용지 크 기 설정은 용지 크기 메뉴에서 수동으로 설정해야 합니다. 용지 종 류(Paper Type) 설정은 용지 종류(Paper Type) 메뉴에서 모든 용 지함에 대해 설정해야 합니다. 용지 종류(Paper Type) 메뉴 및 용 지 크기(Paper Size) 메뉴는 모두 용지 크기/종류(Paper Size/Type) 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

용지함 분리

참고: 용지함의 설정이 다른 용지함과 동일하지 않으면 용지함 이 연결되지 않습니다.

다음 용지함 설정 중 하나를 변경합니다.

• 용지 종류

용지 종류 이름은 용지 특성을 나타냅니다. 용지에 해당하는 이름이 연결된 용지함에 사용되는 경우 연결 해제된 용지함에 는 사용자 정의 유형 [x]과 같은 다른 용지 종류 이름을 지정하 거나 사용자 정의 이름을 지정하십시오.

• 용지 크기

다른 용지 크기를 넣어 용지함의 용지 크기(Paper Size) 설정 을 자동으로 변경합니다. 다용도 공급 장치의 용지 크기 설정 은 자동이 아니므로 용지 크기(Paper Size) 메뉴에서 수동으 로 설정해야 합니다.

경고---손상 위험: 용지함에 넣은 용지 종류와 정확히 일치하지 않는 용자 종류 이름을 지정하지 마십시오. 표정의 온도는 지정 된 용지 종류에 따라 다릅니다. 용지 종류를 잘못 선택하면 인쇄 가 제대로 처리되지 않습니다.

용지 유형에 사용자 정의 이름 만들기

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



🔳 >용지 메뉴 >사용자 정의 이름

- 2 사용자 정의 용지 유형 이름을 입력하고 변경 사항을 적용합 니다.
- 3 사용자 정의 유형을 누른 다음 기존 사용자 정의 이름이 새 사 용자 정의 용지 유형 이름으로 대체되었는지 확인합니다.

사용자 정의 용지 유형 지정

내장 웹 서버 사용

급지대 연결 또는 분리 시 급지대에 사용자 정의 용지 종류 이름 을 지정합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로 드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 설정 >용지 메뉴 >사용자 정의 유형을 누릅니다.
- 3 사용자 정의 용지 유형 이름을 선택한 다음 용지 유형을 선택 합니다.

참고: 용지는 모든 사용자 정의 이름에 대한 공장 출하 시 기 본 용지 유형입니다.

4 제출을 클릭합니다.

프린터 제어판 사용

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

-용지 메뉴 >사용자 정의 유형

2 사용자 정의 용지 유형 이름을 선택한 다음 용지 유형을 선택 합니다.

참고: 용지는 모든 사용자 정의 이름에 대한 공장 출하시기 본 용지 유형입니다.

3 Submit(저장)를 누릅니다.

사용자 정의 이름 구성

프린터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 내장 웹 서버를 사용하 여 프린터에 들어 있는 각 사용자 정의 용지 종류에 대해 사용자 정의 유형(Custom Type) [x] 외에 다른 이름을 정의할 수 있습니 CŁ.

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.
 - 참고: 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.
 - 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴 의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
 - 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
- 2 설정(Settings) > 용지 메뉴(Paper Menu) > 사용자 정의 유형 (Custom Types) > 구성하려는 사용자 정의 이름 선택 > 용 지 또는 특수 미디어 유형 선택 > 제출(Submit)을 누릅니다.

인쇄

문서인쇄

문서인쇄

- 1 프린터 제어판에서 적재한 용지에 맞는 용지 유형 및 크기를 석정합니다
- 2 인쇄 작업 보내기:

Windows 사용자의 경우

- a 문서를 열고 파일 >인쇄를 클릭합니다.
- **b 속성. 기본 설정. 옵션** 또는 **설정**을 클릭합니다.
- c 필요에 따라 설정을 조정합니다.

d 확인 >> 인쇄를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- a 페이지 설정 대화 상자에서 설정을 사용자 정의합니다.
 1 문서를 연 상태에서 파일 >페이지 설정을 선택합니다.
 - 2 용지 크기를 선택하거나 넣은 용지에 맞는 사용자 정 의 크기를 만듭니다.
 - 3 확인을 클릭합니다.
- **b** 인쇄 대화 상자에서 설정을 사용자 정의합니다.
 - 1 문서를 열고 **파일 >인쇄**를 선택합니다. 필요한 경우 표시 삼각형을 클릭하여 기타 옵션을 봅니 다.
 - 2 인쇄 옵션 팝업 메뉴에서 필요에 따라 설정을 조정합니다.

참고: 특정 용지 유형에 인쇄하려면 넣은 용지에 맞 게 용지 유형 설정을 조정하거나 적절한 용지함 또 는 공급 장치를 선택합니다.
3 인쇄를 클릭합니다.

흑백으로 인쇄

홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

i > 설정(Settings) > 인쇄 설정(Print Settings) > 품질 메뉴 (Quality Menu) > 인쇄 모드(Print Mode) > 검정 전용(Black Only) > 제출(Submit)

토너 농도 조정

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴 의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
- 2 설정(Settings) > 인쇄 설정(Print Settings) > 품질 메뉴 (Quality Menu) > 토너 농도(Toner Darkness)를 누릅니다.
- 3 토너 농도 설정을 조정합니다.
- 4 제출(Submit)을 누릅니다.

모바일 장치에서 인쇄

지원되는 모바일 장치 목록을 보고 호환되는 모바일 인쇄 응용 프 로그램을 다운로드하려면 본사 웹 사이트를 방문하십시오. **참고:** 모바일 인쇄 응용 프로그램은 모바일 장치 제조업체에서 도 제공될 수 있습니다.

플래시 드라이브에서 인쇄

참고:

- 암호화된 PDF 파일을 인쇄하기 전에 먼저 프린터 제어판에 서 파일 비밀번호를 입력하십시오.
- 인쇄 권한이 없는 파일은 인쇄할 수 없습니다.
- 1 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다. USB 드라이브 홈 스크린이 나타납니다.



참고:

- 용지 걸림이 발생한 경우와 같이 프린터에 주의가 필요 한 때에 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 인식하지 못합니다.
- 프린터가 다른 인쇄 작업을 처리하는 동안 플래시 드라 이브를 삽입하면 사용 중 (Busy) 이 나타납니다. 이러한 인쇄 작업이 처리된 후, 플래시 드라이브의 문서가 인쇄 대기 작업 목록에 있는지 확인해야 할 수도 있습니다.



경고—손상 위험: 메모리 장치에서 인쇄, 읽기 또는 쓰기 작 업 중으로 표시되는 영역의 USB 케이블이나 네트워크 어댑 터, 커넥터, 메모리 장치 또는 프린터를 만지지 마십시오. 데 이터가 손실될 수 있습니다.

- 2 프린터 제어판에서 USB 에서 인쇄(Print from USB)를 터치 하고 인쇄하려는 문서를 선택합니다.
- 3 화살표를 터치하여 인쇄하려는 매수를 늘린 다음 **인쇄(Print)** 를 터치합니다.

참고:

- 문서 인쇄가 완료되기 전까지는 USB 포트에서 플래시 드라이브를 분리하지 마십시오.
- 초기 USB 메뉴 화면에서 벗어난 상태에서도 프린터에 플래시 드라이브가 그대로 있으면 플래시 드라이브의 파 일을 대기 작업으로 인쇄할 수 있습니다.

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서 인쇄 작업 취소

- Ⅰ 프린터 제어판에서 작업 취소를 터치하거나 키패드에서 送를 누릅니다.
- 2 취소할 인쇄 작업을 누른 다음 선택한 작업 삭제를 누릅니다.

참고: 키패드에서 🔀를 누른 후 **재시작**을 터치해서 홈 스크 린으로 돌아갑니다.

컴퓨터에서 인쇄 작업 취소

Windows 사용자

1 프린터 폴더를 엽니다.

 Windows 8 의 경우

 검색 창에서 run 을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다.

 앱 목록 >실행 > control printers 입력 >확인

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

- a 🛷 를 누르거나. 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.
- b 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 control printers 를 입력합니다.
- C Enter 키를 누르거나 확인을 누릅니다.
- 2 프린터 아이콘을 두 번 누릅니다.
- 3 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.
- 4 삭제를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- **1** Apple 메뉴에서 다음 중 하나로 이동합니다.
 - 시스템 환경설정 >인쇄 및 스캔 > 프린터 선택 >인쇄 대기 열 열기
 - 시스템 환경설정 >인쇄 및 팩스 > 프린터 선택 >인쇄 대기 열 열기
- 2 프린터 창에서 취소하려는 인쇄 작업을 선택한 후 삭제합니다.

복사

복사본 만들기

신속 복사

1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급 지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향 하도록 스캐너에 올려 놓습니다. 참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯 하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시 오.

2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정하십시오.

참고: 원본 문서의 크기 및 사본 문서의 크기가 모두 동일한 지 확인하십시오. 적절한 크기를 설정하지 않으면 이미지가 잘릴 수 있습니다.

3 프린터 제어판에서 ▲ 을 눌러 복사를 시작합니다.

ADF 를 사용하여 복사

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이 러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다. 복사(Copy) > 복사 설정 변경 > 복사(Copy It)

스캐너 유리를 사용하여 복사

- 1 원본 문서를 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 왼쪽 상단 모서리에 놓습니다.
- 2 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.
- 복사(Copy) > 복사 설정 변경 > 복사(Copy lt)
- 3 스캔할 페이지가 더 있으면 다음 문서를 스캐너 유리에 놓은 후 **다음 페이지 스캔(Scan the Next Page)**을 터치합니다.
- 4 작업 마침(Finish the Job)을 터치하여 홈 화면으로 돌아갑니다.

복사 작업 취소

문서가 자동 급지대에 있는 동안 복사 작업 취 소

자동 급지대가 문서 처리를 시작하면 스캔 화면이 나타납니다. 복 사 작업을 취소하려면 터치 스크린에서 **작업 취소**를 누릅니다.

"스캔 작업 취소" 화면이 나타납니다. 자동 급지대에 걸려 있는 용 지가 모두 빠져 나오고 복사 작업이 취소됩니다.

스캐너 유리에서 복사 중인 페이지의 복사 작 업 취소

터치 스크린에서 **작업 취소**를 누릅니다.

"스캔 작업 취소" 화면이 나타납니다. 작업이 취소되면 복사 화면 이 나타납니다.

페이지 인쇄 중 복사 작업 취소

- Ⅱ 프린터 제어판에서 작업 취소를 터치하거나 키패드에서 ≚를 누릅니다.
- 2
 취소할 작업을 터치한 다음 선택한 작업 삭제(Delete Selected Jobs)를 터치합니다.

참고: 키패드에서 送를 누른 후 재시작을 터치해서 홈 스크린으 로 돌아갑니다.

이메일로 보내기

이메일로 보내기 준비

이메일 기능 설정

- 1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다. 프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습 니다.
 - 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴 의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
 - 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
- 2 설정(Settings)을 누릅니다.
- 3 기본 설정에서 이메일/FTP 설정을 클릭합니다.
- 4 이메일 설정(E-mail Settings) > 이메일 서버 설정(Setup Email Server)을 누릅니다.
- 5 필드에 해당 정보를 입력합니다.
- 6 제출(Submit)을 누릅니다.

이메일 설정 구성

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습 니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴 의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
- 2 설정(Settings) > 이메일/FTP 설정(E-mail/FTP Settings) > 이메일 설정(E-mail Settings)을 누릅니다.
- 3 필드에 해당 정보를 입력합니다.
- 4 제출(Submit)을 누릅니다.

이메일 단축번호 만들기

EWS(Embedded Web Server)로 이메일 단 축번호 만들기

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습 니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴 의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.
- 2 설정(Settings)을 누릅니다.
- 3 기타 설정(Other Settings)에서 단축번호 관리(Manage Shortcuts) > 이메일 단축번호 설정(E-mail Shortcut Setup) 을 누릅니다.
- 4 고유한 수신인 이름을 입력하고 이메일 주소를 입력합니다.

참고: 여러 개의 주소를 입력하는 경우 각 주소를 쉼표(,)로 구분하십시오.

- 5 스캔 설정(형식, 내용, 컬러 및 해상도)을 선택합니다.
- 6 단축번호를 입력하고 추가를 클릭합니다.

이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라 는 메시지가 표시됩니다.

터치 스크린으로 이메일 단축번호 만들기

1 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

이메일(E-mail) > 수신자(Recipient) > 이메일 주소 입력 수신인 그룹을 만들려면 **다음 주소**를 누르고 다음 수신인의 이 메일 주소를 입력합니다.

- 2 🎽을 터치합니다.
- 3 단축번호의 고유 이름을 입력하고 완료(Done)를 터치합니다.
- 4 단축번호 이름과 번호가 올바른지 확인한 후 확인(OK)을 터치 합니다.

이름 또는 번호가 잘못된 경우 **취소(Cancel)**를 누르고 정보 를 다시 입력합니다.

문서를 이메일로 보내기

터치 스크린을 사용하여 이메일 보내기

1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급 지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향 하도록 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯 하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시 오.

2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.

참고: 원본 문서의 크기 및 사본 문서의 크기가 모두 동일한 지 확인하십시오. 적절한 크기를 설정하지 않으면 이미지가 잘릴 수 있습니다.

3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.

이메일 > 수신인

4 이메일 주소를 입력하거나 #를 누른 다음 단축 번호를 입 력합니다.

수신인을 추가로 입력하려면 **다음 주소(Next Address)**를 터 치한 다음 추가할 주소 또는 단축 번호를 입력합니다.

참고: 주소록을 사용하여 이메일 주소를 입력할 수도 있습니 다.

5 완료 > 전송을 누릅니다.

단축번호를 사용하여 이메일 전송

1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급 지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향 하도록 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯 하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시 오. 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.

3 # 를 누르고 키패드를 사용하여 단축 번호를 입력한 다음

❤ 을 터치합니다.

수신인을 추가로 입력하려면 **다음 주소**를 터치한 다음 추가 할 주소 또는 단축 번호를 입력합니다.

4 전송을 누릅니다.

주소록을 사용하여 이메일 전송

1 원본 문서를 인쇄면이 밑으로 가게 하여 ADF 용지함에 넣거 나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯 하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 ADF 에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.

이메일 >수신인 > 🔎

- 4 이메일 단축번호 또는 주소를 검색합니다.
- 5 변경 사항을 적용하고 작업을 전송합니다.

이메일 취소

- ADF 를 사용하는 경우 스캔 중이 표시되는 동안 작업 취소를 누릅니다.
- 스캐너 유리를 사용하는 경우 스캔 중 또는 다음 페이지 스 캔/작업 마침이 표시되는 동안 작업 취소를 누릅니다.

팩스

팩스 보내기

터치 스크린을 사용하여 팩스 전송

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위 에 놓습니다. **참고:** 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이 러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 시작 화면에서 팩스(Fax)를 터치합니다.

4 터치 스크린이나 키패드를 사용하여 팩스 번호 또는 단축 번 호를 입력합니다.

수신인을 추가하려면 다음 번호(Next Number)를 터치한 다 음 수신인의 전화 번호 또는 단축 번호를 입력하거나 주소록 을 검색합니다.

참고: 팩스 번호 내에 다이얼 일시 중지를 포함하려면 를 누릅니다. 다이얼 일시 중지가 팩스 수신인 상자에 쉼표 로 나타납니다. 외부 회선을 먼저 입력해야 하는 경우 이 기 능을 사용합니다.

5 팩스 전송을 누릅니다.

컴퓨터를 사용하여 팩스 전송

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 파일 >인쇄를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 누릅 니다.
- 3 팩스 >팩스 사용을 클릭한 다음 수신자 팩스 번호 또는 번호 를 입력합니다.
- 4 필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 5 변경 사항을 적용하고 팩스 작업을 전송합니다.

참고:

- 팩스 옵션은 PostScript 드라이버 또는 Universal Fax Driver 에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 프린터 구입처에 문의하십시오.
- PostScript 드라이버에서 팩스 옵션을 사용하려면, 구성 탭 에서 팩스 옵션을 설치하고 활성화해야 합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 파일 >인쇄를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택합니다.
- 3 수신인의 팩스 번호를 입력한 다음, 필요한 경우, 기타 팩스 설 정을 구성합니다.
- 4 팩스 작업을 전송합니다.

단축번호 만들기

EWS(Embedded Web Server)로 팩스 대상 단축번호 만들기

영구 팩스 수신지를 만들고 여기에 단축번호를 지정하면 팩스를 보낼 때마다 프린터 제어판에서 팩스 수신인의 전화 번호 전체 를 입력하지 않아도 됩니다. 단축번호는 단일 팩스 번호 또는 여 러 팩스 번호에 대해 만들 수 있습니다.

1 웹 브라우저의 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

프린터의 IP 주소를 모르는 경우 다음과 같이 확인할 수 있습 니다.

- 프린터 제어판에서 네트워크/포트(Networks/Ports) 메뉴의 TCP/IP 섹션에 있는 IP 주소를 확인합니다.
- 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 TCP/IP 섹션에서 IP 주소를 찾습니다.

2 설정(Settings) > 단축번호 관리(Manage Shortcuts) > 팩스 단축번호 설정(Fax Shortcut Setup)을 누릅니다.

참고: 비밀번호가 필요할 수도 있습니다. ID 와 비밀번호를 모르면 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

 3 고유한 단축번호 이름을 입력하고 팩스 번호를 입력합니다.
 여러 번호에 대한 단축번호를 만들려면 그룹에 해당하는 팩 스 번호를 입력합니다.

참고: 해당 그룹 내 팩스 번호는 각각 세미콜론(;)으로 구분 합니다.

- 4 단축번호를 지정합니다.
 이미 사용 중인 번호를 입력하는 경우 다른 번호를 선택하라
 는 메시지가 표시됩니다.
- 5 추가(Add)를 누릅니다.

터치 스크린을 사용하여 팩스 대상 단축번호 만들기

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위 에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이 러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다. 팩스(Fax) > 팩스 번호 입력

팩스 번호 그룹을 만들려면 **다음 번호**를 누른 후 다음 팩스 번 호를 입력합니다.

4 다음으로 이동합니다.

浴 > 단축번호 이름 입력 > 완료(Done) > 확인(OK) > 팩스 전 송(Fax lt)

스캔

FTP 주소로 스캔

터치 스크린을 사용하여 FTP 주소로 스캔

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위 에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이 러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

FTP > FTP > FTP 주소 입력 > 전송(Send It)

단축 번호로 FTP 주소에 스캔(Scanning to an FTP address using a shortcut number)

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위 에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이 러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.

3 (#)를 누른 다음 FTP 단축 번호를 입력합니다.

4 전송을 누릅니다.

주소록을 사용하여 FTP 주소로 스캔

1 원본 문서 면을 위로 가게 하여 짧은 가장자리가 먼저 자동 급 지대에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리를 향 하도록 스캐너에 올려 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 작은 것, 투명 용지, 사진 용지를 비롯 하여 잡지에서 오려낸 종이처럼 얇은 매체는 자동 급지대에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으십시 오.

- 2 문서를 자동 급지대에 넣는 경우 용지 가이드를 조정합니다.
- 3 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.
 - FTP > FTP > 🚨 > 수신인 이름 입력 > 단축 번호 찾아보기 > 수신인 이름 > 검색

컴퓨터 또는 플래시 드라이브로 스캔

Embedded Web Server 를 사용하여 컴퓨터 로 스캔

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 스캐너 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 스캐너 기본 화면에서 스캐너 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로 드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 스캔 프로파일 >스캔 프로파일 만들기를 누릅니다.

- 3 사용자의 스캔 설정을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 4 컴퓨터에서 스캔 이미지를 저장할 위치를 선택합니다.
- 5 스캔 이름을 입력합니다.

참고: 스캔 이름은 디스플레이의 스캔 프로파일 목록에 나타 나는 이름입니다.

6 제출을 클릭합니다.

참고: 제출을 클릭하면 자동으로 단축번호가 할당됩니다. 이 단축 번호를 사용해 문서를 스캔할 수 있습니다.

- 7 스캔 프로파일 화면에서 지침을 검토하십시오.
 - a 원본 문서 면을 아래로 가게 하여 긴 가장자리가 먼저 ADF 용지함에 들어가도록 넣거나, 원본 문서 면이 스캐너 유리 를 향하도록 올려 놓습니다.

참고:

- 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화 지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등은 ADF 용지함에 넣지 마십시오. 이러한 것은 스캐너 유리에 올려 놓으 십시오.
- 용지를 올바르게 넣으면 ADF 표시등이 켜집니다.
- b 문서를 ADF 용지함에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- C 다음 중 하나를 수행합니다.
 - #을 누른 다음 키패드로 단축 번호를 입력합니다.
 스캐너에서 문서를 스캔하고 지정한 디렉토리로 전송 합니다.
 - 스캐너 기본 화면에서 다음을 탐색합니다.
 보류 작업 >프로파일 > 목록에서 단축 번호를 찾습니다.
- 8 컴퓨터에서 파일을 확인합니다.

참고: 출력 파일이 위치에 저장되거나 지정한 프로그램에서 실행됩니다.

플래시 드라이브로 스캔하기

1 원본 문서를 인쇄면이 위로 향하게 하여 짧은 가장자리부터 ADF 에 넣거나 인쇄면이 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위 에 놓습니다.

참고: 우편 엽서, 사진, 크기가 작은 문서, 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩) 등을 ADF 에 넣지 마십시오. 이 러한 용지는 스캐너 유리 위에 놓으십시오.

- 2 문서를 ADF 에 넣는 경우 용지 고정대를 조정합니다.
- 3 프린터 전면에 있는 USB 포트에 플래시 드라이브를 삽입합니 다.

USB 드라이브 홈 스크린이 나타납니다.

- 4 대상 폴더를 선택한 후 USB 드라이브로 스캔(Scan to USB drive)을 터치합니다.
- 5 스캔 설정을 조정합니다.
- 6 스캔하기(Scan It)를 터치합니다.

용지 걸림 해결

200 용지 걸림

1 측면 도어를 엽니다.

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두 었다가 나중에 만지십시오.

2 걸린 용지를 위로 잡아당겨 용지 경로에서 빼냅니다.



참고:

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 용지가 퓨저 내부에 있는 경우 퓨저 닙 해제 레버를 낮추 고 봉투 모드로 전환해야 합니다.
- 걸린 용지를 제거한 후 레버를 올바른 위치로 돌려 놓습니다.
- 3 측면 도어를 닫습니다.
- 4 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

201 용지 걸림

1 측면 도어를 엽니다.

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 부품의 열로 인해 화상을 입지 않도록 표면이 식을 때 까지 기다리십시오.

- 2 용지가 걸린 위치를 확인한 후 다음과 같이 걸린 용지를 제거 합니다.
 - a 퓨저 아래에 걸린 용지가 보이는 경우 양쪽에서 용지를 잡고 당겨 빼냅니다.



b 용지가 보이지 않으면 퓨저 장치를 빼내야 합니다.

경고──손상 위험: 퓨저 장치의 가운데를 만지지 마십시 오. 퓨저 장치의 가운데를 만지면 퓨저가 손상됩니다. 1 퓨저의 양쪽 손잡이를 들어올린 다음 당겨서 퓨저 장치 를 빼냅니다.



2 걸린 용지를 제거합니다.



참고:

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 걸린 용지를 아래쪽으로 잡아당깁니다.
- 용지가 퓨저 내부에 있는 경우 퓨저 닙 해제 레버 를 낮추고 봉투 모드로 전환해야 합니다.
- 걸린 용지를 제거한 후 레버를 올바른 위치로 돌 려 놓습니다.
- 3 양쪽 손잡이를 사용하여 퓨저 장치를 정렬한 다음 프린 터에 다시 넣습니다.



3 측면 도어를 닫습니다.

4 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

203 용지 걸림

1 표준 출력함에 걸린 용지가 보이는 경우 이 용지를 잡고 출력 함에서 살짝 당겨 빼냅니다.



참고:

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 용지가 퓨저 내부에 있는 경우 퓨저 닙 해제 레버를 낮추 고 봉투 모드로 전환해야 합니다.
- 걸린 용지를 제거한 후 레버를 올바른 위치로 돌려 놓습 니다.

2 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

230 용지 걸림

1 측면 도어를 엽니다.

2 양면 인쇄 장치의 손잡이를 잡고 덮개를 연 다음 걸린 용지를 제거합니다.

주의-표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두 었다가 나중에 만지십시오.



3 양면 인쇄 장치의 덮개를 닫습니다.



4 측면 도어를 닫습니다.

5 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

231-239 용지 걸림

- **1** 측면 도어를 엽니다.
- 2 양면 인쇄 장치의 손잡이를 잡고 덮개를 연 다음 걸린 용지를 제거합니다.





3 양면 인쇄 장치의 덮개를 닫습니다.



4 측면 도어를 닫습니다.

5 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

24x 용지 걸림

용지함 1 의 용지 걸림

1 용지함의 측면 개폐구를 확인하여 걸린 용지를 잡아당겨 빼냅니다.



참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

2 용지함 1 을 열고 걸린 용지를 똑바로 위로 잡아당겨 꺼냅니다.



참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

3 용지함 1을 닫습니다.

4 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

옵션 용지함 중 하나의 용지 걸림

1 용지함의 측면 개폐구를 확인하여 걸린 용지를 잡아당겨 빼냅니다.



참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

2 지정된 용지함을 열고 걸린 용지를 잡아당겨 빼냅니다.



참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 3 용지함을 닫습니다.
- 4 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

250 용지 걸림

1 다용도 공급 장치에서 걸린 용지를 모두 제거합니다.



2 용지를 다용도 공급 장치에 넣습니다.
3 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

280--289 용지 걸림

1 ADF 에서 원본 문서를 모두 제거합니다.

2 ADF 덮개를 엽니다.



3 걸린 용지를 양쪽에서 잡고 살짝 당겨 빼냅니다.
 참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
 4 ADF 덮개를 닫습니다.



- 5 ADF 에 원본 문서를 다시 넣고 똑바로 맞춘 다음 용지 고정대 를 조정합니다.
- 6 프린터 제어판에서 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.

290-292 용지 걸림

290 용지 걸림 ADF 덮개를 닫습니다.

291 용지 걸림 스캐너 유리 덮개를 닫습니다.

292 용지 걸림

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- ADF 덮개를 닫습니다.
- 스캐너 덮개를 닫습니다.
- 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

451 용지 걸림

- 1 스캐너 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.
- 2 스캐너 덮개를 닫습니다.
- 3 계속, 용지 걸림 해결(Continue, jam cleared)을 터치합니다.