

X940e, X945e

Brukerhåndbok



www.lexmark.com

Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

© 2007 Lexmark International, Inc. Med enerett. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	15
Bli kient med skriveren	17
s Skriverkonfigurasioner	
Skannerens grunnleggende funksioner	17
Forstå hvordan den automatiske dokumentmateren og skapnerglassplaten fungerer	18
Forstå kontrollnanelet	10
Forstå startsiden	
	20 20
Bruke knappene på berønngsskjermen	23
Installere tilleggsutstyr	28
Installere internt tilleggsutstyr	28
Tilgjengelig tilleggsutstyr	28
Få tilgang til hovedkortet for å installere internt tilleggsutstyr	28
Installere et minnekort	29
Installere et liasn-minnekort eller lastvarekort	30 31
Sette hovedkortet inn igjen	
Koble til kabler	
Legge i papir og spesialpapir	35
Angi papirstørrelse og papirtype	35
Legge i 520 arks skuffer	35
Legge i 520 arks skuffer	
Bruke A5- eller Statement-størrelse	
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene	38
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene Bruke flerbruksmateren	38 39
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene Bruke flerbruksmateren Konfigurere innstillinger for universalpapir	38 39 42
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene Bruke flerbruksmateren Konfigurere innstillinger for universalpapir Sammenkobling og frakobling av skuffer	38 39 42 42
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene Bruke flerbruksmateren Konfigurere innstillinger for universalpapir Sammenkobling og frakobling av skuffer Koble sammen skuffer	38 39 42 42 42
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene. Bruke flerbruksmateren. Konfigurere innstillinger for universalpapir. Sammenkobling og frakobling av skuffer. Koble sammen skuffer. Frakobling av skuffer.	
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene Bruke flerbruksmateren Konfigurere innstillinger for universalpapir Sammenkobling og frakobling av skuffer Koble sammen skuffer Frakobling av skuffer Endre et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>)</x></x>	
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene Bruke flerbruksmateren Konfigurere innstillinger for universalpapir Sammenkobling og frakobling av skuffer Koble sammen skuffer Frakobling av skuffer Endre et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>) Tilordne et navn på en egendefinert papirtype</x></x>	
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene Bruke flerbruksmateren Konfigurere innstillinger for universalpapir Sammenkobling og frakobling av skuffer Sammen skuffer Frakobling av skuffer Frakobling av skuffer Endre et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>) Tilordne et navn på en egendefinert papirtype</x></x>	
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene. Bruke flerbruksmateren. Konfigurere innstillinger for universalpapir. Sammenkobling og frakobling av skuffer. Sammen skuffer. Frakobling av skuffer. Frakobling av skuffer. Endre et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>). Tilordne et navn på en egendefinert papirtype.</x></x>	
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene. Bruke flerbruksmateren. Konfigurere innstillinger for universalpapir. Sammenkobling og frakobling av skuffer. Koble sammen skuffer. Frakobling av skuffer Endre et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>). Tilordne et navn på en egendefinert papirtype. Papir og spesialpapir. Retningslinjer for papir. Papiregenskaper</x></x>	
Bruke A5- eller Statement-størrelse Legge i 867 og 1133 arks skuffene Bruke flerbruksmateren Konfigurere innstillinger for universalpapir Sammenkobling og frakobling av skuffer Koble sammen skuffer Frakobling av skuffer Endre et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>) Tilordne et navn på en egendefinert papirtype Papir og spesialpapir Retningslinjer for papir Papiregenskaper Papir som ikke kan brukes</x></x>	

Velge fortrykte skjemaer og brevpapir	
Bruke resirkulert papir	
Bruke brevpapir	47
Bruke transparenter	48
Bruke konvolutter	
Bruke etiketter	
Bruke kartong	
Oppbevare papir	
Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes	
Papirstørrelser som støttes av skriveren	51
Papirstørrelser og -vekter som støttes av skriveren	
Papirstørrelser og -vekter som støttes av ferdiggjøreren	
Ferdiggjøringsfunksjoner som støttes	53
Kanjara	57
Kopiere	
Kopiere	
Lage en rask kopi	57
Kopiere ved hjelp av den automatiske dokumentmateren	
Kopiere ved hjelp av skannerglassplaten (planskanner)	
Kopiere fotografier	
Kopiere på spesialpapir	
Lage transparenter	
Kopiere til brevpapir	
Tilpasse kopieringsinnstillinger	
Kopiere fra en størrelse til en annen	
Kopiere med papir fra en valgt skuff	
Kopiere et dokument som inneholder blandede papirstørrelser	60
Kopiere på begge sider av arket (tosidig utskrift)	61
Forminske eller forstørre kopier	61
Justere kopikvaliteten	61
Sortere kopier	62
Legge skilleark mellom kopiene	62

	63
Opprette en egendefinert jobb (jobbversjon)	63
Job interrupt (Avbryt jobb)	64
Legge informasjon på kopier	65
Plassere datoen og klokkeslettet øverst på hver side	65
Plassere en overliggende melding på hver side	65
Avbryte en kopieringsjobb	65
Avbryte en kopieringsjobb når dokumentet er i den automatiske dokumentmateren	65
Avbryte en kopieringsjobb mens du kopierer sider fra skannerglassplaten	66
Avbryte en kopieringsjobb mens sidene skrives ut	66
Forstå kopiskjermbildene og -alternativene	66
Copy from (Kopier fra)	66
Copy to (Kopier til)	66
Scale (Skalering)	66
Darkness (Mørkhet)	66
Color (Farge)	67
Photo (Foto)	67
Sides (Duplex) (Sider (tosidig))	67
Collate (Sorter)	67
Options (Alternativer)	67
Forbedre kopikvalitet	68
Sende via e-post	70
Giøre klar til å sende e-post	70
Konfigurere e-postfunksjonen	70
Konfigurere adresseboken	70
Opprette en e-postsnarvei	71
Lage en e-postsnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)	71
Lage en e-postsnarvei ved hjelp av berøringsskjermen	71
Sende et dokument med e-nost	71
Sende e-post ved hielp av tastaturet	71
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer	71 72
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken	71 72 72
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post	71 72 72 72
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler	71 72 72 72 72
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil	71 72 72 72 73 73 73
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil Sende e-post til en profil	71 72 72 72 73 73 73 73 73
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil Sende e-post til en profil	71 72 72 72 73 73 73 73 73 73
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil Sende e-post til en profil Tilpasse e-post til en profil	71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil Sende e-post til en profil Tilpasse e-postinnstillinger Legge til informasjon om e-postemne og e-postmelding	71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil Sende e-post til en profil Tilpasse e-postinnstillinger Legge til informasjon om e-postemne og e-postmelding Endre utskriftsfiltype	71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil Sende e-post til en profil Tilpasse e-postinnstillinger Legge til informasjon om e-postemne og e-postmelding Endre utskriftsfiltype Avbryte en e-post	71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil Sende e-post til en profil Tilpasse e-post innstillinger Legge til informasjon om e-postemne og e-postmelding Endre utskriftsfiltype Avbryte en e-post Forstå e-postalternativene Original Size (Originalstørrelse)	71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74 75 75 75
Sende e-post ved hjelp av tastaturet Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer Sende e-post ved hjelp av adresseboken Sende fargedokumenter via e-post Bruke profiler Opprette en e-postprofil Sende e-post til en profil Tilpasse e-post il en profil Legge til informasjon om e-postemne og e-postmelding Endre utskriftsfiltype Avbryte en e-post Forstå e-postalternativene Original Size (Originalstørrelse)	71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75

Orientation (Retning)	75
Binding (Innbinding)	75
E-mail Subject (Emne for e-post)	75
E-mail Message (E-postmelding)	75
Resolution (Oppløsning)	75
Send As (Send som)	75
Content (Innhold)	75
Advanced Options (Avanserte alternativer)	76
Fakse	77
Gjøre skriveren klar til å fakse	77
Velge fakstilkobling	77
Bruke en RJ11-adapter	78
Koble direkte til en telefonkontakt (Tyskland)	81
Koble til en telefon	
Koble til en telefonsvarer	83
Koble til en datamaskin med et modem	84
Angi navn og nummer for utgående faks	86
Angi dato og klokkeslett	
Aktivere og deaktivere sommertid	
Sende en faks	
Sende faks ved hjelp av kontrollpanelet	
Sende en faks ved hjelp av datamaskinen	87
Opprette snarveier	
Lage en faksmottakersnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)	
Opprette en snarvei til faksdestinasjon ved å bruke berøringsskjermen	
Bruke snarveier og adresseboken	
Bruke faksmottakersnarveier	
Bruke adresseboken	
Tilpasse faksinnstillinger	
Endre oppløsning	
Giøre en faks lysere eller mørkere	
Sende en faks på et planlagt tidspunkt	
Vise en fakslogg	
Avbryte en utgående faks	
Avbryte en faks mens originaldokumentet fremdeles skannes	91
Avbryte en faks når originaldokumenter er skannet til minnet	
Forstå faksalternativene.	
Original Size (Originalstørrelse)	
Content (Innhold)	
Sides (Duplex) (Sider (tosidig))	
Resolution (Oppløsning)	

Darkness (Mørkhet)	
Advanced Options (Avanserte alternativer)	
Forbedre fakskvaliteten	
Holde og videresende fakser	
Fakser som venter	
Videresende en faks	
Skanne til en FTP-adresse	
Skanne til en FTP-adresse	
Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av tastaturet	
Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av et hurtignummer	
Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av adresseboken	
Opprette snarveier	
Lage en snarvei for et FTP-mål ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)	
Lage en snarvei for et FTP-mål ved hjelp av berøringsskjermen	97
Forstå FTP-alternativer	97
Original Size (Originalstørrelse)	
Sides (Duplex) (Sider (tosidig))	
Binding (Innbinding)	97
Resolution (Oppløsning)	97
Send As (Send som)	
Content (Innhold)	
Advanced Options (Avanserte alternativer)	
Forbedre FTP-kvalitet	
Skanne til en datamaskin eller USB-flash-minneenhet	99
Skanne til en datamaskin	
Skanne til en USB-flash-minneenhet	
Forstå alternativer for skanning til en datamaskin	
Quick Setup (Hurtigoppsett)	
Format Type (Formattype)	
Compression (Komprimering)	
Default Content (Standardinnhold)	
Farge	
Original Size (Originalstørrelse)	
Orientation (Retning)	
Sides (Duplex) (Sider (tosidig))	
Darkness (Mørkhet)	
Resolution (Oppløsning)	
Advanced Imaging (Avansert bilde)	
Forbedre skannekvalitet	

Utskrift	
Installere skriverprogramvare	103
Skrive ut et dokument	
Skrive ut et dokument fra Windows	
Skrive ut et dokument fra en Macintosh-maskin	
Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber	103
Holde jobber i skriveren	
Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber fra Windows	
Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber fra en Macintosh-datamaskin	
Skrive ut fra en USB-flash-minneenhet	
Skrive ut informasjonssider	
Skrive ut en menyinnstillingsside.	
Skrive ut en hetalogiste	
Skrive ut testsider for utskriftskvalitet	
Avbryte en utskriftsjobb	
Avbryte en utskriftsjobb fra kontrollpanelet	
Avbryte en utskriftsjobb fra Windows-oppgavelinjen	
Avbryte en utskriftsjobb fra Windows-skrivebordet	
Avbryte en jobb fra Mac OS 9	
Avbryte en utskriftsjobb fra Mac OS X	
Skrive ut i sort/hvitt	109
Bruke maksimal hastighet og maksimalt utbytte	109
Fjerne fastkjørt papir	110
Unngå papirstopp	110
Forstå meldinger om papirstoppnumre og -plasseringer	110
200–203-papirstopp	112
230–231 Papirstopp	113
241 Papirstopp	115
242–244-papirstopp	116
250-papirstopp	118
280–282-papirstopp	119
283–284- og 287–288-papirstopp	120
284–286-papirstopp	122
289-stiftestopp	123
290–295 Papirstopp	126

rstå skrivermenyer	128
Menyliste	
Menyen Supplies (Rekvisita)	
Menven Paper (Papir)	
Menven Standardkilde	
Menyen Papirstørrelse/type	
Menyen Konfigurer FB-mater	
Menyen Skift størrelse	
Menyen Papirstruktur	
Menyen Papirilegging	
Menyen Custom Types (Tilpassede typer)	
Menyen Custom Names (Tilpassede navn)	
Menyen Custom Bin Names (Tilpassede navn til utskuffer)	
Universaloppsett, meny	136
Skuffinstallasjon, meny	
Menyen Reports (Rapporter)	
Menyen Reports (Rapporter)	
Menven Settings (Innstillinger)	140
Menven General Settings (Generelle innstillinger)	14(
Menyen Copy Settings (Kopieringsinnstillinger)	146
Menyen Fax Settings (Feksinnstillinger)	148
Menven E-mail Settings (E-postinnstillinger)	
Menven E-mail Server Setup (E-postserveroppsett)	159
Menven FTP Settings (FTP-innstillinger)	
Scan to USB Settings (Innstillinger for skanning til USB)	
Print Settings (Utskriftsinnstillinger)	
Menyen Security (Sikkerhet)	
Angi dato og klokkeslett	
//enven Network/Ports (Nettverk/Porter)	
Menven TCP/IP	
Menyen IPv6	
Menyen E-mail Server Setup (E-postserveroppsett)	
Menyen Active NIC (Aktiv NIC)	
Menyen Standard Network (Standard nettverk)	
Menyen Standard USB	
Menyen NetWare	
Menyen AppleTalk	
Menyen LexLink	
Menyen Help (Hjelp)	
stå skrivermeldingene	199
Liste over status- og feilmeldinger	199
C C	

Vedlikeholde skriveren	213
Oppbevare rekvisita	213
Kontrollere statusen for rekvisita	213
Kontrollere rekvisitastatusen fra kontrollpanelet	213
Skrive ut en menyinnstillingsside	213
Kontrollere rekvisitastatusen fra en datamaskin i nettverket	213
Ta vare på rekvisita	214
Bestille rekvisita	214
Bestille tonerkassetter	214
Bestille fotoledere	
Bestille suffekassetter	
Skitte relavisite	
Bytte toperoppeamlingsflasken	
Rengiøre skrivehodelinsene	
Bytte en fotoleder	
Bytte en tonerkassett	
Rengjøre utsiden av skriveren	229
Rengjøre skannerglassplaten	230
Resirkulere Lexmark-produkter	230
Flytte skriveren	231
Før du flytter skriveren	231
Flytte skriveren og tilleggsutstyret til et annet sted på kontoret	
Demontere skriveren fra skannerhyllen før flytting	
Plassere skriveren på et nytt sted	234 235
	200
Administrativ støtte	236
Justere lysstyrken på skjermen	236
Deaktivere kontrollpanelmenyer	236
Justere strømspareren	236
Gjenopprette fabrikkoppsettet	237
Kryptere skriverens harddisk	237
Låse kontrollpanelmenyene ved hjelp av EWS (Embedded Web Server)	238
Låse hele skriveren	238
Endre innstillinger for konfidensiell utskrift	238
Støtte for IPSec	239
Støtte for SNMPv3 (Simple Network Management Protocol versjon 3)	239
Bruke 802.1x-godkjenning	240
Opprette et administrativt passord	240
Bruke sikkermodus	240

Feilsøking	242
Sjekke en skriver som ikke reagerer	
Deksel A lukkes ikke ordentlig	
Løse utskriftsproblemer	243
Flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut	243
Skjermen på kontrollpanelet er tom eller viser bare rutersymboler	243

Melding om feil lesing av USB-stasjon vises	243
Jobbene skrives ikke ut	243
Konfidensielle jobber og andre holdte jobber skrives ikke ut	244
Det tar lengre tid enn forventet å skrive ut jobben	244
Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir	245
Uriktige tegn skrives ut	245
Sammenkobling av skuffer fungerer ikke	245
Store jobber blir ikke sortert	245
Utskriften har uventede sideskift	246
Løse kopieringsproblemer	246
Kopimaskinen svarer ikke	246
Skannerenheten kan ikke lukkes	246
Dårlig kopikvalitet	246
Ufullstendige dokumenter eller fotokopier	247
Løse skannerproblemer	248
Kontrollere en skanner som ikke svarer	
Skanningen ble ikke fullført	
Skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasier	
Dårlig kvalitet på skannet bilde	
Ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger	249
Kan ikke skanne fra en datamaskin	
l øse faksenrohlemer	2/0
Caller ID is not shown (Oppringer-ID vises ikke)	249
Kan ikke sende eller motta en faks	240
Kan sende men ikke motta fakser	251
Kan motta, men ikke sende fakser	251
Nottatt faks har dårlig utskriftskvalitet	252
Blokkere sønnelfakser	252
Lass problemor mod tillogasutstyr	050
Tilloggeutetyret fungerer ikke erdentlig, eller det elutter å fungere etter et det er instellert	2JJ
Skullel	
Flach minnekort	255
Fidsi Filili litekolt.	
Haluulsk meu auaptei	204
Minnekort	
	204
Løse problemer med papirinntrekking	
Maldingen Deniretenn visse atter at det fastkierte naniset av fismet	
ivieiuingen Papirstopp vises etter at det tastkjørte papiret er tjernet	
Utskriftsjodder rutes ikke til netteskutten.	
Den lastkjørte siden blir ikke skrevet ut på nytt etter at det fastkjørte papiret er fjernet	255
Løse problemer med utskriftskvaliteten	256
Isolere problemer med utskriftskvaliteten	256
Blanke sider	256

Tegn har hakkete eller ujevne kanter	
Avkuttede bilder	257
Mørke streker	257
Grå bakgrunn	257
Feilplasserte marger	258
Lys, farget linje, hvit linje eller linje med feil farge	
Papiret krøller seg	259
Uregelmessigheter på utskriften	
Gjentatte feil	
Skråstilt utskrift	
Utskriften er for lys	
Utskriften er for mørk	
Sider med heldekkende farge	
Det vises tonertåke eller bakgrunnsskygge på siden	
Toneren sverter av	
Tonerflekker	
Utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig	
Ujevn tetthet på utskriftene	
Løse problemer med fargekvaliteten	
Vanlige spørsmål om fargeutskrift	
Kontakte kundestøtte	
Merknader	267
Utgivelsesmerknad	
Industry Canada-merknader	
Strømforbruk	271
Stikkordregister	273

Sikkerhetsinformasjon

Koble strømledningen til et lett tilgjengelig jordet strømuttak i nærheten av produktet.

Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.

FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær.

Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til telenettet.

FORSIKTIG: Skriveren veier 91,2 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å flytte den sikkert på plass. Skanneren veier 25 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å flytte den sikkert når den står på skannerhyllen.

FORSIKTIG: Skriveren veier 91,2 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å flytte den på en sikker måte.

FORSIKTIG: Grunnmodellen av skriveren veier 91,2 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å flytte den på en sikker måte. Skanneren veier 45,36 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å flytte den sikkert på plass på stativet.

FORSIKTIG: Skanneren veier 44,36 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å flytte den sikkert når den står på stativet.

FORSIKTIG: Hvis du skal installere minnekort eller tilleggskort en stund etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren.

FORSIKTIG: Slå av skriveren, og trekk strømledningen ut av stikkontakten før du installerer internt tilleggsutstyr. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren.



FORSIKTIG: Kontroller at alle eksterne tilkoblinger (for eksempel Ethernet- og telefonsystemtilkoblinger) er riktig koblet til de riktige portene.

FORSIKTIG: Hvis du skal installere et minnekort etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter.

Dette produktet er utformet, testet og godkjent i henhold til strenge globale sikkerhetskrav ved bruk av bestemte Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene i enkelte deler er kanskje ikke alltid like åpenbare. Lexmark er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler.

Dette produktet bruker en laser.

FORSIKTIG: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i denne håndboken, kan utsette deg for farlig stråling.

Produktet bruker en utskriftsprosess som varmer opp utskriftsmaterialet, og varmen kan gjøre at materialet avgir avgasser. Du må gjøre deg kjent med og forstå den delen av brukerveiledningen som omhandler retningslinjer for valg av utskriftsmateriale, slik at du unngår mulige farlige avgasser.

Dette symbolet henviser til en varm overflate eller komponent.



FORSIKTIG: Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

▲ Dette produktet bruker en jordfeilbryter (GFCI). Det anbefales å teste jordfeilbryteren månedlig.

FORSIKTIG: Hvis du skal installere minnekort eller tilleggskort en stund etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren.

FORSIKTIG: Slå av skriveren og trekk strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren.

FORSIKTIG: Hvis du skal installere et minnekort etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter.

FORSIKTIG: Hvis du skal installere et flash-minne- eller fastvarekort etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter.

FORSIKTIG: Hvis du skal installere en skriverharddisk etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter.

FORSIKTIG: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

Bli kjent med skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Grunnmodeller





1	Automatisk dokumentmater (ADM)
2	Kontrollpanel
3	Standard utskuff
4	Standardskuff for 520 ark (skuff 1)
5	Kabinett eller høykapasitetsmater
	Høykapasitetsmateren består av:
	520 arks skuff (skuff 2)
	2000 arks dobbel innskuff
	• 6 – 867 arks skuff (skuff 3)
	 7 – 1133 arks skuff (skuff 4)
8	Flerbruksmater

Skannerens grunnleggende funksjoner

Skanneren gjør det mulig for store arbeidsgrupper å kopiere, fakse og skanne til nettverk. Du kan gjøre følgende:

- Lage raske kopiere, eller endre innstillingene på kontrollpanelet for å utføre bestemte kopieringsjobber.
- Sende en faks fra kontrollpanelet.
- Sende en faks til flere faksmottakere samtidig.
- Skanne dokumenter og sende dem til en datamaskin, en e-postadresse, en USB-flash-minneenhet eller et FTPmål.
- Skanne dokumenter og sende dem til en annen skriver (PDF via FTP).

Forstå hvordan den automatiske dokumentmateren og skannerglassplaten fungerer



Du kan skanne dokumenter ved hjelp av den automatiske dokumentmateren eller skannerglasset.

Bruke den automatiske dokumentmateren

Den automatiske dokumentmateren (ADM) kan skanne flere sider, inkludert duplekssider. Slik bruker du den automatiske dokumentmateren:

- Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren med utskriftssiden opp og kortsiden først.
- Legg i opptil 75 ark med vanlig papir i innskuffen for den automatiske dokumentmateren.
- Skann størrelser fra 114,0 x 139,4 mm (4,5 x 5,5 tommer) til 297,18 x 431,8 mm (11,7 x 17 tommer).
- Skann dokumenter som inneholder forskjellige sidestørrelser (Letter og Legal).
- Skann papirtyper som veier fra 52 til 120 g/m² (14 til 32 pund).
- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

Bruke skannerglassplaten

Skannerglassplaten (planskanneren) kan brukes til å skanne eller kopiere enkeltsider eller sider i en bok. Slik bruker du skannerglassplaten:

- Legg et dokument øverst i venstre hjørne på skannerglassplate, med utskriftssiden ned.
- Skann eller kopier dokumenter opptil 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer.).
- Kopier bøker som er opptil 25,3 mm (1 tommer) tykke.

Forstå kontrollpanelet



Objekt på kontrollpanelet		Beskrivelse
1	Skjerm	Vis alternativer for skanning, kopiering, faksing og utskrift i tillegg til status- og feilmeldinger.
2	Indikatorlampe	 Viser statusen til skriveren: Av – skriveren er slått av. Blinker grønt – skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut. Lyser grønt – skriveren er slått på, men er inaktiv. Lyser rødt – skriveren trenger brukertilsyn.
3	Tastatur	Angi tall eller symboler på skjermen.
	1 2 3 ABC 3	
	(4) (5) (6) (MNO)	
	7 PORS 8 TUV 9 WXYZ	
	* 0 #	
	←	
4	Oppringingspause	 Trykk på I for å lage en to- eller tresekunders oppringingspause i et faksnummer. I feltet Fax To: (Faks til:) representeres en oppringingspause av et komma (,). Trykk på I på startsiden for å slå et faksnummer om igjen. Knappen fungerer bare innenfor faksmenyen eller med faksfunksjoner. Når du ikke står i faksmenyen, i faksfunksjonene eller på startsiden, kommer det et feilpip når det II trykkes på.

Objekt på kontrollpanelet		Beskrivelse
5	Startside	Trykk på 💿 for å gå til startsiden.
6	Start	 Trykk på 🚳 for å starte jobben som er indikert på skjermen.
		 Trykk på
		 Hvis du trykker på denne knappen mens en jobb skannes, har den ingen innvirkning.
7	Stopp	Stopper all utskriftsaktivitet.
	\mathbf{X}	Det vises en liste med alternativer når Stopped (Stoppet) vises på skjermen.
8	Tilbake	Trykk på 🕣 i menyen Copy (Kopier) for å slette tallet som står lengst til høyre i verdien
		for Copy Count (Kopiantall). Standardverdien 1 vises hvis hele tallet slettes ved å trykke på 🗲 gjentatte ganger.
		Trykk på 🛨 i listen Fax Destination (Faksmottaker) for å slette tallet som står lengst
		til høyre i et manuelt angitt nummer. Du kan også trykke på 🐨 for å slette en hel snarveioppføring. Når en hel linje er slettet, flytter markøren seg opp en linje når det blir trykket på 🕂 på nytt.
		Trykk på 🕣 i listen E-mail Destination (E-postmottaker) for å slette tegnet til venstre for markøren. Hvis tegnet inngår i en snarvei, slettes snarveien.

Forstå startsiden

Etter at skriveren er slått på og en kort oppvarmingssyklus er utført, vises et grunnleggende skjermbilde som kalles startsiden. Bruk knappene på startsiden for å sette i gang en handling, for eksempel kopiering, faksing eller skanning, åpne menyskjermbildet eller svare på meldinger.



Skje	rmelement	Beskrivelse
1	Copy (Kopier)	Åpner kopimenyene. Merk: Hvis startsiden vises, kan du også åpne kopimenyene ved å velge et tall med tastaturet.
2	E-mail (E-post)	Åpner e-postmenyene.
3	Menus (Menyer)	Åpner menyene. Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Ready (Klar).
4	Statusmeldingslinje	 Viser den gjeldende skriverstatusen, for eksempel Ready (Klar) eller Busy (Opptatt). Viser skrivertilstander, for eksempel Toper, Low (Lite toper igien)
		 Viser skrivertilstander, för eksemper Toner Tow (Lite toner igjen). Viser brukertilsynsmeldinger med instruksjoner om hva brukeren må gjøre for at utskriften skal kunne fortsette, for eksempel Close door (Lukk deksel) eller Insert print cartridge (Sett inn tonerkassett).
5	Status/Supplies (Status/rekvisita)	Vises på skjermen hver gang skriverstatusen innholder en melding som krever brukertilsyn. Trykk på den for å få tilgang til meldingsskjermbildet hvis du vil ha mer informasjon om meldingen, inkludert hvordan du fjerner den.
6	Tips	Alle menyene har en Tips-knapp. Tips er en kontekstavhengig hjelpefunksjon på berøringsskjermen.
7	FTP	Åpner FTP-menyene (File Transfer Protocol).
		Merk: Denne funksjonen må konfigureres av systemansvarlig. Den vises som et skjermelement når den er konfigurert.
8	Fax (Faks)	Åpner faksmenyene.

Andre knapper som kanskje vises på startsiden:

Knapp	Navn på knapp	Funksjon
	Release Held Faxes (Frigi holdte fakser)	Hvis denne knappen vises, er det holdte fakser som det er angitt et tidsrom for holding for. Trykk på denne knappen for å få tilgang til listen over holdte fakser.

Кпарр	Navn på knapp	Funksjon
	Search Held Jobs (Søk etter holdte jobber)	Søker etter noen av disse elementene og returnerer søkeresultater:
		 brukernavn for holdte eller konfidensielle utskriftsjobber
		 jobbnavn for holdte jobber, unntatt konfidensielle utskriftsjobber
		• profilnavn
		 bokmerkecontainer eller jobbnavn
		 USB-container eller jobbnavn bare for støttede filtyper
	Held Jobs (Holdte jobber)	Åpner et skjermbilde som inneholder alle de holdte jobbene
	Lock Device (Lås enhet)	Denne knappen vises på skjermen når skriveren er opplåst og PIN er angitt.
		Trykk på denne knappen for å åpne et vindu der du kan angi PIN-kode. Når du angir riktig PIN-kode, låses kontrollpanelet (berøringsskjermen og de fysiske knapper).
	Unlock Device (Lås opp enhet)	Denne knappen vises på skjermen når skriveren er låst. Kontrollpanelknappene og snarveiene kan ikke brukes når denne knappen vises.
		Trykk på denne knappen for å åpne et vindu der du kan angi PIN-kode. Når du angir riktig PIN-kode, låses kontrollpanelet opp (berøringsskjermen og de fysiske knappene).

Knapp	Navn på knapp	Funksjon
Cancel Jobs	Cancel Jobs (Avbryt jobber)	Åpner skjermbildet Cancel Jobs (Avbryt jobber). Skjermbildet Cancel Jobs (Avbryt jobber) viser tre overskrifter: Print (Skriv ut), Fax (Faks) og Network (Nettverk).
		Følgende elementer er tilgjengelige under overskriftene Print (Skriv ut), Fax (Faks) og Network (Nettverk):
		 Print jobb (Skriv ut jobb)
		 Copy job (Kopier jobb)
		 Fax profile (Faksprofil)
		• FTP
		 E-mail send (E-postsending)
		Hver overskrift har en liste over jobber som vises i en kolonne under overskriften. Hver kolonne kan bare vise tre jobber per skjermbilde. Jobben vises som en knapp som du kan trykke på for å få tilgang til informasjon om jobben. Hvis det er mer enn tre jobber i en kolonne, vises en nedpil nederst i kolonnen. Hvert trykk på nedpilen åpner en jobb på listen. Når det er mer enn tre jobber, vises det en opp-pil når du har bladd deg én jobb nedover, øverst i kolonnen.

Bruke knappene på berøringsskjermen

Merk: Avhengig av tilgjengelige alternativer og administratoroppsett, kan skjermene og knappene dine være annerledes enn de som vises her.

Eksempelskjerm én



Кпарр	Navn på knapp	Funksjon
	Scroll down (Bla nedover)	Åpner en rullegardinliste

Knapp	Navn på knapp	Funksjon
	Left scroll decrease button (Venstre bla synkende-knapp)	Blar til neste verdi i synkende rekkefølge
+	Right scroll increase button (Høyre bla stigende-knapp)	Blar til neste verdi i stigende rekkefølge
	Left arrow button (Venstre pilknapp)	Blar til venstre
	Right arrow button (Høyre pilknapp)	Blar til høyre
Scan the ADF	Scan the ADF (Skann ADM)	Skanner ved hjelp av den automatiske dokumentmateren
Scan the Flatbed	Scan the flatbed (Skann planskanner)	Skanner ved hjelp av skannerglassplaten
Submit	Submit (Send)	Lagrer en verdi som den nye brukerdefinerte standardinnstillingen
Back	Back (Tilbake)	Når knappen ser slik ut, er det eneste navigasjonsalternativet å gå bakover fra dette skjermbildet.
Back	Back (Tilbake)	Når knappen ser slik ut, er det mulig å gå både fremover og bakover fra dette skjermbildet.

Eksempelskjerm to

Letter (8.5 x 11in.)	۲	
Legal (8.5 x 14in.)	\circ	
Executive (7.25 x 10.5in.)	0	
Folio (8.5 x 13in.)	\bigcirc	
Statement (5.5 x 8.5in.)	0	
A4 (210 x 297 mm)	0	

Кпарр	Navn på knapp	Funksjon
	Down arrow (Nedpil)	Går nedover til neste skjermbilde
	Up arrow (Opp-pil)	Går oppover til neste skjermbilde
0	Unselected radio button (Umerket alternativknapp)	Dette er en alternativknapp som ikke er merket. Alternativknappen er grå for å vise at den ikke er merket.
	Selected radio button (Merket alternativknapp)	Dette er en alternativknapp som er merket. Alternativknappen er blå for å vise at den er merket.

Knapp	Navn på knapp	Funksjon
Cancel Jobs	Cancel Jobs (Avbryt jobber)	Åpner skjermbildet Cancel Jobs (Avbryt jobber). Skjermbildet Cancel Jobs (Avbryt jobber) viser tre overskrifter: Print (Skriv ut), Fax (Faks) og Network (Nettverk).
		Følgende elementer er tilgjengelige under overskriftene Print (Skriv ut), Fax (Faks) og Network (Nettverk):
		 Print jobb (Skriv ut jobb)
		 Copy job (Kopier jobb)
		 Fax profile (Faksprofil)
		• FTP
		 E-mail send (E-postsending)
		Hver overskrift har en liste over jobber som vises i en kolonne under overskriften. Hver kolonne kan bare vise tre jobber per skjermbilde. Jobben vises som en knapp som du kan trykke på for å få tilgang til informasjon om jobben. Hvis det er mer enn tre jobber i en kolonne, vises en nedpil nederst i kolonnen. Hvert trykk på nedpilen åpner en jobb på listen. Når det er mer enn tre jobber, vises det en opp-pil når du har bladd deg én jobb nedover, øverst i kolonnen.
Continue	Continue (Fortsett)	Trykk på denne knappen når du trenger å gjøre flere endringer for en jobb, eller etter at du har fjernet papirstopp.

Andre knapper på berøringsskjermen

Knapp	Navn på knapp	Funksjon
Cancel	Cancel (Avbryt)	 Avbryter en handling eller et valg Går ut av en skjerm og tilbake til forrige skjerm
	Select (Velg)	Velger en meny eller et menyelement
Done	Done (Ferdig)	Angir at en jobb er ferdig Når du for eksempel skanner et originaldokument, kan du trykke på denne knappen for å angi at siste side er skannet. Dermed begynner jobben å skrives ut.

Funksjoner

Funksjon	Navn på funksjon	Beskrivelse
Menus (Menyer)→ Settings (Innstillinger) → Copy Settings (Kopieringsinnstillinger) → Number of Copies (Antall kopier)	(Menu trail line) Menybane	Det vises en menybane øverst i hvert menyskjermbilde. Denne funksjonen fungerer som et spor og viser banen som ble fulgt til den aktuelle menyen. Den viser den nøyaktige plasseringen i menyene.
		Du kan trykke på hvilket som helst av de understrekede ordene for å gå tilbake til den menyen eller det menyelementet.
		Number of Copies (Antall kopier) er ikke understreket, siden dette er det aktuelle skjermbildet. Hvis denne funksjonen brukes på skjermbildet Number of Copies (Antall kopier) før antallet kopier er angitt og lagret, blir ikke valget lagret, og det blir ikke angitt som brukerdefinert standardinnstilling.
	Attendance message alert (Varsel om behov for tilsyn)	Hvis det kommer en melding om behov for tilsyn på grunn av en situasjon som lukker en funksjon som kopi eller faks, vises det et rødt utropstegn over knappen til funksjonen på startsiden. Dette viser at det finnes en melding om behov for tilsyn.

Installere tilleggsutstyr

Installere internt tilleggsutstyr

FORSIKTIG: Hvis du skal installere minnekort eller tilleggskort en stund etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren.

Du kan tilpasse tilkoblingsmulighetene og minnekapasiteten for skriveren ved å installere tilleggskort. Instruksjonene i denne delen forklarer hvordan du skal installere tilgjengelige kort. Du kan også bruke dem til å finne et kort du skal fjerne.

Tilgjengelig tilleggsutstyr

Minnekort

- skriverminne
- flash-minne
- skrifter

Fastvarekort

- strekkode og skjemaer
- IPDS og SCS/TNe
- PrintCryption[™]
- PRESCRIBE

Annet internt tilleggsutstyr

- grensesnittkort med RS-232-seriellport
- grensesnittkort med 1284-B-parallellport
- MarkNet[™] N8000 Series interne printservere

Få tilgang til hovedkortet for å installere internt tilleggsutstyr

FORSIKTIG: Slå av skriveren, og trekk strømledningen ut av stikkontakten før du installerer internt tilleggsutstyr. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren.

Merk: Du trenger en stjerneskrutrekker når du skal gjøre dette.

- 1 Fjern dekselet og hovedkortet.
 - a Vri skruene på dekselet mot klokken, og fjern dem.



b Trekk forsiktig dekselet og hovedkortet bort fra skriveren, og fjern dem.



2 Bruk illustrasjonen nedenfor for å finne riktig kontakt.

Advarsel: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.



2 Kontakt for minnekort
3 Kontakt for intern printserver
4 Harddisk

Installere et minnekort

1

FORSIKTIG: Hvis du skal installere et minnekort etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter.

Advarsel: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.

Du kan kjøpe et minnekort (tilleggsutstyr) separat og koble det til hovedkortet. Slik installerer du minnekortet:

- **1** Få tilgang til hovedkortet.
- 2 Pakk ut minnekortet.

Merk: Ikke ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.

3 Åpne låseklipsene på minnekortkontakten.



4 Plasser innsnittene på minnekortet over kantene på kontakten.



1	Innsnitt
2	Kanter

- 5 Skyv minnekortet rett inn i kontakten til det klikker på plass.
- 6 Sett hovedkortet inn igjen.

Installere et flash-minnekort eller fastvarekort

Hovedkortet har to kontakter for flash-minnekort eller fastvarekort (tilleggsutstyr). Bare ett kort av hver type kan installeres, men kontaktene kan brukes om hverandre.

FORSIKTIG: Hvis du skal installere et minnekort etter at du har konfigurert skriveren, må du slå av skriveren og trekke strømledningen ut av stikkontakten før du fortsetter.

Advarsel: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.

- **1** Få tilgang til hovedkortet.
- 2 Pakk ut kortet.

Merk: Ikke ta på kontaktpunktene langs kanten av kortet.

3 Hold langs sidene på kortet, og juster pinnene på kortet etter hullene på hovedkortet.



Merk:

- Hele kortets kontaktlengde må berøre og stå parallelt med hovedkortet.
- Vær forsiktig så du ikke skader kontaktene.
- 5 Sett hovedkortet inn igjen.

Installere en intern printserver eller et portkort

FORSIKTIG: Slå av skriveren, og trekk strømledningen ut av stikkontakten før du installerer internt tilleggsutstyr. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut eventuelle ledninger som er koblet til skriveren.

Advarsel: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.

Merk: Du trenger en stjerneskrutrekker når du skal installere en intern printserver eller et portkort.

En intern printserver tillater tilkobling fra skriveren til *det lokale nettverket* (LAN). Et tilleggskort for port gir flere alternativer for å koble skriveren til en datamaskin eller en ekstern printserver.

- **1** Få tilgang til hovedkortet.
- 2 Pakk ut den interne printserveren eller portkortet.
- 3 Fjern metallplaten på hovedkortskuffen som dekker kontaktsporet, og ta vare på metallplaten.



4 Juster kontakten på den interne printserveren eller portkortet etter kontakten på hovedkortet.
 Merk: Kabelkontaktene på siden av tilleggskortet må gå gjennom åpningen i platen.



- **5** Skyv den interne printserveren eller portkortet ordentlig inn i kortkontakten på hovedkortet.
- 6 Sett en skrue i hullet på høyre side av kontaktsporet. Stram til skruen forsiktig for å feste kortet til hovedkortskuffen.



7 Sett hovedkortet inn igjen.

Sette hovedkortet inn igjen

Advarsel: De elektroniske komponentene på hovedkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på noe av metall på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på hovedkortet.

Merk: Du trenger en stjerneskrutrekker når du skal gjøre dette.

1 Sett hovedkortet forsiktig inn i skriveren igjen.



2 Sett dekselskruene tilbake, og skru dem med klokken.



3 Stram skruene godt til.

Koble til kabler

Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel eller en Ethernet-kabel. En USB-port krever en USB-kabel. Kontroller at USB-symbolet på kabelen stemmer med USB-symbolet på skriveren. Sett den riktige Ethernet-kabelen i Ethernet-porten.

Koble de to skannerkablene til skannerkontakten på baksiden av skriveren.



1	USB-port
2	Ethernet-port
3	Skannerkontakt
4	Skannerkontakt

Legge i papir og spesialpapir

Denne delen forklarer hvordan du legger i papir i skuffene for 520, 850 og 1150 ark samt flerbruksmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse og papirtype samt sammenkobling og frakobling av skuffer.

Angi papirstørrelse og papirtype

Innstillingen Paper Size (Papirstørrelse) angis av posisjonen til papirførerne i skuffen for alle skuffer bortsett fra flerbruksmateren. Innstillingen Paper Size (Papirstørrelse) for flerbruksmateren må angis manuelt. Standardinnstillingen for Paper Type (Papirtype) er Plain Paper (Vanlig papir). Innstillingen Paper Type (Papirtype) må angis manuelt for alle skuffer som ikke inneholder vanlig papir.

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på 🔜 på kontrollpanelet.
- 3 Trykk på Paper Menu (Papirmeny).
- 4 Trykk på Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type).
- 5 Trykk på skuffnummeret eller MP Feeder Size (Størrelse i FB-mater).
- 6 Trykk på 🕨 gjentatte ganger til den ønskede størrelsen vises.
- 7 Trykk på Submit (Send).

Legge i 520 arks skuffer

Kortsideutskrift (til papirstørrelsene A4 og Letter) og spesifisering av automatisk størrelsesregistrering (til papirstørrelsene A5 og Statement) er bare tilgjengelig for 520 arks skuffer.

Legge i 520 arks skuffer

Skriveren har en standard 520 arks skuff (skuff 1), og den kan ha én eller flere 520 arks skuffer som tilleggsutstyr. Alle 520 arks skuffer støtter de samme papirstørrelsene og -typene. Papir kan legges i skuffene i enten langsideeller kortsideretning.

1 Ta tak i håndtaket, og trekk skuffen ut.



2 Klem tappene på breddeføreren sammen slik det vises, og skyv breddeføreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.



3 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.



Merk: Bruk størrelsesindikatorene nederst i skuffen til å plassere førerne riktig.

4 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.



5 Legg i papirbunken slik at den anbefalte utskriftssiden vender opp. Legg i papiret i langsideretning eller kortsideretning slik det vises nedenfor:

Merk:

- Legg i papir som er større enn A4, i kortlengderetningen.
- Du må legge i papir i kortlengderetningen når du skal lage hefter, hvis det er montert en hefteferdiggjører (tilleggsutstyr).


- 6 Kontroller at papirførerne hviler mot kantene på papiret.
- 7 Plasser skuffen riktig, og sett den inn.



8 Hvis du legger en annen type papir i skuffen enn den som lå der sist, må du endre innstillingen for Papirtype for skuffen fra kontrollpanelet.

Bruke A5- eller Statement-størrelse

Skriverskuffene *kan ikke* skille mellom størrelsene A5 (148 x 210 mm) og Statement (140 x 216 mm) hvis begge størrelsene er lagt i skriverskuffene. Angi hvilken størrelse du vil at skriveren skal registrere, på menyen Size Sensing (Størrelsesregistrering). Legg *enten* papir av A5- eller Statement-størrelse i papirskuffene, men ikke begge.

Merk: Flerbruksmateren bruker ikke automatisk størrelsesregistrering og kan støtte utskriftsjobber med både A5og Statement-størrelse. Innstillingen for Size Sensing (Størrelsesregistrering) påvirker ikke innstillingene for flerbruksmateren.

- 1 Legg enten papir i A5- eller Statement-størrelse i en papirskuff.
- 2 Slå av skriveren.
- 3 Hold nede 2 og 6 mens du slår på skriveren.
- 4 Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftslinjen vises.

Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og konfigurasjonsmenyen vises.

- 5 Trykk på ▼ gjentatte ganger til Size Sensing (Størrelsesregistrering) vises.
- 6 Trykk på Size Sensing (Størrelsesregistrering).
- 7 Trykk på 🔻 gjentatte ganger til Statement/A5 vises.
- 8 Trykk på 🕨 gjentatte ganger til du finner riktig papirstørrelse.

- 9 Trykk på Submit (Send).
- 10 Trykk på Exit Config Menu (Avslutt konfig.meny).

Legge i 867 og 1133 arks skuffene

Selv om 867 arks skuffen og 1133 arks skuffen er forskjellige i utseende, støtter begge de samme papirstørrelsene og -typene og krever den samme metoden for å legge i papir. Følg disse instruksjonene når du legger papir i en av skuffene:

1 Grip håndtaket, og åpne skuffen.



2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.



3 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett inn kantene på en plan overflate.



4 Legg i papirbunken slik at den anbefalte utskriftssiden vender opp.



- 5 Kontroller at papirførerne hviler mot kantene på papiret.
- 6 Sett skuffen inn i skriveren.
- 7 Hvis du legger en annen type papir i skuffen enn den som lå der sist, må du endre innstillingen for Paper Type (Papirtype) for skuffen fra kontrollpanelet.

Bruke flerbruksmateren



1	Papirførere
2	Størrelsesindikatorer

3 Kapasitetsmarkør

- 1 Trekk ned flerbruksmaterskuffen.
- 2 Ta tak i forlengeren, og trekk den helt ut.



- **3** Klargjør papiret for ilegging.
 - Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett inn kantene på en plan overflate.



Hold transparenter i kantene, og luft dem. Rett inn kantene på en plan overflate.
 Merk: Pass på at du ikke berører utskriftssiden på transparentene. Vær forsiktig så du ikke riper dem opp.



• Bøy en bunke med konvolutter frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Rett inn kantene på en plan overflate.



- 4 Legg i papiret, og juster deretter papirførerne slik at de så vidt berører kantene på papirbunken.
 - Legg i papir av typen Letter, A4 og transparenter med den anbefalte utskriftssiden ned og langsiden av papiret først.



• Legg i papir av typen A3, A5, B4, Folio, Legal og Statement med den anbefalte utskriftssiden ned og kortsiden av papiret først.



Merk:

- Juster tilleggspapirføreren slik at den passer til papirstørrelsene SRA3 og 12 x 19.
- Du må ikke legge i så mye papir at bunken presser opp mot kapasitetsmarkøren.
- Legg i konvolutter med klaffesiden opp.

Advarsel: Bruk aldri konvolutter med frimerker, klips, klemmer, vinduer, foring eller selvklebende lim. Slike konvolutter kan forårsake alvorlig skade på skriveren.

Merk: Legg bare i én papirstørrelse og -type om gangen.

5 Kontroller at papiret er lagt så langt inn i flerbruksmateren som mulig, ved å skyve det forsiktig inn. Papiret bør ligge flatt i flerbruksmateren. Kontroller at papiret får plass i flerbruksmateren uten at det brettes eller krølles.



6 Angi papirstørrelsen og papirtypen fra kontrollpanelet.

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Universal Paper Size (Universalpapir) er en brukerdefinert innstilling som du kan bruke til å skrive ut på papirstørrelser som ikke finnes på skrivermenyene. Sett innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse) for den angitte skuffen til Universal når størrelsen du vil ha, ikke er tilgjengelig på menyen Paper Size (Papirstørrelse). Angi deretter alle følgende innstillinger for universalpapir for papiret du skal bruke:

- Units of measure (Måleenhet) (tommer eller millimeter)
- Portrait Height (Stående høyde) og Portrait Width (Stående bredde)
- Feed Direction (Materetning)

Merk: Den minstre størrelsen som støttes for universalpapir, er 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer), og den største er 305 x 483 mm (11,7 x 19 tommer).

Sette papirstørrelsen til Universal

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på < på startsiden.
- 3 Trykk på Paper Menu (Papirmeny).
- 4 Trykk på Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type).
- 5 Trykk på skuffnummeret eller MP Feeder Size (Størrelse i FB-mater).
- 6 Trykk på 🕨 gjentatte ganger til **Universal** vises.
- 7 Trykk på Submit (Send).

Sammenkobling og frakobling av skuffer

Koble sammen skuffer

Sammenkobling av skuffer er nyttig ved store utskriftsjobber eller for å skrive ut flere kopier. Når én sammenkoblet skuff er tom, trekkes papir inn fra den neste sammenkoblede skuffen. Når innstillingene for Paper Size (Papirstørrelse) og Paper Type (Papirtype) er like for alle skuffene, kobles skuffene automatisk sammen. Innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse) registreres automatisk i samsvar med posisjonen til papirførerne i hver skuff, unntatt i flerbruksmateren. Innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse). Innstillingen for Paper Type (Papirtype) må angis for alle skuffene på menyen Paper Size (Papirstørrelse). Innstillingen for Paper Type (Papirtype) og Paper Size (Papirstørrelse) er begge tilgjengelige på menyen Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type).

Frakobling av skuffer

Frakoblede skuffer har innstillinger som ikke er de samme som innstillingene til noen annen skuff.

Hvis du vil koble fra en skuff, må du endre følgende skuffinnstillinger slik at de ikke samsvarer med innstillingene til noen annen skuff:

 Paper Type (Papirtype) (for eksempel: Plain Paper (Vanlig papir), Letterhead (Brevpapir), Custom Type <x> (Tilpasset type <x>)

Papirtypenavnet beskriver papiregenskapene. Hvis navnet som best beskriver papiret, brukes av sammenkoblede skuffer, tildeler du et annet papirtypenavn til skuffen, for eksempel Custom Type <x> (Tilpasset type <x>), eller du kan definere et tilpasset navn.

• Paper Size (Papirstørrelse) (for eksempel letter, A4, statement)

Legg i en annen papirstørrelse for å endre innstillingen Paper Size (Papirstørrelse) for en skuff automatisk. Innstillingene for papirstørrelse for flerbruksmateren er ikke automatiske, de må angis manuelt fra menyen Paper Size (Papirstørrelse).

Advarsel: Tildel et papirtypenavn som nøyaktig beskriver papirtypen som er lagt i skuffen. Temperaturen på fikseringsenheten varierer avhengig av den angitte papirtypen. Det er ikke sikkert at papiret behandles riktig hvis du velger feil papirtype.

Endre et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>)

Du kan bruke EWS-serveren (Embedded Web Server) eller MarkVisionTM til å definere et annet navn enn Custom Type <x> (Tilpasset type <x>) for hver enkelt tilpasset papirtype som er lagt i. Når et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>) endres, vises det nye navnet på menyene i stedet for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>).

Slik endrer du et navn for Custom Type <x> (Tilpasset type <x>) fra EWS-serveren:

1 Åpne en webleser.

Merk: Datamaskinen må være koblet til det samme nettverket som skriveren.

- 2 Skriv inn IP-adressen til nettverksskriveren i adressefeltet (for eksempel 192.264.263.17).
- 3 Trykk på Enter.
- **4** Klikk på **Configuration** (Konfigurasjon) i navigeringspanelet på den første siden.
- 5 Klikk på Paper Menu (Papirmeny).
- 6 Klikk på Custom Name (Tilpasset navn).
- 7 Skriv inn et navn for papirtypen i en boks for Custom Name <x> (Tilpasset navn <x>).

Merk: Dette tilpassede navnet erstatter et navn på en tilpasset type <x> på menyene Custom Types (Tilpassede typer) og Paper Size/Type (Papirstørrelse/type).

8 Klikk på Submit (Send).

Submitting Selection (Sender valg) vises.

9 Klikk på Custom Types (Tilpassede typer).

Custom Types (Tilpassede typer) vises, etterfulgt av det tilpassede navnet.

- 10 Velg en innstilling for papirtype fra valglisten ved siden av det tilpassede navnet.
- 11 Klikk på submit (Send).

Submitting Selection (Sender valg) vises.

Tilordne et navn på en egendefinert papirtype

Tilordne et navn på en egendefinert papirtype til en skuff når du kobler skuffen til eller fra.

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at **Ready** (Klar) vises.
- 2 Trykk på 🚭 på kontrollpanelet.
- 3 Trykk på Paper Menu (Papirmeny).
- 4 Trykk på Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type).
- 5 Trykk på skuffnummeret eller MP Feeder Type (Type i FB-mater).
- 6 Trykk på 🕨 gjentatte ganger til Custom Type <x> (Tilpasset type <x>) eller et annet egendefinert navn vises.
- 7 Trykk på Submit (Send).

Retningslinjer for papir

Papiregenskaper

Papiregenskapene nedenfor påvirker utskriftskvalitet og pålitelighet. Ta hensyn til disse egenskapene når du vurderer nytt papir.

Vekt

Skriveren kan automatisk trekke inn smalbanepapir med en flatevekt fra 60 til 220 g/m². Papir med en flatevekt på under 60 g/m² er kanskje ikke stivt nok til å trekkes inn ordentlig og kan forårsake papirstopp. Du får best utskriftskvalitet med smalbanepapir med en flatevekt på 75 g/m². Hvis papiret er mindre enn 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer), anbefaler vi papir med en flatevekt på 90 g/m² eller mer.

Merk: Tosidig utskrift støttes bare for papir på 63 g/m²-170 g/m².

Krøll

Krøll er tendensen papiret har til å bli krøllet i kantene. En stor grad av krøll kan føre til problemer med inntrekkingen. Krøll kan oppstå etter at papiret har gått gjennom skriveren, der det utsettes for høye temperaturer. Hvis du oppbevarer papiret uten at det er pakket inn, i varme, fuktige, kalde eller tørre omgivelser, kan det bidra til at papiret krøller seg før det brukes til utskrift, og du risikerer problemer med inntrekkingen.

Glatthet

Papirets glatthet påvirker utskriftskvaliteten direkte. Hvis papiret er for grovt, festes ikke toneren skikkelig til papiret. Hvis papiret er for glatt, kan det føre til problemer med papirinntrekkingen og utskriftskvaliteten. Bruk alltid papir med mellom 100 og 300 Sheffield-punkter. En glatthet mellom 150 og 200 Sheffield-punkter gir den beste utskriftskvaliteten.

Fuktinnhold

Fuktmengden i papiret påvirker både utskriftskvaliteten og skriverens evne til å trekke inn papiret på riktig måte. La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det. Da utsettes ikke papiret for fuktighetsendringer som kan redusere kvaliteten.

Behandle papiret før utskrift ved å oppbevare det i originalemballasjen i det samme miljøet som skriveren i 24 til 48 timer før det skal brukes. La det ligge der i flere dager hvis miljøet som utskriftsmaterialet ble oppbevart eller transportert i, er svært ulikt skriverens miljø. Det kan også hende at tykt papir trenger en lengre behandlingsperiode.

Fiberretning

Fiberretningen viser til plasseringen av papirfibrene i et papirark. Papiret er enten *smalbane*, der fibrene løper langs papirets lengde, eller *bredbane*, der fibrene løper langs papirets bredde.

Vi anbefaler smalbanepapir for papir med en flatevekt på 60 til 135 g/m². For papir som er tyngre enn 135 g/m², anbefaler vi bredbanepapir.

Fiberinnhold

Kopipapir av høy kvalitet er som oftest fremstilt av 100 % kjemisk behandlet tremasse. Dette innholdet gir papiret høy stabilitet, som igjen resulterer i færre problemer med inntrekkingen og bedre utskriftskvalitet. Papir som inneholder fiber fra for eksempel bomull, kan ha negativ innvirkning på papirhåndteringen.

Papir som ikke kan brukes

Følgende papirtyper anbefales ikke for bruk i skriveren:

- Kjemisk behandlet papir som brukes til å kopiere uten karbonpapir, også kjent som karbonfritt papir, karbonfritt kopipapir (CCP) eller NCR-papir ("no carbon required").
- Fortrykt papir som er produsert med kjemikalier som kan smitte av i skriveren.
- Fortrykt papir som kan påvirkes av temperaturen i fikseringsenheten.
- Fortrykt papir som krever registrering (nøyaktig utskriftsplassering på siden) større enn ±2,3 mm (±0,09 tommer), som OCR-skjemaer (Optical Character Recognition).

I noen tilfeller kan du justere registreringen ved hjelp av et program, for å skrive ut på disse skjemaene.

- Bestrøket papir (utviskbart bankpostpapir), syntetisk papir, termisk (varmefølsomt) papir.
- Papir med ujevne kanter eller grov struktur, eller krøllet papir.
- Resirkulert papir som ikke kan brukes i henhold til EN12281:2002 (Europa).
- Papir som er lettere enn 60 g/m².
- Skjemaer eller dokumenter som består av flere deler.

Velge papir

Ved å bruke riktig papir kan du forhindre papirstopp og sikre problemfri utskrift.

Slik unngår du papirstopp og dårlig utskriftskvalitet:

- Bruk alltid nytt, feilfritt papir.
- Før du legger i papir, må du vite hva som er den anbefalte utskriftssiden på papiret. Denne informasjonen finner du vanligvis på emballasjen til papiret.
- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- *Ikke* bland flere papirstørrelser, -typer eller papir med forskjellig vekt i samme papirkilde. Det kan forårsake papirstopp.
- *Ikke* bruk bestrøket papir med mindre det er spesielt utviklet for elektrofotografisk utskrift.

Velge fortrykte skjemaer og brevpapir

Følg disse retningslinjene når du skal velge fortrykte skjemaer og brevpapir:

- Bruk smalbanepapir for papir som har en flatevekt på 60-90 g/m².
- Bruk bare skjemaer og brevpapir som er trykt i offset eller dyptrykk.
- Unngå papir med grov eller sterkt profilert overflate.

Bruk papir som er trykt med varmebestandig trykkfarge utviklet spesielt for bruk i kopieringsmaskiner. Trykkfargen må tåle temperaturer på opptil 230 °C uten å smelte eller avgi farlige gasser. Bruk trykkfarge som ikke blir påvirket av harpiksen i toneren. Oksidert eller oljebasert trykkfarge bør oppfylle disse kravene. Det kan hende at lateksbasert trykkfarge ikke oppfyller dem. Kontakt papirleverandøren hvis du er i tvil.

Fortrykt papir, for eksempel brevpapir, må tåle temperaturer på opptil 230 °C uten å smelte eller avgi farlige gasser.

Bruke resirkulert papir

Lexmark er et selskap som er opptatt av miljøet. Lexmark støtter derfor bruk av resirkulert papir produsert spesielt for bruk i laserskrivere (elektrofotografiske). I 1998 presenterte Lexmark en studie for amerikanske myndigheter som viste at det var like enkelt for skriveren å trekke inn resirkulert papir produsert av store papirfabrikker i USA, som papir som ikke var resirkulert. Det kan imidlertid ikke gis noen generell uttalelse om at *alt* resirkulert papir trekkes inn like bra.

Lexmark tester alltid skriverne med resirkulert papir (20–100 % resirkulert papir) samt en rekke ulike typer testpapir fra hele verden ved hjelp av kammertester for forskjellige temperatur- og fuktighetsforhold. Lexmark ser ingen grunn til å fraråde bruk av moderne resirkulert kontorpapir, og generelt sett gjelder disse retningslinjene for resirkulert papir.

- Lavt fuktinnhold (4-5 %)
- Egnet glatthet (100-200 Sheffield-enheter)
- Egnet ark-til-ark friksjon (0,4-0,6)
- Tilstrekkelig bøyemotstand i inntrekkingsretningen

Resirkulert papir, papir med lav vekt (<60 gm²) og/eller lav tykkelse (<0,1 mm), og papir med bredbane for skrivere med inntrekking i stående format (eller inntrekking av kortside) kan ha lavere bøyemotstand enn det som er nødvendig for pålitelig papirmating. Før du bruker disse papirtypene til laserutskrifter (elektrofotografisk) bør du rådføre deg med papirleverandøren. Husk at dette bare er generelle retningslinjer, og at papir som tilfredsstiller disse kravene, fortsatt kan forårsake problemer med papirinntrekkingen.

Bruke brevpapir

Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å finne ut om det brevpapiret du har valgt, kan brukes i laserskrivere.

Sideretningen er viktig når du skal skrive ut på brevpapir. Bruk delene nedenfor til å finne ut hvilken retning brevpapiret skal legges inn i hver papirkilde.

Legge inn brevpapir i flerbruksmateren



Merk: Legg brevpapiret med utskriftssiden ned i flerbruksmateren, med langsiden først.

Legge brevpapir i 520 arks skuffene

Langsideretning



Kortsideretning



Legge brevpapir i 867 arks skuffen



Legge brevpapir i 1133 arks skuffen



Bruke transparenter

Skriv ut prøver på transparentene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Ved utskrift på transparenter:

- Angi Transparent for Papirtype i MarkVision Professional, Egenskaper eller kontrollpanelet.
- Transparenter kan mates fra standardskuffen eller fra flerbruksmateren.
- Bruk transparenter som er laget spesielt for laserskrivere. Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å finne ut om transparentene du bruker, tåler temperaturer opptil på 230 °C uten å smelte, misfarges, smitte av eller avgi farlige gasser.

- Bruk transparenter som er 0,12–0,14 mm tykke eller veier 161–179 g/m². Utskriftskvalitet og varighet avhenger av hvilke transparenter du bruker.
- Unngå fingeravtrykk på transparentene for å hindre at det oppstår problemer med utskriftskvaliteten.
- Før du legger i transparentene, må du lufte dem slik at arkene ikke henger sammen.
- Vi anbefaler Lexmark-varenummer 12A8240 for transparenter i Letter-format.

Bruke konvolutter

Skriv ut prøver på konvoluttene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Ved utskrift på konvolutter:

- Angi aktuell verdi for Papirkilde på kontrollpanelet, basert på papirkilden som er i bruk. Velg Konvolutt for Papirtype fra MarkVision Professional, utskriftsegenskapene eller kontrollpanelet.
- Bruk konvolutter som er laget spesielt for laserskrivere. Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å
 forsikre deg om at konvoluttene tåler temperaturer opptil 230 °C uten å forsegles, krølles eller avgi skadelige
 gasser.
- Det beste resultatet oppnår du ved å bruke konvolutter som er laget av papir med en flatevekt på 90 g/m². Bruk konvolutter med en flatevekt på opptil 105 g/m² så lenge bomullsinnholdet er på 25 % eller mindre. Konvolutter av bomull må ikke veie mer enn 90 g/m².
- Bruk bare nye konvolutter.
- Du får best resultat og færrest papirstopp ved å bruke konvolutter som ikke
 - er for krøllet eller brettet
 - er sammenklebet eller skadet på noen måte
 - har vinduer, hull, perforeringer, utstansinger eller preget mønster
 - har metallklips, sløyfer eller klemmer
 - er utstyrt med stiv klaff som låses i en åpning i konvolutten
 - har påklistret frimerke
 - har utildekket lim eller klebeflate når klaffen er i forseglings- eller lukkeposisjon
 - har bøyde hjørner
 - har grov, bulkete eller ribbete overflate
- Juster breddeføreren slik at den passer til bredden på konvoluttene.

Merk: En kombinasjon av høy luftfuktighet (over 60 %) og den høye utskriftstemperaturen kan føre til at konvoluttene krølles eller forsegles.

Bruke etiketter

Prøv å skrive ut på etikettene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Hvis du vil vite mer om utskrift på, egenskaper til og design av etiketter, kan du se *Card Stock & Label Guide* (bare tilgjengelig på engelsk) på Lexmarks hjemmeside på **www.lexmark.com/publications**.

Ved utskrift på etiketter:

- Angi Etiketter for Papirtype i MarkVision Professional, Egenskaper eller kontrollpanelet.
- Bruk bare etikettark i Letter-, A4- eller Legal-format.
- Bruk etiketter som er laget spesielt for laserskrivere. Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å kontrollere at etikettene, utskriftsområdet og dekkark tåler temperaturer opptil 230 °C og trykk på opptil 25 psi uten å delamineres, lekke lim rundt kantene eller avgi skadelige gasser. Ikke bruk vinyletiketter.
- Ikke bruk etiketter med glatt bakside.

- Bruk hele, ubrukte etikettark. Delvis brukte ark kan føre til at etikettene løsner under utskriften og forårsaker papirstopp. Delvis brukte ark tilsmusser også skriveren og tonerkassetten med lim og kan føre til at garantiene for skriveren og tonerkassetten blir ugyldige.
- Du må ikke bruke etiketter med utildekket lim.
- Du må ikke skrive ut nærmere enn 1 mm fra etikettkanten, perforeringen eller utstansingen.
- Kontroller at det ikke er påført lim helt ut til kanten av arket. Vi anbefaler sonebelegging av limet minst 1 mm bort fra kantene. Lim tilsmusser skriveren og kan føre til at garantien blir ugyldig.
- Hvis det ikke er mulig å sonebelegge limet, bør du fjerne en 1,6 mm lang strimmel i forkant og bakkant og bruke et lim som ikke avgir gasser.
- Stående sideretning er det beste, spesielt ved utskrift av strekkoder.

Bruke kartong

Kartong er et tungt, ettlags utskriftsmateriale. Mange av kartongens variable egenskaper, deriblant fuktighetsinnhold, tykkelse og struktur, kan ha betydelig innvirkning på utskriftskvaliteten. Skriv ut prøver på kartongen som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Ved utskrift på kartong:

- Fra MarkVision Professional eller kontrollpanelet:
 - 1 Angi Card Stock (Kartong) for Paper Type (Papirtype).
 - 2 Velg en innstilling for Card Stock Texture (Kartongstruktur).
- Vær oppmerksom på at fortrykk, perforering og krølling i stor grad kan påvirke utskriftskvaliteten og forårsake papirstopp eller andre problemer med håndteringen av papiret.
- Forhør deg med produsenten eller leverandøren for å forsikre deg om at kartongen tåler temperaturer på opptil 230 °C uten å avgi skadelige gasser.
- Du må ikke bruke fortrykt kartong som er produsert med kjemikalier som kan tilsmusse skriveren. Fortrykking kan føre delvis flytende og flyktige stoffer inn i skriveren.
- Bruk smalbanekartong hvis det er mulig.

Oppbevare papir

Følg disse retningslinjene for oppbevaring av papir for å unngå papirstopp og ujevn utskriftskvalitet:

- Du oppnår best resultat hvis du oppbevarer papir et sted der temperaturen er 21 °C og den relative luftfuktigheten er 40 %. De fleste etikettprodusenter anbefaler at utskrift foregår et sted der temperaturen ligger mellom 18 til 24 °C med en relativ luftfuktighet mellom 40 og 60 %.
- Oppbevar papir i kartonger hvis mulig, og på paller eller i hyller i stedet for rett på gulvet.
- Oppbevar enkeltpakker på en flat overflate.
- Ikke sett noe oppå enkeltpakkene med papir.

Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

Den følgende tabellen gir informasjon om standard papirkilder og tilleggskilder og hvilke papirtyper de støtter.

Merk: Hvis du har en papirstørrelse som ikke er oppført i listen, kan du konfigurere en universalpapirstørrelse.

Hvis du vil ha informasjon om kartong og etiketter, kan du se Card Stock & Label Guide (bare tilgjengelig på engelsk).

Papirstørrelser som støttes av skriveren

Papirstørrelse	Mål	520 arks skuffer (standard eller valgfri)	Høykapasitetsmater	Flerbruksmater	Dupleksenhet
А3	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 tommer)	\checkmark	x	\checkmark	\checkmark
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A 5 ¹	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer)	\checkmark	x	\checkmark	х
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tommer)	x	x	\checkmark	\checkmark
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer)	\checkmark	x	\checkmark	\checkmark
JIS B4	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 tommer)	\checkmark	x	\checkmark	\checkmark
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)	√	x	\checkmark	\checkmark
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 tommer)	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Statement ¹	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tommer)	√	x	\checkmark	х
Tabloid	279 x 432 mm (11 x 17 tommer)	√	x	\checkmark	\checkmark
Universal	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer) opptil 305 x 483 mm (11,7 x 19 tommer) ²	x	x	√	\checkmark
7 3/4-konvolutt (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tommer)	x	x	\checkmark	x
B5-konvolutt	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 tommer)	x	x	\checkmark	x

¹ Skriveren kan ikke registrere papirstørrelsene A5 og Statement samtidig. Angi hvilken størrelse du vil at skriveren skal registrere, på menyen Size Sensing (Størrelsesregistrering). Denne innstillingen gjelder alle automatiske skuffer med unntak av flerbruksmateren. Flerbruksmateren kan støtte begge størrelsene.

² Målene gjelder bare for enkeltsidig utskrift. For tosidig utskrift er minimumsstørrelsen 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 tommer) og maksimumsstørrelsen 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).

Papirstørrelse	Mål	520 arks skuffer (standard eller valgfri)	Høykapasitetsmater	Flerbruksmater	Dupleksenhet
C5-konvolutt	162 x 229 mm (6,4 x 9 tommer)	x	X	\checkmark	x
9-konvolutt	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tommer)	x	x	\checkmark	x
10-konvolutt	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer)	x	x	\checkmark	x
DL-konvolutt	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 tommer)	x	x	\checkmark	x

¹ Skriveren kan ikke registrere papirstørrelsene A5 og Statement samtidig. Angi hvilken størrelse du vil at skriveren skal registrere, på menyen Size Sensing (Størrelsesregistrering). Denne innstillingen gjelder alle automatiske skuffer med unntak av flerbruksmateren. Flerbruksmateren kan støtte begge størrelsene.

² Målene gjelder bare for enkeltsidig utskrift. For tosidig utskrift er minimumsstørrelsen 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 tommer) og maksimumsstørrelsen 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer).

Papirstørrelser og -vekter som støttes av skriveren

Skrivermotoren støtter papirvekter på 60-220 g/m²). Dupleksenheten støtter papirvekter på 63-170 g/m²).

Papirtype	520 arks skuffer	Høykapasitetsmater	Flerbruksmater	Dupleksenhet
Vanlig papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Bankpostpapir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Brevpapir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Fortrykt papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Farget papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kartong	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Glanset papir	Х	x	\checkmark	x
Papiretiketter*	Х	x	\checkmark	\checkmark
Transparenter	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X
Konvolutter	X	x	\checkmark	x
*Vinyletiketter støttes ikke.				

Papirstørrelser og -vekter som støttes av ferdiggjøreren

Bruk denne tabellen til å finne mulige utskriftsmål for utskriftsjobber som bruker støttede papirtyper og -vekter. Papirkapasiteten for hver utskuff er oppført i parentes. Papirkapasitet beregnes basert på 75 g/m²-papir.

Papirtype	Vannrett transportenhet (50 ark)	Standardutskuff for ferdiggjører (500 ark)	Utskuff 1 (1500/3000 ark) [*]	Utskuff 2 (300 ark)
Vanlig papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Bankpostpapir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Brevpapir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Fortrykt papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Farget papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kartong	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Glanset papir	\checkmark	\checkmark	x	x
Etiketter	\checkmark	\checkmark	x	x
Transparenter	\checkmark	\checkmark	x	x
Konvolutter	\checkmark	x	x	x
*Utskuff 1 for hefteferdiggjøreren støtter 1500 ark. Utskuff 1 for standardferdiggjøreren støtter 3000 ark.				

Standardutskuffen for ferdiggjøreren og utskuff 1 støtter papirvekter på 60–220 g/m². Utskuff 2 (hefte) støtter papirvekter på 60–90 g/m² pluss en ekstra forside som veier opptil 220 g/m².

Ferdiggjøringsfunksjoner som støttes



1	Vannrett transportenhet
2	Standard utskuff for ferdiggjøring

3	Utskuff 1 for ferdiggjøring
4	Utskuff 2 for ferdiggjøring (hefte

Merk:

- Ferdiggjøreren som vises ovenfor, er hefteferdiggjøreren. Utskuff 2 er bare tilgjengelig når hefteferdiggjøreren er installert.
- All papirkapasitet er basert på papir på 75 g/m²).

Vannrett transportenhet

- Papirkapasiteten er 50 ark.
- Alternativer for ferdiggjøring støttes ikke i denne utskuffen.
- Konvolutter rutes hit.
- Universalpapir rutes hit når det er lenger enn 483 mm (19 tommer) eller kortere enn 148 mm (5,8 tommer).

Standard utskuff for ferdiggjøring

- Papirkapasiteten er 500 ark.
- Konvolutter og papir med størrelsen Executive støttes ikke i denne utskuffen.
- Alternativer for ferdiggjøring støttes ikke i denne utskuffen.

Utskuff 1

- Papirkapasiteten er 3000 ark når standardferdiggjøreren er installert.
- Papirkapasiteten er 1500 ark når hefteferdiggjøreren er installert.

Størrelse	Punch (Hulling) [*]	Offset (Forskyvning)	Single/double staple (Enkel/ dobbel stifting)	Double dual staple (Dobbel dobbelstifting)
А3	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A4	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A5	x	x	x	x
Executive	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x
Folio	X	\checkmark	\checkmark	x
JIS B4	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x
JIS B5	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x

Ferdiggjøringsfunksjoner for utskuff 1

^{*} For papirstørrelsen Universal må ferdiggjøringskanten være minst 229 mm (9 tommer) for hulling med tre hull og 254 mm (10 tommer) for hulling med fire hull.

Punch (Hulling) – innstillinger for hulling med to, tre eller fire hull.

Single staple (Enkel stifting) - én stift.

Double staple (Dobbel stifting) – to stifter.

Double dual staple (Dobbel dobbelstifting) – to sett med to stifter. Denne innstillingen støttes bare for bredder mellom 203 mm (8 tommer) og 297 mm (11,7 tommer) med lengder mellom 182 mm (7,2 tommer) og 432 mm (17 tommer).

Størrelse	Punch (Hulling) [*]	Offset (Forskyvning)	Single/double staple (Enkel/ dobbel stifting)	Double dual staple (Dobbel dobbelstifting)
Legal	x	\checkmark	\checkmark	x
Letter	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Statement	х	x	x	\checkmark
Tabloid	\checkmark	\checkmark	\checkmark	x
Universal	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Konvolutter (hvilken som helst størrelse)	x	x	x	X

* For papirstørrelsen Universal må ferdiggjøringskanten være minst 229 mm (9 tommer) for hulling med tre hull og 254 mm (10 tommer) for hulling med fire hull.

Punch (Hulling) – innstillinger for hulling med to, tre eller fire hull.

Single staple (Enkel stifting) – én stift.

Double staple (Dobbel stifting) – to stifter.

Double dual staple (Dobbel dobbelstifting) – to sett med to stifter. Denne innstillingen støttes bare for bredder mellom 203 mm (8 tommer) og 297 mm (11,7 tommer) med lengder mellom 182 mm (7,2 tommer) og 432 mm (17 tommer).

Utskuff 2 (hefte)

Utskuff 2 er bare tilgjengelig når hefteferdiggjøreren er installert. Papirkapasiteten for utskuff 2 (hefte) er 300 ark eller 20 sett med hefter på 15 ark.

Ferdiggjøringsfunksjoner for utskuff 2

Størrelse	Bi fold (Enkeltbretting)	Booklet fold (Heftebretting)	Saddle staple (Ryggstifting)
А3	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A4 (bare SEF)	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A5	x	x	x
Executive	x	X	X
Folio	\checkmark	\checkmark	\checkmark
JIS B4	\checkmark	\checkmark	\checkmark
JIS B5	x	x	x
Legal	\checkmark	\checkmark	\checkmark

SEF – papiret legges inn i kortsideretningen. Kortsiden av papiret kommer først inn i skriveren.

Bi fold (Enkeltbretting) – hver side brettes for seg og stables separat.

Booklet fold (Heftebretting) – en jobb med flere sider brettes langs midten til et enkelt hefte.

Saddle staple (Ryggstifting) – en utskriftsjobb for hefte stiftes langs midtbretten.

Størrelse	Bi fold (Enkeltbretting)	Booklet fold (Heftebretting)	Saddle staple (Ryggstifting)	
Letter (bare SEF)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Statement	x	X	x	
Tabloid	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Universal	x	X	X	
Konvolutter (hvilken som helst størrelse)	X	x	x	
 SEF – papiret legges inn i kortsideretningen. Kortsiden av papiret kommer først inn i skriveren. Bi fold (Enkeltbretting) – hver side brettes for seg og stables separat. Booklet fold (Heftebretting) – en jobb med flere sider brettes langs midten til et enkelt hefte. 				

Saddle staple (Ryggstifting) – en utskriftsjobb for hefte stiftes langs midtbretten.

Kopiere



Kopiere

Lage en rask kopi

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på 💿 på kontrollpanelet.

Merk: Hvis det er installert en LDSS-profil, kan det hende at det vises en feilmelding når du prøver å lage en rask kopi. Kontakt systemansvarlig for å få tilgang.

4 Hvis du la dokumentet på skannerglassplaten, kan du trykke på Finish the Job (Fullfør jobben) hvis du er ferdig.

Kopiere ved hjelp av den automatiske dokumentmateren

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- **3** Trykk på **Copy** (Kopier) på startsiden, eller bruk tastaturet til å angi antall sider.

Kopieringsskjermbildet vises.

- 4 Endre kopieringsinnstillingene etter behov.
- 5 Trykk på Copy It (Kopier).

Kopiere ved hjelp av skannerglassplaten (planskanner)

- 1 Legg et originaldokument med utskriftssiden ned i det øvre venstre hjørnet på skannerglassplaten.
- 2 Trykk på **Copy** (Kopier) på startsiden, eller bruk tastaturet til å angi antall sider. Kopieringsskjermbildet vises.
- **3** Endre kopieringsinnstillingene etter behov.
- 4 Trykk på Copy It (Kopier).
- 5 Legg det neste dokumentet på skannerglassplaten, og trykk deretter på Scan Next (Skann neste) hvis du skal skanne flere sider, eller trykk på Finish the Job (Fullfør jobben) hvis du er ferdig.

Når du trykker på Finish the Job (Fullfør jobben), går skriveren tilbake til kopieringsskjermbildet.

Kopiere fotografier

- 1 Legg et fotografi øverst i venstre hjørne på skannerglassplaten (planskanneren), med utskriftssiden ned.
- 2 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 3 Trykk på Options (Alternativer).
- 4 Trykk på Content (Innhold).
- 5 Trykk på Photograph (Fotografi).
- 6 Trykk på Copy It (Kopier).
- 7 Trykk på Scan Next (Skann neste) eller Done (Ferdig).

Kopiere på spesialpapir

Lage transparenter

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Copy from (Kopier fra), og angi deretter størrelsen på originaldokumentet.
- 5 Trykk på Copy to (Kopier til), og trykk deretter på den skuffen som inneholder transparenter, eller trykk på Multipurpose Feeder (Flerbruksmater), og legg i transparenter i flerbruksmateren.
- 6 Trykk på Copy It (Kopier)

Kopiere til brevpapir

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Copy from (Kopier fra), og angi deretter størrelsen på originaldokumentet.
- 5 Trykk på Copy to (Kopier til), og trykk deretter på den skuffen som inneholder brevpapir.

Merk: Hvis du ikke finner Letterhead (Brevpapir) som et valg, kan du legge brevpapir i flerbruksmateren og deretter trykke på Multipurpose Feeder (Flerbruksmater).

6 Trykk på Copy It (Kopier)

Tilpasse kopieringsinnstillinger

Kopiere fra en størrelse til en annen

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Copy from (Kopier fra), og angi størrelsen på originaldokumentet.
- 5 Trykk på Copy to (Kopier til), og velg kopistørrelsen.

Merk: Hvis du velger en annen papirstørrelse enn størrelsen for Copy from (Kopier fra), skalerer skriveren størrelsen automatisk.

6 Trykk på Copy It (Kopier)

Kopiere med papir fra en valgt skuff

Under kopieringen kan du velge skuffen som inneholder papirtypen du vil bruke. Hvis du for eksempel har lagt et spesielt utskriftsmateriale i flerbruksmateren og vil kopiere på det utskriftsmaterialet, må du gjøre følgende:

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Copy from (Kopier fra), og angi deretter størrelsen på originaldokumentet.

- 5 Trykk på **Copy to** (Kopier til), og trykk deretter på Manual Feeder (Manuell mating) eller skuffen som inneholder utskriftsmaterialet du vil bruke.
- 6 Trykk på Copy It (Kopier).

Kopiere et dokument som inneholder blandede papirstørrelser

Bruk den automatiske dokumentmateren hvis du skal kopiere et originaldokument som inneholder blandede papirstørrelser. Avhengig av hvilken papirstørrelse som er lagt i og innstillingene Copy to (Kopier til) og Copy from (Kopier fra), vil hver enkelt kopi bli skrevet ut på forskjellige papirstørrelser (Eksempel 1) eller skalert slik at den tilpasses én papirstørrelse (Eksempel 2).

Eksempel 1: Kopiere til blandede papirstørrelser

I den ene av skriverens to papirskuffer er det ilagt papir i Letter-størrelse, og i den andre skuffen er det lagt i papir i Legal-størrelse. Et dokument der sidene er i Letter- og Legal-størrelse, skal kopieres.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Copy from (Kopier fra) og deretter Mixed Sizes (Blandede størrelser).
- 5 Trykk på Copy to (Kopier til) og deretter Auto Size Match (Automatisk størrelsestilpasning).
- 6 Trykk på Copy It (Kopier).

De blandede papirstørrelsene identifiseres under skanningen. Kopiene skrives ut på de samme blandede papirstørrelsene som de som er i originaldokumentet.

Eksempel 2: Kopiere til én enkelt papirstørrelse

Det er lagt i papir i Letter-størrelse i den ene skuffen i skriveren. Et dokument der sidene er i Letter- og Legal-størrelse, skal kopieres.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Copy from (Kopier fra) og deretter Mixed Letter/Legal (Blandet Letter/Legal).
- 5 Trykk på Copy to (Kopier til) og deretter Letter.
- 6 Trykk på Copy It (Kopier).

De blandede papirstørrelsene identifiseres under skanningen, og sidene i Legal-størrelse skaleres slik for utskrift ut på papir i Letter-størrelse.

Kopiere på begge sider av arket (tosidig utskrift)

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Under Sides (Duplex) (Sider (tosidig)) trykker du på knappen som ser ut slik du vil at den tosidige utskriften skal se ut.

Det første tallet representerer antall sider i originaldokumentene. Det andre tallet representerer antall sider i kopien. Velg for eksempel 1-sided to 2-sided (Enkeltsidig til tosidig) hvis originaldokumentet er enkeltsidig og du vil ha tosidige kopier.

5 Trykk på Copy It (Kopier).

Forminske eller forstørre kopier

Kopier kan forminskes til 25 % eller forstørres til 400 % av størrelsen på originaldokumentet. Standardinnstillingen for Scale (Skalering) er Auto (Automatisk). Hvis du setter Scale (Skalering) til Auto (Automatisk), skaleres innholdet i originaldokumentet slik at det får plass på arket som du kopierer på.

Slik forminsker eller forstørrer du en kopi:

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på 📂 eller <</td>for å forstørre eller forminske utskriften i området Scale (Skalering).

Hvis du trykker på Copy to (Kopier til) eller Copy from (Kopier fra) etter at du har angitt Scale (Skalering) manuelt, endres skaleringsverdien tilbake til Auto (Automatisk).

5 Trykk på Copy It (Kopier).

Justere kopikvaliteten

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Options (Alternativer).
- 5 Trykk på Content (Innhold).

- 6 Trykk på knappen som er mest aktuell for det du skal kopiere:
 - Text (Tekst) Brukes for originaldokumenter som hovedsakelig består av tekst eller strekbilder.
 - Text/Photo (Tekst/foto) Brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder.
 - Photograph (Fotografier) Brukes når originaldokumentet er et førsteklasses fotografi eller en blekkutskrift.
 - **Printed Image** (Trykt bilde) Brukes når du kopierer fotografier med halvtoner, grafikk i dokumenter fra en laserskriver, eller sider fra et blad eller en avis som hovedsakelig består av bilder.

7 Trykk på Copy It (Kopier)

Sortere kopier

Hvis du vil skrive ut flere kopier av et dokument, kan du velge å skrive ut hver kopi som et sett (sortert) eller å skrive ut kopiene i grupper med sider (ikke sortert).



Standardinnstillingen til Collate (Sorter) er On (På). Hvis du ikke vil sortere kopiene, kan du deaktivere innstillingen.

Slå av sorteringen:

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Bruk tastaturet til å angi antall kopier.
- 5 Trykk på Off (Av) hvis du ikke vil sortere kopiene.
- 6 Trykk på Copy It (Kopier)

Legge skilleark mellom kopiene

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Options (Alternativer).
- 5 Trykk på Separator Sheets (Skilleark).

Merk: Collation (Sortering) må være On (På) for at det skal legges skilleark mellom kopier. Hvis Collation (Sortering) er Off (Av), vil skillearkene bli lagt til helt til sist i utskriftsjobben.

- 6 Velg ett av følgende:
 - Between pages (Mellom sider)
 - Between copies (Mellom kopier)
 - Between jobs (Mellom jobber)
- 7 Trykk på Done (Ferdig).
- 8 Trykk på Copy It (Kopier).

Kopiere flere sider til et enkeltark

Hvis du vil spare papir, kan du kopiere to eller fire etterfølgende sider i et flersidig dokument til et enkeltark med papir.

Merk:

- Innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse) må være Letter, Legal, A4 eller B5 JIS.
- Innstillingen for Copy Size (Kopieringsstørrelse) må være 100 %.
- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Velg en innstilling for tosidig utskrift.
- 5 Trykk på Options (Alternativer).
- 6 Trykk på Paper Saver (Papirsparer).
- 7 Velg utskriftstype.

Hvis du for eksempel har fire originaldokumenter i stående retning som du vil kopiere på samme side av et ark, må du trykke på **4 on 1 Portrait** (4 på 1 stående).

- 8 Trykk på Print Page Borders (Skriv ut sideramme) hvis du vil at det skal tegnes en kantlinje på hver side på kopiene.
- 9 Trykk på Done (Ferdig).
- **10** Trykk på **Copy It** (Kopier).

Opprette en egendefinert jobb (jobbversjon)

Den egendefinerte jobben eller jobbversjonen brukes for å kombinere ett eller flere sett med originaldokumenter til én kopieringsjobb. Hvert sett kan skannes med forskjellige jobbparametere. Når en kopieringsjobb er sendt og Custom Job (Egendefinert jobb) er aktivert, skanner skanneren det første settet med originaldokumenter ved hjelp av de oppgitte parameterne. Deretter skanner den det neste settet med de samme eller forskjellige parametere.

Definisjonen på et sett avhenger av skannerkilden:

- Hvis du skanner et dokument på skannerglassplaten, består et sett av én side.
- Hvis du skanner flere sider med den automatiske dokumentmateren, består et sett av alle skannede sider til den automatiske dokumentmateren er tom.
- Hvis du skanner én side med den automatiske dokumentmateren, består et sett av én side.

For eksempel:

- 1 Legg et originaldokument i den automatiske dokumentmateren med utskriftssiden opp og kortsiden først.
- 2 Juster papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Options (Alternativer).
- 5 Trykk på Custom Job (Egendefinert jobb).
- 6 Trykk på On (På).
- 7 Trykk på Done (Ferdig).
- 8 Trykk på Copy It (Kopier).

Skanneskjermbildet vises når slutten av et sett nås.

9 Legg det neste dokumentet med utskriftssiden opp og kortenden først inn i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten, og trykk deretter på Scan the Automatic Document Feeder (Skann den automatiske dokumentmateren) eller Scan the flatbed (Skann planskanneren).

Merk: Endre jobbinnstillingene om nødvendig.

10 Hvis du har flere dokumenter å skanne, må du legge det neste dokumentet med utskriftssiden opp og kortenden først inn i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten, og deretter trykke på Scan the Automatic Document Feeder (Skann den automatiske dokumentmateren) eller Scan the flatbed (Skann planskanneren). Hvis ikke kan du trykke på Finish the job (Fullfør jobben).

Job interrupt (Avbryt jobb)

Job interrupt (Avbryt jobb) lager et opphold i den gjeldende utskriftsjobben og lar deg skrive ut kopier.

Merk: Innstillingen Job Interrupt (Avbryt jobb) må være satt til On (På) for at funksjonen skal virke.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på 💿 på kontrollpanelet.

Merk: Hvis det er installert en LDSS-profil, kan det hende at det vises en feilmelding når du prøver å lage en rask kopi. Kontakt systemansvarlig for å få tilgang.

4 Hvis du la dokumentet på skannerglassplaten, kan du trykke på Finish the Job (Fullfør jobben) hvis du er ferdig.

Legge informasjon på kopier

Plassere datoen og klokkeslettet øverst på hver side

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Options (Alternativer).
- 5 Trykk på Date/Time Stamp (Dato/klokkeslett).
- 6 Trykk på On (På).
- 7 Trykk på Done (Ferdig).
- 8 Trykk på Copy It (Kopier).

Plassere en overliggende melding på hver side

Det er mulig å plassere en overliggende melding på hver side. Meldingsteksten er enten Urgent (Viktig), Confidential (Konfidensielt), Copy (Kopi) eller Draft (Utkast). Slik plasserer du en melding over kopiene:

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Copy (Kopier) på startsiden.
- 4 Trykk på Options (Alternativer).
- 5 Trykk på Overlay (Overliggende).
- 6 Trykk på knappen som inneholder den overligggende meldingen du vil bruke.
- 7 Trykk på Done (Ferdig).
- 8 Trykk på Copy It (Kopier).

Avbryte en kopieringsjobb

Avbryte en kopieringsjobb når dokumentet er i den automatiske dokumentmateren

Skanneskjermen vises når den automatiske dokumentmateren begynner å behandle et dokument. Hvis du vil avbryte en kopieringsjobb, kan du trykke på **Cancel Job** (Avbryt jobb) på berøringsskjermen.

Skjermbildet Canceling scan job (Avbryter skannejobb) vises. Den automatiske dokumentmateren fjerner alle sidene i materen, og avbryter jobben.

Avbryte en kopieringsjobb mens du kopierer sider fra skannerglassplaten

Trykk på **Cancel Job** (Avbryt jobb) på berøringsskjermen.

Skjermbildet Canceling scan job (Avbryter skannejobb) vises. Når jobben er avbrutt, vises kopiskjermen.

Avbryte en kopieringsjobb mens sidene skrives ut

- 1 Trykk på Cancel Job (Avbryt jobb) på berøringsskjermen, eller trykk på 😣 på det numeriske tastaturet.
- 2 Trykk på jobben du vil avbryte.
- 3 Trykk på Delete Selected Jobs (Slett valgte jobber).

Resten av utskriftsjobben avbrytes. Startsiden vises.

Forstå kopiskjermbildene og -alternativene

Copy from (Kopier fra)

Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan angi størrelsen på dokumentene du skal kopiere.

- Trykk på en papirstørrelsesknapp for å bruke den i innstillingen for Copy from (Kopier fra). Kopiskjermen viser den nye innstillingen.
- Når Copy from (Kopier fra) er Mixed Sizes (Blandet størrelse), kan du kopiere et originaldokument som inneholder forskjellige papirstørrelser (Letter og Legal).
- Når Copy from (Kopier fra) er Auto Size Sense (Automatisk registrering av størrelse), bestemmer skanneren automatisk størrelsen på originaldokumentet.

Copy to (Kopier til)

Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan angi papirstørrelsen og -typen som kopiene dine skal trykkes på.

- Trykk på en papirstørrelsesknapp for å velge den som innstillingen Copy to (Kopier til). Kopiskjermen viser den nye innstillingen.
- Hvis størrelsesinnstillingene for Copy from (Kopier fra) og Copy to (Kopier til) er forskjellige, justerer skriveren skaleringsinnstillingen automatisk slik at den tilpasser forskjellen.
- Hvis papirstørrelsen eller -typen som du vil kopiere til, ikke er lagt i en av skuffene, trykker du på **Manual Feeder** (Manuell mater) og sender papiret manuelt gjennom flerbruksmateren.
- Når Copy to (Kopier til) er satt til innstillingen Auto Size Match (Automatisk størrelsestilpasning), stemmer hver kopi overens med størrelsen til originaldokumentet. Hvis det ikke er en samsvarende papirstørrelse i noen av skuffene, skalerer skriveren hver kopi til å passe det innlastede papiret.

Scale (Skalering)

Med dette alternativet kan du opprette et bilde av kopien som skaleres proporsjonalt fra 25 % til 400 %. Du kan også angi at skaleringen skal utføres automatisk.

- Når du vil kopiere fra én papirstørrelse til en annen, for eksempel fra Legal til Letter, og angir papirinnstillingene i Copy from (Kopier fra) og Copy to (Kopier til) endres automatisk skaleringen slik at all informasjonen i originaldokumentet, kommer med på kopien.
- Trykk på < for å redusere verdien med 1 %; trykk på 📂 for å øke verdien med 1 %.
- Hold fingeren på pilen for å øke verdien sammenhengende.
- Hold fingeren på pilen i to sekunder for å øke hastigheten på endringen.

Darkness (Mørkhet)

Dette alternativet justerer hvor lyse eller mørke kopiene blir i forhold til originaldokumentet.

Color (Farge)

Når du trykker på knappen Color (Farge), angir du at skriveren skal kopiere originaldokumentet i farger.

Photo (Foto)

Når du trykker på knappen Photo (Foto), angir du at skriveren skal legge mer vekt på skyggelegging of fargetoner.

Merk: Hvis du skal kopiere et fargebilde, må du kontrollere at knappen Photo (Foto) er valgt.

Sides (Duplex) (Sider (tosidig))

Bruk dette alternativet for å velge innstillinger for tosidig utskrift. Du kan skrive ut kopier på én eller to sider, lage tosidige kopier (tosidig) av tosidige originaldokumenter, lage tosidige kopier av ensidige originaldokumenter, eller lage enkeltsidige kopier av tosidige originaldokumenter.

Merk: For tosidig utskrift må det være en dupleksenhet koblet til skriveren.

Collate (Sorter)

Dette alternativet legger sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier av dokumentet. Standardinnstillingen for Collate (Sorter) er On (På). Sidene skrives ut i rekkefølgen (1, 2, 3) (1, 2, 3) (1, 2, 3). Hvis du vil at alle kopiene av en side skal skrives ut sammen, kan du slå av Collate (Sorter), og kopiene skrives ut i rekkefølgen (1, 1, 1) (2, 2, 2) (3, 3, 3).

Options (Alternativer)

Når du trykker på knappen Options (Alternativer), åpnes det et skjermbilde der du kan endre innstillingene for Paper Saver (Papirsparer), Advanced Imaging (Avansert bilde), Separator Sheets (Skilleark), Margin Shift (Margskift), Edge Erase (Kantradering), Date/Time Stamp (Dato/klokkeslett), Overlay (Overliggende), Content (Innhold) og Advanced Duplex (Avansert tosidig).

Paper Saver (Papirsparer)

Med dette alternativet kan du skrive ut to eller flere sider av et originaldokument på den samme siden. Paper Saver (Papirsparer) kalles også N-up printing (Nedskalering). N står for antall. 2-up (2-opp) er for eksempel utskrift av to dokumentsider på en enkeltside, og 4-up (4-opp) er utskrift av fire dokumentsider på en enkeltside. Hvis du trykker på Print Page Borders (Skriv ut sideramme), blir rammene på originaldokumentsidene på utskriftsarket lagt til eller fjernet.

Create Booklet (Lag hefte)

Med dette alternativet lages en sekvens av de sorterte utskriftene som, når de brettes, eller brettes og stiftes, utgjør et hefte der sidene er halvparten så store som i originaldokumentet og sortert i riktig rekkefølge.

Merk: Hvis du vil bruke Create Booklet (Lag hefte), må en dupleksenhet være koblet til skriveren.

Advanced Imaging (Avansert bilde)

Med dette alternativet kan du justere Background Removal (Fjerne bakgrunn), Contrast (Kontrast), Shadow Detail (Skyggedetalj), Scan Edge to Edge (Skann kant til kant), Color Balance (Fargebalanse) og Mirror Image (Speilvend bilde) før du kopierer dokumentet.

Custom Job (Job Build) (Egendefinert jobb (jobbversjon))

Med dette alternativet kombineres flere skannejobber i én jobb.

Separator Sheets (Skilleark)

Med dette alternativet plasseres et blankt ark mellom kopier, sider og utskriftsjobber. Skillearkene kan hentes fra en skuff som inneholder en papirtype eller farge som er forskjellig fra papiret som kopiene skrives ut på.

Margin Shift (Margskift)

Med dette alternativet økes størrelsen på margen med en gitt avstand. Dette kan være nyttig når du skal legge til plass for innbinding eller hulling. Bruk pilene for å øke eller redusere margen. Hvis den ekstra margen er for stor, blir kopien beskåret.

Edge Erase (Kantradering)

Med dette alternativet kan du fjerne flekker eller informasjon rundt kantene på dokumentet. Du kan velge å fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Edge Erase (Kantradering) fjerner alt fra det angitte området, og ingenting skrives ut på den delen av papiret.

Date/Time Stamp (Dato/klokkeslett)

Med dette alternativet kan du aktivere Date/Time Stamp (Dato/klokkeslett) og skrive ut datoen og klokkeslettet øverst på alle sidene.

Overlay (Overliggende)

Med dette alternativet kan du opprette et vannmerke (eller melding) som legges over innholdet på kopien. Du kan velge mellom Urgent (Viktig), Confidential (Konfidensielt), Copy (Kopi) eller Draft (Utkast). Ordet du velger, vises svakt med store bokstaver på tvers av siden.

Merk: Et egendefinert overlegg kan lages av systemansvarlig. Når det er laget et egendefinert overlegg, vises det en knapp med et ikon for det overlegget.

Content (Innhold)

Med dette alternativet forbedres kopikvaliteten. Velg mellom Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto), Photograph (Fotografi) eller Printed Image (Trykt bilde).

- **Text** (Tekst) bruk denne innstillingen når du kopierer originaldokumenter som hovedsakelig består av tekst eller strekbilder.
- **Text/Photo** (Tekst/bilde) bruk denne innstillingen når du kopierer originaldokumenter som er en blanding av tekst og grafikk eller bilder.
- **Photograph** (Fotografi) bruk denne innstillingen når du kopierer et originaldokument som er et fotografi med høy kvalitet eller en blekkutskrift.
- **Printed Image** (Trykt bilde) bruk denne innstillingen når du kopierer fotografier med halvtoner, dokumenter som er skrevet ut på en laserskriver, eller sider fra et blad eller en avis.
- Color (Farge) bruk denne innstillingen til å kopiere originaldokumentet i farger.
- Gray (Grå) bruk denne innstillingen til å kopiere originaldokumentet i gråtoner.

Advanced Duplex (Avansert tosidig)

Dette alternativet angir om dokumenter skal være enkeltsidige eller dobbeltsidige, hvilken retning originaldokumentene har, og hvordan dokumentene skal bindes inn.

Forbedre kopikvalitet

Spørsmål	Tips
Når bør jeg bruke Text-modus (Tekst)?	 Bruk tekstmodus når hovedmålet med kopieringen er å bevare teksten, og det ikke er viktig å bevare bilder fra originaldokumentet.
	 Tekstmodus anbefales for kvitteringer, blåkopier av skjemaer og andre dokumenter som bare inneholder tekst eller illustrasjoner i form av tynne linjer.

Spørsmål	Tips
Når bør jeg bruke Text/Photo-modus (Tekst/foto)?	 Bruk tekst/foto-modus når du kopierer et originaldokument som inneholder både tekst og illustrasjoner.
	 Text/Photo-modus (Tekst/foto) anbefales for bladartikler, bedriftsgrafikk og brosjyrer.
Når bør jeg bruke Printed Image-modus (Utskrevet bilde)?	Bruk Printed Image-modus (Utskrevet bilde) når du kopierer fotografier med halvtoner, grafikk i dokumenter fra en laserskriver eller sider fra et blad eller en avis.
Når bør jeg bruke Photograph-modus (Fotografi)?	Bruk Photograph-modus (Fotografi) når originaldokumentet er et førsteklasses fotografi eller en blekkutskrift.

Sende via e-post



Du kan bruke skriveren til å sende skannede dokumenter til én eller flere mottakere via e-post. Det er fire måter å sende en e-post fra skriveren på. Du kan skrive inn e-postadressen, bruke et hurtignummer, bruke adresseboken eller bruke en profil.

Gjøre klar til å sende e-post

Konfigurere e-postfunksjonen

For at e-postfunksjonen skal fungere, må den slås på i skriverkonfigurasjonen, og det må være angitt en gyldig IPadresse eller gateway-adresse for den. Slik konfigurerer du e-postfunksjonen:

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på E-mail/FTP Settings (E-post-/FTP-innstillinger).
- 5 Klikk på E-mail Server Setup (Oppsett av E-postserver).
- 6 Fyll ut feltene med de riktige opplysningene.
- 7 Klikk på Submit (Send).

Konfigurere adresseboken

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på E-mail/FTP Settings (E-post-/FTP-innstillinger).

- 5 Klikk på Manage E-mail Shortcuts (Administrer e-postsnarveier).
- 6 Fyll ut feltene med de riktige opplysningene.
- 7 Klikk på Submit (Send).

Opprette en e-postsnarvei

Lage en e-postsnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Manage Destinations (Måladministrasjon).

Merk: Du kan bli bedt om å angi et passord. Hvis du ikke har en ID eller et passord, kan du få dette fra systemansvarlig.

- 5 Klikk på E-mail Destination Setup (Oppsett for e-postmottakere).
- 6 Skriv inn et unikt navn på mottakeren, og angi e-postadressen.

Merk: Hvis du angir flere adresser, skiller du hver adresse med et komma (,).

- 7 Velg skanneinnstillingene (Format, Content (Innhold), Color (Farge) og Resolution (Oppløsning)).
- 8 Angi et hurtignummer, og klikk deretter på Add (Legg til).

Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, vil du bli bedt om å velge et annet nummer.

Lage en e-postsnarvei ved hjelp av berøringsskjermen

- 1 Trykk på E-mail (E-post) på startsiden.
- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse.

Trykk på **Next address** (Neste adresse), og angi den neste mottakerens e-postadresse for å opprette en gruppe av mottakere.

- 3 Trykk på Save as Shortcut (Lagre som snarvei).
- 4 Skriv inn et unikt navn på snarveien.
- 5 Bekreft at navnet og nummeret på snarveien er riktig, og trykk på OK.

Hvis navnet eller nummeret er feil, må du trykke på Cancel (Avbryt) og angi informasjonen på nytt.

Sende et dokument med e-post

Sende e-post ved hjelp av tastaturet

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- 3 Trykk på E-mail (E-post) på startsiden.
- 4 Skriv inn e-postadressen eller hurtignummeret.

Hvis du vil legge til flere mottakere, kan du trykke på **Next Address** (Neste adresse) og skrive inn e-postadressen eller hurtignummeret du vil legge til.

5 Trykk på E-mail It (Send via e-post).

Sende en e-post ved hjelp av et hurtignummer

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lager snarveier, kan du se delen om snarveier i dette kapittelet.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på #, og angi mottakerens hurtignummer.

Hvis du vil legge til flere mottakere, kan du trykke på **Next Address** (Neste adresse) og skrive inn e-postadressen eller hurtignummeret du vil legge til.

4 Trykk på E-mail It (Send e-post).

Sende e-post ved hjelp av adresseboken

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på E-mail (E-post) på startsiden.
- 4 Trykk på Search Address Book (Søk i adressebok).
- 5 Skriv inn navnet eller en del av navnet du søker etter, og trykk deretter på Search (Søk).
- 6 Trykk på navnet du vil legge til i feltet To: (Til:).

Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på **Next address** (Neste adresse) og angir adressen eller hurtignummeret du vil legge til, eller du søker i adresseboken.

7 Trykk på E-mail It (Send e-post).

Sende fargedokumenter via e-post

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på E-mail (E-post) på startsiden.
- 4 Skriv inn en e-postadresse.
- 5 Trykk på Options (Alternativer).
- 6 Trykk på Color (Farge).
- 7 Trykk på E-mail It (Send via e-post).

Bruke profiler

Opprette en e-postprofil

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på E-mail/FTP Settings (E-post-/FTP-innstillinger).
- 5 Klikk på Manage E-mail Shortcuts (Administrer e-postsnarveier).
- 6 Fyll ut feltene med de riktige opplysningene.
- 7 Klikk på Add (Legg til).

Sende e-post til en profil

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Held Jobs (Holdte jobber) på startsiden.
- 4 Trykk på Profiles (Profiler).
- 5 Velg en e-postmottaker fra profiler-listen.
- 6 Trykk på E-mail It (Send via e-post).

Tilpasse e-postinnstillinger

Legge til informasjon om e-postemne og e-postmelding

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på E-mail (E-post) på startsiden.
- 4 Skriv inn en e-postadresse.
- 5 Trykk på Options (Alternativer).

- 6 Trykk på Subject (Emne).
- 7 Skriv inn e-postemnet.
- 8 Trykk på Done (Ferdig)
- 9 Trykk på Message (Melding).
- **10** Skriv inn en e-postmelding.
- 11 Trykk på Done (Ferdig)
- 12 Trykk på E-mail It (Send e-post).

Endre utskriftsfiltype

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på E-mail (E-post) på startsiden.
- 4 Skriv inn en e-postadresse.
- 5 Trykk på Options (Alternativer).
- **6** Trykk på knappen som representerer filtypen du vil sende.
 - **PDF** Oppretter én fil med flere sider som kan vises med Adobe Reader. Adobe Reader tilbys gratis av Adobe på www.adobe.com.
 - Encrypted PDF (Kryptert PDF) Oppretter en kryptert PDF-fil som beskytter filinnholdet mot uautorisert tilgang.
 - TIFF Oppretter flere filer eller én fil. Hvis Multi-page TIFF (TIFF med flere sider) er aktivert i konfigurasjonsmenyen, lagrer TIFF bare én side i hver fil. Filstørrelsen er vanligvis større enn en tilsvarende JPEG-fil.
 - JPEG Oppretter og legger ved en separat fil for hver side i originaldokumentet, og kan vises med de fleste weblesere og grafikkprogram.
- 7 Trykk på E-mail It (Send e-post).

Merk: Hvis du valgte Encrypted PDF (Kryptert PDF), må du skrive inn passordet to ganger.

Avbryte en e-post

- Når du bruker den automatiske dokumentmateren, kan du trykke på **Cancel** (Avbryt) mens **Scanning...** (Skanner...) vises.
- Når du bruker skannerglassplaten (planskanneren), kan du trykke på **Cancel** (Avbryt) mens **Scanning...** (Skanning...) vises eller mens **Scan the Next Page / Finish the Job** (Skanne neste side / fullfør jobben) vises.

Forstå e-postalternativene

Original Size (Originalstørrelse)

Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan velge størrelsen på dokumentene du skal sende via e-post.

- Trykk på en papirstørrelsesknapp for å velge størrelsen Original Size (Originalstørrelse). E-postskjermen viser den nye innstillingen.
- Når Original Size (Originalstørrelse) er Mixed Sizes (Blandede størrelser), kan du skanne et originaldokument som inneholder forskjellige papirstørrelser (Letter og Legal).

Sides (Duplex) (Sider (tosidig))

Dette alternativet angir om originaldokument er enkeltsidig (skrevet ut på én side) eller tosidig (skrevet ut på begge sider). På denne måten angis hva som skal skannes og inkluderes i e-posten.

Orientation (Retning)

Dette alternativet angir for skriveren om originaldokumentet er liggende eller stående retning. Det endrer også innstillingene Sides (Sider) og Binding (Innbinding), slik at de samsvarer med retningen for originaldokumentet.

Binding (Innbinding)

Angir om originaldokumentet er innbundet på langsiden eller kortsiden.

E-mail Subject (Emne for e-post)

Dette alternativet lar deg angi en emnelinje for e-posten. Du kan skrive inn opptil 255 tegn.

E-mail Message (E-postmelding)

Dette alternativet lar deg skrive en melding som sendes med det skannede vedlegget.

Resolution (Oppløsning)

Justerer utskriftskvaliteten på e-posten. Hvis du øker oppløsningen, øker størrelsen på e-postfilen og tiden det tar å skanne originaldokumentet. Bildeoppløsningen kan reduseres for å redusere størrelsen på e-postfilen.

Send As (Send som)

Med dette alternativet kan du angi utdataformatet (PDF, TIFF eller JPEG) for det skannede bildet.

- PDF utdataene er en enkeltfil.
- **TIFF** utdataene er en enkeltfil. Hvis Multi-page TIFF (TIFF med flere sider) er deaktivert på konfigurasjonsmenyen, sendes utdataene som en serie med enkeltsidige filer.
- JPEG hver side av utdataene lagres i en egen enkeltsidig fil. Når flere sider skannes, sendes utdataene som en serie av enkeltsidige filer.
- Encrypted PDF (Kryptert PDF) oppretter en kryptert PDF-fil som beskytter filinnholdet mot uautorisert tilgang.

Content (Innhold)

Dette alternativet angir den originale dokumenttypen. Velg mellom Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto) eller Photo (Foto). Du kan slå fargene av eller på med alle innholdsalternativene. Innholdet påvirker kvaliteten og størrelsen på e-posten.

- Text (Tekst) Uthever skarp, svart tekst med høy oppløsning mot en ren, hvit bakgrunn.
- Text/Photo (Tekst/foto) Brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder.

- **Photograph** (Fotografier) Angir at skanneren skal legge mer vekt på grafikk og bilder. Denne innstillingen øker skannetiden, men legger vekt på å reprodusere det dynamiske tonespekteret i originaldokumentet. Dette øker informasjonsmengden som lagres.
- **Color** (Farge) Angir skannetype og utskrift for e-posten. Fargedokumenter kan skannes og sendes til en epostadresse.

Advanced Options (Avanserte alternativer)

Når du trykker på denne knappen, vises et skjermbilde der du kan endre innstillinger for Advanced Imaging (Avansert bilde), Custom Job (Egendefinert jobb), Transmission Log (Overføringslogg), Scan Preview (Forhåndsvis skanning), Edge Erase (Kantradering) og Darkness (Mørkhet).

- Advanced Imaging (Avansert bilde) Justerer Background Removal (Fjerne bakgrunn), Contrast (Kontrast), Scan Edge to Edge (Skann kant til kant), Shadow Detail (Skyggedetalj) og Mirror Image (Speilvendt bilde) før du kopierer dokumentet.
- Custom Job (Job Build) (Egendefinert jobb (jobbversjon)) Kombinerer flere skannejobber til én jobb.
- Transmission Log (Overføringslogg) Skriver ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen
- Scan Preview (Forhåndsvis skanning) Viser de første sidene av bildet før det legges til i e-posten. Når den første siden skannes, avbrytes skanningen og et forhåndsvisningsbilde vises.
- Edge Erase (Kantradering) Fjerner flekker eller informasjon langs kantene på et dokument. Du kan velge å fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Edge Erase (Kantradering) fjerner alt fra det angitte området, og ingenting skrives ut på den delen av papiret.
- Darkness (Mørkhet) Justerer hvor lyse eller mørke de skannede e-postene blir.

Fakse



Gjøre skriveren klar til å fakse

Følgende tilkoblingsmetoder gjelder kanskje ikke i alle land eller regioner.

FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning, telefon eller annet i tordenvær.

Velge fakstilkobling

Du kan koble skriveren til utstyr som en telefon, en telefonsvarer eller et datamaskinmodem.

Merk: Skriveren er en analog enhet som fungerer best når den kobles direkte til kontakten i veggen. Andre enheter (for eksempel telefon eller telefonsvarer) kan kobles til slik at de går via skriveren, som beskrevet i oppsettrinnene. Hvis du vil bruke en digital tilkobling, for eksempel ISDN, DSL eller ADSL, kreves det en enhet fra en tredjepart (for eksempel et DSL-filter).

Du behøver *ikke* å koble skriveren til en datamaskin, men du *må* koble den til en telefonlinje for å kunne sende og motta fakser.

Du kan koble skriveren til annet utstyr. Se tabellen nedenfor for å finne ut hvordan det er best å konfigurere skriveren.

Utstyr	Fordeler
skriverenen telefonledning	Send og motta fakser uten å bruke datamaskinen.
skriverenen telefonto telefonledninger	Bruk fakslinjen som en vanlig telefonlinje.Send og motta fakser uten å bruke datamaskinen.

Utstyr	Fordeler
skriveren	Motta både innkommende talemeldinger og fakser.
 en telefon 	
 en telefonsvarer 	
tre telefonledninger	
 skriveren 	Send fakser ved hjelp av datamaskinen eller skriveren.
 en telefon 	
• et datamaskinmodem	
tre telefonledninger	

Bruke en RJ11-adapter

Land/region

- Storbritannia Italia
- Irland
- Finland
 - NederlandFrankrike

Sverige

- Norge
 Danmark
 Portugal
- Hvis du vil koble skriveren til en telefonsvarer, en telefon eller annet telekommunikasjonsutstyr, kan du bruke adapteren for telefonlinje som følger med skriveren i enkelte land eller regioner.

Merk: Hvis du har DSL, må du ikke koble til skriveren ved hjelp av en splitter, fordi faksfunksjonene kanskje ikke fungerer som de skal.

1 Koble adapteren til telefonledningen som fulgte med skriveren.



Merk: Her vises adapteren for Storbritannia. Adapteren din ser kanskje annerledes ut, men den passer til stikkontaktene som brukes der du bor.

2 Koble telefonledningen for det valgte telekommunikasjonsutstyret til den venstre kontakten i adapteren.



Hvis det blir brukt en amerikansk telefonledning (RJ11) i telekommunikasjonsutstyret ditt, kan du følge disse trinnene for å koble til utstyret:

1 Fjern pluggen fra EXT-porten 🗐 på baksiden av skriveren.



Merk: Når denne pluggen er fjernet, vil ikke lands- eller regionsspesifikt utstyr som du kobler til skriveren ved hjelp av adapteren, som vist, fungere ordentlig.



 $\textbf{2} \hspace{0.1 cm} \text{Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til EXT-porten } \textbf{\widehat{is}} \hspace{0.1 cm} \text{på baksiden av skriveren.} \\$



Advarsel: Ikke berør ledninger eller skriveren i området som vises, mens du aktivt sender eller mottar en faks.



Land/region

- Saudi-Arabia
- De forente arabiske emirater Ungarn
- Egypt
- Bulgaria
- Tsjekkia
- Belgia
- Australia
- Sør-Afrika
- Hellas

Slik kobler du en telefon, en telefonsvarer eller annet telekommunikasjonsutstyr til skriveren:

Israel

Polen

Romania

Russland

Slovenia

Spania

• Tyrkia

1 Fjern pluggen fra baksiden av skriveren.



2 Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til EXT-porten \fbox{B} på baksiden av skriveren.



Merk: Når denne pluggen er fjernet, vil ikke lands- eller regionsspesifikt utstyr som du kobler til skriveren ved hjelp av adapteren, som vist, fungere ordentlig.



Land/region

- Tyskland
- Østerrike
- Sveits

Det er installert en plugg i EXT-porten 🗐 på skriveren. Denne pluggen er nødvendig for at skriveren skal fungere ordentlig.



Merk: Ikke fjern pluggen. Hvis du fjerner den, kan det hende at andre telekommunikasjonsenheter i hjemmet ditt (for eksempel telefoner eller telefonsvarere) ikke fungerer.

Koble direkte til en telefonkontakt (Tyskland)

Koble skriveren direkte til en telefonkontakt for å sende og motta fakser uten å bruke datamaskin.

Merk: I Tyskland (og en del andre land) leveres skriveren med en RJ-11-spesialplugg i EXT-porten. Ikke fjern RJ-11-pluggen. Du må ha den for at både faksen og telefonen skal fungere.

- **1** Kontroller at du har en telefonledning (følger med produktet) og en telefonkontakt.
- 2 Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.



3 Koble den andre enden av telefonledningen til N-sporet på en aktiv telefonkontakt.



4 Hvis du vil bruke samme linje til faks- og telefonkommunikasjon, kobler du en ekstra telefonlinje (følger ikke med) mellom telefonen og F-sporet på den aktive telefonkontakten.



5 Hvis du vil bruke samme linje til å ta opp beskjeder på telefonsvareren, kobler du en ekstra telefonlinje (følger ikke med) mellom telefonsvareren og N-sporet på telefonkontakten.



Koble til en telefon

Koble en telefon til skriveren for å bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Sett deretter opp skriveren der hvor telefonen er, for å lage kopier eller sende og motta fakser uten å bruke datamaskinen.

Merk: Fremgangsmåten for dette kan variere i ulike land og områder.

- **1** Kontroller at du har følgende:
 - en telefon
 - to telefonledninger
 - en telefonkontakt

2 Koble én telefonledning til LINE-porten i på skriveren, og koble den deretter til en aktiv telefonkontakt i veggen.



3 Fjern beskyttelseshetten fra EXT-porten 🗐 på skriveren.



4 Koble den andre telefonledningen til en telefon, og koble den deretter til EXT-porten 🗐 på skriveren.



Koble til en telefonsvarer

Koble en telefonsvarer til skriveren for å motta både innkommende talemeldinger og fakser.

Merk: Fremgangsmåten for dette kan variere i ulike land og områder.

- **1** Kontroller at du har følgende:
 - en telefon
 - en telefonsvarer
 - tre telefonledninger
 - en telefonkontakt
- 2 Koble en telefonledning til LINE-porten i på skriveren, og koble den deretter til en aktiv telefonkontakt.



3 Fjern beskyttelseshetten fra EXT-porten 🗐 på skriveren.



4 Koble en annen telefonledning fra telefonen til telefonsvareren.



5 Koble en tredje telefonledning fra telefonsvareren til EXT-porten \fbox på skriveren.



Koble til en datamaskin med et modem

Koble til skriveren til en datamaskin med et modem for å sende fakser fra programvaren.

Merk: Fremgangsmåten for dette kan variere i ulike land og områder.

- **1** Kontroller at du har følgende:
 - en telefon
 - en datamaskin med et modem
 - tre telefonledninger
 - en telefonkontakt

2 Koble en telefonledning til LINE-porten i på skriveren, og koble deretter ledningen til en aktiv telefonkontakt.



3 Fjern beskyttelseshetten fra EXT-porten 🗐 på skriveren.



4 Koble en annen telefonledning fra telefonen til modemet på datamaskinen.



5 Koble en tredje telefonledning fra modernet på datamaskinen til EXT-porten 🗐 på skriveren.



Angi navn og nummer for utgående faks

Slik skriver du ut det angitte faksnavnet og -nummeret på utgående fakser:

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).
- 5 Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).
- 6 Klikk i boksen Station Name (Stasjonsnavn), og skriv deretter inn navnet som skal skrives ut på alle utgående fakser.
- 7 Klikk i boksen Station Number (Stasjonsnummer), og skriv deretter inn skriverfaksnummeret.
- 8 Klikk på Submit (Send).

Angi dato og klokkeslett

Du kan angi dato og klokkeslett slik at de skrives ut på alle fakser du sender. Hvis det oppstår strømstans, kan det hende at du må stille inn dato og klokkeslett på nytt. Slik stiller du inn dato og klokkeslett:

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Set Date and Time (Angi dato og klokkeslett).
- 5 Klikk i boksen for Set Date & Time (Angi dato og klokkeslett), og skriv deretter inn datoen og klokkeslettet.
- 6 Klikk på Submit (Send).

Aktivere og deaktivere sommertid

Du kan angi at sommertid skal angis automatisk for skriveren.

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Set Date and Time (Angi dato og klokkeslett).
- 5 Klikk på ett av følgende alternativer i dialogboksen Daylight Savings (Sommertid).
 Hvis du klikker på Yes (Ja), aktiveres sommertid.
 Hvis du klikker på No (Nei), deaktiveres sommertid.
- 6 Klikk på Submit (Send).

Sende en faks

Sende faks ved hjelp av kontrollpanelet

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Fax (Faks) på startsiden.
- **4** Angi faksnummer eller hurtignummer ved hjelp av berøringsskjermen eller tastaturet.

Når du skal legge til mottakere, kan du trykke på **Next Number** (Neste nummer) og deretter skrive inn mottakerens telefonnummer og hurtignummer, eller du kan søke i adresseboken.

Merk: Hvis du vil legge inn en pause i et faksnummer, kan du trykke på **1**. Pausen i nummeret vises som et komma i boksen Fax to: (Faks til:). Bruk denne funksjonen hvis du må slå et nummer for å få linje ut først.

5 Trykk på Fax It (Send faks).

Sende en faks ved hjelp av datamaskinen

Hvis du fakser fra en datamaskin, kan du sende elektroniske dokumenter uten å forlate skrivebordet. Dette gir deg fleksibilitet til å fakse dokumenter direkte fra programmer.

- 1 Klikk på File (Fil) → Print (Skriv ut) i programvaren.
- 2 I utskriftsvinduet velger du skriveren, og klikker deretter på Properties (Egenskaper).

Merk: Hvis du vil bruke denne funksjonen på datamaskinen din, må du bruke PostScript-skriverdriveren for skriveren.

- **3** Velg kategorien **Other Options** (Andre alternativer), og klikk deretter på **Fax** (Faks).
- 4 Klikk på OK, og klikk deretter på OK én gang til.
- **5** På faksskjermen skriver du inn navnet og nummeret til faksmottakeren.
- 6 Klikk på Send.

Opprette snarveier

Lage en faksmottakersnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

I stedet for å taste hele telefonnummeret til en faksmottaker på kontrollpanelet hver gang du vil sende en faks, kan du opprette en permanent faksmottaker og tilordne et hurtignummer. Du kan angi en snarvei til et enkelt faksnummer eller til en gruppe med faksnumre.

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Manage Destinations (Måladministrasjon).

Merk: Det kan hende at du må angi et passord. Hvis du ikke har en ID eller et passord, kan du få dette fra systemansvarlig.

- 5 Klikk på Fax Shortcut Setup (Oppsett for fakssnarvei).
- 6 Skriv inn et unikt navn på snarveien, og angi deretter faksnummeret.

Hvis du vil opprette en snarvei for flere numre, må du angi faksnumrene for gruppen.

Merk: Skill faksnumrene i gruppen fra hverandre med et semikolon (;).

7 Tilordne et hurtighummer.

Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, vil du bli bedt om å velge et annet nummer.

8 Klikk på Add (Legg til).

Opprette en snarvei til faksdestinasjon ved å bruke berøringsskjermen

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- **3** Trykk på **Fax** (Faks) på startsiden.
- 4 Angi faksnummeret.

Hvis du vil opprette en gruppe med faksnumre kan du trykke på **Next number** (Neste nummer) og deretter angi det neste faksnummeret.

- 5 Trykk på Save as Shortcut (Lagre som snarvei).
- 6 Bekreft at navnet og nummeret på snarveien er riktig, og trykk på OK. Hvis navnet eller nummeret er feil, må du trykke på Cancel (Avbryt) og angi informasjonen på nytt.

Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, vil du bli bedt om å velge et annet nummer.

7 Trykk på Fax It (Send faks).

Bruke snarveier og adresseboken

Bruke faksmottakersnarveier

Faksmottakersnarveier er akkurat som å bruke hurtignumre på en telefon eller faksmaskin. Du kan tilordne et hurtignummer når du legger inn faste faksmottakere. Faste faksmottakere eller hurtignumre legges under koblingen Manage Destinations (Måladministrasjon) i kategorien Configuration (Konfigurasjon) i ESW (Embedded Web Server). Et hurtignummer (1–99999) kan inneholde en enkeltmottaker eller flere mottakere. Når du oppretter en gruppefaksmottaker med et hurtignummer, kan du raskt og enkelt fakse informasjon til en hel gruppe.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lager snarveier, kan du se delen om snarveier i dette kapittelet.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på #, og angi deretter hurtignummeret.

Bruke adresseboken

Merk: Hvis adressebokfunksjonen ikke er aktivert, kontakter du systemansvarlig.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Fax (Faks) på startsiden.
- 4 Trykk på Search Address Book (Søk i adressebok).
- **5** Bruk det virtuelle tastaturet, skriv inn navnet eller deler av navnet på personen som du vil finne faksnummeret til. (Du kan ikke søke etter flere navn samtidig.)
- 6 Trykk på Search (Søk).
- 7 Trykk på navnet for å legge det til på listen Fax to: (Faks til:).
- 8 Gjenta trinn 4 til 7 for å angi flere adresser.
- 9 Trykk på Fax It (Send faks).

Tilpasse faksinnstillinger

Endre oppløsning

Hvis du justerer oppløsningsinnstillingen, endres kvaliteten på faksen. Instillingene varierer fra Standard (høyeste hastighet) til Ultra Fine (Ultrafin) (lav hastighet, best kvalitet).

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Fax (Faks) på startsiden.
- 4 Bruker tastaturet til å angi faksnummeret.
- 5 Trykk på Options (Alternativer).
- 6 Trykk på knappen som representerer oppløsningen du vil bruke.
- 7 Trykk på Fax it (Send faks).

Gjøre en faks lysere eller mørkere

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- 3 Trykk på Fax (Faks) på startsiden.
- 4 Bruk tastaturet til å angi faksnummeret.
- 5 Trykk på Options (Alternativer).
- 6 Trykk på ◀ for å redusere mørkheten på faksen i området Darkness (Mørkhet), eller trykk på ▶ for å øke mørkheten på faksen.
- 7 Trykk på Fax It (Send faks).

Sende en faks på et planlagt tidspunkt

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på Fax (Faks) på startsiden.
- **4** Skriv inn faksnummeret ved å bruke numrene på berøringsskjermen eller tastaturet.
- 5 Trykk på Options (Alternativer).
- 6 Trykk på Advanced Options (Avanserte alternativer).
- 7 Trykk på Delayed Send (Forsinket sending).

Merk: Hvis Fax Mode (Faksmodus) er satt til Fax Server (Faksserver), vises ikke knappen Delayed Send (Forsinket sending). Fakser som venter på å bli overført, vises i fakskøen.

8 Trykk på < for å redusere tiden eller 🗲 for å øke tiden til faksen skal overføres.

Tiden kan økes eller reduseres i trinn på 30 minutter. Hvis den gjeldende tiden vises, er den venstre pilen nedtonet.

- 9 Trykk på Done (Ferdig).
- 10 Trykk på Fax It (Send faks).

Merk: Dokumentet skannes og fakses deretter på et planlagt tidspunkt.

Vise en fakslogg

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Reports (Rapporter).
- 4 Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).
- 5 Klikk på Fax Job Log (Faksjobblogg) eller Fax Call Log (Faksanropslogg).

Avbryte en utgående faks

Avbryte en faks mens originaldokumentet fremdeles skannes

- Når du bruker den automatiske dokumentmateren, kan du trykke på **Cancel** (Avbryt) mens **scanning...** (Skanner...) vises.
- Når du bruker skannerglassplaten (planskanner), kan du trykke på **Cancel** (Avbryt) mens **Scanning...** (Skanning...) vises eller mens **Scan the Next Page / Finish the Job** (Skanne neste side / fullfør jobben) vises.

Avbryte en faks når originaldokumenter er skannet til minnet

1 Trykk på Cancel Jobs (Avbryt jobber) på startsiden.

Skjermbildet Cancel Jobs (Avbryt jobber) vises.

2 Trykk på jobben(e) du vil avbryte.

Skjermen viser bare tre jobber: trykk på nedpilen til du ser den aktuelle jobben, og trykk på jobben du vil avbryte.

3 Trykk på Delete Selected Jobs (Slett valgte jobber).

Skjermbildet Deleting Selected Jobs (Sletter valgte jobber) vises, de aktuelle jobbene slettes, og deretter vises startsiden.

Forstå faksalternativene

Original Size (Originalstørrelse)

Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan angi størrelsen på dokumentene du skal fakse.

- Trykk på en papirstørrelsesknapp for å velge størrelsen Original Size (Originalstørrelse). Faksskjermen viser den nye innstillingen.
- Når Original Size (Originalstørrelse) er Mixed Sizes (Blandede størrelser), kan du kopiere et originaldokument som inneholder forskjellige papirstørrelser (Letter og Legal).

Content (Innhold)

Dette alternativet angir den originale dokumenttypen. Velg mellom Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto) eller Photo (Foto). Innholdet påvirker kvaliteten og størrelsen på skannejobben.

- Text (Tekst) Uthever skarp, svart tekst med høy oppløsning mot en ren, hvit bakgrunn.
- Text/Photo (Tekst/foto) Brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder.
- Photograph (Fotografier) Angir at skanneren skal legge mer vekt på grafikk og bilder. Denne innstillingen øker skannetiden, men legger vekt på å reprodusere det dynamiske tonespekteret i originaldokumentet. Dette øker informasjonsmengden som lagres.

Sides (Duplex) (Sider (tosidig))

Dette alternativet angir om originaldokument er enkeltsidig (skrevet ut på én side) eller tosidig (skrevet ut på begge sider). På denne måten angis hva som skal skannes og inkluderes i faksen.

Resolution (Oppløsning)

Dette alternativet øker detaljnivået i dokumentet du vil fakse. Hvis du fakser et bilde, en tegning med fine linjer eller et dokument med svært liten tekst, øker du oppløsningen. Det gjør at det tar lenger tid å skanne, og det hever kvaliteten på faksutskriften.

- Standard passer for de fleste typer dokumenter
- Fine (Fin) anbefales for dokumenter med liten skrift
- Super fine (Superfin) anbefales for detaljerte originaldokumenter
- Ultra fine (Ultrafin) anbefales for dokumenter med bilder eller fotografier

Darkness (Mørkhet)

Dette alternativet justerer hvor lyse eller mørke faksene blir i forhold til originaldokumentet.

Advanced Options (Avanserte alternativer)

Når du trykker på denne knappen, vises et skjermbilde der du kan endre innstillinger for Delayed Send (Forsinket sending), Advanced Imaging (Avansert bilde), Custom Job (Egendefinert jobb), Transmission Log (Overføringslogg), Scan Preview (Forhåndsvis skanning), Edge Erase (Kantradering) og Advanced Duplex (Avansert tosidig).

• **Delayed Send** (Forsinket sending) – Lar deg sende en faks på et senere tidspunkt. Når du har stilt inn faksen, kan du trykke på **Delayed Send** (Forsinket sending), angi datoen og klokkeslettet du vil sende faksen på, og deretter trykke på **Done** (Ferdig). Denne innstillingen kan være spesielt nyttig når du sender informasjon til fakslinjer som ikke er tilgjengelige til visse tider, eller når overføringstidene er billigere.

Merk: Hvis skriveren slås av når den utsatte faksen skal sendes, blir faksen sendt neste gang skriveren slås på.

- Advanced Imaging (Avansert bilde) Justerer Background Removal (Fjerne bakgrunn), Contrast (Kontrast), Scan Edge to Edge (Skann kant til kant), Shadow Detail (Skyggedetalj) og Mirror Image (Speilvendt bilde) før du fakser dokumentet.
- Custom Job (Job Build) (Egendefinert jobb (jobbversjon) Kombinerer flere skannejobber til én jobb.
- Transmission Log (Overføringslogg) Skriver ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen
- Scan Preview (Forhåndsvis skanning) Viser det bildet før det legges til i faksen. Når den første siden skannes, avbrytes skanningen og et forhåndsvisningsbilde vises.
- Edge Erase (Kantradering) Fjerner flekker eller informasjon langs kantene på et dokument. Du kan velge å
 fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Edge Erase (Kantradering) fjerner
 alt fra det angitte området, og ingenting skrives ut på den delen av papiret.
- Advanced Duplex (Avansert tosidig) Kontrollerer hvor mange sider og hvilke retning et originaldokument har, og om det er innbundet langs langsiden eller kortsiden.

Forbedre fakskvaliteten

Spørsmål	Tips
Når bør jeg bruke Text-modus (Tekst)?	 Bruk tekstmodus når hovedmålet er å bevare teksten, og det ikke er viktig å bevare bilder fra originaldokumentet. Tekstmodus anbefales ved faksing av kvitteringer, blåkopier av skjemaer og andre dokumenter som bare inneholder tekst eller illustrasjoner i form av tynne linjer.

Spørsmål	Tips
Når bør jeg bruke Text/Photo-modus (Tekst/ foto)?	 Bruk Tekst/foto-modus når du fakser et originaldokument som inneholder både tekst og grafikk. Tekst/foto-modus anbefales for bladartikler, bedriftsgrafikk og brosjyrer.
Når bør jeg bruke Photo-modus (Foto)?	Bruk fotomodus når du fakser bilder som er skrevet ut med laserskriver, eller som kommer fra blader eller aviser.

Holde og videresende fakser

Fakser som venter

Med dette alternativet kan du sette mottatte fakser på vent uten at de skrives ut, inntil de blir frigitt. Fakser som venter, kan frigis manuelt, eller på et planlagt tidspunkt eller en planlagt dag.

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).
- 5 Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).
- 6 Klikk på Holding Faxes (Fakser som venter).
- 7 Angi et passord i boksen Print Faxes Password (Passord for utskrift av faks).
- 8 I boksen Held Fax Mode (Faks som venter-modus) kan du klikke på ett av følgende:
 - Off (Av)
 - Always On (Alltid på)
 - Manual (Manuell)
 - Scheduled (Planlagt)
- 9 Hvis du valgte Scheduled (Planlagt), kan du fortsette med følgende trinn. Ellers kan du gå til trinn 10.
 - a Klikk på Fax Holding Schedule (Plan for fakser som venter).
 - **b** I handlingsboksen klikker du på Hold faxes (Sett fakser på vent).
 - c I klokkeslettboksen klikker du på det klokkeslettet du vil at faksene som venter, skal frigjøres.
 - d I dagerboksen klikker du på dagen du vil at faksene som venter, skal frigjøres.

10 Klikk på Add (Legg til).

Videresende en faks

Med alternativet for videresending av faks kan du skrive ut og videresende mottatte fakser til et faksnummer, en epostadresse, et FTP-område eller LDSS.

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).

- 5 Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).
- 6 Klikk i boksen Fax Forwarding (Videresend faks), og velg ett av følgende alternativer:
 - Print (Skriv ut)
 - Print and Forward (Skriv ut og videresend)
 - Forward (Videresend)
- 7 Klikk i boksen Forward to (Videresende til), og velg et av følgende alternativer:
 - Fax (Faks)
 - E-mail (E-post)
 - FTP
 - LDSS
- 8 Klikk i boksen Forward to Shortcut (Videresend til hurtignummer), og oppgi deretter hurtignummeret som du vil videresende faksen til.

Merk: Hurtignummeret må være et gyldig hurtignummer for innstillingen som ble valgt i boksen Forward to (Videresend til).

9 Klikk på Submit (Send).

Skanne til en FTP-adresse



Med skanneren kan du skanne dokumenter direkte til en *FTP*-server (File Transfer Protocol). Du kan bare sende én FTP-adresse om gangen til serveren.

Når en systemansvarlig har konfigurert et FTP-mål, blir navnet på målet tilgjengelig som et hurtignummer eller oppført som en profil under ikonet for holdte jobber. Et FTP-mål kan også være en annen PostScript-skriver, du kan for eksempel skanne et dokument i farger og deretter sende det til en fargeskriver. Det å sende et dokument til en FTP-server ligner det å sende en faks. Forskjellen er at du sender informasjonen over nettverket i stedet for over telefonlinjen.

Skanne til en FTP-adresse

Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av tastaturet

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på FTP på startsiden.
- 4 Skriv inn FTP-adressen.
- 5 Trykk på Send It (Send).

Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av et hurtignummer

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lager snarveier, kan du se delen om snarveier i dette kapittelet.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på #, og angi deretter FTP-hurtignummeret.
- 4 Trykk på Send It (Send).

Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av adresseboken

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Trykk på FTP på startsiden.
- 4 Trykk på Søk i adressebok.
- 5 Skriv inn navnet eller en del av navnet du søker etter, og trykk deretter på Søk.
- 6 Trykk på navnet du vil legge til i Til:-feltet.
- 7 Trykk på Send.

Opprette snarveier

I stedet for å angi hele adressen til FTP-området på kontrollpanelet hver gang du vil sende et dokument til en FTPserver, kan du opprette et permanent FTP-mål og gi det et hurtignummer. Det er to måter å opprette hurtignumre på: ved hjelp av en datamaskin eller ved hjelp av skriverens berøringsskjerm.

Lage en snarvei for et FTP-mål ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Manage Destinations (Måladministrasjon).

Merk: Det kan hende at du må angi et passord. Hvis du ikke har en ID eller et passord, kan du få dette fra systemansvarlig.

- 5 Klikk på FTP Shortcut Setup (Oppsett for FTP-snarvei).
- 6 Angi riktig informasjon i boksene.

7 Angi et hurtignummer.

Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, vil du bli bedt om å velge et annet nummer.

8 Klikk på Add (Legg til).

Lage en snarvei for et FTP-mål ved hjelp av berøringsskjermen

- **1** Trykk på **FTP** på startsiden.
- 2 Skriv inn adressen til FTP-området.
- 3 Trykk på Save as Shortcut (Lagre som snarvei).
- 4 Skriv inn et unikt navn på snarveien.

Forstå FTP-alternativer

Original Size (Originalstørrelse)

Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan angi størrelsen på dokumentene du skal kopiere.

- Trykk på en papirstørrelsesknapp for å velge størrelsen Original Size (Originalstørrelse). FTP-skjermen viser den nye innstillingen.
- Når Original Size (Originalstørrelse) er Mixed Sizes (Blandede størrelser), kan du skanne et originaldokument som inneholder forskjellige papirstørrelser (Letter og Legal).

Sides (Duplex) (Sider (tosidig))

Dette alternativet angir om originaldokument er enkeltsidig (skrevet ut på én side) eller tosidig (skrevet ut på begge sider). På denne måten angis hva som skal skannes og inkluderes i dokumentet.

Binding (Innbinding)

Angir om originaldokumentet er innbundet på langsiden eller kortsiden.

Resolution (Oppløsning)

Med dette alternativet justeres utskriftskvaliteten til filen. Hvis du øker oppløsningen, øker både størrelsen på filen og tiden det tar å skanne originaldokumentet. Bildeoppløsningen kan reduseres for å gjøre filen mindre.

Send As (Send som)

Med dette alternativet kan du angi utdataformatet (PDF, TIFF eller JPEG) for det skannede bildet.

- PDF utdataene er en enkeltfil.
- **TIFF** utdataene er en enkeltfil. Hvis Multi-page TIFF (TIFF med flere sider) er slått av på konfigurasjonsmenyen, så er utdataene en serie med enkeltsidige filer.
- JPEG hver side av utdataene lagres i en egen enkeltsidig fil. Når flere sider skannes, er utdataene en serie av enkeltsidige filer.
- Encrypted PDF (Kryptert PDF) Oppretter en kryptert PDF-fil som beskytter filinnholdet mot uautorisert tilgang.

Content (Innhold)

Dette alternativet angir den originale dokumenttypen. Velg mellom Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto) eller Photo (Foto). Du kan slå fargene av eller på med alle innholdsalternativene. Innholdet påvirker kvaliteten og størrelsen på FTP-filen.

- Text (Tekst) Uthev skarp, svart tekst med høy oppløsning mot en ren, hvit bakgrunn.
- **Text/Photo** (Tekst/foto) Brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder.

- **Photograph** (Fotografier) Angir at skanneren skal legge mer vekt på grafikk og bilder. Denne innstillingen øker skannetiden, men legger vekt på å reprodusere det dynamiske tonespekteret i originaldokumentet. Dette øker informasjonsmengden som lagres.
- **Color** (Farge) Angir skannetype og utskrift for FTP-filen. Fargedokumenter kan skannes og sendes til et FTPområde, en datamaskin, e-postadresse eller skriveren.

Advanced Options (Avanserte alternativer)

Når du trykker på denne knappen, vises et skjermbilde der du kan endre innstillinger for Advanced Imaging (Avansert bilde), Custom Job (Egendefinert jobb), Transmission Log (Overføringslogg), Scan Preview (Forhåndsvis skanning), Edge Erase (Kantradering) og Darkness (Mørkhet).

- Advanced Imaging (Avansert bilde) Justerer Background Removal (Fjerne bakgrunn), Contrast (Kontrast), Shadow Detail (Skyggedetalj) og Mirror Image (Speilvendt bilde) før du skanner dokumentet.
- Custom Job (Job Build) (Egendefinert jobb (jobbversjon)) Kombinerer flere skannejobber til én jobb.
- Transmission Log (Overføringslogg) Skriver ut overføringsloggen eller overføringsfeilloggen
- Scan Preview (Forhåndsvis skanning) Viser de første sidene av et bilde før det legges til i FTP-filen. Når den første siden skannes, avbrytes skanningen og et forhåndsvisningsbilde vises.
- Edge Erase (Kantradering) Fjerner flekker eller informasjon langs kantene på et dokument. Du kan velge å
 fjerne et likt område på alle fire sidene av papiret, eller velge en bestemt kant. Edge Erase (Kantradering) fjerner
 alt fra det angitte området, og ingenting skrives ut på den delen av papiret.
- Darkness (Mørkhet) Justerer hvor lyse eller mørke de skannede dokumentene blir.

Forbedre FTP-kvalitet

Spørsmål	Tips
Når bør jeg bruke Text-modus (Tekst)?	 Bruk tekstmodus når hovedmålet er å bevare teksten som sendes til FTP-området, og det ikke er viktig å bevare bilder fra originaldokumentet.
	 Tekstmodus anbefales hvis du skal sende kvitteringer, blåkopier av skjemaer og andre dokumenter som bare inneholder tekst eller illustrasjoner i form av tynne linjer.
Når bør jeg bruke Text/Photo-modus (Tekst/ foto)?	 Bruk tekst/foto-modus når du sender et dokument som inneholder både tekst og grafikk til et FTP-område.
	 Text/Photo-modus (Tekst/foto) anbefales for bladartikler, bedriftsgrafikk og brosjyrer.
Når bør jeg bruke Photo-modus (Foto)?	Bruk fotomodus når originaldokumentet hovedsakelig består av bilder som er skrevet ut med laserskriver, eller som kommer fra blader eller aviser.

Skanne til en datamaskin eller USB-flashminneenhet



Skanneren lar deg skanne dokumenter direkte til en datamaskin eller en USB-flash-minneenhet. Datamaskinen behøver ikke å være direkte koblet til skriveren for at du skal motta bilder som skannes til PC. Du kan skanne dokumentet tilbake til datamaskinen via nettverket ved å opprette en skanneprofil på datamaskinen og deretter laste profilen ned til skriveren.

Skanne til en datamaskin

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Hvis vinduet for Java-appleten vises, klikker du på Yes (Ja).
- 4 Klikk på Scan Profile (Skanneprofil).
- 5 Klikk på Create Scan Profile (Opprett skanneprofil).
- 6 Velg skanneinnstillingene, og klikk på Next (Neste).
- 7 Velg en plassering på datamaskinen der du vil lagre filen med skanneresultatet.
- 8 Skriv inn et profilnavn.

Profilnavnet er det navnet som vises i skanneprofilslisten på skjermen.

- 9 Klikk på Submit (Send).
- 10 Se instruksjonene i skjermbildet Scan to PC (Skann til PC).

Når du klikker på Submit (Send), blir det automatisk tildelt et hurtignummer. Du kan bruke dette hurtignummeret når du vil skanne dokumentene.

a Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- **b** Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- **c** Trykk på **#**, etterfulgt av hurtignummeret på tastaturet, eller trykk på **Held Jobs** (Holdte jobber) på startsiden, og trykk deretter på **Profiles** (Profiler).
- **d** Når du har angitt hurtignummeret, vil skanneren skanne dokumentet og sende det til den mappen eller det programmet du spesifiserte. Hvis du trykte på **Profiles** (Profiler) på startsiden, finner du hurtignummeret i listen.
- 11 Gå tilbake til datamaskinen for å vise filen.

Filen med skanneresultatet blir lagret på mappeplasseringen du spesifiserte, eller åpnes i programmet du spesifiserte.

Skanne til en USB-flash-minneenhet

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- 2 Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.
- 3 Sett inn USB-flash-minneenheten i USB Direct-porten på forsiden av skriveren.

Skjermbildet Held Jobs (Holde jobber) vises.

- 4 Trykk på Scan to USB drive (Skann til USB-stasjon).
- 5 Velg skanneinnstillinger.
- 6 Trykk på Scan It (Skann).

Forstå alternativer for skanning til en datamaskin

Quick Setup (Hurtigoppsett)

Med dette alternativet kan du velge forhåndsinnstilte formater eller tilpasse skannejobbinnstillingene. Du kan velge en av disse innstillingene:

Custom (Egendefinert)	Photo - Color JPEG (Bilde – Farge, JPEG)
Text - BW PDF (Tekst – Sort/hvitt, PDF)	Photo - Color TIFF (Foto – Farge, TIFF)
Text - BW TIFF (Teskt – Sort/hvitt, TIFF)	Text/Photo - BW PDF (Tekst/foto – Sort/hvitt, PDF)
	Text/Photo - Color PDF (Tekst/foto – Farge, PDF)

Hvis du vil endre skannejobbinnstillingene, velger du **Custom** (Egendefinert) på menyen Quick Setup (Hurtiginstallasjon). Endre skanneinnstillingene etter behov.

Format Type (Formattype)

Dette alternativet angir utdataformatet (PDF, TIFF eller JPEG) for det skannede bildet.

- PDF Utdataene er én fil.
- **TIFF** Utdataene er én fil. Hvis Multi-page TIFF (TIFF med flere sider) er deaktivert i konfigurasjonsmenyen, er utdataene en rekke filer med én side.
- JPEG Hver side av utdataene lagres i en separat fil på én side. Når flere sider skannes, er utdataene en rekke filer på én side.

Compression (Komprimering)

Med alternativet Compression (Komprimering) angis formatet som ble brukt til å komprimere den skannede filen.

Default Content (Standardinnhold)

Dette alternativet angir den originale dokumenttypen. Velg mellom Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto) eller Photo (Foto). Innholdet påvirker kvaliteten og størrelsen på den skannede filen.

Text (Tekst) – Uthever skarp, svart tekst med høy oppløsning mot en ren, hvit bakgrunn.

Text/Photo (Tekst/foto) – Brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder. **Photo** (Foto) – Angir at skanneren skal legge mer vekt på grafikk og bilder. Denne innstillingen øker skannetiden, men legger vekt på å reprodusere det dynamiske tonespekteret i originaldokumentet. Dette øker informasjonsmengden som lagres.

Farge

Dette alternativet angir fargen til originaldokumentet. Du kan velge Gray (Grå), BW (Sort/hvitt) eller Color (Farge).

Original Size (Originalstørrelse)

Dette alternativet åpner et skjermbilde der du kan angi størrelsen på dokumentene du skal skanne.

- Trykk på en papirstørrelsesknapp for å velge størrelsen Original Size (Originalstørrelse). Skanneskjermen viser den nye innstillingen.
- Når Original Size (Originalstørrelse) er Mixed Sizes (Blandede størrelser), kan du skanne et originaldokument som inneholder forskjellige papirstørrelser (Letter og Legal).

Orientation (Retning)

Dette alternativet angir om originaldokumentet er lagt i skriveren i liggende eller stående retning. Det endrer også innstillingene Sides (Sider) og Binding (Innbinding), slik at de samsvarer med retningen for originaldokumentet.

Sides (Duplex) (Sider (tosidig))

Dette alternativet angir om originaldokument er enkeltsidig (skrevet ut på én side) eller tosidig (skrevet ut på begge sider). På denne måten angis hva som skal skannes og inkluderes i dokumentet.

Darkness (Mørkhet)

Dette alternativet justerer hvor lyse eller mørke de skannede dokumentene blir i forhold til originaldokumentet.

Resolution (Oppløsning)

Med dette alternativet justeres utskriftskvaliteten til filen. Hvis du øker oppløsningen, øker både filstørrelsen og tiden det tar å skanne originaldokumentet. Bildeoppløsningen kan reduseres for å gjøre filen mindre.

Advanced Imaging (Avansert bilde)

Med dette alternativet kan du justere Color Balance (Fargebalanse), Background Removal (Bakgrunnsfjerning), Contrast (Kontrast) og Shadow Detail (Skyggedetalj) før du skanner dokumentet.

- Color Balance (Fargebalanse) Justerer fargetoneforskyvninger i fargeutskriften. Trykk på
 for å øke fargeverdien, eller trykk på
 for å redusere fargeverdien.
- Background Removal (Bakgrunnsfjerning) Justerer den hvite delen av utskriften. Trykk på
 for å øke den hvite delen, eller trykk på
 for å redusere den hvite delen.
- Contrast (Kontrast) Trykk på 🕨 for å øke kontrasten, eller trykk på < for å redusere kontrasten.
- Shadow Detail (Skyggedetalj) Trykk på
 for å øke den synlige detaljen i skyggene, eller trykk på
 for å øke den synlige detaljen i skyggene.

Forbedre skannekvalitet

Spørsmål	Tips
Når bør jeg bruke Text-modus (Tekst)?	 Bruk tekstmodus når hovedmålet med skanningen er å bevare teksten, og det ikke er viktig å bevare bilder fra originaldokumentet.
	 Tekstmodus anbefales hvis du skal sende kvitteringer, blåkopier av skjemaer og andre dokumenter som bare inneholder tekst eller illustrasjoner i form av tynne linjer.
Når bør jeg bruke Text/Photo-modus (Tekst/ foto)?	 Bruk tekst/foto-modus når du skanner et originaldokument som inneholder både tekst og illustrasjoner. Text/Photo-modus (Tekst/foto) anbefales for bladartikler, bedriftsgrafikk og brosjyrer.
Når bør jeg bruke Photo-modus (Foto)?	Bruk fotomodus når originaldokumentet hovedsakelig består av bilder som er skrevet ut med laserskriver, eller som kommer fra blader eller aviser.

Utskrift

Dette kapittelet dekker utskrift, skriverrapporter og avbryting av jobber. Valg og håndtering av papir og spesialpapir kan påvirke hvor pålitelig utskriften av dokumenter blir. Se Unngå papirstopp og Oppbevare utskriftsmateriale hvis du vil ha mer informasjon.

Installere skriverprogramvare

En skriverdriver er programvare som gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med skriveren. Skriverprogramvaren blir vanligvis installert når skriveren installeres. Se *Installeringsanvisninger* eller *Installasjonshåndbok* som fulgte med skriveren, eller klikk på **Install printer and software** (Installer skriver og programvare) på CDen *Programvare og dokumentasjon* hvis du vil ha mer informasjon.

Når **Skriv ut** er valgt i et program, åpnes en dialogboks som representerer skriverdriveren. Klikk på **Egenskaper**, **Innstillinger**, **Alternativer** eller **Oppsett** fra dialogboksen Skriv ut for å åpne utskriftsegenskapene og se alle de tilgjengelige skriverinnstillingene som kan endres. Hvis du ikke kjenner til en funksjon i utskriftsegenskapene, kan du åpne den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon.

Merk: Utskriftsinnstillinger som velges fra skriverdriveren, overstyrer standardinnstillingene som er valgt på kontrollpanelet.

Skrive ut et dokument

Skrive ut et dokument fra Windows

- 1 Velg Fil → Skriv ut når dokumentet er åpent.
- 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett.
- **3** Juster innstillingene.
- 4 Klikk på OK.
- 5 Klikk på OK eller Skriv ut.

Skrive ut et dokument fra en Macintosh-maskin

- 1 Velg Arkiv → Skriv ut når dokumentet er åpent.
- 2 Endre innstillingene på lokalmenyen Kopier og sider eller Generelt.
- 3 Klikk på OK eller Skriv ut.

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Holde jobber i skriveren

Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i utskriftsegenskapene at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet til du starter jobben fra kontrollpanelet. Alle utskriftsjobber som kan startes av brukeren på skriveren, kalles *holdte jobber*.

Merk: Konfidensielle utskriftsjobber og Bekreft utskrift-jobber samt utskriftsjobber du har valgt å utsette eller gjenta, kan bli slettet hvis skriveren trenger ekstra minne til å behandle andre holdte jobber.

Jobbtype	Beskrivelse
Konfidensielt	Når du sender en konfidensiell utskriftsjobb til skriveren, må du opprette en PIN-kode i utskriftsegenskapene. PIN-koden må bestå av fire tall fra 0–9. Jobben holdes i skriverminnet til du oppgir PIN-koden fra kontrollpanelet og velger å skrive ut eller slette jobben.
Gjenta	Når du sender en Gjenta utskrift-jobb, skriver skriveren ut alle de forespurte kopiene av jobben <i>og</i> lagrer jobben i minnet, slik at du kan skrive ut flere kopier senere. Du kan skrive ut flere kopier så lenge jobben blir liggende i minnet.
Utsett	Når du sender en Utsett utskrift-jobb, skriver ikke skriveren ut jobben med én gang. Den lagrer jobben i minnet, slik at du kan skrive den ut senere. Jobben holdes i minnet til du sletter den fra menyen Holdte jobber.
Bekreft	Når du sender en Bekreft utskrift-jobb, skriver skriveren ut én kopi og holder resten av kopiene tilbake i skriverminnet. Du kan bruke Bekreft utskrift hvis du vil se over én kopi for å kontrollere at den er tilfredsstillende, før du skriver ut de resterende kopiene. Når alle kopiene er skrevet ut, slettes jobben automatisk fra skriverminnet.

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber fra Windows

- 1 Velg File (Fil → Print (Skriv ut) i et åpent dokument.
- 2 Klikk på Properties (Egenskaper), Preferences (Innstillinger), Options (Alternativer) eller Setup (Oppsett).
- 3 Klikk på Other Options (Andre alternativer), og klikk deretter på Print and Hold (Skriv ut og hold).
- 4 Velg jobbtype (Confidential (Konfidensiell), Reserve (Utsett), Repeat (Gjenta) eller Verify (Bekreft)), og tilordne deretter et brukernavn. For en konfidensiell jobb må du også oppgi en firesifret PIN-kode.
- 5 Klikk på OK eller Print (Skriv ut), og gå deretter til skriveren for å skrive ut jobben.
- 6 Trykk på Held jobs (Holdte jobber) på startsiden.
- 7 Trykk på brukernavnet.

Merk: Det kan ikke vises mer enn 500 holdte jobber. Hvis navnet ikke vises, trykker du på ∇ til navnet vises eller på **Search Held Jobs** (Søk etter holdte jobber) hvis det er et stort antall holdte jobber på skriveren.

- 8 Trykk på Confidential Jobs (Konfidensielle jobber).
- 9 Tast inn PIN-koden.
- **10** Trykk på jobben du vil skrive ut.
- 11 Trykk på Print (Skriv ut), eller trykk på 🦻 for å øke antallet kopier, og trykk deretter på Print (Skriv ut).

Utskriftsjobber av typen Confidential (Konfidensielle) og Verify (Bekreft) slettes automatisk fra minnet når de er skrevet ut. Utskriftsjobber av typen Repeat (Gjenta) og Reserve (Utsett) holdes i minnet til du velger å slette dem.

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber fra en Macintosh-datamaskin

- 1 Velg File (Arkiv) → Print (Skriv ut) i et åpent dokument.
- 2 Velg Job Routing (Jobbruting) på lokalmenyen Copies & Pages (Kopier og sider) eller General (Generelt).
 - a Hvis du bruker Mac OS 9 og Job Routing (Jobbruting) ikke er et valg på lokalmenyen, må du velge Plugin Preferences (Innstillinger for plugin-modul) → Print Time Filters (Filtre for utskriftsklokkeslett).
 - **b** Snu visningstrekanten til venstre for **Print Time Filters** (Filtre for utskriftsklokkeslett) ned, og velg **Job Routing** (Jobbruting).

- **3** Velg jobbtype (Confidential (Konfidensiell), Reserve (Utsett), Repeat (Gjenta) eller Verify (Bekreft)) i gruppen med alternativknapper, og tilordne deretter et brukernavn. For en konfidensiell jobb må du også oppgi en firesifret PIN-kode.
- 4 Trykk på Held jobs (Holdte jobber) på startsiden.
- 5 Trykk på brukernavnet.

Merk: Det kan ikke vises mer enn 500 holdte jobber. Hvis navnet ikke vises, trykker du på ▼ til navnet vises eller på Search Held Jobs (Søk etter holdte jobber) hvis det er et stort antall holdte jobber på skriveren.

- 6 Trykk på Confidential Jobs (Konfidensielle jobber).
- 7 Tast inn PIN-koden.
- 8 Trykk på jobben du vil skrive ut.
- 9 Trykk på Print (Skriv ut), eller trykk på 📂 for å øke antallet kopier, og trykk deretter på Print (Skriv ut).

Utskriftsjobber av typen Confidential (Konfidensielle) og Verify (Bekreft) slettes automatisk fra minnet når de er skrevet ut. Utskriftsjobber av typen Repeat (Gjenta) og Reserve (Utsett) holdes i minnet til du velger å slette dem.

Skrive ut fra en USB-flash-minneenhet

På kontrollpanelet finnes det en USB Direct-kontakt. Sett inn en USB-flash-minneenhet for å skrive ut støttede filtyper. Følgende filtyper støttes: PDF, GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG, TIFF, TIF, PCX og DCX.

Mange USB-flash-minneenheter er testet og godkjent for bruk med skriveren. Hvis du vil vite mer om dette, kan du gå til Lexmarks hjemmeside på **www.lexmark.com**.

Merk:

- Hi-Speed USB-enheter må støtte Full-Speed-standarden. Enheter som bare støtter USB Low-Speedfunksjoner, støttes ikke.
- USB-enhetene må støtte FAT-filsystemet (*File Allocation Tables*). Enheter som er formatert med NTFS (*New Technology File System*) eller andre filsystemer, støttes ikke.
- Hvis du velger en kryptert PDF-fil, må du skrive inn passordet via kontrollpanelet.
- Før du skriver ut en kryptert PDF-fil, må du skrive inn passordet via kontrollpanelet.
- Du kan ikke skrive ut filer du ikke har utskriftstillatelse for.

Slik skriver du ut fra en USB-flash-minneenhet:

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) eller Busy (Opptatt) vises.
- 2 Sett inn USB-flash-minneenheten i USB Direct-kontakten.



Merk:

- Hvis du setter inn minneenheten når skriveren krever tilsyn, for eksempel ved papirstopp, ignorerer skriveren minneenheten.
- Hvis du setter inn minneenheten mens skriveren skriver ut andre jobber, vises meldingen Printer
 Busy (Skriveren er opptatt). Når de andre jobbene er fullført, kan det hende at du må vise listen over holdte jobber for å skrive ut dokumenter fra flash-minneenheten.
- 3 Trykk på dokumentet du vil skrive ut.

Merk: Mapper som finnes på flash-minneenheten, vises som mapper. Filnavnene legges til etter filtype (for eksempel JPG).

- 4 Trykk på ≯ hvis du vil øke antallet kopier som skal skrives ut.
- 5 Trykk på Print (Skriv ut).

Merk: Ikke ta ut USB-flash-minneenheten fra USB Direct-kontakten før dokumentet er ferdig utskrevet.

Hvis du lar USB-flash-minneenheten stå i skriveren etter at du har gått ut av det første skjermbildet på USBmenyen, kan du fortsatt skrive ut PDF-filer fra USB-flash-minneenheten som holdte jobber.

Skrive ut informasjonssider

Skrive ut en menyinnstillingsside

Skriv ut siden med menyinnstillinger for å se skriverens aktuelle menyinnstillinger og for å kontrollere at alt utstyr er riktig installert.

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på < på startsiden.
- 3 Trykk på Reports (Rapporter).
- 4 Trykk på Menu Settings Page (Menyinnstillingsside).

Skrive ut en nettverksoppsettside

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, bør du skrive ut en nettverksoppsettside for å kontrollere nettverkstilkoblingen. Denne siden inneholder også viktig informasjon som kan hjelpe deg med å konfigurere skriveren for nettverksutskrifter.

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på < på startsiden.
- 3 Trykk på Reports (Rapporter).
- 4 Trykk på Menu Settings Page (Menyinnstillingsside).

Skrive ut en katalogliste

En katalogliste viser ressursene som er lagret i flash-minnet eller på harddisken.

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på < på startsiden.
- 3 Trykk på Reports (Rapporter).
- 4 Trykk på ▼ gjentatte ganger til Print Directory (Skriv ut katalog) vises.
- 5 Trykk på Print Directory (Skriv ut katalog).

Skrive ut testsider for utskriftskvalitet

Skriv ut testsider for utskriftskvalitet for å isolere problemer med utskriftskvaliteten.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Hold nede 2 og 6 mens du slår på skriveren.
- **3** Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftslinjen vises.

Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og konfigurasjonsmenyen vises.

- 4 Trykk på ▼ gjentatte ganger til Print Quality Pages (Skriv ut kvalitetssider) vises.
- 5 Trykk på Print Quality Pages (Skriv ut kvalitetssider).

Testsidene for utskriftskvalitet skrives ut.

6 Trykk på Exit Config Menu (Avslutt konfig.meny).

Avbryte en utskriftsjobb

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb, kan du gjøre det på flere måter. De følgende delene forklarer hvordan du avbryter en utskriftsjobb fra kontrollpanelet eller fra en datamaskin (avhengig av operativsystemet).

Avbryte en utskriftsjobb fra kontrollpanelet

Hvis jobben formateres eller allerede er sendt til utskrift, og Cancel a job (Avbryt en jobb) vises på skjermen, kan du trykke på Cancel Job (Avbryt jobb) på berøringsskjermen.

Skjermbildet Canceling job (Avbryter jobb) vises. Når jobben er avbrutt, vises startsiden.

Avbryte en utskriftsjobb fra Windows-oppgavelinjen

Når du sender en utskriftsjobb, vises et lite skriverikon til høyre på oppgavelinjen.

1 Dobbeltklikk på skriverikonet.

En liste over utskriftsjobber vises i skrivervinduet.

- 2 Velg jobben du vil avbryte.
- 3 Trykk på Delete på tastaturet.

Avbryte en utskriftsjobb fra Windows-skrivebordet

- 1 Minimer alle programmene for å vise skrivebordet.
- 2 Dobbeltklikk på Min datamaskin-ikonet.
- 3 Dobbeltklikk på Skrivere-ikonet.
- 4 Dobbeltklikk på skriverikonet.
- 5 Velg jobben du vil avbryte.
- 6 Trykk på Delete på tastaturet.

Avbryte en jobb fra Mac OS 9

Når du sender en jobb til utskrift, vises ikonet for skriveren du har valgt, på skrivebordet.

1 Dobbeltklikk på skriverikonet.

En liste over utskriftsjobber vises i skrivervinduet.

- 2 Velg jobben du vil avbryte.
- 3 Klikk på papirkurvikonet.

Avbryte en utskriftsjobb fra Mac OS X

- 1 Velg Programmer → Verktøy, og dobbeltklikk deretter på Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.
- 2 Dobbeltklikk på skriveren du skriver ut på.
- 3 Velg jobben du vil avbryte, i skrivervinduet.
- 4 Klikk på ikonet Slett på ikonlinjen øverst i vinduet.
Skrive ut i sort/hvitt

Hvis du vil skrive ut all tekst og grafikk med bare den svarte tonerkassetten, angir du innstillingen Black Only (Sort/hvitt) for skriveren.

Merk: Skriverdriveren kan overstyre denne innstillingen.

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på < på startsiden.
- 3 Trykk på Settings (Innstillinger).
- 4 Trykk på ▼ gjentatte ganger til Quality Menu (Kvalitetmeny) vises.
- 5 Trykk på ▼ gjentatte ganger til Print Mode (Utskriftsmodus) vises.
- 6 Trykk på ▼ gjentatte ganger til Black Only (Sort/hvitt) vises.
- 7 Trykk på Black Only (Sort/hvitt).

Bruke maksimal hastighet og maksimalt utbytte

Med innstillingene Max Speed (Maksimal hastighet) og Max Yield (Maksimalt utbytte) kan du velge mellom en raskere utskriftshastighet eller et høyere tonerutbytte. Standardinnstillingen er Max Speed (Maksimal hastighet).

- Max Speed (Maksimal hastighet) skriver ut med bare sort til den mottar en side med fargeinnhold. Deretter skriver den ut i farger og bytter ikke tilbake til sort før den mottar ti sammenhengende sort/hvitt-sider.
- Max Yield (Maksimalt utbytte) bytter fra sort til farger basert på fargeinnholdet på hver enkelt side. Hyppige fargemodusskift kan føre til saktere utskrift hvis innholdet på sidene er blandet.

Slik angir du innstillingen:

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen for nettverksskriveren eller printserveren i adressefeltet, og trykk deretter på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Print Settings (Utskriftsinnstillinger).
- 5 Klikk på Setup Menu (Oppsettmeny).
- 6 Fra listen Printer Usage (Skriverbruk) velger du **Max Speed** (Maksimal hastighet) eller **Max Yield** (Maksimalt utbytte).
- 7 Klikk på Submit (Send).

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Disse tipsene kan hjelpe deg med å unngå papirstopp:

• Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.

Hvis du vil vite mer om dette, kan du se *Card Stock & Label Guide* (bare tilgjengelig på engelsk) på Lexmarks hjemmesider på **www.lexmark.com/publications**.

- Ikke legg i for mye papir. Pass på at utskriftsmaterialet ikke overstiger den angitte maksimumshøyden.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
- Bøy, luft og rett ut papiret før du legger det i skriveren.
- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme bunke.
- Oppbevar papiret i riktige omgivelser.
- Ikke ta ut skuffene mens skriveren skriver ut. Vent til meldingen Load tray <x> (Legg i skuff <x>) eller Ready (Klar) vises før du tar ut en skuff.
- Ikke legg papir i den manuelle materen mens skriveren skriver ut. Vent til Load Manual feeder with <x> (Fyll manuell mater med <x>) vises.
- Skyv alle skuffene helt inn etter at du har lagt i papir.
- Kontroller at papirførerne i skuffene er riktig plassert, og at de ikke presser for hardt mot papiret.
- Kontroller at alle papirstørrelser og papirtyper er riktig angitt via menyene på kontrollpanelet.
- Kontroller at alle skriverkabler er riktig koblet til. Se installeringsdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.

Forstå meldinger om papirstoppnumre og -plasseringer

Når det oppstår papirstopp, vises det en melding som angir hvor papiret har kjørt seg fast. Illustrasjonen nedenfor og tabellen viser ulike typer papirstopp som kan forekomme, og hvor de ulike typene papirstopp befinner seg. Du må kanskje åpne deksler og ta ut papirskuffer for å få tilgang til fastkjørt utskriftsmateriale.



	Papirstoppnumre	Områdenavn	Instruksjoner
1	200–203	Deksel A	Åpne deksel A, og fjern deretter det fastkjørte papiret.
2	230–231	Deksel B	Åpne deksel A og B, og fjern deretter eventuelt fastkjørt papir.
3	241	Deksel C	Åpne deksel C, og fjern deretter det fastkjørte papiret. Åpne skuff 1, og fjern deretter det fastkjørte papiret.
4	242–244	Deksel D	Åpne deksel D, og fjern deretter det fastkjørte papiret. Åpne skuff 2–4, og fjern deretter det fastkjørte papiret.
5	250	Flerbruksmater	 Fjern alt papir fra flerbruksmateren. Bøy og stable papiret. Legg papiret tilbake i flerbruksmateren. Juster papirføreren.
6	280–282	Deksel F (Vannrett transportenhet)	Åpne deksel F, og fjern deretter det fastkjørte papiret.
7	283–284 287–288 289	Deksel G	Åpne deksel G, og fjern deretter det fastkjørte papiret. Hvis det har kjørt seg fast stifter, må du fjerne papiret i akkumulatoren. Ta ut stiftekassetten, og fjern deretter de fastkjørte stiftene.

	Papirstoppnumre	Områdenavn	Instruksjoner
8	284–286	Deksel H	Åpne deksel H, og fjern deretter de fastkjørte stiftene.
			Deksel H er plassert mellom utskuffene for ferdiggjøreren.
9	290–295	Deksel til den automatiske dokumentmateren	Åpne dekselet til den automatiske dokumentmateren, og fjern det fastkjørte papiret.

200-203-papirstopp

1 Åpne deksel A ved å løfte utløserhendelen og senke dekselet.

FORSIKTIG: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.



2 Løft den grønne hendelen, og trekk deretter papiret ut og mot deg.



Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

- 3 Skyv den grønne hendelen ned.
- 4 Lukk deksel A.
- 5 Trykk på Continue (Fortsett).

230–231 Papirstopp

1 Åpne deksel A ved å løfte utløserhendelen og senke dekselet.



FORSIKTIG: Innsiden av skriveren kan være varm. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.



2 Løft den grønne hendelen, og trekk deretter papiret ut og mot deg.



Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

- **3** Skyv den grønne hendelen ned.
- 4 Lukk deksel A.



5 Skyv flerbruksmateren ned, og åpne deretter deksel B.



6 Ta ut det fastkjørte papiret.



- 7 Lukk deksel B.
- 8 Trykk på Continue (Fortsett).

241 Papirstopp

1 Åpne deksel C.



2 Trekk papiret ned og mot deg.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

- 3 Lukk deksel C.
- 4 Åpne skuff 1, og fjern eventuelt krøllete papir fra skuffen.



- 5 Lukk skuffen.
- 6 Trykk på Continue (Fortsett).

242-244-papirstopp

1 Åpne deksel D.



2 Trekk papiret ned og bort fra skriveren.



Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.

3 Lukk deksel D.

- 4 Fjern krøllete papir fra skuff 2-4.
 - **a** Åpne skuff 2, og fjern eventuelt krøllete papir.



- **b** Lukk skuff 2.
- c Åpne skuff 3, og fjern eventuelt krøllete papir.



d Lukk skuff 3.

e Åpne skuff 4, og fjern eventuelt krøllete papir.



f Åpne det innvendige dekselet, og fjern eventuelt fastkjørt papir.



- g Lukk det innvendige dekselet, og lukk deretter skuff 4.
- 5 Trykk på Continue (Fortsett).

250-papirstopp

1 Fjern papiret fra flerbruksmateren.



2 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

- **3** Legg papiret i flerbruksmateren.
- 4 Skyv papirføreren mot innsiden av skuffen slik at den så vidt berører kanten av papiret.



5 Trykk på Continue (Fortsett).

280-282-papirstopp

1 Åpne deksel F.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



Merk: Hvis papiret som har kjørt seg fast på høyre side, er vanskelig å fjerne, kan du vri knappen mot klokken.

- 3 Lukk deksel F.
- 4 Trykk på Continue (Fortsett).

283-284- og 287-288-papirstopp



Deksler, knapper og hendler som finnes bak ferdiggjørerdeksel G

	Navn på deksel, knapp eller hendel
1	Deksel G1
2	Deksel G2
3	Knapp G3
4	Deksel G4
5	Deksel G7
6	Knapp G8

	Navn på deksel, knapp eller hendel
7	Hendel G9

1 Åpne deksel G.



2 Løft begge hendlene på deksel G1, og fjern eventuelt fastkjørt papir.

3 Flytt deksel G2 mot høyre, og fjern eventuelt fastkjørt papir.

Merk: Hvis papiret har kjørt seg fast i valsene, kan du vri G3-knappen mot klokken.

- 4 Skyv deksel G4 ned, og fjern eventuelt fastkjørt papir.
- 5 Flytt deksel G7 mot venstre, og fjern eventuelt fastkjørt papir.
- 6 Trekk i hendel G9 til skuffen er helt åpen.



7 Løft det innvendige dekselet. Hvis papiret har kjørt seg fast i valsene, kan du vri G8-knappen mot klokken og deretter fjerne det fastkjørte papiret.



- 8 Lukk deksel G.
- 9 Trykk på Continue (Fortsett).

284–286-papirstopp

1 Åpne deksel H.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



- 3 Lukk deksel H.
- 4 Trykk på Continue (Fortsett).

289-stiftestopp

1 Åpne deksel G.



2 Skyv stifteenheten G5 mot forsiden av ferdiggjøreren.



3 Løft hendelen, og fjern stiftekassetten.



4 Åpne stiftedekselet.



5 Fjern de fastkjørte stiftene, og lukk deretter dekselet.



6 Sett stiftekassetten i den øvre stifteenheten.



7 Åpne den nedre stifteskuffen.



8 Fjern stiftekassetten som er angitt på skjermen.



9 Fjern de fastkjørte stiftene, og sett stiftekassetten i stifteenheten.



10 Lukk stifteskuffen.



- 11 Lukk deksel G.
- 12 Trykk på Continue (Fortsett).

290–295 Papirstopp

- 1 Fjern alle originaldokumenter fra den automatiske dokumentmateren.
- 2 Åpne dekselet til den automatiske dokumentmateren, og fjern eventuelt fastkjørt papir.



3 Løft arkbeskyttelsen, og fjern eventuelt fastkjørt papir.

Merk: Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes enkelt, må du rotere hjulet som trekker inn papiret, til venstre.



- 4 Lukk dekselet til den automatiske dokumentmateren.
- 5 Åpne dekselet til skanneren, og fjern eventuelle fastkjørte sider.



- **6** Lukk skannerdekselet.
- 7 Trykk på Continue (Fortsett).

Menyliste

Det finnes en rekke menyer tilgjengelig som gjør det enkelt å endre skriverinnstillinger. Trykk på 🔜 på startsiden for å få tilgang til menyene.

Menyen Supplies (Rekvisita)

Cyan Toner (Cyan toner) Yellow Toner (Gul toner) Magenta Toner (Magenta toner) Black Toner (Sort toner) Cyan PC Unit (Cyan fotoleder) Yellow PC Unit (Gul fotoleder) Magenta PC Unit (Magenta fotoleder) Black PC Unit (Sort fotoleder) Waste Toner Box (Toneroppsamlingsflaske) Staples G5 (Stifter G5) Staples G12 (Stifter G12) Staples G11 (Stifter G11) Hole Punch Box (Hulleboks)

Menyen Paper (Papir)

Default Source (Standardkilde) Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type) Configure MP (Konfigurer FBmater) Substitute Size (Skift størrelse) Paper Texture (Papirstruktur) Paper Loading (Papirilegging) Custom Types (Tilpassede typer) Custom Names (Tilpassede navn) Custom Bin Names (Tilpassede navn til utskuffer) Universal Setup (Universaloppsett) Bin Setup (Skuffinstallasjon)

Reports (Rapporter)

Menu Settings Page (Menyinnstillingsside) Device Statistics (Enhetsstatistikk) **Network Setup Page** (Nettverksoppsettside) Shortcut List (Snarveisliste) Fax Job Log (Faksjobblogg) Fax Call Log (Faksanropslogg) E-mail Shortcuts (E-postsnarveier) Fax Shortcuts (Fakssnarveier) FTP Shortcuts (FTP-snarveier) Listen Profiles (Profiler) NetWare Setup Page (NetWareoppsettside) Print Fonts (Skriv ut skrifter) Print Directory (Skriv ut katalog)

Settings (Innstillinger)

General Settings (Generelle innstillinger) Copy Settings (Kopieringsinnstillinger) Fax Settings (Faksinnstillinger) E-mail Settings (E-postinnstillinger) FTP Settings (FTP-innstillinger) Scan to USB Settings (Innstillinger for skanning til USB) Print Settings (Utskriftsinnstillinger) Security (Sikkerhet) Set Date and Time (Angi dato og klokkeslett)

Network/Ports (Nettverk/porter)

TCP/IP IPv6 E-mail Server Setup (Epostserveroppsett) Active NIC (Aktiv NIC) Standard Network (Standard nettverk) Standard USB NetWare AppleTalk LexLink

Help (Hjelp)

Print all guides (Skriv ut alle veiledningene) Copy guide (Kopiering) E-mail guide (E-post) Fax guide (Faks) FTP guide (FTP) Information guide (Informasjon) Print defects guide (Utskriftsfeil) Supplies guide (Rekvisita)

Menyen Supplies (Rekvisita)

Menyelement	Beskrivelse
Cyan, Magenta, Gul eller Sort tonerkassett Low (Lav) Bytt Mangler el. er defekt OK Uegnet	Viser statusen til tonerkassettene.
Cyan, Magenta, Gul, eller Svart PC-enhet Snart oppbrukt Bytt Mangler OK Normal (Vanlig)	Viser statusen til fotolederne
Toneroppsamlingsflaske Nesten full Bytt Mangler OK	Viser statusen til oppsamlingsflasken for toner
Stifter G5, Stifter G11 eller Stifter G12 Low (Lav) Tom Mangler OK	Viser statusen til stifteenheten
Hulleboks Full Mangler OK	Viser statusen til hulleboksen

Menyen Paper (Papir)

Menyen Standardkilde

Menyelement	Beskrivelse
Menyelement Standardkilde Skuff <x> FB-mater Manuell Manuell konvoluttmater</x>	 Beskrivelse Angir en standard papirkilde for alle utskriftsjobber. Merk: Vanlig skuff må angis for Konfigurer FB-mater på Papirmeny for at FB-mater skal vises som en menyinnstilling. Standardinnstillingen er Skuff 1 (standardskuff). Bare en installert papirkilde vises som en menyinnstilling. En papirkilde som er valgt for en utskriftsjobb, overstyrer innstillingen for Standardkilde for denne utskriftsjobben. Hvis du har lagt i papir av samme størrelse og type i to skuffer og papirstørrelsen
	 Hvis du nar lagt i papir av samme størrelse og type i to skutter og papirstørrelsen og papirtypen samsvarer, sammenkobles skuffene automatisk. Når en skuff er tom, skrives jobben ut fra den sammenkoblede skuffen.

Menyen Papirstørrelse/type

Menyelement	Beskrivelse	
Størrelse i skuff <x></x>	Angir hvilken papirkilde som er lagt i hver skuff.	
11 x 17 A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 Folio Legal Letter Statement	 Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4. For skuffer med automatisk registrering av størrelse vises bare den størrelsen som gjenkjennes av maskinvaren. Hvis du har lagt i papir av samme størrelse og type i to skuffer og papirstørrelsen og papirtypen samsvarer, sammenkobles skuffene automatisk. Når en skuff er tom, skrives jobben ut fra den sammenkoblede skuffen. 	
Type i skuff <x> Vanlig papir Kartong Transparenter Glanset Bankpostpapir Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Tilpasset type <x></x></x>	 Angir hvilken type papir som er lagt i hver skuff. Merk: Standardinnstillingen for skuff 1 er Vanlig papir. Standardinnstillingen for alle andre skuffer er Tilpasset type <x>.</x> Et brukerdefinert navn vises i stedet for Tilpasset type <x>, hvis det er tilgjengelig.</x> Bruk dette menyelementet til å konfigurere automatisk sammenkobling av skuffer. 	
Merk: Bare skuffer og matere som er satt inn, vises på denne menyen.		

Menyelement	Beskrivelse	
Størrelse i FB-mater	Angir hvilken papirstørrelse som er lagt i flerbruksmateren.	
11 x 17	Merk:	
A3		
A4	 Vanlig skuff ma angls for Konfigurer FB-mater pa Papirmeny for at FB-mater skal visos som op monvingstilling 	
A5	Ctandardinnatillingen for LISA or Latter. Den internacionale	
Executive	standardinnstillingen er A4	
Folio	Elerbruksmateren registrerer ikke nanirstørrelse automatisk. Verdien for	
JIS B4	papirstørrelse må angis.	
JIS B5		
Legal		
Letter		
Statement		
Universal		
7 3/4-konvolutt		
10-konvolutt		
DL-konvolutt		
C5-konvolutt		
B5-konvolutt		
Type i FB-mater	Angir størrelsen på papiret i flerbruksmateren.	
Vanlig papir	Merk:	
Kartong		
Transparenter	 Vanlig skuff ma angls for Konfigurer FB-mater pa Papirmeny for at FB-mater skal visos som et menuvala 	
Glanset	Skal vises som et menyvalg.	
Etiketter		
Bankpostpapir		
Konvolutt		
Brevpapir		
Fortrykt papir		
Farget papir		
Tilpasset type <x></x>		
Manuell papirstørrelse	Angir størrelsen på papiret som legges i manuelt.	
11 x 17	Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasionale	
A3	standardinnstillingen er A4.	
A4		
A5		
Executive		
Folio		
JIS B4		
JIS B5		
Legal		
Letter		
Statement		
Universal		
Merk: Bare skuffer og matere som er satt inn, vises på denne menyen.		

Menyelement	Beskrivelse	
Manuell papirtype	Angir typen papir som legges i manuelt.	
Vanlig papir	Merk: Standardinnstillingen er Vanlig papir.	
Kartong		
Transparenter		
Glanset		
Etiketter		
Bankpostpapir		
Brevpapir		
Fortrykt papir		
Farget papir		
Tilpasset type <x></x>		
Manuell konvoluttstørrelse	Angir størrelsen på konvolutten som legges i manuelt.	
7 3/4-konvolutt	Merk: Standardinnstillingen for USA er 10-konvolutt. Den internasjonale	
10-konvolutt	standardinnstillingen er DL-konvolutt.	
C5-konvolutt		
B5-konvolutt		
DL-konvolutt		
Manuell konvoluttype	Angir typen konvolutt som legges i manuelt.	
Konvolutt	Merk: Standardinnstillingen er Konvolutt.	
Tilpasset type <x></x>		
Merk: Bare skuffer og matere som er satt inn, vises på denne menyen.		

Menyen Konfigurer FB-mater

Menyelement	Beskrivelse
Konfigurer FB-mater	Avgjør når skriveren skal velge papir fra flerbruksmateren.
Manuell	Merk:Standardinnstillingen er Vanlig skuff.
	 Når innstillingen Vanlig skuff er valgt, konfigureres flerbruksmateren som en automatisk papirkilde.
	 Når Manuell er valgt, kan flerbruksmateren bare brukes til utskriftsjobber med manuell mating.

Menyen Skift størrelse

Menyelement	Beskrivelse
Skift størrelse	Skifter en angitt papirstørrelse hvis den ønskede størrelsen ikke er tilgjengelig.
Av Statement/A5 Letter/A4 11 x 17 / A3 Alle på listen	 Merk: Standardinnstillingen er Alle på listen. Alle tilgjengelige erstatninger er tillatt. Innstillingen Av angir at det ikke er noen tilgjengelige størrelser å bytte til. Hvis du angir en annen størrelse, kan jobben skrives ut uten at meldingen Bytt papir vises.

Menyen Papirstruktur

Menyelement	Beskrivelse
Vanlig struktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.
Kartongstruktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til kartongen som er lagt i en angitt skuff. Merk: • Standardinnstillingen er Vanlig. • Innstillingene vises bare hvis kartong støttes.
Transparentstruktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til transparentene som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.
Glanset struktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til det glansede papiret som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.
Etikettstruktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til etikettene som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.
Bankpostpapirstruktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Grov.
Konvoluttstruktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til konvoluttene som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.
Brevpapirstruktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.
Fortrykt papir-struktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.

Menyelement	Beskrivelse
Farget papir-struktur Glatt Vanlig Grov	Angir strukturen til papiret som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig.
Tilpasset <x>-struktur</x> Glatt Vanlig Grov	 Angir strukturen til det tilpassede papiret som er lagt i en angitt skuff. Merk: Standardinnstillingen er Vanlig. Innstillingene vises bare hvis den tilpassede typen støttes.

Menyen Papirilegging

Menyelement	Beskrivelse
Kartong mates	Bestemmer om alle utskriftsjobber der Kartong er angitt som papirtype, skal
Tosidig	skrives ut tosidig.
Av	Merk: Standardinnstillingen er Av.
Etiketter mates	Bestemmer om alle utskriftsjobber der Etiketter er angitt som papirtype, skal
Tosidig	skrives ut tosidig.
Av	Merk: Standardinnstillingen er Av.
Bankpost mates	Bestemmer om alle utskriftsjobber der Bankpostpapir er angitt som papirtype,
Tosidig	skal skrives ut tosidig.
Av	Merk: Standardinnstillingen er Av.
Brevpapir mates	Bestemmer om alle utskriftsjobber der Brevpapir er angitt som papirtype, skal
Tosidig	skrives ut tosidig.
Av	Merk: Standardinnstillingen er Av.
Fortrykt papir mates	Bestemmer om alle utskriftsjobber der Fortrykt pap. er angitt som papirtype,
Tosidig	skal skrives ut tosidig.
Av	Merk: Standardinnstillingen er Av.
Farget papir mates	Bestemmer om alle utskriftsjobber der Farget er angitt som papirtype, skal
Tosidig	skrives ut tosidig.
Av	Merk: Standardinnstillingen er Av.
Legger i glanset	Bestemmer om alle utskriftsjobber der Glanset er angitt som papirtype, skal
Tosidig	skrives ut tosidig.
Av	Merk: Standardinnstillingen er Av.

Merk:

• Tosidig angir at skriveren som standard skriver ut tosidig for hver utskriftsjobb med mindre enkeltsidig utskrift er valgt fra utskriftsegenskapene.

• Hvis Tosidig er valgt, sendes alle utskriftsjobbene via dupleksenheten, inkludert enkeltsidige jobber.

Menyelement	Beskrivelse	
Tilpasset <x> mates Tosidig</x>	Bestemmer om alle utskriftsjobber der Tilpasset <x> er angitt som papirtype, skal skrives ut tosidig.</x>	
Av	Merk:	
	 Standardinnstillingen er Av. 	
	• Tilpasset <x> mates er bare tilgjengelig hvis den tilpassede typen støttes.</x>	

Merk:

- Tosidig angir at skriveren som standard skriver ut tosidig for hver utskriftsjobb med mindre enkeltsidig utskrift er valgt fra utskriftsegenskapene.
- Hvis Tosidig er valgt, sendes alle utskriftsjobbene via dupleksenheten, inkludert enkeltsidige jobber.

Menyen Custom Types (Tilpassede typer)

Menyelement	Definisjon
Tilpasset type <x> Papir Kartong Transparency (Transparenter)</x>	Tilordner en papir- eller spesialpapirtype med et standardinnstilt navn forCustom Type <x> (Tilpasset type) eller et brukerdefinert Custom Name(Tilpasset navn) laget fra Embedded Web-siden.)Merk:</x>
Etiketter Bankpostpapir Konvolutt	 Standardinnstillingen er Papir. Tilpasset type <x> vises hvis ikke et brukerdefinert Tilpasset navn er konfigurert fra EWS (Embedded Web Server) eller MarkVision.</x> Den tilpassede papirtypen må være støttet av den valgte skuffen eller flerbruksmateren for å kuppe skrive ut fra den kilden.

Menyen Custom Names (Tilpassede navn)

Menyelement	Definisjon
Custom Name (Tilpasset navn) <x></x>	Angir et tilpasset navn for en papirtype. Dette navnet erstatter et navn
<ingen></ingen>	under Custom Type <x></x> (Tilpasset type) på skrivermenyene.

Menyen Custom Bin Names (Tilpassede navn til utskuffer)

Menyelement	Beskrivelse
Standard Bin (Standard utskuff) <ingen></ingen>	Angir et tilpasset navn for Standard Bin (Standard utskuff).
Bin 1 (Utskuff 1) <ingen></ingen>	Angir et tilpasset navn for Bin 1 (Utskuff 1)

Universaloppsett, meny

Disse menyelementene brukes til å angi høyden, bredden og materetningen for papirstørrelsen Universal. Papirstørrelsen Universal er en brukerdefinert innstilling for papirstørrelse. Den er oppført sammen med de andre innstillingene for papirstørrelse og har de samme alternativene, for eksempel støtte for tosidig utskrift og utskrift av flere sider på ett ark.

Menyelement	Beskrivelse
Måleenhet	Identifiserer måleenhetene.
Tommer	Merk:
Millimeter	 Standardinnstillingen for USA er Tommer.
	Den internasjonale standardinnstillingen er Millimeter.
Stående bredde	Angir stående bredde.
3–48 tommer	Merk:
76–1219 mm	 Hvis bredden overskrider maksimumsbredden, bruker skriveren maksimal tillatt bredde. Standardinnstillingen for USA er 12 tommer. Mål i tommer kan økes i trinn på 0,01 tomme. Den internasjonale standardinnstillingen er 305 mm. Mål i millimeter kan økes i trinn på 1 mm.
Stående høyde	Angir stående høyde.
3–48 tommer	Merk:
76–1219 mm	 Hvis høyden overskrider maksimumshøyden, bruker skriveren maksimal tillatt høyde. Standardinnstillingen for USA er 19 tommer. Mål i tommer kan økes i trinn på 0,01 tomme. Den internasjonale standardinnstillingen er 483 mm. Mål i millimeter kan økes i trinn på 1 mm.
Materetning	Angir materetningen.
Kortside	Merk:
Langside	Standardinnstillingen er Kortside.
	 Langside vises bare hvis den lengste kanten er kortere enn maksimumslengden som støttes i skuffen.

Skuffinstallasjon, meny

Menyelement	Beskrivelse
Utskuff Standard utskuff Utskuff 1 Utskuff 2	Identifiserer installerte utskuffer. Merk: Standardinnstillingen er Standard utskuff.
Konfigurer utskuffer Postboks Kobling Koble tilleggsenhet Typetildeling	 Angir konfigureringsalternativer for utskuffer. Merk: Standardinnstillingen er Postboks. Utskuffen for hefter (utskuff 2) kan ikke kobles sammen med en annen utskuff. Utskuff 2 bretter alle utskriftsjobber. Innstillingen Postboks behandler hver utskuff som en separat postboks. Innstillingen Kobling kobler sammen alle tilgjengelige utskuffer. Innstillingen Koble tilleggsenhet kobler sammen alle tilgjengelige utskuffer unntatt standardutskuffen. Innstillingen Typetildeling tilordner hver papirtype til en utskuff.
Tildel papirtype Vanlig utskuff Kartongutskuff Transparentutskuff Utskuff glanset Etikettutskuff Bankpostskuff Brevpapirskuff Fortrykt paputskuff Farget papir-utskuff	 Velger en utskuff for hver papirtype som støttes. Tilgjengelige valg for hver type: Deaktivert Standard utskuff Utskuff 1 Merk: Standardinnstillingen er Deaktivert. Standardinnstillingen endres til Standard utskuff hvis Typetildeling angis på menyen Konfigurer utskuffer. Deretter sendes alle utskriftsjobber til standardutskuffen til du tilordner papirtyper på nytt til andre skuffer ved hjelp av menyen Tildel papirtype.

Menyen Reports (Rapporter)

Menyen Reports (Rapporter)

Menyelement	Beskrivelse
Menyinnstillingsside <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om papiret i skuffene, installert minne, totalt sideantall, alarmer, tidsavbrudd, språket på kontrollpanelet, TCP/IP-adressen, rekvisitastatus, status for nettverkstilkoblingen og annen informasjon.
Device Statistics (Enhetsstatistikk) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder skriverstatistikk, for eksempel rekvisitainformasjon og detaljert informasjon om utskrevne sider.
	Merk: Siden skrives ut når dette elementet velges.

Menyelement	Beskrivelse
Network Setup Page (Nettverksoppsettside) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om innstillingene for nettverksskriveren, for eksempel informasjon om TCP/IP-adressen.
	Merk:
	 Dette menyelementet vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til printservere. Siden skrives ut når dette elementet velges.
Shortcut List (Snarveisliste) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om konfigurerte snarveier.
Fax Job Log (Faksjobblogg) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om minst 200 ferdige fakser.
	Merk: Siden skrives ut når dette elementet velges.
Fax Call Log (Faksanropslogg) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om de siste 100 oppringte, mottatte og blokkerte anropene.
	Merk: Siden skrives ut når dette elementet velges.
E-mail Shortcuts (E-postsnarveier) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om e- postsnarveier.
	Merk: Siden skrives ut når dette elementet velges.
Fax Shortcuts (Fakssnarveier) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om e- postsnarveier.
	Merk: Siden skrives ut når dette elementet velges.
FTP Shortcuts (FTP-snarveier) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om FTP- snarveier.
-	Merk: Siden skrives ut når dette elementet velges.
Profiles List (Profiler-liste)	Skriver ut en liste over profiler som er lagret på skriveren.
<ingen></ingen>	Merk: Siden skrives ut når dette elementet velges.
NetWare Setup Page (NetWare-oppsettside) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport som inneholder NetWare-spesifikk informasjon om nettverksinnstillingene.
	Merk:
	 Dette menyelementet vises bare for skrivere som har en intern printserver installert.
	Siden skrives ut når dette elementet velges.
Print Fonts (Skriv ut skrifter) <ingen></ingen>	Skriver ut en rapport om alle skriftene som er tilgjengelige for det aktuelle skriverspråket som er angitt i skriveren.

Menyelement	Beskrivelse
Print Directory (Skriv ut katalog) <ingen></ingen>	Skriver ut en liste over alle ressursene som er lagret på et flash- minnekort (tilleggsutstyr) eller på skriverens harddisk.
	Merk:
	 Innstillingen for Job Buffer Size (Jobbufferstørrelse) må være 100 %.
	 Flash-minnekortet (tilleggsutstyr) eller harddisken må være riktig installert og fungere på riktig måte.
	 Siden skrives ut når dette elementet velges.

Menyen Settings (Innstillinger)

Menyen General Settings (Generelle innstillinger)

Menyelement	Beskrivelse
Display Language (Kontrollpanelspråk)	Angir språket for teksten som vises på skjermen.
English	Merk: Alle språk er kanskje ikke tilgjengelige for alle
Francais	skrivere.
Deutsch	
Italiano	
Espanol	
Dansk	
Norsk	
Nederlands	
Svenska	
Portuguese	
Suomi	
Russian	
Polski	
Simplified Chinese	
Korean	
Japanese	
Keyboard (Tastatur)	Angir et språk for tastaturet på skriverens kontrollpanel.
Keyboard Type (Tastaturtype)	
English	
Francais	
Francais Canadien	
Deutsch	
Italiano	
Espanol	
Dansk	
Norsk	
Nederlands	
Svenska	
Suomi	
Portuguese	
Russian	
Polski	
Simplified Chinese	
Korean	
Japanese	
Keyboard (Tastatur)	Angir informasjon om tilpassede taster for tastaturet på
Custom Key <x> (Tilpasset tast)</x>	skriverens kontrollpanel.
<ingen></ingen>	

Menyelement	Beskrivelse
Keyboard (Tastatur) Kategorien Accents/Symbols (Aksenter/Symboler) Kategorien Russian/Polish (Russisk/Polsk) Kategorien Korean (Koreansk)	Gir tilgang til aksenttegn og symboler fra tastaturet på skriverens kontrollpanel. Tilgjengelige valg for hvert menyelement er: On (På) Off (Av)
General Defaults (Generelle standarder) U.S. (USA) International (Internasjonal)	Angir skriverens fabrikkoppsett.
Show Initial Prompts (Vis første forespørsler) Yes (Ja) No (Nei)	 Starter en oppsettsveiviser når skriveren slås på. Merk: Standardinnstillingen er Yes (Ja). Når Done (Ferdig) velges fra skjermen Country select (Velg land), settes standardinnstillingen til Off (Av).
Displayed Information (Informasjon som vises) Left side (Venstre side) Right side (Høyre side) Custom Text <x> (Tilpasset tekst <x>) None (Ingen)</x></x>	 Angir hva som vises oppe i høyre og venstre hjørne på startsiden. Velg blant følgende alternativer: IP Address (IP-adresse) Hostname (Vertsnavn) Contact Name (Kontaktnavn) Location (Plassering) Date/Time (Dato/klokkeslett) mDNS/DDNS Service Name (Tjenestenavn for DNS/DDNS) Zero Configuration Name (Nullkonfigurasjonsnavn) Custom Text <x> (Tilpasset tekst <x>)</x></x> None (Ingen) Merk: IP Address (IP-adresse) er standardinnstillingen for Left side (Venstre side). Date/Time (Dato/klokkeslett) er standardinnstillingen for Right side (Høvre side).
Date Format (Datoformat) MM-DD-YYYY (MM-DD-ÅÅÅÅ) YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD)	Formaterer skriverdatoen.
Time Format (Tidsformat) 12 hour A.M./P.M. (12-timers A.M./P.M.) 24 hour clock (24-timers klokke)	Formaterer skriverklokkeslettet.
Screen Brightness (Lysstyrke for skjerm) 20–100	Angir lysstyrken til skjermen på kontrollpanelet.

Menyelement	Beskrivelse
Show Bookmarks (Vis bokmerker) On (På)	Angir om bokmerker vises fra området Held Jobs (Holdte jobber).
Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er On (På). Når On (På) er valgt, vises det bokmerker i området Held Jobs (Holdte jobber).
Allow Background Removal (Tillat fjerning av bakgrunn) On (På)	Angir om fjerning av bildebakgrunn er tillatt under kopiering, faksing, sending av e-post, FTP eller skanning til USB.
Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er On (På). Bakgrunnen til bildet fjernes.
Allow Custom Job Scans (Tillat skanning av	Lar deg skanne flere jobber til én fil.
egendefinerte jobber) On (På) Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er On (På). Hvis On (På) er valgt, kan innstillingen Allow Custom Job Scans (Tillat skanning av egendefinerte jobber) aktiveres for bestemte jobber.
Scanner Jam Recovery (Gjenopprette ved papirstopp i skanner) Job level (Jobbnivå)	Angir hvordan en skannet jobb skal lastes inn på nytt hvis det oppstår en papirstopp i den automatiske dokumentmateren.
Page level (Sidenivå)	Merk:
	 Hvis Job level (Jobbnivå) velges, må hele jobben skannes på nytt ved en eventuell papirstopp. Hvis Page level (Sidenivå) velges, kan du skanne på nytt fra siden som forårsaket papirstoppen.
Web Page Refresh Rate (Oppdateringhyppighet for websiden)	Angir antall sekunder mellom oppdateringer av den innebygde websiden.
30–300	Merk: Standardinnstillingen er 120 sekunder.
Contact Name (Kontaktnavn)	Angir et kontaktnavn for skriveren.
<ingen></ingen>	Merk: Kontaktnavnet lagres på den innebygde websiden.
Location (Plassering)	Angir plasseringen til skriveren.
<ingen></ingen>	Merk: Kontaktnavnet lagres på den innebygde websiden.

Menyelement	Beskrivelse
Alarms (Alarmer) Alarm Control (Alarminnstilling) Toner Alarm (Toneralarm) Staple Alarm (Stiftealarm) Hole Punch Alarm (Hullemaskinalarm)	Angir at det varsles med en lydalarm når skriveren trenger brukertilsyn. Tilgjengelige valg for hver alarmtype: Off (Av) Single (Enkelt) Continuous (Uavbrutt)
	Merk:
	 Standardinnstillingen for Alarm Control (Alarminnstilling) er Single (Enkelt). Ved innstillingen Single (Enkelt) høres tre raske pip. Standardinnstillingen for Toner Alarm (Toneralarm), Staple Alarm (Stiftealarm) og Hole Punch Alarm (Hullemaskinalarm) er Off (Av). Off (Av) betyr at det ikke varsles med en alarm. Ved innstillingen Continuous (Uavbrutt) gjentas tre pip hvert tiende sekund. Stapler Alarm (Stiftealarm) og Hole Punch Alarm (Hullemaskinalarm) er bare tilgjengelige når ferdiggjøreren er installert.
Timeouts (Tidsavbrudd)	Angir antallet minutter med inaktivitet før systemet går
Standby Mode (Ventemodus) Disabled (Deaktivert) 2–240	Merk: Standardinnstillingen er 15 minutter.
Timeouts (Tidsavbrudd) Power Saver Mode (Strømsparermodus) Disabled (Deaktivert) 2–240	 Angir antallet minutter med inaktivitet før enkelte systemer begynner å gå over i minimumsstrømmodus. Merk: Standardinnstillingen er 60 minutter. Strømspareren samhandler ikke med ventemodusen. Endring av strømspareren skal ikke gjøre at ventemodusen endres.
Timeouts (Tidsavbrudd) Screen Timeout (Tidsavbrudd skjerm) 15–300	Angir hvor mange sekunder skriveren venter før den går tilbake til skriverskjermen med statusen Ready (Klar). Merk: Standardinnstillingen er 30 sekunder.

Menyelement	Beskrivelse
Timeouts (Tidsavbrudd) Print Timeout (Tidsavbrudd utskrift) Disabled (Deaktivert) 1–255	Angir hvor mange sekunder skriveren skal vente på å motta en melding om en avsluttet jobb, før den avbryter resten av utskriftsjobben.
	Merk:
	Standardinnstillingen er 90 sekunder.
	 Når tiden har gått ut, blir alle delvis utskrevne sider som fortsatt er i skriveren, skrevet ut, og deretter undersøker skriveren om det er noen nye utskriftsjobber som venter på å bli skrevet ut.
	 Print Timeout (Tidsavbrudd utskrift) er bare tilgjengelig når PCL- eller PPDS-emulering brukes. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PostScript-emulering.
Timeouts (Tidsavbrudd) Wait Timeout (Tidsavbrudd venting) Disabled (Deaktivert) 15–65535	Angir hvor mange sekunder skriveren skal vente på tilleggsdata før en utskriftsjobb avbrytes.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er 40 sekunder.
	 Wait Timeout (Tidsavbrudd venting) er bare tilgjengelig når skriveren bruker PostScript- emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PCL- eller PPDS- emulering.
Timeouts (Tidsavbrudd) Network Job Timeout (Tidsavbrudd for nettverksjobb) 1–255	Angir hvor mange minutter det tar før en nettverksutskriftsjobb blir avbrutt.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er 90 sekunder.
	 Hvis 0 angis som innstillingsverdi, deaktiveres tidsavbruddet.
	 Hvis det velges en verdi mellom 1 og 9, lagres innstillingen som 10.
Print Recovery (Utskriftsgjenoppretting) Auto Continue (Fortsett automatisk) Disabled (Deaktivert) 5–255	Gjør at skriveren kan fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når problemet ikke er løst i løpet av den angitte perioden.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er Disabled (Deaktivert). 5–255 er en periode i sekunder.
Menyelement	Beskrivelse
---	---
Print Recovery (Utskriftsgjenoppretting) Jam Recovery (Gjenopprett v/stopp) On (På) Off (Av) Auto	 Angir om skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Fastkjørte sider skrives ut på nytt dersom ikke minnet som kreves for disse sidene, trengs til andre skriveroppgaver. På angir at skriveren alltid skriver ut fastkjørte sider på nytt. Av angir at skriveren aldri skriver ut fastkjørte sider på nytt.
Print Recovery (Utskriftsgjenoppretting) Page Protect (Sidebeskyttelse) On (På) Off (Av)	 Gjør at skriveren skriver ut en side som kanskje ikke kunne blitt skrevet ut på noen annen måte. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av). Off (Av) skriver ut deler av en side når det ikke er nok minne til å skrive ut hele siden. On (På) angir at skriveren skal behandle hele siden slik at hele siden skrives ut.
Factory Defaults (Fabrikkoppsett) Do Not Restore (Ikke gjenopprett) Restore (Gjenopprett)	 Tilbakestiller skriverinnstillingene til standardinnstillingene. Merk: Standardinnstillingen er Do Not Restore (Ikke gjenopprett). Do Not Restore (Ikke gjenopprett) beholder de brukerdefinerte innstillingene. Hvis Restore (Gjenopprett) er valgt, tilbakestilles alle skriverinnstillingene til standardinnstillingene, unntatt innstillingene på menyen Network/Ports (Nettverk/porter). Alle nedlastinger som er lagret i internminnet, slettes. Nedlastinger som er lagret i flash-minnet eller på skriverens harddisk, berøres ikke.

Menyen Copy Settings (Kopieringsinnstillinger)

Menyelement	Beskrivelse
Content (Innhold)	Angir typen innhold i kopieringsjobben.
Text/Photo (Tekst/foto)	Merk:
Photograph (Fotografi) Printed Image (Bildeutskrift) Text (Tekst)	 Standardinnstillingen er Text/Photo (Tekst/foto). Text/Photo (Tekst/foto) brukes når originaldokumentet er en blanding av tekst og grafikk eller bilder. Photograph (Fotografi) angir at skanneren skal legge
	mer vekt på grafikk og bilder. Denne innstillingen øker skannetiden, men legger vekt på å reprodusere det dynamiske tonespekteret i originaldokumentet. Dette øker informasjonsmengden som lagres.
	 Printed Image (Bildeutskrift) brukes når jobber hovedsakelig består av bilder. Printed Image (Bildeutskrift) konverterer bildene til halvtoner. Halftoning (Halvtoning) gjør et gråskala- eller fargebilde utskrivbart ved å omgjøre det til et mønster med små prikker med et begrenset antall farger.
	 Text (Tekst) uthever skarp, svart tekst med høy oppløsning mot en ren og hvit bakgrunn.
Color (Farge)	Angir om en kopijobb er skrevet ut i farger.
On (På)	
On (På) Off (Av)	Aktiverer fargekoplering.
Duplex (Tosidig) 1 sided to 1 sided (1-sidig til 1-sidig) 1 sided to 2 sided (1-sidig til 2-sidig) 2 sided to 1 sided (2-sidig til 1-sidig) 2 sided to 2 sided (2-sidig til 2-sidig)	Angir om et originaldokument er tosidig eller ensidig, og om kopien skal være tosidig eller ensidig. Merk:
	• 1 sided to 1 sided (1-sidig til 1-sidig) – originalsiden er trykt på én side. Den kopierte siden kommer til å være trykt på én side.
	• 1 sided to 2 sided (1-sidig til 2-sidig) – originalsiden er trykt på én side. Den kopierte siden kommer til å ha trykk på begge sider. Hvis for eksempel originalen er på seks ark, er kopien på tre ark med trykk på begge sider.
	• 2 sided to 1 sided (2-sidig til 1-sidig) – originalsiden er trykt på begge sider. Den kopierte siden kommer til å være trykt på bare én side. Hvis for eksempel originalen er på tre ark, alle med trykk på begge sider, blir kopien på seks ark med trykk på én side.
	• 2 sided to 2 sided (2-sidig til 2-sidig) – Originalsiden har trykk på begge sider. Kopien blir akkurat som originalen.

Menyelement	Beskrivelse
Print Page Borders (Skriv ut siderammer)	Angir om en sideramme skrives rundt kanten på siden i
On (På)	margene.
Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Collate (Sorter)	Legger sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det
On (På)	lages flere kopier av jobben.
Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Punch (Hulling)	Aktiverer hulling.
On (På)	Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Off (Av)	
Staple (Stifting)	Aktiverer stifting.
On (På)	Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Off (Av)	
Original Size (Originalstørrelse)	Angir papirstørrelsen til originaldokumentet.
Letter	
Legal	
Executive	
Tabloid	
Folio	
A3	
A4	
A5	
Statement	
JIS B4	
JIS B5	
Book Original (Bokoriginal)	
Auto Size Sense (Automatisk registrering av	
Mixed Sizes (Blandede størrelser)	
	l liste
	kan sendes til for utskrift.
Auto Sizo Match (Automatick størrolsostilpasning)	Merk: Trav 1 (Skuff 1) er standardinnstillingen fra
Manual Feeder (Manuell mater)	produsenten.
Transparency Separators (Transparentskilleark)	l egger et ark mellom transparenter
On (På)	Mark: Standardinnstillingon or On (På)
Off (Av)	
Separator Sheets (Skilleark)	l Legger et ark mellom sider, konier eller jobber basert på
None (Ingen)	verdien som velges.
Between Pages (Mellom sider)	Merk: Standardinnstillingen er None (Ingen).
Between Copies (Mellom kopier)	
Between Jobs (Mellom iobber)	

Menyelement	Beskrivelse
Separator Source (Skillearkkilde) Tray <x> (Skuff <x>) Manual Fooder (Manual mater)</x></x>	Angir en papirkilde.
Darkness (Mørkhet) -5 til +5	Angir nivået for mørkhet for kopieringsjobben.
Output Bin (Utskuff) Standard Bin (Standard utskuff) Bin 1 (Utskuff 1)	Angir hvilken utskuff som mottar kopien etter utskrift.
Number of Copies (Antall kopier) <ingen></ingen>	Angir antall kopier for kopieringsjobben.
Overlay (Overlegg) Off (Av) Urgent (Viktig) Confidential (Konfidensielt) Copy (Kopier) Draft (Kladd) Custom (Egendefinert)	Angir den overliggende teksten som er skrevet ut på hver side i kopieringsjobben. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).
Custom (Egendefinert) <ingen></ingen>	Angir den egendefinerte overliggende teksten.
Allow priority copies (Tillat prioritetskopier) On (På) Off (Av)	Tillater avbrudd i en utskriftsjobb for å kopiere en side eller et dokument. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Custom Job scanning (Skanning av egendefinert jobb) On (På) Off (Av)	Lar deg kopiere et dokument som inneholder blandede papirstørrelser, i én kopieringsjobb.
Background Removal (Fjerning av bakgrunn) -4 til +4	Justerer mengden bakgrunn som er synlig på en kopi.
Scan edge to edge (Skann kant til kant) On (På) Off (Av)	Angir om originaldokumentet skannes kant til kant før kopiering. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).
Color Balance (Fargebalanse) Cyan - Red (Cyan – rød) Magenta - Green (Magenta – grønn) Yellow - Blue (Gul – blå)	Justerer fargen på utskrifter ved å øke eller redusere mengden toner som brukes for hver farge.

Menyen Fax Settings (Faksinnstillinger)

MenyenFax Mode (Analog Fax Setup) (Faksmodus (Oppsett av analog faks))

Modusen Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks) sender faksjobben via en telefonlinje.

Generelle faksinnstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Station Name (Stasjonsnavn) <ingen></ingen>	Angir navnet til faksen i skriveren.
Station Number (Stasjonsnummer) <ingen></ingen>	Angir et nummer tilknyttet faksen.
Station ID (Stasjons-ID) Station Name (Stasjonsnavn) Station Number (Stasjonsnummer)	Angir hvordan faksen identifiseres.
Enable Manual Fax (Aktiver manuell faks) On (På)	Angir at skriveren bare kan fakse manuelt, noe som krever en linjesplitter og et telefonhåndsett.
Off (Av)	Merk:
	 Bruk en vanlig telefon til å svare på en innkommende faksjobb og til å slå et faksnummer. Slå # 0 på det numeriske tastaturet for å gå direkte til funksjonen Manual Fax (Manuell faks)
Memory Use (Minnebruk) All receive (Alt mottatt)	Definerer mengden ikke-slettbart minne som brukes i tilknytning til faks for en faksjobb
Mostly receive (Det meste mottatt)	Merk:
Equal (Lik) Mostly sent (Det meste sendt)	 All receive (Alt mottatt) angir at hele minnet skal motta faksjobber.
All send (Alt sendt)	Mostly receive (Det meste mottatt) angir at det meste av minnet skal faksjobber.
	 Equal (Lik) er standardinnstillingen. Equal (Lik) deler minnet for sending og mottak av faksjobber i like deler.
	 Mostly sent (Det meste sendt) angir at det meste av minnet skal sende faksjobber.
	 All send (Alt sendt) angir at hele minnet skal sende faksjobber.
Cancel Faxes (Avbryt fakser)	Angir om skriveren kan avbryte faksjobber
Allow (Tillat) Don't Allow (Ikke tillat)	Merk: Hvis Cancel Faxes (Avbryt fakser) ikke aktiveres, vil det ikke vises som et alternativ.
Fax number masking (Faksnummermaskering) Off (Av)	Angir fra hvilken retning sifrene er maskerte i et utgående faksnummer.
From left (Fra venstre) From right (Fra høyre)	Merk: Antallet tegn som er maskert, bestemmes av innstillingen Digits to mask (Sifre som skal maskeres)
Digits to mask (Sifre som skal maskeres) 0–58	Angir antallet sifre som skal maskeres i et utgående faksnummer.

Innstillinger for sending av faks

Menyelement	Beskrivelse
Resolution (Oppløsning) Standard Fine (Fin) Super Fine (Superfin) Ultra Fine (Ultrafin)	Angir kvaliteten i punkter pr. tomme (dpi). En høyere oppløsning gir større utskriftskvalitet, men det øker faksoverføringstiden for utgående fakser. Merk: Standardinnstillingen er Standard.
Original Size (Originalstørrelse) Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 Book Original 4 x 6 3 x 5 Business Card (Visittkort) Auto Size Sense (Automatisk registrering av størrelse)	Angir papirstørrelsen til dokumentet som skannes Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
Duplex (Tosidig) Off (Av) Long edge (Langside) Short edge (Kortside)	 Angir retningen for tekst og grafikk på siden. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av). Long edge (Langside) får innbinding langs langsiden av siden (venstre kant for stående og toppkanten for liggende). Short edge (Kortside) får innbinding langs kortsiden av siden (toppkanten for stående og venstre kant for liggende).
Content (Innhold) Text/Photo (Tekst/foto) Photograph (Fotografi) Text (Tekst)	 Angir typen innhold som skal skannes til faks. Merk: Standardinnstillingen er Text/Photo (Tekst/foto). Text/ Photo (Tekst/foto) brukes når dokumentene for det meste består av tekst eller strekbilder. Photograph (Fotografi) brukes når dokumentet er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet. Text (Tekst) brukes når dokumentet for det er meste tekst.

Menyelement	Beskrivelse
Darkness (Mørkhet)	Gjør utskriften mørkere eller lysere
-5 til +5	Merk: Standardinnstillingen er 5.
Dial Prefix (Foranstilt siffer) <ingen></ingen>	Et numerisk oppføringsfelt som numre skal skrives i.
Automatic Redial (Automatisk ny oppringing) 0-9	Angir antallet ganger skriveren har prøvd å sende faksen til et bestemt nummer
	Merk: Standardinnstillingen er 5.
Redial Frequency (Hyppighet for ny oppringing) 1–200	Angir antallet minutter mellom nye oppringinger.
Bak en PABX Off (Av) On (På)	Aktiverer blindoppringing fra sentralbord uten summetone.
Enable ECM (Aktiver ECM) On (På) Off (Av)	Aktiverer modusen Error Correction (Feiloppretting) for faksjobber.
Enable Fax Scans (Aktiver faksskanninger) On (På) Off (Av)	Lar deg sende fakser ved å skanne på skriveren.
Driver to fax (Driver til faks) On (På) Off (Av)	Lar driveren til faksjobber sendes via skriveren.
Allow Save as Shortcut (Tillat å lagre som snarvei) On (På) Off (Av)	Lar deg lagre faksnumre som snarveier i skriveren.
Max Speed (Maksimal hastighet) 2400 4800 9600 14400 33600	Angir maksimal hastighet i baud som fakser sendes i.
Custom Job scanning (Skanning av egendefinert jobb) On (På) Off (Av)	Lar deg skanne et dokument som inneholder blandede papirstørrelser, til én fil.
Scan Preview (Forhåndsvisning av skanning) On (På) Off (Av)	Angir om en forhåndsvisning vises på skjermen for skannejobber.
Background Removal (Fjerning av bakgrunn) -4 til +4	Justerer mengden bakgrunn som er synlig på en kopi. Merk: Standardinnstillingen er 0.

Menyelement	Beskrivelse
Contrast (Kontrast) Best for content (Best for innhold) 0–5	Angir kontrasten for utskriften. Merk: Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).
Shadow Detail (Skyggedetaljer) -4 til +4	Justerer mengden skyggedetaljer som er synlig på en kopi. Merk: Standardinnstillingen er 0.
Scan edge to edge (Skann kant til kant) On (På) Off (Av)	Angir om originaldokumentet skannes kant til kant. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Innstillinger for mottak av faks

Menyelement	Beskrivelse
Enable Fax Receive (Aktiver mottak av faks) On (På) Off (Av)	Lar faksjobber bli mottatt av skriveren. Merk: Standardinnstillingen er På.
Rings to Answer (Antall ring før svar) 1–25	Angir antallet ring før den svarer på en innkommende faksjobb. Merk: Standardinnstillingen er 1.
Auto Reduction (Automatisk reduksjon) On (På) Off (Av)	Skalerer en innkommende faksjobb slik at den passer størrelsen på papiret som er lagt i den angitte fakskilden. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Paper Source (Papirkilde) Auto Tray <x> (Skuff <x>) MP Feeder (FB-mater)</x></x>	Angir papirkilden som er valgt til å levere papir til skriveren som skal skrive ut en innkommende faks.
Output Bin (Utskuff) Standard Bin (Standard utskuff) Bin 1 (Utskuff 1)	Angir en utskuff for mottatte fakser. Merk: Utskuff 1 er bare tilgjengelig når ferdiggjøreren er installert.
Duplex (Tosidig) On (På) Off (Av)	Aktiverer tosidig utskrift for innkommende faksjobber.
Fax Footer (Bunntekst på faks) On (På) Off (Av)	Skriver ut overføringsinformasjonen på bunnen av hver side fra en mottatt faks. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Max Speed (Maksimal hastighet) 2400 4800 9600 14400 33600 1440	Angir maksimal hastighet i baud som fakser mottas i.

Menyelement	Beskrivelse
Fax Forwarding (Videresend faks) Forward (Videresend) Print (Skriv ut) Print and Forward (Skriv ut og videresend)	Aktiverer videresending av mottatte fakser til en annen mottaker.
Forward to (Videresend til) Fax (Faks) E-mail (E-post) FTP LDSS	Angir typen mottaker som faksene skal videresendes til. Merk: Dette elementet er bare tilgjengelig fra skriverens innebygde websider.
Forward to Shortcut (Videresend til snarvei) <ingen></ingen>	Lar deg angi snarveinummeret som er tilknyttet mottakertypen (faks, e-post, FPT, vanlig LDSS).
Block No Name Fax (Blokker faks uten navn) On (På) Off (Av)	Aktiverer blokkering av innkommende fakser som er sendt fra enheter uten stasjons-ID.
Banned Fax List (Liste for forbudt faks) On (På) Off (Av)	Aktiverer listen over forbudte faksnumre lagret i skriveren.
Punch (Hulling) 2 holes (2 hull) 3 holes (3 hull) 4 holes (4 hull) Off (Av)	Angir standardinnstillingen for hulling for den tilknyttede ferdiggjøreren. Merk: Bare innstillingene tilknyttet den installerte ferdiggjøreren vises.
Staple (Stifting)1 staples (1 stifting)2 staples (2 stiftinger)4 staples (4 stiftinger)Off (Av)	Angir standardinnstillingen for stifting for den tilknyttede ferdiggjøreren. Merk: Bare innstillingene tilknyttet den installerte ferdiggjøreren vises.

Innstillinger for fakslogg

Menyelement	Beskrivelse
Transmission Log (Overføringslogg)	Aktiverer utskrift av overføringslogg etter hver faksjobb.
Print log (Skriv ut logg)	
Do not print log (Ikke skriv ut logg)	
Print only for error (Bare skriv ut for feil)	
Receive Error Log (Logg for mottaksfeil)	Aktiverer utskrift av logg for mottaksfeil etter feil ved mottak.
Print Never (Aldri skriv ut)	
Print on Error (Skriv ut ved feil)	
Auto Print Logs (Skriv ut logger automatisk)	Aktiverer automatisk utskrift av fakslogger.
On (På)	Merk: Logger skrives ut etter hver 200. jobb.
Off (Av)	

Menyelement	Beskrivelse
Log Paper Source (Logg papirkilde) Tray <x> (Skuff <x>) MP Feeder (FB-mater)</x></x>	Velger kilden til papiret som brukes til å skrive ut logger.
Logs Display (Logger skjerm) Remote Station Name (Eksternt stasjonsnavn) Dialed Number (Oppringt nummer)	Angir om logger som er skrevet ut, viser det oppringte nummeret eller det returnerte stasjonsnavnet.
Enable Job Log (Aktiver jobblogg) On (På) Off (Av)	Aktiverer tilgang til faksjobbloggen.
Enable Call Log (Aktiver anropslogg) On (På) Off (Av)	Aktiverer tilgang til faksanropsloggen.
Log Output Bin (Utskuff for logg) Standard Bin (Standard utskuff) Bin 1 (Utskuff 1)	Angir utskuffen som faksloggene skrives til.

Innstillinger for høyttaler

Menyelement	Beskrivelse
Speaker Mode (Høyttalermodus) Always Off (Alltid av) On until Connected (På til den kobles til) Always On (Alltid på)	 Merk: Always Off (Alltid av) slår høyttaleren av. On until Connected (På til den kobles til) er standardinnstillingen. Høyttaleren er på og lager en lyd til fakstilkoblingen er klar. Always On (Alltid på) slår høyttaleren på.
Speaker Volume (Høyttalervolum) High (Høy) Low (Lav)	Kontrollerer voluminnstillingen. Merk: Standardinnstillingen er High (Høyt).
Ringer Volume (Ringevolum) On (På) Off (Av)	Kontrollerer ringevolumet til faksens høyttaler. Merk: Standardinnstillingen er On (På).

Egendefinert ringelyd

Menyelement	Beskrivelse
Single Ring (Ett ring) On (På)	Svarer på anrop med et ettringsmønster. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Off (Av)	
Double Ring (Dobbelt ring)	Svarer på anrop med et dobbeltringsmønster.
On (På)	Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Off (Av)	

Menyelement	Beskrivelse
Triple Ring (Tre ring)	Triple Ring (Tre ring) svarer på anrop med et trippelringsmønster.
On (På)	Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Off (Av)	

Menyen Fax Mode (Fax Server) (Faksmodus (Faksserver))

Modusen Fax Server (Faksserver) sender faksjobben til en faksserver for overføring.

Oppsett av faksserver

Menyelement	Description (Beskrivelse)
To Format (Til-format) Reply Address (Svaradresse) Subject (Emne) Message (Melding)	Gjør at du kan angi informasjon ved å bruke det virtuelle tastaturet på skriverens berøringsskjerm
Primary SMTP Gateway (Primær SMTP-gateway)	Angir informasjon om SMTP-serverporten Merk: 25 er standard SMTP-gatewayport.
Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP- gateway)	Angir informasjon om SMTP-serverporten Merk: 25 er standard SMTP-gatewayport.
Image Format (Bildeformat) PDF (.pdf) TIFF (.tif)	Angir bildetypen for å skanne til faks
Content (Innhold) Text (Tekst) Text/Photo (Tekst/foto) Photograph (Fotografi)	 Angir typen innhold som vil bli skannet til faksen Merk: Text (Tekst) brukes når dokumentet for det meste består av tekst. Standardinnstillingen er Text/Photo (Tekst/foto). Text/Photo (Tekst/foto) brukes når dokumenter for det meste er tekst eller strekbilder. Photograph (Fotografi) brukes når dokumentet er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet.
Fax Resolution (Faksoppløsning) Standard Fine (Fin) Super Fine (Superfin) Ultra Fine (Ultrafin)	Angir oppløsningsnivået for å skanne til faks.
Darkness (Mørkhet) 5 til 5+	Gjør utskriften mørkere eller lysere.
Orientation (Retning) Portrait (Stående) Landscape (Liggende)	Angir retningen på det skannede bildet.

Menyelement	Description (Beskrivelse)
Menyelement Original Size (Originalstørrelse) Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement A3	Description (Beskrivelse) Angir papirstørrelsen på dokumentet som blir skannet Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
A4 A5 JIS B4 JIS B5 Book Original (Bokoriginal) Auto Size Sense (Automatisk registrering av størrelse) Mixed Sizes (Blandede størrelser)	
Use Multi-Page TIFF (Bruk TIFF med flere sider) On (På) Off (Av)	Du kan velge mellom TIFF-filer med én side eller TIFF-filer med flere sider. For en skann til faks-jobb med flere sider opprettes det enten én fil med alle sidene eller så opprettes det flere TIFF-filer med én fil per side i jobben.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er On (På). Dette menyelementet gjelder for alle skannefunksjonene.

Menyen E-mail Settings (E-postinnstillinger)

Menyelement	Beskrivelse
Format PDF (.pdf)	Angir formatet til filen.
PDF Version (PDF-versjon) 1.2–1.6	Angir versjonen av PDF-filen som skal skannes til e-post.
Content (Innhold) Text/Photo (Tekst/foto) Photograph (Fotografi) Text (Tekst)	 Angir typen innhold som skal skannes til e-post. Merk: Standardinnstillingen er Text/Photo (Tekst/foto). Text/Photo (Tekst/foto) brukes når dokumentene for det meste består av tekst eller strekbilder. Photograph (Fotografi) brukes når dokumentet er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet. Text (Tekst) brukes når dokumentet er for det meste tekst.

Menyelement	Beskrivelse
Color (Farge)	Angir om en jobb skrives ut i gråskala eller farger.
Gray (Grå)	Merk: Standardinnstillingen er Gray (Grå).
Color (Farge)	
Resolution (Oppløsning)	Angir hvor mange punkter pr. tomme (dpi) som skannes.
75	Merk: Standardinnstillingen er 150 dpi.
150	
200	
300	
400	
600	
Darkness (Mørkhet)	Gjør utskriften mørkere eller lysere
-5 til +5	Merk: Standardinnstillingen er 5.
Orientation (Retning)	Angir retningen til det skannede bildet.
Portrait (Stående)	Merk: Standardinnstillingen er Portrait (Stående).
Landscape (Liggende)	
Original Size (Originalstørrelse)	Angir papirstørrelsen til dokumentet som skannes.
Letter	Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den
Legal	internasjonale standardinnstillingen er A4.
Executive	
Tabloid	
Folio	
Statement	
JIS B4	
JIS B5	
Book Original (Bokoriginal)	
Auto Size Sense (Automatisk registrering av	
størrelse)	
Mixed Sizes (Blandede størrelser)	
Duplex (Tosidig)	Angir retningen for tekst og grafikk på siden.
Off (Av)	Merk:
Long edge (Langside)	Standardinnstillingen er Off (Av).
Short edge (Kortside)	• Long edge (Langside) får innbinding langs langsiden av
	siden (venstre kant for stående og toppkanten for liggende).
	 Short edge (Kortside) får innbinding langs kortsiden av siden (toppkanten for stående og venstre kant for liggende).

Menyelement	Beskrivelse
Photo JPEG Quality (JPEG-fotokvalitet) 5–90	Angir kvaliteten til et JPEG-bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet.
	Merk:
	Standardinnstillingen er 50.
	 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.
	• 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.
	Dette menyelementet gjelder alle skannefunksjoner.
JPEG-kvalitet 5–90	Angir kvaliteten til JPEG-tekst eller -tekst/foto i forhold til filstørrelse og bildekvalitet.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er 75.
	 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.
	• 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.
	Dette menyelementet gjelder Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto) og alle skannefunksjoner.
E-mail images sent as (E-postbilder sendt som)	Angir hvordan bildene skal sendes.
Attachment (Vedlegg) Weblink	Merk: Standardinnstillingen er Attachment (Vedlegg).
Use Multi-Page TIFF (Bruk TIFF med flere sider) On (På) Off (Av)	Gir et valg mellom TIFF-filer med én side og TIFF-filer med flere sider. For en skann til e-post-jobb med flere sider opprettes enten én TIFF-fil med alle sidene i, eller flere TIFF-filer med én fil for hver side i jobben.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er On (På).
	Dette menyelementet gjelder alle skannefunksjoner.
Transmission Log (Overføringslogg)	Angir om overføringsloggen skrives ut.
Print log (Skriv ut logg)	Merk: Standardinnstillingen er Print Log (Skriv ut logg).
Do not print log (Ikke skriv ut logg) Print only for error (Bare skriv ut for feil)	
Log Paper Source (Logg papirkilde)	Angir en pairkilde til å skrive ut e-postlogger fra.
Tray <x> (Skuff <x>)</x></x>	Merk: Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
Manual Feeder (Manuell mater)	
Log Output Bin (Utskuff for logg) Standard Bin (Standard utskuff)	Angir en utskuff for den e-postloggen som skrives ut.
Bin 1 (Utskuff 1)	
E-mail Bit Depth (Bitdybde for e-post) 8 bit (8 biter)	Gjør at modusen Text/Photo (Tekst/foto) kan ha mindre filstørrelser ved å bruke bilder på 1 bit når Color (Farge) er
1 bit	Merk: Standardinnstillingen er 8 bit (8 biter).

Menyelement	Beskrivelse
Custom Job scanning (Skanning av egendefinert jobb) On (På) Off (Av)	Lar deg kopiere et dokument som inneholder blandede papirstørrelser, til én jobb.
Scan Preview (Forhåndsvisning av skanning)	Angir om en forhåndsvisning vises på skjermen for
On (På)	skannejobber.
Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).
Allow Save as Shortcut (Tillat å lagre som snarvei) On (På) Off (Av)	 Lar deg lagre e-postadresse som snarveier på enheten. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av). Når No (Nei) er angitt for innstillingen, vises ikke knappen Save as Shortcut (Lagre som snarvei) på skjermen E-mail Destination (E-postmottaker).
Background Removal (Fjerning av bakgrunn)	Justerer mengden bakgrunn som er synlig på en kopi.
-4 til +4	Merk: Standardinnstillingen er 0.
Contrast (Kontrast)	Angir kontrasten for utskriften.
Best for content (Best for innhold)	Merk: Best for content (Best for innhold) er
0–5	standardinnstillingen.
Shadow Detail (Skyggedetaljer)	Justerer mengden skyggedetaljer som er synlig på en kopi.
-4 til +4	Merk: Standardinnstillingen er 0.
Scan edge to edge (Skann kant til kant) On (På) Off (Av)	Angir om originaldokumentet skannes kant til kant. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Menyen E-mail Server Setup (E-postserveroppsett)

Bruk følgende meny til å konfigurere SMTP-e-postserveren.

Menyelement	Beskrivelse
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett)	Angir SMTP-serverportinformasjon.
 Primary SMTP Gateway (Primær SMTP-gateway) Primary SMTP Gateway Port (Primær SMTP-gatewayport) Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP-gateway) Secondary SMTP Gateway Port (Sekundær SMTP-gatewayport) 	Merk: 25 er standard SMTP-gatewayport.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) SMTP Timeout (SMTP-tidsavbrudd) 5–30	Angir antall sekunder før serveren slutter å prøve å sende e-posten. Merk: Standardinnstillingen er 30 sekunder.

Menyelement	Beskrivelse
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) SMTP Server Authentication (SMTP- servergodkjenning) Off (Av) Device Userid and password (Bruker-ID og - passord for enhet) User ID and password (Bruker-ID og -passord) User e-mail and password (Brukerens e-post og passord)	Angir typen brukergodkjenning som kreves for å ha rett til å skanne til e-post. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Device Userid (Bruker-ID for enhet) Password (Passord) Reply Address (Svaradresse) Subject (Emne) Message (Melding)	Angir informasjon om e-postserveren. Merk: Meldingsboksen er begrenset til 512 tegn.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Send me a copy (Send en kopi til meg) Never appears (Vises aldri) On by default (På som standard) Off by default (Av som standard) Always On (Alltid på)	Sender en kopi av e-posten tilbake til den som opprettet e-posten.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Max e-mail size (Maks. e-poststørrelse) 0–65535 kB	Angir maksimal e-poststørrelse i kilobyte. Merk: E-postmeldingerer over den angitte størrelsen sendes ikke.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Size Error Message (Melding om størrelsesfeil)	Sender en melding når en e-post er større enn den konfigurerte størrelsesgrensen.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Limit destinations (Begrens mottakere)	Sender en e-post bare når adressen inneholder domenenavnet, for eksempel firmaets domenenavn. Merk: • E-post kan bare sendes til det angitte domenet. • Grensen er ett domene.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Web Link Setup (Weblinkoppsett) Server Login (Logg på) Password (Passord) Path (Bane) Base file name (Basisfilnavn) Web Link (Weblink)	Definerer banenavnet. Merk: Definerer banen. For eksempel: /katalog/bane Følgende tegn og symboler kan ikke brukes i et banenavn: * : ? < > .

Menyen FTP Settings (FTP-innstillinger)

Menyelement	Beskrivelse
Format PDF (.pdf) Secure PDF (Sikker PDF) TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Angir formatet til FTP-filen Merk: Standardinnstillingen er PDF (.pdf).
PDF Version (PDF-versjon) 1.2–1.6	Angir versjonsnivået for PDF-filen for FTP Merk: Standardinnstillingen er 1.5.
Content (Innhold) Text/Photo (Tekst/foto) Photograph (Fotografi) Text (Tekst)	 Angir typen innhold som skal skannes til FTP. Merk: Standardinnstillingen er Text/Photo (Tekst/foto). Text/Photo (Tekst/foto) brukes når dokumentene for det meste består av tekst eller strekbilder. Photograph (Fotografi) brukes når dokumentet er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet. Text (Tekst) brukes når dokumentet er for det meste tekst.
Color (Farge) Gray (Grå) Color (Farge)	Angir om en jobb skrives ut i gråskala eller farger. Merk: Standardinnstillingen er Gray (Grå).
Resolution (Oppløsning) 75 150 200 300 400 600	Angir hvor mange punkter pr. tomme (dpi) som skannes. Merk: Standardinnstillingen er 150 dpi.
Darkness (Mørkhet) -5 til +5	Gjør utskriften mørkere eller lysere. Merk: Standardinnstillingen er 5.
Orientation (Retning) Portrait (Stående) Landscape (Liggende)	Angir retningen til det skannede bildet. Merk: Standardinnstillingen er Portrait (Stående).

Menyelement	Beskrivelse
Original Size (Originalstørrelse) Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 Book Original (Bokoriginal) 4 x 6 3 x 5 Business Card (Visittkort) Auto Size Sense (Automatisk registrering av størrelse) Mixed Sizes (Blandede størrelser)	Angir papirstørrelsen til dokumentet som skannes. Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
Duplex (Tosidig) Off (Av) Long edge (Langside) Short edge (Kortside)	 Angir retningen for tekst og grafikk på siden. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av). Long edge (Langside) får innbinding langs langsiden av siden (venstre kant for stående og toppkanten for liggende). Short edge (Kortside) får innbinding langs kortsiden av siden (toppkanten for stående og venstre kant for liggende).
Photo JPEG Quality (JPEG-fotokvalitet) 5–90	 Angir kvaliteten til et JPEG-bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet Merk: Standardinnstillingen er 50. 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også. 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.

Menyelement	Beskrivelse
JPEG Quality (JPEG-kvalitet) 5–90	Angir kvaliteten til JPEG-tekst eller -tekst/foto i forhold til filstørrelse og bildekvalitet.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er 75. 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også. 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor. Dette menyelementet gjelder Text (Tekst), Text/Photo
	(Tekst/foto) og alle skannefunksjoner.
Use Multi-Page TIFF (Bruk TIFF med flere sider) On (På) Off (Av)	Gir et valg mellom TIFF-filer med én side og TIFF-filer med flere sider. For en skann til FTP-jobb med flere sider opprettes enten én TIFF-fil med alle sidene i, eller flere TIFF-filer med én fil for hver side i jobben.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er On (På).
	Dette menyelementet gjelder alle skannefunksjoner.
Transmission Log (Overføringslogg) Print log (Skriv ut logg) Do not print log (Ikke skriv ut logg) Print only for error (Bare skriv ut for feil)	Angir om overføringsloggen skrives ut Merk: Standardinnstillingen er Print Log (Skriv ut logg).
Log Paper Source (Logg papirkilde)	Angir en papirkilde for FTP-logger.
Tray <x> (Skuff <x>) Manual Feeder (Manuell mater)</x></x>	Merk: Skuff 1 er standardinnstillingen fra produsenten.
Log Output Bin (Utskuff for logg) Standard Bin (Standard utskuff) Bin 1 (Utskuff 1)	Angir en utskuff for FTP-loggen som skrives ut
FTP bit Depth (Bitdybde for FTP) 8 bit (8 biter) 1 bit	Gjør at modusen Text/Photo (Tekst/foto) kan ha mindre filstørrelser ved å bruke bilder på 1 bit når Color (Farge) er angitt som Off (Av)
	Merk: Standardinnstillingen er 8 bit (8 biter).
Base File Name (Basisfilnavn) <ingen></ingen>	Lar deg angi et basisfilnavn.
Custom Job Scanning (Skanning av egendefinert jobb) On (På) Off (Av)	Lar deg kopiere et dokument som inneholder blandede papirstørrelser, til én jobb.
Scan Preview (Forhåndsvisning av skanning) On (På)	Angir om en forhåndsvisning vises på skjermen for skannejobber.
Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Menyelement	Beskrivelse
Allow Save as Shortcut (Tillat å lagre som snarvei) On (På) Off (Av)	Aktiverer oppretting av snarvei for FTP-adresser Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Background Removal (Fjerning av bakgrunn) -4 til +4	Justerer mengden bakgrunn som er synlig på en kopi. Merk: Standardinnstillingen er 0.
Contrast (Kontrast) Best for Content (Best for innhold) 0–5	Angir kontrasten for utskriften. Merk: Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).
Shadow Detail (Skyggedetaljer) -4 til +4	Justerer mengden skyggedetaljer som er synlig på en kopi. Merk: Standardinnstillingen er 0.
Scan edge to edge (Skann kant til kant) On (På) Off (Av)	Angir om originaldokumentet skannes kant til kant. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Scan to USB Settings (Innstillinger for skanning til USB)

Menyelement	Beskrivelse
Format PDF (.pdf) Secure PDF (Sikker PDF) TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Angir formatet til filen.
PDF Version (PDF-versjon) 1.2–1.6	Angir versjonen av PDF-filen som skal skannes til USB.
Content (Innhold) Text/Photo (Tekst/foto) Photograph (Fotografi) Text (Tekst)	 Angir typen innhold som skal skannes til USB Merk: Standardinnstillingen er Text/Photo (Tekst/foto). Text/Photo (Tekst/foto) brukes når dokumentene for det meste består av tekst eller strekbilder. Photograph (Fotografi) brukes når dokumentet er et fotografi eller en blekkutskrift av høy kvalitet. Text (Tekst) brukes når dokumentet er for det meste tekst.
Color (Farge) Gray (Grå) Color (Farge)	Angir om jobben skrives ut i gråskala eller farger. Merk: Standardinnstillingen er Gray (Grå).

Menyelement	Beskrivelse
Resolution (Oppløsning) 75 150 200 300 400 600	Angir hvor mange punkter pr. tomme (dpi) som skannes. Merk: Standardinnstillingen er 150 dpi.
Darkness (Mørkhet) -5 til +5	Gjør utskriften mørkere eller lysere Merk: Standardinnstillingen er 5.
Orientation (Retning) Portrait (Stående) Landscape (Liggende)	Angir retningen til det skannede bildet. Merk: Standardinnstillingen er Portrait (Stående).
Original Size (Originalstørrelse) Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 Book Original (Bokoriginal) 4 x 6 3 x 5 Business Card (Visittkort) Auto Size Sense (Automatisk registrering av størrelse) Mixed Sizes (Blandede størrelser)	Angir papirstørrelsen til dokumentet som skannes. Merk: Standardinnstillingen for USA er Letter. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
Duplex (Tosidig) Off (Av) Long edge (Langside) Short edge (Kortside)	 Angir retningen for tekst og grafikk på siden. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av). Long edge (Langside) får innbinding langs langsiden av siden (venstre kant for stående og toppkanten for liggende). Short edge (Kortside) får innbinding langs kortsiden av siden (toppkanten for stående og venstre kant for liggende).

Menyelement	Beskrivelse
Photo JPEG Quality (JPEG-fotokvalitet) 5–90	Angir kvaliteten til et JPEG-bilde i forhold til filstørrelse og bildekvalitet.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er 50.
	 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.
	90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.Dette menyelementet gjelder alle skannefunksjoner.
JPEG Quality (JPEG-kvalitet) 5–90	Angir kvaliteten til JPEG-tekst eller -tekst/foto i forhold til filstørrelse og bildekvalitet.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er 75.
	 5 reduserer filstørrelsen, men bildekvaliteten reduseres også.
	 90 gir best bildekvalitet, men filen blir veldig stor.
	 Dette menyelementet gjelder Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto) og alle skannefunksjoner.
Use Multi-Page TIFF (Bruk TIFF med flere sider) On (På) Off (Av)	Gir et valg mellom TIFF-filer med én side og TIFF-filer med flere sider. For en skann til USB-jobb med flere sider opprettes enten én TIFF-fil med alle sidene i, eller flere TIFF-filer med én fil for hver side i jobben.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er On (På).
	Dette menyelementet gjelder alle skannefunksjoner.
Scan bit Depth (Bitdybde for skanning) 8 bit (8 biter) 1 bit	Gjør at modusen Text/Photo (Tekst/foto) kan ha mindre filstørrelser ved å bruke bilder på 1 bit når Color (Farge) er angitt som Off (Av)
	Merk: Standardinnstillingen er 8 bit (8 biter).
Base File Name (Basisfilnavn) <ingen></ingen>	Angi et basisfilnavn.
Custom Job scanning (Skanning av egendefinert jobb)	Lar deg kopiere et dokument som inneholder blandede papirstørrelser, til én jobb.
Off (Av) On (På)	
Scan Preview (Forhåndsvisning av skanning) On (På)	Angir om en forhåndsvisning vises på skjermen for skannejobber.
Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).
Background Removal (Fjerning av bakgrunn)	Justerer mengden bakgrunn som er synlig på en kopi.
-4 til +4	Merk: Standardinnstillingen er 0.

Menyelement	Beskrivelse
Contrast (Kontrast) Best for content (Best for innhold) 0–5	Angir kontrasten for utskriften. Merk: Standardinnstillingen er Best for content (Best for innhold).
Shadow Detail (Skyggedetaljer) -4 til +4	Justerer mengden skyggedetaljer som er synlig på en kopi. Merk: Standardinnstillingen er 0.
Scan edge to edge (Skann kant til kant) On (På) Off (Av)	Angir om originaldokumentet skannes kant til kant. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Print Settings (Utskriftsinnstillinger)

Finishing menu (Ferdiggjørermeny)

Menyelement	Beskrivelse
Duplex (Tosidig) On (På)	Angir om tosidig utskrift er angitt som standard for alle utskriftsjobber.
Off (Av)	Merk:
	 Standardinnstillingen er Off (Av). Hvis du vil angi tosidig utskrift, kan du klikke på Fil → Skriv ut
	i programmet og deretter på Egenskaper , Innstillinger , Alternativer eller Oppsett .
Duplex Bind (Dupleksinnbinding) Long Edge (Langside) Short Edge (Kortside)	Definerer hvordan dupleksutskrifter skal heftes, og hvordan utskriften på baksiden av arket er plassert i forhold til utskriften på forsiden av arket.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er Long Edge (Langside).
	 Long Edge (Langside) angir at innbindingen skal være langs venstre kant ved stående papirretning og langs øverste kant ved liggende papirretning.
	 Short Edge (Kortside) angir at innbindingen skal være langs øverste kant ved stående papirretning og langs venstre kant ved liggende papirretning.
Copies (Kopier)	Angir et standard antall kopier for hver utskriftsjobb.
1–999	Merk:
	 Standardinnstillingen er 1.
	 Hvis du vil angi antallet kopier for en bestemt utskriftsjobb, kan du klikke på Fil → Skriv ut i programmet og deretter på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett. Innstillingene i programvaren overstyrer alltid innstillingene på kontrollpanelet.
Blank Pages (Blanke sider)	Angir om det skal settes inn blanke sider i en utskriftsjobb.
Do Not Print (Ikke skriv ut) Print (Skriv ut)	Merk: Standardinnstillingen er Ikke skriv ut.

Menyelement	Beskrivelse
Collation (Sortering) On (På)	Legger sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier.
Off (Av)	Merk:
	 Standardinnstillingen er Off (Av). Ingen sider sorteres. Når On (På) er valgt, legges sidene i utskriftsjobben i riktig rekkefølge. Ved begge innstillingene skrives hele jobben ut det antallet ganger som er angitt av innstillingen på menven Copy (Kopier).
Separator Sheets (Skilleark)	Angir om det settes inn blanke skilleark
None (Ingen) Between Copies (Mellom kopier) Between Jobs (Mellom jobber) Between Pages (Mellom sider)	 Merk: Standardinnstillingen er Ingen. Between Copies (Mellom kopier) setter inn en blank side mellom alle kopiene i en utskriftsjobb hvis innstillingen for Collation (Sortering) er On (På). Hvis innstillingen for Collation (Sortering) er Off (Av), settes det inn en blank side mellom hvert sett med utskrevne sider, for eksempel etter alle side 1, alle side 2 og så videre. Between Jobs (Mellom jobber) setter inn en blank side mellom utskriftsjobber. Between Pages (Mellom sider) setter inn en blank side mellom hver side i utskriftsjobben. Denne innstillingen kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blank erk i et dokument for notater.
Separator Source (Skillearkkilde)	Angir papirkilden for skillearkene.
Tray <x> (Skuff <x>) MP Feeder (FB-mater)</x></x>	 Merk: Standardinnstillingen er Tray 1 (Skuff 1) (standardskuff). Cassette (Vanlig skuff) må angis for Configure MP (Konfigurer FB-mater) på Paper menu (Papirmeny) for at MP Feeder (FB-mater) skal vises som en menyinnstilling.
Multipage Print (Flersiders utskrift) Off (Av) 2 Up (2 sider/side) 3 Up (3 sider/side) 4 Up (4 sider/side) 6 Up (6 sider/side) 9 Up (9 sider/side) 12 Up (12 sider/side) 16 Up (16 sider/side)	 Angir at flersidige bilder kan skrives ut på én side av et ark. Dette kalles også nedskalering eller papirsparer. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av). Det angitte tallet er antallet sider som skrives ut pr. side.

Menyelement	Beskrivelse
Multipage Order (Nedskaleringsrekkeflg.) Horizontal (Vannrett)	Angir plasseringen av flersiders bilder når du bruker Multipage Print (Flersiders utskrift).
Vertical (Loddrett)	Merk:
Reverse Horizontal (Omvendt vannrett)	 Standardinnstillingen er Horizontal (Vannrett).
Reverse Vertical (Omvendt loddrett)	 Plasseringen avhenger av antall sider pr. side og om de har stående eller liggende sideretning.
Multipage View (Flersideutskrift)	Angir retningen på et ark med flersiders utskrift.
Auto	Merk:
Long Edge (Langside) Short Edge (Kortside)	 Standardinnstillingen er Auto. Skriveren velger mellom stående og liggende.
	 Long Edge (Langside) bruker liggende.
	 Short Edge (Kortside) bruker stående.
Multipage Border (Flersideramme) None (Ingen)	Skriver ut en ramme rundt hver side når du bruker flersiders utskrift (nedskalering).
Solid (Heltrukket)	Merk: Standardinnstillingen er None (Ingen).
Staple Job (Stiftejobb)	Angir antallet og plasseringen til stifter for en utskriftsjobb.
Off (Av)	Merk:
Auto	 Denne menven er bare tilgjengelig når ferdiggjøreren er
Front Back (Tilbako)	installert.
2 Staples (2 stifter)	• Standardinnstillingen er Off (Av). Utskriftsjobber stiftes ikke.
4 Staples (4 stifter)	 Hver jobb stiftes i hjørnet automatisk.
	Konvolutter stiftes ikke.
Hole Punch (Hulling)	Angir om det lages hull i en utskriftsjobb.
On (På)	Merk:
	 Denne menyen er bare tilgjengelig når ferdiggjøreren er installert.
	 Standardinnstillingen er Off (Av). Det lages ikke hull i utskriftsjobber.
	 Når innstillingen On (På) er valgt, lager ferdiggjøreren hull i alle utskriftsjobbene.
Hole Punch Mode (Hullemodus)	Angir antallet hull som lages.
2 holes (2 hull)	Merk:
3 holes (3 hull) 4 holes (4 hull)	Standardinnstillingen for USA er 3. Innstillingen 3 holes (3 hull) er bare tilgjengelig for ferdiggjøreren med 3-bullsfunksjon
	 Den internasjonale standardinnstillingen er 4. Innstillingen 4 holes (4 hull) er bare tilgjengelig for ferdiggjøreren med 4- hullsfunksjon.
	 Denne menyen er bare tilgjengelig når ferdiggjøreren er installert.

Menyelement	Beskrivelse
Offset Pages (Forskyv sider) None (Ingen)	Legger kopier eller utskriftsjobber i forskjøvede sett i en utskuff. Merk:
Between Jobs (Mellom jobber)	 Standardinnstillingen er None (Ingen). Ingen sider forskyves under utskriftsjobben.
	 Hvis Between Copies (Mellom kopier) er valgt, forskyves hver kopi av en utskriftsjobb.
	 Hvis Between Jobs (Mellom jobber) er valgt, forskyves hver utskriftsjobb.

Menyen Quality (Kvalitet)

Menyelement	Beskrivelse
Print Mode (Utskriftsmodus) Color (Farge) Black Only (Sort/hvitt)	Angir om bilder skrives ut i gråskala eller i farger. Merk: Standardinnstillingen er Color (Farge).
Color Correction (Fargekorrigering) Auto Off (Av) Manual (Manuell)	 Justerer fargeresultatet på den utskrevne siden. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Auto bruker ulike fargekonverteringstabeller på hvert objekt på den utskrevne siden. Off (Av) deaktiverer fargekorrigering. Manual (Manuell) gjør at det er mulig å tilpasse fargetabeller ved hjelp av innstillingene som er tilgjengelige på menyen Manual Color (Manuell farge). På grunn av forskjeller mellom additive og subtraktive farger er det umulig å gjengi enkelte farger som vises på dataskjermer, på den utskrevne siden.
Print Resolution (Utskriftsoppløsning) 2400 IQ (2400 bildekvalitet)	Angir oppløsningen på utskriften. Merk: Standardinnstillingen er 2400 IQ (2400 bildekvalitet).
Mørkhet 1–5	 Gjør utskriften mørkere eller lysere. Merk: Standardinnstillingen er 4. Du kan spare toner ved å velge et lavere tall. Hvis Print Mode (Utskriftsmodus) er satt til Black Only (Sort/hvitt), vil en innstilling på 5 øke tonertettheten og mørkheten for alle utskriftsjobber. Hvis Print Mode (Utskriftsmodus) er satt til Color (Farge), vil innstillingen 5 ha samme effekt som innstillingen 4.

Menyelement	Beskrivelse
Color Saver (Fargesparer) On (På)	Reduserer mengden toner som brukes til grafikk og bilder. Mengden toner som brukes til tekst, reduseres ikke.
Off (Av)	Merk:
	 Standardinnstillingen er Off (Av).
	 On (På) overstyrer innstillingene for Toner Darkness (Mørkhet).
RGB Brightness (RGB-lysstyrke)	Justerer lysstyrken på fargeutskriften.
-6 til +6	Merk:
	Standardinnstillingen er 0.
	-6 er maksimal reduksjon. 6 er maksimal økning.
	 Disse innstillingene har ingen innvirkning på filer der CMYK-fargespesifikasjoner brukes.
RGB Contrast (RGB-kontrast)	Justerer kontrasten i fargeutskriften.
0–5	Merk:
	Standardinnstillingen er 0.
	 Disse innstillingene har ingen innvirkning på filer der CMYK-fargespesifikasjoner brukes.
RGB Saturation (RGB-metning)	Justerer metningen i fargeutskriften.
0–5	Merk:
	Standardinnstillingen er 0.
	 Disse innstillingene har ingen innvirkning på filer der CMYK-fargespesifikasjoner brukes.
Color Balance (Fargebalanse)	Justerer fargen på utskrifter ved å øke eller redusere mengden
Cyan	toner som brukes for hver farge.
-5-5	Merk: Standardinnstillingen er 0.
Magenta	
-5-5 Vellow (Cul)	
-5-5	
Black (Sort)	
´´	
Reset Defaults (Bruk standarder)	

Menyelement	Beskrivelse
Color Samples (Fargeeksempler) sRGB Display (sRGB skjerm) sRGB Vivid (sRGB livlig) Display—True Black (Skjerm – ekte sort) Vivid (Livlig) Off—RGB (Av – RGB) US CMYK (CMYK (USA)) Euro CMYK (CMYK (Europa)) Vivid CMYK (Livlig CMYK) Off—CMYK (Av – CMYK)	 Skriver ut eksempelsider for alle RGB- og CMYK-fargekonverteringstabellene som brukes i skriveren. Merk: Eksempelet skrives ut ved å velge en hvilken som helst innstilling. Fargeeksempler består av en serie fargede bokser sammen med RGB- eller CMYK-kombinasjonen som skaper fargen du kan se. Disse sidene kan brukes til å hjelpe deg med å bestemme hvilke kombinasjoner du kan bruke for å oppnå det ønskede resultatet. Skriv inn IP-adressen i et webleservindu for å få tilgang til en fullstendig liste over fargeeksempelsider fra EWS (Embedded Web Server).
Manual Color (Manuell farge) RGB Image (RGB-bilde) Vivid (Livlig) sRGB Display (sRGB skjerm) Display—True Black (Skjerm – ekte sort) sRGB Vivid (sRGB livlig) Off (Av) RGB Text (RGB-tekst) Vivid (Livlig) sRGB Display (sRGB skjerm) Display—True Black (Skjerm – ekte sort) sRGB Vivid (sRGB livlig) Off (Av) RGB Graphics (RGB-grafikk) Vivid (Livlig) sRGB Display (sRGB skjerm) Display—True Black (Skjerm – ekte sort) sRGB Display (sRGB skjerm) Display—True Black (Skjerm – ekte sort) sRGB Vivid (sRGB livlig) Off (Av)	 Tilpasser RGB-fargekonverteringene. Merk: Standardinnstillingen for RGB Image (RGB-bilde) er sRGB Display (sRGB skjerm). Denne innstillingen bruker en fargekonverteringstabell for å produsere et resultat som samsvarer med fargene som vises på dataskjermen. Standardinnstillingen for RGB Text (RGB-tekst) og RGB Graphics (RGB-grafikk) er sRGB Vivid (sRGB livlig). sRGB Vivid (sRGB livlig) bruker en fargekonverteringstabell som øker metningen. Dette foretrekkes for visittkort og tekst. Vivid (Livlig) bruker en fargekonverteringstabell som gir klarere farger med større metning. Display—True Black (Skjerm – ekte sort) bruker en fargekonverteringstabell som ovytrale gråfarger. Off (Av) deaktiverer fargekonvertering.

Menyelement	Beskrivelse
Manual Color (Manuell farge) CMYK Image (CMYK-bilde) US CMYK (CMYK (USA)) Euro CMYK (CMYK (Europa)) Vivid CMYK (Livlig CMYK) Off (Av) CMYK Text (CMYK-tekst) US CMYK (CMYK (USA)) Euro CMYK (CMYK (Europa)) Vivid CMYK (Livlig CMYK) Off (Av) CMYK Graphics (CMYK-grafikk) US CMYK (CMYK (USA)) Euro CMYK (CMYK (USA)) Euro CMYK (CMYK (Europa)) Vivid CMYK (Livlig CMYK) Off (Av)	 Tilpasser CMYK-fargekonverteringene. Merk: Standardinnstillingen for USA er US CMYK (CMYK (USA)). US SMYK (CMYK (USA)) bruker en fargekonverteringstabell som prøver å produsere et resultat som samsvarer med SWOP-fargeutskrift. Den internasjonale standardinnstillingen er Euro CMYK (CMYK (Europa)). Euro CMYK (CMYK (Europa)) bruker en fargekonverteringstabell som prøver å produsere et resultat som samsvarer med EuroScale-fargeutskrift. Vivid CMYK (Livlig CMYK) øker fargemetningen for fargekonverteringstabellen for US CMYK (CMYK (USA)). Off (Av) deaktiverer fargekonvertering.
Color Adjust (Fargejustering) <ingen></ingen>	Starter fargekalibrering

Menyen Utilities (Verktøy)

Menyelement	Beskrivelse
Factory Defaults (Fabrikkoppsett) Do Not Restore (Ikke gjenopprett)	Tilbakestiller skriverinnstillingene til standardinnstillingene.
Restore Now (Gjenopprett nå)	Merk:
	 Standardinnstillingen er Do Not Restore (Ikke gjenopprett). Do Not Restore (Ikke gjenopprett) beholder de brukerdefinerte innstillingene.
	 Alle skriverinnstillingene tilbakestilles til fabrikkoppsettet bortsett fra Display Language (Kontrollpanelspråk) og innstillingene på menyene Parallel (Parallell), Serial (Seriell), Network menu (Nettverksmeny) og USB menu (USB-meny).
	 Alle nedlastinger som er lagret i internminnet, slettes. Nedlastinger som er lagret i flash-minnet eller på skriverens harddisk, berøres ikke.
Format Disk (Formater disk)	Formaterer skriverens harddisk.
Yes (Ja)	Merk:
No (Nei)	 Det må være installert en harddisk i skriveren som fungerer på riktig måte, for at dette menyelementet skal være tilgjengelig. Disken kan ikke ha lese/skrive- beskyttelse eller skrivebeskyttelse.
	 No (Nei) avbryter forespørselen om formatering.
	 Hvis du velger Yes (Ja), slettes alle lagrede data, og skriverens harddisk formateres på nytt.

Menyelement	Beskrivelse
Job Acct Stat (Jobbstatistikk) Print (Skriv ut)	Skriver ut en liste over all lagret jobbstatistikk, eller sletter informasjon fra skriverens harddisk.
Clear (Fjern)	Merk:
	 Det må være installert en harddisk i skriveren som fungerer på riktig måte, for at dette menyelementet skal være tilgjengelig. Hvis du velger Print (Skriv ut), skrives det ut en liste med statistikk. Insetillingen Clear (Fiern) slotter all inhertitietikk som
	 Innstillingen Clear (Fjern) sletter all jobbstatistikk som er lagret på skriverens harddisk. Clearing job account statistics (Sletter jobbstatistikk) vises på skjermen.
	 Valget Clear (Fjern) vises ikke hvis Job Accounting (Jobbstatistikk) er satt til MarkTrack[™].
Activate Hex Trace (Aktiver heksadesimale verdier)	Hjelper til med å finne kilden til et utskriftsproblem.
<ingen></ingen>	Merk:
	 Når Hex Trace (Heksadesimale verdier) er aktivert, skrives alle dataene som sendes til skriveren, ut som heksadesimale og tegnbaserte representasjoner og kontrollkoder utføres ikke.
	 Hvis du vil avslutte Hex Trace (Heksadesimale verdier), må du slå av skriveren eller tilbakestille den.
Coverage Estimator (Dekningsberegning) Off (Av) On (På)	Gir en beregning av dekningsprosenten for cyan, magenta, gul og sort på en side. Beregningen skrives ut på en skilleside.
	Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Menyen Setup (Oppsett)

Menyelement	Beskrivelse
Printer Language (Skriverspråk) PS Emulation (PS-emulering)	Angir skriverspråket for kommunikasjon av data fra datamaskinen til skriveren.
PCL Emulation (PCL-emulering)	Merk:
	 PCL-emulering bruker PCL-emulering til behandling av utskriftsjobber. PostScript-emulering bruker PS-emulering til behandling av utskriftsjobber. PPDS-emulering bruker PPDS- emulering til behandling av utskriftsjobber.
	 Standard skriverspråk varierer avhengig av hvilken type skriver du har kjøpt.
	 Selv om du angir et skriverspråk som standard, kan programmet sende utskriftsjobber som bruker et annet skriverspråk.
Resource Save (Lagre ressurser) Off (Av) On (På)	Avgjør hvordan skriveren håndterer midlertidige nedlastinger, for eksempel skrifter og makroer som er lagret i internminnet, hvis den mottar en jobb som krever mer minne enn det som er tilgjengelig.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er Off (Av). Off (Av) angir at skriveren skal beholde nedlastingene til det er behov for minnet. Nedlastinger slettes for å behandle utskriftsjobber.
	 Innstillingen On (På) beholder nedlastinger under språkendringer og tilbakestillinger av skriveren. Hvis skriveren går tom for minne, vises meldingen 38 Memory full (Minnet er fullt), og nedlastinger slettes ikke.
Black Only Mode (Sort/hvitt-modus) Off (Av) On (På)	Skriver ut all tekst og grafikk bare ved hjelp av den svarte tonerkassetten.
Printer Usage (Bruk av skriveren) Max Speed (Maksimal hastighet)	Angir hvordan skriveren behandler jobber med sort/hvitt- og fargeinformasjon.
Max Yield (Maksimal dekkevne)	Merk:
	 Max Speed (Maksimal hastighet) skriver ut med bare sort til den mottar en side med fargeinnhold. Deretter skriver den ut i farger og bytter ikke tilbake til sort før den mottar ti sammenhengende sort/hvitt- sider.
	 Max Yield (Maksimal dekkevne) bytter fra sort til farger basert på fargeinnholdet på hver enkelt side.
Download Target (Last ned til)	Angir hvor nedlastinger skal lagres.
RAM (Internminne)	Merk:
Disk	 Standardinnstillingen er RAM (Internminne).
	 Hvis nedlastinger lagres i flash-minnet eller på skriverens harddisk, lagres de permanent. Nedlastingene blir værende i flash-minnet eller på harddisken selv om du slår av skriveren.
	 Nedlastinger som lagres i internminnet, lagres midlertidig.

Menyelement	Beskrivelse
Job Accounting (Jobbstatistikk) Off (Av)	Angir om statistisk informasjon om de siste utskriftsjobbene skal lagres på harddisken.
On (På)	Merk:
	 Statistisk informasjon inkluderer om det var feil i utskriftsjobben, utskriftstid, størrelse på jobben (i byte), forespurt papirstørrelse og - type, totalt antall utskrevne sider og antall kopier forespurt. Job Accounting (Jobbstatistikk) vises bare når harddiske en installert og virker.
Print Area (Utskriftsområde)	Endrer det logiske og fysiske utskriftsområdet.
Normal (Vanlig)	Merk:
Whole Page (Hele siden)	 Standardinnstillingen er Normal (Vanlig). Når skriveren prøver å skrive ut data utenfor området som er definert som vanlig utskriftsområde i henhold til innstillingen Vanlig, kuttes bildet ved ytterkantene av området. Når Whole Page (Hele siden) er angitt, kan bildet flyttes til området utenfor det som er definert som vanlig utskriftsområde i henhold til innstillingen Vanlig, men skriveren kutter bildet ved grensene angitt av denne innstillingen. Innstillingen Whole Page (Hele siden) påvirker bare sider som skrives ut med PCL 5e-emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på sider som skrives ut med PCL XL-, PPDS- eller PostScript-emulering.
Factory Defaults (Fabrikkoppsett)	Tilbakestiller skriverinnstillingene til standardinnstillingene.
Do Not Restore (Ikke gjenopprett)	Merk:
Restore Now (Gjenopprett nå)	 Standardinnstillingen er Do Not Restore (Ikke gjenopprett). Do Not Restore (Ikke gjenopprett) beholder de brukerdefinerte innstillingene.
	 Hvis Restore (Gjenopprett) er valgt, tilbakestilles alle skriverinnstillingene til standardinnstillingene, unntatt innstillingene på menyen Network/Ports (Nettverk/porter). Alle nedlastinger som er lagret i internminnet, slettes. Nedlastinger som er lagret i flash-minnet eller på skriverens harddisk, berøres ikke.

PostScript-meny

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut PS-feil På Av	Skriver ut en side som inneholder PostScript-feilen. Merk: Standardinnstillingen er Av.
Skriftprioritet Innebygget Flash/disk	 Angir søkerekkefølgen for skrifter. Merk: Standardinnstillingen er Innebygget. Det må være installert et formatert flash-minnekort eller en harddisk i skriveren, som fungerer på riktig måte, for at dette menyelementet skal være tilgjengelig. Flash-minnekortet eller skriverens harddisk kan ikke ha lese/skrive- eller skrivebeskyttelse eller være passordbeskyttet. Innstillingen for Jobbufferstørrelse kan ikke være 100 %.
Bildeutjevning På Av	 Forbedrer kontrasten og skarpheten til bilder med lav oppløsning og utjevner fargeovergangene. Merk: Standardinnstillingen er Av. Bildeutjevning har ingen virkning på bilder med 300 dpi eller høyere oppløsning.

PCL emul-meny

Menyelement	Beskrivelse
Skriftkilde Innebygget Disk Flash Last ned Alle	 Angir skriftsettet som brukes av menyelementet Skriftnavn. Merk: Standardinnstillingen er Innebygget. Den viser skriftsettet som er lastet ned i internminnet, i fabrikkoppsettet. Innstillingene Flash og Disk viser alle skriftene som er innebygd i det alternativet. Flash-elementet må formateres riktig og kan ikke ha lese-/skrivebeskyttelse eller skrivebeskyttelse eller være passordbeskyttet. Last ned viser alle skriftene som er lastet ned i internminnet. Alle viser alle skriftene som er tilgjengelig for alle alternativer.
Skriftnavn RO Courier	 Identifiserer en bestemt skrift og alternativet der den er lagret. Merk: Standardinnstillingen er RO Courier. RO Courier viser skriftnavn, skrift-ID og hvor den er lagret på skriveren. Skriftkildeforkortelsene er R for innebygd, F for flash, K for disk og D for nedlastet.

Menyelement	Beskrivelse
Symbolsett	Angir symbolsettet for hvert skriftnavn.
10U PC-8	Merk:
12U PC-850	 Standardinnstillingen for USA er 10U PC-8.
	 Den internasjonale standardinnstillingen er 12U PC-850.
	• Et symbolsett er et sett med alfabetiske og numeriske tegn, tegnsetting og spesialtegn. Symbolsett støtter de ulike språkene eller bestemte programmene, for eksempel matematiske symboler for vitenskapelig tekst. Bare symbolsettene som støttes, vises.
PCL-emuleringsinnst.	Endrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifter.
Punktstørrelse	Merk:
1,00–1008,00	Standardinnstillingen er 12.
	 Punktstørrelse refererer til høyden på tegnene i skriften. Ett punkt er lik omtrent 1/72 av en tomme.
	Punktstørrelser kan økes eller reduseres i trinn på 0,25 punkter.
PCL-emuleringsinnst.	Angir tegnavstanden for skalerbare skrifter med lik bredde for alle tegn.
Tegnavstand	Merk:
0,08-100	 Standardinnstillingen er 10.
	• Tegnavstand viser til antallet faste mellomromstegn pr. tomme (cpi - characters per inch).
	 Tegnavstand kan økes eller reduseres i trinn på 0,01 tegn pr. tomme.
	 For ikke-skalerbare skrifter med fast tegnavstand vises tegnavstanden på skjermen, men den kan ikke endres.
PCL-emuleringsinnst.	Angir retningen på teksten og grafikken på siden.
Retning	Merk:
Liggende	Standardinnstillingen er Stående.
Liggende	• Hvis Stående er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens kortside.
	Hvis Liggende er valgt, skrives tekst og grafikk ut parallelt med sidens langside.
PCL-emuleringsinnst.	Angir hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side.
Linjer pr. side 1–255 60 64	Merk:
	• Standardinnstillingen for USA er 60. Den internasjonale standardinnstillingen er 64.
	 Skriveren fastsetter hvor stor avstanden skal være mellom hver linje basert på innstillingene for Linjer pr. side, Papirstørrelse og Retning. Velg ønsket innstilling for Papirstørrelse og Retning før du endrer Linjer pr. side.
PCL-emuleringsinnst.	Angir at skriveren skal skrive ut på papir i A4-format.
A4-bredde	Merk:
198 mm 203 mm	Standardinnstillingen er 198 mm.
	 Innstillingen på 203 mm angir bredden på siden for å gjøre det mulig å skrive ut åtti 10-punkts tegn.

Menyelement	Beskrivelse
PCL-emuleringsinnst. Auto CR etter LF På Av	Angir om skriveren automatisk skal utføre en vognretur (CR) etter en linjeskiftkommando (LF). Merk: • Standardinnstillingen er Av. • Endringer i innstillinger gjenspeiles på PPDS-menyen.
PCL-emuleringsinnst. Auto LF etter CR På Av	 Angir om skriveren automatisk skal sette inn et linjeskift (LF) etter en vognretur- kontrollkommando (CR). Merk: Standardinnstillingen er Av. Endringer i innstillinger gjenspeiles på PPDS-menyen.
Endre skuffnr. Angi FB-mater Av Ingen 0–199 Angi skuff <x> Av Ingen 0–199 Angi manuell mating Av Ingen 0–199 Tildel til man. konvolutt Av Ingen 0–199</x>	 Konfigurerer skriveren slik at den kan brukes sammen med skriverprogramvare eller programmer som bruker ulike kildetilordninger for skuffer og matere. Merk: Standardinnstillingen er Av. Ingen er ikke et tilgjengelig valg. Det vises bare når det er valgt ved PCL 5-emulering. Innstillingen Ingen ignorerer kommandoen Velg papirkilde. 0–199 gjør at en egendefinert innstilling kan tilordnes.
Endre skuffnr. Vis fabrikkstandard Ingen	Viser standardinnstillingen som er tilordnet hver skuff eller mater.
Endre skuffnr. Gjenopprett std. Ja Nei	Tilbakestiller alle tilordninger for skuffer og matere til standardinnstillingene.

Menyen PDF

Menyelement	Beskrivelse
Tilpass størrelse No (Nei) Yes (Ja)	Tilpasser sidens innhold slik at det passer til den valgte sidestørrelsen. Merk: Standardinnstillingen er No (Nei).
Annotations (Kommentarer) Do Not Print (Ikke skriv ut) Print (Skriv ut)	Angir om kommentarene i PDF-filen skal skrives ut. Merk: Standardinnstillingen er Do Not Print (Ikke skriv ut).

HTML-meny

Menyelement		Beskrivelse
Skriftnavn	Intl CG Times	Angir standardskriften for HTML-dokumenter.
Albertus MT	Intl Courier	Merk: Times-skriften brukes i HTML-dokumenter der det ikke er
Antique Olive	Intl Univers	angitt en bestemt skrift.
Apple Chancery	Joanna MT	
Arial MT	Letter Gothic	
Avant Garde	Lubalin Gothic	
Bodoni	Marigold	
Bookman	MonaLisa Recut	
Chicago	Monaco	
Clarendon	New CenturySbk	
Cooper Black	New York	
Copperplate	Optima	
Coronet	Oxford	
Courier	Palatino	
Eurostile	StempelGaramond	
Garamond	Taffy	
Geneva	Times	
Gill Sans	TimesNewRoman	
Goudy	Univers	
Helvetica	Zapf Chancery	
Hoefler Text		

Menyelement	Beskrivelse	
Skriftstørrelse	Angir standard skriftstørrelse for HTML-dokumenter.	
1–255 pkt	Merk:	
	 Standardinnstillingen er 12 pkt. 	
	 Skriftstørrelsen kan økes i trinn på 1 punkt. 	
Skalering	Skalerer standardskriften for HTML-dokumenter.	
1–400 %	Merk:	
	 Standardinnstillingen er 100 %. 	
	 Skaleringen kan økes i trinn på 1 %. 	
Menyelement	Beskrivelse	
---	---	
Retning Stående Liggende	Angir sideretningen for HTML-dokumenter. Merk: Standardinnstillingen er Stående.	
Margstørrelse 8–255 mm	Angir sidemargen for HTML-dokumenter. Merk:	
	 Standardinnstillingen er 19 mm. Margstørrelsen kan økes i trinn på 1 mm. 	
Bakgrunner Ikke skriv ut Skriv ut	Angir om bakgrunnen i HTML-dokumenter skal skrives ut. Merk: Standardinnstillingen er Skriv ut.	

Menyen Bilde

Menyelement	Beskrivelse
Automatisk tilpassing På Av Inverter På Av	 Velger optimal papirstørrelse, skalering og retning. Merk: Standardinnstillingen er På. Innstillingen På overstyrer innstillingene for skalering og retning for noen bilder. Inverterer bi-tonale sort/hvitt-bilder. Merk: Standardinnstillingen er Av. Skriftstørrelsen kan økes i trinn på 1 punkt.
	 Denne innstillingen gjelder ikke for GIF- eller JPEG-bilder.
Skalerer Forankre topp venstre Som passer best Forankre på midten Tilp. til høyde/bredde Tilpass til høyde Tilpass til bredde	 Skalerer bildet så det passer til den valgte papirstørrelsen. Merk: Standardinnstillingen er Som passer best. Når innstillingen Automatisk tilpassing er satt til På, blir Skalerer automatisk satt til Som passer best.
Retning Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angir bilderetningen. Merk: Standardinnstillingen er Stående.

Menyen Security (Sikkerhet)

Menyelement	Beskrivelse
Authentication Mode (Godkjenningsmodus) Authentication disabled (Godkjenning deaktivert) NTLM LDAP LDAP og GSSAPI Internal (Internt) Kerberos 5	 Angir godkjenningsmetoden. Merk: Standardinnstillingen er Authentication disabled (Godkjenning deaktivert). Hvis Authentication disabled (Godkjenning deaktivert) velges, ignoreres innstillingene for Function Access (Funksjonstilgang) som krever bruker-ID eller passord. For LDAP og LDAP og GSSAPI må du bruke skriverens EWS-grensesnitt.
Auto 'Log out' delay (Automatisk forsinkelse for utlogging) 1–60	Angir en forsinkelse i sekunder på startsiden før en godkjent bruker logges av automatisk. Merk: Standardinnstillingen er 3.
Scan to PC Port Range (Portrekkevidde for skanning til PC) <ingen></ingen>	Brukes av systemansvarlig, som har en portblokkerende brannmur mellom skriveren og brukerne.
Function Access (Funksjonstilgang) Menus (Menyer) Enable (Aktiver) Disable (Deaktiver)	Aktiverer tilgangen til menyene. Merk: Standardinnstillingen er Enable (Aktiver).
Function Access (Funksjonstilgang) Copy Access (Kopieringstilgang) No authentication required (Krever ikke godkjenning) Require User ID only (Krever bare bruker-ID) Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord) Function disabled (Funksjon deaktivert)	 Aktiverer tilgang til kopifunksjoner. Merk: Standardinnstillingen er Enable (Aktiver). Hvis Function Disabled (Funksjon deaktivert) er valgt, vises ikke menyelementet på skjermen.
Function Access (Funksjonstilgang)Fax Access (Fakstilgang)No authentication required (Krever ikke godkjenning)Require User ID only (Krever bare bruker-ID)Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord)Function disabled (Funksjon deaktivert)	 Aktiverer tilgang til funksjonene for skanning til faks. Merk: Standardinnstillingen er Enable (Aktiver). Hvis Function Disabled (Funksjon deaktivert) er valgt, vises ikke menyelementet på skjermen.

Menyelement	Beskrivelse
Function Access (Funksjonstilgang) E-mail (E-post) No authentication required (Krever ikke godkjenning) Require User ID only (Krever bare bruker-ID) Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord) Function disabled (Funksjon deaktivert)	Aktiverer tilgang til funksjonene for skanning til e-post.
Function Access (Funksjonstilgang) FTP Access (FTP-tilgang) No authentication required (Krever ikke godkjenning) Require User ID only (Krever bare bruker-ID) Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord) Function disabled (Funksjon deaktivert)	Aktiverer tilgang til funksjonene for skanning til FTP.
Function Access (Funksjonstilgang) Held Jobs Access (Tilgang til holdte jobber) No authentication required (Krever ikke godkjenning) Require User ID only (Krever bare bruker-ID) Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord) Function disabled (Funksjon deaktivert)	Aktiverer tilgang til holdte jobber.
Function Access (Funksjonstilgang) Flash Drive Scan (Skanning av flash-stasjon) No authentication required (Krever ikke godkjenning) Require User ID only (Krever bare bruker-ID) Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord) Function disabled (Funksjon deaktivert)	 Aktiverer tilgang til funksjoner for skanning av flash- stasjon. Merk: Standardinnstillingen er No authentication required (Godkjenning kreves ikke). Hvis du velger Function Disabled (Funksjon deaktivert), vises ikke knappen Scan (Skann). Hvis du velger No authentication required (Godkjenning kreves ikke), kan alle brukere utføre skanningen. Hvis enten Require User ID only (Krever bare bruker- ID) eller Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord) velges når det rykkes på knappen Scan to USB Drive (Skann til USB-stasjon), vises det en forespørsel om godkjenning. Den samme forespørselen vises hvis en funksjonsknapp, som Scan (Skann) eller E-mail (E-post), trykkes på startsiden. Hvis Function Disabled (Funksjon deaktivert) er valgt, vises ikke menyelementet på skjermen.

Menyelement	Beskrivelse
Function Access (Funksjonstilgang) Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon) No authentication required (Krever ikke godkjenning) Require User ID only (Krever bare bruker-ID) Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord) Function disabled (Funksjon deaktivert)	 Aktiverer tilgang til funksjoner for utskrift fra flash-stasjon. Merk: Standardinnstillingen er No authentication required (Godkjenning kreves ikke). Hvis du velger Function Disabled (Funksjon deaktivert), kan ikke filer på flash-stasjonen skrives ut. Når filen velges til utskrift, vises det en skjerm for ikke gjenkjent fil. Eneste alternativ er å slette filen. Hvis du velger Require User ID only (Krever bare bruker-ID) eller Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord), vises godkjenningsskjermen når du trykker på knappen Print (Skriv ut). Brukeren må logge på før utskriften finner sted. Hvis Function Disabled (Funksjon deaktivert) er valgt, vises ikke menyelementet på skjermen.
 Function Access (Funksjonstilgang) Profile Access (Profiltilgang) No authentication required (Krever ikke godkjenning) Require User ID only (Krever bare bruker-ID) Require User ID and Password (Krever bruker-ID og passord) Function disabled (Funksjon deaktivert) Confidential Print (Konfidensiell utskrift) 	Aktiverer tilgang til profiler. Begrenser antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis
Max Invalid PIN (Maks. ugyldig PIN-kode) 2–10 Off (Av)	 Merk: Standardinnstillingen er Off (Av). Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Confidential Print (Konfidensiell utskrift) Job Expiration (Jobb utløper) Off (Av) 1 time 4 timer 24 timer 1 uke	Spesifiserer mengden tid en konfidensiell jobb holdes i minnes før den slettes. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).
Password Protect (Passordbeskyttet)Menyen Supplies (Rekvisita)Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord)Accept Advanced and User Passwords (Godta avansert passord og brukerpassord)Not Protected (Ikke beskyttet)	Beskytter tilgang til menyen Supplies (Rekvisita). Merk: Standardinnstillingen er Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord).

Menyelement	Beskrivelse	
Password Protect (Passordbeskyttet)Menyen Paper (Papir)Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord)Accept Advanced and User Passwords (Godta avansert passord og brukerpassord) Not Protected (Ikke beskyttet)	Beskytter tilgang til menyen Paper (Papir). Merk: Standardinnstillingen er Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord).	
Password Protect (Passordbeskyttet)Reports (Rapporter)Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord)Accept Advanced and User Passwords (Godta avansert passord og brukerpassord) Not Protected (Ikke beskyttet)	Beskytter tilgang til menyen Reports (Rapporter). Merk: Standardinnstillingen er Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord).	
Password Protect (Passordbeskyttet) Settings (Innstillinger) Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord) Accept Advanced and User Passwords (Godta avansert passord og brukerpassord) Not Protected (Ikke beskyttet)	 Beskytter tilgang til menyen Settings (Innstillinger). Merk: Standardinnstillingen er Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord). Beskyttelse brukes ikke hvis det ikke er angitt et gyldig passord. Passordet beskytter følgende menyer: General Settings (Generelle innstillinger), Copy Settings (Kopieringsinnstillinger), Fax Settings (Faksinnstillinger), F-mail Settings (E-postinnstillinger), FTP Settings (FTP-innstillinger), Print Settings (Utskriftsinnstillinger) og Set Date and Time (Angi dato og klokkeslett). Sikkerheten ivaretas når det er angitt et passord. Hvis både det avanserte passordetog brukerpassordet er angitt, er det bare det avanserte passordet som gir sikkerhet. 	
Password Protect (Passordbeskyttet)Network/Ports (Nettverk/porter)Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord)Accept Advanced and User Passwords (Godta avansert passord og brukerpassord)Not Protected (Ikke beskyttet)	Beskytter tilgang til menyen Network/Ports (Nettverk/ porter). Merk: Standardinnstillingen er Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord).	
Password Protect (Passordbeskyttet) Shortcuts (Snarveier) Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord) Accept Advanced and User Passwords (Godta avansert passord og brukerpassord) Not Protected (Ikke beskyttet)	Beskytter tilgang til snarveiinnstillinger Merk: Standardinnstillingen er Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord).	

Menyelement	Beskrivelse	
Password Protect (Passordbeskyttet) Create Scan Profile (Opprett skanneprofil) Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord) Accept Advanced and User Passwords (Godta avansert passord og brukerpassord) Not Protected (Ikke beskyttet)	Beskytter tilgang til innstillingene for oppretting av skanneprofil. Merk: Standardinnstillingen er Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord).	
Password Protect (Passordbeskyttet) LES Configuration (LES-konfigurasjon) Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord) Accept Advanced and User Passwords (Godta avansert passord og brukerpassord) Not Protected (Ikke beskyttet)	Beskytter tilgang til innstillinger for innebygde løsninger. Merk: Standardinnstillingen er Accept Advanced Password only (Godta bare avansert passord).	
Password Protect (Passordbeskyttet) Create/Change Passwords (Opprett/endre passord) Create Advanced Password (Opprett avansert passord) Create User Password (Opprett brukerpassord) Create Device Lockout Pin (Opprett enhetssperre-PIN)	Beskytter tilgang til passordinnstillinger.	
Password Protect (Passordbeskyttet) NTLM Authentication Setup (Oppsett av NTLM- godkjenning) Register with NT Domain (Registrer med NT- domene) Domain Name (Domenenavn) Domain PDC (Domene-PDC)	 Tillater registrering eller fjerning av registrering for skrivere med et NT-domene. Merk: Domain Name (Domenenavn) – Angi tekstoppføringen for domenenavnet. Standardverdien for det variable domenenavnet er <domain> (<domene>). Bruk det virtuelle tastaturet til å skrive inn teksten.</domene></domain> Domain PDC Name (PDC-domenenavn) – Angi tekstoppføringen for PDC-domenenavnet. Standardverdien for PDC-domenenavnet. In teksten. 	

Angi dato og klokkeslett

Menyelement		Beskrivelse
Time Zone (Tidssone) Not Set (Ikke angitt) US Hawaii (USA, Hawaii) US Alaska (USA, Alaska) US Can/Pacific (USA, Canada/ Stillehavet) Tijuana US Can/Mountain (USA, Canada/ fjellområder) US Can/Central (USA, Canada/ sentralt) US Can/Eastern (USA, Canada/ østlig) US Can/Atl (USA, Canada/ Atlanterhavet) Newfoundland Brasilia, Braz. (Brasilia, Brasil) Mid-Atlantic (Midtatlanteren) Azores (Azorene) Cape Verde Is. (Kapp Verde- øyene) GMT Ireland (Irland) London Central Europe (Sentral-Europa) Amsterdam Berlin Bern Brussels (Brussel) Lisbon (Lisboa) Madrid	Paris Prague (Praha) Rome (Roma) Stockholm Vienna (Wien) Warsaw (Warsawa) Eastern Europe (Øst-Europa) Cairo (Kairo) Helsinki (Helsingfors) Athens (Aten) Istanbul Israel South Africa (Sør-Afrika) Moscow (Moskva) Tehran, Iran Beijing, China (Beijing, Kina) Urumqi Aus Western (Australia, vest) Aus Central (Australia, vest) Aus Central (Australia, øst) Queensland Tasmania Northern Ter. (Nordlige territorier) New Zealand Korea Japan	Angir tidssonen for faksen Merk: Standardinnstillingen er Not Set (Ikke angitt).

Menyelement	Beskrivelse
Aktuell dato og klokkeslett <ingen></ingen>	Viser datoen og klokkeslettet som knyttes til skanne-, kopi-, faks-, e-post- og FTP-funksjoner
Year (År) 2003–2028	Angir året.

Menyelement	Beskrivelse
Month (Måned)	Angir måneden.
January (Januar)	
February (Februar)	
March (Mars)	
April	
May (Mai)	
June (Juni)	
July (Juli)	
August	
September	
October (Oktober)	
November	
December (Desember)	
Day (Dag)	Angir dagen.
0–31	
Hour (Time)	Angir timer.
0–23	
Minute (Minutt)	Angir minuttet.
0–59	
Sommertidsmodus	Tilpasser seg sommertidsendringer
Automatis (Automatisk)	Merk:
Manual (Manuell)	Standardinnstillingen er Automatic (Automatisk)
	Klokkeslettet angis av serveren.
	Manual (Manuelt) gjør det mulig å utføre manuelle
	endringer i klokkeslettet.
Daylight Savings (Sommertid)	Angir om sommertid skal brukes.
Yes (Ja)	
No (Nei)	
Time Server (Tidsserver)	Angir IP-adressen til tidsserveren.
IP	Merk: Tidsserveren må være satt til None (Ingen) for å
None (Ingen)	muliggjøre vedvarende manuelle endringer i klokkeslett og
	dato.
Time Server Name (Navnet på tidsserveren)	Angir IP-adressen på tidsserveren
<ingen></ingen>	
Allow NTP Broadcast (Tillat NTP-kringkasting)	Gjør det mulig å synkronisere klokkeslett blant et sett med
On (På)	distribuerte tidsservere og klienter.
Off (Av)	Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Menyen Network/Ports (Nettverk/Porter)

Menyen TCP/IP

Bruk følgende menyelementer for å vise eller angi TCP/IP-informasjon.

Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig på nettverksmodeller eller skrivere som er koblet til printservere.

Menyelement	Beskrivelse
ТСР/ІР	Angir den gjeldende TCP/IP-adresseinformasjonen.
Set Hostname (Angi vertsnavn) Address (Adresse) Netmask (Nettmaske) Gateway	Merk: Dette er en firefelts IP-adresse.
ТСР/ІР	Konfigurerer TCP/IP-adresseinformasjonen.
Set static IP address (Angi statiske IP-adresser) Address (Adresse) Netmask (Nettmaske) Gateway	
ТСР/ІР	Gjør at du kan vise eller endre innstillingen.
Enable DHCP (Aktiver DHCP)	Merk: Standardinnstillingen er On (På).
On (På)	
Off (Av)	
Enable RARP (Aktiver RARP)	
On (På)	
Off (Av)	
Enable BOOTP (Aktiver BOOTP)	
On (På)	
Off (Av)	
AutoIP	
On (På)	
Off (Av)	
Enable FTP/TFTP (Aktiver FTP/TFTP)	
On (På)	
Off (Av)	
HTTP Server Enabled (HTTP-server aktivert)	
On (På)	
Off (Av)	

Menyelement	Beskrivelse
ТСР/ІР	Gjør at du kan vise eller endre innstillingen.
WINS Server Address (WINS-serveradresse)	
DNS Server Address (DNS-serveradresse)	
Backup DNS Server Address (Sikkerhetskopi av DNS- serveradresse)	
Domain Search Order (Søkerekkefølge for domene)	
Restricted Server List (Begrenset serverliste)	
MTU	
Default TTL (Standard TTL)	
DDNS	
mDNS	
Zero Configuration Name (Nullkonfigurasjonsnavn)	
SLP Broadcast (SLP-kringkasting)	
On (På)	
Off (Av)	
LPD Timeout (LPD-tidsavbrudd)	
LPD Banner Page (LPD-bannerside)	
On (På)	
Off (Av)	
LPD Trailer Page (LPD-sluttside)	
On (På)	
Off (Av)	
LPD Carriage Return Conversion (LPD-konvertering av vognretur)	
On (På)	
Off (Av)	

Menyen IPv6

Bruk menyelementene nedenfor til å vise eller angi informasjon for Internet Protocol versjon 6 (IPv6).

Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig på nettverksmodeller eller skrivere som er koblet til printservere.

Menyelement	Beskrivelse
IPv6	Aktiverer IPv6 i skriveren.
Enable IPv6 (Aktiver IPv6) Yes (Ja) No (Nei)	Merk: Standardinnstillingen er Yes (Ja).
IPv6 Auto Configuration (Autom. konfigurering) On (På) Off (Av)	Aktiverer nettverkskortet til å godta oppføringer om automatisk konfigurering av IPv6-adresser fra en ruter. Merk: Standardinnstillingen er On (På).

Menyelement	Beskrivelse
IPv6	Specifies the setting (Angir innstillingen)
Hostname (Vertsnavn)	
Address (Adresse)	
Router Address (Routeradresse)	
IPv6	Aktiverer DHCPv6 i skriveren.
Enable DHCPv6 (Aktiver DHCPv6)	Merk: Standardinnstillingen er No (Nei).
Yes (Ja)	
No (Nei)	

Menyen E-mail Server Setup (E-postserveroppsett)

Bruk følgende meny til å konfigurere SMTP-e-postserveren.

Menyelement	Beskrivelse
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Primary SMTP Gateway (Primær SMTP-gateway) Primary SMTP Gateway Port (Primær SMTP- gatewayport) Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP- gateway) Secondary SMTP Gateway Port (Sekundær SMTP- gatewayport)	Angir SMTP-serverportinformasjon. Merk: 25 er standard SMTP-gatewayport.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) SMTP Timeout (SMTP-tidsavbrudd) 5–30	Angir antall sekunder før serveren slutter å prøve å sende e-posten. Merk: Standardinnstillingen er 30 sekunder.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) SMTP Server Authentication (SMTP- servergodkjenning) Off (Av) Device Userid and password (Bruker-ID og - passord for enhet) User ID and password (Bruker-ID og -passord) User e-mail and password (Brukerens e-post og passord)	Angir typen brukergodkjenning som kreves for å ha rett til å skanne til e-post. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Device Userid (Bruker-ID for enhet) Password Reply Address (Svaradresse) Subject (Emne) Message (Melding)	Angir informasjon om e-postserveren. Merk: Meldingsboksen er begrenset til 512 tegn.

Menyelement	Beskrivelse
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Send me a copy (Send en kopi til meg) Never appears (Vises aldri) On by default (På som standard) Off by default (Av som standard) Always On (Alltid på)	Sender en kopi av e-posten tilbake til den som opprettet e-posten.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett)	Angir maksimal e-poststørrelse i kilobyte.
Max e-mail size (Maks. e-poststørreise) 0–65535 kB	Merk: E-postmeldingerer over den angitte størrelsen sendes ikke.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Size Error Message (Melding om størrelsesfeil)	Sender en melding når en e-post er større enn den konfigurerte størrelsesgrensen.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett) Limit destinations (Begrens mottakere)	Sender en e-post bare når adressen inneholder domenenavnet, for eksempel firmaets domenenavn.
	Merk:
	E-post kan bare sendes til det angitte domenet.Grensen er ett domene.
E-mail Server Setup (E-postserveroppsett)	Definerer banenavnet.
Web Link Setup (Weblinkoppsett)	Merk: Definerer banen. For eksempel: /katalog/bane
Server	Følgende tegn og symboler kan ikke brukes i et
Login (Logg pa)	banenavn: * : ? < > .
Path (Bane)	
Base file name (Basisfilnavn)	
Web Link (Weblink)	

Menyen Active NIC (Aktiv NIC)

Menyelement	Beskrivelse
Active NIC (Aktiv NIC)	Velg et nettverkskort for å kommunisere på tvers av et nettverk
Auto	
Standard Network (Standard nettverk)	

Menyen Standard Network (Standard nettverk)

Menyelement	Beskrivelse
PCL SmartSwitch	Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
Off (Av)	Merk:
	 Standardinnstillingen er On (På). Når innstillingen Off (Av) er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data. Når innstillingen Off (Av) er angitt, bruker skriveren PostScriptemulering hvis PS SmartSwitch er satt til On (På). Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis PS SmartSwitch er satt til Off (Av).
PS SmartSwitch	Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en
On (På)	Mark-
	 Standardinnstillingen er On (På). Når innstillingen Off (Av) er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data. Når innstillingen Off (Av) er angitt, bruker skriveren PCL-emulering hvis PCL SmartSwitch er satt til On (På). Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenven, hvis PCL
	SmartSwitch er satt til Off (Av).
NPA Mode (NPA-modus) Off (Av) Auto	Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA- protokollen.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er Auto.
	 Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og deretter går ut av menyene, kan det føre til at skriveren starter på nytt. Menyvalget oppdateres.
Network Buffer (Nettverksbuffer)	Konfigurerer størrelsen på nettverksbufferen.
Auto 3000 til <maksimal størrelse="" tillatt=""></maksimal>	 Merk: Standardinnstillingen er Auto. Verdien kan endres i trinn på 1000. Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Resource Save (Lagre ressurser) er satt til On (På) eller Off (Av). Hvis du vil øke maksimumsstørrelsen på nettverksbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallellbufferen, seriellbufferen og USB-bufferen. Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og deretter går ut av menyene, kan det føre til at skriveren starter på nytt. Menyvalget oppdateres.

Menyelement	Beskrivelse
Job Buffering (Jobbufring) On (På) Off (Av) Auto	 Lagrer jobber midlertidig på skriverens harddisk før de skrives ut. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av). Innstillingen On (På) bufrer jobber på skriverens harddisk. Dette menyvalget vises bare når det er installert en formatert harddisk som ikke er defekt. Innstillingen Auto bufrer utskriftsjobber bare dersom skriveren er opptatt med å behandle data fra en annen port. Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og deretter går ut av menyene, kan det føre til at skriveren starter på nytt. Menyvalget
Mac Binary PS (Binær PS for Mac) On (På) Off (Av) Auto	 Angir at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh. Merk: Standardinnstillingen er Auto. Innstillingen Off (Av) filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen. Innstillingen On (På) behandler ubehandlede binære PostScript-utskriftsjobber.

Menyen Standard USB

Menyelement	Beskrivelse
PCL SmartSwitch On (På) Off (Av)	Angir at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er On (På).
	 Når innstillingen Off (Av) er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data.
	 Når innstillingen Off (Av) er brukt, bruker skriveren PostScript-emulering hvis innstillingen PS SmartSwitch er satt til On (På). Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis innstillingen PS SmartSwitch er satt til Off (Av).
PS SmartSwitch On (På) Off (Av)	Angir at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
	Merk:
	 Standardinnstillingen er On (På).
	 Når innstillingen Off (Av) er angitt, undersøker ikke skriveren innkommende data.
	 Når innstillingen Off (Av) er brukt, bruker skriveren PCL- emulering hvis innstillingen PCL SmartSwitch er satt til On (På). Den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på oppsettmenyen, hvis innstillingen PCL SmartSwitch er satt til Off (Av).
NPA Mode (NPA-modus)	Angir at skriveren skal utføre den spesialbehandlingen som
On (På)	kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPA-protokollen.
Off (Av) Auto	Merk:
	 Standardinnstillingen er Auto.
	 Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og deretter går ut av menyene, kan det føre til at skriveren starter på nytt. Menyvalget oppdateres.

Menyelement	Beskrivelse
USB Buffer (USB-buffer)	Konfigurerer størrelsen på USB-bufferen.
Disabled (Deaktivert)	Merk:
Auto	 Standardinnstillingen er Auto.
<pre> 3k to <maximum allowed="" size=""> (3000 til <maksimal størrelse="" tillatt="">) </maksimal></maximum></pre>	 Innstillingen Disabled (Deaktivert) slår av jobbufring. Jobber som allerede er bufret på disken, skrives ut før den vanlige behandlingen gjenopptas. Innstillingen for størrelse på USB-bufferen kan endres i Lingen for størrelse på USB-bufferen kan endres i
	 Maksimalt tillatt størrelse som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Resource Save (Lagre ressurser) er satt til On (På) eller Off (Av).
	 Hvis du vil øke maksimumsstørrelsen på USB-bufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen på parallellbufferen, seriellbufferen og nettverksbufferen.
	 Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og deretter går ut av menyene, kan det føre til at skriveren starter på nytt. Menyvalget oppdateres.
Job Buffering (Jobbufring) On (På)	Lagrer jobber midlertidig på skriverens harddisk før de skrives ut.
Off (Av)	Merk:
Auto	 Standardinnstillingen er Off (Av).
	 Innstillingen On (På) bufrer jobber på skriverens harddisk.
	 Innstillingen Auto bufrer utskriftsjobber bare dersom skriveren er opptatt med å behandle data fra en annen port.
	 Hvis du endrer denne innstillingen fra kontrollpanelet og deretter går ut av menyene, kan det føre til at skriveren starter på nytt. Menyvalget oppdateres.
Mac Binary PS (Binær PS for Mac) On (På)	Angir at skriveren kan behandle binære PostScript- utskriftsjobber for Macintosh.
Off (Av)	Merk:
Auto	Standardinnstillingen er Auto.
	 Innstillingen Off (Av) filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.
	 Innstillingen On (På) behandler ubehandlede binære PostScript-utskriftsjobber.

Menyen NetWare

Menyelement	Beskrivelse
Login Name (Påloggingsnavn) <ingen></ingen>	Angir det tilordnede påloggingsnavnet for NetWare.
Print Mode (Utskriftsmodus) PSERVER RPRINTER	Viser den tilordnede utskriftsmodusen for NetWare.
Network Number (Nettverksnummer) <ingen></ingen>	Angir det tilordnede nettverksnummeret for NetWare.
Activate (Aktiver) On (På) Off (Av)	Aktiverer eller deaktiver NetWare-støtte. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Ethernet 802.2 On (På) Off (Av)	Aktiverer rammetypeinnstillingen for Ethernet 802.2. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Ethernet 802.3 On (På) Off (Av)	Aktiverer rammetypeinnstillingen for Ethernet 802.3. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Ethernet Type II On (På) Off (Av)	Aktiverer rammetypeinnstillingen for Ethernet Type II. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Ethernet SNAP On (På) Off (Av)	Aktiverer rammetypeinnstillingen for Ethernet Snap. Merk: Standardinnstillingen er On (På).
Packet Burst (Pakkeavbrudd) On (På) Off (Av)	Reduserer nettverkstrafikken ved å tillate overføring og bekreftelse av flere datapakker til og fra NetWare-serveren. Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).
NSQ/GSQ Mode (NSQ/GSQ-modus) On (På) Off (Av)	Angir innstillingen for NSQ/GSQ Mode (NSQ/GSQ-modus). Merk: Standardinnstillingen er Off (Av).

Menyen AppleTalk

Menyelement	Beskrivelse
Vis navn	Viser det tilordnede navnet for AppleTalk.
<ingen></ingen>	
Vis adresse	Viser den tilordnede adressen for AppleTalk.
<ingen></ingen>	

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver	Aktiverer eller deaktiver AppleTalk-støtte.
Av	Merk: Standardinnstillingen er På.
På	
Angi sone <liste er="" i="" nettverket="" over="" som="" soner="" tilgjengelige=""></liste>	Gir en liste over AppleTalk-soner som er tilgjengelige i nettverket.
	Merk: Standardinnstillingen er standardsonen for nettverket. Hvis det ikke finnes noen standardsone, er standardinnstillingen sonen som er merket med en stjerne.

Menyen LexLink

Menyelement	Beskrivelse
Vis kallenavn <ingen></ingen>	Viser det tilordnede LexLink-kallenavnet.
Aktiver På	Aktiverer eller deaktiver LexLink-støtte. Merk: Standardinnstillingen er På.
AV AV	

Menyen Help (Hjelp)

Menyen Help (Hjelp) inneholder hjelpesider som lagres i skriveren som PDF-filer. De inneholder referanseinformasjon om hvordan du bruker skriveren og utfører oppgaver. Du kan skrive dem ut enkeltvis eller velge **Print All Guides** (Skriv ut alle veiledningene) for å skrive ut alle veiledningene på en gang.

Det er lagret engelske, franske, tyske og spanske oversettelser i skriveren. Du finner andre oversettelser på CDen *Programvare og dokumentasjon.*

Menyelement	Beskrivelse
Print all guides (Skriv ut alle veiledningene)	Skriver ut alle veiledningene.
Information guide (Informasjon)	Hjelper deg med å finne mer informasjon.
Copy guide (Kopiering)	Gir informasjon om å kopiere og endre innstillingene.
E-mail guide (E-post)	Gir informasjon om å sende e-post ved å bruke adresser, hurtignumre eller adresseboken og om å endre innstillingene.
Fax guide (Faks)	Gir informasjon om å sende fakser ved å bruke hurtignumre eller adresseboken og om å endre innstillingene.
FTP guide (FTP)	Gir informasjon om å skanne dokumenter direkte til en FTP-server ved å bruke en FTP-adresse, hurtignumre eller adresseboken og om å endre innstillingene.
Print defects guide (Utskriftsfeil)	Hjelper deg med å løse gjentatte kopi- eller utskriftsfeil.
Supplies guide (Rekvisita)	Viser varenumre for bestilling av rekvisita.

Forstå skrivermeldingene

Liste over status- og feilmeldinger

Answering (Svarer)

Skriveren svarer på et faksanrop. Vent til meldingen forsvinner.

Utskuff <x> full

Fjern papirbunken fra den angitte utskuffen for å fjerne meldingen.

Opptatt

Vent til meldingen forsvinner.

Kalibrerer

Vent til meldingen forsvinner.

Call complete (Anrop fullført)

Et faksanrop er fullført. Vent til meldingen forsvinner.

Avbryt ikke tilgjengelig

Vent til meldingen forsvinner.

Avbryter

Vent til meldingen forsvinner.

Change <src> to <x> (Bytt <kilde> til <x>)

Du kan endre den gjeldende papirkilden for resten av utskriftsjobben. Den formaterte siden skrives ut på papiret som er lagt i den valgte skuffen. Dette kan forårsake kutting av tekst eller bilder.

- Velg papirskuffen med riktig papirstørrelse.
- Trykk på Use current [src] (Bruk gjeldende [kilde]) for å ignorere beskjeden og skrive ut fra skuffen som er valgt for utskriftsjobben.
- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fortsette jobben hvis riktig størrelse og type er lagt i skuffen, og hvis denne størrelsen og typen er angitt på kontrollpanelmenyen Paper (Papir).

Merk: Hvis du trykker på Continue (Fortsett) når skuffen er tom for papir, fortsettes ikke jobben.

• Trykk på Cancel job (Avbryt jobb) for å avbryte den gjeldende jobben.

Check <src> guides (Sjekk <kilde> - førere)

Skriveren kan ikke fastsette størrelsen på papiret.

- Juster papirførerne på nytt.
- Kontroller skuffkonfigurasjonen.

Sletter jobbstatistikk

Vent til meldingen forsvinner.

Close cover (Lukk deksel) <x>

Lukk det angitte dekselet for å fjerne meldingen.

Close door <x> (Lukk deksel <x>)

Lukk det angitte dekselet.

Connect <x>bps (Koble til <x>bps)

Faksen er tilkoblet. Vent til meldingen forsvinner.

Merk: <x> er baudhastigheten pr. sekund.

Kopier

Angi ønsket antall kopier.

Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF (Defragmenterer flash IKKE SLÅ AV)

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises på skjermen.

Delete (Slett) / Delete all (Slett alle) / Delete all confidential jobs (Slett alle konfidensielle jobber)

- Trykk på Delete Entry (Slett oppføring) hvis du vil slette den angitte jobben.
- Trykk på Delete All (Slett alle) hvis du vil slette alle oppførte jobber.
- Trykk på **Delete All Confidential Jobs** (Slett alle konfidensielle jobber) hvis du vil slette alle konfidensielle jobber.

Sletter

Vent til meldingen forsvinner.

Dialing (Ringer)

Et fasknummer ringes opp. Hvis nummeret er for langt til å få plass på skjermen, vises bare ordet **Dialing** (Ringer). Vent til meldingen forsvinner.

Disk Corrupted. Reformat? (Disken er skadet. Formater?)

Skriveren forsøkte å gjenopprette hardisken på en skadet harddisk, og harddisken kan ikke repareres. Harddisken må formateres på nytt.

Trykk på **Reformat disk** (Formatere disken på nytt) hvis du vil formatere disken på nytt og fjerne meldingen.

Merk: Når disken formateres på nytt, slettes alle filene som er lagret på disken.

Gjenopprett disk x/y XX% IKKE SLÅ AV

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens den forsøker å gjenopprette skriverens harddisk.

Diskgjenoppretting foregår i flere faser. Hvor mange prosent som er fullført for hver fase, vises på skjermen.

Empty hole punch box (Tøm hulleboks)

Tøm hulleboksen, og sett den inn i ferdiggjøreren igjen. Vent til meldingen forsvinner.

Krypterer disk x/y XX% IKKE SLÅ AV

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens den krypterer skriverens harddisk.

Hvor mange prosent som er fullført, vises på skjermen.

Oppgi jobb-PIN

Angi PIN-koden du opprettet i utskriftsegenskapene da den konfidensielle jobben ble sendt til utskrift.

Angi PIN for å låse

Angi PIN-koden du opprettet, for å låse kontrollpanelet og forhindre menyendringer.

Feil ved lesing av USB-stasjon

Fjern enheten, og vent på at meldingen forsvinner. USB-stasjonen kan være skadet.

Fax failed (Faks ikke sendt)

Faksen ble ikke sendt. Vent til meldingen forsvinner.

Sletter buffer

Vent til meldingen forsvinner.

Formaterer disk x/y XX% IKKE SLÅ AV

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens den formaterer skriverens harddisk.

Hvor mange prosent som er fullført, vises på skjermen.

Formaterer flash IKKE SLÅ AV

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens den formaterer flash-minnet.

Feil retning

Endre retningen på papiret i skuffen eller plasseringen til papirførerne. Kontroller at det bes om riktig papirstørrelse for utskriftsjobben.

Insert hole punch box (Sett inn hulleboks)

Sett hulleboksen inn i ferdiggjøreren. Vent til meldingen forsvinner.

Sett inn skuff <x>

Sett den angitte skuffen inn i skriveren.

Internal System Error (Intern systemfeil). Reload Bookmarks (Last inn bokmerker på nytt).

- Last inn bokmerkene på nytt.
- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette å skrive ut.

Internal System Error, Reload Security Certificates (Intern systemfeil, last inn sikkerhetssertifikater på nytt)

- Last inn sikkerhetssertifikatene på nytt.
- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette å skrive ut.

Ugyldig motorstyringskode

Du må laste ned en gyldig motorstyringskode for skriveren.

Se *Brukerhåndbok* på CDen *Programvare og dokumentasjon* hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned kode.

Merk: Motorstyringskoder kan lastes ned mens denne meldingen vises på skjermen.

Ugyldig filformat

En fil som er lagret på USB-stasjonen, er ugyldig. Filtypen er riktig, men filinnholdet er ikke riktig formatert. Konverter filer til en av de følgende støttede filtypene: PDF, GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG, TIFF, TIF, PCX eller DCX.

Ugyldig PIN-kode

Angi en gyldig PIN-kode.

Ugyldig nettverkskode

Du må laste ned en gyldig kode for nettverksutskrift for den interne printserveren. Den interne printserveren er maskinvare som er installert inni skriveren.

Merk: Nettverkskoder kan lastes ned mens denne meldingen vises på skjermen.

Job stored for delayed transmission (Jobben ble lagret for forsinket overføring)

Skanningen fullføres slik at faksjobben kan sendes senere. Vent til meldingen forsvinner.

Line busy (Opptatt)

Et faksnummer er oppringt, men fakslinjen er opptatt. Vent til meldingen forsvinner.

Load manual feeder with <x> (Fyll manuell mater med <x>)

- Legg angitt papir i flerbruksmateren.
- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Hvis skriveren finner en skuff som har riktig papirtype og størrelse, trekkes papiret inn fra den skuffen. Hvis skriveren ikke finner en skuff med riktig papirtype og størrelse, skriver den ut fra standardkilden.

• Avbryt den aktuelle jobben.

Load staples <x> (Legg i stifter <x>)

- Bytt den angitte stiftekassetten i ferdiggjøreren.
- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften uten stifting.
- Avbryt utskriftsjobben.

Load <src> with <x> (Fyll <kilde> med <x>)

- Fyll papirskuffen eller en annen papirkilde med riktig papirtype og -størrelse.
- Avbryt den aktuelle jobben.

Menyer er deaktivert

Skrivermenyene er deaktivert. Du kan ikke endre skriverinnstillingene fra kontrollpanelet. Kontakt systemansvarlig for å få hjelp.

Merk: Det er fortsatt mulig å avbryte en utskriftsjobb, skrive ut en konfidensiell jobb eller skrive ut en holdt jobb når menyene er deaktivert.

Nettverk / Nettverk <x>

Skriveren er koblet til nettverket.

Nettverk indikerer at skriveren bruker den standard nettverksporten som er innebygd i skriverens hovedkort. **Nettverk** <**x**> angir at det er installert en intern printserver i skriveren, eller at skriveren er koblet til en ekstern printserver.

No answer (ikke noe svar)

Et faksnummer er oppringt, men det opprettes ikke kontakt. Vent til meldingen forsvinner.

No dial tone (Ingen summetone)

Det er ingen summetone på skriveren. Vent til meldingen forsvinner.

Ingen holdte jobber

Vent til meldingen forsvinner.

Ingen jobber å avbryte

Vent til meldingen forsvinner.

Ingen gjenkjente filtyper

Enten finnes det ingen lagrede filer på USB-stasjonen, eller så støttes ikke de lagrede filene. Konverter filer til en av de følgende støttede filtypene: PDF, GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG, TIFF, TIF, PCX eller DCX.

Power Saver (Strømsparer)

Skriveren sparer strøm mens den venter på neste utskriftsjobb.

- Send en jobb til utskrift.
- Trykk på I for å varme opp skriveren til vanlig driftstemperatur. Etterpå vises Ready (Klar).

Skriveren er låst, angi PIN for å låse opp

Kontrollpanelet er låst. Angi riktig PIN for å låse det opp.

Skriver ut

Vent til meldingen forsvinner.

Formaterer disk IKKE SLÅ AV

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens Programmerer disk vises på skjermen.

Programmerer flash IKKE SLÅ AV

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens Programmerer flash vises på skjermen.

Programmerer systemkode IKKE SLÅ AV

Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens Programmerer systemkode vises på skjermen.

Queued for sending (I kø for sending)

Skanningen av en faksjobb er fullført, men jobben er ikke sendt ennå fordi en annen faksjobb sendes eller mottas. Vent til meldingen forsvinner.

Leser USB-stasjon IKKE FJERN

Vent til meldingen forsvinner.

Klar

Skriveren er klar til å motta utskriftsjobber.

Receive complete (Faks mottatt)

Skriveren har mottatt en hel faksjobb. Vent til meldingen forsvinner.

Receiving page <n> (Mottat side <n>)

Skriveren mottar side <n> av en faksjobb, der <n> er tallet på siden som mottas. Vent til meldingen forsvinner.

Fjernadministrasjon aktiv IKKE SLÅ AV

Skriverinnstillingene konfigureres. Vent til meldingen forsvinner.

Advarsel: Ikke slå av skriveren mens Fjernadministrasjon aktiv vises på skjermen.

Fjern papir fra alle utskuffer

Utskuffene er fulle. Fjern papir fra alle utskuffene for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Fjern papir fra standard utskuff

Standardutskuffen er full. Fjern papir fra standardutskuffen for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Fjern papir fra utskuff <x>

Den angitte utskuffen er full. Fjern papir fra den angitte utskuffen for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Replace all originals if restarting job (Erstatt alle originaler hvis du starter jobben på nytt).

Én eller flere meldinger som avbrøt en skannejobb, er nå fjernet. Legg originaldokumentet på skanneren for å starte skannejobben på nytt.

- Trykk på **Cancel Job** (Avbryt jobb) hvis en skannejobb pågår mens meldingen vises. Dette avbryter jobben og fjerner meldingen.
- Trykk på Scan from Automatic Document Feeder (Skann fra automatisk dokumentmater) hvis gjenopprettingen av siden er aktiv. Skanningen fortsetter fra den automatiske dokumentmateren etter at den siste siden har blitt skannet på riktig måte.
- Trykk på Scan from flatbed (Skann fra flatskanner) hvis sidegjenoppretting v/stopp er aktiv. Skanningen fortsetter fra skannerglassplaten (planskanneren) umiddelbart etter at den siste siden har blitt skannet på riktig måte.
- Trykk på **Finish job without further scanning** (Fullfør jobb uten mer skanning) hvis sidegjenoppreting v/stopp er aktiv Jobben avsluttes etter at den siste siden har blitt skannet på riktig måte, men utskriftsjobben avbrytes ikke. Sider som er skannet på riktig måte, videreføres til målet: kopiering, faks, e-post eller FTP.
- Trykk på **Restart job** (Start jobb på nytt) hvis jobbopprettingen er aktiv og jobben er startet på nytt. Meldingen fjernes. Det startes en ny skannejobb som inneholder de samme parameterne som forrige jobb.

Tilbakestiller skriveren

Vent til meldingen forsvinner.

Restore Held Jobs? (Gjenopprett holdte jobber?)

- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å gjenopprette alle holdte jobber som er lagret på harddisken på skriveren.
- Trykk på Do not restore (Ikke gjenopprett) hvis du ikke vil at utskriftsjobber skal gjenopprettes.

Gjenoppretter fabrikkoppsett

Vent til meldingen forsvinner.

Når fabrikkoppsettet gjenopprettes, skjer følgende:

- Alle nedlastede ressurser i skriverminnet slettes. Dette inkluderer skrifter, makroer og symbolsett.
- Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkoppsettet, unntatt kontrollpanelspråket på Oppsettmeny og alle innstillingene på menyene Seriell <x>, Nettverk, Infrarød, LocalTalk, USB og Faks.

Restoring Held Job(s) x/y (Gjenoppretter holdte jobber x/y)

- Vent til meldingen forsvinner.
- Trykk på Quit restoring (Avslutt gjenoppretting) for å slette holdte jobber som ikke er gjenopprettet.

Merk: x representerer antallet jobber som gjenopprettes. **y** representerer det totale antallet jobber som skal gjenopprettes.

Scan Document Too Long (For langt skannedokument)

Skannejobben overskrider det maksimale antallet sider. Trykk på Cancel Job (Avbryt jobb) for å fjerne meldingen.

Scanner ADF Cover Open (Dekselet på skannerens automatiske dokumentmater er åpent)

Dekselet på den automatiske dokumentmateren er åpent. Meldingen forsvinner når dekselet lukkes.

Sending page <n> (Sender side <n>)

Skriveren sender side <n> av faksjobben, der <n> er tallet på siden som ble sendt. Vent til meldingen forsvinner.

Merk:

Seriell <x>

Skriveren bruker en seriellkabeltilkobling. Seriellporten er den aktive kommunikasjonskoblingen.

Set clock (Angi klokkeslett)

Klokkeslettet er ikke angitt. Denne meldingen vises hvis ikke noen annen faksstatusmelding vises. Den blir stående til klokkeslettet er angitt.

Some held jobs were not restored (Noen holdte jobber ble ikke gjenopprettet)

Trykk på Continue (Fortsett) hvis du vil slette den angitte jobben.

Merk: Noen holdte jobber er ikke gjenopprettet. De blir liggende på harddisken og kan ikke åpnes.

Some held jobs will not be restored (Noen holdte jobber blir ikke gjenopprettet)

- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Avbryt den aktuelle jobben.

Standard utskuff full

Fjern papirstabelen fra standardutskuffen for å fjerne meldingen.

Stifteenhet <x> tom eller feilmatet

Sett den angitte stiftekassetten i ferdiggjøreren for å fjerne meldingen og fortsette stiftingen.

Stifteenhet <x> snart tom eller mangler

Legg angitt stiftekassett i ferdiggjøreren for å fjerne meldingen.

System busy, preparing resources for job (Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb).

Ikke alle ressursene som kreves for jobben, er tilgjengelige. Vent til meldingen forsvinner.

System busy, preparing resources for job (Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb) Deleting held job(s) (Sletter holdte jobber).

Ikke alle ressursene som kreves for jobben, er tilgjengelige. Noen holdte jobber slettes for å frigjøre systemminne. Vent til meldingen forsvinner.

Sender valg

Vent til meldingen forsvinner.

Skuff <x> tom

Legg papir i skuffen for å fjerne meldingen.

Lite papir skuff <x>

Legg papir i den angitte skuffen for å fjerne meldingen.

Skuff <x> mangler

Sett den angitte skuffen inn i skriveren.

USB / USB <x>

Skriveren bruker en USB-kabeltilkobling. USB-porten er den aktive kommunikasjonskoblingen.

Waiting (Venter)

Skriveren har mottatt utskriftsdata, men venter på en kommando om en avsluttet jobb, en fremmatingskommando eller flere data.

- Trykk på Continue (Fortsett) for å skrive ut innholdet i bufferen.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.

Waiting for redial (Venter på å ringe på nytt)

Skriveren venter på å ringe opp faksnummeret på nytt. Vent til meldingen forsvinner.

1565 Emul.feil Last emul.alt.

Skriveren fjerner meldingen automatisk etter 30 sekunder og deaktiverer deretter nedlastingsemulatoren på fastvarekortet.

Hvis du vil rette opp dette, kan du laste ned den riktige versjonen av nedlastingsemulatoren fra Lexmarks hjemmeside på **www.lexmark.com**.

31 Missing or defective <color> cartridge (31 <farge> tonerkass. mangler el. er defekt)

Den angitte tonerkassetten mangler eller fungerer ikke på riktig måte.

- Ta ut tonerkassetten, og sett den inn på nytt.
- Ta ut den angitte tonerkassetten, og sett inn en ny tonerkassett.

32 Replace unsupported <color> cartridge (32 Bytt uegnet <farge> tonerkassett)

Ta ut den angitte tonerkassetten, og sett inn en egnet tonerkassett.

34 Incorrect paper size, check <src> (34 Feil papirstørrelse, kontroller <kilde>)

- Legg passende papir eller annet spesialpapir i riktig skuff.
- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen og skrive ut jobben fra en annen papirskuff.
- Kontroller lengde- og breddeførerne for skuffen, og sjekk at papiret er lagt riktig i skuffen.
- Kontroller innstillingene for utskriftsegenskapene for å være sikker på at riktig papirstørrelse og -type brukes for utskriftsjobben.
- Kontroller at papirstørrelsen er riktig angitt. Hvis for eksempel MP Feeder Size (Størrelse i FB-mater) er satt til Universal, må du kontrollere at papirstørrelsen er stor nok for dataene som skrives ut.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.

34 Short paper (34 Papiret er for kort)

- Legg passende papir eller annet spesialpapir i riktig skuff.
- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen og skrive ut jobben fra en annen papirskuff.
- Kontroller lengde- og breddeførerne for skuffen, og sjekk at papiret er lagt riktig i skuffen.
- Kontroller innstillingene for utskriftsegenskapene for å være sikker på at riktig papirstørrelse og -type brukes for utskriftsjobben.
- Kontroller at papirstørrelsen er riktig angitt. Hvis for eksempel MP Feeder Size (Størrelse i FB-mater) er satt til Universal, må du kontrollere at papirstørrelsen er stor nok for dataene som skrives ut.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.

35 Insufficient memory to support Resource Save feature (35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å deaktivere Resource Save (Lagre ressurser) og fortsette utskriften.
- Hvis du vil aktivere Resource Save (Lagre ressurser) etter at du har mottatt denne meldingen, må du kontrollere at innstillingen for utskriftsbufferne er Auto, og deretter lukke menyene for å aktivere endringene i utskriftsbufferne. Aktiver Resource Save (Lagre ressurser) når **Ready** (Klar) vises.
- Installer mer skriverminne.

37 Insufficient memory to collate job (37 Ikke nok minne til å sortere jobb)

- Trykk på **Continue** (Fortsett) hvis du vil skrive ut den delen av jobben som allerede er lagret, og begynne å sortere resten av utskriftsjobben.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.

37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (37 Ikke nok minne for defragmentering av flash-minne)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å stoppe defragmenteringen og fortsette utskriften.
- Slett skrifter, makroer og andre data som er lagret i skriverminnet.
- Installer mer skriverminne.

37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (37 lkke nok minne, noen holdte jobber blir ikke gjenopprettet)

Skriveren kunne ikke gjenopprette enkelte eller alle konfidensielle eller holdte jobber på skriverens harddisk.

Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen.

38 Memory full (38 Minnet er fullt)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.
- Installer mer skriverminne.

39 Page is too complex to print (39 Siden er for komplisert til å skrives ut)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.
- Installer mer skriverminne.

40 Ugyldig påfylt <farge> tonerkassett. Bytt tonerkassett.

Ta ut den angitte tonerkassetten, og sett inn en ny tonerkassett.

50 PPDS font error (50 Feil ved PPDS-skrift)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Skriveren finner ikke en forespurt skrift. Velg **Best Fit** (Som passer best) på PPDS-menyen, og velg deretter **On** (På). Skriveren finner en lignende skrift og formaterer den berørte teksten på nytt.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.

51 Defective flash detected (51 Oppdaget defekt flash)

- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Avbryt den aktuelle utskriftsjobben.

52 Flash full (Flash-minnet er fullt)

• Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

Alle nedlastede skrifter og makroer som ikke er lagret i flash-minnet, vil bli slettet.

- Slett skrifter, makroer og andre data som er lagret i flash-minnet.
- Oppgrader til et flash-minnekort med større kapasitet.

53 Unformatted flash detected (53 Oppdaget uformatert flash)

- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å stoppe defragmenteringen og fortsette utskriften.
- Formater flash-minnet. Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, kan det hende at flash-minnet er skadet og må byttes.

54 Serial option <x> error (54 Feil i seriellport <x>)

- Kontroller at seriekabelen er riktig tilkoblet og er riktig for seriellporten.
- Kontroller at parameterne for seriellgrensesnittet (protokoll, baud, paritet og databiter) er riktig konfigurert på skriveren og vertsmaskinen.
- Trykk på Continue (Fortsett) for å fortsette utskriften.
- Slå skriveren av og deretter på igjen for å starte den på nytt.

54 Standard network software error (54 Feil i standard nettverksprogram)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å fortsette utskriften.
- Slå skriveren av og deretter på igjen for å starte den på nytt.
- Oppgrader (flash) nettverksfastvaren i skriveren eller printserveren.

54 Network <x> software error (54 Feil i nettverksprogram <x>)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å fortsette utskriften.
- Slå skriveren av og deretter på igjen for å starte den på nytt.
- Oppgrader (flash) nettverksfastvaren i skriveren eller printserveren.

55 Unsupported option in slot <x> (55 Uegnet tillegg i spor <x>)

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.
- **3** Fjern det uegnede grensesnittkortet eller den uegnede interne printserveren (tilleggsutstyr) fra skriverens hovedkort.
- 4 Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.
- 5 Slå på skriveren igjen.

56 Parallel port <x> disabled (56 Parallellport <x> deaktivert)

• Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen.

Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via parallellporten.

• Kontroller at menyelementet Parallel Buffer (Parallell buffer) ikke er satt til Disabled (Deaktivert).

56 Serial port <x> disabled (56 Seriellport <x> deaktivert)

• Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen.

Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via seriellporten.

• Kontroller at elementet på Seriell buffer-menyen ikke er satt til Disabled (Deaktivert).

56 Standard USB port disabled (56 Standard USB-port deaktivert)

• Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen.

Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via USB-porten.

• Kontroller at innstillingen på menyen USB Buffer (USB-buffer) ikke er satt til Disabled (Deaktivert).

56 USB port <x> disabled (56 USB-port <x> deaktivert)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen.
 Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via USB-porten.
- Kontroller at innstillingen på menyen USB Buffer (USB-buffer) ikke er satt til Disabled (Deaktivert).

57 Configuration change, held jobs were not restored (57 Konfigurasjonsendring, noen holdte jobber ble ikke gjenopprettet)

Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen.

58 For mange disker installert

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.
- 3 Fjern ekstra harddisker.
- 4 Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.
- 5 Slå på skriveren igjen.

58 For mange flash-minnekort installert

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.
- 3 Ta ut de overflødige flash-minnekortene.
- 4 Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.
- 5 Slå på skriveren igjen.

58 For mange utskuffer tilkoblet

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.
- 3 Ta ut de ekstra skuffene.
- 4 Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.
- 5 Slå på skriveren igjen.

61 Remove defective hard disk (61 Fjern skadet harddisk)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Installer en ny harddisk før du utfører noen operasjoner som krever en harddisk.

62 Disk full (62 Disk full)

- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette behandlingen.
- Slett skrifter, makroer og andre data som er lagret på harddisken.
- Installer en større harddisk.

63 Unformatted disk (63 Disk ikke formatert)

- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Formater disken.

Hvis feilmeldingen ikke forsvinner, kan det hende at harddisken er skadet og må byttes.

80 Periodisk vedlikehold <x>

Kontakt brukerstøtte, og rapporter meldingen. Det må utføres periodisk vedlikehold på skriveren.

82 Replace waste toner box (82 Bytt toneroppsamlingsflaske)

Toneroppsamlingsflasken er full.

- **1** Bytt toneroppsamlingsflasken.
- 2 Fjern alt papir fra hele papirbanen.

82 Waste toner box nearly full (82 Toneroppsamlingsflaske nesten full)

- Trykk på Continue (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.
- Bestill en toneroppsamlingsflaske med én gang.

82 Waste toner box missing (82 Toneroppsamlingsflaske mangler)

Sett i toneroppsamlingsflasken.

84 Black pc unit life warning (84 Sort fotoleder snart oppbrukt)

Den svarte fotolederen er snart oppbrukt.

- Når utskriftskvaliteten blir svak, må du sette inn en ny fotoleder.
- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

84 color pc unit life warning (84 fargefotoleder snart oppbrukt)

Én eller flere av fargefotolederne er snart oppbrukt.

- Når utskriftskvaliteten blir svak, må du sette inn nye cyan, magenta og gule fotoledere.
- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

84 <color> pc unit missing (84 <farge> fotoleder mangler)

Sett inn fotolederen/fotolederne som mangler.

84 Replace black pc unit (84 Skift sort fotoleder)

Den svarte fotolederen er oppbrukt. Sett inn en ny fotoleder.

84 Replace color pc units (84 Skift fargefotoledere)

Én eller flere av fargefotolederne er oppbrukt. Sett inn ny cyan, magenta og gul fotoleder.

84 Uegnet <farge> fotoleder

Skift den angitte fotolederen eller de angitte fotolederne.

Merk: Skriveren har fire fotoledere: cyan, magenta, gul og sort. De cyan, magenta og gule fotolederne må alle skiftes ut på samme tid. Den svarte fotolederen kan skiftes ut separat.

88 <color> toner low (88 Lite <farge> toner igjen)

Når denne meldingen vises, er det lite toner igjen.

- Når utskriften blir svak, må du bytte tonerkassett.
- Trykk på **Continue** (Fortsett) for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

88 Replace <color> toner (88 Bytt <farge> tonerkassett)

Tonerkassetten er oppbrukt. Bytt den angitte tonerkassetten.

200–289.yy paper jam (200–289.yy papirstopp)

- **1** Fjern alt papir fra hele papirbanen.
- 2 Trykk på Continue (Fortsett) for å fortsette utskriften.

289 Staple error <x> (289 Stiftefeil <x>)

- 1 Fjern fastkjørte stifter fra det angitte stifteområdet.
- 2 Trykk på Continue (Fortsett) for å fortsette utskriften.

290-295.yy scanner jam (290-295.yy papirstopp i skanner)

Fjerne alle originaldokumenter fra skanneren.

900-999 Service <melding>

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut strømledningen.
- 3 Sjekk alle kabeltilkoblinger.
- 4 Koble strømledningen til en jordet stikkontakt.
- 5 Slå på skriveren igjen.

Hvis servicemeldingen vises igjen, kan du kontakte brukerstøtte og rapportere meldingen.

Vedlikeholde skriveren

Med jevne mellomrom må du utføre visse oppgaver for å opprettholde optimal utskriftskvalitet.

Oppbevare rekvisita

Finn en kjølig og ren plass for oppbevaring av skriverrekvisita. Oppbevar rekvisita i originalemballasjen med riktig side opp inntil du er klar til å bruke det.

Du må ikke utsette skriverrekvisita for

- direkte sollys
- temperaturer over 35 °C
- høy relativ luftfuktighet på mer enn 80 %
- saltholdig luft
- etsende gasser
- mye støv

Kontrollere statusen for rekvisita

Det vises en melding på skjermen når det er nødvendig å skifte ut rekvisita, eller når det er behov for vedlikehold.

Kontrollere rekvisitastatusen fra kontrollpanelet

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på Startsiden.

Merk: Hvis kke finnes på startsiden, kan du skrive ut en side med menyinnstillingene for å vurdere rekvisitastatusen.

Skrive ut en menyinnstillingsside

Skriv ut siden med menyinnstillinger for å se skriverens aktuelle menyinnstillinger og for å kontrollere at alt utstyr er riktig installert.

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at **Ready** (Klar) vises.
- 2 Trykk på 🖘 på startsiden.
- 3 Trykk på Reports (Rapporter).
- 4 Trykk på Menu Settings Page (Menyinnstillingsside).

Kontrollere rekvisitastatusen fra en datamaskin i nettverket

Merk: Datamaskinen må være koblet til det samme nettverket som skriveren.

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til nettverksskriveren i adressefeltet (for eksempel 192.264.263.17).
- 3 Trykk på Enter.

Siden for enhetsstatistikk vises. Det vises en oversikt over rekvisitanivåene.

Ta vare på rekvisita

Det er noen innstillinger som kan endres fra kontrollpanelet for å spare toner og papir. Se Rekvisitameny, Kvalitetmeny og Ferdiggjørermeny hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil skrive ut flere kopier, kan du spare rekvisita ved å skrive ut den første kopien og se at den er riktig, før du skriver ut resten av kopiene.

Bestille rekvisita

Hvis du skal bestille rekvisita i USA, kan du ringe Lexmark på 1-800-539-6275 for å få informasjon om Lexmarkautoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du besøke Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Merk: Alle anslagene om levetiden for skriverrekvisita forutsetter utskrift på vanlig papir i Letter- eller A4-størrelse.

Bestille tonerkassetter

Når 88 Cyan toner low (88 Lite cyan toner igjen), 88 Magenta toner low (88 Lite magenta toner igjen), 88 Yellow toner low (88 Lite gul toner igjen) eller 88 Black toner low (88 Lite sort toner igjen) vises, må du bestille en ny kassett.

Når 88 Replace Cyan toner (88 Skift cyan toner), 88 Replace Magenta toner (88 Skift magenta toner), 88 Replace Yellow toner (88 Skift gul toner) eller 88 Replace Black toner (88 Skift sort toner) vises, må du skifte den angitte tonerkassetten.

Varenavn	Varenummer
Cyan høykapasitets tonerkassett	X945X2CG
Magenta høykapasitets tonerkassett	X945X2MG
Gul høykapasitets tonerkassett	X945X2YG
Sort høykapasitets tonerkassett	X945X2KG

De anbefalte tonerkassettene som er spesielt utviklet for skriveren, er:

Bestille fotoledere

Når 84 Black pc unit life warning (84 Svart fotoleder snart oppbrukt) eller 84 color pc unit life warning (84 fargefotoleder snart oppbrukt) vises, må du bestille ny(e) fotoleder(e).

Varenavn	Varenummer
Enkel fotoleder	C930X72G
3-pakning med fotoledere	C930X73G

Bestille stiftekassetter

Når **Staples <x> low or missing** (Stifteenhet **<x>** snart tom eller mangler) vises, må du bestille den angitte stiftekassetten. Når **Staples <x> empty or misfed** (Stifteenhet **<x>** tom eller feilmatet) eller **Load staples <x>** (Legg i stifteenhet **<x>**) vises, bytter du den angitte stiftekassetten.

Du finner mer informasjon på illustrasjonene på innsiden av dekselet til ferdiggjøreren.

Varenavn	Varenummer
Stiftekassetter – 3-pakning (Stifter G5)	25A0013
Avanserte heftestifter	21Z0357
(Stifter G11 og Stifter G12)	

Bestille en toneroppsamlingsflaske

Når 82 Waste toner box nearly full (82 Toneroppsamlingsflaske nesten full) vises, må du bestille en ny toneroppsamlingsflaske. Toneroppsamlingsflasken *må* byttes når 82 Replace waste toner box (82 Bytt toneroppsamlingsflaske) vises.

Varenavn	Varenummer
Toneroppsamlingsflaske	C930X76G

Skifte rekvisita

Bytte toneroppsamlingsflasken

Bytt toneroppsamlingsflasken når 82 Replace waste toner box (82 Bytt toneroppsamlingsflaske) vises. Skriveren fortsetter ikke med utskriften før toneroppsamlingsflasken er byttet ut.



1	Toneroppsamlingsflaske
2	Deksel E6
3	Deksel E
4	Renser for skrivehodelinse

- 5 Tapp på E6-dekselet
- 1 Pakk ut den nye toneroppsamlingsflasken og tilbehøret.



2 Åpne deksel E (foran på skriveren).



Advarsel: For å unngå å overeksponere fotolederne bør du ikke la dekselet være åpent i mer enn ti minutter.
3 Ta tak i tappen på E6-dekselet, og skyv dekselet ned.



4 Fjern den gamle renseren for skrivehodelinse fra deksel E, og kast den.



5 Ta ut toneroppsamlingsflasken.



6 Legg plasten rundt toneroppsamlingsflasken.



7 Plasser toneroppsamlingsflasken i resirkuleringsposen.



8 Bruk den nye renseren for skrivehodelinse til å rense skrivehodelinsene.



9 Sett inn den nye toneroppsamlingsflasken.



10 Plasser den nye renseren for skrivehodelinse i hakkene på deksel E.



11 Lukk deksel E6.



12 Lukk deksel E.



13 Fjern alt papir fra skriverpapirbanen.

Gå til www.lexmark.com/recycling for informasjon om hvordan du resirkulerer toneroppsamlingsflasken.

Rengjøre skrivehodelinsene

Rengjør skrivehodelinsene når du bytter toneroppsamlingsflasken, eller når det oppstår problemer med utskriftskvaliteten.



1	Toneroppsamlingsflaske
2	Deksel E6
3	Deksel E (frontdeksel)
4	Renser for skrivehodelinse

5 Tapp på E6-dekselet

1 Åpne deksel E (frontdeksel).



Advarsel: For å unngå å overeksponere fotolederne bør du ikke la dekselet være åpent i mer enn ti minutter.

2 Ta tak i tappen på E6-dekselet, og skyv dekselet ned.



3 Fjern toneroppsamlingsflasken.



4 Finn og fjern renseren for skrivehodelinsen fra deksel E.

Merk: Hvis du skal bytte toneroppsamlingsflasken, må du bruke renseren som fulgte med.



5 Sett den vatterte tuppen på renseren for skrivehode inn i den første åpningen for skrivehodelinse.



- 6 Skyv renseren for skrivehode helt til det bakerste punktet på linsen og trekk den deretter ut.
- 7 Rengjør de tre andre skrivehodelinsene.



8 Sett i toneroppsamlingsflasken.



9 Sett renseren for skrivehodet i hakkene på deksel E.



10 Lukk deksel E6.



11 Lukk deksel E.



Bytte en fotoleder

Bytt den sorte fotolederen når 84 Replace black pc unit (84 Bytt sort fotoleder) vises. Bytt cyan, magenta og gule fotoledere når 84 Replace color pc units (84 Bytt fargefotoleder) vises.

1 Åpne deksel E (foran på skriveren).



Advarsel: For å unngå å overeksponere fotolederne bør du ikke la dekselet være åpent i mer enn ti minutter.

2 Frigi skinnen ved å trykke på E5-knappen nederst på E5-låseklemmen, løft E5-låseklemmen, og trykk deretter skinnen nedover.



3 Ta ut fotolederen(e) som er angitt på skjermen.

Fotolederfarge	Navn på åpning
Sort	E1
Cyan	E2
Magenta	E3
Gul	E4



- 4 Pakk ut den nye fotolederen.
- 5 Juster og sett inn enden på fotolederen.



6 Fjern tapen fra toppen av fotolederen.



7 Trykk knappen fremover for å sette inn fotolederen, samtidig som du fjerner emballasjen.



8 Løft skinnen opp, og trykk deretter E5-låseklemmen nedover slik at den holder skinnen på plass.



9 Lukk deksel E.



Bytte en tonerkassett

Bytt den angitte tonerkassetten (cyan, magenta, gul eller sort) når **88 Replace <farge> toner** (88 Bytt <farge> toner) vises. Skriveren fortsetter ikke med utskriften før den angitte kassetten er byttet ut.

- 1 Kontroller at skriveren er på, og at **Ready** (Klar) eller **88 Replace <farge> toner** (88 Bytt <farge> toner) vises.
- 2 Pakk ut den nye kassetten, og plasser den i nærheten av skriveren.
- 3 Åpne deksel E (foran på skriveren).



4 Lås opp den angitte kassetten ved å vri kassetten mot klokken til det pilformede håndtaket peker mot opplåsingssymbolet.



5 Ta ut kassetten ved å dra den forsiktig ut av skriveren.



6 Juster det pilformede håndtaket etter opplåsingssymbolet, og sett deretter tonerkassetten helt inn i åpningen.



7 Lås kassetten ved å vri det pilformede kassetthåndtaket med klokken til det peker på låsesymbolet.



8 Lukk deksel E.



Rengjøre utsiden av skriveren

1 Kontroller at skriveren er slått av og at strømledningen er koblet fra strømuttaket.

FORSIKTIG: Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt.

- 2 Fjern papir fra papirstøtten og utskuffen.
- 3 Fukt en ren, lofri klut med vann.

Advarsel: Ikke bruk rengjøringsmidler fordi det kan skade overflaten på skriveren.

- 4 Tørk utsiden på skriveren, og pass på at du får fjernet eventuelle blekkrester i utskuffen.
 Advarsel: Hvis du bruker en fuktig klut til å rengjøre innsiden av skriveren, kan det forårsake skade på skriveren.
- 5 Kontroller at papirstøtten og utskuffen er helt tørre før du starter en ny utskriftsjobb.

Rengjøre skannerglassplaten

Rengjør skannerglassplaten hvis du får problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel streker på kopierte eller skannede bilder.

- 1 Fukt lett en myk klut som ikke loer, eller et papirtørkle med vann.
- 2 Åpne skannerdekselet.



- 3 Tørk av skannerglassplaten til den er ren og tørr.
- 4 Tørk av den hvite undersiden på skannerdekselet til den er ren og tørr.
- 5 Lukk skannerdekselet.

Resirkulere Lexmark-produkter

Hvis du vil returnere Lexmark-produkter til Lexmark for resirkulering, må du gjøre følgende:

- 1 Besøk vår hjemmeside på www.lexmark.com/recycle.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Flytte skriveren

Hvis skriveren skal flyttes på, eller hvis skriveren og utstyr for håndtering av utskriftsmateriale, for eksempel skuffer eller ferdiggjørere, skal transporteres til et nytt sted, må alt utstyr for håndtering av utskriftsmateriale fjernes fra skriveren. Ved transport må skriveren og utstyr for håndtering av utskriftsmateriale pakkes godt inn for å unngå skade.

Før du flytter skriveren



FORSIKTIG: Grunnmodellen av skriveren veier 91,2 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å trille den på en sikker måte. Skanneren veier 25 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å flytte den sikkert når den står på skannerhyllen.

Følg disse retningslinjene for å unngå personskade eller skade på skriveren:

- Vær to personer når skriveren skal trilles.
- Vær to personer når skanneren skal trilles når den står på skannerhyllen.
- Før du flytter skriveren:
 - Slå av skriveren med strømbryteren, og trekk strømledningen ut av stikkontakten.
 - Trekk ut alle ledninger og kabler fra skriveren.
 - Koble fra festebraketten.
 - Fjern alt tilleggsutstyr fra skriveren.

Advarsel: Skade på skriveren som forårsakes av feilaktig flytteprosedyre, dekkes ikke av skrivergarantien.

Flytte skriveren og tilleggsutstyret til et annet sted på kontoret

Skriveren og tilleggsutstyret kan trygt flyttes til et annet sted så lenge følgende forholdsregler følges:

- Hold skriveren i oppreist posisjon.
- Flytt skriveren ved hjelp av en vogn som har plass til hele bunnplaten til skriverkabinettet. Flytt skriveren ved hjelp av en vogn som er stor nok til tilleggsutstyret.
- Unngå kraftig risting og sammenstøt som kan skade skriveren og tilleggsutstyret.

Ta fra hverandre skriveren, skanneren og skannerhyllen før du flytter noen deler på vognen. Se Demontere skriveren fra skannerhyllen før flytting på side 232 hvis du vil ha mer informasjon.

Demontere skriveren fra skannerhyllen før flytting

1 Slå av skriveren.



2 Koble fra skriverens strømledning.



3 Fjern festebraketten.



4 Koble fra alle kabler på baksiden av skriveren og skanneren.



- 5 Fjern alt av papir eller andre utskriftsmateriale fra standardutskuffen.
- 6 Fjern alt av papir eller annet utskriftsmateriale fra flerbruksmateren.
- 7 Ta tak i forlengeren på flerbruksmateren, og legg den helt sammen.

8 Skyv flerbruksmateren opp for å lukke den.



9 Flytt skriveren ut fra under skannerhyllen.

FORSIKTIG: Skriveren veier 91,2 kg. Det er derfor nødvendig med to personer for å trille den på en sikker måte.



FORSIKTIG: Skanneren veier 25 kg. Hvis du trenger å flytte skanneren og skannerhyllen, er det derfor nødvendig med to personer for å trille den på en sikker måte.

Plassere skriveren på et nytt sted

Slik setter du sammen skriverkonfigurasjonen igjen:

- 1 Pakk ut alle delene.
- 2 Velg et egnet sted for skriveren. Hvis du har en grunnmodell av skriveren, eller en skriver med en ferdiggjører (tilleggsutstyr), må du sørge for at det nok plass rundt skriveren i henhold til *anbefaliingene*:



1	50 mm
2	825 mm
3	418 mm
4	100 mm
5	1750 mm

- **3** Fullfør konfigureringen av skriveren og skanneren ved å følge fremgangsmåten i kapittelet om konfigurering av skriveren i *Installasjonshåndbok*.
- 4 Kontroller at skriveren og skanneren fungerer som de skal, ved å skrive ut en menyinnstillingsside.

Transportere skriveren

Hvis du skal transportere skriveren, skanneren eller tilleggsmaskinvare, må du bruke originalemballasjen eller ringe kjøpsstedet og be om flytteemballasje. Demonter alle elementene før de pakkes. Se Demontere skriveren fra skannerhyllen før flytting på side 232 hvis du vil ha mer informasjon.

Administrativ støtte

Justere lysstyrken på skjermen

Hvis det er vanskelig å lese hva som står på LCD-skjermen, kan du justere lysstyrken via menyen Settings (Innstillinger).

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på på startsiden.
- 3 Trykk på Settings (Innstillinger).
- 4 Trykk på General Settings (Generelle innstillinger).
- 5 Trykk gjentatte ganger på ▼ til Brightness (Lysstyrke) vises.
- 6 Trykk på <- for å redusere lysstyrken, eller trykk på 📂 for å øke lysstyrken.

Lysstyrken kan justeres fra 5 til 100 (standardinnstillingen er 100).

- 7 Trykk på Submit (Send).
- 8 Trykk på 🐼.

Deaktivere kontrollpanelmenyer

Siden det ofte er mange som bruker en skriver, kan en systemansvarlig velge å låse kontrollpanelmenyene slik at innstillingene ikke kan endres fra kontrollpanelet.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Hold nede ② og ⑤ på tastaturet mens du slår på skriveren.
- 3 Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftslinjen vises.

Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og konfigurasjonsmenyen vises.

- 4 Trykk gjentatte ganger på 🔻 til Panel Menus (Panelmenyer) vises.
- 5 Trykk på Panel Menus (Panelmenyer).
- 6 Trykk på 🕨 til Disable (Deaktiver) vises.
- 7 Trykk på Submit (Send).
- 8 Trykk på Exit Config Menu (Avslutt konfig.meny).

Justere strømspareren

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på 🖘 på startsiden.
- 3 Trykk på Settings (Innstillinger).
- 4 Trykk på General Settings (Generelle innstillinger).

- 5 Trykk gjentatte ganger på ▼ til **Timeouts** (Tidsavbrudd) vises.
- 6 Trykk gjentatte ganger på ▼ til Power Saver (Strømsparer) vises.
- 7 Trykk på < for å redusere tiden, eller trykk på
 ▶ for å øke tiden.
 De tilgjengelige innstillingene varierer fra 2 til 240 minutter.
- 8 Trykk på Submit (Send).
- 9 Trykk på 🐼.

Gjenopprette fabrikkoppsettet

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på 🖘 på startsiden.
- 3 Trykk på Settings (Innstillinger).
- 4 Trykk på General Settings (Generelle innstillinger).
- **5** Trykk gjentatte ganger på **V** til **Factory Defaults** (Fabrikkoppsett) vises.
- 6 Trykk på 🕨 til Restore Now (Gjenopprett nå) vises.
- 7 Trykk på Submit (Send).
- 8 Trykk på 🐼.

Kryptere skriverens harddisk

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når det er installert en harddisk og den fungerer som den skal.

Advarsel: Alle filer og ressurser på skriverens harddisk slettes. Ressurser i skriverens flash-minne eller RAM blir ikke berørt.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Hold nede 2 og 6 på tastaturet mens du slår på skriveren.
- **3** Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftslinjen vises.

Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og konfigurasjonsmenyen vises.

- 4 På displayet trykker du gjentatte ganger på ▼ til Disk Encryption (Diskkryptering) vises.
- 5 Trykk på Disk Encryption (Diskkryptering).
- 6 Trykk på Enable (Aktiver) eller Disable (Deaktiver).

Merk: Trykk på **Enable** (Aktiver) for å aktivere harddiskkryptering eller **Disable** (Deaktiver) for å deaktivere harddiskkryptering.

Contents will be lost. Continue? (Innhold vil gå tapt. Fortsette?) ViSeS.

- 7 Trykk på Yes (Ja).
- 8 Trykk på Exit Config Menu (Avslutt konfig.meny).

Låse kontrollpanelmenyene ved hjelp av EWS (Embedded Web Server)

Du kan bruke sperrefunksjonen på kontrollpanelet til å opprette en PIN-kode og velge bestemte menyer som du vil låse. Hver gang en sperret meny blir valgt, blir brukeren bedt om å angi en PIN-kode. PIN-koden påvirker ikke tilgang via EWS.

Slik sperrer du kontrollpanelmenyer:

- 1 Åpne en webleser. Skriv inn IP-adressen til skriveren eller printserveren som skal være beskyttet, på adresselinjen i følgende format: *http://ip_adresse/*.
- 2 Klikk på Konfigurasjon.
- 3 Klikk på Sikkerhet under Andre innstillinger.
- 4 Klikk på Oppsett av menylås.

Låse hele skriveren

Du kan bruke låsefunksjonen for skriveren til å opprette en PIN-kode som må oppgis for å kunne bruke skriveren. Når skriveren er låst, mellomlagres hver utskriftsjobb den mottar, på harddisken. Brukeren må oppgi riktig PIN-kode ved hjelp av kontrollpanelet for å skrive ut utskriftsjobbene.

Merk:

- En skriverharddisk må være installert i skriveren og fungere på riktig måte for at skriverens låsefunksjon skal være tilgjengelig.
- Noen data vil fortsatt behandles når skriveren er låst. Rapporter som bruker- eller hendelseslogger kan hentes fra en sperret skriver.

Slik sperrer du kontrollpanelmenyer:

- 1 Åpne en webleser. Skriv inn IP-adressen til skriveren eller printserveren som skal være beskyttet, på adresselinjen i følgende format: http://ip_adresse/.
- 2 Klikk på Konfigurasjon.
- 3 Klikk på Sikkerhet under Andre innstillinger.
- 4 Klikk på Skriversperre-PIN.

Endre innstillinger for konfidensiell utskrift

Du kan endre innstillinger for konfidensiell utskrift ved hjelp av EWS (Embedded Web Server). Du kan angi maksimalt antall tillatte forsøk på å taste inn PIN-kode. Når en bruker overskrider et bestemt antall forsøk på å taste inn PIN-koden, blir alle utskriftsjobbene til den brukeren slettet.

Du kan angi utløpstidspunkt for konfidensielle utskriftsjobber. Når en bruker ikke har skrevet ut jobben innen det angitte tidspunktet, blir alle utskriftsjobbene til den brukeren slettet.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på nettverksskrivere.

Slik endrer du innstillinger for konfidensiell utskrift:

- 1 Åpne en webleser. Skriv inn IP-adressen til skriveren eller printserveren som skal være beskyttet, på adresselinjen i følgende format: http://ip_adresse/.
- 2 Klikk på Konfigurasjon.

- 3 Klikk på Sikkerhet under Andre innstillinger.
- 4 Klikk på Oppsett for konfidensiell utskrift.

Støtte for IPSec

IPSec (Internet Protocol Security) sørger for godkjenning og kryptering på nettverkslaget, slik at alle program- og nettverkstilkoblinger via IP-protokollen er sikre. IPSec kan settes opp mellom skriveren og opptil fem verter med bruk av både IPv4 og IPv6.

Slik konfigurerer du IPSec via EWS (Embedded Web Server):

- 1 Åpne en webleser. Skriv inn IP-adressen til skriveren eller printserveren som skal være beskyttet, på adresselinjen med formatet: *http://ip-adresse*.
- 2 Klikk på Konfigurasjon.
- 3 Klikk på Nettverk/porter under Andre innstillinger.
- 4 Klikk på IPSec.

IPSec støtter to typer godkjenning:

- Godkjenning via delt nøkkel godkjenner alle ASCII-fraser som er delt mellom alle de deltakende vertsmaskinene. Dette er den letteste måten å konfigurere på når bare noen få vertsmaskiner i nettverket bruker IPSec.
- Godkjenning via sertifikat godkjenner alle vertsmaskiner eller delnett for IPSec. Hver vertsmaskin må ha et felles/privat nøkkelpar. Valider nodesertifikat er aktivert som standard og krever at hver vert må ha et signert sertifikat for sertifiseringsutstederen installert. Hver vert må ha sin identifikator i feltet for alternativt navn på emne i det signerte sertifikatet.

Merk: Når en skriver er konfigurert for IPSec med en vert, kreves IPSec for all IP-kommunikasjon.

Støtte for SNMPv3 (Simple Network Management Protocol versjon 3)

Simple Network Management Protocol versjon 3 (SNMPv3) gjør det mulig å kryptere og godkjenne nettverkstilkoblinger. En systemansvarlig kan også bruke SNMPv3 til å velge ønsket sikkerhetsnivå. Før bruk må minst ett brukernavn og passord tilordnes fra innstillingssiden.

Slik konfigurerer du SNMPv3 via EWS (Embedded Web Server):

- 1 Åpne en webleser. Skriv inn IP-adressen til skriveren eller printserveren som skal være beskyttet, på adresselinjen med formatet: *http://ip-adresse/*.
- 2 Klikk på Konfigurasjon.
- 3 Klikk på Nettverk/porter under Andre innstillinger.
- 4 Klikk på SNMP.

SNMPv3-godkjenning og -kryptering har tre nivåer for støtte:

- ingen godkjenning og ingen kryptering
- godkjenning og ingen kryptering
- godkjenning og kryptering

Bruke 802.1x-godkjenning

802.1x-godkjenning sørger for at skriveren kan brukes i nettverk som krever godkjenning før det gis tilgang. 802.1xportgodkjenning kan brukes med WPA-funksjonen (Wi-Fi Protected Access) for trådløse skrivere eller printservere for å gi støtte for WPA-Enterprise-sikkerhet.

Støtte for 802.1x krever at skriveren kan identifiseres, for eksempel via sertifikater. Sertifikater er en måte skriveren kan identifiseres på hos godkjenningsserveren. Godkjenningsserveren gir nettverkstilgang til trådløse skrivere eller printservere som har gyldig identifikasjon. Du kan administrere identifiseringen ved å bruke EWS (Embedded Web Server).

Slik installerer og bruker du sertifikater som en del av identifiseringen:

- 1 Åpne en webleser. Skriv inn IP-adressen til skriveren eller printserveren som skal være beskyttet, på adresselinjen med formatet: *http://ip-adresse/*.
- 2 Klikk på Konfigurasjon.
- 3 Klikk på Nettverk/porter under Andre innstillinger.
- 4 Klikk på Sertifikatadministrasjon.

Slik aktiverer og konfigurerer du 802.1x etter å ha installert de nødvendige sertifikatene:

- 1 Åpne en webleser. Skriv inn IP-adressen til skriveren eller printserveren som skal være beskyttet, på adresselinjen med formatet: *http://ip-adresse/*.
- 2 Klikk på Konfigurasjon.
- 3 Klikk på Nettverk/porter under Andre innstillinger.
- 4 Klikk på 802.1x-godkjenning. Hvis en trådløs intern printserver er installert på skriveren, kan du klikke på Trådløs i stedet.

Opprette et administrativt passord

Ved å opprette et administrativt passord kan systemansvarlig passordbeskytte skriverinnstillinger. Når det er opprettet et passord, må det angis for å få tilgang til konfigurasjons- og rapporteringssidene i EWS (Embedded Web Server). Det må opprettes et administrativt passord for EWS (Embedded Web Server) før sikkermodus kan aktiveres.

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen for nettverksskriveren eller printserveren i adressefeltet, og trykk deretter på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Security (Sikkerhet) under Other Settings (Andre innstillinger).
- 5 Klikk på Create Password (Opprett passord).
- 6 Oppgi det samme passordet i begge passordfeltene.

Endring av denne innstillingen tilbakestiller printserveren.

7 Klikk på Submit (Send).

Bruke sikkermodus

Sikkermodus er en måte å kommunisere sikkert via TCP- (Transmission Control Protocol) og UDP-porter (User Datagram Protocol).

Merk: Det må opprettes et administrativt passord for EWS (Embedded Web Server) før sikkermodus kan aktiveres.

Slik konfigurerer du sikkermodus med EWS (Embedded Web Server):

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen for nettverksskriveren eller printserveren i adressefeltet, og trykk deretter på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Security (Sikkerhet) under Other Settings (Andre innstillinger).
- 5 Klikk på TCP/IP Port Access (Tilgang til TCP/IP-port).
- 6 Merk av for Secure Mode Active (Sikkerhetsmodus aktiv).

Merk: Hvis Secure Mode Active (Sikkerhetsmodus aktiv) er grå eller ikke valgbar, må du opprette et administrativt passord og prøve igjen.

7 Velg en innstilling for hver port på listen, og klikk deretter på Submit (Send).

Det er tre måter å konfigurere TCP- og UDP-nettverksporter på:

- Disabled (Deaktivert) porten er deaktivert og tillater aldri nettverkstilkoblinger
- Secure and Unsecure (Sikker og usikker) porten er alltid åpen, også når skriveren er i sikkermodus
- Unsecured Only (Bare usikret) porten er bare åpen når skriveren er i sikkermodus

Feilsøking

Sjekke en skriver som ikke reagerer

Hvis skriveren ikke svarer, kan du kontrollere at

- Strømledningen er koblet til skriveren og satt inn i en jordet stikkontakt.
- Stikkontakten ikke er slått av med en bryter eller sikring.
- Jordfeilbryteren (GFCI) har ikke blitt utløst.

Trykk på **Tilbakestill**-knappen for jordfeilbryteren som er plassert over strømledningen på baksiden av skriveren.

- Skriveren ikke er koblet til overspenningsvern, uavbrutt strømforsyning eller skjøteledning.
- Annet elektrisk utstyr virker med denne stikkontakten.
- Skriveren er på.
- Skriverkabelen er skikkelig koblet til skriveren og vertsmaskinen, printserveren, tilleggsenheten eller en annen nettverksenhet.

Når du har kontrollert disse mulighetene, kan du slå skriveren av og deretter på igjen. Det vil ofte løse problemet.

Deksel A lukkes ikke ordentlig

Kontroller at den grønne hendelen for fjerning av fastkjørt papir bak deksel A er der den skal være:

1 Trykk ned på den hvite utløserhendelen under deksel A øverst på skriveren, og åpne deretter dekselet.



2 Trykk den grønne hendelen A1 ned til vanlig posisjon.



3 Lukk deksel A.

Løse utskriftsproblemer

Flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut

Dokumentene inneholder utilgjengelige skrifter.

- 1 Åpne dokumentet du vil skrive ut, i Adobe Acrobat.
- 2 Klikk på skriverikonet.

Dialogboksen Skriv ut vises.

- 3 Velg Skriv ut som bilde.
- 4 Klikk på OK.

Skjermen på kontrollpanelet er tom eller viser bare rutersymboler

Skriverens selvtest mislyktes. Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå skriveren på igjen.

Hvis meldingene **Utfører selvtest** og **Klar** ikke vises, må du slå av skriveren og ta kontakt med kundestøtteavdelingen.

Melding om feil lesing av USB-stasjon vises

Kontroller at USB-stasjonen støttes. Hvis du vil ha informasjon om testede og godkjente USB-flash-minneenheter, kan du gå til Lexmarks hjemmeside på **www.lexmark.com**.

Jobbene skrives ikke ut

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at skriveren er klar til å skrive ut

Kontroller at Ready (Klar) eller Power Saver (Strømsparer) vises på skjermen før jobben sendes til utskrift.

Kontroller om standardutskuffen er full

Fjern papirbunken fra standardutskuffen.

Kontroller om papirskuffen er full

Legg papir i skuffen.

Kontroller at riktig skriverprogramvare er installert

- Kontroller at du bruker riktig skriverprogramvare.
- Hvis du bruker en USB-port, må du kontrollere at du kjører Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 eller Windows 2000/Me/98 og bruker kompatibel skriverprogramvare.

Kontroller at den interne printserveren er riktig installert og fungerer som den skal.

- Kontroller at den interne printserveren er riktig installert, og at skriveren er koblet til nettverket.
- Skriv ut en nettverksoppsettside, og kontroller at statusen er Connected (Tilkoblet). Hvis statusen er Not Connected (Ikke tilkoblet), må du kontrollere nettverkskablene. Prøv deretter å skrive ut nettverksoppsettsiden på nytt. Kontakt systemansvarlig for å sjekke at nettverket fungerer som det skal.

Kopier av skriverdokumentasjonen er også tilgjengelig på Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Kontroller at du bruker en anbefalt USB-kabel, seriellkabel eller Ethernet-kabel

Hvis du vil vite mer om dette, kan du gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Kontroller at skriverkablene er godt festet

Kontroller at skriverkabelen er godt festet i skriveren og printserveren.

Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren, hvis du vil ha mer informasjon.

Konfidensielle jobber og andre holdte jobber skrives ikke ut

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Har det oppstått en formateringsfeil?

I tilfelle må du slette jobben og prøve å skrive den ut på nytt. Det kan hende at bare en del av jobben skrives ut.

Kontroller at skriveren har tilstrekkelig med minne

Frigjør ekstra skriverminne ved å gå gjennom listen over holdte jobber og slette noen av dem.

Kontroller om skriveren har mottatt ugyldige data

Slett ugyldige jobber.

Det tar lengre tid enn forventet å skrive ut jobben

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Reduser utskriftsjobbens kompleksitet

Reduserer antallet skrifter og størrelsen på skriftene, antallet bilder og bildenes kompleksitet og antallet sider i jobben.

Endre innstillingen for Sidebeskyttelse til Av

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på < på startsiden.
- 3 Trykk på Settings (Innstillinger).
- 4 Trykk på General Settings (Generelle innstillinger).

5 Trykk gjentatte ganger på 🔻 til Print Recovery (Utskriftsgjenoppretting) vises.

- 6 Trykk på 🕨 til Off (Av) vises.
- 7 Trykk på Submit (Send).
- 8 Trykk på 🐼.

Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir

Kontroller Papirtype-innstillingen

Kontroller at Papirtype-innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.

Uriktige tegn skrives ut

Årsak	Løsning
Skriveren er i heksadesimal modus.	Hvis Klar heks. vises på skjermen, må du avslutte modus for heksadesimale verdier før du kan skrive ut. Slå skriveren av og deretter på igjen for å avslutte heksadesimal modus.

Sammenkobling av skuffer fungerer ikke

Er det lagt papir av samme størrelse og av samme type i hver skuff?

- Legg papir av samme størrelse og av samme type i hver skuff.
- Skyv papirførerne i riktig posisjon i forhold til papirstørrelsen som er lagt i hver skuff.

Er innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype de samme for hver skuff?

- Skriv ut en menyinnstillingsside, og sammenligne innstillingene for hver skuff.
- Juster innstillingene på menyen Papirstørrelse/type om nødvendig.

Merk: Flerbruksmateren registrerer ikke papirstørrelsen automatisk. Du må angi størrelsen fra menyen Papirstørrelse/type.

Store jobber blir ikke sortert

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at Sorter er satt til På

Angi På for Sorter på Ferdiggjørermenyen eller fra utskriftsegenskapene.

Merk: Hvis du angir Off (Av) for Collate (Sorter) i programvaren, overstyrer det innstillingen på Ferdiggjørermeny.

Reduser utskriftsjobbens kompleksitet

Reduser utskriftsjobbens kompleksitet ved å redusere antallet og størrelsen på skriftene, antallet og kompleksiteten til bilder og antall sider i jobben.

Kontroller at skriveren har nok minne

Installer mer minne eller en harddisk (tilleggsutstyr).

Utskriften har uventede sideskift

Øk verdien for Tidsavbrudd utskrift:

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på 🔜 på startsiden.
- 3 Trykk på Settings (Innstillinger).
- 4 Trykk på General Settings (Generelle innstillinger).
- 5 Trykk gjentatte ganger på ▼ til **Timeouts** (Tidsavbrudd) vises.
- 6 Trykk på Timeouts (Tidsavbrudd).
- 7 Trykk gjentatte ganger på 🕨 ved siden av Print Timeout (Tidsavbrudd utskrift), til du finner riktig verdi.
- 8 Trykk på Submit (Send).
- 9 Trykk på 🐼.

Løse kopieringsproblemer

Kopimaskinen svarer ikke

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er det noen feilmeldinger på skjermen?

Fjern eventuelle feilmeldinger.

Kontroller strømtilførselen.

Kontroller at skriveren er koblet til, at strømmen er på, og at Ready (Klar) vises.

Skannerenheten kan ikke lukkes

Kontroller at det ikke er noe som hindrer enheten fra å lukkes:

- 1 Løft skannerenheten.
- 2 Fjern eventuelle objekter som holder skannerenheten åpen.
- 3 Senk skannerenheten.

Dårlig kopikvalitet

Her er noen eksempler på dårlig kopikvalitet:

- blanke sider
- sjakkbrettmønster
- fordreid grafikk eller fordreide bilder
- manglende tegn
- svak utskrift
- mørk utskrift
- skjeve linjer
- flekker
- streker

- uventede tegn
- hvite linjer i utskriften

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er det noen feilmeldinger på skjermen?

Fjern eventuelle feilmeldinger.

Er det lite toner igjen?

Når 88 <color> Toner Low (88 Lite <farge> toner igjen) vises, eller når utskriften blir svak, må du skifte tonerkassetten(e).

Er skannerglassplaten skitten?

Rengjør skannerglassplaten med en ren, lofri klut fuktet med vann.

Er kopien for lys eller for mørk?

Juster tettheten på kopien.

Kontroller kvaliteten på originaldokumentet

Kontroller at kvaliteten på originaldokumentet er tilfredsstillende.

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.

Uønsket toner i bakgrunnen

- Øk innstillingen for fjerning av bakgrunn.
- Juster mørkheten til en lysere innstilling.

Mønstre (moaré) vises på utskriftene

- Trykk på ikonet for tekst/foto eller trykt bilde på kopiskjermen.
- Roter originaldokumentet på skannerglassplaten.
- Juster skaleringsinnstillingen på kopiskjermen.

Tekst i svart er lys eller er i ferd med å forsvinne

- Trykk på ikonet for tekst på kopiskjermen.
- Reduser innstillingen for fjerning av bakgrunn.
- Øk kontrastinnstillingen.
- Reduser innstillingen for skyggedetaljer.

Utskriften vises utvasket eller overeksponert

- Trykk på ikonet for trykt bilde på kopiskjermen.
- Reduser innstillingen for fjerning av bakgrunn.

Ufullstendige dokumenter eller fotokopier

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.

Kontroller innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse)

Kontroller at innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse) samsvarer med papiret i skuffen.

Løse skannerproblemer

Kontrollere en skanner som ikke svarer

Hvis skanneren ikke svarer, må du kontrollere følgende:

- De tre ledningene på baksiden av skanneren er skikkelig koblet til skriveren.
- Skriveren er på.
- Skriverkabelen er skikkelig koblet til skriveren og vertsmaskinen, printserveren, tilleggsenheten eller en annen nettverksenhet.
- Strømledningen er koblet til skriveren og satt inn i en jordet stikkontakt.
- Stikkontakten ikke er slått av med en bryter eller sikring.
- Skriveren ikke er koblet til overspenningsvern, uavbrutt strømforsyning eller skjøteledning.
- Annet elektrisk utstyr virker med denne stikkontakten.

Når du har kontrollert disse mulighetene, kan du slå skriveren av og deretter på igjen. Dette løser ofte problemer med skanneren.

Skanningen ble ikke fullført

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Sjekk kabeltilkoblingene.

Kontroller at nettverkskabelen eller USB-kabelen er satt ordentlig inn i datamaskinen og skriveren.

Det kan ha oppstått en feil i programmet

Slå av datamaskinen og start den på nytt.

Skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Har du noen andre programmer som kjører?

Lukk alle programmer som du ikke bruker.

Skanneoppløsningen kan være for høy

Velg en lavere skanneoppløsning.

Dårlig kvalitet på skannet bilde

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er det noen feilmeldinger på skjermen?

Fjern eventuelle feilmeldinger.

Er skannerglassplaten skitten?

Rengjør skannerglassplaten med en ren, lofri klut fuktet med vann.

Juster skanneoppløsningen

Øk skanneoppløsningen for å forbedre kvaliteten på utskriften.

Kontroller kvaliteten på originaldokumentet

Kontroller at kvaliteten på originaldokumentet er tilfredsstillende.

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.

Ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller bildet ligger med forsiden ned i øverste venstre hjørne på skannerglassplaten.

Kontroller innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse)

Kontroller at innstillingen for Paper Size (Papirstørrelse) samsvarer med papiret i skuffen.

Kan ikke skanne fra en datamaskin

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er det noen feilmeldinger på skjermen?

Fjern eventuelle feilmeldinger.

Kontroller strømtilførselen.

Kontroller at skriveren er koblet til, at strømmen er på, og at Ready (Klar) vises.

Sjekk kabeltilkoblingene.

Kontroller at nettverkskabelen eller USB-kabelen er satt ordentlig inn i datamaskinen og skriveren.

Løse fakseproblemer

Caller ID is not shown (Oppringer-ID vises ikke)

Kontakt telefonselskapet for å bekrefte at du har oppringer-ID-tjenesten for telefonlinjen.

Det kan hende at du må endre standardinnstillingen hvis området der du bor, støtter ID-mønstre for flere oppringer-IDer. Det finnes to tilgjengelige innstillinger: FSK (pattern 1) (FSK (mønster 1)) og DTMF (pattern 2) (DTMF (mønster 2)). Tilgjengeligheten på disse innstillingene via faksmenyen avhenger av om landet eller området du bor i, støtter mønstre for flere oppringer-IDer. Kontakt telefonselskapet ditt for å avgjøre hvilket mønster eller hvilken svitsjinnstilling du skal bruke.

Kan ikke sende eller motta en faks

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er det noen feilmeldinger på skjermen?

Fjern eventuelle feilmeldinger.

Kontroller strømtilførselen.

Kontroller at skriveren er koblet til, at strømmen er på, og at Ready (Klar) vises.

Kontroller skrivertilkoblingene.

Kontroller at alle kabeltilkoblingene for følgende maskinvare er godt festet, hvis det er aktuelt:

- telefon
- telefonrør
- telefonsvarer

Kontroller telefonkontakten.

- 1 Koble en telefon til kontakten.
- 2 Lytt etter en summetone.
- 3 Hvis du ikke hører noen summetone, må du koble en annen telefon til kontakten.
- 4 Hvis du ikke hører noen summetone, må du koble telefonen til en annet kontakt.
- 5 Hvis du hører en summetone, må du koble skriveren til kontakten.

Gå gjennom denne sjekklisten for digitale telefontjenester

Faksmodemet er en analog enhet. Enkelte enheter kan kobles til skriveren slik at digitale telefontjenester kan benyttes.

- Hvis du bruker en ISDN-telefontjeneste, må du koble skriveren til en analog telefonutgang (en R-port) på en ISDN-terminaladapter. Hvis du vil ha mer informasjon eller be om en R-port, kontakter du ISDN-leverandøren.
- Hvis du bruker DSL, må du koble til et DSL-filter eller en ruter som støtter analog bruk. Kontakt DSL-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis du bruker en telefonsentraltjeneste (PBX), må du kontrollere at du har en analog tilkobling på telefonsentralen. Hvis det ikke er noen analog tilkobling, må du vurdere å installere en analog telefonlinje for faksmaskinen.

Får du en summetone?

- Foreta et prøveanrop til faksnummeret for å sjekke at det fungerer slik det skal.
- Hvis telefonlinjen brukes av en annen enhet, må du vente til den andre enheten er ferdig før du sender en faks.
- Hvis du bruker funksjonen for oppringing med røret på, kan du skru opp volumet for å bekrefte at du har en ringetone.

Koble fra annet utstyr midlertidig

Hvis du vil kontrollere at skriveren fungerer slik den skal, må du koble den direkte til telefonlinjen. Koble fra eventuelle telefonsvarere, datamaskiner med modemer eller telefonlinjesplittere.

Se etter fastkjørt papir

Fjern eventuelt fastkjørt papir, og sjekk deretter at **klar** vises.

Midlertidig deaktiver funksjonen for samtale venter

Samtale venter kan forstyrre faksoverføringer. Deaktiver denne funksjonen før du sender eller mottar en faks. Ring telefonselskapet for å få koden for å midlertidig deaktivere funksjonen for samtale venter.

Har du en talepostkassetjeneste?

Talepostkasser som du abonnerer på via telefonselskapet, kan forstyrre faksoverføringer. Hvis du vil aktivere både talepostkassen og skriveren for å svare på samtaler, bør du vurdere å anskaffe en ekstra telefonlinje for skriveren.

Er skriverminnet fullt?

- 1 Ring faksnummeret.
- 2 Skann en side av originaldokumentet om gangen.

Kan sende, men ikke motta fakser

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er det papir i papirskuffen(e)?

Kontroller at det er papir i skuffen(e).

Kontroller innstillingene for ringeforsinkelse.

Ringeforsinkelsen angir antall ganger telefonlinjen skal ringe før skriveren skal svare i modiene Fax Only (Bare faks) eller Fax Tel (Faks/tlf). Hvis du har tilleggstelefoner på samme linje som skriveren, eller du abonnerer på en tjeneste for egendefinert ringelyd fra telefonselskapet, kan du sette innstillingen Ring Delay (Ringeforsinkelse) til 4.

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).
- 5 Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).
- 6 I boksen Rings to Answer (Ring før svar) angir du hvor mange ganger telefonen skal ringe, før anropet blir besvart.
- 7 Klikk på Submit (Send).

Er det lite toner igjen?

88 <color> toner low (88 Lite <farge> toner igjen) vises når det er lite toner igjen.

Kan motta, men ikke sende fakser

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er skriveren i faksmodus?

Trykk på Fax (Faks) på startsiden for å sette skriveren i Fax-modus (Faks).

Er dokumentet lagt i riktig?

Legg i originaldokumentet med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten i øvre venstre hjørne.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

Kontroller at hurtignummeret er riktig konfigurert

- Kontroller at hurtignummeret har blitt programmert for nummeret du vil ringe.
- Du kan også slå nummeret manuelt.

Mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kan dokumentet sendes på nytt?

Be personen som sendte faksen om å gjøre følgende:

- Kontrollere at kvaliteten på originaldokumentet er tilfredsstillende.
- Sende faksen på nytt. Det kan ha vært et problem med kvaliteten på tilkoblingen til telefonlinjen.
- Øke oppløsningen på faksskanningen hvis det er mulig.

Er det lite toner igjen?

Når 88 <color> toner low (88 Lite <farge> toner igjen) vises, eller når utskriften begynner å bli svak, må du skifte kassetten(e).

Kontrollere at faksoverføringshastigheten ikke er for høy

Reduser faksoverføringshastigheten for inkommende fakser:

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).
- 5 Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).
- 6 I boksen Max Speed (Maksimal hastighet) kan du klikke på et av følgende alternativer:
 - 2400 4800 9600 14400 33600
- 7 Klikk på Submit (Send).

Blokkere søppelfakser

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og trykk på Enter.
- 3 Klikk på Configuration (Konfigurasjon).
- 4 Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).
- 5 Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).
- 6 Klikk på alternativet No Name Fax (Faks uten navn).

Dette alternativet blokkerer alle innkommende fakser som har skjult nummer eller ikke angir navn på faksstasjon.

7 I feltet for forbudte fakslister kan du angi telefonnumrene eller faksstasjonsnavn på bestemte faksavsendere som du vil blokkere.
Løse problemer med tilleggsutstyr

Tilleggsutstyret fungerer ikke ordentlig, eller det slutter å fungere etter at det er installert

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Tilbakestill skriveren

Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå skriveren på igjen.

Kontroller om tilleggsutstyret er koblet til skriveren

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trekk ut kontakten til skriveren.
- **3** Kontroller tilkoblingen mellom tilleggsutstyret og skriveren.

Kontroller at tilleggsutstyret er installert

Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om tilleggsutstyret er oppført på listen over installert tilleggsutstyr. Hvis tilleggsutstyret ikke er på listen, må du installere det på nytt.

Kontroller at tilleggsutstyret er valgt

Velg tilleggsutstyret fra programmet du bruker. Brukere av Mac OS 9-maskiner bør kontrollere at skriveren er konfigurert i Velger.

Skuffer

Kontrollere at papiret er lagt i på riktig måte

- 1 Åpne papirskuffen.
- 2 Se etter fastkjørt papir eller matingsfeil.
- 3 Kontroller at papirførerne er justert etter kantene på papiret.
- 4 Kontroller at papirskuffen lukkes skikkelig.
- 5 Lukk dekselet.

Tilbakestille skriveren

Slå av skriveren. Vent ti sekunder. Slå på skriveren igjen.

Ferdiggjører

Hvis ferdiggjøreren ikke fungerer som den skal, kan du se mulige løsninger nedenfor. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at ferdiggjøreren og skriveren er koblet sammen på riktig måte

Hvis ferdiggjøreren er oppført på menyinnstillingssiden, men papiret setter seg fast på vei ut av skriveren og på vei inn i ferdiggjøreren, er den muligens ikke riktig satt inn. Sett inn ferdiggjøreren på nytt. Se dokumentasjonen for oppsett av maskinvare som fulgte med ferdiggjøreren, hvis du vil ha mer informasjon.

Kontroller at du bruker en papirstørrelse som passer til utskuffene på ferdiggjøreren

Klikk på View User's Guide and Documentation (Vis brukerhåndboken og dokumentasjon) på CDen Programvare og dokumentasjon hvis du vil ha mer informasjon om papirstørrelser som støttes.

Flash-minnekort

Kontroller at flash-minnekortet er ordentlig koblet til skriverens hovedkort.

Harddisk med adapter

Kontroller at harddisken er ordentlig koblet til skriverens hovedkort.

Intern printserver

Hvis den interne printserveren ikke fungerer som den skal, kan du se mulige løsninger nedenfor. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller tilkoblingene til printserveren

- Kontroller at den interne printserveren er skikkelig koblet til skriverens hovedkort.
- Kontroller at du bruker riktig kabel (tilleggsutstyr), og at den er godt festet.

Kontroller at nettverksprogramvaren er riktig konfigurert

Klikk på **View User's Guide and Documentation** (Vis brukerhåndboken og dokumentasjon) på CDen *Programvare og dokumentasjon* hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer programvare for nettverksutskrift.

Minnekort

Kontroller at minnekortet er ordentlig koblet til skriverens hovedkort.

USB-/parallellgrensesnittkort

Kontroller kontaktene for USB-/parallellgrensesnittkortet:

- Kontroller at USB-/parallellgrensesnittkortet er godt festet til skriverens hovedkort.
- Kontroller at du bruker riktig kabel, og at den er godt festet.

Løse problemer med papirinntrekking

Papiret kjører seg ofte fast

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller papiret

Bruk anbefalt papir og annet spesialpapir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet om papir og retningslinjer for utskriftsmateriale.

Kontroller at det ikke ligger for mange ark i papirskuffen

Pass på at papirbunken ikke overstiger kapasitetsmerket i skuffen eller på flerbruksmateren.

Kontroller papirførerne

Skyv papirførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

Har papiret absorbert fuktighet på grunn av høy luftfuktighet?

- Legg i papir fra en nyåpnet pakke.
- La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

Meldingen Papirstopp vises etter at det fastkjørte papiret er fjernet

Det er fortsatt papir i papirbanen. Fjern alt fastkjørt papir fra hele papirbanen, og trykk deretter på 🕢.

Utskriftsjobber rutes ikke til hefteskuffen

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller papiret

Kontroller at papiret er lagt i en 520 arks skuff eller flerbruksmateren. Hvis papiret er lagt i flerbruksmateren, må du kontrollere at det ligger med kortsiden først.

Merk: Ikke legg papir med størrelsen A4 eller Letter i flerbruksmateren.



Ligger det papir med størrelsen Letter eller A4 i en 520 arks skuff?

Ferdiggjøreren godtar ikke papir med størrelsen Letter eller A4 fra flerbruksmateren. Legg papir med størrelsen Letter eller A4 i kortsideretningen i en 520 arks skuff.

Kontroller at papirstørrelsen støttes av hefteskuffen (utskuff 2)

Bruk én av følgende papirstørrelser som støttes av utskuff 2: A3, A4, B4, Folio, Legal, Letter eller Tabloid (11 x 17 tommer).

Den fastkjørte siden blir ikke skrevet ut på nytt etter at det fastkjørte papiret er fjernet

Jam Recovery (Gjenopprett v/stopp) på Oppsettmeny er satt til Av. Sett Jam Recovery (Gjenopprett v/stopp) til Auto eller På:

- 1 Kontroller at skriveren er slått på, og at Ready (Klar) vises.
- 2 Trykk på < på startsiden.
- 3 Trykk på Settings (Innstillinger).
- 4 Trykk på General Settings (Generelle innstillinger).
- **5** Trykk gjentatte ganger på **V** til **Print Recovery** (Utskriftsgjenoppretting) vises.
- 6 Trykk på Print Recovery (Utskriftsgjenoppretting).
- 7 Trykk på 🕨 ved siden av Jam Recovery (Gjenopprett v/stopp) til On (På) eller Auto vises.
- 8 Trykk på Submit (Send).
- 9 Trykk på 🐼.

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Informasjonen i emnene nedenfor kan hjelpe deg med å løse problemer med utskriftskvaliteten. Hvis disse forslagene heller ikke løser problemet, må du kontakte kundestøtteavdelingen. Det kan være en skriverdel som må justeres eller skiftes ut.

Isolere problemer med utskriftskvaliteten

Skriv ut testsidene for utskriftskvalitet for å isolere problemer med utskriftskvaliteten:

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Legg papir i Letter- eller A4-størrelse i skuffen i langsideretning.



- 3 Hold nede 2 og 6 på tastaturet mens du slår på skriveren.
- Slipp knappene når skjermbildet med fremdriftslinjen vises.
 Skriveren utfører en oppstartsprosedyre, og konfigurasjonsmenyen vises.
- **5** Trykk gjentatte ganger på ∇ på skjermen til **Print Quality Pages** (Skriv ut kvalitetssider) vises.
- 6 Trykk på Print Quality Pages (Skriv ut kvalitetssider).

Testsidene for utskriftskvalitet skrives ut.

7 Trykk på Exit Config Menu (Avslutt konfig.meny).

Blanke sider



Skriveren trenger kanskje service. Kontakt kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon.

Tegn har hakkete eller ujevne kanter



Hvis du bruker nedlastede skrifter, må du kontrollere at skriveren, vertsdatamaskinen og programmet støtter dem.

Avkuttede bilder

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller papirførerne

Skyv papirførerne slik at de stemmer overens med papirstørrelsen i skuffen.

Kontroller innstillingen for Papirstørrelse

Kontroller at innstillingen for Papirstørrelse samsvarer med papiret i skuffen.

Mørke streker



En eller flere av fotolederne kan være defekte.

Hvis en av meldingene **84** Color pc unit life warning (Fargefotoleder snart oppbrukt), **84** Black pc unit life warning (Sort fotoleder snart oppbrukt), **84** Replace color pc units (Skift fargefotoledere), or **84** Replace black pc unit (Skift sort fotoleder) vises, må du skifte fotoleder(e).

Grå bakgrunn



Reduser innstillingen for Toner Darkness (Mørkhet)

Velg en annen innstilling for Toner Darkness (Mørkhet) fra utskriftsegenskapene før du sender jobben til utskrift.

Feilplasserte marger



Kontroller papirførerne

Skyv papirførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

Kontroller innstillingen for Papirstørrelse

Kontroller at innstillingen for Papirstørrelse samsvarer med papiret i skuffen.

Kontroller innstillingen for Papirstørrelse

Før du sender jobben til utskrift, må du angi riktig sidestørrelse i utskriftsegenskapene eller det aktuelle programmet.

Lys, farget linje, hvit linje eller linje med feil farge



Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Rengjør skrivehodelinsene.

Skrivehodelinsene kan være skitne.

Er en tonerkassett defekt?

Bytt tonerkassetten.

Er fotolederne defekte?

Skift fotolederen/fotolederne.

Merk: Skriveren har fire fotoledere: cyan, magenta, gul og sort. De cyan, magenta og gule fotolederne må alle skiftes ut på samme tid. Den svarte fotolederen kan skiftes ut separat.

Er overføringsbeltet defekt?

Skift overføringsbeltet.

Papiret krøller seg

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller Papirtype-innstillingen

Kontroller at Papirtype-innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.

Har papiret absorbert fuktighet på grunn av høy luftfuktighet?

- Legg i papir fra en nyåpnet pakke.
- La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

Uregelmessigheter på utskriften



Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Har papiret absorbert fuktighet på grunn av høy luftfuktighet?

- Legg i papir fra en nyåpnet pakke.
- La papiret ligge i originalemballasjen inntil du skal bruke det.

Kontroller innstillingen for Papirtype

Kontroller at innstillingen for Papirtype samsvarer med papiret i skuffen.

Kontroller papiret

Ikke bruk strukturert papir med grove kanter.

Er det lite toner igjen?

Når 88 Lite <farge> toner igjen vises, eller når utskriften blir svak, kan du utvide levetiden til tonerkassetten ved å gjøre følgende:

- 1 Ta ut tonerkassetten.
- 2 Rist den godt fra side til side flere ganger for å fordele toneren.
- 3 Sett inn tonerkassetten igjen, og fortsett utskriften.

Merk: Gjenta dette helt til det ikke hjelper lenger, og deretter bytter du tonerkassetten.

Er fikseringsenheten slitt eller defekt?

Skift fikseringsenheten.

Gjentatte feil



Forekommer det gjentatte merker i bare én farge og flere ganger på en side?

Skift fotoleder hvis feilen inntreffer hver:

- 44 mm
- 94 mm

Merk: Skriveren har fire fotoledere: cyan, magenta, gul og sort. De cyan, magenta og gule fotolederne må alle skiftes ut på samme tid. Den svarte fotolederen kan skiftes ut separat.

Skråstilt utskrift

Kontroller papirførerne

Skyv papirførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.

Kontroller papiret

Kontroller at du bruker papir som oppfyller spesifikasjonene for skriveren.

Utskriften er for lys



Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller innstillingene for mørkhet, lysstyrke og kontrast

Innstillingen for Toner Darkness (Mørkhet) er for mørk, innstillingen for RGB Brightness (RGB-lysstyrke) er for mørk, eller innstillingen for RGB Contrast (RGB-kontrast) er for høy.

• Endre disse innstillingene fra utskriftsegenskapene.

Merk: Denne løsningen gjelder bare for Windows-brukere.

• Endre disse innstillingene fra Quality menu (Kvalitetmeny).

Har papiret absorbert fuktighet på grunn av høy luftfuktighet?

- Legg i papir fra en nyåpnet pakke.
- La papiret ligge i originalemballasjen til du skal bruke det.

Kontroller papiret

Ikke bruk strukturert papir med grove kanter.

Kontroller innstillingen for Paper Type (Papirtype)

Kontroller at innstillingen for Paper Type (Papirtype) samsvarer med papiret i skuffen.

Kontroller at Color Saver (Fargesparer) er satt til Off (Av).

Color Saver (Fargesparer) er kanskje satt til On (På).

Er det lite toner igjen?

Når 88 <color> toner low (lite <farge> toner igjen) vises, må du bestille en ny kassett.

En tonerkassett kan være defekt

Bytt tonerkassetten.

Utskriften er for mørk



Kontrollere innstillingene for mørkhet, lysstyrke og kontrast

Innstillingen for Mørkhet er for mørk, innstillingen for RGB-lysstyrke er for mørk, eller innstillingen for RGB-kontrast er for høy.

• Endre disse innstillingene fra utskriftsegenskapene.

Merk: Denne løsningen gjelder bare for Windows-brukere.

• Endre disse innstillingene fra Kvalitetmeny.

Er tonerkassetten defekt?

Skift tonerkassetten.

Sider med heldekkende farge



Skriveren trenger kanskje service. Kontakt kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon.

Det vises tonertåke eller bakgrunnsskygge på siden

En tonerkassett kan være defekt

Bytt tonerkassetten.

Er fotolederne slitte eller defekte?

Skift fotolederen/fotolederne.

Merk: Skriveren har fire fotoledere: cyan, magenta, gul og sort. De cyan, magenta og gule fotolederne må alle skiftes ut på samme tid. Den svarte fotolederen kan skiftes ut separat.

Er det toner i papirbanen?

Kontakt brukerstøtte.

Toneren sverter av



Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller innstillingen for Paper Type (Papirtype)

Kontroller at innstillingen for Paper Type (Papirtype) samsvarer med papiret i skuffen.

Kontroller innstillingen for Paper Texture (Papirstruktur)

Kontroller at innstillingen for Paper Texture (Papirsstruktur) samsvarer med papiret i skuffen.

Tonerflekker



Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er en tonerkassett defekt?

Skift tonerkassetten.

Er det toner i papirbanen?

Kontakt brukerstøtte.

Utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig

Kontroller transparentene

Bruk bare transparenter som er anbefalt av skriverprodusenten.

Kontroller innstillingen for Papirtype

Legg i transparenter, og kontroller at innstillingen for Papirtype er satt til Transparenter.

Ujevn tetthet på utskriftene



Skift fotolederen/fotolederne.

Merk: Skriveren har fire fotoledere: cyan, magenta, gul og sort. De cyan, magenta og gule fotolederne må alle skiftes ut på samme tid. Den svarte fotolederen kan skiftes ut separat.

Løse problemer med fargekvaliteten

Denne delen kan gi svar på en del grunnleggende fargerelaterte spørsmål og beskriver hvordan noen av funksjonene på Kvalitetmeny kan brukes til å løse vanlige fargeproblemer.

Vanlige spørsmål om fargeutskrift

Hva er RGB-farge?

Rødt, grønt og blått lys kan kombineres i ulike mengdeforhold for å produsere mange av de fargene vi ser rundt oss. Rødt og grønt lys kan for eksempel kombineres for å lage gult. TV-apparater og dataskjermer lager farger på denne måten. RGB-farge er en metode for å beskrive farger ved å angi hvor mye rødt, grønt eller blått som trengs for å produsere en bestemt farge.

Hva er CMYK-farge?

Cyan, magenta, gul og sort toner eller blekk kan skrives ut i ulike mengdeforhold for å produsere mange av de fargene vi ser rundt oss. Cyan og gul farge kan for eksempel kombineres for å lage grønn farge. Trykkerier, blekkskrivere og fargelaserskrivere lager farger på denne måten. CMYK-farge er en metode for å beskrive farger ved å angi hvor mye cyan, magenta, gult og sort som trengs for å reprodusere en bestemt farge.

Hvordan angis farge i et dokument som skal skrives ut?

Dataprogrammer angir vanligvis dokumentfarge ved å bruke RGB- eller CMYK-fargekombinasjoner. I tillegg kan brukerne endre fargen for hvert objekt i et dokument. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpeemnene for programmet.

Hvordan vet skriveren hvilken farge som skal skrives ut?

Når du skriver ut et dokument, sendes informasjon som beskriver typen til og fargen på hvert objekt, til skriveren. Fargeinformasjonen går gjennom fargekonverteringstabeller der den konverteres til passende mengder cyan, magenta, gul og sort toner for å produsere den ønskede fargen. Objektinformasjonen avgjør bruken av fargekonverteringstabeller. Det er for eksempel mulig å bruke én fargekonverteringstabell på tekst og en annen på fotografiske bilder.

Bør jeg bruke skriverprogramvare for PostScript- eller PCL-emulering? Hvilke innstillinger bør jeg bruke for å få best fargeresultat?

PostScript-driveren anbefales sterkt for å få den beste fargekvaliteten. Standardinnstillingene i PostScript-driveren gir best fargekvalitet for de fleste utskriftene.

Hvorfor er ikke fargene på utskriftene lik fargene på dataskjermen?

Fargekonverteringstabellene som brukes i modusen Auto for Fargekorrigering, vil vanligvis samsvare nokså godt med fargene på en vanlig dataskjerm. På grunn av teknologiske forskjeller mellom skrivere og skjermer kan imidlertid fargene også variere fra skjerm til skjerm og under ulike lysforhold. Hvis du vil ha anbefalinger om hvordan skriverens fargeeksempelsider kan være nyttige når du skal løse visse problemer med fargetilpasning, kan du se spørsmålet "Hvordan kan jeg reprodusere en bestemt farge (for eksempel i en firmalogo)?".

Hele utskriften har en uønsket fargetone. Kan jeg justere fargen?

Noen ganger kan en utskrevet side har en uønsket fargetone (det kan for eksempel virke som om hele utskriften er for rød). Dette kan være forårsaket av miljømessige forhold, papirtypen, lysforholdene eller de personlige innstillingene dine. I slike tilfeller bør du justere Fargebalanse-innstillingen for å lage den fargen du ønsker. Ved hjelp av Fargebalanse-innstillingen kan du gjøre små justeringer i mengden toner som brukes i hvert fargeplan. Ved å velge positive eller negative verdier for cyan, magenta, gul og sort (på Fargebalanse-menyen) kan du gradvis øke eller redusere mengden toner som brukes til den valgte fargen. Hvis for eksempel en utskrevet side har en rød fargetone, kan det hende at fargebalansen kan forbedres ved å redusere mengden av både magenta og gul toner.

Fargetransparentene er for mørke når de projiseres. Er det noe jeg kan gjøre for å forbedre fargen?

Dette problemet oppstår som oftest når transparenter projiseres med reflekterende overhead-projektorer. For å oppnå best mulig fargekvalitet på projiseringene anbefaler vi at du bruker overhead-projektorer med direkte bildeoverføring. Hvis en reflekterende projektor må brukes, kan du gjøre transparenten lysere ved å justere innstillingen for Mørkhet til 1, 2 eller 3. Pass på at du skriver ut på den anbefalte typen fargetransparenter.

Hva er manuell fargekorrigering?

Når manuell fargekorrigering er aktivert, tar skriveren i bruk brukerdefinerte fargekonverteringstabeller for å behandle objekter. Fargekorrigering må imidlertid settes til Manuell, ellers tas ikke brukerdefinert fargekonvertering i bruk. Innstillinger for manuell fargekonvertering er spesifikke for den objekttypen som skrives ut (tekst, grafikk eller bilder), og for hvordan fargen til objektet er angitt i programmet (RGB- eller CMYK-kombinasjoner).

Merk:

- Manuell fargekorrigering kan ikke brukes hvis det aktuelle programmet ikke spesifiserer farger med RGB- eller CMYK-kombinasjoner. Det kan heller ikke brukes i situasjoner der programmet eller datamaskinens operativsystem kontrollerer fargejusteringen.
- Fargekonverteringstabellene som brukes for hvert objekt når Fargekorrigering er satt til Auto genererer foretrukne farger for de fleste dokumenter.

Slik bruker du en annen fargekonverteringstabell manuelt:

- 1 Velg Fargekorrigering og deretter Manuell på Kvalitetmeny.
- 2 Velg Manuell farge, og velg deretter riktig fargekonverteringstabell for den berørte objekttypen.

Menyen Manuell farge

Objekttype	Fargekonverteringstabeller
RGB-bilde RGB-tekst RGB-grafikk	 Livlig – Gir klarere farger med større metning og kan brukes på alle innkommende fargeformater. sRGB skjerm – Gir en utskrift der fargene er tilnærmet lik fargene på en dataskjerm. Bruken av sort toner er optimalisert for utskrift av fotografier. Skjerm – ekte sort – Gir en utskrift der fargene er tilnærmet lik fargene på en dataskjerm. Bruker bare sort toner til å lage alle nivåer av nøytral grå. sRGB Vivid – Gir økt fargemetning for fargekorrigeringen sRGB skjerm. Bruken av sort toner er optimalisert for utskrift av forretningsgrafikk. Av – Bruker ingen fargekorrigering
CMYK-bilde CMYK-tekst CMYK-grafikk	 CMYK (USA) – Bruker fargekorrigering for at fargene på utskriften skal være tilnærmet lik en SWOP-fargeutskrift (SWOP – Specifications for Web Offset Publishing). CMYK (Europa) – Bruker fargekorrigering ved simulert EuroScale-fargeutskrift. Livlig CMYK – Øker fargemetningen til CMYK (USA)-innstillingen for fargekorrigering. Av – Bruker ingen fargekorrigering.

Hvordan kan jeg reprodusere en bestemt farge (for eksempel i en firmalogo)?

Ni typer med fargeeksempelsett er tilgjengelige fra Kvalitetmeny på skriveren. Disse er også tilgjengelige fra fargeeksempelsiden i EWS (Embedded Web Server). Når et hvilket som helst eksempelsett velges, genereres det en flersidig utskrift som består av hundrevis av fargebokser. Hver boks inneholder enten en CMYK- eller en RGB-kombinasjon, avhengig av hvilken tabell som er valgt. Fargen i hver boks er resultatet av at den CMYK- eller RGB-kombinasjonen som boksen er merket med, er justert ved hjelp av den valgte fargekonverteringstabellen.

Ved å undersøke fargeeksempelsettene kan en bruker identifisere boksen som har fargen som er likest den ønskede fargen. Fargekombinasjonen som boksen er merket med, kan deretter brukes til å endre objektets farge i det aktuelle programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hjelpeemnene for programmet. Manuell fargekorrigering kan være nødvendig for å ta i bruk den valgte fargekonverteringstabellen for det bestemte objektet.

Hvilke fargeeksempelsett som bør brukes ved et bestemt fargetilpasningsproblem, avhenger av hvilken innstilling for Fargejustering som er i bruk (Auto, Av eller Manuell), hva slags objekt som skrives ut (tekst, grafikk eller bilder), og hvordan fargen på objektet er angitt i programmet (RGB- eller CMYK-kombinasjoner). Når skriverens innstilling for Fargekorrigering er Av, baseres fargen på utskriftsjobbinformasjonen, og ingen fargekonvertering implementeres.

Merk: Fargeeksempelsidene kan ikke brukes hvis det aktuelle programmet ikke spesifiserer farger med RGBeller CMYK-kombinasjoner. I tillegg kan programmet eller datamaskinens operativsystem i visse situasjoner justere RGB- eller CMYK-kombinasjonene som er angitt i programmet, gjennom en modul for fargebehandling. Fargeresultatet på utskriftene vil ikke nødvendigvis være nøyaktig likt fargene på fargeeksempelsidene.

Hva er detaljerte fargeeksempler, og hvordan får jeg tilgang til dem?

Sett med detaljerte fargeeksempler er bare tilgjengelige via EWS-serveren til en nettverksskriver. Et sett med detaljerte fargeeksempler kan inneholde en rekke fargetoner (som vises som fargede bokser) som ligner en brukerdefinert RGB- eller CMYK-verdi. Hvor like fargene i settet er, er avhengig av verdien som er angitt i verdiboksen for RGB eller CMYK.

Slik får du tilgang til sett med detaljerte fargeeksempler fra EWS-serveren:

- 1 Åpne en webleser.
- 2 Skriv inn IP-adressen for nettverksskriveren i adressefeltet.

- 3 Klikk på Konfigurasjon.
- 4 Klikk på Fargeeksempler.
- 5 Klikk på Detaljerte alternativer for å innsnevre settet til ett fargeområde.
- 6 Når siden Detaljerte alternativer vises, må du velge en fargekonverteringstabell.
- 7 Angi RGB- eller CMYK-fargenummeret.
- 8 Angi en verdi fra 1-255.

Merk: Jo nærmere verdien er 1, desto mer innsnevret blir fargeeksempelområdet.

9 Klikk på Skriv ut for å skrive ut settet med detaljerte fargeeksempler.

Kontakte kundestøtte

Når du ringer til kundestøtteavdelingen, må du beskrive problemet du opplever, meldingen som vises på kontrollpanelet, og hva du har forsøkt å gjøre for å løse problemet.

Du må også oppgi skriverens modelltype og serienummer. Se etiketten på innsiden av frontdekselet øverst på skriveren hvis du vil ha mer informasjon. Serienummeret finnes også på menyinnstillingssiden.

I USA og Canada kan du ringe (1-800-539-6275). I andre land eller regioner kan du besøke Lexmarks hjemmeside på **www.lexmark.com**.

Merknader

Produktnavn:

Lexmark X940e, Lexmark X945e

Maskintype:

7510

Modell(er):

030, 230

Utgivelsesmerknad

April 2007

Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til support.lexmark.com.

Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til www.lexmark.no.

Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du kontakte Lexmark via vanlig post:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550, USA

© 2007 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

Varemerker

Lexmark og Lexmark med rutermerket, MarkNet og MarkVision er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land.

MarkTrack og PrintCryption er varemerker for Lexmark International, Inc.

PCL® er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. PCL er en betegnelse fra Hewlett-Packard Company på et sett med skriverkommandoer (språk) og funksjoner som hører til selskapets skriverprodukter. Denne skriveren skal være kompatibel med PCL-språket. Dette betyr at skriveren gjenkjenner PCL-kommandoer som brukes av ulike programmer, og at skriveren emulerer funksjonene som tilsvarer kommandoene.

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Konvensjoner

Merk: Merk gjør oppmerksom på noe som kan være nyttig.

Advarsel: Advarsel gjør oppmerksom på noe som kan forårsake skade på produktet eller programvaren.

FORSIKTIG: FORSIKTIG gjør oppmerksom på noe som kan forårsake personskade.



FORSIKTIG: Indikerer at du ikke må ta på det merkede området.



FORSIKTIG: Indikerer fare for støt.

FORSIKTIG: Indikerer fare for at enheten kan velte.

Exposure to radio frequency radiation

The following notice is applicable if your printer has a wireless network card installed.

The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. A minimum separation of 20 cm (8 inches) must be maintained between the antenna and any persons for this device to satisfy the RF exposure requirements of the FCC.

Industry Canada-merknader

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Industry Canada radio interference statement

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/ rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Radiointerferens

Dette er et klasse A-produkt. I privatboliger kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv forsøke å løse problemene.

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EEC, 2006/95/EC og 1999/5/EC om tilnærming og harmonisering av medlemsstatenes lover vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhet for elektrisk utstyr som er utformet for bruk innenfor bestemte spenningsgrenser, og radioutstyr og terminalutstyr for telekommunikasjon.

Samsvar indikeres av CE-merking.



En erklæring om samsvar med kravene i direktivene er tilgjengelig fra Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S. A., Boigny, Frankrike.

Dette produktet tilfredsstiller grensene i EN 55022, sikkerhetskravene i EN 60950, kravene til bølgelengderekkevidde i ETSI EN 300 330-1 og ETSI EN 300 330-2 og EMC-kravene i EN 55024, ETSI EN 301 489-1 og ETSI EN 301 489-3.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Strålingsmerknader for India

Denne enheten bruker RF-kommunikasjon med svært liten strøm og lite område som er testet med den konklusjon at den ikke forårsaker noen som helst interferens. Produsenten er ikke ansvarlig ved eventuelle tvister som oppstår på grunn av krav om tillatelser fra lokale myndigheter, regulerende organer eller andre organisasjoner, som kreves av sluttbrukeren for å installere og bruke dette produktet i sine lokaler.

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

Støynivåer

Målingene nedenfor er utført i samsvar med ISO 7779 og rapportert i overensstemmelse med ISO 9296. **Merk:** Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Gjennomsnittlig lydtrykk på 1 meter, dBA			
Utskrift	52 dBA		
Skanning	54 dBA		
Kopiering	53 dBA		
Klar	32 dBA		

Verdiene i tabellen kan endres. Se www.lexmark.no for eventuell oppdatert informasjon.

Temperaturinformasjon

Romtemperatur	15,6–32,2 °C
Leverings- og oppbevaringstemperatur	-40,0–60,0 °C

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)



WEEE-logoen representerer bestemte resirkuleringsprogrammer og -fremgangsmåter for elektroniske produkter innenfor EU. Vi anbefaler resirkulering av våre produkter. Hvis du vil vite mer om resirkulering, kan du besøke Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.no, der du kan finne telefonnummeret til nærmeste forhandler.

Produktavhending

Skriveren eller rekvisitaene må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Få informasjon om avhending og resirkulering fra de lokale myndighetene.

ENERGY STAR



Lasermerknad

Skriveren er sertifisert i USA for samsvar med kravene i DHHS 21 CFR, underkapittel J for laserprodukter av klasse I (1) og er andre steder sertifisert som et laserprodukt av klasse I som samsvarer med kravene i IEC 60825-1.

Laserprodukter av klasse I anses ikke som helseskadelige. Skriveren inneholder en intern laser av klasse IIIb (3b) som nominelt er en 5 milliwatt galliumarsenid-laser som opererer i bølgelengder på 770-795 nanometer. Lasersystemet og skriveren er utformet slik at mennesker ikke utsettes for laserstråling utover nivået i klasse I under normal drift, vedlikehold eller foreskrevet service.

Laserveiledningsetikett

Skriveren kan være merket med en etikett med lasermerknader, som vist i illustrasjonen:



Strømforbruk

Strømforbruk

Tabellen viser strømforbruket til maskinen.

Merk: Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Modus	Beskrivelse	Strømforbruk (watt)
Utskrift	Maskinen genererer trykt materiale fra elektroniske signaler.	850 W
Kopiering	Maskinen genererer trykt materiale fra trykte originaler.	850 W
Skanning	Maskinen skanner trykte dokumenter.	240 W
Klar	Maskinen venter på en utskriftsjobb.	220 W

Modus	Beskrivelse	Strømforbruk (watt)
Strømsparing	Maskinen er i strømsparingsmodus.	45 W
Hvilemodus	Maskinen er koblet til et strømuttak, men er slått av.	IT
Dvalemodus (<1 W)	Maskinen er koblet til et strømuttak og er slått av. Maskinen bruker minimalt med strøm.	IT
Av	Maskinen er koblet til et strømuttak, men er slått av.	110 V = 0,15 W, 220 V = 1,25 W

Strømforbruksnivåene i tabellen er basert på registrert gjennomsnittlig strømforbruk. Momentaneffekter kan være betydelig høyere enn gjennomsnittlig forbruk.

Verdiene i tabellen kan endres. Se www.lexmark.no for eventuell oppdatert informasjon.

Strømsparer

Dette produktet er utviklet med en strømsparingsmodus som kalles Strømsparer. Strømsparermodus har samme effekt som EPAdvalemodus. Strømsparermodus sparer strøm ved å redusere strømforbruket når skriveren ikke brukes over lengre tid. Strømsparermodus aktiveres automatisk når produktet ikke har vært i bruk i en angitt tidsperiode, kalt tidsavbrudd for strømsparer.

Fabrikkoppsettet for tidsavbrudd for strømsparer for dette produktet (i minutte	r): 110 V = 45 minutter, 220 V = 60 minutter
---	--

Ved hjelp av konfigurasjonsmenyene kan tidsavbruddet for strømsparer endres mellom ett og 240 minutter. Hvis du angir en lav verdi for tidsavbruddet for strømsparer, reduseres strømforbruket, men produktets responstid kan øke. Hvis du angir en høy verdi for tidsavbruddet for strømsparer, opprettholder du rask responstid, men det brukes mer strøm.

Av-modus

Hvis maskinen har en av-modus der den bruker litt strøm, må den kobles fra strømuttaket for at den overhodet ikke skal bruke strøm.

Totalt energiforbruk

Det kan være nyttig å beregne energiforbruket til maskinen. Strømforbruket angis i watt, og må derfor multipliseres med den tiden maskinen er i de forskjellige modusene for å gi det totale energiforbruket. Det totale energiforbruket til maskinen er summen av energiforbruket i hver modus.

Stikkordregister

Tall

1133-sheet tray loading (legge i 1133 arks skuff) 38 1565 Emul Error Load Emul Option (1565 Emul.feil Last emul.alt.) 207 200-289.yy paper jam (200-289.yy papirstopp) 212 289 Staple error <x> (289 Stiftefeil <x>) 212 290-295.yy scanner jam (290-295.yy papirstopp i skanner) 212 31 Missing or defective <color> cartridge (31 <farge> tonerkass. mangler el. er defekt) 207 32 Replace unsupported <color> cartridge (32 Bytt uegnet <farge> tonerkassett) 207 34 Incorrect paper size (Feil papirstørrelse) 207 34 Short paper (34 Papiret er for kort) 207 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser) 207 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (37 Ikke nok minne for defragmentering av flashminne) 208 37 Insufficient memory to collate job (37 Ikke nok minne til å sortere jobb) 208 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (37 Ikke nok minne, noen holdte jobber blir ikke gjenopprettet) 208 38 Memory full (38 Minnet er fullt) 208 39 Page is too complex to print (39 Siden er for komplisert til å skrives ut) 208 40 <color> invalid refill, change cartridge (40 Ugyldig påfylt <farge> tonerkassett. Bytt tonerkassett). 208 50 PPDS font error (50 Feil ved PPDSskrift) 208 51 Defective flash detected (51 Oppdaget defekt flash) 208 52 Flash full (Flash-minnet er fullt) 208 520-sheet tray (standard or optional) loading (legge i 520 arks skuff (standard eller tilleggsutstyr) 35 53 Unformatted flash detected (53 Oppdaget uformatert flash) 209 54 Network <x> software error (54 Feil i nettverksprogram <x>) 209

54 Serial option <x> error (54 Feil i seriellport <x>) 209 54 Standard network software error (54 Feil i standard nettverksprogram) 209 55 Unsupported option in slot (55 Uegnet tillegg i spor) 209 56 Parallel port <x> disabled (56 Parallellport <x> deaktivert) 209 56 Serial port <x> disabled (56 Seriellport <x> deaktivert) 209 56 Standard USB port disabled (56 Standard USB-port deaktivert) 209 56 USB port <x> disabled (56 USB-port <x> deaktivert) 210 57 Configuration change, held jobs were not restored (57 Konfigurasjonsendring, noen holdte jobber ble ikke gjenopprettet) 210 58 Too many disks installed (58 For mange disker installert) 210 58 Too many flash options installed (58 For mange flash-minnekort installert) 210 58 Too many trays attached (58 For mange skuffer tilkoblet) 210 61 Remove defective hard disk (61 Fjern skadet harddisk) 210 62 Disk full (62 Disk full) 210 63 Unformatted disk (63 Disk ikke formatert) 211 80 Scheduled maintenance<x> (80 Periodisk vedlikehold<x>) 211 802.1x authentication (802.1xgodkjenning) 240 82 Replace waste toner box (82 Bvtt toneroppsamlingsflaske) 211 82 Waste toner box missing (82 Toneroppsamlingsflaske mangler) 211 82 Waste toner box nearly full (82 Toneroppsamlingsflaske nesten full) 211 84 <color> pc unit missing (84 <farge> fotoleder mangler) 211 84 Black pc unit life warning (84 Sort fotoleder snart oppbrukt) 211 84 color pc unit life warning (84 fargefotoleder snart oppbrukt) 211 84 Replace black pc unit (84 Skift sort fotoleder) 211 84 Replace color pc units (84 Skift fargefotoledere) 211 84 Unsupported <color> pc unit (84 Uegnet <farge> fotoleder) 211 867-sheet tray loading (legge i 867 arks skuff) 38

88 <color> toner low (88 Lite <farge> toner igjen) 212 88 Replace <color> toner (88 Bytt <farge> tonerkassett) 212 900–999 Service <message> (900-999 Service <melding>) 212

Α

adressebok, e-post konfigurere 70 adressebok, faks bruke 89 aktivere kontrollpanelmenyer 236 alternativer fastvarekort 30, 28 flash-minnekort 30 intern printserver 31 internt 28 minnekort 29, 28 portkort 31 alternativer, berøringsskjerm e-post 75, 76 faks 91, 92 FTP 97.98 kopier 66.67 skanne til datamaskin 100, 101, 102 angi papirstørrelse 35 papirtype 35 TCP/IP-adresse 189 Universal Paper Size (Universalpapir) 42 Answering (Svarer) 199 AppleTalk, menv 197 Automatisk dokumentmater kopiere ved hjelp av 57 avbryte en jobb fra kontrollpanelet 108 fra Mac OS 9 108 fra Mac OSX 108 fra Windows-oppgavelinjen 108 fra Windows-skrivebordet 108 avbryte jobb 64

В

berøringsskjerm knapper 23 bestille fotoledere 214 stiftekassetter 214 tonerkassetter 214 toneroppsamlingsflaske 215 Bin <x> Full (Utskuff <x> full) 199 Bin Setup (Skuffinstallasjon), meny 137 brevpapir kopiere til 59 retningslinjer 47 Busy (Opptatt) 199

С

Calibrating (Kalibrerer) 199 Call complete (Anrop fullført) 199 Cancel not available (Avbryt ikke tilgjengelig) 199 Canceling (Avbryter) 199 Change <src> to <x> (Bytt <kilde> til <x>) 199 Check <src> guides (Sjekk <kilde> førere) 199 Clearing job accounting statistics (Sletter jobbstatistikk) 199 Close cover<x> (Lukk deksel<x>) 199 Close door <x> (Lukk deksel <x>) 200 Configure MP (Konfigurer FB-mater), meny 132 Connect <x>bps (Koble til <x>bps) 200 Copies (Kopier) 200 Copy Settings (Kopieringsinnstillinger), meny 146 Custom Bin Names (Tilpassede navn til utskuffer), meny 135 Custom Names (Tilpassede navn), meny 135 Custom Type <x> (Tilpasset type <x>) endre navn 43 Custom Types (Tilpassede typer), meny 135

D

dato og klokkeslett angi 86 deaktivere kontrollpanelmenver 236 Default Source (Standardkilde), meny 130 Defragmenting Flash (Defragmenterer flash) 200 Delete (Slett) 200 Delete all (Slett alle) 200 Delete all confidential jobs (Slett alle konfidensielle jobber) 200 Deleting (Sletter) 200 Dialing (Ringer) 200 Disk Corrupted. Reformat? (Disken er skadet. Formater?) 200 Disk recovery x/y XX% (Gjenopprett disk x/y XX%) 200 dokumenter, skrive ut fra Macintosh 103 fra Windows 103

Ε

e-post avbryte 74

e-postfunksjon konfigurere 70 e-postskjerm alternativer 75 avanserte alternativer 76 E-mail Server Setup (Epostserverinnstilling), meny 159, 191 E-mail Settings (E-postinnstillinger), meny 156 emne og melding legge til e-post 73 Empty hole punch box (Tøm hulleboks) 200 Encrypting disk x/y XX% (Krypterer disk x/y XX%) 200 Enter PIN (Oppgi jobb-PIN) 201 Enter PIN to lock (Angi PIN for å låse) 201 Error reading USB drive (Feil ved lesing av USB-stasjon) 201 Ethernet-port 33 etiketter retningslinjer 49 EWS (Embedded Web Server) administrativt passord 240 bruke 802.1x-godkjenning 240 bruke sikkermodus 240 endre innstillinger for konfidensiell utskrift 238 låse hele skriveren 238 låse kontrollpanelmenvene 238 støtte for IPSec 239 støtte for SNMPv3 239

F

fabrikkoppsett, gjenopprette kontrollpanelmenyer 237 fakse aktivere og deaktivere sommertid 86 angi dato og klokkeslett 86 angi navn og nummer for utgående faks 86 avbryte en faksjobb 91 bruke adresseboken 89 bruke snarveier 88 endre oppløsning 89 forbedre fakskvalitet 92 gjøre en faks lysere eller mørkere 89 holde fakser 93 lage e-postsnarveier ved hjelp av Embedded Web Server (EWS) 87 lage snarveier ved hjelp av berøringsskjermen 88 sende en faks på et planlagt tidspunkt 90 sende ved hjelp av datamaskinen 87 sende ved hjelp av kontrollpanelet 87 velge fakstilkobling 77 videresende fakser 93 vise en fakslogg 90

fakskvalitet, forbedre 92 faksskjerm alternativer 91, 92 avanserte alternativer 92 fargedokumenter sende e-post 72 fastvarekort installere 30 Fax failed (Faks ikke sendt) 201 Fax Mode (Analog Fax Setup) (Faksmodus (Oppsett av analog faks)), meny 148 Fax Mode (Fax Server) (Faksmodus (Faksserver)), meny 155 FCC-merknader 268 feilsøking Deksel A 242 kontakte brukerstøtte 266 kontrollere en skanner som ikke svarer 248 sjekke en skriver som ikke reagerer 242 Vanlige spørsmål om fargeutskrift 263 feilsøking for faks blokkere søppelfakser 252 kan ikke sende eller motta en faks 249 kan motta, men ikke sende fakser 251 kan sende, men ikke motta fakser 251 mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet 252 oppringer-ID vises ikke 249 feilsøking, faks blokkere søppelfakser 252 kan ikke sende eller motta en faks 249 kan motta, men ikke sende fakser 251 kan sende, men ikke motta fakser 251 mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet 252 oppringer-ID vises ikke 249 feilsøking, inntrekking av papir meldingen vises etter at det fastkjørte papiret er fjernet 254 feilsøking, kopiering dårlig kopikvalitet 246 dårlig kvalitet på skannet bilde 248 kopimaskinen svarer ikke 246 skannerenheten kan ikke lukkes 246 ufullstendige dokumenter eller fotokopier 247 feilsøking, skanne kan ikke skanne fra en datamaskin 249 skannerenheten kan ikke lukkes 246 skanningen ble ikke fullført 248

skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer 248 ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger 249 feilsøking, skjerm skjermen er tom 243 skiermen viser bare rutersymboler 243 feilsøking, tilleggsutstyr ferdiggjører 253 flash-minnekort 254 harddisk med adapter 254 intern printserver 254 minnekort 254 skuffer 253 tilleggsutstyret fungerer ikke 253 USB-/parallellgrensesnittkort 254 feilsøking, utskrift fastkjørt side skrives ikke ut på nytt 255 feil lesing av USB-stasjon 243 feilplasserte marger 258 ferdiggjører 255 flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut 243 holdte jobber skrives ikke ut 244 jobben skrives ut fra feil skuff 245 jobben skrives ut på feil papir 245 jobbene skrives ikke ut 243 Large jobs do not collate (Store jobber blir ikke sortert) 245 papiret kjører seg ofte fast 254 papiret krøller seg 259 sammenkobling av skuffer fungerer ikke 245 uriktige tegn skrives ut 245 utskriften har uventede sideskift 246 utskriftsjobben tar lengre tid enn forventet 244 feilsøking, utskriftskvalitet avkuttede bilder 257 blanke sider 256 dårlig transparentkvalitet 263 gjentatte feil 260 grå bakgrunn 257 lys, farget linje, hvit linje eller linje med feil farge 258 mørke streker 257 sider med heldekkende farge 261 skråstilt utskrift 260 tegn har hakkete kanter 257 testsider for utskriftskvalitet 256 toneren sverter av 262 tonerflekker 262 tonertåke eller bakgrunnsskygge 262 ujevn tetthet på utskriftene 263 uregelmessigheter på utskriften 259 utskriften er for lys 260 utskriften er for mørk 261

ferdiggjører egnede papirstørrelser 53 feilsøking 253 ferdiggjøringsfunksjoner 53 Finishing (Ferdiggjører), meny 167 flash-minnekort feilsøkina 254 installere 30 flerbruksmater legge i 39 flere sider på ett ark 63 Flushing buffer (Sletter buffer) 201 flytte skriveren demontere skriveren fra skannerhyllen 232 forholdsregler 231 installere skriveren på et nytt sted 234 retningslinjer for å unngå personskade 231 retningslinjer for å unngå skade på skriveren 231 retningslinjer før flytting 231 til et annet sted på kontoret 231 transportere til et annet sted 235 ved hjelp av en vogn 231 Formatting Disk x/y XX% (Formaterer disk x/y XX%) 201 Formatting Flash (Formaterer flash) 201 forminske en kopi 61 forstørre en kopi 61 fotografier kopiere 58 fotoledere bestille 214 frakobling av skuffer 43, 44 FTP adressebok 96 FTP Settings (FTP-innstillinger). meny 161 FTP-kvalitet, forbedre 98 FTP-skjerm alternativer 97

н

harddisk aktivere kryptering 237 deaktivere kryptering 237 harddisk med adapter feilsøking 254 Held jobs were not restored (Holdte jobber ble ikke gjenopprettet) 205 Help (Hjelp), meny 198 holde fakser 93 holdte jobber 103 skrive ut fra en Macintoshdatamaskin 104 skrive ut fra Windows 104

avanserte alternativer 98

hovedkort få tilgang til 28 installere på nytt 32 HTML-meny 180

I

Image (Bilde), meny 181 Incorrect orientation (Feil retning) 201 inntrekking av papir, feilsøking meldingen vises etter at det fastkjørte papiret er fjernet 254 Insert hole punch box (Sett inn hulleboks) 201 Insert Tray <x> (Sett inn skuff <x>) 201 installere skriverprogramvare 103 intern printserver feilsøking 254 installere 31 Intern systemfeil. Last inn bokmerker på nytt. 201 Internal System Error, Reload Security Certificates (Intern systemfeil, last inn sikkerhetssertifikater på nytt) 201 Invalid Engine Code (Ugyldig motorstyringskode) 202 Invalid file format (Ugyldig filformat) 202 Invalid Network Code (Ugyldig nettverkskode) 202 Invalid PIN (Ugyldig PIN-kode) 202 IPSec 239 IPv6, meny 190

J

Job stored for delayed transmission (Jobben ble lagret for forsinket overføring) 202

Κ

kabler Ethernet 33 skanner 33 **USB 33** kartong legge i 39 retningslinjer 50 katalogliste, skrive ut 107 knapper, berøringsskjerm 23 knapper, kontrollpanel 19 knapper, startsiden 20 koble fra skuffer 42 koble sammen skuffer 42 koble skriveren til datamaskinmodem 84 telefon 82 telefonkontakt i Tyskland 81 telefonsvarer 83 koble til faks med RJ11-adapter 78 koble til kabler 33

konfidensiell utskrift-jobber 103 skrive ut fra en Macintoshdatamaskin 104 skrive ut fra Windows 104 konfidensielle jobber endre utskriftsinnstillinger 238 konfigurasioner skriver 17 kontakte brukerstøtte 266 kontrast, justere 236 kontrollere en skanner som ikke svarer 248 kontrollere en skriver som ikke reagerer 242 kontrollpanel 19 aktivere menyer 236 deaktivere harddiskkryptering 237 deaktivere menyer 236 fabrikkoppsett, gjenopprette 237 kryptere harddisk 237 låse menyer 236, 238 låse opp menyer 236 konvolutter legge i 39 retningslinjer 49 kopiere avbryte en kopieringsjobb 65, 66 bruke den automatiske dokumentmateren 57 bruke skannerglassplaten (planskanner) 58 dokument med blandede papirstørrelser 60 egendefinert jobb (jobbversjon) 63 flere sider på ett ark 63 forbedre kopikvalitet 68 forminske 61 forstørre 61 fotografier 58 fra en størrelse til en annen 59 hurtigkopi 57 justere kvalitet 61 lage transparenter 58 legge skilleark mellom kopiene 62 legge til dato og klokkeslett 65 legge til en overliggende melding 65 på begge sider av arket (tosidig utskrift) 61 sortere kopier 62 til brevpapir 59 velge en skuff 59 kopiering, feilsøking dårlig kopikvalitet 246 dårlig kvalitet på skannet bilde 248 kopimaskinen svarer ikke 246 skannerenheten kan ikke lukkes 246 Ufullstendige dokumenter eller fotokopier 247 kopikvalitet forbedre 68 justere 61

kopiskjerm alternativer 66, 67 farger 67 photo (foto) 67

L

lampe, indikator 19 leaae i 1133 arks skuff 38 520 arks skuff (standard eller tilleggsutstyr) 35 867 arks skuff 38 flerbruksmater 39 kartong 39 konvolutter 39 transparenter 39 LexLink, meny 198 Line busy (Opptatt) 202 Load <src> with <x> (Fyll <kilde> med <x>) 202 Load manual feeder with <x> (Fyll manuell mater med <x>) 202 Load staples (Legg i stifter) 202 lysstyrke, justere 236 låse hele skriveren 238 kontrollpanelmenyer 236, 238 låse opp kontrollpanelmenyer 236

Μ

maksimal hastighet og maksimalt utbytte utskrift 109 med RJ11-adapter 78 Menus are disabled (Menyer er deaktivert) 202 Menyen Active NIC (Aktiv NIC) 192 menver Active NIC (Aktiv NIC) 192 AppleTalk 197 Bin Setup (Skuffinstallasjon) 137 Configure MP (Konfigurer FBmater) 132 Copy Settings (Kopieringsinnstillinger) 146 Custom Bin Names (Tilpassede navn på utskuffer) 135 Custom Names (Tilpassede navn) 135 Custom Types (Tilpassede typer) 135 Default Source (Standardkilde) 130 E-mail Server Setup (Epostserveroppsett) 159, 191 E-mail Settings (Epostinnstillinger) 156 Fax Mode (Analog Fax Setup) (Faksmodus (Oppsett av analog faks)) 148

Fax Mode (Fax Server) (Faksmodus (Faksserver)) 155 Finishing (Ferdiggjører) 167 FTP Settings (FTP-innstillinger) 161 Help (Hjelp) 198 **HTML 180** Image (Bilde) 181 Innstillinger 140 IPv6 190 LexLink 198 NetWare 197 Oppsett 175 oversikt 128 Paper Loading (Papirilegging) 134 Paper Size/Type (Papirstørrelse/type) 130 Papirstruktur 133 PCL Emul (PCL emul) 177 PDF 180 PostScript 177 Quality (Kvalitet) 170 Rapporter 137 Scan to USB Settings (Innstillinger for skanning til USB) 164 Security (Sikkerhet) 182 Set Date and Time (Angi dato og klokkeslett) 187 Standard Network (Standard nettverk) 193 Standard USB 195 Substitute Size (Skift størrelse) 132 Supplies (Rekvisita) 129 **TCP/IP 189** Utilities (Verktøy) 173 menyinnstillingsside, skrive ut 107, 213 merknader 267, 268, 269, 270, 271, 272 minnekort feilsøking 254 installere 29

Ν

nettverksoppsettside 107 NetWare, meny 197 Network (Nettverk) 203 Network <x> (Nettverk <x>) 203 No answer (Ikke noe svar) 203 No dial tone (Ingen summetone) 203 No held jobs (Ingen holdte jobber) 203 No jobs to cancel (Ingen jobber å avbryte) 203 No recognized file types (Ingen gjenkjente filtyper) 203

0

oppbevare papir 50 rekvisita 213 oppløsning, faks endre 89

Ρ

Paper Loading (Papirilegging), meny 134 Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type), meny 130 Paper Texture (Papirstruktur), meny 133 papir A5 37 angi størrelse 35 angi type 35 brevpapir 46 egenskaper 45 ferdiggjøringsfunksjoner 53 fortrykte skjemaer 46 oppbevare 50 resirkulert 46 Statement 37 uegnet 46 Universal Paper Size (Universalpapir) 136 Universal size (Universalpapir), innstilling 42 velge 46 papirstopp finne deksler og skuffer 110 numre 110 steder 110 unngå 110 papirstørrelser som egner seg for skriveren 51 papirtype egendefinert 44 papirtyper hvor de skal legges i 52 støtte for tosidig utskrift 52 støttet av ferdiggjører 52 støttet av skriver 52 PCL Emul (PCL emul), meny 177 PDF, meny 180 portkort 31 PostScript-meny 177 Power Saver (Strømsparer) 203 justere 236 Printer locked, enter PIN (Skriveren er låst, angi PIN) 203 profil opprette en e-post 73 sende e-post til 73 Programming disk (Programmerer disk) 203 Programming flash (Programmerer flash) 203 Programming System Code (Programmerer systemkode) 203

Q

Quality (Kvalitet), meny 170 Queued for sending (I kø for sending) 204

R

Reading USB drive (Leser USBstasjon) 204 Ready (Klar) 204 Receive complete (Faks mottatt) 204 Receiving page <n> (Mottar side <n>) 204 rekvisita oppbevare 213 status for 213 ta vare på 214 rekvisita, bestille fotoledere 214 stiftekassetter 214 tonerkassetter 214 toneroppsamlingsflaske 215 **Remote Management Active** (Fjernadministrasjon aktiv) 204 Remove paper from all bins (Fiern papir fra alle utskuffer) 204 Remove paper from bin<x> (Fjern papir fra utskuff<x>) 204 Remove paper from standard bin (Fjern papir fra standard utskuff) 204 rengjøre skannerglassplate 230 skrivehodelinser 215, 220 skriverens utside 229 Repeat print jobs (Gjenta utskriftjobber) 103 skrive ut fra en Macintoshdatamaskin 104 skrive ut fra Windows 104 Replace all originals if restarting job (Erstatt alle originaler hvis du starter jobben på nytt). 204 Reports (Rapporter), meny 137 Reserve print jobs (Utsett utskriftjobber) 103 skrive ut fra en Macintoshdatamaskin 104 skrive ut fra Windows 104 Resetting the printer (Tilbakestiller skriveren) 205 resirkulere EE-erklæring 271 Lexmark-produkter 230 resirkulert papir bruke 46 Restore Held Jobs? (Gjenopprett holdte jobber?) 205 **Restoring Factory Defaults** (Gjenoppretter fabrikkoppsett) 205 Restoring Held Jobs(s)x/y (Gjenoppretter holdte jobber x/y) 205 retningslinjer brevpapir 47 etiketter 49 kartong 50 konvolutter 49 transparenter 48

ringe brukerstøtte 266 RJ11-adapter, bruke 78

S

sammenkobling av skuffer 43, 44 Scan Document Too Long (For langt skannedokument) 205 scan to computer screen (skanne til datamaskin-skjerm) alternativer 100, 101, 102 Scan to USB Settings (Innstillinger for skanning til USB), meny 164 Scanner ADF Cover Open (Skannerens ADM-deksel er åpent) 205 Security (Sikkerhet), meny 182 sende e-post bruke adresseboken 72 bruke hurtignumre 72 endre utskriftsfiltype 74 fargedokumenter 72 konfigurere adressebok 70 konfigurere e-postfunksjon 70 lage e-postsnarveier ved hjelp av Embedded Web Server (EWS) 71 lage snarveier ved hjelp av berøringsskjermen 71 legge til emnelinje 73 legge til meldingslinje 73 opprette en profil 73 til en profil 73 ved hjelp av tastaturet 71 Sending page <n> (Sender side <n>) 205 Serial <x> (Seriell <x>) 205 Set clock (Angi klokkeslett) 205 Set Date and Time (Angi dato og klokkeslett), meny 187 Settings (Innstillinger), meny 140 Setup (Oppsett), meny 175 sikkerhet bruke 802.1x-godkjenning 240 endre innstillinger for konfidensiell utskrift 238 EWS (Embedded Web Server) 240 låse hele skriveren 238 låse kontrollpanelmenyene 238 støtte for IPSec 239 støtte for SNMPv3 239 sikkerhetsinformasjon 15, 16 sikkermodus 240 skanne til en datamaskin 99 forbedre skannekvalitet 102 skanne til en FTP-adresse bruke adresseboken 96 bruke hurtignumre 96 forbedre FTP-kvalitet 98 lage snarveier ved hjelp av berøringsskjermen 97 lage snarveier ved hjelp av datamaskinen 96 ved hjelp av tastaturet 95

skanne til en USB-flashminneenhet 100 skanne, feilsøking kan ikke skanne fra en datamaskin 249 skannerenheten kan ikke lukkes 246 skanningen ble ikke fullført 248 skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer 248 ufullstendige dokumenter eller bildeskanninger 249 skannekvalitet, forbedre 102 skanner Automatisk dokumentmater (ADM) 18 funksjoner 17 skannerglassplate 18 skannerglassplate rengjøre 230 skannerglassplate (planskanner) kopiere ved hjelp av 58 skannerkontakter 33 skjerm, feilsøking skjermen er tom 243 skjermen viser bare rutersymboler 243 skjerm, kontrollpanel 19 justere lysstyrke og kontrast 236 skrive ut konfidensielle og andre holdte iobber fra en Macintosh-datamaskin 104 fra Windows 104 skrivehodelinser rengjøre 220 skriver flytte 231 konfigurasjoner 17 modeller 17 skriver, flytte demontere skriveren fra skannerhyllen 232 installere skriveren på et nytt sted 234 til et annet sted på kontoret 231 transportere til et annet sted 235 skriverens utside rengjøre 229 skrivermeldinger 1565 Emul Error Load Emul Option (1565 Emul.feil Last emul.alt.) 207 200-289.yy paper jam (200-289.yy papirstopp) 212 289 Staple error <x> (289 Stiftefeil <x>) 212 290-295.yy scanner jam (290-295.yy papirstopp i skanner) 212 31 Missing or defective <color> cartridge (31 <farge> tonerkass. mangler el. er defekt) 207

32 Replace unsupported <color> cartridge (32 Bytt uegnet <farge> tonerkassett) 207 34 Incorrect paper size (Feil papirstørrelse) 207 34 Short paper (34 Papiret er for kort) 207 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser) 207 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (37 Ikke nok minne for defragmentering av flash-minne) 208 37 Insufficient memory to collate job (37 Ikke nok minne til å sortere jobb) 208 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (37 Ikke nok minne, noen holdte jobber blir ikke gjenopprettet) 208 38 Memory full (38 Minnet er fullt) 208 39 Page is too complex to print (39 Siden er for komplisert til å skrives ut) 208 40 <color> invalid refill, change cartridge (40 Ugyldig påfylt <farge> tonerkassett. Bytt tonerkassett). 208 50 PPDS font error (50 Feil ved PPDSskrift) 208 51 Defective flash detected (51 Oppdaget defekt flash) 208 52 Flash full (Flash-minnet er fullt) 208 53 Unformatted flash detected (53 Oppdaget uformatert flash) 209 54 Network <x> software error (54 Feil i nettverksprogram <x>) 209 54 Serial option <x> error (54 Feil i seriellport <x>) 209 54 Standard network software error (54 Feil i standard nettverksprogram) 209 55 Unsupported option in slot (55 Uegnet tillegg i spor) 209 56 Parallel port <x> disabled (56 Parallellport <x> deaktivert) 209 56 Serial port <x> disabled (56 Seriellport <x> deaktivert) 209 56 Standard USB port disabled (56 Standard USB-port deaktivert) 209 56 USB port <x> disabled (56 USBport <x> deaktivert) 210 57 Configuration change, held jobs were not restored (57 Konfigurasjonsendring, noen holdte jobber ble ikke gjenopprettet) 210 58 Too many disks installed (58 For mange disker installert) 210

58 Too many flash options installed (58 For mange flash-minnekort installert) 210 58 Too many trays attached (58 For mange skuffer tilkoblet) 210 61 Remove defective hard disk (61 Fiern skadet harddisk) 210 62 Disk full (62 Disk full) 210 63 Unformatted disk (63 Disk ikke formatert) 211 80 Scheduled maintenance<x> (80 Periodisk vedlikehold<x>) 211 82 Replace waste toner box (82 Bytt toneroppsamlingsflaske) 211, 215 82 Waste toner box missing (82 Toneroppsamlingsflaske mangler) 211 82 Waste toner box nearly full (82 Toneroppsamlingsflaske nesten full) 211 84 <color> pc unit missing (84 <farge> fotoleder mangler) 211 84 Black pc unit life warning (84 Sort fotoleder snart oppbrukt) 211 84 color pc unit life warning (84 fargefotoleder snart oppbrukt) 211 84 Replace black pc unit (84 Skift sort fotoleder) 211, 224 84 Replace color pc units (84 Skift fargefotoledere) 211, 224 84 Unsupported <color> pc unit (84 Uegnet <farge> fotoleder) 211 88 <color> toner low (88 Lite <farge> toner igjen) 212 88 Replace <color> toner (88 Bytt <farge> tonerkassett) 212, 227 900-999 Service <message> (900-999 Service <melding>) 212 Answering (Svarer) 199 Bin <x> Full (Utskuff <x> full) 199 Busy (Opptatt) 199 Calibrating (Kalibrerer) 199 Call complete (Anrop fullført) 199 Cancel not available (Avbryt ikke tilgjengelig) 199 Canceling (Avbryter) 199 Change <src> to <x> (Bytt <kilde> til <x>) 199 Check <src> guides (Sjekk <kilde> førere) 199 Clearing job accounting statistics (Sletter jobbstatistikk) 199 Close cover<x> (Lukk deksel<x>) 199 Close door <x> (Lukk deksel <x>) 200 Connect <x>bps (Koble til <x>bps) 200 Copies (Kopier) 200 Defragmenting Flash (Defragmenterer flash) 200

Delete (Slett) 200 Delete all (Slett alle) 200 Delete all confidential jobs (Slett alle konfidensielle jobber) 200 Deleting (Sletter) 200 Dialing (Ringer) 200 Disk Corrupted. Reformat? (Disken er skadet. Formater?) 200 Disk recovery x/y XX% (Gjenopprett disk x/y XX%) 200 Empty hole punch box (Tøm hulleboks) 200 Encrypting disk x/y XX% (Krypterer disk x/y XX%) 200 Enter PIN (Oppgi jobb-PIN) 201 Enter PIN to lock (Angi PIN for å låse) 201 Error reading USB drive (Feil ved lesing av USB-stasjon) 201 Fax failed (Faks ikke sendt) 201 Flushing buffer (Sletter buffer) 201 Formatting Disk x/y XX% (Formaterer disk x/y XX%) 201 Formatting Flash (Formaterer flash) 201 Held jobs were not restored (Holdte jobber ble ikke gjenopprettet) 205 Incorrect orientation (Feil retning) 201 Insert hole punch box (Sett inn hulleboks) 201 Insert Tray <x> (Sett inn skuff <x>) 201 Internal System Error, Reload Bookmarks (Intern systemfeil. Last inn bokmerker på nytt.) 201 Internal System Error, Reload Security Certificates (Intern systemfeil, last inn sikkerhetssertifikater på nytt) 201 Invalid Engine Code (Ugvldig motorstyringskode) 202 Invalid file format (Ugyldig filformat) 202 Invalid Network Code (Ugyldig nettverkskode) 202 Invalid PIN (Ugyldig PIN-kode) 202 Job stored for delayed transmission (Jobben ble lagret for forsinket overføring) 202 Line busy (Opptatt) 202 Load <src> with <x> (Fyll <kilde> med <x>) 202 Load manual feeder with <x> (Fyll manuell mater med <x>) 202 Load staples (Legg i stifter) 202 Menus are disabled (Menyer er deaktivert) 202 Network (Nettverk) 203 Network <x> (Nettverk <x>) 203 No answer (Ikke noe svar) 203 No dial tone (Ingen summetone) 203

No held jobs (Ingen holdte jobber) 203 No jobs to cancel (Ingen jobber å avbryte) 203 No recognized file types (Ingen gienkjente filtyper) 203 Power Saver (Strømsparer) 203 Printer locked, enter PIN (Skriveren er låst, angi PIN) 203 Programming disk (Programmerer disk) 203 Programming flash (Programmerer flash) 203 Programming System Code (Programmerer systemkode) 203 Queued for sending (I kø for sending) 204 Reading USB drive (Leser USBstasjon) 204 Ready (Klar) 204 Receive complete (Faks mottatt) 204 Receiving page <n> (Mottar side <n>) 204 **Remote Management Active** (Fjernadministrasjon aktiv) 204 Remove paper from all bins (Fjern papir fra alle utskuffer) 204 Remove paper from bin<x> (Fjern papir fra utskuff<x>) 204 Remove paper from standard bin (Fjern papir fra standard utskuff) 204 Replace all originals if restarting job (Erstatt alle originaler hvis du starter jobben på nytt). 204 Resetting the printer (Tilbakestiller skriveren) 205 Restore Held Jobs? (Gjenopprett holdte jobber?) 205 **Restoring Factory Defaults** (Gienoppretter fabrikkoppsett) 205 Restoring Held Jobs(s)x/y (Gjenoppretter holdte jobber x/y) 205 Scan Document Too Long (For langt skannedokument) 205 Scanner ADF Cover Open (Skannerens ADM-deksel er åpent) 205 Sending page <n> (Sender side <n>) 205 Serial <x> (Seriell <x>) 205 Set clock (Angi klokkeslett) 205 Some held jobs will not be restored (Noen holdte jobber blir ikke gjenopprettet) 206 Standard Bin Full (Standard utskuff full) 206 Staples <x> empty or misfed (Stifteenhet <x> tom eller feilmatet) 206

Staples <x> low or missing (Stifteenhet <x> snart tom eller mangler) 206 Submitting Selection (Sender valg) 206 System busy, preparing resources for iob (Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb) 206 System busy, preparing resources for job (Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb) Deleting held job(s) (Sletter holdte jobber). 206 Tray <x> Empty (Skuff <x> tom) 206 Tray <x> Low (Lite papir skuff <x>) 206 Tray <x> Missing (Skuff <x> mangler) 206 USB / USB <x> 206 Utskrift 203 Waiting (Venter) 206 Waiting for redial (Venter på å ringe på nytt) 206 skuffer frakobling 42, 44 sammenkobling 42, 44 snarveier, lage e-post 71 faksmottaker 87, 88 FTP-mål 96, 97 SNMPv3 239 Some held jobs will not be restored (Noen holdte jobber blir ikke gjenopprettet) 206 sort/hvitt utskrift 109 sortere kopier 62 Standard Bin Full (Standard utskuff full) 206 Standard Network (Standard nettverk), menv 193 Standard USB, meny 195 standardskuff legge i 35 Staples <x> empty or misfed (Stifteenhet <x> tom eller feilmatet) 206 Staples <x> low or missing (Stifteenhet <x> snart tom eller mangler) 206 startsiden knapper 20 status for rekvisita, kontrollere 213 stiftekassetter bestille 214 stiftestopp, fjerne 200-203 112 230-231 113 241 115 242-244 116 250 118 280-282 119 283 120

284 120 284-286 122 287 120 288 120 289 123 290-295 126 stifteenhet 123 strålingsmerknader 268, 269, 270 støvnivåer 270 Submitting Selection (Sender valg) 206 Substitute Size (Skift størrelse), meny 132 Supplies (Rekvisita), meny 129 System busy, preparing resources for job (Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb) 206 System busy, preparing resources for job (Systemet er opptatt, forbereder ressurser for jobb) Deleting held job(s) (Sletter holdte jobber). 206

Т

ta vare på rekvisita 214 TCP/IP, meny 189 testsider for utskriftskvalitet, skrive ut 107 tilleggsutstyr, feilsøking ferdiggjører 253 flash-minnekort 254 harddisk med adapter 254 intern printserver 254 minnekort 254 skuffer 253 tilleggsutstyret fungerer ikke 253 USB-/parallellgrensesnittkort 254 tilpasset papirtype tilordne 44 tonerkassetter bestille 214 bytte 227 toneroppsamlingsflaske bestille 215 bytte 215 tosidig utskrift 61 transparenter lage 58 legge i 39 retningslinjer 48 transportere til et annet sted skriver, skanner og hylle 235 Tray <x> Empty (Skuff <x> tom) 206 Tray <x> Low (Lite papir skuff <x>) 206 Tray <x> Missing (Skuff <x> mangler) 206

U

Universal Paper Size (Universalpapir) 136 angi 42

Universal Setup (Universaloppsett), meny 136 USB / USB <x> 206 USB-flash-minneenhet 105 USB-port 33 Utilities (Verktøy), meny 173 utskrift A5-papir 37 fra Macintosh 103 fra USB-flash-minneenhet 105 fra Windows 103 installere skriverprogramvare 103 katalogliste 107 maksimal hastighet og maksimalt utbytte 109 menyinnstillingsside 107, 213 nettverksoppsettside 107 sort/hvitt 109 Statement-papir 37 testsider for utskriftskvalitet 107 Utskrift 203 utskrift, feilsøking fastkjørt side skrives ikke ut på nytt 255 feil lesing av USB-stasjon 243 feilplasserte marger 258 ferdiggjører 255 flerspråklige PDF-filer skrives ikke ut 243 holdte jobber skrives ikke ut 244 jobben skrives ut fra feil skuff 245 jobben skrives ut på feil papir 245 iobbene skrives ikke ut 243 Large jobs do not collate (Store jobber blir ikke sortert) 245 papiret kjører seg ofte fast 254 papiret krøller seg 259 sammenkobling av skuffer fungerer ikke 245 uriktiae tean skrives ut 245 utskriften har uventede sideskift 246 utskriftsiobben tar lengre tid enn forventet 244 utskriftsfiltype endre 74 utskriftsjobb avbryte fra Mac OS 9 108 avbryte fra Mac OSX 108 avbryte fra Windowsoppgavelinjen 108 avbryte fra Windowsskrivebordet 108 utskriftskvalitet bytte fotoleder(e) 224 bytte toneroppsamlingsflasken 215 rengjøre skannerglassplaten 230 rengjøre skrivehodelinsene 220 utskriftskvalitet, feilsøking avkuttede bilder 257 blanke sider 256 dårlig transparentkvalitet 263

gjentatte feil 260 grå bakgrunn 257 lys, farget linje, hvit linje eller linje med feil farge 258 mørke streker 257 sider med heldekkende farge 261 skråstilt utskrift 260 tegn har hakkete kanter 257 testsider for utskriftskvalitet 256 toneren sverter av 262 tonerflekker 262 tonertåke eller bakgrunnsskygge 262 ujevn tetthet på utskriftene 263 uregelmessigheter på utskriften 259 utskriften er for lys 260 utskriften er for mørk 261

۷

Vanlige spørsmål om fargeutskrift 263 vekt, forholdsregler, flytte skriveren skannervekt 231 skrivervekt 231 Verify print jobs (Bekreft utskriftjobber) 103 skrive ut fra en Macintoshdatamaskin 104 skrive ut fra Windows 104 videresende fakser 93

W

Waiting (Venter) 206 Waiting for redial (Venter på å ringe på nytt) 206