

الوصف		العنصر
لعرض حالة الطابعة، وللسماح بإعداد الطابعة وتشغيلها	الشاشة	1
 بيقف الطابعة قيد إيقاف التشغيل. بيومض باللون الأخضر – الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة المارية ال مارية المارية الم 	مصباح المؤشر	2
بيانات أو طباعة مهمة. • أ خضر ثابت — الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول. • وميض أحمر — تتطلب الطابعة تدخل مسئول التشغيل.		

العنصر		الوصف
3	السكون	لتمكين "وضع السكون" أو "وضع الإسبات"
		فيما يلي حالات مصباح المؤشر وزر "السكون":
		 الدخول في "وضع السكون" أو الخروج منه – يضيء مصباح المؤشر
		بلون أخضر ثابت، وينطفئ ضوء زر "السكون".
		 التشغيل في "وضع السكون" - يضيء مصباح المؤشر بلون أخضر
		ثابت، ويضيء زر "السكون" بلون كهرماني ثابت
		 الدخول في "وضع الإسبات" أو الخروج منه – يضيء مصباح
		المؤسر بلون أخضر ثابت، ويومض رز "السكون" بلون كهرماني.
		 التشغيل في "وضع الإسباك" ينطفئ مصباح المؤسّر، ويومض زرار عن الماريكي الماريكي الماريكي الثانية من المؤسّر، ويومض الموسم الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الثانية من الموسم الماريكي ال الماريكي الماريكي ال الماريكي الماريكي الماريك الماريكي الماريكي الماري الما الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماليكي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماليكي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الماري الماري الماري الماريكي الماري الماري الماري ما
		ارز السحون بنون خهر ماني نمده ١٢٦٥ من الثانية، لم ينطقي نماما أمدة 19 1 ثانية شكل متذبذب
		يقده الأجراءات التالية الي إخراج الطابعة من "مضع السكون".
		• إمس الشاشة أو الضغط على أي من أز دار الجماز
		• فتحرير جاد خال أو غطاء أو راب
		 إرسال مهمه طباعة من الحميونز.
		 تنفيد "التشغيل عند إعادة التعيين" (POR) باستخدام زر التشغيل
		الريفندي.
4	لوحة المفاتيح	للسماح بإدخال الأرقام أو الحروف أو الرموز.
5	إرسال	يتيح لك إرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطابعة
6	إيقاف/إلغاء	لإيقاف نشاط الطابعة بالكامل
	, .,	ملاحظة: تظهر قائمة بالخبارات بمحرد ظهور متوقفة على الشاشة
7	الشاشة	للسماح بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية
	الرئيسية	

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. المس الرموز والأزرار الخاصة بالشاشة الرئيسية لبدء تنفيذ اجراء مثل النسخ أو الإرسال عبر الفاكس أو المسح الضوئي أو فتح شاشة القوائم أو الاستجابة للرسانل.

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

123.123.123.123					
Сору	E-mail	Bookmarks	Fax	Search	
					Page
Held Jobs	Change Language	Copy Shortcuts	FTP	USB	1 of 3
? Status/ Supplies	Ready.				

L	المس
الوصول إلى قوائم النسخ وإنشاء نُسخ.	النسخ
الوصول إلى قوائم البريد الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.	بريد إلكتروني
الوصول إلى قوائم الفاكس وإرسال الفاكسات.	فاكس
الوصول إلى قوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم مناحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة جاهزة.	
الوصول إلى قوائم بروتوكول نقل الملفات (FTP) ومسح المستندات ضوئيًا مباشرةً إلى ملقم FTP.	FTP
 لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة). لعرض حالات الطابعة، مثل Toner Low (انخفاض مسحوق الحبر) أو Cartridge low (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة). لعرض رسائل التدخل ليتسنى للطابعة متابعة المعالجة. 	شريط رسالة الحالة
 لعرض رسائل تحذير أو رسائل خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة. للوصول إلى شائمة الرسائل للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسالة وكيفية مسحها. 	الحالة / مستلزمات الطباعة
لعرض الصور والمستندات أو تحديدها أو طباعتها أو مسحها ضونيا أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني من محرك أقراص فلاش. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عند الرجوع إلى الشائمة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص فلاش بالطابعة.	USB أو USB Thumbdrive
لإنشاء مجموعة من الإشار ات المرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملحظة: يدعم العرض على شكل شجرة فقط الإشارات المرجعية التي تمّ إنشاؤها من هذه الوظيفة وليس من أي تطبيق آخر.	Bookmarks (الإشارات المرجعية)
عرض جميع المهام المحجوزة حاليًا.	إيقاف المهام

الأزرار الأخرى التي قد تظهر على الشاشة الرئيسية هي:

ئم <i>س</i>	L
Search Held Jobs إلابحث في المهام لمحجوزة)	البحث في أي من العناصر التالية: • أسماء المستخدمين لمهام الطباعة المحجوزة أو السرية • أسماء المهام الخاصة بالمهام المحجوزة، باستثناء مهام الطباعة السرية • أسماء الأوضاع • حاوية الإشارات المرجعية أو أسماء مهام الطباعة • حاوية QSB أو أسماء مهام الطباعة لأنواع الملفات المدعومة فقط
حرير الفاكس لموقوف	الوصول إلى قائمة الفاكسات المحجوزة. ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عند وجود فاكسات محجوزة ذات زمن حجز مُجدول تم تعيينه مسبقًا.

L	المس
افتح شاشة إدخال كلمة المرور . أدخل كلمة المرور الصحيحة لقفل لوحة تحكم الطابعة.	قفل الجهاز
ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط عندما تكون الطابعة مقفلة وكلمة المرور معيّنة.	
افتح شاشة إدخال كلمة المرور . أدخل كلمة المرور الصحيحة لإلغاء قفل لوحة تحكم الطابعة.	إلغاء قفل الجهاز
ملاحظة: يظهر هذا الزر فقط في حالة قفل الطابعة. لا يمكن استخدام الاختصارات وأزرار لوحة تحكم الطابعة أثناء عرض هذا الزر.	
لفتح شاشة Cancel Jobs (إلغاء المهام). تعرض شاشة "إلغاء المهام" ثلاثة عناوين: الطباعة والفاكس وشبكة الاتصال.	إلغاء المهام
تتوفر الخيارات التالية ضمن العناوين "طباعة" و"فاكس" و "شبكة الاتصال":	
 مهمة طباعة 	
 مهمة نسخ 	
 وضع الفاكس 	
FTP •	
 إرسال بريد إلكتروني 	
يحتوي كل عنوان على قائمة بالمهام في عمود أسظاه والذي يمكنه عرض ثلاث مهام فقط لكل شاشة. في حالة وجود أكثر من ثلاث مهام في أحد العواميد، يظهر سهم ينيح لك التمرير عبر المهام.	
بدء تشغيل الإطار المنبثق "تغيير اللغة" الذي يسمح لك بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.	تغيير اللغة

الميزات

الميزة	الوصف
خط سير القائمة نموذج: فولئم > <u>&إعدادات > Copy</u> النسخ (<u>إعدادات النسخ)</u> > عدد النسخ	يوجد خط سير القائمة أعلى كل شائمة قائمة. تعرض هذه الميزة المسار المتبع للوصول إلى القائمة الحالية. المس أيًّا من الكلمات المُسطرة للرجوع إلى تلك القائمة. لم يتم تسطير عدد النُسخ لأنها هي الشائمة الحالية. إذا تم لمس كلمة مُسطرة على شائمة عدد النُسخ قبل تعيين عدد النُسخ وحفظه، فلن يتم حفظ التحديد ولن يصبح الإعداد افتراضيًا.
تتبيه رسالة الحضور	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز .

الوصف	الميزة
يقع عنوان PI الذاص بطابعة شبكتك في الزاوية اليسرى العلوية للشائلة الرئيسية ويتم عرضه على شكل أربع مجمو عات من الأرقام تفصل ما بينها نقاط. يمكنك استخدام عنوان PI عند الوصول إلى ملقم ويب المضمن لكي تتمكن من عرض إعدادات الطابعة وتهيينتها عن بعد، حتى عندما لا تكون بالقرب من الطابعة.	عنوان IP الخاص بالطابعة نموذج: 123.123.123

استخدام أزرار شاشنة اللمس

ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

نموذج لشاشبة اللمس



المس	L
(ارسال) Submit	لإرسال تغييرات تم إجراؤها في إعدادات الطابعة.
عينة نسخ	طباعة نموذج نسخ.
السهم لليمين	التمرير إلى اليمين.
•	
السهم لليسار	التمرير إلى اليسار.
-	

د	المس
العودة إلى الشاشة الرنيسية.	المنزل
تحديد قيمة أعلى.	زيادة لليمين
	+
تحديد قيمة أقل.	تقليل لليسار
	_
الخروج من الشائمة الحالية.	خروج
فتح مربع الحوار "تعليمات" حساس للمياق على شاشة اللمس.	ت&لميحات
	?

استخدام أزرار شاشة اللمس الأخرى

المس	L
قبول	حفظ أحد الإعدادات <u>.</u>
إ&لغاء الأمر	 إلغاء إجراء أو تحديد.
×	 الخروج من الشاشة والرجوع إلى الشاشة السابقة من دون حفظ التغييرات.



إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها

ملاحظات:

- قد تختلف الشاشة الرئيسية والرموز والأزرار وفق إعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد المسؤول والتطبيقات النشطة المضمنة.
- قد يتوفر المزيد من الحلول والتطبيقات للشراء. لمزيد من المعلومات، اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الماسحة الضوئية.

الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يعد خادم الوصول المضمن عبارة عن صفحة ويب الطابعة التي تتنيح لك عرض إعدادات الطابعة وتهينتها عن بُعد حتى لو لم تكن بالقرب من الطابعة ماديًا.

1 احصل على عنوان IP للطابعة:

- من الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة
- من قسم TCP/IP في القائمة شبكة الاتصال/المنافذ
- من خلال طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحة إعدادات القائمة، ثم العثور على قسم TCP/IP

ملاحظة: ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.

- 2 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - 3 اضغط على Enter.

ملاطقة: إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

عرض الرموز على الشاشة الرئيسية أو إخفاؤها

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة والموجود في الشائنة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجمو عات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.

2 انقر فوق Settings (الإعدادات) > General Settings (الإعدادات العامة) > Home screen customization (تخصيص الشاشة الرئيسية).

تظهر قائمة بوظائف الطابعة الأساسية.

3 حدد خانات الاختيار لتحديد الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية للطابعة.

ملاحظة: تكون عناصر مربعات الاختيار التي تم مسحها مخفية.

4 انقر فوق Submit (ارسال).

استخدام تطبيقات الشاشة الرئيسية

تأتى الطابعة مع تطبيقات الشاشة الرئيسية المثبتة مسبقاً. وقبل التمكن من استخدام هذه التطبيقات، عليك أو لا تنشيط هذه التطبيقات وإعدادها باستخدام ملقم ويب المضمن. للحصول على المزيد من المعلومات حول الوصول إلى ملقم ويب المضمن، انظر <u>"الوصول إلى ملقم</u> ويب المضمن" في الصفحة 3.

للحصول على معلومات تفصيلية حول تهيئة تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها، اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

إعداد "النماذج والمفضلة"



1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة والموجود في الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.2

2 انفر فوق Settings (الإعدادات) > Device Solutions (حلول الجهاز) > (النماذج Forms and Favorites > ((eSF) (الحلول (eSF) (النماذج والمفضلة).

3 حدد الإشارات المرجعية، ثم خصّص الإعدادات.

4 انقر فوق Apply (تطبيق).

لاستخدام التطبيق، المس Forms and Favorites (النماذج والمفضلة) على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم تنقل عبر فئات النماذج، أو ابحث عن النماذج استناداً إلى رقم النموذج، أو اسمه، أو وصفه.

إعداد المسح الضوئي إلى شبكة الاتصال



يسمح لك التطبيق بالتقاط صورة رقمية لمستند ورقي وتحويلها إلى مجلد شبكة اتصال مشتركة. يمكنك تحديد لغاية 30 وجهة مجلد فريدة.

 يجب أن يكون لدى الطابعة الإذن للكتابة إلى الوجهات. من الكمبيوتر حيث تم تغزين الإشارة المرجعية، استخدم إعدادات المشاركة، والأمان، وجدار الحماية لإعطاء الطابعة حق الوصول تكيّة على الأقل. للحصول على التعليمات، انظر المراجع المرفقة بنظام التشغيل.
 يظهر رمز Scan to Network (مسح ضوني إلى شبكة الاتصال) فقط عند تحديد وجهة واحدة أو أكثر.

ا 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان PI الخاص بالطابعة والموجود في الشائشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان PI في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- 2 انفر فوق Settings (الإعدادات) > Device Solutions (حلول الجهاز) > (eSF) Solutions (الحلول (eSF)) > Scan to Network (سمح الضوني إلى شبكة الاتصال).
 - 3 حدد الوجهات، ثم خصّص الإعدادات.
 - 4 انقر فوق Apply (تطبيق).

لاستخدام التطبيق، المس Scan to Network (مسح ضوئي إلى شبكة الاتصال) على الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الطابعة.

إعداد الطابعة متعددة الوظائف (My MFP)



يسمح لك التطبيق بتخصيص إعدادات شاشة اللمس وتخزين تلك التفضيلات على محرك أقر اص فلاش. في كل مرة تريد فيها النسخ، أو إرسال فلكس، أو إجراء مسح ضوني، أدخل محرك أقر اص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة. يتم تحميل جميع التفضيلات الشخصية تلقانياً، بما في ذلك إعدادات المهمة، وتفضيلات الشاشة الرئيسية، ودفتر العاوين.

ملاحظة: يظهر الرمز فقط عند إدخال محرك أقراص فلاش مع إعدادات الطابعة متعددة الوظائف (My MFP) في منفذ USB التابع للطابعة.

لتنشيط الطابعة متعددة الوظائف (My MFP)، أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة، ثم اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة عرض الطابعة لتشغيل معالج الإعداد.

لاستخدام الطابعة متعددة الوظائف (My MFP)، أدخل محرك أقر اص فلاش في منفذ USB التابع للطابعة وقتما ترغب في النسخ، أو إرسال فاكس، أو إجراء مسح ضوئي.

فهم WS-Scan (مسح خدمات الویب ضوئيًا)

الرمز



يتيح لك تطبيق Web Services-Scan (مسح خدمات الويب ضونيًا) مسح المستندات ضونيًا على طابعة الشبكة، ثم إرسال الصورة الممسوحة ضونيًا إلى الكمبيوتر. يُعد WS-Scan تطبيعًا من Microsoft يماتل Scan to Network (المسح الضوني إلى الثبيكة)، إلا أنه يتميز بابمكانية إرسال الصورة الممسوحة ضونيًا إلى ولا التطبيق الذي يستند إلى نظام التشغيل Windows، لمعرفة المزيد Microsoft ملاطقة: يظهر الرمز على الشاشة الرئيسية الطابعة في حالة وجود كمبيوتر مسجل بطابعة الشبكة نقط. يجب أن يكون نظام التشغيل Windows أو Windows أو Windows Vista

إعداد لوحة التشغيل عن بعد

يُظهر هذا التطبيق لوحة التحكم بالطابعة على شاشة الكمبيوتر ويسمح لك بالتفاعل معها، حتى عندما لا تكون فعلياً بالقرب من الطابعة. من شاشة الكمبيوتر، يمكنك عرض حالة الطابعة، وتحرير مهام الطباعة المحجوزة، وإنشاء الإشارات المرجعية، بالإضافة إلى القيام بمهام أخرى مرتبطة بالطباعة قد تقوم بها عادةً من خلال طابعة الشبكة.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاطقة: اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة والموجود في الشاشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجمو عات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.

- 2 انفر فوق Settings (الإعدادات) > Device Solutions (حلول الجهاز) > Remote Operator Panel < ((eSF) (الحلول (eSF) Solutions (لوحة التشغيل عن بعد).
 - 3 حدد مربع الاختيار Enabled (تمكين)، ثم خصّص الإعدادات.
 - 4 انقر فوق Apply (تطبيق).

لاستخدام التطبيق، من ملقم الويب المضمن، انقر فوق Applications (الت**طبيقات) >** Remote Operator Panel (لوحة التشغيل عن بعد) > Launch VNC Applet (بدء تشغيل تطبيق VNC الصغير).

تصدير التهيئة واستيرادها

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة إلى ملف نصى، ثم استيراده بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

تصدير تهيئة إلى ملف

1 الفتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان IP الخاص بالطابعة والموجود في الشائنة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجمو عات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.

- 2 انقر فوق Settings (الإعدادات) أو Configuration (تهيئة).
- 3 انقر فوق Device Solutions (حلول الجهاز) > eSF) Solutions (حلول (eSF)،أو انقر فوق Embedded Solutions (الحلول المضمنة).
 - 4 من "الحلول المثبتة"، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.
 - 5 انقر فوق تهيئة > تصدير.
- 6 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لحفظ ملف التهيئة، ثم اكتب اسم ملف فريداً أو استخدم الاسم الافتراضي.

ملاحظة: إذا حدث خطأ **نفاد ذاكرة JVM**، فكرّر عملية التصدير حتى يتم حفظ ملف التهيئة.

استيراد تهيئة من ملف

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: اعرض عنوان P| الخاص بالطابعة والموجود في الشائشة الرئيسية للوحة التحكم بالطابعة. ويتم عرض عنوان P| في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- 2 انقر فوق Settings (الإعدادات) أو Configuration (تهيئة).
- 3 انتر فوق Device Solutions (حلول الجهاز) > eSF) Solutions (حلول (eSF) ماول (eSF) ماور المطول المضمنة).
 - 4 من "الحلول المثبتة"، انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تهيئته.
 - 5 انقر فوق تھیئة > استیراد.
- 6 استعرض إلى ملف التهيئة المحفوظ الذي تم تصديره من طابعة مهيئة مسبقا، ثم حمَّله أو قم بمعاينته.

ملاحظة: إذا حدثت فترة توقف وظهرت شائسة فارغة، فقم بتحديث مستعرض ويب، ثم انقر فوق Apply (تطبيق).

تحميل الورق والوسائط الخاصة

تعيين حجم الورق ونوعه

يتم استشعار إعداد "حجم الورق" تلقائبًا وفقًا لموضع موجهات الورق في كل درج، ماعدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. ويجب تعيين إعداد "حجم الورق" بالنسبة لوحدة التغذية متعددة الأغراض يدويًا من قائمة "حجم الورق". ويجب تعيين إعداد "نوع الورق" يدويًا بالنسبة لجميع الأدراج التي لا تحتوي على ورق عادي.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

📰 > **قائمة الورق > حجم/نوع الورق >**حدد أحد الأدراج > حدد حجم الورق أو نوعه > إرسال

تهيئة إعدادات الورق بحجم Universal

"حجم الورق Universal" هو إعداد مُعرَّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق غير موجودة في قوائم الطابعة. قم بتعيين إعداد "حجم الورق" للدرج المحدد على Universal (عام) وذلك عندما لا يكون الحجم الذي تريده متوفرًا من قائمة Paper Size (حجم الورق). ثم حدد جميع إعدادات الحجم Universal التالية للورق:

- وحدات القياس
- العرض الرأسي
- الارتفاع الرأسي
- فيما يلي أحجام Universal المدعومة:
- x 76.2-1219.2 296.93-76.2 ملم (x 3-48 11.69-3) ملم (x 3-48 11.69-3) بوصة (x 3-48 11.69-3)
- x 76.2-609.6 320.29-297.18 ملم (x 3-24 12.61-11.70 بوصة) x 3-24
- x 76.2-320.29 609.6-320.55 ملم (x 3-12.61 24-12.62 بوصة) x
- x 76.2-296.93 1219.2-609.85 ملم (x 3-11.69 48-24.01) بوصة (x 3-11.69 48-24.01)
 - **1** من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

القامة الورق > الإعداد العام > وحدات القياس > تحديد وحدة قياس 📰

- 2 المس العرض الرأسي أو الارتفاع الرأسي (الارتفاع الرأسي).
 - 3 حدد العرض والطول ثم المس Submit (إرسال).

تحميل الدرج القياسي أو الاختياري سعة 520 ورقة

تحتوي الطابعة على درج قياسي واحد سعة 520 ورقة (الدرج 1) وقد تحتوي على درج اختياري واحد أو أكثر سعة 520 ورقة. تدعم كافة الأدراج سعة 520 ورقة نفس أحجام الورق وأنواعه.



1 اسحب امتداد الدرج للخارج.







2 اضغط على موجه عرض الورق ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تم تحميله.



- 8 اضغط على موجه طول الورق ثم حرّكه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تم تحميله.
- ملاحظة: يتمتع موجه الطول بوجود جهاز قفل. لإلغاء القفل، حرّك الزر الموجود بأعلى موجه الطول إلى أسفل. لقفل الموجه، حرّك الزر لأعلى عند تحديد الطول.



4 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.



- 5 قم بتحميل حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى. ملاحظات:
 - ضع جانب الطباعة مواجهًا للأسفل للطباعة على الوجهين.
- ضع الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة الموجود على حافة درج الورق.

تحدير ــ تلف محتمل: قد يؤدي تحميل الدرج بشكل زائد إلى انحشار الورق أو احتمال تلف الطابعة.



6 قم بإدخال الدرج.



7 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق" و"توع الورق" للدرج وفقًا للورق الذي تم تحميله.

تحميل أدراج اختيارية سعة 850 و1150 ورقة

تدعم الأدراج سعة 850 و1150 ورقة نفس أحجام وأنواع الورق وتتطلب نفس العملية التحميل الورق.

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: انتقابل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج جرار أو درج ورق بشكل منفرد. اعمل على ابقاء جميع الأدراج الجرارة أو أدراج الورق الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 1 اسحب امتداد الدرج للخارج.



2 اضغط على موجه الطول ثم حركه إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي يتم تحميله.



3 قم بثني الأور اق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.<>
br>>



4 قم بتحميل حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى.



ملاحظات:

- ضع جانب الطباعة مواجهًا للأسفل للطباعة على الوجهين.
- ضع الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من الدرج للطباعة على الوجهين.
- تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة الموجود على حافة درج الورق.

تحذير - تلف محتمل: قد يؤدي تحميل الدرج بشكل زائد إلى انحشار الورق أو احتمال تلف الطابعة_.

- **5** قم بإدخال الدرج.
- 6 من لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق" و"نوع الورق" للدرج وفقًا للورق الذي تم تحميله.

تحميل وحدة تغذية ذات سعة عالية تبلغ 2000 ورقة

يمكن أن تحمل وحدة التغذية عالية السعة ما يصل إلى 2000 ورقة من الحجم letter و A4 و 80) legal جرام/متر² أو 20 رطلا).

1 اسحب الدرج للخارج.





3 قم بثني الأور اق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.



4 حمّل الورق في الدرج بحيث يتجه وجه الطباعة لأعلى.



ملاحظة: تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة الموجود على حافة درج الورق. حيث قد يؤدي تحميل الدرج بشكل زائد إلى حدوث انحشار الورق أو إتلاف الطابعة.



ملاحظات:

- ضع الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجانب الأيمن من الدرج للطباعة على الوجهين.

5 قم بإدخال الدرج.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض

يمكن لوحدة التغذية متعددة الأغراض استيعاب عدة أحجام وأنواع من وسائط الطباعة، مثل الورق الشفاف وورق العناوين والبطاقات والأظرف. ويمكن استخدامها لطباعة صفحة واحدة أو للطباعة اليدوية أو كدرج إضافي.

يمكن أن تستوعب وحدة التغذية متعددة الأغراض تقريبًا:

- 100 ورقة من ورق يزن 75 جرامًا/متر² (20 رطلا)
 - 10 أظرف
 - 75 ورقة من الورق الشفاف

تقبل وحدة التغذية متعددة الأغراض ورقًا أو وسائط خاصة ضمن الأبعاد التالية:

- العرض 89 ملم (3.5 بوصة) إلى 229 ملم (9.02 بوصة)
- الطول 127 ملم (5 بوصة) إلى 1270 ملم (50 بوصة)

ملاحظة: يمكن تطبيق أقصى عرض وطول فقط على تغذية الحافة القصيرة.

ملاحظة: تجنب إضافة أو إز الة الورق أو الوسائط الخاصة أثناء طباعة الطابعة من وحدة التغذية متعددة الأغراض أو أثناء وميض مصباح مؤشر لوحة تحكم الطابعة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحشار للورق.

1 اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغر اض للأسفل.



2 بالنسبة للورق أو الوسائط الخاصة التي يزيد طولها عن الورق بحجم letter ، اسحب الامتداد برفق حتى يتم فرده بالكامل.



3 قم بثني الورق أو الوسائط الخاصة للخلف وللأمام للمباعدة بينها. لا تقم بطيها أو ثنيها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.





4 ادفع لمان التقاط الورق، ثم حمّل الورق أو الوسائط الخاصة. أدخل حزمة الورق برفق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف عن الحركة تمامًا، ثم حرّر لسان التقاط الورق.



تحذير - تلف محتمل: حيث قد يؤدي سحب الورق للخارج بدون دفع لسان النقاط الورق أولا، إلى حدوث انحشار للورق أو كسر لسان النقاط الورق.

- حمّل الورق والورق الشفاف مع تحميل جانب الطباعة الموصى به بحيث يكون وجهه للأسفل وإنخال الحافة الطويلة في الطابعة أولا.
- للطباعة على الوجهين على الورق ذي الرأسية، ضع الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع إدخال الرأسية في الطابعة أخيرًا.

حمِّل الأظرف مع إدخال لسان الظرف مواجهًا لأعلى وجهة اليمين.



تحذير - تلف محتمل: تجنب استخدام أظرف تحتوي على طوابع أو مشابك أو دبابيس أو فتحات أو لوحات عناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطابعة.

ملاحظات:

- لا تتجاوز الارتفاع الأقصى للمجموعة عن طريق دفع الورق أو الورق الشفاف بالقوة تحت محدد ارتفاع المجموعة.
 - حمِّل حجمًا ونوعًا واحدًا من الورق في المرة الواحدة.

5 اضبط موجه عرض الورق ليتلامس برفق مع حافة رزمة الورق. تأكد من ملاءمة الورق أو الوسائط الخاصة بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغر اض وأنه غير منثني أو مجعد.



6 من لوحة تحكم الطابعة، عين "حجم الورق" و"نوع الورق" لوحدة التغذية متعددة الأغراض (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض و نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) وفقًا للورق أو الوسائط الخاصة التي تم تحميلها.

ربط الأدراج وفصلها

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان P| للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان P| في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله تلقائيًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات >قائمة الورق.

- 3 قم بتغيير إعدادات حجم ونوع الورق للأدراج التي تقوم بربطها.
- لربط الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق للدرج يتطابق مع الدرج الآخر.
- لفصل الأدراج، تأكد من أن حجم ونوع الورق يتطابق مع الدرج الآخر.

4 انقر فوق Submit (إرسال).

ملاحظة: يمكنك كذلك تغيير إعدادات حجم ونوع الورق باستخدام لوحة التحكم بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <u>"تعيين حجم الورق ونوعه" في الصفحة 4</u>.

تحذير - تلف محتمل: يجب أن يتطابق الورق المحمل في الدرج مع اسم نوع الورق المحدد. قد المخصص في الطابعة. تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقًا لنوع الورق المحدد. قد تحدث مشكلات في الطباعة إذا لم تتم تهيئة الإعدادات بشكل مناسب.

الطباعة

طباعة مستند

طباعة مستند

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، عيَّن "نوع الورق" و "حجم الورق" ليطابقا الورق الذي تم تحميله.
 - **2** قم بإرسال مهمة الطباعة:

لمستخدمي نظام Windows

- أ بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف > طباعة.
- ب انقر فوق خصائص أو تفضيلات أو خيارات أو إعداد.
 - ج اضبط الإعدادات حسب الحاجة.
 - د انقر فوق موافق > طباعة.

لمستخدمي نظام Macintosh

- أ خصص الإعدادات على النحو المطلوب في مربع الحوار "إعداد الصفحة":
 1 أثناء فتح المستند، اختر File (ملف) > Page Setup (إعداد الصفحة).
 2 اختر حجم الورق أو أنشئ حجمًا مخصصًا يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.
 - 3 انقر فوق موافق.
- ب خصّص الإعدادات على النحو المطلوب في مربع الحوار "طباعة":
 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر ملف > طباعة.
 إذا لزم الأمر، فانقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات.

ملاحظة: الطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.

3 انقر فوق طباعة.

الطباعة بالأبيض والأسود

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

العدادات > إعدادات > إعدادات الطباعة > قائمة الجودة > وضع الطباعة > أسود فقط > إرسال

ضبط قتامة مسحوق الحبر

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
 - 2 انقر فوق إعدادات > إعدادات الطباعة > قائمة الجودة > قتامة مسحوق الحبر.
 - 3 اضبط إعداد قتامة مسحوق الحبر.
 - 4 انقر فوق إرسال.

الطباعة من محرك أقراص فلاش

الطباعة من محرك أقراص محمول

ملاحظات:

- قبل طباعة ملف PDF مشفر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة تحكم الطابعة.
 - لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصريحات بطباعتها.

1 أدخل محرك أقراص محمو لأ في منفذ USB.



ملاحظات:

إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول حينما تكون الطابعة في حاجة إلى الانتباه،
 كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطابعة تتجاهل جهاز الذاكرة.

 إذا أنخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطابعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة مشغولة. بعد الانتهاء من معالجة مهام الطباعة هذه، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقفة لطباعة مستندات من محرك أقراص محمول.

تحذير - تلف محتمل: لا تلمس كابل USB أو أيًا من مهاينات شبكة الاتصال أو أي موصل أو وحدة الذاكرة أو الطابعة في المناطق الموضحة أثناء تنشيط الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة. فقد يحدث فقدان للبيانات.



- 2 من لوحة تحكم الطابعة، المس المستند المطلوب طباعته.
- 3 المس الأسهم لزيادة عدد النسخ التي سيتم طباعتها، ثم المس طباعة.

ملاحظات:

- لا تخرج محرك الأقراص المحمول من منفذ USB إلى أن تنتهي طباعة المستند.
- إذا تركت محرك الأقراض المحمول في الطابعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فما يزال بإمكانك طباعة الملفات من محرك الأقراص المحمول كمهام معلقة.

أنواع محركات أقراص فلاش والملفات المدعومة

نوع الملف	محرك أقراص فلاش
المستندات: pdf. •	يتم اختبار واعتماد العديد من أجهزة فلاش للاستخدام مع الطابعة. لمزيد من المعلومات، اتصل بالمكان الذي اسْتَريت منه الطابعة.
xps. •	ملاحظات:
html. •	 يجب على محركات الأقراص المحمولة USB فائقة السرعة أن تدعم
ال&صور:	معيار السرعة الكاملة. الأجهزة التي تدعم إمكانيات USB منخفضة
dcx. •	السرعة فقط غير مدعومة.
gif. •	 يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول
• .JPEG أو .jpg	تحصيص الملف (FAT). الاجهزة المهياة بنظام New NTES) Technology File System)، أو أي نظام ملفات
bmp. •	آخر، غير مدعومة.
pcx. •	
• .TIFF أو .tif	
png. •	

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطابعة

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، المس إلغاء المهمة أو اضغط على لله في لوحة المفاتيح الرقمية.
 - 2 المس مهمة الطباعة التي تريد إلغاءها، ثم المس حذف المهام المحددة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على X بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس استناف للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 افتح مجلد الطابعات.

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب run، ثم انتقل إلى: قائمة التطبيقات >تشغيل > اكتب التحكم بالطابعات >موافق

في نظام Windows 7 أو الأنظمة الأقدم



- ب في مربع حوار "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب control printers.
 - ج اضغط على Enter، أو انقر فوق موافق
 - 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطابعة.

- 3 حدد مهمة الطباعة المراد إلغاؤها.
 - **4** انقر فوق **حذف**

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 من قائمة Apple، انتقل إلى أي مما يلي:

- Print & Scan < (تفضيلات النظام) System Preferences (الطباعة والمسح الضوئي) > حدد طابعتك > Open Print Queue (فتح قائمة انتظار الطباعة)
- Print & Fax (تفضيلات النظام) >Print & Fax (الطباعة والفاكس) > حدد طابعتك >Open Print Queue (فتح قائمة انتظار الطباعة)
 - 2 من إطار الطابعة، حدد مهمة الطباعة التي تريد حذفها، ثم احذفها.



إنشاء النسخ

إنشاء نسخة سريعة

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أو لا في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقانية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 ضبط موجهات الورق عند تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF.

ملاحظة: تأكد من تشابه حجم المستند الأصلي وحجم ورق النسخ. قد يؤدي فشل ضبط الحجم المناسب إلى صورة مقصوصة.

3 من لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على 🔷 للبدء بعملية النسخ.

النسخ باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولا.

ملاحظة: لا تُحمَّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثّل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 ضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى: نسخ > غير إعدادات النسخ > انسخ

النسخ باستخدام زجاج الماسحة الضوئية

- 1 ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن العلوي الأيسر.
 - 2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
 - **نسخ** > غيِّر إعدادات النسخ > ا**نسخ**
- 3 إذا كان لديك مزيد من الصفحات مطلوب مسحها ضوئيًا، فضع المستند التالي على زجاج الماسحة الضوئية ثم المس مسح الصفحة التالية ضوئيًا.
 - 4 المس إنهاء المهمة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

إلغاء مهمة نسخ

إلغاء مهمة نسخ أثناء وجود المستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية

عندما تبدأ وحدة تغذية المستندات التلقائية بمعالجة المستند، تظهر شاشة المسح الضوئي. لإلغاء مهمة النسخ، قم بلمس **Cancel Job (إلغاء المهمة)** على شاشة اللمس.

تظهر شاشة Canceling scan job (إلغاء مهمة المسح الضوئي). تقوم وحدة تغذية المستندات التلفانية باز الة كافة الصفحات الموجودة فيها وتلغي المهمة.

إلغاء مهمة نسخ أثناء نسخ صفحات باستخدام زجاج الماسحة الضونية

قم بلمس Cancel Job (إلغاء المهمة) على شاشة اللمس.

تظهر شاشة Canceling scan job (إلغاء مهمة المسح الضوئي). حالما يتم إلغاء المهمة، تظهر شاشة النسخ.

إلغاء مهمة نسخ أثناء طباعة الصفحات

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، المس إلغاء المهمة أو اضغط على المجاني المفاتيح الرقمية.
 - 2 المس المهمة المطلوب إلغاؤها، ثم المس حذف المهام المحددة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على X بلوحة المفاتيح الرقمية، فالمس ا**ستنناف** للعودة إلى الشائمة الرئيسية.

الإرسال بالبريد الإلكتروني

الاستعداد لإرسال بريد إلكتروني

إعداد وظيفة البريد الإلكتروني

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان P في القسم TCP/IP.
 - 2 انقر فوق إعدادات.
 - 3 ضمن "الإعدادات الافتر اضية"، انقر فوق إعدادات FTP/البريد الإلكتروني.
 - 4 انقر فوق إعدادات البريد الإلكتروني > إعداد ملقم البريد الإلكتروني.
 - 5 املأ الحقول بالمعلومات المناسبة.
 - 6 انقر فوق إرسال.

تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
 - إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق إعدادات > إعدادات FTP/البريد الإلكتروني > إعدادات البريد الإلكتروني.
 - 3 املأ الحقول بالمعلومات المناسبة.
 - **4** انقر فوق **إرسىال**

إنشاء اختصار بريد إلكتروني

إنشاء اختصار بريد الكتروني باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.
 - إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:
- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".

- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
 - 2 انقر فوق إعدادات.
- 3 ضمن "إعدادات أخرى"، انقر فوق إدارة الاختصارات > إعداد اختصار بريد إلكتروني.
 - 4 اكتب اسمًا مميزًا للمستلم، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

ملاحظة: في حالة إدخال عناوين متعددة، افصل بين كل عنوان بفاصلة (,).

- 5 حدد إعدادات المسح الضوئي ("التنسيق" و"المحتوى" و"ألوان" و"الدقة").
 - 6 أدخل رقم اختصار ، ثم انقر فوق إضافة.
 إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك بتحديد رقم أخر.

إنشاء اختصار بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس

- **1** من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
- **بريد الكتروني > مستلم >** اكتب عنوان بريد الكتروني لإنشاء مجموعة مستلمين، المس **العنوان التالي،** ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم التالي.



- 3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم المس تم.
- 4 تحقق من أن اسم الاختصار ورقمه صحيحان، ثم المس موافق. إذا كان الاسم أو الرقم غير صحيحين، فالمس الغاء، ثم أعد إدخال المعلومات.

إرسال مستند بالبريد الإلكتروني

إرسال بريد إلكتروني باستخدام شاشة اللمس

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أو لا في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقانية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.

ملاحظة: تأكد من تشابه حجم المستند الأصلي وحجم ورق النسخ. قد يؤدي فشل ضبط الحجم المناسب إلى اقتصاص الصورة.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

E-mail (البريد الإلكتروني) > Recipient (المستلم)

4 أدخل عنوان بريد إلكتروني أو اضغط على # ثم أدخل رقم الاختصار.

لإدخال مستلمين إضافيين، المس Next Address (العنوان التالي)، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته.

ملاحظة: يمكنك أيضًا إدخال عنوان بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين.

5 المس Done (تم) > Send It (أرسله).

إرسال بريد إلكتروني باستخدام رقم اختصار

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا تقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتو غرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضونية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية ADF، فاضبط موجهات الورق.

3 اضغط على (# وأدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس لإدخال مستلمين إضافيين، المس Next address (العنوان التالي)، ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته.

4 المس Send It (أرسله).

إرسال بريد إلكتروني باستخدام دفتر العناوين

- 1 فم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أو لا أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمَّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتو غرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتو غرافية أو الوسائط الرفيعة (مثّل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

بريد الكتروني > مستلم (مستلمون) > 🎑 > أدخل اسم المستلم > استعراض الاختصارات

4 المس أسماء المستلمين.

لإدخال مستلمين إضافيين، المس **العنوان التالي،** ثم أدخل العنوان أو رقم الاختصار المطلوب إضافته، أو ابحث في دفتر العناوين.

5 المس **تم**.

إلغاء بريد إلكتروني

- عند استخدام وحدة تخزين المستندات التلقانية (ADF)، المس Cancel Job (إلغاء المهمة) أثناء ظهور Scanning (جار المسح الضوئي).
- عند استخدام زجاج الماسحة الضوئية، المس Cancel Job (إلغاء المهمة) أثناء ظهور Scanning (جار المسح الضوئي) أو أثناء ظهور Scan the Next Page (مسح الصفحة التالية ضوئيًا) / Finish the Job (إنهاء المهمة).

إرسال فاكس

إرسال فاكس

إرسال فاكس باستخدام شاشنة اللمس

- 1 قم بتحميل مستند أصلى في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أو لا أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.
- ملاحظة: لا تُحمَّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتو غرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثّل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.
 - 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 من الشاشة الرئيسية، المس فاكس.
 - 4 أدخل رقم الفاكس أو الاختصار باستخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح.
 - لإضافة مستلمين إضافيين، المس **الرقم التالي** ثم أدخل رقم هاتف المستلم أو رقم الاختصار، أو ابحث في دفتر العناوين.

ملاحظة: للإيقاف المؤقت خلال رقم فاكس، اضغط على الزر الله . يظهر إيقاف الاتصال المؤقت على شكل فاصلة في المربع "فاكس إلى". استخدم هذه الميزة إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخط خارجي أولا.

5 المس إرسال بالفاكس.

إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر

يتيح لك خيار فلكس برنامج تشغيل الطابعة إرسال مهمة طباعة إلى الطابعة، والتي ترسل المهمة بدور ها كفاكس. يعمل خيار الفاكس كجهاز فاكس عادي إلا أنه يتمّ التحكم به من خلال برنامج تشغيل الطابعة بدلاً من لوحة تحكم الطابعة.

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف >طباعة.
- 2 حدد الطابعة، ثم انقر فوق Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Setup (إعداد).

3 انتقل إلى:

علامة تبويب الفاكس >تمكين الفاكس

4 أدخل رقم فاكس المستلم أو أرقام فاكس المستلمين في حقل "رقم (أرقام) الفاكس".

ملاحظة: يمكن إدخال أرقام الفاكس يدوياً أو باستخدام ميزة سجل الهاتف

- 5 إذا لزم الأمر، أدخل بادئة في حقل "بادئة الطلب".
 - 6 حدد حجم الورق المناسب واتجاهه.
- 7 إذا أردت تضمين صفحة غلاف مع الفاكس، فاختر تضمين صفحة الغلاف مع الفاكس، ثم أدخل المعلومات المناسبة.

8 انقر فوق OK (موافق).

ملاحظات:

- يتوافر خيار الفاكس للاستخدام فقط مع برنامج تشغيل PostScript أو البرنامج
 العام لتشغيل الفاكس. للحصول على معلومات حول تثبيت هذه البرامج، انظر القرص
 المصغوط الخاص بـ Software and Documentation (ليرامج).
 - يجب تهيئة خيار الفاكس وتمكينه في برنامج تشغيل PostScript من علامة التبويب تهيئة قبل التمكن من استخدامه.
- إذا تمّ تحديد مربع الاختيار عرض الإعدادات دائماً قبل الإرسال عبر الفاكس، فتتم مطالبتك بعد ذلك بالتحقق من معلومات المستلم قبل إرسال الفاكس. إذا لم يتمّ مسح مربع الاختيار، فسيتم إرسال المستند المدرج في قائمة الانتظار كفاكس عند النقر فوق موافق في علامة التبويب فاكس.

إنشاء اختصارات

إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)

بدلاً من إدخال رقم هاتف مستلم الفاكس بالكامل على لوحة تحكم الطابعة في كل مرة تريد فيها إرسال فاكس، يمكنك إنشاء وجهة فاكس دائمة وتعيين رقم اختصار لها. يمكن إنشاء اختصار لرقم فاكس واحد أو مجموعة أرقام فاكس.

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ".
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
 - 2 انقر فوق إعدادات > إدارة الاختصارات > إعداد اختصار فاكس.

ملاحظة: قد يتطلب الأمر كلمة مرور . إذا لم يكن لديك مُعرِّف وكلمة مرور ، فاحصل عليهما من الشخص المسئول عن دعم النظام.

3 اكتب اسمًا مميزًا للاختصار، ثم أدخل رقم الفاكس.

لإنشاء اختصار لأرقام متعددة، أدخل أرقام الفاكس للمجموعة.

ملاحظة: افصل بين كل رقم فاكس في المجموعة بفاصلة منقوطة (;).

4 عيِّن رقم اختصار.

إذا أدخلت رقمًا مستخدمًا بالفعل، فسنتم مطالبتك بتحديد رقم آخر.

5 انقر فوق Add (إضافة).

إنشاء اختصار وجهة الفاكس باستخدام شاشة اللمس

1 فم بتحميل مستند أصلى في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أو لا أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمَّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتو غرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتو غرافية أو الوسائط الرفيعة (مثّل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
 - **فاکس** > أدخل رقم الفاکس

لإنشاء مجموعة من أرقام الفاكسات، المس **الرقم التالي**، ثم أدخل رقم الفاكس التالي. **4** انتقل إلى:

ادخل اسمًا للاختصار > تم > موافق > إرسال بالفاكس

المسح الضوئي

المسح الضوئي إلى عنوان FTP

المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام شاشة اللمس

1 قم بتحميل مستند أصلى في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أو لا أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمَّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتو غرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتو غرافية أو الوسائط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP > FTP > اکتب عنوان FTP > **أرسله**

المسح الضوئي إلى عنوان FTP باستخدام رقم اختصار

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولا أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمَّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتو غرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتو غرافية أو الوسائط الرفيعة (مثّل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

البحث عن عنوان FTP باستخدام دفتر العناوين

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أو لا في وحدة المستندات التلقائية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا نقم بتحميل البطاقات البريدية أو الصور الفوتو غرافية أو العناصر الصغيرة أو الأوراق الشفافة أو ورق الصور أو الوسائط الرقيقة (مثّل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلفائية ADF. ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلفانية ADF، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

FTP < FTP > أدخل اسم المستلم > Browse shortcuts (بحث) (المستلم > Browse shortcuts (بحث)

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر أو محرك الأقراص المحمول

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان الخاص بمستعرض الويب.

إذا كنت لا تعلم عنوان IP للطابعة، فيمكنك:

- عرض عنوان IP على لوحة تحكم الطابعة في القسم TCP/IP ضمن قائمة "الشبكات/المنافذ"
- اطبع صفحة إعداد شبكة الاتصال أو صفحات إعدادات القائمة وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
 - 2 انقر فوق وضع المسح الضوئي > إنشاء.

- 3 حدد إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق التالي.
- 4 قم بتحديد موقع على الكمبيوتر حيث تريد حفظ ملف الإخراج الذي تم مسحه ضوئيًا.
 - 5 أدخل اسمًا للمسح الضوئي.

يكون اسم المسح الضوئي هو الاسم الذي يظهر في قائمة "وضع المسح الضوئي" على الشاشة.

- 6 انقر فوق إرسال.
- 7 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة "وضع المسح الضوئي".

تم تخصيص رقم اختصار تلقائيًا عندما نقرت فوق **إرسال**. يمكنك استخدام رقم الاختصار هذا عندما تكون مستعدًا لمسح المستندات ضوئيًا.

أ قم بتحميل مستند أصلى في وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أو لا أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمَّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتو غرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتو غرافية أو الوسائط الرفيعة (مثَّل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- ب إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
- ج اضغط على اضغط على المحجوزة على الشائشة الرئيسية، ثم المس الأوضاع.
- د بعد إدخال رقم الاختصار، تجري الماسحة الضوئية عملية المسح الضوئي وترسل المستند إلى الدليل أو البرنامج المحدد. إذا لمست الأوضاع على الشاشة الرئيسية، ثم حدد موقع الاختصار بالقائمة.
 - 8 قم بالعودة للكمبيوتر لمشاهدة الملف.

تم حفظ ملف الإخراج في الموقع أو بدء تشغيله في البرنامج المحدد.

المسح الضوئي إلى محرك أقراص فلاش

1 فم بتحميل مستند أصلى في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أو لا أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمَّل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثّل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

- 2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.
 - 3 أدخل محرك أقراص فلاش في منفذ USB في الجزء الأمامي للطابعة. تظهر الشاشة الرئيسية لمحرك USB.
 - 4 حدد مجلد الوجهة، ثم المس مسح ضوئي إلى محرك USB.
 - 5 اضبط إعدادات المسح الضوئي.

6 المس امسحه ضوئيًا.

فهم أرقام الانحشار وأماكنه

عند حدوث انحشار للورق، تظهر رسالة تشير إلى مكان انحشار الورق على شاشة الطابعة. افتح الأبواب والأغطية وقم بإزالة الأدراج للوصول إلى أماكن الانحشار . لحل رسالة انحشار الورق، يجب عليك إزالة كل الورق المحشور من مسار الورق.



ما ينبغي القيام به	أرقام الانحشار	اسم المنطقة	المنطقة
افتح الغطاء F، ثم أزل الورق المحشور. افتح الباب G وH ثم أزل الورق المحشور.	4yy.xx 455	الغطاء F (نقل الورق)	1
افتح باب وحدة التدبيس، ثم أخرج خرطوشة الدبابيس، ثم أزل الدبوس المحشور.		حاوية وحدة الإنهاء القياسية	2
		الباب G	3
		الباب H	4
		حاوية وحدة الإنهاء 1	5
		حاوية وحدة الإنهاء 2	6
افتح الباب C ثم أزل الورق المحشور. افتح كل درج ثم أزل الورق المحشور.	المنطقة 24x	الباب ج الأدراج 1-4	7
أزل جميع الورق المحشور من وحدة التغذية متعددة الأغراض، ثم أزل الورق المحشور .	250	وحدة التغذية &متعددة الاستخدامات	8
أزل كل الورق من حاوية الإخراج القياسية ثم أزل الورق المحشور.	202–201 203	حاوية الإخراج القياسية	9
أزل كل الورق من وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF)، ثم أزل الورق المحشور.	28y.xx	وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF)	10
افتح الدرج، ثم أزل الورق المحشور. افتح الغطاء العلوي، ثم أزل الورق المحشور. حرك الدرج برفق إلى اليسار حتى يتوقف، ثم أزل الورق المحشور.	المنطقة 24x	الدرج 5 (وحدة تغذية عالية السعة)	11
افتح الباب B ثم أزل الورق المحشور.	المنطقة 230	الباب B	12
افتح الباب A ثم أزل الورق المحشور. أزل كل الورق المحشور في وحدة الصبهر.	202–201 231 281	الباب A	13
افتح الباب A ثم الباب D ثم أزل الورق المحشور .	203	الباب د	14

انحشار الورق 202-201

في حال ظهور الورق المحشور في حاوية الإخراج القياسية، أمسك الورق بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع قطع الورق الممزقة.



انحشار الورق في وحدة الصهر

1 افتح الباب A من خلال رفع سقاطة التحرير وخفض الباب.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 ارفع الذراع الأخضر.



3 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

تحذير ـ تلف محتمل: لا تلمس وحدة الصهر من منتصفها. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف وحدة الصهر.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع قطع الورق الممزقة.

- 4 ادفع الذراع الأخصر إلى مكانه.
 - 5 أغلق الباب A.

6 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق أسفل وحدة الصهر

1 افتح الباب A.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 في حال ظهور الورق المحشور أسفل وحدة الصهر، أمسك الورق بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع قطع الورق الممزقة.

- **3** أغلق الباب A.
- 4 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

203 انحشار الورق

في حال ظهور الورق المحشور في حاوية الإخراج القياسية، أمسك الورق بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



1 افتح الباب A ثم الباب D من خلال رفع مز لاج التحرير لكل باب وخفض الأبواب.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخلًا. للحد من خطر التعرض لإصابة من جراء المكوّنات الساخنة، دع السطح يبرد قبل إز الة الورق من هذه المنطقة.

2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.



ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

- 3 أغلق الباب D ثم أغلق الباب A.
- 4 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

230 انحشار الورق

1 اخفض وحدة التغذية متعددة الأغراض ثم افتح الباب B.



2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



- **3** أغلق الباب B.
- 4 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق 231

- 1 افتح الباب A من خلال رفع سقاطة التحرير ثم خفض الباب.
- تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخًا. للحد من حطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخذة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.



2 ارفع الذراع الأخضر.



- 3 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
 - **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع قطع الورق الممزقة.
 - 4 ادفع الذراع الأخصر إلى مكانه.
 - 5 أغلق الباب A.



6 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق في المنطقة 24x

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة عند سحب للخارج أي ورق محشور

انحشار الورق في الدرج 1

1 افتح الدرج 1.



2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.



3 أغلق الدرج 1.

4 عند الضرورة، المس Continue, jam cleared (متابعة، تم التخلص من الاحشار) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق في أحد الأدراج الاختيارية (الأدراج 2 - 4)

1 افحص الباب (ج) وأمسك الورق المحشور بإحكام ثم اسحبه للخارج.





3 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.



- **4** اغلق الدرج.
- 5 عند الضرورة، المس Continue, jam cleared (متابعة، تم التخلص من الاستشار) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق في الدرج 5 (وحدة تغذية عالية السعة)

انحشار الورق بالدرج

۱ اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.



تحذير ـ تلف محتمل: لا تسحب الدرج للخارج بقوة كبيرة. فبذلك قد تصيب ركبتيك وتؤذيهما.

2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.



- **3** ادفع الدرج برفق حتى يتوقف
- 4 عند الضرورة، المس Continue, jam cleared (متابعة، تم التخلص من الانحشار) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار ورق في درج الإخراج

1 حرك الدرج برفق إلى اليسار حتى يتوقف.



2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.



- 3 أعد الدرج برفق إلى موضعه.
- 4 عند الضرورة، المس Continue, jam cleared (متابعة، تم التخلص من الانحشار) من لوحة تحكم الطابعة.
 - انحشار ورق فى الغطاء العلوي
 - 1 حرك الدرج برفق إلى اليسار حتى يتوقف.



2 افتح الغطاء العلوي.







- 5 أعد الدرج برفق إلى موضعه.
- 6 عند الضرورة، المس Continue, jam cleared (متابعة، تم التخلص من الانحشار) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق 250

أزل أية صفحات محشورة من وحدة التغذية متعددة الأغراض.



- 2 حمّل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 3 عند الضرورة، المس Continue, jam cleared (متابعة، تم التخلص من الانحشار) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق 281

انحشار الورق في الباب A

1 افتح الباب A.

تنبیه سطح ساخن: قد یکرن الجزء الداخلی من الطابعة ساخنًا. لنقلبل خطر الإصابة بسبب مکون ساخن، اترك السطح حتی بیرد قبل لمسه.

- 2 حدد موقع انحشار الورق، ثم أزله:
- إذا ظهر الورق أسفل وحدة الصهر، فأمسكه بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
 - **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع قطع الورق الممزقة.



- ب في حالة عدم ظهور الورق، ستحتاج إلى إزالة وحدة الصهر.
- **تحذير تلف محتمل:** لا تلمس وحدة الصهر من منتصفها. حيث قد يؤدي فعل ذلك إلى إتلاف وحدة الصهر.
- أزل المسمار اللوليي من كل جانب من جوانب وحدة الصهر من خلال إدارته في عكس اتجاه عقارب الساعة.
- 2 ارفع المقابض الموجودة على كل جانب من جانبي وحدة الصهر، ثم اسحب لإخراج وحدة الصهر.



3 ارفع الذراع الأخضر وأمسك الورق بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع قطع الورق الممزقة.
- في حال كانت الورقة في وحدة الصهر، اخفض ذراع تحرير وحدة
 - الصهر وحوله إلى وضع الظرف.
 - بعد إزالة الورق المحشور، أعد الذراع إلى مكانه الصحيح.



4 قم بمحاذاة وحدة الصهر باستخدام المقابض الموجودة على كل جانب، ثم أعدها إلى موضعها في الطابعة.



- **3** أغلق الباب A.
- 4 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق في الغلاف F (وحدة نقل الورق)

1 افتح الغلاف F.



- 2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.
 - **ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع قطع الورق الممزقة.





- ملاحظة: إذا كان يصعب إزالة انحشار الورق الموجود على اليمين، أدر حيننذ العقدة عكس اتجاء عقارب الساعة.
 - **3** أغلق الغلاف F.
 - 4 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

4yy.xx انحشار الورق

في حال ظهور الورق المحشور في أي من حاويات إخراج وحدة الإنهاء، أمسك الورق بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.



1 حاوياً	حاوية وحدة الإنهاء القياسية
2 حاويا	حاوية وحدة الإنهاء 1
3 حاويا	حاوية وحدة الإنهاء 2
ملاحذ	ملاحظة: تتوفر حاوية وحدة الإنهاء 2 في حالة تركيب وحدة إنهاء الكتيبات فقط.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

انحشار الورق في الباب H

1 افتح الباب H.

ملاحظة: الباب H موجود بين حاويات إخراج وحدة التشطيب.



2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



- **3** أغلق الباب H.
- 4 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق في الباب G

1 افتح الباب G.





نة اسم الغلاف أو العقدة أو المقبض	المنطقة	
الغلاف G1 الغلاف		
G2 الغلاف G2		
G3 العقدة 3		
G4 الغلاف		
G7 الغلاف		

المنطقة	اسم الغلاف أو العقدة أو المقبض
6	العقدة G8
7	المقبض G9

- **2** ارفع ذراع الغلاف G1.
- 3 أمسك أي ورق محشور بإحكام، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة بعد سحب أي ورقة محشورة داخل الباب G برفق.

4 انقل الغلاف G2 إلى اليمين ثم أزل أي ورقة محشورة.

ملاحظة: إذا كانت الورقة محشورة في الأسطوانات، أدر حيننذ المقبض G3 عكس اتجاه عقارب الساعة.

- 5 انقل الغلاف G4 إلى الأسفل، ثم أزل أي ورقة محشورة.
- 6 انقل الغلاف G7 إلى اليسار ثم أزل أي ورقة محشورة.
 - 7 اسحب المقبض G9 حتى يفتح الدرج بشكل كامل.



8 ارفع الغلاف الداخلي. إذا كانت الورقة محشورة في الأسطوانات، أدر حينئذ المقبض 68 عكس اتجاه عقارب الساعة ثم أزل الورق المحشور.



- **9** أغلق الباب G.
- 10 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.
 - انحشار الورق في الغلاف F (وحدة نقل الورق)
 - **1** افتح الغلاف F.



2 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق. ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.





ملاطقة: إذا كان يصعب إزالة انحشار الورق الموجود على اليمين، أدر حيننذ العقدة عكس اتجاه عقارب الساعة.

- **3** أغلق الغلاف F.
- 4 عند الضرورة، المس Continue (متابعة) من لوحة تحكم الطابعة.

455 انحشار الدبابيس

1 افتح الباب G.



- 2 اضبغط على المز لاج لفتح باب وحدة التدبيس.
- **ملاحظة:** يوجد باب وحدة التدبيس بجانب وحدة الإنهاء.



3 اخفض ماسك حامل خرطوشة الدبابيس، ثم اسحب حامل خرطوشة الدبابيس خارج الطابعة.







6 اضغط لأسفل على موجه الدبابيس حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

7 اضغط على حامل خرطوشة الدبابيس بقوة إلى داخل وحدة التدبيس حتى تسمع صوت استرار حامل خرطوشة الدبابيس في مكانه.



- **8** أغلق باب الدباسة.
- **9** أغلق الباب G.
- 10 عند الضرورة، المس Continue, jam cleared (متابعة، تم التخلص من الانحشار) من لوحة تحكم الطابعة.

انحشار الورق في المنطقة 28y.xx

تشير هذه الرسالة إلى فشل الماسحة الضوئية في تغذية صفحة أو أكثر من صفحة من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

- 1 أزل جميع المستندات الأصلية من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
- **ملاحظة:** يتم مسح الرسالة عند إزالة الورق من وحدة تغذية المستندات التلقانية (ADF).

2 افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.



3 أمسك الورق المحشور بإحكام من كلا الجانبين، ثم اسحبه للخارج برفق.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

- 4 أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.
- 5 أعد تحميل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، وقم بتسوية رزمة الورق ثم اضبط موجه الورق.