

項目		說明
1	顯示幕	顯示印表機的狀態,並且可讓您進行印表機設定和操作。
2	指示燈	 熄滅一印表機電源關閉。 閃爍中的綠色一印表機正在暖機、處理資料或列印。 固定不閃爍的綠色—印表機電源開啓,但呈閉置狀態。 閃爍中的紅色—印表機需要操作員介入。

項目		說明
3 睡眠		 啓用「睡眠模式」或「休眠模式」。 以下為指示燈和「睡眠」按鈕的狀態: 進入或結束睡眠模式一指示燈亮起固定不閃爍的綠 色,「睡眠」按鈕則亮燈亮起固定不閃爍的綠色, 「睡眠」按鈕則亮起固定不閃爍的黃褐色。 在睡眠模式下運作一指示燈亮起固定不閃爍的綠 色,「睡眠」按鈕則亮起閃爍的黃褐色。 進入或結束休眠模式一指示燈亮起固定不閃爍的綠 色,「睡眠」按鈕則亮起閃爍的黃褐色。 在休眠模式下運作一指示燈不亮燈,「睡眠」按鈕亮 起閃爍的黃褐色(每一秒中的1/10秒會閃爍),然 後在脈衝模式下有 1.9 秒完全不亮燈。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒: 觸控螢幕或按下任何硬式按鈕。 打開進紙匣、蓋板或門板。 從電腦傳送列印工作。 利用主電源開關執行「電源開機重置」(Power On Reset, POR)。
4	鍵台	可讓您輸入數字、英文字母或符號。
5	提出	可讓您送出在印表機設定中所做的變更。
6	停 止/取 消	停止所有的印表機活動。 請注意:顯示幕上出現 Stopped (已停止)後,隨即 顯示一份選項清單。
7	首頁	可讓您經由導覽返回主畫面。

瞭解主畫面

當您啓動印表機時,顯示幕會出現一個基本畫面,稱為主畫面。 觸控主畫面按鈕和圖示可起始動作,像是複印、傳真或掃描、開 啓功能表畫面或回應訊息。

請注意:所顯示的主畫面、圖示及按鈕,可能因您的主畫面自訂 設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。



觸控	執行	
Copy (複印)	存取 Copy (複印)功能表來進行複印。	
E-mail(電子郵件)	存取 E-mail (電子郵件) 功能表及傳送電子郵件。	
Fax(傳真)	存取 Fax (傳真) 功能表及傳送傳真。	
	存取印表機功能表。 請注意:只有在印表機處於 Ready (備妥) 狀態時,才可以使用這些功能表。	
FTP	存取 File Transfer Protocol (FTP)(檔案轉送通訊協定 (FTP))功能表,並將文件直接傳送至 FTP 伺服器。	
Status message bar (狀態訊息列)	 顯示目前印表機狀態,像是 Ready(備妥)或 Busy(忙碌狀態)。 顯示各種印表機狀況,像是 Toner Low(碳粉 不足)或 Cartridge Low(碳粉匣碳粉不 足)。 顯示人為介入訊息,讓印表機得以繼續處理作業。 	
Status/Supplies(狀 態/耗材)	 每當印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時,即顯示警告或錯誤訊息。 可存取訊息畫面,取得訊息的相關資訊,並瞭解如何清除訊息。 	
USB 或 USB Thumbdrive(USB 大姆哥儲存碟)	從快閃儲存碟檢視、選取、列印、掃描或以電子郵件寄送相片及文件。 請注意:只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至 印表機時返回主畫面,才會顯示此按鈕。	
Bookmarks(書籤)	可讓您建立、組織和儲存一組書籤(URL),並將書 籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意:樹狀圖僅支援由此功能所建立的書籤, 其他任何應用程式建立的書籤均不適用。	
Held Jobs (保留工 作)	顯示所有目前的保留工作。	

主畫面上可能出現的其他按鈕包括:

觸控	執行
Search held jobs(搜尋保 留工作)	搜尋以下任一項目: • 保留工作或機密列印工作的使用者名稱。 • 保留工作的工作名稱,但不含機密列印工作。 • 設定檔名稱。 • 書籤儲存區或列印工作名稱。 • 受支援檔案類型的 USB 儲存區或列印工作名稱。

觸控	執行	
Release Held Fax (釋放保留	存取保留傳真的清單。	
傳真)	請注意 :如果出現這個按鈕,表示印表機內仔有預先設定排定之保留時間的保留傳真。	
Lock Device (鎖定裝置)	開啓密碼輸入畫面。請輸入正確的密碼,以鎖定印表機 控制面板。	
	請注意: 您必須解除鎖定印表機且設定密碼後,才會顯示此按鈕。	
Unlock Device (解除鎖定裝	開啓密碼輸入畫面。請輸入正確的密碼,以解除鎖定印 表機控制面板。	
置)	請注意: 當印表機被鎖定時,才會出現這個按鈕。當按 鈕出現時,您將無法使用印表機控制面板按鈕和快捷 鍵。	
Cancel Jobs (取消工作)	開啓 Cancel Jobs(取消工作)畫面。Cancel Jobs(取 消工作)畫面會顯示三個表頭:Print(列印)、Fax(傳 真)與 Network(網路)。	
	Print(列印)、Fax(傳真)以及 Network(網路)表頭 下可以使用下列選項:	
	• Print job (列印工作)	
	• Copy job (複印工作)	
	 Fax profile (傳具設定幅) FTP 	
	● E-mail send(電子郵件傳送)	
	每一個表頭都有一個以直欄顯示的工作清單,在其下, 每一個畫面只可顯示三個工作。如果一個直欄中存有三 個以上的工作,便會出現箭頭,方便您來回捲動工作。	
Change Language(變 更語言)	nange anguage (變 語言) 格動 Change Language (變更語言)即現式視窗,讓您 變更印表機的主要語言。	

產品功能

特性	說明
功能表追蹤線 範例: <u>Menus(功能表)</u> > <u>Settings(設定)</u> >Copy <u>Settings(複印設定)</u> > Number of Copies(份數)	功能表追蹤線位在每個功能表畫面頂端。此 功能將顯示到達目前功能表所選擇的路徑。 觸控任一畫底線的字,即可返回該功能表。 Number of Copies(份數)不畫底線,因為 這是目前的畫面。如果您在設定並儲存 Number of Copies(份數)之前,觸控了 Number of Copies(份數)畫面上加底線的 文字,則該選項不會被儲存,它也不會變成 預設值。
關照訊息警 示	如果關照訊息會影響到某功能,就會顯示此 圖示,而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。



使用觸控式螢幕按鈕

請注意:所顯示的主畫面、圖示及按鈕,可能因您的主畫面自訂 設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

觸控式螢幕範例



觸控	執行
Submit (提出)	送出您在印表機設定中所做的變更。
Sample Copy(複印範例)	列印複印範例。
右移鍵	往右邊捲動。

觸控	執行
左移鍵	往左邊捲動。
-	
Home(首頁)	返回主畫面。
Right increase(右移增大)	選取一個較大的值。
+	
Left decrease(左移减小)	選取一個較小的值。
—	
Exit (退出)	從目前畫面中退出。
Tips (提示)	開啓觸控式螢幕上,上下文相關的「說明」 對話。

其他觸控式螢幕按鈕

觸控	執行
Accept (接受)	儲存設定。

觸控	執行
Cancel (取消)	 取消某個動作或選項。 退出畫面,並返回前一個畫面,但不儲存變更。
Reset (重設)	重設畫面上的值。

設定及使用主書面應用程式

請注意:

- 所顯示的主書面、圖示及按鈕,可能因您的主書面自訂設 定、管理者設定和作用中的內嵌式應用程式而有所差異。
- 本公司環提供額外的解決方案和應用程式供您選購。如需其 他資訊,請聯絡原掃描器經銷處。

存取 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)

Embedded Web Server(內嵌式 Web 伺服器)是印表機網頁, 可讓您檢視並遠端配置印表機設定,即使您本人並不在實體印表 機的附近。

- 1 取得印表機的 IP 位址:
 - 從印表機控制面板主畫面
 - 從 Network/Ports (網路/連接埠) 功能表中的 TCP/IP 區段
 - 只要列印網路設定百或功能表設定百,即可找到 TCP/IP 區段。

請注意: IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現,例 如:123.123.123.123。

- 2 開啓 Web 瀏覽器,然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。
- 3 按下 Enter。

請注意:若您正在使用 Proxy 伺服器, 請暫時停用, 才能正 確載入網頁。

顯示或隱藏主書面上的圖示

- 1 開啓 Web 瀏覽器,然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。
 - 請注意:在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。 IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現,例如: 123.123.123.123 .
- 2 按一下 Settings (設定) > General Settings (一般設定) > Home screen customization(主書面自訂)。 這時會出現基本印表機功能清單。
- 3 選取勾選框,指定哪些圖示要顯示在印表機主書面上。

請注意:這時未勾選的勾選框會呈隱藏狀態。

4 按一下 Submit (提出)。

啓動主書面應用程式

您的印表機出貨時已預先安裝主畫面應用程式。您必須先使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 來啓動及設定這 些應用程式,才能使用這些應用程式。如需有關存取 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)的其他資訊, 請參閱第3頁 的「存取 Embedded Web Server(內嵌式 Web 伺服器)」。

如需有關配置及使用主書面應用程式的詳細資訊,請聯絡原印表 機經銷處。

設定 Forms and Favorites (表單與喜好項 目)



此應用程式可協助您簡化並加速工作處理程序, 讓您直接從主畫面,快速尋找並列印經常使用 **請注意**:印表機必須擁有權限,以存取網路資 料夾、FTP 站台或書籤儲存所在的網站。從書 籖儲存所在的電腦,使用分享、安全性及防火 牆設定,讓印表機至少擁有*讀取* 權限。如需 說明,請參閱作業系統隨附的說明文件。

1 開啓 Web 瀏覽器,然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意:在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。 IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現,例如: 123.123.123.123 .

- 2 按一下 Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方 案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF)) > Forms and Favorites(表單與喜好項目)。
- 3 定義書籤,然後自訂設定。
- 4 按一下 Apply (**套**用)。

若要使用應用程式,請觸控印表機主畫面上的 Forms and Favorites (表單與喜好項目),然後根據表單編號、名稱或說 明,瀏覽表單種類或搜尋表單。

設定 Scan to Network (掃描至網路)



1 開啓 Web 瀏覽器,然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意:在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。 IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現,例如: 123.123.123.123 .

2 按一下 Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方 案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF)) > Scan to Network(掃描至網路)。

3 指定目的地,然後自訂設定。

4 按一下 Apply (**套**用)。

若要使用應用程式,請觸控印表機主畫面上的 Scan to Network (掃描至網路),然後遵循印表機顯示幕上的指示。

設定 My MFP(我的多功能複合機)



說明 此應用程式可讓您自訂觸控式螢幕的設定,並將 這些喜好設定儲存在快閃儲存碟上。每次您要複 印、傳真或掃描時,請將快閃儲存碟插入印表機 的 USB 連接埠。您所有的個人喜好設定就會自 動上傳,包括工作設定、主畫面喜好設定及通訊 錄等。 **請注意:**具備 My MFP(我的多功能複合機) 設定的快閃儲存碟必須先插入印表機的 USB 連 接埠,才會顯示該圖示。

若要設定 My MFP(我的多功能複合機),請將快閃儲存碟插入 印表機的 USB 連接埠,然後遵循印表機顯示幕上的指示,來執行 設定精靈。

若要使用 My MFP(我的多功能複合機),請在您要複印、傳真或掃描時,將快閃儲存碟插入印表機的 USB 連接埠。

瞭解 WS 掃描



設定 Remote Operator Panel (遠端操作面 板)

此應用程式可在電腦螢幕上顯示印表機控制面板,讓您即使不在 網路印表機的鄰近,仍能與印表機控制面板互動。從您的電腦螢幕,您可以檢視印表機狀態、釋放保留的列印工作、建立書籤, 並執行一般您在鄰近網路印表機時,才會進行的其他列印相關作 業。

1 開啓 Web 瀏覽器,然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意:在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。 IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現,例如: 123.123.123.123。

- 2 按一下 Settings (設定) > Device Solutions (裝置解決方 案) > Solutions (eSF) (解決方案 (eSF)) > Remote Operator Panel (遠端操作面板)。
- 3 選取 Enabled (已啓用) 勾選框,然後自訂設定。
- 4 按一下 Apply (**套**用)。

若要使用應用程式,請從 Embedded Web Server(內嵌式 Web 伺服器),按一下 Applications(應用程式) > Remote Operator Panel(遠端操作面板) > Launch VNC Applet(啓 動 VNC Applet)。

匯出及匯入配置

您可以將配置設定匯出至文字檔,然後再匯入該檔案,以便將設 定套用至其他印表機。

將配置匯出至檔案

1 開啓 Web 瀏覽器,然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意: 在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。 IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現,例如: 123.123.123.123。

- 2 按一下 Settings (設定) 或 Configuration (配置)。
- 3 按一下 Device Solutions(裝置解決方案) > Solutions (eSF)(解決方案 (eSF)),或按一下 Embedded Solutions (內嵌式解決方案)。
- **4** 從 Installed Solutions(已安裝的解決方案),按一下所要配置的應用程式名稱。
- 5 按一下 Configure (配置) > Export (匯出)。
- 6 遵循電腦螢幕上的指示來儲存配置檔,然後輸入唯一的檔名, 或是使用預設的名稱。

請注意:若發生了 JVM Out of Memory (JVM 記憶體不足)錯誤,請重複匯出程序,直到配置檔完成儲存。

從檔案匯入配置

1 開啓 Web 瀏覽器,然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意: 在印表機控制面板主畫面上檢視印表機 IP 位址。 IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現,例如: 123.123.123.123。

- 2 按一下 Settings (設定) 或 Configuration (配置)。
- 3 按一下 Device Solutions(裝置解決方案) > Solutions (eSF)(解決方案 (eSF)),或按一下 Embedded Solutions (內嵌式解決方案)。

- 4 從 Installed Solutions(已安裝的解決方案),按一下所要配置的應用程式名稱。
- 5 按一下 Configure (配置) > Import (匯入)。
- 6 瀏覽至從先前配置的印表機匯出的儲存配置檔,然後載入或預 覽該檔案。

請注意:若發生了逾時,並且出現空白畫面,請重新整理 Web 瀏覽器,然後按一下 **Apply(套用)**。

載入紙張和特殊材質

設定紙張尺寸和類型

「紙張尺寸」設定會依照每個紙匣(多功能送紙器除外)中的紙 張導引夾位置來自動偵測。多功能送紙器的「紙張尺寸」必須在 「紙張尺寸」功能表中手動設定。您必須為所有包含非普通紙的 紙匣手動設定「紙張類型」的設定。

從首頁畫面導覽至:

■ > Paper Menu(紙張功能表) > Paper Size/Type(紙張尺 寸/類型) > 選取一個紙匣 > 選取紙張尺寸或類型 > Submit(提 出)

配置 Universal (通用尺寸) 紙張設定

Universal Paper Size (通用紙張尺寸)是使用者定義的設定值, 它能讓您列印在印表機功能表未預先設定的紙張尺寸上。若您無 法從 Paper Size (紙張尺寸)功能表中找到您要的尺寸,請將指 定送紙匣的紙張尺寸設定為 Universal (通用尺寸)。然後,針對 您的紙張指定下列所有的 Universal size (通用尺寸)設定:

- Units of Measure (測量單位)
- Portrait Width (直印寬度)
- Portrait Height (直印高度)

以下是支援的 Universal sizes (通用尺寸):

- 76.2 296.93 x 76.2 1219.2 公釐 (3 11.69 x 3 48 英吋)
- 297.18 320.29 x 76.2 609.6 公釐(11.70 12.61 x 3 24 英吋)
- 320.55 609.6 x 76.2 320.29 公釐(12.62 24 x 3 12.61 英吋)
- 609.85 1219.2 x 76.2 296.93 公釐(24.01 48 x 3 11.69 英吋)
- 1 從主畫面,導覽至:

- > Paper Menu(紙張功能表) > Universal Setup(通用 尺寸設定) > Units of Measure(測量單位) > 選取一個測 量單位
- 2 觸控 Portrait Width (直印寬度) 或 Portrait Height (直印高度)。
- 3 選取寬度或高度,然後觸控 Submit (提出)。

載入標準或選購性 520 張送紙匣

本印表機附有一個標準 520 張送紙匣(1號送紙匣),而且可以 配備一或多個選購性 520 張送紙匣。所有的 520 張送紙匣都支援 相同的紙張尺寸和類型。

★ 請當心-有潛在傷害的危險:為了降低因設備不穩固可能 造成的風險,請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其 他所有裝紙器或送紙匣保持關閉狀態,等需要使用時再打 開。

1 請將送紙匣拉出。



請注意送紙匣底部的尺寸指示標誌。請利用這些標誌協助您擺 放長度和寬度導引夾。



2 根據所載入的紙張尺寸,捏住後移動寬度導引夾,然後滑至正 確的位置。



3 根據所載入的紙張尺寸,捏住後移動長度導引夾,然後滑至正確的位置。

請注意:長度導引夾附有鎖定裝置。若要解除鎖定,請將長 度導引夾上方的按鈕往下滑。若要鎖定,請在選取某種長度 後,將該按鈕往上滑。



4 前後彎曲翻動紙張,讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。



5 載入紙張堆疊,讓建議使用的列印面朝上。

請注意:

- 若是雙面列印,請將列印面朝下。
- 放入預先打孔的紙張時,孔洞應朝向送紙匣前端。
- 放入信頭紙時,信頭應位在送紙匣左側。
- 請確認放入的紙張應低於送紙匣內緣上的滿線上限。

警告-潛在損害:在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙,而且可能使印表機受損。



- 7 從印表機控制面板,依據您所載入的紙張,來驗證送紙匣的「紙張尺寸」和「紙張類型」設定。

載入選購性 850 張和 1,150 張送紙匣

850 張和 1,150 張送紙匣支援相同的紙張尺寸和類型,而且所需的紙張載入程序也一樣。

- **請當心-有潛在傷害的危險:**爲了降低因設備不穩固可能 造成的風險,請分別載入每一個裝紙器或送紙匣。請讓其 他所有裝紙器或送紙匣保持關閉狀態,等需要使用時再打 開。 1 請將送紙匣拉出。 2 根據您所載入的紙張尺寸,捏住後移動長度導引夾,然後滑至 正確的位置。 R
- 3 前後彎曲翻動紙張,讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。



4 載入紙張堆疊,讓建議使用的列印面朝上。



請注意:

- 若是雙面列印,請將列印面朝下。
- 放入預先打孔的紙張時,孔洞應朝向送紙匣前端。
- 放入信頭紙時列印面朝上,信頭應位在送紙匣左側。
- 若要進行雙面列印,放入信頭紙時列印面朝下,信頭應 位在送紙匣右側。
- 請確認放入的紙張應低於送紙匣內緣上的滿線上限。

警告-- **潛在損害**: 在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙, 而且可能使印表機受損。

- 5 插入送紙匣。
- 6 從印表機控制面板,依據您所載入的紙張,來驗證送紙匣的「紙張尺寸」和「紙張類型」設定。

載入 2000 張高容量送紙器

高容量送紙器最多可容納 2,000 張 Letter、A4 及 Legal 尺寸紙張 (80 g/m² 或 20 磅)。

1 請將送紙匣拉出。



2 請依所需情況調整寬度導引夾。



3 前後彎曲翻動紙張,讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。



4 將紙張載入送紙匣,載入時列印面朝上。



請注意:請確認放入的紙張應低於送紙匣內緣上的滿線上限。在送紙匣中載入過多紙張可能會造成夾紙,而且可能使印表機受損。



請注意:

- 放入預先打孔的紙張時,孔洞應朝向送紙匣前端。
- 放入信頭紙時列印面朝上,信頭應位在送紙匣左側。
- 若要進行雙面列印,放入信頭紙時列印面朝下,信頭應 位在送紙匣右側。

5 插入送紙匣。

將材質載入多用途送紙器

多用途送紙器可放入數種列印材質尺寸與類型,像是專用透明投 影膠片、標籤、卡片及信封。它可以用於單頁列印或手動列印, 也可以當作另一個紙匣組件。

多用途送紙器大約可以容納:

- 100 張 75 g/m² (20 磅) 紙張
- 10 個信封
- 75 張專用透明投影膠片

多用途送紙器可接受以下尺寸範圍內的紙張或特殊材質:

- 寬度-89 公釐 (3.5 英吋) 到 229 公釐 (9.02 英吋)
- 長度-127 公釐(5 英吋)到 1270 公釐(50 英吋)

請注意:最大寬度和長度只能套用到短邊送紙。

請注意:當印表機正在從多用途送紙器列印,或印表機控制面板 指示燈正在閃爍時,請不要加入或移除紙張或特殊材質。這麼做 可能會造成夾紙。

1 將多用途送紙器門板往下拉開。



2 紙張或特殊材質若大於 Letter 尺寸紙張,請輕輕拉開延伸托架,直到它完全伸展開來。



3 前後彎曲彈動紙張或特殊材質,讓列印材質鬆開。請勿摺疊或 弄皺列印材質。在平面上對齊列印材質的邊緣。







4 將取紙定位拉片往內推,然後載入紙張或特殊材質。將紙疊輕 輕滑入多用途送紙器直到抵住邊框,然後鬆開取紙定位拉片。



- **警告-潛在損害:**若您沒有先推入取紙定位拉片,就將紙張 拉出,可能會導致夾紙或取紙定位拉片破損。
- 載入紙張或專用透明投影膠片時請讓建議的列印面朝下, 同時讓長邊先進入印表機。
- 若要雙面列印信頭紙,請讓信頭紙朝上,並讓信頭最後才 進入印表機。

• 載入信封時,請讓信封口那一面朝上,並朝向右側。



警告-潛在損害:切勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。這類信封可能會嚴重損壞印表機。

請注意:

- 請不要用力將紙張或專用透明投影膠片塞入堆疊高度限 制標誌下面,而使紙張超出堆疊高度上限。
- 請一次只載入一種紙張尺寸和類型。

5 調整寬度導引夾,讓它輕輕碰觸紙疊邊緣。確認多用途送紙器 中的紙張或特殊材質沒有擺放得太緊、已確實平躺,而且沒有 彎曲或起皺。



6 依據所載入的紙張或特殊材質,從印表機控制面板,設定多用 途送紙器的「紙張尺寸」和「紙張類型」(「多用途送紙器尺 寸」和「多用途送紙器類型」)。

連結及解除連結紙匣組件

1 開啓 Web 瀏覽器,然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意:

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組 以英文句點隔開的號碼呈現,例如:123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器,請暫時停用,才能正確載 入網頁。
- 2 按一下 Settings (設定) > Paper Menu (紙張功能表)。

3 變更您要連結的紙匣組件的紙張尺寸和類型設定。

- 若要連結紙匣組件,請確認紙匣組件的紙張尺寸和類型與 其他紙匣組件的紙張尺寸和類型相符。
- 若要解除連結紙匣組件,請確認紙匣組件的紙張尺寸或類型必須與其他紙匣組件的紙張尺寸或類型不符。

4 按一下 Submit (提出)。

請注意:您也可利用印表機控制面板,來變更紙張尺寸和類型設定。如需其他資訊,請參閱第4頁的「設定紙張尺寸和類型」。

警告-潛在損害:載入紙匣組件中的紙張,應符合印表機中指定的紙張類型名稱。加熱熔合組件的溫度因指定的紙張類型而異。 若未適當配置設定,可能會發生列印問題。

列印

列印文件

列印文件

- 1 從印表機控制面板的 Paper(紙張)功能表,設定 Paper Type (紙張類型)和 Paper Size(紙張尺寸),以符合所載入的紙 張。
- 2 傳送列印工作:

Windows 使用者適用

- a 開啓文件,然後按一下檔案 > 列印。
- **b** 按一下內容、喜好設定、選項或設定。
- C 依所需調整設定。
- d 按一下確定 > 列印。

Macintosh 使用者適用

- a 在「設定頁面」對話框中,按照需求自訂設定:
 - 1 開啓文件後,選取檔案 > 設定頁面。
 - **2** 選取紙張尺寸,或建立自訂尺寸,以符合所載入的紙 張。
 - 3 按一下**確定**。
- **b** 在「列印」對話框中,按照需求自訂設定:
 - 1 開啓文件,然後選取**檔案 > 列印**。
 - 必要時,請按一下展開三角標示,來查看其他選項。
 - 2 從「列印」對話框和彈出式選單,依需求調整設定。

請注意:若要列印在特定紙張類型上,請調整紙張 類型設定,以符合所載入的紙張,或選取適當的送 紙匣或送紙器。

3 按一下列印。

黑白列印

從主畫面,導覽至:

> Settings(設定) > Print Settings(列印設定) >
 Quality Menu(品質功能表) > Print Mode(列印模式) > Black
 Only(僅黑色) > Submit(提出)

調整碳粉明暗度

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中,輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址,您可以:

- 在 Networks/Ports (網路/連接埠)功能表下的 TCP/IP 區 段中,檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 列印網路設定頁或功能表設定頁,找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
- 2 按一下 Settings(設定) > Print Settings(列印設定) > Quality Menu(品質功能表) > Toner Darkness(碳粉明暗 度)。
- 3 調整碳粉明暗度設定。
- 4 按一下 Submit (提出)。

從快閃儲存碟列印

從快閃儲存碟列印

請注意:

- 在列印加密的 PDF 檔案前,請先從印表機控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。
- 1 將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。



請注意:

- 如果您在印表機需要人為介入時(例如:發生夾紙時) 插入快閃儲存碟,印表機會忽略該快閃儲存碟。
- 如果您在印表機處理其他列印工作時插入快閃儲存碟, 便會顯示 Busy(忙碌狀態)。處理完這些列印工作後, 您可能需要檢視保留工作清單,以便從快閃儲存碟列印 文件。

警告-潛在損害:若目前正從記憶體裝置進行列印、讀取或 寫入作業,請勿碰觸 USB 電纜、任何網路配接卡、任何接 頭、記憶體裝置或圖中所顯示的印表機區域。這麼做可能會 導致資料遺失。



- 2 從印表機控制面板,觸控您要列印的文件。
- 3 觸控箭頭可增大列印份數,接著再觸控 Print (列印)。

請注意:

- 在文件完成列印之前,請勿從 USB 連接埠移除快閃儲存 碟。
- 如果您在離開最初的 USB 功能表畫面之後,將快閃儲存 碟留在印表機內,您仍可以從快閃儲存碟將檔案當做保 留工作來列印。

支援的快閃儲存碟和檔案類型

快閃儲存碟	檔案類型
 多種快閃儲存碟已通過測試,證明適用於本印表機。如 需其他資訊,請聯絡原印表機經銷處。 請注意: 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。僅支援 USB 低速功能的裝置不受支援。 USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table (檔案配置表,簡稱 FAT)系統。利用 New Technology File System(新技術檔案系統,簡稱 NTFS)或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不 受支援。 	文件: •.pdf •.xps •.html 影像: •.dcx •.gif •.JPEG 或.jpg •.bmp •.pcx •.TIFF 或.tiff •.png

取消列印工作

從印表機控制面板取消列印工作

- 1 從印表機控制面板,觸控**取消工作**或按下鍵台上的 X。
- 2 觸控您要取消的列印工作,然後觸控刪除所選工作。

請注意:若您按下鍵台上的 🐱,這時請觸控恢復以返回主 畫面。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

1 開啓印表機資料夾。

在 Windows 8 中

從「搜尋」圖標,輸入 run,然後導覽至: 應用程式清單 >執行 > 輸入 control printers >確定

在 Windows 7 或較舊版本中



C 按下 Enter,或按一下確定。

2 按兩下該印表機圖示。

3 選取您要取消的列印工作。

4 按一下**删除**。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單,導覽至下列其中一項:
 - 系統偏好設定 > Print & Scan (列印與掃描) > 選取您的 印表機 > 開啓列印行列
 - 系統偏好設定 > Print & Fax (列印與傳真) > 選取您的印 表機 > 開啓列印佇列
- 2 從印表機視窗,選取您要取消的列印工作,然後刪除該工作。

複印

進行複印

快速複印

1 將原始文件載入「自動送件器」中(面朝上,短邊先進入「自動送件器」),或放在掃描器玻璃面板上(面朝下)。

請注意:請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠 片、相紙或細薄材質(如雜誌期刊剪報)載入「自動送件 器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 文件載入「自動送件器」時,請調整紙張導引夾。

請注意:確認原始文件的尺寸與複印紙張尺寸相同。若未設 定適當的尺寸,可能導致影像遭到裁切。

3 從印表機控制面板,按下 ◇ 以起始複印。

使用自動送件器複印

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠 片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的紙張)載 入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板 上。

- 2 調整紙張導引夾。
- 3 從首頁畫面,導覽至:

Copy(複印) > 變更複印設定 > Copy(複印)

使用掃描器玻璃面板複印

- 1 將原始文件放在掃描器玻璃面板的左上角,放置時面朝下。
- 2 從首頁畫面,導覽至:
 - Copy(複印) > 變更複印設定 > Copy It(複印)
- 3 如果您要多個頁面要掃描,請將下一個文件放置於掃描器玻璃 面板上,然後觸控 Scan the Next Page (**掃描下一頁)**。
- 4 觸控 Finish the Job (完成工作) 回到首頁畫面。

取消複印工作

文件在自動送件器中時取消複印工作

當自動送件器開始處理文件時,會顯示掃描中畫面。若要取消複印工作,請在觸控式螢幕上觸控 Cancel Job (取消工作)。

這時會出現「Canceling scan job」(正在取消掃描工作)畫面。 自動送件器將清除自動送件器中的所有頁面,並取消工作。

正在使用掃描器玻璃面板來複印頁面時取消複印工作

在觸控式螢幕上觸控 Cancel Job (取消工作)。

這時會出現「Canceling scan job」(正在取消掃描工作)畫面。 工作取消後,會顯示複印畫面。

在頁面列印時取消複印工作

1 從印表機控制面板,觸控取消工作或按下鍵台上的 X。

2 觸控您要取消的工作,然後觸控刪除所選工作。

請注意:若您按下鍵台上的 🔀 ,這時請觸控恢復以返回主畫 面。

以電子郵件寄送

備妥以寄送電子郵件

設定電子郵件功能

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中,輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址,您可以:

- 在 Networks/Ports (網路/連接埠)功能表下的 TCP/IP 區 段中,檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁,找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
- 2 按一下 Settings (設定)。
- 3 在 Default Settings (預設値)下,按一下 E-mail/FTP Settings (電子郵件/FTP 設定)。
- 4 按一下 E-mail Settings(電子郵件設定) > Setup E-mail Server(設定電子郵件伺服器)。
- 5 在欄位中填寫適當的資訊。
- 6 按一下 Submit**(提出)**

配置電子郵件設定

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中,輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址,您可以:

- 在 Networks/Ports (網路/連接埠)功能表下的 TCP/IP 區 段中,檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁,找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
- 2 按一下 Settings(設定) > E-mail/FTP Settings(電子郵 件/FTP 設定) > E-mail Settings(電子郵件設定)。
- 3 在欄位中填寫適當的資訊。
- 4 按一下 Submit (提出)。

建立電子郵件快捷鍵

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)建立電子郵快捷鍵

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中,輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址,您可以:

- 在 Networks/Ports (網路/連接埠)功能表下的 TCP/IP 區 段中,檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁,找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
- 2 按一下 Settings (設定)。
- 3 在 Other Settings (其他設定)下,按一下 Manage Shortcuts (管理快捷鍵) > E-mail Shortcut Setup (電子郵件快捷鍵 設定)。

4 輸入唯一的收件人名稱,接著輸入電子郵件位址。

請注意:若要輸入多個位址,請以半形逗點 (,) 區隔各個位址。

- 5 選取掃描設定(Format(格式)、Content(內容)、Color (彩色)及 Resolution(解析度))。
- 6 輸入一個快捷鍵號碼,然後按一下 Add (新增)。 如果您輸入的號碼是使用中的號碼,系統會提示您選取其他號 碼。

使用觸控式螢幕建立電子郵快捷鍵

1 從主畫面,導覽至:

E-mail(電子郵件) > Recipient(收件人) > 輸入電子郵件 位址 若要建立收件人群組,請觸控 Next address(下一個位址),

接著輸入下一個收件人的電子郵件位址。



- 3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱,然後觸控 Done (完成)。
- 4 驗證快捷鍵名稱及號碼都正確,然後觸控 OK (確定)。 如果名稱或號碼不正確,請觸控 Cancel (取消),然後重新 輸入資訊。

以電子郵件寄送文件

使用觸控式螢幕傳送電子郵件

1 將原始文件載入「自動送件器」中(面朝上,短邊先進入「自動送件器」),或放在掃描器玻璃面板上(面朝下)。

請注意:請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠 片、相紙或細薄材質(如雜誌期刊剪報)載入「自動送件 器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」,請調整紙張導引夾。

請注意:確認原始文件的尺寸與複印紙張尺寸相同。若未設 定適當的尺寸,可能導致影像遭到裁切。

3 從主畫面,導覽至:

E-mail(電子郵件) > Recipient(收件人)

4 輸入電子郵件位址或按下 ,然後輸入快捷鍵號碼。 若要輸入其他收件人,請觸控 Next Address (下一個位 址),然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼。 請注意:您也可以利用通訊錄,輸入電子郵件位址。5 觸控 Done (完成) > Send It (開始傳送)。

利用快捷鍵號碼傳送電子郵件

1 將原始文件載入「自動送件器」中(面朝上,短邊先進入「自動送件器」),或放在掃描器玻璃面板上(面朝下)。

請注意:請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠 片、相紙或細薄材質(如雜誌期刊剪報)載入「自動送件 器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」,請調整紙張導引夾。

 3 按下 *#*,然後使用鍵台輸入快捷鍵號碼,接著觸控 ✓。
 若要輸入其他收件人,請觸控 Next address (下一個位址), 然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼。

4 觸控 Send It (開始傳送)。

利用通訊錄傳送電子郵件

1 將原始文件載入「自動送件器」中(面朝上,短邊先進入「自動送件器」),或放在掃描器玻璃面板上(面朝下)。

請注意:請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠 片、相紙或細薄材質(如雜誌期刊剪報)載入「自動送件 器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」,請調整紙張導引夾。
- 3 從主畫面,導覽至:

E-mail(電子郵件) > Recipient(s)(收件人) > 2000 > 輸入收件人名稱 > **Browse shortcuts(瀏覽快捷鍵**)

4 觸控收件人名稱。 若要輸入其他收件人,請觸控下一個位址(下一個位址), 然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼;或者,您也可以搜尋 通訊錄。

5 觸控 Done (完成)。

取消電子郵件

- 如果您使用自動送件器,請在 Scanning (掃描中) 顯示時, 觸控 Cancel Job (取消工作)。
- 如果您使用掃描器玻璃面板,請在 Scanning(掃描中)或 Scan the Next Page/Finish the Job(掃描下一頁/結 束工作)顯示時,觸控 Cancel Job(取消工作)。

傳真

傳送傳真

使用觸控式螢幕傳送傳真

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」,或面朝下 放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠 片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的紙張)載 入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板 上。

- 2 如果您要將文件載入 ADF,請調整紙張導引夾。
- 3 從首頁畫面,觸控 Fax (傳真)。
- 4 使用觸控式螢幕或鍵台輸入傳真號碼或捷徑。
- 若要新增收件人,請觸控 Next Number (下一個號碼),然後輸入收件人的電話號碼或捷徑號碼,或搜尋通訊錄。

請注意:若要在傳真號碼中加入撥號暫停,請按 。在 「傳真到」方框中,撥號暫停會顯示為逗點。如果您需要先 撥外線,請使用此功能。

5 觸控 Fax It (立即傳真)。

利用電腦傳送傳真

印表機驅動程式傳真選項可讓您將列印工作視爲傳真文件,傳送 至印表機。此傳真選項的功能與一般傳真機功能一樣,不過,它 是透過印表機驅動程式(而不是印表機控制面板)來操控的。

1 開啓文件,然後按一下檔案 >列印。

- 2 選取印表機,然後按一下內容、喜好設定、選項或設定。
- 3 導覽到:
 - 傳真標籤 >啓用傳真
- 4 在「傳真號碼」欄位中,輸入收件人的傳真號碼(一個或多個)。

請注意:傳真號碼可手動輸入或透過「電話簿」功能來輸入。

- 5 如有必要,請在「撥號前導碼」欄位中輸入前導碼。
- 6 選取適當的紙張尺寸和紙張列印方向。

7 如果您要在傳真上附加封面,請選取**傳真內容包括封面**,然後 輸入適當的資訊。

8 按一下確定。

請注意:

- 「傳真」選項只能與 PostScript 驅動程式或「通用傳真驅動 程式」搭配使用。如需有關安裝這些驅動程式的資訊,請參 閱*軟體與說明文件*光碟。
- 您必須先在 PostScript 驅動程式的「配置」標籤下配置及啓用「傳真」選項,才能使用該選項。
- 如果已選取傳真前永遠顯示設定勾選框,則系統會提示您在 傳送傳真之前,先驗證收件人資訊。若取消選取此勾選框, 則當您按一下「傳真」標籤上的確定時,便會將排入佇列的 文件當作傳真來自動傳送。

建立快捷鍵

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)建立傳真目的地快捷鍵

您可以建立永久傳真目的地並指定快捷鍵號碼,而不必在每次要 傳真時,才在印表機控制面板上輸入傳真收件人的完整電話號碼。 可以對單一傳真號碼或一組傳真號碼建立快捷鍵。

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中,輸入印表機 IP 位址。

如果您不知道印表機的 IP 位址,您可以:

- 在 Networks/Ports (網路/連接埠)功能表下的 TCP/IP 區 段中,檢視印表機控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁,找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。
- 2 按一下 Settings(設定) > Manage Shortcuts(管理快捷 鍵) > Fax Shortcut Setup(傳真快捷鍵設定)。

請注意:此時可能需使用密碼。如果您沒有 ID 和密碼,請 向系統支援人員索取。

3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱,然後輸入傳真號碼。 若要建立多個號碼的快捷鍵,請輸入多個傳真號碼當做群組。

請注意:以半形分號 (;)區隔群組中的各個傳真號碼。

4 指定快捷鍵號碼。

如果您輸入的號碼是使用中的號碼,系統會提示您選取其他號碼。

5 按一下 Add (新增)。

使用觸控式螢幕建立傳真目的地捷徑

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」,或面朝下 放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠 片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的紙張)載 入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板 上。

2 如果您要將文件載入 ADF , 請調整紙張導引夾。

3 從首頁畫面,導覽至:

Fax (傳真) > 輸入傳真號碼。

若要建立一個傳真號碼群組,請觸控 Next number (下一個 號碼),然後輸入下一個傳真號碼。

4 導覽至:

> 輸入捷徑名稱 > Done(完成) > OK(確定) > Fax It(傳真)

掃描

掃描至 FTP 位址

使用觸控式螢幕掃描至 FTP 位址

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」,或面朝下 放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠 片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的紙張)載 入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板 上。

- 2 如果您要將文件載入 ADF,請調整紙張導引夾。
- 3 從首頁畫面,導覽至:

FTP > FTP > 輸入 FTP 位址 > Send It (傳送)

使用捷徑號碼掃描至 FTP 位址

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」,或面朝下 放在掃描器玻璃面板上。

- **請注意:**請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠 片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的紙張)載 入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板 上。
- 2 如果您要將文件載入 ADF,請調整紙張導引夾。
- 3 按下#,然後輸入 FTP 捷徑號碼。
- 4 觸控 Send It (傳送)。

利用通訊錄掃描到 FTP 位址

1 將原始文件載入「自動送件器」中(面朝上,短邊先進入「自動送件器」),或放在掃描器玻璃面板上(面朝下)。

請注意:請不要將明信片、相片、小東西、專用透明投影膠 片、相紙或細薄材質(如雜誌期刊剪報)載入「自動送件 器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」,請調整紙張導引夾。
- 3 從主畫面,導覽至:

 FTP > FTP >
 > 輸入收件人名稱 > Browse shortcuts

 (瀏覽快捷鍵) > 收件人名稱 > Search(搜尋)

掃描至電腦或快閃儲存碟

掃描至電腦

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中,輸入印表機 IP 位址。

若不知道印表機 IP 位址,您可以:

- 從印表機的控制面板,在「網路/連接埠」功能表下的 TCP/IP 區檢視 IP 位址。
- 列印網路設定頁或功能表設定頁,並找出 TCP/IP 區的 IP 位址。
- 2 按一下**掃描設定檔 > 建立**。
- 3 選取您的掃描設定,然後按一下**下一步**。
- 4 選取您要在電腦上儲存掃描輸出檔的位置。
- 5 輸入一個掃描名稱。 掃描名稱是在顯示畫面中出現在「掃描設定檔」清單裡的名 稱。
- 6 按一下**提出**。
- 7 檢閱「掃描設定檔」畫面中的指示。

在您按下**提出**之後,會自動指派捷徑號碼。您可在準備好掃描 文件時使用此捷徑號碼。

a 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」,或面 朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投 影膠片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的 紙張)載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃 描器玻璃面板上。

- **b** 如果您要將文件載入 ADF,請調整紙張導引夾。
- c 按下#,接著使用鍵台或觸控首頁畫面的 Held Jobs (保留工作),然後觸控 Profiles(設定檔)來輸入捷徑 號碼。
- d 在輸入捷徑號碼之後,掃描器會掃描文件,並傳送至您指 定的程式或目錄。如果您觸控了首頁畫面中的 Profiles (設 定檔),您可在清單中找出您的捷徑。

8 回到電腦來檢視檔案。

輸出檔案是儲存至您指定的位置,或啓動於您指定的程式。

掃描到快閃儲存碟

1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」,或面朝下 放在掃描器玻璃面板上。

請注意:請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠 片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的紙張)載 入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板 上。

- 2 如果您要將文件載入 ADF,請調整紙張導引夾。
- 3 將快閃硬碟插入印表機前面的 USB 連接埠。 這時會出現「USB 磁碟」主畫面。
- 4 選取目的地資料夾,然後觸控 Scan to USB drive (掃描至 USB 磁碟)。

5 調整掃描設定。

6 觸控 Scan It (掃描)。

清除夾紙

瞭解夾紙編號和位置

發生夾紙時,印表機顯示幕上會出現指示夾紙位置的訊息。開啓 門板和蓋板,並移除送紙匣,以存取夾紙位置。若要解析夾紙訊 息,您必須清除送紙路徑中所有夾住的紙張。



區域	區域名稱	夾紙編號	解決方法
1	F 蓋板 (紙張傳 輸)	4yy.xx 455	打開 F 蓋板,然後取出夾紙。 打開 G 門和 H 門,然後取出夾紙。
2	標準分頁裝訂 器出紙槽		打開裝釘器門板,移除裝釘匣,然後 取出夾釘。
3	G 門		
4	H門		
5	分頁裝訂器 1 號出紙槽		
6	分頁裝訂器 2 號出紙槽		
7	C 門 1 - 4 號送紙匣	24x	打開 C 門,然後取出夾紙。 打開每個送紙匣,然後取出夾紙。
8	多用途送紙器	250	從多用途送紙器中移除所有的紙張, 然後取出夾紙。
9	標準出紙槽	201 - 202 203	從標準出紙槽中移除所有的紙張,然 後取出夾紙。
10	自動送件器 (ADF)	28y.xx	從自動送件器中移除所有的紙張,然 後取出夾紙。
11	5號送紙匣(高 容量送紙器)	24x	打開送紙匣,然後取出夾紙。 打開頂蓋,然後取出夾紙。 將送紙匣輕輕往左移,直到抵住為 止,然後取出夾紙。
12	B門	230	打開 B 門,然後取出夾紙。
13	A 門	201 - 202 231 281	打開 A 門,然後取出夾紙。 取出加熱熔合組件中所有的夾紙。
14	D門	203	打開 A 門,再打開 D 門,然後取出 灰紙。

201-202 夾紙

若紙張夾在標準出紙槽中,請抓緊紙張的兩側,然後輕輕將紙張 拉出。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。



紙張夾在加熱熔合組件中

1 扳起釋放插梢,讓門板往下移,以打開A門。

請當心-表面會發熱:印表機內部的溫度可能很高。 為避免被發熱表面或元件燙傷的危險,請先讓該表面 或元件冷卻之後再觸碰。

2 掀開綠色壓桿。



3 穩妥地抓住夾紙的兩邊,然後輕輕將它拉出。

警告-**潛在損害:**請勿觸摸加熱熔合組件中心。這麼做可能 會損壞加熱熔合組件。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。

4 將綠色壓桿推回原位。

5 關上 A 門。

6 若有必要,請從印表機控制面板觸控繼續。

紙張夾在加熱熔合組件下方

1 打開 A 門。

請當心-表面會發熱:印表機內部的溫度可能很高。 為避免被發熱表面或元件燙傷的危險,請先讓該表面 或元件冷卻之後再觸碰。

2 若紙張夾在加熱熔合組件下方,請抓緊紙張的兩側,然後輕輕 將紙張拉出。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。

3 關上 A 門∘

4 若有必要,請從印表機控制面板觸控繼續。

203 paper jam (203 夾紙)

若紙張夾在標準出紙槽中,請抓緊紙張的兩側,然後輕輕將紙張 拉出。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。



- 1 扳起各個門板的釋放插梢,先打開A門,再打開D門,讓門 板往下掀開。
 - 請當心-表面會發熱:印表機內部的溫度可能很高。 為避免被發熱表面或元件燙傷的危險,請先讓該表面 或元件冷卻之後再觸碰。

2 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。



請注意:確認已取出所有的紙張碎片。

- **3** 關上 D 門,然後關上 A 門。
- 4 必要的話,請從印表機控制面板觸控 Continue (繼續)。

230 paper jam (230 夾紙)

1 將多用途送紙器往下拉,然後打開 B 門。



2 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。



3 關上 B 門。

4 必要的話,請從印表機控制面板觸控 Continue (繼續)。

231 夾紙

1 扳起釋放插梢,讓門板往下移,以打開A門。





1 掀開綠色壓桿。



3 穩妥地抓住夾紙的兩邊,然後輕輕將它拉出。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。

- 4 將綠色壓桿推回原位。
- 5 關上 A 門。



6 若有必要,請從印表機控制面板觸控繼續

24x paper jam (24x 夾紙)

請注意:當您拉出所有的夾紙時,請確認要同時取出所有的紙張碎片。

1號送紙匣中發生夾紙

1 打開 1 號送紙匣



2 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。



3 關上1號送紙匣。

4 若有必要,請從印表機控制面板觸控 Continue, jam cleared (繼續作業,夾紙已清除)。

其中一個選購性送紙匣中發生夾紙(2-4號 送紙匣)

1 請檢查 C 門,然後穩妥地抓住夾紙,再將它拉出。



2 打開指定的送紙匣。

3 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。



- 4 關上送紙匣。
- 5 若有必要,請從印表機控制面板觸控 Continue, jam cleared (繼續作業,夾紙已清除)。

5號送紙匣中發生夾紙(高容量送紙器)

送紙匣內部發生夾紙

1 將送紙匣往外拉,直到它停住。



- 警告-潛在損害:拉出送紙匣時,請不要太用力。這麼做可 能會碰撞到您的膝蓋而讓您受傷。
- 2 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。



- 3 輕輕推入送紙匣,直到它抵住。
- 4 若有必要,請從印表機控制面板觸控 Continue, jam cleared (繼續作業,夾紙已清除)。

送紙匣出紙口發生夾紙

1 將送紙匣輕輕往左移,直到抵住為止。



2 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。



- 3 讓送紙匣輕輕卡回定位。
- 4 若有必要,請從印表機控制面板觸控 Continue, jam cleared (繼續作業,夾紙已清除)。

頂蓋中發生夾紙

1 將送紙匣輕輕往左移,直到抵住為止。









4 關上頂蓋。



5 讓送紙匣輕輕卡回定位。

6 若有必要,請從印表機控制面板觸控 Continue, jam cleared (繼續作業,夾紙已清除)。

250 paper jam (250 夾紙)

1 移除多用途送紙器中所有的夾紙。



- 2 將紙張載入多用途送紙器。
- 3 必要的話,請從印表機控制面板觸控 Continue, jam cleared (繼續作業,夾紙已清除)。

281 夾紙

A 門中發生夾紙

1 打開 A 門。

請當心-表面會發熱:印表機內部的溫度可能很高。 為避免被發熱表面或元件燙傷的危險,請先讓該表面 或元件冷卻之後再觸碰。

- 2 找出夾紙所在位置,然後取出夾紙:
 - **a** 如果夾紙在加熱熔合組件下方,請穩妥地抓著它的兩端, 然後輕輕將它往外拉出。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。



b 如果看不到夾紙,便須取出加熱熔合組件。

警告-潛在損害:請勿觸摸加熱熔合組件中心。這麼做可能會損壞加熱熔合組件。

- 1 請逆時鐘旋轉加熱熔合組件兩端的手旋螺絲,然後將它 們取下。
- 2 抬起加熱熔合組件兩側的握把,然後往外拉以移除加熱熔合組件。



3 扳起綠色壓桿,抓緊夾紙的兩側,然後輕輕將它拉出。

請注意:

- 確認已取出所有的紙張碎片。
- 如果紙張卡在加熱熔合組件中,請將加熱熔合組 件鬆緊壓桿往下拉,並切換到信封模式。
- 取出夾紙後,請將壓桿推回到原來適當的位置。



4 利用兩側的握把對準加熱熔合組件,再將它裝回印表機。



- 3 關上 A 門。
- 4 若有必要,請從印表機控制面板觸控繼續。

蓋板 F 中發生夾紙 (紙張傳輸)

1 打開蓋板 F。



2 穩妥地抓住夾紙的兩邊,然後輕輕將它拉出。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。





- **請注意:**若紙張夾在右側不易取出,請依逆時針方向轉動旋 鈕。
- 3 關上蓋板 F。
- 4 若有必要,請從印表機控制面板觸控繼續。

4yy.xx paper jams (4yy.xx 夾紙)

若是在任何分頁裝訂器出紙槽中可以看到夾紙,請抓緊紙張的兩 側,然後輕輕將紙張拉出。



1	標準分頁裝訂器出紙槽
2	分頁裝訂器 1 號出紙槽
3	分頁裝訂器 2號出紙槽 請注意:此處必須安裝小冊子分頁裝訂器,才能使用分頁裝訂器 2號出紙槽。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。

H門中發生夾紙

┨打開Η門。

請注意:H門位在分頁裝訂器出紙槽之間。



2 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。
請注意:確認已取出所有的紙張碎片。



- **3** 關上 Η 門。
- 4 若有必要,請從印表機控制面板觸控 Continue (繼續)。

G 門中發生夾紙

1 打開 G 門。





區域	蓋板、旋鈕或握把的名稱
1	蓋板 G1
2	蓋板 G2
3	旋鈕 G3
4	蓋板 G4
5	蓋板 G7

區域	蓋板、旋鈕或握把的名稱
6	旋鈕 G8
7	握把 G9

- 2 扳起蓋板 G1 的壓桿。
- 3 穩妥地抓住所有的夾紙,然後輕輕將它拉出。

請注意:輕輕拉出 G 門內任何夾紙後,請確認已取出所有的紙張碎片。

4 將蓋板 G2 往右移,然後取出所有夾住的紙張。

請注意:如果紙張夾在滾輪中,請依逆時針方向轉動旋鈕 G3。

- 5 將蓋板 G4 往下移,然後取出所有夾住的紙張。
- 6 將蓋板 G7 往左移,然後取出所有夾住的紙張。
- 7 拉動握把 G9,直到送紙匣完全打開。



8 掀開內蓋。如果紙張夾在滾輪中,請依逆時針方向轉動旋鈕 G8,然後取出夾住的紙張。



- 9 關上 G 門。
- 10 若有必要,請從印表機控制面板觸控 Continue (繼續)。

蓋板 F 中發生夾紙(紙張傳輸)

1 打開蓋板 F。



2 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。
 請注意:確認已取出所有的紙張碎片。





請注意:若紙張夾在右側不易取出,請依逆時針方向轉動旋 鈕。

3 關上蓋板 F。

4 若有必要,請從印表機控制面板觸控 Continue (繼續)。

455 staple jam (455 夾釘)

1 打開 G 門。



2 按下卡榫,打開裝釘器門板。

請注意:裝釘器門板位在分頁裝訂器背面。



3 將裝釘匣容器的卡榫往下拉,然後從印表機中拉出裝釘匣容器。



4 利用金屬定位拉片掀開裝釘夾,然後取出所有卡住或鬆脫的釘 書針。



5 關上裝釘夾。



7 將裝釘匣容器穩妥地推回裝釘器內,直到裝釘匣容器發出喀嚓 一聲,卡入定位。



- 8 關上裝釘器門板。
- **9** 關上 G 門。
- 10 必要的話,請從印表機控制面板觸控 Continue, jam cleared (繼續作業, 夾紙已清除)。

28y.xx paper jams (28y.xx 夾紙)

掃描器無法透過「自動送件器」送入一張或多張紙。1 從「自動送件器」中取出所有原始文件。

請注意:從「自動送件器」取出紙張時,即會清除訊息。

2 打開「自動送件器」蓋板。



3 穩妥地抓住夾紙的一邊,然後輕輕將它拉出。

請注意:確認已取出所有的紙張碎片。

- 4 關上「自動送件器」蓋板。
- 5 將原始文件重新載入「自動送件器」,對齊紙疊,然後調整紙 張導引灰。